


戴尔 Micro-USB 加密狗

适用于数据和充电

用户手册



-  **注意：** 注意项包含重要信息，可帮助您更好地利用计算机。
-  **小心：** 小心项指示不遵守指令可造成的硬件潜在危害及数据损失。

Copyright © 2014 Dell Inc. 保留所有权利。 本产品受美国及国际版权和知识产权法保护。Dell™ 及 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和 / 或其他管辖地区的商标。本文提到的所有其他标记和名称可能是其各自所有者的商标。

简介

使用戴尔 Micro-USB 加密狗，可以将 USB 驱动器、外部硬盘驱动器、键盘、鼠标等 USB 设备连接到您的平板电脑。此外，还允许您在连接 USB 设备的状态下对平板电脑充电。

您可以使用 USB 集线器，将多个 USB 设备同时连接到平板电脑。根据 USB 设备的类型和数量，您可能需要使用上电的 USB 集线器。


注意：加密狗符合 USB 2.0 规范。

连接加密狗

注意：加密狗不带电源线和适配器。请使用平板电脑随附的电源线和适配器。

小心：请使用专门针对您的平板电脑设计的电源适配器。使用未经授权的电源适配器或电源线可能会严重损坏您的平板电脑。

1. 将加密狗连接到平板电脑上的 micro-USB 端口。
2. 将电源适配器连接到加密狗。
3. 将标准 USB 设备或 USB 集线器连接到加密狗。



故障排除

| 问题 | 可能的原因 | 可能的解决方案 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 在您连接或断开加密狗的电源适配器时，USB 设备将暂时停止工作。 | | 这是正常现象，设备将自动恢复工作。 |
| 未检测到 USB 硬盘驱动器。 | 电源适配器未连接到加密狗。 | 将平板电脑的 USB 电源适配器连接到戴尔 Micro-USB 加密狗。 |
| | 用来连接硬盘驱动器的 USB 线缆过长或不标准。 | 请使用较短的 USB 线缆将硬盘驱动器连接到加密狗，或使用更高质量的线缆。 |
| | 您尝试使用的驱动器的功耗超过加密狗可提供的功率。 | 请使用上电的 USB 集线器。 |

 **小心：** 为避免造成数据损失，请先卸下或弹出 USB 存储设备，再将其从加密狗断开。