



Dells mikro-USB-dongle

For data og lading

Bruksanvisning



-  **MERK:** MERK angir viktig informasjon som kan hjelpe deg å bruke datamaskinen på en bedre måte.
-  **ADVARSEL:** En **ADVARSEL** angir potensiell skade på maskinvare eller tap av data hvis instruksjonene ikke følges.

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av lovgivning om copyright og immaterielle rettigheter i USA og andre land. Dell™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre rettsområder. Alle andre merker og navn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som tilhører de respektive selskapene.

Innledning

Med Dells mikro-USB-dongle kan du koble USB-stasjoner, eksterne harddisker, mus og annet til nettbrettet. Du har også mulighet til å lade nettbrettet mens USB-enheter er tilkoblet.

Flere USB-enheter kan kobles til nettbrettet samtidig ved hjelp av en USB-hub. Avhengig av typen og antall USB-enheter trenger du kanskje en USB-hub med egen strømforsyning.


MERK: Donglen overholder USB 2.0-standarden.

Koble til donglen

MERK: Strømkabel og adapter leveres ikke med donglen. Bruk strømkabelen og adapteren som ble levert med nettbrettet.

ADVARSEL: Bruk bare strømadapteren som er utviklet for og beregnet på nettbrettet ditt. Bruk av uautoriserte strømadaptere eller -ledninger kan skade nettbrettet.

1. Koble donglen til mikro-USB-porten på nettbrettet.
2. Koble strømadapteren til donglen.
3. Koble en standard USB-enhet eller en USB-hub til donglen.



Feilsøking og problemløsning

Problemer	Mulige årsaker	Mulige løsninger
USB-enheter slutter midlertidig å virke når du kobler strømadapteren til eller fra donglen.		Dette er normalt, og enheten begynner automatisk å virke igjen.
USB-harddisken blir ikke oppdaget.	Strømadapteren er ikke koblet til donglen.	Koble nettbrettets USB-strømadapter til Dells mikro-USB-dongle.
	Harddiskens USB-tilkoblingskabel er for lang eller ikke av standard type.	Bruk en kortere USB-kabel til å koble harddisken til donglen, eller bruk en kabel av høyere kvalitet.
	Du prøver å bruke en stasjon som trekker mer strøm enn tilgjengelig via donglen.	Bruk en USB-hub med egen strømforsyning.

△ **ADVARSEL:** Hvis du vil unngå datatap, må du deaktivere eller løse ut USB-lagringsenheter før du kobler dem fra donglen.