

Dell Micro-USB Dongle

資料與充電

使用手冊





附註：「附註」表示可協助您更妥善使用電腦的重要資訊。



注意：「注意」表示若未遵守指示可能會導致硬體損壞或資料遺失。

版權所有 ©2014 Dell Inc.，保留所有權利。本產品受到美國及國際著作權法和智慧財產權法的保護。Dell™ 及 Dell 標誌為 Dell Inc. 在美國及 / 或其他司法管轄區的商標。本文提及的所有其他標誌與名稱可能為其各別公司的商標。

簡介

Dell Micro-USB Dongle 可讓您將 USB 裝置如 USB 隨身碟、外接式硬碟、鍵盤、滑鼠等連接至您的平板電腦。它在連接 USB 裝置時也能为您的平板電腦充電。您可以使用 USB 集線器，將多個 USB 裝置同時連接至平板電腦。依據 USB 裝置的類型與數量，您可能需要供電的 USB 集線器。


 **附註：**此 Dongle 相容於 USB 2.0。

連接 Dongle

 **附註：**此 Dongle 並未隨附電源線與轉接器。請使用您的平板電腦隨附的電源線與轉接器。

 **注意：**只能使用專為平板電腦設計的電源轉接器。使用未經許可的電源轉接器或電源線可能會嚴重損壞您的平板電腦。

1. 將 Dongle 連接至平板電腦的 micro-USB 連接埠。
2. 將電源轉接器連接至 Dongle。
3. 將標準 USB 裝置或 USB 集線器連接至 Dongle。



疑難排解

| 問題 | 可能的原因 | 可能的解決方法 |
|--|-------------------------------|--|
| 當您將電源轉接器連接至 Dongle 或從 Dongle 拔除電源轉接器時，USB 裝置會突然停止運作。 | | 這是預期中的行為，裝置將會自動恢復正常運作。 |
| 偵測不到 USB 硬碟。 | 電源轉接器未連接至 Dongle。 | 將平板電腦的 USB 電源轉接器連接至 Dell Micro-USB Dongle。 |
| | 用於連接硬碟的 USB 纜線長度過長或為非標準纜線。 | 使用較短的 USB 纜線將硬碟連接至 Dongle 或使用較高品質的纜線。 |
| | 您嘗試使用的硬碟耗用的電力超過 Dongle 提供的電力。 | 使用供電的 USB 集線器。 |

△ 注意：為避免資料遺失，在中斷 USB 儲存裝置與 Dongle 的連線之前，請先卸載或退出 USB 儲存裝置。