

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030

Quick Start Guide

Guida introduttiva
Guía de Inicio rápido


دليل البدء السريع



1 Install the vertical stand or the VESA mount

Installare il supporto verticale o il montaggio VESA
Instale el soporte vertical o el montaje VESA


تركيب الحامل الرأسى أو رف تركيب VESA



Vertical stand
Supporto verticale
Soporte vertical

حامل رأسى

Or | Oppure | O | أو




VESA mount
Montaggio VESA
Montaje VESA

تركيب VESA

2 Connect the keyboard and mouse

Collegare la tastiera e il mouse
Conecte el teclado y el mouse

توصيل لوحة المفاتيح والماوس




USB connector
Connettore USB
Conector USB

موصل USB

3 Connect the network

Collegare la rete
Conecte la red


توصيل الشبكة



Network connector
Connettore di rete
Conector de red

موصل الشبكة


Or | Oppure | O | أو



Wireless antenna
Antenna wireless
Antena inalámbrica

هوائى لاسلكى

Or | Oppure | O | أو



Fiber SFP module
Modulo SFP in fibra
Módulo SFP fibra

وحدة ألياف SFP

NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.

N.B. Per rimuovere il modulo SFP in fibra, ruotare il dispositivo di chiusura e rimuoverlo dalla relativa scanalatura.


NOTA: Para extraer el módulo SFP fibra, gire el seguro y desconéctelo de su ranura.

ملاحظة: لإزالة وحدة الألياف SFP، قم بتدوير القفل وافصله من الفتحة الخاصة به.

4 Connect the display

Collegare lo schermo
Conecte la pantalla


توصيل شاشة العرض



DVI-I connector
Connettore DVI-I
Conector DVI-I

DVI-I موصل


Or | Oppure | O | أو



DVI-D connector
Connettore DVI-D
Conector DVI-D

DVI-D موصل

Or | Oppure | O | أو




VGA adapter
Adattatore VGA
Adaptador VGA

محول VGA

5 Connect the power cable on your client device and display


Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo client e dello schermo
Conecte el cable de alimentación en su dispositivo cliente y pantalla

توصيل كابل الطاقة على جهاز العميل وشاشة العرض لديك



Client device power connector
Connettore di alimentazione del dispositivo client
Conector de alimentación del dispositivo cliente

موصل طاقة جهاز العميل



Display power connector
Connettore di alimentazione dello schermo
Conector de alimentación de la pantalla

موصل طاقة شاشة العرض

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

N.B. Il dispositivo client è pronto all'uso quando la relativa spia di attività è spenta.

NOTA: Su dispositivo cliente estará listo para utilizarse cuando el indicador de actividad del dispositivo cliente se apague.

ملاحظة: يكون جهاز العميل الخاص بك جاهزًا للاستخدام عندما ينطفئ ضوء النشاط الخاص بجهاز العميل.

6 Turn on your client device and display

Accendere il dispositivo client e lo schermo
Encienda el dispositivo de cliente y la pantalla

تشغيل جهاز العميل وشاشة العرض لديك

Product support and manuals

Supporto prodotti e manuali
Manuales y soporte de productos

dell.com/support
dell.com/support/manuals

دعم المنتج والكتيبات

Contact Dell

Contatti Dell | Póngase en contacto con Dell
Dell اتصل بـ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Normative e sicurezza | Reglamentación y seguridad
التنظيم والأمان

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modello normativo | Modelo reglamentario
النموذج التنظيمي

N03D


Computer model

Modello del computer | Modelo de equipo
طراز الكمبيوتر

Dell Wyse Cloud Client
Wyse 3030

Features

Caratteristiche | Funciones | الميزات



1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. SuperSpeed USB 3.0 port
4. USB 2.0 port (3x)
5. Headphone/microphone jack
6. Feet
7. Wireless antenna port (optional)
8. Serial port
9. DVI-I port
10. Product information tab
11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V Power adapter input
13. DVI-D port
14. Network port, 10/100/1000 Base T, or SFP/Mini-GBIC slot
15. Lock receptacle (non-wireless only)

1. Indicatore/pulsante di accensione/ spegnimento
2. Spia di attività
3. Porta USB 3.0 SuperSpeed
4. Porta USB 2.0 (3x)
5. Spinotto cuffia/microfono
6. Sostegni
7. Porta dell'antenna wireless (opzionale)
8. Porta seriale
9. Porta DVI-I
10. Scheda informativa sul prodotto
11. Porta di rete, 10/100/1000 Base-T
12. Ingresso dell'alimentatore +12V
13. Porta DVI-D
14. Porta di rete, 10/100/1000 Base T o slot SFP/mini-GBIC
15. Presa di blocco (esclusivamente non wireless)

1. Botón de encendido/apagado e indicador
2. Indicador de actividad
3. Puerto USB 3.0 SuperSpeed
4. 3 puertos USB 2.0
5. Auricular/enchufe para micrófono
6. Pies
7. Puerto de antena inalámbrica (opcional)
8. Puerto serie

9. Puerto DVI-I
10. Pestaña de información del producto
11. Puerto de red, 10/100/1000 Base-T
12. Entrada del adaptador de alimentación de +12 V
13. Puerto DVI-D
14. Puerto de red, 10/100/1000 Base-T o ranura SFP/Mini-GBIC
15. Recipiente de bloqueo (solo sin conexión inalámbrica)

1. زر التشغيل/ إيقاف التشغيل والإضاءة
2. ضوء النشاط
3. منفذ SuperSpeed USB 3.0
4. منفذ USB 2.0 (3x)
5. مقبس سماعة الرأس/ الميكروفون
6. المساند
7. منفذ هوائي لاسلكي (اختياري)
8. منفذ تسلسلي
9. منفذ DVI-I

10. علامة تبويب معلومات المنتج
11. منفذ الشبكة أو 10/100/1000 Base T
12. فتحة إدخال محول الطاقة الكهربائية +12 فولت
13. منفذ DVI-D
14. منفذ الشبكة أو 10/100/1000 Base T أو فتحة SFP/Mini-GBIC
15. مدخل للقفل (للموديلات غير اللاسلكية فقط)

NOTE: Components may vary based on model and location.

N.B. I componenti possono variare in base al modello e alla località.

NOTA: Puede que los componentes varíen en función del modelo y la ubicación.

ملاحظة: قد تختلف المكونات استناداً إلى الطراز والموقع.



0F7WY6A00

ERC

Printed in Poland.
2015-04