

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030 LT

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Stručná úvodná príručka




1 Install the vertical stand

Instalace vertikálního podstavce

Zainstaluj podstawkę pionową

Montați suportul vertical

Namontujte vertikálny stojan




2 Connect the keyboard and mouse

Připojení klávesnice a myši

Podłącz klawiaturę i mysz

Conectați tastatura și mouse-ul

Pripojte klávesnicu a myš



USB connector

konektor USB

złącze USB

conector USB

zásuvka USB


3 Connect the network

Připojte se k síti


Podłącz sieć

Conectați rețeaua

Pripojte sieť



Or | Nebo | lub | sau | Alebo



Network connector

Síťový konektor

Złącze sieciowe

Conector rețea

Sieťový konektor

Wireless antenna (optional)

Bezdrátová anténa (volitelně)

Antena bezprzewodowa (opcjonalna)

Antenă wireless (opțional)

Bezdrôtová anténa (voliteľná)


4 Connect the display

Připojení displeje

Podłącz monitor

Conectați afișajul

Pripojte obrazovku



DisplayPort connector

konektor DisplayPort

złącze DisplayPort

conector DisplayPort

konektor DisplayPort

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Pomoc techniczna i podręczniki

Manuale și asistență pentru produse

Podpora a príručky produktu

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontakt z firmą Dell

Contactați Dell | Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Przepisy i bezpieczeństwo

Reglementări și siguranță

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směnicový model | Model

Model pentru reglementare | Regulačný model

N06D

Regulatory Type

Regulační typ | Typ wg normy

Tip conform reglementărilor | Typ regulácie

N06D001

Computer model

Model počítače | Model komputera

Modelul computerului | Model počítača

Wyse 3030 LT



0656H0A00


5 Connect the power cable on your client device and display

Připojte napájecí kabel k zařízení zařízení a displeji

Podłącz kabel zasilający do urządzenia klienckiego i do monitora


Conectați cablul de alimentare pentru dispozitivul client și afișaj

Zapojte napájacie káble svojho klientského zariadenia a obrazovky



Client device power connector

Napájecí konektor zařízení klienta
Złącze zasilania urządzenia klienckiego
Conectorul de alimentare a dispozitivului client
Konektor napájania klientského zariadenia



Display power connector

Napájecí konektor displeje
Złącze zasilania monitora
Conectorul de alimentare a afișajului
Konektor napájania obrazovky

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

POZNÁMKA: Jakmile zhasne indikátor aktivity zařízení klienta, zařízení klienta je připraveno k použití.

UWAGA: Twoje urządzenie klienckie jest gotowe, gdy dioda działania urządzenia wyłączy się.

NOTĂ: Dispozitivul client este pregătit pentru utilizare atunci când se stinge indicatorul luminos de activitate al dispozitivului client.

POZNÁMKA: Klientské zariadenie možno začať používať po tom, čo zhasne kontrolka aktivity klientského zariadenia.

6 Turn on your client device and display

Zapnutí zařízení klienta a displeje


Włącz urządzenie klienckie i monitor

Porniți dispozitivul client și afișajului

Zapnite klientské zariadenie a obrazovku

Features

Funkce | Funkcje | Caracteristici | Funkcie



1. Wireless antenna port (optional)
2. USB 2.0 port
3. Power on/off button and light
4. DisplayPort
5. Activity light
6. Wireless antenna port (optional)
7. DisplayPort
8. USB 3.0 port
9. Product information tab

10. USB 2.0 port (2x)
11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V Power adapter input
13. Headset jack
14. Lock receptacle

1. Port antenă wireless (opțional)
2. Port USB 2.0
3. Indicator luminos și buton de pornire/oprire a alimentării
4. DisplayPort
5. Indicator luminos de activitate
6. Port antenă wireless (opțional)
7. DisplayPort
8. Port USB 3.0

9. Notificarea cu informațiile despre produs
10. Porturi USB 2.0 (2x)
11. Port de rețea, 10/100/1000 Base-T
12. Intrare adaptor de alimentare +12 V
13. Mufă căști
14. Loc de blocare

1. Port bezdrôtové antény (voliteľný)
2. Port USB 2.0
3. Indikátor a tlačítko napájání
4. Rozhraní DisplayPort
5. Indikátor aktivity
6. Port bezdrôtové antény (voliteľný)
7. Rozhraní DisplayPort
8. Port USB 3.0

9. Karta s informacemi o produktu
10. Port USB 2.0 (2x)
11. Síťový port 10/100/1000 Base-T
12. +12V vstup napájecího adaptéru
13. Zdířka pro náhlavní soupravu
14. Zdířka pro zámeč

1. Port bezdrôtovoj antény (voliteľný)
2. Port USB 2.0
3. Tlačidlo a kontrolka napájania
4. DisplayPort
5. Kontrolka aktivity
6. Port bezdrôtovoj antény (voliteľný)
7. DisplayPort
8. Port USB 3.0

9. Informačná karta produktu
10. Port USB 2.0 (2x)
11. Sieťový port, 10/100/1000 Base-T
12. Port napájacieho adaptéra +12 V
13. Vstup slúchadiel
14. Objímka na uzamknutie

NOTE: Components may vary based on model and location.

POZNÁMKA: Komponenty se v závislosti na modelu a umístění mohou lišit.

UWAGA: Komponenty mogą różnić się w zależności od modelu i lokalizacji.

NOTĂ: Componentele pot diferi în funcție de model și locație.

POZNÁMKA: Súčasti sa môžu v závislosti od modelu a polohy lišiť.

1. Port antény bezprzewodowej (opcjonalny)
2. Port USB 2.0
3. Przycisk i lampka zasilania
4. DisplayPort
5. Lampka aktywności
6. Port antény bezprzewodowej (opcjonalny)
7. DisplayPort

8. Port USB 3.0
9. Informacje o produkcie
10. Porty USB 2.0 (2x)
11. Port sieciowy 10/100/1000 Base-T
12. +12 V wejście zasilacza
13. Gniazdo słuchawek
14. Gniazdo blokady