


# Dell-ohjainten uudelleenasennuksen USB-muistitikku

Dell-ohjainten uudelleenasennuksen USB-muistitikulla voit asentaa ohjaimet uudelleen Dell-talutietokoneisiin.

Ohjainten asennus:

1. Kytke virtasovitin.
2. Liitä Dell-ohjainten uudelleenasennuksen USB-muistitikku taulutietokoneen USB-porttiin.



---

1 USB-portti

2 Dell-ohjainten uudelleenasennuksen  
USB-muistitikku

---

3. Käytä USB-muistitikun sisältöä.
4. Napsauta tai napauta **AUTORCD** ja noudata näytön ohjeita.