

Alienware Command Center

Käyttöopas

Huomautukset, varoitukset ja vaarat

 **HUOMAUTUS:** HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistä paremmin.

 **VAROITUS: VAROITUKSET** kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

 **VAARA: VAARAILMOITUKSET** kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Johdanto

Alienware Command Center on keskitetty käyttöliittymä pelikokemuksen mukauttamiseen ja parantamiseen. Koontinäytössä näkyy viimeksi pelatut ja lisätyt pelit sekä pelikohtaisia tietoja, teemoja, profiileja ja tietokoneen asetukset. Voit käyttää nopeasti asetuksia, kuten pelikohtaisia profiileja ja teemoja, valaistusta, makroja, ääniä ja ylikellotusta, jotka ovat keskeisen tärkeitä pelikokemuksen kannalta.

Lisäksi Alienware Command Center tukee **AlienFX 2.0** -järjestelmää. AlienFX:llä voit luoda, määrittää ja jakaa pelikohtaisia valaistuskarttoja, jotka täydentävät pelikokemusta. Sillä voit myös luoda omia valaistustehosteita ja käyttää niitä tietokoneessa tai siihen liitetyissä oheislaitteissa.

Alienware Command Center sisältää ylikellotuksen ja oheislaitteiden hallinnan, mikä takaa yhtenäisen käyttökokemuksen ja mahdollisuuden liittää kyseiset asetukset tietokoneeseen tai peliin.

Ominaisuudet

Seuraavassa taulukossa kuvaillaan Alienware Command Centerin tukemia ominaisuuksia.

Taulukko 1. Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus
Aloituis	Alienware Command Centerin aloitussivu, jolla voit hallita pelejä ja asetuksia helposti ja täydentää pelikokemusta. Lisäksi aloitussivulla näkyvät pelien tiedot, asetukset, järjestelmäteemat ja viimeksi pelatut pelit.
Kirjasto	Voit varmistaa parhaan mahdollisen pelikokemuksen etsimällä, yhdistämällä ja hallitsemalla pelejä.
FX	Voit luoda ja hallita AlienFX-alueita. Se tarkoittaa, että voit määrittää värejä, kuvioita ja teemoja tietokoneen ja oheislaitteiden eri osia varten. Voit luoda teemoja ja ottaa käyttöön valaistuksen tietokoneen eri osissa.
Fusion	Voit säätää esimerkiksi pelikohtaista virranhallintaa , äänten hallintaa , ylikellotusta ja lämmönhallintaa . Se sisältää myös usein käytetyt asetukset, kuten virtapainikkeen toiminnon , kannen sulkemisen toiminnon ja lepotilan viiveen .
Teemat	Yhdistää tietokoneen tai pelin asetukset, kuten valaistuksen, makrot ja laitekohtaiset asetukset. Tällä ominaisuudella voit määrittää koko ympäristön muuttumaan, kun peli käynnistetään tai suljetaan.
Profiilit	Profiilit, kuten teematkin, ovat asetuksia, joilla voi säätää ympäristöä, mutta niitä muutetaan tavallisesti harvemmin kuin teemoja. Esimerkkejä profiileista ovat äänten hallinta , virranhallinta , lämmönhallinta ja ylikellotus . Kussakin tietokoneen pelissä voidaan käyttää teeman ja profiilien yhdistelmää.
Makrot	Voit luoda, muokata, vaihtaa, liittää ja tallentaa makroja. Voit tarkastella aktiivisen makron profiilia ja muuttaa nykyisen makron profiilia.
Oheislaitteiden hallinta	Mahdollistaa oheislaitteiden tarkastelemisen ja hallinnan Alienware Command Centerissä. Tukee oheislaitteiden keskeisiä asetuksia ja yhdistää niitä muihin toimintoihin, kuten profiileihin, makroihin, AlienFX:ään ja pelikirjastoon.  HUOMAUTUS: Vain osa Alienware-oheislaitteista tukee oheislaitteiden hallintaa.
Over clocking (OC) Controls	Voit määrittää suorittimen ja muistin toimimaan määritettyä nopeammin.

Alienware Command Center -asennus

Ennen kuin asennat Alienware Command Centerin, varmista että olet poistanut aiemman Alienware Command Center -version.

Asennusvaatimukset

Alienware Command Centerin voi asentaa tietokoneisiin, joissa on Windows 10 RS3 tai uudempi.

Alienware Command Centerin asentaminen

Alienware Command Center asennetaan tehtaalla.

Toimi seuraavasti, jos haluat asentaa Alienware Command Centerin uudelleen:

1. Lataa ja asenna uusi **Alienware Command Center** -versio yhdestä seuraavista sijainneista:
 - [Dell-tukisivusto](#)
 - [Microsoft Store](#)
2. Kirjoita tietokoneen palvelutunnus.
3. Suorita `Setup.exe` **Alienware Command Center** -paketista.
Alienware Command Centerin ohjattu asennustoiminto avautuu.
4. Valitse **Alienware Command Centerin** ohjatusta asennustoiminnosta **Next (Seuraava)**.
5. Valitse jokin seuraavista asennustyypeistä:
 - Complete (Täysi)
 - Custom (Mukautettu)
6. Siirry sijaintiin, johon haluat asentaa AWCC:n, ja valitse **Next (Seuraava)**.
7. Valitse asennettavat ominaisuudet ja valitse **Next (Seuraava)**.
8. Valitse **Install (Asenna)**.
9. Viimeistele asennus valitsemalla **Finish (Valmis)**.

Alienware Command Centerin käyttäminen

Mukauttamalla Alienware Command Centerin käyttöliittymää voit käyttää siinä eri värejä ja tehosteita.

Alienware Command Centerin käyttöliittymässä on seuraavat osat:

- Aloitus
- Kirjasto
- FX
- Fusion

Aloitus

Aloitus-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- [Teeman luominen ja liittäminen peliin](#)
- [Järjestelmäteeman luominen ottaminen käyttöön](#)
- [Uusien pelien lisääminen kirjastoon](#)
- [Viimeksi pelattujen tai asennettujen pelien tarkasteleminen](#)
- [Pelin tai järjestelmän virrankäyttöprofiilin vaihtaminen](#)

Teeman luominen

Luo teema peliä varten seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunan oikean reunan **PELIT**-osassa peli, jolle haluat luoda teeman.
2. Valitse **ALOITUS**-ikkunan vasemmassa reunassa **+**.
FX-ikkuna avautuu.
3. Kirjoita teeman nimi ikkunan vasemman yläkulman **LUO UUSI TEEMA** -tekstikenttään.
4. Valitse laitteen kuvasta vähintään yksi alue, jonka valaistusta haluat säätää.
Voit valita alueita seuraavilla tavoilla:
 - Valitse itse alue tai numeroitu selite laitteessa.
 - Valitse pikavalintavaihtoehto ja valitse sen jälkeen alueet.
5. Valitse vasemmasta ruudusta **VALAISTUS**-välilehti ja liitä valaistuksen väri teemaan jollakin seuraavista tavoista:
 - Tehosteet: valitse eri tehostetyypit avattavasta **TEHOSTE**-luettelosta.
 - Väripaletti: valitse tarvittava väri väripaletista.
 - RGB-arvot: valitse tarvittava väri antamalla RGB-arvot.
6. Luo makroja ja liitä niitä teemaan valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta **MAKROT**-välilehti.
7. Ota käyttöön laitekohtaiset asetukset valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta **ASETUKSET**-välilehti.
8. Valitse **TALLENNA TEEMA**.
Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Teeman käyttäminen peleissä

Voit käyttää teemaa pelissä seuraavasti:

1. Avaa **FX**-ikkuna valitsemalla **FX**.
2. Valitse **TEEMAT**-osasta teema, jota haluat käyttää pelissä.
Voit tarkastella käytettävissä olevien teemojen luetteloa luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
 - Voit näyttää käytettävissä olevat teemat luettelonäkymässä valitsemalla ☰.
 - Voit näyttää käytettävissä olevat teemat ruudukkonäkymässä valitsemalla ■■.
3. Valitse ■ ja valitse **Muokkaa teemaa**.
FX-muokkausikkuna avautuu.
4. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun yläreunasta **VALITSE PELI**.

5. Valitse peli luettelosta ja valitse **OK**.
6. Valitse **TALLENNA TEEMA**.
Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Järjestelmäteeman ottaminen käyttöön

Ota järjestelmäteema käyttöön pelissä ja aktivoi se seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunan **JÄRJESTELMÄ**-osan avattavasta luettelosta **AKTIIVINEN JÄRJESTELMÄTEEMA**.
Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
 - **PIMENNÄ**: voit sammuttaa kaikki tietokoneen ulkoiset valot tilapäisesti.
 - **HIMMENNÄ**: voit himmentää kaikki tietokoneen ulkoiset valot 50 prosentin kirkkauteen tilapäisesti.
 - **VALAISE**: voit sytyttää kaikki tietokoneen alueiden tai oheislaitteiden ulkoiset valot uudelleen. **VALAISE** on käytettävissä vain, jos **PIMENNÄ** on valittu ensin.
 - **SELAA TEEMOJA**: voit selata teemoja.
2. Voit muokata nykyistä järjestelmäteemaa valitsemalla .
FX-ikkuna avautuu.
3. Muuta FX-ohjauspaneelissa tarvittavia valaistus-, makro- ja laiteasetuksia.
4. Valitse **TALLENNA TEEMA**.
Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Järjestelmäteeman vaihtaminen

Voit muuttaa järjestelmäteemaa seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunan alareunasta  ja muuta järjestelmäteemaa.
FX-ikkuna avautuu.
2. Valitse laitteen kuvasta vähintään yksi alue, jonka valaistusta haluat säätää.
Voit valita alueita seuraavilla tavoilla:
 - Valitse alue tai numeroitu selite.
 - Valitse pikavalintavaihtoehto ja valitse sen jälkeen alueet.
3. Valitse vasemmasta ruudusta **VALAISTUS**-välilehti ja liitä valaistuksen väri teemaan jollakin seuraavista tavoista:
 - Tehosteet: valitse eri tehostetyypit avattavasta **TEHOSTE**-luettelosta.
 - Väripaletti: valitse tarvittava väri väripaletista.
 - RGB-arvot: valitse tarvittava väri antamalla RGB-arvot.
4. Luo makroja ja liitä niitä teemaan valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta **MAKROT**-välilehti.
5. Ota käyttöön laitekohtaiset valoasetukset valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta **ASETUKSET**-välilehti.
6. Valitse **TALLENNA TEEMA**.
Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Uusien pelien lisääminen kirjastoon

Voit lisätä uusia pelejä kirjastoon seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunan **PELIT**-osassa **LISÄÄ PELEJÄ**.
KIRJASTO-ikkuna avautuu. Alienware Command Center hakee tietokoneeseen asennetut pelit automaattisesti. Automaattinen haku kestää noin 20 sekuntia.
Pelit lisätään kirjastoon automaattisesti haun jälkeen.
2. Jos peli ei löytynyt automaattisesti, valitsemalla  voit käyttää **MANUAALISTA** pelien hakua.
Tietokoneesta löytyneiden sovellusten luettelo tulee näyttöön.
 - a. Lisää sovellus kirjastoon valitsemalla sovelluksen nimen vierellä oleva valintaruutu.
 - b. Valitse ikkunan oikeasta alakulmasta **LISÄÄ KIRJASTOON**.
Valittu sovellus lisätään kirjastoon ja se ilmestyy **KIRJASTO**-ikkunaan.
3. Jos haluamaasi sovellusta ei löytynyt vielä, voit lisätä sovelluksen manuaalisesti seuraavasti:
 - a. Valitse manuaalisen pelien haun paneelin vasemmasta alakulmasta **SELAA**.

Avaa-valintaikkuna avautuu.

- b. Etsi ja valitse haluamasi peli tietokoneesta.
Juuri lisäämäsi peli ilmestyy **KIRJASTO**-ikkunan **KAIKKI**-välilehteen.

Viimeksi pelattujen ja asennettujen pelien tarkasteleminen

Avaa **ALOITUS**-ikkuna. Viimeksi käynnistetyt ja asennetut pelit näkyvät **PELIT**-osassa.

Profiilin luominen peliä tai tietokonetta varten

Näin voit luoda profiilin peliä tai tietokonetta varten:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunassa profiiliruutu.
2. Valitse näkyviin tulevan luettelon lopusta **UUSI PROFIILI**.
Asianmukainen **FUSION**-moduuli tulee näyttöön uusi profiili luotuna.
3. Muokkaa profiilia.
4. Valitse **TALLENNA**.

Pelin tai tietokoneen profiilin vaihtaminen

Näin voit vaihtaa pelin tai tietokoneen profiilia:

Valitsemalla **FUSION**-ikkunan voit muuttaa virrankäyttöprofiilien virta-asetuksia.

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunassa profiiliruutu.
2. Valitse luettelosta jokin profiili. Valittu profiili muuttuu nykyisen pelin tai järjestelmän oletusprofiiliksi.

Kirjasto

KIRJASTO-ikkuna sisältää pelitilan ja pelien oletustoiminnon. Kirjastosta voit etsiä, yhdistää ja hallita pelejä keskitetysti.

KIRJASTO-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Uusien pelien lisääminen kirjastoon
- Pelin tietojen tarkasteleminen
- Pelin kuvien muuttaminen
- Pelin poistaminen
- Pelien lisääminen suosikkeihin

Pelien etsiminen kirjastosta

Voit hakea peliä kirjastosta seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunassa **AVAA KIRJASTO** tai valitse sovelluksen yläreunasta **KIRJASTO**.
KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse  ja kirjoita pelin nimi.
Suodatettu peliluettelo tulee näkyviin kirjastossa.

Uusien pelien lisääminen kirjastoon

Voit lisätä uusia pelejä kirjastoon seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunan **PELIT**-osassa **LISÄÄ PELEJÄ**.
KIRJASTO-ikkuna avautuu. Alienware Command Center hakee tietokoneeseen asennetut pelit automaattisesti. Automaattinen haku kestää noin 20 sekuntia.
Pelit lisätään kirjastoon automaattisesti haun jälkeen.
2. Jos peli ei löytynyt automaattisesti, valitsemalla  voit käyttää **MANUAALISTA** pelien hakua.

Tietokoneesta löytyneiden sovellusten luettelo tulee näyttöön.

- a. Lisää sovellus kirjastoon valitsemalla sovelluksen nimen vierellä oleva valintaruutu.
 - b. Valitse ikkunan oikeasta alakulmasta **LISÄÄ KIRJASTOON**.
Valittu sovellus lisätään kirjastoon ja se ilmestyy **KIRJASTO**-ikkunaan.
3. Jos haluamaasi sovellusta ei löytynyt vielääkään, voit lisätä sovelluksen manuaalisesti seuraavasti:
- a. Valitse manuaalisen pelien haun paneelin vasemmasta alakulmasta **SELAA**.
Avaa-valintaikkuna avautuu.
 - b. Etsi ja valitse haluamasi peli tietokoneesta.
Juuri lisäämäsi peli ilmestyy **KIRJASTO**-ikkunan **KAIKKI**-välilehteen.

Viimeksi pelattujen ja asennettujen pelien tarkasteleminen

Avaa **ALOITUS**-ikkuna. Viimeksi käynnistetyt ja asennetut pelit näkyvät **PELIT**-osassa.

Pelin kuvien muuttaminen

Voit muuttaa pelin kuvia seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunassa **AVAA KIRJASTO**.
KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse haluamassasi pelissä  ja valitse **Muuta pelin kuvia**.
3. Etsi ja valitse haluamasi kuvat.
4. Rajaa haluamasi kuvat oikeaan kokoon.
5. Valitse **OK**.

Pelin poistaminen kirjastosta

Voit poistaa pelin kirjastosta seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunassa **AVAA KIRJASTO**.
KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse poistettava peli **KAIKKI**-välilehdessä.
3. Valitse  ja valitse **Poista peli**.
Peli poistetaan kirjastosta.

Pelien lisääminen suosikkeihin

Voit lisätä pelejä **SUOSIKIT**-välilehteen seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunassa **AVAA KIRJASTO**.
KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse peli, jonka haluat lisätä **SUOSIKIT**-välilehteen.
3. Lisää valittu peli **Suosikit**-välilehteen valitsemalla ☆.
Valittu peli ilmestyy **SUOSIKIT**-välilehteen.

FX

AlienFX:n avulla voit hallita tietokoneen ja muiden siihen liitettyjen AlienFX-yhteensopivien laitteiden valaistustoimintoja luomalla teemoja. Voit liittää teemoja esimerkiksi sähköpostiviestin saapumiseen, tietokoneen siirtymiseen virransäästötilaan, uuden sovelluksen avaamiseen ja niin edelleen.

FX-ikkunassa voit muuttaa AlienFX-yhteensopivien tietokonelaitteiden valaistustoimintoja nopeasti.

FX-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- [Teeman luominen](#)
- [Teeman liittäminen peliin](#)

- [Uuden makron luominen](#)
- [Nykyisten teemojen selaaminen](#)
- [Nykyisen teeman muokkaaminen](#)
- [Teeman monistaminen](#)
- [Teeman poistaminen](#)

Teeman luominen

Luo teema peliä varten seuraavasti:

1. Valitse **ALOITUS**-ikkunan oikean reunan **PELIT**-osassa peli, jolle haluat luoda teeman.
2. Valitse **ALOITUS**-ikkunan vasemmassa reunassa **+**.
FX-ikkuna avautuu.
3. Kirjoita teeman nimi ikkunan vasemman yläkulman **LUO UUSI TEEMA** -tekstikenttään.
4. Valitse laitteen kuvasta vähintään yksi alue, jonka valaistusta haluat säätää.
Voit valita alueita seuraavilla tavoilla:
 - Valitse itse alue tai numeroitu selite laitteessa.
 - Valitse pikavalintavaihtoehto ja valitse sen jälkeen alueet.
5. Valitse vasemmasta ruudusta **VALAISTUS**-välilehti ja liitä valaistuksen väri teemaan jollakin seuraavista tavoista:
 - Tehosteet: valitse eri tehostetyypit avattavasta **TEHOSTE**-luettelosta.
 - Väripaletti: valitse tarvittava väri väripaletista.
 - RGB-arvot: valitse tarvittava väri antamalla RGB-arvot.
6. Luo makroja ja liitä niitä teemaan valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta **MAKROT**-välilehti.
7. Ota käyttöön laitekohtaiset asetukset valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta **ASETUKSET**-välilehti.
8. Valitse **TALLENNA TEEMA**.
Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Teeman käyttäminen peleissä

Voit käyttää teemaa pelissä seuraavasti:

1. Avaa **FX**-ikkuna valitsemalla **FX**.
2. Valitse **TEEMAT**-osasta teema, jota haluat käyttää pelissä.
Voit tarkastella käytettävissä olevien teemojen luetteloa luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
 - Voit näyttää käytettävissä olevat teemat luettelonäkymässä valitsemalla .
 - Voit näyttää käytettävissä olevat teemat ruudukkonäkymässä valitsemalla .
3. Valitse  ja valitse **Muokkaa teemaa**.
FX-muokkausikkuna avautuu.
4. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun yläreunasta **VALITSE PELI**.
5. Valitse peli luettelosta ja valitse **OK**.
6. Valitse **TALLENNA TEEMA**.
Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Makrojen luominen

Luo makro seuraavasti:

1. Valitse **FX**-ohjauspaneelistä **MAKROT**-välilehti.
2. Valitse **AKTIIVINEN JÄRJESTELMÄTEEMA** -osasta **MAKROT**.
Näyttöön tulee ponnahdusvalikko, jossa kehoitetaan valitsemaan laite, jossa makroja käytetään.
3. Luo makro valitsemalla **MAKROT**-välilehdessä **+**.
LUO UUSI MAKRO -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita **LUO UUSI MAKRO** -valintaikkunassa makron nimi ja valitse seuraavat välilehdet:
 - **NÄPPÄINPAINALLUS**: voit liittää makron tiettyyn Alienware-näppäimistön näppäimen painallukseen.

- **MAKRO:** voit luoda monimutkaisia makroja, tallentaa toimintoja ja liittää makroon näppäinpainalluksia. Voit aloittaa ja lopettaa makron tallennuksen valitsemalla **TALLENNA** ja **PYSÄYTÄ**.
- **PIKAVALINTA:** voit määrittää ohjelman, kansion tai sivuston pikavalinnan. Tallenna luomasi pikavalinta valitsemalla **TALLENNA PIKAVALINTA**.
- **TEKSTILOHKO:** voit lisätä toistuvaa tekstiä tietyllä näppäinpainalluksella.

5. Tallenna makro valitsemalla **TALLENNA MAKRO**.

6. Ota makro käyttöön teemassa valitsemalla **TALLENNA TEEMA**.

Teemojen selaaminen

Voit selata teemoja seuraavasti:

1. Valitsemalla **TEEMAT**-osassa  tai  voit näyttää teemat luettelo- tai ruudukkonäkymässä. Voit hakea teemaa myös kirjoittamalla teeman nimen.
Teema tulee näkyviin luettelossa.
2. Valitse teema ja tee tarvittavat muutokset.
3. Voit muokata teemaa valitsemalla .
4. Voit aktivoida valitun teeman aktiiviseksi pääteemaksi valitsemalla .
MUUTA AKTIIVISEKSI PÄÄTEEMAKSI -valintaikkuna avautuu.
5. Voit muuttaa valitun teeman aktiiviseksi pääteemaksi valitsemalla seuraavat teeman osat.
 - **VALAISTUS**
 - **MAKROT**
 - **ASETUKSET**
6. Valitse **AKTIVOI**.
Teema aktivoidaan aktiiviseksi pääteemaksi.

Teemojen muokkaaminen

Voit muokata valmista teemaa seuraavasti:

1. Valitse muokattava teema **TEEMAT**-osasta ja valitse .
Ponnahdusvalikko avautuu.
2. Valitse **Muokkaa teemaa**.
3. Tee tarvittavat muutokset teeman asetuksiin ja valitse **TALLENNA TEEMA**.

Teemojen monistaminen

Voit monistaa teeman seuraavasti:

1. Valitsemalla **TEEMAT**-osassa  tai  voit näyttää teemat luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
2. Valitse monistettava teema ja valitse .
Ponnahdusvalikko avautuu.
3. Valitse **Monista teema**.
MONISTA TEEMA -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita uusi nimi teemalle.
5. Valitse monistettavat teeman osat:
 - **VALAISTUS**
 - **MAKROT**
 - **ASETUKSET**
6. Valitse **MONISTA**.
Nykyisen teeman asetukset monistetaan uuteen teemaan ja **Teeman päivitys onnistui!** -ilmoitus tulee näyttöön.

Teemojen poistaminen

Voit poistaa teeman seuraavasti:

1. Valitsemalla **TEEMAT**-osassa  tai  voit näyttää teemat luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
2. Valitse poistettava teema ja valitse .
Ponnahdusvalikko avautuu.
3. Valitse **Poista teema**.
Poista teema -valintaikkuna tulee näyttöön ja kehottaa vahvistamaan teeman poiston.
 **HUOMAUTUS:** Kaikki teeman asetukset poistetaan, kun poistat teeman.
4. Vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**.
Valittu teema poistetaan teemaluettelosta.

Fusion

Fusionissa voit käyttää tietokoneen virranhallintaa ja parantaa energiatehokkuutta ja suorituskykyä muuttamalla, luomalla ja mukauttamalla virrankäyttösuunnitelmia.

Fusionissa voit käyttää myös muita tietokoneen asetuksia, kuten virranhallintaa, äänisäätimiä, äänitutkimusta, lämpöominaisuuksia ja ylikellotuksen hallintaa. Näillä asetuksilla voit luoda profiileja, joita voi liittää peleihin tai tietokoneeseen.

FUSION-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- [Ylikellotusprofiilien luominen](#)
- [Ylikellotusprofiilin liittäminen tietokoneeseen](#)
- [Ylikellotusprofiilin monistaminen](#)
- [Ylikellotusprofiilin asetusten palauttaminen](#)
- [Lämpöprofiilin luominen](#)
- [Virrankäyttöprofiilin luominen](#)
- [Ääniprofiilin luominen](#)
- [Äänitutkimusprofiilin luominen](#)

Ylikellotusprofiilien luominen

Luo ylikellotusprofiili seuraavasti:

1. Luo ylikellotusprofiili valitsemalla .
2. Valitse **Ylikellotusprofiilit**-osassa **UUSI PROFIILI**.
3. Kirjoita profiilin nimi vasemmanpuoleiseen ruutuun.
4. Määritä suorittimen ja grafiikkasuorittimen asetukset oikeanpuoleisessa ruudussa.
5. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta **LAAJENNETTU NÄKYMÄ** -välilehti ja määritä seuraavat asetukset vetämällä liukusäädintä:
 - Taajuus
 - Jännite
 - Jännitteen poikkeama
6. Valitse **TESTAA JA TALLENNA**.
Ponnahdusikkuna avautuu, ja siinä alkaa profiilin asetusten testaus. Testitulos tulee näkyviin ylikellotusprofiilin testauksen jälkeen.
7. Jos testi onnistui, valitse **TALLENNA**.
Ylikellotusprofiili tallennetaan ja se ilmestyy ylikellotusprofiililuetteloon.
8. Jos testi ei onnistu, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kehoitetaan vahvistamaan Alienware Command Centerin suosittelemat asetukset. Napsauta **Kyllä**.
Suositellut asetukset näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa **LAAJENNETTU NÄKYMÄ** -välilehdessä.
9. Tallenna suositellut asetukset valitsemalla **TALLENNA**.

Ylikellotusprofiilin liittäminen tietokoneeseen

Liitä ylikellotusprofiili tietokoneeseen seuraavasti:

1. Valitse ylikellotusprofiilin vierellä .
2. Liitä profiili tietokoneeseen valitsemalla **OMA JÄRJESTELMÄ**.

3. Valitse **OK**.
Ylikellotusprofiili liitetään tietokoneeseen.

Ylikellotusprofiilin monistaminen

Monista ylikellotusprofiili seuraavasti:

1. Napsauta monistettavaa profiilia hiiren kakkospainikkeella.
Ponnahdusvalikko avautuu.
2. Valitse **Monista**.
MONISTA PROFIILI -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse **TALLENNA**.
Monistettu ylikellotusprofiili ilmestyy ylikellotusprofiilien luetteloon.

Ylikellotusprofiilin asetusten palauttaminen

Voit palauttaa ylikellotusprofiilin asetukset aiemmin tallennettuihin profiiliasetuksiin.

Palauta ylikellotusprofiilin asetukset seuraavasti:

1. Valitse ylikellotusprofiili.
2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta **LAAJENNETTU NÄKYMÄ** -välilehti.
3. Valitse **PALAUTA**.
Ylikellotusprofiilin asetukset palautetaan aiemmin tallennettuihin asetuksiin.

Lämpöprofiilien luominen

Luomalla lämpöprofiileja voit määrittää seuraavien tuulettimien lämpötilan ja nopeuden:

- suorittimen tuuletin
- grafiikkaprosessorin tuuletin
- PCI-tuuletin

Luo lämpöprofiili seuraavasti:

1. Valitse **FUSION**-ikkunassa .
Fusionin lämpömoduuli avautuu.
2. Luo uusi lämpöprofiili valitsemalla **LÄMPÖPROFIILIT**-osasta **UUSI PROFIILI**.
3. Valitse **LAAJENNETTU NÄKYMÄ** ja määritä tuulettimen lämpötila ja nopeus.
4. Valitse **OK**.
5. Valitse **TALLENNA**.
Juuri luomasi lämpöprofiili ilmestyy **LÄMPÖPROFIILIT**-luetteloon.

Virrankäyttöprofiilien luominen

Voit luoda virrankäyttöprofiileja ja määrittää virta- ja akkuasetukset.

Luo virrankäyttöprofiili seuraavasti:

1. Valitse **FUSION**-ikkunassa .
Fusionin virranhallintamoduuli avautuu.
2. Luo uusi virrankäyttöprofiili valitsemalla **Virranhallinta**-osassa **UUSI PROFIILI**.
3. Kirjoita ääniprofiilin nimi.
4. Valitse **OK**.
Juuri luomasi virrankäyttöprofiili ilmestyy **Virranhallinta**-osaan.
5. Valitse virranhallintaprofiili ja määritä virta- ja akkuasetukset.

Ääniprofiilien luominen

Luo ääniprofiili seuraavasti:

1. Valitse **FUSION**-ikkunassa .
Fusionin äänimoduuli avautuu.
2. Luo uusi ääniprofiili valitsemalla **ÄÄNIPROFIILIT**-osasta **UUSI PROFIILI**.
3. Kirjoita ääniprofiilin nimi.
4. Määritä seuraavat asetukset:
 - Mikrofonin äänenvoimakkuus
 - Äänitehosteet
 - Mukautettu taajuuskorjain
5. Valitse **TALLENNA**.
Juuri luomasi ääniprofiili ilmestyy **ÄÄNIPROFIILIT**-osaan.

Äänitutkimusprofiilien luominen

Luo äänitutkimusprofiili seuraavasti:

1. Valitse **FUSION**-ikkunassa .
Fusionin äänitutkimusmoduuli avautuu.
2. Luo äänitutkimusprofiili valitsemalla **TUTKIMUSPROFIILIT**-osassa **UUSI PROFIILI**.
3. Kirjoita äänitutkimusprofiilin nimi.
4. Määritä äänitutkimusasetukset.
5. Valitse **TALLENNA**.
Juuri luomasi äänitutkimusprofiili ilmestyy **TUTKIMUSPROFIILIT**-osaan.

Käyttöliittymän asetusten mukauttaminen

Mukauttamalla Alienware Command Centerin käyttöliittymää voit käyttää siinä eri värejä ja tehosteita.

Voit mukauttaa Alienware Command Center -käyttöliittymää seuraavasti:

1. Ota käyttöön jokin seuraavista tiloista:
 - **Tumma:** voit näyttää käyttöliittymän tummana.
 - **Vaalea:** voit näyttää käyttöliittymän vaaleana.
2. Valitse Alienware Command Centerin yläreunasta .
Avattava valikko avautuu.
3. Valitse **Käyttöliittymän asetukset** -osasta käyttöliittymän korostusväri ja -tehoste.
4. Valitse **Käyttöliittymän korostusväri** -osasta jompikumpi seuraavista vaihtoehtoista:
 - **Automaattinen:** käyttöliittymän väri perustuu aktiiviseen järjestelmäteemaan.
 - **Kiinteä:** valitse kiinteä käyttöliittymän väri.
5. **Hiukkastehosteet**-osassa voit valita jonkin seuraavista tehosteista:
 - Pois
 - Aaltomuoto
 - Savu
 - Galaksi

Avun saaminen ja Alienwaren yhteystiedot

Tee-se-itse-resurssit

Voit hankkia tietoja ja saada apua Alienware-tuotteille ja -palveluille näillä tee-se-itse-verkkoresursseilla:

Taulukko 2. Alienware-tuotteet ja oma-apuresurssit verkossa

Alienware-tuotteiden ja -palveluiden tiedot	www.alienware.com
Dell Help & Support -sovellus	
Vihjeitä	
Ota yhteyttä tukeen	Kirjoita Windows-hakuun Ohje ja tuki ja paina Enter .
Käyttöjärjestelmän online-ohje	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Vianmäärittystiedot, käyttöoppaat, asennusohjeet, tuotteiden tekniset tiedot, tekniset ohjeblogit, ohjaimet, ohjelmistopäivitykset jne.	www.alienware.com/gamingservices
Videot, jotka esittävät tietokoneen huollon vaihe kerrallaan	www.youtube.com/alienwareservices

Alienwaren yhteystiedot

Alienwaren myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot ovat osoitteessa www.alienware.com.

❗ **HUOMAUTUS:** Saatavuus vaihtelee maittain ja tuotteittain, ja jotkin palvelut eivät välttämättä ole saatavilla maassasi.

❗ **HUOMAUTUS:** Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.