Dell Command | Update

Guida per l'utente versione 4.x

Ottobre 2021
Rev. A01

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

N.B.: un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: un messaggio di ATTENZIONE evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

© 2021 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o di sue società controllate. Altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Sommario

Capitolo 1: Dell Command | Update....4
Novità di Dell Command | Update versione 4.4....4
Novità di Dell Command | Update versione 4.3....4
Novità di Dell Command | Update versione 4.2....4
Novità di Dell Command | Update versione 4.1....4
Novità di Dell Command | Update versione 4.0....5

Capitolo 2: Installare, disinstallare ed eseguire l'upgrade di Dell Command | Update 6
Sistemi operativi supportati....6
Scaricare Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP) 6
Scaricare Dell Command | Update....6
Installare Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP)....7
Installazione automatica....7
Disinstallare Dell Command | Update per Universal Windows Platform (UWP)....7
Disinstallare Dell Command | Update....8
Aggiornamento di Dell Command | Update....8

Capitolo 3: Funzioni di Dell Command | Update....9
Installare gli aggiornamenti....9
Selezionare gli aggiornamenti....10
Personalizzare la selezione....10
Installazione delle dipendenze....12
Ripristino driver avanzato per reinstallazione di Windows....12
Cronologia aggiornamenti....13
Visualizzare la cronologia degli aggiornamenti....13
Visualizzare ed esportare le informazioni di sistema....13
Registro attività....13
Visualizzare ed esportare il registro attività....14
Inviaci il tuo feedback....14

Capitolo 4: Configurare Dell Command | Update....15
Configurare le impostazioni generali....15
Aggiornamento del percorso di origine....16
Aggiornare le impostazioni....16
Configurare le impostazioni di Aggiorna filtro....17
Impostazioni di importazione o esportazione....17
Configurazione delle impostazioni di Ripristino driver avanzato....18
BIOS....18
Password di sistema....18
Sospendere BitLocker....18
Valori predefiniti delle impostazioni di Dell Command | Update....19

Capitolo 5: Interfaccia della riga di comando Dell Command | Update....21

1

Dell Command | Update

Dell Command | Update è un'utilità standalone uno-a-uno che semplifica la gestione degli aggiornamenti per sistemi client Dell. Con Dell Command | Update, i dispositivi possono rimanere aggiornati e protetti con i driver, il BIOS, il firmware e le applicazioni più recenti.

Dell Command | Update fornisce:

- Una UI facile da usare, che semplifica l'identificazione, l'applicazione e la pianificazione degli aggiornamenti richiesti per i sistemi client.
- Una CLI facile da usare, che può essere utilizzata per automatizzare l'installazione e gli aggiornamenti dei driver.

È possibile trovare altre guide dei prodotti e documenti relativi a licenze di terze parti da consultare, su dell.com/support.

Argomenti:

- Novità di Dell Command | Update versione 4.4
- Novità di Dell Command | Update versione 4.3
- Novità di Dell Command | Update versione 4.2
- Novità di Dell Command | Update versione 4.1
- Novità di Dell Command | Update versione 4.0

Novità di Dell Command | Update versione 4.4

Dell Command | Update offre le funzionalità e i miglioramenti che seguono in questa release:

- Migliorata l'esperienza con Windows Narrator.
- Abilitazione del masking delle password tramite l'interfaccia della riga di comando.
- Controllo di sicurezza migliorato durante i download dei file.

Novità di Dell Command | Update versione 4.3

Dell Command | Update offre le funzionalità e i miglioramenti che seguono in questa release:

- Funzionalità ADR per supportare i file DUP.
- Miglioramento della sicurezza con la verifica delle firme di Dell per tutti i pacchetti.
- Esperienza utente ottimizzata con il periodo one hour quiet dopo l'Out Of Box Experience (OOBE).

Novità di Dell Command | Update versione 4.2

Dell Command | Update offre le funzionalità e i miglioramenti che seguono in questa release:

- Meccanismo di download migliorato.
- Meccanismo di registrazione degli eventi di telemetria migliorato.

Novità di Dell Command | Update versione 4.1

Dell Command | Update offre le funzionalità e i miglioramenti che seguono in questa release:

- Logica di scansione migliorata.
- Funzionalità di protezione aggiornate.
- Notifiche di tipo popup aggiornate.
- Ulteriori informazioni fornite per gli scenari di errore di installazione del BIOS.

Novità di Dell Command | Update versione 4.0

Dell Command | Update offre le funzionalità e i miglioramenti che seguono in questa release:

- Aggiunto il supporto per i driver DCH (Declarative Componentized Hardware) per Windows.
- Aggiunta l'opzione **Aggiornamenti di sicurezza** in **Aggiornamenti selezionati**. Questi aggiornamenti migliorano la sicurezza del sistema.
- Aggiunto il codice di matricola del dock all'icona **Dettagli aggiuntivi** nella visualizzazione delle informazioni di sistema.
- Migliore esperienza con l'interfaccia utente.

2

Installare, disinstallare ed eseguire l'upgrade di Dell Command | Update

Questa sezione contiene informazioni su installazione, disinstallazione e upgrade di Dell Command | Update.

Sono disponibili due download per Dell Command | Update versione 4.4:

- Dell Command | Update for Windows —L'applicazione Universal Windows Platform (UWP) supporta Windows 10, a partire dalla build Redstone 1 numero 14393 o successive e Windows 11.
- Dell Command | Update—Questa versione dell'applicazione supporta i sistemi operativi Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 (32 bit e 64 bit).

Argomenti:

- Sistemi operativi supportati
- Scaricare Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP)
- Scaricare Dell Command | Update
- Installare Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP)
- Disinstallare Dell Command | Update per Universal Windows Platform (UWP)
- Disinstallare Dell Command | Update
- Aggiornamento di Dell Command | Update

Sistemi operativi supportati

L'applicazione Dell Command | Update supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows 7 (32 bit e 64 bit)
- Windows 8 (32 bit e 64 bit)
- Windows 8,1 (32 bit e 64 bit)
- Windows 10 (32 bit e 64 bit)
- Windows 11

N.B.:

Dell Command | Update—L'applicazione Universal Windows Platform (UWP) supporta Windows 10, a partire dalla build Redstone 1 numero 14393 o successive e Windows 11.

Scaricare Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP)

Per scaricare la versione più recente di Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP):

1. Accedere all'indirizzo web dell.com/support
2. Effettuare una ricerca per Dell Command | Update per Windows.
3. Scaricare **`Dell-Command-Update-Application-for-Windows_xxxxx_WIN_y.y.y_A00.EXE`** in cui `x` rappresenta l'ID del software e `y` rappresenta il numero della versione.

Scaricare Dell Command | Update

Per scaricare la versione più recente di Dell Command | Update:

1. Accedere all'indirizzo web dell.com/support.

2. Ricercare Dell Command | Update.
3. Scaricare **`Dell-Command-Update-Application_xxxxx_WIN_y.y.y_A00.EXE`**, dove `x` rappresenta l'ID software e `y` rappresenta il numero di versione.

Installare Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP)

1. Aprire il file .exe scaricato dal sito del supporto Dell.
2. Cliccare su **Installa**.

   N.B.: È necessario disporre dei diritti di amministratore per installare Dell Command | Update.
3. Nella schermata **Introduzione**, cliccare su **Avanti**.
4. Nella schermata **Contratto di licenza**, selezionare **Accetto i termini del contratto di licenza**, quindi cliccare su **Avanti**.
5. Nella schermata **Inizia installazione** cliccare su **Installa**.
6. Durante l'installazione, è possibile partecipare al programma di miglioramento di Dell Command | Update:
   - Se si desidera partecipare, selezionare **Sì**, **desidero partecipare al programma**.

     N.B.: Per ulteriori informazioni sulla privacy relativa a informazioni su clienti e utenti online, consultare l'Informativa sulla privacy di Dell.
   - Se non si desidera partecipare, selezionare **No**, **non desidero partecipare al programma**.
7. Cliccare su **Installa** nella schermata **Installazione del programma**.
8. Nella schermata di completamento dell'**Installazione guidata**, cliccare su **Fine**.

Installazione automatica

Per eseguire un'installazione automatica di Dell Command | Update, eseguire il comando seguente in un prompt dei comandi con privilegi di amministratore:

Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP):

```
Dell-Command-Update-Application-for-Windows_xxxxx_WIN_y.y.y_A00.EXE /s
```

Dell Command | Update:

```
Dell-Command-Update-Application_xxxxx_WIN_y.y.y_A00.EXE /s
```

Se si desidera acquisire il registro di installazione, eseguire il seguente comando:

Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP):

```
Dell-Command-Update-Application-for-Windows_xxxxx_WIN_y.y.y_A00.EXE /s /l=C:\log path\log.txt
```

Dell Command | Update:

```
Dell-Command-Update-Application_xxxxx_WIN_y.y.y_A00.EXE /s /l=C:\log path\log.txt
```

Disinstallare Dell Command | Update per Universal Windows Platform (UWP)

Dell Technologies consiglia di disinstallare Dell Command | Update utilizzando la seguente procedura:

1. Cliccare su **Start**.
2. Selezionare **Pannello di controllo**, quindi cliccare su **Programmi** o **Programmi e funzionalità**.
3. Selezionare Dell Command | Update per Windows, quindi cliccare su **Disinstalla**.

È possibile anche disinstallare Dell Command | Update nei seguenti modi:

1. Aprire **Impostazioni di Windows**.
2. Selezionare **Sistema**, quindi cliccare su **App e funzionalità**.
3. Selezionare Dell Command | Update per Windows, quindi cliccare su **Disinstalla**.

Per disinstallare Dell Command | Update for Universal Windows Platform (UWP) eseguire il seguente comando con privilegi di amministratore: `Dell-Command-Update-Application-for-Windows_XXXXX_WIN_y.y.y_A00.EXE /passthrough /x /s /v"/qn"`

Comando percorso di log:`Dell-Command-Update-Application-for-Windows_XXXXX_WIN_y.y.y_A00.EXE /passthrough /x /s /v"/qn /l*vx <log path>"`

Disinstallare Dell Command | Update

Dell Technologies consiglia di disinstallare Dell Command | Update utilizzando la seguente procedura:

1. Cliccare su **Start**.
2. Selezionare **Pannello di controllo**, quindi cliccare su **Programmi** o **Programmi e funzionalità**.
3. Selezionare Dell Command | Update per Windows, quindi cliccare su **Disinstalla**.

È possibile anche disinstallare Dell Command | Update nei seguenti modi:

1. Aprire **Impostazioni di Windows**.
2. Selezionare **Sistema**, quindi cliccare su **App e funzionalità**.
3. Selezionare Dell Command | Update per Windows, quindi cliccare su **Disinstalla**.

Per disinstallare Dell Command | Update eseguire il comando seguente con privilegi di amministratore: `Dell-Command-Update-Application_XXXXX_WIN_y.y.y_A00.EXE /passthrough /x /s /v"/qn"`

Comando percorso di log: `Dell-Command-Update-Application_XXXXX_WIN_y.y.y_A00.EXE /passthrough /x /s /v"/qn /l*vx <log path>"`

Aggiornamento di Dell Command | Update

È possibile eseguire l'upgrade di Dell Command | Update nei seguenti modi:

- Aggiornamento manuale: scaricare e installare Dell Command | Update 4.4 da dell.com/support. Per informazioni sulla procedura di installazione, consultare Installare Dell Command | Update.

  Durante l'installazione della nuova versione, il programma di installazione richiede un upgrade. Selezionare **Sì** per continuare l'upgrade.

  Gli aggiornamenti sono supportati come segue:
  - È possibile eseguire l'upgrade di Dell Command | Update per Windows 10 (Universal Windows Platform) dalla versione 3.0 o successiva alla versione 4.4.
  - È possibile eseguire l'upgrade di Dell Command | Update dalla versione 2.4 alla versione 4.4.
- Aggiornamento automatico: se l'applicazione è già installata, avviare l'applicazione e cliccare sul pulsante **CONTROLLA** nella schermata **Introduzione** per verificare la disponibilità di aggiornamenti. Se sono disponibili versioni più recenti di Dell Command | Update, l'ultima versione di Dell Command | Update viene elencata nella sezione Aggiornamenti consigliati. Selezionare l'aggiornamento e installare la versione più recente dell'applicazione.

N.B.: Durante l'aggiornamento, le impostazioni dell'applicazione vengono conservate.

3

Funzioni di Dell Command | Update

Argomenti:

- Installare gli aggiornamenti
- Selezionare gli aggiornamenti
- Personalizzare la selezione
- Installazione delle dipendenze
- Ripristino driver avanzato per reinstallazione di Windows
- Cronologia aggiornamenti
- Visualizzare ed esportare le informazioni di sistema
- Registro attività
- Inviaci il tuo feedback

Installare gli aggiornamenti

Per verificare e installare gli aggiornamenti, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella schermata **Introduzione**, cliccare su **CONTROLLA**.
   Viene avviata l'attività di **ricerca degli aggiornamenti** e viene visualizzata la schermata **Ricerca degli aggiornamenti**.

   L'attività di **Ricerca degli aggiornamenti** include quanto segue:

   - Verifica della presenza di aggiornamenti dei componenti
   - Scansione dei dispositivi di sistema
   - Determinazione degli aggiornamenti disponibili

   La schermata **Ricerca degli aggiornamenti** fornisce lo stato della scansione del sistema. Quando vi sono aggiornamenti disponibili, Dell Command | Update richiede di installarli.

   Se non sono presenti aggiornamenti disponibili, viene visualizzato il messaggio **Questo sistema è aggiornato** che indica che le applicazioni, il firmware e i driver nel sistema sono aggiornati. Cliccare su **CHIUDI** per uscire da Dell Command | Update.

   In base alla disponibilità di aggiornamenti e alle preferenze impostate, viene visualizzato il messaggio **Questo sistema è aggiornato**. Questo messaggio viene visualizzato nello scenario seguente:
   - Se i filtri predefiniti vengono modificati e non sono disponibili aggiornamenti in base ai criteri di filtro, modificare i criteri di filtro per ottenere gli aggiornamenti disponibili.
   - Quando si mantengono le preferenze predefinite di **Filtro di aggiornamento** e non sono disponibili aggiornamenti.
2. Cliccare su **VISUALIZZA DETTAGLI** per scegliere gli aggiornamenti che si desidera installare sul sistema. Viene visualizzata la schermata **Personalizza lingua**.

   Per ulteriori informazioni, consultare Personalizzazione degli aggiornamenti.
3. In via opzionale, se si desidera che Dell Command | Update riavvii automaticamente il sistema dopo l'installazione degli aggiornamenti, selezionare **Riavvia il sistema automaticamente (se richiesto)**.
4. Cliccare su **INSTALLA** per installare gli aggiornamenti selezionati sul sistema.

   N.B.: Cliccando su **ANNULLA** durante l'installazione, Dell Command | Update non ripristina gli aggiornamenti già applicati.

   N.B.: Gli aggiornamenti non conformi alla modalità FIPS (Federal Information Processing Standards) non vengono installati o visualizzati come aggiornamenti disponibili quando la modalità FIPS è abilitata sul sistema.

Selezionare gli aggiornamenti

Nella schermata **Introduzione**, cliccare su **CONTROLLA** per eseguire l'attività di **ricerca degli aggiornamenti**. Se sono disponibili aggiornamenti per il sistema, viene visualizzata la schermata **Aggiornamenti selezionati**.

Il riepilogo degli aggiornamenti viene visualizzato accanto all'intestazione nel formato `update type <x of y; z MB>`, in megabyte (MB): in base all'importanza, gli aggiornamenti vengono descritti come segue:

- "x" è il numero di aggiornamenti da scaricare.
- "y" è il numero totale di aggiornamenti disponibili.
- "z" è la dimensione degli aggiornamenti disponibili.
- **Aggiornamenti di sicurezza**: questi aggiornamenti migliorano la sicurezza del sistema.
- **Aggiornamenti critici**: questi aggiornamenti sono importanti per migliorare l'affidabilità, la sicurezza e la disponibilità del sistema.
- **Aggiornamenti consigliati**: questi aggiornamenti sono consigliati per l'installazione nel sistema.
- **Aggiornamenti opzionali**: questi aggiornamenti sono opzionali.
- **Soluzione docking Dell**: questi aggiornamenti si riferiscono alla soluzione di docking station Dell.

Nel caso in cui si selezioni l'opzione Soluzione docking Dell, allora:

- I relativi aggiornamenti non potranno essere deselezionati dalla schermata **Personalizza selezione**.
- L'opzione **Riavvia automaticamente il sistema (se richiesto)** è selezionata e non può essere successivamente deselezionata.
- È possibile che il sistema si riavvii più volte e prosegua con l'installazione.
- Una o più categorie (di sicurezza, critici, consigliati, opzionali) sono selezionate e non potranno essere deselezionate qualora vi siano aggiornamenti che sono parte integrante della soluzione docking Dell.
- L'opzione Soluzione docking Dell non viene visualizzata se non vi sono alcuni aggiornamenti disponibili per la soluzione docking Dell.

Viene visualizzato un messaggio di avvertenza se:

- Un aggiornamento che deve essere installato richiede una versione provvisoria dell'utilità. Se sono presenti più dipendenze per un aggiornamento, Dell Command | Update tenta di installare la versione più recente. Per completare questa attività, potrebbero essere necessari più cicli di aggiornamento. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione con dipendenze.
- Non è possibile installare determinati aggiornamenti finché l'adattatore per l'alimentazione non viene collegato al sistema.

Personalizzare la selezione

Nella schermata **Aggiornamenti selezionati**, cliccare su **Visualizza dettagli** per visualizzare la schermata **Personalizza selezione**. In questa schermata vengono elencate le informazioni dettagliate di tutti gli aggiornamenti disponibili, come ad esempio nome, dimensioni e data di rilascio del componente insieme ad altre informazioni, che consentono di scegliere gli aggiornamenti che si desidera applicare al sistema. Gli aggiornamenti vengono raggruppati in base alla criticità assegnata.

Tabella 1. Opzioni di Personalizza selezione

Interfaccia utente	Descrizione
Aggiornamenti di sicurezza (x di y, z MB)	Visualizzare gli aggiornamenti di sicurezza disponibili per il sistema. È anche possibile modificare la selezione degli aggiornamenti di sicurezza. Gli aggiornamenti includono le seguenti informazioni: • Nome dell'aggiornamento. • Dimensione dell'aggiornamento che visualizza il numero approssimativo di byte che sono richiesti per scaricare l'aggiornamento. • Data di rilascio dell'aggiornamento. • Un'icona informazioni fornisce ulteriori dettagli. Passare il mouse sull'icona per visualizzare le informazioni. • In base al tipo di aggiornamento e ai requisiti di installazione, sul lato sinistro dell'aggiornamento può essere visualizzata un'icona. • Un link alla documentazione completa degli aggiornamenti disponibili sul sito di supporto.
Aggiornamenti critici (x di y, z MB)	Visualizza gli aggiornamenti critici disponibili per il sistema. È inoltre possibile modificare la selezione degli aggiornamenti critici. Gli aggiornamenti includono le seguenti informazioni: • Nome dell'aggiornamento.

Tabella 1. Opzioni di Personalizza selezione (continua)

Interfaccia utente	Descrizione
	• Dimensione dell'aggiornamento che visualizza il numero approssimativo di byte che sono richiesti per scaricare l'aggiornamento. • Data di rilascio dell'aggiornamento. • Un'icona informazioni fornisce ulteriori dettagli. Passare il mouse sull'icona per visualizzare le informazioni. • In base al tipo di aggiornamento e ai requisiti di installazione, sul lato sinistro dell'aggiornamento può essere visualizzata un'icona. • Un link alla documentazione completa degli aggiornamenti disponibili sul sito di supporto.
Aggiornamenti consigliati (x di y, z MB)	Visualizza gli aggiornamenti consigliati disponibili per il sistema. Gli aggiornamenti includono le seguenti informazioni: • Nome dell'aggiornamento. • Dimensione dell'aggiornamento che visualizza il numero approssimativo di byte che sono richiesti per scaricare l'aggiornamento. • Data di rilascio dell'aggiornamento. • Un'icona informazioni fornisce ulteriori dettagli. Passare il mouse sull'icona per visualizzare le informazioni. • In base al tipo di aggiornamento e ai requisiti di installazione, sul lato sinistro dell'aggiornamento può essere visualizzata un'icona. • Un link alla documentazione completa degli aggiornamenti disponibili sul sito di supporto.
Aggiornamenti facoltativi (x di y, z MB)	Visualizza gli aggiornamenti opzionali disponibili per il sistema. Gli aggiornamenti includono le seguenti informazioni: • Nome dell'aggiornamento. • Dimensione dell'aggiornamento che visualizza il numero approssimativo di byte che sono richiesti per scaricare l'aggiornamento. • Data di rilascio dell'aggiornamento. • Un'icona informazioni fornisce ulteriori dettagli. Passare il mouse sull'icona per visualizzare le informazioni. • In base al tipo di aggiornamento e ai requisiti di installazione, sul lato sinistro dell'aggiornamento può essere visualizzata un'icona. • Un link alla documentazione completa degli aggiornamenti disponibili sul sito di supporto.
Seleziona tutto	Seleziona tutti gli aggiornamenti critici, consigliati e opzionali per l'installazione. **N.B.:** Alcuni aggiornamenti potrebbero non essere selezionati se i requisiti di installazione non sono soddisfatti. Ad esempio, ciò può verificarsi se l'adattatore per l'alimentazione non è collegato o BitLocker è abilitato, ma la sospensione automatica di BitLocker non è abilitata.

Tabella 2. Opzioni di Personalizza selezione

Interfaccia utente	Descrizione
	Se questa icona viene visualizzata accanto a un aggiornamento, collegare un adattatore per l'alimentazione al sistema per applicare il pacchetto di aggiornamento. Questa operazione è limitata agli aggiornamenti di BIOS e firmware nei sistemi per notebook o tablet.
	Se questa icona viene visualizzata accanto a un aggiornamento del BIOS, BitLocker è abilitato sul sistema. Per applicare questo aggiornamento, è necessario selezionare l'opzione **Sospendi automaticamente BitLocker** in Impostazioni.
	Cliccare per visualizzare una finestra descrizione comando con alcuni dettagli aggiuntivi sul pacchetto di aggiornamento.
	Cliccare su questa icona per aprire la pagina Web dell.com/support per visualizzare i dettagli completi su questo pacchetto di aggiornamento.

Tabella 2. Opzioni di Personalizza selezione (continua)

Interfaccia utente	Descrizione
	Se questa icona viene visualizzata accanto a un aggiornamento, ciò indica che fa parte di un aggiornamento di una soluzione docking station.

Usare le caselle di controllo accanto all'aggiornamento per selezionare i pacchetti di aggiornamento. La casella di controllo nella parte superiore della colonna cambia la selezione di tutti gli aggiornamenti nella schermata **Personalizza selezione**.

Installazione delle dipendenze

Dell Command | Update utilizza i pacchetti di aggiornamento per determinare gli aggiornamenti più recenti per un sistema. Un pacchetto di aggiornamento contiene miglioramenti o modifiche di funzioni per BIOS, firmware, driver, applicazioni e software. In genere, l'aggiornamento è autosufficiente ed esegue la preinstallazione e le dipendenze applicabili; tuttavia, l'aggiornamento può essere dipendente come descritto di seguito:

- Dipendenze all'interno dei componenti: questi aggiornamenti appartengono alla stessa tipologia degli aggiornamenti BIOS e devono essere installati o aggiornati seguendo un ordine preciso che potrebbe richiedere più scansioni e aggiornamenti.

  Si supponga, ad esempio, che il sistema disponga della versione A01 del BIOS installata. La versione A05 è l'aggiornamento più recente disponibile, ma il sistema richiede la versione A03 come prerequisito. Dell Command | Update aggiorna il sistema alla versione A03 prima di consentire un aggiornamento alla versione A05.

  N.B.: Per eseguire l'aggiornamento completo del sistema avviato dall'utente alla versione più recente disponibile, sarà necessario effettuare più cicli di aggiornamento.
- Dipendenze tra i componenti: se l'esecuzione dell'aggiornamento di un componente richiede un altro tipo di aggiornamento di un altro componente dipendente, quest'ultimo deve essere aggiornato prima che il componente selezionato possa essere aggiornato alla versione consigliata.

  Si consideri, ad esempio, che il sistema necessiti di un aggiornamento del firmware. Per eseguire l'aggiornamento del firmware di sistema, è necessario prima aggiornare il BIOS di sistema a una versione minima richiesta. Dell Command | Update aggiorna il BIOS di sistema alla versione richiesta prima di aggiornare il firmware di sistema.

  N.B.: Quando l'applicazione avvia un aggiornamento di sistema, è possibile che siano necessari più cicli di aggiornamento affinché il sistema venga aggiornato alla versione disponibile più recente.

N.B.: Qualora l'aggiornamento che si desideri installare abbia una dipendenza, Dell Command | Update mostra un messaggio di avviso per informare l'utente durante il processo di aggiornamento.

N.B.: Gli aggiornamenti con e senza dipendenze tra i componenti vengono installati prima di quelli con dipendenze all'interno dei componenti.

N.B.: I filtri non sono applicabili agli aggiornamenti con dipendenze tra i componenti. Ad esempio, l'aggiornamento del BIOS è un aggiornamento dipendente per un aggiornamento del driver. Se viene applicato un filtro per un aggiornamento del BIOS, entrambi gli aggiornamenti vengono visualizzati come aggiornamenti disponibili.

Ripristino driver avanzato per reinstallazione di Windows

Attenersi alla seguente procedura per scaricare e installare un driver del dispositivo di un sistema operativo appena installato:

1. Nella schermata **Introduzione**, cliccare su **cliccare qui per scaricare e installare una libreria di driver completa**.

   N.B.: Il processo di download della libreria completa di driver per il sistema è automatico. Questo processo potrebbe avere un costo, in caso di connessione a una rete a consumo.

   Viene visualizzata la schermata **Preparazione per il ripristino dei driver** e i driver vengono installati. Di seguito sono riportati i vari messaggi di stato che vengono visualizzati durante l'installazione:
   - Verifica della presenza di aggiornamenti dei componenti.
   - Scansione di dispositivi di sistema: esegue la scansione del sistema e raccoglie le informazioni di sistema.
   - Individuazione della libreria di driver del sistema: determina la libreria di driver del sistema da scaricare.

- Avvio download: inizia a scaricare la libreria di driver.
- Estrazione driver: dopo che la libreria di driver del sistema è stata scaricata, vengono estratti i driver per l'installazione nel sistema.
- Preparazione per l'installazione: convalida della firma digitale e creazione del punto di ripristino nel sistema operativo.
- Installazione dei driver: visualizza lo stato dell'installazione nel formato x di y, dove "x" rappresenta il numero dei driver installati e "y" il totale di driver disponibili. Selezionare la casella di controllo **Riavvia il sistema automaticamente (se richiesto)** selezionare per riavviare il sistema automaticamente dopo l'installazione dei driver.
- Installazione completa: visualizza il risultato dell'installazione del driver nel formato x di y riuscito, dove 'x' rappresenta il numero di driver installati e 'y' il numero di driver disponibili.

Cliccare su **ANNULLA** per uscire da questa attività e tornare alla schermata **Introduzione**.

2. Una volta completata l'installazione dei driver, cliccare su **CHIUDI** per tornare alla schermata **Introduzione**.

Per maggiori informazioni sull'aggiornamento dei driver di sistema alla versione più recente, consultare la sezione Installare gli aggiornamenti.

N.B.: Una libreria di driver Dell non conforme alla modalità FIPS (Federal Information Processing Standards) non viene elaborata durante la funzione Ripristino driver avanzato quando è attivata la modalità FIPS.

Cronologia aggiornamenti

È possibile visualizzare i dettagli degli aggiornamenti installati in precedenza nel sistema nella schermata **Cronologia aggiornamenti**. I dettagli includono il nome dell'aggiornamento, il tipo di aggiornamento, la data dell'ultimo aggiornamento e la versione dell'aggiornamento installata sul sistema.

Visualizzare la cronologia degli aggiornamenti

Per visualizzare la cronologia degli aggiornamenti:

1. Nella schermata **Introduzione** cliccare su **Cronologia aggiornamenti**.
   La schermata **Cronologia aggiornamenti** si trova nel riquadro a sinistra della schermata principale.
2. Cliccare su **CHIUDI** per tornare alla schermata **Introduzione**.

Visualizzare ed esportare le informazioni di sistema

Per visualizzare ed esportare le informazioni di sistema:

1. Nella schermata **Introduzione**, cliccare su **Informazioni di sistema**.
   Viene visualizzata la schermata **Informazioni di sistema** con i dettagli del sistema, come nome, descrizione, versione del sistema operativo, BIOS, driver e applicazioni.
2. Cliccare su **ESPORTA** per salvare i dettagli del sistema in formato .xml.
3. Cliccare su **CHIUDI** per tornare alla schermata **Introduzione**.

Registro attività

La funzione Registro attività consente di visualizzare gli aggiornamenti che sono installati nel sistema e tenere traccia di eventuali errori o problemi. Le attività che vengono generate in Dell Command | Update sono classificate nel modo seguente:

- Normale - I messaggi di questo tipo includono i dettagli di alto livello relativi ad aggiornamenti o errori.
- Debug - I messaggi di debug forniscono informazioni dettagliate su aggiornamenti o errori.

Il file `ActivityLog.xml` viene archiviato come file di testo formattato .xml in questo percorso: `C:\ProgramData\Dell\UpdateService\Log`.

L'elemento principale del registro contiene il nome del prodotto e la versione che viene installata nel sistema. Gli elementi figlio sotto l'elemento principale sono elencati nel modo seguente:

Tabella 3. Elementi sotto l'elemento principale

Nome elemento	Descrizione
<level>	Livello di registro attività
<timestamp>	Timestamp di quando l'attività è stata creata
<source>	Le operazioni dell'applicazione che hanno generato le attività
<message>	Informazioni dettagliate per l'attività
<data>	Informazioni aggiuntive per l'attività

Visualizzare ed esportare il registro attività

Per visualizzare ed esportare il registro attività:

1. Nella schermata **Introduzione**, cliccare su **Registro attività**.
   Viene visualizzata la schermata **Registro attività**.

   Per impostazione predefinita, vengono visualizzati gli elenchi delle attività eseguite durante gli ultimi 7 giorni, 15 giorni, 30 giorni o 90 giorni oppure nello scorso anno. È possibile configurare un periodo dall'elenco a discesa.
2. Dall'elenco a discesa, selezionare il numero di giorni per cui si desidera visualizzare le attività di aggiornamento. Ad esempio, se si seleziona **Ultimi 15 giorni**, è possibile visualizzare le attività di aggiornamento eseguite da Dell Command | Update negli ultimi 15 giorni.

   N.B.: È possibile cliccare su per visualizzare ulteriori informazioni sulla voce del registro messaggi, come ad esempio i messaggi di errore dell'applicazione. Queste informazioni sono anche disponibili nel file di registro esportato.

   N.B.: È possibile cliccare su **Attenzione** accanto alle voci di registro errori o problemi per visualizzare informazioni su come evitare potenziali danni o problemi.
3. Per riordinare le colonne in base alla data o al tipo di messaggio, cliccare su accanto a **Data** o **Messaggio** o **Ulteriori informazioni**.
4. Cliccare su **ESPORTA** per esportare il registro attività in formato .xml.
5. Cliccare su **Salva** per salvare le modifiche o su **Annulla** per ripristinare le ultime impostazioni salvate.
6. Cliccare su **CHIUDI** per tornare alla schermata **Introduzione**.

Inviaci il tuo feedback

L'utente ha la possibilità di fornire il feedback sul prodotto, cliccando sul link **Inviaci il tuo feedback** nell'angolo inferiore del riquadro a sinistra della pagina iniziale.

N.B.: È possibile pubblicare il feedback in modo anonimo.

4

Configurare Dell Command | Update

La schermata **Impostazioni** consente di configurare e personalizzare le impostazioni di percorsi di storage, aggiornamento e download, aggiornamento dei filtri, pianificazione per il download di aggiornamenti, proxy Internet, impostazioni di importazione o esportazione e percorsi di download per librerie di driver. Contiene le schede seguenti:

- **Generale**: consultare Configurazione delle impostazioni generali per informazioni sulla configurazione o modifica dei percorsi per scaricare e salvare gli aggiornamenti e le impostazioni del proxy Internet.
- **Impostazioni di aggiornamento**: consultare Impostazioni di aggiornamento per ulteriori informazioni sulla configurazione della pianificazione degli aggiornamenti di sistema.
- **Aggiorna filtro**: consultare Configurazione delle impostazioni del filtro di aggiornamento per informazioni sulla modifica e sul salvataggio delle opzioni di filtro per gli aggiornamenti.
- **Importa/Esporta**: consultare Impostazioni di importazione o esportazione per informazioni sulle impostazioni di importazione ed esportazione.
- **Ripristino driver avanzato**: consultare Impostazioni di configurazione ripristino driver avanzato per informazioni sulla configurazione del percorso per il download di librerie driver.
- **BIOS**: consultare impostazioni del BIOS per informazioni su come salvare la password del BIOS come un'impostazione dell'applicazione.
- **Licenze di terze parti**: è possibile visualizzare la conferma del software open source utilizzato nella creazione dell'applicazione.

Cliccare su **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare le impostazioni predefinite dell'applicazione.

N.B.: Se l'amministratore ha applicato una policy, l'opzione **Ripristina impostazioni predefinite** è disabilitata.

N.B.: Solo gli amministratori possono modificare le impostazioni dell'applicazione.

Argomenti:

- Configurare le impostazioni generali
- Aggiornare le impostazioni
- Configurare le impostazioni di Aggiorna filtro
- Impostazioni di importazione o esportazione
- Configurazione delle impostazioni di Ripristino driver avanzato
- BIOS
- Valori predefiniti delle impostazioni di Dell Command | Update

Configurare le impostazioni generali

Nella scheda **Generale**, è possibile aggiornare il percorso del catalogo di origine e il percorso di download, configurare o modificare le impostazioni del proxy Internet e fornire il consenso a Dell per raccogliere informazioni sull'esperienza di aggiornamento.

Per configurare le impostazioni generali:

1. Nella barra del titolo, cliccare su **Impostazioni**.
   Viene visualizzata la schermata **Impostazioni**.
2. In **Percorso del download dei file**, cliccare su **Sfoglia** per impostare il percorso predefinito o per modificare il percorso predefinito per l'archiviazione degli aggiornamenti scaricati.
   N.B.: Dell Command | Update elimina automaticamente i file di aggiornamento da questo percorso dopo aver installato gli aggiornamenti.
3. In **Aggiorna percorso di origine**, cliccare su **Nuovo** per aggiungere un percorso per scaricare gli aggiornamenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Aggiornamento del percorso di origine.
4. Facoltativamente, impostare le impostazioni del proxy Internet.
   - Per utilizzare le impostazioni attuali del proxy Internet, selezionare **Usa le impostazioni attuali del proxy Internet**.
   - Per configurare un server proxy e una porta, selezionare **Impostazione proxy personalizzata**. Per abilitare l'autenticazione proxy, selezionare la casella di controllo **Usa autenticazione proxy** e specificare server proxy, porta proxy, nome utente e password.

   N.B.: Le credenziali nome utente e password vengono crittografate e salvate.

5. Per aderire al programma di miglioramento Dell, selezionare l'opzione **Accetto di consentire a Dell di raccogliere e utilizzare le informazioni allo scopo di migliorare i propri prodotti e servizi** in **Consenso dell'utente** nella sezione **Generale**.

   N.B.: Il programma di miglioramento Dell raccoglie dati sulle operazioni eseguite nell'applicazione. Ciò consentirà a Dell di prendere misure proattive per migliorare Dell Command | Update.

   N.B.: Il programma di miglioramento Dell non raccoglie informazioni di identificazione personale (PII). Per ulteriori informazioni, consultare l'Informativa sulla privacy di Dell.
6. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche o su **ANNULLA** per annullarle e tornare alla schermata **Introduzione**.

Aggiornamento del percorso di origine

L'opzione Aggiorna percorso di origine consente all'utente di specificare da dove accedere alle informazioni di aggiornamento. Per impostazione predefinita, viene selezionato il **Percorso di origine predefinito**, che scarica e installa gli aggiornamenti da downloads.dell.com

N.B.: Se viene creato un catalogo personalizzato tramite il portale **TechDirect**, aggiornare di conseguenza **Aggiorna posizione source**, accedendo alla posizione del file del catalogo personalizzato creato e scaricato. Per scaricare e salvare un catalogo personalizzato creato nel portale **TechDirect,** consultare Dell.com/support.

L'opzione Aggiorna percorso di origine richiede di fornire almeno un percorso di origine, se l'opzione **Percorso di origine predefinito** non è selezionata.

Per aggiungere un percorso di origine:

1. Cliccare su **SFOGLIA**.
2. Passare al percorso del file, quindi selezionare il file catalog.cab.

   N.B.: Se si utilizza la funzione di aggiornamento personalizzata in **TechDirect** per creare cataloghi personalizzati, assicurarsi di fornire il percorso del file di catalogo nella scheda delle impostazioni per **Aggiorna posizione source**.
3. Cliccare su **+** per aggiungere il nuovo percorso di origine.
4. È possibile assegnare la priorità ai percorsi cliccando sulle frecce verso l'alto e verso il basso associate alla voce del percorso di origine.
5. Cliccare su **x** per rimuovere il percorso di origine dall'elenco.

   N.B.: Se il file di catalogo viene caricato correttamente, Dell Command | Update utilizza il primo percorso di origine. Dell Command | Update non carica ciascun percorso di origine elencato e unisce i contenuti. Dell Command | Update non verifica la certificazione sui percorsi di origine che non sono disponibili sul sito dell.com.

   Se l'opzione **Percorso di origine predefinito** è selezionata e gli altri cataloghi non vengono elaborati, l'applicazione elabora il catalogo Dell predefinito.

   Se l'opzione **Percorso di origine predefinito** non è selezionata e gli altri cataloghi non vengono elaborati, allora l'attività **Verifica aggiornamenti** non verrà eseguita correttamente.

Aggiornare le impostazioni

È possibile configurare Dell Command | Update in modo che verifichi automaticamente gli aggiornamenti di sistema in una determinata pianificazione.

Eseguire la seguente procedura per configurare la pianificazione della ricerca di aggiornamenti:

1. Nella barra del titolo, cliccare su **Impostazioni**.
2. Nella schermata **Impostazioni** cliccare su **Impostazioni di aggiornamento**.
3. In **Controlla aggiornamenti automaticamente** > **Controlla aggiornamenti**, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Solo aggiornamenti manuali**: se si seleziona questa opzione, Dell Command | Update non esegue gli aggiornamenti pianificati e tutti gli altri campi di questa pagina non sono nascosti. Per verificare la presenza di aggiornamenti manualmente, nella schermata Introduzione, cliccare su **CONTROLLA**.
   - **Aggiornamenti automatici**: se si seleziona questa opzione, Dell Command | Update esegue gli aggiornamenti automatici sul sistema. Viene eseguito un controllo degli aggiornamenti ogni tre giorni. Se vengono rilevati nuovi aggiornamenti, le impostazioni in **Quando gli aggiornamenti vengono trovati** determinano le azioni eseguite.

- **Aggiornamenti settimanali**: se si seleziona questa opzione, Dell Command | Update esegue gli aggiornamenti sul sistema una volta la settimana. È possibile selezionare l'opzione **Seleziona ora** e **Seleziona giorno** per scegliere ora e giorno della settimana in cui eseguire gli aggiornamenti.
- **Aggiornamenti mensili**: se si seleziona questa opzione, Dell Command | Update esegue gli aggiornamenti sul sistema una volta al mese. È possibile selezionare l'opzione **Seleziona ora** e **Seleziona giorno** per scegliere ora e giorno del mese in cui eseguire gli aggiornamenti.

  N.B.: Se il giorno selezionato per un mese specifico non è disponibile, gli aggiornamenti vengono installati l'ultimo giorno di tale mese.

È possibile selezionare l'azione da eseguire e la notifica da visualizzare **Quando gli aggiornamenti vengono trovati**. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

a. **Notifica solo**: notifica quando gli aggiornamenti sono disponibili e pronti per l'installazione.
b. **Scarica aggiornamenti**: notifica quando gli aggiornamenti sono scaricati e pronti per l'installazione.
c. **Scarica e installa aggiornamenti**: notifica dopo l'installazione degli aggiornamenti.

4. La sezione **Dopo l'applicazione degli aggiornamenti** consente di selezionare l'intervallo di tempo in cui eseguire automaticamente un riavvio se gli aggiornamenti installati richiedono un riavvio del sistema. Le opzioni disponibili sono cinque minuti, quindici minuti, trenta minuti e un'ora. Il valore predefinito è impostato su quindici minuti.
5. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche o su **ANNULLA** per ripristinare le impostazioni precedenti e tornare alla schermata **Introduzione**.

   Dopo aver pianificato l'attività di controllo della presenza di aggiornamenti e nel caso in cui questi siano disponibili, l'elenco degli aggiornamenti è visualizzato nella schermata **Pronto per l'installazione**.

   N.B.: Accertarsi di uscire da Dell Command | Update perché le pianificazioni aggiornate vengano eseguite.

Configurare le impostazioni di Aggiorna filtro

Nella scheda **Aggiorna filtro** è possibile configurare i filtri in base ai criteri di filtro degli aggiornamenti.

Per configurare le impostazioni di aggiornamento del filtro:

1. Nella barra del titolo, cliccare su **Impostazioni**.
2. Nella schermata **Impostazioni** cliccare su **Aggiorna filtro**.
3. In **Cosa scaricare**, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Aggiornamenti per questa configurazione di sistema (consigliato)**: selezionare questa opzione per recuperare tutti gli aggiornamenti disponibili specifici per la configurazione del sistema.
   - **Tutti gli aggiornamenti per il modello di sistema**: selezionare questa opzione per recuperare tutti gli aggiornamenti disponibili per il modello di sistema.
4. In **Personalizza aggiornamenti**, selezionare il livello di raccomandazione dell'aggiornamento, il tipo di aggiornamento e la relativa categoria di dispositivo.
5. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche o su **ANNULLA** per ripristinare le ultime impostazioni salvate e tornare alla schermata **Introduzione**.

   N.B.: I filtri non sono applicabili agli aggiornamenti della **Soluzione docking Dell**.

Impostazioni di importazione o esportazione

La scheda **Importa/Esporta** consente di salvare le impostazioni di configurazione come file .xml. Utilizzando un file .xml, è possibile trasferire e importare le impostazioni da/tra sistemi diversi. Utilizzando questi file .xml, è possibile creare impostazioni di configurazione comuni per tutte le istanze di Dell Command | Update installate nell'organizzazione.

Per importare o esportare le impostazioni di configurazione:

1. Nella barra del titolo, cliccare su **Impostazioni**.
2. Nella schermata **Impostazioni**, cliccare su **Importa/Esporta**.
3. Cliccare su **ESPORTA** per salvare le impostazioni di Dell Command | Update sul sistema in formato .xml.
4. Cliccare su **IMPORTA** per importare le impostazioni di Dell Command | Update da un file di impostazioni precedentemente esportato.
5. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche o su **ANNULLA** per annullare le impostazioni e tornare alla schermata **Introduzione**.

Configurazione delle impostazioni di Ripristino driver avanzato

Nella scheda **Ripristino driver avanzato** è possibile configurare il percorso per scaricare la raccolta di driver per un sistema nuovo o ricondizionato.

Per configurare le impostazioni di Ripristino driver avanzato:

1. Nella barra del titolo, cliccare su **Impostazioni**.
2. Nella schermata **Impostazioni** cliccare su **Ripristino driver avanzato**.
3. Cliccare su **Abilita** per visualizzare l'opzione **Ripristino driver avanzato per la reinstallazione di Windows** nella schermata **Introduzione**.

   Per impostazione predefinita, la funzione è:

   - Quando Dell Command | Update viene installato sul sistema, la funzione **Reinstallazione Ripristino driver avanzato** è abilitata.
   - Se Dell Command | Update è installato in fabbrica, la funzione **Reinstallazione Ripristino driver avanzato** è disabilitata.
   - Una volta installati i driver nel sistema, la funzione viene disabilitata.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   - Scaricare la libreria dei driver dal sito dell.com/support (consigliato).
   - **Usa la raccolta dei driver specificata**: per scaricare la libreria dei driver da un percorso locale o di rete. Cliccare su **Sfoglia** per specificare il percorso.
5. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche o su **ANNULLA** per ripristinare le ultime impostazioni salvate e tornare alla schermata **Introduzione**.

BIOS

Password di sistema

1. Nella barra del titolo, cliccare su **Impostazioni**.
2. Nella schermata **Impostazioni**, cliccare su **BIOS**.
3. Inserire un valore nel campo **Password** della finestra **Password di sistema**. Per visualizzare la password, tenere premuto il pulsante **MOSTRA PASSWORD**. È possibile cliccare sul pulsante **CANCELLA** per cancellare la password del BIOS.

   N.B.: Il valore del campo **Password** persiste anche quando la scheda **Impostazioni** viene chiusa e riaperta.

   N.B.: Se la **Password di sistema** è configurata nel BIOS, la stessa password è necessaria per eseguire gli aggiornamenti del BIOS.
4. Cliccare su **Ripristina valori predefiniti** e verificare che il campo **Password** sia vuoto.

Sospendere BitLocker

Dell Command | Update supporta la possibilità di installare gli aggiornamenti del BIOS anche se la crittografia BitLocker è abilitata sull'unità di avvio del sistema. Questa funzione sospende BitLocker durante l'aggiornamento del BIOS e riprende la crittografia BitLocker dopo l'upgrade del BIOS.

Dell Command | Update fornisce una casella di controllo nella schermata delle impostazioni del BIOS che consente di selezionare **Sospendi automaticamente BitLocker** e visualizza il seguente messaggio di avvertenza:`Warning: Automatically suspending BitLocker drive encryption must be executed in a secure environment to safeguard the drive security.`

Se BitLocker è abilitato, vengono applicate le seguenti opzioni:

- Quando un aggiornamento del BIOS è disponibile, selezionare l'opzione **Sospendi automaticamente BitLocker** e l'opzione **Riavvia automaticamente il sistema (se richiesto)** è selezionata. Per impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata. Una volta installato l'aggiornamento del BIOS, BitLocker viene sospeso temporaneamente per applicare gli aggiornamenti del BIOS. Al termine

dell'installazione del BIOS e di altri aggiornamenti, il sistema si riavvia automaticamente per completare l'aggiornamento del BIOS e BitLocker viene nuovamente abilitato.

- Se è disponibile un aggiornamento del BIOS nell'elenco **Aggiornamenti selezionati**, viene visualizzata un'icona di BitLocker.
- Se l'opzione **Sospendi automaticamente BitLocker** viene deselezionata, l'aggiornamento del BIOS è deselezionato e disabilitato.

  N.B.: Passando il mouse sull'icona, viene visualizzato il messaggio `This update is blocked because BitLocker is enabled on this system. If you want to install this update, please check Automatically suspend BitLocker in the BIOS settings pane.`
- L'interfaccia Dell Command | Update fornisce un'opzione di riga di comando equivalente `-autoSuspendBitLocker=<enable|disable>` per sospendere automaticamente BitLocker. Se l'opzione BitLocker è abilitata sull'unità di avvio del sistema operativo, la disabilitazione dell'opzione della riga di comando `-autoSuspendBitLocker=<enable|disable>` blocca l'installazione degli aggiornamenti del BIOS. Fare riferimento alla sezione Opzioni dell'interfaccia della riga di comando di Dell Command | Update per ulteriori informazioni.

Valori predefiniti delle impostazioni di Dell Command | Update

La tabella che segue riporta il valore predefinito delle impostazioni di Dell Command | Update:

Tabella 4. Valori predefiniti di Impostazioni generali

Opzioni di Impostazioni generali	Valore predefinito
Percorso del download dei file	`C:\ProgramData\Dell\UpdateService\Downloads`
Aggiorna percorso di origine	Percorso di origine predefinito dal sito del supporto Dell.
Proxy Internet	Usa le impostazioni correnti del proxy Internet.
Consenso dell'utente	Varia in base alla selezione durante l'installazione. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata se l'applicazione è installata nel sistema quando questo viene spedito all'utente.

Tabella 5. Valori predefiniti di Impostazioni di aggiornamento

Opzioni di Impostazioni di aggiornamento	Valore predefinito
Pianificazione verifica disponibilità aggiornamenti.	Varia in base alla selezione effettuata al primo avvio. È impostata su **Aggiornamenti automatici** se l'applicazione è installata nel sistema quando questo viene spedito all'utente. **N.B.:** La pianificazione predefinita è ogni tre giorni, quando l'opzione **Aggiornamenti automatici** è abilitata.
Quando vengono trovati aggiornamenti	Invia solo notifica
Riavvia automaticamente dopo	Quindici minuti

Tabella 6. Valori predefiniti di Impostazioni di Aggiorna filtro

Opzioni di Impostazioni di Aggiorna filtro	Valore predefinito
Elementi da visualizzare	Aggiornamenti per questa configurazione di sistema (opzione consigliata).
Personalizza aggiornamenti	Tutte le opzioni selezionate in **Livello di raccomandazione**, **Tipo di aggiornamento** e **Categoria del dispositivo**.

Tabella 7. Valori predefiniti di Ripristino driver avanzato

Opzioni di Ripristino driver avanzato	Valore predefinito
Abilita funzione	Abilitato. **N.B.:** Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita se l'applicazione è installata nel sistema.

Tabella 7. Valori predefiniti di Ripristino driver avanzato (continua)

Opzioni di Ripristino driver avanzato	Valore predefinito
Posizione della libreria di driver	Scaricare la libreria di driver dal sito del supporto Dell (opzione consigliata).

Tabella 8. Valori predefiniti del BIOS

Opzioni del BIOS	Valore predefinito
Password di sistema	Nessun valore
Sospendi automaticamente BitLocker.	Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata.

5

Interfaccia della riga di comando Dell Command | Update

Dell Command | Update fornisce una versione con riga di comando dell'applicazione che può essere utilizzata con scenari di batch e scripting.

La CLI consente agli amministratori di utilizzare un'infrastruttura di implementazione remota automatizzata per gli aggiornamenti. Fornisce le opzioni di base senza i prompt utente interattivi e non include tutte le funzioni che possono essere eseguite usando la versione Interfaccia grafica utente (GUI, Graphic User Interface) di Dell Command | Update.

Per eseguire la CLI: avviare il prompt dei comandi come **Amministratore**, quindi passare a **%PROGRAMFILES%\Dell\CommandUpdate** ed eseguire il comando `dcu-cli.exe` nel prompt dei comandi.

Per visualizzare ulteriori informazioni sui comandi e sulle opzioni disponibili in Dell Command | Update: eseguire `dcu-cli.exe /help`.

N.B.: Se alcuni aggiornamenti richiedono il riavvio del sistema per completare l'installazione, il sistema non si riavvia automaticamente. Non è possibile installare alcuni aggiornamenti finché l'adattatore per l'alimentazione non viene collegato al sistema.

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia della riga di comando per Dell Command | Aggiornare, consultare **Dell Command | Update Version 4.x Reference Guide**.