




# Dell Canvas Layout

Версия 1.0, руководство пользователя



## Примечания, предупреждения и предостережения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное изделие более эффективно.
-  **ОСТОРОЖНО:** Пометка ВНИМАНИЕ указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пометка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

© 2017 Dell Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками корпорации Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

# Содержание

<b>1 Краткое описание.....</b>	<b>4</b>
Запуск приложения Dell Canvas Layout .....	4
<b>2 Пользовательский интерфейс Dell Canvas Layout.....</b>	<b>5</b>
Включение и отключение Dell Canvas Layout.....	5
Включение и выключение функции автоматического перемещения и изменения размера окна.....	5
Настройка мониторов.....	5
Настройка отображаемых областей.....	5
Персонализация значков областей.....	6
Просмотр текущих областей.....	6
<b>3 Использование виджета Dell Canvas Layout.....</b>	<b>7</b>
<b>4 Значки функций в системной области панели задач.....</b>	<b>8</b>
Включение и выключение функции «Запуск приложения в центральной области».....	8
Просмотр текущих областей.....	8
Поиск окон.....	8
Получение технической поддержки.....	8
Поиск информации о Dell Canvas Layout.....	9
Выход из приложения Dell Canvas Layout.....	9



## Краткое описание

С помощью Dell Canvas Layout можно настроить отображение в определенных областях на экране планшета Dell Canvas. Перетащите окно в любую область, чтобы автоматически настроить это окно для более удобной работы. Простым касанием и перетаскиванием названия окна можно перемещать окна в любую область между несколькими мониторами.

С приложением Dell Canvas Layout можно работать двумя различными способами: либо с использованием интерфейса приложения, либо с использованием параметров значков на панели задач в области уведомлений рабочего стола Windows. Оба способа описаны в следующих разделах.

## Запуск приложения Dell Canvas Layout

Чтобы запустить программу Dell Canvas Layout, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите на ярлык Dell Canvas Layout на рабочем столе.



- Нажмите **Пуск > Canvas Layout**.

# Пользовательский интерфейс Dell Canvas Layout

Графический пользовательский интерфейс (или окно **Dell Canvas Layout**) — это основной способ взаимодействия с приложением Dell Canvas Layout. Здесь можно выполнять многие задачи, в том числе включение и выключение функции изменения размера окон, настройку монитора и настройку отображаемых областей.

Темы:

- Включение и отключение Dell Canvas Layout
- Включение и выключение функции автоматического перемещения и изменения размера окна
- Настройка мониторов
- Настройка отображаемых областей
- Персонализация значков областей
- Просмотр текущих областей

## Включение и отключение Dell Canvas Layout

Чтобы включить Dell Canvas Layout, установите флажок **Вкл.** в окне **Dell Canvas Layout**. Чтобы отключить приложение, снимите флажок **Вкл.**

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если отключить приложение **Dell Canvas Layout**, функция перемещения окна программы становится недоступной.

## Включение и выключение функции автоматического перемещения и изменения размера окна

При первом запуске приложений соответствующие окна приложений автоматически перемещаются в центр окна Dell Canvas Layout, а их размер автоматически корректируется. Чтобы отключить функцию автоматического перемещения и изменения размера окна, снимите флажок **Запуск приложения в центральной области** в окне **Dell Canvas Layout**. Чтобы включить эту функцию, установите флажок **Запуск приложения в центральной области**.

## Настройка мониторов

Если используются несколько мониторов, выберите целевой монитор из раскрывающегося меню в окне **Dell Canvas Layout**.

## Настройка отображаемых областей

Чтобы настроить отображаемые области, выберите значок, соответствующий требуемой настройке рабочего стола, в окне **Dell Canvas Layout**.



# Персонализация значков областей

Значок **Персонализация** позволяет выбрать и определить пользовательские области. Набор доступных параметров для персонализации различается в зависимости от монитора.

- На планшете Dell Canvas выполните следующие действия:
  - a Перетащите метки границ областей, чтобы изменить размеры рабочей области.
  - b При помощи панели инструментов **Персонализация** выполните следующие действия:
    - Сохраните пользовательские области.
    - Отменить последний установленный разделитель областей.
    - Удалить определенный разделитель областей.
    - Стереть все разделители областей.
- На графическом устройстве стороннего производителя (не Dell):
  - a В режиме редактирования нажмите левой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола для циклического переключения между тремя параметрами границы:
    - При первом нажатии левой кнопкой мыши создается горизонтальный разделитель областей.
    - При втором нажатии левой кнопкой мыши созданный разделитель областей поворачивается и получается вертикальный разделитель областей.
    - При третьем нажатии левой кнопкой мыши этот разделитель областей удаляется.
  - b Чтобы выбрать разделитель областей, нажмите на нем левой кнопкой мыши. Когда разделитель областей выделен, его можно перетащить или удалить.
  - c При помощи панели инструментов **Персонализация** выполните следующие действия:
    - Сохраните пользовательские области.
    - Отменить последний установленный разделитель областей.
    - Удалить определенный разделитель областей.
    - Стереть все разделители областей.

# Просмотр текущих областей

Чтобы просмотреть текущие области, нажмите пункт **Определить отображаемые области**.

# Использование виджета Dell Canvas Layout

- 1 При работающем приложении Canvas Layout перетащите строку заголовка любого открытого окна. Появляется значок, соответствующий текущей области.
- 2 Переместите курсор со значком виджета в область, в которую нужно переместить окно.
- 3 Отпустите кнопку мыши. Окно перемещено в выделенную область.



# Значки функций в системной области панели задач

Многие функции приложения Dell Canvas Layout можно вызвать при помощи значков на панели задач в области уведомлений на рабочем столе Windows.

Темы:

- Включение и выключение функции «Запуск приложения в центральной области»
- Просмотр текущих областей
- Поиск окон
- Получение технической поддержки
- Поиск информации о Dell Canvas Layout
- Выход из приложения Dell Canvas Layout

## Включение и выключение функции «Запуск приложения в центральной области»


Чтобы включить или выключить функцию «Запуск приложения в центральной области», установите или снимите флажок **Запуск приложения в центральной области**.

## Просмотр текущих областей

Чтобы просмотреть текущие области, нажмите пункт **Определить отображаемые области**.


## Поиск окон

Чтобы найти окно, нажмите на окно приложения, чтобы переместить его на передний план рабочего стола.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола.
- 2 Нажмите левой кнопкой мыши на пункте **Найти Windows**.
- 3 В открывшемся окне нажмите на название окна, которое нужно найти.


## Получение технической поддержки

Получение технической поддержки:

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола Windows.
- 2 Выберите пункт **Техническая поддержка**.  
Открывается страница «Техническая поддержка».
- 3 Следуйте инструкциям, отображаемым на странице «Техническая поддержка».


# Поиск информации о Dell Canvas Layout

Чтобы найти информацию о Dell Canvas Layout (например, версию продукта и сведения о выпуске), выполните следующие действия. Нажмите ссылку **О программе**.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола Windows.
- 2 Нажмите в списке кнопку **О программе**.

# Выход из приложения Dell Canvas Layout

Чтобы выйти из программы Dell Canvas Layout, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Dell Canvas Layout  в области уведомлений рабочего стола Windows.
- 2 Нажмите в списке кнопку **Выйти**.