

Dell Canvas Palettes

ユーザースガイド



メモ、注意、警告

① **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

著作権 © 2017 すべての著作権は Dell Inc. またはその子会社にあります。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

1 はじめに.....	4
デフォルトパレット.....	4
マスターパレット.....	4
仮想デスクトップパレット.....	4
ウィンドウスナップパレット.....	5
Windows ショートカットパレット.....	6
メディアおよびボリュームパレット.....	6
ビジュアルクリップボードパレット.....	7
数字パッドおよび矢印キーパレット.....	7
2 Palette Manager.....	9
Palette Manager の起動.....	9
カスタムパレットの作成.....	9
パレットの編集.....	10
パレットの表示 / 非表示.....	10
全パレットの表示 / 非表示.....	10
パレットの削除.....	10
困ったときは.....	10
パレットの終了.....	10
3 システムトレイ.....	11
パレットの表示 / 非表示.....	11
Palette Manager の起動.....	11
ヘルプの取得.....	11
パレットの終了.....	11
4 インストールとアップグレード.....	13

はじめに

Dell Canvas Palettes には既成およびカスタムのフローティングパレットのセットがあり、キーボードを使用する代わりに Dell Canvas スクリーンのタッチインタフェースを使用して多様なキーボードショートカットおよびユーティリティにアクセスできます。

デフォルトパレット

Palette Manager からカスタムパレットを作成できることに加えて、Dell Canvas Palettes では 6 個のデフォルトパレットを使用できるように、用意されています。

マスターパレット

マスターパレットを使用して、カスタムパレットを作成したり、使用しているすべてのパレットを管理したりすることができます。マスターパレットから、Windows 10 上での検索を起動したり、プロジェクション機能进行操作したり、ワークステーションをロック / ロック解除したり、タスクビューを開いたり、また他のパレットを有効化、表示および非表示にしたりすることもできます。

① **メモ:** マスターパレットの X をクリックすると、Dell Canvas Palettes が閉じるのではなく、パレットが非表示になります。マスターパレットを再び起動するには、システムトレイの  アイコンを左クリックします。




図 1. マスターパレット

1	電卓を起動します	4	ワークステーションをロックします (Windows キー + L)
2	Windows 検索ツールを起動します (Windows キー + S)	5	開いているパレットを切り替えます
3	ご使用のワークステーションからプロジェクトを実行します (Windows キー + P)	6	タスクビューを使用して開いているタスク間を移動します (Windows キー + タブ)

仮想デスクトップパレット

Dell Canvas Palette の仮想デスクトップパレットは、お使いのデスクトップの複数のインスタスのナビゲーションを制御し、Windows キーボードショートカット機能をタッチスクリーンで実現するデフォルトのパレットです。たとえば、1 つのデスクトップインスタンスで描画アプリケーションを開いており、いくつかの関連付けられた画像がある一方、次のデスクトップインスタンスでは e メールアプリケーションやカレンダーを開いているとします。仮想デスクトップパレットを使用して、あるデスクトップから次のデスクトップに移動することができます。




図 2. 仮想デスクトップパレット

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | 前のデスクトップ (Windows ロゴキー + Ctrl + 左矢印) | 3 | 次のデスクトップ (Windows ロゴキー + Ctrl + 右矢印) |
| 2 | 新しいデスクトップを作成 (Windows ロゴキー + Ctrl + D) | 4 | 現在のデスクトップを閉じます (Windows ロゴキー + Ctrl + F4) |

① | **メモ:** タスクビューを使用して (Windows キー + タブ)、仮想デスクトップ間でアプリケーションを移動します。

ウィンドウスナップパレット

ウィンドウスナップパレットを使用するとお使いの Dell Canvas 画面上の特定の場所にウィンドウを移動することができます。




図 3. ウィンドウスナップパレット

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 左ヘスナップ (Windows ロゴキー + 左矢印) | 3 | ウィンドウの最小化 (Windows ロゴキー + 下矢印) |
| 2 | 右ヘスナップ (Windows ロゴキー + 右矢印) | 4 | ウィンドウの最大化 (Windows ロゴキー + 上矢印) |

Windows ショートカットパレット




図 4. Windows ショートカットパレット

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | ワークステーションをロックします (Windows キー + L) | 4 | 設定を開きます。 |
| 2 | プロジェクトを実行します | 5 | デフォルトの E メールアプリケーションを起動します |
| 3 | ファイルエクスプローラを開きます | | |

メディアおよびボリュームパレット

メディアおよびボリュームパレットを使用して、メディア再生を制御します。

① **メモ:** メディアパレットは現在再生中のメディアにのみ影響を与え、プレイリストは管理しません。一部のコントロールは、外部のメディアプレイヤーアプリケーションで機能する場合と、機能しない場合があります。




図 5. メディアおよびボリュームパレット

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| 1 | 前へ | 2 | 再生/一時停止 |
| 3 | 次へ | 4 | ミュート |
| 5 | ボリュームダウン | 6 | ボリュームアップ |

ビジュアルクリップボードパレット

Dell Canvas ビジュアルクリップボードパレットには、クリップボード内の現在のコンテンツのサムネイル画像が表示されます。任意のサムネイル画像をクリックすると、それがフォーカスされます。コピーアイコンを使用し画像またはテキストの文字列をクリックして、クリップボードに追加します。コンテンツを貼り付けるには、宛先をクリックしてから貼り付けるコンテンツを選択します。最大 5 つの項目をビジュアルクリップボードに配置でき、6 番目を追加すると最初にコピーされた項目が置き換えられます。




図 6. ビジュアルクリップボードパレット

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Copy | 2 | コピーされたコンテンツのサンプルであり、この場合は画像です |
| 3 | コピーされたコンテンツのサンプルであり、この場合はファイルです | | |

数字パッドおよび矢印キーパレット

Dell Canvas 数字パッドパレットの **Num Lock** をクリックすると、数字パッドと矢印キーパッドを切り替えることができます。




図 7. 数字パッドパレット




図 8. 矢印キーパレット

Palette Manager



Dell Canvas Palette Manager を使用すると、デフォルトのパレットの表示 / 非表示を切り替えることができ、またカスタムパレットを作成して編集できます。

トピック :

- [Palette Manager の起動](#)
- [カスタムパレットの作成](#)
- [パレットの編集](#)
- [パレットの表示 / 非表示](#)
- [全パレットの表示 / 非表示](#)
- [パレットの削除](#)
- [困ったときは](#)
- [パレットの終了](#)

Palette Manager の起動

次の方法で Palette Manager を起動できます。

- システムトレイから、
 - a  アイコンを右クリックします。
 - b メニューから、**Palette Manager** を選択します。
- マスターパレットから、
 - a マスターパレットを開きます
 - b  アイコンをタッチまたはクリックします

カスタムパレットの作成

- 1 **Palette Manager** を起動します。「[Palette Manager の起動](#)」を参照してください。
- 2 **新規** をクリックします。
- 3 お使いのカスタムパレットの名前を入力します。
- 4 お使いのカスタムパレットの説明を入力します。
- 5 **レイアウト** の下でボックスをクリックして、お使いのパレットのレイアウトを決定します。
選択内容を消去して最初からやり直すには、**表のクリア** をクリックします。
- 6 **ボタン** の下のドロップダウンボックスを使用して、**アクションタイプ** を選択します。
- 7 **アクションの値** 列の下でボタンに関連付けるキーストロークを入力します。
- 8 **アイコン** 列でボタンのアイコンを選択します。アイコン画像を選択しない場合は、デフォルトの円アイコンが追加されます。

① | **メモ:** アイコン画像はソフトウェアで用意されていないため、ユーザーが用意する必要があります
- 9 **保存** をクリックしてカスタムパレットに選択した動作を追加するか、**キャンセル** をクリックしてカスタムパレットを破棄して **インストール済みパレット** 画面に戻ります。



パレットの編集


- 1 **Dell Canvas Palettes** アプリケーションを起動して Palette Manager を開きます。
- 2 **インストール済みのパレット** 画面で、編集する必要があるパレットの右側の編集アイコンをクリックします。
- 3 必要な変更を行い、**適用** をクリックして変更を保存するか、**キャンセル** をクリックして変更を破棄します。

パレットの表示 / 非表示

- 1 **Dell Canvas Palettes** アプリケーションを起動して Palette Manager を開きます。
- 2 **表示** 列で左側をクリックすると非表示になり、右側をクリックすると表示されます。
- 3 **適用** をクリックして変更を適用するか、**キャンセル** をクリックしてそれらを破棄します。

全パレットの表示 / 非表示

有効な全パレットを一度に表示 / 非表示にするには、次の操作を行います。


- 1 通知エリアの  アイコンを右クリックします。
- 2 **パレットの表示 / 非表示** をクリックします。

パレットの削除

- 1 **Dell Canvas Palettes** アプリケーションを起動して Palette Manager を開きます。
- 2 特定の行にあるパレットを削除するには、**アクション** 列の中のごみ箱アイコンをクリックします。
- 3 変更を適用するには、**適用** をクリックし、それらを破棄するには、**キャンセル** をクリックします。

困ったときは


次の 2 つの方法のいずれかで Dell Canvas Palettes のヘルプにアクセスします。

- 通知領域のパレットのアイコン
 - a  アイコンを右クリックします。
 - b メニューから **ヘルプ** を選択します。
- Palette Manager 画面
 - a Palette Manager を開きます。
 - b **?** をクリックして、表示される URL をクリックします。

このリンクでサポートサイトにアクセスでき、そこでこの文書や他の Dell Canvas モニターや関連ソフトウェアおよびハードウェア製品に関する文書を閲覧できます。

パレットの終了

パレットアプリケーションを終了するには、次の操作を行います

- 1  アイコンを右クリックします。
- 2 **パレットの終了** をクリックします。

システムトレイ


Palette Manager から実行できるタスクのいくつかは、タスクバーの通知エリアにあるシステムトレイアイコンからも実行できます。

トピック：

- [パレットの表示 / 非表示](#)
- [Palette Manager の起動](#)
- [ヘルプの取得](#)
- [パレットの終了](#)


パレットの表示 / 非表示

システムトレイコントロールにある表示 / 非表示切り替え機能を使用して、Canvas デスクトップ上のパレットの表示 / 非表示をすばやく切り替えることができます。

- 1 お使いの Windows デスクトップの通知エリアにあるシステムトレイの中の  アイコンを右クリックします。
- 2 **パレットの表示 / 非表示** をハイライトして左クリックします。
アクティブなパレットがすべて表示または非表示になります。


Palette Manager の起動

Canvas Palettes アプリケーションから直接 Palette Manager を開くことができますが、システムトレイからのほうが Palette Manager によりすばやくアクセスできる場合があります。

- 1 お使いの Windows デスクトップの通知エリアにあるシステムトレイの中の  アイコンを右クリックします。
- 2 **Palette Manager の起動** を選択します。
Palette Manager が起動します。

ヘルプの取得


システムトレイアイコンから、すばやく Canvas Palettes のヘルプにアクセスできます。

- 1  アイコンを右クリックします。
- 2 メニューから **ヘルプ** を選択します。

現在のタスクを説明する例を入力します (オプション)。
このタスクの終了後にユーザーが行うタスクを入力します (オプション)。

パレットの終了

システムトレイアイコンを使用して、パレットアプリケーションを終了できます。

- 1 お使いの Windows デスクトップの通知エリアにあるシステムトレイの中の  アイコンを右クリックします。
- 2 **パレットの終了** を選択します。



パレットが閉じます。



インストールとアップグレード

Dell Canvas Palettes ソフトウェアのインストールは、Dell Canvas Installer アプリケーションを使用してデバイスインストールプロセス中に実行できます。詳細については、dell.com/support にある Dell Canvas Installer FAQ を参照してください。

アップデートを入手できるので、Dell Canvas Palettes ソフトウェアのアップデートに関する情報は dell.com/support から入手できます。

