第 13 世代 Dell PowerEdge のイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド

バージョン 1.50

DELL EMC

メモ、注意、警告

メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2016 Dell Inc. 無断転載を禁じます。この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell、および Dell のロゴは、米国および / またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2016 - 10

Rev. A00

目次

1 AMP イベントメッセージ 110

AMP0300 110
AMP0301 110
AMP0302 111
AMP0303 111
AMP0304 112
AMP0305 113
AMP0306 113
AMP0307 114
AMP0308 115
AMP0309 115
AMP0310 116
AMP0311 116
AMP0312 117
AMP0313 118
AMP0314 118
AMP0315 119
AMP0316 119
AMP0317 120
AMP0318 121
AMP0319 121
AMP0320 122
AMP0321 122
AMP0322 123
AMP0323 123
AMP400 124
AMP401 125
AMP402 125
AMP403 126
AMP404 126
AMP405 127

2 ASR イベントメッセージ 129

ASR0000 129
ASR0001 129
ASR0002 130
ASR0003 130
ASR0008 131
ASR0009 132
ASR0100 132
ASR0101 133

ASR0102....133
ASR0103....134
ASR0104....134
ASR0105....135
ASR0106....136
ASR0107....136
ASR0108....137
ASR200....137
ASR201....138
ASR202....138
ASR203....139
ASR8500....140

3 BAR イベントメッセージ....141
BAR001....141
BAR002....141
BAR003....142
BAR004....142
BAR005....143
BAR006....143
BAR007....144
BAR008....144
BAR009....145
BAR010....145
BAR011....146
BAR012....146
BAR013....147
BAR014....147
BAR015....148
BAR016....148
BAR017....149
BAR018....149
BAR019....150
BAR020....150
BAR021....151
BAR022....151
BAR023....152
BAR024....152
BAR025....153
BAR026....153
BAR027....154
BAR028....154
BAR029....155
BAR030....155
BAR031....156
BAR032....156

BAR033 157
BAR034 157
BAR035 158
BAR036 158
BAR037 159
BAR038 159
BAR039 160
BAR040 160
BAR041 161
BAR042 161
BAR043 162
BAR044 162
BAR045 163
BAR046 163
BAR047 164
BAR048 165
BAR049 165
BAR050 166
BAR051 166
BAR052 167
BAR053 167
BAR054 168
BAR055 169
BAR056 169
BAR057 170
BAR058 170
BAR059 171
BAR060 171
BAR061 172
BAR062 172
BAR063 173
BAR064 173
BAR065 174
BAR066 174
BAR067 175
BAR068 175
BAR069 176
BAR070 176
BAR071 177
BAR072 177
BAR073 178
BAR074 178
BAR075 179
BAR076 179
BAR077 180

BAR078 ... 180
BAR079 ... 181
BAR080 ... 181
BAR081 ... 182
BAR082 ... 182
BAR083 ... 183
BAR084 ... 183
BAR085 ... 184
BAR086 ... 185
BAR087 ... 185
BAR088 ... 186
BAR089 ... 186
BAR090 ... 187
BAR091 ... 187
BAR092 ... 188
BAR093 ... 188
BAR094 ... 189
BAR095 ... 189
BAR096 ... 190
BAR097 ... 190
BAR098 ... 191
BAR099 ... 191
BAR100 ... 192
BAR101 ... 192
BAR102 ... 193
BAR103 ... 193
BAR104 ... 194
BAR105 ... 194
BAR106 ... 195
BAR107 ... 195
BAR108 ... 196
BAR109 ... 196
BAR110 ... 197
BAR111 ... 197
BAR112 ... 198
BAR113 ... 199
BAR114 ... 199
BAR115 ... 200
BAR116 ... 200
BAR117 ... 201

4 BAT イベントメッセージ ... 202

BAT0000 ... 202
BAT0001 ... 202
BAT0002 ... 203
BAT0003 ... 204

BAT0004 204
BAT0005 205
BAT0006 205
BAT0007 206
BAT0008 206
BAT0009 207
BAT0010 208
BAT0011 208
BAT0012 209
BAT0013 209
BAT0014 210
BAT0015 211
BAT0016 211
BAT0017 212
BAT0018 213
BAT0019 213
BAT0030 214
BAT0031 214
BAT1000 215
BAT1001 216
BAT1002 216
BAT1003 217
BAT1004 218
BAT1005 218
BAT1006 219
BAT1007 220
BAT1008 220
BAT1009 221
BAT1010 222
BAT1011 222
BAT1012 223
BAT1013 224
BAT1014 224
BAT1015 225
BAT1016 226
BAT1017 226
BAT1018 227
BAT1019 228
BAT1020 228
BAT1021 229
BAT1022 230
BAT1023 230
BAT1024 231
BAT1025 232
BAT1026 232

BAT1027....233
BAT1028....234
BAT1029....234
BAT1030....235
BAT1031....236
BAT1032....236
BAT1033....237
BAT1034....238
BAT1035....238
BAT1036....239
BAT1037....240

5 BIOS イベントメッセージ....241
BIOS0001....241
BIOS001....241
BIOS002....242
BIOS003....242
BIOS004....243
BIOS005....243
BIOS006....244
BIOS007....244
BIOS008....245
BIOS009....245
BIOS010....246
BIOS011....247
BIOS012....247
BIOS013....248
BIOS014....248
BIOS015....249
BIOS016....249
BIOS017....250
BIOS018....250
BIOS021....251
BIOS022....251
BIOS023....251
BIOS024....252
BIOS025....252
BIOS026....252
BIOS027....253
BIOS028....253
BIOS029....254
BIOS030....254
BIOS101....254
BIOS102....255
BIOS103....255

6 BOOT イベントメッセージ 257
BOOT001 257
BOOT002 257
BOOT003 257
BOOT004 258
BOOT005 258
BOOT006 258
BOOT007 259
BOOT008 259
BOOT009 259
BOOT010 260
BOOT011 260
BOOT012 260
BOOT013 261
BOOT014 261
BOOT015 261
BOOT016 262
BOOT017 262
BOOT018 262
BOOT8500 263

7 CBL イベントメッセージ 264
CBL0001 264
CBL0002 264
CBL0003 265
CBL0004 265
CBL0005 266
CBL0006 267
CBL0007 267
CBL0008 268
CBL8500 268
CBL8501 269

8 CMC イベントメッセージ 270
CMC001 270
CMC002 270
CMC003 270
CMC004 271
CMC005 271
CMC401 271
CMC8501 272
CMC8502 272
CMC8503 273
CMC8504 274
CMC8505 274

CMC8506 275
CMC8507 275
CMC8508 276
CMC8509 277
CMC8510 277
CMC8511 278
CMC8512 279
CMC8513 279
CMC8514 280
CMC8516 281
CMC8517 281
CMC8518 282
CMC8519 283
CMC8520 283
CMC8521 284
CMC8522 285
CMC8523 285
CMC8524 286
CMC8525 286
CMC8526 287
CMC8527 288
CMC8528 288
CMC8529 289
CMC8531 290
CMC8532 290
CMC8533 291
CMC8534 291
CMC8535 292
CMC8538 293
CMC8539 293
CMC8540 294
CMC8541 294
CMC8542 295
CMC8543 295
CMC8545 296
CMC8546 297
CMC8547 297
CMC8548 298
CMC8550 298
CMC8551 299
CMC8553 299
CMC8554 300
CMC8555 300
CMC8557 301
CMC8558 302

CMC8561....302
CMC8562....303
CMC8563....303
CMC8564....304
CMC8565....304
CMC8566....305
CMC8567....305
CMC8568....306
CMC8569....306
CMC8570....307
CMC8571....308
CMC8572....308
CMC8573....309
CMC8575....309
CMC8576....310
CMC8577....310
CMC8578....311
CMC8579....311
CMC8601....312
CMC8602....312
CMC8603....313
CMC8604....314
CMC8605....314
CMC8607....315
CMC8608....316
CMC8609....316
CMC8610....317
CMC8611....318
CMC8612....318
CMC8613....319
CMC8614....319
CMC8700....320
CMC8701....321
CMC8702....321
CMC8703....322

9 CPU イベントメッセージ....323

CPU0000....323
CPU0001....323
CPU0002....324
CPU0003....325
CPU0004....325
CPU0005....326
CPU0006....327
CPU0007....327
CPU0008....328

CPU0009....329
CPU0010....329
CPU0011....330
CPU0012....331
CPU0016....331
CPU0021....332
CPU0024....333
CPU0025....333
CPU0700....334
CPU0701....334
CPU0702....335
CPU0703....336
CPU0704....336
CPU0800....337
CPU0801....338
CPU0802....338
CPU0803....339
CPU0804....340
CPU0805....340
CPU0806....341
CPU0816....342
CPU0817....342
CPU0819....343
CPU0822....343
CPU9000....344

10 CPUA イベントメッセージ....345
CPUA0023....345

11 CTL イベントメッセージ....346
CTL1....346
CTL10....346
CTL100....347
CTL101....348
CTL102....348
CTL103....349
CTL104....349
CTL105....350
CTL106....351
CTL107....351
CTL108....352
CTL109....353
CTL11....353
CTL110....354
CTL111....354
CTL112....355

CTL113 356
CTL114 356
CTL115 357
CTL116 358
CTL117 358
CTL12 359
CTL13 360
CTL14 360
CTL16 361
CTL17 362
CTL18 362
CTL19 363
CTL2 364
CTL20 364
CTL200 365
CTL201 366
CTL202 366
CTL203 367
CTL204 368
CTL205 368
CTL206 369
CTL207 369
CTL208 370
CTL209 371
CTL21 371
CTL210 372
CTL211 372
CTL212 373
CTL213 374
CTL214 374
CTL215 375
CTL216 376
CTL217 376
CTL218 377
CTL219 377
CTL22 378
CTL23 379
CTL24 379
CTL25 380
CTL26 381
CTL27 381
CTL28 382
CTL29 383
CTL3 383
CTL30 384

CTL31 385
CTL32 385
CTL33 386
CTL34 387
CTL35 387
CTL36 388
CTL37 389
CTL38 389
CTL39 390
CTL4 391
CTL40 391
CTL41 392
CTL42 393
CTL43 393
CTL44 394
CTL45 395
CTL46 395
CTL47 396
CTL48 397
CTL49 398
CTL5 398
CTL50 399
CTL51 400
CTL52 400
CTL53 401
CTL54 402
CTL55 402
CTL56 403
CTL57 404
CTL58 404
CTL59 405
CTL6 406
CTL60 407
CTL61 407
CTL62 408
CTL63 409
CTL64 409
CTL65 410
CTL66 411
CTL67 411
CTL68 412
CTL69 413
CTL7 413
CTL70 414
CTL71 415

CTL72....415
CTL73....416
CTL74....417
CTL75....417
CTL76....418
CTL77....419
CTL78....419
CTL79....420
CTL8....420
CTL80....421
CTL81....422
CTL82....422
CTL83....423
CTL84....423
CTL85....424
CTL86....425
CTL87....425
CTL88....426
CTL89....427
CTL9....427
CTL90....428
CTL91....428
CTL92....429
CTL93....430
CTL94....430
CTL95....431
CTL96....431
CTL97....432
CTL98....433
CTL99....433

12 DH イベントメッセージ....435
DH001....435
DH002....435
DH003....435
DH004....436
DH005....436
DH006....436
DH007....437
DH008....437
DH009....437
DH010....438

13 DIAG イベントメッセージ....439
DIAG0000....439
DIAG0111....439

DIAG0112....440
DIAG0114....440
DIAG0115....441
DIAG0121....441
DIAG0122....442
DIAG0123....442
DIAG0124....443
DIAG0125....443
DIAG0126....444
DIAG0131....444
DIAG0132....444
DIAG0133....445
DIAG0134....445
DIAG0141....445
DIAG0142....446
DIAG0143....447
DIAG0144....447
DIAG0145....447
DIAG0146....448
DIAG0147....448
DIAG0148....449
DIAG0149....449
DIAG0150....450
DIAG0151....450
DIAG0152....451
DIAG0154....451
DIAG0155....452
DIAG0212....452
DIAG0213....453
DIAG0221....453
DIAG0232....453
DIAG0233....454
DIAG0234....454
DIAG0235....454
DIAG0241....455
DIAG0242....455
DIAG0243....456
DIAG0244....456
DIAG0245....456
DIAG0251....457
DIAG0261....457
DIAG0313....457
DIAG0314....458
DIAG0315....458
DIAG0321....459

DIAG0322 459
DIAG0323 459
DIAG0324 460
DIAG0325 460
DIAG0326 460
DIAG0327 461
DIAG0328 461
DIAG0331 461
DIAG0332 462
DIAG0333 462
DIAG0334 463
DIAG0411 463
DIAG0412 464
DIAG0413 464
DIAG0414 464
DIAG0415 465
DIAG0511 465
DIAG0512 466
DIAG0620 466
DIAG0621 467
DIAG0711 468
DIAG0712 468
DIAG0713 468
DIAG0714 469
DIAG0715 469
DIAG0716 469
DIAG0721 470
DIAG0722 470
DIAG0723 470
DIAG8001 471
DIAG8002 471
DIAG8003 472
DIAG8004 472
DIAG8005 473
DIAG8006 473
DIAG8007 474
DIAG8008 474
DIAG8009 475
DIAG800B 475
DIAG800C 476
DIAG800D 476
DIAG800E 476
DIAG800F 477
DIAG8010 477
DIAG8011 477

DIAG8012 478
DIAG8013 478
DIAG8014 478
DIAG8015 479
DIAG8016 479
DIAG8017 480
DIAG8018 480
DIAG8019 480
DIAG8020 481
DIAG8021 481
DIAG8154 481
DIAG8155 482
DIAG8156 483
DIAG8157 483
DIAG8158 484
DIAG8160 484
DIAG8166 485
DIAG8170 486
DIAG8171 486
DIAG8172 487
DIAG8335 488
DIAG8336 488
DIAG8337 489
DIAG8338 489
DIAG8415 489
DIAG8611 490

14 DIS イベントメッセージ 491
DIS001 491
DIS002 491
DIS003 492
DIS004 492
DIS005 493
DIS006 493
DIS007 494
DIS008 494
DIS009 495
DIS010 495
DIS011 496
DIS012 497
DIS013 497
DIS014 498
DIS015 498
DIS016 499
DIS100 499
DIS101 500

DIS102 ... 500
DIS103 ... 501
DIS104 ... 502
DIS105 ... 502
DIS106 ... 503
DIS107 ... 503
DIS108 ... 504
DIS109 ... 504
DIS110 ... 505
DIS111 ... 505
DIS112 ... 506
DIS113 ... 507
DIS114 ... 507

15 DKM イベントメッセージ ... 509
DKM1000 ... 509
DKM1001 ... 509
DKM1002 ... 510
DKM1004 ... 510
DKM1006 ... 511

16 ENC イベントメッセージ ... 512
ENC1 ... 512
ENC10 ... 512
ENC100 ... 513
ENC11 ... 514
ENC12 ... 514
ENC13 ... 515
ENC14 ... 516
ENC15 ... 516
ENC16 ... 517
ENC17 ... 518
ENC18 ... 518
ENC19 ... 519
ENC2 ... 520
ENC20 ... 520
ENC21 ... 521
ENC22 ... 522
ENC23 ... 522
ENC24 ... 523
ENC25 ... 524
ENC26 ... 524
ENC27 ... 525
ENC28 ... 526
ENC29 ... 526
ENC3 ... 527

ENC30 528
ENC31 528
ENC32 529
ENC33 530
ENC4 530
ENC40 531
ENC5 532
ENC6 533
ENC7 533
ENC8 534
ENC9 535

17 EPP イベントメッセージ 536
EPP001 536
EPP002 536
EPP003 537
EPP004 537
EPP005 538
EPP006 538
EPP007 539
EPP008 539
EPP009 540
EPP010 540
EPP011 541
EPP012 541
EPP013 542
EPP014 543
EPP015 543

18 FAN イベントメッセージ 545
FAN0000 545
FAN0001 545
FAN0002 546
FAN0003 547
FAN0004 547
FAN0005 548
FAN0006 548
FAN0007 549
FAN0008 550
FAN0009 550
FAN0010 551
FAN0011 552
FAN0012 552
FAN0013 553
FAN0014 553
FAN0015 554

FAN0016....555
FAN0017....555
FAN0018....556
FAN0019....556
FAN0020....557
FAN0021....557
FAN0022....558
FAN0023....558
FAN0024....559
FAN0025....560
FAN0026....560
FAN0027....561
FAN1000....562
FAN1001....562

19 FAN イベントメッセージ....564
FAN1002....564
FAN8500....564
FAN8501....565
FAN8502....565
FAN8503....566
FAN900....566
FAN901....567
FAN902....567
FAN903....568
FAN904....568
FAN905....569
FAN906....569
FAN907....570
FAN908....570
FAN911....571

20 FC イベントメッセージ....572
FC001....572
FC002....572
FC003....573
FC004....573
FC005....574
FC006....574
FC007....574
FC008....575
FC009....575
FC010....575
FC011....576
FC012....576
FC013....576

FC014....577
FC015....577
FC016....578
FC017....578
FC102....578
FC103....579

21 FCD イベントメッセージ....581
FCD8500....581
FCD8501....581
FCD8503....582
FCD8504....582
FCD8505....583
FCD8531....584

22 FLDC イベントメッセージ....585
FLDC1001....585
FLDC1002....585
FLDC1003....586
FLDC1004....587
FLDC1006....587
FLDC1007....588
FLDC1008....588
FLDC1009....589
FLDC1010....590
FLDC1012....590
FLDC1013....591
FLDC1014....592
FLDC1015....592
FLDC1016....593
FLDC1017....594
FLDC1018....594
FLDC1019....595
FLDC1020....595
FLDC1021....596
FLDC1022....597
FLDC1023....597
FLDC1024....598
FLDC1025....598
FLDC1026....599
FLDC1027....600
FLDC1028....600
FLDC1029....601
FLDC1030....601
FLDC1031....602
FLDC1032....602

FLDC1033 603
FLDC1034 604
FLDC1035 604
FLDC1036 605
FLDC1037 606
FLDC1038 606
FLDC1039 607

23 FSD イベントメッセージ 608
FSD000 608
FSD001 608
FSD002 609

24 HWC イベントメッセージ 611
HWC0001 611
HWC0002 611
HWC0003 612
HWC0004 612
HWC0005 613
HWC0006 613
HWC0007 614
HWC0008 614
HWC0009 615
HWC0010 615
HWC0011 616
HWC0012 616
HWC0013 617
HWC0014 617
HWC0015 618
HWC0016 618
HWC1000 619
HWC1001 619
HWC1002 620
HWC1003 621
HWC1004 621
HWC1005 622
HWC1006 622
HWC1007 623
HWC1008 623
HWC1009 624
HWC1010 624
HWC1011 625
HWC1012 625
HWC1013 626
HWC1014 627
HWC1015 627

HWC1100 628
HWC1101 628
HWC1102 629
HWC1103 630
HWC1104 630
HWC1105 631
HWC1200 632
HWC1201 632
HWC1202 633
HWC1203 633
HWC2000 634
HWC2001 635
HWC2002 635
HWC2003 636
HWC2004 637
HWC2005 637
HWC2006 638
HWC2007 638
HWC2008 639
HWC2009 640
HWC2010 640
HWC2011 641
HWC2012 641
HWC2013 642
HWC2014 643
HWC2015 643
HWC3000 644
HWC3001 644
HWC3002 645
HWC3003 646
HWC3004 646
HWC3005 647
HWC3006 647
HWC4000 648
HWC4001 649
HWC4002 649
HWC4003 650
HWC4010 650
HWC4011 651
HWC4012 652
HWC4013 652
HWC4014 653
HWC4015 653
HWC4016 654
HWC4017 654

HWC4018 655
HWC5000 656
HWC5001 656
HWC5002 657
HWC5003 658
HWC5004 658
HWC5006 659
HWC5008 659
HWC5010 660
HWC5012 660
HWC5014 660
HWC5030 661
HWC5031 661
HWC5032 662
HWC5033 663
HWC5034 663
HWC5035 664
HWC5036 665
HWC5037 665
HWC5038 666
HWC6000 666
HWC6001 667
HWC6002 668
HWC6003 668
HWC6004 669
HWC6005 669
HWC7000 670
HWC7002 671
HWC7004 671
HWC7006 672
HWC7008 672
HWC7010 673
HWC7012 674
HWC7014 674
HWC8000 675
HWC8001 675
HWC8002 676
HWC8003 677
HWC8004 677
HWC8005 678
HWC8006 679
HWC8007 679
HWC8008 680
HWC8009 681
HWC8501 681

HWC8502....682
HWC8503....682
HWC8504....683
HWC8506....683
HWC8507....684
HWC8508....685
HWC8509....685
HWC8510....686

25 IOID イベントメッセージ....687
IOID001....687
IOID002....687
IOID003....688
IOID004....688
IOID005....689
IOID006....690
IOID110....690
IOID111....691
IOID112....691
IOID113....692
IOID114....693
IOID115....693
IOID116....694
IOID117....695
IOID118....695
IOID119....696

26 IOV イベントメッセージ....697
IOV000....697
IOV001....697
IOV002....698
IOV003....698
IOV004....699
IOV005....699
IOV006....700
IOV007....700
IOV008....701
IOV009....701
IOV010....702
IOV011....702
IOV012....703
IOV013....703
IOV014....704
IOV015....705
IOV016....705
IOV1001....706

IOV1002 706
IOV1003 706
IOV1004 707
IOV1005 707
IOV1006 707
IOV1007 708
IOV1008 708
IOV1009 708
IOV101 709
IOV102 709
IOV103 710
IOV104 711
IOV105 711
IOV106 712
IOV107 713
IOV108 714
IOV109 714
IOV110 715
IOV111 715
IOV112 716
IOV113 716
IOV114 717
IOV115 718
IOV116 718
IOV117 719
IOV118 719
IOV119 720
IOV120 721
IOV121 721
IOV122 722
IOV123 723
IOV124 723
IOV2008 724

27 IPA イベントメッセージ 725
IPA0001 725
IPA0002 725
IPA0003 725
IPA0004 726
IPA0100 726

28 ISM イベントメッセージ 728
ISM0000 728
ISM0001 728
ISM0002 728
ISM0003 729

ISM0004 729
ISM0005 729
ISM0006 730
ISM0007 730
ISM0008 731
ISM0009 731
ISM0010 731
ISM0011 732
ISM0012 732
ISM0013 732
ISM0014 733
ISM0015 733
ISM0016 734
ISM0017 734
ISM0018 734
ISM0019 735
ISM0020 735
ISM0021 735
ISM0022 736
ISM0023 736
ISM0024 736
ISM0025 737
ISM0026 737
ISM0027 738
ISM0028 738
ISM0029 739
ISM0030 739

29 JCP イベントメッセージ 740

JCP000 740
JCP001 740
JCP002 741
JCP003 741
JCP004 741
JCP005 742
JCP006 742
JCP007 742
JCP008 743
JCP009 743
JCP010 744
JCP011 744
JCP012 745
JCP013 745
JCP014 745
JCP015 746
JCP016 746

JCP017....746
JCP018....747
JCP019....747
JCP020....747
JCP021....748
JCP022....748
JCP023....748
JCP024....749
JCP025....749
JCP026....750
JCP027....750
JCP028....751
JCP029....751
JCP030....752
JCP031....752
JCP032....752
JCP033....753
JCP035....753
JCP036....754
JCP037....754
JCP038....755
JCP040....755
JCP8501....756

30 LC イベントメッセージ....758
LC001....758
LC002....758
LC003....758
LC004....759
LC005....759
LC006....759
LC007....760
LC008....760
LC009....760
LC010....761
LC0100....761
LC0101....761
LC011....762
LC012....762
LC013....762
LC014....763
LC015....763
LC016....763
LC017....764
LC018....764
LC019....764

LC020....765
LC021....765
LC022....765
LC023....766
LC024....766
LC025....766
LC026....767
LC027....767
LC028....767
LC029....768
LC030....768
LC031....768
LC032....769
LC033....769
LC034....769
LC035....770
LC036....770
LC037....770
LC038....771
LC039....771
LC040....771
LC041....772
LC042....772
LC043....772
LC044....773
LC045....773
LC046....773
LC047....774
LC048....774
LC049....774
LC050....775
LC051....775
LC052....775
LC053....776
LC054....776
LC055....776
LC056....777
LC057....777
LC058....777
LC059....778
LC060....778
LC061....778
LC062....779
LC063....779
LC064....779

LC065....780
LC066....780
LC067....780
LC068....781
LC069....781
LC070....781
LC071....782
LC072....782
LC073....782
LC074....783
LC075....783
LC076....783
LC077....784
LC078....784
LC079....784
LC080....785
LC081....785
LC082....785
LC083....786

31 LIC イベントメッセージ....787

LIC000....787
LIC001....787
LIC002....787
LIC003....788
LIC004....788
LIC005....789
LIC006....789
LIC007....789
LIC008....790
LIC009....790
LIC010....790
LIC011....791
LIC012....791
LIC013....791
LIC014....792
LIC015....792
LIC016....792
LIC017....793
LIC018....793
LIC019....793
LIC020....794
LIC021....794
LIC022....794
LIC024....795
LIC201....795

LIC202 796
LIC203 796
LIC204 797
LIC205 797
LIC206 798
LIC207 798
LIC208 799
LIC209 800
LIC210 800
LIC211 801
LIC212 802
LIC213 802
LIC501 803
LIC502 803
LIC503 803
LIC900 804
LIC901 804
LIC902 804
LIC903 805
LIC904 805
LIC905 805
LIC906 806
LIC907 806

32 LNK イベントメッセージ 807
LNK0001 807
LNK0002 807
LNK0003 808
LNK0004 808
LNK0005 809
LNK2700 809
LNK2701 810
LNK8500 811
LNK8501 811

33 LOG イベントメッセージ 813
LOG001 813
LOG002 813
LOG003 813
LOG004 814
LOG005 814
LOG006 814
LOG007 815
LOG008 816
LOG201 816
LOG202 816

LOG203 ... 817
LOG204 ... 817
LOG300 ... 818
LOG302 ... 818
LOG303 ... 818
LOG305 ... 819
LOG320 ... 819
LOG321 ... 820
LOG322 ... 820
LOG323 ... 821
LOG324 ... 822
LOG325 ... 822
LOG326 ... 823
LOG327 ... 823
LOG328 ... 824
LOG329 ... 824
LOG501 ... 825
LOG502 ... 825
LOG503 ... 825
LOG504 ... 826
LOG505 ... 826
LOG506 ... 826
LOG507 ... 827
LOG508 ... 827
LOG509 ... 827
LOG510 ... 828

34 MEM イベントメッセージ ... 829
MEM0000 ... 829
MEM0001 ... 829
MEM0002 ... 830
MEM0003 ... 831
MEM0004 ... 831
MEM0005 ... 832
MEM0006 ... 832
MEM0007 ... 833
MEM0008 ... 834
MEM0009 ... 834
MEM0010 ... 835
MEM0016 ... 836
MEM0020 ... 836
MEM0021 ... 837
MEM0022 ... 837
MEM0024 ... 838
MEM0600 ... 839
MEM0601 ... 839

MEM0700....840
MEM0701....840
MEM0702....841
MEM1000....842
MEM1001....842
MEM1002....843
MEM1003....843
MEM1004....844
MEM1005....844
MEM1006....845
MEM1007....846
MEM1008....846
MEM7002....847
MEM8000....847
MEM8001....848
MEM8500....849
MEM8501....849
MEM8502....850
MEM9000....850
MEM9001....851
MEM9002....851
MEM9003....852
MEM9004....853
MEM9005....853
MEM9006....854
MEM9007....855
MEM9008....855
MEM9009....856
MEM9010....857
MEM9011....857
MEM9012....858
MEM9013....858
MEM9014....859
MEM9015....859
MEM9016....860

35 NIC のイベントメッセージ....862

NIC001....862
NIC002....862
NIC003....862
NIC004....863
NIC005....863
NIC006....863
NIC007....864
NIC008....864
NIC009....864

NIC010....865
NIC011....865
NIC012....865
NIC013....866
NIC014....866
NIC015....867
NIC016....867
NIC017....867
NIC018....868
NIC021....868
NIC022....868
NIC023....869
NIC024....869
NIC100....869
NIC101....870
NIC500....870
NIC501....871
NIC502....871
NIC503....871
NIC504....872
NIC505....872
NIC506....872
NIC507....873
NIC508....873
NIC509....873
NIC510....874
NIC511....874
NIC512....874
NIC513....875
NIC514....875
NIC515....875
NIC516....876

36 OSD イベントメッセージ....877

OSD062....877
OSD063....877
OSD064....878
OSD065....878
OSD1....879
OSD10....879
OSD11....879
OSD12....880
OSD13....880
OSD14....880
OSD15....881
OSD16....881

OSD17....881
OSD18....882
OSD19....882
OSD2....883
OSD20....883
OSD21....883
OSD22....884
OSD23....884
OSD24....884
OSD25....885
OSD26....885
OSD27....885
OSD28....886
OSD29....886
OSD3....886
OSD30....887
OSD31....887
OSD32....887
OSD33....888
OSD34....888
OSD35....888
OSD36....889
OSD37....889
OSD38....889
OSD39....890
OSD4....890
OSD40....890
OSD41....891
OSD42....891
OSD43....891
OSD44....892
OSD45....892
OSD46....892
OSD47....893
OSD48....893
OSD49....893
OSD5....894
OSD50....894
OSD51....894
OSD52....895
OSD53....895
OSD54....895
OSD55....896
OSD56....896
OSD57....896

OSD58 897
OSD59 897
OSD6 897
OSD60 898
OSD61 898
OSD62 898
OSD63 899
OSD64 899
OSD65 899
OSD66 900
OSD67 900
OSD68 900
OSD69 901
OSD7 901
OSD70 901
OSD71 902
OSD72 902
OSD73 902
OSD74 903
OSD75 903
OSD76 903
OSD77 904
OSD8 904
OSD9 904

37 OSE イベントメッセージ 905

OSE0000 905
OSE0001 905
OSE0002 906
OSE0003 906
OSE0004 907
OSE0005 907
OSE1000 908
OSE1001 908
OSE1002 909
OSE1003 909
OSE1004 910
OSE1005 910
OSE1006 911
OSE1007 911
OSE1008 912
OSE1009 912
OSE1010 913
OSE1011 913
OSE1012 914
OSE1013 914

38 PCI イベントメッセージ 916
PCI1300 916
PCI1302 916
PCI1304 917
PCI1306 917
PCI1308 918
PCI1310 919
PCI1312 919
PCI1314 920
PCI1316 921
PCI1318 921
PCI1319 922
PCI1320 922
PCI1321 923
PCI1322 924
PCI1342 924
PCI1344 925
PCI1346 926
PCI1348 926
PCI1350 927
PCI1354 927
PCI1356 928
PCI1358 929
PCI1360 929
PCI1362 930
PCI2000 930
PCI2001 931
PCI2002 932
PCI2003 932
PCI3000 933
PCI3001 934
PCI3002 934
PCI3003 935
PCI3004 935
PCI3005 936
PCI3006 937
PCI3007 937
PCI3008 938
PCI3009 938
PCI3010 939
PCI3011 940
PCI3012 940
PCI3013 941
PCI3014 941
PCI3015 942

PCI3016 943
PCI3017 943
PCI3018 944
PCI3019 944
PCI3020 945
PCI5001 946
PCI5002 946
PCI5003 947
PCI5004 948
PCI5005 948
PCI5006 949
PCI5007 949
PCI5008 950
PCI5009 951

39 PDR イベントメッセージ 952
PDR1 952
PDR10 952
PDR100 953
PDR1000 954
PDR1001 954
PDR1002 955
PDR1003 956
PDR1004 956
PDR1005 957
PDR1006 957
PDR1007 958
PDR1008 959
PDR101 959
PDR1016 960
PDR1017 960
PDR1019 961
PDR102 962
PDR1020 962
PDR1021 963
PDR1022 963
PDR1023 964
PDR1024 965
PDR1025 965
PDR103 966
PDR104 966
PDR105 967
PDR106 968
PDR107 968
PDR108 969
PDR11 970

PDR110....970
PDR1100....971
PDR1101....972
PDR1102....972
PDR1103....973
PDR1104....973
PDR1105....974
PDR1106....975
PDR1107....975
PDR1108....976
PDR111....976
PDR1116....977
PDR1117....977
PDR1119....978
PDR112....979
PDR1120....979
PDR1121....980
PDR1122....980
PDR1123....981
PDR113....981
PDR114....982
PDR115....983
PDR116....983
PDR117....984
PDR12....985
PDR13....985
PDR14....986
PDR1....987
PDR16....987
PDR17....988
PDR18....989
PDR19....989
PDR2....990
PDR20....991
PDR206....991
PDR207....992
PDR208....993
PDR209....993
PDR21....994
PDR210....995
PDR211....995
PDR212....996
PDR213....997
PDR214....997
PDR215....998

PDR216....998
PDR217....999
PDR22....1000
PDR23....1000
PDR24....1001
PDR25....1002
PDR26....1002
PDR27....1003
PDR28....1004
PDR29....1005
PDR3....1005
PDR30....1006
PDR31....1007
PDR32....1007
PDR33....1008
PDR34....1009
PDR35....1009
PDR36....1010
PDR37....1011
PDR38....1011
PDR39....1012
PDR4....1013
PDR40....1013
PDR41....1014
PDR42....1015
PDR43....1015
PDR44....1016
PDR46....1017
PDR47....1017
PDR48....1018
PDR49....1019
PDR5....1019
PDR50....1020
PDR51....1021
PDR52....1021
PDR53....1022
PDR54....1023
PDR55....1023
PDR56....1024
PDR57....1025
PDR58....1026
PDR59....1026
PDR6....1027
PDR60....1028
PDR61....1028

PDR62....1029
PDR63....1030
PDR64....1030
PDR65....1031
PDR66....1032
PDR67....1032
PDR68....1033
PDR69....1034
PDR7....1034
PDR70....1035
PDR71....1036
PDR72....1036
PDR73....1037
PDR74....1038
PDR75....1038
PDR76....1039
PDR77....1040
PDR78....1040
PDR79....1041
PDR8....1041
PDR81....1042
PDR82....1043
PDR83....1043
PDR84....1044
PDR85....1044
PDR86....1045
PDR87....1046
PDR88....1046
PDR9....1047
PDR9000....1048
PDR93....1048
PDR94....1049
PDR95....1050
PDR96....1050
PDR97....1051
PDR98....1051

40 PFM イベントメッセージ....1053
PFM0001....1053
PFM0002....1053
PFM0003....1054
PFM0004....1054

41 POW イベントメッセージ....1056
POW000....1056
POW001....1056

POW002 ... 1057
POW003 ... 1057
POW004 ... 1058
POW005 ... 1058

42 PR イベントメッセージ ... 1060
PR1 ... 1060
PR10 ... 1060
PR11 ... 1061
PR12 ... 1061
PR13 ... 1062
PR14 ... 1062
PR15 ... 1063
PR16 ... 1063
PR17 ... 1064
PR18 ... 1065
PR19 ... 1065
PR2 ... 1066
PR20 ... 1066
PR21 ... 1067
PR22 ... 1067
PR23 ... 1068
PR24 ... 1068
PR25 ... 1069
PR26 ... 1069
PR27 ... 1070
PR28 ... 1070
PR29 ... 1071
PR3 ... 1071
PR30 ... 1072
PR31 ... 1073
PR32 ... 1073
PR33 ... 1074
PR34 ... 1074
PR35 ... 1075
PR36 ... 1075
PR4 ... 1076
PR5 ... 1076
PR6 ... 1077
PR7 ... 1078
PR8 ... 1078
PR9 ... 1079

43 PST イベントメッセージ ... 1080
PST0000 ... 1080
PST0001 ... 1080

PST0002....1081
PST0003....1081
PST0004....1082
PST0005....1082
PST0006....1083
PST0007....1083
PST0008....1084
PST0009....1084
PST0010....1085
PST0011....1085
PST0012....1086
PST0013....1086
PST0014....1087
PST0064....1088
PST0065....1088
PST0080....1089
PST0081....1089
PST0082....1090
PST0083....1090
PST0084....1091
PST0085....1091
PST0086....1092
PST0087....1092
PST0088....1093
PST0089....1093
PST0090....1094
PST0091....1094
PST0126....1095
PST0127....1096
PST0128....1096
PST0129....1097
PST0130....1097
PST0131....1098
PST0132....1098
PST0133....1099
PST0134....1100
PST0135....1100
PST0136....1101
PST0137....1101
PST0138....1102
PST0139....1103
PST0140....1103
PST0141....1104
PST0142....1104
PST0143....1105

PST0144....1106
PST0192....1106
PST0193....1107
PST0194....1107
PST0195....1108
PST0196....1109
PST0208....1109
PST0209....1110
PST0254....1110
PST0256....1111

44 PSU イベントメッセージ....1113
PSU0000....1113
PSU0001....1113
PSU0002....1114
PSU0003....1115
PSU0004....1115
PSU0005....1116
PSU0006....1116
PSU0007....1117
PSU0017....1118
PSU0019....1118
PSU0022....1119
PSU0023....1120
PSU0031....1120
PSU0032....1121
PSU0033....1121
PSU0034....1122
PSU0035....1123
PSU0036....1123
PSU0037....1124
PSU0038....1125
PSU0039....1125
PSU0040....1126
PSU0041....1127
PSU0042....1127
PSU0043....1128
PSU0044....1129
PSU0045....1129
PSU0046....1130
PSU0076....1130
PSU0077....1131
PSU0078....1132
PSU0080....1132
PSU0090....1133
PSU0091....1134

PSU0092....1134
PSU0800....1135
PSU0801....1135
PSU0802....1136
PSU0803....1137
PSU0900....1137
PSU0901....1138
PSU0902....1138
PSU0904....1139
PSU0906....1139
PSU0907....1140
PSU0908....1140
PSU0909....1141
PSU0910....1142
PSU0911....1142
PSU0912....1143
PSU0913....1143
PSU0914....1144
PSU100....1144
PSU1000....1145
PSU1001....1146
PSU1002....1146
PSU1003....1147
PSU1004....1148
PSU1005....1148
PSU1006....1149
PSU1007....1150
PSU101....1150
PSU1010....1151
PSU102....1151
PSU1050....1152
PSU500....1153
PSU501....1153
PSU502....1153
PSU503....1154
PSU504....1154
PSU8501....1154
PSU8502....1155
PSU8503....1155
PSU8504....1156
PSU8505....1157
PSU8506....1157
PSU8507....1158
PSU8508....1158
PSU8510....1159

PSU8511....1159
PSU8512....1160
PSU8513....1161
PSU8515....1161
PSU8516....1162
PSU8517....1162
PSU8518....1163
PSU8519....1163
PSU8520....1164
PSU8521....1164

45 PSUA イベントメッセージ....1166
PSUA0016....1166

46 PWR イベントメッセージ....1167
PWR0100....1167
PWR0101....1167
PWR0102....1168
PWR0103....1168
PWR0104....1169
PWR0105....1169
PWR0106....1170
PWR0107....1170
PWR0108....1171
PWR0109....1171
PWR1000....1172
PWR1001....1172
PWR1002....1173
PWR1003....1174
PWR1004....1174
PWR1005....1175
PWR1006....1175
PWR1007....1176
PWR1008....1176
PWR1009....1177
PWR200....1177
PWR2000....1178
PWR2001....1179
PWR2002....1179
PWR2003....1180
PWR2004....1180
PWR2005....1181
PWR2006....1181
PWR2007....1182
PWR201....1182
PWR202....1183

PWR203....1183
PWR204....1184
PWR205.... 1184
PWR206.... 1185
PWR207....1185
PWR209.... 1186
PWR210.... 1186
PWR211.... 1187
PWR213....1187
PWR214.... 1188
PWR216.... 1188
PWR218.... 1189
PWR219.... 1189
PWR220.... 1190
PWR2200.... 1190
PWR2201....1191
PWR2202.... 1191
PWR2203....1192
PWR2204....1192
PWR2205.... 1193
PWR2207....1193
PWR2208....1194
PWR2209....1194
PWR221.... 1195
PWR2210.... 1195
PWR2211....1196
PWR2212.... 1196
PWR222....1197
PWR223....1197
PWR2250.... 1198
PWR2251.... 1198
PWR2252.... 1199
PWR2253.... 1199
PWR2254....1200
PWR2255....1200
PWR2256.... 1201
PWR2257....1202
PWR2258....1202
PWR2260....1203
PWR2261....1203
PWR2262....1204
PWR2263....1204
PWR2264....1205
PWR2400....1205
PWR2401.... 1206

PWR2402....1206
PWR2403....1207
PWR2404....1207
PWR3000....1208
PWR3001....1208
PWR8500....1209
PWR8501....1210
PWR8503....1210
PWR8504....1211
PWR8505....1211
PWR8506....1212
PWR8507....1212
PWR8508....1213
PWR8509....1214
PWR8510....1214
PWR8511....1215
PWR8512....1215
PWR8514....1216
PWR8515....1216
PWR8516....1217
PWR8517....1217
PWR8518....1218
PWR8519....1218
PWR8520....1219
PWR8521....1219
PWR8522....1220
PWR8523....1220
PWR8524....1221
PWR8525....1221
PWR8526....1222
PWR8527....1222
PWR8528....1223
PWR8529....1223
PWR8530....1224
PWR8531....1224
PWR8532....1225
PWR8533....1225
PWR8534....1226
PWR8535....1226
PWR8536....1227
PWR8537....1227
PWR8538....1228
PWR8539....1228
PWR8540....1229
PWR8541....1229

PWR8542....1230
PWR8543....1230
PWR8544....1231
PWR8545....1232
PWR8546....1232
PWR8547....1233
PWR8548....1233
PWR8549....1234
PWR8550....1234
PWR8551....1235
PWR8552....1235
PWR8554....1236
PWR8555....1237
PWR8556....1237
PWR8557....1238
PWR8558....1239
PWR8559....1239
PWR8560....1240
PWR8561....1240
PWR8562....1241
PWR8563....1242
PWR8564....1242
PWR8565....1243
PWR8566....1243
PWR8567....1244
PWR8568....1245
PWR8569....1245
PWR8570....1246
PWR8571....1247
PWR8572....1247
PWR8573....1248
PWR8574....1248
PWR8575....1249
PWR8576....1250
PWR8577....1250
PWR8578....1251
PWR8579....1251
PWR8580....1252
PWR8581....1253
PWR8582....1253
PWR8583....1254
PWR8584....1254
PWR8585....1255
PWR8586....1256
PWR8587....1256

PWR8588....1257
PWR8589....1257
PWR8590....1258
PWR8591....1258
PWR8592....1259
PWR8593....1259
PWR8594....1260
PWR8595....1260
PWR8596....1261
PWR8597....1261
PWR8598....1262
PWR8601....1262
PWR8602....1263
PWR8654....1264
PWR8655....1264
PWR8656....1265
PWR8663....1266
PWR8664....1266
PWR8665....1267
PWR8666....1267
PWR8667....1268
PWR8668....1268
PWR8669....1269
PWR8670....1269
PWR8671....1270
PWR8672....1271
PWR8673....1272
PWR8674....1272
PWR8675....1273
PWR8676....1273
PWR8677....1274
PWR8678....1274
PWR8680....1275
PWR8681....1276
PWR8682....1276
PWR8683....1277
PWR8684....1277
PWR8685....1278
PWR8686....1279
PWR8687....1279
PWR8688....1280
PWR8689....1281

47 RAC イベントメッセージ....1282

RAC001....1282
RAC002....1282

RAC003....1282
RAC004....1283
RAC005....1283
RAC006....1283
RAC007....1284
RAC008....1284
RAC009....1284
RAC010....1285
RAC0100....1285
RAC0101....1285
RAC0102....1286
RAC0103....1286
RAC0104....1286
RAC0105....1287
RAC0106....1287
RAC0107....1287
RAC0108....1288
RAC011....1288
RAC0113....1288
RAC0115....1289
RAC0116....1289
RAC0117....1289
RAC0118....1290
RAC012....1290
RAC0120....1290
RAC0121....1291
RAC0124....1291
RAC0126....1291
RAC0159....1292
RAC016....1292
RAC0160....1292
RAC0169....1293
RAC017....1293
RAC0171....1293
RAC018....1294
RAC0180....1294
RAC019....1294
RAC020....1295
RAC0206....1295
RAC0207....1295
RAC0208....1296
RAC0209....1296
RAC021....1296
RAC0211....1297
RAC0212....1297

RAC0213....1297
RAC0214.... 1298
RAC0215.... 1298
RAC0216.... 1298
RAC0217....1299
RAC0218.... 1299
RAC0219.... 1299
RAC022....1300
RAC0221.... 1300
RAC0222....1300
RAC0223.... 1301
RAC0224.... 1301
RAC0225.... 1301
RAC0127....1302
RAC0128.... 1302
RAC0129.... 1302
RAC013.... 1303
RAC0130.... 1303
RAC0131.... 1303
RAC0132.... 1304
RAC0133.... 1304
RAC0134.... 1304
RAC0135.... 1305
RAC0136.... 1305
RAC0137.... 1305
RAC0138.... 1306
RAC014.... 1306
RAC0140.... 1306
RAC0141.... 1307
RAC0142....1307
RAC0146.... 1307
RAC0147....1308
RAC0148.... 1308
RAC0149.... 1308
RAC015.... 1309
RAC0150.... 1309
RAC0151....1309
RAC0152.... 1310
RAC0153.... 1310
RAC0154.... 1310
RAC0155....1311
RAC0156....1311
RAC0158....1311
RAC0159.... 1312
RAC016.... 1312

RAC0160 1312
RAC0169 1313
RAC017 1313
RAC0171 1313
RAC018 1314
RAC0180 1314
RAC019 1314
RAC020 1315
RAC0206 1315
RAC0207 1315
RAC0208 1316
RAC0209 1316
RAC021 1316
RAC0211 1317
RAC0212 1317
RAC0213 1317
RAC0214 1318
RAC0215 1318
RAC0216 1318
RAC0217 1319
RAC0218 1319
RAC0219 1319
RAC022 1320
RAC0221 1320
RAC0222 1320
RAC0223 1321
RAC0224 1321
RAC0225 1321
RAC0226 1322
RAC0227 1322
RAC0228 1322
RAC023 1323
RAC0230 1323
RAC0231 1323
RAC0235 1324
RAC0236 1324
RAC0237 1324
RAC0238 1325
RAC0239 1325
RAC024 1325
RAC0240 1326
RAC0241 1326
RAC0242 1326
RAC0243 1327
RAC0244 1327

RAC0245....1327
RAC0246....1328
RAC0247....1328
RAC0248....1328
RAC0249....1329
RAC025....1329
RAC0250....1329
RAC0251....1330
RAC0252....1330
RAC0253....1330
RAC0254....1331
RAC0255....1331
RAC0256....1331
RAC0257....1332
RAC0259....1332
RAC026....1332
RAC0260....1333
RAC0261....1333
RAC0262....1333
RAC0263....1334
RAC0265....1334
RAC0266....1334
RAC0267....1335
RAC0268....1335
RAC0269....1335
RAC027....1336
RAC0270....1336
RAC0271....1336
RAC0272....1337
RAC0273....1337
RAC0274....1337
RAC0275....1338
RAC0276....1338
RAC0277....1338
RAC0278....1339
RAC0279....1339
RAC028....1339
RAC0280....1340
RAC0281....1340
RAC0282....1340
RAC0283....1341
RAC0284....1341
RAC0285....1341
RAC0286....1342
RAC0288....1342

RAC0289....1342
RAC029....1343
RAC0290....1343
RAC0291....1343
RAC0292....1344
RAC0293....1344
RAC0294....1344
RAC0295....1345
RAC0297....1345
RAC0298....1345
RAC030....1346
RAC0301....1346
RAC0302....1346
RAC0303....1347
RAC0304....1347
RAC031....1347
RAC032....1348
RAC033....1348
RAC034....1348
RAC035....1349
RAC036....1349
RAC037....1349
RAC038....1350
RAC039....1350
RAC040....1350
RAC0400....1351
RAC0401....1351
RAC041....1352
RAC042....1352
RAC043....1352
RAC044....1353
RAC045....1353
RAC046....1353
RAC047....1354
RAC048....1354
RAC049....1354
RAC050....1355
RAC0500....1355
RAC0501....1355
RAC0502....1356
RAC0503....1356
RAC0504....1356
RAC0505....1357
RAC0506....1357
RAC0507....1357

RAC0508 1358
RAC0509 1358
RAC051 1358
RAC0510 1359
RAC0511 1359
RAC0512 1359
RAC0513 1360
RAC0514 1360
RAC0516 1361
RAC052 1361
RAC053 1362
RAC054 1362
RAC055 1362
RAC056 1363
RAC0560 1363
RAC0561 1364
RAC0562 1364
RAC057 1365
RAC058 1365
RAC059 1366
RAC060 1366
RAC0600 1366
RAC0601 1367
RAC0602 1367
RAC0603 1367
RAC0604 1368
RAC0605 1368
RAC0606 1368
RAC0607 1369
RAC0608 1369
RAC0609 1369
RAC061 1370
RAC0610 1370
RAC0611 1370
RAC0612 1371
RAC0613 1371
RAC0614 1371
RAC0615 1372
RAC0616 1372
RAC0617 1372
RAC0618 1373
RAC0619 1373
RAC062 1373
RAC0620 1374
RAC0621 1374

RAC0622....1374
RAC0623....1375
RAC0624....1375
RAC0625....1375
RAC0626....1376
RAC0627....1376
RAC0628....1376
RAC0629....1377
RAC063....1377
RAC0630....1377
RAC0631....1378
RAC0632....1378
RAC0633....1378
RAC0634....1379
RAC0635....1379
RAC0636....1379
RAC0637....1380
RAC0638....1380
RAC0639....1380
RAC064....1381
RAC0640....1381
RAC0641....1381
RAC0642....1382
RAC0643....1382
RAC0644....1382
RAC0645....1383
RAC0646....1383
RAC0647....1383
RAC0648....1384
RAC0649....1384
RAC065....1384
RAC0654....1385
RAC0655....1385
RAC0656....1385
RAC0657....1386
RAC0658....1386
RAC0659....1386
RAC066....1387
RAC0660....1387
RAC0661....1387
RAC0662....1388
RAC0663....1388
RAC0664....1388
RAC0665....1389
RAC0666....1389

RAC0667....1389
RAC0668....1390
RAC0669....1390
RAC067....1390
RAC0670....1391
RAC0671....1391
RAC0673....1391
RAC0674....1392
RAC0675....1392
RAC0676....1393
RAC0677....1393
RAC0678....1394
RAC0679....1394
RAC068....1394
RAC0680....1395
RAC0681....1395
RAC0682....1396
RAC0683....1396
RAC0684....1396
RAC0685....1397
RAC0686....1397
RAC0687....1397
RAC0688....1398
RAC0689....1398
RAC069....1398
RAC0690....1399
RAC0692....1399
RAC0693....1400
RAC0694....1400
RAC0695....1400
RAC0696....1401
RAC0697....1401
RAC0698....1401
RAC0699....1402
RAC070....1402
RAC0700....1402
RAC0701....1403
RAC0702....1403
RAC0703....1404
RAC0704....1404
RAC0705....1405
RAC0706....1405
RAC0707....1406
RAC0708....1406
RAC0709....1407

RAC071....1407
RAC0710....1408
RAC0711....1408
RAC0712....1409
RAC0713....1409
RAC0714....1410
RAC0715....1410
RAC0716....1411
RAC0717....1411
RAC0718....1412
RAC0719....1412
RAC072....1413
RAC0720....1413
RAC0721....1414
RAC0722....1414
RAC0723....1415
RAC0724....1415
RAC0725....1416
RAC0726....1416
RAC0727....1417
RAC0728....1417
RAC073....1418
RAC074....1418
RAC0740....1418
RAC0741....1419
RAC0742....1419
RAC0743....1420
RAC0744....1420
RAC0745....1420
RAC0746....1421
RAC0747....1421
RAC0748....1421
RAC0749....1422
RAC0750....1422
RAC0751....1423
RAC0752....1423
RAC0753....1423
RAC0754....1424
RAC0755....1424
RAC0756....1424
RAC0757....1425
RAC0758....1425
RAC0759....1425
RAC0760....1426
RAC0761....1426

RAC0762....1427
RAC0763....1427
RAC0764....1428
RAC0765....1428
RAC0766....1429
RAC0767....1429
RAC0768....1429
RAC0801....1430
RAC0901....1430
RAC0902....1431
RAC0903....1431
RAC0904....1431
RAC0905....1432
RAC0906....1432
RAC0907....1432
RAC0908....1433
RAC0909....1433
RAC0910....1433
RAC0911....1434
RAC0912....1434
RAC1000....1434
RAC1001....1435
RAC1002....1435
RAC1003....1436
RAC1004....1436
RAC1005....1437
RAC1006....1437
RAC1007....1438
RAC1008....1438
RAC1009....1439
RAC1010....1439
RAC1011....1440
RAC1012....1440
RAC1013....1441
RAC1014....1442
RAC1016....1442
RAC1017....1443
RAC1018....1443
RAC1019....1444
RAC1020....1444
RAC1021....1445
RAC1023....1445
RAC1024....1446
RAC1025....1446
RAC1026....1447

RAC1027 1447
RAC1028 1448
RAC1029 1448
RAC1030 1449
RAC1031 1449
RAC1032 1450
RAC1033 1450
RAC1034 1451
RAC1035 1451
RAC1036 1452
RAC1037 1452
RAC1038 1453
RAC1039 1453
RAC1040 1454
RAC1041 1454
RAC1042 1455
RAC1043 1455
RAC1044 1456
RAC1045 1456
RAC1046 1457
RAC1047 1457
RAC1048 1458
RAC1049 1458
RAC1050 1459
RAC1051 1459
RAC1052 1460
RAC1053 1460
RAC1054 1461
RAC1055 1461
RAC1056 1462
RAC1057 1462
RAC1058 1463
RAC1059 1463
RAC1060 1464
RAC1061 1464
RAC1062 1465
RAC1063 1465
RAC1064 1466
RAC1065 1466
RAC1067 1467
RAC1068 1467
RAC1069 1468
RAC1070 1468
RAC1071 1469
RAC1072 1470

RAC1073....1470
RAC1109....1471
RAC1110....1471
RAC1111....1472
RAC1112....1472
RAC1113....1473
RAC1114....1473
RAC1115....1474
RAC1116....1474
RAC1117....1475
RAC1118....1475
RAC1119....1476
RAC1120....1476
RAC1121....1477
RAC1122....1478
RAC1123....1478
RAC1128....1479
RAC1129....1479
RAC1130....1480
RAC1131....1480
RAC1132....1481
RAC1133....1481
RAC1134....1482
RAC1135....1482
RAC1136....1483
RAC1137....1483
RAC1138....1484
RAC1139....1484
RAC1140....1485
RAC1141....1486
RAC1142....1486
RAC1143....1487
RAC1144....1487
RAC1145....1488
RAC1146....1488
RAC1147....1489
RAC1150....1489
RAC1151....1490
RAC1152....1490
RAC1153....1491
RAC1154....1491
RAC1155....1492
RAC1156....1492
RAC1157....1493
RAC1158....1493

RAC1159 1494
RAC1160 1494
RAC1161 1495
RAC1162 1496
RAC1163 1496
RAC1164 1497
RAC1165 1497
RAC1166 1498
RAC1168 1498
RAC1169 1499
RAC1170 1499
RAC1175 1500
RAC1176 1500
RAC1177 1501
RAC1178 1501
RAC1179 1502
RAC1180 1502
RAC1181 1503
RAC1182 1503
RAC1183 1504
RAC1184 1504
RAC1185 1505
RAC1186 1505
RAC1187 1506
RAC1188 1506
RAC1189 1507
RAC1190 1507
RAC1191 1508
RAC1192 1508
RAC1194 1509
RAC1195 1509
RAC802 1510
RAC913 1510
RAC914 1511
RAC915 1511
RAC916 1511
RAC917 1512
RAC918 1512
RAC919 1512
RAC920 1513
RAC921 1513
RAC922 1513
RAC923 1514
RAC924 1514
RAC925 1514

RAC926 1515
RAC927 1515
RAC928 1515
RAC929 1516
RAC930 1516
RAC936 1516
RAC937 1517
RAC938 1517
RAC939 1518
RAC940 1518
RAC941 1519
RAC942 1520
RAC943 1520
RAC944 1521
RAC945 1521
RAC946 1522
RAC947 1522
RAC948 1523
RAC949 1523
RAC950 1524
RAC951 1524
RAC952 1525
RAC953 1525
RAC954 1526
RAC955 1526
RAC956 1527
RAC957 1527
RAC958 1528
RAC959 1528
RAC960 1529
RAC961 1529
RAC962 1530
RAC963 1530
RAC964 1531
RAC965 1531
RAC966 1532
RAC967 1532
RAC968 1533
RAC969 1533
RAC970 1534
RAC971 1534
RAC972 1535
RAC973 1535
RAC974 1536
RAC975 1536

RAC976....1537
RAC977....1537
RAC978....1538
RAC979....1538
RAC981....1539
RAC982....1540
RAC983....1540
RAC984....1541
RAC985....1541
RAC986....1542
RAC987....1542
RAC988....1543
RAC989....1543
RAC990....1544
RAC991....1545
RAC992....1545
RAC993....1546
RAC994....1546
RAC995....1547
RAC996....1547
RAC997....1548
RAC998....1548
RAC999....1549

48 RDU イベントメッセージ....1550
RDU0001....1550
RDU0002....1550
RDU0003....1551
RDU0004....1552
RDU0005....1552
RDU0011....1553
RDU0012....1553
RDU0013....1554
RDU0014....1555
RDU0015....1555
RDU0016....1556
RDU0017....1556
RDU0018....1557
RDU0019....1557
RDU0020....1558
RDU0021....1558
RDU0022....1559
RDU0023....1559
RDU0030....1560
RDU0031....1561
RDU0032....1561

RDU0033 1562
RDU8500 1562
RDU8501 1563
RDU8502 1564
RDU8506 1564
RDU8507 1565
RDU8508 1565
RDU8509 1566
RDU8510 1567
RDU8511 1567
RDU8512 1568
RDU8513 1568
RDU8514 1569
RDU8515 1570
RDU8516 1570
RDU8517 1571
RDU8518 1571
RDU8519 1572
RDU8520 1573
RDU8521 1573
RDU8522 1574
RDU8523 1574
RDU8524 1575

49 RED イベントメッセージ 1576

RED000 1576
RED001 1576
RED002 1577
RED003 1577
RED004 1578
RED005 1578
RED006 1579
RED007 1579
RED008 1580
RED009 1580
RED010 1581
RED0101 1581
RED011 1581
RED012 1582
RED013 1583
RED014 1583
RED015 1584
RED016 1584
RED017 1585
RED018 1585
RED019 1586

RED020....1586
RED021....1587
RED022....1587
RED023....1588
RED024....1588
RED025....1589
RED026....1589
RED027....1590
RED028....1590
RED029....1591
RED030....1591
RED031....1592
RED032....1592
RED033....1593
RED034....1593
RED035....1594
RED036....1595
RED037....1595
RED038....1596
RED039....1596
RED040....1597
RED041....1598
RED042....1598
RED043....1599
RED044....1599
RED045....1600
RED046....1601
RED047....1601
RED048....1602
RED049....1603
RED050....1603
RED051....1604
RED052....1604
RED053....1605
RED054....1605
RED055....1606
RED056....1606
RED057....1607
RED058....1607
RED059....1608
RED060....1609
RED061....1609
RED062....1610
RED063....1610
RED064....1611

RED065 1611
RED066 1612
RED067 1612
RED068 1613
RED070 1614
RED071 1614
RED072 1614
RED073 1615
RED074 1615
RED075 1615
RED076 1616
RED077 1616
RED078 1616
RED079 1617
RED080 1617
RED081 1617
RED082 1618
RED083 1618
RED084 1618
RED085 1619
RED086 1619
RED087 1620
RED088 1620
RED089 1620
RED090 1621
RED091 1621
RED092 1622
RED093 1622
RED094 1623
RED095 1623
RED096 1624
RED097 1624
RED098 1625
RED100 1625
RED102 1626

50 RFL イベントメッセージ 1627

RFL2000 1627
RFL2002 1627
RFL2003 1628
RFL2004 1629
RFL2005 1629
RFL2006 1630
RFL2007 1630
RFL2008 1631
RFL2009 1632

51 RFLA イベントメッセージ 1633
RFLA2001 1633

52 RFM イベントメッセージ 1634
RFM1018 1634
RFM1019 1634
RFM1020 1635
RFM1021 1635
RFM1022 1636
RFM1023 1636
RFM1024 1637
RFM1025 1637
RFM1026 1638
RFM1027 1638
RFM1028 1639
RFM1029 1639
RFM1030 1640
RFM1031 1640
RFM1032 1641
RFM1033 1641
RFM1034 1642
RFM1035 1642

53 RRDU イベントメッセージ 1644
RRDU0001 1644
RRDU0002 1644
RRDU0003 1645
RRDU0004 1646
RRDU0005 1646
RRDU0006 1647
RRDU0007 1647
RRDU0008 1648
RRDU0010 1648
RRDU0011 1649

54 RSI イベントメッセージ 1650
RSI0001 1650
RSI0002 1650
RSI0003 1650
RSI0004 1651

55 SEC イベントメッセージ 1652
SEC0000 1652
SEC0001 1652
SEC0002 1653

SEC0003....1653
SEC0004....1654
SEC0005....1654
SEC0006....1655
SEC0016....1655
SEC0017....1656
SEC0018....1656
SEC0019....1657
SEC0020....1657
SEC0021....1658
SEC0022....1658
SEC0031....1659
SEC0032....1660
SEC0033....1660
SEC0034....1661
SEC0040....1661
SEC0041....1662
SEC0042....1662
SEC0043....1663
SEC0044....1663
SEC0045....1664
SEC0051....1665
SEC0052....1665
SEC0100....1666
SEC0101....1666
SEC0102....1667
SEC0600....1668
SEC0601....1668
SEC0602....1669
SEC0603....1669
SEC0604....1670
SEC0605....1670
SEC0606....1671
SEC0607....1671
SEC0608....1672
SEC0609....1672
SEC0610....1673
SEC0611....1673
SEC0612....1674
SEC0613....1674
SEC0700....1675
SEC0701....1675
SEC0702....1676
SEC0703....1676

56 SEL イベントメッセージ....1678

SEL0002....1678
SEL0003....1678
SEL0004....1679
SEL0006....1679
SEL0007....1680
SEL0008....1680
SEL0010....1681
SEL0012....1682
SEL0013....1682
SEL0014....1683
SEL1200....1683
SEL1202....1684
SEL1204....1684
SEL1205....1685
SEL1206....1685
SEL1207....1686
SEL1208....1686
SEL1209....1687
SEL1210....1687
SEL1211....1688
SEL1300....1688
SEL1301....1689
SEL1302....1689
SEL1303....1690
SEL1304....1690
SEL1305....1691
SEL1306....1691
SEL1307....1692
SEL1308....1692
SEL1309....1693

57 SEL イベントメッセージ....1694

SEL1400....1694
SEL1402....1694
SEL1404....1695
SEL1406....1695
SEL1500....1696
SEL1501....1696
SEL1502....1697
SEL1503....1697
SEL1504....1698
SEL1506....1698
SEL1507....1699
SEL1508....1700
SEL1509....1700
SEL1510....1701

SEL1511....1701
SEL1512....1702
SEL1513....1703
SEL9900....1703
SEL9901....1704
SEL9902....1704

58 SSD イベントメッセージ....1706
SSD1001....1706
SSD1002....1706
SSD1003....1707
SSD1004....1708
SSD1005....1708
SSD1006....1709
SSD1007....1709
SSD1008....1710
SSD1009....1711
SSD1010....1711
SSD1011....1712
SSD1012....1713

59 STOR イベントメッセージ....1714
STOR001....1714
STOR003....1714
STOR004....1714
STOR006....1715
STOR007....1715
STOR009....1715
STOR010....1716
STOR0101....1716
STOR0102....1716
STOR0103....1717
STOR0104....1717
STOR0105....1717
STOR0106....1718
STOR0107....1718
STOR0108....1718
STOR0109....1719
STOR011....1719
STOR0110....1719
STOR0111....1720
STOR012....1720
STOR013....1720
STOR015....1721
STOR016....1721
STOR017....1721

STOR018 1722
STOR019 1722
STOR020 1722
STOR0200 1723
STOR0201 1723
STOR0202 1724
STOR0203 1724
STOR0204 1725
STOR0205 1726
STOR0206 1726
STOR0207 1727
STOR0208 1727
STOR0209 1728
STOR021 1728
STOR0210 1729
STOR0211 1729
STOR0212 1730
STOR022 1731
STOR023 1731
STOR024 1731
STOR025 1732
STOR026 1732
STOR027 1732
STOR028 1733
STOR029 1733
STOR030 1733
STOR031 1734
STOR032 1734
STOR033 1734
STOR034 1735
STOR035 1735
STOR036 1735
STOR037 1736
STOR038 1736
STOR039 1736
STOR040 1737
STOR057 1737
STOR058 1737
STOR059 1738
STOR060 1738
STOR061 1739
STOR062 1739
STOR063 1739
STOR064 1740
STOR065 1740

STOR066 1740
STOR067 1741
STOR068 1741
STOR069 1741
STOR070 1742
STOR0701 1742
STOR0702 1743
STOR071 1743
STOR072 1743
STOR073 1744
STOR074 1744
STOR075 1744
STOR076 1745
STOR077 1745
STOR078 1746
STOR079 1746
STOR081 1746
STOR082 1747
STOR083 1747
STOR084 1747
STOR085 1748
STOR041 1748
STOR042 1749
STOR043 1749
STOR044 1749
STOR045 1750
STOR046 1750
STOR047 1750
STOR048 1751
STOR049 1751
STOR050 1751
STOR0501 1752
STOR0502 1752
STOR0503 1753
STOR0504 1753
STOR0505 1754
STOR0506 1754
STOR0507 1755
STOR0508 1755
STOR0509 1756
STOR051 1756
STOR0510 1757
STOR0511 1757
STOR0512 1758
STOR0513 1758

STOR0514.....1759
STOR052.....1759
STOR053.....1760
STOR054.....1760
STOR055.....1760
STOR056.....1761
STOR057.....1761
STOR058.....1761
STOR059.....1762
STOR060.....1762
STOR061.....1762
STOR062.....1763
STOR063.....1763
STOR064.....1764
STOR065.....1764
STOR066.....1764
STOR067.....1765
STOR068.....1765
STOR069.....1765
STOR070.....1766
STOR0701.....1766
STOR0702.....1766
STOR071.....1767
STOR072.....1767
STOR073.....1768
STOR074.....1768
STOR075.....1768
STOR076.....1769
STOR077.....1769
STOR078.....1769
STOR079.....1770
STOR081.....1770
STOR082.....1770
STOR083.....1771
STOR084.....1771
STOR085.....1771
STOR086.....1772
STOR089.....1772
STOR090.....1773
STOR092.....1774
STOR093.....1774
STOR094.....1775
STOR095.....1775
STOR096.....1776
STOR097.....1776

STOR099....1777
STOR1....1777
STOR10....1778
STOR100....1779
STOR101....1779
STOR11....1780
STOR12....1780
STOR13....1781
STOR14....1781
STOR15....1782
STOR16....1783
STOR17....1783
STOR18....1784
STOR2....1785
STOR3....1785
STOR300....1786
STOR301....1786
STOR302....1787
STOR303....1787
STOR304....1787
STOR305....1788
STOR306....1788
STOR307....1788
STOR308....1789
STOR309....1789
STOR310....1789
STOR311....1790
STOR312....1790
STOR4....1791
STOR5....1791
STOR6....1792
STOR7....1793
STOR8....1793
STOR9....1794

60 SUP イベントメッセージ....1796

SUP001....1796
SUP002....1796
SUP003....1796
SUP005....1797
SUP006....1797
SUP007....1797
SUP009....1798
SUP0100....1798
SUP0101....1798
SUP0102....1799

SUP0103....1799
SUP0104....1799
SUP0105....1800
SUP0106....1800
SUP0107....1800
SUP0108....1801
SUP0109....1801
SUP011....1801
SUP0110....1802
SUP0111....1802
SUP0112....1802
SUP0113....1803
SUP0114....1803
SUP0115....1803
SUP0116....1804
SUP0117....1804
SUP0118....1804
SUP0119....1805
SUP0120....1805
SUP0121....1805
SUP0122....1806
SUP0123....1806
SUP0124....1806
SUP0125....1807
SUP0126....1807
SUP0127....1807
SUP0128....1808
SUP0129....1808
SUP013....1808
SUP0130....1809
SUP0131....1809
SUP014....1809
SUP015....1810
SUP016....1810
SUP017....1810
SUP018....1811
SUP019....1811
SUP020....1811
SUP021....1812
SUP022....1812
SUP023....1812
SUP024....1813
SUP025....1813
SUP026....1813
SUP027....1814

SUP028....1814
SUP029....1814
SUP030.... 1815
SUP0501.... 1815
SUP0502.... 1816
SUP0503.... 1816
SUP0504....1817
SUP0505....1817
SUP0506.... 1818
SUP0507....1818
SUP0511....1819
SUP0513.... 1819
SUP0514.... 1820
SUP0515.... 1820
SUP0516.... 1821
SUP0517.... 1821
SUP0518.... 1822
SUP0519.... 1822
SUP0520....1823
SUP0522....1824
SUP0525....1824
SUP0526....1825
SUP0527....1825
SUP0528....1826
SUP0529....1826
SUP0530....1827
SUP0531....1827
SUP0532....1828
SUP0533....1828
SUP0534....1829
SUP0535....1829
SUP0536....1830
SUP0537....1830
SUP0538....1831
SUP0539.... 1831
SUP0540....1832
SUP0541.... 1832
SUP1901.... 1833
SUP1902....1833
SUP1903....1834
SUP1904....1834
SUP1905.... 1835
SUP1906.... 1835
SUP1907....1836
SUP1908.... 1836

SUP1909....1837
SUP1910....1837
SUP1911....1838
SUP1912....1838

61 SWC イベントメッセージ....1840
SW0725....1840
SWC0001....1840
SWC0002....1841
SWC0003....1841
SWC0004....1842
SWC0005....1842
SWC0006....1843
SWC0007....1843
SWC0008....1844
SWC0011....1844
SWC0012....1845
SWC0013....1845
SWC0014....1846
SWC0015....1846
SWC0016....1847
SWC0017....1847
SWC0018....1848
SWC0019....1848
SWC0023....1849
SWC0024....1849
SWC0025....1850
SWC0026....1850
SWC0027....1851
SWC0028....1851
SWC0029....1852
SWC0030....1853
SWC0031....1853
SWC0032....1854
SWC0033....1854
SWC0034....1855
SWC0035....1855
SWC0036....1856
SWC0037....1856
SWC0038....1857
SWC0039....1857
SWC0040....1858
SWC0041....1858
SWC0042....1859
SWC0043....1859
SWC0044....1860

SWC0045 1860
SWC0046 1861
SWC0047 1861
SWC0048 1862
SWC0049 1862
SWC0050 1863
SWC0051 1863
SWC0052 1864
SWC0053 1865
SWC0054 1865
SWC0055 1866
SWC0056 1866
SWC0057 1867
SWC0058 1867
SWC0059 1868
SWC0060 1868
SWC0061 1869
SWC0062 1869
SWC0063 1870
SWC0064 1870
SWC0065 1871
SWC0066 1871
SWC0067 1872
SWC0068 1872
SWC0069 1873
SWC0070 1873
SWC0071 1874
SWC0072 1874
SWC0073 1875
SWC0074 1875
SWC0075 1876
SWC0076 1876
SWC0077 1877
SWC0078 1877
SWC0079 1878
SWC0080 1879
SWC0081 1879
SWC0082 1880
SWC0083 1880
SWC0084 1881
SWC0085 1881
SWC0086 1882
SWC0087 1883
SWC0088 1883
SWC0089 1884

SWC0090....1884
SWC0101....1885
SWC0102....1885
SWC0103....1885
SWC0104....1886
SWC0105....1886
SWC0106....1886
SWC0107....1887
SWC0108....1887
SWC0109....1887
SWC0110....1888
SWC0111....1888
SWC0112....1888
SWC0113....1889
SWC0114....1889
SWC0115....1889
SWC0116....1890
SWC0117....1890
SWC0118....1890
SWC0119....1891
SWC0120....1891
SWC0121....1891
SWC0122....1892
SWC0123....1892
SWC0124....1892
SWC0125....1893
SWC0126....1893
SWC0127....1893
SWC0128....1894
SWC0129....1894
SWC0130....1894
SWC0131....1895
SWC0132....1895
SWC0133....1895
SWC0134....1896
SWC0135....1896
SWC0136....1896
SWC0137....1897
SWC0138....1897
SWC0139....1897
SWC0140....1898
SWC0141....1898
SWC0142....1898
SWC0143....1899
SWC0144....1899

SWC0145 1899
SWC0146 1900
SWC0147 1900
SWC0148 1900
SWC0149 1901
SWC0150 1901
SWC0151 1901
SWC0152 1902
SWC0153 1902
SWC0154 1902
SWC0155 1903
SWC0156 1903
SWC0157 1903
SWC0158 1904
SWC0159 1904
SWC0160 1904
SWC0161 1905
SWC0201 1905
SWC0202 1905
SWC0203 1906
SWC0204 1906
SWC0205 1906
SWC0206 1907
SWC0207 1907
SWC0208 1907
SWC0209 1908
SWC0210 1908
SWC0211 1908
SWC0212 1909
SWC0213 1909
SWC0214 1909
SWC0215 1910
SWC0216 1910
SWC0217 1910
SWC0218 1911
SWC0219 1911
SWC0220 1911
SWC0221 1912
SWC0222 1912
SWC0223 1912
SWC0224 1913
SWC0225 1913
SWC0226 1913
SWC0227 1914
SWC0228 1914

SWC0229....1914
SWC0230....1915
SWC0231....1915
SWC0232....1915
SWC0233....1916
SWC0234....1916
SWC0235....1916
SWC0236....1917
SWC0237....1917
SWC0238....1917
SWC0239....1918
SWC0240....1918
SWC0241....1918
SWC0242....1919
SWC0243....1919
SWC0244....1919
SWC0245....1920
SWC0246....1920
SWC0247....1920
SWC0248....1921
SWC0249....1921
SWC0250....1921
SWC0251....1922
SWC0252....1922
SWC0253....1922
SWC0254....1923
SWC0255....1923
SWC0256....1923
SWC0257....1924
SWC0258....1924
SWC0259....1924
SWC0260....1925
SWC0261....1925
SWC0262....1925
SWC0263....1926
SWC0264....1926
SWC0265....1926
SWC0266....1927
SWC0267....1927
SWC0268....1927
SWC0269....1928
SWC0270....1928
SWC0271....1928
SWC0272....1929
SWC0273....1929

SWC0274....1929
SWC0275....1930
SWC0276....1930
SWC0277....1930
SWC0278....1931
SWC0279....1931
SWC0280....1931
SWC0281....1932
SWC0282....1932
SWC0283....1932
SWC0284....1933
SWC0285....1933
SWC0286....1933
SWC0287....1934
SWC0288....1934
SWC0289....1934
SWC0290....1935
SWC0291....1935
SWC0292....1935
SWC0293....1936
SWC0294....1936
SWC0295....1936
SWC0296....1937
SWC0297....1937
SWC0298....1937
SWC0299....1938
SWC0300....1938
SWC0301....1938
SWC0302....1939
SWC0303....1939
SWC0304....1939
SWC0305....1940
SWC0306....1940
SWC0307....1940
SWC0308....1941
SWC0309....1941
SWC0310....1941
SWC0311....1942
SWC0312....1942
SWC0313....1942
SWC0314....1943
SWC0315....1943
SWC0316....1943
SWC0317....1944
SWC0318....1944

SWC0319..... 1944
SWC0320..... 1945
SWC0321..... 1945
SWC0322..... 1945
SWC0323..... 1946
SWC0324..... 1946
SWC0325..... 1946
SWC0700..... 1947
SWC0701..... 1947
SWC0702..... 1947
SWC0717..... 1948
SWC0722..... 1948
SWC0723..... 1948
SWC0724..... 1949
SWC1903..... 1949
SWC1905..... 1949
SWC1909..... 1950
SWC1910..... 1950
SWC1911..... 1951
SWC1912..... 1951
SWC1913..... 1952
SWC1914..... 1953
SWC1915..... 1953
SWC1916..... 1954
SWC1917..... 1954
SWC1918..... 1955
SWC1920..... 1955
SWC1921..... 1956
SWC1922..... 1956
SWC1923..... 1957
SWC1924..... 1957
SWC1925..... 1958
SWC1926..... 1958
SWC1927..... 1959
SWC1928..... 1959
SWC1929..... 1960
SWC1930..... 1960
SWC1931..... 1961
SWC4004..... 1961
SWC4005..... 1962
SWC4006..... 1963
SWC4007..... 1963
SWC4008..... 1964
SWC4009..... 1964
SWC4010..... 1965

SWC4011....1965
SWC4012....1966
SWC4013....1966
SWC5000....1967
SWC5001....1968
SWC5002....1968
SWC5003....1969
SWC5004....1969
SWC5005....1969
SWC5006....1970
SWC8500....1970
SWC8501....1971
SWC8502....1971
SWC8503....1972
SWC8504....1972
SWC8505....1973
SWC8506....1973
SWC8507....1974
SWC8508....1975
SWC8509....1975
SWC8510....1976
SWC8511....1976
SWC8512....1977
SWC8513....1978
SWC8514....1978
SWC8515....1979
SWC8516....1979
SWC8517....1980
SWC8518....1980
SWC8519....1981
SWC8520....1982
SWC8521....1982
SWC8522....1983
SWC8523....1983
SWC8524....1984
SWC8525....1985
SWC8526....1985
SWC8527....1986
SWC8528....1986
SWC8529....1987
SWC8530....1987
SWC8531....1988
SWC8532....1989
SWC8533....1989
SWC8534....1990

SWC8535..... 1990
SWC8536..... 1991
SWC8537.....1991
SWC8538.....1992
SWC8539.....1993
SWC8540.....1993
SWC8541..... 1994
SWC8542.....1994
SWC8543.....1995
SWC8547.....1995
SWC8548.....1996
SWC8549.....1997
SWC8550.....1997
SWC8551..... 1998
SWC8552.....1998
SWC8553.....1999
SWC8554.....2000
SWC8555.....2000
SWC8556..... 2001
SWC8557.....2001
SWC8558.....2002
SWC8559.....2002
SWC8560.....2003
SWC8561..... 2003
SWC8562.....2004
SWC8563.....2004
SWC8564.....2005
SWC8565.....2006
SWC8600.....2006
SWC8601.....2007
SWC8602.....2007
SWC8603.....2008
SWC8604.....2009
SWC8605.....2009
SWC8606..... 2010
SWC8607.....2010
SWC8608..... 2011
SWC8609.....2012
SWC8610..... 2012
SWC8611..... 2013
SWC8612..... 2014
SWC8613..... 2014
SWC8614..... 2015
SWC8615..... 2015
SWC8616..... 2016

SWC8617....2016
SWC8618....2017
SWC8619....2018
SWC8620....2018
SWC8621....2019
SWC8622....2020
SWC8623....2020
SWC8624....2021
SWC8625....2022
SWC8626....2022
SWC8627....2023

62 SYS イベントメッセージ....2024
SYS001....2024
SYS002....2024
SYS003....2024
SYS004....2025
SYS005....2025
SYS006....2025
SYS007....2026
SYS008....2026
SYS009....2026
SYS010....2027
SYS011....2027
SYS012....2027
SYS013....2028
SYS014....2028
SYS015....2029
SYS016....2029
SYS017....2029
SYS018....2030
SYS019....2030
SYS020....2030
SYS021....2031
SYS022....2031
SYS023....2031
SYS024....2032
SYS025....2032
SYS029....2032
SYS030....2033
SYS031....2033
SYS032....2034
SYS033....2034
SYS034....2035
SYS035....2035
SYS036....2036

SYS037....2036
SYS038....2037
SYS039....2037
SYS040....2038
SYS041....2038
SYS042....2039
SYS043....2039
SYS044....2040
SYS045....2040
SYS046....2041
SYS047....2041
SYS048....2042
SYS050....2043
SYS051....2043
SYS052....2044
SYS053....2044
SYS054....2045
SYS055....2045
SYS056....2046
SYS057....2046
SYS058....2047
SYS059....2047
SYS060....2048
SYS061....2048
SYS062....2049
SYS063....2049
SYS064....2050
SYS065....2050
SYS066....2051
SYS067....2051
SYS068....2052
SYS069....2052
SYS070....2053
SYS071....2053
SYS072....2054
SYS073....2054
SYS074....2055
SYS075....2055
SYS076....2055
SYS077....2056
SYS078....2056
SYS079....2057
SYS080....2057
SYS081....2057
SYS082....2058

SYS083 2058
SYS084 2058
SYS085 2059
SYS086 2059
SYS087 2059
SYS088 2060
SYS089 2060
SYS090 2060
SYS091 2061
SYS092 2061
SYS093 2061
SYS094 2062
SYS095 2062
SYS096 2062
SYS097 2063
SYS098 2063
SYS099 2063
SYS100 2064
SYS1000 2064
SYS1001 2065
SYS1002 2065
SYS1003 2066
SYS101 2066
SYS102 2067
SYS103 2067
SYS104 2068
SYS105 2068
SYS106 2069
SYS107 2070
SYS108 2070
SYS109 2071
SYS110 2071
SYS111 2072
SYS112 2072
SYS113 2073
SYS114 2073
SYS115 2074
SYS116 2075
SYS117 2075
SYS118 2076
SYS119 2076
SYS120 2077
SYS121 2077
SYS122 2078
SYS123 2078

SYS124....2079
SYS125....2079
SYS126....2080
SYS127....2081
SYS128....2081
SYS129....2082
SYS130....2082
SYS131....2083
SYS132....2083
SYS133....2084
SYS134....2084
SYS135....2085
SYS136....2085
SYS137....2086
SYS138....2086
SYS139....2087
SYS140....2087
SYS141....2088
SYS142....2088
SYS143....2089
SYS144....2089
SYS145....2090
SYS146....2090
SYS147....2091
SYS148....2091
SYS149....2092
SYS150....2092
SYS151....2093
SYS152....2093
SYS153....2094
SYS154....2094
SYS155....2095
SYS156....2096
SYS157....2096
SYS158....2097
SYS159....2097
SYS160....2098
SYS161....2098
SYS162....2099
SYS163....2099
SYS164....2100
SYS165....2100
SYS166....2101
SYS167....2101
SYS168....2101

SYS169 2102
SYS170 2102
SYS171 2102
SYS172 2103
SYS173 2103
SYS174 2103
SYS175 2104
SYS177 2104
SYS178 2104
SYS179 2105
SYS180 2105
SYS181 2105
SYS182 2106
SYS183 2107
SYS184 2107
SYS185 2108
SYS186 2108
SYS187 2108
SYS188 2109
SYS189 2109
SYS190 2109
SYS191 2110
SYS192 2110
SYS193 2111
SYS194 2111
SYS195 2111
SYS196 2112
SYS197 2112
SYS198 2112
SYS199 2113
SYS225 2114
SYS226 2114
SYS227 2115
SYS228 2115
SYS229 2116
SYS230 2116
SYS231 2117
SYS232 2118
SYS233 2118
SYS234 2119
SYS235 2119
SYS236 2120
SYS237 2120
SYS238 2121
SYS239 2121

SYS240....2122
SYS241....2123
SYS242....2123
SYS243....2124
SYS244....2124
SYS245....2125
SYS246....2126
SYS247....2126
SYS248....2127
SYS249....2127
SYS250....2128
SYS251....2128
SYS252....2129
SYS253....2129
SYS254....2130
SYS255....2131
SYS256....2131
SYS257....2132
SYS258....2132
SYS259....2133
SYS260....2134
SYS261....2134
SYS262....2135
SYS263....2135
SYS264....2136
SYS265....2137
SYS266....2137
SYS267....2138
SYS268....2138
SYS269....2139
SYS270....2139
SYS271....2140
SYS272....2141
SYS277....2141
SYS278....2142
SYS279....2143
SYS8500....2143
SYS8501....2144
SYS8502....2144
SYS8503....2145
SYS8504....2145
SYS8505....2146
SYS8506....2146
SYS8507....2147
SYS8508....2147

SYS8509 2148
SYS8510 2149
SYS8511 2149
SYS8512 2150
SYS8513 2150
SYS8514 2151
SYS8515 2151
SYS8516 2152
SYS8517 2152
SYS8518 2153
SYS8519 2153
SYS8520 2154

63 TMP イベントメッセージ 2155
TMP0100 2155
TMP0101 2155
TMP0102 2156
TMP0103 2157
TMP0104 2157
TMP0105 2158
TMP0106 2158
TMP0107 2159
TMP0108 2160
TMP0109 2160
TMP0110 2161
TMP0111 2162
TMP0112 2162
TMP0113 2163
TMP0114 2163
TMP0115 2164
TMP0116 2165
TMP0117 2165
TMP0118 2166
TMP0119 2166
TMP0120 2167
TMP0121 2168
TMP0122 2168
TMP0123 2169
TMP0124 2169
TMP0125 2170
TMP0126 2170
TMP0127 2171
TMP0128 2172
TMP0129 2172
TMP0130 2173
TMP0131 2173

TMP0132 2174
TMP0133 2174
TMP0134 2175
TMP0135 2175
TMP0136 2176
TMP0137 2177
TMP0138 2177
TMP0200 2178
TMP0201 2178
TMP0202 2179
TMP0203 2180
TMP0204 2180
TMP0205 2181
TMP0300 2181
TMP0301 2182
TMP0302 2182
TMP1000 2183
TMP1001 2184
TMP1002 2184
TMP1003 2185
TMP1004 2186
TMP5 2186
TMP500 2187
TMP501 2187
TMP502 2188
TMP503 2189
TMP504 2189
TMP505 2190
TMP6 2191
TMP7 2191
TMP8500 2192
TMP8501 2193
TMP8502 2193
TMP8503 2194

64 TMPS イベントメッセージ 2195
TMPS0100 2195
TMPS0101 2195
TMPS0102 2196
TMPS0103 2196

65 TST イベントメッセージ 2198
TST100 2198
TST101 2198
TST102 2198
TST103 2199

TST104 ... 2199
TST105 ... 2199
TST106 ... 2200

66 UEFI イベントメッセージ ... 2201

UEFI0000 ... 2201
UEFI0001 ... 2201
UEFI0004 ... 2202
UEFI0005 ... 2202
UEFI0006 ... 2203
UEFI0007 ... 2203
UEFI0008 ... 2204
UEFI0009 ... 2204
UEFI0010 ... 2205
UEFI0011 ... 2205
UEFI0012 ... 2206
UEFI0013 ... 2206
UEFI0014 ... 2207
UEFI0015 ... 2207
UEFI0016 ... 2208
UEFI0017 ... 2208
UEFI0018 ... 2209
UEFI0019 ... 2209
UEFI0020 ... 2210
UEFI0021 ... 2211
UEFI0022 ... 2211
UEFI0023 ... 2212
UEFI0024 ... 2212
UEFI0025 ... 2213
UEFI0026 ... 2213
UEFI0027 ... 2214
UEFI0028 ... 2214
UEFI0029 ... 2215
UEFI0030 ... 2215
UEFI0031 ... 2216
UEFI0032 ... 2216
UEFI0033 ... 2217
UEFI0034 ... 2217
UEFI0035 ... 2218
UEFI0036 ... 2218
UEFI0037 ... 2219
UEFI0038 ... 2220
UEFI0039 ... 2220
UEFI0040 ... 2221
UEFI0041 ... 2221
UEFI0042 ... 2222

UEFI0043....2222
UEFI0044....2223
UEFI0045....2223
UEFI0046....2224
UEFI0047....2224
UEFI0048....2225
UEFI0049....2225
UEFI0050....2226
UEFI0051....2226
UEFI0052....2227
UEFI0053....2227
UEFI0054....2228
UEFI0055....2228
UEFI0056....2229
UEFI0057....2229
UEFI0058....2230
UEFI0059....2230
UEFI0060....2231
UEFI0061....2231
UEFI0062....2232
UEFI0063....2232
UEFI0064....2233
UEFI0065....2233
UEFI0066....2234
UEFI0067....2234
UEFI0068....2235
UEFI0069....2236
UEFI0070....2236
UEFI0071....2237
UEFI0072....2237
UEFI0073....2238
UEFI0074....2239
UEFI0075....2239
UEFI0076....2240
UEFI0077....2240
UEFI0078....2241
UEFI0079....2241
UEFI0080....2242
UEFI0081....2242
UEFI0082....2243
UEFI0083....2243
UEFI0084....2244
UEFI0085....2245
UEFI0086....2245
UEFI0087....2246

UEFI0088 2246
UEFI0089 2247
UEFI0090 2247
UEFI0091 2248
UEFI0092 2249
UEFI0093 2249
UEFI0094 2250
UEFI0095 2250
UEFI0096 2251
UEFI0097 2251
UEFI0098 2252
UEFI0099 2253
UEFI0100 2253
UEFI0101 2254
UEFI0102 2254
UEFI0103 2255
UEFI0104 2255
UEFI0105 2256
UEFI0106 2256
UEFI0107 2257
UEFI0108 2257
UEFI0109 2258
UEFI0110 2259
UEFI0111 2259
UEFI0112 2260
UEFI0113 2260
UEFI0114 2261
UEFI0115 2261
UEFI0116 2262
UEFI0117 2262
UEFI0118 2263
UEFI0119 2263
UEFI0120 2264
UEFI0121 2264
UEFI0122 2265
UEFI0123 2265
UEFI0124 2266
UEFI0125 2266
UEFI0126 2267
UEFI0127 2268
UEFI0128 2268
UEFI0129 2269
UEFI0130 2269
UEFI0131 2270
UEFI0132 2270

UEFI0133 2271
UEFI0134 2271
UEFI0135 2272
UEFI0136 2272
UEFI0137 2273
UEFI0138 2273
UEFI0139 2274
UEFI0140 2275
UEFI0141 2275
UEFI0142 2276
UEFI0143 2276
UEFI0144 2277
UEFI0145 2277
UEFI0146 2278
UEFI0147 2278
UEFI0148 2279
UEFI0149 2279
UEFI0150 2280
UEFI0151 2281
UEFI0152 2281
UEFI0153 2282
UEFI0154 2282
UEFI0155 2283
UEFI0156 2283
UEFI0157 2284
UEFI0158 2284
UEFI0159 2285
UEFI0160 2286
UEFI0161 2286
UEFI0162 2287
UEFI0163 2287
UEFI0164 2288
UEFI0165 2288
UEFI0166 2289
UEFI0167 2290
UEFI0168 2290
UEFI0169 2291
UEFI0170 2291
UEFI0171 2292
UEFI0172 2293
UEFI0173 2293
UEFI0174 2294
UEFI0175 2294
UEFI0176 2295
UEFI0177 2296

UEFI0178 ... 2296
UEFI0179 ... 2297
UEFI0180 ... 2297
UEFI0181 ... 2298
UEFI0182 ... 2299
UEFI0183 ... 2299
UEFI0184 ... 2300
UEFI0185 ... 2300
UEFI0186 ... 2301
UEFI0187 ... 2301
UEFI0188 ... 2302
UEFI0189 ... 2303
UEFI0190 ... 2303
UEFI0191 ... 2304
UEFI0192 ... 2304
UEFI0193 ... 2305
UEFI0194 ... 2305
UEFI0195 ... 2306
UEFI0196 ... 2306
UEFI0197 ... 2307
UEFI0198 ... 2308
UEFI0199 ... 2308
UEFI0200 ... 2309
UEFI0201 ... 2309
UEFI0202 ... 2310
UEFI0203 ... 2311
UEFI0204 ... 2311
UEFI0205 ... 2312
UEFI0206 ... 2312
UEFI0207 ... 2313
UEFI0208 ... 2314
UEFI0209 ... 2314
UEFI0210 ... 2315
UEFI0211 ... 2315
UEFI0212 ... 2316
UEFI0213 ... 2317
UEFI0214 ... 2317
UEFI0215 ... 2318
UEFI0216 ... 2318
UEFI0217 ... 2319
UEFI0218 ... 2320
UEFI0219 ... 2320
UEFI0220 ... 2321
UEFI0221 ... 2321
UEFI0222 ... 2322

UEFI0223....2323
UEFI0224....2323
UEFI0225....2324
UEFI0226....2324
UEFI0227....2325
UEFI0228....2326
UEFI0229....2326
UEFI0230....2327
UEFI0231....2327
UEFI0232....2328
UEFI0233....2329
UEFI0234....2329
UEFI0235....2330
UEFI0236....2330
UEFI0237....2331
UEFI0238....2332
UEFI0239....2332
UEFI0240....2333
UEFI0241....2333
UEFI0242....2334
UEFI0243....2334
UEFI0244....2335
UEFI0245....2336
UEFI0246....2336
UEFI0247....2337
UEFI0248....2337
UEFI0249....2338
UEFI0250....2338
UEFI0251....2339
UEFI0252....2339
UEFI0253....2340
UEFI0254....2341
UEFI0255....2341
UEFI0256....2342
UEFI0257....2342
UEFI0258....2343
UEFI0259....2343
UEFI0260....2344
UEFI0261....2344
UEFI0262....2345
UEFI0263....2345
UEFI0264....2346
UEFI0265....2346
UEFI0266....2347
UEFI0267....2348

UEFI0268....2348
UEFI0269....2349
UEFI0270....2349
UEFI0271....2350
UEFI0272....2351
UEFI0273....2351
UEFI0274....2352
UEFI0275....2352
UEFI0276....2353
UEFI0277....2354
UEFI0282....2354
UEFI0287....2355
UEFI0288....2355

67 USR イベントメッセージ....2357

USR0001....2357
USR0002....2357
USR0005....2358
USR0007....2358
USR0008....2359
USR0013....2359
USR0014....2360
USR0015....2360
USR0016....2360
USR0017....2361
USR0018....2361
USR0019....2361
USR0020....2362
USR0021....2362
USR0022....2362
USR0023....2363
USR0024....2363
USR0030....2364
USR0031....2364
USR0032....2365
USR0033....2365
USR0034....2366
USR0150....2367
USR0151....2367
USR0152....2368
USR0153....2368
USR0170....2369
USR0171....2370
USR0172....2370
USR0173....2371
USR0174....2371

USR0175....2372
USR0176....2372
USR0177....2373
USR0180....2373
USR0181....2374
USR0182....2374
USR0183....2375
USR0184....2375
USR0190....2376
USR100....2377
USR101....2377
USR102....2377
USR103....2378
USR104....2378
USR105....2378
USR106....2379
USR107....2379
USR8500....2379
USR8501....2380
USR8502....2381
USR8503....2381
USR8504....2382
USR8505....2382
USR8506....2383
USR8507....2383
USR8508....2384
USR8509....2385
USR8510....2385
USR8511....2386
USR8512....2387
USR8513....2387

68 VDR イベントメッセージ....2389

VDR1....2389
VDR10....2389
VDR100....2390
VDR101....2391
VDR1011....2391
VDR102....2392
VDR103....2393
VDR104....2393
VDR105....2394
VDR106....2395
VDR107....2395
VDR108....2396
VDR109....2396

VDR11....2397
VDR110....2398
VDR111....2398
VDR112....2399
VDR113....2399
VDR12....2400
VDR13....2401
VDR14....2401
VDR15....2402
VDR16....2403
VDR17....2403
VDR18....2404
VDR19....2405
VDR2....2405
VDR20....2406
VDR21....2407
VDR22....2407

69 VF イベントメッセージ....2409
VF001....2409
VF002....2409
VF003....2409
VF004....2410
VF005....2410
VF006....2410
VF0060....2411
VF007....2411
VF008....2411
VF009....2412
VF010....2412
VF011....2412
VF012....2413
VF013....2413
VF014....2413
VF015....2414
VF016....2414
VF017....2414
VF018....2415
VF019....2415
VF020....2415
VF021....2416
VF022....2416
VF023....2416
VF024....2417
VF025....2417
VF026....2417

VF027....2418
VF028....2418
VF029....2418
VF030....2419
VF031....2419
VF032....2419
VF033....2420
VF034....2420
VF035....2420
VF036....2421
VF037....2421
VF038....2421
VF039....2422
VF040....2422
VF041....2422
VF042....2423
VF043....2423
VF044....2423
VF045....2424
VF046....2424
VF047....2424
VF048....2425
VF049....2425
VF050....2425
VF051....2426
VF052....2426
VF053....2426

70 VFL イベントメッセージ....2427

VFL0001....2427
VFL0002....2427
VFL0003....2427
VFL0004....2428
VFL0005....2428
VFL0007....2428
VFL0009....2429
VFL0010....2429
VFL0011....2429
VFL0012....2430
VFL0013....2430
VFL0014....2430
VFL0015....2431
VFL0016....2431
VFL0017....2431
VFL0018....2432
VFL0019....2432

VFL0020....2432
VFL0021....2433
VFL0703....2433
VFL0704....2433
VFL0705....2434
VFL0708....2434
VFL0710....2434
VFL0711....2435
VFL0712....2435
VFL0713....2435
VFL0714....2436
VFL0715....2436
VFL0716....2436
VFL0719....2437
VFL0721....2437
VFL1001....2437
VFL1002....2438
VFL1003....2438
VFL1004....2439
VFL1005....2439
VFL1006....2440
VFL1007....2441
VFL1008....2441
VFL1009....2442
VFL1010....2442
VFL1011....2443
VFL1012....2444
VFL1013....2444
VFL1014....2445
VFL1015....2445
VFL1016....2446
VFL1017....2447

71 VFLA イベントメッセージ....2448
VFLA1000....2448

72 VLT イベントメッセージ....2449
VLT0100....2449
VLT0101....2449
VLT0102....2450
VLT0103....2451
VLT0104....2451
VLT0105....2452
VLT0200....2453
VLT0201....2453
VLT0202....2454

VLT0203 2455
VLT0204 2455
VLT0205 2456
VLT0206 2457
VLT0207 2457
VLT0208 2458
VLT0209 2459
VLT0210 2459
VLT0211 2460
VLT0212 2461
VLT0213 2461
VLT0214 2462
VLT0215 2463
VLT0216 2463
VLT0217 2464
VLT0218 2464
VLT0219 2465
VLT0220 2466
VLT0221 2466
VLT0222 2467
VLT0223 2468
VLT0224 2468
VLT0225 2469
VLT0226 2470
VLT0227 2470
VLT0228 2471
VLT0229 2472
VLT0230 2472
VLT0231 2473
VLT0232 2474
VLT0233 2474
VLT0234 2475
VLT0235 2476
VLT0300 2476
VLT0301 2477
VLT0302 2478
VLT0303 2478
VLT0304 2479
VLT0305 2480
VLT400 2480
VLT401 2481
VLT402 2482
VLT403 2482
VLT404 2483
VLT405 2484

73 VME イベントメッセージ.....2485
VME0001.....2485
VME0002.....2485
VME0003.....2486
VME0004.....2486
VME0005.....2487
VME0006.....2487
VME0007.....2488
VME0008.....2488

74 VRM イベントメッセージ.....2490
VRM0009.....2490
VRM0010.....2490
VRM0011.....2490
VRM0012.....2491
VRM0013.....2491
VRM0014.....2491
VRM0015.....2492
VRM0016.....2492
VRM0017.....2492
VRM0018.....2493
VRM0019.....2493
VRM0020.....2493

AMP イベントメッセージ

AMP0300

Message（メッセージ）	The system board *arg1* current is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0301

Message（メッセージ）	The system board *arg1* current is less than the lower critical threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177

LCD メッセージ System board <名前> current is outside of range. Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0302

Message（メッセージ) The system board *arg1* current is greater than the upper warning threshold.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0303

Message（メッセージ) The system board *arg1* current is greater than the upper critical threshold.

引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	System board <名前> current is outside of range. Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0304

Message（メッセージ）	The system board *arg1* current is outside of range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	System board <名前> current is outside of range. Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0305

Message（メッセージ）	The system board *arg1* current is within range.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0306

Message（メッセージ）	Disk drive bay *arg1* current is less than the lower warning threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0307

Message（メッセージ）	Disk drive bay *arg1* current is less than the lower critical threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	Disk drive bay <名前> current is outside of range. Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0308

Message（メッセージ）	Disk drive bay *arg1* current is greater than the upper warning threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0309

Message（メッセージ）	Disk drive bay *arg1* current is greater than the upper critical threshold.
引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	Disk drive bay <名前> current is outside of range. Contact Support

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0310

Message（メッセージ） Disk drive bay *arg1* current is outside of range.

引数 ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

LCD メッセージ Disk drive bay <名前> current is outside of range. Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0311

Message（メッセージ） Disk drive bay *arg1* current is within range.

引数	***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0312

Message（メッセージ）	System level current is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0313

Message（メッセージ）	System level current is less than the lower critical threshold.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	System level current is outside of range. Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0314

Message（メッセージ）	System level current is greater than the upper warning threshold.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ		WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔		✔	✔
CMC								

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0315

Message（メッセージ）	System level current is greater than the upper critical threshold.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	System level current is outside of range. Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ		WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔		✔	✔
CMC								

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0316

Message（メッセージ）	System level current is outside of range.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
LCD メッセージ	System level current is outside of range. Contact Support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0317

Message（メッセージ）	System level current is within range.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

AMP0318

Message（メッセージ）	Chassis power level current is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

AMP0319

Message（メッセージ）	Chassis power level current is less than the lower critical threshold.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0320

Message（メッセージ）	Chassis power level current is greater than the upper warning threshold.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0321

Message（メッセージ）	Chassis power level current is greater than the upper critical threshold.
詳細な説明	製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2177

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0322

Message（メッセージ） Chassis power level current is outside of range.

詳細な説明 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2177

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0323

Message（メッセージ） Chassis power level current is within range.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

AMP400

Message（メッセージ）	The *arg1* sensor has failed, and the last recorded value by the sensor was *arg2* A.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流
詳細な説明	メッセージに表示された電流センサーに障害が発生しました。この状況はシステムの監視能力におけるパフォーマンス低下や問題の原因となる場合があります。
推奨される対応処置	センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5200
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*			
CMC						

AMP401

Message（メッセージ）	Unable to read the *arg1* sensor value.
引数	***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージに表示された電流センサーに障害が発生しました。この状況はシステムの監視能力におけるパフォーマンス低下や問題の原因となる場合があります。
推奨される対応処置	センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5201
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP402

Message（メッセージ）	The *arg1* sensor returned to a normal state with a value of *arg2* A.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流
詳細な説明	メッセージに表示された電流センサーは、正常な状態に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5202
OMSA トラップ ID	5202
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP403

Message（メッセージ）	The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* A.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流
詳細な説明	メッセージに表示された電流センサーに不具合が発生している、またはシステムが取り込んでいる電流が警告しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。
推奨される対応処置	センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。または、電流センサーの警告しきい値をハードウェアの構成に合わせて変更します。
カテゴリ	システム正常性（AMP = アンペア数）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5203
OMSA トラップ ID	5203
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP404

Message（メッセージ）	The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* A.
引数	***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流

詳細な説明 メッセージに表示された電流センサーに不具合が発生している、またはシステムが取り込んでいる電流が重大しきい値を超過しています。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 システムの電力ポリシーを見直します。電力に関する障害はシステムをログを確認、またシステム設定の変更を確認します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5204

OMSA トラップ ID 5204

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP405

Message（メッセージ） The *arg1* sensor state has changed to a failed state with a value of *arg2* A.

引数 ***arg1 =*** センサー名、***arg2 =*** 電流

詳細な説明 メッセージに表示された電流センサーに障害が発生している可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（AMP = アンペア数）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5205

OMSA トラップ ID 5205

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

2

ASR イベントメッセージ

ASR0000

Message（メッセージ）	ウォッチドッグタイマーが切れました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0001

Message（メッセージ）	ウォッチドッグタイマーによってシステムがリセットされました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。システムは、設定に基いてリセットされました。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0002

Message（メッセージ）	ウォッチドッグタイマーによってシステムの電源がオフになりました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、ベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。設定に基いてシステムの電源が切られました。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0003

Message（メッセージ）	ウォッチドッグタイマーによってシステムのパワーサイクルが行われました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、ベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。設定に基いてシステムの電源が入れなおされました。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0008

Message（メッセージ）	The watchdog timer interrupt was initiated.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ (BMC) との通信に失敗した可能性があります。BMC によりシステムが中断されました (IPMI センサータイプコード 23h - オフセット 00h)。
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0009

Message（メッセージ）	The system returned from a watchdog timer event.
詳細な説明	システムはベースボード管理コントローラ（BMC）と通信しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

ASR0100

Message（メッセージ）	The BIOS watchdog timer reset the system.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内のシステム基板との通信に失敗しました。システムは設定内容に基いてリセットされました。（IPMI センサータイプコード 23h オフセット 01h イベント 3:0 - 2 h）
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0101

Message（メッセージ）	The OS watchdog timer reset the system.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムはリセットされました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット 01h イベント 3:0 - 3h（起動時） 4h（実行中）)
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0102

Message（メッセージ）	The OS watchdog timer shutdown the system.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムはシャットダウンされました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h)
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0103

Message（メッセージ） The OS watchdog timer powered down the system.

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムの電源が切られました。（IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h）

推奨される対応処置 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0104

Message（メッセージ） The OS watchdog timer powered cycle the system.

詳細な説明 オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムの電源サイクルが実行されました。（IPMI センサー 23h オフセット - 03h イベント 3:0 - 4h）

推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0105

Message（メッセージ）	The OS watchdog timer powered off the system.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムの電源が切られました。（IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h）
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0106

Message（メッセージ）	The OS watchdog timer expired.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に応答しませんでした。処置は実行されていません。（IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 00h イベント 3:0 - 4h）
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0107

Message（メッセージ）	The OS watchdog timer pre-timeout interrupt was initiated.
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に事前通知に応答しませんでした。（IPMI センサータイプコード 11h - オフセット 07h）
推奨される対応処置	例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0108

Message（メッセージ）	The system returned from an OS watchdog timer event.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

ASR200

Message（メッセージ）	The watchdog timer expired at *arg1* .
引数	· ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy
詳細な説明	iDRAC が指定された時間内に応答を受信しなかったため、ウォッチドッグタイマーがメッセージに表示された日時に期限切れになりました。
推奨される対応処置	この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5006
OMSA トラップ ID	5006
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR201

Message（メッセージ） The watchdog timer restarted the system at *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy

詳細な説明 オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムを再起動しました。

推奨される対応処置 この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5006

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR202

Message（メッセージ） The watchdog timer turned off the system at *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy

詳細な説明 オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムの電源をオフにしました。

推奨される対応処置 この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5006

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR203

Message（メッセージ） The watchdog timer performed an AC power cycle on the system at *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy

詳細な説明 オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムの AC 電源の入れなおしを行いました。

推奨される対応処置 この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください

カテゴリ システム正常性（ASR = 自動システムリセット）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5006

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR8500

Message（メッセージ）	Watchdog timer is disabled.
詳細な説明	ウォッチドッグタイマーが無効になっています。ウォッチドッグタイマーは Chassis Management Controller の正常性を監視するために使用される内部メカニズムです。ウォッチドッグタイマーは、トラブルシューティング操作の一環として無効にすることができますが、Chassis Management Controller を再起動することで再度有効にすることができます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（ASR = 自動システムリセット）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

BAR イベントメッセージ

BAR001

Message（メッセージ）	Export System Profile requested.
詳細な説明	システムプロファイルのエクスポート操作が要求されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR002

Message（メッセージ）	Validating vFlash Backup partition.
詳細な説明	システムプロファイルのバックアップパーティションの検出操作が進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR003

Message（メッセージ）	Preparing vFlash Backup partition.
詳細な説明	バックアップファイルを保存するバックアップパーティションを作成中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR004

Message（メッセージ）	Collecting Hardware Inventory information.
詳細な説明	ハードウェアインベントリのデータが収集され、バックアップファイルにコピーされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR005

Message（メッセージ）	Collecting Lifecycle Controller data.
詳細な説明	Lifecycle Controller のデータが収集され、バックアップファイルにコピーされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR006

Message（メッセージ）	Finalizing Backup file.
詳細な説明	システムプロファイルのバックアップファイルが、ファイナライズされ、閉じられています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR007

Message（メッセージ）	Export System Profile completed.
詳細な説明	システムプロファイルのエクスポート操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR008

Message（メッセージ）	Invalid Backup file passphrase provided.
詳細な説明	入力されたパスフレーズが無効です。
推奨される対応処置	要求パラメータを確認して、再試行してください。パスフレーズがルールに合致していることを確かめます。注意: 有効なパスフレーズは、8〜32 文字からなります。また、大文字、小文字、数字、記号を含み、スペースは使用できません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR009

Message（メッセージ）	Valid vFlash media not present.
詳細な説明	vFlash メディアがシステム上に存在しません。
推奨される対応処置	指定された vFlash ポータルに適切な vFlash メディアを挿入し、有効化および初期化を行ってから、再試行してください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR010

Message（メッセージ）	Unable to create Backup partition on vFlash media.
詳細な説明	バックアップパーティションの作成操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	vFlash メディアが書き込み禁止になっていないことを確認します。vFlash メディアを有効化および初期化して、バックアップを再試行します。失敗した場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR011

Message（メッセージ）	Unable to collect Hardware Inventory information.
詳細な説明	ハードウェアインベントリデータの収集およびエクスポートが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、システムサービスに入って Unified Server Configurator（USC）に入り、USC で 終了して再起動 オプションを選択してデータベースをインスタンス化します。ハードウェアインベントリデータベースが存在する場合は、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR012

Message（メッセージ）	Unable to collect Lifecycle Controller data.
詳細な説明	Lifecycle Controller のデータの収集およびエクスポートに失敗しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）USC 用の Dell Update Package（DUP）をダウンロードして適用します。2）CSIOR が有効になっていない場合は、システムサービスを実行してデータベースをアップデートします。3）システムを再起動して、再試行します。これらの操作の実行後も問題が解決されない場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアをダウンロードし、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の DUP、診断、ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードしてインストールします。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR013

Message（メッセージ）	Host System Shutdown unsuccessful.
詳細な説明	ホストシステムをシャットダウンする要求が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR014

Message（メッセージ）	Backup file or partition access error.
詳細な説明	サーバープロファイルのバックアップファイルにアクセスできないため、操作を続行できません。これは、メディアエラーまたは接続の喪失が原因で発生することがあります。
推奨される対応処置	vFlash メディアを使用している場合、メディアを交換して、再試行してください。ネットワーク共有を使用している場合、接続性とコピー先の存在を確認してください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR015

Message（メッセージ）	Backup file data processing error.
詳細な説明	バックアップファイルの情報が正しく処理されなかったため、操作を続行できません。これは、処理環境のリソースの制約のために生じた可能性があります。ネットワーク共有が読み取り専用である場合も、このエラーがスローされます。
推奨される対応処置	これがネットワーク共有へのバックアップである場合には、ネットワーク共有が読み書きアクセス可能であることを確認します。その後、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR016

Message（メッセージ）	Import System Profile requested.
詳細な説明	システムプロファイルのインポート操作が要求されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR017

Message（メッセージ）　Backup file validation requested.

詳細な説明　システムプロファイルバックアップファイルの検証が要求されました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR018

Message（メッセージ）　Backup file validation completed.

詳細な説明　システムプロファイルバックアップファイルの検証要求が完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR019

Message（メッセージ） Validating Restore operation, allow several minutes for this to complete.

詳細な説明 システムプロファイルバックアップファイルの検証が進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR020

Message（メッセージ） Restoring Lifecycle Controller data.

詳細な説明 Lifecycle Controller のデータが、バックアップファイルからインポートされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR021

Message（メッセージ） Insufficient space on network share.

詳細な説明 ネットワーク共有の容量が不足しているか、接続が失われたため、システムプロファイルのエクスポートは正常に完了できませんでした。

推奨される対応処置 > 現在のネットワーク共有で、ファイルを削除して 384 MB の空き容量を確保するか、十分なスペースのある別の宛先を指定します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR022

Message（メッセージ） System powering up to perform component updates.

詳細な説明 コンポーネントファームウェアと設定の復元を行うため、ホストシステムに電源投入します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR023

Message（メッセージ）　Starting component updates.

詳細な説明　プロセスが、復元操作のコンポーネントのアップデートフェーズに入ります。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR024

Message（メッセージ）　Initializing Restore operation.

詳細な説明　復元環境がを初期化中です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR025

Message（メッセージ） Restoring Component Firmware.

詳細な説明 ファームウェアのある各コンポーネントのアップデートが進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR026

Message（メッセージ） Restoring Component Configuration.

詳細な説明 各コンポーネントの設定が、設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR027

Message（メッセージ） Host System Component Restore complete, shutting down Host System.

詳細な説明 ホストシステムのコンポーネントの復元は完了しました。このホストシステムがシャットダウンされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR028

Message（メッセージ） Host System Component Restore completed with errors, shutting down Host System.

詳細な説明 ホストシステムのコンポーネントの復元は完了しましたが、エラーが発生しました。ホストシステムはシャットダウンされます。

推奨される対応処置 コンポーネントの設定データを表示し、属性のアップデートを要求して、システムプロファイルのインポートを再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR029

Message（メッセージ） Restoring Integrated Remote Access Controller firmware.

詳細な説明 Integrated Dell Remote Access Controller のファームウェアと設定のインポートが進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR030

Message（メッセージ） Import System Profile Complete, restarting Integrated Remote Access Controller.

詳細な説明 システムプロファイルのインポートが完了しました。復元作業を完了するため、iDRAC が再起動完了します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR031

Message（メッセージ）	予備
詳細な説明	予備
推奨される対応処置	予備
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR032

Message（メッセージ）	Invalid system profile Backup file.
詳細な説明	システムプロファイルのバックアップファイルの検証が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）誤ったパスフレーズを入力した可能性があるため、入力を修正して操作を再試行します。2）ホストシステムの有効なバックアップイメージをダウンロードして、再試行します。3）Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動して、再試行します。4）iDRAC の新しいファームウェアイメージをダウンロードし、再試行します。

カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR033

Message（メッセージ）	Unable to Restore Lifecycle Controller data.
詳細な説明	Lifecycle Controller の内部データのインポート操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）Unified Server Configurator（USC）用の Dell Update Package をダウンロードし、適用します。2）CSIOR が有効になっていない場合は、システムサービスを実行してデータベースをアップデートします。3）システムを再起動し、操作を再試行します。これらの対応処置で問題が解決されない場合は、フィールドサービス修理ソフトウェアをダウンロードし、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の DUP、診断、ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをすべてダウンロードしてインストールします。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR034

Message（メッセージ）	Unable to Restore Integrated Remote Access Controller firmware.

詳細な説明	Integrated Remote Access Controller（iDRAC）ファームウェアのインポートが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	Integrated Remote Access Controller（iDRAC）のファームウェアをダウンロードし、適用します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR035

Message（メッセージ）	Unable to Restore Integrated Remote Access Controller configuration.
詳細な説明	Integrated Remote Access Controller（iDRAC）設定のインポートが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	Integrated Dell Remote Access Controller（iDRAC）の設定を手動で再設定します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR036

Message（メッセージ）	System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery initiated.

詳細な説明	システムプロファイルのインポートが正常に完了せず、システムは使用不能状態になっています。正常な動作環境のセットアップを試みています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR037

Message（メッセージ）	System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery completed.
詳細な説明	Lifecycle Controller および Integrated Remote Access Controller の環境の調整が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR038

Message（メッセージ）	Cancel.

詳細な説明	進行中の操作をキャンセルします。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR039

Message（メッセージ）	License not present.
詳細な説明	操作に必要なライセンスがありません。
推奨される対応処置	サポートされている vFlash メディアと、この機能に必要なライセンスを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR040

Message（メッセージ）	Unable to access vFlash.
詳細な説明	vFlash メディアへのアクセスができないか、拒否されました。

推奨される対応処置 vFlash SD メディアが有効になっていること、書き込み禁止になっていないこと、および初期化されていることを確認します。操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR041

Message（メッセージ） System Shutdown.

詳細な説明 ホストシステムをシャットダウンしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR042

Message（メッセージ） Lifecycle Controller Disabled.

詳細な説明 Lifecycle Controller/ システムサービスは利用できません。現在該当リソースを使用している別の操作があります。

推奨される対応処置	ほかの操作がリソースを解放するまで待ってから（システムサービスオプションの存在で示される）、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR043

Message（メッセージ）	Timeout waiting for Unified Server Configurator to exit.
詳細な説明	Unified Server Configurator（USC）の終了を待機中にタイムアウトが発生しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR044

Message（メッセージ）	ホストシステムが正常にオフになるまで待機しています。
詳細な説明	ホストシステムが正常にオフになるまで待機しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR045

Message（メッセージ） Powering down the Host System for Integrated Remote Access Controller Restore.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller のシステムプロファイルのインポートを行うため、ホストシステムの電源を切ります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR046

Message（メッセージ） Host System will power up approximately 10 minutes after Integrated Remote Access Controller Restore (iDRAC).

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller（iDRAC）は、最新のロード済みファームウェアへの切り替え準備中です。この切り替え中は、iDRAC への接続が失われます。iDRAC が再起動した後、サーバーが起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR047

Message（メッセージ） System Profile operation canceled by user.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller の再起動中に行われるクリーンアップ操作の一部として、システムプロファイルの操作がキャンセルされました。

推奨される対応処置 システムプロファイルの操作を再送信します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR048

Message（メッセージ）	System Service Tag not present.
詳細な説明	サーバーのマザーボードにサービスタグが割り当てられていません。操作は続行できません。
推奨される対応処置	以前のバックアップファイルから、システムプロファイルのインポートを行います。バックアップファイルが利用できない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR049

Message（メッセージ）	Automatic Host System power up setup failed.
詳細な説明	Integrated Remote Access Controller の再起動後、ホストシステムの自動電源投入要求にエラーが発生し、システムの電源が入りません。
推奨される対応処置	ジョブのステータスの表示に従い、復元が完了するのを待ちます。ステータスに 完了 または 失敗 と表示されたら、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）が再起動するまで数分間待機します。再起動後、iDRAC を使用してホストシステムの電源を投入します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR050

Message（メッセージ）	Performing Firmware Restore for Device : *arg1*
引数	· ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定されたデバイスのファームウェアアップデートが進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR051

Message（メッセージ）	Performing Component Configuration Restore for Device : *arg1*
引数	· ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定したデバイスの設定のインポートが進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR052

Message（メッセージ） Firmware update cannot be performed for Device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 必要なデバイスファームウェアが見つからないため、アップデートを続行できません。デバイスファームウェアが、ファームウェアのストレージパーティション上に存在しないか、または構成情報データベースに保存されているバージョンと一致しません。対応処置は必要ありませんが、示されているデバイスのアップデートパッケージを取得およびインストールすると、ファームウェアのストレージパーティションがアップデートされます。アップデート後は、ストレージプロファイルをバックアップすることをお勧めします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR053

Message（メッセージ） Restoring Firmware on Device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明	メッセージに示されているデバイス上でデバイスファームウェアを復元しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR054

Message（メッセージ）	System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery unsuccessful.
詳細な説明	システムプロファイルのバックアップ / 復元操作の失敗後のクリーンアップに失敗しました。Lifecycle Controller/ システムサービスに関連した操作は、システムが有効な設定に正しく復元されるまで、期待どおりに実行されない場合があります。
推奨される対応処置	iDRAC 設定ユーティリティに入ります。メイン選択画面で、システムサービスオプションを選択します。Lifecycle Controller の処置をキャンセル / システムサービスをキャンセル 操作を選択して、指示に従い、この操作を実行します。Lifecycle Controller の処置をキャンセル / システムサービスをキャンセル が利用できない場合は、システムの電源を切り、1 分待機してから電源を再投入します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR055

Message（メッセージ）	Previously stored configuration values not applied to Device: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定されたデバイスの設定のインポートに失敗しました。
推奨される対応処置	システムのイベントログに、設定されなかった値が記録されています。手動で再設定する必要があります。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR056

Message（メッセージ）	Component Configuration Restored on Device : *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定されたデバイスの設定のインポートに成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR057

Message（メッセージ）	Some of the configuration values not applied to Device: *arg1*
引数	· ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	設定のインポートが完了しましたが、インポートされた値のいくつかは正しく設定されませんでした。
推奨される対応処置	システムのイベントログに、設定されなかった値が記録されています。それらの値は手動で再設定する必要があります。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR058

Message（メッセージ）	Validating NFS destination access.
詳細な説明	システムプロファイルのネットワーク上のインポートまたはエクスポート先に対してアクセスをテストしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR059

Message（メッセージ）	Validating CIFS destination access.
詳細な説明	システムプロファイルのネットワーク上のインポートまたはエクスポート先に対してアクセスをテストしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR060

Message（メッセージ）	Collecting firmware inventory information.
詳細な説明	ファームウェアインベントリを収集し、システムプロファイルのバックアップファイルにコピーしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR061

Message（メッセージ）	Collecting System Information.
詳細な説明	システム情報を収集し、バックアップファイルにコピーしています。この操作は、システムのモデルとサービスタグを含むシステム情報を収集します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR062

Message（メッセージ）	Collecting Lifecycle Controller Configuration database.
詳細な説明	Lifecycle Controller の設定データベースを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR063

Message（メッセージ）	Collecting Lifecycle Controller Firmware images.
詳細な説明	Lifecycle Controller のファームウェアイメージを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR064

Message（メッセージ）	Collecting Integrated Remote Access Controller firmware.
詳細な説明	Integrated Remote Access Controller のファームウェアを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR065

Message（メッセージ） Collecting Integrated Remote Access Controller configuration.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller の設定を収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR066

Message（メッセージ） vFlash media not enabled.

詳細な説明 システムプロファイルのエクスポート先が有効ではありません。

推奨される対応処置 vFlash メディアを有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR067

Message（メッセージ）	vFlash media not initialized.
詳細な説明	システムプロファイルのエクスポート先が初期化されていません。
推奨される対応処置	vFlash メディアを初期化してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR068

Message（メッセージ）	vFlash media not supported.
詳細な説明	システムプロファイルのエクスポート先がサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている vFlash メディアを挿入し、有効化し、初期化します。その後、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR069

Message（メッセージ）	Insufficient space on vFlash media.
詳細な説明	vFlash メディアの空き容量が不足していたため、システムプロファイルのエクスポートは正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	現在の vFlash メディアで、パーティションを削除して 384MB の空き容量を確保するか、新しい vFlash メディアを使用します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR070

Message（メッセージ）	NFS Destination access denied.
詳細な説明	NFS のエクスポート / インポート先へのアクセスができないか、アクセスが拒否されました。
推奨される対応処置	入力パラメータが正しいこと、および宛先エンドポイントへの接続性が存在することを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR071

Message（メッセージ）	CIFS Destination access denied.
詳細な説明	CIFS のエクスポート / インポート先へのアクセスができないか、アクセスが拒否されました。
推奨される対応処置	入力パラメータが正しいこと、および宛先エンドポイントへの接続性が存在することを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR072

Message（メッセージ）	Format of vFlash Backup partition unsuccessful.
詳細な説明	vFlash バックアップパーティションのフォーマット操作が失敗しました。
推奨される対応処置	vFlash メディアを有効化および初期化してから、エクスポートを再試行します。問題が解決しない場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR073

Message（メッセージ） Delete of vFlash Backup partition unsuccessful.

詳細な説明 vFlash バックアップパーティションを削除する操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 vFlash メディアを有効化および初期化してから、エクスポートを再試行してください。エラーがなくならない場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR074

Message（メッセージ） Unable to collect Firmware Inventory information.

詳細な説明 ファームウェアインベントリデータの収集とエクスポートが正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 Unified Server Configurator（USC）用の Dell Update Package を適用します。再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、USC でシステムサービスに入って終了することでデータベースをアップデートしてから、システムを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR075

Message（メッセージ）	Unable to collect System information.
詳細な説明	システム情報の収集およびエクスポートに失敗しました。
推奨される対応処置	リモートアクセスコントローラを再起動し、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、リモートアクセスコントローラのファームウェアを使用して、もう一度操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR076

Message（メッセージ）	Unable to collect the Configuration database.
詳細な説明	Lifecycle Controller 設定データベースの収集およびエクスポートに失敗しました。
推奨される対応処置	USC でシステムサービスに入り、終了 を選択し、リセットおよび再起動 を選択して、データベースのリセットとアップデートを行います。エラーが継続する場合は、Lifecycle Controller を修復し、USC、診断、デバイスファームウェア、ドライバパックに Dell Update Packages を適用して、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR077

Message（メッセージ）	Unable to collect the Firmware images.
詳細な説明	ホストシステムのファームウェアイメージの収集とエクスポートが失敗しました。
推奨される対応処置	すべてのデバイスおよびソフトウェアに対して Dell Update Packages を適用して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、Lifecycle Controller を修復してから、再び修復パッケージを適用し、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR078

Message（メッセージ）	Unable to collect the Integrated Remote Access Controller firmware.
詳細な説明	Integrated Remote Access Controller（iDRAC）のファームウェアの収集とエクスポートが失敗しました。

推奨される対応処置 Integrated Remote Access Controller のファームウェアに手動で設定属性を設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR079

Message（メッセージ） Unable to collect the Integrated Remote Access Controller configuration.

詳細な説明 Integrated Remote Access Controller の設定の収集とエクスポートが失敗しました。

推奨される対応処置 Integrated Remote Access Controller のファームウェアに手動で設定属性を設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR080

Message（メッセージ） Restoring Lifecycle Controller Configuration database.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップファイルから、Lifecycle Controller の設定データベースをインポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR081

Message（メッセージ） Restoring Lifecycle Controller Firmware images.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップファイルから、Lifecycle Controller のファームウェアイメージデータをインポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR082

Message（メッセージ） Restoring Remote Access Controller configuration.

詳細な説明 リモートアクセスコントローラのファームウェアと設定のインポートが進行中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR083

Message（メッセージ） Host System Model does not match the Backup file System Model information.

詳細な説明 ホストシステムのモデル情報が、ファイルに格納されている値と一致しないため、システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。

推奨される対応処置 有効なホストシステムのバックアップイメージを入手して、操作を再試行します。リモートアクセスコントローラを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、新しいリモートアクセスコントローラのファームウェアイメージをダウンロードして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR084

Message（メッセージ） Host System Service Tag does not match the Backup file Service Tag.

詳細な説明 ホストシステムのサービスタグ情報が、ファイルに格納されている値と一致しないため、システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。

推奨される対応処置 有効なホストシステムのバックアップイメージを入手して、操作を再試行します。リモートアクセスコントローラを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、新しいリモートアクセスコントローラのファームウェアイメージをダウンロードして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR085

Message（メッセージ） Unable to collect System Information for Import Backup file validation.

詳細な説明 システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。バックアップファイルを検証するためのシステム情報の取り出しに失敗しました。

推奨される対応処置 リモートアクセスコントローラを再起動し、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、リモートアクセスコントローラのファームウェアを使用して、もう一度操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR086

Message（メッセージ）	Unable to Restore The Lifecycle Controller Configuration database.
詳細な説明	Lifecycle Controller 設定データのシステムプロファイルのインポートに失敗しました。
推奨される対応処置	再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、USC でシステムサービスに入って終了することでデータベースをアップデートしてから、システムを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR087

Message（メッセージ）	Unable to Restore the Lifecycle Controller Firmware images.
詳細な説明	Lifecycle Controller のファームウェアイメージのシステムプロファイルをインポートすることに失敗しました。
推奨される対応処置	このシステムに Dell Update Package を適用します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR088

Message（メッセージ）	No partitions available on vFlash media.
詳細な説明	すでに最大数のパーティションが使用されています。
推奨される対応処置	現在の vFlash メディアで、パーティションを削除して 384 MB の空き容量を確保するか、新しい vFlash メディアを取得します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR089

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller needs to be updated.
詳細な説明	Unified Server Configurator（USC）のインストールに問題が検知されました。有効なバックアップファイルを作成するには、この問題を修正する必要があります。
推奨される対応処置	Unified Server Configurator 用の Dell Update Package を取得し、適用します。次に、後に復元できるよう、バックアップ操作を行い、このデータを保存します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR090

Message（メッセージ）	System Profile Backup requested.
詳細な説明	Unified Server Configurator のユーザーによって、システムプロファイルバックアップファイルの作成要求が行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR091

Message（メッセージ）	System Profile Backup completed.
詳細な説明	Unified Server Configurator のユーザーインタフェースから出された、ユーザーによるシステムプロファイルバックアップ要求が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR092

Message（メッセージ）	Disconnect from NFS unsuccessful.
詳細な説明	指定された NFS の場所から切断することに失敗しました。
推奨される対応処置	バックアップ要求の処理中にこの問題が発生した場合、Integrated Remote Access Controller を再起動して、操作を再試行します。復元要求の処理中に発生した場合は、要求の実行中に Integrated Remote Access Controller が再起動されます。自動的に再起動されなかった場合のみ、Integrated Remote Access Controller を再起動してください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR093

Message（メッセージ）	Disconnect from CIFS unsuccessful.
詳細な説明	指定された CIFS の場所から切断することに失敗しました。
推奨される対応処置	バックアップ要求の処理中にこの問題が発生した場合、Integrated Remote Access Controller を再起動して、操作を再試行します。復元要求の処理中に発生した場合は、要求の実行中に Integrated Remote Access Controller が再起動されます。自動的に再起動されなかった場合のみ、Integrated Remote Access Controller を再起動してください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR094

Message（メッセージ） Another Backup operation already in progress.

詳細な説明 システムプロファイルのバックアップファイルを作成する要求は、すでに進行中の要求が存在しているため、正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 可能であれば、進行中のジョブを監視して完了を待ち、その後要求を再試行します。それが可能でない場合は、すべてのジョブのクリアを試みてから、再び要求を試みます。問題が解決しない場合は、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動して、再度要求を試みてください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR095

Message（メッセージ） Another Restore operation already in progress.

詳細な説明 バックアップファイルからシステムプロファイルを復元する要求は、すでに進行中の要求が存在しているため、正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 可能であれば、進行中のジョブを監視して完了を待ち、その後要求を再試行します。それが可能でない場合は、すべてのジョブのクリアを試みてから、再び要求を試みます。問題が解決しない場合は、Integrated Remote Access Controller を再起動して、再度要求を試みてください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR096

Message（メッセージ） BIOS incompatibility detected.

詳細な説明 現在システムにインストールされている BIOS のファームウェアが、バックアップと復元の機能をサポートしていません。

推奨される対応処置 システムの BIOS ファームウェアをダウンロードしたバックアップと復元をサポートし、システムをアップデートして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR097

Message（メッセージ） Lifecycle Controller Unified Server Configurator incompatibility detected.

詳細な説明 システムにインストールされている現在の Lifecycle Controller Unified Server Configurator ソフトウェアは、バックアップおよび復元の機能をサポートしていません。

推奨される対応処置 バックアップと復元をサポートしている Lifecycle Controller Unified Server Configurator アップデートパッケージを取得し、ソフトウェアをアップデートし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR098

Message（メッセージ）	Invalid System サービスタグ.
詳細な説明	システムにインストールされているサービスタグが無効です。バックアップおよび復元機能は、有効なサービスタグがなければ動作しません。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR099

Message（メッセージ）	Collecting License data.
詳細な説明	ライセンスデータが収集され、バックアップサーバープロファイルにコピーされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR100

Message（メッセージ） Unable to collect License data.

詳細な説明 ライセンスデータへのアクセス中にエラーが発生しました。ライセンスデータを収集してサーバープロファイルバックアップファイルにコピーすることができません。

推奨される対応処置 ライセンス管理のマニュアルでライセンスの再インストール手順を参照し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR101

Message（メッセージ） Restoring License data.

詳細な説明 バックアップサーバープロファイルからライセンスデータをインポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR102

Message（メッセージ） Unable to restore license data.

詳細な説明 バックアップサーバープロファイルからライセンスデータをインポートできません。

推奨される対応処置 『iDRAC ユーザーズガイド』マニュアルのライセンスインストール手順を参照して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR103

Message（メッセージ） Collecting system branding data.

詳細な説明 システムブランディングデータが収集され、バックアップサーバープロファイルにコピーされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR104

Message（メッセージ） Unable to collect system branding data.

詳細な説明 システムブランディングデータを収集して、バックアップサーバープロファイルにコピーすることができません。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR105

Message（メッセージ） Restoring system branding data.

詳細な説明 サーバープロファイルバックアップファイルから、システムブランディングデータをインポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR106

Message（メッセージ）	Unable to restore system branding data.
詳細な説明	バックアップサーバープロファイルからシステムブランディングデータをインポートできません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR107

Message（メッセージ）	vFlash media reader license not present.
詳細な説明	vFlash メディアリーダーを機能させるには、ライセンスが必要です。
推奨される対応処置	vFlash メディアのライセンスをサービスプロバイダから取得します。そのライセンスをインストールしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR108

Message（メッセージ） License to Export and Import Server Profile not present.

詳細な説明 サーバープロファイルのインポートおよびエクスポート操作を機能させるのに必要なライセンスがありません。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートおよびエクスポートのライセンスを取得し、そのライセンスをインストールしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR109

Message（メッセージ） OEMDRV partition is in use.

詳細な説明 オペレーティングシステムの展開を行うための OEMDRV パーティションがマウントされました。この状況では、サーバープロファイルのエクスポートおよびインポートを続行することはできません。

推奨される対応処置 起動中に F10 を選択して、OEMDRV パーティションをマウントしないようにし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR110

Message（メッセージ） All existing jobs cancelled because of Import Server Profile request processing.

詳細な説明 サーバープロファイルのインポート操作中、またはインポート操作が失敗した場合は、すべての既存のジョブがキャンセルされます。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポート操作が完了したら、そのインポート操作によってキャンセルされたジョブを再送信します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR111

Message（メッセージ） Server Profile operation timed out.

詳細な説明 インポートジョブまたはエクスポートジョブが正常に完了しませんでした。このインポート操作またはエクスポート操作は、サーバープロファイルデータの検証または転送時にタイムアウトしました。ネットワーク接続の喪失、vFlash SD カードのアクセスの不具合、またはシステムの電源オン・オフに伴う問題などが原因として考えられます。

推奨される対応処置 インポート中に管理下システムの電源が切れなかった場合、システムの電源を切って操作を再試行します。管理下システムの電源が切れた場合は、Remote Access Controller を再起動して、操作を再試行します。エクスポート先がネットワーク共有の場合には、接続性を確認して、操作を再試行します。エクスポート先が vFlash メディアの場合には、新しい SD カードを挿入して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR112

Message（メッセージ） The system identifier in the Server Profile file does not match the target system.

詳細な説明 ターゲットシステムの識別子情報が、ファイルに保存されている値と一致しないため、サーバープロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。サーバープロファイルファイルが別のシステムのものであるか、正確なシステム識別子情報を取得するために、iDRAC を再起動する必要があるかもしれません。

推奨される対応処置 ターゲットシステムの有効なサーバープロファイルを取得して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR113

Message（メッセージ） Unable to create an Automatic Backup job.

詳細な説明 以前のスケジュールの自動バックアップジョブが正常に作成されませんでした。ジョブの作成時に無効なパラメータが入力されたことが原因である可能性があります。

推奨される対応処置 iDRAC のウェブ UI を使用する場合は、ナビゲーションパネルからサーバープロファイルを選択し、次に 自動バックアップ タブを選択します。設定をクリアして適切なデータを再入力し、バックアップをスケジュールする を選択して、自動バックアップジョブを再起動します。RACADM CLI または WSMAN API を使用する場合、スケジュールされているバックアップの設定をクリアし、自動バックアップのスケジュール操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR114

Message（メッセージ） An Automatic Backup job *arg1* is created.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで示された自動バックアップジョブは、以前設定されたサーバープロファイルの自動エクスポートスケジュールによって作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（BAR = バックアップ / 復元）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR115

Message（メッセージ）	サーバープロファイルの自動バックアップファイルの数が、指定された制限数に達しました。再び番号を 1 から開始します。
詳細な説明	サーバープロファイルの自動バックアップファイルの数が、指定された制限数に達しました。再び番号を 1 から開始します。これによって、もっとも古いバックアップファイルが上書きされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR116

Message（メッセージ）	既存のスケジュール済みバックアップイメージジョブが、24 時間以内にスケジュールされているため、サーバープロファイルの繰り返しエクスポートジョブを作成できません。
詳細な説明	既存のスケジュール済みバックアップイメージジョブが、24 時間以内にスケジュールされているため、サーバープロファイルの繰り返しエクスポートジョブを作成できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR117

Message（メッセージ）	The iDRAC firmware cannot be restored due to hardware compatibility restraints.
詳細な説明	ハードウェアのサーバープロファイルイメージに格納されている iDRAC のファームウェアバージョンは、このシステムハードウェアと互換性がありません。インストールされているファームウェアバージョンの仕様を継続するか、必要に応じてそれ以降のバージョンにアップデートします。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BAR = バックアップ / 復元）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

4

BAT イベントメッセージ

BAT0000

Message（メッセージ）	The system board battery is low.
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	次回の点検時にシステム基板のバッテリを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2226
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

BAT0001

Message（メッセージ）	The system board battery is operating normally.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227
OMSA イベント ID	5702

OMSA トラップ ID	5702
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

BAT0002

Message（メッセージ）	The system board battery has failed.（システム基板のバッテリーに障害が発生しました。）
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	システム基板のバッテリを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD メッセージ	System board battery has failed. Check battery
OMSA イベント ID	5704;5705
OMSA トラップ ID	5704
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

BAT0003

Message（メッセージ）	The system board battery is present.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

BAT0004

Message（メッセージ）	The system board battery is absent.
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	システム基板にバッテリがあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD メッセージ	System board battery is absent. Check battery
OMSA イベント ID	5700
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

BAT0005

Message（メッセージ）	ストレージバッテリの残量が低下しています。
詳細な説明	バッテリを充電するにはシステムの電源を入れておく必要があります。
推奨される対応処置	PERC RAID コントローラのバッテリが充電されるようにします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2226
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0006

Message（メッセージ）	The storage battery is operating normally.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2227

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0007

Message（メッセージ）　The storage battery has failed.

詳細な説明　温度が異常なため、PERC RAID コントローラのバッテリがエラーになっている可能性があります。

推奨される対応処置　1）PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2） 温度関連の問題をシステムログで確認します。

カテゴリ　システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2225

LCD メッセージ　Storage battery has failed. Check battery.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0008

Message（メッセージ）　The storage battery is present.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2227

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0009

Message（メッセージ） The storage battery is absent.

詳細な説明 バッテリが接続されていない、または温度が異常のため、PERC RAID コントローラのバッテリがないことを報告している可能性があります。

推奨される対応処置 1）PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2）バッテリが取り付けられている場合は、バッテリを取り付けなおしてバッテリとケーブルを再接続します。3）温度関連の問題をシステムログで確認します。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2225

LCD メッセージ Storage battery is absent. Check battery.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0010

Message（メッセージ）	The storage battery for disk drive bay *arg1* is low.
引数	• ***arg1 =*** ベイ
詳細な説明	バッテリを充電するにはシステムの電源を入れておく必要があります。
推奨される対応処置	PERC RAID コントローラのバッテリが充電されるようにします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2226
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0011

Message（メッセージ）	The storage battery for disk drive bay *arg1* is operating normally.
引数	• ***arg1 =*** ベイ
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	バッテリの取り付けを確認し、温度関連の問題をシステムログで確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0012

Message（メッセージ）	The storage battery for disk drive bay *arg1* has failed.
引数	· ***arg1 =*** ベイ
詳細な説明	温度が異常なため、PERC RAID コントローラのバッテリがエラーになっている可能性があります。
推奨される対応処置	1）関連するベイで、PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2） 温度関連の問題をシステムログで確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD メッセージ	Battery for disk drive bay <ベイ > has failed. Check battery.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0013

Message（メッセージ）	The storage battery for disk drive bay *arg1* is present.
引数	· ***arg1 =*** ベイ
詳細な説明	なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2227

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0014

Message（メッセージ） The storage battery for disk drive bay *arg1* is absent.

引数

- ***arg1 =*** ベイ

詳細な説明 バッテリが接続されていない、または温度が異常のため、PERC RAID コントローラのバッテリがないことを報告している可能性があります。

推奨される対応処置 1）関連するベイで PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2）バッテリが取り付けられている場合は、バッテリを取り付けなおしてバッテリとケーブルを再接続します。3）温度関連の問題をシステムログで確認します。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2225

LCD メッセージ Battery for disk drive bay <ベイ> is absent. Check battery.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0015

Message（メッセージ） The *arg1* battery is low.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。

推奨される対応処置 次回の点検時にシステム基板のバッテリを確認します。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2226

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0016

Message（メッセージ） The *arg1* battery is operating normally.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2227

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0017

Message（メッセージ）　The *arg1* battery has failed.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明　入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。

推奨される対応処置　バッテリを確認します。

カテゴリ　システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2225

LCD メッセージ　The <name> battery has failed. Check battery.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0018

Message（メッセージ）	The *arg1* battery is present.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2227
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0019

Message（メッセージ）	The *arg1* battery is absent.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。
推奨される対応処置	バッテリが取り付けられていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2225
LCD メッセージ	The <名前> battery is absent. Check battery.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0030

Message（メッセージ）	The system board battery is reading low.
詳細な説明	システムのバッテリレベルが低くなっており、入力電源が切断された場合、システムの設定は保存されません。
推奨される対応処置	バッテリーを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5703
OMSA トラップ ID	5703
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

BAT0031

Message（メッセージ）	The system board battery status is unknown.
詳細な説明	システムのバッテリレベルが不明になっており、入力電源が切断された場合、システムの設定は保存されません。
推奨される対応処置	バッテリーを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5701

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

BAT1000

Message（メッセージ） Battery on *arg1* is missing.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラがバッテリと通信できません。バッテリがない、または正しく接続されていません。充電が少ないバッテリまたは使い切ったバッテリによってこのメッセージが表示されることもあります。

推奨される対応処置 バッテリがあることを確認してから、ケーブルを確認します。ケーブル接続の検証には、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。また、コントローラバッテリへの接続、バッテリの状態を確認します。充電が少ないバッテリ、または使い切ったバッテリによってこのメッセージが表示されることもあります。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4274

OMSA イベント ID 2264

OMSA トラップ ID 75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1001

Message（メッセージ）	Battery on *arg1* was replaced.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのバッテリが交換されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2175
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1002

Message（メッセージ）	The battery on *arg1* learn cycle has started.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2176
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1003

Message（メッセージ）	The battery on *arg1* learn cycle has completed.
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2177
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1004

Message（メッセージ） The battery on *arg1* learn cycle has timed out.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 バッテリの学習サイクルを開始する前に、コントローラバッテリを完全に充電する必要があります。バッテリが完全な充電を維持できなくなると、学習サイクルがタイムアウトを引き起こす場合があります。また、バッテリは停電の際に一定時間キャッシュデータを維持する必要があります。例えば、キャッシュデータを 24 時間維持するバッテリもあります。バッテリが必要な時間の間キャッシュデータを維持できなくなると、学習サイクルがタイムアウトとなります。

推奨される対応処置 バッテリパックを交換します。バッテリは完全な充電を維持できません。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4274

OMSA イベント ID 2178

OMSA トラップ ID 115300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1005

Message（メッセージ） The battery on *arg1* learn cycle has been postponed.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2179
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1006

Message（メッセージ）	The battery on *arg1* learn cycle will start in *arg2* days.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** arg
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2180
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1007

Message（メッセージ）	The battery on *arg1* learn cycle will start in *arg2* hours.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** arg
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2181
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1008

Message（メッセージ）	Write policy on *arg1* was changed to Write Through.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラのバッテリは、必要な期間キャッシュデータを維持できません。例えば、必要な期間が 24 時間である場合、バッテリはキャッシュデータを 24 時間維持できなくなっています。

推奨される対応処置 バッテリの状態が良好であることを確認します。バッテリの状態の検証については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4274

OMSA イベント ID 2188

OMSA トラップ ID 115300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1009

Message（メッセージ） Write policy on *arg1* was changed to Write Back.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラのバッテリの状態が正常に戻りました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4275

OMSA イベント ID 2189

OMSA トラップ ID 115100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

BAT1010

Message（メッセージ）	Battery on *arg1* requires reconditioning. Initiate a learn cycle.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリが「警告のみ」モードになっており、再調整が必要です。
推奨される対応処置	バッテリの学習サイクルを開始します。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2210
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*					
CMC		✔*				✔*

BAT1011

Message（メッセージ）	Battery on *arg1* is in warn only mode and requires reconditioning.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4275

OMSA イベント ID 2104

OMSA トラップ ID 115100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1012

Message（メッセージ） The *arg1* battery temperature is above normal.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4275

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1013

Message（メッセージ）	Recharge count has exceeded the maximum limit for battery on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリは、これ以上充電できません。
推奨される対応処置	バッテリパックを交換します。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2213
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1014

Message（メッセージ）	*arg1* battery charge in-progress.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2214
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1015

Message（メッセージ）	*arg1* battery charge process is interrupted.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2215
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1016

Message（メッセージ）	The *arg1* battery learn mode has changed to Auto.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2216
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1017

Message（メッセージ）	The *arg1* battery learn mode has changed to Warn.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2217
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1018

Message（メッセージ）	Battery on *arg1* is degraded.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリの温度が高くなっています。これはバッテリが充電中であることが原因となっている可能性があります。
推奨される対応処置	バッテリが充電されている場合は、バッテリが冷えるまで充電を停止し、それから充電を再開します。そうでない場合は、他の問題であるため、調査する必要があります。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2246
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1019

Message（メッセージ）	Battery on *arg1* is charging.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2247
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1020

Message（メッセージ）	The *arg1* battery is executing a learn cycle.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2248
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1021

Message（メッセージ）	The charge level for the battery on *arg1* is below the normal threshold.
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラバッテリが正しく機能するために十分な充電レベルを維持できない、またはバッテリが放電しています。
推奨される対応処置	バッテリの状態に関連するその他のイベントをチェックします。これらのイベントが、このイベントの原因の特定に役立つ場合があります。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2278
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1022

Message（メッセージ）	*arg1* battery recondition is completed.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2105
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1023

Message（メッセージ）	The charge level for the battery on *arg1* is within normal limits.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリの状態が正常に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2279
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1024

Message（メッセージ）	Errors detected with battery on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリまたはバッテリ充電器が正常に機能していません。バッテリの充電が不十分である可能性があります。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2318
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1025

Message（メッセージ） *arg1* is unable to recover cached data from the Battery Backup Unit (BBU).

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラはキャッシュからデータを回復できませんでした。データが損失した可能性があることを示しています。

推奨される対応処置 バッテリが良好な状態で、充電されていることを確認します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。バッテリの充電残量が許容範囲より少ないと、バッテリはキャッシュデータを維持できません。データが損失した可能性もあるため、バックアップからのデータの回復が必要である可能性があります。バッテリが再充電の上限に達していないか検証します。バッテリの再充電が必要な場合もあります。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4273

OMSA イベント ID 2337

OMSA トラップ ID 115400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1026

Message（メッセージ） The *arg1* has recovered cached data from the Battery Backup Unit (BBU).

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明	コントローラがキャッシュデータを取得しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2338
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1027

Message（メッセージ）	The battery on *arg1* completed a charge cycle.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリは充電サイクルを正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2358
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1028

Message（メッセージ）	The battery voltage on *arg1* is low.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのバッテリ電圧が低下しています。これはバッテリが既にコントローラキャッシュを保護していない可能性を示しています。
推奨される対応処置	バッテリを再充電する必要があります。24 時間待って、バッテリが充電されるかどうかを確認します。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2145
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1029

Message（メッセージ）	The battery on *arg1* can no longer recharge.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラのバッテリを充電できません。バッテリの充電回数の上限に既に達しているか、バッテリ充電器が機能していない可能性があります。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4273

OMSA イベント ID 2169

OMSA トラップ ID 115400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1030

Message（メッセージ） The *arg1* battery charge level is normal.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4275

OMSA イベント ID 2170

OMSA トラップ ID 115100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1031

Message（メッセージ）	The battery temperature on *arg1* is above normal.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	室温が高すぎるか、システムファンが劣化または故障している可能性があります。
推奨される対応処置	室温が正常であること、ファンが正常に機能していることを確認します。動作許容温度については、ストレージハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2171
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1032

Message（メッセージ）	The battery temperature on *arg1* is normal.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明	バッテリの温度は通常の動作範囲内です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
OMSA イベント ID	2172
OMSA トラップ ID	115100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1033

Message（メッセージ）	The battery on *arg1* was removed.
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラがバッテリと通信できません。バッテリが取り外されたか、コントローラとバッテリの接点が劣化しています。
推奨される対応処置	バッテリが取り付けられていること、また正しく接続されていることを確認します。バッテリが取り付けられている場合は、数分待ってからバッテリが検出されるか再確認します。バッテリとコントローラとの接点が劣化している場合は、バッテリとコントローラの両方を交換する必要があります。安全な取り外し、アクセス方法については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4274
OMSA イベント ID	2174
OMSA トラップ ID	115300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1034

Message（メッセージ）	The battery properties for *arg1* have changed.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	1つ、または複数のバッテリのプロパティが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1035

Message（メッセージ）	The battery temperature on *arg1* is above the normal operating temperature.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	バッテリの温度が正常の動作温度を超えています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2212;2415

OMSA トラップ ID 115100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

BAT1036

Message（メッセージ） The battery on *arg1* is discharging.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージに表示されたコントローラのバッテリが放電しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（BAT = バッテリイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

BAT1037

Message（メッセージ）	A battery is detected on the Controller *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラ上でバッテリが検出されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（BAT = バッテリイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4275
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

5

BIOS イベントメッセージ

BIOS0001

Message（メッセージ）	Trusted Compute Module (TPM) Physical Presence Operation *arg1* logged.
引数	· ***arg 1=*** PPI 操作
詳細な説明	BIOS は、信頼済み計算モジュール（TPM）の物理的存在操作を記録しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	作業メモ（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

BIOS001

Message（メッセージ）	The command was successful
詳細な説明	コマンドが成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS002

Message（メッセージ） Resource allocation failure.

詳細な説明 要求した操作を実行するために必要なメモリを割り当てることができません。挿入されたコメントを確認してください。

推奨される対応処置 システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS003

Message（メッセージ） Missing required parameter. Refer to the inserted comment.

詳細な説明 無効な数の引数がメソッドに渡されました。

推奨される対応処置 すべての必須コマンドパラメータを入力します。マニュアルを参照して再試行してください。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS004

Message（メッセージ） Invalid parameter value for *arg1*

引数

- ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 指定したパラメータ値が無効です。

推奨される対応処置 メソッドに渡されたパラメータ値がエミュレーションどおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプがマニュアルと一致することを確認してください。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS005

Message（メッセージ） Mismatch in AttributeName and AttributeValue count

詳細な説明 AttributeName および AttributeValue パラメータの数が一致していません。

推奨される対応処置 AttributeName および AttributeValue に同じ数のパラメータを入力します。メソッド入力パラメータの詳細については、マニュアルを参照します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS006

Message（メッセージ）	Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットですでに作成されています。既存のジョブが完了するまで、またはキャンセルされるまで、新たなコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	ジョブが完了するまで待ちます。指定したターゲットに追加の設定操作を行う場合は、ジョブをキャンセルしてから続行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS007

Message（メッセージ）	Configuration job already created, cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットですでに作成されています。既存のジョブが完了するまで、またはキャンセルされるまで、新たなコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	ジョブが完了するまで待ちます。指定したターゲットに追加の設定操作を行う場合は、ジョブをキャンセルしてから続行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS008

Message（メッセージ） No pending data present to create a Configuration job

詳細な説明 前回の設定と今回の設定の間で変更が見つかりません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更する必要があります。

推奨される対応処置 1 つ、または複数の属性の設定を変更した後で、設定ジョブを作成してください。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS009

Message（メッセージ） Lifecycle Controller is currently in use.

詳細な説明 Lifecycle Controller は、別のアプリケーションまたは操作で使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。

推奨される対応処置 現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1）現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator ユーティリティになっていない、2）F1 または F2 POST エラー状態でユー

ザーによる介入を待っている、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれにもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS010

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
詳細な説明	11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS011

Message（メッセージ）	Configuration job already created, pending data cannot be deleted
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS012

Message（メッセージ）	No pending data to delete.
詳細な説明	前回の設定と今回の設定間には BIOS 属性データに変更がありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS013

Message（メッセージ）	Invalid AttributeName *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	未知の AttributeName が操作で指定されました。
推奨される対応処置	システムで利用可能な正しい AttributeName を入力します。必要な属性については、エミュレーション応答を参照してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS014

Message（メッセージ）	Invalid AttributeValue for AttributeName: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	次の理由により、AttributeValue が無効である可能性があります。1）新しい AttributeValue の長さが、必要とされる最小長と最大長の範囲内にない。2）新しい AttributeValue の値が、必要とされる LowerBound と UpperBound の範囲内にない。3）新しい Attributevalue の値が、使用可能な値のいずれでもない。
推奨される対応処置	有効な属性値については、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS015

Message（メッセージ）	AttributeValue cannot be changed to read only AttributeName *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	属性の設定操作が、読み取り専用属性で試行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS016

Message（メッセージ）	AttributeValue cannot be changed for disabled AttributeName *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	属性の設定操作が、無効化された属性で試行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS017

Message（メッセージ） 保留中の vFlash の 1 回限りの起動設定を削除できません。

詳細な説明 vFlash 保留中の 1 回限りの起動設定を削除できません。

推奨される対応処置 システムから AC 電源を取り外し、AC 電源を再度投入した後に操作を再試行します。

カテゴリ 設定（BIOS = BIOS 管理）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS018

Message（メッセージ） Invalid BIOS Password.

詳細な説明 操作で指定されている BIOS パスワードが有効ではありません。有効な BIOS パスワードは次の条件に従う必要があります。0～32 文字の長さで、数字の 0～9、小文字の a～z、特殊文字の <>|-,+./;[\] を使用します。

推奨される対応処置 BIOS パスワードの要件を満たす BIOS パスワードで操作を再試行します。

カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS021

Message（メッセージ）	Cannot authenticate BIOS password.
詳細な説明	BIOS パスワードの変更操作で指定した旧 BIOS パスワードが間違っています。
推奨される対応処置	正しい旧 BIOS パスワードを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS022

Message（メッセージ）	Cannot set the BIOS password. Password is disabled due to a jumper setting on the motherboard.
詳細な説明	ジャンパを使用しているハードウェア内で、BIOS パスワードが無効になっているため、パスワードを設定できません。ジャンパの位置については、システムのオーナーズマニュアルを参照してください。
推奨される対応処置	システム基板のジャンパの設定を変更して、BIOS のパスワード変更を有効にします。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS023

Message（メッセージ）	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC との通信中、操作に回復不能なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS024

Message（メッセージ）	The set operation did not complete successfully as the attribute is read-only.
詳細な説明	属性値を変更できないため、操作は実行できません。
推奨される対応処置	属性の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS025

Message（メッセージ）	Unable set the BIOS password as the BIOS password status is locked.
詳細な説明	BIOS でのパスワード状態がロック状態になっているため、パスワードを設定するには、ロックを解除する必要があります。
推奨される対応処置	BIOS セットアップで BIOS パスワードのステータスをロック状態からロック解除状態に変更し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS026

Message（メッセージ）	Password status cannot be set to locked when a System Password change is pending.
詳細な説明	現在保留中のシステムパスワード変更があるため、パスワード状態をロック状態に設定できません。
推奨される対応処置	保留中のシステムパスワードの変更が適用されるまで待つ、または保留中のシステムパスワードの変更を削除して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS027

Message（メッセージ）	Unable to change the BIOS password because the password is currently being configured using plain text. Unable to set the attribute *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	現在パスワードがプレーンテキストを使用することによってリセットされているので、メッセージで識別された属性は設定できません。BIOS パスワードは、プレーンテキストおよびハッシュを使用して同時に設定することはできません。
推奨される対応処置	現在のパスワード設定プロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS028

Message（メッセージ）	Unable to change the BIOS password using plain text because the password is currently being configured using a hash.
詳細な説明	BIOS パスワードは、プレーンテキストおよびハッシュを使用して同時に設定することはできません。
推奨される対応処置	現在のパスワード設定プロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS029

Message（メッセージ）	Unable to change the BIOS password because an Export Server Profile operation is already running.
詳細な説明	サーバープロファイルのエクスポート操作がすでに実行されているため、BIOS パスワードを設定できません。
推奨される対応処置	現在のエクスポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS030

Message（メッセージ）	Unable to change the BIOS password because an Import Server Profile operation is already running.
詳細な説明	サーバープロファイルのインポート操作がすでに実行されているため、BIOS パスワードを設定できません。
推奨される対応処置	現在のインポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BIOS101

Message（メッセージ）	Unable to read or change any of the system BIOS configuration settings.
詳細な説明	BIOS が Server Administrator に表示するシステムの設定データがの形式に誤りがあるか、使用不可になっています。Server Administrator は、システム BIOS 設定のいかなる読み取り、変更もできません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れなおし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS ファームウェアのアップデートパッケージを再度インストールします。
カテゴリ	設定（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

BIOS102

Message（メッセージ）	A system BIOS update is scheduled that requires a reboot.
詳細な説明	リモートアクセスコントローラを介して BIOS アップデートジョブがスケジュールされており、システムはアップデートを適用するために再起動する必要があります。
推奨される対応処置	システムを再起動して BIOS アップデートを適用します。
カテゴリ	監査（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5002
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

BIOS103

Message（メッセージ）	A previously scheduled system BIOS update is canceled.
詳細な説明	以前にスケジュールされた BIOS アップデートジョブがキャンセルされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（BIOS = BIOS 管理）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5003

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

6

BOOT イベントメッセージ

BOOT001

Message（メッセージ）	コマンドが成功しました。
詳細な説明	コマンドが成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT002

Message（メッセージ）	Resource allocation error
詳細な説明	操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT003

Message（メッセージ）	Method not supported
詳細な説明	この操作は、現在の設定ではサポートされていません。
推奨される対応処置	この操作は、現在の設定ではサポートされていません。マニュアルを確認してから、操作をやり直します
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT004

Message（メッセージ）	Invalid number of Boot Source arguments
詳細な説明	ソース引数の無効な数字がメソッドに渡されました。
推奨される対応処置	マニュアルを確認してから、やり直します。（詳細）
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT005

Message（メッセージ）	Missing required parameter.
詳細な説明	呼び出されたメソッドの必要なパラメータの 1 つまたは複数が欠落しています。
推奨される対応処置	問題となっているメソッドについてマニュアルを確認してから、やり直します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT006

Message（メッセージ）	Invalid Boot Source InstanceID
詳細な説明	1 つまたは複数の起動ソースのインスタンス ID に有効なデータが含まれていません。
推奨される対応処置	入力している起動ソースの全インスタンス ID が、DCIM_BootSourceSetting エミュレーションに表示されているとおりに入力されていることを確認します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT007

Message（メッセージ）	Boot Source does not belong to specified Boot Configuration
詳細な説明	1つまたは複数の起動ソースのインスタンス ID が、影響を受ける起動設定に属していません。
推奨される対応処置	ChangeBootOrderByInstanceID は、影響を受ける起動設定からのみ起動ソースを受け入れます。すべてのソース引数が必要な起動設定に属していることを確認します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT008

Message（メッセージ）	Source argument contains more devices than are present on the system
詳細な説明	影響を受ける起動設定に利用可能な数以上のソース引数が提供されています。
推奨される対応処置	入力している起動ソースの全インスタンス ID が、DCIM_BootSourceSetting エミュレーションに表示されているとおりに入力されていることを確認します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT009

Message（メッセージ）	Boot Sources cannot be found for this Boot Configuration
詳細な説明	必要な起動設定で、起動ソースが見つかりませんでした。
推奨される対応処置	DCIM_BootSourceSetting の列挙時に、示された起動設定の起動ソースが表示されていることを確認します。システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controler と iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT010

Message（メッセージ）	Could not locate vFlash partition index
詳細な説明	提供した vFlash パーティションのインデックスがシステムで見つかりませんでした。
推奨される対応処置	必要なインデックスの vFlash パーティションがシステムに存在することを確認してください。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT011

Message（メッセージ）	Failed to set vFlash partition for one time boot
詳細な説明	提供された vFlash パーティションが 1 回限りの起動用に設定できませんでした。
推奨される対応処置	システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します 。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT012

Message（メッセージ）	Job started to attach and set vFlash SD card partition for OneTime boot.
詳細な説明	指定した vFlash SD カードパーティションからの 1 回限りの起動を設定するためのジョブが作成されました。このパーティションがシステムに連結されていなかった場合は、ジョブがパーティションを連結します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT013

Message（メッセージ）	Cannot make changes to non-active boot list.
詳細な説明	起動リストは現在非アクティブです。非アクティブ起動リストに変更を加えることはできません。
推奨される対応処置	起動モードを変更して、起動リストをアクティブに設定してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT014

Message（メッセージ）	Virtual media not ready.
詳細な説明	システムの SD カードが取り外されているか、または使用中です。
推奨される対応処置	SD カードが挿入されていること、および別の操作が進行中でないことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT015

Message（メッセージ）	Set operation successful for the boot partition.
詳細な説明	起動パーティションの設定要求が完了しました。連結されていない vFlash パーティションは、ChangeBootOrderByInstanceID メソッドを使用して、1 回限りの起動用に設定されました。メソッドは、vFlash パーティションを連結するためのジョブを作成し、1 回限りの起動用にパーティションを設定します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT016

Message（メッセージ）	Input source argument value for the boot device is incorrect or not found among the boot devices on the system.
詳細な説明	起動デバイスに関連する入力ソースの引数が正しくないか、空白になっています。起動デバイスの識別子は、起動デバイスを意味する BootSourceSetting インスタンスの InstanceID と一致する必要があります。
推奨される対応処置	起動デバイスの正しいソース引数値を使用し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT017

Message（メッセージ）	Source argument does not support enable or disable mode.
詳細な説明	この操作で使用されたソース引数で指定された起動デバイスを有効化または無効化できません。この特性は BCV デバイスと 1 回限りの起動に適用されます。
推奨される対応処置	マニュアルを参照して、指定された起動デバイスに対する操作の有効性を確認します。操作の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT018

Message（メッセージ）	Specified Boot Control List is read-only
詳細な説明	操作で指定した起動制御リストは読み取り専用であり、変更できません。
推奨される対応処置	マニュアルを参照して、指定された起動制御リストに対する操作の有効性を確認します。操作の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

BOOT8500

Message（メッセージ）	Unable to change the BIOS boot order for the Server *arg1*
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	CMC と iDRAC 間の通信が切断されているか、iDRAC が再起動しているため、サーバーの BIOS 起動順序を変更できません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットするか、iDRAC の再起動が完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（BOOT = 起動制御）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

7

CBL イベントメッセージ

CBL0001

Message（メッセージ）	Backplane *arg1* power cable disconnected.
引数	• ***arg1 =*** ベイ ID
詳細な説明	バックプレーンの信号ケーブルが検出されましたが、同梱の電源ケーブルがありません。
推奨される対応処置	電源ケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0002

Message（メッセージ）	Backplane *arg1* signal cable disconnected.
引数	• ***arg1 =*** ベイ ID
詳細な説明	バックプレーンの電源ケーブルが検出されましたが、同梱の信号ケーブルがありません。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたバックプレーンの信号ケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0003

Message（メッセージ） Backplane *arg1 arg2* cable is disconnected.

引数

- ***arg1 =*** ベイ ID
- ***arg2 =*** ケーブル名

詳細な説明 メッセージで識別されたバックプレーンケーブルが切断されているか、ケーブルが検出されませんでした。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CBL = ケーブル）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2393

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC	✔*	✔					✔*

CBL0004

Message（メッセージ） The *arg1* cable is incorrectly connected to backplane *arg2* connector *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** ケーブル名
- ***arg2 =*** ベイ ID

- ***arg3 =*** コネクタ名

詳細な説明 メッセージで識別されたケーブルが、バックプレーンコネクタに正しく接続されていません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CBL = ケーブル）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0005

Message（メッセージ） Backplane *arg1 arg2* connector incorrectly connected to the motherboard SATA controller.

引数

- ***arg1 =*** ベイ ID
- ***arg2 =*** コネクタ名

詳細な説明 メッセージで識別されたバックプレーンコネクタがマザーボード SATA コントローラに正しく接続されていません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CBL = ケーブル）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0006

Message（メッセージ） Unsupported backplane *arg1* configuration: Multiple RAID controllers cannot be connected to the same backplane.

引数

- ***arg1 =*** ベイ ID

詳細な説明 各サーバーモデルは、バックプレーン設定の特性のセットのみをサポートします。統合バックプレーンまたは統合モードの分割モード対応バックプレーンでは、複数のコントローラを同じバックプレーンに接続することはできません。統合バックプレーンでは、最初のコントローラ以外のコントローラは稼働しません。

推奨される対応処置 バックプレーンに接続されている RAID コントローラが 1 台だけであることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CBL = ケーブル）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0007

Message（メッセージ） Backplane *arg1 arg2* cable and backplane *arg3 arg4* cable are swapped.

引数

- ***arg1 =*** ベイ ID
- ***arg2 =*** ケーブル名
- ***arg3 =*** ベイ ID
- ***arg4 =*** ケーブル名

詳細な説明 メッセージで識別されたバックプレーンケーブルを正しいバックプレーンベイに接続する必要があります。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CBL = ケーブル）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0008

Message（メッセージ） One or more cables are missing from *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別されたフォールトトレラントストレージコントローラから 1 本、または複数のケーブルが欠落していることが検出されました。

推奨される対応処置 すべてのケーブルが適切に接続されていることを確認してください。ケーブル配線に関する情報は、サポートサイトで入手できる『オーナーズマニュアル』を参照してください。

カテゴリ ストレージ（CBL = ケーブル）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC	✔*	✔					✔*

CBL8500

Message（メッセージ） SAS cable *arg1* to expander *arg2* is not connected.

引数

- ***arg 1=*** ケーブル ID
- ***arg 2=*** エキスパンダ ID

詳細な説明 SAS ケーブルがエキスパンダに正しく接続されていません。

推奨される対応処置	SAS ケーブルがエキスパンダに接続されているかどうかをチェックします。ケーブルを再度接続して、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CBL8501

Message（メッセージ）	SAS ケーブル *arg1* が適切でないエキスパンダに接続されています。
引数	• ***arg 1=*** ケーブル ID
詳細な説明	メッセージ内で識別された SAS ケーブルが正しいエキスパンダに接続されていません。
推奨される対応処置	SAS ケーブルを正しいエキスパンダに再度接続してから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（CBL = ケーブル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

8

CMC イベントメッセージ

CMC001

Message（メッセージ）	操作が正常に完了しました。
詳細な説明	操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC002

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because of an unknown issue.
詳細な説明	不明な問題により、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）操作を再試行します。2）CMC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC003

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because the parameter *arg1* is missing.
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージで識別されたパラメータが欠落しているため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータを入力し、操作を再試行します。パラメータの詳細については、サポートサイトで入手可能な CMC プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC004

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because the parameter *arg1* is invalid.
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージで識別されたパラメータが無効であるため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効なパラメータを入力し、操作を再試行します。有効なパラメータの詳細については、サポートサイトで入手可能な CMC プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC005

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because of a mismatch between AttributeName and AttributeValue count.
詳細な説明	AttributeName と AttributeValue の数が一致しないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効な AttributeName および AttributeValue の数を入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC401

Message（メッセージ）	Changing the Reserved QuickDeploy IP Addresses setting to *arg1* may create an issue in the future if higher density server nodes are inserted in to the Chassis (for example, quarter-height servers). Press OK to continue.
引数	• ***arg1 =*** IP アドレスの値
詳細な説明	予約済み QuickDeploy IP アドレス設定を <IP アドレスの値> に変更すると、将来シャーシに高密度サーバーノード（たとえば、クォータハイトサーバー）が挿入された場合に、問題が発生する可能性があります。

推奨される対応処置 将来追加される高密度サーバーノードに対応するため、高い値に選択します。それ以外の場合、対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CMC8501

Message（メッセージ） Chassis Group Leader has synchronized this members configuration.

詳細な説明 CMC のマルチシャーシ管理機能では、リードシャーシの設定データをそのメンバーにプッシュすることができます。設定データがシャーシグループリーダーの設定データと正常に同期化されると、このメッセージがメンバーのログに表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8502

Message（メッセージ） Unable to access the IPv6 information of the server.

詳細な説明 CMC は指定されたサーバーの IPv6 情報にアクセスできません。CMC Web インタフェース上で指定されたサーバーの iDRAC 起動リンクを表示できません。

推奨される対応処置 iDRAC を起動するリンクが CMC Web インタフェースに表示されるように、CMC コマンドラインまたは CMC ウェブ GUI インタフェースを使用して、指定されたサーバーの IPv6 を有効にします。コマンドラインのオプションまたは Web インタフェースのナビゲーションについては、CMC ユーザーズガイドのトラブルシューティングの項を参照してください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8503

Message（メッセージ） Unable to access the IPv4 information of the server.

詳細な説明 CMC は指定されたサーバーの IPv4 の情報にアクセスできません。CMC Web インタフェース上で指定されたサーバーの iDRAC 起動リンクを表示できません。

推奨される対応処置 iDRAC の起動ポイントが CMC Web GUI に表示されるように、CMC コマンドラインまたは Web GUI インタフェースを使用して指定されたスロットの iDRAC の IPv4 を有効にします。コマンドラインのオプションまたはウェブインタフェースのナビゲーションについては、CMC ユーザーズガイドのトラブルシューティングの項を参照してください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8504

Message（メッセージ） Unable to access server: *arg1* , because the NIC is disabled on the identified server.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーで NIC が無効になっており、CMC は、iDRAC ウェブインタフェースを起動するためのリンクを表示できません。

推奨される対応処置 iDRAC を起動するリンクが CMC Web インタフェースに表示されるように、CMC コマンドラインまたは CMC Web インタフェースを使用して、メッセージ内で識別されている NIC を有効にします。RACADM を使用して DHCP の NIC を有効にするには、「racadm setniccfg -m server-<slot number> -d」（ここで <slot number> は、メッセージ内で識別されているサーバー）を入力します。Web インタフェースを使用して NIC を有効にするには、サーバー概要をクリックして指定されたサーバーを選択し、セットアップに移動してから LAN の有効化チェックボックスにチェックを入れます。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8505

Message（メッセージ） Unable to access server: *arg1* because both IPv4 and IPv6 are disabled. NIC Enabled = *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2=*** 状態

詳細な説明 指定されたサーバーで IPv4 と IPv6 が無効になっており、CMC は iDRAC ウェブインタフェースを起動するためのリンクを表示できません。

推奨される対応処置 iDRAC を起動するリンクが CMC Web インタフェースに表示されるように、CMC コマンドラインまたは CMC Web GUI インタフェースを使用して、指定されたサーバーの IPv4 と IPv6 を有効にします。RACADM を使用して DHCP の NIC を有効にするには、「racadm setniccfg -m server-<slot number> -d」（ここで <slot number> は、メッセージ内で識別されているサーバー）を入力します。Web インタフェースを使用して NIC を有効にするには、サーバー概要をクリックして指定されたサーバーを選択し、セットアップに移動してから IPv4 の有効化および / または IPv6 の有効化チェックボックスを選択します。

カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8506

Message（メッセージ）	CMC をシャットダウンするコマンドが開始されました。
詳細な説明	CMC をシャットダウンするコマンドが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8507

Message（メッセージ）	Extended Storage for primary CMC and secondary CMC synchronization is complete.
詳細な説明	拡張ストレージ機能は、プライマリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードからのデータを、セカンダリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードと同期化します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8508

Message（メッセージ）	Unable to synchronize the primary and secondary CMC removable flash media and the Extended Storage feature is not available.
詳細な説明	セカンダリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードが正常に機能していない場合は、拡張ストレージ機能はアクティブ化されません。
推奨される対応処置	次の操作を実行して、再試行します。1）CMC Web インタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定の順に移動し、セカンダリ CMC の SD カードのエラーが表示されていることを確認します。2）エラーが表示されている場合は、racadm コマンド「racadm cmcchangeover」を実行します。3）CMC Web インターフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 > アクティブコントローラメディアの修理の順に選択して、リムーバブルフラッシュメディア SD カードを修理します。修理はプライマリ CMC の SD カードのみで許可されています。問題が解決しない場合は、カードを交換します。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8509

Message（メッセージ） Unable to activate the extended storage feature on the secondary CMC: *arg1* . The feature will be deactivated.

引数

- ***arg1 =*** cmc 番号

詳細な説明 セカンダリ CMC のメディアが正常に機能しなくなっている場合は、拡張ストレージ機能はアクティブ化されません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して、操作を再試行します。1）CMC Web インタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定の順に移動し、セカンダリ CMC のカードにエラーが表示されていることを確認します。2）フェイルオーバーを実行した後、同じ GUI ページからカードの再プロビジョニングを行います。再プロビジョニングは、プライマリ CMC のカードのみで許可されています。1 と 2 両方の方法が失敗する場合は、カードが故障している可能性があります。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8689

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8510

Message（メッセージ） Unable to activate the extended storage feature on the secondary CMC: *arg1* . The feature will return to single CMC mode.

引数

- ***arg1 =*** cmc 番号

詳細な説明 この状態は、シングル CMC からデュアル CMC への拡張ストレージ機能の昇格中に発生します。スタンバイ CMC のメディアに異常がある場合は、このメッセージが表示され、機能がシングル CMC 状態に戻ります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して、操作を再試行します。1）CMC Web インタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定の順に移動し、セカンダリ CMC のカードに同じエラーが表示されていることを確認します。2）フェイルオーバーを実行した後、同じ GUI ページからカードの再プロビジョニングを行います。再プロビジョニングは、プライマリ CMC のカードのみで許可されています。1 と 2 両方の方法が失敗する場合は、カードが故障している可能性があります。

カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8689
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8511

Message（メッセージ）	Unable to synchronize the data in the Extended Storage removable flash media in the primary and secondary CMCs.
詳細な説明	どのカードに最新のデータが入っているかを CMC が判断できない場合は、拡張ストレージのリムーバブルフラッシュメディア SD カードのデータが同期されません。
推奨される対応処置	拡張ストレージ機能を無効にしてから、再度有効にします。RACADM を使用して、コマンド「racadm feature -d -c Extended Storage」を実行して機能を無効にし、次に「racadm -a -c Extended Storage」を実行して再度有効にします。メモ：機能が無効になると、リムーバブルフラッシュメディア SD カード上のすべてのデータが消去されます。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8690
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8512

Message（メッセージ）	The Extended Storage feature activation timed out. The feature is not active.
詳細な説明	セカンダリ CMC のリムーバブルフラッシュメディア SD カードがアクティブ化の開始後 90 秒以内に応答しない場合は、拡張ストレージ機能がアクティブ化されません。
推奨される対応処置	次の操作を実行して、再試行します。1）CMC Web インタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定の順に移動し、セカンダリ CMC の SD カードのエラーが表示されていることを確認します。2）エラーが表示されている場合は、racadm コマンド「racadm cmcchangeover」を実行します。3）CMC Web インターフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 > アクティブコントローラメディアの修理の順に選択して、リムーバブルフラッシュメディア SD カードを修理します。修理はプライマリ CMC の SD カードのみで許可されています。問題が解決しない場合は、カードを交換します。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8689
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8513

Message（メッセージ）	The Extended Storage feature activation on the secondary CMC timed out. The feature is being returned to single CMC mode.
詳細な説明	セカンダリ CMC の拡張ストレージ機能のアクティブ化操作がタイムアウトしました。スタンバイ CMC のメディアがアクティブ化確認後 90 秒以内に応答しない場合は、機能がシングル CMC モードに戻ります。
推奨される対応処置	次の操作を実行して、再試行します。1）CMC Web インタフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定の順に移動し、セカンダリ CMC の SD カードのエラーが表示されていることを確認します。2）エラーが表示されている場合は、racadm コマンド「racadm cmcchangeover」を実行します。3）CMC Web インターフェースで、シャーシコントローラ > フラッシュメディア > 設定 > アクティブコントローラメディアの修理の順に選択して、リムーバブルフラッシュメディア SD カードを修理します。修理はプライマリ CMC の SD カードのみで許可されています。問題が解決しない場合は、カードを交換します。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　8690

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8514

Message（メッセージ)　Fabric mismatch is detected in the I/O Module *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** iom スロット名

詳細な説明　このエラーは、次のいずれかの状態が原因で発生します。1）新しく取り付けた I/O モジュールのファブリックタイプと常駐メザニンカードのファブリックタイプが一致しない、またはそれらに互換性がない I/O モジュールとメザニンカードの無効な構成。2）新しく取り付けた I/O モジュールに、ファブリックにすでに取り付け済みの I/O モジュールとは異なる、または互換性のないファブリックがある、I/O モジュールと I/O モジュールの無効な構成。

推奨される対応処置　詳細については、Chassis Management Controller のユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ　システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2545

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8516

Message（メッセージ） The I/O Module *arg1* did not boot within the expected time.

引数

- ***arg1 =*** iom スロット名

詳細な説明 I/O モジュールが起動するために予想した以上の時間を費やした、または I/O モジュールが起動しませんでした。

推奨される対応処置 CMC Web インタフェースまたは RACADM CLI を使用して、I/O モジュールの電源がオンになっているか確認してから、操作を再試行します。または、I/O モジュールを取り付けなおしてから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8517

Message（メッセージ） A double height server is detected in slot *arg1* , however the server is not detected in the bottom slot.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロットでダブルハイトのサーバーが検出されましたが、下部のスロットでそのサーバーが検出されませんでした。この状態は、サーバーがシャーシに正しく挿入されていない場合に発生します。

推奨される対応処置 サーバーをシャーシから取り外し、サーバーの背部で破損したピンや曲がったピンがないことをチェックします。損傷がない場合は、サーバーをシャーシに挿入しなおします。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8518

Message（メッセージ） Detecting Double height server in slot *arg1* but the iDRAC in bottom slot *arg2* is also responding.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているダブルハイトのサーバーが上部のスロットで検出されましたが、下部のスロットも反応しています。ダブルハイトのサーバーが挿入されている場合は、通常この状態は発生しません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）メッセージ内で識別されているサーバーを取り外します。2）CMC を再起動して、スタートアップ処理が完了するまで待ちます。3）メッセージ内で識別されているサーバーを再度挿入します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8519

Message（メッセージ） The LOM riser FRU for slot *arg1* FRU ID *arg2* is not functioning.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2=*** FRU ID

詳細な説明 メッセージ内で指定されている LOM ライザーの FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）指定されたサーバーの iDRAC をリセットするか、サーバーの仮想再装着を行います。2）CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8520

Message（メッセージ） The FRU on server *arg1* is not functioning.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーの FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）指定されたサーバーの iDRAC をリセットするか、サーバーの仮想再装着を行います。2）CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2545

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8521

Message（メッセージ）　The Mezz card 1 FRU for the server *arg1* is not functioning.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 1 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置　次の操作を実行します。1）指定されたサーバーの iDRAC をリセットするか、サーバーの仮想再装着を行います。2）CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2545

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8522

Message（メッセージ）	The Mezz card 2 FRU for the server *arg1* is not functioning.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 2 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1) 指定されたサーバーの iDRAC をリセットするか、サーバーの仮想再装着を行います。2）CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2545
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8523

Message（メッセージ）	The Mezz card 3 FRU for the server *arg1* is not functioning.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 3 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1) 指定されたサーバーの iDRAC をリセットするか、サーバーの仮想再装着を行います。2）CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2545

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8524

Message（メッセージ） The Mezz card 4 FRU for the server *arg1* is not functioning.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーのメザニンカード 4 の FRU が機能していない、または CMC がそれを読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）指定されたサーバーの iDRAC をリセットするか、サーバーの仮想再装着を行います。2）CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8525

Message（メッセージ） The FRU on the sleeve *arg1* is not functioning.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているスリーブの FRU が機能していない、または CMC が読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）指定されたサーバーの iDRAC をリセットするか、サーバーの仮想再装着を行います。2）CMC をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8526

Message（メッセージ） Unable to retrieve the server- *arg1* CPU information.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC はメッセージ内で指定されているサーバーから CPU の情報を取得できません。これは、CMC と iDRAC が通信していない場合に発生します。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1）iDRAC をリセットします。2）CMC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8527

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the server- *arg1* memory information.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	CMC はメッセージ内で指定されているサーバーからメモリ情報を取得できません。これは、CMC と iDRAC が通信していない場合に発生します。
推奨される対応処置	次の操作を行います。1）iDRAC をリセットします。2）CMC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2546
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8528

Message（メッセージ）	Unable to obtain or send link tuning or flex address data to server- *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC が新しく取り付けられたハードウェア（サーバー、I/O モジュール、またはメザニンカード）のリンクチューニングまたはフレックスアドレス情報を取得できない、またはリンクチューニングまたはフレックスアドレス情報を iDRAC に送信できません。

推奨される対応処置 現在インストールされている CMC のファームウェアが最新版であることを確認します。最新版でない場合は、最新版のファームウェアで CMC をアップデートしてから操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8529

Message（メッセージ） Unable to perform the requested action on the server- *arg1* , because of insufficient privileges.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ユーザーアカウントには要求された操作を行うために十分な権限がありません。要求された操作を行うには、Server Administrator 権限が必要です。

推奨される対応処置 Server Administrator 権限がある別のユーザーアカウントを使用して、操作を再試行します。詳細については、システム管理者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8531

Message（メッセージ） Unable to perform the requested action on the Sleeve or Sled *arg1* because of insufficient user privileges.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ユーザーアカウントにはメッセージ内で指定されているスリーブまたはスレッドでの仮想再装着を行うために十分な権限がありません。仮想再装着操作を行うには、Server Administrator 権限が必要です。これはスリーブまたはスレッドのコンポーネントに当てはまります。

推奨される対応処置 Server Administrator 権限がある別のユーザーアカウントを使用して、操作を再試行します。必要な権限の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8532

Message（メッセージ） Unable to perform the requested action on the peripheral sled *arg1* , because of insufficient privileges.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ユーザーアカウントには要求された操作を行うために十分な権限がありません。要求された操作を行うには、Server Administrator 権限が必要です。

推奨される対応処置 Server Administrator 権限がある別のユーザーアカウントを使用して、操作を再試行します。詳細については、システム管理者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8533

Message（メッセージ） Unable to read the FRU information, status = *arg1*

引数

- ***arg1 =*** ステータス値

詳細な説明 拡張 FRU 情報のヘッダが読み取れません。これは CMC とサーバー間の通信に問題がある場合に発生します。

推奨される対応処置 サーバーを取り付けなおします。CMC が FRU 情報の読み取り操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8534

Message（メッセージ） Unable to turn on the server *arg1* because the power requirement request exceeds the power cap value.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明	使用可能電力が要求された電力を下回っているため、メッセージ内で指定されているサーバーの電源をオンにすることができません。
推奨される対応処置	CMC Web インタフェースで利用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電力が使用できる場合は、操作を再試行します。十分でない場合は、電力上限値を引き上げます。
カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2546
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8535

Message（メッセージ）	Unable to turn on High Power Management for the server *arg1*
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	CMC の内部エラーのため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできません。
推奨される対応処置	CMC を再起動して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを装着しなおしてから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8689
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8538

Message（メッセージ）	Firmware version string is too long.
詳細な説明	ローカル CMC からピア CMC にメッセージで送信される CMC ファームウェアのバージョンが長すぎます。これらの条件の下では、CMC のバージョンはメッセージで 1.0 と表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8539

Message（メッセージ）	The CMC *arg1* is unable to log *arg2* event to the Hardware Log.
引数	• ***arg1 =*** スロット ID • ***arg2 =*** イベントメッセージ
詳細な説明	ハードウェアログが満杯の場合、CMC はハードウェアログに新しいイベントをログに記録できないため、古いイベントがクリアされない限り、新しいイベントがログに書き込まれません。イベントのログ書き込みが無効になっている場合にもこの問題が発生します。
推奨される対応処置	次の操作を行います。1）必要に応じて、ハードウェアログを保存します。2）ハードウェアログをクリアします。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8540

Message（メッセージ） The CMC *arg1* is turned on.

引数

- ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 CMC が挿入された、またはシャーシの AC 電源がオンになったため、メッセージ内で指定されている CMC の電源がオンになりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8541

Message（メッセージ） The watchdog has reset the CMC *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC がウォッチドッグイベントによってリセットされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8542

Message（メッセージ）	The CMC *arg1* was restarted because of a manual reset.
引数	• ***arg1 =*** スロット ID
詳細な説明	メッセージ内で指定されている CMC が手動で再起動されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8543

Message（メッセージ）	The CMC *arg1* has reset because the thermal threshold was exceeded.
引数	• ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージ内で指定されている CMC が温度問題によってリセットされました。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）ハードウェアログを確認して、正しく動作していないファンがあるかどうかをチェックします。2）正しく動作していないファンを交換します。3）すべてのファンが正しく動作している場合は、CMC Web インタフェースまたは RACADM を使用してシャーシの温度をチェックします。ファンが正しく動作しているのにシャーシの温度が高すぎる場合は、周囲の温度が高すぎるか、吸気口が十分な空気を取り込んでいません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8545

Message（メッセージ） Detected a missing process failover condition detected. Process = *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** プロセス名

詳細な説明 ファームウェアのエラーにより、CMC フェイルオーバーが発生しました。メッセージ内で識別されているプロセスは検出されませんでした。CMC は自動的に再起動します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8546

Message（メッセージ）	Issues identified with Process *arg1* . Failover condition detected.
引数	• ***arg1 =*** プロセス名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている内部ファームウェアプロセスでファームウェアエラーが発生しました。これにより、CMC のフェイルオーバーが発生します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。この状態によりフェイルオーバーが発生することがあります。複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8547

Message（メッセージ）	Missing kernel module *arg1* . Failover condition detected
引数	• ***arg1 =*** モジュール名
詳細な説明	ファームウェアエラーにより、フェイルオーバーが発生しました。この状態が続くと、フェイルオーバーが発生します。複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスにお問い合わせください。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8548

Message（メッセージ）	The active Chassis Management Controller is no longer connected to an external network.
詳細な説明	アクティブな Chassis Management Controller が外部ネットワークに接続されずに 25 秒を超えています。スタンドバイ CMC が外部ネットワークに接続されている場合は、フェールオーバーが実行されます。
推奨される対応処置	外部ネットワークのケーブルがアクティブな CMC とネットワークスイッチに接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8550

Message（メッセージ）	The chassis health is *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 正常性ステータス
詳細な説明	シャーシの正常性ステータスが変化すると、新しいステータスがログされます。可能な状態には、無効、その他、不明、正常、非重要、重要、回復不可があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8551

Message（メッセージ）	The chassis health is *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 正常性ステータス
詳細な説明	シャーシの正常性が正常でない場合（非重要または重要）に、このメッセージが表示されます。ログ内のこのメッセージの後のメッセージに問題の原因が示されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8553

Message（メッセージ）	An internal error occurred and a failover condition is detected.
詳細な説明	内部 I2C ハードウェアが発生し、CMC がハードウェアエラーをクリアするためのフェイルオーバーを開始しました。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8554

Message（メッセージ） An internal network error occurred.

詳細な説明 内部ネットワークエラーが発生しました。問題のある外部ソースがない場合は、CMC にハードウェア問題がある場合があります。問題が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 ネットワークケーブルを再装着してから、アウトバウンドスイッチへの接続性をチェックします。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8555

Message（メッセージ） An internal memory error has occurred and a failover condition is detected.

詳細な説明 設定データベースに影響を与える内部メモリエラーが発生し、CMC がフェイルオーバーを開始しました。問題が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8557

Message（メッセージ） The system health failover is requested. Code *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているコード番号は、フェールオーバー前にファームフェアエラーが発生した後で表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8558

Message（メッセージ）	The system health is restored.
詳細な説明	システム正常性がフェイルオーバー状態から回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8561

Message（メッセージ）	Unable to send the email to *arg1* after trying *arg2* times.
引数	• ***arg1 =*** 送信先 • ***arg2 =*** 番号
詳細な説明	電子メールアラートを送信先に送信できません。
推奨される対応処置	有効な電子メールアドレスを使用するようにしてください。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8562

Message（メッセージ）	The log is cleared.
詳細な説明	ハードウェアログがクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8563

Message（メッセージ）	The KVM is mapped to the server slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	KVM はメッセージ内で指定れているサーバーのスロット番号にマップされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8564

Message（メッセージ）	The KVM mapping feature is disabled.
詳細な説明	KVM はサーバースロットのいずれにもマップされていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8565

Message（メッセージ）	KVM mapping is enabled for the server slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	KVM のマップ操作がメッセージ内で指定されているサーバースロットで有効になっています。KVM をこのサーバースロットにマップすることはできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8566

Message（メッセージ） KVM mapping is disabled for the server slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 KVM のマップ操作がメッセージ内で指定されているサーバースロットで無効になっています。KVM をこのサーバースロットにマップすることはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8567

Message（メッセージ） The DVD drive is mapped to the server slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 DVD はメッセージ内で指定されているサーバースロットにマップされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8568

Message（メッセージ） The DVD drive mapping feature is disabled.

詳細な説明 DVD ドライブは無効になっており、どのサーバースロットにもマップされていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8569

Message（メッセージ） The server slot *arg1* is enabled for DVD drive mapping.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーが、DVD ドライブのマップ用に有効化されています。DVD ドライブをこのサーバースロットにマップすることができます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8570

Message（メッセージ） The server slot *arg1* is disabled for DVD drive mapping.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているサーバーが、DVD ドライブのマップ用に無効化されています。DVD ドライブをこのサーバースロットにマップすることはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8571

Message（メッセージ）	The coin cell battery in the primary CMC is not working.
詳細な説明	プライマリ CMC のコイン型バッテリが機能していません。電池を交換する必要があります。
推奨される対応処置	プライマリ CMC のコイン型バッテリを交換します。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8689
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8572

Message（メッセージ）	The coin cell battery in CMC *arg1* is not working.
引数	• ***arg1 =*** スロット ID
詳細な説明	メッセージ内で指定されているスロット内の CMC にあるコイン型バッテリが機能していません。電池を交換する必要があります。
推奨される対応処置	スタンバイ CMC のコイン型バッテリを交換します。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8689
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8573

Message（メッセージ） The chassis health is *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 正常性ステータス

詳細な説明 シャーシの正常性が重要または回復不能となっています。

推奨される対応処置 この不具合についてシャーシログ、または Chassis Management Controller（CMC）SEL ログを参照するか、シャーシログと SEL ログをエクスポートしてテクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

CMC8575

Message（メッセージ） RAC SSL 証明書が変更されています。

詳細な説明 RAC SSL 証明書が変更されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 8691

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8576

Message（メッセージ）	RAC CA 証明書が変更されています。
詳細な説明	RAC CA 証明書が変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8577

Message（メッセージ）	Remote Access Controller（RAC）Kerberos キータブが変更されています。
詳細な説明	Remote Access Controller（RAC）Kerberos キータブが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8578

Message（メッセージ）	The Remote Access Controller (RAC) SSL Certificate and key is changed
詳細な説明	Remote Access Controller（RAC）SSL 証明書およびキーが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8691
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						

CMC8579

Message（メッセージ）	Unable to upload the security certificate because of an Unexpected Event issue in the Remote Access Controller (RAC).
詳細な説明	Remote Access Controller における予期しないイベント問題のため、セキュリティ証明書をアップロードすることができません。
推奨される対応処置	もう一度、証明書をアップロードし、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　8690

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						

CMC8601

Message（メッセージ）　The Chassis group *arg1* is created.

引数

- ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明　メッセージ内で識別されているシャーシグループが作成されました。このシャーシはグループのリーダーです。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8602

Message（メッセージ）　The Chassis group *arg1* is deleted.

引数

- ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているシャーシグループが作成されました。このシャーシはグループのリーダーでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8603

Message（メッセージ） Unable to read the FRU information from the server *arg1* , status *arg2* .

引数

- ***arg2 =*** サーバースロット番号
- ***arg2 =*** サーバステータス

詳細な説明 CMC とサーバーの内部エラーのため、CMC は FRU に関する情報を読み取ることができません。モデル番号など一部の情報が報告されない場合があります。サーバープラナー FRU を読み取れない場合は、サーバーの電源がオンにならないことがあります。

推奨される対応処置 サーバーを取り付けなおします。Chassis Management Controller は FRU 情報の読み取りを再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8604

Message（メッセージ） The FRU on storage sled *arg1* is not functioning.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されているストレージスレッドの FRU が機能していない、または CMC が読み取ることができません。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1）指定のストレージスレッドを再挿入するか、スレッドを仮想再装着します。2）CMC をリセットし、CMC の再起動が完了するまで数分待機します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8605

Message（メッセージ） The chassis health state is no longer OK and is currently *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 正常性ステータス

詳細な説明 シャーシの正常性の状態が OK ではなくなり、現在、メッセージに識別されている状態になっています。シャーシの正常性の状態が OK に戻るように、未解決問題を解決する処置を取る必要があります。

推奨される対応処置 未解決問題についてシャーシログまたは Chassis Management Controller（CMC）SEL ログを確認し、見つかった問題ごとに推奨される対応処置を行って解決します。問題が解決しない場合は、シャーシログおよび CMC SEL ログをエクスポートして、サポートプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8607

Message（メッセージ） Unable to retrieve information about the firmware on server in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and iDRAC.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 シャーシ管理コントローラ（CMC）と iDRAC 間の通信がないため、メッセージ内で識別されたスロット内のサーバ上のファームウェアに関する情報を取得できません。

推奨される対応処置 1. 次の手順で、GUI を使用して iDRAC をリセットします。シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット の順にクリックします。サーバのリセット セクションで、リセット ドロップダウンメニューから、リセット対象のサーバの iDRAC に対応する iDRAC のリセット を選択し、選択を適用 をクリックします。または、コマンドラインインタフェース（CLI）で racadm racreset -m server-n コマンドを実行して、iDRAC をリセットします。2. 次の GUI を使用して、シャーシ管理コントローラ（CMC）をリセットします : シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット の順にクリックしてから、CMC をリセット / フェールオーバーする をクリックします。または、CLI で racadm racreset コマンドを実行して CMC をリセットします。使用する構文とパラメータの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI ガイド』および『Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide』（Chassis Management Controller バージョン 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM コマンドラインリファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2546

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CMC8608

Message（メッセージ）	Unable to start the operation on server in slot *arg1* , because of insufficient user privileges.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	ユーザー権限が不足しているため、メッセージ内で識別されたサーバで操作を開始できません。
推奨される対応処置	サーバデバッグの権限を持つユーザー資格情報を使用して、操作を再試行します。推奨されるユーザー権限の詳細については、システム管理者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CMC8609

Message（メッセージ）	Unable to read the Complex Programmable Logical Device (CPLD) version number of sleeve *arg1* because the CPLD version is very old, or the Chassis Management Controller (CMC) is unable to identify the version.
引数	• ***arg1 =*** スリーブ番号
詳細な説明	複合プログラム可能倫理デバイス（CPLD）のバージョンが古すぎるか、シャーシ管理コントローラ（CMC）でバージョンを識別できないため、メッセージ内で識別されたスリーブの CPLD のバージョン番号を読み取れません。
推奨される対応処置	スリーブの CPLD バージョンを更新して操作を再試行します。推奨される CPLD のバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Chassis Management Controller ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

CMC8610

Message（メッセージ） Unable to read because the Field Replaceable Unit (FRU) is not functioning on the sled *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スレッド番号

詳細な説明 フィールドで交換可能なパーツ（FRU）がメッセージで識別されているスレッド上で機能していないため、読み取り操作ができません。

推奨される対応処置 次の操作を行って、操作を再試行します。1）メッセージ内で識別されているスレッド上の iDRAC をリセットするか、スレッドを抜き差しします。2）シャーシ管理コントローラ（CMC）をリセットして数分待ちます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。racadm racreset -m server-n を使用して iDRAC をリセットします。racadm racreset を使用して CMC をリセットします。GUI から、シャーシ概要 > トラブルシューティング の順に移動します。CMC をリセット / フェールオーバーする を使用して CMC をリセットします。ドロップダウンから iDRAC のリセット を使用して iDRAC をリセットします。

カテゴリ システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2545

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CMC8611

Message（メッセージ）	Unable to read the Complex Programmable Logical Device (CPLD) version number of sled *arg1* because the CPLD version is very old, or the Chassis Management Controller (CMC) is unable to identify the version.
引数	• ***arg1 =*** スレッド番号
詳細な説明	複合プログラム可能倫理デバイス（CPLD）のバージョンが古すぎるか、シャーシ管理コントローラ（CMC）でバージョンを識別できないため、メッセージ内で識別されたスレッドの CPLD のバージョン番号を読み取れません。
推奨される対応処置	スレッドの CPLD バージョンを更新して操作を再試行します。推奨される CPLD のバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Chassis Management Controller ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2545
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CMC8612

Message（メッセージ）	The Link Tuning Table is successfully updated by using iDRAC on slot *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されたスロット上の iDRAC を使用して、リンクチューニングテーブルが正常に更新されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（CMC = Chassis Management Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CMC8613

Message（メッセージ） The reset process of iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) on sled *arg1* is initiated.

引数

- ***arg1 =*** スレッド番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されたスレッド上のマスク不可能な割り込み（NMI）の iDRAC のリセットプロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CMC8614

Message（メッセージ） The reset process of iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) on server *arg1* is initiated.

引数

- ***arg1 =*** ブレード番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されたサーバ上のマスク不可能な割り込み（NMI）の iDRAC のリセットプロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CMC8700

Message（メッセージ） The I/O Module in slot *arg1* is configured in secure IOM mode.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されている I/O モジュールは、I/O モジュールがセキュア IOM モードで設定されている場合、CMC から管理することはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

CMC8701

Message（メッセージ） The Member Chassis could not join the chassis group *arg1* because either the Member Chassis is already a part of the other chassis group; or, the Member Chassis could not be reached

引数

- ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メンバーシャーシがすでにメッセージ内で識別されたシャーシグループ以外の一部であるか、メッセージ内で識別されたメンバーシャーシに到達できなかったため、メンバーシャーシがシャーシグループに参加できません。

推奨される対応処置 次の操作を行って、操作を再試行します。1）メンバーシャーシが他のシャーシグループの一部である場合は、シャーシ管理コントローラ（CMC）の GUI を使用して、次の手順で他のグループからメンバーシャーシを削除します：メンバーシャーシにログインします。シャーシの概要 > セットアップ > グループ管理 の順にクリックします。ドロップダウンメニューから なし を選択します。2）シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット > CMC をリセット / フェールオーバーする の順にクリックして、メンバーシャーシを再起動します。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してリセットするには、racadm chassisaction reset と入力します。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8702

Message（メッセージ） The Member Chassis exited from the chassis group *arg1* because of manual changes made on the member chassis.

引数

- ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メンバーシャーシ上で手動で変更が行われたため、シャーシグループ <グループ名> からこのメンバーシャーシが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8703

Message（メッセージ） The Member chassis has joined the Chassis group *arg1*

引数

- ***arg1 =*** グループ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されたメンバーシャーシはシャーシグループに参加しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（CMC = Chassis Management Controller）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

9

CPU イベントメッセージ

CPU0000

Message（メッセージ）	Internal error has occurred check for additional logs.
詳細な説明	システムイベントログと OS のログに、エラーの原因が示されている場合があります。
推奨される対応処置	システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。これらのログを確認すると、問題を引き起こしている可能性のある原因を特定できることがあります。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
LCD メッセージ	Internal error has occurred check for additional logs.
OMSA イベント ID	5604
OMSA トラップ ID	5604
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0001

Message（メッセージ）	CPU *arg1* has a thermal trip (over-temperature) event.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	プロセッサの温度が動作範囲を超えています。プロセッサはサーマル保護シャットダウンされます。プロセッサ外部の要因によってこの例外が発生した可能性があります。

推奨される対応処置	ファンの障害がログに記録されていないか確認し、障害の発生したファンを交換します。ファンの障害が検出されない場合は、吸気口の温度を確認し（可能な場合）、プロセッサのヒートシンクを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> has a thermal trip. Check CPU heat sink
OMSA イベント ID	5604
OMSA トラップ ID	5604
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0002

Message（メッセージ）	CPU *arg1* has failed the built-in self-test (BIST).
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが取り外し可能な場合は、プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0003

Message（メッセージ） CPU *arg1* is stuck in POST.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び取り付け、システムの電源をオンにします。2）システム設定を最小メモリに縮小し、すべての PCI デバイスを取り外します。システムが POST を完了したら、システム BIOS をアップデートします。元の設定に合わせて、メモリと PCI を 1 コンポーネントずつ装着しなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0004

Message（メッセージ） CPU *arg1* failed to initialize.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが取り外し可能な場合は、プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0005

Message（メッセージ） CPU *arg1* configuration is unsupported.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。

推奨される対応処置 サポートされている CPU 構成を製品マニュアルで確認します。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU <番号> configuration is unsupported. Check CPU or BIOS revision

OMSA イベント ID 5604

OMSA トラップ ID 5604

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0006

Message（メッセージ） Unrecoverable CPU complex error detected on CPU *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0007

Message（メッセージ） CPU *arg1* is present.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
OMSA イベント ID	5602
OMSA トラップ ID	5602
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0008

Message（メッセージ）	CPU *arg1* is disabled.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
推奨される対応処置	予期しない状況である場合は、CPU が装着されていること、およびセットアップユーティリティ（BIOS）の設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
OMSA イベント ID	5603
OMSA トラップ ID	5603
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0009

Message（メッセージ）	CPU *arg1* terminator is present.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0010

Message（メッセージ）	CPU *arg1* is throttled.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	熱または電源の状態が原因で、CPU の動作が調整されています。

推奨される対応処置 電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2242

OMSA イベント ID 5603

OMSA トラップ ID 5603

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0011

Message（メッセージ） Uncorrectable Machine Check Exception detected on CPU *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし。

推奨される対応処置 システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ Uncorrectable Machine Check Exception detected on CPU <番号>. Contact Support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0012

Message（メッセージ）	Correctable Machine Check Exception detected on CPU *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし。
推奨される対応処置	システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
OMSA イベント ID	5603
OMSA トラップ ID	5603
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0016

Message（メッセージ）	CPU *arg1* is operating correctly.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0021

Message（メッセージ）	CPU *arg1* is configured correctly.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0024

Message（メッセージ）	CPU *arg1* is enabled.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

CPU0025

Message（メッセージ）	CPU *arg1* terminator is absent.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
推奨される対応処置	ターミネータがあることを確認し、取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0700

Message（メッセージ）	CPU *arg1* initialization error detected.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システム BIOS がプロセッサを起動できませんでした。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> initialization error detected. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0701

Message（メッセージ）	CPU *arg1* protocol error detected.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。

推奨される対応処置 1）システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU <番号> protocol error detected. Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0702

Message（メッセージ） CPU bus parity error detected.（CPU バスパリティエラーが検知されました。）

詳細な説明 システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。

推奨される対応処置 システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は、入力電源を取り外し、プロセッサを取り付けなおし、入力電源を取り付けます。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU bus parity error detected. Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0703

Message（メッセージ）	CPU bus initialization error detected.（CPU バスの初期化エラーが検知されました。）
詳細な説明	システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。
推奨される対応処置	1）システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU bus initialization error detected. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0704

Message（メッセージ）	CPU *arg1* machine check error detected.
引数	· ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。
推奨される対応処置	1）システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> machine check error detected. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0800

Message（メッセージ）	CPU *arg1* voltage regulator module is present.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0801

Message（メッセージ）	CPU *arg1* voltage regulator module failed.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> voltage regulator module failed. Reseat module
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0802

Message（メッセージ）	A predictive failure detected on CPU *arg1* voltage regulator module.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しな

い場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2242
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

CPU0803

Message（メッセージ）	The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is lost.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	Lost power input for CPU <番号> voltage regulator module. Reseat module
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0804

Message（メッセージ）	The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is outside of range.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	Power input for CPU <番号> voltage regulator module is outside of range. Reseat module
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0805

Message（メッセージ）	The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is outside of range, but it is attached to the system.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しな

い場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2242

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0806

Message（メッセージ） CPU *arg1* voltage regulator module is incorrectly configure.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 製品マニュアルで正しい構成と取り付けの手順を確認します。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2241

LCD メッセージ CPU <番号> voltage regulator module incorrectly configure. Check configuration

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0816

Message（メッセージ）	CPU *arg1* voltage regulator module is absent.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、モジュールがあることを確認し、取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2241
LCD メッセージ	CPU <番号> voltage regulator module absent. Check module
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0817

Message（メッセージ）	CPU *arg1* voltage regulator module is operating normally.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0819

Message（メッセージ）	The power input for CPU *arg1* voltage regulator module has been restored.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（CPU = プロセッサ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2243
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0822

Message（メッセージ）	CPU *arg1* voltage regulator module is configured correctly.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2243

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU9000

Message（メッセージ） An OEM diagnostic event occurred.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（CPU = プロセッサ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

10

CPUA イベントメッセージ

CPUA0023

Message（メッセージ）	CPU *arg1* is absent
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	プロセッサの有無を確認します。プロセッサが取り付けられている場合は、装着しなおします。
カテゴリ	システム正常性（CPUA = プロセッサなし）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2457
LCD メッセージ	CPU <番号> is absent. Check CPU
OMSA イベント ID	5601
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

11

CTL イベントメッセージ

CTL1

Message（メッセージ）	Controller event log: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** メッセージ
詳細な説明	このイベントは、iDRAC ストレージ監視が実行されていないときに、コントローラから取得されました。過去に生成されたこのようなイベントは、重要度が情報として記録されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL10

Message（メッセージ）	*arg1* alarm has been tested.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのアラームテストが正常に実行されました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2156
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL100

Message（メッセージ）	The Patrol Read operation was stopped and did not complete for *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラ上で実行されていた巡回読み取り操作が、ユーザーの要求によって停止、またはコントローラが問題を検知したために停止されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CTL101

Message（メッセージ）	The *arg1* is disabled.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラは、ユーザーの操作により無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL102

Message（メッセージ）	The *arg1* is enabled.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラは、ユーザーの操作により有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL103

Message（メッセージ） The Check Consistency Mode value of *arg1* is set to *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** 属性値

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラの整合性チェックモード値はメッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL104

Message（メッセージ） The Enhanced Auto Import Foreign Config value of *arg1* is set to *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** 属性値

詳細な説明	メッセージで識別された Enhanced Auto Import Foreign Config 値はメッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*		✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL105

Message（メッセージ）	The Patrol Read attribute *arg1* is set to *arg2* for *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** 属性名 • ***arg2 =*** 属性値 • ***arg3 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別された巡回読み取り属性は、メッセージで識別されたコントローラのメッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL106

Message（メッセージ）	The Background Initialization Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** 初期化レートの値
詳細な説明	メッセージで識別されたバックグラウンドの初期化レートは、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL107

Message（メッセージ）	The Rebuild Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** 再構築率の値
詳細な説明	メッセージで識別されたコントローラの再構築率は、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL108

Message（メッセージ）	The Check Consistency Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** レート値
詳細な説明	メッセージで識別されたコントローラの整合性チェックレートは、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL109

Message（メッセージ）	The Reconstruct Rate of *arg1* is set to *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** 再構成率の値
詳細な説明	メッセージで識別されたコントローラの再構成率は、メッセージで識別された値に設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL11

Message（メッセージ）	Configuration on *arg1* was reset.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	ユーザー操作によってコントローラの設定がリセットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2157
OMSA トラップ ID	75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL110

Message（メッセージ） The Patrol Read Rate of *arg1* is set to *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** 巡回読み取り率

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラの巡回読み取りレートは、メッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL111

Message（メッセージ） The CopyBack Mode of *arg1* is set to *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** コピーバックモード

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラのコピーバックモードは、メッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL112

Message（メッセージ） The Loadbalance Mode of *arg1* is set to *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** ロードバランシングモード

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラのロードバランシングモードは、メッセージで識別された値に設定されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL113

Message（メッセージ）	The controller *arg1* is operating in Degraded Fault Tolerant Mode because of a mismatch between the encryption key setting of the controller and its peer controller.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラとピアコントローラの暗号化キー設定が一致しないため、メッセージ内で識別されたコントローラは劣化フォールトトレラントモードで動作しています。
推奨される対応処置	セキュリティキーの作成、セキュリティキーの修正、セキュリティキーの削除などのコントローラセキュリティ操作を使用して、ピアコントローラの暗号化キーが確実に一致するようにしてから、シャーシの電源を入れ直します。クラスタに参加する 2 台のコントローラで、同じ暗号化キー識別子を使用するようにしてください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
LCD メッセージ	Encryption Key Mismatch
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				

CTL114

Message（メッセージ）	The encryption key of *arg1* matches with its peer controller.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別されたコントローラの暗号化キーが、そのピアと一致します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

LCD メッセージ ENcryption key Matches

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC		✔*	✔*				

CTL115

Message（メッセージ） Unable to perform Secure Drive related operations because a key mismatch was detected between peer controllers.

詳細な説明 ピアコントローラ間でのキーの不一致が検出されたため、セキュアドライブ関連の操作を実行できません。

推奨される対応処置 セキュリティキーの作成、セキュリティキーの修正、セキュリティキーの削除などのコントローラセキュリティ操作を使用して、ピアコントローラの暗号化キーが確実に一致するようにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 構成（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CTL116

Message（メッセージ） Unable to unlock secure foreign locked drives because already unlocked drives are detected that are neither imported nor deleted.

詳細な説明 インポートも消去もされていないロックされたセキュアな構成を持つロック解除されたドライブが既に検出されているため、外部でロックされたセキュアなドライブのロックを解除できません。

推奨される対応処置 unlock コマンドの後に、外部ロックされたセキュアな構成をインポートするための import config コマンドを実行するか、cryptographic eras コマンドを実行する必要があります。ロック解除されたドライブがインポートも消去もされないと、それ以降、ロックされたドライブ上でのロック解除の操作がブロックされます。既にロック解除されたドライブをコントローラ上にインポートするには、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm raid importconfig:<Controller FQDD>」（ここで、<Controller FQDD> はターゲットコントローラの FQDD 識別子）という RACADM コマンドを実行します。ロック解除されたドライブ上のデータを消去するには、「racadm raid cryptographicerase:<Drive FQDD>」コマンド（ここで、<Drive FQDD> はターゲットドライブの FQDD 識別子）を実行します。

カテゴリ 構成（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CTL117

Message（メッセージ） Unable to complete the operation because an invalid passphrase is passed for the controller *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されたコントローラに対して無効なパスフレーズが渡されたため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 有効なパスフレーズを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	
CMC			✔*	✔*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

CTL12

Message（メッセージ）	An invalid SAS configuration has been detected on *arg1* . Details: *arg2*
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** エラーメッセージ
詳細な説明	コントローラと接続先エンクロージャのケーブルが正しく配線されていません。
推奨される対応処置	ストレージハードウェアマニュアルを参照して、正しいケーブル配線を確認してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4329
OMSA イベント ID	2182
OMSA トラップ ID	75400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*				✔	

CTL13

Message（メッセージ）	The *arg1* cache has been discarded.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラがキャッシュをフラッシュしたため、キャッシュ内のすべてのデータが失われました。この状況は、システムにメモリまたはバッテリ上の問題がある場合に発生することがあります。ユーザーデータが失われた可能性もありますが、このアラートは必ずしも関連データまたはユーザーデータが失われたことを示すわけではありません。
推奨される対応処置	バッテリとメモリが正しく動作していることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2186
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL14

Message（メッセージ）	Single-bit ECC error limit exceeded on the *arg1* DIMM.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで特定されたストレージコントローラのメモリが、正しく動作していません。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2187
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL16

Message（メッセージ）	None of the *arg1* properties are set.
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2218
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL17

Message（メッセージ）	*arg1 arg2* is changed to *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** プロパティ名 • ***arg3 =*** 新しい値
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*				✔	

CTL18

Message（メッセージ）	Load Balance and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2222

OMSA トラップ ID　75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL19

Message（メッセージ）　Abort CC on Error, Copyback, and Load Balance has changed for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置　コマンドを再発行します。

カテゴリ　ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　4331

OMSA イベント ID　2223

OMSA トラップ ID　75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL2

Message（メッセージ）	*arg1* rebuild rate has changed.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラの再構成率が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2142
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL20

Message（メッセージ）	Copyback and Load Balance has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2224

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL200

Message（メッセージ） The current firmware version *arg1* is older than the required version *arg2* for *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** バージョン番号
- ***arg2 =*** バージョン番号
- ***arg3 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージに表示されたコントローラのファームウェアはサポートされているバージョンではありません。

推奨される対応処置 サービスプロバイダからサポートされているバージョンをダウンロードし、コントローラにインストールします。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2131

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL201

Message（メッセージ） The current driver version *arg1* (*arg2*) is older than the required driver version *arg3* (*arg4*) for *arg5* .

引数

- ***arg1 =*** メジャーバージョン番号
- ***arg2 =*** マイナーバージョン番号
- ***arg3 =*** メジャーバージョン番号
- ***arg4 =*** マイナーバージョン番号
- ***arg5 =*** コントローラ名

詳細な説明 特定されたコントローラのドライバは、サポートされているバージョンではありません。

推奨される対応処置 サービスプロバイダからサポートされているバージョンをダウンロードし、オペレーティングシステムにインストールします。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 1071

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL202

Message（メッセージ） Unable to open the firmware and driver configuration file *arg1* of *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** コントローラ名

詳細な説明 Storage Management は次のいずれかの理由により、必要最低なバージョンの RAID コントローラのファームウェアおよびドライバがシステムにインストールされているか判断できません。1）設定ファイルへのインストールディレクトリパスが間違っている。2）設定ファイルが削除された、または設定ファイルの名前が変更された。

推奨される対応処置 オペレーティングシステムに Server Administrator Storage Management のソフトウェアを再度インストールします。

カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2165
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL203

Message（メッセージ）	Abort Check Consistency on Error, Copyback or Auto Copyback on Predictive Failure, and Load Balance values are changed for *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2219
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL204

Message（メッセージ）	Copyback or Auto Copyback on Predictive Failure and Load Balance values are changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2220
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL205

Message（メッセージ）	Auto Copyback on Predictive Failure, Abort Check Consistency on Error, and Load Balance values are changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2221
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL206

Message（メッセージ）	Abort Check Consistency on Error and Auto Copyback on Predictive Failure values are changed for *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2227
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL207

Message（メッセージ）	Unable to import the Virtual Disk because the supported limit is exceeded on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	インポート用に選択した仮想ディスクの数が、メッセージに表示されたコントローラ上の仮想ディスクでサポートされる上限を超えています。

推奨される対応処置 インポート用に選択した仮想ディスクの数が、コントローラでサポートされる制限内にあることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2372

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL208

Message（メッセージ） Unable to authenticate the entered passphrase for the *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 入力したパスフレーズの認証ができません。

推奨される対応処置 正しいパスフレーズを入力して再試行します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2392

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL209

Message（メッセージ）	Enabled persistent hot spare on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	持続ホットスペアの機能がメッセージに表示されたコントローラで有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2394
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL21

Message（メッセージ）	Abort CC on Error and Load Balance has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2225
OMSA トラップ ID	75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL210

Message（メッセージ） Disabled persistent hot spare on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 持続ホットスペアの機能がメッセージに表示されたコントローラで無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2395

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL211

Message（メッセージ） The *arg1* property changed on *arg2* through Manage Physical Disk Power option.

引数

- ***arg1 =*** プロパティ名

- ***arg2 =*** コントローラ名

詳細な説明 「物理ディスク電源の管理」オプションの下に表示された物理ディスクのプロパティが変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2398

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL212

Message（メッセージ） The existing encryption key in the *arg1* is deleted.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートは、コントローラの暗号化キーが削除される際に生成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2388

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL213

Message（メッセージ）	The Local Key Management (LKM) is enabled on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	ローカルキー管理（LKM）のセキュリティモードが、メッセージで表示されたコントローラで有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2407
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL214

Message（メッセージ）	The Local Key Management (LKM) encryption key in the *arg1* has changed.
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラのローカルキー管理（LKM）の暗号化キーが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2411

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL215

Message（メッセージ） Redundant path disconnected on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージに表示されたコントローラでは、2 つのコネクタが同じエンクロージャに接続されています。1 つのコネクタの通信パスが、エンクロージャとの接続を失っています。もう一方のコネクタの通信パスが、この喪失を報告しています。

推奨される対応処置 両方のケーブルがエンクロージャとコントローラにしっかり接続されていることを確認します。エンクロージャへのケーブル接続の詳細に関しては、PERC ユーザーズガイドの "Cables Attached Correctly"（正しく接続されたケーブル）の項を参照してください。また、両方のエンクロージャ管理モジュール（EMM）が正常であることを確認します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2250

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL216

Message（メッセージ）	Redundant path connection is restored on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラコネクタ上の冗長パス内通信が回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2253
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL217

Message（メッセージ）	Redundant path view is cleared on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラの冗長パスビューがクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2370
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL218

Message（メッセージ）	The Auto Configure operation is successfully completed on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラ上で自動設定操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2447
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL219

Message（メッセージ）	The disk write cache policy of non-RAID physical disk drives on the *arg1* is changed.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラ上の非 RAID 物理ディスクドライブのディスク書き込みキャッシュポリシーが変更されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2450

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL22

Message（メッセージ） Load Balance has changed for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 コマンドを再発行します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

OMSA イベント ID 2226

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL23

Message（メッセージ）	Copyback and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2228
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL24

Message（メッセージ）	Abort CC on Error and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2229
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL25

Message（メッセージ）	Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2230
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL26

Message（メッセージ）	Copyback and Abort CC on Error has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2231
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL27

Message（メッセージ）	The *arg1* alarm is silenced.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2232
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*				✔	

CTL28

Message（メッセージ）	The Background Initialization (BGI) rate has changed for *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2233
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL29

Message（メッセージ）	The Patrol Read rate has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2234
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL3

Message（メッセージ）	*arg1* alarm is enabled.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのアラームが有効になりました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2143
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL30

Message（メッセージ）	The Check Consistency rate has changed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2235
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL31

Message（メッセージ）	Copyback is modified for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2236
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL32

Message（メッセージ）	Abort CC on Error is modified for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	コマンドを再発行します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2237
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL33

Message（メッセージ）	The *arg1* debug log file has been exported.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2238
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL34

Message（メッセージ）	A foreign configuration was cleared on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	これはユーザーの操作の結果です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2239
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL35

Message（メッセージ）	A foreign configuration was imported on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	外部設定（仮想ディスク、ホストスペアなど）のインポート処理が正常に完了しました。
推奨される対応処置	仮想ディスクとホットスペアを表示して、外部設定が正常にインポートされたことを確認します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2240
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL36

Message（メッセージ）	The Patrol Read mode has changed for *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2241
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL37

Message（メッセージ）	A Patrol Read operation started for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	巡回読み取り処理がコントローラまたはユーザーによって開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2242
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL38

Message（メッセージ）	The Patrol Read operation completed for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	巡回読み取りタスクが終了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2243
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL39

Message（メッセージ）	The *arg1* reconstruct rate has changed.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2267
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL4

Message（メッセージ）	*arg1* alarm is disabled.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのアラームが無効になりました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2144
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL40

Message（メッセージ）	Multi-bit ECC error on *arg1* DIMM.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	読み取りまたは書き込み処理中に、マルチビットに関連するエラーが発生しました。エラー修正アルゴリズムにより、読み取りおよび書き込み処理中のパリティデータが再計算されます。エラーがシングルビットのみに関連している場合は、エラー修正アルゴリズムでエラーが修正され、パリティデータが維持される可能性があります。しかし、エラーがマルチビットに関連している場合、通常はデータが失われます。読み取り処理中にマルチビットエラーが発生した場合、ディスク上のデータには損

失がないこともあります。書き込み処理中にマルチビットエラーが発生した場合、データは失われます。

推奨される対応処置 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。バックアップからデータを復元する必要が生じる場合もあります。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA イベント ID 2289

OMSA トラップ ID 75400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL41

Message（メッセージ） Single-bit ECC error on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 読み取りまたは書き込み処理中に、シングルビットに関連するエラーが発生しました。このエラーはエラー修正アルゴリズムによって修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

OMSA イベント ID 2290

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL42

Message（メッセージ） Enclosure Management Module (EMM) hot plug is not supported on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 エンクロージャ管理モジュール（EMM）をホットプラグしようとする試みが検出されました。

推奨される対応処置 新しいエンクロージャとそのデバイスがオペレーティングシステムで検出されない場合は、システムを再起動し、新しく接続されたエンクロージャとそのサブコンポーネントが検出されるかどうか確認します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

OMSA イベント ID 2304

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL43

Message（メッセージ） Diagnostic message *arg1* from *arg2*

引数

- ***arg1 =*** args

- ***arg2 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートは情報提供が目的です。このアラートのテキストは、診断を実行しているユーティリティによって生成され、状況によって異なる場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

OMSA イベント ID 2315

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL44

Message（メッセージ） Diagnostic message *arg1* from *arg2*

引数

- ***arg1 =*** メッセージ
- ***arg2 =*** コントローラ名

詳細な説明 診断テストが失敗しました。このメッセージのテキストは、診断を実行しているツールによって生成され、状況によって異なる場合があります。

推奨される対応処置 診断テストの詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA イベント ID 2316

OMSA トラップ ID 75400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL45

Message（メッセージ） Single-bit ECC error on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が誤作動を始めました。

推奨される対応処置 データの損失または破損を防ぐため、デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

OMSA イベント ID 2319

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL46

Message（メッセージ） Single-bit ECC error. The *arg1* DIMM is critically degraded.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が誤作動しています。データの損失または破損が起こる可能性があります。

推奨される対応処置 データの損失または破損を防ぐため、ただちに DIMM を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA イベント ID 2320

OMSA トラップ ID 75400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL47

Message（メッセージ） Single-bit ECC error on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が誤作動しています。データの損失または破損が起こる可能性があります。DIMM をただちに交換する必要があります。

推奨される対応処置 ただちに DIMM を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、お使いのハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA イベント ID 2321

OMSA トラップ ID 75400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL48

Message（メッセージ) A foreign configuration was detected on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このコントローラには、別のコントローラから付け替えられたか、現在の構成で交換された物理ディスクが搭載されています。これらの物理ディスクには、現在のコントローラまたは別のコントローラ上で作成された仮想ディスクが含まれています。詳細については、ストレージのハードウェアマニュアルの「外部設定のインポート」と「外部設定のクリア」を参照してください。外部設定は、コントローラが交換されたときに表示されます。

推奨される対応処置 設定ツールまたはユーティリティを使用して、検出された外部設定をインポートまたはクリアします。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

OMSA イベント ID 2326

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL49

Message（メッセージ）	The NVRAM has corrupted data on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	NVRAM に破損したデータがあります。この状況は電源サージ、バッテリ障害、またはその他の原因によって発生する可能性があります。コントローラは NVRAM を再初期化しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。コントローラが必要な対応処置を実行しています。ただし、このメッセージが頻繁に生成される（再起動のたびに表示される、など）場合は、コントローラを交換してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2327
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL5

Message（メッセージ）	Bad block replacement error on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
推奨される対応処置	詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2146
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL50

Message（メッセージ）	The *arg1* NVRAM has corrupt data.
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	NVRAM に破損したデータがあります。コントローラはこの状況を修正できません。
推奨される対応処置	コントローラを交換します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2328
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL51

Message（メッセージ） *arg1* SAS port report: *arg2*

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** メッセージ

詳細な説明 このメッセージのテキストは、コントローラによってランタイムに生成され、状況によって異なる場合があります。

推奨される対応処置 SAS ケーブルがエンクロージャ / バックプレーンにしっかりと接続されていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージのハードウェアマニュアルを参照してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

OMSA イベント ID 2329

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL52

Message（メッセージ） *arg1* SAS port report: *arg2*

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** args

詳細な説明 このアラートは情報提供が目的です。このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2330
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL53

Message（メッセージ）	A controller hot plug has been detected.
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2332
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL54

Message（メッセージ）	*arg1* event log: *arg2*
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** args
詳細な説明	このアラートは情報提供が目的です。このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2266;2334
OMSA トラップ ID	75100;80100;85100;90100;95100;100100;105100;110100;115100;120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL55

Message（メッセージ）	*arg1* event log: *arg2*
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** args
詳細な説明	このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。このテキストは、ストレージ管理が実行されていないときに生成された、コントローラのイベントログ内のイベントのテキストです。
推奨される対応処置	問題がある場合は、問題の診断に役立つ重要なイベントまたはアラートがないか、コントローラのイベントログと Server Administrator のアラートログを確認します。ストレージコンポーネントの正常性を検証します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2335
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL56

Message（メッセージ）	*arg1* event log: *arg2*
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** args
詳細な説明	このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。このテキストは、ストレージ管理が実行されていないときに生成された、コントローラのイベントログ内のイベントのテキストです。
推奨される対応処置	詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4329
OMSA イベント ID	2336
OMSA トラップ ID	75400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL57

Message（メッセージ）	The factory default settings were restored on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラは工場出荷時の設定にリセットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2339
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL58

Message（メッセージ）	*arg1* SAS SMP communications error *arg2*
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** args
詳細な説明	このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なります。このテキストにおいて SMP とは SAS Management Protocol を意味します。
推奨される対応処置	SAS トポロジエラーの可能性があります。正しい SAS トポロジ設定の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。接続部の緩みや間違った配線など、ケーブルに問題がある可能性が

あります。ケーブル点検の詳細については、「正常に接続されているケーブル」の項を参照してください。正しいケーブル配線の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。ファームウェアのバージョンがサポートされていることを確認してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA イベント ID 2356

OMSA トラップ ID 75400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL59

Message（メッセージ） *arg1* SAS expander error: *arg2*

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** args

詳細な説明 エンクロージャに問題がある可能性があります。エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。エンクロージャの正常性を確認するには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択します。正常性サブタブで、故障または劣化しているエンクロージャコンポーネントに赤い X または黄色い感嘆符が表示されます。詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

推奨される対応処置 エンクロージャに問題がある可能性があります。エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。エンクロージャの正常性を確認するには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択します。正常性サブタブで、故障または劣化しているエンクロージャコンポーネントに赤い X または黄色い感嘆符が表示されます。詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

OMSA イベント ID 2357

OMSA トラップ ID 75400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL6

Message（メッセージ) Bad block sense error from *arg1*

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

推奨される対応処置 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

OMSA イベント ID 2147

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL60

Message（メッセージ）	A user has discarded data from the *arg1* cache.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2360
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL61

Message（メッセージ）	Physical disks found missing from configuration during boot time on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラは、前回のシャットダウン以降にストレージ構成が変更されたことを検出しました。一般的にこの状況は、システムのシャットダウン時に、システムから構成済み物理ディスクが取り外された場合に発生します。
推奨される対応処置	システムをシャットダウンします。取り外した物理ディスクをもう一度挿入し、システムを再起動します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330

OMSA イベント ID	2361
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL62

Message（メッセージ）	*arg1* on *arg2* has missing drives and will go offline at boot.
引数	• ***arg1 =*** 仮想ディスクの名前 • ***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクが仮想ディスクから削除されました。次回のシステム再起動時に、この仮想ディスクはエラー状態になります。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2362
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL63

Message（メッセージ） Previous configuration was found completely missing during boot time on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 コントローラは、前回のシャットダウン時に保存されたストレージ構成を取得できません。一般的にこの状況は、システムのシャットダウン時に、構成済み物理ディスクがシステムから取り外された場合に発生します。

推奨される対応処置 システムをシャットダウンします。取り外した物理ディスクをもう一度挿入し、システムを再起動します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

OMSA イベント ID 2364

OMSA トラップ ID 75300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL64

Message（メッセージ） Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** args
- ***arg2 =*** コントローラ名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2371
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*				✔	

CTL65

Message（メッセージ）	Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** args • ***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*				✔	

CTL66

Message（メッセージ）	Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** args • ***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2373
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL67

Message（メッセージ）	Attempted to import Virtual Disk with missing span on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331

OMSA イベント ID	2374
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL68

Message（メッセージ）	Attempted to import Virtual Disk with missing Physical Disk on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2375
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL69

Message（メッセージ）	Attempted to import virtual disk with outdated physical disk information on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2376
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL7

Message（メッセージ）	Bad block medium error on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
推奨される対応処置	詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330

OMSA イベント ID	2148
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL70

Message（メッセージ）	Attempted to import an orphan drive on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2377
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL71

Message（メッセージ）	Attempted to import an incompatible Physical Disk on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2378
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL72

Message（メッセージ）	The foreign configuration overflow has occurred on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	大きすぎる外部設定データを一度にインポートしようとしました。
推奨される対応処置	外部設定を数回に分けてインポートします。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2379

OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL73

Message（メッセージ）	Foreign configuration is imported only partially. Some configurations failed to import on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
OMSA イベント ID	2380
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL74

Message（メッセージ）	Preserved cache detected on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラはデータを仮想ディスクからキャッシュに保存しましたが、見つけることができません。コントローラはこれらの処理をキャッシュに保存しているので、データの損失は発生していません。
推奨される対応処置	外部設定の有無を確認し、あればその設定をインポートします。エンクロージャのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2258
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL75

Message（メッセージ）	Preserved cache discarded on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラのキャッシュがユーザーによって破棄されました。データが喪失または破損した可能性があります。
推奨される対応処置	データが破損または喪失した場合は、バックアップコピーからディスクにデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330

OMSA イベント ID	2257
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL76

Message（メッセージ）	A configuration command could not be committed to disk on *arg1*
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクに設定を適用中、コントローラでエラーが発生しました。適用された設定コマンドは有効になっていません。
推奨される対応処置	失敗した設定コマンドを再発行するか、別の物理ディスクのセットを試してみます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4329
OMSA イベント ID	2401
OMSA トラップ ID	75400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL77

Message（メッセージ）	Flash of new firmware image(s) completed on *arg1*
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートメッセージは、コントローラファームウェアが正常にフラッシュされた場合に発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL78

Message（メッセージ）	Firmware image *arg1* is flashing on *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** args • ***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	このアラートメッセージは、コントローラファームウェアがフラッシュされているときに発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL79

Message（メッセージ） Controller in *arg1* is not supported and will not be powered on.

引数

- ***arg1 =*** コントローラスロット

詳細な説明 このコントローラはこのシャーシが必要とする機能をサポートしていません。データ損失を防ぐため、このコントローラは電源がオンになりません。

推奨される対応処置 サポートされているコントローラと交換します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC		✔					✔

CTL8

Message（メッセージ） Bad block extended sense error on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明	物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
推奨される対応処置	詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2149
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL80

Message（メッセージ）	*arg1* experienced the following warning during startup: *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名 • ***arg2 =*** コントローラメッセージ
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラには、メッセージに表示されている問題があります。
推奨される対応処置	この問題を解決するには、Dell Shared PowerEdge RAID Controller（SPERC8）マニュアルのトラブルシューティングの項を参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔					✔

CTL81

Message（メッセージ）	Security key assigned to *arg1* is modified.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージで識別されているコントローラに割り当てられたセキュリティキーが変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*	✔*					✔*

CTL82

Message（メッセージ）	*arg1* is functioning normally.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているコントローラは正常に機能しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

CTL83

Message（メッセージ） Communication with *arg1* has been lost.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 管理コントローラはメッセージ内で識別されているストレージコントローラと通信していません。この原因として、1）PCIe サブシステムが機能しなくなった、2）ストレージコントローラに不具合がある、3）管理コントローラに問題がある、のいずれかが考えられます。

推奨される対応処置 サーバーを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*	✔*					✔

CTL84

Message（メッセージ） *arg1* is running an unsupported firmware version.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラのファームウェアは、このバージョンの CMC ではサポートされていません。この問題によって機能が劣化する可能性があります。

推奨される対応処置 CMC ファームウェアを入手可能な最新バージョンにアップデートするか、コントローラのファームウェアを以前のバージョンに戻します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL85

Message（メッセージ） *arg1* is operating at less than optimal bandwidth.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で特定されたコントローラで PCIe トレーニングエラーが発生しており、完全帯域幅未満で動作しています。この問題が解決されるまで、ストレージのパフォーマンス低下が予想されます。

推奨される対応処置 シャーシでパワーサイクル操作を行います。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL86

Message（メッセージ） *arg1* is operating in Fault Tolerant Mode.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 このコントローラは、同じ仮想および物理ディスクの組み合わせに対してサービスを提供する別のコントローラと連結して動作しており、より優れた冗長性を実現します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL87

Message（メッセージ） *arg1* settings do not match the settings of its peer.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で特定されたコントローラの 1 つまたは複数の設定が、ピアコントローラの設定と一致していません。これはフォールトトレラントセットアップでの問題の原因となる可能性があります。

推奨される対応処置 識別されたコントローラの再設定を行い、各コントローラが同じ設定を使用していることを確認します。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*	✔*					✔

CTL88

Message（メッセージ)　*arg1* firmware does not match the firmware of its peer controller.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　メッセージ内で識別されているコントローラのファームウェアは、ピアコントローラのファームウェアバージョンと一致していません。これはフォールトトレラントセットアップでの問題の原因となる可能性があります。

推奨される対応処置　特定されたコントローラのファームウェアをアップデートして、各コントローラが同じファームウェアを使用していることを確認します。

カテゴリ　ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL89

Message（メッセージ）	*arg1* is no longer fault tolerant because the peer controller is not available.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	フォールトトレラントペア内のピアコントローラがアクティブではなくなりました。これは、一時的な状況である可能性があります。
推奨される対応処置	ピアコントローラに関する問題をシャーシログでチェックします。5 分後にピアのコントローラが正常の動作に戻らない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*					
CMC		✔*				✔

CTL9

Message（メッセージ）	Bad block extended medium error on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
推奨される対応処置	詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。
カテゴリ	ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4330
OMSA イベント ID	2150

OMSA トラップ ID　75300

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL90

Message（メッセージ）　*arg1* is not operating in Fault Tolerant Mode because of an incompatible peer controller.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　ハードウェアの不一致により、ピアコントローラにはメッセージ内で特定されているコントローラとの互換性がありません。

推奨される対応処置　ピアコントローラを、メッセージ内で識別されているコントローラと同じモデルのコントローラに交換します。

カテゴリ　ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　4329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL91

Message（メッセージ）　*arg1* is unable to communicate with its peer.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラがそのピアと通信できません。これは、ケーブル接続の問題である可能性があります。

推奨される対応処置 PERC カードとエキスパンダ間のケーブル接続をチェックします。これで問題が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL92

Message（メッセージ) *arg1* is not operating in Fault Tolerant Mode because of an incompatible license setting on its peer controller.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラのライセンス機能がピアと一致しません。

推奨される対応処置 ピアコントローラのライセンスをアップデートします。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL93

Message（メッセージ） *arg1* has been successfully changed to operate in Fault Tolerant mode.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラは、フォールトトレラントペアの一部として動作するように変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL94

Message（メッセージ） *arg1* has been successfully changed to operate in single controller mode.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラは、フォールトトレラントペアの一部ではなく、単一のコントローラとして動作するように変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　4331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL95

Message（メッセージ）　*arg1* has left the fault tolerant pair.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明　メッセージ内で識別されているコントローラは、フォールトトレラントでの動作を停止しました。

推奨される対応処置　この状況は数分後に自然に解決することがあります。そのまま解決されない場合、またはこのメッセージが繰り返し表示される場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL96

Message（メッセージ）　*arg1* has entered safe mode with limited functionality due to *arg2*

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** コントローラメッセージ

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコントローラには、メッセージに表示されている問題があります。

推奨される対応処置 この問題を解決するには、Dell Shared PowerEdge RAID Controller（SPERC8）マニュアルのトラブルシューティングの項を参照してください。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔					✔

CTL97

Message（メッセージ） *arg1* personality changed to *arg2* mode.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名
- ***arg2 =*** 新しいモード

詳細な説明 メッセージで識別されているコントローラが、新しいパーソナリティモード（HBA または RAID）に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

OMSA イベント ID 2446

OMSA トラップ ID 75100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CTL98

Message（メッセージ） Security key assigned to *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 入力として提供されたセキュリティキーが、メッセージで識別されているコントローラに割り当てられました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔*	✔				
CMC	✔*	✔*					✔*

CTL99

Message（メッセージ） Security key assigned to *arg1* is deleted.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ名

詳細な説明 メッセージで識別されているコントローラに割り当てられたセキュリティキーが削除されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（CTL = ストレージコントローラ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*	✔*					✔*

12

DH イベントメッセージ

DH001

Message（メッセージ）	Resource needed to perform the operation is unavailable.
詳細な説明	リソースが一時的に使用不可能です。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH002

Message（メッセージ）	内部 I/O 障害
詳細な説明	内部 I/O 障害
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH003

Message（メッセージ）	Service tag could not be read
詳細な説明	サービスタグがありません。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH004

Message（メッセージ）	iDRAC does not have sufficient free resources to generate keys
詳細な説明	キー生成エラー
推奨される対応処置	OS を起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH005

Message（メッセージ）	CA Cert is corrupted, expired, or does not have signing privileges.
詳細な説明	無効な CA 証明書
推奨される対応処置	他の iDRAC セッションとアクティビティを閉じます。再試行します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH006

Message（メッセージ）	Not the right passphrase for the private key (need to re-write).
詳細な説明	無効なパスフレーズ
推奨される対応処置	証明書のパラメータと証明書の内容が一致することを確認します。証明書は OpenSSL ツールを使用して検証できます。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH007

Message（メッセージ）	The password unlocked the private key but it was the wrong private key.
詳細な説明	CA プライベートキー /CA 証明書の不一致
推奨される対応処置	プライベートキーのパラメータが正しいことを確認します。プライベートキーに対してパスフレーズが正しいかどうかを検証できます。パスフレーズと証明書は OpenSSL を使用して検証できます。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH008

Message（メッセージ）	There was a problem saving the certificate to persistent storage.
詳細な説明	与えられたクライアント証明書を内蔵の永続ストレージに保存できません。
推奨される対応処置	再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racresetcfg を使用して問題を解決します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH009

Message（メッセージ）	The operation did not complete successfully because of an unexpected internal problem..
詳細な説明	予期しない内部問題が発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	AC 電源をシステムから取り外して取り付け直します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DH010

Message（メッセージ）	Reset iDRAC to apply new certificate. Until iDRAC is reset, the old certificate will be active.
詳細な説明	新しい証明書を適用するには、iDRAC をリセットする必要があります。iDRAC がリセットされるまで、古い証明書がアクティブになります。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットします。iDRAC は、識別 ボタンを 15 秒押すことによってリセットできます。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm racreset」を実行します。
カテゴリ	設定（DH = 証明書管理）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

13

DIAG イベントメッセージ

DIAG0000

Message（メッセージ）	Pass
詳細な説明	すべてのテストに成功しました。
推奨される対応処置	問題ありません。正常です。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0111

Message（メッセージ）	CPU *arg1* : *arg2* exception occurred.
引数	• ***arg1=*** CPU 数 • ***arg2 =*** 例外タイプ
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	システム基板で問題が発生しました。最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行することをお勧めします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0112

Message（メッセージ）	CPU *arg1* - Machine check exception detected.
引数	• ***arg1=*** CPU 数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	システム基板で問題が発生しました。最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行することをお勧めします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0114

Message（メッセージ）	Unable to start application processor(s). :OR: CPU *arg1* (ID 0x *arg2*) did not reach test step *arg3* .:OR: CPU *arg4* (ID 0x *arg5*) recorded unknown test result 0x *arg6* ..:OR: CPU *arg7* (ID 0x *arg8*) data error at address 0x *arg9* . Expected *arg10*
引数	• ***arg1 =*** 10 進数 • ***arg2 =*** 16 進数 • ***arg3 =*** 10 進数 • ***arg4 =*** 10 進数 • ***arg5 =*** 16 進数 • ***arg6 =*** 16 進数 • ***arg7 =*** 10 進数 • ***arg8 =*** 16 進数 • ***arg9 =*** 16 進数 • ***arg10 =*** 16 進数
詳細な説明	<エラー理由> に応じて異なります。「Unable to start」（起動不能）の場合は、通常ソフトウェアの問題です。「Cache integrity」（キャッシュ整合性）の場合、プロセッサキャッシュハードウェア問題を示している可能性があります。その他の CPU メッセージの場合、ハードウェア問題または過熱が原因となり得ます。たとえば、ファンの機能が不十分、または通気が妨げられているなどです。
推奨される対応処置	システム正常性 タブで温度が異常に高くなっていないかチェックし、該当する場合は通気バッフルがシステムに正しく取り付けられていることを確認します。システム正常性 タブでファンの RPM をチェックし、実際のファンが正しく取り付けられていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0115

Message（メッセージ）	CPU Stress Thermal condition. Limit *arg1* C, Actual *arg2* C.
引数	· ***arg1 =*** 度 · ***arg2 =*** 度
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ファンをチェックします。換気口が塞がれていないかチェックします。ほこりが溜まっていないかチェックします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0121

Message（メッセージ）	Memory errors detected, but successfully resolved.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	MemRx が有効になっており、検出されたすべてのメモリエラーを修復しました。DIMM 交換はオプションです。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0122

Message（メッセージ）	Memory errors detected. Limit exceeded. Additional errors will not be resolved.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	MemRx が有効になっており、安全に解決するには多すぎるエラーを検知しました。DIMM 交換をお勧めします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0123

Message（メッセージ）	UEFI: Memory error detected. または LEGACY: Memory - integrity test discrepancy.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	MemRX が有効になっていないか、サポートされていません。サーバー UEFI : システムの電源を切り、DIMM を再装着します。テストを再試行し、エラーが発生しなかった場合は DIMM 接続に問題があったことになります。クライアントレガシー : システムの電源を切り、DIMMS を再装着します。テストを再試行し、エラーが発生しなかった場合は DIMM 接続に問題があったことになります。最新の BIOS をチェックします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0124

Message（メッセージ） *arg1 , arg2*

引数

- ***arg1 =*** タイムスタンプ
- ***arg2 =*** ログメッセージ

詳細な説明 ログメッセージがシステムでサポートされているログタイプと異なります。IPMI ログは「SEL」を参照する場合があり、他のログタイプも存在します。

推奨される対応処置 <ログメッセージ> に応じて異なります。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0125

Message（メッセージ） The event log indicates degraded or disabled ECC functionality. Memory testing cannot continue until the problems are corrected, the log cleared and the system rebooted.

詳細な説明 IPMI システムイベントログが何らかの理由でいっぱいになっているか、発生した ECC エラーが多すぎるためにログが停止しています。

推奨される対応処置 ログをクリアし、再起動してテストを再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0126

Message（メッセージ）	The event log(s) must be cleared before testing can continue.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ログをクリアし、再起動してテストを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0131

Message（メッセージ）	Battery - The battery is not installed.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	バッテリを取り付けますが、異物がないか、または接合部が損傷していないかをチェックしてください。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0132

Message（メッセージ）	Battery - The battery is reaching the end of its usable life.

詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	バッテリーを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0133

Message（メッセージ）	Battery - The battery cannot provide sufficient power.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	バッテリの接合部、プラグおよびケーブルをチェックします。バッテリを交換する必要がある場合もあります。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0134

Message（メッセージ）	Battery - Charge cycles exceeded maximum limit. または Charger - Charge cycles exceeded maximum limit
詳細な説明	2016 年 8 月 2 日に「Charger -」のメッセージが「Battery -」に変更されました。
推奨される対応処置	バッテリ状態のデータは、充電サイクルの最大数に到達していることを示しています。バッテリを交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0141

Message（メッセージ）	Hard Drive - No Hard Drive detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ハードドライブはすべてのシステムに必要ではないことから、このメッセージは通常警告です。デスクトップおよびサーバーでは、システムにハードディスクがある場合、システムの電源を切り、信号

とディスクへの電源接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0142

Message（メッセージ） Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , *arg3* self test unsuccessful *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** ドライブの場所
- ***arg2 =*** シリアル番号
- ***arg3 =*** DST Short、Long DST
- ***arg4 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 <エラー理由> が「中止」の場合、ディスクコントローラがテストを中止しているため、テストを再試行を試します。それ以外の場合は、ハードドライブを交換する必要があります。{工場では、このテストタイプは、DST Short および DST Long の他、DEFT である場合もあります。「中止」はソフトウェアの問題であることから、開発時のみに発生し、現場では発生しないはずです。}

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0143

Message（メッセージ）	Hard Drive *arg1* - SMART read command unsuccessful.
引数	• ***arg1 =*** ドライブの場所
詳細な説明	主に、ハードドライブが非常に古い場合に発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0144

Message（メッセージ）	Hard Drive *arg1* - self test not supported.
引数	• ***arg1 =*** ドライブの場所
詳細な説明	主に、ハードドライブが非常に古い場合に発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0145

Message（メッセージ）	Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , self test did not complete.
引数	• ***arg1 =*** ドライブの場所 • ***arg2 =*** シリアル番号
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	デスクトップおよびサーバーでは、システムの電源を切り、ハードドライブへの信号および電源の接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなければ、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。

カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0146

Message（メッセージ）	Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , self test log contains previous error(s).
引数	• ***arg1 =*** ドライブの場所 • ***arg2 =*** シリアル番号
詳細な説明	以前の失敗チェックは削除されており、現在廃止されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0147

Message（メッセージ）	Optical Drive *arg1* - Self test: *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** N 番目のドライブ • ***arg2 =*** エラー理由
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	これらのドライブはシステムから取り外すことができるので、これは、通常ユーザーエラーです。取り外されている場合、光学ドライブをシステム基板に再接続します。BIOS セットアップで、ドライブの SATA ポートが接続され、無効にされていないことを確認します。診断を再度実行します。エラーが解決しない場合は、光学ドライブの故障です。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0148

Message（メッセージ）	Hard/Optical Drive *arg1* - incorrect status: *arg2 arg3* .
引数	• ***arg1 =*** N 番目のドライブ • ***arg2 =*** 16 進数 • ***arg3 =*** エラー理由
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0149

Message（メッセージ）	Optical Drive - no drive detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0150

Message（メッセージ） Hard Drive - No Hard Drive detected, or disk controller not supported.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 デスクトップのハードドライブは、チップセットディスクコントローラに接続されている場合は検出されるはずですが、PERC/SCU/SAS アダプタはレガシー ePSA によってサポートされていないため、ハードドライブがこれらのコントローラに接続されている場合は、このメッセージは単なる警告です。システムにシステム基板のチップセットディスクコントローラに接続されたハードディスクがある場合、システムの電源を切り、ディスクへの信号および電源の接続を確認します。診断を再度実行します。エラーが発生しなければ、ケーブルまたはコネクタの問題です。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0151

Message（メッセージ） Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , incorrect status = *arg3* \n *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** ドライブの場所
- ***arg2 =*** シリアル番号
- ***arg3 =*** 80000000000000??
- ***arg4 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 SMART 予測障害は、ハードドライブが SMART に失敗し、その寿命が間もなく切れるおそれがあることを示しています。このカテゴリのその他の <エラー理由> タイプは、断続的な問題またはファームウェア問題を示しているため、テストを再試行してください。デスクトップ、サーバー：ハードディスクドライブのケーブルおよび接続をチェックします。すべてのシステム：エラーが解決しない場合は、ハードディスクドライブファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認します。
<80000000000000??> 値は、ドライバによって返される EFI エラーコードです。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0152

Message（メッセージ） Optical Drive *arg1* - Incorrect status = *arg2 arg3* .

引数

- ***arg1 =*** N 番目のドライブ
- ***arg2 =*** 16 進数
- ***arg3 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ドライブケーブルと接続をチェックします。エラーが解決しない場合は、ドライブファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認します。<80000000000000??> 値は、ドライバによって返される EFI エラーコードです。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0154

Message（メッセージ） Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , incorrect status = *arg3* \n *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** ドライブの場所

- ***arg2 =*** シリアル番号
- ***arg3 =*** 80000000000000??
- ***arg4 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 テープドライブの取り付け、ケーブルおよび接続をチェックします。エラーが解決しない場合は、ドライブファームウェアが最新であることを確認します。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0155

Message（メッセージ） Hard Drive - Not installed.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 システムの電源を切り、ハードドライブへの信号および電源の接続をチェックします。診断を再試行します。エラーが発生しなければ、ケーブルまたはコネクタの問題です。このエラーは、ハードディスクがあるはずのノートブックに対して発行されたもので、検出されなかった場合はエラーになります。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0212

Message（メッセージ） System board - CMOS, Location = *arg1* h, Expected = *arg2* h, Found = *arg3* h.

引数

- ***arg1 =*** 16 進数
- ***arg2 =*** 16 進数
- ***arg3 =*** 16 進数

詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	システムが最新 BIOS で動作していることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0213

Message（メッセージ）	System board - CMOS battery failure detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	CMOS バッテリを交換して、診断を再試行します。エラーが解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0221

Message（メッセージ）	System board - Interval timer not functional.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0232

Message（メッセージ）	RTC - did not generate periodic ticks.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0233

Message（メッセージ）	System board - RTC seconds count is not updating.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0234

Message（メッセージ）	System board - HPET *arg1* , incorrect time period. Expected = *arg2* , Found = *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** 1 • ***arg2 =*** 10 進数 • ***arg3 =*** 10 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0235

Message（メッセージ）	PM timer 1 had wrong time period. Expected *arg1* , Actual *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 10 進数

- ***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0241

Message（メッセージ） BIOS - A20 gate not enabled.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0242

Message（メッセージ） System board - Interrupt controller, IRQ = *arg1* : *arg2* not detected.

引数

- ***arg1 =*** 10 進数
- ***arg2 =*** IRQ の説明

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0243

Message（メッセージ）	USB controller error.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	USB ポートに問題がないこと、障害が発生しているデバイスがないこと、および BIOS が最新であることを確認します。修正処置を講じた後、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0244

Message（メッセージ）	USB device failed with return code 0x *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 16 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	USB デバイスが正しく挿入されていることを確認するか、別の USB ポートまたはデバイスを試してみます。修正処置を講じた後、診断を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0245

Message（メッセージ）	Timeout waiting for the device to respond.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	USB デバイスが正しく挿入されていることを確認するか、別の USB ポートまたはデバイスを試してみます。または / および、これが特定のデバイスまたはポートのみであるかどうかを確認します。修正処置を講じた後、診断を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0251

Message（メッセージ）	Event log - The log contains failing records.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	これは通常、イベントログが最近チェックされていないことを示す警告メッセージです。イベントログは、さまざまな BIOS および診断イベントを提供します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0261

Message（メッセージ）	System board - Data errors
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	これは、複数の DIMM の障害に関するエラーメッセージです。一度に 1 つのメモリモジュールを交換し、診断を再実行してください。問題が解決しない場合は、マザーボードを交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0313

Message（メッセージ）	Touchpad - Pointing stick/touchpad not detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	デバイスファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0314

Message（メッセージ）	Thermal: The (*arg1*) reading (*arg2* C) exceeds the thermal limit.
引数	• ***arg1 =*** センサー名 • ***arg2 =*** 度
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	イベンログでファンやセンサーの欠陥を含むサーマルイベントをチェックします。換気口が詰まっていないか、または塞がっていないかシステムを点検します。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0315

Message（メッセージ）	Sensor: The (*arg1*) reading *arg2* C) is lower than expected.
引数	• ***arg1 =*** センサー名 • ***arg2 =*** 度
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	イベンログでファンやセンサーの欠陥を含むサーマルイベントをチェックします。換気口が詰まっていないか、または塞がっていないかシステムを点検します。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0321

Message（メッセージ）	LCD EDID - Unable to access EDID EEPROM.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	これは、LCD コネクタおよびケーブルに関連している可能性があります。そうでなければ、最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0322

Message（メッセージ）	LCD panel - Unable to modify brightness.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0323

Message（メッセージ）	Unable to detect inverter lamp status.

詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0324

Message（メッセージ）	LCD panel - User reported LCD BIST colors were not displayed.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ユーザーエラーの可能性があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0325

Message（メッセージ）	LCD panel - User provided no input for LCD BIST.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ユーザーエラーの可能性があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0326

Message（メッセージ）	LCD panel - Unable to turn lamp on or off.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0327

Message（メッセージ）	LCD panel - Unable to use BIOS interface.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0328

Message（メッセージ）	LCD panel - Unable to detect variance in ambient light sensor.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0331

Message（メッセージ）	Video controller - No video controller detected.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0332

Message（メッセージ） Video memory - Video memory integrity test discrepancy.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0333

Message（メッセージ） Video - User provided no input for graphics test

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 診断プロンプトへの応答がなく、タイムアウトになりました。診断を再試行してください。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0334

Message（メッセージ） Video - User reported the patterns were not displayed.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ユーザーエラーの可能性があります。そうでなければ、BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0411

Message（メッセージ） Cables - *arg1* not detected.

引数

- ***arg1 =*** ハードウェア名

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0412

Message（メッセージ）	Cables - *arg1* not detected.
引数	• ***arg1 =*** AUX LCD 名
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0413

Message（メッセージ）	LCD Cable - LCD cable is not installed.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0414

Message（メッセージ）	Cables - *arg1* not detected.
引数	• ***arg1 =*** インバータ名
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0415

Message（メッセージ）	Cables - Check the following cable, jumper, connection, or sensor: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	記載されているケーブル、ジャンパ、センサーまたは接続部を接続し、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0511

Message（メッセージ）	Fan - The (*arg1*) fan failed to respond correctly.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ファンが故障している可能性があるため、ファンおよび通気口に障害物がないかチェックします。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0512

Message（メッセージ） Fan - The (*arg1*) fan is running faster than expected.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 診断を再試行します。問題が解決しない場合は、ファンが故障しています。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0620

Message（メッセージ） Network *arg1 - arg2*

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 UEFI ドライバは、診断プロトコルを提供し、このプロトコルは失敗したテストを提供します。エラーメッセージは、「Packet loopback test failed」（パケットループバックテストに失敗しました）または「Register test failed」（レジスタテストに失敗しました）などになる可能性があります。ePSA 以外のドライバによって提供されます。

推奨される対応処置 ネットワーク（イーサネット）デバイスで障害が発生している可能性があります。Ethernet コネクタのピンが曲がっていないかチェックします。ネットワークデバイスファームウェアが最新であることを確認します。テストを再試行して、引き続き失敗する場合は、NIC/NDC/LOM ネットワークデバイスを交換します。この問題は、システムに応じて、マザーボード、アダプタ、またはドーターカードにある場合があります。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0621

Message（メッセージ） Network *arg1* - Driver version *arg2* outdated. Version *arg3* or newer required for " *arg4* "

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 16 進数
- ***arg3 =*** 16 進数
- ***arg4 =*** EFI ドライバ名

詳細な説明 UEFI ネットワークドライバが古く、既知の誤エラーがあることから、テスト警告のみを行います。

推奨される対応処置 ネットワークファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0711

Message（メッセージ）	Thermal - Thermal trip detected.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	システムは、過度の高温により繰り返されるサーマルトリップを検出しました。ファンおよび通気口に障害物がないか確認します。BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。エラーが解決しない場合は、サーマルヒートシンク、CPU、およびマザーボードを交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0712

Message（メッセージ）	Fan - The fan failed to respond correctly.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	BIOS は、ファン速度の設定時に繰り返される問題を検出しました。ファンに障害が発生している可能性があり、ファンおよび通気口に障害物がないか確認してください。BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0713

Message（メッセージ）	Sensor - Error accessing thermal sensor.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	システムサーマルセンサー読み取り時の BIOS エラー。BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。エラーが解決されない場合は、マザーボードを交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0714

Message（メッセージ）	Heat Sink - Heat sink clip not installed.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	ヒートシンククリップが取り付けられていないことを BIOS が検出しました。ヒートシンククリップを正しく接続してください。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0715

Message（メッセージ）	Memory - Memory error detect.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	BIOS が DIMM の設定に関する不具合を検出しました。最新の BIOS であることを確認してください。システムの電源を切り、DIMM を抜き差しします。テストを再試行し、エラーが発生しなければ、DIMM 接続の不具合でした。エラーが解決されない場合は、DIMM を交換してください。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0716

Message（メッセージ）	Cables - Check the following cable, *arg1*
引数	• ***arg1 =*** CableName
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	取り付けられていないケーブルを BIOS が検出しました。メッセージの文字列部分に記載されているケーブルを接続してください。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0721

Message（メッセージ）	Battery - Battery issue detected.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	適切に機能していないバッテリを BIOS が検出しました。バッテリを取り外して交換します。充電が完了したら、新しいバッテリ上で診断を再実行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0722

Message（メッセージ）	Memory - Previous uncorrectable memory error.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	BIOS が前の起動で修正不可能なメモリの不具合を検出しました。最新の BIOS にアップデートしてください。システムの電源を切り、DIMM を抜き差しします。テストを再試行し、エラーが発生しなければ、DIMM 接続の不具合でした。エラーが解決されない場合は、DIMM を交換してください。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG0723

Message（メッセージ）	Hard Drive - Drive error detected.
詳細な説明	ePSA 経由で報告される BIOS エラー
推奨される対応処置	BIOS がハードドライブの問題を検出しました。ハードドライブ接続が良好であり、ドライブファームウェアおよびシステム BIOS が最新であることを確認します。エラーが解決されない場合は、ハードドライブを交換します。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8001

Message（メッセージ） No BIOS support for software interrupt *arg1* h, function(ah) *arg2* h.

引数

- ***arg1 =*** 16 進数
- ***arg2 =*** 16 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 発生すべきエラーではありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8002

Message（メッセージ） No BIOS support for SMI interface function(ah) *arg1* h.;Sensor *arg2* exceeded thermal zone *arg3* . Peak zone was *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** Hex 関数
- ***arg2 =*** 名前
- ***arg3 =*** 10 進数
- ***arg4 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 システムサーマルセンサーが高い値を示しています。内部のファンとヒートシンクの障害物を取り除いてください。BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8003

Message（メッセージ）	Fan - Unable to set Manufacturing Mode.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8004

Message（メッセージ）	Fan - Unable to determine fan speeds.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8005

Message（メッセージ） LCD BIST not supported. :OR: Fan - Fan speed failure. Expected at least *arg1* , observed *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** RPM
- ***arg2 =*** RPM

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 LCD BIST エラーの場合：LCD BIST はすべてのシステムに存在しない場合があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。ファン速度エラーの場合：ファンが汚れていたり、障害物がないことを確認し、ゆるんだ接続をチェックします。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8006

Message（メッセージ） Fan - Unable to set fans to *arg1* speed. :OR: No chipset event timer!

引数

- ***arg1 =*** 高、低、オリジナル

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ファンが想定される速度で動作していません。BIOS が最新であることを確認し、診断を再実行します。問題が解決しない場合は、ファンを交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8007

Message（メッセージ） Log contains Fan events:OR:Timer expected *arg1* observed *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 10 進数
- ***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 「log contains Fan events」（ログにファンイベントが含まれています）では、イベントは他のソースによってログに記録されたもので、ePSA はこれを報告しているだけです。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8008

Message（メッセージ） Out of memory! fMalloc() Failed! :OR: Unable to allocate memory for object data. :OR: Unable to *arg1* testable memory. :OR: Unable to start application processor(s) :OR: Unable to stop all APs. The system may be unstable and should be rebooted.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8009

Message（メッセージ） Cannot find memory to free! fFree() Failed with pointer *arg1*

引数

- ***arg1 =*** 16 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800B

Message（メッセージ） Retrieve vendor ID function error.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800C

Message（メッセージ） Get/Set inverter mode function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 名前
- ***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800D

Message（メッセージ） Set lamp off function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 名前
- ***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800E

Message（メッセージ） Set lamp on function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 名前
- ***arg2 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG800F

Message（メッセージ）	Restore function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 名前 • ***arg2 =*** 10 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8010

Message（メッセージ）	High-Precision event timer not found.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8011

Message（メッセージ）	Invalid status return from the device.
詳細な説明	詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8012

Message（メッセージ） Invalid parameter passed to the device. :OR: Unknown test (*arg1*) selected.

引数

- ***arg1 =*** 10 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8013

Message（メッセージ） LCD *arg1* doesnt support test commands.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8014

Message（メッセージ） ADDF module (*arg1*) device (*arg2*) failed with error code *arg3* , number *arg4* . No EPSA beep code mapped.

引数

- ***arg1 =*** 名前
- ***arg2 =*** 名前
- ***arg3 =*** 16 進数
- ***arg4 =*** 16 進数

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8015

Message（メッセージ） Unable to stop all APs. The system may be unstable and should be rebooted.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8016

Message（メッセージ） Battery - unable to retrieve battery health.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。

カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8017

Message（メッセージ）	Battery - BIOS has no support for battery health.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8018

Message（メッセージ）	Fatal: The module reported multiple test results!!
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8019

Message（メッセージ）	Unable to log to NVRAM.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8020

Message（メッセージ）	Low memory. *arg1* k bytes free!
引数	• ***arg1 =*** 10 進数
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8021

Message（メッセージ）	SMBIOS DIMM configuration did not match.
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8154

Message（メッセージ）	Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , ULTRIUM *arg3* media found but drive requires ULTRIUM *arg4* for *arg5* .
引数	• ***arg1 =*** ドライブの場所 • ***arg2 =*** シリアル番号 • ***arg3 =*** 世代 • ***arg4 =*** 世代 • ***arg5 =*** 書き込み

詳細な説明 各世代の ULTRIUM テープドライブは、通常前の世代のテープメディアをサポートしますが、新しい世代のテープメディアはサポートしません。

推奨される対応処置 正しいテープメディアを取り付けます。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8155

Message（メッセージ） Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , data read does not match data written.

引数

- ***arg1 =*** ドライブの場所
- ***arg2 =*** シリアル番号

詳細な説明 テープに書き込まれたデータの読み取りが想定とは異なります。

推奨される対応処置 別のテープメディアを使用します。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8156

Message（メッセージ）	Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , no media, cannot test drive.
引数	• ***arg1 =*** ドライブの場所 • ***arg2 =*** シリアル番号
詳細な説明	テストには、スクラッチテープメディアが必要です。
推奨される対応処置	テープメディアを取り付けるか、テストを省略します。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8157

Message（メッセージ）	*arg1* Drive *arg2* - S/N *arg3* , drive is not a supported drive.
引数	• ***arg1 =*** テープ | ディスク • ***arg2 =*** ドライブの場所 • ***arg3 =*** シリアル番号
詳細な説明	<テープ> の場合、テストおよびサポートされるのはデル製のみです。<ディスク> の場合、ディスクドライブがデル製である必要はありません。
推奨される対応処置	カスタマーがデル製以外のテープドライブをシステムで使用している可能性があります。
カテゴリ	ストレージ（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8158

Message（メッセージ） *arg1* Drive *arg2* - S/N *arg3* , incorrect status = *arg4* \n *arg5* .

引数

- ***arg1 =*** バックプレーン | エキスパンダ |RD1000
- ***arg2 =*** ドライブの場所
- ***arg3 =*** シリアル番号
- ***arg4 =*** 80000000000000??
- ***arg5 =*** エラー理由

詳細な説明 デバイスがコマンドに失敗し、テストを完了できません。

推奨される対応処置 テストを再試行してください。問題が解決せず、BIOS が最新である場合は、ハードウェアの問題が示されています。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8160

Message（メッセージ） PERC Battery *arg1* - incorrect status = *arg2* \n *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** PERC コントローラの場所
- ***arg2 =*** 80000000000000??

- ***arg3 =*** エラー理由

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 「<エラー理由> が（Battery missing or disconnected）（バッテリが欠落または取り外されています）の場合、PERC コントローラへのバッテリケーブルをチェックします。<エラー理由> が（Replace battery pack）（バッテリパックの交換）の場合は、バッテリパックを交換します。<エラー理由> が（Remaining capacity low）（残りの容量が低くなっています）の場合、バッテリパックを間もなくに交換する必要がある場合があります。」

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8166

Message（メッセージ） OS - Suspect corrupt MBR, verify MBR with Anti-Virus Application.

詳細な説明 詳細な説明はありません。

推奨される対応処置 ウイルススキャンを実行します。

カテゴリ ストレージ（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8170

Message（メッセージ） PCIe - Training error PciTag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : Link Degraded, maxLinkWidth = x *arg7* , negotiatedLinkWidth = x *arg8* , Slot *arg9*

引数

- ***arg1 =*** タグ
- ***arg2 =*** 16 進数
- ***arg3 =*** 16 進数
- ***arg4 =*** 16 進数
- ***arg5 =*** 16 進数
- ***arg6 =*** 10 進数
- ***arg7 =*** 10 進数
- ***arg8 =*** 10 進数
- ***arg9 =*** スロット

詳細な説明 PCI デバイスが予測どおりに低パフォーマンスで動作しています。デバイスが物理 PCI スロットにある場合は、「Slot <10 進数>」がメッセージに追加されます。

推奨される対応処置 記載されている PCI-Express アダプタを再装着し、テストを再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8171

Message（メッセージ） PCIe - PCI device in physical Slot *arg1* , PciTag *arg2* , is present but not responding

引数

- ***arg1 =*** 10 進数
- ***arg2 =*** 16 進数

詳細な説明 PCI アダプタの存在が検知されましたが、PCI 設定容量アクセスに応答していないため、不良状態になっているか、PCI 物理スロットコネクタにしっかり装着されていません。

推奨される対応処置 記載されている PCI スロットにある PCI アダプタを再装着する、または交換します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8172

Message（メッセージ） PCIe - Speed slow PciTag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : Link Trained x *arg7* , Speed Max *arg8* GT/s, Neg *arg9* GT/s, Slow Slot *arg10*

引数

- ***arg1 =*** タグ
- ***arg2 =*** 16 進数
- ***arg3 =*** 16 進数
- ***arg4 =*** 16 進数
- ***arg5 =*** 16 進数
- ***arg6 =*** 10 進数
- ***arg7 =*** 10 進数
- ***arg8 =*** 速度
- ***arg9 =*** 速度
- ***arg10 =*** スロット

詳細な説明 PCI デバイスが予測どおりに低パフォーマンスで動作しています。デバイスが物理 PCI スロットにある場合は、「Slot <10 進数>」がメッセージに追加されます。

推奨される対応処置 記載されている PCI-Express アダプタを再装着し、テストを再試行します。

カテゴリ システム正常性（DIAG = 診断）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8335

Message（メッセージ）	Video - User indicated that one or more full color screens showed pixel errors.
詳細な説明	ARM ベースのタブレットのみ
推奨される対応処置	不適切な色のピクセルまたは欠落しているピクセルがあることを目で確認します。LCD パネルを交換します。1つの色のピクセルがすべて欠落している場合は、ビデオコントローラまたはマザーボードを交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8336

Message（メッセージ）	Video - User indicated that the Grey Scale screen is not properly displayed.
詳細な説明	ARM ベースのタブレットのみ
推奨される対応処置	グレースケールが正しく表示されていないことを目で確認します。LCD パネルを交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

DIAG8337

Message（メッセージ）	Video - User indicated that the Cross Hatch screen is not properly displayed.
詳細な説明	ARM ベースのタブレットのみ
推奨される対応処置	クロスハッチパターンの不一致を目で確認します。LCD パネル上でコンバージェンス設定を調整します。テストを繰り返します。エラーが解決されない場合は、LCD パネルまたはビデオコントローラを交換します。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8338

Message（メッセージ）	*arg1* - DriverBinding->Supported() function, Version *arg2* , changed PCI Command Reg of device *arg3*
引数	• ***arg1 =*** モジュール • ***arg2 =*** 16 進数 • ***arg3 =*** タグ
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	最初の文字列は、問題のある uEFI ドライバを示しています。BIOS を最新バージョンにアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8415

Message（メッセージ）	Cables - BIOS reports no testable cable/jumper/connector/sensor
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	BIOS を最新バージョンにアップデートします。
カテゴリ	設定（DIAG = 診断）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

DIAG8611

Message（メッセージ）	User reported not hearing speaker tone
詳細な説明	詳細な説明はありません。
推奨される対応処置	ビープ音が聞こえなかった場合は、内蔵スピーカが正しく接続されていることを確認します。一部のシステムでは、内部スピーカは購入オプションです。一定のシステムでは、スピーカがオプションの場合、スピーカがシステムに存在しない場合があります。音が聞こえない場合、外部ヘッドホンジャックに何も差し込まれていないことを確認して、テストを再試行します。外部 HP ジャックは、ハードウェアレベルで内蔵スピーカをミュートできます。
カテゴリ	システム正常性（DIAG = 診断）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

14

DIS イベントメッセージ

DIS001

Message（メッセージ）	Auto Discovery feature not licensed.
詳細な説明	自動検出が自動的に起動しましたが、有効なライセンスが見つかりませんでした。有効なライセンスを取得し、それをインストールしてから、再起動してください。
推奨される対応処置	サービスプロバイダの指示に従って、ライセンスを有効にします。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS002

Message（メッセージ）	Auto Discovery feature disabled.
詳細な説明	Lifecycle Controller またはその他のサービスを使用して自動検出を有効にし、再起動します。
推奨される対応処置	自動検出を使用してプロビジョニングサーバーの場所を特定したい場合は、この機能を有効にします。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS003

Message（メッセージ）	Auto Discovery process started.
詳細な説明	自動検出プロセスでは、今後 24 時間プロビジョニングサーバーへの接続を試行します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS004

Message（メッセージ）	Auto Discovery 24-hour timeout occurred. Stopping Auto Discovery process.
詳細な説明	自動検出プロセスがタイムアウトし、停止しました。自動検出プロセスは、システムの初回電源投入または再初期化の要求から 24 時間実行されます。この間、自動検出クライアントは 90 秒ごとにプロビジョニングサーバーの識別および接続を試行します。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller で以前のメッセージを確認します。タイムアウトが発生した理由について詳細な情報が得られます。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS005

Message（メッセージ） Auto Discovery communicated successfully with Provisioning Server *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** プロビジョニングサーバー名

詳細な説明 メッセージが自動検出からプロビジョニングサーバーに正常に送信され、証明書が要求されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS006

Message（メッセージ） Auto Discovery operation successful. Disabling Auto Discovery feature.

詳細な説明 接続の確立と証明書の取得において、自動検出処理が正常に実行されました。自動検出機能は必要でなくなるため、無効になりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS007

Message（メッセージ） Unable to notify Provisioning Server of iDRAC IP address change.

詳細な説明 新しい iDRAC IP を通知するためにプロビジョニングサーバーに接続することができません。

推奨される対応処置 プロビジョニングサーバーの接続を確認し、再試行します。

カテゴリ 設定（DIS = 自動検出）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS008

Message（メッセージ） Notification of iDRAC IP address changed to *arg1* from *arg2* sent to Provisioning Server.

引数

- ***arg1 =*** 新しい IP アドレス
- ***arg2 =*** 以前の IP アドレス

詳細な説明 プロビジョニングサーバーで iDRAC の IP アドレスを変更中です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS009

Message（メッセージ）	Notification of iDRAC IP address changed to *arg1* sent to Provisioning Server.
引数	• ***arg1 =*** 新しい IP アドレス
詳細な説明	iDRAC の IP アドレスがプロビジョニングサーバーに送信されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS010

Message（メッセージ）	Auto Discovery LCD display message: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 進行状態のメッセージ

詳細な説明	自動検出プロセスで問題が発生しました。次のいずれかのメッセージが LCD ディスプレイに表示され、LC ログに記録されます。1) No credentials returned（資格情報が返されません）、2) Blocked Because Admin Account Enabled（管理者アカウントが有効なため、ブロックされています）、3) Blocked Because IPv6 Enabled（IPv6 が有効なため、ブロックされています）、4）No IP on NICNIC に IP がありません。5）No provisioning server found（プロビジョニングサーバーが見つかりません）。6）Provisioning server is unreachable/invalid address（プロビジョニングサーバーにアクセスできません / 無効なアドレスです）、7）SSL connection failed no service at IP/port（SSL 接続に失敗しました。IP/ ポートでのサービスがありません）、8）SSL connection refused（SSL 接続が拒否されました）、9）SSL connection failed (Server authentication)（SSL 接続に失敗しました（サーバーの認証））、10）SSL connection failed (client authentication)（SSL 接続に失敗しました（クライアントの認証））、11）SSL connection failed other（SSL 接続に失敗しました（その他）。12）SOAP failure（SOAP エラー）、13）Failed to create account（アカウントを作成できませんでした）、14）Blocked Because Active Directory Enabled（Active Directory が有効なため、ブロックされています）、15）No Service Tag（サービスタグがありません）、16）Unknown（不明）。
推奨される対応処置	『Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド』で LCD メッセージに関する詳細情報を参照します。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS011

Message（メッセージ）	Auto Discovery client using customer signed client certificate.
詳細な説明	カスタマーから提供されたクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS012

Message（メッセージ）	Auto Discovery client using factory signed client certificate.
詳細な説明	工場で署名されたクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS013

Message（メッセージ）	Auto Discovery client using default client certificate.
詳細な説明	デフォルトのクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS014

Message（メッセージ）	Auto Discovery client using customer provided CA certificate to authenticate Provisioning Server.
詳細な説明	自動検出クライアントは、カスタマーから提供された認証局証明書を使用して、SSL 接続を行うためにプロビジョニングサーバーを認証します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS015

Message（メッセージ）	Auto Discovery client using default CA certificate to authenticate Provisioning Server.
詳細な説明	自動検出クライアントは、デフォルトの認証局証明書を使用して、SSL 接続を行うためにプロビジョニングサーバーを認証します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS016

Message（メッセージ）	Response received from Provisioning Server to the notification of iDRAC IP address change.
詳細な説明	プロビジョニングサーバーが iDRAC の IP アドレスの変更に応答しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DIS100

Message（メッセージ）	The AutoConfig operation is successful.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定された AutoConfig インポートファイルを使用した i DRAC による 自動設定処理が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS101

Message（メッセージ）	The execution of AutoConfig operation is started.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定された AutoConfig インポートファイルを使用して、iDRAC で自動設定処理が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS102

Message（メッセージ）	Unable to start the AutoConfig import operation, because the AutoConfig import file is not available.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定された共有名または場所で AutoConfig .xml ファイルを使用できないため、AutoConfig 設定インポート操作を開始できませんでした。

推奨される対応処置	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）の共有名または場所をアップデートし、AutoConfig インポートファイルが使用可能であることを確認してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS103

Message（メッセージ）	The AutoConfig operation is unable to access a network share folder, because incorrect credentials are specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定され資格情報を使用してネットワーク共有フォルダにアクセスすることができません。
推奨される対応処置	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）に次の情報が正しく入力されたかどうかを確認し、再試行します。1）ネットワーク共有名、2）ネットワーク共有フォルダの IP アドレス、3）ユーザー名とパスワード（-u <ユーザー名> & -p <パスワード>）。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS104

Message（メッセージ）	VendorID=iDRAC である DHCP スコープオプションで指定された無効なファイル名のため、AutoConfig 操作はネットワーク共有フォルダにアクセスできません。
詳細な説明	VendorID=iDRAC である DHCP スコープオプションで指定された無効なファイル名のため、AutoConfig 操作はネットワーク共有フォルダにアクセスできません。
推奨される対応処置	VendorID = iDRAC である DHCP スコープオプションフィールドで、(-f <ファイル名>) を使用して有効なファイル名を指定します。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS105

Message（メッセージ）	The AutoConfig operation is unable to access the network share folder, because an invalid sharetype value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、サポートされていないか無効な共有タイプが指定されたため、ネットワーク共有フォルダにアクセスできません。
推奨される対応処置	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）に、(-s <0 または 1>）を使用して有効な共有タイプを入力します。ここで 0 は NFS、2 は CIFS です。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS106

Message（メッセージ）	Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid shutdown type was specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定されたシャットダウンタイプ（-d）が間違っているため、AutoConfig インポートファイル処理を正常に完了できませんでした。
推奨される対応処置	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）に、（-d <0 または 1>）を使用して有効なシャットダウンタイプを入力します。ここで 1 は強制シャットダウンです。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS107

Message（メッセージ）	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、無効な自動設定待機時間の値が指定されたため、AutoConfig ファイルインポート処理を開始できません。
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、無効な自動設定待機時間の値が指定されたため、AutoConfig ファイルインポート処理を開始できません。
推奨される対応処置	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、待機時間（-t）に 300 秒より長く 3,600 秒より短い値を入力し、再試行します。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS108

Message（メッセージ）	Unable to start the AutoConfig import operation, because Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	Lifecycle Controller がインストールされていないか有効になっていないため、サーバーを正しく設定できませんでした。
推奨される対応処置	設定対象のサーバーに Lifecycle Controller ファームウェアがインストールされ、有効になっていることを確認し、システム ID ボタンを 15 秒間押して iDRAC を再起動します。Lifecycle Controller の詳細については、dell.com/support/manuals にある『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS109

Message（メッセージ）	Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid End Host Power State value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定されたエンドホスト電源状態の値が間違っているため、サーバーを正しく設定できませんでした。
推奨される対応処置	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、エンドホスト電源状態に（-e <0 または 1>）を入力します。ここで 0 は電源オフ、1 は電源オンです。その後、再試行します。

カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS110

Message（メッセージ）	自動設定処理が完了しました。
詳細な説明	自動設定処理が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS111

Message（メッセージ）	AutoConfig 操作が開始されました。

詳細な説明	AutoConfig 操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS112

Message（メッセージ）	The AutoConfig operation is using the *arg1* file.
引数	· ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	AutoConfig 操作が、メッセージで示されているファイルを使用してします。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS113

Message（メッセージ）	Unable to start the AutoConfig file import operation, because no options were specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC.
詳細な説明	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID=iDRAC）にオプションが指定されていなかったため、AutoConfig 設定インポート操作を開始できませんでした。
推奨される対応処置	DHCP スコープオプションフィールド（VendorID=iDRAC）に次の内容が正しく入力されていることを確認し、操作を再試行します。1）ファイル名（-f <ファイル名>）。2）ネットワーク共有フォルダの IP アドレス（-i <ip アドレス>）。3）ネットワーク共有名（-n <共有名>）。4）共有タイプ（-s <0 または 2>）、ここで 0 = NFS、2 = CIFS です。5）ユーザー名とパスワード（-u <ユーザー名> & -p <パスワード>）。6）シャットダウンタイプ（-d <0 または 1>）、ここで 0 = 正常なシャットダウン、1 = 強制シャットダウンです。7）待機時間（-t <値>）、この値は 300 秒を超える 3600 秒未満の値です。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10635
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS114

Message（メッセージ）	Remote Services を待っている間に AutoConfig 機能がタイムアウトしました。
詳細な説明	Remote Services を待っている間に AutoConfig 機能がタイムアウトしました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。RACADM を使用して iDRAC をリセットするには、コマンドラインインタフェース（CLI）で racadm racreset コマンドを実行します。iDRAC のリセットに関する詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（DIS = 自動検出）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　10635

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

15

DKM イベントメッセージ

DKM1000

Message（メッセージ）	A network problem detected. Cannot contact key management server.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	ネットワーク接続を点検します。ネットワーク、サーバー、およびクライアントの設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1001

Message（メッセージ）	The key management service is operating correctly.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1002

Message（メッセージ）	Key management server certificate problem detected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	サーバーの設定と証明書を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1004

Message（メッセージ）	The key management server received a bad request.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	ネットワーク接続を点検します。ネットワーク、サーバー、およびクライアントの設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1006

Message（メッセージ）	Key management server error detected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	サーバーエラーログで詳細情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（DKM = Dell キーマネージャ）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	Key management server error. Check configuration
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

16

ENC イベントメッセージ

ENC1

Message（メッセージ）	*arg1* was inserted.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ管理モジュール名
詳細な説明	エンクロージャ管理モジュール（EMM）がエンクロージャに挿入されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2296
OMSA トラップ ID	95100、85100、75100、
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC10

Message（メッセージ）	The *arg1* asset name was changed.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャの資産名が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4339

OMSA イベント ID 2152

OMSA トラップ ID 85100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC100

Message（メッセージ） *arg1* is sending inconsistent responses to the controller.

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 ファームウェアに問題があるため、またはケーブルの構成が間違っているためストレージコントローラはエンクロージャから安定した応答を受信できません。ケーブルが指定された最長の長さより長い場合は、信号が劣化することがあります。

推奨される対応処置 システムに取り付けられたすべてのエンクロージャの電源を切り、ケーブルの構成が正しいかを確認してからシステムを再起動します。問題が解決しない場合は、エンクロージャのファームウェアをサポートされる最新のバージョンにアップデートします。サポートされる最新バージョンのファームウェアはサービスプロバイダからダウンロードします。ケーブル構成の詳細については、ストレージエンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2300

OMSA トラップ ID 85400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

ENC11

Message（メッセージ）	The *arg1* サービスタグ was changed.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャのサービスタグが変更されました。多くの場合、このサービスタグの変更はサービスプロバイダのみが行う必要があります。
推奨される対応処置	承認された状況下でサービスタグが変更されことを確認します。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2153
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC12

Message（メッセージ）	Communication resumed on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャとの通信が回復しました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2162
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC13

Message（メッセージ）	Unsupported configuration detected on *arg1 . arg2 arg3*
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名 • ***arg2 =*** EMM0 1 • ***arg3 =*** EMM1 2
詳細な説明	サポートされていない構成が検出されました。エンクロージャ管理モジュール（EMM）の SCSI 率が一致しません。
推奨される対応処置	EMM のどちらか一方を、SCSI 率が一致している EMM に交換します。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA イベント ID	2173
OMSA トラップ ID	85300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC14

Message（メッセージ）	The number of enclosures connected on *arg1* has exceeded the maximum limit supported by the controller.
引数	· ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラポートに接続されているエンクロージャが多すぎます。エンクロージャの制限数を超えると、コントローラはポートに接続されているすべてのエンクロージャと通信できなくなります。これはサポートされていない構成です。
推奨される対応処置	余分なエンクロージャを取り外します。接続可能なエンクロージャの最大数については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2191
OMSA トラップ ID	85400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC15

Message（メッセージ）	An enclosure blink operation has initiated on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2259
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC16

Message（メッセージ）	An enclosure blink has ceased on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2260
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC17

Message（メッセージ）	An Enclosure Management Module (EMM) has been discovered on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2291
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC18

Message（メッセージ）	Communication with *arg1* was lost.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	コントローラとモジュール管理モジュール（EMM）間の通信が失われました。ケーブルが緩んでいるか欠陥がある可能性があります。
推奨される対応処置	ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。システムを再起動してください。

カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2292
OMSA トラップ ID	85400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC19

Message（メッセージ）	*arg1* has failed.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ管理モジュール名
詳細な説明	エンクロージャ管理モジュール（EMM）が故障しています。故障の原因は、EMM への電源の喪失である可能性があります。EMM セルフテストでも障害が特定されている場合があります。ファームウェアの問題またはマルチビットエラーの可能性もあります。
推奨される対応処置	エンクロージャ管理モジュール（EMM）をリセットします。EMM 交換の詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。EMM を交換します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2293
OMSA トラップ ID	85400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC2

Message（メッセージ）	*arg1* was removed..
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ管理モジュール名
詳細な説明	エンクロージャ管理モジュール（EMM）が取り外されました。
推奨される対応処置	エンクロージャ管理モジュール（EMM）をもう一度装着します。EMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2297
OMSA トラップ ID	95400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC20

Message（メッセージ）	デバイスはエンクロージャに挿入されています。
詳細な説明	デバイスはエンクロージャに挿入されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2294

OMSA トラップ ID 85100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✔				
CMC							

ENC21

Message（メッセージ） *arg1* has been removed.

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャの要素名

詳細な説明 デバイスが取り外され、システムが最適な状態で動作していません。

推奨される対応処置 デバイスを交換します。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4337

OMSA イベント ID 2295

OMSA トラップ ID 85400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC22

Message（メッセージ）	The *arg1* has a bad sensor *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名 • ***arg2 =*** args
詳細な説明	エンクロージャに不良セクタがあります。エンクロージャセンサーはファン速度、温度プローブなどを監視します。
推奨される対応処置	詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA イベント ID	2298
OMSA トラップ ID	85300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC23

Message（メッセージ）	*arg1* - Issue with PHY *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名 • ***arg2 =*** PHY データ
詳細な説明	メッセージで特定されたエンクロージャ内の物理的接続または PHY の問題があります。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2299
OMSA トラップ ID	85400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC24

Message（メッセージ）	Communication with *arg1* is intermittent.
引数	· ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	コントローラはエンクロージャから安定した応答を受信していません。ファームウェアに問題があるか、ケーブル配線が適切でない可能性があります。ケーブルが長すぎると、信号品質が低下します。
推奨される対応処置	システムに接続されているすべてのエンクロージャの電源を切り、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、ファームウェアをサポート対象の最新バージョンにアップグレードします。正しいケーブル配線の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2268
OMSA トラップ ID	10400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC25

Message（メッセージ）	*arg1* has a hardware error.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャまたはエンクロージャのコンポーネントに障害が発生したか、劣化した状態にあります。
推奨される対応処置	エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認します。詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4337
OMSA イベント ID	2301
OMSA トラップ ID	85400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC26

Message（メッセージ）	*arg1* is not responding.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャまたはそのコンポーネントが故障または劣化した状態にあります。エンクロージャまたはそのコンポーネントがストレージ管理コマンドに応答していないか、コントローラとエンクロージャ間の接続に問題があります。

推奨される対応処置 エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4337

OMSA イベント ID 2302

OMSA トラップ ID 85400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC27

Message（メッセージ） SAS or SATA mixing of physical disks is not supported within the *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 このエンクロージャは、SAS 物理ディスクと SATA 物理ディスクの両方をサポートすることはできません。物理ディスクが無効になる可能性があります。このアラートは情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4339

OMSA イベント ID 2303

OMSA トラップ ID 85100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC28

Message（メッセージ） Enclosure Management Module (EMM) firmware version mismatch detected in *arg1* . *arg2 arg3* .

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャ名
- ***arg2 =*** EMM 0 バージョン
- ***arg3 =*** EMM 1 バージョン

詳細な説明 EMM モジュールのファームウェアのバージョンが同じではありません。両方のモジュールで同じバージョンのファームウェアを使用する必要があります。このメッセージは、ファームウェアバージョンが既存のモジュールと異なる EMM モジュールを挿入しようとすると発生します。

推奨される対応処置 両方の EMM モジュールのファームウェアを同じバージョンにアップグレードし、システムと接続されているエンクロージャの電源を入れなおします。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4338

OMSA イベント ID 2311

OMSA トラップ ID 85300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC29

Message（メッセージ） *arg1* temperature has returned to normal.

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4339

OMSA イベント ID 2353

OMSA トラップ ID 105100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC3

Message（メッセージ） *arg1* is shutdown.

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 物理ディスクエンクロージャの温度が、最大許容範囲より高くなっているか、最小許容範囲より低くなっています。

推奨される対応処置 温度の異常な上昇または低下の要因を調べます。たとえば、エンクロージャのファンが動作していることを確認します。サーモスタットの設定と、エンクロージャが熱源の近くに置かれていないかどうかも点検します。エンクロージャの通気が十分であり、室温が高すぎたり低すぎたりしていないことを確認します。その他の診断情報については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4337

OMSA イベント ID 2112

OMSA トラップ ID 85400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC30

Message（メッセージ）	*arg1* firmware download is in-progress.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2354
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC31

Message（メッセージ）	Firmware download on *arg1* has failed.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明	システムはファームウェアをエンクロージャにダウンロードできませんでした。コントローラとエンクロージャの通信が失われた可能性があります。データ転送に問題がある、またはダウンロードメディアが破損している可能性があります。
推奨される対応処置	エンクロージャファームウェアのダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、コントローラがエンクロージャと通信できていることを確認します。エンクロージャの電源が入っていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA イベント ID	2355
OMSA トラップ ID	85300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC32

Message（メッセージ）	Storage Enclosure Processor (SEP) for *arg1* has been rebooted.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	ファームウェアダウンロード処理の一環として、SEP が再起動されました。この処理が完了するまで SEP は使用できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2368
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC33

Message（メッセージ）	Redundancy on *arg1* is normal.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	冗長性が失われていたエンクロージャで、データの冗長性が復元されました。
推奨される対応処置	このアラートは情報目的で提供されます。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2124
OMSA トラップ ID	130400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC4

Message（メッセージ）	*arg1* firmware mismatch.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明	EMM モジュールのファームウェアのバージョンが同じではありません。両方のモジュールで同じバージョンのファームウェアを使用する必要があります。このアラートは、ファームウェアバージョンが既存のモジュールと異なる EMM モジュールを挿入しようとすると発生します。
推奨される対応処置	両方の EMM モジュールに同じバージョンのファームウェアをダウンロードします。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA イベント ID	2120
OMSA トラップ ID	85300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC40

Message（メッセージ）	A new enclosure was detected on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラで新しいエンクロージャが検出されました。原因はエンクロージャのホットプラグ、またはエンクロージャの電源状態の変更です。エンクロージャのデイジーチェーンの順序が変更された場合も、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2190
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC5

Message（メッセージ）	Redundancy on *arg1* is degraded
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	1 つまたは複数のエンクロージャコンポーネントに障害が発生しました。たとえば、ファンまたは電源装置が故障している可能性があります。エンクロージャは現在動作していますが、さらに別のコンポーネントで障害が発生すると、エンクロージャが故障する可能性があります。
推奨される対応処置	故障したコンポーネントを特定して交換します。故障したコンポーネントを特定するには、ツリービューでエンクロージャを選択し、正常性サブタブをクリックします。エンクロージャの正常性サブタブでは、故障したコンポーネントに赤い X が表示されます。あるいは、ストレージオブジェクトを選択し、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに表示されるコントローラ状態に、コントローラのコンポーネントが故障または劣化しているかどうかが示されます。エンクロージャコンポーネントの交換、またはその他の診断情報の詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4338
OMSA イベント ID	2122
OMSA トラップ ID	130500
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC6

Message（メッセージ） Communication timeout on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 コントローラがエンクロージャと通信できません。通信障害にはいくつかの原因があります。たとえば、ケーブル不良または緩みの可能性があります。異常な量の I/O も、エンクロージャとの通信が中断される原因となります。さらに、ソフトウェア、ハードウェア、またはファームウェアの問題、電源装置の不良または故障、エンクロージャのシャットダウンによって通信障害が発生する場合もあります。

推奨される対応処置 ケーブルに問題がないか点検します。ケーブル確認の詳細については、「正常に接続されているケーブル」の項を参照してください。エンクロージャのコンポーネントが劣化または故障していないかどうかも点検する必要があります。それには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択し、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに、エンクロージャコンポーネントの状態が表示されます。コントローラにサポート対象のドライバとファームウェアバージョンがインストールされていること、および、各エンクロージャ管理モジュール（EMM）で同じバージョンのサポート対象ファームウェアが実行されていることを確認します。

カテゴリ ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4338

OMSA イベント ID 2137

OMSA トラップ ID 85300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC7

Message（メッセージ） The *arg1* alarm was enabled.

引数

- ***arg1 =*** エンクロージャ名

詳細な説明 エンクロージャのアラームが有効になりました。このアラートは情報提供が目的です。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2138
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*				✔	

ENC8

Message（メッセージ）	The *arg1* alarm was disabled.
引数	· ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	エンクロージャのアラームが無効になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2139
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC9

Message（メッセージ）	The *arg1* アセットタグ was changed.
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	ユーザーによってエンクロージャの資産タグが変更されました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（ENC = ストレージエンクロージャ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4339
OMSA イベント ID	2151
OMSA トラップ ID	85100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

17

EPP イベントメッセージ

EPP001

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature on chassis.
詳細な説明	シャーシに EPP 対応の PSU が 6 つない場合、拡張電源パフォーマンス（EPP）を使用できません。電源の冗長性ポリシーをグリッド冗長性 & MPCM、DPSE、SBPM に設定して、Fresh Air 機能を無効にする必要があります。
推奨される対応処置	シャーシに EPP 対応の PSU が 6 つあることを確認します。電源の冗長性ポリシーをグリッド冗長性 & MPCM、DPSE、および SBPM に設定し、Fresh Air 機能を無効にする必要があります。次に、EPP 機能を無効にします。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP002

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Maximum Power Conservation Mode is enabled.
詳細な説明	最大節電モードが有効になっているため、拡張電源パフォーマンスを使用できません。
推奨される対応処置	最大省電力モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP003

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Dynamic Power Supply Engagement mode is enabled.
詳細な説明	動的電源供給モードが有効化されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	動的電源供給モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP004

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Performance Over Power Redundancy mode is enabled.
詳細な説明	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するモードが有効化されているため、 拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するモードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP005

Message（メッセージ）	Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Based Power Management mode is enabled.
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モードが有効化されているため、 拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	サーバーベースの電源管理モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP006

Message（メッセージ）	Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Fresh Air Configuration mode is enabled.
詳細な説明	Fresh Air 設定モードが有効化されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	Fresh Air 設定モードを無効化してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP007

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) firmware update is in progress.
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）ファームウェアアップデートが進行中であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	ファームウェアアップデートが完了するまで待機してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP008

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) failover process is in progress.
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）のフェールオーバープロセスが進行中のため、拡張電源パフォーマンスを使用できません。
推奨される対応処置	フェールオーバープロセスが完了するまで待機してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP009

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Grid Redundancy feature is not available.
詳細な説明	グリッド冗長性機能が使用不能であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	グリッド冗長性機能関連の問題を解決してから、再度 EPP 機能を有効にします。グリッド冗長性機能の詳細に関しては、『Chassis Management Controller ユーザーガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP010

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* is empty.
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別された電源装置ユニット（PSU）スロットが空であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	空のスロットに EPP 対応の PSU を取り付けてから、EPP 機能の有効化を再試行してください。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP011

Message（メッセージ） Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no input power.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された電源装置ユニット（PSU）スロットに電力が供給されていないため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 PSU スロット内の PSU に入力電力があることを確認してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP012

Message（メッセージ） Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no output power.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された電源装置ユニット（PSU）スロットに出力電力がないため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 PSU スロットの PSU の出力電力に問題がないことを確認してから、EPP 機能の有効化を再試行します。RACADM CLI ユーティリティを使ってメッセージ内で識別されている PSU の正常性状態をチェックするには、コマンド「racadm getpbinfo」を入力します。メッセージ内で識別されている PSU に出力電力が示されない場合は、サービスプロバイダに問い合わせてください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP013

Message（メッセージ） Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power rating of power supply unit (PSU) slot - *arg1* is less than 3000W.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 スロットで識別された PSU の電力定格が 3000W 未満であるため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。

推奨される対応処置 シャーシ内に少なくとも 6 台の PSU があること、および各 PSU の容量が必ず 3000W であることを確認してから、EPP 機能の有効化を再試行してください。

カテゴリ システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP014

Message（メッセージ）	冗長性ポリシーがグリッド冗長性に設定されていないため、拡張電力パフォーマンス（EPP）機能を使用することができません
詳細な説明	冗長性ポリシーがグリッド冗長性に設定されていないため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	電源の冗長性ポリシーをグリッド冗長性に設定し、EPP 機能の有効化を再試行します。RACADM CLI ユーティリティを使って電源の冗長性ポリシーを設定するには、コマンド「racadm config - g cfgChassisPower - o cfgChassisRedundancyPolicy 1」を入力します。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

EPP015

Message（メッセージ）	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the System Input Power Cap is set to less than or equal to 13300W (45381 BTU/h).
詳細な説明	システムの入力電力上限が 13300W（45381 BTU/ 時）以下に設定されているため、拡張電力パフォーマンスは使用できません。
推奨される対応処置	シャーシ電源上限を 13300 W（45381 BTU/h）よりも大きい値に設定し、EPP 機能の使用を再試行します。シャーシ電源上限を RACADM CLI ユーティリティを使用して設定するには、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDefaultPowerCapUpperBound 13301」を入力します。
カテゴリ	システム 正常性（EPP =拡張電源パフォーマンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

18

FAN イベントメッセージ

FAN0000

Message（メッセージ）	Fan *arg1* RPM is less than the lower warning threshold.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	次に予定されているサービス時期にファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2154
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0001

Message（メッセージ）	Fan *arg1* RPM is less than the lower critical threshold.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2153
LCD メッセージ	Fan <number> RPM is outside of range. Check fan.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0002

Message（メッセージ）	Fan *arg1* RPM is greater than the upper warning threshold.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	次に予定されているサービス時期にファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2154
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0003

Message（メッセージ）	Fan *arg1* RPM is greater than the upper critical threshold.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2153
LCD メッセージ	Fan <number> RPM is outside of range. Check fan.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0004

Message（メッセージ）	Fan *arg1* RPM is outside of range.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。
推奨される対応処置	ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2153
LCD メッセージ	Fan <number> RPM is outside of range. Check fan.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0005

Message（メッセージ） Fan *arg1* RPM is within range.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2155

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

FAN0006

Message（メッセージ） Fan *arg1* is removed.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。
推奨される対応処置	意図的に取り外したのでなければ、ファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2153
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

FAN0007

Message（メッセージ）	Fan *arg1* was inserted.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2155
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

FAN0008

Message（メッセージ）	Fan *arg1* is present.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2155
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0009

Message（メッセージ）	Fan *arg1* is absent.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。
推奨される対応処置	意図的に取り外したのでなければ、ファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2153
LCD メッセージ	Fan <番号> is absent. Check Fan.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0010

Message（メッセージ）	Fan *arg1* is disabled.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2154
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FAN0011

Message（メッセージ）	Fan *arg1* is enabled.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2155
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FAN0012

Message（メッセージ）	*arg1* RPM is less than the lower warning threshold.
引数	• ***arg1 =*** ファン名
詳細な説明	デバイスが最適な状態で動作していません。デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。
推奨される対応処置	次にスケジュールされているサービス時にデバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2154
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC	✔*						✔*

FAN0013

Message（メッセージ） *arg1* RPM is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0014

Message（メッセージ） *arg1* RPM is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2154

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

FAN0015

Message（メッセージ） *arg1* RPM is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2153

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0016

Message（メッセージ）	*arg1* RPM is outside of normal operating range.
引数	• ***arg1 =*** ファン名
詳細な説明	冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。
推奨される対応処置	冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2153
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0017

Message（メッセージ）	*arg1* RPM is within normal operating range.
引数	• ***arg1 =*** ファン名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているファンの RPM は正常に機能しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2155

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0018

Message（メッセージ） Enhanced Cooling Mode is not supported for fan *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ファン番号

詳細な説明 拡張冷却モードは、メッセージで示されているファンのタイプではサポートされていません。

推奨される対応処置 メッセージで示されているファンを、拡張冷却モードをサポートする別のファンに交換します。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN0019

Message（メッセージ） An incompatibility between operating mode and fan type was corrected for fan *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ファン番号

詳細な説明 メッセージで示されているファンの動作モードとファンタイプの不一致が修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN0020

Message（メッセージ） The *arg1* is non-functional.

引数

- ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 メッセージに表示されたファンに障害が発生した、またはファンが正しく取り付けられていません。

推奨される対応処置 ファンを取り付けなおすか、ファンを交換します。OMSA ウェブインタフェースを開いて、メッセージに表示されたファンが正しく表示されるか確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0021

Message（メッセージ） *arg1* is offline.

引数

- ***arg1 =*** ファン名

詳細な説明 メッセージに表示されたファンが取り外されましたが、最適なシステムパフォーマンスにはファンが必要である場合があります。

推奨される対応処置 ファンを再度取り付けて、OMSA ウェブインタフェースを開き、メッセージに表示されたファンが正しく表示されるか確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5303

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0022

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has failed, and the last recorded value by the sensor was *arg2* RPM.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** ファン速度

詳細な説明 メッセージに表示されたセンサーで障害が発生しました。最適なシステムパフォーマンスにはセンサーが必要な場合があります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。ファンのセンサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0023

Message（メッセージ） Unable to read the *arg1* sensor value.

引数

- ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに表示されたファンセンサーまたはファンに障害が発生しました。

推奨される対応処置 次を実行してください。1）古いファンを取り外し、新しいファンを取り付け、システムの電源を入れなおしてファンが正しく動作するかチェックすします。2）ファンセンサーが故障した場合は、システム基板を交換します。3） 問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わください。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5101

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0024

Message（メッセージ） The *arg1* sensor returned to a normal state with a value of *arg2* RPM.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** ファン速度

詳細な説明 メッセージに表示されたセンサーは、正常な状態に戻りました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（FAN = ファンイベント）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5102

OMSA トラップ ID 5102

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0025

Message（メッセージ）	The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* RPM.
引数	• ***arg1 =*** センサー名 • ***arg2 =*** ファン速度
詳細な説明	メッセージに表示されたファンは正しく動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	ファンを取り付けなおすか、交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5103
OMSA トラップ ID	5103
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0026

Message（メッセージ）	The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* RPM.
引数	• ***arg1 =*** センサー名 • ***arg2 =*** ファン速度
詳細な説明	メッセージに表示されたファンセンサーは、ファンが RPM 重大しきい値を超えたことを示しています。
推奨される対応処置	ファンを取り付けなおすか、新しいファンと交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5104
OMSA トラップ ID	5104
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0027

Message（メッセージ）	The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* RPM.
引数	• ***arg1 =*** センサー名 • ***arg2 =*** ファン速度
詳細な説明	メッセージに表示されたセンサーで障害が発生しました。最適なシステムパフォーマンスにはセンサーが必要な場合があります。
推奨される対応処置	センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。ファンのセンサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5105
OMSA トラップ ID	5105
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN1000

Message（メッセージ）	*arg1* was removed.
引数	• ***arg1 =*** ファンセンサ名
詳細な説明	エンクロージャのファンが取り外されたことを検出しました。エンクロージャは最適な状態で動作しなくなります。
推奨される対応処置	ファンをエンクロージャにもう一度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4201
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

FAN1001

Message（メッセージ）	*arg1* has been inserted.
引数	• ***arg1 =*** ファンセンサ名
詳細な説明	エンクロージャにファンが取り付けられたことを検出しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　4203

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

19

FAN イベントメッセージ

FAN1002

Message（メッセージ）	*arg1* has failed.
引数	• ***arg1 =*** ファンセンサ名
詳細な説明	エンクロージャのファンに障害が発生したことを検出しました。エンクロージャは最適な状態で動作しなくなります。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4201
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

FAN8500

Message（メッセージ）	Enhanced Cooling Mode is Enabled
詳細な説明	拡張冷却モードを有効にすると、電力消費は増加しますが、送風装置の最大許容速度を上げることによって、ブレードへの通気能力が向上します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN8501

Message（メッセージ）	Enhanced Cooling Mode is Disabled
詳細な説明	拡張冷却モードを無効にすると、ブレードへの十分な通気を確保しながら送風装置の最大速度を下げることによって、電力消費を低減させることができます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FAN8502

Message（メッセージ）	Unable to detect the blower *arg1* because the blower may not be optimally operating.
引数	· ***arg1 =*** 送風装置名
詳細な説明	現在の CMC ファームウェアは、メッセージで特定されている送風装置を検出しませんでした。
推奨される対応処置	CMC が最新のファームウェアを使用していることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN8503

Message（メッセージ）	The Chassis was turned off because more than two internal fans stopped functioning.
詳細な説明	2 台以上のシャーシ内蔵ファンが機能しなくなったため、シャーシの電源が切れました。問題のあるファンは、CMC ハードウェア（システムイベントログ）とシャーシログで識別されています。
推奨される対応処置	シャーシの内蔵ファンが機能していることを確認してください。コマンドラインインターフェイス (CLI) で「racadm getsel」コマンドを入力し、機能していないファンを識別します。CMC Web GUI で、シャーシを選択して ログ タブをクリックし、ハードウェアログ を選択します。正常に機能していないファンを再度取り付けるか、取り換えます。
カテゴリ	監査（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN900

Message（メッセージ）	拡張冷却モードが正常に有効にされました。
詳細な説明	拡張冷却モードが正常に有効にされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN901

Message（メッセージ)	拡張冷却モードが正常に無効にされました。
詳細な説明	拡張冷却モードが正常に無効にされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN902

Message（メッセージ)	Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because sufficient power is not available.
詳細な説明	必要な電力を使用できないため、拡張冷却モードを設定できません。
推奨される対応処置	より高い電源機能を備えた PSU を追加するか、電力要件が拡張冷却モードを有効化するために十分低くなるまで I/O モジュールまたはサーバーなどのシャーシコンポーネントを取り外してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN903

Message（メッセージ）	Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because an unsupported fan is inserted in the Chassis.
詳細な説明	サポートされていないファンがシャーシにあるため、拡張冷却モードを有効にできません。
推奨される対応処置	シャーシ対応のファンを取り付け、操作を再試行します。シャーシ対応のファンのリストについては、『Chassis Management Controller ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN904

Message（メッセージ）	Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because the Maximum Power Conservation Mode is enabled.
詳細な説明	最大節電モードが有効になっているため、拡張冷却モードを有効にできません。
推奨される対応処置	最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。CMC ウェブインタフェースを使用してこのモードを無効にするには、シャーシ概要 > 電源 > 設定 をクリックします。RACADM ユーティリティを使用してこのモードを無効にするには、コマンド「racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0」を実行します。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN905

Message（メッセージ)	ファン構成設定を適用しています。これには数秒かかる場合があります。
詳細な説明	ファン構成設定を適用しています。これには数秒かかる場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN906

Message（メッセージ)	現在の設定に変更は行われていません。
詳細な説明	現在の設定に変更は行われていません。
推奨される対応処置	設定が変更されている確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN907

Message（メッセージ)	拡張冷却モード機能はすでに有効になっています。
詳細な説明	拡張冷却モード機能はすでに有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN908

Message（メッセージ)	拡張冷却モード機能はすでに無効になっています。
詳細な説明	拡張冷却モード機能はすでに無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FAN911

Message（メッセージ）	The attempt to enable the Enhanced Cooling Mode was not successful.
詳細な説明	ECM がすでに有効であるか、Gen3 ファンがシャーシに存在しないため、拡張冷却モード（ECM）の有効化試行に失敗しました。
推奨される対応処置	拡張冷却モード（ECM）がすでに有効にされているかどうかをチェックします。シャーシに Gen3 ファンがあることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（FAN = ファンイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

20

FC イベントメッセージ

FC001

Message（メッセージ）	コマンドが成功しました。
詳細な説明	コマンドが成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FC002

Message（メッセージ）	Unable to allocate memory.
詳細な説明	操作を実行するために必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	AC 電源を入れなおし、Lifecycle Controller と iDRAC ファームウェアのアップデートを再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FC003

Message（メッセージ）	Missing required parameter.
詳細な説明	無効な数の引数がメソッドに与えられました。
推奨される対応処置	必須の入力パラメータを入力し、再試行します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）または FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

FC004

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1*
引数	· ***arg1 =*** パラメータ値
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	メソッドに入力されたパラメータ値が、FC HBA プロファイルの仕様で定義されたパラメータデータタイプおよび使用可能な値と一致していることを確認します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC005

Message（メッセージ）	The number of AttributeName array elements does not match the AttributeValue array element count.
詳細な説明	AttributeName と AttributeValue の配列要素の数が一致していません。
推奨される対応処置	AttributeName パラメータと AttributeValue パラメータに同じ数の配列要素を指定します。入力パラメータの詳細については、FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC006

Message（メッセージ）	Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled.
詳細な説明	指定されたターゲットに対応する設定ジョブがすでに存在します。現在のジョブが完了するかキャンセルされるまで、他の設定処理を行うことはできません。
推奨される対応処置	目的のコンポーネントに対する現在の設定ジョブが完了するかキャンセルされるまで待ってから、再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC007

Message（メッセージ）	A configuration job already exists. Unable to create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled.
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するかジョブがキャンセルされるまでは、これ以降のコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	現在のジョブが完了するかキャンセルされるのを待ってから、再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC008

Message（メッセージ）	No pending data present to create a Configuration job.
詳細な説明	以前の設定と現在の設定に変更はありません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更してください。
推奨される対応処置	1 つまたは複数の属性の設定を変更し、設定ジョブの作成を再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC009

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is currently in use.
詳細な説明	Lifecycle Controller は別のアプリケーションまたは操作が使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller で現在の処理が完了するのを待ちます。システムで 1) Lifecycle Controller の Unified Server Configurator が現在実行されていないこと、2) F1/F2 POST エラーでユーザーの介入を待機していないこと、3) デバイスまたはコントローラのオプション ROM が動作していないことを確認し、再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC010

Message（メッセージ）	Unable to create Configuration job because Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。
推奨される対応処置	11G システムでは、iDRAC 設定ユーティリティを使用して System Services（システムサービス）を有効にします。それには、システムの起動時に CTRL+E オプションを押します。12G システムでは、システムの起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。

カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC011

Message（メッセージ）	Configuration job already created, pending data cannot be deleted
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC012

Message（メッセージ）	No pending data to delete.
詳細な説明	以前の設定と現在の設定の間で、コンポーネント属性データに変更はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC013

Message（メッセージ）	Invalid AttributeName: *arg1* .
引数	・ ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	間違った AttributeName パラメータ名が指定されました。

推奨される対応処置 システム内のコンポーネントに使用できる正しい AttributeName を入力します。正しい AttributeName は、コンポーネントに対する属性エミュレーション応答または FC HBA プロファイルの仕様で確認してください。

カテゴリ 設定（FC = ファイバチャネル）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC014

Message（メッセージ） Invalid AttributeValue parameter content for corresponding AttributeName *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 次のいずれかの理由により、AttributeValue パラメータが無効です。1）新しい AttributeValue の長さが、最小～最大の長さの範囲内に入っていないか、適用される正規表現に準拠していない。2）新しい AttributeValue の値が、下限から上限までの範囲内に入っていない。3）AttributeValue の値が使用可能な値に含まれていない。

推奨される対応処置 有効な属性値については、FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。

カテゴリ 設定（FC = ファイバチャネル）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC015

Message（メッセージ） Unable to change read-only attribute *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 この属性は読み取り専用であるため、属性設定処理は完了しませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（FC = ファイバチャネル）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC016

Message（メッセージ）	Unable to change the attribute value of the disabled attribute *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	この属性は無効になっているため、属性設定処理は完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC017

Message（メッセージ）	Unable to perform the operation due to an internal error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で内部エラーが発生したため、処理を続行できません。エラーから回復するには、iDRAC をリセットする必要があります。
推奨される対応処置	AC 電源をシステムから取り外し、再度取り付けてから、再試行します。
カテゴリ	設定（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

FC102

Message（メッセージ）	The *arg1* port *arg2* link is not functioning either because the FC cable is not connected or the FC device is not functioning.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ ID • ***arg2 =*** ポート ID
詳細な説明	FC ケーブルが接続されていない、または FC デバイスが機能していないため、メッセージで識別されている FC コントローラポートリンクも機能していません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1) FC ポートが有効になっていることを確認します。2) 物理ポートに LED がある場合、ACT/ 速度 LED が点灯していることを確認します。3) FC ケーブルおよび FC ケーブルの接続が正しく接続されていることを確認します。4) 接続されている FC スイッチが機能しているかどうかを確認します。

カテゴリ	システム正常性（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2538
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FC103

Message（メッセージ）	The *arg1* port *arg2* network connection is successfully started.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ ID • ***arg2 =*** ポート ID
詳細な説明	メッセージで識別されている FC コントローラポートリンクのネットワーク接続が正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（FC = ファイバチャネル）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2539
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

21

FCD イベントメッセージ

FCD8500

Message（メッセージ） Unable to apply the *arg1* configuration. The affected servers (slot *arg2*) are not turned off.

引数

- ***arg1 =*** 設定名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 FlexAddress 設定を変更する前に、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオフになっている、またはサーバーのスロットが空になっている必要があります。

推奨される対応処置 サーバーの電源を切り、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（FCD = 機能カード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8501

Message（メッセージ） 機能が非アクティブになっています：*arg1*。

引数

- ***arg1 =*** 機能名

詳細な説明 FlexAddress、FlexAddress+ または拡張ストレージ機能が非アクティブになっています。シャーシの電源を切り、機能カードを取り外します。

推奨される対応処置 シャーシの電源を切り、機能カードを取り外します。

カテゴリ 監査（FCD = 機能カード）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8503

Message（メッセージ） The feature is activated in the chassis: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** 機能名

詳細な説明 シャーシでは、メッセージ内で識別されている機能がすでにアクティブ化されています。機能のインスタンスは 1 度に 1 つしかアクティブ化できません。新しいカードで機能をアクティブ化する必要がある場合は、アクティブ化する前に非アクティブ化する必要があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（FCD = 機能カード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8504

Message（メッセージ） The feature was previously activated on another chassis.

詳細な説明	カードは別のシャーシに取り付けられており、アクティブ化されています。このカードを使用するには、別のシャーシで非アクティブ化する（取り外す）必要があります。
推奨される対応処置	カードを取り外し、機能をアクティブにするシャーシに取り付けます。
カテゴリ	監査（FCD = 機能カード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8505

Message（メッセージ）	The features cannot be deactivated when the chassis is turned on.
詳細な説明	シャーシの電源が入っている間は機能を非アクティブ化することはできません。
推奨される対応処置	機能を非アクティブにする前に、Web インタフェースまたは RACADM コマンドラインインタフェースを介してシャーシの電源をオフにします。RACADM を使用してシャーシの電源をオフにするには、「racadm chassisaction -m chassis powerdown」と入力します。RACADM を使用して機能を非アクティブにするには、「racadm <feature> -d」（ここで <feature> は非アクティブ化する機能の名前）と入力します。
カテゴリ	監査（FCD = 機能カード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8531

Message（メッセージ）	Unable to activate the *arg1* . The chassis service tag is unavailable.
引数	· ***arg1 =*** 機能名
詳細な説明	CMC が応答していません。シャーシには工場出荷時にプログラムされたサービスタグがあります。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（FCD = 機能カード）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

22

FLDC イベントメッセージ

FLDC1001

Message（メッセージ）	The journal mirror at path = *arg1* is available.
引数	· ***arg1 =*** ワールドワイド名
詳細な説明	メッセージに示されたデバイスのジャーナル内の WWN（ワールドワイド名）エントリが利用可能です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2700
OMSA トラップ ID	160100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1002

Message（メッセージ）	The following journal mirror is being replaced: File Path Name = *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ファイルパス
詳細な説明	レポートされたファイルパスでのジャーナルミラーを交換中です。このイベントは、ジャーナルミラーの交換が完了したことを示す通知です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2701
OMSA トラップ ID	160100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1003

Message（メッセージ）	Cache flushing has started for the virtual disk with WWN = *arg1* and path = *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** ワールドワイド名 • ***arg2 =*** デバイスのパス名
詳細な説明	メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュフラッシュ操作を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2875
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1004

Message（メッセージ）	Cache flushing has completed for the virtual disk with WWN = *arg1* and path = *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** ワールドワイド名 • ***arg2 =*** デバイスのパス名
詳細な説明	メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュフラッシュ操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2876
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1006

Message（メッセージ）	The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is registered.
引数	• ***arg1 =*** 物理ディスク名 • ***arg2 =*** ワールドワイド名 • ***arg3 =*** デバイスのパス名
詳細な説明	メッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cashe によって登録されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2903
OMSA トラップ ID	90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1007

Message（メッセージ） The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is removed.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名
- ***arg2 =*** ワールドワイド名
- ***arg3 =*** デバイスのパス名

詳細な説明 メッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cashe の構成から取り外されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2904

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1008

Message（メッセージ） The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is being removed.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名
- ***arg2 =*** ワールドワイド名
- ***arg3 =*** デバイスのパス名

詳細な説明 メッセージに示されたキャッシュデバイスを、Fluid Cashe の構成から取り外しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2905

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1009

Message（メッセージ） Caching is being removed for the *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名
- ***arg2 =*** ワールドワイド名
- ***arg3 =*** デバイスのパス名

詳細な説明 メッセージに示された仮想ディスクでキャッシュ操作を削除しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2906

OMSA トラップ ID 120100;150100;160100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1010

Message（メッセージ） Caching is enabled on the *arg1* with wwn = *arg2* and path = *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名
- ***arg2 =*** ワールドワイド名
- ***arg3 =*** デバイスのパス名

詳細な説明 メッセージに示された仮想ディスクでキャッシュ操作が有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2907

OMSA トラップ ID 120100;150100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1012

Message（メッセージ） Caching is disabled for the *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名
- ***arg2 =*** ワールドワイド名

- ***arg3 =*** デバイスのパス名

詳細な説明 キャッシュ操作の無効化が正常に行われました。メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュ操作は無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2910

OMSA トラップ ID 120100;150100;160100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1013

Message（メッセージ） The cached LUN with WWN = *arg1* and path = *arg2* for *arg3* has had a failure.

引数

- ***arg1 =*** ワールドワイド名
- ***arg2 =*** デバイスのパス名
- ***arg3 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示されたキャッシュ済み LUN でエラーが発生したため、読み取りまたは書き込み操作ができませんでした。メッセージに表示されたパスにある Fluid Cache デバイスへの読み取りまたは書き込み操作試行時に、ユーザーアプリケーションでは I/O の障害が表示されるはずです。

推奨される対応処置 サービスプロバイダに原因の解析とリカバリ方法をお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2911

OMSA トラップ ID 140400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1014

Message（メッセージ） Replication of the cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is complete.

引数

- ***arg1 =*** 物理デバイス名
- ***arg2 =*** ワールドワイド名
- ***arg3 =*** デバイスのパス名

詳細な説明 メッセージに示されたキャッシュデバイスのレプリケーションが完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2912

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1015

Message（メッセージ） Recovery of the cache device *arg1* with wwn = *arg2* and path = *arg3* is complete.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名
- ***arg2 =*** ワールドワイド名

- ***arg3 =*** デバイスのパス名

詳細な説明 メッセージに示されたキャッシュデバイスのリカバリが完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2913

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1016

Message（メッセージ） Fluid Cache には、永続的に有効なライセンスがインストールされています。

詳細な説明 Fluid Cache には、永続的に有効なライセンスがインストールされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2914

OMSA トラップ ID 160100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1017

Message（メッセージ）	Fluid Cache にライセンスがインストールされています。
詳細な説明	Fluid Cache にライセンスがインストールされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2920
OMSA トラップ ID	160100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1018

Message（メッセージ）	Fluid Cache からライセンスが削除されました。
詳細な説明	Fluid Cache からライセンスが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2921
OMSA トラップ ID	160100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1019

Message（メッセージ）	すべてのキャッシュデバイスが検出され、Fluid Cache に登録されました。
詳細な説明	すべてのキャッシュデバイスが検出され、Fluid Cache に登録されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2924
OMSA トラップ ID	160100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1020

Message（メッセージ）	The storage device with WWN = *arg1* and path = *arg2* is in unknown state.
引数	• ***arg1 =*** ワールドワイド名 • ***arg2 =*** パス名
詳細な説明	メッセージに示されたストレージデバイスの状態が不明になっています。
推奨される対応処置	メンテナンスが必要です。サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2909
OMSA トラップ ID	120300;150300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1021

Message（メッセージ）	The journal mirror entry with WWN = *arg1* is not accessible.
引数	· ***arg1 =*** ワールドワイド名
詳細な説明	表示された WWN（ワールドワイド名）のジャーナルミラーエントリを有するメッセージに示されたデバイスにアクセスできません。SSD の一部は、ジャーナルの内容として使用されています。一貫性を確保するため、ジャーナルの内容は 2 つの別の SSD に書き込まれます。これらコピーがジャーナルミラーとなります。ジャーナルの内容がどのジャーナルミラーにも書き込めなくなると、このイベントが発生します。FLDC コードが別の SSD をジャーナルミラーにするべく選択しようとするため、このメッセージは警告となります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2702
OMSA トラップ ID	160300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1022

Message（メッセージ）	The associated server of the Cache Device *arg1* with WWN = *arg2* is not configured.
引数	• ***arg1 =*** 物理ディスク名 • ***arg2 =*** ワールドワイド名
詳細な説明	示された WWN を有するメッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cache の設定に存在しません。
推奨される対応処置	設定に一貫性がない原因を特定するには、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2874
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1023

Message（メッセージ）	Fluid Cache is running on an evaluation license and the evaluation license expires in *arg1* days.
引数	• ***arg1 =*** 日数
詳細な説明	Fluid Cache は、評価版ライセンスで動作しており、この評価版ライセンスはメッセージに示した日数後に有効期限が切れます。
推奨される対応処置	サービスを継続して使用するには、永続的に有効な Fluid Cache のライセンスを購入する必要があります。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）

重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2916
OMSA トラップ ID	160100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1024

Message（メッセージ）	Caching was enabled in write-back mode, but it is currently operating in write-through mode.
詳細な説明	Fluid Cache プールに PCIe-SSD が 1 つあるため、キャッシングはライトバックモードで有効になっていましたが、現在はライトスルーモードで動作しています。
推奨される対応処置	Fluid Cache プールにもう 1 つ PCIe SSD デバイスを追加して問題を解決します。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2930
OMSA トラップ ID	120300;150300;160300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1025

Message（メッセージ）	Caching was enabled in write-back or write-through mode, it is currently operating in pass-through mode.

詳細な説明	Fluid Cache プールに PCIe-SSD デバイスがないため、キャッシングはライトバックモードまたはライトスルーモードで有効になっていましたが、現在はライトスルーモードで動作しています。
推奨される対応処置	Fluid Cache プールにもう 1 つ PCIe SSD デバイスを追加して問題を解決します。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2931
OMSA トラップ ID	120300;150300;160300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1026

Message（メッセージ）	Caching is no longer degraded to write-through mode and is now operating in write-back mode for Fluid Cache.
詳細な説明	Fluid Cache の構成で追加の PCIeSSD が利用可能になったため、キャッシングモードがライトバックモードに回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2932
OMSA トラップ ID	120300;150300;160300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1027

Message（メッセージ）	Caching is no longer degraded to pass-through mode and is now operating in its configured mode for Fluid Cache.
詳細な説明	Fluid Cache の構成で追加の PCIeSSD が利用可能になったため、キャッシングモードが設定済みのモードに回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2933
OMSA トラップ ID	120300;150300,160300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1028

Message（メッセージ）	OMSS Connection to Fluid Cache service is no longer present.
詳細な説明	OMSS と Fluid Cache サービス間の通信接続が存在しなくなりました。
推奨される対応処置	OMSS を Fluid Cache サービスに再接続するには、次の操作を行います。1）Fluid Cache サービスが動作していることを確認します。動作を確認するには、コマンド「fldc --status」を実行します。2）コマンド「omconfig storage fluidcache action=connect」を実行して、接続を再度確立します。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2699
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1029

Message（メッセージ）	There are not enough journal mirrors available for Fluid Cache to operate.
詳細な説明	このメッセージは、Fluid Cache が動作するのに十分なジャーナルミラーがないことを示しています。少なくとも 2 つアクセス可能なジャーナルミラーがあることを確認します。1 つまたは複数の故障したキャッシュデバイスをアクティブ化するか、fldc_restore ユーティリティを使用して、ノードを再構築します。
推奨される対応処置	サービスプロバイダに原因の解析とリカバリ方法をお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2703
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1030

Message（メッセージ）	The cluster ID in the journal does not match the cluster ID in the configuration file for Fluid Cache.
詳細な説明	Fluid Cache の設定データで不整合が検出されました。
推奨される対応処置	メンテナンスが必要です。サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）

重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2704
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1031

Message（メッセージ）	The journal could not be read or written to for Fluid Cache.
詳細な説明	冗長 Fluid Cache の設定情報にアクセスできません。
推奨される対応処置	メンテナンスが必要です。サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2705
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1032

Message（メッセージ）	The cache device with WWN = *arg1* and path = *arg2* is no longer functional.

引数

- ***arg1 =*** ワールドワイド名
- ***arg2 =*** パス名

詳細な説明 メッセージに示された PCIeSSD キャッシュデバイスが機能しなくなりました。

推奨される対応処置 機能しなくなった PCIe SSD を交換します。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2900

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1033

Message（メッセージ） The storage device WWN = *arg1* and path = *arg2* is either inaccessible or no longer functional.

引数

- ***arg1 =*** ワールドワイド名
- ***arg2 =*** パス名

詳細な説明 このメッセージは、ストレージデバイスにアクセスできない、またはストレージデバイスが機能しなくなったことを示しています。

推奨される対応処置 仮想ディスクにアクセスできない場合は、仮想ディスクをオンライン状態にすることによってアクセスを回復します。仮想ディスクがアクセス可能になってから、コマンド「omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<string>」を実行して、ディスクを再度アクティブ化します。デバイスが機能していない場合は交換します。

カテゴリ ストレージ（FLDC = 不明）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2901

OMSA トラップ ID 120400;150400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1034

Message（メッセージ）	Fluid Cache には、有効なライセンスがインストールされていません。
詳細な説明	Fluid Cache には、有効なライセンスがインストールされていません。
推奨される対応処置	有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2915
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1035

Message（メッセージ）	Configuration changes are not allowed, because Fluid cache is running on an expired evaluation license (Expired days: *arg1*).
引数	· ***arg1 =*** 日数
詳細な説明	Fluid Cache が期限切れの評価版ライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。また、メッセージは、期限切れのライセンスで Fluid Cache が動作している日数も示しています。（ライセンスの失効後最長 30 日まで動作可能）

推奨される対応処置	有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2917
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1036

Message（メッセージ）	Caching functionality is disabled because Fluid cache is running on an expired evaluation license (Expired days: *arg1*).
引数	· ***arg1 =*** 日数
詳細な説明	Fluid Cache が期限切れの評価版ライセンスで動作しているため、キャッシング機能が無効になっています。また、メッセージは、期限切れのライセンスで Fluid Cache が動作している日数も示しています。（ライセンスの失効後最長 30 日まで動作可能）
推奨される対応処置	永続的に有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2918
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1037

Message（メッセージ）	Fluid Cache が期限切れのライセンスまたは無効なライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。
詳細な説明	Fluid Cache が期限切れのライセンスまたは無効なライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。
推奨される対応処置	永続的に有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2919
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1038

Message（メッセージ）	Fluid Cache を実行するのに必要なメモリ容量がありません。
詳細な説明	Fluid Cache を実行するのに必要なメモリ容量がありません。
推奨される対応処置	DAS 向け Fluid Cache を実行するために必要な最低メモリ容量は 16 GB です。最適な動作には、32 GB の RAM を取り付けることが推奨されています。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2922
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1039

Message（メッセージ）	One or more cache devices are missing, resulting in Fluid Cache to be unresponsive.
詳細な説明	1つまたは複数のキャッシュデバイスが欠落しているため、キャッシュが応答しなくなっています。
推奨される対応処置	欠落しているキャッシュデバイスを取り付けます。キャッシュデバイスのプラグが外された場合は、再度アクティブ化します。キャッシュデバイスを再度アクティブ化するには、コマンド「omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>」を実行します。
カテゴリ	ストレージ（FLDC = 不明）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2923
OMSA トラップ ID	160400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

23

FSD イベントメッセージ

FSD000

Message（メッセージ）	Debug authorized by customer; debugcaps: *arg1* , was authorized by: *arg2* , at *arg3* for the period: *arg4* to *arg5* .
引数	• ***arg1 =*** DebugCaps • ***arg2 =*** iDRAC ユーザー • ***arg3 =*** ブロック解除時間 • ***arg4 =*** 開始時刻 • ***arg5 =*** 終了時刻
詳細な説明	カスタマーは、この iDRAC で所定のデバッグ機能を認可しました（この認可は、デルテクニカルサポートからの要請に応じて行われるものです）。各デバッグ機能は、デルのエンジニアが iDRAC のデバッグで実行できる特定の処置を表しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（FSD = デバッグ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8595
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FSD001

Message（メッセージ）	Debug authorized by Dell; debugcaps: *arg1* , at *arg2* , was authorized by Dell employee: *arg3* , for the time period *arg4* to *arg5*
引数	• ***arg1 =*** DebugCaps • ***arg2 =*** 認可された時間

- ***arg3 =*** デルの従業員
- ***arg4 =*** 開始時刻
- ***arg5 =*** 終了時刻

詳細な説明 デルは所定のデバッグ機能を認可しました。各デバッグ機能は、デルのエンジニアが iDRAC のデバッグで実行できる特定の処置を表しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（FSD = デバッグ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 8595

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FSD002

Message（メッセージ） Debug authorization failed; for debugCaps: *arg1* , authorized by iDRAC user: *arg2* , and Dell employee: *arg3* , at *arg4* for the period: *arg5* to *arg6* .

引数

- ***arg1 =*** DebugCaps
- ***arg2 =*** iDRAC ユーザー
- ***arg3 =*** デルの従業員
- ***arg4 =*** ブロック解除時間
- ***arg5 =*** 開始時刻
- ***arg6 =*** 終了時刻

詳細な説明 RACADM デバッグコマンドが失敗しました。デルテクニカルサポートの指示に従って RACADM デバッグコマンドが実行された場合は、テクニカルサポートに追加サポートを要請してください。このコマンドはカスタマー向けではありません。

推奨される対応処置 次をすべて確認します。1）ブロック解除、認可、および呼び出し / 開始 / 停止 / 再開の全コマンドが同じ iDRAC に対して実行された。2）dat.ini ファイルがまったく変更されていない。3）現在の日付が開始時刻から終了時刻までの間に入っている。デルは、認可された一連の debugCaps と、開始および終了時刻の両方をさらに制限することができます。許可を受けた人物が RACADM デバッグコマンドを入力していない場合は、攻撃者がこのコマンドを入力した可能性があります。

カテゴリ 監査（FSD = デバッグ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　8594

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

24

HWC イベントメッセージ

HWC0001

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation as there is no response from iDRAC.
詳細な説明	このエラーは iDRAC の不具合が原因で発生します。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れます。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0002

Message（メッセージ）	Unable to detect vFlash SD card.
詳細な説明	vFlash SD カードが存在しないか、正しく挿入されていません。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを挿入するか挿入しなおし、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0003

Message（メッセージ）	Successfully initialized vFlash SD card.
詳細な説明	vFlash SD カードは正常に初期化されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0004

Message（メッセージ）	Unable to initialize vFlash SD card.
詳細な説明	vFlash SD カードが間違って挿入されたか、vFlash SD カードに問題があるか、または iDRAC 通信エラーが発生しています。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを再挿入または交換するか、iDRAC をリセットし、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0005

Message（メッセージ）	Internal error while retrieving update information.
詳細な説明	現在取り付けられているコンポーネント向けのファームウェアバージョンを取得中に、内部エラーが発生しました。この障害の詳細については、Lifecycle のログを参照してください。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0006

Message（メッセージ）	Unable to save vFlash SD card settings.
詳細な説明	システムに vFlash SD カードが挿入されていない、またはロックされている場合、Lifecycle Controller ではカードの設定を保存できません。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを挿入するか、カードのロックを解除し、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0007

Message（メッセージ）	Unable to load vFlash SD card settings.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、iDRAC から vFlash SD カードの情報を取得できません。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを挿入しなおし、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0008

Message（メッセージ）	iDRAC と通信できません。
詳細な説明	An internal error occurred while communicating with iDRAC.
推奨される対応処置	ウィザードを終了し、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0009

Message（メッセージ）	Unable to enable vFlash SD card.
詳細な説明	vFlash SD カードが存在しないか、正しく挿入されていません。iDRAC は vFlash SD カードを有効にすることができません。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを挿入しなおし、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0010

Message（メッセージ）	Invalid folder name or USB drive not found.
詳細な説明	入力されたフォルダ名が間違っているか、USB ドライブが接続されていないため、処理が失敗しました。
推奨される対応処置	有効なフォルダ名を入力するか、USB ドライブを接続し、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0011

Message（メッセージ）	Insufficient space to copy the file to the USB drive.
詳細な説明	USB ドライブにファイルをコピーできるだけの十分な空き容量がありません。
推奨される対応処置	USB ドライブに十分な空き容量があることを確認してから、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0012

Message（メッセージ）	Unable to write to the USB drive.
詳細な説明	USB ドライブが書き込み禁止になっています。
推奨される対応処置	USB ドライブの書き込み保護を解除し、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0013

Message（メッセージ）	Unable to copy the file to USB drive.
詳細な説明	USB ドライブが接続されていないか、読み取り可能になっていません。
推奨される対応処置	USB ドライブを取り外してからもう一度取り付け、再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0014

Message（メッセージ）	Unable to detect vFlash SD card.
詳細な説明	vFlash SD カードがないか、無効になっているため、インポート処理が失敗しました。
推奨される対応処置	vFlash SD カードが挿入されていることを確認し、カードを有効にしてから、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0015

Message（メッセージ）	iDRAC not responding.
詳細な説明	iDRAC でハードウェアエラーが発生しました。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0016

Message（メッセージ）	iDRAC communication failure.
詳細な説明	Lifecycle Controller が iDRAC と通信できません。
推奨される対応処置	再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。
カテゴリ	設定（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC1000

Message（メッセージ）	The *arg1* is present.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1001

Message（メッセージ）	The *arg1* is absent.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	存在しないデバイスが正常な動作に必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。

推奨される対応処置	ハードウェアを取り付けなおすか、再接続します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	The <名前> is absent. Check hardware
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1002

Message（メッセージ）	The *arg1* is disabled.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	デバイスが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1003

Message（メッセージ）	The *arg1* is enabled.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1004

Message（メッセージ）	The storage adapter is present.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1005

Message（メッセージ）	The storage adapter is absent.
詳細な説明	正常な動作にストレージアダプタが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	ストレージアダプタを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	The storage adapter is absent. Check hardware
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1006

Message（メッセージ）	The storage adapter is disabled.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	アダプタが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1007

Message（メッセージ）	The storage adapter is enabled.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1008

Message（メッセージ）	The backplane is present.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1009

Message（メッセージ）　The backplane is absent.

詳細な説明　正常な動作にバックプレーンが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。

推奨される対応処置　意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2329

LCD メッセージ　The backplane is absent. Check hardware

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1010

Message（メッセージ）　The backplane is disabled.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置	バックプレーンが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1011

Message（メッセージ）	The backplane is enabled.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1012

Message（メッセージ）	The USB cable is present.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1013

Message（メッセージ）	The USB cable is absent.
詳細な説明	正常な動作に USB ケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	The USB cable is absent. Check cable
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1014

Message（メッセージ）	The mezzanine card *arg1* is present.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1015

Message（メッセージ）	The mezzanine card *arg1* is absent.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	正常な動作にメザニンカードが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1100

Message（メッセージ）	The *arg1* was installed in slot *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 名前 • ***arg2 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC1101

Message（メッセージ）	The *arg1* is removed from slot *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 名前 • ***arg2 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC1102

Message（メッセージ） The *arg1* is installed in an unsupported slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** モジュール名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、メッセージで識別されているサポート対象外のスロットに取り付けられています。

推奨される対応処置 サポートされているスロットにストレージスレッドを取り付け、操作を再試行します。サポートされているスレッドおよびスロットの詳細については、サポートサイトで入手可能なユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

HWC1103

Message（メッセージ）	The *arg1* installed in an unsupported slot *arg2* is removed.
引数	• ***arg1 =*** モジュール名 • ***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、メッセージで識別されているサポート対象外のスロットから取り外されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

HWC1104

Message（メッセージ）	The *arg1* installed in slot *arg2* is not supported by the chassis.
引数	• ***arg1 =*** モジュール名 • ***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されているスロットに挿入された、メッセージで識別されている周辺機器スレッドは、シャーシまたは現在の CMC ファームウェアバージョンでサポートされていません。
推奨される対応処置	メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、シャーシおよび CMC ファームウェアでサポートされていないことを確認します。サポートされているスレッドおよびファームウェアバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能なシステムマニュアルを参照してください。

カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

HWC1105

Message（メッセージ）	The *arg1* is removed from the slot *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** モジュール名 • ***arg2 =*** 番号
詳細な説明	メッセージで識別されている周辺機器スレッドが、メッセージで識別されているサポート対象外のスロットから取り外されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

HWC1200

Message（メッセージ） The sled *arg1* is inserted in slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** スレッド名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで指定されたスレッドが、メッセージで指定されたスロットに挿入されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC1201

Message（メッセージ） The sled *arg1* is removed from slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** スレッド名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで指定されたスレッドが、メッセージで指定されたスロットから取り外されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC1202

Message（メッセージ） The *arg1* was installed in slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 名前
- ***arg2 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC1203

Message（メッセージ） The *arg1* is removed from slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 名前
- ***arg2 =*** 番号

詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC2000

Message（メッセージ）	The *arg1* cable or interconnect is connected.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2001

Message（メッセージ）	The *arg1* cable or interconnect is not connected or is improperly connected.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	The <名前> cable or interconnect failure. Check connection
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2002

Message（メッセージ）	The storage *arg1* cable or interconnect is connected.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2003

Message（メッセージ）	The storage *arg1* cable is not connected, or is improperly connected.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	Storage <名前> cable or interconnect failure. Check connection
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2004

Message（メッセージ）	The system board *arg1* cable or interconnect is connected.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC2005

Message（メッセージ）	The system board *arg1* cable or interconnect is not connected, or is improperly connected.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	System board <名前> cable or interconnect failure. Check connection
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2006

Message（メッセージ）	The *arg1* is not installed correctly.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	正常な動作にデバイスが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	<名前> is not installed correctly. Check connection
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2007

Message（メッセージ）	The *arg1* is installed correctly.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2008

Message（メッセージ） A fabric mismatch detected for mezzanine card *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 IOM とメザニンカードのファブリックタイプは一致している必要があります。IOM またはメザニンカードがシャーシに挿入されると、そのファブリックタイプが CMC に設定され、CMC はその後のすべての IOM とメザニンカードを一致させます。

推奨される対応処置 CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2009

Message（メッセージ）	Mezzanine card *arg1* is installed correctly.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2010

Message（メッセージ）	The riser board cable or interconnect is connected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2011

Message（メッセージ）	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected.
詳細な説明	正常な動作にライザーブレードケーブルが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	Riser board cable or interconnect failure. Check connection
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2012

Message（メッセージ）	A fabric mismatch detected on fabric *arg1* with server in slot *arg2* .
引数	· ***arg1 =*** 名前 · ***arg2 =*** 番号
詳細な説明	サーバーと IO モジュールのファブリックタイプが一致していません。

推奨される対応処置 CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2013

Message（メッセージ） Fabric mismatch corrected on fabric *arg1* with server in slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 名前
- ***arg2 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2014

Message（メッセージ）	A hardware misconfiguration detected on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし。
推奨される対応処置	ハードウェアが正しく取り付けられていることを確認します。正しい構成と取り付け手順については、製品マニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
LCD メッセージ	A hardware misconfiguration detected on <名前>. Check hardware
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2015

Message（メッセージ）	The *arg1* is configured correctly.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3000

Message（メッセージ）	The *arg1* is removed.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	取り外されたデバイスが正常な動作に必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3001

Message（メッセージ）	The *arg1* is inserted.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3002

Message（メッセージ） Server *arg1* is removed.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 意図して取り外したのでなければ、IO モジュールがあることを確認し、取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3003

Message（メッセージ）	Server *arg1* was inserted.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC3004

Message（メッセージ）	IO module *arg1* is removed.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、IO モジュールがあることを確認し、取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3005

Message（メッセージ）	IO module *arg1* was inserted.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3006

Message（メッセージ）	Unable to QuickDeploy server in slot *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	このシャーシ内のサーバー用に予約されている IPv4 アドレスが不足しています。そのため、新規に挿入されたサーバーを QuickDeploy 機能で設定できませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行してください。1）QuickDeploy に予約されている IPv4 アドレスの数をチェックします。2）新規に挿入されたブレードが QuickDeploy の IP アドレスを取得するように変更します。3）サーバーを再装着して QuickDeploy 操作を再試行、またはサーバーのネットワークパラメータを手動で設定します。（一部のシャーシモデルでは、LCD パネルでの応答が必要となる場合があります）

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔	✔			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*	✔					✔*

HWC4000

Message（メッセージ） A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU.

詳細な説明 BMC/iDRAC ファームウェアとプロセッサの間にハードウェアの非互換性が検知されました。iDRAC または BMC ファームウェアのアップデートが必要です。

推奨される対応処置 BMC/iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

LCD メッセージ Incompatibility between BMC/iDRAC firmware and CPU. Update firmware

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4001

Message（メッセージ）	A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and CPU.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4002

Message（メッセージ）	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware.
詳細な説明	BMC/iDRAC ファームウェアと他のハードウェアの間にハードウェアの非互換性が検知されました。iDRAC または BMC ファームウェアのアップデートが必要です。
推奨される対応処置	BMC/iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4003

Message（メッセージ）	A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and other hardware.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4010

Message（メッセージ）	Hardware successfully updated for mezzanine card *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4011

Message（メッセージ） Hardware unsuccessfully updated for mezzanine card *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 ハードウェアがあることを確認し、取り付けなおすか接続しなおします。その後、もう一度アップデートを実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4012

Message（メッセージ）	Hardware successfully updated for embedded NIC.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC4013

Message（メッセージ）	Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	ハードウェアがあることを確認し、取り付けなおすか接続しなおします。その後、もう一度アップデートを実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

HWC4014

Message（メッセージ）	Link Tuning data successfully updated.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC4015

Message（メッセージ）	Link Tuning error detected.
詳細な説明	CMC は古いファームウェアを使用しているため、要求されたリンクチューニング情報が含まれた新しいデバイスを認識できません。ファームウェアをアップデートすると、CMC はデバイスを認識します。
推奨される対応処置	CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC4016

Message（メッセージ） Hardware incompatibility detected with mezzanine card *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 このシステムでサポートされていないメザニンカードが検出されました。

推奨される対応処置 1）サポートされているメザニンカードをシステムマニュアルで確認します。2）メザニンカードをサポート対象のカードに交換します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4017

Message（メッセージ） A hardware incompatibility is detected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .

引数

- ***arg1 =*** 最初のコンポーネントの名前
- ***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所
- ***arg3 =*** 2 つ目のコンポーネントの名前
- ***arg4 =*** 2 つ目のコンポーネントの場所

詳細な説明 システムは、サポートされていないハードウェアコンポーネントを検出しました。メッセージに示されているコンポーネントの間でハードウェアの非互換が検出されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) システムマニュアルで、メッセージに示されているハードウェアコンポーネントを確認します。2) サポートされていないコンポーネントをサポート対象のコンポーネントに交換します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4018

Message（メッセージ） A hardware incompatibility was corrected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .

引数

- ***arg1 =*** 最初のコンポーネントの名前
- ***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所
- ***arg3 =*** 2 つ目のコンポーネントの名前
- ***arg4 =*** 2 つ目のコンポーネントの場所

詳細な説明 メッセージに示されているコンポーネント間でハードウェアの非互換が修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC5000

Message（メッセージ）	*arg1* is online.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5001

Message（メッセージ）	*arg1* is offline.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	意図して取り外したのでなければ、デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5002

Message（メッセージ）　A fabric mismatch detected on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明　IOM とメザニンカードのファブリックタイプは一致している必要があります。IOM またはメザニンカードがシャーシに挿入されると、そのファブリックタイプが CMC に設定され、CMC はその後のすべての IOM とメザニンカードを一致させます。

推奨される対応処置　CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5003

Message（メッセージ）	*arg1* is operating correctly.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5004

Message（メッセージ）	A link tuning failure detected on *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	CMC は古いファームウェアを使用しているため、要求されたリンクチューニング情報が含まれた新しいデバイスを認識できません。ファームウェアをアップデートすると、CMC はデバイスを認識します。
推奨される対応処置	CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5006

Message（メッセージ）	A failure is detected on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5008

Message（メッセージ）	Console is not available for the *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5010

Message（メッセージ） *arg1* cannot detect any hosts.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5012

Message（メッセージ） On screen display (OSCAR) is not functional for the *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5014

Message（メッセージ） *arg1* is not functional and is powered off.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

HWC5030

Message（メッセージ） IO module *arg1* is online.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5031

Message（メッセージ） IO module *arg1* is offline.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	CMC が IOM の電源をオフにしました。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5032

Message（メッセージ）	A fabric mismatch detected on IO module *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	同一シャーシファブリック上の IOM は、ファブリックタイプが一致している必要があります。
推奨される対応処置	CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、両方の IOM のファブリックタイプと比較します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5033

Message（メッセージ）	IO module *arg1* is operating correctly.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5034

Message（メッセージ）	A link tuning failure detected on IO module *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	リンクチューニングテーブルがこの IO モジュラーに対応していません。
推奨される対応処置	CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2330

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5035

Message（メッセージ）　An over-temperature event detected on I/O module *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明　I/O モジュールが過熱状態です。

推奨される対応処置　次の手順を実行します。1）ファンが取り付けられ、正しく動作していることを確認します。2）シャーシの温度センサの状態を点検し、シャーシの動作温度の範囲内であることを確認します。3）I/O モジュールを装着しなおし、過熱状態を解消します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5036

Message（メッセージ）	A failure is detected on IO module *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	IOM モジュールのパフォーマンスが影響を受けるおそれがあります。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5037

Message（メッセージ）	I/O module *arg1* failed to boot.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	I/O モジュール上のファームウェアは起動されませんでした。I/O モジュールが正しく挿入されていないことが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	I/O モジュールを装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5038

Message（メッセージ） The CMC is unable to turn on the I/O module *arg1* .

引数

- ***arg 1=*** I/O モジュール識別子

詳細な説明 メッセージで識別された I/O モジュールは、CMC でオンにできません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）メッセージで識別された I / O モジュールでパワーサイクル操作を実行します。パワーサイクル操作は、「racadm chassisaction -m switch-N powercycle」と入力して（N はスイッチ番号）、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して実行できます。 2）メッセージで識別された I/O モジュールを装着しなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*						✔*

HWC6000

Message（メッセージ） The *arg1* controller is offline.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 コントローラの情報とステータスが不明です。

推奨される対応処置 入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC6001

Message（メッセージ） The *arg1* controller is online.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC6002

Message（メッセージ）	The *arg1* controller is stuck in boot mode.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	コントローラの情報とステータスが不明です。
推奨される対応処置	入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC6003

Message（メッセージ）	The *arg1* controller is booting.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC6004

Message（メッセージ）　Cannot communicate with *arg1* controller.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明　コントローラの情報とステータスが不明です。

推奨される対応処置　入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC6005

Message（メッセージ）　Communications restored for *arg1* controller.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7000

Message（メッセージ） Server *arg1* health changed to a normal state.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7002

Message（メッセージ）	Server *arg1* health changed to a warning state from a normal state.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サーバーの正常性が通常状態から警告状態に変わりました。
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7004

Message（メッセージ）	Server *arg1* health changed to a critical state from either a normal or warning state.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サーバーの正常性が、正常または警告から重要状態に変化しました。
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7006

Message（メッセージ）　Server *arg1* health changed to a non-recoverable state from a less severe state.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明　サーバー <番号> の正常性が、重大度がより低い状態から回復不能状態に変わりました。

推奨される対応処置　システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。

カテゴリ　システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7008

Message（メッセージ）　Server *arg1* health changed to a warning state from more severe state.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 サーバー <番号> の正常性が、より重大な状態から警告状態に変わりました。

推奨される対応処置 システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC7010

Message（メッセージ） Server *arg1* health changed to a critical state from a non-recoverable state.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 サーバー <番号> の正常性が、回復不能状態から重要状態に変わりました。

推奨される対応処置 システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7012

Message（メッセージ）	Server *arg1* health changed to a non-recoverable state.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サーバー <番号> の正常性が回復不能状態に変わりました。
推奨される対応処置	システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7014

Message（メッセージ）	An invalid cable or incorrect cable configuration is detected.
詳細な説明	無効なケーブルに関連するハードウェア構成がシステムで検知されました。
推奨される対応処置	ハードウェアおよび関連するケーブルが正しく接続されていることを確認します。システムの構成および取り付け手順の詳細については、サポートサイトで入手可能なシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC					✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC8000

Message（メッセージ） Unknown device plug event occurred at this location: *arg1* . Additional Details: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** デバイスの場所
- ***arg2 =*** 詳細

詳細な説明 特定されたデバイスの場所で不明なデバイスプラグのイベントが発生しました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5650

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8001

Message（メッセージ） A device was added to the system at this location: *arg1* . Additional Details: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** デバイスの場所
- ***arg2 =*** 詳細

詳細な説明	メッセージに表示された場所にデバイスが追加されました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5651
OMSA トラップ ID	5651
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8002

Message（メッセージ）	The device was removed from the system at this location: *arg1* . Additional Details: *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** デバイスの場所 • ***arg2 =*** 詳細
詳細な説明	メッセージに表示された場所でデバイスがシステムから取り外されました。デバイスの場所と併せて、イベントの詳細も適宜表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5652
OMSA トラップ ID	5652
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8003

Message（メッセージ） A configuration error was detected in the device located here: *arg1* . Additional Details: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** デバイスの場所
- ***arg2 =*** 詳細

詳細な説明 メッセージに表示された場所に取り付けられたプラガブルデバイスで設定エラーが検出されました。デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。

推奨される対応処置 デバイスを再度取り付けるか、同じタイプの別のデバイスを取り付けて、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、デバイスがサポートされているかをシステムのマニュアルで確認するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5653

OMSA トラップ ID 5653

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8004

Message（メッセージ） The SD card device sensor has failed. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 場所
- ***arg2 =*** タイプ
- ***arg3=*** 状態

詳細な説明 メッセージで識別されたタイプの SD カードデバイスのセンサーが故障しました。SD カードの現在の状態も表示されています。

推奨される対応処置 SD カードを挿入しなおすか、別の SD カードを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、以下のいずれかを行ってエラーを修正します。1）SD カードセンサーが内部 SD モジュールにインストールされている場合は、モジュールを交換します。2）SD カードセンサーがシステム基板に組み込まれている場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5750

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8005

Message（メッセージ） The SD card device has returned to normal state. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 場所
- ***arg2 =*** タイプ
- ***arg3=*** 状態

詳細な説明 SD カードデバイスが通常の状態に戻りました。この SD カードのタイプと現在のステータスも表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5752

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8006

Message（メッセージ）	The SD card device state has changed to a warning state. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** 場所 • ***arg2 =*** タイプ • ***arg3=*** 状態
詳細な説明	SD カードが正しく機能しておらず、状態は警告状態に変化しました
推奨される対応処置	SD カードを挿入しなおすか、別の SD カードを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、以下のいずれかを行ってエラーを修正します。1）SD カードセンサーが内部 SD モジュールにインストールされている場合は、モジュールを交換します。2）SD カードセンサーがシステム基板に組み込まれている場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5753
OMSA トラップ ID	5753
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8007

Message（メッセージ）	The SD card has failed. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** 場所 • ***arg2 =*** タイプ • ***arg3=*** 状態

詳細な説明	SD カードセンサーは、SD カードの障害を検出しました。
推奨される対応処置	古い SD カードを新しい SD カードと交換します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5754
OMSA トラップ ID	5754
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8008

Message（メッセージ）	The SD card has failed. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** 場所 • ***arg2 =*** タイプ • ***arg3=*** 状態
詳細な説明	SD カードデバイスのセンサーは、SD カードで回復不能なエラーを検出しました。
推奨される対応処置	古い SD カードを新しい SD カードと交換します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5755
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8009

Message（メッセージ）	SD card device sensor value unknown. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** 場所 • ***arg2 =*** タイプ • ***arg3=*** 状態
詳細な説明	特定されたシステム内の SD カードデバイスのセンサーは読み取り値を取得できませんでした。
推奨される対応処置	特定された SD カードを取り外して装着しなおします。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5751
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8501

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because of an issue with the I/O panel cable.
詳細な説明	I/O パネルケーブルに問題があるため、操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行して、操作を再試行してください。1）I/O パネルケーブルを正しく接続します。2）I/O パネルケーブルを交換します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8502

Message（メッセージ） The I/O panel cable is connected.

詳細な説明 I/O パネルをシステム基板に接続する内部ケーブルが正しく接続されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8503

Message（メッセージ） Communication to the control panel has been restored.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）とコントロールパネル間の通信が正常に機能しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（HWC = ハードウェア構成）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8504

Message（メッセージ）	The Chassis Management Controller (CMC) cannot communicate with the control panel.
詳細な説明	コントロールパネルが正常に機能していません。これは、Chassis Management Controller（CMC） がコントロールパネルと通信できないため、またはコントロールパネルのハードウェアに問題があることが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	シャーシの入力電源を入れなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8506

Message（メッセージ）	Unable to synchronize control panel firmware due to internal error.

詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）のファームウェアのアップデート中に、コントロールパネルのファームウェアの同期化に失敗しました。コントロールパネルが動作不能である可能性があります。
推奨される対応処置	シャーシの入力電源を入れなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

HWC8507

Message（メッセージ）	The USB device inserted in to the I/O Panel USB port is causing an issue and cannot be used.
詳細な説明	I/O パネルの USB ポートに挿入された USB デバイスが不具合の原因となっており、使用できません。USB デバイスが動作不能である可能性があります。
推奨される対応処置	I/O パネルの USB ポートから USB デバイスを取り外し、別の USB デバイスを使用して操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

HWC8508

Message（メッセージ）	I/O パネルの USB ポートでの不具合の原因となっていたデバイスが取り外されました。
詳細な説明	I/O パネルの USB ポートでの不具合の原因となっていたデバイスが取り外されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8509

Message（メッセージ）	One or more PCIe switch heatsinks are not properly attached.
詳細な説明	ヒートシンクは PCIe スイッチを冷却するための重要な装置です。不適切な冷却のために PCIe スイッチが機能しなくなると、PCIe のサブシステムが正しく機能しなくなることがあり、データ損失のおそれがあります。
推奨される対応処置	シャーシの電源ボタンを押すか、シャーシの入力電源を取り外して、直ちにシャーシの電源をオフにします。シャーシの電源は、RACADM コマンド「racadm chassisaction -m chassis nongraceshutdown」を実行することにより、リモートでオフにすることもできます。電源をオフにした後、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8510

Message（メッセージ）	PCIe スイッチのヒートシンクが正しく取り付けられています。
詳細な説明	PCIe スイッチのヒートシンクが正しく取り付けられています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（HWC = ハードウェア構成）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2331
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

25

IOID イベントメッセージ

IOID001

Message（メッセージ）	The Input/Output Identity (I/O Identity) optimization feature is enabled.
詳細な説明	I/O アイデンティティ最適化機能を有効にすると、サーバー設定プロファイル（設定 XML）インポート機能を使用した I/O アイデンティティ属性を設定するための起動中における時間が大幅に短縮されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID002

Message（メッセージ）	The Input/Output Identity (I/O Identity) optimization feature is disabled.
詳細な説明	I/O アイデンティティ最適化機能を無効にすると、サーバー設定プロファイル（設定 XML）インポート機能を使用した I/O アイデンティティ属性を設定するための起動中における時間が大幅に延長されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID003

Message（メッセージ） The Virtual Address Persistence Policy setting for Auxiliary powered devices is changed to *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 再起動タイプ

詳細な説明 補助電源デバイスの 仮想アドレス永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID004

Message（メッセージ） Virtual Address Persistence Policy setting for Non-Auxiliary powered devices is changed to *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 再起動タイプ

詳細な説明 非補助電源デバイスの 仮想アドレス永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID005

Message（メッセージ） Storage Initiator Persistence Policy setting is changed to *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 再起動タイプ

詳細な説明 ストレージイニシエータ永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID006

Message（メッセージ）	Storage Target Persistence Policy setting is changed to *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 再起動タイプ
詳細な説明	ストレージターゲット永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOID110

Message（メッセージ）	The virtual address of *arg1* Port *arg2* is configured.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ • ***arg2 =*** ポート
詳細な説明	メッセージで識別された NIC ポートの仮想アドレスが設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID111

Message（メッセージ）	Unable to configure the virtual address of *arg1* Port *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ • ***arg2 =*** ポート
詳細な説明	ネットワークポートの接続が有効になっていないか、NIC が仮想アドレス指定機能を備えていないため、メッセージで識別された NIC ポートの仮想アドレスを正常に設定できませんでした。
推奨される対応処置	ネットワークポートが有効であることと、ポートが仮想アドレス指定機能を備えていることを確認します。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID112

Message（メッセージ）	The initiator properties of the *arg1* Port *arg2* are successfully configured.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ • ***arg2 =*** ポート

詳細な説明	メッセージで識別された NIC ポートのイニシエータプロパティは、正常に設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

IOID113

Message（メッセージ）	Unable to configure the initiator properties of *arg1* Port *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ • ***arg2 =*** ポート
詳細な説明	NIC ポートのイニシエータプロパティは、ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっていないか、ネットワークコントローラが機能していないため、設定できませんでした。
推奨される対応処置	ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっているかどうか、またはネットワークコントローラが動作しているかどうかを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID114

Message（メッセージ）	The target settings properties of the *arg1* Port *arg2* are successfully configured.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ • ***arg2 =*** ポート
詳細な説明	メッセージで識別された NIC ポートのターゲット設定プロパティは、正常に設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID115

Message（メッセージ）	Unable to configure the target settings properties of the *arg1* Port *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ • ***arg2 =*** ポート
詳細な説明	ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっていないか、ネットワークコントローラが機能していないため、メッセージで識別された NIC ポートのターゲット設定プロパティを設定できませんでした。
推奨される対応処置	ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっているかどうか、またはネットワークコントローラが動作しているかどうかを確認します。

カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID116

Message（メッセージ）	Applying I/O Identity settings based on current persistence policy settings.
詳細な説明	iDRAC は、現在の永続的ポリシー設定に基づいて、NIC および FC HBA デバイスでの I/O アイデンティティ設定の適用を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID117

Message（メッセージ）	The operation to apply I/O Identity settings based on current persistence policy settings has completed successfully.
詳細な説明	iDRAC は、NIC および FC HBA デバイスに I/O アイデンティティ設定を適用しました。仮想アドレス、イニシエータおよびターゲット設定に関連するすべてのデバイス設定は、現在の永続的ポリシー設定に従って正常に設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID118

Message（メッセージ）	Unable to configure some or all I/O Identity settings based on current persistence policy settings.
詳細な説明	iDRAC は、NIC および FC HBA デバイスに I/O アイデンティティ設定を適用しました。1 つまたは複数の設定動作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	前回のログエントリを確認して、設定動作が正常に完了しなかったデバイスを識別します。識別したデバイスで、次の手順を実行し、サーバーを再起動します。1）デバイスが適切に取り付けられていることを確認します。2）デバイスに最新のファームウェアがインストールされていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10770
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID119

Message（メッセージ）	FlexAddress is enabled on all NIC and FC HBA devices.
詳細な説明	FlexAddress 機能がシステムに有効にされています。iDRAC は、FlexAddress によって定義される MAC および WWN 値をシステムの bNDCs およびメザニンアダプタのすべてのポートおよび / またはパーティションに割り当てます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOID = IO アイデンティティ最適化）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10771
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

26

IOV イベントメッセージ

IOV000

Message（メッセージ）	Successfully completed the operation.
詳細な説明	この操作が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV001

Message（メッセージ）	The operation contains an invalid request or argument.
詳細な説明	Chassis Manager に送信された操作または操作パラメータが無効であるか、サポートされていません。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。サービスプロバイダへのお問い合わせ方法は、Chassis Manager の製品マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV002

Message（メッセージ） Unable to create or allocate the required resources.

詳細な説明 次の理由により、CMC はリソースを割り当てることができませんでした。1）Chassis Manager が必要なリソースを割り当てることができない。2）Chassis Manager またはシャーシインフラストラクチャのファームウェアが以前のバージョンにロールバックされた。3）シャーシコンポーネント間の内部通信に問題がある。

推奨される対応処置 各種シャーシコンポーネントのファームウェに相互互換性があることを確認します。互換性が確保されている場合は、1）シャーシの電源ボタンを押してシャーシの電源を切り、2）CMC RACADM コマンド「racadm racresetcfg」を実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV003

Message（メッセージ） Unable to manage the device located in the PCIe slot specified in the operation.

詳細な説明 割り当て、未割り当て、またはデバイスの電源オフが許可されない PCIe デバイスエラーが検知されました。これらのエラーは、適切でない PCIe デバイスの取り付けまたはサポート対象外の PCIe アダプタカードの取り付けが原因で発生します。サポートされている PCIe アダプタカードのリストについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 サポートされているアダプタが使用されていること、およびそのアダプタが PCIe スロットに正しく取り付けられていることを確認します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV004

Message（メッセージ） Unable to turn on PCIe adapter.

詳細な説明 Chassis Manager は次のいずれかの理由から PCIe デバイスの電源をオンにできません。1) PCIe デバイスがサポートされていない、2）デバイスがスロットに正しく挿入されていない、3）デバイスが正しく機能していない、または 4）デバイスの電力要件がスロットで使用可能な電力を超えている。

推奨される対応処置 サポートされている PCIe デバイスが使用されていること、およびそのデバイスが PCIe スロットに正しく挿入されていることを確認します。サポートされているデバイスの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV005

Message（メッセージ） Chassis Management Controller (CMC) is not ready to run commands.

詳細な説明 シャーシの電源がオンになっている必要があるため、Chassis Management Controller はコマンドを実行する準備ができていません。

推奨される対応処置 シャーシの電源を入れ、コマンドを再度実行します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV006

Message（メッセージ）	Incorrect Chassis Infrastructure Mainboard firmware version.
詳細な説明	Chassis Infrastructure Mainboard のファームウェアが正しいバージョンになっていません。
推奨される対応処置	コマンド「racadm fwupdate-g-u-a<TFTP server IP Address >-d mainboard.bin-m main_board」を実行し、最新のファームウェアのバージョンを Chassis Infrastructure Mainboard にアップロードします。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV007

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller (CMC) is unable to allocate power to one or more PCIe adapters in the Chassis Infrastructure component.
詳細な説明	サーバーに割り当てられている各アダプタでは、サーバーの電源が入る際に電力が割り当てられます。利用可能電力が要求される電力を下回っている場合、Chassis Management Controller（CMC）はそのサーバーに関連のあるアダプタの電源をオンにしません。
推奨される対応処置	必要な電力を開放するには、各サーバーユニットの電源ボタンを押して、1 台または複数のサーバーの電源を切ります。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV008

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller (CMC) is unable to put PCIe subsystem into factory default mode.
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe のサブシステムを工場出荷時のデフォルトモードにできませんでした。
推奨される対応処置	シャーシの電源を切り、再度電源を入れてから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV009

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller (CMC) is unable to reset to factory default or pre-factory default settings.
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は、シャーシがオフになっている場合にのみ、この機能を実行します。
推奨される対応処置	シャーシの電源を切り、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV010

Message（メッセージ）	Unable to assign the PCIe slot(s) because a license is required to assign more than two PCIe slots to a server.
詳細な説明	2 つを超える数の PCIe スロットをサーバーに割り当てるにはライセンスが必要なため、PCIe スロットを割り当てることができません。ライセンスのないシステムでは、各サーバーにスロットは 2 つまで許可されています。
推奨される対応処置	各サーバーにつき、2 つを超える PCIe スロットの割り当てを可能とするライセンスをインポートします。ライセンスの詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV011

Message（メッセージ）	Unable to assign or unassign PCIe slot(s) or virtual adapter (VA) because all affected servers must be turned off.
詳細な説明	割り当てまたは割り当て解除の操作を実行する前に、PCIe スロットまたは仮想アダプタ （VA） の割り当て、または割り当て解除を行うすべてのサーバーの電源を切る必要があります。

推奨される対応処置 PCIe スロットまたは仮想アダプタ （VA）の割り当て、または割り当て解除を行うすべてのサーバーの電源を切ってから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV012

Message（メッセージ） Unable to assign a virtual adapter (VA) to a non-default server because a license is required.

詳細な説明 デフォルトでは、ライセンスされていないシステムは仮想アダプタ（VA）1 ～ 4 は、サーバーの 1 ～ 4 にそれぞれ割り当てます。

推奨される対応処置 PERC 仮想アダプタ（VA）の割り当てをいかなるサーバーにも可能にするライセンスをインポートします。ライセンスの詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV013

Message（メッセージ） サーバーへの仮想アダプタ（VA） の割り当てが 1 つのみであることがあるため、仮想アダプタ がすでに割り当てられているサーバーに仮想アダプタを割り当てることができません。

詳細な説明	サーバーへの仮想アダプタ（VA）の割り当てが 1 つのみであることがあるため、仮想アダプタ がすでに割り当てられているサーバーに仮想アダプタを割り当てることができません。
推奨される対応処置	サーバーの現在の仮想アダプタ（VA）の割り当て解除をしてから操作を再試行します。RACADM を使用して仮想アダプタの割り当て解除を行うには、コマンド「racadm setpciecfg」を実行します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV014

Message（メッセージ）	初期化処理がまだ完了していないため、外部共有ストレージデバイスの準備ができていません。
詳細な説明	初期化処理がまだ完了していないため、外部共有ストレージデバイスの準備ができていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV015

Message（メッセージ）	Unable to map/un-map or turn on the external shared adapter because the firmware version of Chassis Management Controller (CMC) Chassis Infrastructure Mainboard is not the latest version supporting the adapter.
詳細な説明	外部共有アダプタは、シャーシインフラストラクチャファームウェアが共有アダプタをサポートする最新バージョンにアップデートされるまでは電源を入れることができません。
推奨される対応処置	アダプタを取り外すか、シャーシインフラストラクチャのファームウェアをアップデートしてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller（CMC）RACADM を使用して、コマンド「racadm fwupdate-g-u-a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin-m main_board」を実行し、シャーシインフラストラクチャのメインボードに最新のファームウェアバージョンをアップロードします。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV016

Message（メッセージ）	Only the virtual adapters (VA) of a shared adapter may be assigned to or unassigned from a server.
詳細な説明	共有アダプタをブレードサーバーに割り当てる、またはブレードサーバーから割り当て解除することができません。共有アダプタの仮想アダプタ（VA）のみサーバーに対する割り当て、または割り当て解除を行うことができます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

IOV1001

Message（メッセージ）	要求された操作は正常に実行されました。
詳細な説明	要求された操作は正常に実行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1002

Message（メッセージ）	The operation was not successful.
詳細な説明	計装レイヤからの例外が原因で、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、CMC をリセットし、CMC の再起動が完了してから操作を再試行してください。CMC の再起動には 2～3 分かかる場合があります。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1003

Message（メッセージ）	Missing required parameter *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージで識別された、メソッドに必要な 1 つ、または複数のパラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	『DCIM Chassis PCI Management Profile』（DCIM シャーシ PCI 管理プロファイル）文書を参照し、必要なパラメータを入力します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1004

Message（メッセージ） Too many slots provided as parameters to Assign and UnAssign Servers methods.

詳細な説明 メッセージで識別されたメソッドのパラメータが正しく渡されません。

推奨される対応処置 『DCIM Chassis PCI Management Profile』（DCIM シャーシ PCI 管理プロファイル）文書を参照し、必要なパラメータを入力します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1005

Message（メッセージ） Invalid slot FQDD *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** FQDD 値

詳細な説明 この操作に対して入力された Fully Qualified Device Descriptor（FQDD）は、DCIM_ChassisPCISlot クラスのインスタンスにマップされません。

推奨される対応処置 DCIM_ChassisPCISlot クラスで列挙操作を実行し、必要なスロットに対する正しい FQDD 値を確認します。正しい FQDD 値で操作を再試行します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1006

Message（メッセージ） Invalid PCI slot or Server slot.

詳細な説明 操作に対して入力された PCI スロットまたはサーバースロットの Fully Qualified Device Descriptor（FQDD）値が無効です。

推奨される対応処置 DCIM_ChassisPCISlot クラスおよび DCIM_BladeServerView クラスで列挙操作を実行し、PCIe スロットおよびサーバースロットに対する正しい FQDD 値を取得します。正しい FQDD 値で操作を再試行します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1007

Message（メッセージ）	Unable to assign a PCIe slot.
詳細な説明	IOV スロット管理サブシステムは、PCIe スロットの物理的な割り当て / 割り当て解除、または電源オフを妨げる可能性があるエラーを検知しました。エラーの原因には、PCIe トレーニングのタイムアウト、誤ったホットプラグ信号、またはサポートされていない PCIe アダプタカードの取り付けがあります。サポートされるアダプタのリストについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。
推奨される対応処置	サポートされているアダプタカードのみをシステムの PCIe スロットに挿入し、しっかり挿入されていることを確認します。操作を再試行します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1008

Message（メッセージ）	Invalid Virtual Adapter FQDD *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** FQDD 値
詳細な説明	FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）値を入力した操作は、仮想アダプタを表す DCIM_ChassisVAView クラスインスタンスにマップしません。
推奨される対応処置	DCIM_ChassisVAView クラスで列挙操作を実行し、仮想アダプタに対する正しい FQDD を取得します。正しい FQDD 値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV1009

Message（メッセージ）	Mismatch in Slot or Virtual Adapter FQDD and Server Slot FQDD count.
詳細な説明	メッセージで識別された FQDD ペアが、必要なメソッド入力パラメータで一致しません。

推奨される対応処置 有効な FQDD のペアを入力します。必要なパラメータの定義については、『DCIM シャーシ PCI 管理プロファイル』文書を参照してください。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IOV101

Message（メッセージ） A PCIe adapter *arg1* is inserted in *arg2 arg3* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** スロットタイプ
- ***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットへのアダプタの挿入を検知しました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているスロット内のアダプタがサーバーにマップされている場合にサーバーからのアダプタへのアクセスを可能にするには、サーバーの電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。スロット内のアダプタが共有アダプタで、任意のサーバーがオンになっている場合にサーバーからの取り付け済み共有アダプタへのアクセスを可能にするには、シャーシ全体の電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV102

Message（メッセージ） A PCIe adapter *arg1* is removed from *arg2 arg3* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** スロットタイプ
- ***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットからのアダプタカードの取り外しを検知しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV103

Message（メッセージ) A PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* is replaced by PCIe adapter *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** スロットタイプ
- ***arg3 =*** スロット番号
- ***arg4 =*** デバイス名

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットのアダプタの交換を検知しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV104

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller (CMC) is unable to allocate *arg1* Watt for server- *arg2* PCIe adapters.

引数

- ***arg1 =*** ワット数
- ***arg2 =*** サーバースロット番号

詳細な説明 サーバーに割り当てられている各アダプタでは、サーバーの電源が入る際に電力が割り当てられます。利用可能電力が要求される電力を下回っている場合、Chassis Management Controller（CMC）はそのサーバーに関連のあるアダプタの電源をオンにしません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）の RACADM コマンドラインインタフェースを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Power cap>」を実行し、電力制限を引き上げるか、さらに電源装置を追加します。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV105

Message（メッセージ） Unable to manage PCIE adapter *arg1* located in *arg2 arg3* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** スロットタイプ
- ***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 シャーシインフラストラクチャスロット管理は、スロットの物理的な割り当て / 割り当て解除、または電源オフを妨げる可能性があるエラーを検知しました。エラーの原因には、PCIE トレーニングのタイムアウト、誤ったホットプラグ信号、またはサポートされていない PCIe アダプタカードの取り付けがあります。サポートされる PCIe アダプタカードのリストについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 サポートされているアダプタが使用されていること、またアダプタが PCIe スロットに正しく取り付けられていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV106

Message（メッセージ） Unable to power on PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** スロットタイプ
- ***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、アダプタの電源をオンにすることができません。この電源エラーについては、1）アダプタが認可されているアダプタではない、2）アダプタがスロットに完全に挿入されていない、3）補助電源ケーブルが接続されていない（スロット 1〜3 のみ対象）、4）アダプタが損傷している、の理由が考えられます。

推奨される対応処置 サポートされている PCIe デバイスが使用されていること、およびそのデバイスが PCIe スロットに正しく挿入されていることを確認します。サポートされているデバイスの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2554

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV107

Message（メッセージ）　PCIe adapter *arg1* in slot *arg2* was removed while powered on.

引数
- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明　Chassis Management Controller（CMC）は、電源がオンの状態で PCIe アダプタカードが取り外されことを検知しました。

推奨される対応処置　影響を受けたサーバーの電源を切り、再度電源を入れます。メモ：オペレーティングシステムの再起動だけでは、この問題を修正することはできません。

カテゴリ　システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2553

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV108

Message（メッセージ） Power fault detected on PCIE adapter *arg1* in *arg2 arg3* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** スロットタイプ
- ***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 アダプタの電源が投入された後に Chassis Management Controller（CMC）はアダプタ内の電源障害を検知しました。 電源障害は、アダプタの電力要求がスロットの電力の上限値を超過したこと、またはアダプターが損傷していることによって発生した可能性があります。

推奨される対応処置 サポートされている PCIe デバイスが使用されていること、またデバイスが PCIe スロットに正しく挿入されていることを確認します。サポートされているデバイスの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV109

Message（メッセージ） PCIe スロットに関連したエラー状態がクリアされました。

詳細な説明 PCIe スロットに関連したエラー状態がクリアされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔*					✔*

IOV110

Message（メッセージ）	Chassis Infrastructure のファームウェアが正常にアップデートされました。
詳細な説明	Chassis Infrastructure のファームウェアが正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

IOV111

Message（メッセージ）	Unable to update Chassis Infrastructure firmware.
詳細な説明	Chassis Infrastructure のファームウェアを正常にアップデートできません。
推奨される対応処置	推奨されるアクションについては、メインボードアップデートパッケージのリリースノートを参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（IOV = I/O 仮想化）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2553

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

IOV112

Message（メッセージ） Chassis Infrastructure firmware is not valid.

詳細な説明 Chassis Infrastructure のファームウェアが有効ではないため、ファームウェアを再インストールする必要があります。

推奨される対応処置 Chassis Infrastructure のファームウェアをアップデートします。Chassis Management Controller（CMC）の RACADM を使用して、コマンド「racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board」を実行し、Chassis Infrastructure Mainboard に最新バージョンのファームウェアをアップロードします。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2553

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

IOV113

Message（メッセージ） Chassis Infrastructure のファームウェアの再インストールが正常に完了しました。

詳細な説明 Chassis Infrastructure のファームウェアの再インストールが正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*					✔*

IOV114

Message（メッセージ） *arg1 arg2* assigned to server- *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」
- ***arg2 =*** スロット番号または VA 番号
- ***arg3 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter（VA）は、メッセージ内で識別されているサーバーに割り当てられています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV115

Message（メッセージ） Unable to allocate *arg1* WATTS for discovery of PCIE adapters.

引数

- ***arg1 =*** ワット数

詳細な説明 PCIE アダプタの検出処理は、PCIE アダプタの電源投入に必要な電力を割り当てることができませんでした。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）の RACADM コマンドラインインタフェースを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Power cap>」を実行し、電力制限を引き上げるか、さらに電源装置を追加します。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 10746

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV116

Message（メッセージ） PCIE AUX power cable *arg1* .was disconnected while powered on.

引数

- ***arg1=*** ケーブル番号

詳細な説明 アダプタの電源がオンになった後に、Chassis Management Controller（CMC）が PCIE AUX 電源ケーブルで電源の障害を検出しました。電力障害は、アダプタへのケーブル接続またはケーブルと AUX ケーブルハーネスの接続の緩みが原因である場合があります。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されている AUX 電源ケーブルが、アダプタおよび AUX ケーブルハーネスに完全に接続されていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2554

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✔			
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV117

Message（メッセージ） *arg1 arg2* was unassigned/unmapped from server- *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」
- ***arg2 =*** スロット番号または VA 番号
- ***arg3 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter（VA）は、メッセージ内で識別されているサーバーから割り当て解除 / マップ解除されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV118

Message（メッセージ） Fabric *arg1* is down.

引数

- ***arg1 =*** ファブリックの ID

詳細な説明 このメッセージ内で識別されているファブリックはダウンしており、シャーシの電源を入れなおす必要があります。

推奨される対応処置 シャーシの電源を入れなおします。Chassis Management Controller（CMC）RACADM コマンドラインインタフェースを使用して、コマンド「racadm chassisaction powercycle」を実行します。

カテゴリ システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2553

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV119

Message（メッセージ） PCIe ride-through mode is disabled.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe ライドスルーモードを無効にしました。電源が入っていて、ライドスルーモードになっている PCIe アダプタはすぐにオフになります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV120

Message（メッセージ） PCIe ride-through mode is enabled.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は PCIe ライドスルーモードを有効にしました。PCIe アダプタが割り当てられているサーバーの電源が切れた後もライドスルーモードのタイムアウト値で指定された秒数間 PCIe の電源はオンのままとなります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV121

Message（メッセージ） PCIe ride-through time out has changed from *arg1* to *arg2* seconds.

引数

- ***arg1 =*** 秒
- ***arg2 =*** 秒

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe ライドスルーのタイムアウトをメッセージ内で識別されている値に変更しました。PCIe アダプタが割り当てられているサーバーの電源が切れた後もライドスルーモードのタイムアウト値で指定された秒数間 PCIe の電源はオンのままとなります。メモ：0 の値は、無限の秒数に相当します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV122

Message（メッセージ） *arg1 arg2* is mapped/assigned to extension of server slot *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」
- ***arg2 =*** スロット番号または VA 番号
- ***arg3 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter（VA）は、メッセージ内で識別されているサーバースロットの拡張部分に割り当てられています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔	✔				✔*

IOV123

Message（メッセージ） *arg1 arg2* is unassigned/unmapped from extended server slot *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** 「PCIE スロット」または「PERC VA」
- ***arg2 =*** スロット番号または VA 番号
- ***arg3 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PCIe スロットまたは PERC Virtual Adapter（VA）は、メッセージ内で識別されているサーバースロットの拡張部分から割り当て解除 / マップ解除されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10747

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC						
CMC	✔*		✔			✔*

IOV124

Message（メッセージ） The PCIe shared adapter in slot *arg1* is not supported because the firmware version of the Chassis Infrastructure Mainboard is not the latest.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）シャーシインフラストラクチャメインボードのファームウェアバージョンが最新ではないため、メッセージに識別されているスロットの PCIe 共有アダプタはサポートされません。

推奨される対応処置 アダプタを取り外すか、シャーシインフラストラクチャのファームウェアをアップデートしてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller（CMC）RACADM を使用して、コマンド「racadm fwupdate-g-u-a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin-m main_board」を実行し、シャーシインフラストラクチャのメインボードに最新のファームウェアバージョンをアップロードします。

カテゴリ 設定（IOV = I/O 仮想化）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　10746

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV2008

Message（メッセージ）　The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe subsystem.

詳細な説明　Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe サブシステムに接続できませんでした。

推奨される対応処置　次の操作を実行します。1）シャーシを AC 電源から切断することによりシャーシの AC 電源を入れなおして、30 秒待ってから AC 電源を再度接続します。2）少なくとも 1 台のサーバーの電源をオンにします。Chassis Management Controller（CMC） ウェブインタフェースを使用して、サーバーの概要 -> 電力 -> コントロールの順に選択し、サーバーの電源投入オプションを選択します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（IOV = I/O 仮想化）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2553

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC	✔*	✔*					✔*

27

IPA イベントメッセージ

IPA0001

Message（メッセージ）	Invalid NIC IP address parameter specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを入力します。
カテゴリ	監査（IPA = IP アドレス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0002

Message（メッセージ）	Invalid IP address specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを入力します。
カテゴリ	監査（IPA = IP アドレス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0003

Message（メッセージ）	Invalid subnet mask specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	適切なサブネットマスクを入力します。
カテゴリ	監査（IPA = IP アドレス）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0004

Message（メッセージ）	Invalid gateway address specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	適切なゲートウェイを入力します。
カテゴリ	監査（IPA = IP アドレス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

IPA0100

Message（メッセージ）	The iDRAC IP Address changed from *arg1* to *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 古い IP アドレス • ***arg2 =*** 新しい IP アドレス
詳細な説明	iDRAC の IP アドレスが、メッセージで識別された以前の IP アドレスからメッセージで識別された新しい IP アドレスに変更されました。この通知は、iDRAC ネットワークカードの選択が変更された場合、DHCP リース期間の有効期限が切れて DHCP サーバーが別のアドレスを割り当てた場合、または iDRAC の IP アドレスが手動で変更された場合に生成されます。
推奨される対応処置	iDRAC の IP アドレスをキャッシュまたは保存したリモート管理コンソールは、再検出または手動の再設定により、新しい IP アドレスでアップデートする必要がある場合があります。コンソールがこの SNMP 通知を受信し、それに応じて iDRAC の IP アドレスをアップデートする場合、対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（IPA = IP アドレス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10547
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

28

ISM イベントメッセージ

ISM0000

Message（メッセージ）	The iDRAC Service Module is started on the operating system (OS) of server.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールがサーバーの OS 上で起動されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0001

Message（メッセージ）	The iDRAC Service Module detected a OS to iDRAC Pass-through in the *arg1* mode. Switch the OS to iDRAC Pass-through to a USB NIC mode.
引数	• ***arg1 =*** モード
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールが、メッセージで示されている OS to iDRAC パススルーモードを検出しました。OS to iDRAC パススルーが USB NIC モードに設定された後、iDRAC サービスモジュールは自動的に iDRAC に接続します。
推奨される対応処置	OS to iDRAC パススルーを USB NIC モードに設定するために、次のコマンドを実行します。1）racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p、2）racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address>、3）racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0002

Message（メッセージ）	The OS to iDRAC Pass-through is disabled. The iDRAC Service Module is currently enabling the OS to iDRAC Pass-through in the USB NIC mode.
詳細な説明	OS to iDRAC パススルーモードが無効になっています。現在、iDRAC サービスモジュールは、USB NIC モードで OS to iDRAC パススルーモードを有効にする操作を実行中です。この操作は、iDRAC サービ

スモジュールの最初の実行時にのみ行われます。この時点より後で OS to iDRAC パススルーが無効になると、ユーザーが USB モードで OS-iDRAC パススルーを有効にしない限り、iDRAC サービスモジュールは iDRAC に接続できなくなります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0003

Message（メッセージ） The iDRAC Service Module is unable to discover iDRAC from the operating system of the server.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュールがサーバー OS から iDRAC を正常に検出できませんでした。ただし、iDRAC サービスモジュールは検出操作を続行します。サーバーオペレーティングシステム上で IPMI ドライバが有効になっていることを確認してください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0004

Message（メッセージ） iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を開始しました。

詳細な説明 iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を開始しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0005

Message（メッセージ） iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を再開しました。

詳細な説明	iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を再開しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0006

Message（メッセージ）	The iDRAC Service Module is unable to communicate with iDRAC using the OS to iDRAC Pass-through channel.
詳細な説明	OS to iDRAC パススルーチャネルが USB-NIC モードで設定されていないため、iDRAC サービスモジュールは iDRAC と正常に通信できませんでした。
推奨される対応処置	OS to iDRAC パススルーチャネルが USB-NIC モードでのみ設定されていることを確認してから、操作を再試行します。OS to iDRAC パススルーチャネルを有効にするには、次のコマンドをリスト順で実行します。1）racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p、2）racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address>、3）racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0007

Message（メッセージ）	The iDRAC Service Module communication with iDRAC has ended.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、OS to iDRAC パススルーチャネル上での iDRAC との通信を終了しました。これは、iDRAC が再起動されたか、OS to iDRAC パススルー設定が変更されたためです。iDRAC サービスモジュールは、引き続き iDRAC への接続を試行します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0008

Message（メッセージ）	Some features of iDRAC Service Module will be disabled on this server, because OpenManage Server Administrator is running on the operating system (OS) of this server.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、このサーバーの OS 上で OpenManage Server Administrator が実行中であることを検出しました。したがって、iDRAC サービスモジュールの 1 つまたは複数の機能が無効になります。
推奨される対応処置	OpenManage Server Administrator セッションを終了します。iDRAC サービスモジュールによって機能が自動的に開始されます。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0009

Message（メッセージ）	The features of iDRAC Service Module that were disabled will be enabled on this server, because OpenManage Server Administrator is not running on the operating system (OS) of this server.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、このサーバーの OS 上で OpenManage Server Administrator が実行されていないことを検出しました。したがって、iDRAC サービスモジュールの以前無効にされた 1 つまたは複数の機能が現在はこのサーバー上で有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0010

Message（メッセージ）	The iDRAC Service Module received a request from the *arg1* to stop the services of Service Module.
引数	• ***arg1 =*** 要求ソース名
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールは、メッセージに示されているソースからサービスモジュールサービスの停止要求を受信しました。要求ソースには、たとえば OS や iDRAC がなることができます。
推奨される対応処置	要求ソースが iDRAC の場合は、iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールを有効にしてから、サーバー OS 上でこのサービスを開始します。iDRAC GUI を使用してサービスモジュールを有効にするには、ネットワーク をクリックし、OS to iDRAC パススルー をクリックし、USB NIC オプションをクリックします。OS IP アドレス ボックスに IP アドレスを入力し、適用 をクリックします。RACADM コマンド

	を使用してモジュールを有効にするには、コマンドラインインタフェースで次のコマンドを実行します。racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0011

Message（メッセージ）	The server operating system (OS) is unable to start the iDRAC Service Module, because it is set to "disabled" in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールが無効になっているため、サーバー OS は iDRAC サービスモジュールを起動できませんでした。
推奨される対応処置	サーバー OS 上でこのサービスを開始する前に iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールを有効にし、その後で操作を再試行します。iDRAC GUI を使用してモジュールを有効にするには、ネットワーク をクリックし、OS to iDRAC パススルー をクリックし、USB NIC オプションをクリックします。OS IP アドレス ボックスに IP アドレスを入力し、適用 をクリックします。RACADM コマンドを使用してモジュールを有効にするには、コマンドラインインタフェースで次のコマンドを実行します。racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable enabled
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0012

Message（メッセージ）	The IDRAC Service Module is successfully ended on the server operating system (OS).
詳細な説明	IDRAC サービスモジュールは、サーバー OS を正常に終了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0013

Message（メッセージ）	The feature *arg1* is enabled.

引数	• ***arg1 =*** 機能名
詳細な説明	いずれかの iDRAC インタフェースを使用して、メッセージに示されている機能が有効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0014

Message（メッセージ）	The feature *arg1* is disabled.
引数	• ***arg1 =*** 機能名
詳細な説明	いずれかの iDRAC インタフェースを使用して、メッセージに示されている機能が無効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0015

Message（メッセージ）	The iDRAC Service Module detected a change in the host name of the server operating system (OS).
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールがサーバー OS のホスト名の変更を検出しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0016

Message（メッセージ）	The BMC watchdog reset time is changed to *arg1* seconds.
引数	• ***arg1 =*** リセット時間
詳細な説明	BMC ウォッチドッグリセット時間がメッセージに示されている値に変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0017

Message（メッセージ）	The BMC watchdog auto-recovery action is changed from *arg1* to *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 元の操作 • ***arg2 =*** 新しい操作
詳細な説明	BMC ウォッチドッグの自動リカバリ操作が、メッセージに示されている元の操作から、メッセージに示されている新しい操作に変更されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0018

Message（メッセージ）	The OS Collector application is successfully started on the server operating system (OS).
詳細な説明	OS コレクタアプリケーションがサーバーオペレーティングシステムで起動されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0019

Message（メッセージ）	The OS Collector application did not start successfully on the server operating system (OS) because checksum verification did not succeed for some files.
詳細な説明	一部のファイルのチェックサム検証に失敗したため、OS コレクタアプリケーションがサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0020

Message（メッセージ）	OS コレクタアプリケーションの iDRAC エミュレート USB デバイスが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
詳細な説明	OS コレクタアプリケーションの iDRAC エミュレート USB デバイスが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0021

Message（メッセージ）	OS コレクタ実行ファイルが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
詳細な説明	OS コレクタ実行ファイルが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0022

Message（メッセージ）	アプリケーションでエラーが発生したため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
詳細な説明	アプリケーションでエラーが発生したため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0023

Message（メッセージ）	The feature WMI Information is de-activated because the iDRAC firmware version installed is not compatible. It will be activated when the compatible iDRAC firmware is installed.
詳細な説明	WMI 情報機能が無効になっています。この機能は、互換性のある iDRAC ファームウェアがインストールされると有効になります。
推奨される対応処置	WMI 情報機能には、iDRAC 8 ファームウェアバージョン 2.00.00 以降が必要です。iDRAC ファームウェアを適切なバージョンにアップデートして、WMI 情報機能をアクティブにします。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0024

Message（メッセージ）	The NVMe Device *arg1* is successfully prepared for removal from PCIe slot *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** NVMe デバイスの名前 • ***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別された NVMe デバイスは、メッセージで識別された PCIe スロットから取り外す準備が正常に整っています。

推奨される対応処置	メッセージで識別された NVMe デバイスを取り外す前に、更なる対応処置は必要ありません。NVMe デバイスを有効にして使用するためには、デバイスを取り外してから再挿入するか、挿入したデバイスを含むシステムを再起動します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0025

Message（メッセージ）	Unable to prepare the NVMe device *arg1* for removal from the PCIe slot *arg2* because of one or more of the following reasons: 1) NVMe device is busy, 2) NVMe device is not present or 3) NVMe driver is not installed.
引数	• ***arg1 =*** NVMe デバイスの名前 • ***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	次のいずれかまたは複数の理由のために、メッセージで識別された PCIe スロットから NVMe デバイスを取り外す準備ができません。1）NVMe デバイスがビジーです。2）NVMe デバイスがありません。または、3）NVMe ドライバがありません。
推奨される対応処置	次のことを確認します。1）メッセージで識別された NVMe デバイスが使用中ではありません。2）NVMe デバイスがあります。および、3）NVMe デバイスドライブがインストールされています。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0026

Message（メッセージ）	The iDRAC Hard Reset operation is performed by system OS user *arg1* from the operating system (OS) on *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** ユーザー名 • ***arg2 =*** 日時
詳細な説明	iDRAC ハードリセット操作は、メッセージで識別された曜日－日付－時間－年に、メッセージで識別されたオペレーティングシステム（OS）から、メッセージで識別されたシステム OS ユーザーによって実行されます。
推奨される対応処置	iDRAC が完全に再起動するまでには、最大 2 分かかることがあります。iDRAC が完全に再起動するまで待ってから、更なる操作を実行します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

ISM0027

Message（メッセージ） An unprivileged user *arg1* tried to perform an iDRAC Hard Reset operation from the operating system (OS).

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージで識別された権限を持たないユーザーは、オペレーティングシステム（OS）から iDRAC ハードリセット操作を実行しようとしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

ISM0028

Message（メッセージ） Unable to perform the iDRAC Hard Reset operation either because of an unsupported CPLD firmware version or the iDRAC Hard Reset feature is currently disabled on iDRAC.

詳細な説明 CPLD ファームウェアバージョンがサポートされていないか、iDRAC ハードリセット機能が iDRAC で現在無効になっているため、iDRAC ハードリセット操作を実行できません。

推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）iDRAC グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）を使用して CPLD のバージョンをアップデートします。2）RACADM コマンドを実行して iDRAC ハードリセット機能を有効にするには、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm set idrac.servicemodule.idrachardreset enabled」と入力します。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0029

Message（メッセージ）	サーバー上の BIOS では、この機能がサポートされてませんので、iDRAC ハードリセット操作を完了することはできません。
詳細な説明	サーバー上の BIOS では、この機能がサポートされてませんので、iDRAC ハードリセット操作を完了することはできません。
推奨される対応処置	必要な BIOS バージョンをインストールしてから、操作を再試行します。推奨される BIOS バージョンの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

ISM0030

Message（メッセージ）	Unable to complete the iDRAC Hard Reset operation because this feature is not supported on this platform.
詳細な説明	この機能はこのプラットフォームではサポートされていないため、iDRAC ハードリセット操作を完了することができません。
推奨される対応処置	iDRAC ハードリセット機能が使用可能かどうかについてはプラットフォームの『Users Guide』（ユーザーズガイド）マニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（ISM = iDRAC サービスモジュール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

29

JCP イベントメッセージ

JCP000

Message（メッセージ）	ID が *arg1* の新しいジョブが作成されました。
引数	• ***arg1 =*** ID 番号
詳細な説明	メッセージに示されている ID を持つ新しいジョブが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP001

Message（メッセージ）	Task successfully scheduled.
詳細な説明	ジョブに関連する UEFI 自動化タスクが正常にスケジュールされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP002

Message（メッセージ）	Unable to schedule the job.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、内部エラーのため、現在ジョブをスケジュールできません。
推奨される対応処置	最大 3 分待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、DCIM_Lifecycle Job をエミュレートして現在スケジュールされているジョブのリストを表示します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP003

Message（メッセージ）	ジョブが正常に完了しませんでした。
詳細な説明	ジョブが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行し、必要な場合は、操作に有効なパラメータが指定されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP004

Message（メッセージ）	Time elapsed - Job Failed.
詳細な説明	ジョブの時間枠の期限が切れ、ジョブを完了できませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行し、ジョブが完了するように時間枠を延長します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP005

Message（メッセージ）	System services cancelled - Job Failed
詳細な説明	起動時に CTRL+E を選択し、iDRAC 設定ユーティリティを介してキャンセルしたことによって、システムサービスがキャンセルされました。これにより、これ以上のジョブは実行されません。
推奨される対応処置	ターゲットシステムで起動時に CTRL+E を利用し、iDRAC 設定ユーティリティを介してシステムサービスを有効にします。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP006

Message（メッセージ）	Invalid job attribute.
詳細な説明	ジョブを作成するための 1 つまたは複数の指定値が無効か、またはジョブをスケジュールするときに内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	ジョブの属性に対して正しい値を使用し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP007

Message（メッセージ）	Job successfully completed.
詳細な説明	送信されたジョブが正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP008

Message（メッセージ） Job completed with errors.

詳細な説明 操作で複数の属性が設定されましたが、一部の属性設定操作は失敗しました。たとえば、設定されているコンポーネントに有効ではない属性が設定されました。

推奨される対応処置 Lifecycle ログの設定ジョブの結果で、エラーの原因を調べます。必要に応じて設定を変更し、ジョブを再送信します。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP009

Message（メッセージ） Scheduled job was cancelled.

詳細な説明	スケジュールされたジョブは、ジョブのキャンセル要求の結果として削除されました。このジョブのキャンセル要求は手動で、またはプログラムで開始されます。回復不能または継続的なエラーが発生すると、Lifecycle Controller はリカバリモードに入ります。
推奨される対応処置	ジョブが手動でキャンセルされなかった場合には、Lifecycle Controller がリカバリモードになっている可能性があります。リカバリモードを確認または変更するには、F2 セットアップを使用して、iDRAC 設定 を選択してから、Lifecycle Controller の設定 を選択します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP010

Message（メッセージ）	コマンドが成功しました。
詳細な説明	呼び出されたメソッドが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP011

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	指定されたパラメータに対して提供された値が無効であり、呼び出されたメソッドを正常に完了させるために修正する必要があります。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して正しい値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。修正された値で、要求された操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP012

Message（メッセージ）	The operation failed due to an internal iDRAC error.
詳細な説明	要求された操作は、メモリやファイル容量の割り当てを必要とします。この操作は、iDRAC のメモリ不足またはファイル容量不足によって失敗しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP013

Message（メッセージ）	Missing parameter(s) *arg1*
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須の入力パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	試行している操作に関するマニュアルを参照し、識別されたパラメータに対して有効な値を入力します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP014

Message（メッセージ）	Maximum jobs per queue exceeded.
詳細な説明	SetupJobQueue 要求で指定されたジョブの数と既存のジョブカウントの組み合わせに、システムでサポートされている最大ジョブ数（256）よりも多くのジョブ ID が含まれています。完了したジョブが、DeleteOnCompletionTimeout 設定よりも古い場合には自動的に削除されます。
推奨される対応処置	操作で指定されたジョブの数を削減するか、既存のジョブのカウントを削減してから、操作を再試行します。ジョブのカウントを削減するには、次のいずれかを実行します。1）1 つ、または複数のジョブを削除して操作を再試行します。2）既存のジョブの完了後の経過時間が DeleteOnCompletionTimeout 設定を上回り、自動的に削除されるまで待機します。3）完了したジョブが早めに自動削除されるように、DeleteOnCompletionTimeout 設定の値を小さくします。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP015

Message（メッセージ）	A running job cannot be deleted.
詳細な説明	このジョブは現在実行中であるため、削除できません。このジョブが成功するかどうかにかかわらず、削除するには実行を終了する必要があります。
推奨される対応処置	ジョブが完了ステータスになるまで待機します。操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP016

Message（メッセージ）	Invalid UntilTime value. A minimum of 5 minutes is required.
詳細な説明	ジョブまたはジョブキューの作成に対する UntilTime 入力パラメータは、StartTime パラメータに指定した値から少なくとも 5 分後にする必要があります。
推奨される対応処置	StartTime の少なくとも 5 分後の値に UntilTime を設定し、再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP017

Message（メッセージ）	Job creation request unsuccessful. Maximum number of jobs reached.
詳細な説明	現在のジョブのカウントが、サポートされている最大値に達しました。システムのジョブの数が削減されるまで、ジョブをこれ以上作成できません。完了したジョブは、DeleteOnCompletionTimeout の設定よりも古くなると、自動的に削除されます。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行して、ジョブの数を削減します。1）1つ、または複数のジョブを削除して、操作を再試行します。2）既存のジョブの完了後の経過時間が DeleteOnCompletionTimeout 設定を上回り、自動的に削除されるまで待機します。3）完了したジョブが早めに自動削除されるように、DeleteOnCompletionTimeout 設定の値を WSMAN API を使用して変更します。

カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP018

Message（メッセージ）	Cannot create new jobs until the existing Export job is completed or the job is cancelled.
詳細な説明	既存のエクスポートジョブが完了するか、またはジョブが削除されるまで、新しいジョブを作成できません。一度に実行できるサーバープロファイルのエクスポートジョブは、1 つのみです。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）サーバープロファイルのエクスポートジョブの完了後に操作を再試行します。2）スケジュールされたエクスポートジョブを削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP019

Message（メッセージ）	Cannot create new jobs until the existing Import System Profile job is completed or cancelled.
詳細な説明	既存のサーバープロファイルのインポートジョブが完了するか、削除されるまで、新しいジョブを作成できません。一度に実行できるサーバープロファイルのインポートジョブは、1 つのみです。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）サーバープロファイルのインポートジョブの完了後に操作を再試行します。2）スケジュールされたサーバープロファイルのインポートジョブを削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP020

Message（メッセージ）	Cannot schedule jobs while export or import operations are running.
詳細な説明	サーバープロファイルのエクスポートジョブまたはサーバープロファイルのインポートジョブの実行中は、既存のジョブをスケジュールできません。
推奨される対応処置	エクスポートまたはインポート操作の完了後に、ジョブのスケジューリング操作を再試行します。

カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP021

Message（メッセージ）	The operation failed due to an internal iDRAC error.
詳細な説明	iDRAC 内の不明なエラー不足のために、この操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP022

Message（メッセージ）	Invalid Job ID *arg1* for scheduling or deletion operation.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID 番号
詳細な説明	スケジューリング操作または削除操作の入力として、無効なジョブ ID が指定されました。メッセージで示されているジョブ ID は、ターゲットシステム上の既存のジョブと一致しません。
推奨される対応処置	ジョブインスタンスをエミュレートし、スケジュールまたは削除されているジョブに対するジョブ ID の値が正しいことを確認することにより、ジョブ ID 値を確認します。正しいジョブ ID 値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP023

Message（メッセージ）	Duplicate Job ID *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID 番号

詳細な説明	操作に対する入力として指定されたジョブ ID 値の 1 つが重複しています。重複したジョブ ID は、メッセージに示されています。
推奨される対応処置	ジョブの正しい ID を使用して、再試行します。GetAllJobs メソッドを使用して、オープンになっているすべてのジョブを取得します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP024

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is in use. This job starts when Lifecycle Controller is available.
詳細な説明	別のアプリケーションまたは操作によって使用されているため、Lifecycle Controller から内部ストレージにアクセスできません。このジョブは、Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始されます。
推奨される対応処置	現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが次の状態であることを確認します。1）現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator で動作していない。2）F1/F2 POST エラーでユーザーの操作を待機していない。3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれでもない。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP025

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。Lifecycle Controller は、F2 セットアップアプリケーションまたはリモート操作で有効にすることができます。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller がリカバリモードの場合は、Lifecycle Controller のファームウェアのアップデートが必要になります。Lifecycle Controller モードを変更するには、以下を実行します。1) システムを再起動し、F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。2) iDRAC 設定 を選択します。3) Lifecycle Controller の設定 を選択し、Lifecycle Controller を有効化します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP026

Message（メッセージ）	Update packages are being downloaded. This job resumes when the downloads are completed.
詳細な説明	アップデートパッケージは、このシステムで開始された他のジョブに対してダウンロードされています。ダウンロードが完了すると、このジョブが再開されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP027

Message（メッセージ）	The (installation or configuration job) *arg1* is successfully created on iDRAC.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで識別されたインストールジョブまたは設定ジョブが、正常に iDRAC 上で作成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

JCP028

Message（メッセージ）	Job status updated.
詳細な説明	インストールまたは設定ジョブが、iDRAC で正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔					✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP029

Message（メッセージ）	A Job of JobType *arg1* already exists.
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	要求されたジョブタイプのジョブは、一度に 1 つだけ作成またはスケジュールできます。同じタイプのジョブがすでにジョブキューに存在しています。
推奨される対応処置	既存のジョブが完了するか、既存のジョブが削除されるまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

JCP030

Message（メッセージ）	Unable to schedule jobs while an iDRAC firmware update or configuration job is running.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのアップデートジョブの実行中は、ジョブの実行をスケジュールできません。
推奨される対応処置	ジョブの実行が完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP031

Message（メッセージ）	Unable to delete the job because the configuration is still being committed.
詳細な説明	操作に対する入力として指定されたジョブ ID には、iDRAC によって現在処理されている設定データが存在します。このジョブは、処理が完了した後に削除できます。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了するのを待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP032

Message（メッセージ）	Unable to create a job because conflicting options are entered.
詳細な説明	-r オプションと --realtime オプションを同時に使用することはできないため、この設定ジョブは作成できません。
推奨される対応処置	-r と --realtime のいずか一方のオプションのみが入力されていることを確認します。たとえば、ジョブをただちに実行するには、--realtime オプションを入力します。サーバーの再起動後に実行するジョブをスケジュールするには、-r オプションを使用します。オプションの詳細については、サポートサイトで入手可能な『RACADM Command Line Reference Guide』（RACADM コマンドラインリファレンスガイド）を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP033

Message（メッセージ） New job.

詳細な説明 このジョブが新たに作成されます。これは、作成された直後のジョブでのデフォルトのメッセージです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

JCP035

Message（メッセージ） Unable to create new jobs because a backup job is currently running.

詳細な説明 バックアップジョブが現在実行されているため、新しいジョブを作成できません。

推奨される対応処置 実行中のジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。現在実行されているジョブのリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」を使用するか、WSMAN API を使用して DCIM _ LifecycleJob を列挙して、現在スケジュールされているジョブのリストを表示します。

カテゴリ アップデート（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

JCP036

Message（メッセージ)	The (installation or configuration) job *arg1* is successfully deleted.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで識別されたジョブ(インストールジョブまたは設定ジョブ)が正常に iDRAC から削除されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP037

Message（メッセージ)	The (installation or configuration) job *arg1* is successfully completed.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージで識別されたインストールジョブまたは設定ジョブが、正常に iDRAC 上で完了します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（JCP = ジョブ制御）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10267

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP038

Message（メッセージ） Unable to run the (installation or configuration) job *arg1* because *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID
- ***arg2 =*** 原因

詳細な説明 メッセージで識別されたインストールジョブまたは設定ジョブを実行できません。詳細については、『ジョブキュー』を参照してください。

推奨される対応処置 iDRAC の GUI で、メンテナンス > 概要 > Lifecycle ログ ページの順に移動します。タイムフレーム内で「RED」というプレフィックスのあるログを探します。エラーメッセージガイドを参照して、これらのメッセージに対して推奨される対応策を実行します。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP040

Message（メッセージ） User *arg1* via IP *arg2* created configuration / update Job ID *arg3* with Job Name *arg4* using *arg5*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** IPv4/6 アドレス
- ***arg3 =*** ジョブ ID
- ***arg4 =*** ジョブ名
- ***arg5 =*** インタフェースのタイプ

詳細な説明 ユーザーが、指定したインタフェースを使用して、指定したジョブ名で構成/更新ジョブを作成しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

JCP8501

Message（メッセージ） Job ID: *arg1* . CMC sent *arg2* properties from *arg3* profile to the server (Service Tag: *arg4*) in the slot *arg5* .

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID
- ***arg2 =*** 設定の数
- ***arg3 =*** プロファイル名
- ***arg4 =*** サービスタグ
- ***arg5 =*** スロット番号

詳細な説明 このジョブ情報メッセージは、プロファイルに保存されている一部の設定がターゲットサーバーに適用されない場合に表示されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（JCP = ジョブ制御）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

30

LC イベントメッセージ

LC001

Message（メッセージ）	Command successful.
詳細な説明	コマンドが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC002

Message（メッセージ）	General failure.
詳細な説明	コマンドの実行中に一般的なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	ネットワーク接続を確認します。エラーが解決しない場合は、iDRAC をリセットして問題を解決します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC003

Message（メッセージ）	Failed to change the firmware update mode.
詳細な説明	ファームウェアアップデートモードの設定中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	ファームウェアのバージョンがこのモードをサポートしていることを確認します。また、コマンドとパラメータが正しいことを確認します。このパラメータには、次の選択肢があります。1）無効（デフォルト）、2）バージョンアップグレードのみを許可、3）交換された部品のファームウェアを照合。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC004

Message（メッセージ）	Provisioning Server information is not formatted correctly.
詳細な説明	プロビジョニングサーバーのパラメータ情報が正しくフォーマットされていません。
推奨される対応処置	文字列のフォーマットを確認します。次のような、プロビジョニングサーバーに有効な IP アドレスまたはホスト名を入力します。1）ホスト名 2）hostname.domain.com 3）1.1.1.1 4）hostname:8080 5）hostname.dell.com:8080 6）hostname1:80,hostname2:8080
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC005

Message（メッセージ）	Invalid firmware update mode.
詳細な説明	アップデートモードパラメータに提供された値が無効です。
推奨される対応処置	正しいファームウェアアップデートモードが入力されていることを確認します。選択肢は次のとおりです。1）無効（デフォルト）、2）バージョンアップグレートのみを許可、3）交換された部品のファームウェアを照合。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC006

Message（メッセージ）	Invalid Auto-Discovery action.
詳細な説明	選択した自動検出操作が無効です。
推奨される対応処置	選択した自動検出操作がサポートされていることを確認します。サポートされているコマンドは、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』に記載されています。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC007

Message（メッセージ）	Invalid Parameter.
詳細な説明	メソッドで指定されたパラメータの1つが無効です。
推奨される対応処置	指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC008

Message（メッセージ）	Unsupported method parameter value.
詳細な説明	このパラメータ値はサポートされていません。
推奨される対応処置	指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC009

Message（メッセージ）	Insufficient method parameters.
詳細な説明	このコマンドに対して十分なパラメータが指定されていません。
推奨される対応処置	指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC010

Message（メッセージ）	Certificate imported successfully.
詳細な説明	この通信の暗号化証明書が正常にインポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC0100

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller has entered Recovery mode.
詳細な説明	Lifecycle Controller 操作の実行中に、継続的なエラーが発生しました。これにより、Lifecycle Controller がリカバリモードになります。実行保留中のリモートジョブはキャンセルされました。
推奨される対応処置	リカバリモードを確認または変更するには、F2 セットアップを使用し、iDRAC 設定 を選択し、Lifecycle Controller の設定を選択します。Lifecycle Controller のアップデートにより、リカバリモードがクリアされます。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC0101

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller action was cancelled by a user.
詳細な説明	ユーザーが、Lifecycle Controller 操作をキャンセルしました。実行保留中のすべてのリモートジョブがキャンセルされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC011

Message（メッセージ）	Certificate import operation failed.
詳細な説明	証明書のインポートプロセス中に、一般的なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次のいずれかを試します。1）コマンドを再実行。2）iDRAC をリセットし、コマンドを実行。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC012

Message（メッセージ）	Another process is using Lifecycle Controller.
詳細な説明	Lifecycle Controller は別のプロセスが使用中です。その他のプロセスが完了するまで待ってから、別のコマンドを実行してください。
推奨される対応処置	次のいずれかを試します。1）約 2 分後にコマンドを再実行。2）Lifecycle Controller Unified Server Configurator または Update Package が現在サーバーで実行中でないことを確認。3) iDRAC をリセットし、コマンドを再実行。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC013

Message（メッセージ）	A configuration job cannot be created because there are no pending values to change.
詳細な説明	以前の設定と現在の設定の間に使用可能な変更はありません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更します。
推奨される対応処置	設定ジョブを作成する前に、1 つ、または複数の属性の設定を変更します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC014

Message（メッセージ）	コメントの最大長は 255 文字です。
詳細な説明	コメントの最大長は 255 文字です。
推奨される対応処置	コメントの文字数を 255 文字までに制限します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC015

Message（メッセージ）	Invalid Part Configuration Update
詳細な説明	現在の属性値が無効です。
推奨される対応処置	正しいパラメータの値を確認します。1）無効、2）常に許可、3）ファームウェアが一致している場合のみ許可
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC016

Message（メッセージ）	Missing required parameter, *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	必須のメソッド引数が欠落しています。
推奨される対応処置	コマンドに必要なすべてのパラメータを含めます。Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルを確認して再試行してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC017

Message（メッセージ）	Invalid value for the parameter, *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メソッドが呼び出されたときに提供されたパラメータ値が、有効ではありません。
推奨される対応処置	メソッドに提供されたパラメータ値が、エミュレーションにあるとおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプが Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルと一致していることを確認します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC018

Message（メッセージ）	Server certificate successfully modified. iDRAC will now restart and be unavailable during restart.
詳細な説明	証明書変更操作が正常に行われました。iDRAC が再起動して新しいサーバー証明書を使用するまでは、iDRAC への通信が失われます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC019

Message（メッセージ）	Base64 decode of PKCS12 content was not successful.
詳細な説明	Base64 エンコードから PKCS 12 のバイナリファイルに PKCS12 文字列をデコードできませんでした。
推奨される対応処置	PKCS12 パラメータのコンテンツが Base 64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、エンコードを検証できます。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC020

Message（メッセージ）	PKCS12 decrypt of the certificate could not complete.
詳細な説明	PKCS12 パラメータのコンテンツが有効でない理由は次のいずれかです。1) PKCS12 ファイルが有効ではない。2）pfx ファイルが有効ではない。3）ファイル内のプライベートキーに一致する証明書が含まれていなかった。
推奨される対応処置	PKCS12 コンテンツが Base64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、PKCS12 エンコードを作成または検証できます。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC021

Message（メッセージ）	PKCS12 decrypt of private key could not complete.
詳細な説明	PKCS12 パラメータのコンテンツが有効でない理由は次のいずれかです。1) PKCS12 ファイルが有効ではない。2）pfx ファイルが有効ではない。3）有効なキーが含まれていなかった。
推奨される対応処置	PKCS12 ファイルが Base64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、PKCS12 ファイルを作成または検証できます。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC022

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller Log Export was successful.
詳細な説明	Lifecycle Controller ログは、指定された宛先に正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC023

Message（メッセージ）	Cannot access network share.
詳細な説明	提供された資格情報またはネットワーク共有 ID 情報では、ネットワーク接続が確立されませんでした。
推奨される対応処置	ネットワーク共有へのアクセス資格情報（IP アドレス、ユーザー名、パスワード、共有タイプなど）を確認します。詳細については、Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC024

Message（メッセージ）	Unable to retrieve Lifecycle Controller Log records.
詳細な説明	ファームウェアの内部に問題が発生したため、Lifecycle Controller ログのレコードを取得できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）操作の再試行、2）システムの AC 電源サイクルの実行、3）Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージの適用。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC025

Message（メッセージ）	Insufficient space on network share.
詳細な説明	Insufficient space on network share.
推奨される対応処置	ネットワーク共有上の空き容量を増やして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC026

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller Log Export method is not supported.
詳細な説明	このメソッドは、このバージョンの iDRAC ファームウェアではサポートされていません。
推奨される対応処置	ログのエクスポートをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC027

Message（メッセージ）	The Hardware Inventory file export was successful.
詳細な説明	ハードウェアインベントリ XML ファイルのエクスポート操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC028

Message（メッセージ）	Unable to retrieve Hardware Inventory information.
詳細な説明	内部エラーによって、ハードウェアインベントリ情報を取得できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを試行します。1）操作の再試行 2）システムの AC 電源サイクルの実行 3）Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージの適用
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC029

Message（メッセージ）	Invalid file path specified.
詳細な説明	エクスポート操作で無効なファイルパスが指定されました。
推奨される対応処置	指定したファイルパスを修正して、再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC030

Message（メッセージ）	The file path is to a read-only file system.
詳細な説明	操作に指定されたファイルパスは、読み取り専用のファイルシステムです。
推奨される対応処置	ファイルパスへの書き込みアクセスを有効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC031

Message（メッセージ）	Internal error occurred while exporting inventory.
詳細な説明	ハードウェアインベントリの XML ファイルをエクスポート中に、内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC032

Message（メッセージ）	The Hardware Inventory Export method not supported.
詳細な説明	このメソッドは、現在のバージョンの iDRAC ファームウェアでサポートされていません。
推奨される対応処置	このメソッドをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC033

Message（メッセージ）	As-Shipped Hardware Inventory export was successful.
詳細な説明	工場出荷時のシステム設定を示すハードウェアインベントリ XML ファイルが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC034

Message（メッセージ）	Unable to retrieve As-Shipped Hardware Inventory from the system.
詳細な説明	工場出荷時のハードウェアインベントリ情報がシステム上に存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC035

Message（メッセージ）	As-Shipped Hardware Inventory Export method is not supported.
詳細な説明	このメソッドは、このバージョンのファームウェアではサポートされていません。
推奨される対応処置	このメソッドをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC036

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	起動時に CTRL+E を押してアクセスする iDRAC 設定ユーティリティか、リモートコマンドを介して、Lifecycle Controller が無効にされています。
推奨される対応処置	iDRAC 設定ユーティリティを使用して Lifecycle Controller を有効にするには、対象システムで起動時に CTRL+E オプションを押します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC037

Message（メッセージ）	An instance of Lifecycle Controller Log Export is already running.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、Lifecycle Controller ログのエクスポート操作の別のインスタンスによってロックされています。その操作が完了するのを待ってから、別のコマンドを実行してください。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再試行します。2）iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC038

Message（メッセージ）	An instance of Hardware Inventory export is already in progress.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、ハードウェアインベントリエクスポートプロセスの別のインスタンスによってロックされています。プロセスが完了するのを待ってから、別のエクスポート操作を実行してください。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC039

Message（メッセージ）	An instance of As-Shipped Inventory export is already in progress.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、出荷時インベントリのエクスポートプロセスの別のインスタンスによってロックされています。プロセスが完了するのを待ってから、別のエクスポート操作を実行してください。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC040

Message（メッセージ）	Memory resource allocation failure.
詳細な説明	操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	システムの電源サイクルを行い、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを適用しなおしてください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC041

Message（メッセージ）	Console name configure failed
詳細な説明	コンソール名の長さが上限を超えているか、ファイル操作のエラーが発生しました。
推奨される対応処置	コンソールの名前を 32 文字未満の名前に変更します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC042

Message（メッセージ）	Configure Console name in FlexAddr mode
詳細な説明	仮想アドレスマネジメントが FlexAddr モードであるときに、コンソール名を設定します。
推奨される対応処置	仮想アドレスマネジメントをコンソールモードに設定してから、コンソールの名前を設定します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC043

Message（メッセージ）	Work note contains non-printable or reserved characters.
詳細な説明	作業メモに印刷不可能な文字や予約済みの文字（&、<、>、/ など）を含めることはできません。
推奨される対応処置	印刷不可能な文字や予約済みの文字（&、<、>、/ など）の使用を止めます。
カテゴリ	更新（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC044

Message（メッセージ）	An instance of Lifecycle Controller system configuration wipe is already running.
詳細な説明	Lifecycle Controller システム設定の消去操作は、現在実行中です。この操作は、システムのハードウェアからユーザー情報を削除し、BIOS、iDRAC、および Lifecycle Controller をデフォルト設定にリセットします。現在の操作とシステムの再起動が完了したら、操作を再試行できます。
推奨される対応処置	現在実行中の Lifecycle Controller システム設定の消去が完了するのを待ってから、別の操作を要求します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC045

Message（メッセージ）	An instance of CreateConfigJob is already running.
詳細な説明	CreateConfigJob 操作が現在実行中です。現在の操作とシステムの再起動が完了したら、操作を再試行することができます。
推奨される対応処置	現在実行中の CreateConfigJob 操作の完了を待ってから、別の操作を要求します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC046

Message（メッセージ）	An instance of DownloadServerPublicKey is already running.
詳細な説明	DownloadServerPublicKey 操作が実行中です。この操作は完了までに数分かかることがあり、その後に操作を再試行できます。
推奨される対応処置	数分待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC047

Message（メッセージ）	An instance of DownloadClientCerts is already running.
詳細な説明	DownloadClientCerts 操作が実行中です。この操作は完了までに数分かかることがあり、その後に操作を再試行できます。
推奨される対応処置	数分待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC048

Message（メッセージ）	Invalid input value for IPChangeNotifyPS.
詳細な説明	メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。
推奨される対応処置	有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。IPChangeNotifyPS 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC049

Message（メッセージ）	Invalid value for VirtualAddressManagement.
詳細な説明	メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。
推奨される対応処置	有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。VirtualAddressManagement 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC050

Message（メッセージ）	Invalid value for SystemServicesState.
詳細な説明	メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。
推奨される対応処置	有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。SystemServicesState 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC051

Message（メッセージ）	Cannot create multiple Server Profile Export jobs.
詳細な説明	一度に 1 つのサーバープロファイルのエクスポートジョブのみが存在可能です。
推奨される対応処置	既存のサーバープロファイルのエクスポートジョブを実行して完了するか、キャンセルしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC052

Message（メッセージ）	Cannot create multiple Server Profile Import jobs.
詳細な説明	一度に 1 つのサーバープロファイルのインポートジョブのみが存在可能です。
推奨される対応処置	既存のサーバープロファイルのインポートジョブを実行して完了するか、キャンセルしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC053

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller Remote Services is currently unavailable.
詳細な説明	Lifecycle Controller Remote Service は準備ができていないか、または現在サーバー情報を再ロード中です。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、詳細について Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC054

Message（メッセージ）	Unable to write to the network share.
詳細な説明	ネットワーク共有が読み取り専用であるか、またはエクスポート操作に十分な容量がない可能性があります。
推奨される対応処置	ネットワーク共有が読み取り専用ではなく、エクスポートするための十分な容量を確保してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC055

Message（メッセージ）	The operation did not complete successfully because of an invalid attribute array.
詳細な説明	メソッドに提供された AttributeName 入力パラメータの数が、iDRAC で利用可能な属性の数を超えたため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC で利用可能な属性に一致する入力パラメータアレイを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC056

Message（メッセージ）	AttributeName and AttributeValue count mismatch.
詳細な説明	入力パラメータアレイの名前値のペアが、入力で一致しません。
推奨される対応処置	有効な（AttributeName、AttributeValue）ペアを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC057

Message（メッセージ）	Invalid AttributeName parameter value.
詳細な説明	現在のメソッドに対して提供されている属性名は有効ではありません。
推奨される対応処置	有効な AttributeName パラメータを使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC058

Message（メッセージ）	Invalid AttributeValue parameter value for corresponding AttributeName value, *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** AttributeName
詳細な説明	AttributeValue アレイで指定された属性値は、対応する指定の属性に対して有効ではありません。
推奨される対応処置	対応する指定の属性に対して有効な属性値を使用し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC059

Message（メッセージ）	Cannot set read only attribute specified in AttributeName *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** *パラメータ*
詳細な説明	指定された属性は読み取り専用であり、値を変更できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC060

Message（メッセージ）	Lifecycle controller is currently not ready to take provisioning requests
詳細な説明	Lifecycle Controller は、現在タスクを実行中であり、前のタスクが終了するまでは別のタスクをスケジュールできません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller が現在のタスクの実行を終了、およびホストシステムが POST を終了するまで待ちします。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC061

Message（メッセージ）	Lifecycle controller is ready to take provisioning requests
詳細な説明	Lifecycle Controller では現在、ジョブ、メソッドの呼び出し、エミュレーションを実行できます。Lifecycle Controller は、プロビジョニング要求を実行する準備ができています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC062

Message（メッセージ） Export or Import server profile operation is already running.

詳細な説明 サーバープロファイルのエクスポートまたはインポート操作がすでに実行されています。この操作は、完了までに数分かかることがあります。

推奨される対応処置 操作を再試行するには、数分待ちます。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC063

Message（メッセージ） Cannot create new jobs until the existing running jobs are completed or deleted.

詳細な説明 新しいジョブを作成する前に、すべてのジョブが完了する必要があります。

推奨される対応処置 既存のすべてのジョブが完了するか、または削除されてから再試行します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC064

Message（メッセージ） The value exceeds the maximum length of *arg1* characters for *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** パラメータの最大長
- ***arg2 =*** パラメータ名

詳細な説明 パラメータに許可された最大文字数が表示されます。

推奨される対応処置 このパラメータに許可された最大長まで文字数を削減します。

カテゴリ 設定（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC065

Message（メッセージ）	The iDRAC static IP address information is not fully configured. The missing attribute InstanceID is *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 属性キー
詳細な説明	関連する iDRACCard 属性が示す iDRAC の静的 IPv4 情報を正しく設定する必要があります。
推奨される対応処置	関連する iDRACCard 属性を設定することにより、iDRAC の静的 IP アドレス情報を設定します。設定する必要がある関連属性は次のとおりです。1）IPv4 グループ：Address、NetMask、Gateway、DNS1。2）NIC 静的グループ：DNSDomainName。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC066

Message（メッセージ）	The Export Certificate operation is currently running.
詳細な説明	証明書のエクスポートがすでに実行中であり、完了するまでに数分かかることがあります。
推奨される対応処置	現在の操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC067

Message（メッセージ）	Successfully exported SSL Certificate.
詳細な説明	証明書のエクスポート操作によって、SSL 証明書は正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC068

Message（メッセージ）	Unable to perform the import or export operation because there are pending attribute changes or a configuration job is in progress.
詳細な説明	保留中の属性変更があるか、または設定ジョブが進行中であるため、システム構成のインポートまたはエクスポート操作を実行できません。
推奨される対応処置	保留中の属性変更を適用またはキャンセルします。変更を適用するには、対象の設定ジョブを作成します。また、変更をキャンセルするには、DeletePendingConfiguration メソッドを呼び出します。設定ジョブが進行中である場合は、そのジョブが完了するまで待ってから、システム設定のインポートまたはエクスポート操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC069

Message（メッセージ）	Certificate does not exist.
詳細な説明	エクスポートまたは削除操作用の証明書が存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC070

Message（メッセージ）	Unable to find the configuration XML import file.
詳細な説明	インポート操作に使用される設定 XML ファイルが、指定されたネットワーク共有に存在しません。
推奨される対応処置	操作用の入力設定 XML ファイルがネットワーク共有に存在することを確認します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC071

Message（メッセージ）	The Lifecycle Controller version does not support the export or import of the Server Configuration XML file.
詳細な説明	ターゲット上の Lifecycle Controller のバージョンでこの機能はサポートされていないため、サーバー設定 XML をエクスポートまたはインポートできません。
推奨される対応処置	ターゲットシステム上の Lifecycle Controller のバージョンを、サーバー設定 XML のエクスポートおよびインポート機能をサポートしているバージョンにアップデートし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC072

Message（メッセージ）	An SSL Certificate is successfully generated.
詳細な説明	要求された操作に応答して SSL 証明書が正常に生成されました。
推奨される対応処置	SSL 証明書をダウンロードし、認証局で署名します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC073

Message（メッセージ）	Unable to generate an SSL Certificate because one or more mandatory security attributes are invalid.
詳細な説明	1 つまたは複数の必須セキュリティ属性が無効なため、SSL 証明書を生成できません。
推奨される対応処置	セキュリティ属性が有効であることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC074

Message（メッセージ）	証明書のエクスポート操作が正常に完了しませんでした。
詳細な説明	証明書のエクスポート操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC075

Message（メッセージ）	The Custom Signed Certificate (CSC) is deleted successfully. iDRAC will now restart and be unavailable during restart
詳細な説明	カスタム署名証明書を削除すると、新しい一意の証明書が再生成されます。iDRAC をリセットして新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書がアクティブになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC076

Message（メッセージ）	Unable to perform the Custom Signed Certificate (CSC) certificate delete operation.
詳細な説明	カスタム署名証明書（CSC）証明書の削除操作を実行できません。これは、IPMI 通信の問題が原因で発生する場合があります。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC077

Message（メッセージ）	Certificate imported successfully. Reset iDRAC to apply new certificate. Until iDRAC is reset old certificate will be active
詳細な説明	新しい証明書は、iDRAC が再起動されるまで使用されません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC078

Message（メッセージ）	The Export Message Registry operation was successfully completed.
詳細な説明	メッセージレジストリが、指定された宛先ファイルフォルダに正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC079

Message（メッセージ）	Unable to start the export operation because Lifecycle Controller is currently running an instance of Export Message Registry operation.
詳細な説明	Lifecycle Controller がメッセージレジストリのエクスポート操作のインスタンスを現在実行しているため、エクスポート操作を開始できません。
推奨される対応処置	現在のエクスポートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC080

Message（メッセージ）	サーバースクリーンショットのエクスポート操作により、サーバースクリーンショットファイルは正常にエクスポートされました。
詳細な説明	サーバースクリーンショットのエクスポート操作により、サーバースクリーンショットファイルは正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	エンコーディング済みの Base64 形式サーバースクリーンショットファイルをダウンロードし、この Base64 ファイルをデコードしてから、*.png ファイルとして保存します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC081

Message（メッセージ）	Unable to complete the Server Screen Shot export operation because of internal firmware issues.
詳細な説明	ファームウェア内部の問題のため、サーバースクリーンショットのエクスポート操作を完了できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、DCIM_iDRACCardService クラスに定義されている WS-Man iDRACReset メソッドを呼び出し（このメソッドでは入力パラメータは不要）、iDRAC を再起動してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC082

Message（メッセージ）	このシステムでは再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）属性設定が無効であるため、要求された操作を完了できません。
詳細な説明	このシステムでは再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）属性設定が無効であるため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）属性設定を有効にしてから、操作を再試行します。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して CSIOR 設定を有効にするには、「racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart Enabled」と入力します。
カテゴリ	設定（LC = Lifecycle Controller）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LC083

Message（メッセージ） The Redfish Event service cannot deliver notifications to *arg1* because of network communication issues.

引数

- ***arg1 =*** IP アドレス

詳細な説明 ネットワーク通信の問題のため、Redfish イベントサービスは、メッセージで識別された IP アドレスに通知を送信できません。

推奨される対応処置 サーバーがネットワークに接続されていることを確認し、操作を再試行します。問題が解決されない場合は、サブスクリプションを削除してから、ネットワークに接続している IP を使用してサブスクライブします。

カテゴリ 監査（LC = Lifecycle Controller）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

31

LIC イベントメッセージ

LIC000

Message（メッセージ）	The License Manager action succeeded.
詳細な説明	コマンドが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC001

Message（メッセージ）	The License Manager command parameter used is invalid.
詳細な説明	License Manager に渡されたコマンドまたはコマンドパラメータが無効です。これは、メモリの破損を示す内部エラーです。通常の状況でこのエラーは発生しません。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC002

Message（メッセージ）	License Manager is unable to allocate the required resources at startup.
詳細な説明	License Manager が次の状態になると、エラーが発生する場合があります。1）システムリソースを割り当てることができない。2）1つ、または複数のファイルに現在のファームウェアバージョンとの互換性がないと判断した。この状態は、旧バージョンのファームウェアが、新バージョンのファームウェアを実行していたシステムにアップロードされた場合に発生します。この問題が発生した場合、現在の内部の License Manager ファイルが削除されて新しいファイルが作成され、これによってファームウェアバージョンの整合が行われます。ライセンスの再インポートが必要になる場合があります。メ

モ：ライセンスをインポート、削除、エクスポート、表示するすべてのコマンドは、この問題が解決されるまでブロックされます。

推奨される対応処置 ファームウェアを以前のバージョンにロールバックすることで、このエラーが発生する場合があります。以前にインストールされたライセンスを再インポートする必要があります。そうでない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC003

Message（メッセージ） License Manager was unable to create and/or allocate the required resources.

詳細な説明 コマンドが発行されたときに、システムリソースが利用不可であった可能性があります。

推奨される対応処置 コマンドを再発行します。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC004

Message（メッセージ） An internal system error has occurred.

詳細な説明 次のいずれかの状況が発生すると、このエラー状況が報告されます。1）ライセンスマネージャファイルの読み取り / 書き込みを行っているときに、オペレーティングシステムがファイルのエラー（不良 CRC、不良セクタなど）を検知した場合。このエラーは、FLASH デバイスの不良または破損を示します。2）License Manager が内部メモリデータの破損を検知した場合。3）License Manager に渡されたコマンドまたはコマンドパラメータが無効であった場合。これは、メモリの破損を示す内部エラーです。通常の状況でこのエラーは発生しません。4）ライセンスファイルをエクスポートするときに、License Manager が、ファイルの転送のために必要な一時スペースを割り当てることができなかった場合。

推奨される対応処置 テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC005

Message（メッセージ）	Import failed: The maximum number of licenses are installed.
詳細な説明	インストールされたライセンスの最大数に達しています。
推奨される対応処置	現在インストールされているライセンスの 1 つを削除して、インポートを再試行します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC006

Message（メッセージ）	The license has expired.
詳細な説明	ライセンスの終了日に到達しました。
推奨される対応処置	交換用ライセンスを取得し、インポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC007

Message（メッセージ）	Invalid entry: Object does not exist or cannot be found.
詳細な説明	各 License Manager オブジェクトには、アクセスを可能にする固有の識別子があります。ユーザー指定の識別子が許容範囲外であるか、オブジェクトがシステムからなくなると、このエラーが返されます。ほとんどの一般的な識別子は、ライセンスの資格情報識別子、デバイスの Fully Qualified Device Descriptor、またはライセンスのインポート時に割り当てられるインポートトランザクション識別子です。
推奨される対応処置	正しい License Manager オブジェクト識別子で、このコマンドを再発行します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC008

Message（メッセージ）	The license binding ID does not match the device unique identifier.
詳細な説明	バインドされた無期限ライセンスにはすべて、特定のデバイスの固有の識別子が含まれています。固有の識別子によって、デバイスにライセンスがバインドされています。たとえば、iDRAC の固有の識別子はサービスタグです。
推奨される対応処置	デバイスに対して適切な固有の識別子を持つ新しいライセンスファイルを取得します。このライセンスを使用するには、適切な固有の識別子を持つデバイスにインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC009

Message（メッセージ）	The license upgrade was unsuccessful.
詳細な説明	アップグレードライセンスには、交換されるライセンスに関する特定の情報が含まれています。その情報が一致しないと、ライセンスのインポートが中止されます。
推奨される対応処置	正しいアップグレード情報を持つ新しいライセンスファイルを取得します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC010

Message（メッセージ）	Import failed: This license is not for the specified device.
詳細な説明	次のいずれかの条件に当てはまると、ライセンスは iDRAC にインポートされません。1）ライセンスが iDRAC 用ではない。2）ターゲットシステムが、ライセンスによって指定された製品クラスにアップグレードできない（たとえば、ユーザーは、エクスプレス製品クラスからエンタープライズ製品クラスにアップグレードできません）。
推奨される対応処置	このシステムが、ライセンスによって指定されている製品クラスにアップグレードできることを確認します。このシステムが指定の製品クラスにアップグレードできない場合は、新しいライセンスファイルを取得します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC011

Message（メッセージ）	A non-evaluation license cannot be replaced with an evaluation license.
詳細な説明	License Manager では、非評価ライセンスと評価ライセンスの交換は許可されていません。
推奨される対応処置	非評価ライセンスを交換するには、まず非評価ライセンスを削除し、評価ライセンスをインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC012

Message（メッセージ）	The license file does not exist.
詳細な説明	このエラーは、次の場合に発生することがあります。1）ライセンスが他のユーザーによって削除された。2）インポートされているライセンスが、インポート操作完了前に一時記憶領域から削除された可能性がある。3）起動時に、License Manager が、デバイスに割り当てられたライセンスを検出できない。この問題は、ライセンスの削除操作が完了する前に、停電が起きると発生することがあります。
推奨される対応処置	ライセンスを再インポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC013

Message（メッセージ）	These license features are not supported by this firmware version.
詳細な説明	ライセンスには、このファームウェアリリースでサポートされていない機能が含まれています。
推奨される対応処置	ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC014

Message（メッセージ）	Multiple backup or restore operations have been simultaneously attempted on the License Manager database.
詳細な説明	License Manager データベースがすでにロックされているときに、License Manager のバックアップまたは復元に対して License Manager データベースのロックが試行されました。この問題は、複数のユーザーが同時にバックアップまたは復元操作を実行しようとすると発生する場合があります。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller のバックアップまたは復元操作を繰り返します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC015

Message（メッセージ）	The License Manager database restore operation failed.
詳細な説明	このエラーは、Lifecycle Controller の復元操作が完了前に中断されると発生します。この問題は、操作の完了前に停電する、またはシステムを再起動すると発生することがあります。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller の復元操作を繰り返してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC016

Message（メッセージ）	The feature dependencies of the license are not met.
詳細な説明	このライセンスには、このライセンスに含まれていない追加のライセンス機能に依存する機能が含まれています。これらのライセンス機能は、依存するライセンス機能を備えたライセンスがシステムにインポートされるまでアクティブになりません。
推奨される対応処置	ライセンス機能の依存関係を満たすライセンスをインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC017

Message（メッセージ）	The license file is corrupted, has not been unzipped, or is not a valid license file.
詳細な説明	このエラーは、ライセンスファイルが次の状態になると発生することがあります。1）署名が無効である。2）データの形式が正しくない。3）必要なデータが欠落している。4）不明なデータが含まれている。5）解凍されていない。
推奨される対応処置	ライセンスファイルをダウンロードして解凍し、ライセンスをインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC018

Message（メッセージ）	The license is already imported.
詳細な説明	ライセンスはすでにシステムにインポートされており、再インポートする必要はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC019

Message（メッセージ）	A leased license may not be imported prior to its start date.
詳細な説明	リースライセンスは、ライセンスの実際の開始日の前にインポートされない可能性があります。
推奨される対応処置	ライセンスをライセンス開始日か、開始日後にインポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC020

Message（メッセージ）	Import failed: End User License Agreement (EULA) import upgrade warning.
詳細な説明	ライセンスの EULA 契約違反になる可能性があるため、ベースライセンスなしにアップグレードライセンスをインポートすることはできません。ベースライセンスが削除されている場合、ユーザーは、import override オプションを呼び出すことにより、警告をオーバーライドできます。
推奨される対応処置	ベースライセンスを削除した場合は、import override オプションを呼び出すことで、警告をオーバーライドします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC021

Message（メッセージ）	Import failed: The features contained in the evaluation license are already licensed.
詳細な説明	評価ライセンスのすべての機能は、現在システム内でライセンスされています。ライセンスは、既存のアクティブなライセンス機能と重複するため、インポートされません。
推奨される対応処置	評価ライセンスから、そのライセンスセットを含むライセンスを削除します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC022

Message（メッセージ）	License Manager database locked due to ongoing backup and restore operation.
詳細な説明	バックアップおよび復元操作の進行中は、License Manager データベースはロックされます。ライセンスのインポート / エクスポート / 削除操作は許可されていませんが、ユーザーはライセンス情報を表示できます。
推奨される対応処置	バックアップまたは復元操作が完了するのを待ってから、再試行します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC024

Message（メッセージ） License operation did not complete successfully because the device is turned on.

詳細な説明 デバイスの電源が入っているときは、ライセンスのインストール、削除、および交換を行うことができまえん。

推奨される対応処置 それぞれのデバイスの電源をオフにして、ライセンス操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC201

Message（メッセージ） License *arg1* assigned to device *arg2* expires in *arg3* days.

引数

- ***arg1 =*** 資格情報 ID
- ***arg2 =*** デバイス名
- ***arg3 =*** 日数

詳細な説明 このライセンスの有効期限が切れようとしています。ライセンスの有効期限が切れると、そのライセンスがサポートしている機能に固有の機能が失われる恐れがあります。

推奨される対応処置 新しいライセンスを購入して、ライセンス機能の中断を回避します。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8514

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

LIC202

Message（メッセージ）	A system error was detected during License Manager startup.
詳細な説明	このエラーは次の場合に発生することがあります。1）プラットフォームテーブルに、デフォルトのライセンス機能セットおよび許可されるライセンスアップグレードパスに対する無効な値がある。この場合、デフォルトのライセンス機能セットが Basic Management に設定され、ライセンスアップグレードパスが制限されません。2）License Manager が、システムリソースの不足のため、ロードに失敗した。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

LIC203

Message（メッセージ）	The license *arg1* has encountered an error.
引数	· ***arg1 =*** 資格情報 ID
詳細な説明	保存されているライセンスファイル内のエラーが原因で、署名の検証に失敗しました。
推奨される対応処置	ライセンスファイルを削除し、再インポートします。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8513

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC204

Message（メッセージ） The License Manager database restore operation failed.

詳細な説明 このエラーは、Lifecycle Controller の復元操作が完了前に中断された場合に発生します。これは、停電が発生した場合、または復元操作の進行中に iDRAC がリセットされた場合に発生します。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の復元操作を繰り返してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

LIC205

Message（メッセージ） License Manager database lock timeout has been exceeded.

詳細な説明 License Manager は、データベースをロックできる最大期間を設定します。そのタイムアウトを超えるとロック状態が解放され、エラーが報告されます。ユーザーは、Lifecycle Controller のバックアップまたは復元操作に失敗したものと見なし、操作を繰り返す必要があります。

推奨される対応処置 バックアップまたは復元操作を繰り返します。

カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

LIC206

Message（メッセージ）	EULA warning: Importing license *arg1* may violate the End-User License Agreement.
引数	• ***arg1 =*** 資格情報 ID
詳細な説明	ユーザーが EULA 警告をオーバーライドした後で、ライセンスがインポートされました。
推奨される対応処置	インポートが EULA に違反している場合は、ライセンスを削除します。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8514
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC207

Message（メッセージ）	License *arg1* on device *arg2* has expired.

引数

- ***arg1 =*** 資格情報 ID
- ***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明 ライセンスの有効期限が切れています。これによって、ライセンスがサポートする機能に固有の機能が失われた可能性があります。

推奨される対応処置 交換用のライセンスを取得してインポートします。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8514

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC208

Message（メッセージ） License *arg1* imported to device *arg2* successfully.

引数

- ***arg1 =*** 資格情報 ID
- ***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明 ライセンスが正常にインポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 8515

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC209

Message（メッセージ） License *arg1* exported from device *arg2* successfully.

引数

- ***arg1 =*** 資格情報 ID
- ***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明 ライセンスが正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LIC = ライセンス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 8515

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC210

Message（メッセージ） License *arg1* deleted from device *arg2* successfully.

引数

- ***arg1 =*** 資格情報 ID
- ***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明	ライセンスが正常に削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8515
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC211

Message（メッセージ）	The iDRAC feature set has changed.
詳細な説明	ライセンスのインポート / 削除 / 期限切れにより、機能セットが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8515
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC212

Message（メッセージ）	The CMC features are changed.
詳細な説明	ライセンスがインポートされた、削除された、または有効期限が切れたため、機能がアップデートされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8515
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

LIC213

Message（メッセージ）	A system error was detected during License Manager startup.
詳細な説明	このエラーは次の場合に発生します。1）システムリソースの不足により、License Manager がロードに失敗した。
推奨される対応処置	CMC をリセットする。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8513
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC501

Message（メッセージ)	A required license is missing or expired.
詳細な説明	操作の試行には、システムにインストールされた特定の高度な機能に対する有効なライセンスが必要ですが、そのライセンスが存在しないか、有効期限が切れています。
推奨される対応処置	適切なライセンスを取得してから再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC502

Message（メッセージ)	Features not available.
詳細な説明	試行された機能は、システムでは使用できません。
推奨される対応処置	テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC503

Message（メッセージ)	Unable to complete the current operation. The currently installed license does not support the following features: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** のライセンス可能な機能
詳細な説明	現在インストールされているライセンスは、要求された操作に対する機能をサポートしていません。操作には、システムの特定の機能を使用可能にする有効なライセンスが必要です。必要なライセンスがないか、または有効期限が切れたため、操作中にアクセスされている機能が無効になっています。

推奨される対応処置	機能を有効にするためのライセンスを取得およびインストールして、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに問い合わせるか、詳細を製品マニュアルで確認してください。
カテゴリ	監査（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC900

Message（メッセージ）	コマンドが成功しました。
詳細な説明	The operation was successful.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC901

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** *パラメータ*
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC902

Message（メッセージ）	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC 内のメモリまたはファイル容量不足のためリソースを割り当てることができません。

推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC903

Message（メッセージ）	Missing parameters *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	呼び出された方法に対して、1 つ、または複数のパラメータが指定されませんでした。
推奨される対応処置	正しいパラメータを提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC904

Message（メッセージ）	Could not connect to network share.
詳細な説明	iDRAC からネットワーク共有にアクセスできません。
推奨される対応処置	ネットワーク共有の接続を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC905

Message（メッセージ）	The LicenseName value cannot exceed 64 characters.
詳細な説明	LicenseName 値が、許容されている最大長の 64 文字を超えています。

推奨される対応処置	LicenseName 値の長さを修正して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC906

Message（メッセージ）	License file is not accessible on the network share.
詳細な説明	ライセンスファイルが存在しないか、またはネットワーク共有の場所からアクセスできません。
推奨される対応処置	ライセンスファイルがネットワーク共有上にあり、ファイルへのアクセス許可が正しいことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LIC907

Message（メッセージ）	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC 内の不明なエラー不足のために、この操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（LIC = ライセンス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

32

LNK イベントメッセージ

LNK0001

Message（メッセージ）	Network share name unavailable.
詳細な説明	入力されたネットワーク共有名は有効ではありません。
推奨される対応処置	有効なネットワーク共有名を入力してから、操作を再試行します。詳細については、『Lifecycle Controller ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（LNK = リンクのステータス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0002

Message（メッセージ）	Unable to resolve host name.
詳細な説明	DNS クエリは正常に完了しませんでした。これは、ホスト名の誤りまたは DNS サーバー設定の不具合により接続がタイムアウトしたことが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）入力したホスト名が有効であることを確認し、操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、DNS サーバー設定が、ホスト名を解決するように正しく設定されていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（LNK = リンクのステータス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0003

Message（メッセージ） Unable to connect to the DNS server.

詳細な説明 ネットワークに不具合が発生したか、DNS サーバーからの応答がないため、DNS サーバーに接続できません。

推奨される対応処置 サーバーがネットワークに接続されていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0004

Message（メッセージ） Unable to connect to FTP server.

詳細な説明 ネットワークエラーが原因で、FTP サーバーに接続できません。

推奨される対応処置 ネットワーク接続とネットワーク設定をチェックして、再試行します。問題が解決しない場合は、FTP サーバーを再起動します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0005

Message（メッセージ） Unable to connect to DHCP server.

詳細な説明 ネットワーク設定が正しく設定されていないか、または DHCP サーバーに接続できないため、DHCP サーバーとの通信中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 ネットワークケーブルが接続され、ネットワークの設定が正しいことを確認して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワークインタフェースコントローラ（NIC）のファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK2700

Message（メッセージ） The *arg1* network link is down.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 CMC がネットワークとの接続を失いました。

推奨される対応処置 ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2249
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

LNK2701

Message（メッセージ）	The *arg1* network link is up.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（LNK = リンクのステータス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2251
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

LNK8500

Message（メッセージ） Unable to connect the server in slot *arg1* to the IOM in slot *arg2* port *arg3* , because the IOM port is down.

引数

- ***arg1 =*** スロット ID
- ***arg2 =*** IOM スロット ID
- ***arg3 =*** IOM ポート ID

詳細な説明 ネットワーク接続が機能していないため、メッセージ内で識別されたサーバーが外部ネットワークに接続できませんでした。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行してから、操作を再試行します。1）外部ネットワークケーブルが機能してるかどうかをチェックします。2）メッセージ内で識別された IOM およびポートのネットワークケーブルを取り付けなおすか、交換します。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2250

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

LNK8501

Message（メッセージ） The network connection of server in slot *arg1* IOM in slot *arg2* port *arg3* is restarted.

引数

- ***arg1 =*** スロット ID
- ***arg2 =*** IOM スロット ID
- ***arg3 =*** IOM ポート ID

詳細な説明 外部ネットワークへの識別されたサーバーのネットワーク接続が回復しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（LNK = リンクのステータス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2251

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

33

LOG イベントメッセージ

LOG001

Message（メッセージ）	Missing required InstanceID or JobID parameter.
詳細な説明	操作で呼び出されたメソッドで必要となる、1 つ、または複数の必須パラメータがありません。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG002

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for InstanceID.
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG003

Message（メッセージ）	ConfigResults not available for log entry specified.
詳細な説明	指定された InstanceID を持つログのエントリには関連する設定結果がありません。
推奨される対応処置	LogEntry クラスのエミュレーションを通じて InstanceID に対する ConfigResults の可用性を確認し、操作を再試行します。Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG004

Message（メッセージ） Resource allocation failure.

詳細な説明 iDRAC ファームウェアのメモリ不足またはファイル容量不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG005

Message（メッセージ） Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC.

詳細な説明 iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG006

Message（メッセージ） Test event generated for message ID *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** メッセージ ID

詳細な説明 このメッセージは、テストイベント操作の実行中に生成されました。テストイベント操作を実行すると、Lifecycle ログにユーザー指定のメッセージ ID を持つイベントが記録されます。また、SNMP、E メール、またはその他のイベント通知のソースが有効になっている場合は、それらを介してイベントが生成される場合もあります。このテストイベントは、ハードウェアまたはソフトウェアの問題が存在することを示すものではありません。これは、ユーザーがイベント処理アプリケーションをテストするためのメカニズムを提供します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

LOG007

Message（メッセージ） The previous log entry was repeated *arg1* times.

引数

- ***arg1 =*** ログエントリカウント

詳細な説明 このメッセージは、連続した重複イベントの後に生成されます。ログエントリカウントは、前のメッセージが繰り返された回数です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

LOG008

Message（メッセージ）	The complete Lifecycle Log was successfully created for an export operation.
詳細な説明	要求されたエクスポート操作のための完全な Lecycle ログが正常に作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

LOG201

Message（メッセージ）	Recovered from Lifecycle Controller Log corruption.
詳細な説明	iDRAC の起動中に Lifecycle Controller ログの破損が検出されました。この Lifecycle Controller ログは破損以降を切り捨てられました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG202

Message（メッセージ）	Recovered from Lifecycle Controller Log comments file corruption.
詳細な説明	iDRAC の起動中に Lifecycle Controller ログコメントファイルの一部にアクセスすることができません。このファイルは破損以降を切り捨てられました。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG203

Message（メッセージ）	Lifecycle Log archived up to Log Sequence number *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** シーケンス番号
詳細な説明	このメッセージは、Lifecycle ログのアーカイブ中に生成されます。すべての古いメッセージはアーカイブされ、Lifecycle ログのエクスポート機能を使用して取得できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

LOG204

Message（メッセージ）	Lifecycle Log archive operation did not complete.
詳細な説明	アーカイブ操作は完了しませんでした。キャッシュからイベントの 10 % が削除され、新しいイベント用の容量が確保されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

LOG300

Message（メッセージ） The system recovered from Chassis Log file corruption.

詳細な説明 システムは、シャーシログファイルの破損から回復しました。一部のログエントリは回復できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG302

Message（メッセージ） The Chassis Log file header is corrupted.

詳細な説明 シャーシのログファイルのヘッダが破損しています。シャーシログは再作成する必要があります。現在のすべてのログエントリは保存されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG303

Message（メッセージ） Unable to archive the Chassis Log file.

詳細な説明	アーカイブ操作中は、現在のシャーシログファイルの名前を変更できません。一部のログエントリが失われる場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG305

Message（メッセージ）	The Chassis Log file was cleared.
詳細な説明	シャーシログファイルは、ログのクリア操作の結果としてクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG320

Message（メッセージ）	Log monitoring is disabled. Log type: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** *ログタイプ*
詳細な説明	システムのハードウェアログが無効になっています。このログタイプの情報が表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5550
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG321

Message（メッセージ）	The log status is unknown. Log type: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ログタイプ
詳細な説明	ハードウェアログが最新のものになっていない可能性があります。このログタイプの情報が表示されます。
推奨される対応処置	iDRAC が正常に機能していることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（LOG= ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5551
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG322

Message（メッセージ）	The log size is no longer near the maximum capacity. Log type: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ログタイプ
詳細な説明	システムのハードウェアログが最大容量に近い値ではなくなりました。このログタイプの情報が表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（LOG= ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5552

OMSA トラップ ID 5552

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG323

Message（メッセージ) The log size is near maximum capacity. Log type: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ログタイプ

詳細な説明 システムのハードウェアログが最大容量に近い値になっています。このログタイプの情報が表示されます。

推奨される対応処置 ログをクリアして、新しいエントリが記録されるのを確認します。

カテゴリ システム正常性（LOG= ログイベント）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5553

OMSA トラップ ID 5553

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG324

Message（メッセージ）	The log size has reached its maximum capacity. Log type: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ログタイプ
詳細な説明	システムのハードウェアログが最大容量に達しました。このログタイプの情報が表示されます。
推奨される対応処置	ログをクリアして、新しいエントリが記録されるのを確認します。
カテゴリ	システム正常性（LOG= ログイベント）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5554
OMSA トラップ ID	5554
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG325

Message（メッセージ）	Unable to receive any log entries. Log type: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ログタイプ
詳細な説明	ログのエントリをまったく受信できないため、ログのステータスを監視できません。このログタイプの情報が表示されます。
推奨される対応処置	iDRAC が正常に機能していることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（LOG= ログイベント）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5555
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG326

Message（メッセージ）	アラートログがクリアされました。
詳細な説明	アラートログがクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG327

Message（メッセージ）	アラートログのバックアップが作成されました。
詳細な説明	アラートログのバックアップが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG328

Message（メッセージ）	The Server Based Management Mode is enabled.
詳細な説明	サーバーベースの管理モードが有効になっています。シャーシベースの PSU、ファン、およびセンサーの情報はサーバーベースのシステム管理ツールから表示できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG329

Message（メッセージ）	The Server Based Management Mode is disabled.
詳細な説明	サーバーベースの管理モードが無効になっています。シャーシベースの PSU、ファン、およびセンサーの情報はサーバーベースのシステム管理ツールから表示できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

LOG501

Message（メッセージ） Unable to run the command because of a general issue.

詳細な説明 一般的な問題が発生したため、コマンドを実行できません。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合、CMC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG502

Message（メッセージ） Unable to run the command because the method parameter *arg1* is missing.

引数

- ***arg1 =*** パラメータ

詳細な説明 メッセージに識別されたメソッドパラメータが欠落しているため、コマンドを実行できません。

推奨される対応処置 コマンドに必要なすべてのパラメータを入力し、操作を再試行します。詳細については、シャーシ記録ログプロファイルを参照してください。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG503

Message（メッセージ） Unable to run the method because the parameter *arg1* is not valid.

引数

- ***arg1 =*** パラメータ

詳細な説明 メッセージに識別されているパラメータの値が有効ではないため、コマンドを実行できません。

推奨される対応処置 コマンドに必要なすべてのパラメータをエミュレーションどおりに入力し、操作を再試行します。詳細については、シャーシ記録ログプロファイルを参照してください。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG504

Message（メッセージ） Chassis Log Export was successful.

詳細な説明 シャーシログは、指定された宛先に正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG505

Message（メッセージ） Unable to access the network share.

詳細な説明 ネットワーク共有へのアクセスにアクセスできません。

推奨される対応処置 正しいネットワーク共有へのアクセス資格情報が入力されていることを確認してください（例：IP アドレス、ユーザー名、パスワード、共有タイプ）。詳細については、シャーシ記録ログプロファイル）を参照してください。

カテゴリ 設定（LOG = ログイベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG506

Message（メッセージ） Unable to start the requested operation because the ExportChassisLog operation is already running.

詳細な説明	ExportChassisLog 操作がすでに実行されているため、要求された操作を開始できません。
推奨される対応処置	現在の ExportChassisLog 操作が完了するのを待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG507

Message（メッセージ）	Unable to allocated required CMC resources.
詳細な説明	CMC でメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	CMC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG508

Message（メッセージ）	Unable to write to the network share.
詳細な説明	ネットワーク共有が読み取り専用であるか、またはエクスポート操作に十分な容量がない可能性があります。
推奨される対応処置	ネットワーク共有が読み取り専用ではなく、エクスポートするための十分な容量を確保してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG509

Message（メッセージ）	Unable to run the command because the parameter value of *arg1* exceeds the maximum allowed number of *arg2* characters.
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名

- ***arg2 =*** パラメータの最大長

詳細な説明	メッセージに識別されているパラメータの値が、メッセージに識別されている最大長を超えているため、コマンドを実行できません。
推奨される対応処置	メッセージに識別されたパラメータに、最大可能文字数以下の値を入力します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

LOG510

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because of an unknown issue in the CMC.
詳細な説明	操作は、不明の問題のため、実行できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合、CMC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（LOG = ログイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

34

MEM イベントメッセージ

MEM0000

Message（メッセージ）	Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0001

Message（メッセージ）	Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリに修正不能なエラーが発生しました。システムパフォーマンスが低下する場合があります。その結果、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなる恐れがあります。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	<場所> でマルチビットメモリエラーが発生しました。メモリを抜き差ししてください。
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0002

Message（メッセージ）	Parity memory errors detected on a memory device at location *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0003

Message（メッセージ）	Stuck bit memory error detected on a memory device at location *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

MEM0004

Message（メッセージ）	Memory device at location *arg1* is disabled.
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを再インストールします。サポートされているメモリ構成については、製品マニュアルを参照してください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0005

Message（メッセージ）	Persistent correctable memory error limit reached for a memory device at location(s) *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	<場所> に対する、永続的で修正可能なメモリエラーの限度に達しました。メモリを抜き差ししてください。
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0006

Message（メッセージ）	Memory device at location *arg1* is present.
引数	• ***arg1 =*** 場所

詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0007

Message（メッセージ）	Unsupported memory configuration; check memory device at location *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。
推奨される対応処置	サポートされているメモリ構成について、製品マニュアルを確認してください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Unsupported memory configuration. Check memory <location>.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0008

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* is spare memory.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0009

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* is throttled.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下します。

推奨される対応処置 予期しない現象である場合は、電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2266

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0010

Message（メッセージ）　Memory device at location *arg1* is overheating.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明　システムパフォーマンスが低下します。

推奨される対応処置　予期しない現象である場合は、電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2265

LCD メッセージ　Memory device <場所> is over heating. Check fans

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0016

Message（メッセージ）	Memory device at location(s) *arg1* is operating correctly.
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0020

Message（メッセージ）	Memory device at location *arg1* is enabled.
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM0021

Message（メッセージ） Persistent correctable memory error limit reset for a memory device at location *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0022

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* is absent.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。

推奨される対応処置 予期しない状況である場合は、デバイスが存在することを確認し、取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2266

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0024

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* is no longer spare memory.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0600

Message（メッセージ）	Memory device was added at location *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM0601

Message（メッセージ）	Memory device is removed from location *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM0700

Message（メッセージ）	The persistent correctable memory error rate is at normal levels for a memory device at location *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0701

Message（メッセージ）	Correctable memory error rate exceeded for *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2266

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0702

Message（メッセージ）　Correctable memory error rate exceeded for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明　メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。

推奨される対応処置　メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2265

LCD メッセージ　Correctable memory error rate exceeded for <場所>. Reseat memory.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1000

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* transition to a running state.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM1001

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* failed to transition to a running state.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Memory device <場所> failed to transition to a running state. Reseat memory

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM1002

Message（メッセージ）	Memory device at location *arg1* is in test.
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2267
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1003

Message（メッセージ）	Memory device at location *arg1* failed to transition to in test.
引数	• ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2266

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1004

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* is powered off.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1005

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* failed to power off.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 メモリの取り外しプロセスを再試行します。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1006

Message（メッセージ） Memory device at location *arg1* is online.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2267

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1007

Message（メッセージ）	Memory device at location *arg1* failed to transition to online.
引数	· ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	メモリの取り外しプロセスを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1008

Message（メッセージ）	Memory device at location *arg1* is offline.
引数	· ***arg1 =*** 場所
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2267

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM7002

Message（メッセージ）　A hardware mismatch detected for memory riser.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置　適切なメモリライザーの取り付けと設定について、製品のマニュアルを確認します。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2265

LCD メッセージ　Memory riser mismatch detected. Check memory riser

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM8000

Message（メッセージ）　Correctable memory error logging disabled for a memory device at location *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 エラーを修正中ですが、現在は記録されていません。

推奨される対応処置 メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ SBE log disabled on <場所>. Reseat memory

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM8001

Message（メッセージ） Persistent correctable memory error logging enabled for a memory device at location *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM8500

Message（メッセージ）	Low memory condition detected.
詳細な説明	メモリの不足状態が検出されました。この状態が続くと、フェイルオーバーまたはリセットが発生する可能性があります。リセットが複数回発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
推奨される対応処置	複数のリセットが発生する場合は、サービスにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

MEM8501

Message（メッセージ）	メモリ不足警告、*arg1* KB、*arg2* KB。
引数	· ***arg1 =*** 合計メモリサイズ · ***arg2 =*** しきい値
詳細な説明	メモリ不足状態が検出されました。この状態が続くと、フェイルオーバーまたはリセットが発生する可能性があります。
推奨される対応処置	複数のリセットが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

MEM8502

Message（メッセージ）	ECC Memory error rate failover condition detected.
詳細な説明	プライマリ CMC で ECC メモリ状態が検出され、フェイルオーバーが開始されました。
推奨される対応処置	プライマリ CMC を装着しなおして、プライマリ CMC へのフェイルオーバーを開始します。問題が解決されず、複数のフェイルオーバーが発生する場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

MEM9000

Message（メッセージ）	Memory interconnect degraded.
詳細な説明	プロセッサとメモリの間の信号伝達において不具合が検出されました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265

LCD メッセージ　Memory interconnect degraded. Reseat memory riser.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9001

Message（メッセージ）　Memory interconnect is functioning normally.

詳細な説明　メモリの相互接続が正常に機能しています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（MEM = メモリ）

重大度　重大度 3（情報）

LCD メッセージ　Memory interconnect normal.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9002

Message（メッセージ）　Intel QPI interconnect *arg1* has a correctable error.

引数

- ***arg1 =*** QPI リンク番号

詳細な説明　メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達において修正可能なエラーが検出されました。

推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）サーバーを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
LCD メッセージ	Intel QPI interconnect <場所> has a correctable error.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9003

Message（メッセージ）	Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has a correctable error.
引数	• ***arg1 =*** リンク番号
詳細な説明	メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達において修正可能なエラーが検出されました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
LCD メッセージ	Intel SMI 2 Memory interconnect <場所> has a correctable error.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9004

Message（メッセージ）	Intel QPI interconnect *arg1* has degraded.
引数	· ***arg1 =*** QPI リンク番号
詳細な説明	メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達においてリンクの低下が検出されました。システムは、パフォーマンスが低下した状態で動作を続けます。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）サーバーを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Intel QPI interconnect <場所> has degraded. Reseat processor.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9005

Message（メッセージ）	Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has degraded.
引数	· ***arg1 =*** リンク番号
詳細な説明	メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達においてリンクの低下が検出されました。

推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Intel SMI 2 interconnect <場所> degraded. Reseat memory riser.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9006

Message（メッセージ）	Intel QPI interconnect *arg1* has a non-recoverable issue.
引数	· ***arg1 =*** QPI リンク番号
詳細な説明	メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達において回復不能なリンクの不具合が検出されました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）サーバーを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Intel QPI interconnect <場所> has fatal error. Reseat memory riser.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9007

Message（メッセージ） Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has a non-recoverable issue.

引数

- ***arg1 =*** リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達において回復不能なリンクの不具合が検出されました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2265

LCD メッセージ Intel SMI 2 interconnect <場所> has fatal error. Reseat mem riser.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9008

Message（メッセージ） Intel DDR Memory interconnect *arg1* has a non-recoverable issue.

引数

- ***arg1 =*** リンク番号

詳細な説明 メッセージに示されている Intel DDR メモリ相互接続上での信号伝達において回復不能な不具合が検出されました。

推奨される対応処置 メモリライザー上のすべての DIMM を抜き差しし、メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2265
LCD メッセージ	Intel DDR interconnect <場所> has fatal error. Reseat mem riser.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9009

Message（メッセージ）	Intel DDR Memory interconnect *arg1* has a correctable error.
引数	• ***arg1 =*** リンク番号
詳細な説明	メッセージで識別された Intel DDR メモリ相互接続での信号伝達で修正可能なエラーが検知されました。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）メモリライザー上のすべての DIMM を再装着します。2）メモリライザーを再装着します。3）サーバーを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2266
LCD メッセージ	Intel DDR interconnect <場所> has a correctable error. Reseat mem riser.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9010

Message（メッセージ）	A QuickPath Interconnect (QPI) Reference Code warning message code is logged.
詳細な説明	BIOS が QuickPath Interconnect（QPI）Reference Code 警告のメジャーおよびマイナーコードをログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMItool や -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL ログデータを表示するツールを使用することにより確認できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9011

Message（メッセージ）	QuickPath Interconnect (QPI) Reference Code warning location information is logged.
詳細な説明	BIOS が QuickPath Interconnect（QPI）警告の位置情報をログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMItool や -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL データを表示するツールを使用することにより確認できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9012

Message（メッセージ）	A Memory Reference Code (MRC) warning code is logged.
詳細な説明	BIOS が Memory Reference Code（MRC）警告のメジャーおよびマイナーコードをログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMItool や -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL データを表示するツールを使用することにより確認できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9013

Message（メッセージ）	Memory Reference Code (MRC) warning location information is logged.
詳細な説明	BIOS が Memory Reference Code（MRC）警告の位置情報をログに記録しました。この情報は、-vvv オプションを指定した IPMItool や -E オプションを指定した RACADM など、未処理の IPMI SEL データを表示するツールを使用することにより確認できます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（MEM = メモリ）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9014

Message（メッセージ） A correctable memory error has occurred in Dual In-line Memory Module (DIMM) device *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メッセージ内で識別されているメモリデバイスで、修正可能なメモリエラーが発生しました。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を早期に示すものである場合があります。

推奨される対応処置 これは修正可能エラーです。ログ情報を確認し、メッセージ内で識別されている DIMM で複数の修正可能なエラーが発生している場合は、メモリデバイスを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

MEM9015

Message（メッセージ） Multi-bit memory errors detected on a Dual In-line Memory Module (DIMM) device *arg1*.

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メッセージで特定されたメモリデバイスに修正不能なエラーが発生しました。システムパフォーマンスが低下する場合があります。その結果、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなる恐れがあります。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているメモリコンポーネントを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

MEM9016

Message（メッセージ） Correctable memory error rate exceeded for Dual In-line Memory Module (DIMM) *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 場所

詳細な説明 メッセージ内で識別されているメモリデバイスが動作不能である可能性があります。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を早期に示している場合があります。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているメモリコンポーネントを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（MEM = メモリ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

35

NIC のイベントメッセージ

NIC001

Message（メッセージ）	コマンドが成功しました。
詳細な説明	コマンドが成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC002

Message（メッセージ）	Resource allocation failure
詳細な説明	操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC003

Message（メッセージ）	Missing required parameter
詳細な説明	無効な数の引数がメソッドに渡されました。
推奨される対応処置	すべての必須コマンドパラメータを入力します。マニュアルを参照して再試行してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC004

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	メソッドに渡されたパラメータ値がエミュレーションどおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプがマニュアルと一致することを確認してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC005

Message（メッセージ）	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count
詳細な説明	AttributeName および AttributeValue パラメータの数が一致していません。
推奨される対応処置	AttributeName および AttributeValue に、同じ数のパラメータを渡してください。メソッドの入力パラメータの詳細に関しては、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC006

Message（メッセージ）	A configuration job already exists, Cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled
詳細な説明	指定されたターゲットに対する設定ジョブがすでに存在します。既存のジョブが完了するかキャンセルされるまで、ほかの設定操作を行うことはできません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）既存の設定ジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。2）設定変更を続行するには、既存のジョブをキャンセルし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC007

Message（メッセージ）	A configuration job already exists, Cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled
詳細な説明	指定されたターゲットに対する設定ジョブがすでに存在します。既存のジョブが完了するかキャンセルされるまで、ほかの設定操作を行うことはできません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）既存の設定ジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。2）設定変更を続行するには、既存のジョブをキャンセルし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC008

Message（メッセージ）	No pending data present to create a Configuration job
詳細な説明	前回の設定と今回の設定の間で変更が見つかりません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更する必要があります。
推奨される対応処置	1 つ、または複数の属性の設定を変更した後で、設定ジョブを作成してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC009

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is currently in use.
詳細な説明	Lifecycle Controller は別のアプリケーションまたは操作が使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。
推奨される対応処置	現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1）現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator ユーティリティになっていない、2）F1 または F2 POST エラー状態でユーザーによる介入を待っている状態ではない、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれにもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC010

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
詳細な説明	11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC011

Message（メッセージ）	Configuration job already created, pending data cannot be deleted
詳細な説明	設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。
推奨される対応処置	設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC012

Message（メッセージ）	No pending data to delete.
詳細な説明	前回の設定と今回の設定間には BIOS 属性データに変更がありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC013

Message（メッセージ） Invalid AttributeName: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 未知の AttributeName が操作に入力されました。

推奨される対応処置 システムで利用可能な正しい AttributeName を入力します。必要な属性については、エミュレーション応答を参照してください。

カテゴリ 設定（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC014

Message（メッセージ） Invalid AttributeValue for AttributeName *arg1*

引数

- ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 次の原因により、AttributeValue が無効である可能性があります。1）新しい AttributeValue の長さが、minLength と maxLength の間にない。2）新しい AttributeValue の値が、LowerBound と UpperBound の間にない。3）新しい AttributeValue の値が、有効な値の 1 つではない。

推奨される対応処置 有効な属性値については、マニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC015

Message（メッセージ）	AttributeValue cannot be changed to read only AttributeName *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	属性の設定操作が、読み取り専用属性で試行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC016

Message（メッセージ）	AttributeValue cannot be changed for disabled AttributeName *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	属性の設定操作が、無効化された属性で試行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC017

Message（メッセージ）	保留中の vFlash の 1 回限りの起動設定を削除できません。
詳細な説明	vFlash 保留中の 1 回限りの起動設定を削除できません。
推奨される対応処置	システムから AC 電源を取り外し、AC 電源を再度投入した後に操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC018

Message（メッセージ）	Invalid BIOS password.
詳細な説明	操作に使用された BIOS パスワードの入力が無効です。
推奨される対応処置	有効な BIOS パスワードを使用して再試行してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC021

Message（メッセージ）	Cannot authenticate specified BIOS password.
詳細な説明	BIOS パスワードの変更に使用した旧パスワードが間違っています。
推奨される対応処置	BIOS の正しい旧パスワードを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC022

Message（メッセージ）	Unable to set the BIOS password because of a jumper setting on the motherboard.
詳細な説明	現在の BIOS パスワードジャンパの設定により、BIOS パスワードの変更を行うことができません。
推奨される対応処置	ジャンパの設定を変更して、BIOS パスワードの設定を有効にします。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC023

Message（メッセージ）	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	処置を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC024

Message（メッセージ）	The set operation did not complete successfully as the attribute is read-only.
詳細な説明	この操作で指定された属性は、現在読み取り専用で、値の変更はできません。
推奨される対応処置	属性の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC100

Message（メッセージ）	The *arg1* Port *arg2* network link is down.
引数	• ***arg1 =*** コントローラ • ***arg2 =*** ポート
詳細な説明	ネットワークリンクがダウンしています。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークデバイスが機能していません。
推奨される対応処置	ネットワークポートが有効になっていることを確認し、ポートに ACT/ スピードの LED が点灯しているかどうかを確認します。ネットワークケーブル、ネットワークケーブルの接続、接続されているネットワークスイッチをチェックします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2090

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

NIC101

Message（メッセージ） The *arg1* Port *arg2* network link is started.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ ID
- ***arg2 =*** ポート ID

詳細な説明 起動していない（ダウン）ネットワークリンクから起動している（アップ）ネットワークリンクへの移行が、メッセージで識別された NIC コントローラポートで検出されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（NIC = NIC 設定）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2091

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

NIC500

Message（メッセージ） The requested object is not allowed to be configured if DHCP is enabled.

詳細な説明	DHCP が有効になっているとき、IP アドレスの値の変更は許可されていません。
推奨される対応処置	DHCP を無効にし、値を変更します。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC501

Message（メッセージ）	The requested object is not allowed to be configured if Auto Config is enabled.
詳細な説明	Autoconfig は、ネットワークコンポーネントに値を割り当てます。
推奨される対応処置	Autoconfig を無効にし、値を変更します。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC502

Message（メッセージ）	DHCP is required to be enabled on the NIC before DHCP can be enabled for DNS server or domain name objects.
詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	DNS で DHCP を有効にする前に、NIC で DHCP を有効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC503

Message（メッセージ）	The DNS server IP address is not allowed to be configured if DNS server DHCP (cfgDNSServersFromDHCP) is enabled.
詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	cfgDNSServersFromDHCP オブジェクトを無効にします。

カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC504

Message（メッセージ）	The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled
詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	cfgIPv6DNSServersFromDHCP6 オブジェクトを無効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC505

Message（メッセージ）	The DNS domain name is not allowed to be configured if domain name DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP) is enabled.
詳細な説明	指定されたパラメータの値は変更できません。
推奨される対応処置	cfgDNSDomainNameFromDHCP オブジェクトを無効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC506

Message（メッセージ）	The requested object requires DNS registration to be enabled.
詳細な説明	リクエストされた動作の DNS 登録を有効にする必要があります。
推奨される対応処置	DNS 登録を有効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC507

Message（メッセージ）	Unable to determine current NIC state.
詳細な説明	要求した操作を実行するには NIC を有効にして NIC の詳細を取得してください。
推奨される対応処置	NIC が無効になっているかどうかを確認します。無効になっている場合は、NIC を有効にします。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC508

Message（メッセージ）	NIC teaming info is not currently available.
詳細な説明	なし。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC509

Message（メッセージ）	NIC is now ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC510

Message（メッセージ）	NIC is now DISABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC511

Message（メッセージ）	NIC is already ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC512

Message（メッセージ）	DHCP is already ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC513

Message（メッセージ）	DHCP6 is already ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC514

Message（メッセージ）	DHCP is now ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC515

Message（メッセージ）	DHCP6 is now ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

NIC516

Message（メッセージ）	Static IP configuration enabled and modified successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（NIC = NIC 設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

36

OSD イベントメッセージ

OSD062

Message（メッセージ）	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが開始され、進行中です。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが開始され、進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✔	✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔			
CMC						

OSD063

Message（メッセージ）	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが正常に完了しました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✔	✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

OSD064

Message（メッセージ）	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが、ユーザーまたはインストールインフラストラクチャのいずれかによって突然停止されました。
詳細な説明	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが、ユーザーまたはインストールインフラストラクチャのいずれかによって突然停止されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

OSD065

Message（メッセージ）	Operating System/Hypervisor Installation did not complete successfully.
詳細な説明	オペレーティングシステム / ハイパーバイザーのインストールが正常に完了しませんでした。インストールが不完全なため、システムはオペレーティングシステム / ハイパーバイザーを起動できない場合があります。
推奨される対応処置	オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーのインストールログを確認し、特定した問題をすべて解決してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

OSD1

Message（メッセージ） コマンドが成功しました。

詳細な説明 コマンドが成功しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（OSD = OS 展開）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD10

Message（メッセージ） Installation not supported for the selected operating system.

詳細な説明 選択したオペレーティングシステムへのインストールはサポートされていません。入力されたオペレーティングシステム名が正しいことを確認してください。

推奨される対応処置 GetDriverPackInfo() の出力でオペレーティングシステム名を再確認してください。

カテゴリ 設定（OSD = OS 展開）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD11

Message（メッセージ） Driver Pack does not have drivers for the selected operating system.

詳細な説明	Lifecycle Controller に、選択したオペレーティングシステム用のドライバがありません。オペレーティングシステムのインストールには、オペレーティングシステムのメディアにあるネイティブドライバを使用します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD12

Message（メッセージ）	Cannot create the USB device needed to copy drivers for the selected operating system.
詳細な説明	iDRAC を作成できませんでした。ドライバを USB デバイスとして表示して、オペレーティングシステムのインストールを続行します。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD13

Message（メッセージ）	Cannot mount the USB device needed to copy drivers for the selected operating system.
詳細な説明	iDRAC で、オペレーティングシステムのインストールを続行するためにドライバを USB デバイスとしてマウントできませんでした。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD14

Message（メッセージ）	Unable to expose the USB device that contains the operating system drivers to host system.

詳細な説明	iDRAC は、OS インストール続行のためにドライバを USB デバイスとして公開できませんでした。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD15

Message（メッセージ）	Mount network share failed - incorrect username or password.
詳細な説明	ユーザー名またはパスワードが正しくないため、コマンドで指定された資格情報を使用してネットワーク共有をマウントできません。
推奨される対応処置	正しいユーザー名とパスワードを入力して、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD16

Message（メッセージ）	Mount network share failed - incorrect IP address or share name.
詳細な説明	IP アドレスまたは共有名が正しくないため、コマンドで指定されたパラメータを使用してネットワーク共有をマウントできません。
推奨される対応処置	正しい IP アドレスと共有名でコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD17

Message（メッセージ）	Exposing ISO image as internal device to the server failed.

詳細な説明	ISO ファイルが存在しなくなったか、ネットワークエラーが原因で ISO ファイルにアクセスできない、または iDRAC の応答がないために、ISO イメージを内部 CD デバイスとしてホストシステムに公開できません。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD18

Message（メッセージ）	Unable to locate the ISO image on the network share point.
詳細な説明	ネットワーク共有で指定されている ISO ファイルが見つかりません。コマンドに ISO ファイルの正しいパスが入力されていることおよび、その他すべてのユーザー資格情報が正しいことを確認してください。
推奨される対応処置	正しい ISO ファイルパスでコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD19

Message（メッセージ）	The fork() command for a child process to perform the task failed.
詳細な説明	子プロセスでタスクを実行するための fork() システムコールの実行に失敗しました。iDRAC が応答していない場合があります。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD2

Message（メッセージ）	General failure.
詳細な説明	未知のエラーが発生しました。
推奨される対応処置	1) コマンドを再実行します。2) iDRAC をリセットし、コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD20

Message（メッセージ）	Unable to get size or label from Driver Pack for selected operating system.
詳細な説明	選択したオペレーティングシステムのサイズまたはラベルを、Lifecycle Controller 内のドライバパックから取得できません。ドライバパックが破損している可能性があります。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD21

Message（メッセージ）	Unable to boot to ISO image.
詳細な説明	ISO での起動に失敗しました。BIOS が ISO イメージで起動できなかったか、ISO イメージでの正常な起動についてプロバイダが 5 分以内に BIOS から応答を受信しませんでした。
推奨される対応処置	1）POST エラーに対してユーザーは操作を行っていないことを確認します（ユーザーによる操作を続行するには F1 キーを、BIOS セットアップを実行するには F2 を押します）。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD22

Message（メッセージ）	Unable to detach ISO image from the host.
詳細な説明	イメージがすでに分離されているか、iDRAC が正常に動作していないために、ISO イメージをホストから分離することができません。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD23

Message（メッセージ）	Unable to continue with DetachISOImage - another command is in the process of exposing the ISO Image and booting to it.
詳細な説明	別のコマンドで ISO イメージの表示および ISO イメージへの起動プロセスを実行しているため、DetachISOImage を続行できません。
推奨される対応処置	ConcreteJob 状態を調べて、現在実行しているプロセスが完了したことを確認し、DetachISOImage を実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD24

Message（メッセージ）	DetachDrivers を続行できません - UnPackAndAttach が進行中です。
詳細な説明	DetachDrivers を続行できません - UnPackAndAttach が進行中です。
推奨される対応処置	UnpackAndAttach が終了するまで待ち、DetachDrivers を実行してください。これには 5 分以上かかる場合があります。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD25

Message（メッセージ）	Unable to detach USB device containing operating system drivers.
詳細な説明	USB デバイス（オペレーティングシステムのインストール用のドライバを含む）をホストから分離することができませんでした。このデバイスが分離されている、または iDRAC が正常に動作していない可能性があります。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、このデバイスを自動的に分離してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD26

Message（メッセージ）	Unable to continue with BootToPXE - another command is running.
詳細な説明	別のプロセスが Lifecycle Controller を使用しているので、BootToPXE コマンドを続行できません。
推奨される対応処置	ConcreteJob 状態を調べて、現在実行しているプロセスが完了したことを確認してから、BootToPXE を実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD27

Message（メッセージ）	Copying drivers for selected operating system failed.
詳細な説明	選択したオペレーティングシステム用のドライバーのコピーに失敗しました。このドライバパックが使用不可である可能性があります。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD28

Message（メッセージ）	Hash verification on the ISO image failed.
詳細な説明	ISO イメージのハッシュ検証に失敗しました。このコマンドで指定したハッシュ値が正しくないか、ISO イメージが変更されています。
推奨される対応処置	1）コマンドで指定したハッシュ値が正しいか確認します。2）ISO が変更されていないことを確認します。3）共有上の ISO イメージを置換し、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD29

Message（メッセージ）	Driver Pack configuration file not found in Lifecycle Controller. The Driver Pack might be corrupt.
詳細な説明	ドライバパックの設定ファイルが Lifecycle Controller 内に見つかりません。ドライバパックが使用不可である可能性があります。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD3

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is being used by another process.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、現在別のプロセスによりロックされています。そのプロセスが完了していることを確認してから、別のコマンドを実行してください。
推奨される対応処置	1）2 分後、コマンドを再実行します。2）USC または DUP がサーバー上で実行されていないことを確認します。3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD30

Message（メッセージ）	Invalid value for ExposeDuration - must be 60 - 65535 seconds
詳細な説明	ExposeDuration に指定した値が範囲外です。値は 60～65535 秒の値である必要があります。
推奨される対応処置	ExposeDuration 値を 60～65535 秒にして、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD31

Message（メッセージ）	Copying operating system drivers to network share failed
詳細な説明	選択されたオペレーティングシステム用のドライバの、ネットワーク共有へのコピーに失敗しました。共有が読み取り専用であるか、Lifecycle Controller に存在するドライバパックが使用不可である可能性があります。
推奨される対応処置	1）ネットワーク共有に書き込み許可があることを確認します。2）USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートした後で、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD32

Message（メッセージ）	Unable to detach ISO image from the system.
詳細な説明	システムに ISO イメージが連結されていないので、DetachISOImage を続行できません。
推奨される対応処置	ISO イメージは現在連結されていないため、DetachISOImage への呼び出しは不要です。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD33

Message（メッセージ）	Installed BIOS バージョン does not support this method.
詳細な説明	システムに、このメソッドをサポートしていない旧バージョンの BIOS があります。BIOS の最新バージョンをインストールしてから、このメソッドを使用してください。
推奨される対応処置	BIOS をバージョン 1.2 以降にアップデートして、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD34

Message（メッセージ）	Unable to continue with BootToPXE - ISO image is attached to the system.
詳細な説明	システムに ISO イメージが連結されているために、BootToPXE コマンドを続行できません。ISO イメージを分離してから、BootToPXE を続行してください。
推奨される対応処置	DetachISOImage コマンドを実行してから、BootToPXE を実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD35

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	システムで Lifecycle Controller が無効になっているので、リモートオペレーティングシステム展開コマンドが動作しません。Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから、コマンドを実行してください。
推奨される対応処置	システムを再起動し、POST で指示されたら CTRL+E オプションを使用して System Services を有効にします。これにより iDRAC 設定ユーティリティが起動して、Lifecycle Controller を有効にすることができます。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD36

Message（メッセージ）	Boot to ISO Image has been cancelled by using CTRL+E option on the server.
詳細な説明	ユーザーが POST 中に CTRL+E オプション（iDRAC 設定ユーティリティ）を使用して System Services をキャンセルしました。このアクションにより、ISO に起動する WSMAN 要求がキャンセルされます。
推奨される対応処置	この問題を解決するには、コマンドを再実行します。システムが ISO に再起動している間は、POST 中に CTRL+E を使用して System Services をキャンセルしないでください、
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD37

Message（メッセージ）	ISO image size too large.
詳細な説明	ISO イメージのサイズが、VFlash 内で利用可能なサイズよりも大きくなっています。
推奨される対応処置	1）小さいサイズの ISO イメージを使用します。2）iDRAC GUI、RACADM、または iDRAC 設定ユーティリティを使用して VFlash をフォーマットしてから、このコマンドを再試行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD38

Message（メッセージ）	Copying the ISO image from the network failed.
詳細な説明	ネットワーク共有からの ISO のコピー中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	1）ネットワーク接続が機能していることを確認します。2）iDRAC GUI を介してアクセスし、Dell の VFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD39

Message（メッセージ）	Unable to find the VFlash.
詳細な説明	内蔵計装から VFlash 情報を取得できません。
推奨される対応処置	1）Dell VFlash が正しく装着されていることを確認します。2）Dell の VFlash カードがライセンス許可されていることを確認します。3）iDRAC の GUI からアクセスして Dell VFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD4

Message（メッセージ）	Cannot access Lifecycle Controller Driver Pack partition.
詳細な説明	Lifecycle Controller のドライバパックパーティションにアクセスできません。Lifecycle Controller または iDRAC が反応していない場合があります。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。引き続き失敗する場合は、iDRAC が機能しており、システムでアクセスできるかどうかを確認します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD40

Message（メッセージ）	VFlash is not Dell licensed.
詳細な説明	これは、デル認可の VFlash ではありません。
推奨される対応処置	Dell VFlash を挿入し、このコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD41

Message（メッセージ）	ISO Image not found on VFlash.
詳細な説明	イメージが削除されたか、コピーされていないため、VFlash に ISO イメージが含まれていません。
推奨される対応処置	DownloadISOToVFlash メソッドを使用して、VFlash に再度 ISO イメージをダウンロードします。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD42

Message（メッセージ）	Downloading ISO File to VFlash failed.
詳細な説明	ISO イメージをネットワーク共有から VFlash にコピーしている間にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	1）ネットワーク接続が機能していることを確認します。2）iDRAC GUI を介してアクセスし、Dell の VFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD43

Message（メッセージ）	VFlash unavailable.
詳細な説明	VFlash がサーバー上に存在していません。
推奨される対応処置	Dell にライセンスされた VFlash を挿入し、このコマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD44

Message（メッセージ）	Unable to detach ISO image on VFlash.
詳細な説明	vFlash 上の ISO が現在接続されていないため、DetachISOFromVFlash コマンドを実行できませんでした。
推奨される対応処置	ISO イメージが接続されていないため、detachISOFromVflash コマンドを実行する必要はありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD45

Message（メッセージ）	Cannot delete ISO image from VFlash.
詳細な説明	VFlash にある ISO イメージはホストシステムに接続されています。この ISO イメージを VFlash から削除することはできません。
推奨される対応処置	DetachISOFromVFlash() を実行してから、DeleteISOFromVFlash() を実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD46

Message（メッセージ）	VFlash in use.
詳細な説明	他のプロセス（iDRAC GUI/racadm/iDRAC 設定ユーティリティ）が現在、vFlash にアクセスしています。
推奨される対応処置	vFlash へのアクセスが解除されるのを待ってから、このコマンドを再度実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD47

Message（メッセージ）	Inaccessible network share.
詳細な説明	指定された資格情報を使用してネットワーク共有にアクセスできないか、ファイアウォールが有効で共有にアクセスできなくなっている可能性があります。
推奨される対応処置	ファイアウォールが無効になっていること、および資格情報（ユーザー名、パスワード）が正しいことを確認します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD48

Message（メッセージ）	ISO Images of more than 4GB not supported.
詳細な説明	4GB 以上の ISO イメージはサポートされておらず、VFlash にコピーすることはできません。
推奨される対応処置	4GB よりも小さい ISO を使用します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD49

Message（メッセージ）	Disable RIPS mode to access VFlash.
詳細な説明	RIPS モードが有効になっているため、VFlash にアクセスできません。
推奨される対応処置	BIOS または iDRAC GUI から RIPS モードを無効にしてから、メソッドの実行を続行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD5

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller Driver Pack not found.
詳細な説明	Lifecycle Controller 上にドライバパックが 見つかりませんでした。
推奨される対応処置	USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD50

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is in field service mode.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、フィールドサービスモードになっており、処理を進めるにはアップデートが必要です。
推奨される対応処置	iDRAC GUI を使用して Lifecycle Controller フィールドサービスパッケージをインストールします。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD51

Message（メッセージ）	Reboot the system to run pending System Services Tasks.
詳細な説明	ホストシステムに保留中のシステムサービスタスクがあり、このメソッドの実行を妨げています。
推奨される対応処置	ホストシステムを再起動します。システムは自動的にシステムサービスを起動し、保留中のタスクを完了します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD52

Message（メッセージ）	vFlash is disabled.
詳細な説明	vFlash is disabled.
推奨される対応処置	iDRAC GUI または RACADM から vFlash を有効にしてから続行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD53

Message（メッセージ）	vFlash が書き込み禁止になっています。
詳細な説明	vFlash が書き込み禁止になっています。
推奨される対応処置	SD カードから書き込み禁止を解除してから、続行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD54

Message（メッセージ）	vFlash already has 16 partitions
詳細な説明	vFlash には 16 パーティションのみを作成できます。
推奨される対応処置	vFlash 上に別のパーティションを作成する前に、存在するパーティション数が 16 未満であることを確認してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD55

Message（メッセージ）	ISO Image is attached to host
詳細な説明	ISO イメージはホストにすでに連結されているため、連結できません。
推奨される対応処置	ISO イメージがすでにホストサーバーに接続されています。ISO を分離した後で、コマンドを再実行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD56

Message（メッセージ）	An ISO is already connected using Remote File Share (RFS).
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）を使用して、ISO はすでに接続されています。この接続は、iDRAC GUI、RACADM、またはリモートサービス API から開始された可能性があります。
推奨される対応処置	iDRAC の GUI、RACADM、またはリモートサービス API を使用して、リモートファイル共有（RFS）を切断してから、操作を再試行して ISO を再接続します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD57

Message（メッセージ）	Remote File Share (RFS) is in Auto-Attach mode.
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）は現在、自動接続モードに設定されています。Web サービスで ISO を接続するために、RFS を接続モードに変更する必要があります。
推奨される対応処置	iDRAC GUI またはリモートサービス API を使用してリモートファイル共有（RFS）モードを接続モードに変更して、再試行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD58

Message（メッセージ）	Unable to connect an ISO using Remote File Share (RFS).
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）を使用した ISO の接続操作は、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	すべてのパラメータが正しいことを確認してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットして操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD59

Message（メッセージ）	Unable to disconnect from ISO using Remote File Share (RFS).
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）による ISO の切断が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD6

Message（メッセージ）	Cannot allocate memory.
詳細な説明	タスクを実行するためのメモリを動的に割り当てることができません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD60

Message（メッセージ）	Unable to connect to ISO using Remote File Share (RFS).
詳細な説明	リモートファイル共有（RFS）を使用した ISO の接続に失敗しました。
推奨される対応処置	リモートファイル共有（RFS）を使用して、ISO が接続されていることを確認し、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD61

Message（メッセージ）	IP Address format is invalid.
詳細な説明	IP アドレスのフォーマットが無効で検証できません。指定された IP アドレスが、有効な IPv4 または IPv6 アドレスではない可能性があります。
推奨される対応処置	IP アドレスのフォーマットを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD62

Message（メッセージ）	Unable to run the command because an invalid firmware image file name is entered.
詳細な説明	無効なファームウェアイメージファイル名が入力されたため、コマンドを実行することができません。
推奨される対応処置	有効なファームウェアイメージファイルが入力されていることを確認します。ファイルにはスラッシュ（/）やピリオド（.）などのパスコンポーネントを含むことはできません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD63

Message（メッセージ）	Unable to run the DetachDrivers invoke method because the driver files are not attached.
詳細な説明	ドライバファイルが連結されていないため、DetachDrivers 呼び出しメソッドを実行することができません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD64

Message（メッセージ）	Unable to invoke the ConfigurableBootToNetworkISO method by specifying the ResetType parameter as warm reboot because the server is in turned-off state.
詳細な説明	サーバーが電源オフ状態になっているため、ウォームリブートとして ResetType パラメータを指定することによって ConfigurableBootToNetworkISO メソッドを実行することができません。
推奨される対応処置	サーバーの電源がオンになっていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD65

Message（メッセージ）	ISO ファイルが正常に連結されています。次回のホストの再起動は、ISO ファイルから起動するようスケジュールされています。
詳細な説明	ISO ファイルが正常に連結されています。次回のホストの再起動は、ISO ファイルから起動するようスケジュールされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD66

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter OSName is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ OSName が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「OSName」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD67

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter IPAddress is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ IPAddress が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「IPAddress」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD68

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ShareName is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ShareName が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ShareName」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD69

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ShareType is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ShareType が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ShareType」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD7

Message（メッセージ）	Unable to retrieve Lifecycle Controller handle.
詳細な説明	既存の接続のオープンエラーまたは内部エラーのため、Lifecycle Controller に接続できません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットし、コマンドを再実行して問題を修正します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD70

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter Username is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ Username が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「Username」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD71

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter Password is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ Password が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「Password」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD72

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ImageName is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ImageName が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ImageName」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD73

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter HashValue is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ HashValue が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「HashValue」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD74

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ShareType is invalid.
詳細な説明	必須入力パラメータ ShareType が無効であるために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	入力パラメータ「ShareType」に対して入力した値を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD75

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter HashType is invalid.
詳細な説明	必須入力パラメータ HashType が無効であるために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	入力パラメータ「HashType」に対して入力した値を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD76

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ResetType is invalid.
詳細な説明	必須入力パラメータ ResetType が無効であるために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	入力パラメータ「ResetType」に対して入力した値を確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD77

Message（メッセージ）	Unable to invoke the method because the mandatory input parameter ResetType is missing.
詳細な説明	必須入力パラメータ ResetType が欠落しているために、メソッドを呼び出すことができません。
推奨される対応処置	欠落しているパラメータ「ResetType」をメソッド呼び出しに入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD8

Message（メッセージ）	Setting Boot to PXE through IPMI failed.
詳細な説明	標準 IPMI コマンドを使用した PXE への BIOS 起動順序の設定に失敗しました。
推奨される対応処置	1）PXE の BIOS 設定を確認します。2）コマンドを再実行します。3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

OSD9

Message（メッセージ）	Failed to reboot the system using an IPMI command.
詳細な説明	標準的な IPMI コマンドを使用したターゲットサーバーのリセットに失敗しました。
推奨される対応処置	1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。
カテゴリ	設定（OSD = OS 展開）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

37

OSE イベントメッセージ

OSE0000

Message（メッセージ）	A critical stop occurred during OS load.
詳細な説明	OS のロードまたは初期化中に発生した例外イベントのためにシステムが停止しました。
推奨される対応処置	OS のログとシステムビデオで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2409
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0001

Message（メッセージ）	A runtime critical stop occurred.
詳細な説明	OS の実行中に発生した例外イベントのためにシステムが停止しました。これはカーネルパニックまたはバグチェックイベントです。
推奨される対応処置	OS のログとシステムビデオで追加情報を確認します。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2409

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0002

Message（メッセージ） An OS graceful stop occurred.

詳細な説明 （IPMI センサータイプ 20h - オフセット 02 h）。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2411

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0003

Message（メッセージ） An OS graceful shut-down occurred.

詳細な説明 （IPMI センサータイプ 20h - オフセット 03 h）。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2411

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0004

Message（メッセージ） A soft shut-down initiated by platform event filter.

詳細な説明 別個の例外イベントまたはステータス状況が原因で、OS がシャットダウンされました（IPMI センサータイプ 20h - オフセット 04h）。

推奨される対応処置 システムをシャットダウンできるプラットフォームイベントが発生していないか、システムイベントログを確認します。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE0005

Message（メッセージ） Agent is not responding.

詳細な説明 システムのハードウェアまたはソフトウェアの例外イベントが原因で、BMC 経由でエージェントへの正常なシャットダウンリクエストが行われませんでした。

推奨される対応処置 オペレーティングシステムログとシステムビデオで追加情報を確認します。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1000

Message（メッセージ） A: boot completed.

詳細な説明 システムの OS が A: から正常に起動しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1001

Message（メッセージ） Failed to boot from A.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置	システム起動設定と起動メディアを確認します。a: にあるメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1002

Message（メッセージ）	C: boot completed.
詳細な説明	システム OS が C: から正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1003

Message（メッセージ）	Failed to boot from C.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	システム起動設定と起動メディアを確認します。C: のメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1004

Message（メッセージ）	PXE boot completed.
詳細な説明	システム OS が、PXE サーバーから正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1005

Message（メッセージ）	PXE boot failed.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置 システム起動設定、ローカル PXE 設定、PXE サーバー設定を確認します。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1006

Message（メッセージ） Diagnostic boot completed.

詳細な説明 システムが診断から正常に起動しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（OSE = OS イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1007

Message（メッセージ） Diagnostic boot failed.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置	システム起動設定と起動メディアを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1008

Message（メッセージ）	CD-ROM boot completed.
詳細な説明	システム OS が、CD-ROM から正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1009

Message（メッセージ）	Failed to boot from CD-ROM.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	システム起動設定と起動メディアを確認します。CDROM のメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1010

Message（メッセージ）	ROM boot completed.
詳細な説明	システムが ROM から正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1011

Message（メッセージ）	Failed to boot from ROM.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	追加の例外情報がないか、システムイベントログを確認します。システムの電源を切り、再び起動を試みます。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1012

Message（メッセージ）	Boot completed.
詳細な説明	システムが正常に起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1013

Message（メッセージ）	Failed to boot.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	システム起動設定と起動メディアを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（OSE = OS イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

38

PCI イベントメッセージ

PCI1300

Message（メッセージ）	A front panel diagnostic interrupt was detected.
詳細な説明	前面パネルの診断が押された結果、システムが停止した可能性があります。ユーザー操作による割り込みです。
推奨される対応処置	操作を続行するには、システムをリセットします。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PCI1302

Message（メッセージ）	A bus time-out was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	• ***arg1=*** バス • ***arg2=*** デバイス • ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。このデバイスがトランザクションへの応答に失敗しました（マスター / ターゲット中止または完了タイムアウト）。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1304

Message（メッセージ）	An I/O channel check error was detected.（I/O チャネルチェックエラーが検知されました。）
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	I/O channel check error detected. Power cycle system.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1306

Message（メッセージ）	A software error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	• ***arg1=*** バス

- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 システムを再起動し、コンポーネントのドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1308

Message（メッセージ） A PCI parity error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス
- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ PCI parity error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1310

Message（メッセージ）	A PCI system error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	• ***arg1=*** バス • ***arg2=*** デバイス • ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	PCI system error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Power cycle system.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1312

Message（メッセージ）	An EISA fail-safe time-out was detected.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PCI1314

Message（メッセージ） A bus correctable error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス
- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合は、スケジュールされている次回の保守時期にデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1316

Message（メッセージ）	A bus uncorrectable error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	• ***arg1=*** バス • ***arg2=*** デバイス • ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1318

Message（メッセージ）	A fatal error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	• ***arg1=*** バス • ***arg2=*** デバイス • ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417

LCD メッセージ Fatal error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Power cycle system.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1319

Message（メッセージ） A high-severity issue is detected in the SSD bay *arg1* , Slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ベイ ID
- ***arg2 =*** スロット ID

詳細な説明 重大度の高い問題が、メッセージで識別された SSD ベイで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PCI1320

Message（メッセージ） A bus fatal error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス
- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

LCD メッセージ Bus fatal error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1321

Message（メッセージ） A high-severity issue is detected in a component of the bus *arg1* , device 0, function *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** バス ID
- ***arg2 =*** 機能 ID

詳細な説明 重大度の高い問題が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PCI1322

Message（メッセージ） Bus performance degraded for a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス
- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1342

Message（メッセージ） A bus time-out was detected on a component at slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。このデバイスがトランザクションへの応答に失敗しました（マスター / ターゲット中止または完了タイムアウト）。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1344

Message（メッセージ）	An I/O channel check error was detected.（I/O チャネルチェックエラーが検知されました。）
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	I/O チャネルチェックエラーが検出されました。システムの電源を切って入れなおしてください。
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1346

Message（メッセージ）	A software error was detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システムを再起動し、コンポーネントのドライバをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

PCI1348

Message（メッセージ）	A PCI parity error was detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	PCI parity error on slot <番号>. Reseat PCI card
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1350

Message（メッセージ）	A PCI system error was detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	PCI system error on slot <番号>. Reseat PCI card
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1354

Message（メッセージ）	A bus correctable error was detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1356

Message（メッセージ） A bus uncorrectable error was detected on a component at slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

推奨される対応処置 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1358

Message（メッセージ）	A fatal error was detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	Fatal error on slot <番号>. Reseat PCI card
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1360

Message（メッセージ）	A bus fatal error was detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	Bus fatal error on slot <番号>. Reseat PCI card

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1362

Message（メッセージ） Bus performance degraded for a component at slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。

推奨される対応処置 スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2000

Message（メッセージ） A fatal IO error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス

- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	Fatal IO error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2001

Message（メッセージ）	The component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* recovered from a fatal IO error.
引数	- ***arg1=*** バス - ***arg2=*** デバイス - ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2002

Message（メッセージ）	A fatal IO error detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
推奨される対応処置	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
LCD メッセージ	Fatal IO error on slot <番号>. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2003

Message（メッセージ）	The component at slot *arg1* recovered from a fatal IO error.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3000

Message（メッセージ）	Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress.
詳細な説明	BIOS、BMC/iDRAC、LOM ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。
推奨される対応処置	BIOS、BMC/iDRAC、LOM ファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3001

Message（メッセージ）	Device option ROM on embedded NIC was successfully updated.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3002

Message（メッセージ）	Failed to program virtual MAC address on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .
引数	• ***arg1=*** バス • ***arg2=*** デバイス • ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	BIOS、BMC/iDRAC、LOM、NIC ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。
推奨される対応処置	BIOS、BMC/iDRAC、LOM およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3003

Message（メッセージ）	Virtual MAC address for component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* was successfully programed.
引数	• ***arg1=*** バス • ***arg2=*** デバイス • ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3004

Message（メッセージ）	Device option ROM on mezzanine card *arg1* failed to support Link Tuning or FlexAddress.
引数	• ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	BIOS、BMC/iDRAC、メザニンカードファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。
推奨される対応処置	BIOS、BMC/iDRAC、およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3005

Message（メッセージ）	Device option ROM on mezzanine card *arg1* was successfully updated.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3006

Message（メッセージ）	iDRAC からのリンクチューニングまたは FlexAddress データの取得に失敗しました。
詳細な説明	BIOS または BMC/iDRAC ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。
推奨される対応処置	BIOS および BMC/iDRAC の ファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3007

Message（メッセージ）	Link Tuning or FlexAddress data successfully obtained.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3008

Message（メッセージ） A non-fatal PCIe error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス
- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3009

Message（メッセージ） PCIe is operating normally on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス
- ***arg2=*** デバイス

- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3010

Message（メッセージ） A non-fatal IO error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* .

引数

- ***arg1=*** バス
- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3011

Message（メッセージ）	The component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* recovered from a non-fatal IO error.
引数	• ***arg1=*** バス • ***arg2=*** デバイス • ***arg3 =*** 機能
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3012

Message（メッセージ）	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded.
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。
推奨される対応処置	システムをリセットし、問題が解決しない場合はプロセッサを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	2418
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3013

Message（メッセージ）	The QuickPath Interconnect (QPI) width regained.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3014

Message（メッセージ）	A non-fatal PCIe error detected on a component at slot *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2418
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3015

Message（メッセージ）	The component at slot *arg1* recovered from a non-fatal PCIe error.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3016

Message（メッセージ）	Device option ROM on mezzanine card failed to support Link Tuning or FlexAddress.
詳細な説明	BIOS、BMC/iDRAC、メザニンカードファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。
推奨される対応処置	BIOS、BMC/iDRAC、およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3017

Message（メッセージ）	Device option ROM on mezzanine card was successfully updated.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3018

Message（メッセージ）	New PCI card(s) have been detected in the system. Fan speeds may have changed to add additional cooling to the cards.
詳細な説明	システム内の新しい PCI カードが検出され、より良い通気が必要になる場合があります。カードに対する追加冷却のために、ファンの速度が変更されている場合があります。
推奨される対応処置	PCIe カードに対するデフォルトのファン応答を変更する場合は、システムのカードの PCIe 冷却ニーズを十分理解した上で行う必要があります。自動冷却応答が不十分な場合、次のいずれかを実行して、冷却効率を上げることができます。1）iDRAC ウェブ GUI から、ハードウェア -> ファン -> セットアップ をクリックして、ファン速度オフセット ドロップダウンリストから、必要な冷却レベルを選択する、または最小ファン速度をカスタム値に設定します。2）F2 セットアップユーティリティから、iDRAC 設定 -> サーマル を選択して、ファン速度オフセットまたは最小ファン速度から高速ファン速度を設定します。3）RACADM コマンドで、「racadm help system.thermalsettings」を実行します。低速ファン速度が必要な場合は、新しい PCIe カードのデフォルトファン速度応答を下げる適切な IPMI コマンドについてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2419
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*		✔*		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

PCI3019

Message（メッセージ）	A low-severity issue is detected in the SSD bay *arg1* , Slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ベイ ID
- ***arg2 =*** スロット ID

詳細な説明 重大度の低い問題が、メッセージで識別された SSD ベイで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PCI3020

Message（メッセージ） A low-severity issue is detected in a component of the bus *arg1* , device 0, function *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** バス ID
- ***arg2 =*** 機能 ID

詳細な説明 重大度の低い問題が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PCI5001

Message（メッセージ） A PCIe card carrier containing a PCIe card is inserted in PCIe slot*arg1*.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 PCIe カードが装着されている PCIe カードキャリアがメッセージ内で識別されているスロットに存在します。関連するサーバーの電源がオンになる際、または電源が入れなおされる際に、PCIe カードは有効になります。

推奨される対応処置 関連するサーバーの電源をオンにするか、電源を入れなおして PCIe カードを有効にします。

カテゴリ 設定（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 10611

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5002

Message（メッセージ） A PCIe card carrier that does not contain a PCIe card is inserted in the PCIe slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 PCIe カードが装着されていない PCIe カードキャリアがメッセージ内で識別されている PCIe スロットに挿入されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PCI = PCI デバイス）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10611
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*		✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5003

Message（メッセージ）	A PCIe card carrier is removed from the PCIe slot *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	PCIe カードキャリアがメッセージ内で識別されている PCIe スロットから取り外されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10611
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5004

Message（メッセージ）	A power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットでオンになった PCIe アダプタで問題を検出しました。
推奨される対応処置	次の 4 点を確認します。1）使用されている PCIe アダプタが Chassis Management Controller（CMC）でサポートされている。サポートされるアダプタの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。2）アダプタが破損していない。3）アダプタの電力要求が、スロットに割り当てられている電力を超えていない。4）アダプタは正しくスロットに挿入されている。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*		✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5005

Message（メッセージ）	An auxiliary power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージ内で識別されているスロットでオンになった PCIe アダプタで問題を検出しました。
推奨される対応処置	次の内容を確認します。1） 使用されている PCIe アダプタが Chassis Management Controller（CMC）でサポートされている。サポートされるアダプタの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。2）アダプタが損傷していない。3）アダプタは正しくスロットに挿入されている。
カテゴリ	システム正常性（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5006

Message（メッセージ） The power-related issue of the PCIe adapter in slot *arg1* is resolved.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロットの PCIe デバイスの電力に関する問題が解決されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5007

Message（メッセージ） The auxiliary power-related issue of the PCIe adapter in slot *arg1* is resolved.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロット PCIe キャリアにおける 3.3 ボルトレギュレータの電力関連の問題が解決されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5008

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe switch board.

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、PCIe スイッチボードに正常に接続できませんでした。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）シャーシを AC 電源から切断することによりシャーシの AC 電源を入れなおして、30 秒待ってから AC 電源を再度接続します。2）少なくとも 1 台のサーバーの電源をオンにします。Chassis Management Controller（CMC） ウェブインタフェースを使用して、サーバーの概要 -> 電力 -> コントロールの順に選択し、操作フィールドをクリックしてサーバーの電源投入操作を選択します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（PCI = PCI デバイス）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5009

Message（メッセージ）	The PCIe adapter in the PCIe slot *arg1* was removed from the slot while the server *arg2* was turned-on.
引数	• ***arg1 =*** PCIe スロット番号 • ***arg2 =*** サーバースロット番号
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）は電源がオンになっていたサーバーから PCIe アダプタが取り外されたことを検知しました。これはサーバーのオペレーティングシステムが応答しなくなったり、適切に動作しなくなる原因となることがあります。
推奨される対応処置	関連するドライバで電源を入れなおします。オペレーティングシステムの再起動では、この問題は解決されません。PCIe アダプタは関連するサーバーの電源がオフになっているときのみ取り外すようにしてください。
カテゴリ	監査（PCI = PCI デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8562
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

39

PDR イベントメッセージ

PDR1

Message（メッセージ）	*arg1* copyback stopped for rebuild.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは再構築中の物理ディスクでコピーバック処理が停止した後に生成されます。
推奨される対応処置	再構築が完了するまで待ってから、コピーバックを再開してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2197
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR10

Message（メッセージ）	*arg1* rebuild has started.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクで再構築が開始された後に生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2065
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR100

Message（メッセージ）	Dedicated Hot Spare *arg1* no longer useful for all arrays.
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	コントローラが専用ホットスペアとして割り当てられたディスクと通信できません。このディスクが取り外された可能性があります。ケーブルの不良、または接続の緩みが原因になっている場合もあります。
推奨される対応処置	ディスクが正常で取り外されていないことを確認します。ケーブルを確認します。ケーブル確認の詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、専用ホットスペアを再度割り当ててください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2208
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR1000

Message（メッセージ）	Drive *arg1* is installed in disk drive bay *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2=*** ベイ
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2299
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1001

Message（メッセージ）	Fault detected on drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2=*** ベイ
詳細な説明	コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。
推奨される対応処置	故障したドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2297

LCD メッセージ　Fault detected on drive <番号> in disk drive bay <ベイ>. Check drive.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1002

Message（メッセージ）　A predictive failure detected on drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明　コントローラがドライブから SMART エラーの情報を受けました。ドライブは動作しますが、交換が必要です。

推奨される対応処置　次回のサービスウィンドウが表示された時に、ドライブの交換が必要です。

カテゴリ　システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2298

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1003

Message（メッセージ） Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is the hot-spare drive.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1004

Message（メッセージ） Consistency check is in progress for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1005

Message（メッセージ） Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is in the critical array.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Drive <番号> in disk drive bay <ベイ > is in the critical array. Replace drive.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1006

Message（メッセージ） Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is in the failed array.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Drive <番号> in disk drive bay <ベイ> is in the failed array. Replace drive.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1007

Message（メッセージ） Rebuild is in progress for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1008

Message（メッセージ）	Rebuild was aborted for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2=*** ベイ
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR101

Message（メッセージ）	Global Hot Spare *arg1* does not cover all arrays.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	グローバルホットスペアで保護されていないアレイがある場合、この警告メッセージが発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2209
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR1016

Message（メッセージ）	Drive *arg1* is removed from disk drive bay *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2=*** ベイ
詳細な説明	コントローラがドライブの取り外しを検知しました。
推奨される対応処置	ドライブの取り付け状態を確認します。不具合のあるドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2297
LCD メッセージ	Drive <number> removed from disk drive bay <bay>. Check drive.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1017

Message（メッセージ）	Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is operating normally.
引数	• ***arg1 =*** 番号

- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2299

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1019

Message（メッセージ） Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer the hot-spare drive.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR102

Message（メッセージ）	Patrol Read（パトロールリード）操作が完了する前に手動で停止しました。
詳細な説明	Patrol Read（パトロールリード）操作が完了する前に手動で停止しました。
推奨される対応処置	必要に応じて、Patrol Read（パトロールリード）操作を後で再起動してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2444
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR1020

Message（メッセージ）	Consistency check for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* completed.
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2=*** ベイ
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1021

Message（メッセージ） Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer in the critical array.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1022

Message（メッセージ） Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer in the failed array.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1023

Message（メッセージ） Rebuild completed for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** ベイ

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1024

Message（メッセージ）	Drive mismatch detected for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2=*** ベイ
詳細な説明	取り付けられているディスクがアレイの要件を満たしていません。たとえば、SATA ディスクは SAS ドライブが含まれているアレイでは機能しない場合があります。
推奨される対応処置	ディスクがアレイの要件を満たしていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2297
LCD メッセージ	Drive mismatch detected for drive <number> in bay <bay>. Install correct drive type
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1025

Message（メッセージ）	Drive mismatch corrected for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2=*** ベイ
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2299

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR103

Message（メッセージ） Cryptographic Erase operation is successfully completed on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている物理ディスクで暗号化消去操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2445

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR104

Message（メッセージ） The *arg1* has turned off because the critical temperature threshold is exceeded.

引数

- ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明 デバイスの重大温度しきい値を超過したため、メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの電源がオフになりました。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2441

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR105

Message（メッセージ） The physical disk drive *arg1* is assigned as a dedicated hot-spare.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 メッセージに示されている物理ディスクドライブは、専用ホットスペアとして割り当てられます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR106

Message（メッセージ） The physical disk drive *arg1* is unassigned as a dedicated hot-spare.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとして機能しなくなっています。物理ディスクは、ユーザーによって割り当て解除、またはストレージ管理ソフトウェアによって自動的に割り当て解除されています。仮想ディスク内のディスクの 1 つに障害が発生すると、ホットスペアにデータが再構築されます。ホットスペアは仮想ディスクのメンバーとなり、以降ホットスペアとしては割り当てられません。この場合、新しいホットスペアを割り当てて、データの保護を維持することをお勧めします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。仮想ディスクに新しい専用ホットスペアを割り当てることをお勧めします。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR107

Message（メッセージ） The physical disk drive *arg1* is assigned as a global hot-spare.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 メッセージに示されている物理ディスクドライブは、グローバルホットスペアとして割り当てられます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR108

Message（メッセージ） The physical disk drive *arg1* is unassigned as a global hot spare.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名

詳細な説明 メッセージに特定されているホットスペアとして割り当てられていた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとして機能しなくなっています。物理ディスクは、ユーザーによって割り当て解除、またはストレージ管理ソフトウェアによって自動的に割り当て解除されました。仮想ディスク内のディスクの 1 つに障害が発生すると、ホットスペアにデータが再構築され、このホットスペアは仮想ディスクのメンバーとなるので、それ以降はホットスペアとしては割り当てられなくなります。この場合、新しいホットスペアを割り当てて、データ保護を維持することをお勧めします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。新しいグローバルホットスペアの割り当てをお勧めします。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR11

Message（メッセージ）	*arg1* rebuild was cancelled.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	ユーザーが再構築処理をキャンセルしました。
推奨される対応処置	再構築処理を再開します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2074
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR110

Message（メッセージ）	The *arg1* reliability has degraded.
引数	• ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの信頼性が劣化しています。データ損失の可能性があります。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2442
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR1100

Message（メッセージ）	Drive *arg1* is installed.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2299
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1101

Message（メッセージ）	Fault detected on drive *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。
推奨される対応処置	故障したディスクを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2297
LCD メッセージ	Fault detected on drive <number>. Check drive.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1102

Message（メッセージ）	A predictive failure detected on drive *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	コントローラがドライブから SMART エラーの情報を受けました。ドライブは動作しますが、交換が必要です。
推奨される対応処置	次回のサービスウィンドウが表示された時に、ドライブの交換が必要です。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2298

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1103

Message（メッセージ） Drive *arg1* is the hot-spare drive.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1104

Message（メッセージ） Consistency check is in progress for drive *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1105

Message（メッセージ） Drive *arg1* is in the critical array.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Drive <番号> is in the critical array. Replace drive.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1106

Message（メッセージ）	Drive *arg1* is in the failed array.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	Drive <番号> is in the failed array. Replace drive.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1107

Message（メッセージ）	Rebuild is in progress for drive *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1108

Message（メッセージ）	Rebuild was aborted for drive *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR111

Message（メッセージ）	The volatile memory backup device on *arg1* is no longer functional.
引数	· ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている　PCIe ソリッドステートデバイスの揮発性メモリバックアップデバイスが機能しなくなりました。データ損失の可能性があります。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2443
OMSA トラップ ID	90400

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PDR1116

Message（メッセージ） Drive *arg1* is removed.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 コントローラがドライブの取り外しを検知しました。

推奨される対応処置 意図しない取り外しの場合は、ドライブの取り付け状態を確認します。示されたドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2297

LCD メッセージ Drive <number> is removed. Check drive

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1117

Message（メッセージ） Drive *arg1* is operating normally.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2299

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1119

Message（メッセージ） Drive *arg1* is no longer the hot-spare drive.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR112

Message（メッセージ）	The *arg1* has reached *arg2* of warranted device wear-out limit.
引数	• ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名 • ***arg2 =*** パーセント
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに近づいています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1120

Message（メッセージ）	Consistency check for drive *arg1* completed.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1121

Message（メッセージ） Drive *arg1* is no longer in the critical array.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1122

Message（メッセージ） Drive *arg1* is no longer in the failed array.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1123

Message（メッセージ） Rebuild completed for drive *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR113

Message（メッセージ） The *arg1* has reached or exceeded its warranted wear-out limit.

引数

- ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明 メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに達したか、リミットを超過しています。

推奨される対応処置 デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR114

Message（メッセージ） The *arg1* is approaching read-only mode.

引数

- ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明 メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モード到達まで 90% から 100% の間に来ています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2440

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR115

Message（メッセージ）	The *arg1* is in read-only mode.
引数	• ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モードになっています。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR116

Message（メッセージ）	Predictive failure reported for *arg1*
引数	• ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	PCIe ソリッドステートドライブの故障が予測されています。多くの物理ディスクには Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology（SMART）が含まれています。SMART を有効にすると、ディスク上で実行された書き込み処理数等の通知に基いてディスクの正常性を監視します。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　4346

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR117

Message（メッセージ）　The *arg1* has turned off because the critical temperature threshold is exceeded.

引数
- ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明　デバイスの重大温度しきい値を超過したため、メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの電源がオフになりました。

推奨される対応処置　今後の手順については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　4345

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR12

Message（メッセージ）	*arg1* initialization has failed.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	物理ディスクの障害が発生したか、破損しています。
推奨される対応処置	障害または破損が生じているディスクを交換します。障害の発生したディスクの状態には赤い「X」が表示されます。初期化を再開します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2080
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR13

Message（メッセージ）	*arg1* rebuild has failed.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、破損しています。また、再構成をキャンセルした可能性があります。
推奨される対応処置	障害または破損が生じたディスクを交換してから、再構築処理を開始します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345

OMSA イベント ID 2083

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR14

Message（メッセージ) *arg1* initialization is complete.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2089

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR1

Message（メッセージ）	*arg1* rebuild is complete.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクで再構築が完了した後で生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2092
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR16

Message（メッセージ）	Predictive failure reported for *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクの故障が予測されています。多くの物理ディスクに Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology（SMART）が含まれています。SMART を有効にすると、ディスク上で実行された書き込み処理数等の通知に基いてディスクの正常性を監視します。
推奨される対応処置	物理ディスクを交換します。ディスクがまだ故障していない場合でも、ディスクを交換することを強くお勧めします。ディスクの追加情報については他のメッセージを確認してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2094
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR17

Message（メッセージ）	Global hot spare assigned to *arg1* .
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	ユーザーが物理ディスクをグローバルホットスペアとして割り当てました。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2098
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR18

Message（メッセージ） Global hot spare unassigned from *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとしては機能しなくなっています。物理ディスクの割り当て解除は、ユーザーによって、または自動的に Storage Management によって行われています。Storage Management は、データの再構築に使用されたホットスペアを割り当て解除します。データがホットスペア上に再構築されると、ホットスペアは仮想ディスクのメンバーになり、ホットスペアとして割り当てられることはありません。新しいホットスペアを割り当てて、この状況でデータ保護を維持してください。

推奨される対応処置 この警告は情報提供が目的ですが、仮想ディスクに新しいホットスペアを割り当てる必要があります。詳細に関しては、「ホットスペアでの仮想ディスクの保護」を参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2099

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR19

Message（メッセージ） SMART FPT exceeded for *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明	特定のコントローラ上のディスクが、ディスクが近い将来故障する可能性のあることを示す SMART アラート（予測障害）を受け取りました。
推奨される対応処置	SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2106
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR2

Message（メッセージ）	Insufficient space available on *arg1* to perform a copyback operation.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクにコピーバック操作を実行するための容量がない場合に、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	物理ディスクを容量の大きい物理ディスクと交換し、コピーバック処理を再開します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2198
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR20

Message（メッセージ）	SMART configuration change for *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	設定変更後に、ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。
推奨される対応処置	SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2107
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR206

Message（メッセージ）	*arg1* is a solid state drive (SSD) that is not supported by the controller.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 ストレージコントローラは、接続されている SSD デバイスをサポートしていません。

推奨される対応処置 コントローラがサポートしない SSD デバイスを取り外し、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2382

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR207

Message（メッセージ） Unable to assign *arg1* as a dedicated hot spare.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 選択したディスクのサイズがターゲットの仮想ディスクのサイズ要件を満たしていないため、物理ディスクを専用ホットスペアとして割り当てることができません。

推奨される対応処置 ターゲット仮想ディスクで使用されるディスクのサイズ要件に合う物理ディスクを選択し、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2386

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR208

Message（メッセージ）	The Cryptographic Erase operation is successfully completed on the physical disk drive *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	メッセージ内で識別されている物理ディスクで、暗号化消去操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2390
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR209

Message（メッセージ）	The power status of *arg1* is changed from *arg2* to *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** 物理ディスク名 • ***arg2 =*** 以前の電源の状態 • ***arg3 =*** 現在の電源の状態
詳細な説明	物理ドライブで物理ディスク電源管理機能が有効になっており、ドライブの電源の状態が変化しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2399
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR21

Message（メッセージ）	SMART warning for *arg1*
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。
推奨される対応処置	SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2108
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR210

Message（メッセージ） Successfully updated configuration data on the *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 再起動時のドライブの初期化中に、このイベントが生成されます。コントローラは、メッセージに表示された物理ディスクの設定データをアップデートしました。次のコンディションが見られるため、ドライブの設定がアップデートされました。1）設定にスパンダウンドライブが使用された。スパンダウンドライブとは、節電オプションが有効になっているために、一時的に電源オフになっているドライブのことです。2）ストレージコントローラは、ディスクがスパンダウンになっている間にディスク上の設定（COD）記録をアップデートできなかった。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2400

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR211

Message（メッセージ） *arg1* has encountered storage medium error.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示されたディスクでストレージの媒体エラーが検出されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2416

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR212

Message（メッセージ） The state of *arg1* changed from Ready to Non-RAID.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 物理ディスクの状態が Ready（準備完了）状態から非 RAID の状態に変化しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2425

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR213

Message（メッセージ） The state of *arg1* changed from Non-RAID to Ready.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 物理ディスクの状態が非 RAID の状態から、Ready（準備完了）状態に変化しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2426

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR214

Message（メッセージ） The *arg1* is not supported because it is not supplied by an authorized hardware provider.

引数

- ***arg1 =*** 物理ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示された物理ディスクは、ハードウェアのプロバイダが設定した標準に準拠していないため、サポートされていません。

推奨される対応処置 物理ディスクを認可されたハードウェアプロバイダのサポートされる物理ディスクと交換します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2359

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR215

Message（メッセージ）	Copyback task to *arg1* has failed.
引数	• ***arg1 =*** 物理ディスク名
詳細な説明	内部エラーのため、メンバー交換操作が正常に完了しませんでした。このエラーの原因はソースまたはターゲットディスクに問題がある、またはコントローラにリソースがないためと考えられます。
推奨される対応処置	異なるターゲット物理ディスクでメンバーディスク交換操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ターゲット物理ディスクの状態をチェックし、必要に応じて交換してから操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2183
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR216

Message（メッセージ）	The disk write cache policy of physical disk drive *arg1* is changed.
引数	• ***arg 1=*** ドライブ名

詳細な説明 メッセージで識別されている物理ディスクドライブのディスク書き込みキャッシュポリシーが変更されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2451

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR217

Message（メッセージ） Unable to complete the Cryptographic erase operation on the physical disk drive *arg1* .

引数

- ***arg 1=*** ドライブ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている物理ディスクで、暗号化消去操作が完了できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2454

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR22

Message（メッセージ）	SMART warning temperature for *arg1*
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	ディスクが許容値以上の温度に達し、SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。
推奨される対応処置	次を実行してください。1）物理ディスクが限界温度に達した原因を判断します。たとえば、ファンの故障、サーモスタットの設定が正しくない、または室温が高すぎるか低すぎる可能性があります。2）サーバーまたはエンクロージャ内のファンが動作していることを確認します。3）物理ディスクがエンクロージャ内にある場合、サーモスタットの設定をチェックし、エンクロージャが熱源の近くにありまるかどうかを調べます。エンクロージャの通気が十分で、室温が高すぎないことを確認してください。エンクロージャの診断情報に関しては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。4）ディスクが限界温度に達した理由を特定できない場合は、ディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーになっている場合、ディスクはデータをバックアップした後で交換してください。非冗長仮想ディスクに含まれている物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生し、データが失われるおそれがあります。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2109
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR23

Message（メッセージ）	SMART warning degraded for *arg1*

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 ディスクが劣化しており、SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。

推奨される対応処置 SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2110

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR24

Message（メッセージ） Failure prediction threshold exceeded on *arg1* due to test. No action needed.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 テスト条件が原因で、ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2111

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR25

Message（メッセージ）	*arg1* dead segments are removed.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	アクセス不能になっていた物理ディスクの一部が回復されています。この警告は情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2141
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR26

Message（メッセージ）	*arg1* is online.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 ドライブがオンライン状態になりました。これはシステムが起動されたばかりである、またはドライブの問題が修正されたことによる可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2158

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR27

Message（メッセージ） Dedicated hot spare assigned to *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 ユーザーが物理ディスクを専用ホットスペアとして仮想ディスクに割り当てました。詳細に関しては、「ホットスペアでの仮想ディスクの保護」を確認してください。この警告は情報提供が目的です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2160

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR28

Message（メッセージ） Dedicated hot spare unassigned from *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとしては機能しなくなっています。物理ディスクの割り当て解除は、ユーザーによって、または Storage Management によって自動的に行われています。Storage Management は、データの再構築に使用されたホットスペアを割り当て解除します。データがホットスペア上に再構築されると、ホットスペアは仮想ディスクのメンバーになり、ホットスペアとして割り当てられることはありません。新しいホットスペアを割り当てて、この状況でデータ保護を維持してください。

推奨される対応処置 このアラートは情報提供が目的ですが、仮想ディスクに新しいホットスペアを割り当てる必要があります。詳細に関しては、製品マニュアルおよび、「ホットスペアで仮想ディスクを保護する」を参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2161

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR29

Message（メッセージ）	Rebuild on *arg1* completed with error(s).
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	詳細に関しては、「再構築がエラーで完了する」を参照してください。
推奨される対応処置	詳細に関しては、「再構築がエラーで完了する」を参照してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2163
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR3

Message（メッセージ）	*arg1* is not functioning correctly.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	RAID コントローラが、メッセージで示される物理ディスクドライブでのデータの読み取り / 書き込みを行うことができません。原因として、物理ディスクドライブの障害または、物理ディスクドライブがシステムから取り外されたことが考えられます。
推奨される対応処置	メッセージで示された物理ディスクドライブを取り外してから再挿入して、物理ディスクが正しく挿入されていることを確認します。問題が解決しない場合は、物理ディスクドライブを交換します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR30

Message（メッセージ） A global hot spare failed. *arg1*

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置 ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2201

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR31

Message（メッセージ） A global hot spare has been removed. *arg1*

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置 ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2202

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR32

Message（メッセージ） A dedicated hot spare failed. *arg1*

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。

推奨される対応処置 ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2203
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR33

Message（メッセージ）	A dedicated hot spare has been removed. *arg1*
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	コントローラが、専用ホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。
推奨される対応処置	ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、専用ホットスペアを再度割り当てます。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2204
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR34

Message（メッセージ）	A dedicated hot spare has been automatically unassigned. *arg1*
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	割り当て先の仮想ディスクが削除されたため、ホットスペアが不要になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2205
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR35

Message（メッセージ）	The only hot spare available is a SATA disk *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	ホットスペアとして割り当てることのできる唯一の物理ディスクは、SATA テクノロジを使用しています。この仮想ディスク内の物理ディスクは、SAS テクノロジを使用しています。使用されているテクノロジが異なるために、仮想ディスク内のいずれか一方の物理ディスクに障害が発生すると、ホットスペアはデータを再構築することができません。

推奨される対応処置	ホットスペアとして使用するのに十分な容量の SAS ディスクを追加し、新しいディスクをホットスペアとして割り当てます。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2206
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR36

Message（メッセージ）	The only hot spare available is a SAS disk *arg1* .
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	ホットスペアとして割り当てることのできる唯一の物理ディスクは、SAS テクノロジを使用しています。この仮想ディスク内の物理ディスクは、SATA テクノロジを使用しています。使用されているテクノロジが異なるために、仮想ディスク内のいずれか一方の物理ディスクに障害が発生すると、ホットスペアはデータを再構築することができません。
推奨される対応処置	ホットスペアとして使用するのに十分な容量の SATA ディスクを追加し、新しいディスクをホットスペアとして割り当てます。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2207
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR37

Message（メッセージ） The *arg1* is not supported.

引数

- ***arg1=*** 物理デバイス

詳細な説明 物理デバイスにサポートされているバージョンのファームウェアがないか、物理デバイスがサポートされていない場合があります。

推奨される対応処置 物理デバイスがサポートされている場合は、ファームウェアをサポートされているバージョンに更新します。物理デバイスがサポートされていない場合は、物理デバイスをサポートされている物理デバイスと交換します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2211

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR38

Message（メッセージ） A clear operation started on *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 ユーザーが、物理ディスクでクリア操作を開始しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2249

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR39

Message（メッセージ） A blink operation has initiated on *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2251;2437

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR4

Message（メッセージ）	*arg1* returned to a ready state.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	エラー状態にあった物理ドライブが、準備完了状態に戻りました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR40

Message（メッセージ）	The blink operation has ceased on *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2252;2438

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR41

Message（メッセージ） The clear operation on *arg1* was cancelled.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 物理ドライブでクリアコマンドが完了しませんでした。一部のデータがクリアされておらず、回復可能であることを意味します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2254

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR42

Message（メッセージ）	*arg1* has been started.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2255
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR43

Message（メッセージ）	The clear operation on *arg1* has completed.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクでクリア動作が完了した後で生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2269
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR44

Message（メッセージ）	The clear operation on *arg1* failed.
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスク上でクリアタスクが実行されていましたが、そのタスクが中断され、正常に完了しませんでした。コントローラとディスク間の通信が失われているか、ディスクが取り外されている、またはケーブルが緩んでいるか不良である可能性があります。
推奨される対応処置	ディスクが存在していることを確認し、故障状況でないことを確認してください。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。クリアタスクを再開します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2270
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR46

Message（メッセージ）	Patrol Read found an uncorrectable media error on *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	巡回読み取りが修正不能のエラーを検出しました。再マップ不能な不良ディスクブロックが存在する可能性があります。
推奨される対応処置	ディスクからデータをバックアップします。ディスクの初期化を開始してが完了するまで待ち、次にバックアップからディスクへデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2272
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR47

Message（メッセージ）	A block on *arg1* was punctured by the controller.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスク上のブロックの読み取り試行時に、コントローラで回復不能のメディアエラーが発生し、このブロックが無効とマークされました。コントローラが再構築または再設定動作中にソース物理ディスクで回復不能の媒体エラーを検出すると、コントローラはターゲット物理ディスク上の対応するブロックを破壊します。無効なブロックは、書き込み動作でクリアされます。

推奨される対応処置	データをディスクからバックアップします。ディスクの初期化を開始してが完了するまで待ち、バックアップコピーからデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2273
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR48

Message（メッセージ）	The *arg1* rebuild has resumed.
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスクで再構築が再開した後に生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2274
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR49

Message（メッセージ）	The dedicated hot spare *arg1* is too small.
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	専用ホットスペアには、ディスクグループにあるすべての仮想ディスクを保護するに十分な容量がありません。
推奨される対応処置	より容量の大きいディスクを、専用ホットスペアとして割り当ててください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2276
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR5

Message（メッセージ）	*arg1* is removed.
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	物理ディスクがディスクグループから削除されました。この警告は、ケーブルが緩んでいるか、損傷している場合、あるいはエンクロージャの問題によっても発生することがあります。
推奨される対応処置	次のうちのいずれか 1 つを実行してください。1）1 台の物理ディスクがディスクグループから削除された場合、ディスクを交換するか、元のディスクを復元します。状態に赤い「X」が付いているディス

クを探して、ディスクを識別します。2）ディスクを交換、または復元した後で、再スキャンを実行します。3）ディスクがディスクグループから削除されていなかった場合は、ケーブルの問題がないかチェックしてください。ケーブルのチェックの詳細に関しては、製品マニュアルを参照して下さい。4）エンクロージャの電源が入っていることを確認します。5）問題が解決しない場合、詳細な診断情報に関するエンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2049
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR50

Message（メッセージ）	Insufficient space on the global hot spare *arg1* .
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	グローバルホットスペアには、コントローラにあるすべての仮想ディスクを保護するに十分な容量がありません。
推奨される対応処置	より容量の大きいディスクを、グローバルホットスペアとして割り当ててください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2277
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR51

Message（メッセージ） Hot spare *arg1* SMART polling has failed. *arg2*

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク
- ***arg2 =*** args

詳細な説明 コントローラのファームウェアで、ホットスペアの SMART ポーリングを実行しようとしましたが、完了できませんでした。このコントローラがホットスペアとの通信を失っている可能性があります。

推奨される対応処置 ホットスペアとして割り当てられているディスクの正常性をチェックします。ディスクを交換し、ホットスペアを再度割り当てます。ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。ケーブルをチェックするための詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA イベント ID 2282

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR52

Message（メッセージ） A redundant path is broken.

詳細な説明 コントローラには、2 つのコネクタが同じエンクロージャに接続されています。1 つのコネクタの通信パスが、エンクロージャとの接続を失っています。もう一方のコネクタの通信パスが、この喪失を報告しています。

推奨される対応処置 ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。両方の EMM（エンクロージャ管理モジュール）が正常であることを確認してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2283

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR53

Message（メッセージ） A redundant path has been restored for *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2284

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR54

Message（メッセージ）	A disk media error on *arg1* was corrected during recovery.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このメッセージは、物理ディスク上のメディアエラーが修正された後に表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2285
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR55

Message（メッセージ）	Insufficient space available on the *arg1* to perform a rebuild.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 挿入された物理ディスクが、再構築を実行するには小さすぎる可能性があります。

推奨される対応処置 物理ディスクを、必要最低限のサイズで、正しいプロトコル（SAS、SATA）のどちらかを持つ物理ディスクと交換してください。自動的に開始されない場合は、再構築を強制してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2305

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR56

Message（メッセージ） Bad block table on *arg1* is 80% full.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 この不良ブロックテーブルとは、不良ディスクブロックの再マップに使用されるテーブルです。このテーブルは、不良ディスクブロックの再マップに伴って埋められていきます。テーブルが一杯になると、不良ディスクブロックが再マップされなくなる、つまり、ディスクエラーが修正されなくなります。この時点で、データ喪失が発生する可能性があります。この不良ブロックテーブルは現在 80% 満杯です。

推奨される対応処置 このメッセージを生成しているディスクを交換してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2306

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR57

Message（メッセージ） Bad block table on *arg1* is full. Unable to log block *arg2* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク
- ***arg2=*** 論理ブロックアドレス

詳細な説明 この不良ブロックテーブルとは、不良ディスクブロックの再マップに使用されるテーブルです。このテーブルは、不良ディスクブロックの再マップに伴って埋められていきます。テーブルが一杯になると、不良ディスクブロックが再マップされなくなる、つまり、ディスクエラーが修正されなくなります。この時点で、データ喪失が発生する可能性があります。

推奨される対応処置 このメッセージを生成しているディスクを交換し、バックアップコピーから復元してください。データを損失した可能性があります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA イベント ID 2307

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR58

Message（メッセージ）	*arg1* is incompatible.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	ユーザーが、ディスクを互換性のないテクノロジを使用した別のディスクと交換しようとしました。たとえば、ミラーの一方側で SATA テクノロジを使用しているときに、ミラーの他方側を SAS ディスクに交換しました。
推奨される対応処置	ディスクを交換するための情報に関しては。ハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2309
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR59

Message（メッセージ）	A bad disk block was reassigned on *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	ディスクに不良ブロックがあります。データが別のディスクブロックに再マップされました。データ喪失は発生していません。
推奨される対応処置	ディスクに他にメッセージがないか、または正常性が低下していないかを監視してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2331
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR6

Message（メッセージ）	*arg1* is offline.
引数	· ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	仮想ディスク内の物理ディスクがオフラインです。これは、ユーザーによるものである可能性があります。
推奨される対応処置	物理ディスクを強制的にオンラインにするか、仮想ディスクにホットスペアを割り当ててください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2050
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR60

Message（メッセージ） Error occurred on *arg1* : *arg2* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク
- ***arg2 =*** エラーコード

詳細な説明 このエラーの原因は、状況によって異なります。このファームウェアのエラーコードがメッセージ内に表示されています。

推奨される対応処置 接続されているデバイスの正常性を確認してください。重要なイベントの Lifecycle ログを確認してください。障害のあるハードウェアを交換してください（必要な場合）。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブル接続をチェックするための詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2346

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR61

Message（メッセージ） The rebuild of *arg1* failed due to errors on the source physical disk.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 問題のあるディスク上のデータを再構築することはできません。

推奨される対応処置 ソースディスクを交換してバックアップからデータを復元します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA イベント ID 2347

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR62

Message（メッセージ） The rebuild failed due to errors on the target *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 問題のあるディスク上のデータを再構築することはできません。

推奨される対応処置 ターゲットディスクを交換します。再構築が自動的に開始されない場合、ディスクを交換した後に再構築タスクを開始します。再構築を開始するために、新しいディスクをホットスペアに割り当てる必要のある場合もあります。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

OMSA イベント ID 2348

OMSA トラップ ID 90400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR63

Message（メッセージ）	A bad disk block on *arg1* cannot be reassigned during a write operation.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	再割り当てできなかった不良ブロックがディスクに含まれているため、書き込み処理を完了できません。データ喪失が発生している可能性があります。データの冗長性が失われた可能性があります。
推奨される対応処置	ディスクを交換します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2349
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR64

Message（メッセージ）	An unrecoverable disk media error occurred on *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	リビルドまたはリカバリの処理中に、リカバリ不可のディスクメディアエラーが発生しました。
推奨される対応処置	ディスクを交換します。

カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2350
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR65

Message（メッセージ）	*arg1* is marked as missing.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2351
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR66

Message（メッセージ）	*arg1* that was marked as missing has been replaced.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2352
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR67

Message（メッセージ）	An unsupported physical disk drive has been detected.
詳細な説明	物理ディスクがサービスプロバイダ設定の標準に準拠しておらず、サポートされません。
推奨される対応処置	物理ディスクをサポートされている物理ディスクと交換してください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR68

Message（メッセージ） Dedicated spare *arg1* imported as global due to missing disk groups.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2366

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR69

Message（メッセージ） Rebuild not possible on *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 挿入されている物理ディスクのプロトコルが正しくありません。同じ仮想ディスク上での SAS または SATA の混在はサポートされていません。

推奨される対応処置 ドライブを取り外し、正しいプロトコルタイプのものを挿入して、コントローラとシステムの再構築を強制します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

OMSA イベント ID 2367

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR7

Message（メッセージ） *arg1* has degraded.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 物理ディスクがエラー状態を報告しており、劣化している可能性があります。物理ディスクは、整合性チェックまたは他の操作に応答してエラーを報告している可能性があります。

推奨される対応処置 劣化した物理ディスクを交換してください。状態に赤い「X」が表示されたディスクを調べ、劣化しているディスクを特定します。ディスクを交換した後、再スキャンを実行してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2051
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR70

Message（メッセージ）	Copyback started from *arg1* to *arg2* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク • ***arg2=*** 物理ディスク
詳細な説明	コピーバックにより 1 台の物理ディスクから別の物理ディスクへのデータのコピーが開始されました。これは、ユーザーによる操作、または予測障害により開始された場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2060
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR71

Message（メッセージ）	Copyback completed from *arg1* to *arg2* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク • ***arg2=*** 物理ディスク
詳細な説明	コピーバック操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2075
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR72

Message（メッセージ）	Copyback resumed on *arg1* from *arg2* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク • ***arg2=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2087
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR73

Message（メッセージ）	Copyback failed from *arg1* to *arg2* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク • ***arg2=*** 物理ディスク
詳細な説明	コピーバック操作に参加している物理ディスクが故障しました。
推奨される対応処置	ディスクを交換し、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR74

Message（メッセージ）	Copyback cancelled on *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	ユーザーが、コピーバック操作をキャンセルしました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2184
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR75

Message（メッセージ）	Copyback stopped for hot spare *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2185
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR76

Message（メッセージ）	Copyback not possible as SAS or SATA mixing is not supported.
詳細な説明	同じ仮想ディスク内での SAS または SATA の混在はサポートされていないため、コピーバックを行うことはできません。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2200
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR77

Message（メッセージ）	*arg1* state changed from READY to Non-RAID.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR78

Message（メッセージ）	*arg1* state changed from Non-RAID to READY.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR79

Message（メッセージ） A user terminated Copyback from *arg1* to *arg2* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク
- ***arg2=*** 物理ディスク

詳細な説明 ユーザーが進行中のコピーバックを中止しました。この操作は完了しませんでした。

推奨される対応処置 コマンドを再発行します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR8

Message（メッセージ） *arg1* is inserted.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

OMSA イベント ID 2052

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR81

Message（メッセージ） Microcode update started on *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 物理ディスクのファームウェアのアップデートが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR82

Message（メッセージ）	*arg1* security was activated.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	セキュアな暗号化ディスクのセキュリティが有効にされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR83

Message（メッセージ）	*arg1* is reprovisioned.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR84

Message（メッセージ） *arg1* Security key has changed.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 セキュアな暗号化ディスクのセキュリティが有効にされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR85

Message（メッセージ） Security subsystem errors detected for *arg1* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 ディスク上のセキュリティ関連の動作で、エラーが検出されました。このディスク上のデータを取得できなかった、またはデータが正常に保存されていません。また、保存されたデータに対するセキュリティリスクがある可能性があります。

推奨される対応処置 ディスクがセキュア暗号化ディスクであり、ロックされていないことを確認してください。セキュア暗号化ディスクではない場合はディスクを交換してください。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4345

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR86

Message（メッセージ） Bad block table on *arg1* is full.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 エラーを示しているディスク上のブロックの数が、ドライブで再マップを行うための容量を超過しています。今後の不良セクタへの書き込みは回復不能になります。

推奨される対応処置 ディスクを交換します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4346

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR87

Message（メッセージ）	*arg1* was reset.
引数	• ***arg1=*** 物理デバイス
詳細な説明	物理デバイスがリセットされました。これは通常の動作で、懸念にはおよびません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR88

Message（メッセージ）	Power state change failed on *arg1* . (from *arg2* to *arg3*)
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク名 • ***arg2=*** 状態 • ***arg3=*** 状態

詳細な説明	スピンダウン電源状況の物理ドライブが設定されると、ドライブはスピンアップ電源状況に移行します。ドライブが正しく機能していない場合、この移行に失敗します。
推奨される対応処置	物理ディスクを交換し、再試行してください。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4345
OMSA イベント ID	2402
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR9

Message（メッセージ）	Initialization has started on *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
OMSA イベント ID	2062
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR9000

Message（メッセージ）	Foreign Configuration was detected on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 物理ディスクドライブ名
詳細な説明	社外秘。
推奨される対応処置	社外秘。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔*					

PDR93

Message（メッセージ）	Microcode update on *arg1* has completed.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクのファームウェアアップデート操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR94

Message（メッセージ）	Microcode update on *arg1* has timed out.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクのアップデート試行がタイムアウトしました。これは、バスのアクティビティが多すぎるため、またはアップデートパッケージが不良であるか、ディスクに欠陥があるためです。
推奨される対応処置	アップデートを再試行します。アップデートユーティリティがすでに再試行を実行している場合があります。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR95

Message（メッセージ）	Microcode update on *arg1* has failed.
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	物理ディスクのアップデートに失敗しました。これは、バスのアクティビティが多すぎるため、またはアップデートパッケージが不良であるか、ディスクに欠陥があるためと考えられます。
推奨される対応処置	アップデートを再試行します。アップデートに再度失敗した場合は、アップデートパッケージが有効であることを確認してください。アップデートパッケージが有効である場合、障害のあるディスクを交換します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにい問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR96

Message（メッセージ）	Security was disabled on *arg1* .
引数	• ***arg1=*** 物理ディスク
詳細な説明	セキュア暗号化ディスクのセキュリティが無効化されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4347
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR97

Message（メッセージ） *arg1* security key required.

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク

詳細な説明 コントローラによってアクセスにセキュリティキーが必要なドライブが検出されました。セキュリティキーを提供しなければ、ドライブは不安定です。

推奨される対応処置 セキュリティキーを提供して、セキュア暗号化ドライブのロックを解除します。

カテゴリ ストレージ（PDR = 物理ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4347

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR98

Message（メッセージ） Command timeout occurred on *arg1* . *arg2* .

引数

- ***arg1=*** 物理ディスク
- ***arg2 =*** args

詳細な説明	ディスクでの処置実行中に、エラーが発生しました。
推奨される対応処置	ディスクがあるかをチェックするか、ディスクを交換します。
カテゴリ	ストレージ（PDR = 物理ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4346
OMSA イベント ID	2405
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

40

PFM イベントメッセージ

PFM0001

Message（メッセージ）	*arg1* の値は重要上限値を超過しています。
引数	• ***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージに示されているセンサーの使用率が重要上限しきい値を超えています。
推奨される対応処置	サーバーの作業負荷を確認し、必要に応じて作業負荷を削減して、システムパフォーマンスを必要な範囲内に収めます。指定される値の詳細については、サポートサイトで入手可能な関連製品のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PFM0002

Message（メッセージ）	*arg1* の値は警告上限値を超過しています。
引数	• ***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージに示されているセンサーの使用率は、警告上限しきい値を超えています。
推奨される対応処置	サーバーの作業負荷を確認し、必要に応じて作業負荷を削減して、システムパフォーマンスを必要な範囲内に収めます。指定される値の詳細については、サポートサイトで入手可能な関連製品のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2650
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PFM0003

Message（メッセージ）	*arg1* の値は警告下限値を下回っています。
引数	• ***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージに示されているセンサーの使用率は警告下限しきい値未満です。
推奨される対応処置	サーバーの作業負荷はほぼゼロです。サーバーに追加の作業負荷を割り当ててください。
カテゴリ	システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PFM0004

Message（メッセージ）	*arg1* の値は指定された限度値内にあります。
引数	• ***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージで識別されたセンサーの値は指定範囲内です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PFM = システムパフォーマンスイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

41

POW イベントメッセージ

POW000

Message（メッセージ）	Power on permission error, chassis infrastructure not ready.
詳細な説明	シャーシインフラストラクチャの準備ができていないため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2250 と置き換えられました。
推奨される対応処置	シャーシのステータスを確認します。
カテゴリ	監査（POW = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

POW001

Message（メッセージ）	Power on permission error, chassis cover open.
詳細な説明	シャーシカバーが開いているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2251 と置き換えられました。
推奨される対応処置	シャーシカバーを確認してください。
カテゴリ	監査（POW = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

POW002

Message（メッセージ） Power on permission error, unknown component installed in Fabric1/Fabric2.

詳細な説明 Fabric1/fabric2 に非対応コンポーネントが取り付けられているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2252 と置き換えられました。

推奨される対応処置 Fabric1/Fabric2 に取り付けられている、非対応コンポーネントをチェックしてください。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

POW003

Message（メッセージ） Power on permission error, no PCI/Mezz card installed in Fabric1/Fabric2

詳細な説明 Fabric1/fabric2 に PCI/ メザニンカードが取り付けられていないため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2253 と置き換えられました。

推奨される対応処置 PCI/Mezz カードを Fabric1/Fabric2 に取り付けます。

カテゴリ 監査（POW = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✔	✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

POW004

Message（メッセージ）	Power on permission error, unacknowledge use of 110V.
詳細な説明	110V の未承認使用のため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2254 と置き換えられました。
推奨される対応処置	110V の未承認使用をチェックします。
カテゴリ	監査（POW = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✔	✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

POW005

Message（メッセージ）	Power on permission error, CMC is in MPCM mode.
詳細な説明	CMC MPCM モードが有効になっているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2255 と置き換えられました。
推奨される対応処置	MPCM モードの電源投入モードを無効にします。
カテゴリ	監査（POW = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC				✔	✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

42

PR イベントメッセージ

PR1

Message（メッセージ）	A replacement part was detected for device: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定されたデバイスが交換されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR10

Message（メッセージ）	Firmware update will not be performed. Firmware package is not present for *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、ファームウェアをユーザーによるシステム設定に基づいて適用します。しかし、以前のデバイスのファームウェアアップデートパッケージは、Lifecycle Controller に存在しません。
推奨される対応処置	Unified Server Configurator、または Dell Update Package を使用して、デバイスをアップデートしてください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR11

Message（メッセージ）	A required license for the Part Replacement feature is not present, replacement action(s) will not be performed.
詳細な説明	この機能のための有効なライセンスが存在しません。
推奨される対応処置	機能を使用するためにライセンスを取得してください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR12

Message（メッセージ）	Firmware update setting allows version upgrade only and will not be performed.
詳細な説明	部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、ファームウェアを適用します。ただし、ユーザー設定では、部品交換機能ではアップグレードのみを実行し、以前のファームウェアバージョンへのダウングレードは行わないことが指定されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR13

Message（メッセージ） Firmware mismatch detected. Configuration changes not applied.

詳細な説明 部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、設定変更を適用することができません。デバイスのファームウェアがアップデートされた後、設定変更を適用できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR14

Message（メッセージ） The configuration could not be applied to device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに示されているデバイスで設定変更を適用できませんでした。これは、最後のシステムインベントリ後の設定変更を示している場合があります。

推奨される対応処置 現在のシステム設定を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR15

Message（メッセージ） Unable to verify configuration changes for device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 要求された設定変更がデバイス固有の検証チェックで合格せず、適用されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR16

Message（メッセージ） Some of the configuration values could not be applied to device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 デバイスは一部の設定を適用できませんでした。これは、最後のシステムインベントリ以降の設定変更、または相互排他的な設定を示す場合があります。

推奨される対応処置 現在のシステム設定をチェックし、すべての設定が正しいことを確認します。正しくない場合、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR17

Message（メッセージ） Some of the configuration values stored for the previous device could not be applied to device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 以前のデバイスに保存されていた一部の設定値は、現在のデバイスに適用できませんでした。これは、ファームウェアバージョンまたは部品内の他の違いによるものと考えられます。

推奨される対応処置 デバイス設定をチェックし、新しい設定がシステムにとって正しいものであることを確認します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR18

Message（メッセージ）	Firmware version difference detected for device: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	部品交換機能が、現在と以前のコンポーネント間におけるファームウェアの相違を検知しました。このため、部品ファームウェアアップデート設定値に基づき、交換された部品に対してファームウエアのアップデートが行われます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR19

Message（メッセージ）	ジョブは正常に完了。
詳細な説明	指定されたジョブが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR2

Message（メッセージ）	Configuration difference detected for device: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定されたデバイス設定が、以前のデバイス設定と異なります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR20

Message（メッセージ）	Job in progress.
詳細な説明	指定されたジョブが進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR21

Message（メッセージ）　ジョブ失敗。

詳細な説明　指定されたジョブが、正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置　この障害に関連した詳細を Lifecycle ログで確認した後、操作を再試行してください。

カテゴリ　設定（PR = 部品交換）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR22

Message（メッセージ）　Preparing new job.

詳細な説明　これは、ジョブ作成時の初期ジョブ状態値です。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能としてこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（PR = 部品交換）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR23

Message（メッセージ） Job is ready for execution.

詳細な説明 指定されたジョブを開始する準備ができています。ジョブはジョブ制御からのスケジュールを待っています。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能がこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR24

Message（メッセージ） Job cancelled.

詳細な説明 指定されたジョブがキャンセルされました。これは、ユーザー操作、またはシステムエラーによるものです。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能としてこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR25

Message（メッセージ）	Missing or corrupt configuration database.
詳細な説明	システム設定データベースがないか、読み取り不可能になっています。これは Lifecycle Controller Wipe などの操作をユーザーが行ったか、マザーボードの交換が原因で発生します。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。または、Unified Server Configurator ユーティリティを使用します。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR26

Message（メッセージ）	Missing or corrupt job information.
詳細な説明	指定されたジョブに関連付けられた設定データの場所を見つけられませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR27

Message（メッセージ）	Unable to allocate resources.
詳細な説明	操作実行の試行中に、システムのメモリがなくなりました。この操作は廃止されました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。複数の操作を試行していた場合は、1つずつ再試行してください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR28

Message（メッセージ）	Unable to locate device in current configuration.
詳細な説明	ジョブの対象であったデバイスが検出されなくなりました。原因としてデバイスが取り外された、無効化された、またはエラーが発生したことが考えられます。
推奨される対応処置	デバイスが取り外された場合は、デバイスを挿入して操作を再試行します。デバイスが無効になっている場合は、デバイスを再度有効にして、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR29

Message（メッセージ）	Unable to locate device in previous configuration.
詳細な説明	ジョブの対象であったデバイスに以前に記録された情報がありません。操作を開始するためにこの情報が必要なため、この要求に失敗しました。これは廃止されました。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。または、Unified Server Configurator ユーティリティを使用します。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR3

Message（メッセージ）	Newer version of firmware found on device: *arg1*
引数	· ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 現在のコンポーネントのファームウェアバージョンが、交換したコンポーネントのファームウェアバージョンよりも後のものです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR30

Message（メッセージ） Job processing initialization failure.

詳細な説明 操作検証に失敗しました。コマンド、ターゲット、および操作データは続行前にすべて検証されます。これらのいずれかが欠落している、または間違っている場合、要求は失敗します。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。システムの再起動後、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR31

Message（メッセージ）	Job completed with errors.
詳細な説明	ジョブのすべてのタスクの実行が試みられましたが、一部は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	この警告に関連する詳細を Lifecycle ログでチェックした後、適宜、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR32

Message（メッセージ）	Failed verification of configuration changes.
詳細な説明	示されたジョブのために要求された設定変更が、デバイス固有の検証チェックに合格せず、適用されません。
推奨される対応処置	スクリプト、または会社のマニュアルをチェックしてから、再試行してください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR33

Message（メッセージ）	Motherboard replacement detected.
詳細な説明	プラットフォームのシステムのマザーボードが交換されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR34

Message（メッセージ）	*arg1* failed after exceeding retry attempt limit.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	ジョブを試行しましたが、予期せずに失敗しました。AC 電源の損失、システムクラッシュ、またはジョブ処理中におけるその他中断によってこの問題が生じる場合があります。
推奨される対応処置	ジョブを再作成して再送信します。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR35

Message（メッセージ）	Power Supply slot *arg1* firmware update will be performed during next system reboot.
引数	• ***arg1=*** PS スロット番号
詳細な説明	部品交換機能が電源装置ファームウェアの相違を検知しており、システム再起動時にファームウェアのアップデートプロセスが開始されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR36

Message（メッセージ）	Version change detected for *arg1* firmware. Previous version: *arg2* , Current version: *arg3*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名 • ***arg2=*** 以前のバージョン • ***arg3=*** 現在のバージョン
詳細な説明	システムが以前記録されたファームウェアバージョンとは異なるバージョンを示されたデバイス用に検出しました。これは、ファームウェアのアップデート、ロールバック、または部品交換が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR4

Message（メッセージ） Older version of firmware found on device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 現在のコンポーネントのファームウェアバージョンが、以前のコンポーネントのファームウェアバージョンよりも古いものです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR5

Message（メッセージ） The configuration values stored for the previous device could not be applied to device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 以前のデバイスに保存されていた一部またはすべての設定値を現在のデバイスに適用できませんでした。これは、ファームウェアバージョン、または部品内のその他相違点によるものであると考えられます。

推奨される対応処置 デバイス設定をチェックし、新しい設定がシステムにとって正しいものであることを確認します。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR6

Message（メッセージ） Configuration changes successfully applied to device: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 以前のデバイス用に保存された設定値が、現在のデバイスに適用されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PR = 部品交換）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR7

Message（メッセージ）	New device detected: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定されたデバイスがシステムに追加されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR8

Message（メッセージ）	Device not detected: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	示されたデバイスがシステムから取り外された、機能しなくなっている、または無効になっています。
推奨される対応処置	部品が存在する場合は、適切に取り付けられていることを確認します。システム BIOS または他の設定ユーティリティでデバイスが無効化されていないことを確認します。デバイスがまだ機能しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PR9

Message（メッセージ）	Firmware update operation initiated.
詳細な説明	部品交換機能が、Part Firmware Update 属性設定に基づいてファームウェアのアップデートプロセスを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PR = 部品交換）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

43

PST イベントメッセージ

PST0000

Message（メッセージ）	Unrecognized Post Code.
詳細な説明	BIOS によって iDRAC に進捗状況コードが提供されましたが、この進捗状況コードは現在の iDRAC ファームウェアによって認識されません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）iDRAC ファームウェアをアップデートします。2）システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Unrecognized Post Code.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0001

Message（メッセージ）	System Power On.
詳細な説明	システム BIOS がシステムの電源が入っていることを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	System Power On.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0002

Message（メッセージ）	CPU Microcode load.
詳細な説明	システム BIOS が、プロセッサマイクロコードのロードを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	CPU Microcode load.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0003

Message（メッセージ）	Chipset Initialization.
詳細な説明	システム BIOS がチップセットの初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Started chipset initialization.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0004

Message（メッセージ）	Memory Configuration.
詳細な説明	システム BIOS がメモリ設定を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Memory configuration started.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0005

Message（メッセージ）	Shadow BIOS.
詳細な説明	システム BIOS がフラッシュからシステムメモリへのイメージのコピーを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）

LCD メッセージ	Shadow BIOS operation started.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0006

Message（メッセージ）	Multiprocessor Initialization.
詳細な説明	システム BIOS がマルチプロセッササポートの初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Started multiprocessor initialization.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0007

Message（メッセージ）	POST processing start.
詳細な説明	システム BIOS が Power On Self Test を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Started power on self test (POST).
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0008

Message（メッセージ）	System Management Mode (SMM)initialization.
詳細な説明	システム BIOS がシステム管理モード（SMM）の初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	System Management Mode (SMM) initialization.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0009

Message（メッセージ）	PCI bus enumeration & video initialization.
詳細な説明	システム BIOS が PCI バスエミュレーションおよびビデオ初期化を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	PCI bus enumeration & video initialization.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0010

Message（メッセージ）	iDRAC is ready.
詳細な説明	iDRAC の初期化が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	iDRAC initialization completed.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0011

Message（メッセージ）	Extended Memory test started.
詳細な説明	システムが拡張メモリテストを開始しました。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Extended memory test started.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0012

Message（メッセージ）	Extended Memory test running \
詳細な説明	システムの拡張メモリテストが実行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Extended Memory test running \
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0013

Message（メッセージ）	Extended Memory test running /

詳細な説明	システムの拡張メモリテストが実行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Extended Memory test running /
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0014

Message（メッセージ）	Extended Memory test completed.
詳細な説明	システムが拡張メモリテストを完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Extended Memory test completed.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0064

Message（メッセージ）	Display sign-on.
詳細な説明	システム BIOS が電源スプラッシュ画面を表示しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Display sign-on.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0065

Message（メッセージ）	PCI configuration.
詳細な説明	システム BIOS が PCI デバイスを設定しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	PCI configuration.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0080

Message（メッセージ）	An issue was detected. System at boot F1/F2 prompt. Requires entry to continue.
詳細な説明	システム BIOS が「起動可能デバイスなし」以外の問題を検知したため、システムが F1/F2 プロンプト状態です。
推奨される対応処置	詳細に関しては、POST 表示画面を確認してください。F1 を押して起動を続行するか、F2 を押してセットアップに移動します。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 2（警告）
LCD メッセージ	System BIOS at F1/F2 prompt.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0081

Message（メッセージ）	No bootable devices.
詳細な説明	システム BIOS が起動可能デバイスを検知できないため、システムが F1/F2 プロンプト状態です。
推奨される対応処置	起動可能デバイスがシステムに接続され、BIOS セットアップで有効にされていることを確認します。デバイスが接続され、有効にされている場合は、サーバーの電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	No bootable devices found. Check bootable devices.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0082

Message（メッセージ）	In BIOS Setup Menu.
詳細な説明	システムが BIOS セットアップメニューです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	In BIOS Setup Menu.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0083

Message（メッセージ）	In BIOS Boot Menu.
詳細な説明	システムが BIOS ブートメニューです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	In BIOS Boot Menu.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0084

Message（メッセージ）	Automated Task application.
詳細な説明	システムが自動化タスクアプリケーションを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Automated Task application.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0085

Message（メッセージ）	Performing CSIOR.
詳細な説明	システムが CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）を実行しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）

LCD メッセージ	Performing CSIOR.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0086

Message（メッセージ）	In Lifecycle Controller.
詳細な説明	システム BIOS が Lifecycle Controller ユーザーインタフェースを起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	In Lifecycle Controller.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0087

Message（メッセージ）	Initializing iDRAC.
詳細な説明	システム BIOS が iDRAC を初期化しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ Initializing iDRAC

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0088

Message（メッセージ） Preparing to Boot.

詳細な説明 システム BIOS がシステムを起動する準備をしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ Preparing to Boot.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0089

Message（メッセージ） A problem was detected during Power-On Self-Test (POST).

詳細な説明 Power On Self Test（POST）中に問題が検出されました。検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。

推奨される対応処置 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0090

Message（メッセージ） A problem was detected related to the previous server boot.

詳細な説明 前回のサーバー起動に関連する問題が検出されました。検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。

推奨される対応処置 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0091

Message（メッセージ） A problem was detected in Memory Reference Code (MRC).

詳細な説明 Memory Reference Code（MRC）で問題が検出されました。検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。

推奨される対応処置 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0126

Message（メッセージ） Giving control to UEFI aware OS.

詳細な説明 システムで UEFI 対応オペレーティングシステムを起動しています。この起動シーケンスでは、これ以上 POST コードは生成されません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ Giving control to UEFI aware OS.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0127

Message（メッセージ）	Giving control to OS.
詳細な説明	システム BIOS はオペレーティングシステムにコントロールを渡しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	Giving control to OS.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0128

Message（メッセージ）	No memory is detected.（メモリが検知されませんでした。）
詳細な説明	システム BIOS はシステム内のメモリを検出できませんでした。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 80）。
推奨される対応処置	システムメモリを調べます。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	No memory is detected. Inspect memory devices
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0129

Message（メッセージ）	Memory is detected, but is not configurable.（メモリが検知されましたが、設定不能です。）
詳細な説明	システム BIOS がメモリを検出しましたが、システム操作用にメモリを設定できませんでした。システムのメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。可能であれば、システムを最小メモリ設定にします。この例外は、システムの電源投入の初期段階で発生したため、ビデオが表示されない場合があります（BIOS POST 例外コード 81）。
推奨される対応処置	システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Memory is detected, but is not configurable. Check memory devices
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0130

Message（メッセージ）	Memory is configured, but not usable.
詳細な説明	メモリ設定中にシステム BIOS でデバイスまたは速度設定に障害が発生したため、未使用メモリが発生しています。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 82）。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外します。メモリデバイスを取り付け直すか、システムをサポートされている最小メモリ設定にします。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Memory is configured, but not usable. Check memory devices
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0131

Message（メッセージ）	System BIOS shadow failed.
詳細な説明	BIOS イメージのシステムメモリへのコピーで、メモリエラーが発生しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムはビデオ（BIOS POST 例外 83）を表示しない可能性があります。
推奨される対応処置	入力電源を切ります。システムメモリを減らして最小構成にし、入力電源を入れます。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	System BIOS shadow failed. Check memory devices
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PST0132

Message（メッセージ）	CMOS failed.

詳細な説明 システム BIOS がシステム POST 中に CMOS メモリエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります (BIOS POST 例外 84)。

推奨される対応処置 システムのイベントログで、CMOS バッテリ例外をチェックしてください。電源入力装置を取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ CMOS failed. Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0133

Message（メッセージ) DMA controller failed.

詳細な説明 システム BIOS がシステム POST 中に DMA コントローラエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります(BIOS POST 例外 85)。

推奨される対応処置 入力電源を切り、再びオンにします。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ DMA controller failed. Power cycle system

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0134

Message（メッセージ）	Interrupt controller failed.
詳細な説明	システム BIOS がシステム POST 中にコントローラ中断エラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 86）。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Interrupt controller failed. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0135

Message（メッセージ）	Timer refresh failed.
詳細な説明	システム BIOS がシステム POST 中にタイマー更新エラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります (BIOS POST 例外 87)。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425

LCD メッセージ	Timer refresh failed. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0136

Message（メッセージ）	Programmable interval timer error.
詳細な説明	システム BIOS が POST 中にプログラム可能間隔タイマーエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 88）。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Programmable interval timer error. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0137

Message（メッセージ）	Parity error.

詳細な説明	システム BIOS が POST 中にパリティエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 89）。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Parity error. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0138

Message（メッセージ）	SuperIO failed.
詳細な説明	システム BIOS が SIO エラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 8A）。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	SuperIO failure. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0139

Message（メッセージ）	Keyboard controller failed.
詳細な説明	システム BIOS がキーボードコントローラエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 8B）。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Keyboard controller failed. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0140

Message（メッセージ）	System management interrupt initialization failed.
詳細な説明	システム BIOS がシステム管理中断の初期化に失敗しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 8C）。
推奨される対応処置	電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425

LCD メッセージ	SMI initialization failed. Power cycle system
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0141

Message（メッセージ）	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error.
詳細な説明	システム POST 中の QuickPath 内部接続エラーです。システムを再起動してください。問題が解決しない場合は、入力電源を切って、プロセッサを装着しなおします。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。
推奨される対応処置	システムを再起動します。問題が解決しない場合は、システムの電源を切り、プロセッサを取り付け直します。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0142

Message（メッセージ）	MRC fatal error.

詳細な説明	BIOS メモリテストに失敗しました。取り付けられたシステムメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。システムを最小メモリ設定にします。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。
推奨される対応処置	システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。システム構成を最小メモリ構成に縮小します。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Memory initialization error. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0143

Message（メッセージ）	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error.
詳細な説明	TXT 起動に失敗しました。これは、メモリエラーまたはシステムの TXT 設定エラーに関連している可能性があります。ソケット式の TPM モジュールが取り外されている場合があります。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。
推奨される対応処置	TPM の存在をチェックしてください。電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0144

Message（メッセージ）	Unable to load required BIOS files.
詳細な説明	システム BIOS が必要な BIOS ファイルをロードできません。
推奨される対応処置	サーバーの電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	Unable to load required BIOS files.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0192

Message（メッセージ）	Shut-down test failed.
詳細な説明	システム BIOS が POST 中のシャットダウンテストに失敗しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 C0）。
推奨される対応処置	システムのイベントログで、CMOS バッテリ例外をチェックしてください。電源入力装置を取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Shut-down test failed. Power cycle system

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0193

Message（メッセージ） BIOS POST memory test failed.

詳細な説明 システム BIOS がメモリテストに失敗しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 C1）。

推奨される対応処置 システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。システム構成を最小メモリ構成に縮小します。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2425

LCD メッセージ BIOS POST memory test failed. Check memory devices

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0194

Message（メッセージ） Remote access controller configuration failed.

詳細な説明 システム BIOS がリモートアクセスコントローラを設定できませんでした。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 C2）。

推奨される対応処置	入力電源を入れなおし、システムの電源をオンにしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Remote access controller configuration failed. Check screen message
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0195

Message（メッセージ）	CPU configuration failed.
詳細な説明	現在のプロセッサ構成が非対応、または POST 中に致命的な障害が発生しました。プロセッサ構成をチェックしてください。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外コード C3）。
推奨される対応処置	システムのプロセッサ構成を確認し、システム構成を最小にします。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	CPU configuration failed. Check screen message
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0196

Message（メッセージ）	Incorrect memory configuration.
詳細な説明	システム BIOS が無効なメモリ実装を検知されました。メモリを取り付けなおして、サポートされているメモリ実装に一致させてください。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。(BIOS POST 例外コード C4)
推奨される対応処置	メモリを再インストールし、サポートされているメモリ構成に一致させてください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	Incorrect memory configuration. Review User Guide
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0208

Message（メッセージ）	System BIOS has halted.
詳細な説明	システム BIOS が停止し、続行できません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）新しいハードウェアが追加された場合は、そのハードウェアを取り外して、サーバーを再起動します。2）電源ボタンを使用して、システムの電源を切り、再び電源を入れます。3）サーバーの入力電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	System BIOS has halted. Check console for details.

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0209

Message（メッセージ） System BIOS has halted due to Non-Maskable Interrupt (NMI).

詳細な説明 システム BIOS が停止したため、続行できません。システム BIOS がマスク不能な割り込み（NMI）を検出しました。これは、ハードウェアの変更が原因である可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）新しいハードウェアが追加された場合は、そのハードウェアを取り外して、サーバーを再起動します。2）電源ボタンを使用して、システムの電源を切り、再び電源を入れます。3）サーバーの入力電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PST = BIOS POST）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ System halted due to NMI: Check Console for Details

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PST0254

Message（メッセージ） General failure after video.

詳細な説明 システム BIOS がシステム POST 中に機能または設定問題を検知しました。詳細に関しては、システムのビデオ画面をチェックしてください。システムイベントログに追加情報がある場合があります。こ

の例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外コード FE）。

推奨される対応処置	システムビデオを確認し、イベントログに追加情報がないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	General failure after video. Check screen message
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0256

Message（メッセージ）	POST fatal error detected.
詳細な説明	システム BIOS がシステム POST 中に機能または設定問題を検知しました。詳細に関しては、システムのビデオ画面をチェックしてください。システムイベントログに追加情報がある場合があります。
推奨される対応処置	システムビデオを確認し、イベントログに追加情報がないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（PST = BIOS POST）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2425
LCD メッセージ	POST fatal error detected. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

44

PSU イベントメッセージ

PSU0000

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* is present.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

PSU0001

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* failed.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	PSU <番号> failed. Check PSU
OMSA イベント ID	5300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0002

Message（メッセージ）	A predictive failure detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。
推奨される対応処置	次回のサービス時間枠で電源装置を取り外し、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2186
LCD メッセージ	Predictive failure on PSU <番号>. Check PSU
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0003

Message（メッセージ）	The power input for power supply *arg1* is lost.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源ユニットは正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。
推奨される対応処置	入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Power input for PSU <番号> is lost. Check PSU cables
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0004

Message（メッセージ）	The power input for power supply *arg1* is outside of range.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置の操作要件は製品マニュアルまたは電源装置自体に記載されています。
推奨される対応処置	入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Power input for PSU <番号> is outside of range. Check PSU cables

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0005

Message（メッセージ） The power input for power supply *arg1* is outside of the allowable range, but it is attached to the system.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源装置の操作要件は製品マニュアルまたは電源装置自体に記載されています。

推奨される対応処置 入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2186

OMSA イベント ID 5353

OMSA トラップ ID 5353

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0006

Message（メッセージ） Power supply *arg1* is incorrectly configured.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 メッセージで識別された電源装置がプラットフォームでサポートされている必要があります。一般的には、サーバー内の複数電源装置には同一の機能セットおよび電力定格が必要です。

推奨される対応処置 サポートされている電源装置および電源装置設定については、サーバーの製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Power supply <number> is incorrectly configured. Check PSU.

OMSA イベント ID 5354

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0007

Message（メッセージ） Power supply *arg1* is operating at 110 volts, and could cause a circuit breaker fault.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 220V で動作するように設計されている電源ユニットが 110V の電源に接続されている場合は、動作に必要な電力が不足しています。不足している電源を補うと、回路ブレーカが落ちるか、または入力電源に他の電気的な問題が発生する可能性があります。

推奨される対応処置 入力電源とケーブルを確認します。推奨される入力電源を使用してください。製品マニュアルを確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

PSU0017

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* is operating normally.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
OMSA イベント ID	5352
OMSA トラップ ID	5352
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

PSU0019

Message（メッセージ）	The input power for power supply *arg1* has been restored.
引数	• ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					

PSU0022

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* is correctly configured.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

PSU0023

Message（メッセージ） Power supply *arg1* operating at 110 volts has been acknowledged by user.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

PSU0031

Message（メッセージ） Cannot communicate with power supply *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源ユニットは動作する可能性がありますが、電源ユニットの監視機能が劣化します。システムパフォーマンスが劣化する場合があります。

推奨される対応処置 故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ Cannot communicate with PSU <番号>. Reseat PSU.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0032

Message（メッセージ） The temperature for power supply *arg1* is in a warning range.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2186

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0033

Message（メッセージ） The temperature for power supply *arg1* is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ PSU <番号> temperature outside of range. Check PSU

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0034

Message（メッセージ） An under voltage fault detected on power supply *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。

推奨される対応処置 1）故障した PSU を取り外して、装着しなおします。2）システム内のケーブルとサブシステムコンポーネントに損傷がないかチェックします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ An under voltage fault detected on PSU <number>. Check power source.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0035

Message（メッセージ）	An over voltage fault detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	入力電源をチェックし、故障した電源装置を取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Over voltage fault on PSU <番号>. Check PSU
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0036

Message（メッセージ）	An over current fault detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。
推奨される対応処置	1）故障した PSU を取り外して、装着しなおします。2）システム内のケーブルとサブシステムコンポーネントに損傷がないかチェックします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	An over current fault detected on PSU <number>. Check PSU.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0037

Message（メッセージ）	Fan failure detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	ファンの動きを妨げるものがないかを確認します。何もない場合は、電源装置を交換します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Fan failure detected on PSU <number>. Check PSU.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0038

Message（メッセージ） Power supply *arg1* fan is operating normally.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2187

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0039

Message（メッセージ） An under current fault detected on power supply *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 正常レベルでの動作を維持するための電流が不足しています。

推奨される対応処置 1）故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。2）配電装置または電源装置の電源に異常がないかをチェックします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Under current fault detected on PSU <番号>. Check PSU.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0040

Message（メッセージ）	An output under voltage fault detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置の出力電圧が、システムを正常レベルで動作させるには不十分です。
推奨される対応処置	1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Output under voltage fault detected on PSU <番号>.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0041

Message（メッセージ）	An output over voltage fault detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Output over voltage fault on PSU <番号>. Check PSU
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0042

Message（メッセージ）	An output over current fault detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185

LCD メッセージ	Output over current fault detected on PSU <番号>. Check PSU.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0043

Message（メッセージ）	An output under current fault detected on power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
LCD メッセージ	Output under current fault detected on PSU <番号>. Check PSU.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0044

Message（メッセージ）	Cannot obtain status information from power supply *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置は機能していますが、システムが状態情報を取得できません。
推奨される対応処置	問題が解決しない場合は、電源装置の再取り付けを行います。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2186
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0045

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* status information successfully obtained.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0046

Message（メッセージ） Communication has been restored to power supply *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2187

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0076

Message（メッセージ） A power supply wattage mismatch is detected; power supply *arg1* is rated for *arg2* watts.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2=*** 値

詳細な説明 電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。

推奨される対応処置 一致している電源装置を取り付け、製品マニュアルで正しい構成を確認します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

LCD メッセージ PSU wattage mismatch; PSU <番号> = <値> watts

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0077

Message（メッセージ） Power supply *arg1* vendor type mismatch detected.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。

推奨される対応処置 一致している電源装置を取り付け、製品マニュアルで正しい構成を確認します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2185

OMSA イベント ID 5354

OMSA トラップ ID 5354

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0078

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* revision mismatch detected.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置リビジョンがこのシステムでサポートされていません。
推奨される対応処置	製品マニュアルを確認して、正しいリビジョンの電源装置を使用します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
OMSA イベント ID	5354
OMSA トラップ ID	5354
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0080

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* voltage rating does not match the systems requirements.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	このシステムでは電圧の異なる電源ユニットを併用できません。
推奨される対応処置	製品マニュアルを確認して、正しい電圧定格の電源装置を使用します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2185
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0090

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* wattage mismatch corrected.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0091

Message（メッセージ）	Power supply unit *arg1* rating exceeds the system power distribution limits.
引数	• ***arg1 =*** PSU 番号
詳細な説明	メッセージに示されている電源装置ユニットの定格は、システムの配電制限を超えてはなりません。
推奨される対応処置	メッセージに示されている電源装置ユニットを取り外し、適切な設定についてサーバー製品のマニュアルを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2186
LCD メッセージ	Power supply <番号> exceeds power distribution limits. Remove PSU.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0092

Message（メッセージ）	Power supply unit *arg1* rating is appropriate for the system power distribution limits.
引数	• ***arg1 =*** PSU 番号
詳細な説明	メッセージに示されている電源装置ユニットの定格は、システムの配電制限を超えていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2187
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0800

Message（メッセージ） Power Supply *arg1* : Status = 0x *arg2* , IOUT = 0x *arg3* , VOUT= 0x *arg4* , TEMP= 0x *arg5* , FAN = 0x *arg6* , INPUT= 0x *arg7*

引数

- ***arg1 =*** PSU 名
- ***arg2 =*** PSU ステータス
- ***arg3 =*** 出力電流
- ***arg4 =*** 出力電圧
- ***arg5 =*** 温度
- ***arg6=*** ファン
- ***arg7=*** 入力

詳細な説明 電源装置ユニットの状態すべての一覧です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0801

Message（メッセージ） Power Supply *arg1* : CRC error detected

引数

- ***arg1 =*** PSU 名

詳細な説明 電源装置に CRC エラーが検知されました

推奨される対応処置 電源装置のファームウェアイメージを取得し、メッセージに表示されている電源装置をアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0802

Message（メッセージ） The power supply redundancy policy on the system has been set.

詳細な説明 The power supply redundancy policy on the system has been set.

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0803

Message（メッセージ）	シャーシ内にサーバーの電源を入れるために十分な電力がありません。
詳細な説明	シャーシ内にサーバーの電源を入れるために十分な電力がありません。
推奨される対応処置	Chassis Management Controller ウェブインターフェースを使用して、使用可能な電力とサーバー電力要件をチェックします。十分な電源が利用可能な場合は、操作を再試行してください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0900

Message（メッセージ）	Power unit *arg1* is off.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0901

Message（メッセージ）	Power unit *arg1* is on.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0902

Message（メッセージ）	Power unit *arg1* was power cycled.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0904

Message（メッセージ）	Could not power down 240VA on power unit *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サービスの要件を満たすためには、電源装置をシャットダウンする必要があります。
推奨される対応処置	電源装置の入力電源を切ります。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0906

Message（メッセージ）	An interlock power down error detected on power unit *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	サービスの要件を満たすためには、電源装置をシャットダウンする必要があります。
推奨される対応処置	電源装置の入力電源を切ります。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0907

Message（メッセージ） An interlock power down error was corrected for power unit *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 電源装置の入力電源を切ります。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0908

Message（メッセージ） Power lost on power unit *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 電源ユニットは正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。

推奨される対応処置 入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5354

OMSA トラップ ID 5354

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0909

Message（メッセージ） Power restored on power unit *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0910

Message（メッセージ）	Soft power control failure detected on power unit *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムが、電源オフ要求に正確に応答しなくなりました。
推奨される対応処置	入力電源を切ります。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0911

Message（メッセージ）	Soft power control restored on power unit *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0912

Message（メッセージ）	A failure detected on power unit *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置からの状態に電源装置例外が発生したことが示されています。電源装置は劣化状態での動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が劣化するか、または失われる可能性があります。
推奨される対応処置	入力電源をチェックしてください。電源装置を取り付け直してください。問題が解決しない場合はサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5354
OMSA トラップ ID	5354
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0913

Message（メッセージ）	Power unit *arg1* is operating normally.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0914

Message（メッセージ）	A predictive failure detected on power unit *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源装置からの状態に電源装置例外が発生したことが示されています。電源装置は動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が劣化するか、または失われる可能性があります。
推奨される対応処置	次回のサービス時間枠に入力電源を取り外し、取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5353
OMSA トラップ ID	5353
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU100

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* is offline.

引数

- ***arg1 =*** 電源装置

詳細な説明 次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置はオフラインになっています。1）電源装置が正しく取り付けられていない。2）電源ケーブルが正しく接続されていないか、外れている。3）電源装置が故障している。4）入力電源に障害がある。

推奨される対応処置 次のうちのいずれか実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5303

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PSU1000

Message（メッセージ） Power supply cable has been removed from *arg1* .

引数

- ***arg1=*** PSU センサー名

詳細な説明 電源装置は AC 入力電源を受電していません。また、電源ケーブルが正しく接続されていない、または取り外されている場合があります。これは、AC 問題、またはエンクロージャ電源に接続された電源タップに問題がある場合に発生します。

推奨される対応処置 電源ケーブルが外れている場合は、電源装置に接続します。AC 入力電源を回復させます。主電源からエンクロージャへの電源が復元されていることを確認してください。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4234

OMSA イベント ID 2312;2313

OMSA トラップ ID 100300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU1001

Message（メッセージ） *arg1* has failed.

引数

- ***arg1=*** PSU センサー名

詳細な説明 エンクロージャが 1 台の電源装置の故障を検知しました。

推奨される対応処置 電源装置 / エンクロージャの状況に関連するその他のメッセージをチェックしてください。これらがイベントの原因特定に役立つ場合があります。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU1002

Message（メッセージ） *arg1* was removed

引数

- ***arg1=*** PSU センサー名

詳細な説明 エンクロージャが、1 つの電源装置の取り外しを検知し、最適な状態で機能していません。

推奨される対応処置 電源装置ユニットを再度エンクロージャに挿入します。AC 電源ケーブルを再接続して、電源装置のスイッチを入れます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4233

OMSA イベント ID 2324

OMSA トラップ ID 100400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU1003

Message（メッセージ） *arg1* is switched OFF.

引数

- ***arg1=*** PSU センサー名

詳細な説明 電源装置ユニットが電源を供給していません。これは、電源装置ユニットのスイッチがオフ位置になっているか、または電源装置ユニットが故障しているためと考えられます。

推奨される対応処置 電源装置ユニットの電源スイッチがオフかオンのどちらになっているかをチェックします。スイッチがオフになっている場合、オンにしてください。問題が解決しない場合は、電源コードが接続されて機能していることを確認してください。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4234

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU1004

Message（メッセージ）	Power supply cable has been inserted into *arg1* .
引数	• ***arg1=*** PSU センサー名
詳細な説明	エンクロージャが 電源装置ユニットへの AC 電源供給が回復されたことを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4235
OMSA イベント ID	2325
OMSA トラップ ID	100100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU1005

Message（メッセージ）	*arg1* is switched on.
引数	• ***arg1=*** PSU センサー名
詳細な説明	エンクロージャが電源装置ユニットのスイッチがオンになったことを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4235
OMSA イベント ID	2232
OMSA トラップ ID	100100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU1006

Message（メッセージ）	*arg1* was inserted.
引数	• ***arg1=*** PSU センサー名
詳細な説明	エンクロージャが電源装置ユニット挿入されたことを検知しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4235
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU1007

Message（メッセージ）	*arg1* has failed.
引数	• ***arg1=*** PSU センサー名
詳細な説明	デバイスが故障したため、システムが最適な状態で機能していません。
推奨される対応処置	デバイスを交換します。
カテゴリ	ストレージ（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4233
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU101

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* is not present.
引数	• ***arg1 =*** 電源装置
詳細な説明	次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置が見つかりません。1）電源装置が正しく取り付けられていない。2）電源ケーブルが正しく接続されていない、または外れている。3）電源装置が故障している。4）入力電源に障害がある。
推奨される対応処置	次のうちのいずれか実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	5352
OMSA トラップ ID	5352

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PSU1010

Message（メッセージ） The DC power supply is switched off.

詳細な説明 電源装置ユニットがオフになっています。ユーザーが電源装置ユニットをオフにしたか、電源装置ユニットが故障しています。

推奨される対応処置 電源スイッチがオフになっているかがオンになっているかをチェックしてください。電源スイッチがオフになっている場合は、オンにします。問題が修正されない場合は、電源コードが接続されて機能しているかを確認します。問題が解決しない、または電源スイッチがすでにオンになっている場合は、電源装置ユニットを交換してください。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4233

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU102

Message（メッセージ） Power supply *arg1* status is unknown.

引数

- ***arg1 =*** 電源装置

詳細な説明 次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置のステータスが不明になっています。1）電源装置が正しく取り付けられていない。2）電源ケーブルが正しく接続されていない、または外れている。3）電源装置が故障している。4）入力電源に障害がある。

推奨される対応処置 次のうちのいずれか実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。

カテゴリ システム正常性（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5351

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PSU1050

Message（メッセージ） *arg1* is switched ON.

引数

- ***arg1 =*** 電源装置名

詳細な説明 メッセージに表示された電源装置のスイッチがオンになっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2323

OMSA トラップ ID 100100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PSU500

Message（メッセージ）	Unable to get the current server power status.
詳細な説明	Racadm ツールが電源状態を取得できず、IPMI の呼び出しに失敗したことが原因と考えられます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU501

Message（メッセージ）	Server is already powered ON.
詳細な説明	ユーザーが電源オン要求を行ったとき、このサーバーの電源が既に入っていました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU502

Message（メッセージ）	Server is already powered OFF.
詳細な説明	ユーザーが電源オフ要求を行ったとき、このサーバーの電源が既にオフになっていました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU503

Message（メッセージ）	Server power status: *arg1*
引数	• ***arg1=*** ステータス
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU504

Message（メッセージ）	Server power operation successful
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PSU8501

Message（メッセージ）	Unable to retrieve PSU *arg1* input voltage information.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧情報を取得できません。
推奨される対応処置	シャーシから PSU を取り外し、2 分間待ってから、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8502

Message（メッセージ） The PSU in slot *arg1* detected 110 VAC input voltage and does not match chassis configuration.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が、シャーシ内に既に存在する PSU の入力電圧と一致していません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）電源設定「110 VAC 動作を許可」をチェックして、有効化されていることを確認します。2）すべての PSU の入力電圧が同じであることをチェックします。3）メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が同じではない場合は、一致していない PSU を取り外します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8503

Message（メッセージ） The PSU in slot *arg1* detected 220 VAC input voltage and does not match chassis configuration.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が、シャーシ内に既に存在する PSU の入力電圧と一致していません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）すべての PSU の入力電圧が同じであることをチェックします。2）メッセージ内で指定されている PSU の入力電圧が同じではない場合は、一致していない PSU を取り外します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8504

Message（メッセージ） The Allow 110 VAC Operation overload risk is not acknowledged.

詳細な説明 110 VAC 動作の許可の選択には、過負荷が発生するリスクが伴います。これが選択されたとき、 CMC ウェブインタフェースで過負荷リスクは認識されませんでした。

推奨される対応処置 110 VAC 動作の許可を選択し、続いて表示される過負荷リスクを承認するダイアログに同意します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8505

Message（メッセージ）	シャーシの冗長性ポリシーを AC 冗長に設定できません。
詳細な説明	シャーシの冗長性ポリシーを AC 冗長に設定できません。
推奨される対応処置	CMC コマンドラインインタフェースまたは CMC Web インターフェイスを使用して操作を再試行します。コマンドラインを使用してシャーシの冗長性ポリシーを設定するには、「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1」と入力します。ウェブインタフェースを使用してシャーシの冗長性ポリシーを設定するには、シャーシ概要 > 電源 > 設定の順に移動して、冗長性ドロップダウンメニューから AC 冗長を選択します。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8329
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PSU8506

Message（メッセージ）	Unable to change power cap because Server Based Power Management Mode is enabled.
詳細な説明	サーバーの電源管理モードが有効になっている場合は、電力上限を設定することはできません。
推奨される対応処置	電力上限を設定できるようにするには、外部電源管理に切り替え、CMC Web インタフェースでサーバーベースの管理モードを無効にします。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8507

Message（メッセージ）	Insufficient power available because PSU in the slot *arg1* is not present..
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されている PSU が解除されたか取り外されています。使用可能な電力が不十分です。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されているスロットに PSU を挿入します。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8508

Message（メッセージ）	*arg1* , PSU *arg2* firmware update is in progress.
引数	• ***arg1 =*** エラー文字列 • ***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	PSU ファームウェアのアップデートが進行中であるため、電源設定を行うことができません。
推奨される対応処置	PSU ファームウェアのアップデートが完了してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8510

Message（メッセージ） PSU in slot *arg1* FW updated successfully to version *arg2*

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** バージョン番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PSU のファームウェアがメッセージ内で識別されているバージョンに正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8511

Message（メッセージ） Successfully updated the firmware for the PSU in slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている PSU のファームウェアが正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8512

Message（メッセージ） Unable to update the firmware for the PSU in slot *arg1* . Error=0x *arg2* (*arg3*)

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** エラー番号
- ***arg3 =*** エラー文字列

詳細な説明 内部の通信エラーのため、メッセージ内で識別されている PSU のファームウェアアップデート操作が完了しませんでした。

推奨される対応処置 ファームウェアのアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8330

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PSU8513

Message（メッセージ）	Unable to complete the PSU slot *arg1* firmware update. Error=0x *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2 =*** エラー番号
詳細な説明	PMBus 通信エラーにより、PSU ファームウェアをアップデートできません。
推奨される対応処置	ファームウェアのアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8330
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PSU8515

Message（メッセージ）	動的電源供給属性を設定できません。
詳細な説明	動的電源供給属性を設定できません。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、トレースログで詳細を確認します。トレースログを取得するには、CMC Web インタフェースで、トラブルシューティング > 診断ページの順に移動し、「gettracelog」コマンドを入力するか、RACADM コマンド「gettracelog」を使用します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダに問い合わせてトレースログを提供します。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8516

Message（メッセージ）	Unable to set redundancy policy because PSU enumeration is in progress.
詳細な説明	PSU 列挙が進行中であるため、冗長性のポリシーを設定できません。ポリシーは、PSU 列挙が完了した後で設定することができます。
推奨される対応処置	PSU 列挙が完了してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8517

Message（メッセージ）	PSU redundancy policy changed.
詳細な説明	PSU 冗長性ポリシーを変更する操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PSU = 電源装置）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8331

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8518

Message（メッセージ） Unable to access the PSU *arg1* FRU data.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 内部通信エラーにより、メッセージ内で識別されている PSU からの FRU データの読み取り操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行します。この状態が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PSU8519

Message（メッセージ） Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is not supported by the current power supply configuration and is suspended.

詳細な説明 存在する PSU の構成またはタイプが原因で、動的電源供給（DPSE）機能が一時停止されています。機能は有効になっていますが、サポートされる PSU 構成になるまでは一時停止状態になります。

推奨される対応処置 現在の電源装置構成では、動的電源供給（DPSE）はサポートされていません。PSU がサポートされているかを確認して、サポートされていない PSU は交換します。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8520

Message（メッセージ） Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is fully supported.

詳細な説明 動的電源供給（DPSE）機能がサポートされており、完全に機能しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8521

Message（メッセージ） PSU *arg1* exceeded upper temperature threshold and has been turned off.

引数

- ***arg1 =*** slotnum

詳細な説明 温度がユニットの高温しきい値を超えたため、メッセージ内で特定された電源装置（PSU）の電源がオフになりました。

推奨される対応処置 PSU を取り外してから再度取り付ける、または AC 電源を切ってから再度電力を供給し、機能させるようにします。

カテゴリ 監査（PSU = 電源装置）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8329

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

45

PSUA イベントメッセージ

PSUA0016

Message（メッセージ）	Power supply *arg1* is absent.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	電源ユニットが取り外されているか、または故障しています。
推奨される対応処置	必要に応じて、電源装置を取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（PSUA = PSU なし）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2465
LCD メッセージ	PSU <番号> is absent. Check PSU
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PWR イベントメッセージ

PWR0100

Message（メッセージ）	The power button was pressed.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0101

Message（メッセージ）	The power button was released.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0102

Message（メッセージ）	The sleep button was pressed.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0103

Message（メッセージ）	The sleep button was released.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0104

Message（メッセージ)	The reset button was pressed.
詳細な説明	システムがリセットされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0105

Message（メッセージ)	The reset button was released.
詳細な説明	システムがリセットされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0106

Message（メッセージ）	The *arg1* is latched.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0107

Message（メッセージ）	The *arg1* is unlatched.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0108

Message（メッセージ） The *arg1* service was requested.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0109

Message（メッセージ） The *arg1* service has completed.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR1000

Message（メッセージ）	The system performance restored.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2275
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1001

Message（メッセージ）	The system performance degraded.
詳細な説明	シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。
推奨される対応処置	システム構成と電力消費を確認します。

カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2274
LCD メッセージ	System performance degraded. Check PSUs and system configuration（システムパフォーマンスが低下しています。PSU とシステム構成を確認してください）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1002

Message（メッセージ）	The system performance degraded because of thermal protection.
詳細な説明	シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。
推奨される対応処置	過熱または環境上のエラーや警告が発生していないか、システム構成とシステムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2274
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1003

Message（メッセージ）	The system performance degraded because cooling capacity has changed.
詳細な説明	シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。
推奨される対応処置	意図したものではない場合は、システム構成変更とサーマルポリシーを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2274
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1004

Message（メッセージ）	The system performance degraded because power capacity has changed.（電源の容量が変化したため、システムのパフォーマンスが低下しました。）
詳細な説明	シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。
推奨される対応処置	意図したものではない場合は、システム構成変更と電力ポリシーを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2274
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1005

Message（メッセージ）	The system performance degraded because of user-defined power capacity has changed.
詳細な説明	ユーザー定義容量の超過を避けるため、システムパフォーマンスが劣化されました。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、システム構成の変更と電力ポリシーを確認します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2274
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1006

Message（メッセージ）	システム電力が限度を超えたため、システムが停止しました。
詳細な説明	システムがシャットダウンする可能性があります。
推奨される対応処置	システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2273
LCD メッセージ	System power exceeds capacity. System halted. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1007

Message（メッセージ）	The system performance degraded because power exceeds capacity.
詳細な説明	シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。
推奨される対応処置	システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2274
LCD メッセージ	System power exceeds capacity. Performance degraded. Check PSU configuration
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1008

Message（メッセージ）	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold.
詳細な説明	シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。
推奨される対応処置	システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2273
LCD メッセージ	System power exceeds threshold. Performance degraded. Check PSU configuration
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1009

Message（メッセージ）	システム電源の容量が回復しました。
詳細な説明	システム電源の容量が回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2275
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PWR200

Message（メッセージ）	Enabling the Max Power Conservation Mode (MPCM) feature will disable the Extended Power Performance (EPP) feature.

詳細な説明 最大節電モード（MPCM）機能を有効にすると、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が無効になります。MPCM は、強制的にサーバーを低電力およびパフォーマンス制限モードにして、追加サーバーに電源を入れる機能を無効にします。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2000

Message（メッセージ） The system powered up.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2001

Message（メッセージ）	The system hard reset.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2002

Message（メッセージ）	The system warm reset.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2003

Message（メッセージ）	User requested a PXE boot.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2004

Message（メッセージ）	System booted automatically into diagnostics.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2005

Message（メッセージ）	The OS run-time software initiated a hard reset.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2006

Message（メッセージ）	The OS run-time software initiated a warm reset.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2007

Message（メッセージ）	System restarted.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR201

Message（メッセージ）	Selecting the Server Based Power Management Mode option sets your power cap to a maximum value, server priorities to a default priority, and then disables the Max Power Conservation Mode. Do you want to continue?
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モード オプションを選択すると、電力上限が最大値に設定、サーバーの優先順位がデフォルトの優先順位に戻されてから、最大節電モードが無効になります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR202

Message（メッセージ）	最大節電モード（MPCM）機能を有効にすると、強制的にサーバーが低電力およびパフォーマンス制限モードになり、追加サーバーに電源を入れる機能が無効になります。
詳細な説明	最大節電モード（MPCM）機能を有効にすると、強制的にサーバーが低電力およびパフォーマンス制限モードになり、追加サーバーに電源を入れる機能が無効になります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR203

Message（メッセージ）	Unable to set the System Input Power Cap value to less than or equal to 13300 W (45381 BTU/h), because the Extended Power Performance feature is enabled.
詳細な説明	拡張電源パフォーマンス機能が有効になっているため、システム入力電力上限値を 13300 W 以下に設定できません。
推奨される対応処置	電力上限値に 13300 W を超える値を入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR204

Message（メッセージ）	オブジェクトの値が正常に変更されました。最大節電モードにより、拡張電源パフォーマンスが無効にされます。
詳細な説明	オブジェクトの値が正常に変更されました。最大節電モードにより、拡張電源パフォーマンスが無効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR205

Message（メッセージ）	拡張電源パフォーマンスが有効なため、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する（SPOPR）機能を有効にできません。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンスが有効なため、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する（SPOPR）機能を有効にできません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR206

Message（メッセージ）	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、サーバーベースの電源管理（SBPM）機能を有効にできません。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、サーバーベースの電源管理（SBPM）機能を有効にできません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR207

Message（メッセージ）	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、動的電源供給（DPSE）機能を有効にできません。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、動的電源供給（DPSE）機能を有効にできません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR209

Message（メッセージ）	Unable to change the redundancy policy to either Power Supply Redundancy or No Redundancy because the Extended Power Performance is enabled.
詳細な説明	拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR210

Message（メッセージ）	拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR211

Message（メッセージ）	Unable to set the Fresh Air (FA) mode because the Extended Power Performance (EPP) feature is enabled.
詳細な説明	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、フレッシュエア（FA）モードを設定できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR213

Message（メッセージ）	最大節電モード（MPCM）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効にできません。
詳細な説明	最大節電モード（MPCM）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効にできません。
推奨される対応処置	最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR214

Message（メッセージ）	動的電源供給（DPSE）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効化できません。
詳細な説明	動的電源供給（DPSE）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効化できません。
推奨される対応処置	電源装置の動的制御（DPSE）を無効にして操作を再試行してください。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR216

Message（メッセージ）	Unable to enable Extended Power Performance, because Redundancy Policy is set to Grid Redundancy or No Redundancy.
詳細な説明	冗長性ポリシーがグリッド冗長性、または冗長性なしに設定されているため、拡張電源パフォーマンスを有効にできません。
推奨される対応処置	冗長性ポリシーを電源装置冗長性に設定してから、操作を再試行します。CMC ウェブ GUI を使用して、電源 > 設定 をクリックします。冗長性ポリシー ドロップダウンメニューから、電源装置冗長性を選択します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR218

Message（メッセージ）	Cannot enable the Extended Power Performance (EPP) feature because the Fresh Air (FA) mode is enabled.
詳細な説明	フレッシュエア（FA）モードが有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR219

Message（メッセージ）	The Extended Power Performance (EPP) feature cannot be enabled because the PSU in slot *arg1* is not a 3000 W PSU.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージに示されているスロットの PSU が 3000 W PSU ではないため、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を使用するには、メッセージで識別された PSU を 3000 W PSU に交換します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR220

Message（メッセージ） The Extended Power Performance (EPP) feature cannot be enabled because slot *arg1* is empty.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで示されているスロットが空なので、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。

推奨される対応処置 メッセージで示されているスロットに適切な PSU を挿入し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2200

Message（メッセージ） The system is in the ON state.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2201

Message（メッセージ） The system is sleeping with system hardware and processor context maintained.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2202

Message（メッセージ） The system is sleeping with lost processor context.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2203

Message（メッセージ） The system is sleeping with system hardware and processor context lost.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2204

Message（メッセージ） The system is in a non-volatile sleep state.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2205

Message（メッセージ）	The system is in a soft-off state.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2207

Message（メッセージ）	The system is in a mechanical off state.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2208

Message（メッセージ）	The system is in a sleep state.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2209

Message（メッセージ）	The system is in an undermined sleep state.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR221

Message（メッセージ）　拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに無効になっています。

詳細な説明　拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに無効になっています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2210

Message（メッセージ）　The system was forced into a soft-off state.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2211

Message（メッセージ）	The system is in legacy ON state.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2212

Message（メッセージ）	The system is in legacy OFF state.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR222

Message（メッセージ）	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに有効になっています。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR223

Message（メッセージ）	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、AC 110 V 操作を実行できません。
詳細な説明	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、AC 110 V 操作を実行できません。
推奨される対応処置	拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR2250

Message（メッセージ） Unable to turn on the server because the chassis infrastructure not ready.

詳細な説明 シャーシのインフラストラクチャの準備ができていないため、サーバーの電源が入りませんでした。シャーシのインフラストラクチャには、PCIe サブシステム、ストレージコンポーネント、およびシャーシ管理コントローラが含まれます。

推奨される対応処置 CMC ウェブインタフェースまたは RACADM インタフェースで、シャーシの状態を確認してください。シャーシのインフラストラクチャコンポーネントの電源が完全にオンになるまで待ってください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2251

Message（メッセージ） Unable to turn on the server because the chassis cover is open.

詳細な説明 シャーシのカバーが開いているため、サーバーの電源が入りませんでした。

推奨される対応処置 シャーシカバーを閉じて、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2252

Message（メッセージ）	Unable to turn on the server because an NDC or Mezzanine card is incompatible with the I/O Module or PCIe subsystem.
詳細な説明	NDC またはメザニンカードに I/O モジュールまたは PCIe サブシステムとの互換性がないため、サーバーの電源が入りませんでした。
推奨される対応処置	製品のリリースノートをチェックして、サーバーに互換性があるコンポーネントを取り付けるようにしてください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2253

Message（メッセージ）	Unable to turn on the server because a PCIe card or Mezzanine card is not installed.
詳細な説明	PCIe カードまたはメザニンカードが取り付けられていないため、サーバーの電源が入りませんでした。
推奨される対応処置	PCI またはメザニンカードを適切なスロットに取り付けて、操作を再試行してください。

カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2254

Message（メッセージ）	The use of 110V is unacknowledged and the chassis cannot grant power on permission to the server.
詳細な説明	このシャーシでの 110V の使用は承認されておらず、シャーシは電源オン許可を付与できません。
推奨される対応処置	110V の未承認使用をチェックし、それらを承認済みに変更します。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースを使用して、シャーシの概要 > 電源 > 設定 を選択して、110V 承認フィールドにチェックを入れます。その後、操作を再試行して、サーバーの電源をオンにします。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2255

Message（メッセージ）	The Chassis Management Controller (CMC) is configured in Max Power Conservation Mode and is unable to grant power on permission to the server.
詳細な説明	The Chassis Management Controller (CMC) is configured in Max Power Conservation Mode and is unable to grant power on permission to the server.

推奨される対応処置 シャーシの最大節電モードを無効にして、操作を再試行してください。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースで、シャーシの概要 > 電源 > 設定 を選択して、最大節電モード フィールドのチェックを外します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2256

Message（メッセージ） Unable to allocate power for servers to turn on because the Chassis Management Controller (CMC) is initializing chassis infrastructure components.

詳細な説明 シャーシインフラストラクチャのコンポーネントが初期化中で、電源オン許可をサーバーに付与する準備ができていません。

推奨される対応処置 シャーシインフラストラクチャが初期化されるのを待ってから、操作を再試行します。インフラストラクチャが初期化されたことをチェックするには、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm getmodinfo」コマンドを実行し、「pwrstate」フィールドがシャーシコンポーネント用にオンになっていることをチェックしてください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2257

Message（メッセージ） The target power allocation override is *arg1* . The target power allocation (AC) is *arg2* Watts.

引数

- ***arg1 =*** オーバーライド状態
- ***arg2 =*** ターゲット電源

詳細な説明 ターゲット電源割り当てオーバーライドが、メッセージで示されているとおりに有効化または無効化されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2258

Message（メッセージ） The Power Supply Unit (PSU) hotspare thresholds were modified. Wake Threshold: *arg1* %, Sleep Threshold: *arg2* %.

引数

- ***arg1 =*** ウェイクアップしきい値
- ***arg2 =*** スリープしきい値

詳細な説明 電源装置ユニット (PSU) のホットスペアしきい値が、メッセージに示されているウェイクアップしきい値およびスリープしきい値に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2260

Message（メッセージ） The Intel Management Engine is unresponsive and the server thermal failsafe state is activated.

詳細な説明 iDRAC で、Intel Management Engine との IPMB 通信問題が発生したため、IPMB 通信を回復できませんでした。サーバーのサーマルフェールセーフ状態がアクティブです。

推奨される対応処置 サーバーから電源を取り外し、再び取り付けます。サーバーの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2261

Message（メッセージ） Current Monitor initialization issue observed, IMON Revision *arg1* , CPLD IMON MFR Revision *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 現在のモニタリビジョン番号
- ***arg2 =*** CPLD リビジョン番号

詳細な説明 iDRAC で現在のモニタの初期化中に問題が発生しました。場合によっては、システムのマザーボードを交換する必要があります。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2262

Message（メッセージ） The Intel Management Engine has reported an internal system error.

詳細な説明 Intel Management Engine が、DMI 機能で PECI を利用できません。

推奨される対応処置 PWR2262 のエントリ後、Lifecycle ログに表示される PWR2264「通常のシステム操作」メッセージを待ってください。このメッセージがログされるまで、30 秒かかる場合があります。ログに PWR2264 メッセージが表示されない場合は、次の手順を実行します。サーバから電源を外します。電源を再接続します。サーバーの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2263

Message（メッセージ） User ignored Power Supply Oversubscription Warning.

詳細な説明 ユーザーが電源装置オーバーサブスクリプション警告（F1/F2）を受けた後で処理を続行しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2264

Message（メッセージ）	The Intel Management Engine has reported normal system operation.
詳細な説明	Intel Management Engine が、DMI で PECI を利用する機能を取り戻しました。
推奨される対応処置	過去 30 秒以内に PWR2262 の「内部システムエラー」がログされている場合、このメッセージは無視してください。対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2400

Message（メッセージ）	Power management firmware unable to maintain power limit
詳細な説明	電源管理ファームウェアは、構成またはユーザー定義の設定を満たすレベルまで電源消費を削減することができません。
推奨される対応処置	「1) システム電源ポリシーを確認します。2) システムイベントログでサーマル例外または電力関連例外をチェックします。」

カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2401

Message（メッセージ）	Power management firmware initialization error
詳細な説明	iDRAC コントローラが、電源管理ファームウェアが正しく初期化されていないことを検知しました。システムはパフォーマンス劣化状態で動作する可能性があります。
推奨される対応処置	「1) システム入力電源を切ってから 1 分間待ち、再びシステム入力電源を入れます。2) システム BIOS を再フラッシュします。3) システム BIOS を最新リビジョンにアップデートします。」
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2402

Message（メッセージ）	iDRAC is unable to communicate with power management firmware.
詳細な説明	電源管理エンジンとのインタフェースまたは電源管理エンジン自体の問題のため、iDRAC コントローラが電源管理ファームウェアと通信できません。システムは、パフォーマンス劣化状態で動作する可能性があります。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller ログ（LC ログ）で、電源管理ファームウェアとの通信が復元されたことを示すログエントリをチェックします。このログエントリがない場合、次のいずれかの操作を実行します。1）システム入力電源を切ってから 1 分間待ち、再びシステム入力電源を入れます。2）システム BIOS を再フラッシュします。3）システム BIOS を最新リビジョンにアップデートします。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2403

Message（メッセージ） iDRAC communication with power management firmware has been restored.

詳細な説明 iDRAC コントローラが電源管理ファームウェアとの通信を確立しました。システムパフォーマンスは通常状態に戻ります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2404

Message（メッセージ） Power supply capacity alert disabled.

詳細な説明	電源装置容量アラートが、ユーザー設定によって無効化されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR3000

Message（メッセージ）	The system is being shut down for thermal protection.
詳細な説明	不十分な冷却によるシステムへの損傷を防ぐため、システムはシャットダウンしています。
推奨される対応処置	温度または環境に関する不具合、警告については、内蔵システム管理ログを確認し、故障しているコンポーネントを交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR3001

Message（メッセージ）	Detected new peak power value. Peak value (in Watts): *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ピーク値

詳細な説明 システムが新しいピーク電力値を検出しました。

推奨される対応処置 電力の使用状況が、現在のハードウェア構成および作業負荷に対応していることを確認してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5013

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PWR8500

Message（メッセージ） Chassis power state updated to *arg1* from *arg2* .

引数

- ***arg 1 =*** 新しい電源状態
- ***arg 2 =*** 古い電源状態

詳細な説明 設定データベースからのシャーシの電源状態と現在の状態が異なります。現在のシャーシ電源状態が設定データでアップデートされます。これは CMC が再起動された場合、または CMC フェイルオーバーが発生した場合にシャーシの電源状態が同じであることを確実にするためです。状態を表す数値は、テクニカルサポートが利用するためのものであることにご注意ください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8501

Message（メッセージ）	Successfully set Virtual Infrastructure Device power to *arg1* WDC
引数	· ***arg 1 =*** 電力の読み取り値
詳細な説明	仮想インフラストラクチャの電力割り当てが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8503

Message（メッセージ）	The current value of System Input Power Cap (*arg1* W AC) is less than the upper limit (*arg2* W AC).
引数	· ***arg1 =*** 電力値 · ***arg2 =*** 電力値
詳細な説明	この情報は、電力上限がサポートされている電力上限の最大値より低いかどうかをチェックすることができるように提供されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8504

Message（メッセージ）	Chassis power button is pressed, but the button is disabled.
詳細な説明	シャーシの電源ボタンが押されたことを検知しましたが、ボタンは無効になっています。
推奨される対応処置	シャーシの電源ボタンが無効になっています。シャーシの電源ボタンを有効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース、または CMC Web インタフェースを使用します。コマンドラインを使用する場合は、「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1」を入力します。ウェブインタフェースを使用する場合は、シャーシ概要 > 電源 > 設定の順にクリックし、シャーシ電源ボタンの無効化チェックボックスからチェックを外します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8505

Message（メッセージ）	動的電源供給機能が正常に有効化されませんでした。
詳細な説明	動的電源供給機能が正常に有効化されませんでした。
推奨される対応処置	Chassis Management Controller を再起動して操作を再試行します。Web UI を使用して Chassis Management Controller を再起動するには、シャーシ概要 > 電源 > コントロールの順に移動して CMC のリセットオプションを選択し、適用をクリックします。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8506

Message（メッセージ） Cumulative power computation (KWH) time is reset on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 時間

詳細な説明 電力計算読み取り値をリセットすると、ログはリセットされた時間を報告します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8507

Message（メッセージ） System Input Power Cap changed from *arg1* W AC to *arg2* W AC.

引数

- ***arg1 =*** 以前の電力値
- ***arg2 =*** 新しい電力値

詳細な説明 システム入力電力上限値がメッセージ内に示されている値に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8508

Message（メッセージ） New power budget (*arg1* W AC) may permit future degradation of redundancy.

引数

- ***arg1 =*** 電力値

詳細な説明 電力バジェットが現在の冗長性ポリシーの有効容量を超えている場合は、電力の割り当てが有効容量を超え、冗長性能力を低下させることになる可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。指定された冗長性をサポートするために十分な数の PSU が確保されていることを確認してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8509

Message（メッセージ）	サーバーベース電源管理モードが有効化されていないため、サーバーの優先順位の電力優先順位を変更できません。
詳細な説明	サーバーベース電源管理モードが有効化されていないため、サーバーの優先順位の電力優先順位を変更できません。
推奨される対応処置	サーバーの電力優先順位は、サーバーベース電源管理モードを無効にした後で変更できます。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電源 > 設定ページの順に移動し、サーバーベース電源管理モードの有効化チェックボックスのチェックを外してから操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*					
CMC	✔*					✔*

PWR8510

Message（メッセージ）	Unable to set chassis power property *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** プロパティ名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているシャーシの電力を設定できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8511

Message（メッセージ）	CHASSIS_POWER_button_disable シャーシ電源プロパティを設定できません。
詳細な説明	CHASSIS_POWER_button_disable シャーシ電源プロパティを設定できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8512

Message（メッセージ）	CMC rebooted, because the power configuration data could not be accessed.
詳細な説明	同期化問題のため、メモリ内の電力設定データにアクセスできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8514

Message（メッセージ）	Unable to perform chassis power action due to insufficient privileges.
詳細な説明	このシャーシの電力処置のために提供されたユーザーアカウント資格情報には、正しい権限がありません。シャーシの電力処置を行うには、シャーシ制御権限が必要です。
推奨される対応処置	シャーシの電力制御権限がある別のユーザーアカウントで処置を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8515

Message（メッセージ）	シャーシの電源がオンになっていないため、シャーシ電源処置を実行できません。
詳細な説明	シャーシの電源がオンになっていないため、シャーシ電源処置を実行できません。
推奨される対応処置	シャーシの電源をオンにして操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8516

Message（メッセージ）	Unable to perform the chassis power action requested..
詳細な説明	要求されたシャーシの電力処置を実行できません。
推奨される対応処置	詳細については、トレースログをチェックします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8517

Message（メッセージ）	Unable to turn off chassis power.
詳細な説明	シャーシ電源状態移行が正常に完了しませんでした。原因は、1）1 台または複数台のサーバーの電源をオフにできない　2）ファームウェアのアップデートが進行中であることのどちらかである可能性があります。
推奨される対応処置	詳細については、トレースログをチェックします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8518

Message（メッセージ）	シャーシの電源が既にオンになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。
詳細な説明	シャーシの電源が既にオンになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8519

Message（メッセージ）	シャーシの電源が既にオフになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。
詳細な説明	シャーシの電源が既にオフになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8520

Message（メッセージ）	Initiated the chassis reset operation.
詳細な説明	シャーシのリセット操作を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8521

Message（メッセージ）	Completed chassis reset operation.
詳細な説明	シャーシのリセット操作を完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8522

Message（メッセージ）	Initiated chassis power cycle operation.
詳細な説明	シャーシのパワーサイクル操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8523

Message（メッセージ）	Completed chassis power cycle operation.
詳細な説明	シャーシのパワーサイクル操作を完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8524

Message（メッセージ）	Redundancy was lost, while Server Performance Over Power Redundancy is enabled.
詳細な説明	シャーシの電力要件が現在の冗長性ポリシーを越えているため、冗長性が失われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。電力要件を見直し、冗長性を回復するために追加の PSU が必要かどうかを判断します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8525

Message（メッセージ）	110VAC Operation acknowledged.
詳細な説明	PSU の 110VAC 動作が確認されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8526

Message（メッセージ）	110VAC Operation unacknowledged.
詳細な説明	PSU の 110VAC 動作が確認されていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8527

Message（メッセージ）	Server slot power priorities changed - reallocating power.
詳細な説明	サーバースロットの電力優先順位が変更されました。サーバーへの電力の再割り当てを行っています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8528

Message（メッセージ）	Unable to set Max Power Conservation Mode because the Server Based Power Management mode is enabled.
詳細な説明	最大節電モードは、サーバーベース電源管理モードが無効になっている場合にのみ有効にできます。
推奨される対応処置	サーバーの最大節電モードは、サーバーベース電源管理モードを無効にした後で変更できます。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電源 > 設定ページの順に移動し、サーバーベース電源管理モードの有効化チェックボックスのチェックを外してから操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8529

Message（メッセージ）	最大節電モードが有効化されている。
詳細な説明	最大節電モードが有効化されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8530

Message（メッセージ)	最大節電モードが無効化されている。
詳細な説明	最大節電モードが無効化されている。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8531

Message（メッセージ)	サーバーベースの電力管理モードが有効化されています。
詳細な説明	サーバーベースの電力管理モードが有効化されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8532

Message（メッセージ）	サーバーベースの電源管理モードが無効になっています。
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モードが無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8533

Message（メッセージ）	Power cap changed from *arg1* W AC to *arg2* W AC.
引数	· ***arg1 =*** 電力値 · ***arg2 =*** 電力値
詳細な説明	電力上限設定が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8534

Message（メッセージ）	サーバーベースの電源管理モードを有効に設定できません。
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モードを有効に設定できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8535

Message（メッセージ）	サーバーベースの電源管理モードを無効に設定できません。
詳細な説明	サーバーベースの電源管理モードを無効に設定できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8536

Message（メッセージ）	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションが有効化されている。
詳細な説明	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションが有効化されている。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8537

Message（メッセージ）	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先オプションが有効になっています。
詳細な説明	電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先オプションが有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8538

Message（メッセージ）	電力リモートロギング機能が有効になっています。
詳細な説明	電力リモートロギング機能が有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8539

Message（メッセージ）	電力リモートロギング機能が無効になっています。
詳細な説明	電力リモートロギング機能が無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8540

Message（メッセージ）	Power Remote Logging Interval set to *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 時間間隔
詳細な説明	電力情報のリモートロギングの時間間隔がメッセージ内で識別されている値に設定されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8541

Message（メッセージ）	シャーシの電源投入操作が開始されました。
詳細な説明	シャーシの電源投入操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8542

Message（メッセージ）	シャーシの電源投入操作が完了しました。
詳細な説明	シャーシの電源投入操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8543

Message（メッセージ）	Server *arg1* power inventory is not valid. Power inventory reading is Max Power= *arg2* AC Watt, Min Power= *arg3* AC Watt, Allocated Power= *arg4* AC Watt
引数	• ***arg1 =*** スロット番号 • ***arg 2 =*** 電力の最大読み取り値 • ***arg 3 =*** 電力の最小読み取り値 • ***arg 4 =*** 割り当てられた電力の読み取り値

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC により無効な電力インベントリが CMC に報告されました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8544

Message（メッセージ） Chassis Management Controller turned off the Server *arg1* because of insufficient power at inventory.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーが機能するための電力が不足しています。十分な電力が利用できるようになるまで、サーバーの電源はオフになります。

推奨される対応処置 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8545

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller turned off the server *arg1* because of incorrect power data retrieved from iDRAC at inventory.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されているサーバーに対して、iDRAC が誤った電力インベントリ情報を報告しました。
推奨される対応処置	無効な電力インベントリ情報は、iDRAC のファームウェア、またはサーバー BIOS ファームウェアのバージョンが古くなっていることが原因である場合があります。コンポーネントを最新のバージョンにアップデートしてください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8546

Message（メッセージ）	Chassis shutdown already in progress.
詳細な説明	追加のシャットダウン要求が受信されたとき、シャーシのシャットダウンがすでに進行中でした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8547

Message（メッセージ）	Chassis is already powered off.
詳細な説明	電源オフの要求が受信されたとき、シャーシの電源は既にオフになっていました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8548

Message（メッセージ）	シャーシのシャットダウン操作が開始されました。
詳細な説明	シャーシのシャットダウン操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8549

Message（メッセージ）	Chassis shutdown did not complete successfully.
詳細な説明	要求されたシャーシのシャットダウン操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8550

Message（メッセージ）	シャーシのシャットダウンが完了しました。
詳細な説明	シャーシのシャットダウンが完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8551

Message（メッセージ） Successfully set Virtual Infrastructure Device power to *arg1* DC Watt.

引数

- ***arg 1 =*** 電力の読み取り値

詳細な説明 これは、仮想インフラストラクチャデバイスの電力割り当てが設定されるときに記録されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8552

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to turn on *arg1* - *arg2* because of insufficient power.

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント名
- ***arg2 =*** コンポーネント ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにするための電力が不足しています。

推奨される対応処置 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。メッセージ内で識別されているコンポーネントに必要な電力についての情報は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8554

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to send power allocation information to *arg1* - *arg2* at priority *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント名
- ***arg2 =*** コンポーネント ID
- ***arg3 =*** 優先度番号

詳細な説明 この状況は、電力の割り当て情報が CMC によって送信された後で iDRAC の電源がオフになっていることが判明した場合、または CMC と iDRAC 間の通信が機能していない場合に発生します。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているコンポーネントの仮想再装着を実行します。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に移動し、メッセージで識別されたコンポーネントのスロットを選択して、仮想再装着を適用します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8555

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller unable to turn on *arg1 - arg2* at priority *arg3* because of insufficient power. Minimum power needed is *arg4* AC Watt, but only *arg5* AC Watt is available.
引数	• ***arg1 =*** コンポーネント名 • ***arg2 =*** スロット番号 • ***arg3 =*** 優先度番号 • ***arg4 =*** 最小電力 • ***Arg5 =*** 使用可能電力
詳細な説明	識別されたコンポーネントの優先度での使用可能な電力が十分ではないため、メッセージで識別されたコンポーネントの電源投入要求が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8418
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8556

Message（メッセージ）	Server *arg1* was shutdown due to insufficient power.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	電力不足のため、メッセージ内で識別されたサーバーがシャットダウンされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8557

Message（メッセージ）	The System Input Power Cap is too low to be enforced using the current Power Supply configuration.
詳細な説明	現在の電力上限設定を施行できません。これは、冗長性モードの変更、または PSU の変更による可能性があります。電力上限設定を使用可能にするには、設定を引き上げる必要があります。
推奨される対応処置	電力上限値を引き上げます。電力上限値を引き上げるには、次のいずれかを実行します。1) CMC Web インタフェースを使用して、シャーシ概要 -> 電力 -> 設定の順に選択して、システム入力電力上限値を調整する。2）コマンドラインインタフェースで RACADM コマンド「config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <value>」を実行する。電力上限を電力設定ページで表示されている下限よりも高く設定してみてください。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2274
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8558

Message（メッセージ）	The System Input Power Cap is being enforced with the current Power Supply configuration.
詳細な説明	現在の電力上限をサポートできるように、設定の変更が行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2275
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PWR8559

Message（メッセージ）	Power cycle initiated for I/O Module *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** iIOM スロット名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているスロット内 I/O モジュールのパワーサイクルが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8560

Message（メッセージ）	Unable to turn on I/O Module *arg1* due to insufficient chassis power.
引数	• ***arg1 =*** IOM スロット名
詳細な説明	シャーシの電力不足のため、メッセージ内で識別されている I/O モジュールの電源をオンにできません。
推奨される対応処置	Chassis Management Controller（CMC）Web インタフェースを使用して、使用可能電力と I/O モジュールの電力要件をチェックします。十分な電力が使用できる場合は、CMC を再起動して、操作を再試行します。PSU の台数不足から十分な電力が利用できない場合は、PSU を追加して I/O モジュールを再度挿入します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8561

Message（メッセージ）	Unable to power on server *arg1* because of iDRAC communication issue.
引数	• ***arg1 =*** サーバー番号
詳細な説明	Chassis Management Controller がサーバー iDRAC サービスプロセッサと通信できず、サーバーの電源をオンにできませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。
推奨される対応処置	3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ちます。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8562

Message（メッセージ） Unable to power on the server *arg1* before power on timer expired.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 電源オンタイマーが切れる前にサーバーの電源をオンにできません。この問題は、サーバーが電源投入操作が開始されてから 30 秒以内に電源オンのステータス変化を表示しない場合に発生します。この問題は、iDRAC が再起動しているときに発生することもあります。

推奨される対応処置 電源をオンにするためにより長い時間をサーバーが必要としている可能性があります。10 秒待ってから、電源ステータスを確認します。サーバーに電源投入されなければ、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り外してから再度取り付けて、iDRAC がスタートアップを完了するのを待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8563

Message（メッセージ） Unable to turn on Server *arg1* due to I/O fabric inconsistency.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 サーバー上での I/O モジュールとメザニンカード間のファブリックの不一致のため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオンになりませんでした。

推奨される対応処置 I/O モジュール（IMO）とメザニン（Mezz）カード間にハードウェアの互換性があることを確認します。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8564

Message（メッセージ） Unable to turn on the Server *arg1* because the power request exceeded the System Input Power Cap.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 使用可能な電力が要求された電力を下回っているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオンになりませんでした。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller Web インタフェースを使用して、システムの最大入力電力容量とサーバーの電力要件をチェックします。十分な電力が使用できる場合は、操作を再試行します。十分でない場合は、システム入力電力上限値を引き上げます。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8565

Message（メッセージ） Unable to turn off the Server *arg1* due to iDRAC communication issue.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC サービスプロセッサと通信できないため、サーバーの電源をオフにできませんでした。このような状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）iDRAC サービスプロセッサがスタートアップを完了するまで数分待ちます。2）操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットし、iDRAC がスタートアップを完了するまで数分待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PWR8566

Message（メッセージ） Unable to turn off the Server *arg1* before the Power Off timer expired.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 電源オフタイマーが切れる前にサーバーの電源をオフにできません。これは、サーバーが電源投入操作が開始されてから 30 秒以内に電源オフのステータス変化を表示しない場合に発生します。この状況は、iDRAC が再起動しているときに発生することもあります。

推奨される対応処置 電源をオフにするためにより長い時間をサーバーが必要としている可能性があります。10 秒待ってから、電源ステータスを確認します。サーバーの電源がオフにならなければ、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り外してから再度取り付けて、iDRAC がスタートアップを完了するのを待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8567

Message（メッセージ） Unable to turn off Server *arg1* on a power cycle action.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 パワーサイクル操作でサーバーの電源をオフにできません。この問題は、予想された時間内に「電源がオフ」ステータス変化をサーバーが表示しなかった場合に発生します。

推奨される対応処置 サーバーが電源をオフにするために予想した時間よりも長い時間を費やしていた可能性があります。サーバーの電源がオフになっている場合は、オンにしてパワーサイクル操作を完了させます。サーバーがパワーサイクル操作を完了できなかった場合は、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8568

Message（メッセージ） Server *arg1* did not gracefully shutdown before the timer expired.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーは、CMC シャットダウンタイマーが切れる前に正常なシャットダウンを行いませんでした。この問題は、サーバーが電源投入操作が開始されてから 60 秒以内に電源オフのステータス変化を表示しない場合、またはサーバー内の OS が正常にシャットダウンされなかった場合に発生します。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバー内の OS が正常にシャットダウンされたかどうかをチェックします。正常にシャットダウンされなかった場合は、手動でシャットダウンを完了させるか、正常にシャットダウンが通常通りに完了するのを待ちます。問題が解決しない場合は、メッセージで特定されたサーバーの電源を強制的にオフにします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8569

Message（メッセージ） Unable to power cycle the server *arg1* because the server is off.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 サーバーの電源がオンになっていない場合は、要求されたパワーサイクル操作を実行することはできません。パワーサイクル操作を正常に行うには、サーバーの電源がすでにオンになっている必要があります。

推奨される対応処置 パワーサイクル操作の要求をする前に、必要であればサーバーの電源をオンにします。

カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8570

Message（メッセージ）	Unable to communicate to the iDRAC, when trying to power cycle the server *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC と通信できません。従って、サーバーはパワーサイクルを実行できませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。
推奨される対応処置	数分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1) iDRAC をリセットする、2）サーバーの仮想再装着を行う、3）サーバーを取り外して、再度取り付ける。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8571

Message（メッセージ）	Unable to perform the power action requested for the server *arg1* because another power action is in progress.
引数	• ***arg 1=*** サーバー idr
詳細な説明	別の電源処置が進行中です。進行中の電源処置が完了するまでは、要求された電源処置を実行できません。
推奨される対応処置	進行中の電源処置が完了するのを待ってから、操作を再試行します。現在進行中の電源処置が完了するには、数分かかる場合があります。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8572

Message（メッセージ）	Unable to shutdown the server *arg1* because the server is off.
引数	• ***arg 1=*** サーバー ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されているサーバーは、サーバーの電源がオンになっている場合にのみシャットダウンできます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8573

Message（メッセージ）	The Chassis Management Controller is unable to communicate to the iDRAC, when trying to turn off the server *arg1* .
引数	• ***arg 1=*** サーバー ID
詳細な説明	Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC と通信できません。従って、サーバーの電源をオフに実行できませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。
推奨される対応処置	3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8418
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8574

Message（メッセージ）	The Chassis Management Controller is unable to communicate to the iDRAC, when trying to hard reset the server *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	Chassis Management Controller は、メッセージ内で識別されているサーバー上の iDRAC と通信できないため、サーバーをハードリセットすることができませんでした。この状態は、iDRAC の再起動中に発生することがあります。
推奨される対応処置	3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8575

Message（メッセージ）	Initiated the Virtual Reseat of server *arg1* .
引数	• ***arg 1=*** サーバー ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されているサーバーでの仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、サーバーを取り外して再度取り付けることと同じです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8576

Message（メッセージ） Unable to turn on the Sleeve or Sled *arg1* after a virtual reseat operation.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッドで開始された仮想再装着は、正常にコンポーネントの電源をオフにしましたが、スリーブまたはスレッドの電源は正常にオンになりませんでした。仮想再装着は、スリーブまたはスレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッドで仮想再装着を再試行します。問題が解決しない場合は、シャーシ内のスリーブまたはスレッドを手動で取り外し、再度挿入します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8577

Message（メッセージ） A virtual reseat operation is initiated on Sleeve or Sled *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッド上で仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、スリーブまたはスレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8578

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on the iDRAC on server- *arg1* because power required is less than available power.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	必要なた電力が使用可能電力を下回っているため、Chassis Management Controller は iDRAC の電源をオンにできません。
推奨される対応処置	分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。十分な電力が使用可能になったら、サーバーを取り外して再度挿入します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8418
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8579

Message（メッセージ）	Request to reset the CMC *arg1* is initiated.

引数

- ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC をリセットする要求が開始されました。2 台目の CMC がある場合は、その結果として他の CMC へのフェイルオーバーが発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8580

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the Chassis is not turned on.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 シャーシの電源がオフになっているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源オン要求が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 シャーシの電源を入れてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller Web UI を使用してシャーシの電源を入れるには、シャーシ概要 > 電力 > コントロールの順に移動し、システムの電源オンオプションを選択してから、適用をクリックします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC					✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8581

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because another chassis power operation is in progress.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	シャーシの電源操作が現在進行中のため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。
推奨される対応処置	現在進行中のシャーシの電源操作が完了し、シャーシの電源がオンになるまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8582

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because Max Power Conservation Mode is enabled.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	最大節電モード（MPCM）が有効になっているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできません。MPCM が有効になった後、シャーシは節電モードとなり、CMC はその後のサーバーの電力オン操作の要求を処理できなくなります。
推奨される対応処置	最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8583

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because unacknowledged 110V PSUs are present.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 110V での動作を有効にするには、110VAC 動作の許可機能を有効にする必要があります。この機能が有効になっていない場合は、サーバーの電源オン操作は処理されません。

推奨される対応処置 Web UI の電源設定ページで、電源装置のために 110VAC 動作の許可を選択し、操作を再試行します。RACADM ユーティリティを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1」を実行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8584

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the power supply redundancy is lost and Performance Over Power Redundancy feature is disabled and the power required is less than the available power.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 電源の冗長性が失われており、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する機能が無効になっている場合は、サーバーの電源オンは許可されません。

推奨される対応処置 サーバーの電源をオンにできるようにするには、Web UI の電源設定ページで、電源の冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションを有効にします。RACADM ユーティリティを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1」を実行します。その後、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8585

Message（メッセージ） Chassis Management Controller granted the power required to turn on server- *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chassis Management Controller はメッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにするために必要な電力を許可しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8586

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because it is not supported in the VRTX chassis.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	シャーシはメッセージ内で識別されているサーバーをサポートしていません。
推奨される対応処置	挿入されたサーバーは、シャーシでサポートされていません。シャーシからサーバーを取り外してください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8587

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the chassis enclosure is open.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	シャーシのエンクロージャが開いている場合は、サーバーの電源をオンにできません。
推奨される対応処置	シャーシのエンクロージャが開いています。エンクロージャを閉じてから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8588

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because a chassis infrastructure firmware update is in progress.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデート操作進行中は、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできません。
推奨される対応処置	シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデートが進行中です。ファームウェアアップデートが完了してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

PWR8589

Message（メッセージ）	The server- *arg1* does not have PCIe Mezzanine card in slot B1.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	スロット B1 に PCIe メザニンカードがありません。PCIe メザニンカードなしでは、サーバー用にシャーシ PCIe カードを使用できません。
推奨される対応処置	PCIe メザニンカードをスロット B1 に挿入します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8590

Message（メッセージ） The server- *arg1* does not have PCIe Mezzanine card in slot C1.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 スロット C1 に PCIe メザニンカードがありません。PCIe メザニンカードなしでは、サーバー用にシャーシ PCIe カードを使用できません。

推奨される対応処置 PCIe メザニンカードをスロット C1 に挿入します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8591

Message（メッセージ） Servers are turned off to allocate power to the newly inserted hard disk drives.

詳細な説明 ハードディスクドライブを挿入する前に、シャーシに十分な電力があることを常に確認してください。電力が不足していると、動作中のサーバーの電源がオフになることがあります。

推奨される対応処置 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。

カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8592

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because another chassis power operation is in progress.
詳細な説明	前の電源操作が完了する前に、シャーシの電源をオン / オフにする要求が発行されました。
推奨される対応処置	現在進行中の操作が完了してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PWR8593

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because the chassis infrastructure component firmware update is in progress.
詳細な説明	シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデート進行中は、シャーシの電源操作を行うことはできません。
推奨される対応処置	シャーシインフラストラクチャのコンポーネントファームウェアアップデートが完了してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PWR8594

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to set the Enhanced Cooling Mode because the requested power *arg1* AC Watt is more than available power *arg2* AC Watt.
引数	• ***arg1 =*** 要求されたワット数 • ***arg2 =*** 使用可能なワット数
詳細な説明	使用可能な電力は、拡張冷却モード機能を有効にするには不十分です。
推奨される対応処置	拡張冷却モード機能を有効化するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート *このメッセージに適用可能なアラートはありません*

PWR8595

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to turn on server *arg1* due to insufficient power for the *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** スロット ID • ***arg2 =*** シャーシコンポーネント名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているシャーシコンポーネントへの電力が不足しているため、メッセージ内で識別されているサーバーへの電源オン要求が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	Chassis Management Controller（CMC）は、事前設定された間隔時間後、サーバーと、そのサーバーに関連付けられた対応コンポーネントへの電源投入を再試行します。問題が解決しない場合は、CMC ユーザーガイドの電源の管理および監視の項で、電力管理の設定についての詳細を参照してください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8596

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because PSU redundancy is lost and the available power is insufficient.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 PSU の冗長性が失われた、または PSU が取り外されたため、Chassis Management Controller はサーバーの電源をオンにできません。操作のために使用できる電力が不十分です。

推奨される対応処置 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。十分な電力が使用可能になったら、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

PWR8597

Message（メッセージ） The Power Supply Unit (PSU) *arg1* is turned off because it is not supported by the Chassis.

引数

- ***arg1 =*** PSU 番号

詳細な説明 識別された電源装置（PSU）がシャーシでサポートされていないため、電源装置の電源がオフになりました。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されている PSU を適切な PSU と交換し、操作を再試行します。互換性のある PSU 一覧については、システムオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PWR8598

Message（メッセージ）	The Power Supply Unit (PSU) *arg1* is turned off because it is not compatible with the other PSUs used in the Chassis.
引数	• ***arg1 =*** PSU 番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されている電源装置（PSU）は、シャーシ内の他の PSU との互換性がないため、電源がオフになりました。
推奨される対応処置	PSU を適切な PSU と交換し、操作を再試行します。互換性のある PSU 一覧については、システムオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PWR8601

Message（メッセージ）	The multinode sled power button is disabled.
詳細な説明	シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンが無効になっています。スレッドの電源ボタンを無効にする処理は、利用可能なスレッドマルチノードにのみ適用されます。シャーシ内の他のサーバーには影響しません。

推奨される対応処置 シャーシの電源ボタンを有効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース（CLI）またはCMC ウェブインタフェースを使用します。CLI で「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1」と入力します。ウェブインタフェースを使用して、サーバー概要 > 電源 > 制御 をクリックします。「シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンを無効にする」チェックボックスの選択をはずします。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8602

Message（メッセージ) The multinode sled power button is enabled.

詳細な説明 シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンが有効になっています。スレッドの電源ボタンを有効にする処理は、利用可能なスレッドマルチノードにのみ適用されます。シャーシ内の他のサーバーには影響しません。

推奨される対応処置 シャーシの電源ボタンを無効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース（CLI）またはCMC ウェブインタフェースを使用します。CLI で「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0」と入力します。ウェブインタフェースを使用して、サーバー概要 > 電源 > 制御 をクリックします。「シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンを無効にする」チェックボックスを選択します。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8654

Message（メッセージ） Chassis Management Controller (CMC) is unable to send power allocation information to the component *arg1 - arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント名
- ***arg2 =*** コンポーネント ID

詳細な説明 CMC が電力割り当てを送信した後に iDRAC が停止した、または CMC と iDRAC 間の通信が停止したため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントに対して電力割り当て情報を正常に送信できませんでした。

推奨される対応処置 コンポーネントの仮想再装着操作を実行してから、操作を再試行します。コンポーネントを仮想で再装着するには、CMC Web インタフェースにログインし、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に移動してから、コンポーネントに対応するオプションを選択し、仮想再装着をクリックします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8655

Message（メッセージ） Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the component *arg1 - arg2* because of insufficient power. The minimum required power is *arg3* AC Watts, but only *arg4* AC Watts is available.

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント名
- ***arg2 =*** スロット番号
- ***arg3 =*** 最小電力
- ***arg4 =*** 使用可能電力

詳細な説明 使用できる電力が不足しているため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにできませんでした。

推奨される対応処置 十分な電力があることを確認してから、操作を再試行します。使用可能な電力を表示するには、CMC Web インタフェースで、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順にクリックします。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。使用可能電力を増やすには、PSU をさらに追加するか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。

カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8418
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8656

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the component *arg1 - arg2* because of insufficient power.
引数	• ***arg1 =*** コンポーネント名 • ***arg2 =*** スロット番号
詳細な説明	使用できる電力が不足しているため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにできませんでした。
推奨される対応処置	十分な電力が使用できることを確認してから、操作を再試行します。使用可能な電力量を増加させるには、PSU を追加、高い電圧入力または高い電力定格の PSU を使用、シャーシから未使用コンポーネントを取り外す、または冗長性ポリシーを 冗長性アラートのみ または 冗長なし に変更します。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8418
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8663

Message（メッセージ）	Unable to turn on the server *arg1* because of an inconsistency between the I/O module and mezzanine card.
引数	• ***arg1 =*** サーバー番号
詳細な説明	I/O モジュールとメザニンカード間の互換性に問題があるため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。
推奨される対応処置	I/O モジュールとメザニンカードに互換性があることを確認します。ハードウェアコンポーネントの互換性については、モジュラーシステムシャーシハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	8417
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8664

Message（メッセージ）	The Dynamic Power Supply Engagement feature is *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 有効または無効
詳細な説明	メッセージにあるとおり、電源設定プロパティの動的電源供給機能が無効または有効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8665

Message（メッセージ）	The Chassis power button is *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 有効または無効
詳細な説明	シャーシの電源ボタンは、メッセージで示されているとおり有効または無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8666

Message（メッセージ）	iKVM のパワーサイクル操作が開始されました。
詳細な説明	iKVM のパワーサイクル操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8667

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller (CMC) が iKVM をそのデフォルト設定にリセットしています。
詳細な説明	Chassis Management Controller (CMC) が iKVM をそのデフォルト設定にリセットしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8668

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller (CMC) が iKVM のリセット処理を初期化しました。
詳細な説明	Chassis Management Controller (CMC) が iKVM のリセット処理を初期化しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8669

Message（メッセージ） Unable to turn on the server *arg1* because of an inconsistency between the chassis and server components.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 シャーシ PCIe コンポーネントとメザニンカード間の互換性に問題があるため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。

推奨される対応処置 シャーシ PCIe コンポーネントとメザニンカードに互換性があることを確認します。ハードウェアコンポーネントの互換性については、サポートサイトで利用できるモジュラーシステムシャーシハードウェアマニュアルを参照してください。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 8417

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8670

Message（メッセージ） Unable to turn on server *arg1* because the required power *arg2* AC Watts exceeds the subsystem Connector Limit *arg3* AC Watts for IO modules, Blowers and Servers.

引数

- ***arg1 =*** スロット ID
- ***arg2 =*** 電力レベル
- ***arg3 =*** 電力上限値

詳細な説明 メッセージで識別されたサブシステムのコネクタ制限を超えている場合は、メッセージで識別されたサーバーの電源を入れることができません。

推奨される対応処置 指定コンポーネントのサブシステムコネクタ制限範囲でシステムが動作していることを確認します。電力バジェット情報を確認するには、シャーシの概要 -> 電力 -> バジェットステータス を選択します。サブシステム内の未使用コンポーネントの電源を切りサーバーで使用できる電力を上げるか、優先順位の低いサーバーの電源を切り、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8418

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8671

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller is unable to set the Enhanced Cooling Mode because the requested power *arg1* AC Watts exceeds the subsystem power limit *arg2* AC Watts for IO Modules, Blowers and Servers.

引数

- ***arg1 =*** 要求された電力レベル
- ***arg2 =*** 電力上限値

詳細な説明 要求された電力が IO モジュール、送風装置およびサーバーのサブシステム電力制限を超えているため、拡張冷却モード機能を有効にできません。

推奨される対応処置 指定されたコンポーネントのサブシステムコネクタ制限範囲でシステムが動作していることを確認します。電力バジェット情報を確認するには、シャーシの概要 -> 電力 -> バジェットステータス を選択します。サブシステム内の未使用コンポーネントの電源を切り、拡張冷却モードの設定に電力を使用できるようにします。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 8419

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8672

Message（メッセージ） The server in slot *arg1* does not have a *arg2* mezzanine card in slot *arg3* .

引数

- ***arg2 =*** サーバースロット番号
- ***arg2 =*** カードタイプ
- ***arg 3=*** メザニン位置番号

詳細な説明 メッセージに示されているサーバーのメザニンスロットには、メッセージで示されているようにカードが存在しません。メザニンカードの位置は次の数字によって識別されます。クォータワイドサーバーの位置番号は 1 です。ハーフワイドサーバーでは、上段のメザニン C と B、またはサーバーの左部分がそれぞれ位置番号 1 と 2 にマップされており、下段のメザニン C と B、またはサーバーの右部分はそれぞれ位置番号 3 と 4 にマップされています。

推奨される対応処置 メッセージ内で特定されているスロットにメザニンカードを挿入します。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8673

Message（メッセージ） *arg1* chassis configuration detected at *arg2 arg3* .

引数

- ***Arg1 =*** キャリアグレード
- ***arg2 =*** 電圧
- ***Arg3 =*** 電源状態

詳細な説明 電圧の変更を電力設定の変更とともに表示します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8674

Message（メッセージ） Unable to change the value of Allow 110 VAC Operation property because it is not supported in NEBS configuration PWR or PSU.

詳細な説明 NEBS 設定の PWR または RSU でサポートされていないため、110 VAC 動作の許可の値を適切に変更できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8675

Message（メッセージ）	AC 電源装置が NEBS 設定で検知されました。
詳細な説明	AC 電源装置が NEBS 設定で検知されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8676

Message（メッセージ）	Unable to set the chassis power property *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** プロパティ名
詳細な説明	メッセージで識別されているシャーシ電源プロパティを設定できません。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8677

Message（メッセージ）	動的電源装置設定が変更されています。
詳細な説明	動的電源装置設定が変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8678

Message（メッセージ）	The value of the property *arg1* is *arg2* .
引数	· ***arg1 =*** 電源プロパティ名 · ***arg2 =*** 有効または無効
詳細な説明	メッセージで識別されている電源プロパティは、メッセージで識別されているとおりに変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8680

Message（メッセージ） The *arg1* firmware in the server slot *arg2* does not support the storage sled.

引数

- ***arg1 =*** iDRAC/BIOS
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたファームウェアは、ストレージスレッドをサポートしていません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されているファームウェアを、サポートされている使用可能な最新バージョンにアップデートします。ストレージスレッドをサポートするバージョンの詳細については、最新の iDRAC ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

PWR8681

Message（メッセージ） The *arg1* firmware in the server slot *arg2* does not support additional PCIe slots.

引数

- ***arg1 =*** iDRAC/BIOS
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているファームウェアは、PCIe 再割り当て操作をサポートしていません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されているファームウェアを、サポートされている使用可能な最新バージョンにアップデートします。PCIe 再割り当てをサポートするバージョンの詳細については、最新の iDRAC ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2273

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*		✔*			✔*

PWR8682

Message（メッセージ） Unable to turn on the storage sled controller *arg1* in slot *arg2* because the *arg3* module is not functioning.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ番号
- ***arg2 =*** スロット番号
- ***arg3 =*** モジュール名

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージで識別されているストレージスレッドコントローラをオンにすることができません。シャーシストレージスレッドコントローラは、構成またはハードウェアの問題におり、電源をオンにすることができません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されているストレージスレッドを取り外してから再挿入し、問題が解決するかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2273

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

PWR8683

Message（メッセージ)　Initiated the Virtual Reseat of peripheral *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明　メッセージ内で識別されている周辺機器スレッドの仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、周辺機器スレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　監査（PWR = 電力使用率）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8684

Message（メッセージ)　Storage sled controller *arg1* in slot *arg2* turned on successfully.

引数

- ***arg1 =*** コントローラ番号

- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているスロットのストレージスレッドコントローラは正常に電源投入されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*	✔*					✔*

PWR8685

Message（メッセージ） The *arg1* firmware in the server slot *arg2* supports the storage sled.

引数

- ***arg1 =*** iDRAC/BIOS
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているファームウェアは、ストレージスレッドをサポートしています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 8419

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC		✔*	✔*				✔*

PWR8686

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the storage sleds associated with server in slot *arg1* because the iDRAC firmware version in the server does not support the chassis storage module.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 サーバーにインストールされている iDRAC バージョンは互換性がないため、Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージで識別されているストレージスレッドコントローラをオンにすることができません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されている iDRAC ファームウェアを、サポートされている使用可能な最新のバージョンにアップデートして、操作を再試行します。サポートされているファームウェアバージョンの詳細については、サポートサイトで入手可能な『Chassis Management Controller ユーザーズガイド』を参照してください。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2274

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

PWR8687

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the storage sled controller installed on server in slot *arg1* because the server does not have a Mezzanine card.

引数

- ***arg2 =*** サーバースロット

詳細な説明 サーバーにメザニンカードがないため、Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージで識別されているスロット内のサーバーに取り付けられたストレージスレッドコントローラをオンにすることができません。メザニンカードの位置は、次の番号で識別されます。クォータワイドサーバーの位置番号は 1 です。ハーフワイドサーバーでは、メザニン C と B はそれぞれ位置番号 1 と 2 にマップされます。フルワイドサーバーでは、サーバーの上段または左側のメザニン C と B は、それぞれ位置番

号 1 と 2 にマップされます。サーバーの下段または右側のメザニン C と B は、それぞれ位置番号 3 と 4 にマップされます。

推奨される対応処置 メッセージに識別されているサーバーのメザニンカードスロットにメザニンカードを取り付け、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2274

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*	✔*			✔*

PWR8688

Message（メッセージ） The Chassis AC Power Recovery feature is *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 有効または無効

詳細な説明 メッセージに記載されているとおり、シャーシ AC 電源回復遅延機能は有効または無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（PWR = 電力使用率）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*					
CMC	✔*					✔*

PWR8689

Message（メッセージ）	The Chassis, and the associated Chassis Infrastructure and Computation Nodes are automatically turned off, because an AC Power Cycle operation is performed on the Chassis Management Controller (CMC) when the AC Power Recovery feature is enabled.
詳細な説明	AC 電源回復機能が無効になっている場合、Chassis Management Controller 上で AC パワーサイクル操作が実行されるため、シャーシ、およびそれに関連するシャーシインフラストラクチャと計算ノードは自動的にオフになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（PWR = 電力使用率）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

47

RAC イベントメッセージ

RAC001

Message（メッセージ）	コマンドが成功しました。
詳細な説明	コマンドが成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC002

Message（メッセージ）	General failure.
詳細な説明	未知のエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC003

Message（メッセージ）	Missing required parameter *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メソッドの必須パラメータが 1 つまたは複数指定されていません。
推奨される対応処置	プロファイルのマニュアルを参照して、必要なパラメータを指定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC004

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	与えられたパラメータのパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに有効なパラメータ値を与えます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC005

Message（メッセージ）	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count.
詳細な説明	メソッド呼び出しパラメータで指定された入力において、これらの名前値のペアが一致していません。
推奨される対応処置	有効な（AttributeName、AttributeValue）のペアを指定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC006

Message（メッセージ）	この属性値は読み取り専用のため、変更することはできません。
詳細な説明	この属性値は読み取り専用のため、変更することはできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC007

Message（メッセージ）	この属性値は許容範囲外です。
詳細な説明	この属性値は許容範囲外です。
推奨される対応処置	範囲内の値を入力してから、操作を再試行します。許容範囲の詳細については、サポートサイトで入手可能な『Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide』（Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド）および DCIM プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC008

Message（メッセージ）	Invalid boolean Value
詳細な説明	指定の属性では、この属性ブール値は無効です。
推奨される対応処置	指定された属性に有効なブール値を指定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC009

Message（メッセージ）	入力文字列の長さが最大長を超えています。
詳細な説明	入力された文字列の長さが許可された最大長を超えているため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	文字列長を確認してから、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC010

Message（メッセージ）	入力に無効な文字が含まれています。
詳細な説明	設定しようとしている属性の入力値に、使用できない文字が含まれています。
推奨される対応処置	有効な入力文字を使用して、操作を再試行します。文字は、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0100

Message（メッセージ）	The Smart Card is removed. Further communication is not possible.
詳細な説明	スマートカードとの通信が失われています。
推奨される対応処置	有効なスマートカードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0101

Message（メッセージ）	The inserted Smart Card is not valid or the Smart Card reader is not supported.
詳細な説明	返されたデータが、既知のフォーマットではありません。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. スマートカードが無効。有効なスマートカードを挿入して再試行してください。2. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。3. スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0102

Message（メッセージ）	The Smart Card Logon plug-in is not installed. Install the plug-in from the iDRAC Web GUI to log in using Smart Card.
詳細な説明	このブラウザには、スマートカードと通信するためのソフトウェアがロードされていません。ログインにスマートカードを使用できるのは、ブラウザに適切なスマートカードソフトウェアがインストールされている場合だけです。
推奨される対応処置	スマートカードを使用してログインするには、iDRAC ウェブ GUI が表示するプラグインをインストールします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0103

Message（メッセージ）	This browser does not support Smart Card logon on iDRAC. Use Internet Explorer version 7.0 or later to use this feature.
詳細な説明	スマートカードログインは、新しいバージョンの Internet Explorer でしかサポートされていません。
推奨される対応処置	対応ブラウザのリストについては、iDRAC ヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0104

Message（メッセージ）	An incorrect PIN was entered.
詳細な説明	無効な PIN が入力されました。スマートカードでのログイン試行回数が多すぎると、ユーザーはシステムからロックアウトされることになります。
推奨される対応処置	1. 有効なスマートカード PIN を入力して再試行してください。2. 別のスマートカードを使用してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0105

Message（メッセージ）	The Smart Card reader cannot be detected. Check whether the reader is installed correctly.
詳細な説明	スマートカードリーダーとの通信を確立できないか、通信が失われました。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。2. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。2. スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0106

Message（メッセージ）	The Smart Card cannot be detected. Insert the Smart Card correctly.
詳細な説明	スマートカードリーダーとの通信が確立されており、スマートカードが挿入されていますが、スマートカードの読み取りに問題があります。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. スマートカードが正しく挿入されていることを確認してください。2. スマートカードが無効。有効なスマートカードを挿入して再試行してください。3. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。4. スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0107

Message（メッセージ）	The inserted Smart Card cannot be recognized. Ensure that the correct Smart Card CSP drivers are installed.
詳細な説明	スマートカードリーダーとの通信が確立されており、スマートカードが挿入されていますが、スマートカードへのアクセスに問題があります。適切な暗号サービスプロバイダ（CSP）ドライバがインストールされていません。
推奨される対応処置	スマートカード暗号サービスプロバイダ（CSP）に問題がある可能性があります。クライアント OS を使用して、CSP ドライバをインストールしてください。OS とスマートカードの間に問題があると、スマートカード使用に問題が発生しします。このため、Windows OS でスマートカードがログインできることを確認してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0108

Message（メッセージ）	An internal error is encountered. Insert a valid Smart Card and try again. (Does this and preceding messages show up in the SEL?)
詳細な説明	スマートカードへのアクセス時に、不特定のエラーが検知されます。
推奨される対応処置	このメッセージの前後にあるエラーメッセージを確認します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC011

Message（メッセージ）	設定ジョブがすでに存在するため、追加の設定操作を処理できません。
詳細な説明	保留中の iDRAC 属性値を適用するジョブが、すでにスケジュールされています。実行保留中の設定ジョブがある場合、追加の設定操作は許可されません。
推奨される対応処置	スケジュールされたジョブが完了するのを待ってから、さらに属性を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0113

Message（メッセージ）	Remote Syslog Port value is invalid: Valid range is 1-65535 or 0x1-0xFFFF.
詳細な説明	入力されたデータが、有効範囲内の整数値でありません。
推奨される対応処置	リモートシスログのポート番号を入力します。想定されている値の範囲は、[1～65535 または 0x1～0xFFFF] です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0115

Message（メッセージ）	The Destination IP Address value is invalid.
詳細な説明	IPv4 アドレスが、アドレス設定標準に従っていないか、サポートされている IPv4 アドレスの範囲を超えています。
推奨される対応処置	宛先 IP アドレスに、[1.0.0.0〜223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] の範囲の値を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0116

Message（メッセージ）	Invalid Destination IPv6 Address.
詳細な説明	入力した IPv6 アドレスが、アドレス設定標準に従っていないか、サポートされている IPv6 アドレスの範囲を超えています。
推奨される対応処置	有効な宛先 IPv6 アドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0117

Message（メッセージ）	SD card is unavailable.
詳細な説明	SD カードが存在しないか、SD カードとの通信が失われています。これによって、機能性および機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. SD カードが正しく挿入されていることを確認してください。2.SD カードが無効。256MB より容量が大きい有効な SD カードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0118

Message（メッセージ）	Unsupported vFlash SD card detected.
詳細な説明	SD カードが、有効な vFlash SD カードではありません。デル製以外のメディアを使用すると、一部の拡張機能および機能が使用できません。
推奨される対応処置	サポートされている vFlash SD カードを挿入します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC012

Message（メッセージ）	ユーザ権限が不十分なため、ユーザ操作を実行できません。
詳細な説明	入力されたユーザー資格情報には、操作の実行に必要な権限がありません。
推奨される対応処置	要求した操作に必要な権限が与えられているユーザー資格情報を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0120

Message（メッセージ）	The selected partition size exceeds the available space.
詳細な説明	要求されたパーティションのサイズが使用可能な容量を超えています。
推奨される対応処置	vFlash SD カードの未使用容量よりも小さいパーティションサイズを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0121

Message（メッセージ）	SD card is not initialized.
詳細な説明	SD カードが読み取れません。カードを初期化する必要があります。
推奨される対応処置	使用する前に SD カードを初期化します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0124

Message（メッセージ）	Invalid label: Label must be exclusively alphanumeric characters.
詳細な説明	ラベルの文字はすべて英数字である必要があります。
推奨される対応処置	英数字だけを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0126

Message（メッセージ）	The label value is invalid. Expected range: 1-6 alphanumeric characters.
詳細な説明	ラベルフィールドが空です。空のパーティションを作成するにはラベルが必要です。
推奨される対応処置	1～6 文字の英数字を含むラベルを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0159

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: No pending CSR or private key.
詳細な説明	保留中の証明書署名要求（CSR）またはプライベートキーがないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	保留中の証明書署名要求（CSR）がないためにアップロードが失敗しました。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC016

Message（メッセージ）	無効な属性名が入力されたため、メソッドを実行できません。
詳細な説明	無効な属性名が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。
推奨される対応処置	有効な属性名を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0160

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Cannot validate the certificate.
詳細な説明	証明書が検証できなかったため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0169

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Certificate is not valid.
詳細な説明	証明書が有効でないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC017

Message（メッセージ）	Job created to apply the attribute value.
詳細な説明	要求されたジョブが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0171

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Certificate has expired.
詳細な説明	証明書の期限が切れているため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書の期限が切れています。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC018

Message（メッセージ）	ジョブが完了しましたが、エラーが発生しました。
詳細な説明	ジョブのすべてのタスクの実行が試みられましたが、一部は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0180

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Unable to get local issuer certificate from the Certification Authority (CA) for confirming the CA is legitimate.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。ローカル発行者証明書を入手できません。ローカル発行者証明書は、Active Directory（AD）サーバーの証明書に署名した認証局（CA）の証明書です。ただし、その証明書が自己署名されている場合はその限りではありません。iDRAC は、CA が正規のものであることを検証する必要があります。
推奨される対応処置	証明書の期限が切れています。新しい証明書署名要求（CSR）を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC019

Message（メッセージ）	Job did not complete successfully.
詳細な説明	送信されたジョブが、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC020

Message（メッセージ）	完了
詳細な説明	送信されたジョブが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0206

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Not a certificate file.
詳細な説明	証明書ファイルではないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0207

Message（メッセージ）	Certificate upload failed.
詳細な説明	ネットワーク接続証明書のアップロードに失敗しました。おそらくネットワークの不良接続が原因です。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、新しい証明書署名要求（CSR）を発行して、操作をやり直してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0208

Message（メッセージ）	Upload failed: May be due to invalid key data.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。おそらく無効なキーデータが原因です。
推奨される対応処置	キーが有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0209

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: iDRAC unable to upload at this time.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。おそらく iDRAC が現在アップロードできないことが原因です。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC021

Message（メッセージ）	DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。
詳細な説明	DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。
推奨される対応処置	DHCP を無効にして、IP アドレスネットマスクやゲートウェイに静的な値を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0211

Message（メッセージ）	Firmware update has failed.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートに失敗しました。これは、ファームウェアイメージが破損している、ネットワークの不良接続、または別の問題が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	新しいファームウェアイメージをダウンロードして、ファームウェアの再ロードを試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0212

Message（メッセージ）	Login failed. Verify that username and password is correct.
詳細な説明	すべてのログインページ上で使用される一般的なエラーメッセージです。
推奨される対応処置	有効な資格情報を入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0213

Message（メッセージ）	Missing Username.
詳細な説明	ログインページにユーザー名が入力されていません。
推奨される対応処置	有効なユーザー名を入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0214

Message（メッセージ）	Missing Password.
詳細な説明	ログインページにパスワードが入力されていません。
推奨される対応処置	有効なパスワードを入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0215

Message（メッセージ）	Login failed: User does not have Login to iDRAC privilege.
詳細な説明	ユーザーに iDRAC へのログイン特権がないため、ログインに失敗しました。
推奨される対応処置	iDRAC へのログイン権限が必要です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0216

Message（メッセージ）	Login failed.
詳細な説明	不明な理由でログインに失敗しました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0217

Message（メッセージ）	iDRAC is not responding.
詳細な説明	クライアントがログイン要求に対する応答を受信しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC に Ping 送信してみてから、再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0218

Message（メッセージ）	The maximum number of user sessions is reached.
詳細な説明	同時に開くことができる iDRAC ウェブ GUI セッションは、最大 4 つです。
推奨される対応処置	別のセッションを開く前に、1 つまたは複数のセッションを終了します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0219

Message（メッセージ）	Power command failed.
詳細な説明	要求された電源状態変更に失敗しました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC022

Message（メッセージ）	ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。
詳細な説明	ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。
推奨される対応処置	ユーザー名を設定してから、示されているほかの属性の値を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0221

Message（メッセージ）	The Destination E-mail Address is too long. The maximum length is 64 characters.
詳細な説明	宛先 E-メールアドレスには最大 64 文字を使用できます。
推奨される対応処置	64 文字以下の E-メールアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0222

Message（メッセージ）	The Destination E-mail Address is invalid.
詳細な説明	指定された E-メールアドレスが、E-メールアドレスフォーマットに一致しません。例:「janedoe@email.com」
推奨される対応処置	有効な E-メールアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0223

Message（メッセージ）	Enter an alphanumeric value or a valid symbol for the following (see the online help for more information):
詳細な説明	E-メールの件名行に無効な文字が含まれています。
推奨される対応処置	無効な文字があります。オンラインヘルプに記載されている有効な値を入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0224

Message（メッセージ）	Invalid e-mail description.
詳細な説明	完全なエラーメッセージの構築に、部分文字列が使用されています。
推奨される対応処置	有効な E-メールの説明を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0225

Message（メッセージ）	Sending the test mail failed.
詳細な説明	テストメールの送信に失敗しました。これにより、この E-メールアドレスへのアラートメッセージの送信が妨げられます。
推奨される対応処置	次を確認します。1. iDRAC に設定されている SMTP サーバーのアドレスが有効である。2. E-メールの送受信が可能なリモート E-メールサーバーが正しく設定されている。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0127

Message（メッセージ）	The specified size must be a non-fractional numeric value.
詳細な説明	サイズには数字しか使用できません。
推奨される対応処置	サイズフィールドには整数を入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0128

Message（メッセージ）	An error has occurred in vFlash.
詳細な説明	vFlash へのアクセス時に、不特定のエラーが検知されました。
推奨される対応処置	数分経ってから、もう一度操作を試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、もう一度操作を試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0129

Message（メッセージ）	An error has occurred while initializing the SD card.
詳細な説明	初期化要求の完了後に、状態応答が返って来ません。
推奨される対応処置	数分経ってから、カードの初期化を再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC013

Message（メッセージ）	Unable to run the method because an invalid FQDD is entered.
詳細な説明	無効な FQDD が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。
推奨される対応処置	有効な FQDD を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0130

Message（メッセージ）	An error has occurred while creating a partition.
詳細な説明	vFlash パーティションの作成時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0131

Message（メッセージ）	An error has occurred while deleting a partition.
詳細な説明	vFlash パーティションの削除時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0132

Message（メッセージ）	An error has occurred while formatting a partition.
詳細な説明	vFlash パーティションのフォーマット時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0133

Message（メッセージ）	An error has occurred while downloading a partition.
詳細な説明	パーティションのダウンロード時に、不特定のエラーが検知されました。
推奨される対応処置	数分経ってから、もう一度パーティションのダウンロードを試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、もう一度操作を試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0134

Message（メッセージ）	This operation is unavailable for non-vFlash SD cards.
詳細な説明	SD カードが、有効な vFlash SD カードではありません。デル製以外のメディアを使用すると、一部の拡張機能および機能が使用できません。
推奨される対応処置	有効な vFlash SD カードを挿入します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0135

Message（メッセージ）	An error has occurred while detaching a partition.
詳細な説明	vFlash パーティションの分離時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0136

Message（メッセージ）	An error has occurred while attaching a partition.
詳細な説明	vFlash パーティションの連結時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0137

Message（メッセージ）	An error has occurred while changing the read-write state for the partition.
詳細な説明	vFlash パーティションの読み取り書き込み状態の変更時に検知されたこのエラーに関する詳細情報は、個別のメッセージで提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0138

Message（メッセージ）	A valid certificate is not loaded.
詳細な説明	取得した証明書が null または空の文書として返ってきました。
推奨される対応処置	有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC014

Message（メッセージ）	無効な属性名が入力されたため、メソッドを実行できません。
詳細な説明	無効な属性名が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。
推奨される対応処置	有効な属性名を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0140

Message（メッセージ）	Firmware update has failed.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートプロセスが、アップデート失敗状態を返しました。
推奨される対応処置	数分経ってからファームウェアのアップデートを再試行してください。問題が解決しない場合は、Web GUI、RACADM、または DUP などの別のインターフェースを通じて、ファームウェアのアップロードを行ってください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0141

Message（メッセージ）	Firmware update verification failed: The update status is unknown.
詳細な説明	ファームウェアアップデートの検証プロセスが失敗しました。ファームウェアアップデート状態は不明です。
推奨される対応処置	新しいファームウェアのバージョン番号をチェックして、ファームウェアのアップデートが行われたかどうかを確認します。アップデートされていない場合は、数分後にファームウェアのアップデートを再試行してください。問題が解決しない場合は、ウェブ GUI、RACADM、または DUP などの別のインターフェースを通じて、ファームウェアのアップロードを行ってください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0142

Message（メッセージ）	File is not valid for iDRAC firmware update.
詳細な説明	ファームウェアアップデートプロセスが無効なファームウェアイメージを検出しました。
推奨される対応処置	有効な iDRAC ファームウェアイメージをアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0146

Message（メッセージ）	Firmware rollback has failed.
詳細な説明	ファームウェアのロールバック操作に失敗しました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0147

Message（メッセージ）	Rollback firmware is not available.
詳細な説明	ファームウェアロールバックイメージが存在しないか、破損しています。
推奨される対応処置	新しいファームウェアイメージをアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0148

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the batteries information. The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、バッテリについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0149

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the fan information. The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、ファンについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC015

Message（メッセージ）	Unable to run the method because the input value is not one of the possible values for AttributeName *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	メッセージに示されている属性に対して、入力属性値が有効ではありません。
推奨される対応処置	メッセージに示されている属性に対して有効な属性値を指定し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0150

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the intrusion sensor information. The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、システムイントルージョンについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0151

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the removable flash media information. The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、リムーバブルフラッシュメディアについての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0152

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the power supply information. The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、電源装置についての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0153

Message（メッセージ）	Non-redundant power mode: Check the system hardware manual for implications.
詳細な説明	電源冗長性は、通常、機器を予期しない電力供給の中断から聞きを保護するために使用されます。予期しない電力の中断は、データ損失やハードウェアの損傷を引き起こす場合があります。
推奨される対応処置	電源の冗長性を使用することを推奨します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0154

Message（メッセージ）	Non-redundant power mode: Secondary power supply has degraded.
詳細な説明	冗長電源装置のグループに、不良状態の電源装置が 1 台または複数台ある場合に、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	劣化した電源装置ユニットを交換します。詳細に関しては、電源装置ページをチェックしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0155

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the temperature information. The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、温度についての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0156

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the voltage information. The system is powered off.
詳細な説明	システムの電源がオフになっており、電圧についての情報を取得することができません。
推奨される対応処置	システムの電源を入れ、この情報を表示します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0158

Message（メッセージ）	Uploading kerberos keytab has failed.
詳細な説明	iDRAC がそれ自体を Kerberos（Active Directory）サーバーに対して認証するには、Kerberos キータブが必要です。これは、AD サーバー上で作成され、iDRAC に対して発行されます。これはパスワードのようなものであり、秘密にしておく必要があります。
推奨される対応処置	Kerberos キータブファイルが破損している可能性があります。有効な Kerberos キータブファイルをアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0159

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: No pending CSR or private key.
詳細な説明	保留中の証明書署名要求（CSR）またはプライベートキーがないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	保留中の証明書署名要求（CSR）がないためにアップロードが失敗しました。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC016

Message（メッセージ）	無効な属性名が入力されたため、メソッドを実行できません。
詳細な説明	無効な属性名が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。
推奨される対応処置	有効な属性名を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0160

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Cannot validate the certificate.
詳細な説明	証明書が検証できなかったため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0169

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Certificate is not valid.
詳細な説明	証明書が有効でないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC017

Message（メッセージ）	Job created to apply the attribute value.
詳細な説明	要求されたジョブが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0171

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Certificate has expired.
詳細な説明	証明書の期限が切れているため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	証明書の期限が切れています。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC018

Message（メッセージ）	ジョブが完了しましたが、エラーが発生しました。
詳細な説明	ジョブのすべてのタスクの実行が試みられましたが、一部は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0180

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Unable to get local issuer certificate from the Certification Authority (CA) for confirming the CA is legitimate.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。ローカル発行者証明書を入手できません。ローカル発行者証明書は、Active Directory（AD）サーバーの証明書に署名した認証局（CA）の証明書です。ただし、その証明書が自己署名されている場合はその限りではありません。iDRAC は、CA が正規のものであることを検証する必要があります。
推奨される対応処置	証明書の期限が切れています。新しい証明書署名要求（CSR）を作成して、証明書をアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC019

Message（メッセージ）	Job did not complete successfully.
詳細な説明	送信されたジョブが、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC020

Message（メッセージ）	完了
詳細な説明	送信されたジョブが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0206

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: Not a certificate file.
詳細な説明	証明書ファイルではないため、証明書のアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0207

Message（メッセージ）	Certificate upload failed.
詳細な説明	ネットワーク接続証明書のアップロードに失敗しました。おそらくネットワークの不良接続が原因です。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、新しい証明書署名要求（CSR）を発行して、操作をやり直してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0208

Message（メッセージ）	Upload failed: May be due to invalid key data.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。おそらく無効なキーデータが原因です。
推奨される対応処置	キーが有効な証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0209

Message（メッセージ）	Certificate upload failed: iDRAC unable to upload at this time.
詳細な説明	証明書のアップロードに失敗しました。おそらく iDRAC が現在アップロードできないことが原因です。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC021

Message（メッセージ）	DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。
詳細な説明	DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。
推奨される対応処置	DHCP を無効にして、IP アドレスネットマスクやゲートウェイに静的な値を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0211

Message（メッセージ）	Firmware update has failed.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートに失敗しました。これは、ファームウェアイメージが破損している、ネットワークの不良接続、または別の問題が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	新しいファームウェアイメージをダウンロードして、ファームウェアの再ロードを試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0212

Message（メッセージ）	Login failed. Verify that username and password is correct.
詳細な説明	すべてのログインページ上で使用される一般的なエラーメッセージです。
推奨される対応処置	有効な資格情報を入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0213

Message（メッセージ）	Missing Username.
詳細な説明	ログインページにユーザー名が入力されていません。
推奨される対応処置	有効なユーザー名を入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0214

Message（メッセージ）	Missing Password.
詳細な説明	ログインページにパスワードが入力されていません。
推奨される対応処置	有効なパスワードを入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0215

Message（メッセージ）	Login failed: User does not have Login to iDRAC privilege.
詳細な説明	ユーザーに iDRAC へのログイン特権がないため、ログインに失敗しました。
推奨される対応処置	iDRAC へのログイン権限が必要です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0216

Message（メッセージ）	Login failed.
詳細な説明	不明な理由でログインに失敗しました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0217

Message（メッセージ）	iDRAC is not responding.
詳細な説明	クライアントがログイン要求に対する応答を受信しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC に Ping 送信してみてから、再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0218

Message（メッセージ）	The maximum number of user sessions is reached.
詳細な説明	同時に開くことができる iDRAC ウェブ GUI セッションは、最大 4 つです。
推奨される対応処置	別のセッションを開く前に、1 つまたは複数のセッションを終了します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0219

Message（メッセージ）	Power command failed.
詳細な説明	要求された電源状態変更に失敗しました。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC022

Message（メッセージ）	ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。
詳細な説明	ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。
推奨される対応処置	ユーザー名を設定してから、示されているほかの属性の値を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0221

Message（メッセージ）	The Destination E-mail Address is too long. The maximum length is 64 characters.
詳細な説明	宛先 E-メールアドレスには最大 64 文字を使用できます。
推奨される対応処置	64 文字以下の E-メールアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0222

Message（メッセージ）	The Destination E-mail Address is invalid.
詳細な説明	指定された E-メールアドレスが、E-メールアドレスフォーマットに一致しません。例: 「janedoe@email.com」
推奨される対応処置	有効な E-メールアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0223

Message（メッセージ）	Enter an alphanumeric value or a valid symbol for the following (see the online help for more information):
詳細な説明	E-メールの件名行に無効な文字が含まれています。
推奨される対応処置	無効な文字があります。オンラインヘルプに記載されている有効な値を入力してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0224

Message（メッセージ）	Invalid e-mail description.
詳細な説明	完全なエラーメッセージの構築に、部分文字列が使用されています。
推奨される対応処置	有効な E-メールの説明を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0225

Message（メッセージ）	Sending the test mail failed.
詳細な説明	テストメールの送信に失敗しました。これにより、この E-メールアドレスへのアラートメッセージの送信が妨げられます。
推奨される対応処置	次を確認します。1. iDRAC に設定されている SMTP サーバーのアドレスが有効である。2. E-メールの送受信が可能なリモート E-メールサーバーが正しく設定されている。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0226

Message（メッセージ）	Send Failed: Request processing failed.
詳細な説明	テストメールの送信に失敗しました。これにより、この E-メールアドレスへのアラートメッセージの送信が妨げられます。
推奨される対応処置	次を確認します。1. iDRAC に設定されている SMTP サーバーのアドレスが有効である。2. E-メールの送受信が可能なリモート E-メールサーバーが正しく設定されている。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0227

Message（メッセージ）	SD card is not detected: Insert an SD Card of size greater than 256MB.
詳細な説明	SD カードが存在しないか、SD カードとの通信が失われています。これによって、機能性および機能が低下する可能性があります。
推奨される対応処置	このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. SD カードが正しく挿入されていることを確認してください。2.SD カードが無効。256MB より容量が大きい有効な SD カードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0228

Message（メッセージ）	SD Card is detected with an unrecognized format. Click Initialize to initialize the card.
詳細な説明	SD カードを使用可能にするには、フォーマットする必要があります。カードの初期化が必要です。
推奨される対応処置	初期化をクリックしてカードを初期化し、使用可能にします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC023

Message（メッセージ）	ユーザーパスワードが設定されていなため、ユーザーを有効にすることも、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限の値を設定することもできません。
詳細な説明	ユーザーパスワードが設定されていなため、ユーザーを有効にすることも、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限の値を設定することもできません。
推奨される対応処置	ユーザーパスワードを設定してから、示されているほかの属性を有効にします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0230

Message（メッセージ）	This operation erases all data in the SD Card. Do you want to continue?
詳細な説明	vFlash SD カードの初期化に確認が必要な場合、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	OK を押して、SD カードを初期化します。データはすべて消去されます。初期化したくない場合は、キャンセル を押します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0231

Message（メッセージ）	This operation erases all data in the partition. Do you want to continue?
詳細な説明	vFlash SD カードパーティションのフォーマットに確認が必要な場合、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	OK を押して、この SD カードのパーティションを初期化します。この操作で、このパーティションのデータはすべて消去されます。初期化したくない場合は、キャンセルを押してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0235

Message（メッセージ）	vFlash image upload timed out.
詳細な説明	vFlash パーティションへのイメージのアップロード時、操作が応答せず、タイムアウトしました。
推奨される対応処置	vFlash イメージのアップロードを再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0236

Message（メッセージ）	Invalid image: Upload failed
詳細な説明	イメージが有効でないため、vFlash イメージのアップロードに失敗しました。
推奨される対応処置	イメージが破損している可能性があります。有効な vFlash イメージをアップロードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0237

Message（メッセージ）	An error occurred while uploading the vFlash image.
詳細な説明	vFlash イメージのアップロード時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、個別のメッセージが提供されます。
推奨される対応処置	vFlash イメージのアップロードを再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0238

Message（メッセージ）	vFlash is currently in-use by another process. Try again later.
詳細な説明	現在 vFlash は要求を処理できません。後ほど再試行してください。
推奨される対応処置	数分後に操作を再度試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0239

Message（メッセージ）	SD Card is write-protected.
詳細な説明	書き込み保護された SD カードの内容は変更できません。
推奨される対応処置	SD カードの内容を変更しようとするときは、カードが書き込み保護になっていないことを確認します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC024

Message（メッセージ）	VLAN が無効になっているため、VLAN を無効にすることができず、VLAN 優先度を設定することができません。
詳細な説明	VLAN が無効になっているため、VLAN を無効にすることができず、VLAN 優先度を設定することができません。
推奨される対応処置	VLAN を有効にして、VLAN 優先度を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0240

Message（メッセージ）	vFlash is disabled.
詳細な説明	この操作を実行する前に vFlash を有効化する必要があります。
推奨される対応処置	この操作を行う前に、vFlash を有効化します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0241

Message（メッセージ）	The specified size exceeds the maximum size of *arg1* MB.
引数	• ***arg1=*** サイズ
詳細な説明	SD カードに十分な容量がありません。
推奨される対応処置	既存のデータを削除するか、サイズがより大きい SD カードを挿入します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0242

Message（メッセージ）	The selected partition does not exist.
詳細な説明	vFlash パーティションが存在しません。これは、別のユーザーがそのパーティションを削除したことが原因で発生する場合があります。
推奨される対応処置	Web GUI ページを更新して、使用可能なパーティションを調べます。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0243

Message（メッセージ）	Partition failed: A partitioning conflict has occurred with another session.
詳細な説明	同時セッション間における拮抗があります。別のユーザーが、異なるブラウザまたは RACADM を使用してログインしている可能性があります。
推奨される対応処置	同時セッション間における拮抗があります。ページを更新して、現在利用可能なオプションを表示してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0244

Message（メッセージ）	The partition label must be unique.
詳細な説明	重複する vFlash パーティション名が入力された場合、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	パーティションに一意なラベル名を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0245

Message（メッセージ）	The partition is in-use by another process.
詳細な説明	vFlash パーティションは別のプロセスによって使用されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	数分経ってから、または別パーティションで操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0246

Message（メッセージ）	Partition is read-only.
詳細な説明	読み取り専用パーティションの内容は変更できません。
推奨される対応処置	パーティションの内容を変更しようとするときは、パーティションが書き込み可能であることを確認します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0247

Message（メッセージ）	The partition is currently attached.
詳細な説明	連結されている vFlash パーティションのフォーマット、またはそのパーティションへのダウンロードを試みようとした場合、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	このパーティションを分離して、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0248

Message（メッセージ）	This operation deletes the partition permanently. Do you want to continue?
詳細な説明	vFlash パーティションを削除しようとすると、このメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	OK を押して、この SD カードのパーティションを削除します。この操作で、このパーティションのデータはすべて消去されます。削除したくない場合は、キャンセルを押してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0249

Message（メッセージ）	One or more partitions are in-use by another process.
詳細な説明	vFlash パーティションは別のプロセスによって使用されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC025

Message（メッセージ）	Unable to set values for DNS1 or DNS2 attributes because DNS from DHCP is Enabled.
詳細な説明	DHCP により DNS を設定 が有効になっている場合、DNS1 と DNS2 に静的な値を設定することはできません。
推奨される対応処置	DHCP により DNS を設定 を無効にして、DNS1 または DNS2 の値を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0250

Message（メッセージ）	One or more partitions are read-only.
詳細な説明	vFlash のパーティションは読み取り専用です。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	パーティションの内容を変更しようとするときは、パーティションが書き込み可能であることを確認します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0251

Message（メッセージ）	One or more partitions are currently attached.
詳細な説明	vFlash のパーティションは連結されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	パーティションを分離して、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0252

Message（メッセージ）	One or more partitions are currently detached.
詳細な説明	vFlash のパーティションは分離されています。そのため、現在の操作を続行できません。
推奨される対応処置	パーティションを連結して、操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0253

Message（メッセージ）	The IP Address is invalid. Expected range: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)].
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを入力します。予期される範囲は、[1.0.0.0〜223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0254

Message（メッセージ）	The Gateway Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)].
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv4 ゲートウェイアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効なゲートウェイアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0255

Message（メッセージ）	The Subnet Mask is invalid. Expected ranges are: 255.XXX.0.0 [Class A], 255.255.XXX.0 [Class B], 255.255.255.XXX [Class C], and XXX.0.0.0 [others], where XXX must be valid (0,128,192,224,240,248,252,254).
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv4 サブネットマスクが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効なサブネットマスクを入力します。予期される範囲は、255.XXX.0.0 [クラス A]、255.255.XXX.0 [クラス B]、255.255.255.XXX [クラス C]、および XXX.0.0.0[その他] です。ただし、XXX は有効な値 (0,128,192,224,240,248,252,254) である必要があります。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0256

Message（メッセージ）	The Preferred DNS Server Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)].
詳細な説明	このエラーメッセージは、優先 DNS サーバーの IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な優先 DNS サーバーのアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0257

Message（メッセージ）	The Alternate DNS Server Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)].
詳細な説明	このエラーメッセージは、代替 DNS サーバーの IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な代替 DNS サーバーのアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く] です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0259

Message（メッセージ）	Invalid IPv6 address.
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv6 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IPv6 アドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC026

Message（メッセージ）	「DHCP によりドメイン名を設定」が有効になっているため、DNS ドメイン名を設定することができません。
詳細な説明	「DHCP によりドメイン名を設定」が有効になっているため、DNS ドメイン名を設定することができません。
推奨される対応処置	「DHCP によりドメイン名を設定」を無効にして、DNS ドメイン名の値を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0260

Message（メッセージ）	Invalid IPv6 prefix length. Expected range: 0-128.
詳細な説明	指定された IPv6 アドレスのプレフィックス長が無効です。
推奨される対応処置	有効な IPv6 プレフィックス長を入力します。予期される範囲は 0～128 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0261

Message（メッセージ）	Invalid IPv6 gateway address.
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv6 ゲートウェイアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IPv6 ゲートウェイアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0262

Message（メッセージ）	優先 IPv6 DNS サーバーのアドレスが無効です。
詳細な説明	このエラーメッセージは、優先 IPv6 DNS サーバーアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な優先 IPv6 DNS サーバーアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0263

Message（メッセージ）	The Alternate IPv6 DNS Server Address is invalid.
詳細な説明	このエラーメッセージは、代替 IPv6 DNS サーバーアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な代替 IPv6 DNS サーバーアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0265

Message（メッセージ）	Specify the VLAN ID and VLAN Priority.
詳細な説明	VLAN を有効化した場合、VLAN ID と VLAN 優先度を指定します。
推奨される対応処置	VLAN ID と VLAN 優先度を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0266

Message（メッセージ）	Invalid VLAN ID. Expected range: 1-4094.
詳細な説明	有効な VLAN ID を指定します。
推奨される対応処置	有効な VLan ID を入力します。予期される範囲は 1～4094 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0267

Message（メッセージ）	Invalid VLAN Priority. Expected range: 0-7.
詳細な説明	有効な VLAN 優先度を指定します。
推奨される対応処置	有効な VLAN 優先度を入力します。予期される範囲は 0～7 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0268

Message（メッセージ）	NIC is disabled.
詳細な説明	NIC が無効になっています。これは、現在の操作に悪影響を与える可能性があり、この NIC に対する後続の GUI 対話ができなくなる可能性があります。
推奨される対応処置	操作を実行する前に、NIC を有効化します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0269

Message（メッセージ）	The NIC MTU is invalid. Expected range: 576-1500 or 0x240-0x5DC.
詳細な説明	有効な NIC の MTU を指定します。
推奨される対応処置	有効な NIC の MTU を入力します。予期される範囲は、576～1500 または 0x240～0x5DC です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC027

Message（メッセージ）	Unable to set values for Speed or Duplex because Auto Negotiation is Enabled.
詳細な説明	オートネゴシエーション属性が有効になっている場合、速度またはデュプレックスに静的な値を設定することはできません。
推奨される対応処置	速度またはデュプレックスの値を設定するために、オートネゴシエーションを無効にします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0270

Message（メッセージ）	IPv4 and IPv6 are disabled.
詳細な説明	これは、この操作を続けると、この NIC に対するこれ以降の GUI 対話ができなくなることを示す警告メッセージです。
推奨される対応処置	操作を続行する前に、IPv4 または IPv6 を有効にします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0271

Message（メッセージ）	Continuing will lock user account.
詳細な説明	ユーザーアカウントがロックされると、そのユーザーは iDRAC にアクセスできなくなります。
推奨される対応処置	このユーザーアカウントのロックするには、OK を押します。この処置はこのユーザーによる今後アクセスを防ぎます。ロックしない場合は、キャンセル を押します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0272

Message（メッセージ）	Disabling NIC will prevent the user from accessing the iDRAC remotely through Web GUI, Remote Racadm, Ssh, and Telnet. Local Racadm and serial interface will continue to work.
詳細な説明	NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。
推奨される対応処置	リモートアクセスが望ましくない場合のみ、NIC を無効にします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0273

Message（メッセージ）	iDRAC access will be limited to running the Racadm utility on the local server or using the serial interface.
詳細な説明	NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。
推奨される対応処置	iDRAC にリモートでアクセスするには、リモートアクセスを有効にします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0274

Message（メッセージ）	See the iDRAC user documentation for more information on using the Racadm utility or the serial interface.
詳細な説明	NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。
推奨される対応処置	racadm の使用についての詳細情報に関しては、iDRAC ユーザーマニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0275

Message（メッセージ）	Click OK to disable the NIC. Click Cancel to keep the setting unchanged.
詳細な説明	NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。
推奨される対応処置	リモートアクセスが望ましくない場合のみ、NIC を無効にします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0276

Message（メッセージ）	To save the changes and update this page, click Apply.
詳細な説明	NIC を有効にする チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。
推奨される対応処置	適用をクリックして変更を保存します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0277

Message（メッセージ）	Disabling IPv4 prevents access to iDRAC using an IPv4 address.
詳細な説明	この警告メッセージは、IPv4 が無効化されると表示されます。
推奨される対応処置	iDRAC へのリモートアクセスには、IPv6 ネットワークを使用します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0278

Message（メッセージ）	Disabling IPv6 prevents access to iDRAC using an IPv6 address.
詳細な説明	この警告メッセージは、IPv6 が無効化されると表示されます。
推奨される対応処置	iDRAC へのリモートアクセスには、IPv4 ネットワークを使用します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0279

Message（メッセージ）	Invalid Encryption Key. Expected format: 0 to 40 characters, even number of characters and no blank spaces are allowed.
詳細な説明	無効な IPMI 暗号化キーが入力されました。
推奨される対応処置	40 文字までの有効な暗号化キーを入力します。奇数の文字数、および空白スペースは使用できません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC028

Message（メッセージ）	Unable to Enable "DNS Domain Name From DHCP" or "DNS From DHCP" because DHCP is Disabled.
詳細な説明	属性「DHCP により DNS ドメイン名を設定」および「DHCP により DNS を設定」は、属性 DHCP が有効になっているかどうかに依存します。現在、DHCP は無効に設定されています。
推奨される対応処置	DHCP 属性を有効に設定して、DHCP により DNS ドメイン名を設定 や DHCP により DNS を設定 を有効化できるようにします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0280

Message（メッセージ）	The IP Range Address is invalid. Expected range: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
詳細な説明	このエラーメッセージは、IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスの範囲を入力します。予期される範囲は、0.0.0.0～255.255.255.255 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0281

Message（メッセージ）	The IP Subnet Mask is invalid. Expected range: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
詳細な説明	このエラーメッセージは、IP サブネットマスクが必須フォーマットに準じていないことを示しています。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスの範囲を入力します。予期される範囲は、0.0.0.0～255.255.255.255 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0282

Message（メッセージ）	IP Blocking Fail Count is invalid. Expected range: 2-16.
詳細な説明	このアドレスからのログイン試行が拒否されるまでの、アドレスからのログイン試行失敗回数です。デフォルト値は 10 です。
推奨される対応処置	有効な IP ブロック失敗回数を入力します。予期される範囲は 2～16 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0283

Message（メッセージ）	IP Blocking Fail Window is invalid. Expected range: 10-65535.
詳細な説明	IP ブロックペナルティ時間をトリガするには、この時間枠（秒）内に IP ブロック失敗回数分の失敗が発生する必要があります。デフォルト値は 3600 秒（1 時間）です。
推奨される対応処置	有効な IP ブロック失敗時間枠を入力します。予期される範囲は 10～65535 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0284

Message（メッセージ）	IP Blocking Fail Penalty Time is invalid. Expected range: 10-65535.
詳細な説明	これは、過剰なログイン試行失敗があった IP アドレスからのログインを拒否する時間枠（秒）です。デフォルト値は 3600 秒（1 時間）です。
推奨される対応処置	有効な IP ブロック失敗ペナルティ時間を入力します。予期される範囲は 10～65535 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0285

Message（メッセージ）	User name cannot be empty.
詳細な説明	ユーザーアカウントを作成する際は、ユーザー名を空にすることはできません。
推奨される対応処置	ユーザー名を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0286

Message（メッセージ）	New Password and Confirm New Password fields cannot be empty.
詳細な説明	ユーザーアカウントを作成するときは、新しいパスワードフィールドと新しいパスワードの確認フィールドを空にすることはできません。
推奨される対応処置	新しいパスワードと新しいパスワードの確認に有効なパスワードを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0288

Message（メッセージ）	Invalid entry: Entry must be exclusively alphanumeric characters and valid symbols.
詳細な説明	入力する文字は英数字または有効な記号である必要があります。
推奨される対応処置	英数字文字列と有効な記号だけを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0289

Message（メッセージ）	Values in New Password and Confirm New Password fields do not match.
詳細な説明	ユーザーアカウントを作成するときは、新しいパスワードフィールドと新しいパスワードの確認フィールドに同じ値を入力する必要があります。
推奨される対応処置	新しいパスワードと新しいパスワードの確認に同じ値を入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC029

Message（メッセージ）	必要な依存関係の値が入力に見つからないため、処理を完了できません。
詳細な説明	必要な依存関係の値が入力に見つからないため、処理を完了できません。
推奨される対応処置	サポートサイトから利用できる『Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド』とプロファイルマニュアルを参照して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0290

Message（メッセージ）	The user name cannot have spaces.
詳細な説明	ユーザー名の値に空白は使用できません。
推奨される対応処置	ユーザー名に空白を入力しないようにしてください。必要であれば、アンダースコアを使用してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0291

Message（メッセージ）	The user name cannot contain: /, \, @, ., or " (quotation mark).
詳細な説明	ユーザー名の値には、これらの文字は使用できません。
推奨される対応処置	\、/、@、.、または、"（引用符）をユーザー名に入力しないようにしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0292

Message（メッセージ）	A valid certificate is not loaded.
詳細な説明	LDAP または Active Directory がそれらの証明書を見つけることができない場合に、このエラーが表示されます。
推奨される対応処置	有効な証明書をロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0293

Message（メッセージ）	When certificate validation is enabled, a valid root Certificate Authority (CA) certificate must be uploaded. The CA certificate is used to verify the directory server SSL certificate.
詳細な説明	LDAP または Active Directory が関連付けられている認証局（CA）の証明書を見つけることができない場合に、このエラーが表示されます。
推奨される対応処置	有効なルート認証局（CA）証明書をアップロードします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0294

Message（メッセージ）	The Character Accumulate Interval value is invalid. Expected range: 1-255.
詳細な説明	iDRAC が、部分シリアルオーバー LAN（SOL）データパケットを送信するまでの時間です。このパラメータはミリ秒で指定されます。最適なパフォーマンスを得るには、10 ミリ秒の使用をお勧めします。
推奨される対応処置	有効な文字累積間隔値を入力します。予期される範囲は 1～255 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0295

Message（メッセージ）	The Character Send Threshold value is invalid. Expected range: 1-255.
詳細な説明	これは、シリアルオーバー LAN（SOL）データパケットごとの文字数です。iDRAC によって受理された文字数が、文字送信しきい値以上の場合、iDRAC は、文字送信しきい値以下の文字数しか含まない SOL データパケットを送信し始めます。パケットに含まれる文字がこの値よりも少ない場合は、そのパケットは部分 SOL データパケットであると定義されます。最適なパフォーマンスを得るには、255 文字の使用をお勧めします。
推奨される対応処置	有効な文字送信しきい値を入力します。予期される範囲は 1～255 です。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0297

Message（メッセージ）	Specify a Domain Controller Address must be configured.
詳細な説明	Active Directory 設定にはドメインコントローラアドレスが指定される必要があります。
推奨される対応処置	有効なドメインコントローラアドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0298

Message（メッセージ）	ルートドメイン名を設定する必要があります。
詳細な説明	Active Directory 設定にはルートドメイン名が指定される必要があります。
推奨される対応処置	ルートドメイン名を設定する必要があります。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC030

Message（メッセージ）	This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value.
詳細な説明	この属性は、適切でない値を持つ関連属性に依存します。関連属性は、親子値依存関係の親であり、子属性が持つ値に影響します。
推奨される対応処置	『Lifecycle Controller - Remote Services User Guide』（Lifecycle Controller - リモートサービスユーザーズガイド）または DCIM iDRAC カードプロファイルを参照して、関連属性に必要な値を確認し、適切な値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0301

Message（メッセージ）	Remote File Share connection is unavailable. Check the settings and try again.
詳細な説明	ユーザーはリモートファイル共有に接続できなくなります。
推奨される対応処置	この機能を使用する前に、クライアントとリモートファイル共有の間に適切な接続があることを確認してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0302

Message（メッセージ）	iDRAC Express does not support this feature.
詳細な説明	iDRAC に有効な Enterprise ライセンスがない場合、このエラーメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	この機能をサポートするには、iDRAC Enterprise にアップグレードしてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0303

Message（メッセージ）	Virtual Console is disabled or you do not have the Access Virtual Console privilege.
詳細な説明	仮想コンソール機能が使用できない場合に、このエラーメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	仮想コンソールを有効にして、仮想コンソールへのアクセス権を付与してもらうよう管理者に問い合わせてください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0304

Message（メッセージ）	ファームウェアのアップデートが終了しました。
詳細な説明	ファームウェアのアップデートが終了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC031

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because an incorrect username is entered.
詳細な説明	誤ったユーザー名が入力されているため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効なユーザー名を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC032

Message（メッセージ）	Invalid value specified for DNS RAC name.
詳細な説明	指定された DNS RAC 名が有効ではありません。
推奨される対応処置	有効な DNS RAC 名で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC033

Message（メッセージ）	Unable to enable attribute because IPv4 is Disabled.
詳細な説明	指定された属性は、IPv4 が有効になっている必要があるため、有効にすることができません。
推奨される対応処置	IPv4 を有効にし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC034

Message（メッセージ）	Unable to create a job because the job queue is full.
詳細な説明	ジョブキューが満杯です。
推奨される対応処置	既存のジョブが完了するまで待つか、ジョブキューからいくつかのジョブを削除します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC035

Message（メッセージ）	No pending configurations.
詳細な説明	いずれの iDRAC 属性にも保留中の値はありません。
推奨される対応処置	設定対象の属性に対して保留中の値があることを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC036

Message（メッセージ）	Attribute dependency failed.
詳細な説明	指定された属性の値は、別の属性の値に依存しています。現在の値の依存関係は無効です。指定された属性の値を設定する前に、別のアトリビュートの値を変更する必要があります。
推奨される対応処置	指定した属性の別の属性値への依存関係について Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC037

Message（メッセージ）	No pending configurations to delete.
詳細な説明	削除する保留中の設定がありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC038

Message（メッセージ）	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	処置を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC039

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定されたパラメータの値を確認してください。マニュアル『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC040

Message（メッセージ）	Missing parameters *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	操作で呼び出されたメソッドで必要となる、1 つ、または複数の必須パラメータがありません。
推奨される対応処置	すべての必須パラメータが与えられていることを確認します。マニュアル『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0400

Message（メッセージ）	iDRAC memory low.
詳細な説明	iDRAC のメモリが不足しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0401

Message（メッセージ）	idracmonitor: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** エラー文字列
詳細な説明	iDRAC サービスリカバリプログラムで致命的なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC041

Message（メッセージ）	The set operation on the event filters failed.
詳細な説明	無効な入力パラメータが原因で、イベントフィルタの設定操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	指定された入力パラメータを確認して、操作を再試行します。マニュアル『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC042

Message（メッセージ）	Invalid number of input parameters.
詳細な説明	指定された入力パラメータの数が無効であるため、操作を実行できません。
推奨される対応処置	すべての必須パラメータが与えられていることを確認します。マニュアル『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC043

Message（メッセージ）	Unable to update some event filter settings.
詳細な説明	入力パラメータの処理で問題が発生したため、一部のイベントフィルタはアップデートされませんでした。
推奨される対応処置	指定された入力パラメータを確認して、操作を再試行します。マニュアル『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC044

Message（メッセージ）	Unable to update some event filter settings.
詳細な説明	入力パラメータの処理で問題が発生したため、一部のイベントフィルタはアップデートされませんでした。
推奨される対応処置	指定された入力パラメータを確認して、操作を再試行します。マニュアル『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC045

Message（メッセージ）	Event filter does not exist for input parameter combination.
詳細な説明	指定された入力パラメータの組み合わせに一致するイベントフィルタがありませんでした。
推奨される対応処置	入力パラメータの組み合わせを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC046

Message（メッセージ）	Unsupported event notification for the event filter specified.
詳細な説明	選択されたイベント通知は、指定されたイベントフィルタでサポートされていません。
推奨される対応処置	『iDRAC User Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）と Lifecycle Controller のマニュアルを参照して、指定されたフィルタで有効なイベント通知を選択して操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC047

Message（メッセージ）	Unsupported event action for the specified event filter.
詳細な説明	選択されたイベント処置は、指定されたイベントフィルタでサポートされていません。
推奨される対応処置	『iDRAC User Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）と Lifecycle Controller のマニュアルを参照して、指定されたフィルタで有効なイベント処置を選択して操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC048

Message（メッセージ）	The operation was successful.
詳細な説明	操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC049

Message（メッセージ）	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC でメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC050

Message（メッセージ）	Invalid country code.
詳細な説明	国コードが正しいフォーマットで入力されていないか、存在しません。正しい国コードのフォーマットに関しては、ISO 3166 を参照してください。
推奨される対応処置	ISO 3166 で定義されている、正しいフォーマットで国コードを入力します。例えば、アメリカ合衆国は US です。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0500

Message（メッセージ）	There are no batteries to be displayed.
詳細な説明	バッテリを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている、コントローラに接続されているバッテリに不良ケーブルがある、またはバッテリへのケーブルが切断されている場合に、このエラーが発生する可能性があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンしている状態ではないことをチェックします。2. バッテリが適切に接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0501

Message（メッセージ）	There are no physical disks to be displayed.
詳細な説明	物理ディスクが表示できません。ホストシステムの電源が入っていないか、または物理ディスクが取り外されている場合に、このエラーが発生する可能性があります。これによって、コントローラのデータを取得中に通信が失われる場合があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンしている状態でないかを確認します。2. 物理ディスクがエンクロージャに挿入されている、またはバックプレーンに接続されていることをチェックします。3. 帯域外に対応したコントローラが検知されていないことを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0502

Message（メッセージ）	There are no virtual disks to be displayed.
詳細な説明	仮想ディスクが表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、または仮想ディスクが作成されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンしている状態でないことを確認します。2. 仮想ディスクが作成されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0503

Message（メッセージ）	There are no out-of-band capable controllers to be displayed.
詳細な説明	帯域外コントローラが表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている、またはコントローラが取り外されているか接続されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。
推奨される対応処置	ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンされていないかを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0504

Message（メッセージ）	There are no enclosures to be displayed.
詳細な説明	エンクロージャを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、コントローラに接続されているエンクロージャがない場合、またはエンクロージャのアダプタケーブルが不良、エンクロージャに接続されていない場合に、このエラーが発生する可能性があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムがの電源が入っていることを確認します。2. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。3. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0505

Message（メッセージ）	There are no devices to be displayed.
詳細な説明	デバイスを表示できません。これらのコンポーネントが取り外されている、または接続されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムがの電源が入っていることを確認します。2. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。3. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0506

Message（メッセージ）	You do not have privileges to perform this operation.
詳細な説明	ユーザーが、与えられている特権以上のプログラムまたは機能にアクセスしようとすると、このエラーが発生します。
推奨される対応処置	操作を実行、または必要な権限の付与を求めるためにシステム管理者に連絡してください。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0507

Message（メッセージ）	Unable to find the requested resource.
詳細な説明	システムが要求に一致するリソースを発見できなかったため、要求された情報が表示できません。システムの電源がオフになっている場合、リソースが存在しない場合、またはリソースが取り外されているか削除されている場合に、この現象が発生します。例えば、物理ディスク、vFlash SD カード、SSL 証明書、カスタム署名証明書などのリソースが当てはまります。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1) システムの電源を入れます。2) リソースを利用可能にします。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0508

Message（メッセージ）	An unexpected error occurred.
詳細な説明	サーバーに、予期しない状況が発生しました。これは無効な JavaScript Object Notation が原因で発生する場合があります。
推奨される対応処置	数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0509

Message（メッセージ）	The server is temporarily unavailable. Try again after sometime
詳細な説明	このサーバーは一時的な過負荷またはサーバのメンテナンスのため、現在要求を処理できません。
推奨される対応処置	数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC051

Message（メッセージ）	Unsupported parameter name *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	このパラメータ名はサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされていないパラメータを外して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0510

Message（メッセージ）	There are no events to be displayed.
詳細な説明	このエラーは、最近 Lifecycle ログイベントが発生していない場合に発生します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0511

Message（メッセージ）	There are no physical disks to be displayed.
詳細な説明	物理ディスクを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、物理ディスクが取り外されている場合、あるいは不正なフィルタが適用された場合に、このエラーが発生する場合があります。
推奨される対応処置	1. ホストシステムの電源をオフになっていない、またはシャットダウンされていないことを確認します。2. 物理ディスクがエンクロージャに挿入されている、またはバックプレーンに接続されていることを確認します。3. 正しいフィルタが適用されていることを確認します。4. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。5. アダプタのケーブルが正しく接続され、曲がったピンがないことを確認します。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0512

Message（メッセージ）	There are no virtual disks to be displayed.
詳細な説明	仮想ディスクを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、仮想ディスクが作成されていない場合、または不正なフィルタが適用された場合に、このエラーが発生する場合があります。

推奨される対応処置 1. ホストシステムの電源が入っていることを確認します。2. 仮想ディスクが作成されていることを確認します。3. 正しいフィルタが適用されていることを確認します。4. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。5. アダプタのケーブルが正しく接続され、曲がったピンがないことを確認します。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0513

Message（メッセージ） There are no virtual disks to be displayed.

詳細な説明 表示する仮想ディスクがありません。仮想ディスクが作成されていない、コントローラが RAID モードではない、または完了せずに保留中の作成または削除ジョブが存在する可能があります。

推奨される対応処置 次を確認してください。1）サーバーの電源が切れているかどうかをチェックし、サーバーの電源が切れている場合は、電源を入れて POST が完了するまで待ちます。2）仮想ディスクが作成されていない場合は、#{create_virtualdisk_link} をクリックして、仮想ディスクの作成プロセスを開始します。3）仮想ディスクの作成操作が保留中の場合は、作成プロセスを完了します。仮想ディスクの作成を完了するには、保留中の操作 ページに移動し、該当するコントローラで設定ジョブを作成します。4）仮想ディスクの削除操作が保留中の場合は、操作をキャンセルします。保留中の仮想ディスクの削除操作をキャンセルするには、保留中の操作 ページに移動し、該当するコントローラのすべての保留中の操作を削除します。5）コントローラが HBA モードの場合は、コントローラを RAID モードにします。F2 セットアップユーティリティを使用して、コントローラを RAID モードにするには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え を選択します。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0514

Message（メッセージ） 選択したコントローラ上には仮想ディスクを作成できません。

詳細な説明 推奨される対応処置に示されている 1 つまたは複数の理由により、仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 次の項目を確認してください。1）仮想ディスク（VD）作成に使用できる物理ディスクドライブがない場合は、追加の物理ディスクドライブを取り付けます。2）コントローラで作成できる VD の最大数に達している場合は、既存の VD を削除するまで、新しい VD を作成することはできません。3）ドライブグループでサポートされている VD の最大数に達している場合は、選択したドライブグループから既存の VD を削除するまで、新しい VD を作成することはできません。4）物理ディスクドライブが RAID モードでない場合は、サーバーの再起動中に Ctrl+R を押して、RAID モードに切り替え、必要なコントローラを選択します。F2 を押し、RAID 対応に変換 オプションを選択して、操作を完了します。5）選択したコントローラで、ジョブが現在実行中またはスケジュールされている場合、新しい操作を開始するには、そのジョブを完了または削除する必要があります。スケジュールされているジョブの

ステータスは、iDRAC の ジョブキュー ページで表示および管理できます。ジョブキュー リンクをクリックして、スケジュールされているジョブのステータスを表示します。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0516

Message（メッセージ） 物理ディスクドライブを RAID 対応に変換すると、OS で作成された RAID アレイが上書きされます。

詳細な説明 物理ディスクドライブを RAID 対応に変換すると、OS で作成された RAID アレイが上書きされます。

推奨される対応処置 OS で設定された RAID アレイがないことを確認し、OK をクリックします。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC052

Message（メッセージ） Unable to create a configuration job because an existing configuration job is already in progress.

詳細な説明 既存の設定ジョブがすでに進行中のため、設定ジョブを作成できません。いかなる時にも、特定のコンポーネントの設定ジョブは 1 つしか実行または処理できません。

推奨される対応処置 既存のジョブが完了してから操作を再試行するか、既存のジョブをキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC053

Message（メッセージ）	OS to iDRAC pass-through is disabled.
詳細な説明	1 つ、または複数の属性が、OS to iDRAC パススルーが有効になっていることに依存しています。
推奨される対応処置	OS to iDRAC パススルーを有効にしてから、前のコマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC054

Message（メッセージ）	User account attributes cannot be reset to default values due to an internal error.
詳細な説明	内部エラーにより、ユーザーアカウントの属性をデフォルト値にリセットできません。
推奨される対応処置	設定 XML ファイルでユーザーアカウントの属性に正しい値が指定されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC055

Message（メッセージ）	User name cannot be cleared because the user account is enabled in the input configuration XML file.
詳細な説明	設定 XML ファイル内でユーザーアカウントが有効化されているため、ユーザーアカウントのユーザー名をクリアできません。
推奨される対応処置	設定 XML ファイル内でユーザーアカウントを無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC056

Message（メッセージ）	Unable to set the Authentication Protocol attribute to None because the Privacy Protocol attribute is enabled for user ID: *arg1*
引数	· ***arg1 =*** ユーザー ID
詳細な説明	メッセージに示されているユーザーアカウントのプライバシープロトコル属性が有効になっているため、認証プロトコル属性を無効にできません。このユーザーアカウントのプライバシープロトコルがなし に設定されていません。
推奨される対応処置	指定されたユーザー ID アカウントのプライバシープロトコル属性の値を なし に設定して、この属性を無効化してから、操作を再試行して認証プロトコル属性を なし に設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0560

Message（メッセージ）	RAC Software Initialization Error
詳細な説明	RAC ソフトウェアの初期化エラーです。PERC およびネットワークカードに監視データは利用できません。
推奨される対応処置	デルテクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔					

RAC0561

Message（メッセージ）	iDRAC to CMC communication link is not functioning for agent free monitoring of chassis PCIe slots.
詳細な説明	iDRAC は、PCIe スロットのエージェントフリーモニタリングを可能にする CMC プロキシコンポーネントから切断されました。この接続が機能していない場合、エージェントフリーモニタリングは、シャーシ PCIe スロットではサポートされません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) Lifecycle ログで、リンクが自動的に再確立されたことを示す RAC0562 の通信復元メッセージをチェックします。2）Lifecycle ログに RAC0562 メッセージがない場合は、iDRAC を再起動します。iDRAC を再起動するには、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm racreset」を入力します。3）iDRAC の再起動後、通信リンクが引き続き機能していない場合は、CMC を再起動して、CMC の再起動後に Lifecycle ログでこのリンクエラーをチェック確認します。4）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RAC0562

Message（メッセージ）	iDRAC-CMC communication restored for agent free monitoring of chassis PCIe slots.
詳細な説明	iDRAC は CMC プロキシコンポーネントとの接続を自動的に復元しました。エージェントなしの監視がシャーシの PCIe スロットでサポートされるようになりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RAC057

Message（メッセージ）	Unable to set Privacy Protocol to an enabled state because the Authentication Protocol attribute is set to None for the user ID: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** ユーザー ID
詳細な説明	認証プロトコルが無効になっているため、そのユーザーのプライバシープロトコルを有効にすることはできません。
推奨される対応処置	指定されたユーザー ID のアカウントの認証プロトコル属性を有効にしてから、操作を再試行してプライバシープロトコルを有効にします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC058

Message（メッセージ）	AttributeValue is not unique for AttributeName *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定された属性に与えられた値が一意ではありません。例えば、ユーザーアカウントのユーザー名は一意である必要があります。
推奨される対応処置	指定された属性に、一意の値を指定します。管理対象のコンポーネントについての詳細に関しては、DCIM プロファイルのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC059

Message（メッセージ）	Unable to configure iDRAC time because Network Time Protocol (NTP) is enabled.
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコル（NTP）機能が有効になっている場合、iDRAC は設定されている NTP サーバーから時刻を取得します。NTP が有効になっている場合、iDRAC の時刻の直接設定は無効になっています。
推奨される対応処置	ネットワークタイムプロトコル（NTP）を無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC060

Message（メッセージ）	Unable to set the attribute because OpenManage Server Administrator (OMSA) is installed on the server *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	サーバーに OMSA がインストールされている場合、特定の機能は有効にできないため、メッセージに示されている属性は設定できませんでした。
推奨される対応処置	OMSA をアンインストールし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0600

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the temperature information.
詳細な説明	温度の情報を表示できません。サーバーの電源がオフの場合に、このエラーが発生する場合があります。
推奨される対応処置	サーバーの電源をオンにします。すでにサーバーがオンになっている場合は、数分待ってからページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0601

Message（メッセージ）	Unable to retrieve alert recurrence information.
詳細な説明	サーバーに、予期しない状況が発生しました。これは無効な JavaScript Object Notation が原因で発生する場合があります。
推奨される対応処置	数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0602

Message（メッセージ）	Invalid value for alert recurrence.
詳細な説明	アラート反復の値は 0～365 の範囲内である必要があります。
推奨される対応処置	0～365 の間の値を入力します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0603

Message（メッセージ）	Updating Job Queue. Status of the update jobs can be viewed and managed within the Job Queue page.
詳細な説明	選択したアップデートジョブでジョブキューがアップデートされます。このアップデートジョブ状態は、ジョブキュー ページで表示および管理できます。
推奨される対応処置	ジョブキューボタンをクリックして、アップデートジョブ状態を表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0604

Message（メッセージ）	System inventory may not be up-to-date because Collect System Inventory On Restart (CSIOR) is disabled.
詳細な説明	再起動時のシステムインベントリの収集 （CSIOR）機能が無効になっているため、システムインベントリが最新の状態でない可能性があります。CSIOR 機能は、システム起動中に詳細なシステムインベントリ情報を取得し、この情報を iDRAC 上に保存します。
推奨される対応処置	CSIOR を有効にするには、システムを再起動し、操作を再試行します。CSIOR を有効にするには、システム起動時に F2 （セットアップユーティリティ）を押し、iDRAC 設定 > Lifecycle Controller に移動して、再起動時のシステムインベントリの収集を有効化するオプションを選択します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0605

Message（メッセージ）	表示するジョブがありません。
詳細な説明	表示するジョブがありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0606

Message（メッセージ）	The network connection test operation was successful.
詳細な説明	選択されたネットワーク接続テスト操作が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0607

Message（メッセージ） Unable to perform OS to iDRAC Pass-Through with the current system configuration.

詳細な説明 システム内の内蔵 NIC は、OS to iDRAC パススルーをサポートしていません。

推奨される対応処置 BIOS 設定で、内蔵 NIC が有効になっている、および OS to iDRAC パススルーがサポートされていることを確認し、操作を再試行します。BIOS セットアップにアクセスするには、システムの起動中に F2 を押します。OS to iDRAC パススルーの詳細については、『iDRAC7 Users Guide』（iDRAC7 ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0608

Message（メッセージ） The iDRAC will restart when the iDRAC firmware update is complete. All current user sessions will be closed.

詳細な説明 iDRAC ファームウェアのアップデートジョブ状態のダウンロード中、このメッセージがジョブキューページに表示されます。ファームウェアのアップデートを完了するために iDRAC が再起動されると、iDRAC への通信は失われます。

推奨される対応処置 iDRAC の再起動後に、iDRAC の通信セッションに再接続します。再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0609

Message（メッセージ） The job *arg1* has been successfully added to the job queue.

引数

- ***arg1=*** インポートジョブまたはエクスポートジョブの ID

詳細な説明 メッセージに表示されているジョブ ID を持つシステム構成のインポート操作またはエクスポート操作が、ジョブキューに正常に追加されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。ジョブ状態は、ジョブキューページで見ることができます。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC061

Message（メッセージ）	Unable to set the IPMI Watchdog because the OS Watchdog is already enabled..
詳細な説明	IPMI ウォッチドッグは、OS ウォッチドッグと同時に有効にすることはできません。
推奨される対応処置	OS ウォッチドッグを無効にしてから、IPMI ウォッチドッグを有効にします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0610

Message（メッセージ）	The passphrase and confirm passphrase values entered do not match.
詳細な説明	パスフレーズフィールドとパスフレーズの確認フィールドに、異なる値が入力されました。
推奨される対応処置	パスフレーズフィールドとに入力された値とパスフレーズの確認フィールドに入力された値は、同じである必要があります。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0611

Message（メッセージ）	IP Address cannot be blank.
詳細な説明	システム構成のプロファイルのインポート操作またはエクスポート操作の IP アドレスは、空にすることはできません。
推奨される対応処置	有効なネットワークロケーションの IP アドレスを入力します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0612

Message（メッセージ）	Cancelling the firmware update operation will delete all the uploaded firmware files. Do you want to continue?
詳細な説明	ファームウェアのアップデート操作をキャンセルすると、選択したすべてのファームウェアアップデートがキャンセルされ、アップロードされたすべてのファームウェアファイルが削除されます。
推奨される対応処置	はいを選択するとファームウェアのアップデート操作がキャンセルされ、アップロードされたすべてのファームウェアファイルが削除されます。いいえを選択すると、メッセージが消え、ファームウェアのアップデート処理が続行されます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0613

Message（メッセージ）	The uploaded file is invalid.
詳細な説明	無効なファイルが原因で、内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	正しいフォーマットで必要なファイルをアップロードし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0614

Message（メッセージ）	Incorrect password for PKCS#12 file.
詳細な説明	指定されたパスワードは PKCS#12 ファイルの正しいパスワードではありません。
推奨される対応処置	PKCS#12 ファイルの正しいパスワードを使用してください。PKCS#12 ファイルがパスワードで暗号化されている場合は、そのパスワードをパスワードボックスに入力する必要があります。ファイルがパスワードで暗号化されていない場合、パスワードボックスは空のままにしてください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0615

Message（メッセージ）	Invalid PKCS#12 file.
詳細な説明	次のいずれかの理由で、PKCS 12 ファイルの内容が有効ではありません。1) PKCS#12 ファイルが有効ではない、2) pfx ファイルが有効ではない、または 3）有効なキーが含まれていない。
推奨される対応処置	PKCS#12 フォーマットのファイルをアップロードしてください。OpenSSL を使用して、PKCS#12 ファイルを検証することができます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0616

Message（メッセージ）	Error while extracting custom signing certificate and private key from the PKCS#12 file.
詳細な説明	PKCS#12 ファイルのアップロード後、iDRAC が操作を続行できなくなりました。これは、iDRAC がカスタム署名証明書およびプライベートキーを解凍できないためです。
推奨される対応処置	有効なカスタム署名証明書およびプライベートキーが含まれている PKCS#12 ファイルアップロードしてください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0617

Message（メッセージ）	An error was encountered while generating new SSL Certificate.
詳細な説明	新しい iDRAC SSL 証明書の生成中、またはその証明書に新しいカスタム署名証明書で署名中に、エラーが発生しました。
推奨される対応処置	有効なカスタム署名証明書およびプライベートキーが含まれている PKCS#12 ファイルアップロードして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0618

Message（メッセージ）	Incorrect data entered.
詳細な説明	要求の処理中に、入力されたデータが原因でエラーが発生しました。
推奨される対応処置	正しいデータを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0619

Message（メッセージ）	The iDRAC firmware rollback will cause an iDRAC restart and all current user sessions will be closed.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのロールバック操作が正常に完了すると、ファームウェアロールバック ページにこのメッセージが表示されます。
推奨される対応処置	iDRAC の再起動後に、iDRAC の通信セッションに再接続します。再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC062

Message（メッセージ）	Unable to set the WatchdogResetTime because the IPMI Watchdog state is disabled.
詳細な説明	IPMI ウォッチドッグ状態が無効になっている場合、WatchdogResetTime は設定できません。
推奨される対応処置	IPMI ウォッチドッグ状態を有効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0620

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is unable to delete the selected jobs.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、タスクの実行のために現在ビジー状態になっています。選択されたジョブは、次の時点まで削除できません。1)Lifecycle Controller タスクが完了する。2) システムが、すべての電源投入時の自己診断（POST）操作を完了する。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller が現在実行しているタスクを完了し、システムが電源投入時の自己診断（POST）を完了するのを待ちます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0621

Message（メッセージ）	Successfully completed the iDRAC firmware update. All current user sessions will be closed.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのアップデートジョブ状態が完了になると、このメッセージが ジョブキューページに表示されます。iDRAC への通信は失われます。
推奨される対応処置	再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0622

Message（メッセージ）	An invalid certificate file is uploaded.
詳細な説明	証明書ファイルが、次のいずれかの理由で無効です。1) CA 証明書が破損している、有効期限切れ、または署名権限がない。2) CA のプライベートキーが、アップロードされている CA 証明書と一致しない。
推奨される対応処置	CA 証明書およびプライベートキーが正しいことを確認して、操作を再試行してください。この証明書は、OpenSSL ツールを使用して検証できます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0623

Message（メッセージ） The firmware versions on all the components of this server are up-to-date.

詳細な説明 現在のファームウェアバージョンはリポジトリで使用可能な最新のものなので、サーバー上のコンポーネントのファームウェアアップデートは必要ありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0624

Message（メッセージ） Unable to find the requested job type or ID.

詳細な説明 入力されたジョブタイプまたはジョブ ID が正しくないため、要求された操作を完了することができませんでした。

推奨される対応処置 正しいジョブタイプまたは ID を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0625

Message（メッセージ） Unable to schedule, because the requested job schedule type is not enabled.

詳細な説明 自動バックアップまたは自動アップデートなどのジョブスケジュールタイプが有効ではないため、要求されたジョブをスケジュールすることはできません。

推奨される対応処置 正しいジョブスケジュールタイプを有効にしてから、操作を再試行します。たとえば、自動バックアップ機能を有効にするには、自動アップデートの有効化 オプションを選択します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0626

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid schedule parameter is entered.
詳細な説明	入力されたスケジュールパラメータのすべてまたは一部が正しくないため、ジョブをスケジュールすることができません。
推奨される対応処置	正しい入力スケジュールパラメータを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0627

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because the requested recurrent Automatic Backup job is already scheduled.
詳細な説明	要求された繰り返し実行の自動バックアップジョブはすでにスケジュールされているため、このジョブをスケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	現在のスケジュールジョブを削除し、新しいスケジュールで新しい自動バックアップジョブの作成を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0628

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because the requested recurrent Automatic Update job is already scheduled.
詳細な説明	要求された繰り返し実行の自動アップデートジョブはすでにスケジュールされているため、このジョブをスケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	現在のスケジュールジョブを削除し、新しいスケジュールで新しい自動アップデートジョブを作成します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0629

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid job type is entered.
詳細な説明	要求されたジョブタイプはサポートされていないため、このジョブをスケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	正しいジョブタイプを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC063

Message（メッセージ）	The string length of the provided value for *arg1* is inappropriate.
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	メッセージで示されている属性の入力値の文字列長さが最小長さより短い、または最大長さより長い可能性があります。
推奨される対応処置	文字列の長さが正しいことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0630

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid network file share type is entered.
詳細な説明	要求されたネットワークファイル共有タイプはサポートされていないため、このジョブをスケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	正しいネットワークファイル共有タイプを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0631

Message（メッセージ）	Unable to access the network file share, because an invalid network file share name is entered.
詳細な説明	入力されたネットワークファイル共有名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なネットワークファイル共有名を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0632

Message（メッセージ）	Unable to access the network file share, because an invalid network file share hostname or IP address is entered.
詳細な説明	入力されたホスト名または IP アドレスが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	ネットワークファイル共有の有効なホスト名または IP アドレスを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0633

Message（メッセージ）	Unable to access the network file share, because an invalid network share password is entered.
詳細な説明	入力されたパスワードが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なネットワークファイル共有パスワードを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0634

Message（メッセージ）	Unable to access the network file share, because an invalid network file share username is entered.
詳細な説明	入力されたユーザー名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なネットワークファイル共有ユーザー名を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0635

Message（メッセージ）	Unable to access the network file share, because an invalid domain name is entered.
詳細な説明	入力されたドメイン名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なドメイン名を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0636

Message（メッセージ）	Unable to access the network file share, because an invalid proxy password is entered.
詳細な説明	入力されたプロキシパスワードが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なプロキシパスワードを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0637

Message（メッセージ）	入力されたプロキシユーザ名が無効であるため、ネットワークファイル共有にアクセスすることができません。
詳細な説明	入力されたユーザ名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なプロキシユーザ名を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0638

Message（メッセージ）	Unable to access the network file share, because an invalid proxy host name or IP address is entered.
詳細な説明	入力されたプロキシホスト名または IP アドレスが無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	有効なプロキシホスト名または IP アドレスを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0639

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid minute value is entered.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された分の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	0～59 の正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC064

Message（メッセージ）	iDRAC was successfully reset.
詳細な説明	iDRAC was successfully reset.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0640

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid hour value is entered.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された時間の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	0～23 の正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0641

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid time value is entered.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された時間の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	HH:MM 形式で正しい値を入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0642

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid value is entered for the day of a month.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された月の日の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	次の形式で正しい数値を入力します。Day [1～31] of every [1～12] month(s)。たとえば、Day 4 of every 11 months。操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0643

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid month value is entered.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された月の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	次の形式で正しい数値を入力します。Day [1～31] of every [1～12] month(s)。たとえば、Day 4 of every 11 months。操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0644

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid year value is entered.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された年の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0645

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid value is entered for the recurrence frequency.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された反復頻度の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0646

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid value is entered for the day of the week.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された曜日の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0647

Message（メッセージ）	Unable to schedule, because an invalid value is entered for the week of the month.
詳細な説明	ジョブのスケジュール時に入力された週の値が無効であるため、このジョブを正常にスケジュールすることはできませんでした。
推奨される対応処置	1～4 の正しい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0648

Message（メッセージ）	Unable to process the request.
詳細な説明	入力パラメータの 1 つとして入力された文字列が長さの上限を超えているため、この要求を処理することはできません。
推奨される対応処置	長さが 4095 文字以下の文字列を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0649

Message（メッセージ）	Unable to process the request.
詳細な説明	1 つ、または複数の必須フィールドでデータが入力されていないか、選択されていないため、要求を処理できませんでした。
推奨される対応処置	必ず、すべての必須フィールドにデータを入力するか選択してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC065

Message（メッセージ）	iDRAC reset operation was not successful.
詳細な説明	iDRAC のリセット操作が正常に完了しませんでした。これは、IPMI 通信問題が原因である場合があります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、サーバーから AC 入力電源を取り外し、AC 電力をサーバーに取り付けて、操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0654

Message（メッセージ）	No operations can be performed on the iDRAC Service Module.
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバーのオペレーティングシステム上にインストールされていないため、操作を iSM 上で実行することはできません。iDRAC GUI の iSM ページ内のすべてのフィールドが無効になります。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステム上にインストールされていることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0655

Message（メッセージ）	サーバーのオペレーティングシステム上に OpenManage Server Administrator がインストールされているため、iDRAC サービスモジュールにおいて OS ログ内での Lifecycle Controller ログの複製および自動システムリカバリ処置の機能が無効になります。
詳細な説明	サーバーのオペレーティングシステム上に OpenManage Server Administrator がインストールされているため、iDRAC サービスモジュールにおいて OS ログ内での Lifecycle Controller ログの複製および自動システムリカバリ処置の機能が無効になります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0656

Message（メッセージ）	Are you sure you want to disable the iDRAC Service Module on the server operating system?
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（iSM）サービスはサーバーオペレーティングシステムでも手動で再起動する必要があることから、iDRAC ウェブインタフェースで有効にするだけではこのサービスを起動することはできません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（iSM）を再び有効にするには、次の手順を実行します。1）iDRAC ウェブインタフェースで iSM を有効にします。2）サーバーのオペレーティングシステムで iSM サービスを起動します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0657

Message（メッセージ）	The file name field must not be blank.
詳細な説明	サーバープロファイルのバックアップ操作を実行するときは、ファイル名を空白にすることはできません。
推奨される対応処置	適切なファイル名を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0658

Message（メッセージ）	iDRAC サービスモジュールのサービスは、サーバのオペレーティングシステム上で手動で起動できるようになりました。
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールのサービスは、サーバーのオペレーティングシステムで起動できるようになりました。このサービスは、サーバのオペレーティングシステムで手動で開始する必要があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0659

Message（メッセージ）	Unable to perform the storage configuration operation(s) on *arg1* because a job is currently pending or is running on the adapter.
引数	• ***arg1 =*** アダプタ名
詳細な説明	メッセージで識別されたアダプタで、ジョブが現在保留されているか、実行中であるため、そのアダプタではストレージ設定の操作を実行できません。
推奨される対応処置	ジョブが完了するまで待つか、ジョブを削除して操作を再試行します。スケジュールされているジョブのステータスを表示するには、iDRAC の ジョブキュー ページに移動します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC066

Message（メッセージ）	iDRAC is successfully reset to factory-default properties.
詳細な説明	iDRAC は、工場出荷時のプロパティに正常にリセットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0660

Message（メッセージ）	Unable to access the specified file server location.
詳細な説明	認証情報が正しくないため、ファイルサーバーにアクセスできません。
推奨される対応処置	ファイルサーバーの認証情報を確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0661

Message（メッセージ）	Storage configuration operation - #(operation) is pending on the selected #{devicetype} : #{devicename}.
詳細な説明	さまざまなストレージ設定操作を、物理ディスク、仮想ディスク、コントローラまたはエンクロージャなどの異なるデバイスで実行できます。これらの操作は、関連コントローラで設定ジョブを作成することで、デバイスに適用されます。
推奨される対応処置	ストレージ設定操作を完了するには、必要なスケジュールでストレージ設定ジョブを作成します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0662

Message（メッセージ） 外部設定のクリア操作では、物理ディスクドライブに関連付けられているコントローラからの外部仮想ディスクの情報が削除されます。このクリア操作によって、仮想ディスクに関連づけられたメタデータが削除され、新しい仮想ディスクを作成するために物理ディスクドライブが利用可能になります。外部データを削除するには、初期化操作を実行します。

詳細な説明 外部設定のクリアは、物理ディスクドライブに関連付けられたコントローラからの外部仮想ディスク情報が削除されます。このクリア操作によって仮想ディスクに関連付けられているメタデータが削除され、新規仮想ディスクを作成するために物理ディスクドライブが利用可能になります。外部データを削除するには、初期化操作を実行します。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0663

Message（メッセージ） 選択した PERC コントローラ設定をリセットすると、すべての仮想ディスク (VD) が削除され、関連付けられたコントローラからホットスペアの割り当てが解除されます。

詳細な説明 選択した PERC コントローラ設定をリセットすると、すべての仮想ディスク (VD) が削除され、関連付けられたコントローラからホットスペアの割り当てが解除されます。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0664

Message（メッセージ） RAID コントローラログのエクスポートは *arg 1* 分で終了します。ジョブ ID: #{jobID} が RAID コントローラログのエクスポート操作用に作成されます。

引数

- ***arg1 =*** 時間（分単位）

詳細な説明 RAID コントローラログのエクスポートはメッセージで指定された時間（分単位）内に終了します。メッセージで示されたジョブが、RAID コントローラログのエクスポート操作用に作成されます。

推奨される対応処置	ジョブの進行状況を確認するには、ジョブキューボタンをクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0665

Message（メッセージ）	RAID コントローラログデータが収集されています。この操作は *arg 1* 分で終了します。
引数	· ***arg1 =*** 時間（分単位）
詳細な説明	RAID コントローラログデータが収集されています。この操作はメッセージで指定された時間（分単位）内に終了します。
推奨される対応処置	ログデータ収集プロセスが完了するまでアプリケーションからログオフしないでください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0666

Message（メッセージ）	RAID コントローラのログが作成されます。
詳細な説明	RAID コントローラのログが作成されます。
推奨される対応処置	ログレポートをエクスポートするには、OK をクリックします。レポートを削除するには、キャンセルをクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0667

Message（メッセージ）	この設定は、サーバーがオフになってから再度オンになった後で適用されます。これは、設定および / または物理ディスクドライブへのアクセスを失う原因になる場合があります。
詳細な説明	この設定は、サーバーがオフになってから再度オンになった後で適用されます。これは、設定および / または物理ディスクドライブへのアクセスが失われたり、仮想ディスクがオフラインとマークされる

原因になる場合があります。また、一部のディスクが外部ディスクとして識別される原因になる場合もあります。外部物理ディスクドライブまたは仮想ディスクをインポートするかクリアすることができます。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0668

Message（メッセージ） この設定は、次回のサーバー再起動時に適用されます。設定が RAID コントローラとの互換性がない場合は、関連付けられているすべてのハードディスクドライブ (HDD) の LED ステータスインジケータの機能が停止します。

詳細な説明 この設定は、次回のサーバー再起動時に適用されます。設定が RAID コントローラとの互換性がない場合は、関連付けられているすべてのハードディスクドライブ (HDD) の LED ステータスインジケータの機能が停止します。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0669

Message（メッセージ） 仮想ディスクを初期化すると、仮想ディスクからのデータが完全に削除されます。

詳細な説明 仮想ディスクを初期化すると、仮想ディスクからのデータが完全に削除されます。

推奨される対応処置 OK を押して続行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC067

Message（メッセージ） iDRAC reset to factory defaults operation was not successful.

詳細な説明	iDRAC の工場出荷時のデフォルト設定へのリセット操作が正常に完了しませんでした。IPMI 通信問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、サーバーから AC 入力電源を取り外し、AC 電力をサーバーに取り付けて、操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0670

Message（メッセージ）	仮想ディスクを削除すると、コントローラの構成からその仮想ディスクが削除されます。
詳細な説明	仮想ディスクを削除すると、コントローラの構成からその仮想ディスクが削除されます。指定された仮想ディスクが起動デバイスの場合、別の起動デバイスが BIOS で指定されない限り、サーバーは起動しません。
推奨される対応処置	指定された仮想ディスクが起動デバイスの場合、サーバーが起動しなくなります。続行するには OK をクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0671

Message（メッセージ）	このページから移動すると、選択した操作や設定は保存されません。
詳細な説明	このページから移動すると、選択した操作や設定は保存されません。
推奨される対応処置	続行するには OK をクリックします。このページで作業を続けるには キャンセル をクリックしてください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0673

Message（メッセージ）	OS およびアプリケーションのデータをエクスポートするには、OS コレクタをサーバー OS で実行する必要があります。DRACRW というラベルが付いた仮想 USB デバイスがサーバー OS に表示されています。このデバイスには OS コレクタユーティリティが含まれます。サーバー OS に移動して OS

	タイプに対応したバージョンのユーティリティを実行してください。OS コレクタユーティリティの実行が完了したら、このページに戻り、テクニカルサポートレポート (TSR) のエクスポートを完了します。
詳細な説明	オペレーティングシステム (OS)とアプリケーションデータ をエクスポートするには、サーバー OS で OS コレクタユーティリティを実行する必要があります。DRACRW というラベルが付いた仮想 USB デバイスがサーバー OS に表示されています。OS コレクタユーティリティの実行が完了したら、このページに戻ってテクニカルサポートレポート(TSR) を完成させます。
推奨される対応処置	OS の OS コレクタユーティリティを起動して、実行が完了するのを待ちます。完了したらこのページに戻り、テクニカルサポートレポート（TSR）のエクスポートを完了させます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0674

Message（メッセージ)	レポートのエクスポートを実行すると、デルテクニカルサポートによるシステム問題のトラブルシューティングに役立つ XML およびテキストベースログの zip ファイルが作成されます。オプションのレポート設定およびアクションを指定するには、高度なエクスポートオプション を選択します。
詳細な説明	レポートのエクスポートを実行すると、デルテクニカルサポートによるシステム問題のトラブルシューティングに役立つ XML およびテキストベースログの zip ファイルが作成されます。オプションのレポート設定およびアクションを指定するには、高度なエクスポートオプション を選択します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0675

Message（メッセージ)	入力した検索基準に該当する結果はありません。
詳細な説明	入力した検索基準に該当する結果はありません。
推奨される対応処置	別の基準を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC0676

Message（メッセージ） 物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当てることができません。

詳細な説明 物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当てることができません。これは準備完了状態のディスクドライブが存在しないか、または仮想ディスクがないことが原因の可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1）準備完了状態のディスクドライブが存在しない場合は、追加のディスクドライブを挿入し、ドライブが準備完了状態であることを確認します。2）仮想ディスクが存在しない場合は、<create virtualdisk link> をクリックして、少なくとも 1 つの仮想ディスクを作成します。 3）物理ディスクドライブが RAID 以外のモードの場合は、サーバーの再起動中に Ctrl+R を押してドライブを RAID モードに切り替え、必要なコントローラを選択します。F2 を押し、RAID 対応に変換 オプションを選択して、操作を完了します。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0677

Message（メッセージ） 操作を実行するための物理ディスクドライブが準備完了状態でないか、仮想ディスクが作成されていないか、PCIe SSD ドライブがありません。

詳細な説明 操作を実行するための物理ディスクドライブが準備完了状態でないか、仮想ディスクまたは PCIe SSD ドライブがありません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1. 準備完了状態のディスクドライブが存在しない場合は、追加のディスクドライブを挿入し、ドライブが準備完了状態であることを確認します。 2. 仮想ディスクが存在しない場合は、<create virtualdisk> をクリックして、少なくとも 1 つの仮想ディスクを作成します。3. PCIe SSD ドライブがエンクロージャに挿入されているかバックプレーンに接続されていることを確認します。

カテゴリ ストレージ（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0678

Message（メッセージ）	PCIe SSD ディスクドライブでは取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。
詳細な説明	PCIe SSD ディスクドライブでは取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。
推奨される対応処置	PCIe SSD ディスクドライブがエンクロージャに挿入されているかバックプレーンに接続されていることを確認して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0679

Message（メッセージ）	ジョブの操作がすでに実行中です。既存のジョブが完了した後に操作を再試行します。
詳細な説明	ジョブの操作がすでに実行中であるため、要求を処理できません。
推奨される対応処置	実行中のジョブが完了するのを待つか、スケジュールされたジョブを削除して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC068

Message（メッセージ）	SHA256Password and Plain Password cannot be imported together.
詳細な説明	SHA256Password とプレーンパスワードは、ユーザー単位の設定インポートで同時に設定することはできません。
推奨される対応処置	SHA256Password とプレーンパスワードのいずれか一方のみならば、ユーザーに対してインポートできます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0680

Message（メッセージ） サーバー iDRAC ユーザー資格情報および / または BIOS パスワードは現在、デフォルトの資格情報に設定されています。デフォルトの資格情報が設定されていなければ、USB 設定 XML 機能は使用できません。

詳細な説明 iDRAC ユーザー資格情報と BIOS パスワードがデフォルト値に設定されていない場合、USB 設定 XML 機能は使用できません。

推奨される対応処置 iDRAC ユーザー資格情報および BIOS パスワードをデフォルトに再設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0681

Message（メッセージ） サーバー OS または Lifecycle Controller を使用した共有コンポーネントのアップデートを適用することはできません。これは、サーバーモードでのシャーシ管理の CMC 設定が管理および監視に設定されていないためです。

詳細な説明 サーバー OS または Lifecycle Controller を使用した共有コンポーネントのアップデートを適用することはできません。これは、サーバーモードでのシャーシ管理の CMC 設定が管理および監視に設定されていないためです。

推奨される対応処置 この機能を有効にするには、次の手順を実行します。1）CMC ウェブ UI を起動します。2)、シャーシの概要 -> セットアップ -> 一般 の順に移動し、サーバーモードでのシャーシ管理に管理および監視オプションを選択します。 3） CMC の変更を保存するには、適用 をクリックします。4） iDRAC で操作を再試行します。詳細については、『CMC ユーザーガイド』を参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0682

Message（メッセージ）	iDRAC ダイレクト USB 設定 XML を有効化することにより、正しくフォーマットされた設定 XML ファイルを含む任意の USB キーをレンチアイコンが表示された USB 管理ポートに挿入して、サーバーを再設定することができます。これには、RAID 設定、ユーザーアカウント、およびアラート設定での操作が含まれる場合があります。
詳細な説明	iDRAC ダイレクト USB 設定 XML を有効化することにより、正しくフォーマットされた設定 XML ファイルを含む任意の USB キーをレンチアイコンが表示された USB 管理ポートに挿入して、サーバーを再設定することができます。これには、RAID 設定、ユーザーアカウント、およびアラート設定での操作が含まれる場合があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0683

Message（メッセージ）	エンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。
詳細な説明	エンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。
推奨される対応処置	次の点を確認してください。1） 操作を実行するにはコントローラにリアルタイム設定機能が必要で、関連付けられているエンクロージャにスプリットモード機能が必要です。 2） エンクロージャに関連付けられているコントローラはリアルタイム設定をサポートします。コントローラのリアルタイム設定サポートを確認するには、コントローラプロパティページに移動し、必要なコントローラを選択してリアルタイム設定機能の値を確認します。 3）エンクロージャはスプリットモード構成をサポートします。エンクロージャを確認するには、エンクロージャプロパティページに移動し、必要なエンクロージャを選択てエンクロージャのスプリットモード機能プロパティ値を確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0684

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したエンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したエンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。

推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F 2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0685

Message（メッセージ）	この *arg 1* 操作に保留中の操作が作成されました。.
引数	• ***arg 1=*** タスク名
詳細な説明	メッセージで指定されたこの操作に保留中の操作が作成されました。
推奨される対応処置	保留中の操作を表示するには、保留中の操作ボタンをクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0686

Message（メッセージ）	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。
詳細な説明	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。
推奨される対応処置	保留中の操作ボタンをクリックして成功した保留中の操作を表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0687

Message（メッセージ）	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。
詳細な説明	適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。

推奨される対応処置	成功した操作のジョブを作成することを選択します。保留中の操作ボタンを使用して成功した保留中の操作を表示するか、ジョブの作成を中止する場合は キャンセル をクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0688

Message（メッセージ）	この設定操作を適用すると、*arg1* の既存のすべての保留中の操作も適用されます。 #{View Pending Operations link}
引数	• ***arg 1=*** controller_name
詳細な説明	この設定操作を適用すると、メッセージで指定されたコントローラ上の既存のすべての保留中の操作も適用されます。
推奨される対応処置	ジョブの作成ボタンをクリックし、設定ジョブを作成します。ジョブの作成を中止するには キャンセル をクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0689

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したディスクドライブ上に仮想ディスクを作成できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したディスクドライブ上に仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F 2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC069

Message（メッセージ）	文字列の長さがサポートされる最小の長さより短いため、操作を完了できません。

詳細な説明	文字列の長さがサポートされる最小の長さより短いため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	サポートされる最小の長さよりも大きい文字列値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0690

Message（メッセージ）	iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステムにインストールされていません。
詳細な説明	iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステムにインストールされていません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュールをインストールしてから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0692

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当ておよび割り当て解除できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当ておよび割り当て解除できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F 2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0693

Message（メッセージ）	選択した物理ディスクドライブで、選択した操作に対する保留中の操作が作成されました。
詳細な説明	選択した物理ディスクドライブで、選択した操作に対する保留中の操作が作成されました。
推奨される対応処置	保留中の操作を表示するには、保留中の操作 ボタンをクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0694

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラの属性を設定できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラの属性を設定できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F 2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0695

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上のセキュリティキーの操作を実行できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上のセキュリティキーの操作を実行できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F 2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0696

Message（メッセージ）	サーバーの電源がオフになっているため、ハードウェアの概要情報を取得できません。
詳細な説明	サーバーの電源がオフになっているときは、iDRAC はハードウェアの概要関連情報を取得できません。
推奨される対応処置	ハードウェアの概要情報を表示するには、サーバーの電源を入れます。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0697

Message（メッセージ）	Choose to create a job from the existing successful pending operations.
詳細な説明	Choose to create a job from the existing successful pending operations.
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1） 保留中の操作ボタンをクリックし、保留中の操作を表示します。 2） ジョブの作成ボタンをクリックし、設定ジョブを作成します。 3) ジョブの作成を中止するには キャンセル ボタンをクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0698

Message（メッセージ）	USB デバイスが現在使用中のため、USB 管理設定を変更できません。
詳細な説明	USB デバイスが現在使用中のため、USB 管理設定を変更できません。
推奨される対応処置	現在の USB 操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0699

Message（メッセージ）	最小ファン速度の値が無効です。
詳細な説明	最小ファン速度の値は、推奨される対処方法で指定された範囲内である必要があります。
推奨される対応処置	<min> 〜 <max> の範囲の値を入力します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC070

Message（メッセージ）	SSL ウェブサーバー証明書が工場出荷時のデフォルトに正常に復元されました。
詳細な説明	SSL ウェブサーバー証明書が工場出荷時のデフォルトに正常に復元されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0700

Message（メッセージ）	Email page successful to *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 電子メールアドレス
詳細な説明	電子メールが正常に送信されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0701

Message（メッセージ）	システムの電源オンを要求しました。
詳細な説明	システムの電源オンを要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0702

Message（メッセージ）	システムのパワーサイクルを要求しました。
詳細な説明	システムのパワーサイクルを要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0703

Message（メッセージ）	システムのハードリセットを要求しました。
詳細な説明	システムのハードリセットを要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0704

Message（メッセージ）	システムの電源オフを要求しました。
詳細な説明	システムの電源オフを要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0705

Message（メッセージ）	システムの正常なシャットダウンを要求しました。
詳細な説明	システムの正常なシャットダウンを要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0706

Message（メッセージ）	システムの NMI を要求しました。
詳細な説明	システムの NMI を要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0707

Message（メッセージ）	プライマリファームウェアイメージが無効です。現在はバックアップイメージから起動しています。プライマリイメージを復元するには、ファームウェアのアップデートを行います。
詳細な説明	プライマリファームウェアイメージが無効です。現在はバックアップイメージから起動しています。プライマリイメージを復元するには、ファームウェアのアップデートを行います。
推奨される対応処置	求めるバージョンの iDRAC ファームウェアのイメージを取得します。利用できる最新のバージョンを使用することをお勧めします。その後、iDRAC のファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	アップデート（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0708

Message（メッセージ）	前回のリブートは、ファームウェアウォッチドッグのタイムアウトにより発生しました。
詳細な説明	前回のリブートは、ファームウェアウォッチドッグのタイムアウトにより発生しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0709

Message（メッセージ） 不明なサーバーがシャーシに挿入されました。

詳細な説明 不明なサーバーがシャーシに挿入されました。

推奨される対応処置 指定されたサーバーをサポートしている、最新の定着最新の Chassis Management Controller（CMC）ファームウェアを取得して、CMC を少なくともそのバージョンにアップデートします。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC071

Message（メッセージ） Unable to perform the iDRAC reset operation because the firmware upgrade operation is in progress.

詳細な説明 ファームウェアアップグレード操作が進行中のため、iDRAC のリセット操作を完了することができません。

推奨される対応処置 現在のアップデートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0710

Message（メッセージ）	サーバーリンクチューニングエラーです。
詳細な説明	サーバーリンクチューニングエラーです。
推奨される対応処置	IO モジュール（IMO）およびメザニン（Mezz）カードを適切な組み合わせにします。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0711

Message（メッセージ）	CMC からの不明な電源オン応答がありました。
詳細な説明	CMC からの不明な電源オン応答がありました。
推奨される対応処置	CMS のリセットを試行してください。また、サーバーのリセットも試行してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0712

Message（メッセージ）	割り当てられた電力がゼロのため、サーバーの電源投入に失敗しました。
詳細な説明	割り当てられた電力がゼロのため、サーバーの電源投入に失敗しました。
推奨される対応処置	Chassis Management Controller ウェブインタフェースを使用して、利用できる電力とサーバーのシャーシ管理コントローラを使用するをチェックするには、使用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電力が利用可能な場合は、必要に応じて電力を割り当ててから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0713

Message（メッセージ）	Server failed to power up due to fabric mismatch.
詳細な説明	Server failed to power up due to fabric mismatch.
推奨される対応処置	IO モジュール（IMO）およびメザニン（Mezz）カードのハードウェアに互換性があることを確認します。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0714

Message（メッセージ）	電源が不安定なため、サーバーの電源投入に失敗しました。
詳細な説明	電源が不安定なため、サーバーの電源投入に失敗しました。
推奨される対応処置	Chassis Management Controller ウェブインタフェースを使用して、利用できる電力とサーバーのシャーシ管理コントローラを使用するをチェックするには、使用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電力が利用可能な場合は、必要に応じて電力を割り当ててから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0715

Message（メッセージ）	指定されたリモート共有パスにイメージファイルが存在しません。
詳細な説明	指定されたリモート共有パスにイメージファイルが存在しません。
推奨される対応処置	指定された共有パスにイメージファイルがあることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0716

Message（メッセージ)	リモート共有をアンマウントすることができません。
詳細な説明	リモート共有をアンマウントすることができません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0717

Message（メッセージ)	リモート共有が正常にアンマウントされました。
詳細な説明	リモート共有が正常にアンマウントされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0718

Message（メッセージ）	以前の接続により、リモートファイル共有サービスがビジー状態になっています。
詳細な説明	以前の接続により、リモートファイル共有サービスがビジー状態になっています。
推奨される対応処置	リモートファイル共有セッションを停止し、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0719

Message（メッセージ）	リモートファイル共有に接続できません。仮想メディアデバイスが既に使用されています。
詳細な説明	リモートファイル共有に接続できません。仮想メディアデバイスが既に使用されています。
推奨される対応処置	既存の仮想メディアセッションを停止し、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC072

Message（メッセージ）	Unable to perform the iDRAC reset to factory defaults operation because the firmware upgrade is in progress.
詳細な説明	ファームウェアアップグレード操作が進行中のため、iDRAC の工場出荷時のデフォルトへのリセット操作を完了することができません。
推奨される対応処置	現在のアップデートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0720

Message（メッセージ）	Unable to mount remote share *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 共有名
詳細な説明	リモート共有をマウントできません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0721

Message（メッセージ) Remote share mounted successfully *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 共有名

詳細な説明 リモート共有に正常にマウントされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0722

Message（メッセージ) Failed to program the Chassis assigned MAC address for the NIC.Integrated. *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** NDC スロット番号

詳細な説明 NIC にシャーシが割り当てた MAC アドレスをプログラムすることに失敗しました。指定されたスロット番号に統合されました。

推奨される対応処置 サーバーを抜き差しして、再試行してください。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0723

Message（メッセージ）	The firmware version *arg1* of the Chassis Management Controller is earlier than the required version *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** バージョン番号 • ***arg2 =*** バージョン番号
詳細な説明	メッセージで示された Chassis Management Controller のファームウェアバージョンは、このサーバーをサポートするために必要なバージョンよりも前のものです。
推奨される対応処置	Chassis Management Controller のファームウェアを、メッセージで示されている必要なバージョンにアップデートします。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔*	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

RAC0724

Message（メッセージ）	Quick Sync（クイック同期）ファームウェアが正常にアップデートされました。
詳細な説明	Quick Sync（クイック同期）ファームウェアが正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0725

Message（メッセージ）	Quick Sync ファームウェアをアップデートできません。
詳細な説明	Quick Sync ファームウェアをアップデートできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0726

Message（メッセージ）	Auto-throttling is disabled for the server.
詳細な説明	シャーシ管理コントローラ（CMC）が再起動中のため、CMC からの要求に基づいたサーバーで自動スロットルが無効にされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0727

Message（メッセージ） Auto-throttling is enabled for the server.

詳細な説明 シャーシ管理コントローラ（CMC）が再起動されたため、CMC からの要求に基づいたサーバーで自動スロットルが有効にされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0728

Message（メッセージ） The Quick Sync communication is no longer functioning.

詳細な説明 Quick Sync 通信または iDRAC への接続が機能していません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）ベゼルを取り外して、再び取り付けます。2）アクティブ化ボタンを押して、ベゼルの電源を入れます。3）Quick Sync 機能を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者にご連絡ください。

カテゴリ システム正常性（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC073

Message（メッセージ） Unable to perform the iDRAC reset operation because a vFlash partition creation operation is in progress.

詳細な説明 vflash パーティションの作成操作が進行中のため、iDRAC のリセット操作を完了することができません。

推奨される対応処置 vFlash パーティションの作成プロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC074

Message（メッセージ） Unable to perform the iDRAC reset to factory defaults operation because a vFlash partition creation operation is in progress.

詳細な説明 vflash パーティションの作成操作が進行中のため、iDRAC の工場出荷時のデフォルトへのリセット操作を完了することができません。

推奨される対応処置 vFlash パーティションの作成プロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0740

Message（メッセージ） 取り外し準備操作は、PCIe SSD デバイス上のすべてのアクティビティを停止し、安全に取り外すことができるようにします。ディスクに安全な取り外し LED パターンが表示されたら、デバイスを安全に取り外すことができます。

詳細な説明	取り外し準備操作は、PCIe SSD デバイス上のすべてのアクティビティを停止し、安全に取り外すことができるようにします。ディスクに安全な取り外し LED パターンが表示されたら、デバイスを安全に取り外すことができます。
推奨される対応処置	OK を押して続行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0741

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、選択した PCIe SSD ディスクドライブ上で取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、選択した PCIe SSD ディスクドライブ上で取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。サーバーの再起動後、操作を再試行します。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F 2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0742

Message（メッセージ）	Secure Erase コマンドは、システムの再起動後、またはディスクドライブの電源喪失後にのみ、選択した PCIe SSD ディスクドライブで実行されます。
詳細な説明	PCIe SSD デバイス上でセキュア消去操作を実行すると、暗号化された方法ですべてのブロックが上書きされ、PCIe SSD デバイスのデータはすべて完全に失われます。システムの再起動またはドライブへの電源喪失の後に、変更が反映されます。
推奨される対応処置	OK を押して続行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0743

Message（メッセージ）	サーバー上のストレージコントローラが検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。
詳細な説明	サーバー上のストレージコントローラが検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0744

Message（メッセージ）	ストレージコントローラまたは PCIe エクステンダがシステム上で検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。
詳細な説明	ストレージコントローラまたは PCIe エクステンダがシステム上で検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0745

Message（メッセージ）	選択したコンポーネントグループには、保留中の操作がありません。
詳細な説明	選択したコンポーネントグループには、保留中の操作がありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0746

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、仮想ディスク (VD) 操作を実行できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、仮想ディスク (VD) 操作を実行できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0747

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上で設定のリセット操作を実行できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上で設定のリセット操作を実行できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0748

Message（メッセージ）	自動システム回復オプションを有効にするには、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効になっている必要があります。
詳細な説明	自動システム回復オプションを有効にするには、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効になっている必要があります。
推奨される対応処置	自動システム回復オプションを有効にする前に、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効であることを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0749

Message（メッセージ）	SNMPv3 ユーザーを なし に設定することはできません。
詳細な説明	SNMPv3 ユーザーを なし に設定することはできません。
推奨される対応処置	SNMPv3 ユーザーを なし 以外の値に設定し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0750

Message（メッセージ）	Unable to access the USB NIC IP address by using PING process.
詳細な説明	PING プロセスを使用して、USB NIC の IP アドレスにアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	別の適切な IP アドレスを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0751

Message（メッセージ）	入力されたしきい値が、警告値または重要しきい値の下限を下回っています。
詳細な説明	情報または警告のしきい値は、重要しきい値の下限を下回らないようにする必要があります。
推奨される対応処置	警告値または重要しきい値の下限よりも大きいしきい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0752

Message（メッセージ）	入力されたしきい値が、警告値または重要しきい値の上限を上回っています。
詳細な説明	情報または警告のしきい値は、重要しきい値の上限を上回ってはいけません。
推奨される対応処置	警告値または重要しきい値の上限よりも小さいしきい値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0753

Message（メッセージ）	iDRAC をリセットして、保留中の新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書が有効です。
詳細な説明	iDRAC をリセットして、保留中の新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書が有効です。新しい証明書を有効にするには、iDRAC のリセットを手作業で行う必要があります。

推奨される対応処置	iDRAC のリセット をクリックし、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0754

Message（メッセージ）	証明書の削除操作を完了するには、iDRAC をリセットします。
詳細な説明	カスタム SSL 証明書の削除操作を完了するには、iDRAC をリセットします。操作を有効にするには、iDRAC のリセットを手作業で行う必要があります。
推奨される対応処置	iDRAC のリセット をクリックし、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0755

Message（メッセージ）	選択した値はこのサーバーではサポートされていません。
詳細な説明	選択した値はこのサーバーではサポートされていません。
推奨される対応処置	別の値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0756

Message（メッセージ）	ファン情報を取得できません。
詳細な説明	ファンの情報を表示できません。サーバーの電源がオフの場合に、この状況が発生する場合があります。
推奨される対応処置	サーバーの電源をオンにします。すでにサーバーがオンになっている場合は、数分待ってからページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0757

Message（メッセージ）	BIOS 設定では USB 管理ポートは現在無効になっています。
詳細な説明	BIOS 設定でポートが無効になっているため、USB 管理ポートを使用して要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	この機能を使用するには、BIOS 設定で USB 管理ポートを有効にします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0758

Message（メッセージ）	テクニカルサポート向けレポートデータ（TSR）が収集されています。この操作は *arg1* 分で終了します。
引数	• ***arg 1=*** 収集時間
詳細な説明	テクニカルサポートレポートの生成を完了するには、メッセージに示された時間がかかります。
推奨される対応処置	レポートコレクションを取り消すには、キャンセルをクリックします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0759

Message（メッセージ）	テクニカルサポートレポートジョブがキャンセルされました。
詳細な説明	テクニカルサポートレポートジョブがキャンセルされました。
推奨される対応処置	ジョブキューボタンをクリックして、キャンセルされたジョブの状態を表示します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0760

Message（メッセージ）	Unable to perform physical disk(s) storage configuration operations for the selected controller.
詳細な説明	準備完了 /RAID/ 非 RAID 状態の使用可能なディスクドライブがないか、選択したコントローラが HBA モードであるため、物理ディスクドライブでストレージ設定操作を実行できません。
推奨される対応処置	次の点を確認してください。1）準備完了状態か、RAID/ 非 RAID 状態の物理ディスクドライブがない場合は、追加のディスクドライブを挿入します。2）コントローラが HBA モードの場合は、コントローラを RAID モードに切り替えます。F2 セットアップユーティリティを使用してコントローラを RAID モードに切り替えるには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え に移動します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0761

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the system inventory because the maximum number of inventory collections allowed is reached, or because of an internal issue where the Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.
詳細な説明	許可されているインベントリコレクションの最大数に達した、または再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効になっているという内部エラーのために、システムインベントリを取得できません。
推奨される対応処置	ハードウェアインベントリインスタンスの総数が上限を超えている可能性があります。操作が完了するのを待ってから、再試行してください。他に実行中のシステムインベントリ操作がない場合は、再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能を有効にし、システムを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0762

Message（メッセージ）	ネットワーク共有で有効なカタログファイルを使用できないため、ファームウェアアップデートを実行できませんでした。
詳細な説明	ネットワーク共有で有効なカタログファイルを使用できないため、ファームウェアアップデートを実行できませんでした。
推奨される対応処置	ネットワーク共有で有効なカタログファイルが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0763

Message（メッセージ）	入力されたポート番号はすでに使用中であるため、ポート番号を設定できませんでした。
詳細な説明	入力されたポート番号はすでに使用中であるため、ポート番号を設定できませんでした。
推奨される対応処置	使用されていないポート番号を入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0764

Message（メッセージ）	高度な SSL 暗号化を選択すると、セキュリティが強化されます。ただし、仮想マシン環境（JVM、IcedTea）に対する暗号化設定には、vConsole のような iDRAC プラグインの使用がそのような高いレベルの暗号化で許可されるように、Unlimited Strength Java Cryptography Extension Policy File のインストールが必要になる場合があります。メモ：このようなレベルの暗号化は、輸出入に影響する場合があります。詳細については、法務担当部門にお問い合わせください。
詳細な説明	高度な SSL 暗号化を選択すると、セキュリティが強化されます。ただし、仮想マシン環境（JVM、IcedTea）に対する暗号化設定には、vConsole のような iDRAC プラグインの使用がそのような高いレベルの暗号化で許可されるように、Unlimited Strength Java Cryptography Extension Policy File のインストールが必要になる場合があります。メモ：このようなレベルの暗号化は、輸出入に影響する場合があります。詳細については、法務担当部門にお問い合わせください。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0765

Message（メッセージ）	Unable to access the operating system (OS) IP address by using the Ping process because an incorrect IP address is entered.
詳細な説明	適切でない IP アドレスが入力されているため、Ping プロセスを使用して OS IP アドレスにアクセスすることができません。
推奨される対応処置	正しい IP アドレスを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0766

Message（メッセージ）	Unable to assign USB NIC IP address *arg1* to the OSBMC device because only Link Local IP address can be allowed.
引数	• ***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	リンクローカル IP アドレスのみ許可されているので、メッセージに識別されている USB NIC の IP アドレスを OSBMC デバイスに割り当てることはできません。
推奨される対応処置	適切なリンクローカル IP アドレスを入力し、操作を再試行します。サポートされている IP アドレスの詳細については、サポートサイトで入手可能な『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0767

Message（メッセージ）	Unable to assign USB NIC IP address *arg1* to the OSBMC device because IP address setting conflicts with existing network interface IP.
引数	• ***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	IP アドレス設定が既存のネットワークインタフェース IP と競合しているため、メッセージで識別されている USB NIC の IP アドレスを OSBMC デバイスに割り当てることはできません。
推奨される対応処置	OSBMC USB NIC に別の NIC の IP アドレスと異なる固有の IP アドレスを入力し、操作を再試行します。サポートされている IP アドレスの詳細については、サポートサイトで入手可能な『iDRAC Users Guide』（iDRAC ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0768

Message（メッセージ）	iDRAC is currently initializing. Try logging in to iDRAC after few minutes because iDRAC is initializing after a recent firmware update process.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアが最近アップデートされ、iDRAC はまだ初期化プロセスを行っています。iDRAC の初期化プロセスが完了できるように数分間待ってからログインすることをお勧めします。
推奨される対応処置	数分間待ってから iDRAC にログインします。この時点でログインを続行すると、一部の iDRAC の機能を使用できないことがあります。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC0801

Message（メッセージ）	iDRAC がデフォルト設定にリセットされました。
詳細な説明	iDRAC が既存のすべてのセッションを閉じ、すべての設定がデフォルト値に設定されます。iDRAC の IP アドレスはデフォルトの静的 IP アドレスに設定されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC0901

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -t option value must set to 1.
詳細な説明	指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-t オプションの使用が正しくありません。
推奨される対応処置	ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0902

Message（メッセージ）	The -f option requires -d to also be specified.
詳細な説明	指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-f オプションの使用が正しくありません。
推奨される対応処置	ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0903

Message（メッセージ）	The -d option cannot be used with any other options.
詳細な説明	指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-d オプションの使用が正しくありません。
推奨される対応処置	ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0904

Message（メッセージ）	The remote file location is not accessible or reachable.
詳細な説明	iDRAC はリモートファイルの場所にアクセスできません。資格情報またはリモートファイルの場所へのパスが正しくないか、iDRAC がそのネットワークアドレスに接続できません。
推奨される対応処置	リモートファイルへのパスと資格情報が正しいことを確認し、iDRAC がそのネットワークアドレスに接続できることをチェックしてください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0905

Message（メッセージ）	Failed to get the USC version details.
詳細な説明	USC バージョンの詳細を取得できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0906

Message（メッセージ）	Operation failed.
詳細な説明	要求された操作を実行できません。
推奨される対応処置	後ほど再試行してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、お問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0907

Message（メッセージ）	System ID LED blink on.
詳細な説明	システム ID の LED が正常にオンに設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0908

Message（メッセージ）	System ID LED blink off.
詳細な説明	システム ID の LED が正常にオフに設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0909

Message（メッセージ）	Invalid subcommand syntax: Specify the object name.
詳細な説明	指定したコマンドにオブジェクト名構文がありません。
推奨される対応処置	正しいサブコマンドオブジェクト名構文を指定してください。ヘルプテキストまたはマニュアルで、有効な構文を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0910

Message（メッセージ）	Invalid subcommand syntax: Specify group and object name.
詳細な説明	指定したコマンドに、グループとオブジェクト名構文がありません。
推奨される対応処置	正しいサブコマンドグループとオブジェクト名構文を指定してください。ヘルプテキストまたはマニュアルで、有効な構文を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0911

Message（メッセージ）	Data about version details is unavailable.
詳細な説明	バージョンの詳細情報を取得できません。
推奨される対応処置	後ほど再試行してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC0912

Message（メッセージ）	Unable to connect to RAC at specified IP address.
詳細な説明	管理システムが iDRAC に接続できませんでした。
推奨される対応処置	リモート iDRAC の IP アドレスが正しいことを確認します。管理システムと iDRAC 間の接続性が存在することを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1000

Message（メッセージ）	Unable to set the object value for iDRAC IPv6 address or gateway.
詳細な説明	オブジェクトの IPv 6 自動設定が有効になっているため、iDRAC の IPv6 Address1 および IPv6 Gateway のオブジェクト値を設定できません。
推奨される対応処置	「racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 | Disabled >」コマンドを使用して IPv6 の自動設定を無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1001

Message（メッセージ） Unable to set the object value for iDRAC IPv6 DNS1 or DNS2.

詳細な説明 オブジェクトの DNSFromDHCP6 が有効になっているため、iDRAC の IPv6 DNS1 または DNS2 の オブジェクト値を設定できません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 | Disabled>」コマンドを使用して DNSFromDHCP6 を無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1002

Message（メッセージ） Active Directory Single Sign On (SSO) cannot be enabled.

詳細な説明 オブジェクトの SmartCardLogonEnable が有効になっているため、Active Directory の SSO を有効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 | Disabled>」を使用して SmartCardLogonEnable を無効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1003

Message（メッセージ）	The smart card certificate revocation list (CRL) cannot be enabled.
詳細な説明	オブジェクトの SmartCardLogonEnable が無効になっているため、スマートカードの証明書失効リスト（CRL）を有効にすることはできません。
推奨される対応処置	「racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 | Enabled>」を使用して SmartCardLogonEnable を有効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1004

Message（メッセージ）	The smart card login cannot be enabled.
詳細な説明	Active Directory のシングルサインオンが有効になっていいるため、スマートカードログインを有効にすることはできません。
推奨される対応処置	「racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 | Disabled>」を使用して Active Directory のシングルサインオン（SSO）を無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1005

Message（メッセージ） Successfully exported hardware inventory.

詳細な説明 ハードウェアインベントリが正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1006

Message（メッセージ） Unable to process the *arg1* , and the update was not applied.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 次のいずれかの理由により、アップデートは適用されませんでした。1) アップデートパッケージは無効。2)、Lifecycle Controller が破損している。3) 別のアップデートが進行中である。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を行ってから、再試行してください。1) サービスプロバイダから、正しいアップデートパッケージをダウンロードする。2)、Lifecycle Controller の修復パッケージを使用して、Lifecycle Controller を修復する。詳細に関しては、『Lifecycle Controller ユーザーズガイド』を参照してください。3) 現在のアップデート操作が完了するまで待つ。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1007

Message（メッセージ） The job *arg1* cannot be deleted.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで指定されたジョブは、実行中、スケジュール済み、またはダウンロード中からスケジュール済みへの遷移中は、削除できません。

推奨される対応処置 指定されたジョブが完了するまで待つか、システムを再起動してジョブを完了状態にします。ジョブ状態を表示するには、「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用します

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1008

Message（メッセージ） The Active Directory object DCLookupByUserDomain cannot be disabled.

詳細な説明 Active Directory のオブジェクト DCLookupDomainName が設定されていないため、Active Directory のオブジェクト DCLookupByUserDomain を無効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <名前>」を使用して、Active Directory のオブジェクト DCLookupDomainName を設定してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1009

Message（メッセージ） The Active Directory objects DCLookupEnable or GCLookupEnable cannot be enabled.

詳細な説明 IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 または IPv6.DNS2 が設定されていないため、Active Directory のオブジェクト DCLookupEnable または GCLookupEnable を有効にすることができません。

推奨される対応処置 racadm set コマンドを使用して、IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 または IPv6.DNS2 を設定してから、操作を再試行してください。たとえば、「racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <アドレス>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1010

Message（メッセージ） Unable to set the power cap value.

詳細な説明 オブジェクト Power.Cap が無効であるため、電力上限を設定できません。

推奨される対応処置 「racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 | Enabled >」を使用して電力上限の設定を有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1011

Message（メッセージ） The OS to iDRAC pass-through cannot be enabled.

詳細な説明 NIC が 専用モードであるため、OS to iDRAC パススルーを有効にできません。

推奨される対応処置 「racadm set idrac.nic.selection <値>」を使用して、iDRAC の NIC のモードを共有モードに変更してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1012

Message（メッセージ） Unable to change the auto-negotiation state for the current NIC selection mode.

詳細な説明 iDRAC の NIC が専用モードであるため、現在の NIC 選択モードのオートネゴシエイション状態を変更できません。

推奨される対応処置 「racadm set idrac.nic.selection <値>」を使用して、iDRAC の NIC のモードを共有モードに変更してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1013

Message（メッセージ） The SNMPv3 authentication protocol state cannot be set to None if the SNMPv3 privacy protocol state is set to None.

詳細な説明 iDRAC ユーザーは、SNMPv3 のプライバシープロトコルの状態が「なし」に設定されている場合のみ、SNMPv3 の認証プロトコルを「なし」に変更できます。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.Users.<インデックス>.SNMPv3PrivacyType none」を使用して、SNMPv3 のプライバシープロトコルの状態を なし に変更してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1014

Message（メッセージ）	SNMPv3 の認証プロトコルの状態が「なし」に設定されている場合、SNMPv3 のプライバシープロトコルは、AES モードまたは DES モードに設定することはできません。
詳細な説明	SNMPv3 の認証プロトコルの状態が「なし」に設定されている場合、SNMPv3 のプライバシープロトコルは、AES モードまたは DES モードに設定することはできません。
推奨される対応処置	指定された iDRAC ユーザーの SNMPv3 プライバシープロトコルを設定するには、「racadm set idrac.users.<インデックス>.SNMPv3AuthenticationType <値>」を使用して、SNMPv3 の認証プロトコルを、MD5 または SHA のいずれかの状態に変更します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1016

Message（メッセージ）	The specified user already exists. Duplicate user names are not allowed.
詳細な説明	iDRAC では、16 人のユーザーに重複したユーザー名を付けることはできません。
推奨される対応処置	16 人のユーザー名が、それぞれ一意になるようにします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1017

Message（メッセージ）	Successfully modified the object value and the change is in pending state.
詳細な説明	任意の段階的な操作を行うには、オブジェクト値の適用にジョブとシステムの再起動が必要です。
推奨される対応処置	変更された値を適用するには、設定ジョブを作成して、システムを再起動します。コミットを作成してジョブを再起動するには、「jobqueue」コマンドを使用します。「jobqueue」コマンドの詳細に関しては、RACADM のヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1018

Message（メッセージ）	The specified object or syntax is invalid.
詳細な説明	これが発生するのは、コマンドの呼び出し時に、間違った構文が使用されるか、間違ったオブジェクトが指定された場合です。
推奨される対応処置	正しい構文と正しいオブジェクト名を使用していることを確認して、操作を再試行してください。対応するグループに関連する詳しい情報については、RACADM のヘルプまたは『RACADM Users Guide』（RACADM ユーザーガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1019

Message（メッセージ） The specified object is not supported for the current system configuration.

詳細な説明 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。このような依存関係のため、指定されたオブジェクトは利用できません。

推奨される対応処置 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>.<オブジェクト名>」を使用して依存関係を確認してから、操作を再試行してください。たとえば、racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN などです。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1020

Message（メッセージ） No objects are available under the specified group for the current system configuration.

詳細な説明 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。依存するオブジェクトが現在のシステム構成の一部でないため、指定されたグループにはオブジェクトが含まれません。

推奨される対応処置 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>」を使用して、指定されたグループ以下のオブジェクトの依存関係を確認してから、操作を再試行してください。たとえば、「racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams」などです。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1021

Message（メッセージ） NIC objects are not available in the current system configuration.

詳細な説明 NIC デバイスがシステムに取り付けられていない場合、または一部の iDRAC のサービスがビジー状態の場合は、NIC オブジェクトは使用できません。

推奨される対応処置 NIC デバイスがシステムに正しく取り付けられていることを確認し、再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能がシステムインベントリを更新してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1023

Message（メッセージ） Unable to create the configuration job.

詳細な説明 設定ジョブは、デバイスまたはコンポーネント（例えば NIC.Slot.1 や BIOS）の少なくとも 1 つのオブジェクトに、適用が保留されている値がある場合のみ作成されます。

推奨される対応処置 指定されたデバイスまたはコンポーネントの少なくとも 1 つのオブジェクトに、保留中の値があることを確認してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1024

Message（メッセージ） Successfully scheduled a job.

詳細な説明 保留中の値は次回のシステム再起動時に適用されます。

推奨される対応処置 「racadm jobqueue view -i JID_xxxxx」コマンドを使用して、ジョブ状態を確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1025

Message（メッセージ） The specified object is read-only and cannot be modified due to an object dependency.

詳細な説明 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。ただし、現在のシステム構成と依存するオブジェクトの値によって、一部のオブジェクトは読み取り専用になっています。

推奨される対応処置 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>.<オブジェクト名>」を使用して依存関係を確認してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1026

Message（メッセージ） A custom signing certificate does not exist.

詳細な説明 カスタム署名証明書を削除またはダウンロードするには、証明書がシステムに存在する必要があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1027

Message（メッセージ） Successfully sent the alert for the specified event to the configured destination.

詳細な説明 テストイベントが生成され、アラートが正常に宛先に送信されました。

推奨される対応処置 設定された宛先が、アラートを受信したことを確認します。受信していない場合、宛先を再設定して、操作を再試行してください。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1028

Message（メッセージ）	Unable to download the specified certificate type.
詳細な説明	指定された証明書タイプが「1」、「2」、「3」以外の場合、証明書をダウンロードできません。
推奨される対応処置	証明書タイプ（-t）オプションに「1」、「2」、「3」のいずれかを指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1029

Message（メッセージ）	Unable to delete the specified certificate type.
詳細な説明	指定された証明書タイプが「3」以外の場合、証明書を削除できません。
推奨される対応処置	証明書タイプ（-t）オプションに「3」を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1030

Message（メッセージ） The custom signing certificate was deleted.

詳細な説明 iDRAC 上にあったカスタム署名証明書が削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1031

Message（メッセージ） Unable to delete the custom signing certificate.

詳細な説明 内部エラーが原因で、iDRAC 上のカスタム署名証明書が削除できません。

推奨される対応処置 iDRAC にカスタム署名証明書があることを確認します。証明書がある場合は、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1032

Message（メッセージ） *arg1* jobs was cancelled by the user.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID または ALL

詳細な説明 メッセージ中で指定されたジョブ ID キャンセルされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1033

Message（メッセージ） Unable to retrieve the server component software inventory.

詳細な説明 内部エラーのため、サーバーコンポーネントソフトウェアインベントリを取得できません。

推奨される対応処置 起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能を有効にしてから、サーバーを再起動して操作を再試行します。CSIOR はすでに有効になっている場合は、「racadm racreset」コマンドを使用して、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1034

Message（メッセージ）	This action will ungracefully turn off the server.
詳細な説明	この操作は、サーバーを直ちにシャットダウンさせます。これによって、アプリケーションがデータが失う可能性があります。
推奨される対応処置	続行する前に、このサーバーで実行中のすべてのプログラムを終了し、このサーバーに関連づけられているインバウンドおよびアウトバウンドの通信がないことを確認してください。これを行わないと、同じシャーシ内のすべてのサーバーが、共有ストレージデバイスに最大 2 分間アクセスできなくなる可能性があります。操作を続行するには、コマンドの最後に -f を入力し、「racadm serveraction powerdown -f」として、再試行してください。
カテゴリ	システム正常性（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1035

Message（メッセージ）	There are no pending values to be cleared.

詳細な説明	保留中の値がないため、コマンドで指定されたコンポーネントの属性の保留状態をクリアすることはできません。
推奨される対応処置	指定されたデバイスの少なくとも 1 つの属性に、保留中の値があることを確認してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1036

Message（メッセージ）	Successfully cleared pending attribute(s) for the group specified.
詳細な説明	指定グループの属性の保留中の値が正常にクリアされました。
推奨される対応処置	確認するには、RACADM コマンド「racadm get group」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1037

Message（メッセージ）	Unable to clear pending attribute(s).
詳細な説明	保留中の属性をクリアできません。これは、入力された FQDD が正しくないのが理由である可能性があります。
推奨される対応処置	入力された FQDD が正しいことを確認します。ヘルプ情報を表示するには、RACADM コマンド「racadm help clearpending」を実行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1038

Message（メッセージ）	Unable to clear pending values for the specified component.
詳細な説明	指定されたコンポーネントの保留中の値をクリアできません。このコンポーネントにはすでに設定ジョブが存在していることが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	このコンポーネントで設定ジョブがスケジュールされていないことを確認します。詳細については、RACADM コマンド「racadm jobqueue help delete」を実行してヘルプコマンドを表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1039

Message（メッセージ）	入力されたサブコマンドは、指定されたサーバーではサポートされていません。
詳細な説明	入力されたサブコマンドは、指定されたサーバーではサポートされていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1040

Message（メッセージ）	Successfully accepted the RAID storage configuration operation. The change is in pending state.
詳細な説明	要求された RAID ストレージ操作が正常に受け入れられたので、RAID ストレージ設定ジョブを作成してこの操作を適用する必要があります。
推奨される対応処置	設定操作を適用するには、設定ジョブを作成して、サーバーを再起動します。必要なコミットおよび再起動ジョブを作成するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help jobqueue」を入力します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1041

Message（メッセージ）	自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正しく設定されました。
詳細な説明	自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正しく設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1042

Message（メッセージ）	Unable to configure the Automatic Update (autoupdate) feature settings. The required options are either invalid or not provided.
詳細な説明	自動アップデート（autoupdate）機能の設定に必要な、1 つまたは複数のオプションがありません。
推奨される対応処置	詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help autoupdatescheduler」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1043

Message（メッセージ）	Unable to configure the Automatic Update (autoupdate) feature settings. The option *arg1* is either invalid or not provided.
引数	• ***arg1 =*** オプション名
詳細な説明	メッセージで識別されたオプションの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたオプションの正しい値を使用して再試行します。詳細については、RACADM コマンド「racadm help autoupdatescheduler」を実行して、ヘルプの詳細を表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1044

Message（メッセージ）	The Automatic Update (autoupdate) feature is not enabled.
詳細な説明	自動アップデート（autoupdate）機能が有効になっていません
推奨される対応処置	有効にするには、RACADM コマンド「racadm lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1045

Message（メッセージ）	Specifying ftp.dell.comas the catalog source for the Automatic Update feature may result in frequent system firmware updates because the catalog on ftp.dell.comchanges often.
詳細な説明	個々のコンポーネントファームウェアアップデートが頻繁に発生し、ftp.dell.com のカタログが変更される可能性があります。自動アップデート機能のカタログソースに ftp.dell.com を指定すると、システムファームウェアのアップデートが頻繁に発生することがあります。
推奨される対応処置	Repository Manager ツールを使用して、カスタムリポジトリを作成すると、コンポーネントファームウェアのアップデートの頻度をコントロールできます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1046

Message（メッセージ）	自動アップデート（autoupdate）がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。
詳細な説明	自動アップデート（autoupdate）がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm autoupdatescheduler create」に、目的とするオプションを設定して実行し、自動アップデート機能を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1047

Message（メッセージ）	Successfully cleared the Automatic Update (autoupdate) feature settings.
詳細な説明	自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正常にクリアされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1048

Message（メッセージ）	Unable to clear the Automatic Update (autoupdate) feature settings because there is currently no configuration.
詳細な説明	クリアする対象となる自動アップデート（autoupdate）機能の設定が、すでに存在しなくてはなりません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1049

Message（メッセージ）	自動バックアップ（autobackup）機能の設定が正常に設定されました。
詳細な説明	自動バックアップ（autobackup）機能の設定が正常に設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1050

Message（メッセージ）	Unable to configure the Automatic Backup (autobackup) feature settings. The required options are either invalid or not provided.
詳細な説明	自動バックアップ（autobackup）機能の設定に必要な、1つまたは複数のオプションがありません。
推奨される対応処置	詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help systemconfig backup」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1051

Message（メッセージ）	Unable to configure the Automatic Backup (autobackup) feature settings. The option *arg1* is either invalid or not provided.
引数	• ***arg1 =*** オプション名
詳細な説明	メッセージで識別されたオプションの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	メッセージで識別されたオプションの正しい値を使用して再試行します。詳細については、RACADM コマンド「racadm help systemconfig backup」を実行して、ヘルプの詳細を表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1052

Message（メッセージ）	自動バックアップ（autobackup）機能が有効になっていません
詳細な説明	自動バックアップ（autobackup）機能が有効になっていません
推奨される対応処置	有効にするには、RACADM コマンド「racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1053

Message（メッセージ）	自動バックアップ（autoupdate）機能がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。
詳細な説明	自動バックアップ（autoupdate）機能がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm systemconfig backup」に目的とするオプションを設定して実行し、自動バックアップ機能を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1054

Message（メッセージ）	自動バックアップ（autobackup）機能の設定を正常にクリアしました。
詳細な説明	自動バックアップ（autobackup）機能の設定を正常にクリアしました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1055

Message（メッセージ）	Unable to clear the Automatic Backup (autobackup) feature settings because there is currently no configuration.
詳細な説明	クリアするには、その対象となる自動バックアップ（autoupdate）機能の設定がすでに存在している必要があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1056

Message（メッセージ）	Rollback operation initiated successfully.
詳細な説明	要求されたファームウェアのロールバック操作が正常に開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1057

Message（メッセージ）	Rollback operation did not complete successfully. The component identifier specified is not valid or does not have a rollback firmware image available.
詳細な説明	ロールバック操作が正常に完了しませんでした。操作で指定されたコンポーネント識別子（FQDD）が有効でないか、ロールバックファームウェアイメージがありません。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm swinventory」を実行して、利用できるロールバックファームウェアイメージとそれに対応するコンポーネント識別子（FQDD）のリストを表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1058

Message（メッセージ）	Rollback operation did not complete successfully because Lifecycle Controller is disabled.
詳細な説明	Lifecycle Controller が無効になっているため、要求されたファームウェアのロールバック操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行し、Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1059

Message（メッセージ）	Rollback operation could not be performed because another firmware update job is running.
詳細な説明	別のファームウェアのアップデートジョブが実行中かスケジュール中であるため、要求されたファームウェアのロールバック操作を実行できませんでした。
推奨される対応処置	既存のファームウェアアップデートジョブが完了するか、スケジュールされてから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、iDRAC の再起動が終了してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1060

Message（メッセージ）	System inventory may not becurrent because the Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.
詳細な説明	起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効なため、システムインベントリ情報が最新ではない場合があります。
推奨される対応処置	CSIOR 機能を有効にするには、RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行し、サーバーを再起動して、システムのインベントリ情報を収集します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1061

Message（メッセージ）	SystemErase operation initiated successfully.
詳細な説明	要求された SystemErase 操作が正常に開始されました。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を実行して、ジョブステータスを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1062

Message（メッセージ）	Unable to initiate the SystemErase operation. The component identifier specified is not valid.
詳細な説明	要求された SystemErase 操作を開始できません。指定されたコンポーネント識別子が有効ではありません。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm help systemerase」を実行して、サポートされているコンポーネントのリストを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1063

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が無効なため、SystemErase 操作を開始できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が無効なため、SystemErase 操作を開始できません。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行し、Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1064

Message（メッセージ）	Unable to initiate the SystemErase operation because another instance of SystemErase job is already in progress.
詳細な説明	別の SystemErase ジョブがすでに進行中のため、要求された SystemErase 操作を開始することはできません。
推奨される対応処置	ジョブステータスを確認するために、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。現在の SystemErase 操作が完了したら、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1065

Message（メッセージ）	iDRAC の内部エラーのため、SystemErase 操作を開始できません。
詳細な説明	iDRAC の内部エラーのため、SystemErase 操作を開始できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1067

Message（メッセージ） Unable to set the minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is lesser than, or equal to the minimum critical threshold value.

引数

- ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最小重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最小重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最小しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1068

Message（メッセージ） Unable to set minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum non critical threshold value.

引数

- ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最大非重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大非重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1069

Message（メッセージ） Unable to set minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum critical threshold value.

引数

- ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最大重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1070

Message（メッセージ） Unable to set the maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum critical threshold value.

引数

- ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最大重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1071

Message（メッセージ） Unable to set maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is less than, or equal to the minimum non critical threshold value.

引数

- ***arg1 =*** システム基板吸気口温度

詳細な説明 入力された値が最小非重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。

推奨される対応処置 適切な RACADM コマンドを使用して、最小非重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最小非重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1072

Message（メッセージ）	Unable to set maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is less than, or equal to the minimum critical threshold value.
引数	· ***arg1 =*** システム基板吸気口温度
詳細な説明	入力された値が最小重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。
推奨される対応処置	適切な RACADM コマンドを使用して、最小重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最小重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1073

Message（メッセージ）	Unable to reset the threshold value of sensor *arg1* because the capability to reset this sensor threshold value is not supported.
引数	· ***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	センサーしきい値をリセットする機能がサポートされていないため、メッセージで識別されたセンサーのしきい値を正常に設定できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。センサーのしきい値レベルのリセットの詳細については、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm getsensorinfo」コマンドを実行して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1109

Message（メッセージ） Unable to run the command, because an incorrect Share type is entered.

詳細な説明 入力された共有タイプが正しくないため、コマンドを実行することができません。

推奨される対応処置 次のタイプの適切な共有場所を入力します：FTP、NFS、または CIFS。詳細については、「racadm help update」コマンドを実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1110

Message（メッセージ） Unable to run the command, because an incorrect Proxy port number was entered.

詳細な説明 正しくないポート番号が入力されたため、コマンドを実行することはできません。プロキシポートの値は、正の整数でなくてはなりません。

推奨される対応処置 プロキシポートの値には、数字だけを入力します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1111

Message（メッセージ） Unable to delete the pending values or operations of the specified device.

詳細な説明 指定されたストレージデバイスに保留中の操作がないため、指定されたデバイスから保留中の値または操作をクリアすることはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1112

Message（メッセージ） Unable to delete the pending values for the specified device because the iDRAC internal storage is in use by a currently running job.

詳細な説明 RAID オブジェクトの属性から保留状態をクリアできません。ジョブが現在実行中で、iDRAC 内部ストレージが使用されています。

推奨される対応処置 現在実行中のジョブが完了した後に操作を再試行します。ジョブを監視するには、racadm コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1113

Message（メッセージ） Unable to perform the preview operation because the options -b, -c, -w, and -s must not be used with the --preview option.

詳細な説明 設定 XML のプレビュー操作を実行することができません。-b、-s、および -w オプションを、--preview オプションと一緒に使用することはできません。

推奨される対応処置 --preview オプションを使用する時は、-b、-w、-s オプションを外してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1114

Message（メッセージ） Configuration XML file preview operation job is initiated. Job ID = *arg1*

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 設定 XML のプレビュー操作が正常に開始され、メッセージで識別されたジョブ ID のジョブが生成されました。

推奨される対応処置 プレビュー操作ジョブのステータスを監視するには、racadm コマンド「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1115

Message（メッセージ） Unable to run the command, because of insufficient user privileges.

詳細な説明 指定されたユーザー名の特権が不十分なため、コマンドを正常に実行することができません。

推奨される対応処置 ユーザーが適切な特権を持っていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1116

Message（メッセージ） Unable to run the command, because the restart flag entered is incorrect.

詳細な説明 コマンドで入力された「再起動フラグ」値が正しくないため、コマンドを正常に実行することができませんでした。

推奨される対応処置 正しいフラグ値を入力します。推奨値は、「true」および「false」です。正しい値を入力していることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1117

Message（メッセージ） Unable to run the command.

詳細な説明 コマンドで指定された操作は、正常に完了できませんでした。

推奨される対応処置 2 分後に操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1118

Message（メッセージ） コマンドで指定されたアップデート操作を正常に開始しました。

詳細な説明 コマンドで指定されたアップデート操作を正常に開始しました。

推奨される対応処置 開始されるコマンドのステータスについて確認するには、次のコマンドを実行します：racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1119

Message（メッセージ） Unable to generate a comparison report for the specified repository.

詳細な説明 次の 1 つ、または複数の理由で、コマンドが正常に実行できません。1. コマンドに「--verifycatalog」がない。2. リポジトリから入手できるアップデートが、要求された操作に適用できない。

推奨される対応処置 比較レポートを生成するには、racadm コマンドで「--verifycatalog」と入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1120

Message（メッセージ） Unable to run the command, because an incorrect Proxy type is entered.

詳細な説明 -pt オプションで入力されたプロキシタイプ値が正しくなかったため、コマンドを正常に実行することができませんでした。

推奨される対応処置 プロキシタイプとして「http」または「https」を入力していることを確認します。正しいタイプを入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1121

Message（メッセージ） Unable to run the command, because the data entered for connecting to the Proxy server is insufficient.

詳細な説明 プロキシサーバーに関する 1 つ、または複数の値が入力されていなかったため、コマンドを正常に実行できませんでした。

推奨される対応処置 次のデータを入力し、操作を再試行します。- プロキシサーバー名 - プロキシユーザー名 - プロキシパスワード

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1122

Message（メッセージ）	The specified group or object is not supported on the server.
詳細な説明	操作で指定された 1 つまたは複数のグループまたはコンポーネント属性がターゲットサーバーに存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1123

Message（メッセージ）	Unable to perform the operation because Fibre Channel (FC) attributes are not available in the current server configuration.
詳細な説明	ファイバチャネル（FC）デバイスがサーバーに取り付けられていない場合、または一部の iDRAC のサービスがビジー状態の場合は、FC オブジェクトは使用できません。
推奨される対応処置	次の処置を行います。1) 電源をオフにして、サーバーから AC 電源または DC 電源を取り外します。2) ファイバーチャンネルデバイスが、サーバーに正しく取り付けられていることを確認します。3) 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能がサーバーインベントリをアップデートできるよう、サーバーを再起動します。4) 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1128

Message（メッセージ）	The -l option must be specified if -u and -p options are used.
詳細な説明	リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、場所（-l オプション）が指定されていない場合、続行できません。-u および -p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定し、-l はリモート共有の場所を指定します。
推奨される対応処置	リモート共有の場所を指定する（-l オプション）と共に、ユーザー名とパスワードも指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm help <サブコマンド>」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1129

Message（メッセージ）	Unable to modify the BootOnce object.
詳細な説明	FirstBootDevice オブジェクトが F10、F11、または BIOS のいずれかに設定されているため、BootOnce オブジェクトを変更できません。
推奨される対応処置	F10、F11、または BIOS 以外の値で FirstBootDevice オブジェクトを設定し、BootOnce オブジェクトの設定操作を再試行します。使用できる FirstBootDevice 値の詳細については、RACADM コマンド「racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1130

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation. This feature is not supported on the currently-used platform.
詳細な説明	BIOS、USC、または iDRAC ファームウェア、あるいはこれらのすべてのバージョンがサポートされていないため、要求された操作を正常に完了できませんでした。
推奨される対応処置	インストールされている BIOS、Lifecycle Controller、または iDRACBIOS、あるいはこれらのすべてのバージョンが正しいかどうかを確認します。該当するファームウェアの必須バージョンの詳細については、『RACADM コマンドラインリファレンスガイド』を参照してください。また、モノシリックやモジュラー型など、プラットフォームの条件に制限があるか確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1131

Message（メッセージ）	iDRAC was successfully reset.
詳細な説明	iDRAC がリセットされ、正常に再起動されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1132

Message（メッセージ） Unable to update the firmware. The value entered for an option is invalid.

詳細な説明 次の値のうち 1 つ、またはすべてが正しくないため、ファームウェアを正常にアップデートできませんでした。a. ログオン ID、b. TFTP サーバーまたは FTP サーバーの IP アドレス、c. ファームウェアファイルの完全パス。

推奨される対応処置 このコマンドで使用できる各種オプションの詳細と、コマンドが受理する値に関する詳細を得るには、racadm コマンド「racadm help <サブコマンド>」を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1133

Message（メッセージ） BIOSRTDRequested value is modified successfully. The BIOS reset to default values operation is pending a server restart.

詳細な説明 BIOSRTDRequested 属性が正常に変更されました。BIOS のデフォルト値へのリセット操作は、サーバー再起動を保留しています。

推奨される対応処置 BIOS のデフォルト値を適用するには、サーバーを再起動します。サーバーを再起動すると、デフォルトの BIOS 値は、iDRAC からアクセスできるようになります。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1134

Message（メッセージ）	Lifecycle ログのデータをエクスポートできません。これは、25MB よりもサイズが大きいエクスポートファイルは、ローカルで処理できないためです。
詳細な説明	Lifecycle ログのデータをエクスポートできません。これは、25MB よりもサイズが大きいエクスポートファイルは、ローカルで処理できないためです。
推奨される対応処置	Lifecycle ログ をネットワークファイル共有にエクスポートします。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、--complete オプションと関連するネットワークファイル共有のパラメータを指定して lclog export コマンドを実行してから、操作を再試行してください。--complete オプションの詳細に関しては、コマンドラインインタフェースで「racadm help lclog export」コマンドを実行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1135

Message（メッセージ）	Unable to run the RACADM command because an internal instrumentation component has stopped functioning.
詳細な説明	内蔵計装コンポーネントが、ビジー状態か機能を停止しているかのどちらかであるため、RACADM コマンドを実行できませんでした。

推奨される対応処置 1 分間、内蔵計装コンポーネントの応答を待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを 15 秒押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了するのを待ってから、操作を再試行します。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1136

Message（メッセージ） Remote unattended diagnostic execution operation initiated.

詳細な説明 リモートでの無人診断実行操作が開始されました。

推奨される対応処置 RACADM をコマンドラインインタフェースで、「racadm jobqueue view -i <ジョブ id>」コマンドを実行すると、操作状態が表示されます。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC1137

Message（メッセージ） リモートでの無人診断結果のエクスポート操作が開始されました。

詳細な説明 リモートでの無人診断結果のエクスポート操作が開始されました。

推奨される対応処置 RACADM をコマンドラインインタフェースで、「racadm jobqueue view -i <ジョブ id>」コマンドを実行すると、操作状態が表示されます。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC1138

Message（メッセージ） Unable to export the diagnostics results because the results do not exist.

詳細な説明 リモート診断の結果がまだ生成されていないため、リモート診断結果をエクスポートできません。

推奨される対応処置 RACADM コマンドラインインタフェースで、「racadm diagnostics run」コマンドで、診断結果があることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1139

Message（メッセージ） The entered option is not supported by the interface.

詳細な説明 要求されたファイルは、ファームウェア racadm からリモートファイル共有のみにエクスポートできます。

推奨される対応処置 リモートファイル共有を作成してファイルをエクスポートするか、リモートまたはローカル racadm を使用して、racadm 実行ファイルでアクセス可能なファイルシステムにファイルをエクスポートします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1140

Message（メッセージ） File name is not required to export the Technical Support Report (TSR) to a remote share.

詳細な説明 テクニカルサポートレポート（TSR）がリモート共有にエクスポートされるときには、ファイル名は指定できません。

推奨される対応処置 -f オプションを使用しないでコマンドを実行します。テクニカルサポートレポート（TSR）のエクスポートの詳細については、コマンド racadm help techsupreport export を実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1141

Message（メッセージ）	iDRAC ファームウェアのロールバック操作が開始されました。
詳細な説明	iDRAC ファームウェアのロールバック操作が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1142

Message（メッセージ）	Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Expiration Time entered (difference between Start Time and Expiration Time) is less than five minutes.
詳細な説明	「開始時刻」と「期限切れ時刻」の間の差が 5 分未満であるため、リモート診断操作を実行できません。
推奨される対応処置	期限切れ時刻が 5 分よりも大きいことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1143

Message（メッセージ）	Configuration results are not applicable for the job type for Job: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージに示されているジョブは、設定ジョブ（設定結果を生成する設定 XML のインポートまたはプレビュータイプのジョブ）ではありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1144

Message（メッセージ）	The Job: *arg1* is invalid or is not present in the job queue and a related Lifecycle Log entry is not found.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージに示されているジョブ ID には利用可能な設定結果情報がありません。このジョブ ID は無効であるか、ジョブキュー内に存在せず、関連する Lifecycle ログエントリは見つかりません。
推奨される対応処置	メッセージに示されているジョブ ID を確認し、有効なジョブ ID で操作を再試行します。現在のジョブキュー内で有効なジョブ ID を確認するには、RACADM を使用して、コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1145

Message（メッセージ）	The entered log type is invalid.
詳細な説明	-t オプションに入力した値が無効です。
推奨される対応処置	ヘルプテキストで有効なログタイプのリストを確認し、有効なログタイプを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1146

Message（メッセージ）	Unable to set the SNMPv3 username because SNMPv3 is not enabled for the specified user on iDRAC.
詳細な説明	SNMPv3 が iDRAC の指定ユーザーで有効にされていないため、SNMPv3 ユーザー名を設定できません。
推奨される対応処置	コマンド「racadm set iDRAC.Users.<ユーザーインデックス>.SNMPv3Enable 1」を実行し、指定ユーザーで SNMPv3 を有効にして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1147

Message（メッセージ）	Unable to set the SNMPv3 username entered in the command because the username is not present or enabled on iDRAC.
詳細な説明	入力された SNMPv3 グループ用のユーザー名を持つユーザーが iDRAC 上で存在しないか、または有効になっていないため、SNMPv3 ユーザーを設定することができません。
推奨される対応処置	指定ユーザー名が iDRAC 上で存在し有効であることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1150

Message（メッセージ）	Unable to complete the export operation.
詳細な説明	エクスポート操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	5 分後にエクスポート操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1151

Message（メッセージ）	The export operation is unsuccessful.
詳細な説明	エクスポート操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	RACADM techsupreport collect コマンドを再実行して、エクスポート操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1152

Message（メッセージ）	エクスポート操作は正常に完了しました。
詳細な説明	エクスポート操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1153

Message（メッセージ）	The time stamp is not available to display.
詳細な説明	前回の techsupreport collect 操作のタイムスタンプが記録されませんでした。
推奨される対応処置	RACADM techsupreport collect コマンドを実行して、techsupreport collect 操作が完了したら、RACADM getupdatetime コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1154

Message（メッセージ）	The requested operation is initiated.
詳細な説明	要求された techsupreport collect または export 操作が開始されました。
推奨される対応処置	RACADM jobqueue サブコマンドを実行し、ジョブ ID を使用して、要求した操作のステータスを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1155

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because Lifecycle Controller is disabled.
詳細な説明	Lifecycle Controller が無効になっているため、操作を完了できませんでした。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、コマンド racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1156

Message（メッセージ）	Unable to display the information about the server network interfaces.
詳細な説明	サーバーオペレーティングシステム（OS）上で iDRAC サービスモジュールがインストールされていないか実行されていない、または OS データの収集が無効になっているため、サーバーネットワークインタフェース情報を取得できません。
推奨される対応処置	コマンド racadm get iDRAC.ServiceModule を実行して、サーバーオペレーティングシステム上で iDRAC サービスモジュールがインストール済みで実行されているかどうか、OS データの収集が有効になっているかどうかを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1157

Message（メッセージ） Unable to find the specified FQDD.

詳細な説明 指定された FQDD が無効です。

推奨される対応処置 入力した FQDD が有効であるかどうかを確認します。有効な FQDD のリストについては、コマンド racadm gethostnetworkinterfaces を実行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1158

Message（メッセージ） The requested number of log entries exceeds the limit.

詳細な説明 ライフサイクルログのエントリの要求数が上限を超えたため、表示できません。リモート RACADM 操作は、すべてのログエントリを取得する前にタイムアウトになる可能性があります。

推奨される対応処置 リモート RACADM を使用して少数のログエントリを取得するか、ファームウェアまたはローカル RACADM を使用してすべてのログエントリを表示します。数を制限してログエントリを取得するには、-n オプションを使用します。たとえば、最新の 10 のログエントリを表示するには、コマンド racadm lclog view -n 10 を実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1159

Message（メッセージ） Unable to get the requested data from iDRAC.

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効になっているか、DUP アップデートが進行中のため、iDRAC からデータを取得できません。

推奨される対応処置 次の操作を実行します。1）DUP fw アップデートが進行中かどうか確認し、終了するまで待ちます。2）Lifecycle Controller が有効であることを確認します。Lifecycle Controller を有効にするには、コマンド racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 を実行します。3) 操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1160

Message（メッセージ） Unable to set USB group objects because of insufficient privilege for user account *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージで識別されたユーザーアカウントにはこの操作に必要なシステムコントロール権限がないため、USB グループオブジェクトを設定できません。

推奨される対応処置 iDRAC システム管理者に連絡して、メッセージで示されているアカウントにシステムコントロール権限を追加してもらうか、システムコントロール権限があるアカウント証明書を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1161

Message（メッセージ） Unable to initiate the techsupreport collect operation for the Tech Support Report (TSR) because the iDRAC Service Module (iSM) is not running.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（iSM）が実行中のため、techsupreport collect 操作を開始できません。

推奨される対応処置 コマンド racadm get iDRAC.ServiceModule を実行して、サーバーオペレーティングシステム（OS）上で iDRAC サービスモジュールがインストール済みで実行されていること、および OS データの収集が有効になっていることを確認します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1162

Message（メッセージ）	Unable to initiate the techsupreport collect operation for the Tech Support Report (TSR) because another collect operation is in progress.
詳細な説明	テクニカルサポートレポート（TSR）の別の techsupreport collect 操作が進行中のため、要求された techsupreport collect 操作を開始できません。
推奨される対応処置	現在の収集操作が完了するのを待ってから、次の収集操作を開始します。techsupreport collect 操作のステータスを表示するには、コマンド racadm jobqueue view を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1163

Message（メッセージ）	The peak utilization value of out-of-band performance monitoring sensor *arg1* is successfully reset.
引数	· ***arg1 =*** センサー名
詳細な説明	メッセージに示されている帯域外パフォーマンス監視センサーのピーク使用率値が正常にリセットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1164

Message（メッセージ）	A remote diagnostics operation is currently running and not completed.
詳細な説明	リモート診断操作がすでに実行中です。現在の実行が完了するまでは、別の操作を開始できません。
推奨される対応処置	現在実行中の診断操作が完了してから、別の操作が開始されます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1165

Message（メッセージ）	iDRAC ウェブサーバーの http または https のいずれかのポートに入力されたポート番号を設定できません。このポート番号はすでに使用されています。
詳細な説明	iDRAC ウェブサーバーの http または https のいずれかのポートに入力されたポート番号を設定できません。このポート番号はすでに使用されています。
推奨される対応処置	使用されていないポート番号を入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1166

Message（メッセージ）	Successfully initiated Configuration XML file preview operation that was invoked by *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージで識別されたユーザー名によって起動された設定 XML ファイルのプレビュー操作が正常に開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC1168

Message（メッセージ）	RACADM「getconfig」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。
詳細な説明	RACADM「getconfig」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。
推奨される対応処置	RACADM「racadm get」コマンドを実行して、iDRAC 設定パラメータを取得します。get コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help get」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1169

Message（メッセージ）	RACADM「config」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。
詳細な説明	RACADM「config」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。
推奨される対応処置	RACADM「racadm set」コマンドを実行して、iDRAC 設定パラメータを設定します。set コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help set」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1170

Message（メッセージ）	Unable to find the SSL library in the default path.
詳細な説明	SSL ライブラリが見つかりません。これは、ライブラリがデフォルトパスにインストールされていないか、SSL ライブラリがインストールされていないためです。
推奨される対応処置	SSL ライブラリがインストールされていない場合は、インストールして、操作を再試行します。SSL ライブラリがインストールされている場合は、linux「ln」コマンドを使用して、インストールされている SSL ライブラリから「libssl.so」へのソフトリンクを作成し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1175

Message（メッセージ）	Unable to change the user configuration because modifying the user configuration at index 1 is not allowed.
詳細な説明	変更がインデックス 1 で許可されていないため、ユーザー設定を変更できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1176

Message（メッセージ）	Unable to generate the Certificate Signing Request (CSR) message because all the attributes in the iDRAC.Security group are not configured.
詳細な説明	iDRAC.Security グループの一部の属性が設定されていないため、証明書署名要求（CSR）メッセージを生成できません。
推奨される対応処置	iDRAC.Security グループのすべての属性が設定されていることを確認します。属性のリストを取得するには、「racadm get iDRAC.Security」コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1177

Message（メッセージ）	A USB device is attached to the iDRAC.
詳細な説明	USB デバイスが iDRAC に接続され、iDRAC からアクセスできます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。USB デバイスを iDRAC ではなくサーバーに接続するには、前面パネル USB ポートから USB デバイスを取り外し、USB 管理ポートモード設定を変更して、USB デバイスを再び取り付けます。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1178

Message（メッセージ）	USB デバイスが iDRAC に接続され、設定 XML インポート操作が進行中です。
詳細な説明	USB デバイスが iDRAC に接続され、設定 XML インポート操作が進行中です。
推奨される対応処置	設定 XML インポート操作が完了するまで待ってから、別の操作を試行します。設定 XML インポート操作のステータスを表示するには、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1179

Message（メッセージ）	Unable to complete requested operation because an Type A/A USB cable is connected to the front panel USB port and the iDRAC is emulating a NIC device.
詳細な説明	タイプ A/A の USB ケーブルが前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC が NIC デバイスをエミュレートしているため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	USB 管理ポートモード設定を変更するには、タイプ A/A の USB ケーブルを前面パネル USB ポートから取り外し、ポートモード設定を変更します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1180

Message（メッセージ）	A USB device is inserted in the front panel USB Management port and is in use by the server operating system.
詳細な説明	USB デバイスが、前面パネル USB 管理ポートに挿入されており、サーバーオペレーティングシステムによって使用されています。ポートモード設定を変更するには、このデバイスが使用中ではない必要があります。
推奨される対応処置	USB デバイスを取り外し、挿入し直して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1181

Message（メッセージ） Unable to change USB Management Port mode.

詳細な説明 不明なハードウェアまたはファームウェア問題のため、USB 管理ポートの状態を変更できません。

推奨される対応処置 管理ポートモード設定を変更するには、次の手順を実行します。デバイスが存在する場合は、前面パネル USB 管理ポートから USB デバイスを取り外して再度取り付け、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1182

Message（メッセージ） Unable to retrieve information for the Power group or attribute because the server is not PMBus capable.

詳細な説明 PMBus 機能が提供されていないか、PMBus 対応の PSU が取り外されているため、Server Instrumentation が電源に関する情報を提供できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1183

Message（メッセージ）	Unable to assign IP addresses 169.254.0.3 and 169.254.0.4 to the device OSBMC USBNIC because the IP addresses entered are reserved for the iDRAC Direct feature.
詳細な説明	入力された IP アドレスは、iDRAC Direct 機能用に予約されているため、メッセージで示されているデバイスに IP アドレス 169.254.0.3 および 169.254.0.4 を割り当てることができません。
推奨される対応処置	別の適切な IP アドレスを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1184

Message（メッセージ）	getuscvresion RACADM サブコマンドは、今後のリリースで廃止されます。
詳細な説明	getuscvresion RACADM サブコマンドは、今後のリリースで廃止されます。
推奨される対応処置	getuscversion ではなく、getversion -f lc サブコマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1185

Message（メッセージ） Unable to configure static IPv6 address because an invalid IPv6 address or IPv6 Gateway is entered.

詳細な説明 入力された IPv6 アドレスまたは IPv6 ゲートウェイが無効であるため、静的 IPv6 アドレスは設定されません。

推奨される対応処置 有効な IPv6 アドレスおよび IPv6 ゲートウェイを入力してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1186

Message（メッセージ） 1000Mbps speed setting is Read Only and cannot be configured for the iDRAC NIC.

詳細な説明 DRAC の NIC には、10Mbps または 100Mbps しか設定することができません。この設定について文書を参照したい場合は、cfgNetTuning 下にある『racadm ユーザーガイド』を参照してください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1187

Message（メッセージ）	Invalid Start Time Entered. Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Start Time entered is earlier than the current iDRAC time.
詳細な説明	入力された開始時間が無効であるため、リモート診断操作を初期化できませんでした。開始時間が、現在の iDRAC 時間よりも前になっています。
推奨される対応処置	現在の iDRAC 時間よりも後の開始時間を入力し、操作を再試行します。現在の iDRAC 時間を取得するには、「racadm getractime」コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1188

Message（メッセージ）	Unable to configure the Upper Non-Critical value for the System Performance sensor.
詳細な説明	入力された値が有効な範囲を超えているため、システムパフォーマンスセンサーに対する非重要の上限値を設定できませんでした。
推奨される対応処置	0～100 の範囲で値を指定して、非重要の上限値を設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1189

Message（メッセージ）	Unable to set the object value for iDRAC Service Module.
詳細な説明	OS のウォッチドッグタイマーがすでに有効になっている場合は、idrac.serviceModule.watchdogtmer オブジェクトを有効にできません。
推奨される対応処置	「racadm set blOS.integratedDevices.osWatchdogTimer Disabled」を使用してオブジェクトを無効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1190

Message（メッセージ）	Unable to configure the Provisioning Server feature settings. The required options are either invalid or not provided.
詳細な説明	プロビジョニングサーバーを設定することができません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1191

Message（メッセージ）	Unable to import the specified file to iDRAC.
詳細な説明	ファイルが大きいために、ファイルのインポート操作が失敗しました。
推奨される対応処置	ファイルが無効であるが、許可されるサイズを超えたために、ファイルのインポート操作がタイムアウトになりました。有効なファイルで再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1192

Message（メッセージ）	The Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.
詳細な説明	再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能は、現在無効です。システムインベントリが最新の状態でない場合、コピーされているシステム構成プロファイルは、最新のインベントリ情報を反映していません。
推奨される対応処置	最新のインベントリ情報を取得するには、現在のジョブをキャンセルして、「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行して CSIOR を有効にするか、操作を再度開始します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC1194

Message（メッセージ） Successfully compared the firmware versions on the server to the versions defined in the specified catalog. The server firmware is up to date and matches the catalog definitions.

詳細な説明 サーバーファームウェアが最新であり、カタログの定義と一致します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC1195

Message（メッセージ） User *arg1* via IP *arg2* requested state / configuration change to *arg3* using *arg4*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** IPv4/6 アドレス
- ***arg3 =*** GUI ページのタイトル、またはグループ名、または属性名
- ***arg4 =*** インタフェースのタイプ

詳細な説明 指定されたインタフェースを使用してユーザーが状態 / 設定の変更を要求しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC802

Message（メッセージ）	iDRAC time is set using Network Time Protocol.
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコルで iDRAC の時刻が設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC913

Message（メッセージ）	Unable to login to RAC using the specified address
詳細な説明	管理システムが iDRAC にログインできませんでした。
推奨される対応処置	その iDRAC に与えられたユーザー名とパスワードが正しいことを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC914

Message（メッセージ）	Value specified is invalid: Must be 0 (Off) or 1 (On).
詳細な説明	指定された値は有効な範囲内にありません。LED の状態をオフに設定するには、0 を入力します。LED の状態をオンに設定するには、1 を入力してください。
推奨される対応処置	数値を 0（オフ）または 1（オン）に設定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC915

Message（メッセージ）	Unable to change auto-negotiation property for the NIC.
詳細な説明	iDRAC NIC のオートネゴシエーションプロパティは、NIC が専用モードの場合にのみ変更することができます。NIC モードを専用に変更するには、iDRAC Enterprise ライセンスが必要です。
推奨される対応処置	「racadm set idrac.nic.selection <1 | Dedicated>」を使用し、NIC モードを専用モードに変更して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC916

Message（メッセージ）	Value given exceeds the maximum threshold value.
詳細な説明	与えられた値が、最大しきい値を超えています。
推奨される対応処置	最大しきい値よりも小さい値を設定します。最大しきい値を表示するには、コマンドプロンプトで racadm get System.Power. Cap.MaxThreshold を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC917

Message（メッセージ）	The syntax of the specified command is not correct.
詳細な説明	指定したコマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	コマンドのヘルプテキストを参照してください。ヘルプテキストを表示するには、「racadm help <サブコマンド>」を実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC918

Message（メッセージ）	Unable to get the inlet temperature data.
詳細な説明	Racadm が吸込温度のデータを取得できません。これは、温度表にデータが入っていないか、基盤となる計装が有効な値を返さない場合に発生します。
推奨される対応処置	基盤となる計装が温度表にデータを埋めるのを待ち、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC919

Message（メッセージ）	Copy to remote share unsuccessful. Remote share might be write protected.
詳細な説明	Racadm 吸込温度の履歴ファイルを、指定されたリモート共有にエクスポートできませんでした。これは、指定された共有が書き込み保護されていいるためです。
推奨される対応処置	ファイルをエクスポートするには、リモート共有の許可を変更します。あるいは、書き込み許可のあるべつの共有を作成します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC920

Message（メッセージ）	This interface does not support the specified option.
詳細な説明	ファームウェア racadm からは、リモートファイル共有のみにしか吸込温度履歴をエクスポートできません、
推奨される対応処置	吸込温度履歴をエクスポートするリモートファイル共有を作成します。あるいは、racadm の実行ファイルでアクセス可能なファイルシステムに、リモート / ローカル racadm を使用してエクスポートします。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC921

Message（メッセージ）	The temperature history can be exported in XML or CSV format only.
詳細な説明	（t パラメータで）指定されたファイルタイプが無効です。温度履歴は、XML または CSV でエクスポートすることができます。
推奨される対応処置	要求したエクスポートファイルタイプを、XML、CSV のどちらかに変更します。これには、t パラメータに渡す引数を変更します。このパラメータに渡す引数は、大文字と小文字が区別されません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC922

Message（メッセージ）	Specified path is too long.
詳細な説明	リモート共有を指定するパス（l パラメータで指定されたもの）が長すぎます。このパスの長さは、256 文字未満でなくてはなりません。
推奨される対応処置	長さが 256 文字未満の、異なるリモート共有の場所を指定して、同じコマンドを再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC923

Message（メッセージ）	The file path is too long.
詳細な説明	指定されたファイルパス（f パラメータで指定されたもの）が長すぎます。このパスの長さは、64 文字未満でなくてはなりません。
推奨される対応処置	長さが 64 文字未満の、より短いファイルパス（f パラメータで指定するもの）を使って、同じコマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC924

Message（メッセージ）	Inlet temperature history exported successfully.
詳細な説明	吸気口温度履歴が指定されたファイルに正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC925

Message（メッセージ）	Recurrence interval is not applicable for this サブカテゴリ.
詳細な説明	指定されたサブカテゴリに、アラート反復を設定することはできません。アラート反復は、TMPS サブカテゴリにのみ適用できます。
推奨される対応処置	1. アラート反復がこのサブカテゴリに適用可能かを確認します。これを確認するには、racadm eventfilters get を実行します。2. 指定されたサブカテゴリに通知を設定するには、-r オプションを使用せずにコマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC926

Message（メッセージ）	The recurrence interval needs to be an integer from 0 to 365.
詳細な説明	反復間隔に指定された値が無効です。値は 0～365 でなければなりません。
推奨される対応処置	r の引数を 0～365 の値に変更し、同じコマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC927

Message（メッセージ）	Recurrence value modified successfully.
詳細な説明	反復の値は、正常に指定された値に変更されました。
推奨される対応処置	なし。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC928

Message（メッセージ）	Unable to modify the recurrence value.
詳細な説明	Racadm は反復の値を設定できません。これは、基盤となる計装にその値を設定できない場合に発生します。
推奨される対応処置	数分間待ってから、コマンドを再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC929

Message（メッセージ）	Invalid category or サブカテゴリ specified.
詳細な説明	指定されたカテゴリまたはサブカテゴリが正しくありません。反復間隔は、TMPSS サブカテゴリとシステムカテゴリにのみ適用できます。
推奨される対応処置	有効なカテゴリのリストについては、コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC930

Message（メッセージ）	吸込温度をエクスポートすることができません。
詳細な説明	現在 Racadm が吸込温度のデータを取得できません。これは、温度表にデータが入っていないか、計装が有効な値を返さない場合に発生します。
推奨される対応処置	計装が温度表にデータを埋めるのを待ち、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RAC936

Message（メッセージ）	Unable to change the hot spare property for the PSU.
詳細な説明	システムに非 PMBus PSU がないため、DRAC がホットスペアプロパティを有効化または無効化することができません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC937

Message（メッセージ）	Successfully initiated configuration XML file import operation that was invoked by the *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ中で指定されたユーザーによって起動された設定 XML ファイルのインポート操作は、正常に開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC938

Message（メッセージ）	Successfully initiated configuration XML file export operation invoked by the *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ中で指定されたユーザーによって起動された設定 XML ファイルのエクスポート操作は、正常に開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RAC939

Message（メッセージ） Unable to start the system configuration profile export or import operation.

詳細な説明 システムプロファイルのエクスポート操作またはインポート操作を実行する要求は、すでにファームウェアアップデート操作が進行中であるため、開始できません。

推奨される対応処置 アップデート操作が完了するまで待つか、アップデート操作をキャンセルしてから、再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC940

Message（メッセージ） Unable to start the system configuration profile export or import operation.

詳細な説明 既存のシステムプロファイルのインポートジョブまたはエクスポートジョブが実行中の場合は、システム設定プロファイルのバックアップ操作または復元操作を開始することはできません。

推奨される対応処置 既存のシステムプロファイルのエクスポートジョブあるいはインポートジョブが完了するまで待つか、そのジョブをキャンセルしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC941

Message（メッセージ） Successfully initiated the export operation. This operation may take several minutes to complete.

詳細な説明 システムの構成プロファイルのエクスポート操作は、システム構成によって、数分かかる場合があります。

推奨される対応処置 「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用して、ジョブステータスを監視します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC942

Message（メッセージ）	Successfully initiated the import operation. This operation may take several minutes to complete and may cause multiple system restarts while device firmware and configuration are applied.
詳細な説明	システム構成プロファイルのインポート操作が開始されました。システム構成プロファイルから、システム構成サーバープロファイルがインポートされる間は、システムでほかの操作を行うことはできません。
推奨される対応処置	「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用して、ジョブステータスを監視します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC943

Message（メッセージ）	Warning: Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled.
詳細な説明	再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能は、現在無効です。システムインベントリが最新の状態でない場合、コピーされているシステム構成プロファイルは、最新のインベントリ情報を反映していません。
推奨される対応処置	最新のインベントリ情報を取得するには、現在のジョブをキャンセルして、「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行して CSIOR を有効にするか、エクスポート操作を再度開始します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC944

Message（メッセージ）	Unable to create the configuration job.
詳細な説明	Lifecycle Controller が無効になっている場合、設定ジョブを作成することができません。
推奨される対応処置	「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行して Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC945

Message（メッセージ）	Invalid object value specified.
詳細な説明	この専用 NIC または共有 NIC のスキャン時間の値が 5 秒から 255 秒の間になっていません。
推奨される対応処置	スキャン時間の値を 5 秒から 255 秒の間に設定し、操作を再試行してください。詳細については、RACADM のヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC946

Message（メッセージ） Unable to set the NIC to Auto Dedicated NIC mode.

詳細な説明 NIC の選択モードが「専用 NIC」に設定されている場合、その NIC には「自動専用 NIC」モードを設定できません。

推奨される対応処置 NIC を 自動専用 NIC モードに設定するには、NIC の選択モードを「共有 NIC」に設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC947

Message（メッセージ） Invalid object value specified.

詳細な説明 オブジェクト設定操作に使用された値が無効です。

推奨される対応処置 オブジェクトのタイプに基づいて値を指定してください。詳細に関しては、RACADM のヘルプを参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC948

Message（メッセージ）	Unable to send the notification for the specified event to the configured destination.
詳細な説明	指定されたメッセージ ID のテストイベント通知が、設定された宛先に送信されませんでした。
推奨される対応処置	有効なメッセージ ID を使用していることを確認し、必要な通知フィルタを設定して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC949

Message（メッセージ）	Successfully added a work note to the Lifecycle Log.
詳細な説明	指定された作業メモが、Lifecycle ログに追加されました。
推奨される対応処置	racadm lclog view c worknotes コマンドを使用して、作業メモを表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC950

Message（メッセージ）	Unable to add the work note to the Lifecycle Log.
詳細な説明	iDRAC がより古いレコードを Lifecycle ログにアーカイブしている場合、作業メモを Lifecycle ログに追加することはできません。
推奨される対応処置	iDRAC が古いデータを記録するまで数分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC951

Message（メッセージ）	The number of characters entered for the work note exceeds the supported limit.
詳細な説明	作業メモには、最大 256 文字しか使用できません。
推奨される対応処置	作業ノートへの入力を 256 文字を超えないようにして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC952

Message（メッセージ）	There is no free space to add new work notes to the Lifecycle Log.
詳細な説明	Lifecycle ログのエントリの割り当てサイズが上限に達したため、これ以上作業メモを Lifecycle ログに追加できません。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC953

Message（メッセージ）	Successfully added the comment.
詳細な説明	Lifecycle ログの指定されたエントリに、コメントが追加されました。
推奨される対応処置	racadm lclog view q <シーケンス番号> -n 1 コマンドを使用して、追加コメントを表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC954

Message（メッセージ）	The number of characters entered for the comment exceeds the supported limit.
詳細な説明	コメントには、最大 128 文字しか使用できません。
推奨される対応処置	コメントの入力を 128 文字を超えないようにして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC955

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the information related to the specified record in the Lifecycle Log.
詳細な説明	指定されたレコードは、Lifecycle ログに存在しません。
推奨される対応処置	racadm lclog view -i コマンドを実行して、Lifecycle ログに記録されたレコードのシーケンス番号を入手し、有効なシーケンス番号を使ってコマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC956

Message（メッセージ）	There is no free space to add new comments to the Lifecycle Log.
詳細な説明	Lifecycle ログのエントリの割り当てサイズが上限に達したため、これ以上コメントを Lifecycle ログに追加できません。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC957

Message（メッセージ）	An import or export operation is currently in progress.
詳細な説明	現在の操作が完了するまで、別のインポートまたはエクスポート操作を開始することはできません。
推奨される対応処置	現在のインポート操作またはエクスポート操作が完了するまで待ってから、別の操作を開始します。現在のインポート操作またはエクスポート操作のステータスを確認するには、racadm jobqueue view コマンドを使用します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC958

Message（メッセージ）	Unable to start the import or export operation because a job is already running.
詳細な説明	ジョブがすでに実行されているため、インポートまたはエクスポート操作を開始することができません。
推奨される対応処置	現在実行中のジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。現在実行中のジョブは、アップデート、バックアップ、エクスポート、または他のジョブタイプである可能性があります。RACADM コマンドラインインタフェースを使用して現在実行されているジョブのステータスを表示するには、racadm jobqueue view コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC959

Message（メッセージ）	Invalid file used for configuration XML file import operation.
詳細な説明	インポートに使用される設定 XML ファイルの内容が、誤った変更または内容が原因で、無効です。
推奨される対応処置	インポートされる設定 XML ファイルへの変更を修正するか、正しいファイル名を指定して、操作を再試行します。詳細に関しては、Lifecycle ログを確認してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC960

Message（メッセージ）	Unable to find the specified configuration XML file for import.
詳細な説明	インポートするよう指定した設定 XML ファイルは、指定されたリポジトリ内にあってはなりません。
推奨される対応処置	指定したファイル名が正しく、指定したリポジトリ内に置かれていることを確認して、操作を再試行してください。構文の詳細については、「racadm help set」を実行して、RACADM のヘルプを表示します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC961

Message（メッセージ）	A pending or committed system configuration change exists.
詳細な説明	先に実行したインポート操作に、保留中またはコミットされた設定変更がある場合には、別のインポート操作を開始することはできません。
推奨される対応処置	設定の変更が適用されるまで待ってから、別のインポート操作を開始します。現在のインポート操作のステータスを確認するには、racadm jobqueue view コマンドを使用します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC962

Message（メッセージ）	Unable to continue with the operation because Lifecycle Controller is in recovery state,
詳細な説明	この操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。
推奨される対応処置	racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 コマンドを使用して Lifecycle Controller を有効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC963

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the status of Lifecycle Controller.
詳細な説明	iDRAC は、Lifecycle Controller 状態を読み取れません。この操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。
推奨される対応処置	racadm get LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState コマンドを実行して、Lifecycle Controller のステータスを取得します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC964

Message（メッセージ） Unable to perform the operation.

詳細な説明 内部エラーのため、この操作を実行することはできません。

推奨される対応処置 しばらく待ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC965

Message（メッセージ） The -l option must be specified if -u and -p are used.

詳細な説明 リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、場所（-l）が指定されていない場合、続行できません。u および p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定し、-l はリモート共有の場所を指定します。

推奨される対応処置 リモート共有の場所（-l）とともにユーザー名とパスワードも指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、racadm help <サブコマンド> コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC966

Message（メッセージ） Unable to continue with the operation because the user name or password is not specified.

詳細な説明 リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、ユーザー名とパスワードが指定されていない場合、続行できません。u および p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定します。

推奨される対応処置 リモート共有のユーザー名とパスワードの両方を指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、racadm help <サブコマンド> コマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC967

Message（メッセージ） Exporting the configuration XML file to a local share is not supported when using Firmware RACADM.

詳細な説明 ファームウェア RACADM を使用する場合、設定 XML ファイルがエクスポートできるのは、リモート共有のみです。

推奨される対応処置 ファームウェア RACADM を使用する場合は、設定の XML ファイルのエクスポートをリモート共有にのみ行うようにします。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC968

Message（メッセージ） Importing the configuration XML file from a local share is not supported when using Firmware RACADM.

詳細な説明 ファームウェア RACADM を使用している場合、この設定 XML ファイルはクライアントの場所からインポートすることは出来ません。

推奨される対応処置 ファームウェア RACADM を使用している場合、リモート共有からのみ設定 XML ファイルをインポートしてください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC969

Message（メッセージ） Incorrect value specified for the shutdown option.

詳細な説明 シャットダウンオプション（-b）で指定された値が正しくない場合、インポート操作を続行できません。サポートされている値は「Graceful」および「Forced」です。

推奨される対応処置 シャットダウンオプション（–b）には、「Graceful」または「Forced」を指定してください。

カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC970

Message（メッセージ）	Incorrect value specified for the end power state option.
詳細な説明	システムオプション（-s）のエンド電源状態に指定された値が正しくない場合、インポート操作を続行できません。サポートされている値は「On」および「Off」です。
推奨される対応処置	エンド電源状態（–s）オプションに「On」または「Off」のいずれかが指定されていることを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC971

Message（メッセージ）	Incorrect file type specified.
詳細な説明	ファイルタイプに指定された値が正しくない場合、インポート操作またはエクスポート操作を続行できません。ファイルタイプの正しい値は、「xml」または「ini」です。

推奨される対応処置 ファイルタイプ（-t）オプションに、「xml」または「ini」のいずれかが指定されていることを確認します。ファイルタイプが指定されていない場合、デフォルトとして「ini」が使用されます。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC972

Message（メッセージ） Insufficient privileges to run the configuration XML file import or export operations.

詳細な説明 設定 XML のインポート操作およびエクスポート操作を行うには、指定されたユーザー名が管理者役割の特権を持っている必要があります。

推奨される対応処置 管理者役割の特権を持つユーザー名で、同じコマンドを実行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC973

Message（メッセージ） The imported configuration XML file matches the current system configuration.

詳細な説明 インポートするよう指定された設定 XML ファイルの設定が、現在のシステム構成と同じでした。

推奨される対応処置 設定 XML ファイルに目的とするシステム構成の変更を加えて、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC974

Message（メッセージ） Invalid wait time specified.

詳細な説明 待機時間（w）オプションに指定された値が無効です。有効な範囲は、300～3600 秒です。

推奨される対応処置 待機時間（-w）オプションに有効な値を指定してから、コマンドを再試行してください。サポートされている値の範囲は、300 秒～3600 秒です。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC975

Message（メッセージ） Invalid share type specified.

詳細な説明 I パラメータで指定された共有タイプが無効です。この操作では、CIFS または NFS 共有タイプしかサポートされていません。

推奨される対応処置 サポートされている共有タイプについては、サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC976

Message（メッセージ） Export configuration XML file operation initiated.

詳細な説明 設定 XML ファイルのエクスポート操作が開始しました。

推奨される対応処置 操作のステータスを表示するには、racadm jobqueue view i <ジョブ ID> コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC977

Message（メッセージ） Import configuration XML file operation initiated.

詳細な説明 設定 XML ファイルのインポート操作が開始しました。

推奨される対応処置 操作のステータスを表示するには、racadm jobqueue view i <ジョブ ID> コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC978

Message（メッセージ） Unsupported Lifecycle Controller firmware version detected.

詳細な説明 ターゲットシステムの Lifecycle Controller のファームウェアバージョンが、設定 XML ファイルのインポート操作またはエクスポート操作をサポートしていません。

推奨される対応処置 最新の Lifecycle Controller のファームウェアにアップデートしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC979

Message（メッセージ） Successfully uploaded the custom signing certificate to iDRAC.

詳細な説明 公開鍵暗号標準バージョン 12（PKCS 12）ファイルからカスタム署名証明書が回答され、システム構成に適用されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC981

Message（メッセージ） The type of certificate specified does not require a passphrase.

詳細な説明 パスフレーズは、パスフレーズで保護された証明書にしか必要とされず、-t オプションで 3 の値を使用して指定されます。

推奨される対応処置 アップロードしようとするファイルがパスフレーズで保護されている場合、-t オプションを使用して、ファイルタイプに 3 を指定します。ファイルがパスフレーズで保護されていない場合は、-p オプションを指定せずにコマンドを再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC982

Message（メッセージ）	Invalid Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file detected.
詳細な説明	提供された PKCS 12 ファイルが無効です。フォーマットが正しくない可能性があります。
推奨される対応処置	詳細については、認証局にお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC983

Message（メッセージ）	Invalid passphrase provided for the Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file.
詳細な説明	公開鍵暗号標準バージョン 12 （PKCS12）ファイルがパスフレーズで保護されており、指定されたパスフレーズが無効です。
推奨される対応処置	-p オプションを使用して、そのファイルの正しいパスフレーズを指定します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC984

Message（メッセージ）	公開鍵暗号標準バージョン 12（PKCS 12）ファイルをアップロードできません。
詳細な説明	iDRAC が、公開鍵暗号標準バージョン 12（PKCS 12）ファイルから、カスタム署名証明書およびプライベートキーを解凍できません。
推奨される対応処置	指定されたファイルとパスフレーズが有効であることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC985

Message（メッセージ）	Unable to configure the cfgServerBootOnce object.
詳細な説明	オブジェクト「cfgServerFirstBootDevice」が F10、F11、または BIOS の値に設定されている場合、オブジェクト「cfgServerBootOnce」は、設定できません。
推奨される対応処置	RACADM コマンド「racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice<F10、F11、BIOS 以外の値 >」を使用して、オブジェクト「cfgServerFirstBootDevice」の値を変更してから、オブジェクト「cfgServerBootOnce」の設定を再試行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC986

Message（メッセージ）	The "vmkey" sub-command is deprecated.
詳細な説明	「vmkey」サブコマンドは廃止されましたが、その機能は 「vflashsd」サブコマンドを使えば利用できます。
推奨される対応処置	「vmkey」サブコマンドの代わりに、「vflashsd」サブコマンドを使用します。このサブコマンドの詳細を見るには、「racadm help vflashsd」コマンドを実行してください。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC987

Message（メッセージ）	Firmware update job for *arg1* is initiated.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	ファームウェアのアップデートジョブを開始してから、完了するまでにかかる時間は、アップデートファイルのサイズに依存します。
推奨される対応処置	このファームウェアのアップデートジョブは、アップデートされるコンポーネントまたはファームウェアに応じて、数分かかる場合があります。ジョブの進捗状況を表示するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC988

Message（メッセージ） Unable to initiate the *arg1* firmware update.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 既存のファームウェアアップデートジョブの状態が、まだ「新規」「ダウンロード中」「実行中」のいずれかである場合は、新しいファームウェアのアップデートジョブを開始することはできません。

推奨される対応処置 既存のファームウェアアップデートジョブが完了するか、スケジュールされてから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC989

Message（メッセージ） Unable to apply the *arg1* firmware update.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファームウェアのアップデート操作では、Windows ベースのアップデートパッケージ（拡張子が .exe）、iDRAC ファームウェア（拡張子が .d7）、パーソナリティモジュールファームウェア（拡張子が .pm）、Lifecycle Controller ファームウェア（.usc）しかサポートされていません。

推奨される対応処置 操作に使われたファイルが無効です。サポートされているファイルのリストを参照するには、「racadm help update」コマンドを使用します。システムに固有のファイルの正しいバージョンに関しては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC990

Message（メッセージ） Unable to apply the *arg1* update.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 Lifecycle Controller が無効になっている場合は、ファームウェアのアップデート操作を続行できません。

推奨される対応処置 「racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1」コマンドを使用して、Lifecycle Controller を有効にしてから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC991

Message（メッセージ）	Unable to run the "jobqueue" command.
詳細な説明	既存のアップデートジョブの状態が、まだ「新規」「ダウンロード中」「実行中」のいずれかに遷移しているため、「jobqueue」コマンドを実行できません。
推奨される対応処置	既存のアップデートジョブが完了してから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC992

Message（メッセージ）	Invalid job: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージ中で指定されたジョブ ID は無効であり、すでに削除されています。
推奨される対応処置	現在のジョブのリストを監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC993

Message（メッセージ）	The job: *arg1* was deleted.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージ中で指定されたジョブ ID 削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC994

Message（メッセージ）	Unable to run the "jobqueue delete --all" command.
詳細な説明	「スケジュール済み」または「実行中」のいずれかの状態にあるジョブは削除することができません。ただし、「完了」または「失敗」のいずれかの状態にあるすべてのジョブは削除されます。
推奨される対応処置	ジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用します。また、一度にジョブを削除するには、「racadm jobqueue delete -i <ジョブ ID>」コマンドを使用します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC995

Message（メッセージ） Unable to retrieve the hardware inventory.

詳細な説明 ハードウェアインベントリを取得できません。他のハードウェアインベントリ操作がすでに行われている、内部エラーが発生した、起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）が有効ではない、または無効にされている可能性があります。

推奨される対応処置 他のハードウェアインベントリ操作が行われている可能性がある場合は、その操作が完了してから、次の操作を再試行します。他のハードウェアインベントリ操作が行われていない場合は、起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能を有効にし、システムを再起動して、操作を再試行します。CISOR がすでに有効で、他のハードウェアインベントリ操作が行われていない場合は、「racadm racreset」コマンドを使用して、iDRAC を再起動して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC996

Message（メッセージ） Unable to set the object value because the DNS RAC Name object is not configured.

詳細な説明 オブジェクトの DNS RAC 名が設定されていないため、指定されたオブジェクトの値を設定できません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <名前>」コマンドを使用して DNS RAC 名を設定してから、操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC997

Message（メッセージ）	The object DNSDomainFromDHCP cannot be enabled.
詳細な説明	IPv4 および IPv4 DHCP、または IPv 6 および IPv6 の自動設定が無効になっている場合、DHCP からのドメイン名取得は有効に出来ません。
推奨される対応処置	IPv4 および IPv4 DHCP が有効になっているか、IPv6 および IPv6 の自動設定が有効になっていることを確認します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC998

Message（メッセージ）	IPv6 cannot be enabled.
詳細な説明	iDRAC NIC は無効である場合、IPv 6 を有効にすることはできません。
推奨される対応処置	「racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 | Enabled >」コマンドを使用して iDRAC の NIC を有効にしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RAC999

Message（メッセージ） The object DNSFromDHCP6 cannot be enabled.

詳細な説明 iDRAC の IPv6 自動設定が無効になっている場合、DNSFromDHCP6 を有効にすることはできません。

推奨される対応処置 「racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 | Enabled >」コマンドを使用して IPv6 の自動設定を有効にしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（RAC = RAC イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

48

RDU イベントメッセージ

RDU0001

Message（メッセージ）	The fans are redundant.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
OMSA イベント ID	5304
OMSA トラップ ID	5304
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RDU0002

Message（メッセージ）	Fan redundancy is lost.（ファンの冗長性が失われました。）
詳細な説明	1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2473
LCD メッセージ	Fan redundancy is lost. Check fans.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RDU0003

Message（メッセージ）	Fan redundancy is degraded.
詳細な説明	1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2474
OMSA イベント ID	5305
OMSA トラップ ID	5305
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RDU0004

Message（メッセージ）	The fans are not redundant.
詳細な説明	1つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RDU0005

Message（メッセージ）	The fans are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations.
詳細な説明	1つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。
推奨される対応処置	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2473
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RDU0011

Message（メッセージ）	電源装置は冗長です。
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
OMSA イベント ID	5304
OMSA トラップ ID	5304
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

RDU0012

Message（メッセージ）	Power supply redundancy is lost.（電源装置の冗長性が失われました。）
詳細な説明	電源装置の例外、電源装置のインベントリの変更、システム電源インベントリの変更などのため、現在の電源動作モードには冗長性がありません。以前、システムは電源冗長モードで動作していました。
推奨される対応処置	電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2473
LCD メッセージ	Lost PSU redundancy. Check PSU cables.

OMSA イベント ID	5306
OMSA トラップ ID	5306
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

RDU0013

Message（メッセージ）	電源装置の冗長性が劣化しています。
詳細な説明	電源装置の例外、電源装置のインベントリの変更、システム電源インベントリの変更などのため、現在の電源動作モードには冗長性がありません。以前、システムは電源冗長モードで動作していました。
推奨される対応処置	電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2474
LCD メッセージ	Lost PSU redundancy. Check PSU cables
OMSA イベント ID	5305
OMSA トラップ ID	5305
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

RDU0014

Message（メッセージ）	The power supplies are not redundant.
詳細な説明	現在の電源装置構成は、冗長性を有効にするプラットフォーム要件を満たしていません。1 台の電源装置に障害が発生すると、システムがシャットダウンするおそれがあります。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、システム構成と電力消費を確認し、電源ユニットを正しい構成で取り付けます。電源ユニットのステータスにエラーがないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

RDU0015

Message（メッセージ）	The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations.（電源装置が非冗長です。正常な動作を維持するためのリソースが不足しています。）
詳細な説明	システムの電源が切れるか、またはパフォーマンスが低下した状態で動作する可能性があります。
推奨される対応処置	電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認し、電源ユニットを正しくアップグレードするか、または正しく取り付けます。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2473
LCD メッセージ	PSUs are not redundant. Insufficient resources. Check PSU cables.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0016

Message（メッセージ）	ストレージ電圧が冗長です。
詳細な説明	ストレージ電圧が冗長です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2475
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU0017

Message（メッセージ）	The storage power redundancy is no longer available.
詳細な説明	ストレージシステムには冗長電力線がありますが、そのうちの 1 つが使用できなくなりました。
推奨される対応処置	システムの電源を切り、AC 入力電源を 1 分間切断しておきます。入力電源を再度投入してシステムの電源をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2474
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0018

Message（メッセージ）	The storage power redundancy is degraded.
詳細な説明	ストレージシステムには複数の冗長電力線がありますが、そのうちの 1 つまたは複数が使用できなくなりました。
推奨される対応処置	システムの電源を切り、AC 入力電源を 1 分間切断しておきます。入力電源を再度投入してシステムの電源をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2474
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0019

Message（メッセージ）	The storage voltage is not redundant.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2475

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU0020

Message（メッセージ) Power supply redundancy is disabled.

詳細な説明 電源装置の冗長性が無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5302

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RDU0021

Message（メッセージ) Unable to determine the redundancy status of the power supply units.

詳細な説明 電源装置の 1 つが故障しました。

推奨される対応処置 故障した電源装置を新しい電源装置と交換します。

カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5301
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RDU0022

Message（メッセージ）	Fan redundancy is disabled.
詳細な説明	ファンでは現在冗長性が有効になっていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5302
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RDU0023

Message（メッセージ）	Unable to determine the redundancy status of the fans.
詳細な説明	1 つ、または複数のファンが機能していない、または故障した可能性があります。

推奨される対応処置 すべてのファンが正しく動作していることを確認します。機能していないすべてのファンを新しいファンと交換します。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

RDU0030

Message（メッセージ） The storage voltage of *arg1* is redundant.

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージで識別されたデバイスのストレージ電圧は冗長です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2475

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU0031

Message（メッセージ）	The *arg1* voltage redundancy is lost.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	システムには冗長用電圧線がありますが、そのうちの 1 つの電圧線が使用できなくなりました。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間切断しておきます。入力電源を再度投入してシステムの電源をオンにします。2）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2473
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0032

Message（メッセージ）	The *arg1* voltage redundancy is degraded.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	システムには複数の冗長で夏線がありますが、そのうちの 1 つまたは複数の電圧線が使用できなくなりました。
推奨される対応処置	1）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間切断しておきます。入力電源を再度投入してシステムの電源をオンにします。2）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2474

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0033

Message（メッセージ） The *arg1* voltage is not redundant.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2475

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU8500

Message（メッセージ） CMC *arg1* : active

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC がアクティブです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8501

Message（メッセージ） CMC *arg1* : waiting to be reset by other CMC

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 アクティブ CMC が問題、またはメモリ不足状態を検出しました。スタンバイ CMC がアクティブ CMC をリセットするのを待っています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8502

Message（メッセージ） CMC *arg1* cannot go standby since the other CMC is not present or healthy.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリ CMC と同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアのバージョンを持っている場合にログされます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアのバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8506

Message（メッセージ） CMC *arg1* : enable failover

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC フェイルオーバーが有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8507

Message（メッセージ） CMC *arg1* : disable failover

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC フェイルオーバーが無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8508

Message（メッセージ） CMC *arg1* : cannot failover since the other CMC is non-functional.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリ CMC と同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアのバージョンを持っている場合にログされます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアのバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8509

Message（メッセージ） CMC *arg1* : cannot failover, chassis is in non-redundant state

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリ CMC と同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアのバージョンを持っている場合にログされます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアのバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8510

Message（メッセージ） CMC *arg1* : cannot failover, CMC firmware versions are different

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーを発生させるためには、プライマリ CMC と同じバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC が存在しない、正常ではない、または異なるファームウェアのバージョンを持っている場合にログされます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアのバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8511

Message（メッセージ） Unable to failover, CMC *arg1* in unknown state.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバーには、プライマリ CMC と同じファームウェアバージョンの正常なスタンバイ CMC が存在する必要があります。フェイルオーバー中、アクティブ CMC がリセットされ、スタンバイ CMC がアクティブになります。このメッセージは、スタンバイ CMC がこの条件を満たさない場合にログされます。

推奨される対応処置 スタンバイ CMC の状態をチェックして、ファームウェアのバージョンがプライマリ CMC のバージョンと一致していることを確認します。その後 CMC を再装着し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8512

Message（メッセージ） CMC *arg1* : firmware versions are different [*arg2 arg3* : *arg4 arg5*]

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** ローカルファームウェアバージョン
- ***arg3 =*** 工場出荷時のバージョン
- ***arg4 =*** リモートバージョン
- ***arg5 =*** 工場出荷時のバージョン

詳細な説明 アクティブ CMC のファームウェアバージョンとスタンバイ CMC のファームウェアバージョンが異なります。

推奨される対応処置 アクティブ CMC とスタンバイ CMC のファームウェアバージョンが同じになるようにファームウェアをアップデートします。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8513

Message（メッセージ） CMC *arg1* : firmware versions are same *arg2 arg3*

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** ファームウェアバージョン
- ***arg3 =*** 工場出荷時のバージョン

詳細な説明 アクティブ CMC のファームウェアバージョンとスタンバイ CMC のファームウェアバージョンが同じです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8514

Message（メッセージ） CMC *arg1* : cannot failover, firmware update is in progress.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 フェイルオーバー操作が要求されましたが、CMC ファームウェアアップデートの進行中はフェイルオーバー操作を完了できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8515

Message（メッセージ） CMC *arg1* : failover was initiated by internal health monitoring process.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC の正常性監視プロセスによって CMC フェイルオーバーが開始されました。シャーシログにその理由が記載されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8516

Message（メッセージ） CMC *arg1* : failover initiated by RACADM interface.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 RACADM コマンドラインインタフェースからフェイルオーバーが要求されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8517

Message（メッセージ） CMC *arg1* : no action allowed while firmware update is in progress

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 CMC ファームウェアアップデートの進行中は、フェイルオーバーまたはその他の処置は実行できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。ファームウェアのアップデートが完了するまで待ってから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8518

Message（メッセージ） CMC *arg1* : active CMC *arg2* requests Standby CMC to go active state.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 アクティブ CMC はスタンバイ CMC のアクティブ化を要求しています。ユーザーがこの要求を開始しなかった場合は、原因をシャーシログで確認してください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8519

Message（メッセージ） Unable to communicate with peer CMC *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 プライマリ CMC とスタンドバイ CMC 間の通信が失われました。この状態は、メッセージ内で識別されている CMC が再起動している場合、またはファームウェアのアップデート操作が進行中の場合に発生することがあります。問題が解決されない場合は、フェイルオーバーが実行されます。

推奨される対応処置 1）ファームウェアのアップデート操作が完了する、および 2）CMC の再起動が完了するまで、10 分待ちます。通信が再度確立されない場合は、CMC を取り付けなおします。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8520

Message（メッセージ）	CMC *arg1* : recovered from unhealthy state
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	スタンバイ CMC は、監視デーモンによって異常状態から回復されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8521

Message（メッセージ）	CMC *arg1* : active CMC has been removed
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	アクティブ CMC がシャーシから取り外されました。スタンバイ CMC がある場合は、それがアクティブになります。
推奨される対応処置	取り外した CMC を再度取り付けます。
カテゴリ	監査（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8522

Message（メッセージ） CMC *arg1* : standby CMC *arg2* became active

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスタンバイ CMC がアクティブ CMC になりました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8523

Message（メッセージ） CMC *arg1* : reset by peer CMC

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されている CMC が他の CMC によってリセットされました。これは、スタンバイ CMC へのフェールオーバーおよびファームウェアアップデート中に発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（RDU = 冗長性）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8524

Message（メッセージ）	CMC *arg1* : failover is not allowed
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	現在の構成では、CMC フェイルオーバー処置が許可されていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（RDU = 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

49

RED イベントメッセージ

RED000

Message（メッセージ）	Unrecognized error code encountered.
詳細な説明	不明なエラーが返されました。
推奨される対応処置	統一資源識別子（URI）のターゲットパスを確認して、リポジトリサーバーが利用できることを確かめてください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED001

Message（メッセージ）	ジョブは正常に完了。
詳細な説明	ジョブは正常に完了。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC			✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RED002

Message（メッセージ）	パッケージは正常にダウンロード完了。
詳細な説明	パッケージが正常にダウンロードされました。このジョブスケジューラが指定された時間にジョブをスケジュールします。
推奨される対応処置	まだジョブがスケジュールされていない場合は、スケジュールしてください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED003

Message（メッセージ）	パッケージのダウンロード中。
詳細な説明	パッケージをダウンロードしています。
推奨される対応処置	まだジョブがスケジュールされていない場合は、スケジュールしてください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED004

Message（メッセージ）	ジョブは、不明の問題のため、実行できません。
詳細な説明	ジョブは、不明の問題のため、実行できません。
推奨される対応処置	統一資源識別子（URI）、ターゲットパスを確認して、リポジトリサーバーが利用できることを確かめてください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED005

Message（メッセージ）	The specified URI is invalid.
詳細な説明	共有の場所を指定する統一資源識別子（URI）が無効です。
推奨される対応処置	その共有の場所を示す、有効な統一資源識別子（URI）を指定します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED006

Message（メッセージ）	Unable to download Update Package.
詳細な説明	アップデートパッケージを正常にダウンロードできません。
推奨される対応処置	ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED007

Message（メッセージ）	Unable to verify Update Package signature.
詳細な説明	アップデートパッケージのセキュリティ署名を確認できません。
推奨される対応処置	サービスプロバイダからアップデートパッケージを再入手してください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED008

Message（メッセージ）	Unable to extract payloads from Update Package.
詳細な説明	アップデートパッケージのファームウェアペイロードを抽出できません。ファイルが無効か、セキュリティ署名を確認できないことが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	サービスプロバイダからアップデートパッケージを再入手してください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED009

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が存在しない。
詳細な説明	Lifecycle Controller が存在しない。
推奨される対応処置	起動時に F10 を押して、システムに Lifecycle Controller がインストールされていることを確認します。Lifecycle Controller アプリケーションが存在しない場合は、アップデートパッケージを使用して、再インストールします。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED010

Message（メッセージ）	指定されたターゲットが無効です。
詳細な説明	指定されたターゲットが無効です。
推奨される対応処置	ターゲット情報を修正して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED0101

Message（メッセージ）	Rollback successful.
詳細な説明	ファームウェアは、以前のバージョンにロールバックされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED011

Message（メッセージ）	USC version is not compatible.

詳細な説明 現在の USC のバージョンは、このコンポーネント をサポートしていません。InstanceID を確認してください。

推奨される対応処置 可能であれば、USC の最新バージョンを使用します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED012

Message（メッセージ） Lifecycle Controller アップデートタスクを作成できない。

詳細な説明 Lifecycle Controller のアップデートタスクを作成できません。関連するジョブのステータスが 失敗 にマークされています。

推奨される対応処置 1 分経過してから、アップデート操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED013

Message（メッセージ）	指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がない。
詳細な説明	指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がない。
推奨される対応処置	ターゲットのデバイスに適合する DUP をダウンロードして使用します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED014

Message（メッセージ）	このデバイスのジョブは既に存在する。
詳細な説明	このアップデートのジョブが、すでにキューに存在しているため、新しいジョブをスケジュールできません。
推奨される対応処置	既存のジョブを削除してから、新しいアップデートジョブをスケジュールします。リモートサービス API の使用者は、すべてのジョブを列挙して、重複するジョブを探して特定します。次に DeleteJob() メソッドを呼び出して、ジョブを削除すると、新しいアップデートジョブのスケジュールが可能になります。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED015

Message（メッセージ）	指定されているダウンロードプロトコルはサポートされていません。
詳細な説明	指定されているダウンロードプロトコルはサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされているプロトコルには、NFS、CIFS、HTTP、FTP、TFTP が含まれます
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED016

Message（メッセージ）	Mount of remote share failed.
詳細な説明	ファイルまたは ISO イメージがあるリモート共有の場所は正常にマウントされませんでした。
推奨される対応処置	1. 共有へのパスが正しいこと、および呼び出しのパラメータが正しいことを確認します。2. ネットワーク接続に問題がないことを確認します。3. マウントポイントが存在していることを確認します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED017

Message（メッセージ）	指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がありません。
詳細な説明	指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がありません。
推奨される対応処置	インストールのターゲットとなっているシステムと適合する DUP をダウンロードして使用します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED018

Message（メッセージ）	このデバイスでは、再インストールまたはロールバックはサポートされていません。
詳細な説明	このデバイスでは、再インストールまたはロールバックはサポートされていません。
推奨される対応処置	1. このデバイスではロールバックはサポートされていないため、アップデート方法を使用してデバイスを直接アップデートしてください。2. コマンドで指定されたターゲットが正しいことを確認します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED019

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller に該当するファームウェアが見つからないため、再インストールまたはロールバックを行うことができません。
詳細な説明	Lifecycle Controller に該当するファームウェアが見つからないため、再インストールまたはロールバックを行うことができません。
推奨される対応処置	直接求めるバージョンにアップデートします。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED020

Message（メッセージ）	Feature not supported on current version of USC.
詳細な説明	呼び出された機能は、現在のバージョンの Unified Server Configurator ではサポートされていません。
推奨される対応処置	Unified Server Configurator を利用できる最新のバージョンにアップグレードしてから、この機能を使用します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED021

Message（メッセージ）	The component InstanceID specified is not present on the system.
詳細な説明	指定されたコンポーネント InstanceID がシステム上に見つかりません。
推奨される対応処置	アップデートに指定されたコンポーネントがシステム内に存在することを確認します。再起動時にシステムインベントリを収集 を有効にしてシステムを再起動し、そのコンポーネントが DCIM_SoftwareIdentity のインスタンスとして表示されていることを確認します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED022

Message（メッセージ）	Version compatibility check was not successful.
詳細な説明	指定されたデバイスに関するファームウェアアップデートパッケージのバージョンの互換性チェックに失敗しました。
推奨される対応処置	指定されたデバイスのバージョンの互換性チェックに失敗しました。リリースノートで指定されている、ファームウェアバージョンの前提条件がみたされていることを確認してください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED023

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller は使用中。このジョブは Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始します。
詳細な説明	Lifecycle Controller は、別の操作で現在使用中の内蔵ストレージにアクセスすることはできません。
推奨される対応処置	他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバー > ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、ジョブの終了を待ってから操作を再試行します。また、サーバー OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。If OS 展開が有効である場合は、サーバーを LC UI に起動してクリアします。LC UI を終了するには、電源を落とすのではなく、常に「終了」を使用します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED024

Message（メッセージ）	指定されたジョブは、Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始します。
詳細な説明	Lifecycle Controller は使用中であり、現在別のジョブを処理しています。指定されたジョブは Lifecycle Controller が利用可能になった時に開始されます。
推奨される対応処置	現在の Lifecycle Controller のタスクが完了するのを待ちます。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED025

Message（メッセージ） *arg1* firmware updated successfully. Current version: *arg2*

引数

- ***arg1 =*** デバイス名
- ***arg2 =*** ファームウェアバージョン

詳細な説明 示されているデバイスのファームウェアが、示されているファームウェアバージョンに正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <デバイス名> <ファームウェアバージョン> Updated successfully.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED026

Message（メッセージ） An internal error occurred while processing updates.

詳細な説明 現在のアップデートの処理中に内部エラーが発生しました。アップデートは正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 現在の操作を再試行します。

カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED027

Message（メッセージ）	Insufficient space to upload the requested file.
詳細な説明	一時的なストレージが満杯です。さらにアップロードを行うには、アップロードされたファイルをインストールして、容量を空ける必要があります。
推奨される対応処置	さらにアップロードを行う前に、現在アップロードされているファイルを選択してインストールします。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED028

Message（メッセージ）	Update files were not selected.
詳細な説明	アップデートファイルが選択されていないため、インストールを続行できませんでした。
推奨される対応処置	インストールする 1 つまたは複数のアップデートファイルを選択します。

カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED029

Message（メッセージ）	A reboot is pending.
詳細な説明	このタスクは、スケジュールされた開始時刻にシステムをリブートします。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC	✔*						

RED030

Message（メッセージ）	Reboot is complete.
詳細な説明	システムの再起動が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

RED031

Message（メッセージ）	Approaching maximum size limit allowed for storing firmware images.
詳細な説明	ファームウェアのイメージを保存する内部容量が満杯に近くなっています。制限一杯に達するまで、通常の操作は引き続き実行されます。制限一杯に達すると、すべてのロールバック用ファームウェアイメージが削除されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED032

Message（メッセージ）	Reached maximum size limit allowed for storing firmware images. Deleted all rollback firmware images.
詳細な説明	要求された操作のためのファームウェアイメージを保存する容量を確保するため、以前保存されていたロールバック用ファームウェアイメージは削除されました。すべてのロールバック用ファームウェアイメージが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED033

Message（メッセージ） Unable to reboot system.

詳細な説明 オペレーティングシステムのシャットダウン要求は正常に完了しませんでした。iDRAC はシステムの再起動を完了することができませんでした。再起動が完了するまで、システムの再起動に依存するすべての操作は完了しません。

推奨される対応処置 シャットダウンを妨げているすべてオペレーティングシステムを特定し、その問題を解決します。オペレーティングシステムのシャットダウンを妨げている問題を解決したら、操作を再試行するか、ほかの手段またはインタフェースを使用してシステムを再起動します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

RED034

Message（メッセージ） Firmware update in progress.

詳細な説明	ファームウェアのアップデート操作が現在進行中です。
推奨される対応処置	ファームウェアアップデートのジョブのステータスを確認します。現在のジョブが完了するのを待ちます。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

RED035

Message（メッセージ）	*arg1* Rollback successful. Earlier version: *arg2* , Current version: *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** コンポーネント • ***arg2 =*** ファームウェアバージョン • ***arg3 =*** ファームウェアバージョン
詳細な説明	メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアが、ファームウェアのロールバック操作で正常にアップデートされました。コンポーネントのファームウェアは、以前のバージョンから、メッセージで示された現在のバージョンにアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	<デバイス名> <前のファームウェアバージョン> <新しいファームウェアバージョン> rollback successful
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED036

Message（メッセージ）	Firmware updates are available : *arg1*
引数	· ***arg1 =*** コンポーネント名
詳細な説明	メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアアップデートが、指定されたリモートリポジトリで利用可能です。リポジトリで利用可能なファームウェアへのアップデートを推奨します。
推奨される対応処置	コンポーネントのファームウェアを、指定されたリモートリポジトリで利用できるバージョンにアップデートします。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED037

Message（メッセージ）	All components firmware match with the specified remote repository.
詳細な説明	サーバー上のコンポーネントの現在インストールされているファームウェアが、指定されたリモートリポジトリのものと一致します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED038

Message（メッセージ）	A recurring task of type *arg1* is added.
引数	• ***arg1 =*** タスクタイプ
詳細な説明	メッセージで示された自動サーバープロファイルエクスポート、または自動アップデートのタスクが追加されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	<タスクタイプ> A recurring task was added.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED039

Message（メッセージ）	Settings for a recurring operation of type *arg1* were cleared.
引数	• ***arg1 =*** 操作ラベル
詳細な説明	メッセージで示された、自動サーバープロファイルバックアップ、自動アップデート、またはその他の繰り返し操作の設定が作成されました。メッセージに示された繰り返し操作は削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was removed.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED040

Message（メッセージ） A recurring operation of type *arg1* created a job *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 操作タイプ
- ***arg2 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージで示されたジョブは、自動サーバープロファイルバックアップ、自動アップデート、またはその他の繰り返し操作で作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <タスクタイプ> <ジョブ ID> A recurring task created a job.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED041

Message（メッセージ）	A recurring operation of type *arg1* was not created because the required license is not available.
引数	• ***arg1 =*** 操作タイプ
詳細な説明	メッセージで示された操作を実行するために必要なライセンスの有効期限が切れているか、利用できません。
推奨される対応処置	自動アップデート、または自動サーバープロファイルエクスポートおよびインポートの機能をサポートする、iDRAC ライセンスをインストールしてください。適切なライセンスがインストールされてから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	<タスクタイプ> A recurring task was not created because the required license is not present.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED042

Message（メッセージ）	A recurring operation of type *arg1* was not created because the necessary user access rights are not available.
引数	• ***arg1 =*** 操作タイプ
詳細な説明	iDRAC へのアクセスに使用されたユーザー名には、メッセージで示された操作の実行に必要なユーザーアクセス権がありません。
推奨される対応処置	必要なアクセス権を持つユーザー名を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	<タスクタイプ> A recurring task was not created because the required user authority is not present.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED043

Message（メッセージ） A recurring operation of type *arg1* was not created because the operation type is disabled.

引数

- ***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明 メッセージで示された操作は現在無効になっています。

推奨される対応処置 メッセージで示された操作を有効にしてから、操作を再試行してください。自動サーバープロファイルバックアップ操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1」を実行します。自動アップデート操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1」を実行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was not created because the task type is disabled.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED044

Message（メッセージ） A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the required license is not available now.

引数

- ***arg1 =*** 操作タイプ

詳細な説明 メッセージで指定された操作の実行に必要なライセンスの有効期限が切れているか、削除されたため、iDRAC はシーケンスの次のジョブを作成できませんでした。

推奨される対応処置 自動アップデート、または自動サーバープロファイルエクスポートおよびインポートの機能をサポートする、iDRAC ライセンスをインストールしてください。適切なライセンスがインストールされてから、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the required license is no longer present.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED045

Message（メッセージ） A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the necessary user access rights are not available now.

引数

- ***arg1 =*** 操作タスク

詳細な説明 メッセージで示された操作の実行に必要なユーザーアクセス権が削除されたか、ユーザー名が削除されたため、iDRAC がシーケンスの次のジョブを作成できません。

推奨される対応処置 必要なアクセス権を持つユーザー名を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the required user authority is no longer present.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED046

Message（メッセージ）	A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the task type is now disabled.
引数	• ***arg1 =*** 操作タイプ
詳細な説明	メッセージで示された操作は無効になっており、iDRAC はシーケンスの次のジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	メッセージで示された操作を有効にしてから、操作を再試行してください。自動サーバープロファイルバックアップ操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1」を実行します。自動アップデート操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1」を実行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	<タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the task type is now disabled.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED047

Message（メッセージ）	A recurring operation *arg1* was not created because the operation is already configured.
引数	• ***arg1 =*** 操作タイプ
詳細な説明	自動サーバープロファイルバックアップまたは自動アップデートの操作がすでに設定されています。
推奨される対応処置	メッセージで示された操作の既存の設定をクリアしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）

LCD メッセージ <タスクタイプ> A recurring task was not created because a task of that type is already resent.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED048

Message（メッセージ） The job *arg1* was deleted because the recurring operation *arg2* was cleared.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID
- ***arg2 =*** 操作タイプ

詳細な説明 自動サーバープロファイルバックアップまたは自動アップデートの操作がクリアされたため、メッセージで示された繰り返し操作シーケンスの次のジョブは開始されなかったか、削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <ジョブ ID> <タスクタイプ> The given job was deleted because the recurring task of the given type was removed.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED049

Message（メッセージ） The job *arg1* is deleted because the recurring operation *arg2* is currently not enabled.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID
- ***arg2 =*** 操作タイプ

詳細な説明 自動バックアップまたは自動アップデートの繰り返し操作が無効になっているか、この機能のライセンスが期限切れの場合、シーケンスの次のジョブは開始せず、削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ <ジョブ ID> <タスクタイプ> The given job was deleted because the recurring task of the given type was no longer enabled.

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED050

Message（メッセージ） The specified user credentials necessary for downloading an update package were not correct.

詳細な説明 ネットワーク共有へのアクセスのために指定されたユーザー名またはパスワードが正しくない、またはプロキシサーバーの設定が正しくないため、アップデートパッケージのダウンロードに失敗しました。

推奨される対応処置 ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。ユーザーアクセスのユーザー資格情報と、プロキシサーバーの設定が正しいことを確認します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED051

Message（メッセージ）	The network file transfer of an update package was not successful.
詳細な説明	アップデートパッケージファイルのダウンロードに失敗しました。次の原因が考えられます。1) アップデートパッケージが見つからない、2) ホストアドレス、共有、ユーザー名、およびパスワード情報は正しいが、ファイル名が無効、3) ネットワークファイル共有がマウントできない、または 4) 転送が完了する前にネットワークファイル共有が切断された。
推奨される対応処置	ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED052

Message（メッセージ）	Processing of update packages is starting.
詳細な説明	アップデートパッケージの処理を開始しています。アップデートパッケージの処理が完了するまでは、手動でのアップデートを行うことはできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED053

Message（メッセージ）　アップデートパッケージの処理が完了しました。

詳細な説明　アップデートパッケージの処理が完了しました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED054

Message（メッセージ）　An update job *arg1* was created.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明　アップデートパッケージを適用するジョブが作成されます。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED055

Message（メッセージ） A reboot job *arg1* was created.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 1 つ以上のアップデートパッケージを適用する再起動ジョブが作成されました。サーバーは指定された開始時刻に再起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED056

Message（メッセージ） An internal error occurred. Unable to complete the specified operation.

詳細な説明 iDRAC で使用できるメモリの不足により、内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED057

Message（メッセージ） An internal error occurred. Unable to complete the specified operation.

詳細な説明 iDRAC で使用できるメモリの不足により、内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED058

Message（メッセージ） A repository update job *arg1* was created.

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージに示されているジョブ ID を持つリポジトリアップデートジョブが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED059

Message（メッセージ） Unable to create an update job for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント名

詳細な説明 メッセージで示されたコンポーネントのアップデートジョブを作成できません。

推奨される対応処置 メッセージで示されたコンポーネントに対する操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED060

Message（メッセージ）	The specified repository catalog is not supported.
詳細な説明	指定されたリポジトリカタログがサポートされていない、またはその構造が正しくありません。この操作では、Windows アップデートパッケージのみが iDRAC および Lifecycle Controller でサポートされています。構造が正しくない場合は、期待される要素が存在しないか、予期しない要素がカタログ XML ファイル内に存在しています。カタログ XML ファイルは、Repository Manager ツールによって生成される必要があります。
推奨される対応処置	リポジトリカタログファイルの名前と内容を確認します。Windows アップデートパッケージのみを選択することにより、Repository Manager を使用してカタログ XML ファイルを再構築し、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED061

Message（メッセージ）	The job is successfully scheduled.
詳細な説明	ジョブが正常にスケジュールされました。ジョブは指定された開始時刻に自動的に開始します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED062

Message（メッセージ）	Unable to successfully authenticate user credentials to the specified repository.
詳細な説明	正常に認証できません。入力されたユーザー名またはパスワードが間違っているか、HTTP サーバーがベーシック認証タイプまたはダイジェスト認証タイプをサポートしていません。
推奨される対応処置	ユーザー名、パスワード、サーバーの認証タイプを確認します。操作を再試行して、手動でアップデートを行います。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED063

Message（メッセージ）	The iDRAC firmware updated successfully. Previous version: *arg1* , Current version: *arg2*
引数	• ***arg1 =*** 利用可能なファームウェアバージョン • ***arg2 =*** インストールされているファームウェアバージョン
詳細な説明	iDRAC ファームウェアが、メッセージに示されたファームウェアバージョンに正常にアップデートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
LCD メッセージ	IDRAC <ファームウェアバージョン> Updated successfully.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED064

Message（メッセージ）	The scheduled Update from Repository job completed successfully. Applicable updates were not found.
詳細な説明	スケジュールされたリポジトリからのアップデートが完了し、適用可能なアップデートは見つかりませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	6211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED065

Message（メッセージ）	The recurring scheduled update from repository job completed and updates were applied. A system restart was not required.
詳細な説明	The recurring scheduled update from repository job completed and updates were applied. A system restart was not required.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID	6211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED066

Message（メッセージ）	リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートは次回のシステム再起動時に実行されるよう準備されました。
詳細な説明	リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートは次回のシステム再起動時に実行されるよう準備されました。
推奨される対応処置	準備されたアップデートを適用するには、システムの再起動が必要です。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	6211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED067

Message（メッセージ）	リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートが準備されました。準備されたアップデートを適用するため、システムが再起動されます。
詳細な説明	リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートが準備されました。準備されたアップデートを適用するため、システムが再起動されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 6211

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED068

Message（メッセージ） Unable to successfully complete *arg1* : *arg2*

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID
- ***arg2 =*** ジョブ結果メッセージ

詳細な説明 メッセージに示されたジョブが、正常に完了できません。

推奨される対応処置 ジョブの詳細に関しては、ジョブキューを表示します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED070

Message（メッセージ）	Unable to configure the Automatic Backup schedule.
詳細な説明	無効な入力パラメータが原因で、自動バックアップのスケジュールを設定できません。
推奨される対応処置	自動バックアップのスケジュールメソッドに設定する入力パラメータが正しいことを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED071

Message（メッセージ）	Unable to get the Automatic Backup schedule information.
詳細な説明	自動バックアップのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を取得できません。
推奨される対応処置	自動バックアップのスケジュールを設定します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED072

Message（メッセージ）	Unable to delete the Automatic Backup schedule.
詳細な説明	自動バックアップのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を削除できません。
推奨される対応処置	自動バックアップのスケジュールを設定します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED073

Message（メッセージ）	The input value entered for the parameter *arg1* is invalid.
引数	· ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージで示されたパラメータの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	メッセージで示されたパラメータの値が有効であることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED074

Message（メッセージ）	A required parameter is not present.
詳細な説明	メソッド呼び出しに必須パラメータがなかったため、操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	メソッドのすべての必須パラメータあることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED075

Message（メッセージ）	An Automatic Backup schedule already exists.
詳細な説明	自動バックアップのスケジュール設定がすでに存在するため、自動バックアップのスケジュール操作を正常に作成できませんでした。
推奨される対応処置	自動バックアップのスケジュールを調べて正確であることを確認するか、既存のスケジュールを削除して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED076

Message（メッセージ）	Unable to create an Automatic Update schedule, because an invalid parameter is entered.
詳細な説明	入力パラメータが無効であるため、自動アップデートのスケジュールを作成できません。
推奨される対応処置	すべての入力パラメータが正しいことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED077

Message（メッセージ）	Unable to get the Automatic Update schedule information.
詳細な説明	自動アップデートのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を取得できません。
推奨される対応処置	自動アップデートのスケジュールを設定します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED078

Message（メッセージ）	Unable to delete the Automatic Update schedule.
詳細な説明	自動アップデートのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を削除できません。
推奨される対応処置	自動アップデートのスケジュールを設定します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED079

Message（メッセージ）	The input value entered for the parameter *arg1* is invalid.
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージで示されたパラメータの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	メッセージで示されたパラメータの値が有効であることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート *このメッセージに適用可能なアラートはありません*

RED080

Message（メッセージ）	The required parameter *arg1* is not present.
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージに示されている必須パラメータがメソッド呼び出しになかったため、操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	メソッドのすべての必須パラメータあることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート *このメッセージに適用可能なアラートはありません*

RED081

Message（メッセージ）	The Automatic Update schedule already exists.
詳細な説明	自動アップデートのスケジュールがすでに存在するため、要求された操作は成功しませんでした。
推奨される対応処置	既存の自動アップデートのスケジュールを削除しても、操作を再試行する前に選択します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED082

Message（メッセージ）	The requested job cannot be scheduled, because job schedule type such as Automatic Backup or Automatic Update is not enabled.
詳細な説明	自動アップデートまたは自動バックアップ機能が無効です。
推奨される対応処置	正しいジョブスケジュールタイプを有効にしてから、操作を再試行します。たとえば、自動アップデート機能を有効にするには、自動アップデートの有効化 オプションを選択します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED083

Message（メッセージ）	The Chassis firmware is not updated because the version currently on the Chassis is same as the requested version.
詳細な説明	シャーシ上の現在のファームウェアバージョンが要求されたバージョンと同じであるため、シャーシファームウェアはアップデートされません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED084

Message（メッセージ）	Unable to update the Chassis firmware because of an issue in the network communication between iDRAC and CMC.

詳細な説明	iDRAC と CMC の間の通信に問題があるため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。
推奨される対応処置	CMC にアクセスし、CMC が動作中で応答があることを確認することにより、CMC のステータスを確認します。その後、操作を再試行します。CMC に関する問題のトラブルシューティングの詳細については、『CMC User Manual』（CMC ユーザーマニュアル）を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED085

Message（メッセージ）	Unable to update the Chassis firmware, communication with Chassis Management Controller took more time than expected.
詳細な説明	iDRAC と CMC の間の通信に想定以上の時間がかかっているため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。
推奨される対応処置	CMC にアクセスし、CMC が動作中で応答があることを確認することにより、CMC のステータスを確認します。その後、操作を再試行します。CMC に関する問題のトラブルシューティングの詳細については、『CMC User Manual』（CMC ユーザーマニュアル）を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED086

Message（メッセージ）	Unable to update the Chassis firmware, Chassis Management at Server is not set to Monitor and Configure.
詳細な説明	Chassis Management at Server（CMAS）が誤って設定されているため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。iDRAC から CMC ファームウェアをアップデートするには、この CMAS 属性が CMC 上で 監視と設定 に設定されている必要があります。
推奨される対応処置	サーバーでのシャーシ管理 属性が 監視と設定 に設定されていることを確認し、操作を再試行します。Chassis Management Controller（CMC）GUI を使用して正しい属性を設定するには、シャーシの概要、セットアップ、一般 の順に移動してから、サーバーでのシャーシ管理 属性をクリックして正しい値を選択します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED087

Message（メッセージ）	Unable to update the Chassis firmware, Allow CMC Updates Through OS and Lifecycle Controller is set to Disabled.
詳細な説明	OS および Lifecycle Controller による CMC アップデートを許可設定が無効に設定されているため、シャーシファームウェアをアップデートできません。
推奨される対応処置	OS および Lifecycle Controller による CMC アップデートを許可 設定が 有効 に設定されていることを確認して、操作を再試行します。iDRAC ウェブ UI を使用して、iDRAC > アップデートを選択します。設定 タブをクリックして、その設定で 有効 を選択します。適用 ボタンをクリックします。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED088

Message（メッセージ）	Unable to update the Chassis firmware because an update operation is already in progress.
詳細な説明	アップデート操作がすでに進行中のため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。
推奨される対応処置	現在のアップデート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED089

Message（メッセージ）	A Chassis firmware update operation is in progress.
詳細な説明	シャーシファームウェアのアップデート操作が進行中です。この期間中にシャーシファームウェアをアップデートしようとしても失敗します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED090

Message（メッセージ）	A Chassis firmware update operation is no longer in progress.
詳細な説明	シャーシファームウェアアップデート操作が実行中ではありません。これは、成功または失敗を示すものではありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED091

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller ファームウェアをインストールできません。
詳細な説明	Lifecycle Controller ファームウェアをインストールできません。
推奨される対応処置	iDRAC7 ファームウェア（DUP）を再インストールして Lifecycle Controller を修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED092

Message（メッセージ） The *arg1* firmware updated successfully. Previous version: *arg2* , Current version: *arg3*

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント名
- ***arg2 =*** 使用できるファームウェアバージョン
- ***arg3 =*** インストールされているファームウェアバージョン

詳細な説明 メッセージで識別されたコンポーネントのファームウェアは、メッセージで識別されたファームウェアのバージョンに正常にアップデートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED093

Message（メッセージ） The requested job cannot be scheduled because Lifecycle Controller is not enabled.

詳細な説明 Lifecycle Controller が有効ではないので、スケジュールジョブを作成するには、それを有効にする必要があります。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーの起動中に F2 を押して F2 セットアップユーティリティを使用し、iDRAC 設定 > Lifecycle Controllller を選択して、Lifecycle Controller 機能を有効にします。サーバーの再起動後、操作を再試行します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED094

Message（メッセージ） Updating firmware for *arg1* from version *arg2* to version *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント名
- ***arg2 =*** 使用できるファームウェアバージョン
- ***arg3 =*** インストールされているファームウェアバージョン

詳細な説明 メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアが、メッセージで示されたファームウェアのバージョンにアップデートされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED095

Message（メッセージ） Update of rSPI was not successful after the Diagnostics package was updated.

詳細な説明 診断パッケージがアップデートされた際、その診断パッケージに依存する rSPi という名称のアイテムが、正常にアップデートされませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED096

Message（メッセージ）	ファームウェアイメージファイルを保存するために割り当てられた最大 iDRAC ストレージ容量に到達しました。これにより、ロールバック操作のために保存された以前のバージョンのファームウェアイメージが削除されました。
詳細な説明	ファームウェアイメージファイルを保存するために割り当てられた最大 iDRAC ストレージ容量に到達しました。これにより、ロールバック操作のために保存された以前のバージョンのファームウェアイメージが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED097

Message（メッセージ）	指定されたファームウェアイメージがターゲットシステムのインベントリに存在しないコンポーネント用であるため、ファームウェアのアップデート操作を完了できません。
詳細な説明	指定されたファームウェアイメージがターゲットシステムのインベントリに存在しないコンポーネント用であるため、ファームウェアのアップデート操作を完了できません。

推奨される対応処置 ターゲットのシステムインベントリでアップデート中のコンポーネントに対応するファームウェアのバージョンを特定してダウンロードし、操作を再試行します。サポートされているファームウェアバージョンのリストを表示するには、サポートサイトの『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RED098

Message（メッセージ） Unable to complete the firmware update operation because the specified firmware image is not compatible with the target system model.

詳細な説明 指定されたファームウェアイメージにターゲットシステムとの互換性がないため、ファームウェアのアップデート操作を完了できませんでした。

推奨される対応処置 アップデートされているシステムモデルに対応するファームウェアのバージョンを特定してダウンロードし、操作を再試行します。サポートされているファームウェアバージョンのリストについては、サポートサイトの『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

RED100

Message（メッセージ） iDRAC initiated the download update package files operation. Wait for a few minutes.

詳細な説明 iDRAC initiated the download update package files operation. Wait for a few minutes.

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RED102

Message（メッセージ） Unable to downgrade the Chassis firmware because the Chassis Management Controller (CMC) does not allow the downgrade operation when the Federal Informationl Processing Standard (FIPS) mode is enabled.

詳細な説明 シャーシ管理コントローラ（CMC）では、連邦情報処理標準（FIPS）モードが有効な場合にダウングレード操作ができないため、シャーシファームウェアをダウングレードできません。

推奨される対応処置 連邦情報処理標準（FIPS）モードを無効にしてから、操作を再試行します。シャーシ管理コントローラ（CMC）の GUI を使用してダウングレードするには、シャーシ概要 > ネットワーク > 連邦情報処理標準（FIPS）の順にクリックし、無効 を選択してから、変更の適用 をクリックします。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してダウングレードするには、「racadm racresetcfg」を入力します。

カテゴリ アップデート（RED = ファームフェアダウンロード）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

50

RFL イベントメッセージ

RFL2000

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module *arg1* is present.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2002

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module *arg1* is offline.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードモジュールは取り付けられていますが、正しく取り付けられていないか、設定が正しくない可能性があります。
推奨される対応処置	SD モジュールを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2210
OMSA イベント ID	5303
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RFL2003

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module *arg1* is online.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2004

Message（メッセージ）	Failure detected on Internal Dual SD Module *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードモジュールが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。
推奨される対応処置	SD モジュールを取り付けなおし、SD カードを抜き差しします。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2209
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module <名前> failed. Check SD Card
OMSA イベント ID	5300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RFL2005

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module *arg1* is operating normally.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2211

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2006

Message（メッセージ） Internal Dual SD Module *arg1* is write protected.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 モジュールが書込み防止になっています。メディアに変更を書き込むことができません。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。

カテゴリ システム正常性（RFL = IDSDM メディア）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2210

LCD メッセージ Internal Dual SD Module <名前> is write protected. Check SD Card

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2007

Message（メッセージ） Internal Dual SD Module *arg1* is writable.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RFL = IDSDM メディア）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2211

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2008

Message（メッセージ） Internal Dual SD Module *arg1* is disabled.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 内蔵デュアル SD カードの冗長性機能が無効になっています。メッセージで示された SD カードは無効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（RFL = IDSDM メディア）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2211

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2009

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module *arg1* is enabled.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	内蔵デュアル SD カードの冗長性機能が有効になっています。メッセージで示された SD カードは有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFL = IDSDM メディア）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

51

RFLA イベントメッセージ

RFLA2001

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module *arg1* is absent.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードモジュールが検知されないか、または取り付けられていません。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、SD モジュールを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFLA = IDSDM なし）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2481
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module <名前> is absent. Check SD card.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RFM イベントメッセージ

RFM1018

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is absent.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1019

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is present.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1020

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is IPMI-function ready.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1021

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is not IPMI-function ready.
詳細な説明	リムーバブルフラッシュメディアが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1022

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is ready.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1023

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is not ready.
詳細な説明	メディアが準備中か、またはメンテナンス中です。問題が解決しない場合は、カードを取り付けなおします。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1024

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is offline.
詳細な説明	起動時の CID（Card Identification）署名が非揮発性（NV）のストレージ値と異なるか、またはカードが進行中のコピー操作のコピー先になっています。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1025

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is online.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1026

Message（メッセージ）	Failure detected on Removable Flash Media.
詳細な説明	SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。
推奨される対応処置	フラッシュメディアを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、メディアを交換します。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1027

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is operating normally.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1028

Message（メッセージ）	Removable Flash Media was activated.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1029

Message（メッセージ）	Removable Flash Media was deactivated.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1030

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is booting.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1031

Message（メッセージ）	Removable Flash Media has finished booting.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1032

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is write protected.
詳細な説明	カードは SD カード上の物理的なラッチによって書込み防止にされています。IDSDM は書込み防止のカードを使用できません。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1033

Message（メッセージ）	Removable Flash Media is writable.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1034

Message（メッセージ）	Media not present for Removable Flash Media.
詳細な説明	SD カードが検知されないか、または取り付けられていません。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1035

Message（メッセージ）	Media is present for Removable Flash Media.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RFM = FlexAddress SD）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

53

RRDU イベントメッセージ

RRDU0001

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module is redundant.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2491
OMSA イベント ID	5304
OMSA トラップ ID	5304
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

RRDU0002

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module redundancy is lost.（内蔵デュアル SD モジュールの冗長性が失われました。）
詳細な説明	片方または両方の SD カードが正常に機能していません。
推奨される対応処置	障害の発生した SD カードを交換します。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2489

LCD メッセージ	Internal Dual SD Module redundancy lost. Check SD cards
OMSA イベント ID	5306
OMSA トラップ ID	5306
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RRDU0003

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module redundancy is degraded.
詳細な説明	片方または両方の SD カードが正常に機能していません。
推奨される対応処置	障害の発生した SD カードを交換します。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2490
OMSA イベント ID	5305
OMSA トラップ ID	5305
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RRDU0004

Message（メッセージ）	内蔵デュアル SD モジュールが冗長性を欠いています。
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	冗長性が必要な場合は、追加の SD カードを取り付け、冗長構成にします。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2491
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RRDU0005

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations.
詳細な説明	現在の動作構成では冗長性を維持できません。ユニットは劣化状態で動作する可能性があります。
推奨される対応処置	製品マニュアルの確認と、SD カードの設定を行います。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources. Check SD Cards
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

RRDU0006

Message（メッセージ）	内蔵デュアル SD モジュールの再構築が開始されました。
詳細な説明	内蔵デュアル SD モジュールの再構築が開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2491
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RRDU0007

Message（メッセージ）	内蔵デュアル SD モジュールの再構築が正常に完了しました。
詳細な説明	内蔵デュアル SD モジュールの再構築が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2491
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RRDU0008

Message（メッセージ）	Internal Dual SD Module rebuild did not complete successfully.
詳細な説明	いずれかの SD カードの読み取り / 書き込みが失敗したため、内蔵デュアル SD モジュールの再構築に失敗しました。
推奨される対応処置	障害の発生した SD カードを交換して再構築を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2489
LCD メッセージ	Internal Dual SD Module rebuild failed. Replace failed SD card.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

RRDU0010

Message（メッセージ）	Internal SD Module redundancy is disabled.
詳細な説明	内部 SD モジュールで冗長性が現在有効になっていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）

重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5302
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RRDU0011

Message（メッセージ）	Unable to determine the redundancy status of the Internal SD Module.
詳細な説明	次のいずれかの理由でこの状態が発生します。1）どちらかの SD カード、または両方の SD カードが故障した。2）内部 SD モジュールが故障した。
推奨される対応処置	故障した SD カードを新しい SD カードと交換するか、内部 SD モジュールを交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（RRDU = IDSDM 冗長性）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5301
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RSI イベントメッセージ

RSI0001

Message（メッセージ）	The Lifecycle Controller Remote Services is available.
詳細な説明	Lifecycle Controller リモートサービスの計装が利用可能です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RSI0002

Message（メッセージ）	The remote service is currently not available
詳細な説明	リモートサービスのデータベースは現在利用できません。
推奨される対応処置	後で要求を再試行します。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

RSI0003

Message（メッセージ）	The remote service is reloading data
詳細な説明	リモートサービスのデータベースがアップデート中です。
推奨される対応処置	後で要求を再試行します。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

RSI0004

Message（メッセージ）	The remote service is unavailable
詳細な説明	リモートサービスのデータベースが使用できません。
推奨される対応処置	Integrated Remote Access Controller（iDRAC）をリセットします。
カテゴリ	設定（RSI = リモートサービス）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

55

SEC イベントメッセージ

SEC0000

Message（メッセージ）	The chassis is open.
詳細な説明	シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。
推奨される対応処置	シャーシを閉じます。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	Intrusion detected. Check chassis cover
OMSA イベント ID	5254
OMSA トラップ ID	5254
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEC0001

Message（メッセージ）	The drive bay is open.
詳細な説明	ドライブベイが開いています。1 台のドライブが追加されているか取り外されている可能性があります。システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	ドライブベイを閉じます。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0002

Message（メッセージ） The I/O card area is open.

詳細な説明 I/O カードエリアが開いています。I/O カードが追加されているか取り外されている可能性があります。システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 I/O カードエリアを閉じます。システムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0003

Message（メッセージ） The processor area is open.

詳細な説明 プロセッサエリアが開いています。1 台のドライブが追加されているか取り外されている可能性があります。システムパフォーマンスが低下する場合があります。

推奨される対応処置 プロセッサエリアを閉じます。システムログを確認します。

カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0004

Message（メッセージ）	The LAN is disconnected.
詳細な説明	LAN が切断されています。ネットワークパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、ネットワークケーブルを接続します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0005

Message（メッセージ）	Unauthorized docking is detected.
詳細な説明	リムーバブルコンポーネントが変更されているか、正しく取り付けられていないか、システム要件を満たしていない可能性があります。
推奨される対応処置	リムーバブルハードウェアコンポーネントが正しく取り付けられているか確認します。取り付けマニュアルを確認します。

カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0006

Message（メッセージ）	The fan area is open.
詳細な説明	ファンエリアが開いています。システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	ファンエリアを閉じます。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0016

Message（メッセージ）	The chassis is closed.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2387
OMSA イベント ID	5252
OMSA トラップ ID	5252
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEC0017

Message（メッセージ）	The drive bay is closed.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0018

Message（メッセージ）	The I/O card area is closed.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0019

Message（メッセージ）	The processor area is closed.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0020

Message（メッセージ）	The LAN is connected.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0021

Message（メッセージ）	The docking is authorized.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0022

Message（メッセージ）	The fan area is closed.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0031

Message（メッセージ）	The chassis is open while the power is on.（電源がオンの状態でシャーシが開けられました。）
詳細な説明	シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。
推奨される対応処置	シャーシを閉じます。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	Intrusion detected. Check chassis cover
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEC0032

Message（メッセージ）	The chassis is closed while the power is on.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2387
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEC0033

Message（メッセージ）	The chassis is open while the power is off.（電源がオフの状態でシャーシが開けられました。）
詳細な説明	電源がオフの状態でシャーシが開かれました。システムセキュリティが低下した可能性があります。
推奨される対応処置	シャーシを閉じ、ハードウェアインベントリを確認します。システムログを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	Intrusion detected. Check chassis cover
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEC0034

Message（メッセージ）	The chassis is closed while the power is off.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2387
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEC0040

Message（メッセージ）	A critical stop occurred during OS load.
詳細な説明	OS によってクリティカルストップ IPMI イベントが生成されました（センサータイプコード = 20H）。
推奨される対応処置	ビデオと OS のログに追加情報がないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0041

Message（メッセージ）	BIOS is unable to configure the Intel Trusted Execution Technology (TXT).
詳細な説明	システム設定が変更された可能性があるため、TXT 初期化を完了できません。
推奨される対応処置	システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	Unable to configure TXT. Reconfigure TPM and TXT in BIOS.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0042

Message（メッセージ）	Processor detected a problem while performing an Intel Trusted Execution Technology (TXT) operation.
詳細な説明	システム設定が変更された可能性があるため、TXT CPU マイクロコードの起動を完了できません。
推奨される対応処置	システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	Problem with TXT operation. Reconfigure TPM and TXT in BIOS.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0043

Message（メッセージ）	BIOS Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) problem during POST.
詳細な説明	システム設定が変更された可能性があるため、TXT POST を完了できません。
推奨される対応処置	システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	TXT problem during POST. Reconfigure TPM and TXT in BIOS.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0044

Message（メッセージ）	SINIT Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) problem at boot.

詳細な説明	システム設定が変更された可能性があるため、TXT 初期化を完了できません。
推奨される対応処置	システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2385
LCD メッセージ	TXT problem at boot. Reconfigure TPM and TXT in BIOS.
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0045

Message（メッセージ）	Intel Trusted Execution Technology (TXT) is operating correctly.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2387
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0051

Message（メッセージ）	Unable to determine the redundancy status of the chassis intrusion sensor.
詳細な説明	シャーシが開いている可能性があります。この状態では、冷却が不十分であり、システムのセキュリティが侵害されることがあるため、システムのパフォーマンス低下につながります。
推奨される対応処置	シャーシを閉じます。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	5251
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SEC0052

Message（メッセージ）	Chassis intrusion sensor may have failed.
詳細な説明	シャーシ侵入センサーが故障した可能性があります。よってシャーシが開閉しているか判断できません。この状態では、冷却が不十分になるため、システムのパフォーマンス低下につながります。システムのセキュリティが侵害される可能性もあります。
推奨される対応処置	シャーシ侵入センサーを交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SEC0100

Message（メッセージ） The *arg1* in slot *arg2* is open.

引数

- ***arg1 =*** モジュール名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているストレージのディスクトレイが開かれています。サービス処置が完了したら、ただちにトレイを閉じてください。長い時間トレイを開けたままにしておくと、ドライブが過熱するおそれがあります。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたストレージのディスクトレイを閉じます。

カテゴリ ストレージ（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4434

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SEC0101

Message（メッセージ） The *arg1* in slot *arg2* is opened for more than 3 minutes.

引数

- ***arg1 =*** モジュール名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたスロットのストレージディスクトレイが、長い時間開かれています。すべてのサービス処置が完了したら、ただちにトレイを閉じてください。長い時間トレイを開けたままにしておくと、ドライブが過熱するおそれがあります。

推奨される対応処置 システムのパフォーマンスに影響する場合や、ハードドライブの過熱の原因になる場合があるので、ストレージディスクトレイを閉じてください。

カテゴリ ストレージ（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4433

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SEC0102

Message（メッセージ） The *arg1* in slot *arg2* is closed.

引数

- ***arg1 =*** モジュール名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたモジュールまたはストレージトレイは閉じています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（SEC = セキュリティイベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4435

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SEC0600

Message（メッセージ）	A secure mode violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0601

Message（メッセージ）	A secure mode violation was corrected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0602

Message（メッセージ）	User password violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0603

Message（メッセージ）	User password violation was corrected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0604

Message（メッセージ）	A setup password violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0605

Message（メッセージ）	A setup password violation was corrected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0606

Message（メッセージ）	The network boot password violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0607

Message（メッセージ）	The network boot password violation was corrected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0608

Message（メッセージ）	A password violation detected.
詳細な説明	これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0609

Message（メッセージ）	A password violation was corrected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0610

Message（メッセージ）	An Out-of-band password violation detected.
詳細な説明	これはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。
推奨される対応処置	侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0611

Message（メッセージ）	An Out-of-band password violation was corrected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0612

Message（メッセージ）	The default username and password is currently in use. It is recommended to immediately change the default credentials.
詳細な説明	デフォルトのユーザー名およびパスワードが現在使用されており、デフォルト値は広く知られているため、iDRAC への不正なアクセスが発生した可能性があります。これは、深刻なセキュリティリスクです。
推奨される対応処置	RACADM コマンドを使用して資格情報を変更するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で、「racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string>」を実行します。また、デフォルトの資格情報が使用されていることを示すメッセージを無効化するには、「racadm config -g cfgractuning -o cfgRacTuneDefCredentialWarningEnable 0」を実行します。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2386
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SEC0613

Message（メッセージ）	デフォルトのユーザー名とパスワードが変更されました。
詳細な説明	デフォルトのユーザー名とパスワードが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0700

Message（メッセージ）	Warning: Default username and password are currently in use. It is strongly recommended to change the default password before configuring the property. Else, it causes a severe security risk for iDRAC.
詳細な説明	デフォルトのパスワードを変更することなく、プロパティ名が設定されている場合は、iDRAC はインターネット上でアクセス可能になっている可能性があります。この状態は、iDRAC への重大なセキュリティリスクとなります。
推奨される対応処置	パスワードを変更するには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string> を実行します。または、この警告メッセージが表示されないようにするには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable を実行します。
カテゴリ	設定（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10578
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SEC0701

Message（メッセージ）	Warning: Default username and password are currently in use. It is strongly recommended to change the default password immediately.
詳細な説明	この警告メッセージは、デフォルトのユーザー名およびパスワード（root と calvin）を使用しているときに表示されます。デフォルトのパスワードを使用することは、iDRAC への重大なセキュリティリスクとなります。
推奨される対応処置	パスワードを変更するには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string> を実行します。あるいは、この警告メッセージが表示されないようにするには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable を実行します。
カテゴリ	設定（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SEC0702

Message（メッセージ）	連邦情報処理標準（FIPS）モードが有効になっています。
詳細な説明	連邦情報処理標準（FIPS）モードが有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0703

Message（メッセージ）	連邦情報処理標準（FIPS）モードが無効になっています。
詳細な説明	連邦情報処理標準（FIPS）モードが無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SEC = セキュリティイベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL イベントメッセージ

SEL0002

Message（メッセージ）	Logging is disabled.
詳細な説明	ユーザーが特定のタイプのイベントのログを無効にすると、このメッセージが表示されます。(IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 01 h)
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0003

Message（メッセージ）	Logging is enabled.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0004

Message（メッセージ）　Log cleared.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度　重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2379

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0006

Message（メッセージ）　All event logging is disabled.（すべてのイベントのログが無効化されています。）

詳細な説明　ユーザーがすべてのイベントのログを無効にすると、このメッセージが表示されます。(IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 03h)

推奨される対応処置　意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。

カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0007

Message（メッセージ）	All event logging is enabled.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0008

Message（メッセージ）	System event log (SEL) is full.

詳細な説明	イベントログが一杯の場合は、それ以上のイベントはログに書き込まれなくなるか、上書きされて古いイベントはなくなります。ユーザーがイベントのログを無効にする際にも、このメッセージが表示されることがあります。(IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 04h)
推奨される対応処置	ログをバックアップしてクリアします。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
LCD メッセージ	SEL is full. Review & clear log
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEL0010

Message（メッセージ)	System event log (SEL) is almost full.
詳細な説明	イベントログが一杯の場合、それ以上のイベントはログに書き込まれなくなるか、上書きされて古いイベントはなくなります。(IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 05h)
推奨される対応処置	次回のメンテナンス時にログをバックアップしてクリアします。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2378
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0012

Message（メッセージ）	Could not create or initialize the system event log.（システムイベントログを作成または初期化できませんでした。）
詳細な説明	システムイベントログが初期化できなかった場合、プラットフォームステータスとエラーイベントはキャプチャされません。一部の管理ソフトウェアはプラットフォームの例外を報告しません。
推奨される対応処置	管理コントローラまたは iDRAC を再起動します。システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0013

Message（メッセージ）	The system event log was created or initialized successfully.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0014

Message（メッセージ） The System Event Log (SEL) was cleared by *arg1* from *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2=*** IP アドレス

詳細な説明 メッセージで識別された IP アドレスからのメッセージ内で特定されたユーザー名によって、システムイベントログ （SEL）はクリアされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEL1200

Message（メッセージ） The system was reconfigured.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1202

Message（メッセージ）	OEM system boot.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1204

Message（メッセージ）	An unknown system hardware failure detected.（不明なシステムハードウェア障害が検知されました。）
詳細な説明	オペレーティングシステムまたは BIOS が、不明なイベントを検出しました。(IPMI センサータイプコード 12h - オフセット 02 h)
推奨される対応処置	システムをサポートされている最小構成に再構成します。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
LCD メッセージ	Unknown system hardware failure. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEL1205

Message（メッセージ）	The unknown system hardware failure was corrected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEL1206

Message（メッセージ）	An entry was added to auxiliary log.

詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1207

Message（メッセージ）	An entry was removed from auxiliary log.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1208

Message（メッセージ）	A platform event filter action was executed.
詳細な説明	なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1209

Message（メッセージ） The platform event filter action failed.

詳細な説明 システムポリシーまたはシステム許可は、処置の実行を妨げる場合があります。設定済みの場合、システムはプラットフォームイベント（電源の切断、電源の入れなおし、割り込み、アラートの送信）の処置を実行しません。

推奨される対応処置 プラットフォームイベントの設定を確認します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1210

Message（メッセージ） The time-stamp clock is synchronized.

詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1211

Message（メッセージ）	The time-stamp clock could not be synchronized.
詳細な説明	システムイベントログイベントタイムスタンプは、システムの時間と連動していない可能性があります。(IPMI センサータイプコード 12h - オフセット 05h)
推奨される対応処置	システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1300

Message（メッセージ）	No bootable media found.

詳細な説明 セットアップユーティリティにシステムの起動順序が表示されます。ローカルビデオ画面には追加情報も表示される場合があります。(IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 00h)

推奨される対応処置 システム起動設定を確認します。大容量ストレージコントローラの構成設定が適用可能かどうかを確認します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1301

Message（メッセージ） Bootable media found.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1302

Message（メッセージ） Non-bootable diskette detected.

詳細な説明	ドライブ内のディスクが正しくフォーマットされていない、または必要なオペレーティングシステムのファイルがディスクに入っていません。 （IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 01h）
推奨される対応処置	ディスケットを起動可能ディスクと交換します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1303

Message（メッセージ）	Bootable diskette detected.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1304

Message（メッセージ）	The PXE server not found.

詳細な説明	PXE はシステムをネットワークから起動させる方法の 1 つです。(IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 02h)
推奨される対応処置	ネットワークおよび PXE サーバーの設定を確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1305

Message（メッセージ）	The PXE server found.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1306

Message（メッセージ）	Invalid boot sector found.

詳細な説明	ドライブ内のディスクが正しくフォーマットされていない、または必要なオペレーティングシステムのファイルがディスクに入っていません。 （IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 03h）
推奨される対応処置	ディスケットを起動可能ディスクと交換します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1307

Message（メッセージ）	Boot sector found.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1308

Message（メッセージ）	A time-out occurred while waiting for user to select a boot source.

詳細な説明 システムがオペレーティングシステムの起動に失敗したため、ユーザーが起動ソースを選択する必要があります。(IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 04h)

推奨される対応処置 指定時間内に起動元を選択します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1309

Message（メッセージ） User selected a boot source.

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL イベントメッセージ

SEL1400

Message（メッセージ）	The platform generated a page alert.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1402

Message（メッセージ）	The platform generated a LAN alert.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1404

Message（メッセージ）	A platform event trap (PET) was generated.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1406

Message（メッセージ）	The platform generated a SNMP trap.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1500

Message（メッセージ）	The chassis management controller (CMC) is redundant.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1501

Message（メッセージ）	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost.
詳細な説明	CMC の冗長性を失う事態またはエラーが発生しました。これには、ネットワーク接続の損失、ハードウェア障害、ファームウェアアップデート、CMC 間のファームウェアの不一致、CMC リセットまたは、CMC のコンセントからの切断が考えられます。
推奨される対応処置	CMC ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。CMC ファームウェアのバージョンが一致していることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2377
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1502

Message（メッセージ）	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded.
詳細な説明	CMC の冗長性が劣化する事態、またはエラーが発生しました。これには、CMC 間のファームウェアの不一致および CMC に SD カードが取り付けられていないことが考えられます。
推奨される対応処置	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded.
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2378
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1503

Message（メッセージ）	The chassis management controller (CMC) is not redundant.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2379

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1504

Message（メッセージ）　The chassis management controller (CMC) is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations.

詳細な説明　2 つの CMC が動作するのに十分な電力がありません。

推奨される対応処置　全体的な電力消費と電源の状態を確認します。

カテゴリ　システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2377

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1506

Message（メッセージ）　Lost communications with Chassis Group Member *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明	ブライマリ CMC が、表示されているメンバー CMC との通信を失いました。
推奨される対応処置	ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2378
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SEL1507

Message（メッセージ）	Communications restored with Chassis Group Member *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1508

Message（メッセージ） Member *arg1* could not join the Chassis Group.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 示されたメンバーは、別のシャーシグループのメンバーであるか、メンバーシップとの互換性がない可能性があります。

推奨される対応処置 1）メンバーの名前、IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードが正しいことを確認します。2）そのメンバーがリーダーまたは別のグループのメンバーでないかを確認します。 3）そのメンバーにリーダーがアクセスできるかを確認します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2378

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1509

Message（メッセージ） Member *arg1* has joined the Chassis Group.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID　2379

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1510

Message（メッセージ）　An authentication error detected for Chassis Group Member *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明　グループマスター CMC がグループメンバー CMC にログインできませんでした。

推奨される対応処置　CMC のログイン資格情報を確認します。

カテゴリ　システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2378

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1511

Message（メッセージ）　Member *arg1* removed from the Chassis Group.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2379

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1512

Message（メッセージ） The Chassis Controller is not responding or is not inserted properly. The status of Chassis Controller is critical.

詳細な説明 シャーシコントローラが反応しない、またはが正しく挿入されていない。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）シャーシコントローラが取り外されている場合は、シャーシコントローラを挿入します。2）シャーシコントローラが存在していても反応しない場合は、シャーシコントローラをリセットします。グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）を使用してシャーシコントローラをリセットするには、シャーシ概要 > 電源 > コントロール > CMC のリセット をクリックします。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンドを実行してリセットするには、「racadm racreset」と入力します。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2377

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SEL1513

Message（メッセージ）	The status of Chassis Controller has changed from critical to OK.
詳細な説明	シャーシコントローラへの iDRAC 通信リンクが回復しました。シャーシコントローラと iDRAC の間のネットワーク通信、誤って装着されたシャーシコントローラ、またはシャーシコントローラの非可用性に関連したすべての問題が正常に解決されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2379
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SEL9900

Message（メッセージ）	An unsupported event occurred.
詳細な説明	現在のソフトウェアバージョンでは、このイベントをデコードできません。イベントのソースが、このソフトウェアと互換性のないソースから来ている、またはこのソフトウェアのリリース後にそのイベントが追加された可能性があります。-vvv オプションの -lpmitool または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。
推奨される対応処置	管理ソフトウェアをアップグレードします。
カテゴリ	システム正常性（SEL = システムイベントログ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL9901

Message（メッセージ） OEM software event.

詳細な説明 現在のソフトウェアバージョンでは、このイベントをデコードできません。イベントのソースが、このソフトウェアと互換性のないソースから来ている、またはこのソフトウェアのリリース後にそのイベントが追加された可能性があります。-vvv オプションの -lpmitool または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。

推奨される対応処置 詳細については、製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL9902

Message（メッセージ） System software event.

詳細な説明 システムのソフトウェアは判別できないイベントをログしました。-vvv オプションの -lpmitool、または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SEL = システムイベントログ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

58

SSD イベントメッセージ

SSD1001

Message（メッセージ）	Write-cache on *arg1* is enabled.
引数	· ***arg1 =*** PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）で書き込みキャッシュが有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2427
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔			
CMC						

SSD1002

Message（メッセージ）	Write-cache on *arg1* is disabled.
引数	· ***arg1 =*** PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）で書き込みキャッシュが無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2428
OMSA トラップ ID	90300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1003

Message（メッセージ）	*arg1* is ready for removal.
引数	· ***arg1 =*** PCIe SSD 名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）取り外しの準備ができました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2429
OMSA トラップ ID	90100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1004

Message（メッセージ） Exported the *arg1* log file.

引数

- ***arg1 =*** PCIe SSD 名

詳細な説明 メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）のログファイルが正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（SSD = SSD デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2430

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1005

Message（メッセージ） Successfully initialized *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** PCIe SSD 名

詳細な説明 メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）の初期化が完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（SSD = SSD デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2431

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1006

Message（メッセージ） The *arg1* has reached *arg2* of warranted device wear-out limit.

引数

- ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
- ***arg2 =*** パーセント

詳細な説明 メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに近づいています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（SSD = SSD デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2433

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1007

Message（メッセージ） The *arg1* has reached or exceeded its warranted wear-out limit.

引数

- ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明 メッセージに表示されたソリッドステートデバイスは、保証された消耗制限に達した、または制限を超過しています。

推奨される対応処置 デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（SSD = SSD デバイス）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2434

OMSA トラップ ID 90300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1008

Message（メッセージ） The *arg1* is approaching read-only mode.

引数

- ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名

詳細な説明 メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モード到達まで 90% から 100% の間に来ています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（SSD = SSD デバイス）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2435

OMSA トラップ ID 90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1009

Message（メッセージ）	The *arg1* is in read-only mode.
引数	• ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モードになっています。
推奨される対応処置	デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2436
OMSA トラップ ID	90400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1010

Message（メッセージ）	The *arg1* is in a security locked state.
引数	• ***arg1 =*** PCIe ソリッドステートデバイス名
詳細な説明	メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、既存の初期化タスクが電源障害またはディスクの取り外しにより中断されたため、ロックされた状態になっています。
推奨される対応処置	メッセージに表示されたデバイスでフル初期化操作を実行します。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 2（警告）

OMSA イベント ID	2432
OMSA トラップ ID	90200
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1011

Message（メッセージ）	The Remaining Rated Write Endurance Threshold for PCIe SSDs is set to *arg1* .
引数	· ***arg 1=*** 値
詳細な説明	PCIe ソリッドステートデバイスの残留書き換え耐久性（RRWE）しきい値が修正されました。PCIe SSD デバイスの RRWE がユーザーが設定した RRWE しきい値未満になったとき、常に警告アラートが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2449
OMSA トラップ ID	10100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1012

Message（メッセージ）	The Remaining Rated Write Endurance Threshold for SAS and SATA SSDs is set to *arg1* .
引数	· ***arg 1=*** 値
詳細な説明	SAS および SATA ソリッドステートデバイスの残留書き換え耐久性（RRWE）しきい値が修正されました。SAS および SATA ソリッドステートデバイスの RRWE がユーザーが設定したしきい値未満になったとき、常にユーザー警告が生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（SSD = SSD デバイス）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2448
OMSA トラップ ID	10100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔			
CMC						

59

STOR イベントメッセージ

STOR001

Message（メッセージ）	コマンドが正常に実行されました。
詳細な説明	コマンドが正常に実行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR003

Message（メッセージ）	Missing parameter.
詳細な説明	必要なパラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	RAID プロファイルを参照して必要なパラメータを判断します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR004

Message（メッセージ）	Invalid parameter value.
詳細な説明	入力したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	RAID プロファイルを参照して、有効なパラメータの値を判断します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR006

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation.
詳細な説明	ストレージを管理している管理コントローラ（iDRAC または Chassis Management Controller（CMC））に問題があるため、操作を完了することができませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR007

Message（メッセージ）	Unable to allocate resources.
詳細な説明	ストレージを管理している管理コントローラ（iDRAC または Chassis Management Controller（CMC））のメモリ容量が不足しているため、操作を完了することができませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR009

Message（メッセージ）	Physical disk FQDD did not identify a valid physical disk for the operation.
詳細な説明	物理ディスクが操作に有効な物理ディスクを認識しませんでした。
推奨される対応処置	操作との互換性がある物理ディスクを取り付けます。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR010

Message（メッセージ）	RAID level not supported on controller.
詳細な説明	入力された RAID レベルがコントローラによってサポートされていないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効な RAID レベルを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0101

Message（メッセージ）	No RAID controller is displayed.
詳細な説明	表示する RAID コントローラデータがありません。システムの電源がオフになっている、システム内に RAID コントローラが存在しない、または RAID コントローラがシステムに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、RAID コントローラが存在すること、RAID コントローラがシステムに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0102

Message（メッセージ）	No batteries are displayed.
詳細な説明	表示するバッテリデータがありません。システムの電源がオフになっている、バッテリがシステム上に存在しない、バッテリが RAID コントローラに接続されていない、またはバッテリが消耗しています。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、バッテリが取り付けられていること、バッテリが RAID コントローラに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0103

Message（メッセージ）	No physical disks are displayed.
詳細な説明	表示する物理ディスクのデータがありません。システムの電源がオフになっている、物理ディスクがシステム上に存在しない、または物理ディスクがエンクロージャまたはバックプレーンに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、物理ディスクが取り付けられていること、物理ディスクがエンクロージャまたはバックプレーンに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0104

Message（メッセージ）	No virtual disks are displayed.
詳細な説明	表示する仮想ディスクのデータがありません。電源がオフになっている、物理ディスクがシステム上に存在しない、または仮想ディスクが作成されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、物理ディスクが取り付けられていること、および仮想ディスクが作成されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0105

Message（メッセージ）	No enclosures are displayed.
詳細な説明	表示するエンクロージャデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャがシステム上に存在しない、またはエンクロージャは、RAID コントローラに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャが取り付けられていること、エンクロージャが RAID コントローラに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0106

Message（メッセージ）	Fans are not connected to enclosures or data about fans is unavailable.
詳細な説明	表示するファンのデータがありません。システムの電源がオフになっている、システム内にファンエンクロージャが存在しない、またはファンはエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャのファンが取り付けられていること、ファンがエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0107

Message（メッセージ）	EMMs are not connected to enclosures or data about EMMs is unavailable.
詳細な説明	表示する EMM のデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャの EMM が存在しない、または EMM がエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、EMM が取り付けられていること、EMM がエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0108

Message（メッセージ）	Temperature probes are not connected to enclosures or data about temperature is unavailable.
詳細な説明	表示する 温度のデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャの温度プローブがシステム内に存在しない、または温度プローブがエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャの温度プローブが利用可能であること、温度プローブがエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0109

Message（メッセージ）	Power supply unit is not connected to the enclosure or data about power supply unit is unavailable.
詳細な説明	表示する電源装置ユニットのデータがありません。システムの電源がオフになっている、電源装置ユニットがシステム内に存在しない、または電源装置ユニットがエンクロージャに接続されていません。
推奨される対応処置	サーバーの電源が入っていること、エンクロージャの電源装置ユニットが取り付けられていること、電源装置ユニットがエンクロージャに接続されていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR011

Message（メッセージ）	Stripe size not supported on controller.
詳細な説明	入力されたストライプサイズがコントローラによってサポートされていないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効なストライプサイズを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0110

Message（メッセージ）	Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).
詳細な説明	指定された完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が無効です。
推奨される対応処置	正しい完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が指定されていることを確認します。有効な FQDD システムコンポーネント名については、ヘルプテキスト（raid サブコマンドのヘルプテキストは「racadm help raid」を実行することにより取得できます）またはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0111

Message（メッセージ）	Invalid reference key.
詳細な説明	指定したリファレンスキーは無効です。
推奨される対応処置	正しいリファレンスキーを指定していることを確認します。有効なリファレンスキーについてはヘルプテキストまたはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR012

Message（メッセージ）	Provided Physical disk not valid for this operation.
詳細な説明	指定された 1 つまたは複数の物理ディスクを、要求された操作用に使用できません。物理ディスクのプロトコルおよびメディアタイプは、セキュア暗号化および T10 保護などのその他の物理ディスクの特性と共に、要求された操作の要件と一致している必要があります。
推奨される対応処置	指定された物理ディスクに、要求された操作に適したプロトコルおよびメディアタイプがあることを確認します。要求された操作に適した状態の別の物理ディスクを指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR013

Message（メッセージ）	One or more storage device(s) are not in a state where the operation can be completed.
詳細な説明	操作の完了を妨げる状態にあるストレージデバイスが 1 つ、または複数あります。
推奨される対応処置	指定されたストレージデバイスが要求された操作に適した状態であることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR015

Message（メッセージ）	Maximum virtual disks allowed for this controller has been reached.
詳細な説明	最大数の仮想ディスクがすでに作成されているため、新しい仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクを 1 つ削除するまで、新しく作成することはできません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR016

Message（メッセージ）	The physical disk specified is not large enough to be a hot spare for this virtual disk.
詳細な説明	物理ディスクの容量が不十分なため、物理ディスクをこの仮想ディスクのホットスペアとして割り当てることができません。
推奨される対応処置	容量の多い物理ディスクを指定する、または指定された物理ディスクをよ容量の多い物理ディスクと交換してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR017

Message（メッセージ）	The specified Virtual Disk is not valid for the operation.
詳細な説明	指定された仮想ディスクに要求された操作との互換性がないか、指定された操作パラメータが指定された仮想ディスクのタイプに適していません。
推奨される対応処置	操作パラメータが仮想ディスクに適していることを確認します。要求された操作に対して互換性のある仮想ディスクを指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR018

Message（メッセージ）	No foreign drives detected.
詳細な説明	この操作は外部ドライブを検出しませんでした。この原因は、外部ドライブが存在しない、または外部ドライブがセキュアなロック状態であることが考えられます。
推奨される対応処置	外部ドライブがセキュアなロック状態になっている場合は、ドライブでセキュア消去操作を実行してデータをセキュアに消去するか、これらのドライブのロックを解除してから操作を再試行します。そうでない場合は、外部ドライブが存在しないために操作が成功しなかったことになります。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR019

Message（メッセージ）	The specified passphrase is not valid.
詳細な説明	指定されたパスフレーズは、コントローラ文字のパスフレーズ文字条件に従っていません。
推奨される対応処置	コントローラのパスフレーズ文字条件を満たすパスフレーズを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR020

Message（メッセージ）	A controller key is already present.
詳細な説明	キーがすでに存在するため、コントローラキーを設定できません。
推奨される対応処置	現在のキーを削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0200

Message（メッセージ）	Array Manager is installed on the system.
詳細な説明	Storage Service と Array Manager を同じシステムにインストールする構成はサポートされていません。Array Manager がインストールされているシステムには、Storage Service はインストールできません。
推奨される対応処置	Array Manager または Storage Service のいずれかをアンインストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2135
OMSA トラップ ID	10300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0201

Message（メッセージ）	Unable to determine whether the system has the minimum required versions of the RAID controller drivers and firmware.
詳細な説明	システムに最低必要なバージョンの RAID コントローラのドライバが入っているか判断できません。
推奨される対応処置	ドライバとファームウェアの要件については、インストールメディアの Readme ファイルを参照します。Storage Service のパフォーマンスに問題が発生した場合は、最低サポートされているバージョンのドライバとファームウェアがインストールされていることを確認します。正しいバージョンのドライバとファームウェアの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2164
OMSA トラップ ID	10100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0202

Message（メッセージ）	The configuration file (Path: *arg1*) that contains firmware and driver information for *arg2* is not updated or is incorrectly formatted to complete the comparison.
引数	• ***arg1 =*** ファイルパス • ***arg2 =*** コントローラ名
詳細な説明	設定ファイルが読み取れない、破損している、またはデータの欠落があるため、Storage Service は、システムに最低必要なバージョンの RAID コントローラのファームウェアおよびドライバが入っているか判断できません。
推奨される対応処置	Server Administrator および Storage Service を再度インストールします。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2166
OMSA トラップ ID	75300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0203

Message（メッセージ）	The current operating system kernel version and the non-RAID SCSI driver version are older than the minimum required versions.

詳細な説明	オペレーティングシステムのカーネルとドライバのバージョンは最低要件を満たしていません。システムが最低要件を満たせるまで Storage Service は、ストレージ管理機能の表示または実行ができないことがあります。
推奨される対応処置	オペレーティングシステムのカーネルおよびドライババージョンの要件についてはインストールメディアの Readme ファイルを参照します。最低の要件を満たせるようシステムをアップデートしてから、Storage Service を再度インストールします。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2167
OMSA トラップ ID	10300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0204

Message（メッセージ）	The non-RAID SCSI driver version is older than the minimum required version.
詳細な説明	ドライバのバージョンが、最低の要件を満たしていないため、Storage Service は、最低要件が満たされるまで必要な操作を実行できません。
推奨される対応処置	ドライバの要件については Readme ファイルを参照し、最低要件を満たせるようシステムをアップデートしてから Storage Service を再度インストールします。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
OMSA イベント ID	2168
OMSA トラップ ID	10300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0205

Message（メッセージ）	Global rescan initiated for all storage components in the system.
詳細な説明	システム内のすべてのストレージコンポーネントの再スキャンを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2261
OMSA トラップ ID	75100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0206

Message（メッセージ）	Smart thermal shutdown feature is enabled.
詳細な説明	周囲温度の高さを基準にした、ストレージシャットダウン機能（スマートサーマルシャットダウン）が、有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2262
OMSA トラップ ID	10100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0207

Message（メッセージ）	Smart thermal shutdown feature is disabled.
詳細な説明	周囲温度の高さを基準にしたストレージシャットダウン機能（スマートサーマルシャットダウン）が無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2263
OMSA トラップ ID	10100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0208

Message（メッセージ）	Protection policy has changed.
詳細な説明	新しい保護ポリシーが作成されたか、既存の保護ポリシーが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）

OMSA イベント ID	2287
OMSA トラップ ID	10100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0209

Message（メッセージ）	Unable to monitor or manage SAS components because the initialization sequence of the devices did not complete.
詳細な説明	SAS コンポーネントの初期化シーケンスがシステムスタートアップ中に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次を実行します。1) サポートされているバージョンの SAS ドライバおよびファームウェアがインストールされていることを確認する。2）システムを再起動する。問題が解決しない場合は、管理対象のノードに Server Administrator および Storage Service を再度インストールして、必要なコンポーネントがすべて取り付けられていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
OMSA イベント ID	2314
OMSA トラップ ID	10400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR021

Message（メッセージ）	The controller key is not present.

詳細な説明 コントローラキーが存在しないため、操作を完了できません。

推奨される対応処置 適切なコントローラキーを設定してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0210

Message（メッセージ） SCSI sense data (*arg1*) received from *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** センス情報
- ***arg2 =*** デバイス名

詳細な説明 SCSI デバイスで、デバイスの回復後にセンスデータを生成したエラーが発生した可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2095

OMSA トラップ ID 75100;85100;90100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0211

Message（メッセージ） The *arg1* has returned to normal state.

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 以前にエラー状態になっていたメッセージに表示されたデバイスは通常の状態に戻りました。例えば、エンクロージャが高温になり過ぎた後に冷却された、または劣化した仮想ディスクが通常の状態に戻った等です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2121

OMSA トラップ ID 75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200、115200;120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0212

Message（メッセージ） The *arg1* has failed.

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに表示されたデバイス（物理ディスクまたはエンクロージャ）がに障害が発生しました。デバイス（物理ディスクまたはエンクロージャ）の障害は、再スキャンの実行中に検出されました。また、物理ディスクの故障は、一貫性のチェック操作時にも検出されています。

推奨される対応処置 特定されたデバイスを交換します。故障したデバイスは、赤い色の「X」のステータスのアイコンで表示されます。故障したデバイスを交換してから、再スキャンを実行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2048

OMSA トラップ ID 75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR022

Message（メッセージ）	The controller is not security capable.
詳細な説明	コントローラがセキュリティに対応していないため、操作を完了することはできません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR023

Message（メッセージ）	デバイスの設定ジョブが既に存在するため、設定操作を実行できません。
詳細な説明	デバイスの設定ジョブが既に存在するため、設定操作を実行できません。
推奨される対応処置	デバイスの現在のジョブが完了するまで待つか、これ以上の設定操作を行う前に現在のジョブをキャンセルします。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR024

Message（メッセージ）	Unable to create a configuration job because a configuration job for the device already exists.
詳細な説明	指定されたデバイスでの設定変更は既にスケジュールされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR025

Message（メッセージ）	Unable to delete any pending configuration because the configuration job is already scheduled.
詳細な説明	設定ジョブが既にスケジュールされているため、保留中の設定は削除できません。
推奨される対応処置	デバイスの現在の設定ジョブを削除して、保留中の設定変更を停止します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR026

Message（メッセージ）	保留中の設定変更はないため、設定ジョブは作成されませんでした。
詳細な説明	保留中の設定変更はないため、設定ジョブは作成されませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR027

Message（メッセージ）	Virtual Disk name is not supported.
詳細な説明	仮想ディスク名の設定は、指定されたコントローラで有効な操作ではありません。
推奨される対応処置	仮想ディスク名を指定せずに、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR028

Message（メッセージ）	Virtual disk not found.
詳細な説明	指定された仮想ディスクが見つからないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR029

Message（メッセージ）	Physical disk not found.
詳細な説明	指定された物理ディスクが見つからないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	物理ディスクの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR030

Message（メッセージ）	Controller not found.
詳細な説明	指定されたコントローラが見つからないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	コントローラの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR031

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR032

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is currently in use.
詳細な説明	内部ストレージが別のアプリケーションまたは操作によって使用中のため、Lifecycle Controller は内部ストレージにアクセスできません。
推奨される対応処置	現在の Lifecycle Controller 処理が完了するまで待ちます。システムが、1）現在 Lifecycle Controller 設定ユーティリティを実行していない、2）F1 または F2 POST エラーにおけるユーザー介入を待機していない、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM にもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR033

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for Start/Until Time.
詳細な説明	開始 / 終了時間に無効な値が指定されたため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効な開始 / 終了時間を入力して、操作を再試行します。開始 / 終了時間の詳細については、RAID プロファイル仕様を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR034

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for RebootJobType.
詳細な説明	RebootJobType 無効な値が指定されたため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	有効な RebootJobType の値を入力して、操作を再試行します。RebootJobType パラメータの詳細については、RAID プロファイル仕様を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR035

Message（メッセージ）	指定されたストレージオブジェクトの数が不十分であるか、ストレージオブジェクトがこの操作を実行するために必要な状態ではないため、操作を実行できません。
詳細な説明	指定されたストレージオブジェクトの数が不十分であるか、ストレージオブジェクトがこの操作を実行するために必要な状態ではないため、操作を実行できません。
推奨される対応処置	ストレージオブジェクトの数と状態をチェックしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR036

Message（メッセージ）	コントローラに関連付けられている 1 台または複数台のセキュリティ対応仮想ディスクが存在するため、操作を実行できません。
詳細な説明	コントローラに関連付けられている 1 台または複数台のセキュリティ対応仮想ディスクが存在するため、操作を実行できません。
推奨される対応処置	このコントローラに関連付けられているセキュリティ対応仮想ディスクを削除してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR037

Message（メッセージ） Missing required parameter *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている 1 つまたは複数の入力パラメータが指定されていないため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 必要なパラメータをすべて入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR038

Message（メッセージ） Invalid parameter value for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている 1 つまたは複数の入力パラメータが有効でないため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 識別されたパラメータに有効な値を指定します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR039

Message（メッセージ） Mismatch in AttributeName and AttributeValue count.

詳細な説明 入力された AttributeName および AttributeValue 値の数が一致しないため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 AttributeName および AttributeValue ペアの値に有効な数を指定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR040

Message（メッセージ） Invalid AttributeName *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 無効な AttributeName の値が指定されたため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されている属性に有効な AttributeName 値を指定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR057

Message（メッセージ） The specified RAID controller is not currently available for configuration.

詳細な説明 システムインベントリ収集（CSIOR 機能）が実行されていないため、指定された RAID コントローラの計装が要求された操作を実行できる状態にありません。

推奨される対応処置 CSIOR（Collect System Inventory On Restart）機能を有効にしてサーバーを再起動し、CSIOR を実行させます。Remote Service のステータスが準備完了になっていることを確認して、操作を再試行します。Remote Service のステータスを取得するには、GetRSStatus メソッドを呼び出します。このメソッドの詳細については、Lifecycle Controller Remote Service ガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR058

Message（メッセージ） This operation is not supported on this device.

詳細な説明	この操作は、ターゲットのデバイスではサポートされていません。
推奨される対応処置	詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR059

Message（メッセージ）	The requested operation is not currently valid because there are no virtual disks on the controller.
詳細な説明	指定されたコントローラに仮想ディスク（VD）がないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクを作成し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR060

Message（メッセージ）	Configuration operations are not supported on the specified storage controller.
詳細な説明	指定されたストレージコントローラでは、要求された操作がサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている操作の詳細については、ターゲットストレージコントローラーに固有のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR061

Message（メッセージ）	Initializing virtual disk is not supported on the RAID controller.
詳細な説明	仮想ディスクの初期化操作は、ターゲットのデバイスではサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている操作の詳細については、ターゲット RAID コントローラに固有のマニュアル、または Lifecycle Controller Remote Service クイックスタートガイドを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR062

Message（メッセージ）	指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。
詳細な説明	指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクの作成用に指定されたすべての物理ディスクに必要な空き容量があることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR063

Message（メッセージ）	Unable to assign the specified virtual disk to multiple Virtual Adapters in single assignment mode.
詳細な説明	データの損失を防ぐために、システムは、クラスタ化割り当てモードが有効になっていないため、複数の仮想アダプタへの仮想ディスクの割り当てを阻止しました。

推奨される対応処置 クラスタ化割り当てモードを有効にするか、現在割り当てられている仮想アダプタから仮想ディスクの割り当て解除をしてから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR064

Message（メッセージ） One or more physical disks specified for creating a virtual disk do not have the same block size.

詳細な説明 指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがなかったため、要求した仮想ディスクの作成ができませんでした。

推奨される対応処置 仮想ディスクの作成用に指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがあることを確認し、操作を再試行します。物理ディスクのインベントリ、および各物理ディスクのブロックサイズプロパティを確認してブロックサイズを決定することができます。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR065

Message（メッセージ） One or more physical disks specified for creating a virtual disk are not T10 Protection Information capable.

詳細な説明 指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が、T10 Protection Information に対応していないため、要求した仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 仮想ディスク作成用に選択した物理ディスクが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR066

Message（メッセージ） Controller is not T10 Protection Information capable.

詳細な説明 選択した RAID コントローラが T10 Protection に対応していないため、要求した操作は成功しませんでした。

推奨される対応処置 操作に選択した RAID コントローラが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR067

Message（メッセージ） Controller does not support uneven span RAID10 virtual disks.

詳細な説明 選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成に対応していないため、操作は成功しませんでした。

推奨される対応処置 選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成ができません。選択したコントローラで RAID10 仮想ディスクを作成するために適切なスパンの長さと深度の組み合わせを指定し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR068

Message（メッセージ） Unable to perform the requested RAID configuration because the Lifecycle Controller version on the server does not have the necessary capabilities.

詳細な説明 ターゲットサーバーの Lifecycle Controller のバージョンに必要な機能が備わっていないため、要求した RAID 設定操作は成功しませんでした。

推奨される対応処置 ターゲットサーバー上の Lifecycle Controller のバージョンを確認し、最新のバージョンに更新します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR069

Message（メッセージ） Unable to run the *arg1* method, because the number of elements entered for VDPropNameArry and VDPropValueArray is unequal.

引数

- ***arg1 =*** メソッド名

詳細な説明 VDPropNameArry と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。

推奨される対応処置 同じ数の要素（ペア値）を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR070

Message（メッセージ） Unable to run the WS-MAN method *arg1* , because an invalid parameter *arg2* is entered.

引数

- ***arg1 =*** メソッド名
- ***arg2 =*** パラメータ名

詳細な説明 VDPropNameArry と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。

推奨される対応処置 有効なパラメータを入力し、操作を再試行します。有効なパラメータの詳細については、 Dell Tech Center http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx にある SimpleRAIDProfile を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0701

Message（メッセージ） Storage objects are unavailable in the current system configuration.

詳細な説明 計装で検出できる設定可能な RAID コントローラ、物理ディスクまたは仮想ディスクがありません。

推奨される対応処置 ストレージオブジェクトが現在のシステム設定では使用できません。ストレージデバイスがシステムに取り付けられていることを確認してから、CSIOR（再起動時にシステムインベントリを収集）がシステムインベントリをアップデートした後に操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0702

Message（メッセージ）	The value entered for the *arg1* option is invalid
引数	• ***arg1 =*** オプション名
詳細な説明	メッセージで特定されたオプション名に入力した値が有効ではありません。
推奨される対応処置	詳細については、RACADM コマンド「racadm raid help createvd」を実行してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR071

Message（メッセージ）	The Span Count is not valid for creating a RAID 10. Valid Span counts are *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 有効なスパン数
詳細な説明	指定されたスパン数が無効なため、設定操作を実行できませんでした。
推奨される対応処置	有効なスパン数を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR072

Message（メッセージ）	iDRAC Service Module (ISM) is either not present or not running on the server OS.

詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバーオペレーティングシステムに存在し、実行されている必要があるため、設定操作を実行できませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバーオペレーティングシステムで実行していることを確認して、操作を再試行します。ISM のインストールおよび起動については、『iDRAC ユーザーガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR073

Message（メッセージ）	サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。
詳細な説明	サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。
推奨される対応処置	PCIe SSD（NVMe）デバイスで要求された操作をサポートしているバージョンに Dell iDRAC サービスモジュール（ISM）をアップデートします。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR074

Message（メッセージ）	The requested RAID configuration operation is not allowed because the controller is currently in HBA mode.
詳細な説明	RAID コントローラが HBA モードなので、要求された RAID 設定操作は許可されません。
推奨される対応処置	RAID 設定操作を実行するには、コントローラモードを RAID に変更して、操作を再試行します。F2 セットアップユーティリティを使用して RAID モードに切り替えるには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え に移動します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR075

Message（メッセージ）	The operation cannot be performed because the enclosure configuration mode (Split or Unified) change request is pending.

詳細な説明 エンクロージャ設定モード（分割または統合）を変更する操作が保留中のため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックアプレーントポロジを変更するので、排他的に実行されます。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）保留中のエンクロージャモード変更要求操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了し、サーバーを再起動して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR076

Message（メッセージ） Enclosure configuration mode (Split/Unified) cannot be changed because there are already pending operations.

詳細な説明 RAID コントローラでほかの保留中の操作が少なくとも 1 つ検出されたため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックアプレーントポロジを変更するので、排他的に実行される必要があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）保留中の操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR077

Message（メッセージ） Unable to change Patrol Read State since Patrol Read Mode is not set to Manual.

詳細な説明 巡回読み取りモードが手動に設定されていないため、巡回読み取り状態変更操作を実行できません。

推奨される対応処置 巡回読み取りモードの設定を手動に変更してから、巡回読み取り状態変更操作を実行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR078

Message（メッセージ）	The requested operation requires a reboot type that does not match the reboot type required for pending operations.
詳細な説明	保留中の操作の再起動タイプとは異なるサーバー再起動タイプに関連するため、要求された操作を実行できません。iDRAC では、同じ RAID コントローラで異なる再起動タイプの操作を組み合わせることはできません。
推奨される対応処置	RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR079

Message（メッセージ）	The device does not support this operation or is in a state that does not allow this operation.
詳細な説明	この操作がデバイスでサポートされていないか、操作を実行できる正しい状態ではないため、要求された操作を実行できません。
推奨される対応処置	要求された操作をサポートしているデバイスであることを確認します。操作がサポートされている場合、サーバーの電源が入っていることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR081

Message（メッセージ）	ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。
詳細な説明	ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	ジョブ作成の再起動タイプを変更して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR082

Message（メッセージ）	The operation cannot be stopped or cancelled because the operation is not currently running.
詳細な説明	操作が現在実行中ではないので、操作を停止またはキャンセルできません。
推奨される対応処置	操作が実行されていることを確認してから、操作をキャンセルまたは停止してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR083

Message（メッセージ）	指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。
詳細な説明	指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	より大きいディスク容量の物理ディスクドライブの物理ディスク FQDD ID を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR084

Message（メッセージ）	Unable to create the job because another job is currently running
詳細な説明	他のジョブが実行中のため、要求されたジョブを実行できません。複数のストレージコントローラでジョブを実行するオプションは 2 つあります。1) 各コントローラで個別にジョブを実行します。各ジョブが完了するまで待ってから、次のコントローラで設定およびジョブ作成を開始します。2）スケジュールオプションを使用して、複数のジョブが後で実行されるようにスケジュールします。
推奨される対応処置	現在実行中のジョブが完了していることを確認して、操作を再試行します。必要に応じて、設定およびジョブを再作成します。複数のストレージコントローラでのジョブの実行については、『iDRAC オンラインヘルプ』または『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR085

Message（メッセージ） Unable to assign the virtual disk (VD) to a virtual adapter (VA) because the VD is already assigned to a VA.

詳細な説明 仮想ディスク（VD）が既に仮想アダプタ（VA）に割り当てられているため、操作で指定された VD を VA に割り当てられません。

推奨される対応処置 操作で指定された VD が VA に割り当てられていないことを確認してから、操作を再試行します。VD がすでに割り当てられているかどうかを確認するには、WS-Man コマンド enumerate DCIM_VirtualDiskView class を実行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR041

Message（メッセージ） Invalid value for AttributeName *arg1*

引数

- ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている属性に無効な値が指定されているため、要求された操作を完了できません。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されている属性に有効な値を指定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR042

Message（メッセージ）	Unsupported value for AttributeName *arg1*
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定された属性値は現在の設定ではサポートされていないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	この属性に現在使用できる可能な値のひとつを使用して、メッセージ内で識別されている属性の値を指定します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR043

Message（メッセージ）	One or more selected physical disk drives are part of virtual disk that is not Secondary RAID Level 0.
詳細な説明	操作のために選択された 1 つまたは複数の物理ディスクは、セカンダリ RAID レベル 0 ではない仮想ディスクの一部になっています。
推奨される対応処置	この操作は、選択された物理ディスクドライブにある以前の仮想ディスクを最初に削除してからでなければサポートされません。この操作を実行するには、選択された物理ディスクのすべての仮想ディスクを削除してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR044

Message（メッセージ）	All physical disks specified are not part of the same disk group.
詳細な説明	仮想ディスク（VD）を作成するために指定された 1 つまたは複数の物理ディスクは、同じディスクの一部ではないため有効ではありません。
推奨される対応処置	既存の仮想ディスクを列挙して、同じディスクグループの物理ディスクを見つけます。同じディスクグループの物理ディスクを指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR045

Message（メッセージ） StartingLBA and Size parameters are required to create a virtual disk.

詳細な説明 指定された物理ディスクには断片化されたディスク容量があるため、仮想ディスクを作成するには、開始 LBA およびサイズのパラメータを指定する必要があります。

推奨される対応処置 開始 LBA とサイズのパラメータを指定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR046

Message（メッセージ） The specified StartingLBA and Size values combination result in an overlapping virtual disk.

詳細な説明 開始 LBA とサイズの値の組み合わせが重複仮想ディスクを生じるため、仮想ディスクの作成操作を完了できません。

推奨される対応処置 ユーザーガイドを参照して正しい開始 LBA とサイズの組み合わせ値を入力します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR047

Message（メッセージ） Unable to change the value of attribute *arg1* because it is ReadOnly.

引数

- ***arg1 =*** 属性

詳細な説明 メッセージ内で識別されている属性値は読み取り専用になっているため変更できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR048

Message（メッセージ）	Controller is not Dell Key Management capable.
詳細な説明	コントローラまたはコントローラのファームウェアのいずれかが Dell Key Management 機能をサポートしません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR049

Message（メッセージ）	Controller is in Local Key Management mode.
詳細な説明	コントローラが Dell Key Management モードになっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR050

Message（メッセージ）	Controller is in Dell Key Management mode.
詳細な説明	コントローラが Dell Key Management モードになっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0501

Message（メッセージ）	Unable to configure RAID.
詳細な説明	仮想ディスクを作成できません。原因は不明です。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作をしてから、再試行します。1）RAID 設定ウィザードを終了する。2）RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートする。3）システムを再起動し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開して、 操作を再試行する。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0502

Message（メッセージ）	Unable to launch RAID Configuration wizard.
詳細な説明	RAID コントローラがシステムに取り付けられていません。
推奨される対応処置	RAID コントローラを取り付けてから、次の操作を実行します。1）システムを再起動する。2）<F10> キーを押し、Lifecycle Controller に再開する。3）RAID の設定を再試行する。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0503

Message（メッセージ）	Successfully erased RAID configuration.
詳細な説明	既存の RAID 設定が正常に削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0504

Message（メッセージ）	Successfully completed RAID operation.
詳細な説明	RAID 操作は成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0505

Message（メッセージ）	Unable to delete virtual disks.
詳細な説明	既存の仮想ディスクを削除できません。原因は不明です。
推奨される対応処置	RAID 設定ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。1）システムを再起動する。2）<F10> キーを押し、Lifecycle Controller を再開する。3）操作を再試行する。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0506

Message（メッセージ）	Unable to create virtual disk.
詳細な説明	物理ディスクが、読み取り不能になっている、または RAID コントローラが応答していません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、物理ディスクの交換、または RAID コントローラファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0507

Message（メッセージ）	Insufficient physical disk space on selected RAID controller.
詳細な説明	RAID コントローラに十分な数の初期化された物理ディスクがないか、要求した仮想ディスクを作成するための十分な容量がありません。
推奨される対応処置	追加の物理ディスクを RAID コントローラに接続し、物理ディスクを初期化して、操作を再試行します。物理ディスクを初期化するには、システムを再起動して、システムの起動中にオプション ROM を選択します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0508

Message（メッセージ）	No supported controllers present for RAID configuration.
詳細な説明	サポートされている RAID コントローラがないため、RAID を設定できません。
推奨される対応処置	RAID 設定用にサポートされている RAID コントローラと必要な数の物理ディスク取り付けて、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0509

Message（メッセージ）	No RAID levels are supported.
詳細な説明	仮想ディスクを作成するために最低必要な数の初期化済みディスクが、コントローラにありません。
推奨される対応処置	必要な数の初期化済み物理ディスクを RAID コントローラに接続し、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR051

Message（メッセージ）	StartingLBA and Size value combination is greater than allowed by the physical disk size.
詳細な説明	指定された開始 LBA とサイズの値の組み合わせが物理ディスクサイズが許容する値を超えているため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	サイズ値のみを指定して、計装で開始 LBA 値を計算できるようにしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0510

Message（メッセージ）	Encryption configuration failed.
詳細な説明	RAID コントローラが応答していないため、RAID コントローラの暗号化を適用できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムの再起動、または RAID コントローラファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0511

Message（メッセージ）	Unable to change the encryption key.
詳細な説明	内部エラーが発生したため、暗号化キーを変更できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0512

Message（メッセージ）	Unable to apply the encryption key.
詳細な説明	内部エラーが発生したため、暗号化キーを適用できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0513

Message（メッセージ）	Unable to encrypt virtual disks.
詳細な説明	内部エラーが発生したため、セキュアでない仮想ディスクの暗号化ができません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0514

Message（メッセージ）	Unable to initialize the selected physical disk drive(s).
詳細な説明	選択した RAID コントローラは、RAID 以外のモードでのこの操作をサポートしていないため、物理ディスクドライブを初期化できません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）RAID モードのコントローラを選択して、操作を再試行します。2）コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR052

Message（メッセージ）	Unable to create virtual disk, maximum number of created virtual disks per controller or diskgroup has been reached.
詳細な説明	コントローラまたはディスクグループごとの最大論理ドライブ数に到達しているため、仮想ディスクを作成することができません。
推奨される対応処置	サポートされている仮想ディスクの数については、サポートサイトで入手可能な特定のコントローラのユーザーズガイドを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR053

Message（メッセージ）	The controller key is not present. The key must be retrieved from the Dell Key Management Server.
詳細な説明	システムは、Dell Key Management Server からコントローラのキーを取得できませんでした。
推奨される対応処置	キーの取得の詳細に関しては、Dell Key Manager または dell.com/support/manuals にある 『Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR054

Message（メッセージ）	Controller is not CacheCade capable.
詳細な説明	コントローラまたはコントローラのファームウェアが CacheCade 機能をサポートしていません。
推奨される対応処置	詳細については、特定コントローラのユーザーズガイドを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR055

Message（メッセージ）	BIOS does not support Dell Key Manager capabilities.
詳細な説明	サーバーの BIOS は Dell Key Management 対応ではありません。
推奨される対応処置	キー管理機能の詳細に関しては、Dell Key Manager または dell.com/support/manuals にある 『Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR056

Message（メッセージ）	Physical disk is not security capable.
詳細な説明	指定された物理ディスクがデータ暗号化をサポートしていないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	セキュリティに対応した物理ディスクを指定して、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR057

Message（メッセージ）	The specified RAID controller is not currently available for configuration.
詳細な説明	システムインベントリ収集（CSIOR 機能）が実行されていないため、指定された RAID コントローラの計装が要求された操作を実行できる状態にありません。
推奨される対応処置	CSIOR（Collect System Inventory On Restart）機能を有効にしてサーバーを再起動し、CSIOR を実行させます。Remote Service のステータスが準備完了になっていることを確認して、操作を再試行します。Remote Service のステータスを取得するには、GetRSStatus メソッドを呼び出します。このメソッドの詳細については、Lifecycle Controller Remote Service ガイドを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR058

Message（メッセージ）	This operation is not supported on this device.
詳細な説明	この操作は、ターゲットのデバイスではサポートされていません。
推奨される対応処置	詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR059

Message（メッセージ）	The requested operation is not currently valid because there are no virtual disks on the controller.
詳細な説明	指定されたコントローラに仮想ディスク（VD）がないため、要求された操作を完了できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクを作成し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR060

Message（メッセージ）	Configuration operations are not supported on the specified storage controller.
詳細な説明	指定されたストレージコントローラでは、要求された操作がサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている操作の詳細については、ターゲットストレージコントローラーに固有のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR061

Message（メッセージ）	Initializing virtual disk is not supported on the RAID controller.
詳細な説明	仮想ディスクの初期化操作は、ターゲットのデバイスではサポートされていません。
推奨される対応処置	サポートされている操作の詳細については、ターゲット RAID コントローラに固有のマニュアル、または Lifecycle Controller Remote Service クイックスタートガイドを参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR062

Message（メッセージ） 指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。

詳細な説明 指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。

推奨される対応処置 仮想ディスクの作成用に指定されたすべての物理ディスクに必要な空き容量があることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR063

Message（メッセージ） Unable to assign the specified virtual disk to multiple Virtual Adapters in single assignment mode.

詳細な説明 データの損失を防ぐために、システムは、クラスタ化割り当てモードが有効になっていないため、複数の仮想アダプタへの仮想ディスクの割り当てを阻止しました。

推奨される対応処置 クラスタ化割り当てモードを有効にするか、現在割り当てられている仮想アダプタから仮想ディスクの割り当て解除をしてから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR064

Message（メッセージ）	One or more physical disks specified for creating a virtual disk do not have the same block size.
詳細な説明	指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがなかったため、要求した仮想ディスクの作成ができませんでした。
推奨される対応処置	仮想ディスクの作成用に指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがあることを確認し、操作を再試行します。物理ディスクのインベントリ、および各物理ディスクのブロックサイズプロパティを確認してブロックサイズを決定することができます。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR065

Message（メッセージ）	One or more physical disks specified for creating a virtual disk are not T10 Protection Information capable.
詳細な説明	指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が、T10 Protection Information に対応していないため、要求した仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	仮想ディスク作成用に選択した物理ディスクが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR066

Message（メッセージ）	Controller is not T10 Protection Information capable.
詳細な説明	選択した RAID コントローラが T10 Protection に対応していないため、要求した操作は成功しませんでした。
推奨される対応処置	操作に選択した RAID コントローラが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR067

Message（メッセージ）	Controller does not support uneven span RAID10 virtual disks.
詳細な説明	選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成に対応していないため、操作は成功しませんでした。
推奨される対応処置	選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成ができません。選択したコントローラで RAID10 仮想ディスクを作成するために適切なスパンの長さと深度の組み合わせを指定し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR068

Message（メッセージ）	Unable to perform the requested RAID configuration because the Lifecycle Controller version on the server does not have the necessary capabilities.
詳細な説明	ターゲットサーバーの Lifecycle Controller のバージョンに必要な機能が備わっていないため、要求した RAID 設定操作は成功しませんでした。
推奨される対応処置	ターゲットサーバー上の Lifecycle Controller のバージョンを確認し、最新のバージョンに更新します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR069

Message（メッセージ）	Unable to run the *arg1* method, because the number of elements entered for VDPropNameArry and VDPropValueArray is unequal.
引数	• ***arg1 =*** メソッド名
詳細な説明	VDPropNameArry と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。
推奨される対応処置	同じ数の要素（ペア値）を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR070

Message（メッセージ） Unable to run the WS-MAN method *arg1* , because an invalid parameter *arg2* is entered.

引数

- ***arg1 =*** メソッド名
- ***arg2 =*** パラメータ名

詳細な説明 VDPropNameArry と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。

推奨される対応処置 有効なパラメータを入力し、操作を再試行します。有効なパラメータの詳細については、 Dell Tech Center http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx にある SimpleRAIDProfile を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0701

Message（メッセージ） Storage objects are unavailable in the current system configuration.

詳細な説明 計装で検出できる設定可能な RAID コントローラ、物理ディスクまたは仮想ディスクがありません。

推奨される対応処置 ストレージオブジェクトが現在のシステム設定では使用できません。ストレージデバイスがシステムに取り付けられていることを確認してから、CSIOR（再起動時にシステムインベントリを収集）がシステムインベントリをアップデートした後に操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR0702

Message（メッセージ） The value entered for the *arg1* option is invalid

引数

- ***arg1 =*** オプション名

詳細な説明 メッセージで特定されたオプション名に入力した値が有効ではありません。

推奨される対応処置 詳細については、RACADM コマンド「racadm raid help createvd」を実行してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR071

Message（メッセージ） The Span Count is not valid for creating a RAID 10. Valid Span counts are *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 有効なスパン数

詳細な説明 指定されたスパン数が無効なため、設定操作を実行できませんでした。

推奨される対応処置 有効なスパン数を入力し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR072

Message（メッセージ） iDRAC Service Module (ISM) is either not present or not running on the server OS.

詳細な説明 iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバーオペレーティングシステムに存在し、実行されている必要があるため、設定操作を実行できませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバーオペレーティングシステムで実行していることを確認して、操作を再試行します。ISM のインストールおよび起動については、『iDRAC ユーザーガイド』を参照してください。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR073

Message（メッセージ）	サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。
詳細な説明	サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。
推奨される対応処置	PCIe SSD（NVMe）デバイスで要求された操作をサポートしているバージョンに Dell iDRAC サービスモジュール（ISM）をアップデートします。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR074

Message（メッセージ）	The requested RAID configuration operation is not allowed because the controller is currently in HBA mode.
詳細な説明	RAID コントローラが HBA モードなので、要求された RAID 設定操作は許可されません。
推奨される対応処置	RAID 設定操作を実行するには、コントローラモードを RAID に変更して、操作を再試行します。F2 セットアップユーティリティを使用して RAID モードに切り替えるには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え に移動します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR075

Message（メッセージ）	The operation cannot be performed because the enclosure configuration mode (Split or Unified) change request is pending.
詳細な説明	エンクロージャ設定モード（分割または統合）を変更する操作が保留中のため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックアプレーントポロジを変更するので、排他的に実行されます。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）保留中のエンクロージャモード変更要求操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了し、サーバーを再起動して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR076

Message（メッセージ）	Enclosure configuration mode (Split/Unified) cannot be changed because there are already pending operations.
詳細な説明	RAID コントローラでほかの保留中の操作が少なくとも 1 つ検出されたため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックアプレーントポロジを変更するので、排他的に実行される必要があります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）保留中の操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR077

Message（メッセージ）	Unable to change Patrol Read State since Patrol Read Mode is not set to Manual.
詳細な説明	巡回読み取りモードが手動に設定されていないため、巡回読み取り状態変更操作を実行できません。
推奨される対応処置	巡回読み取りモードの設定を手動に変更してから、巡回読み取り状態変更操作を実行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR078

Message（メッセージ）	The requested operation requires a reboot type that does not match the reboot type required for pending operations.
詳細な説明	保留中の操作の再起動タイプとは異なるサーバー再起動タイプに関連するため、要求された操作を実行できません。iDRAC では、同じ RAID コントローラで異なる再起動タイプの操作を組み合わせることはできません。

推奨される対応処置	RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR079

Message（メッセージ）	The device does not support this operation or is in a state that does not allow this operation.
詳細な説明	この操作がデバイスでサポートされていないか、操作を実行できる正しい状態ではないため、要求された操作を実行できません。
推奨される対応処置	要求された操作をサポートしているデバイスであることを確認します。操作がサポートされている場合、サーバーの電源が入っていることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR081

Message（メッセージ）	ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。
詳細な説明	ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	ジョブ作成の再起動タイプを変更して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR082

Message（メッセージ）	The operation cannot be stopped or cancelled because the operation is not currently running.
詳細な説明	操作が現在実行中ではないので、操作を停止またはキャンセルできません。
推奨される対応処置	操作が実行されていることを確認してから、操作をキャンセルまたは停止してください。

カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR083

Message（メッセージ）	指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。
詳細な説明	指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	より大きいディスク容量の物理ディスクドライブの物理ディスク FQDD ID を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR084

Message（メッセージ）	Unable to create the job because another job is currently running
詳細な説明	他のジョブが実行中のため、要求されたジョブを実行できません。複数のストレージコントローラでジョブを実行するオプションは 2 つあります。1）各コントローラで個別にジョブを実行します。各ジョブが完了するまで待ってから、次のコントローラで設定およびジョブ作成を開始します。2）スケジュールオプションを使用して、複数のジョブが後で実行されるようにスケジュールします。
推奨される対応処置	現在実行中のジョブが完了していることを確認して、操作を再試行します。必要に応じて、設定およびジョブを再作成します。複数のストレージコントローラでのジョブの実行については、『iDRAC オンラインヘルプ』または『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR085

Message（メッセージ）	Unable to assign the virtual disk (VD) to a virtual adapter (VA) because the VD is already assigned to a VA.
詳細な説明	仮想ディスク（VD）が既に仮想アダプタ（VA）に割り当てられているため、操作で指定された VD を VA に割り当てられません。

推奨される対応処置 操作で指定された VD が VA に割り当てられていないことを確認してから、操作を再試行します。VD がすでに割り当てられているかどうかを確認するには、WS-Man コマンド enumerate DCIM_VirtualDiskView class を実行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR086

Message（メッセージ） Unable to change the high availability (HA) mode of RAID storage because the servers are turned on.

詳細な説明 サーバの電源がオンになっているため、RAID ストレージの高可用性（HA）モードを変更できません。

推奨される対応処置 シャーシ内のすべてのサーバの電源をオフにして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR089

Message（メッセージ） ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。

詳細な説明 ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。

推奨される対応処置 設定操作をすぐに適用するには、--realtime オプションを使用して設定ジョブを作成します。必要なリアルタイムジョブを作成するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、racadm help jobqueue コマンドを実行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR090

Message（メッセージ） Unable to create a virtual disk because an invalid combination of span count or number of disks was entered for the RAID level selected.

詳細な説明 選択した RAID レベルに対して、渡されたスパン数またはディスク数の無効な組み合わせが入力されたため、仮想ディスクを作成できません。

推奨される対応処置 選択した RAID レベルに対して適切なスパン数値（-sc オプション）またはディスク数（-pdkey オプション）を入力します。RAID レベルに必要とされる有効なスパン数およびディスク数については、『PERC Controller Users Guide』（PERC コントローラユーザーズガイド）を参照してください。適切なオプションを指定して RACADM storage createvd コマンドを実行することで、操作を再試行します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR092

Message（メッセージ）	Unable to run the configuration operation on the controller because foreign configuration import operation is in progress.
詳細な説明	コントローラでの外部設定インポート操作がすでに実行中のため、要求された操作を実行できません。
推奨される対応処置	インポートプロセスが完了するのを待ってから、設定操作を実行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR093

Message（メッセージ）	Unable to run the configuration operation because the controller is not available for the import process.
詳細な説明	コントローラをインポートプロセスで使用できないため、設定操作を実行できません。
推奨される対応処置	保留中の操作がコントローラにないことを確認します。保留中の操作がある場合、その操作が完了するまで待つか、その保留中の操作をキャンセルしてから、操作を再試行します。互換性情報については、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR094

Message（メッセージ）	ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。
詳細な説明	ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。
推奨される対応処置	設定操作をすぐに適用するには、--realtime オプションを使用して設定ジョブを作成します。サーバーを再起動してから設定を適用するには、-r オプションを使用して設定ジョブを作成します。必要なリアルタイムジョブを作成して、ジョブを再起動するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、racadm help jobqueue コマンドを実行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR095

Message（メッセージ）	ストレージ操作が正常に完了しました。
詳細な説明	ストレージ操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR096

Message（メッセージ）	Unable to create a virtual disk because the disk space size value entered for the virtual disk is less than the lower limit value (100 MB).
詳細な説明	仮想ディスクに入力されたディスク容量サイズの値が下限値（100 MB）未満であるため、仮想ディスクを作成できません。
推奨される対応処置	100 MB 以上の値（-size オプション）を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR097

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because the memory size of the physical disk drive is less than the available or entered virtual disk size.
詳細な説明	物理ディスクドライブのメモリサイズが、使用可能な、または入力された仮想ディスクサイズ未満であるため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	より大きいディスク容量の物理ディスクドライブの FQDD を入力して、操作を再試行します。物理ディスクドライブおよび割り当てられているディスク容量のリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm storage get pdisks -o -p size」を実行します。仮想ディスクおよび関連サイズのリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm storage get vdisks -o -p size」を実行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR099

Message（メッセージ） Unable to find the FQDD *arg1* because an invalid FQDD is entered or an operation is pending on the specified FQDD.

引数

- ***arg1 =*** component FQDD

詳細な説明 無効な FQDD が入力されたか、メッセージで示されている FQDD で操作が保留中のため、FQDD を検出できません。

推奨される対応処置 次の手順を実行して、操作を再試行します。1）入力された FQDD が有効であることを確認します。2）メッセージで示されている FQDD で保留中の操作がないことを確認します。詳細については、『RACADM コマンドラインリファレンスガイド』を参照してください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR1

Message（メッセージ） A device *arg1* is in an unknown state.

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 コントローラがデバイスと通信できないため、デバイスの状態を特定できません。ケーブルの不具合または緩み、デバイスの損失、またはドライバやファームウェアの問題が考えられます。

推奨される対応処置	ケーブルの不具合の確認方法は、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。システムに接続しているすべてのエンクロージャに問題がないか、コントローラにはサポートされているバージョンのドライバおよびファームウェアが入っているかを確認します。システムを再起動することにより、この問題が解決することがあります。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4178
OMSA イベント ID	2265
OMSA トラップ ID	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

STOR10

Message（メッセージ）	Access to shared storage will not be available, because the RAID controller is unable to turn on.
詳細な説明	RAID コントローラが検出されましたが、電源をオンにできません。共有ストレージへのアクセスは使用できません。
推奨される対応処置	シャーシインフラストラクチャファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4177
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

STOR100

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because no drives were found that were locked by using a foreign encryption key.
詳細な説明	外部の暗号化キーを使用してロックされたドライブが見つからなかったため、処理を完了できません。
推奨される対応処置	物理ディスクのプロパティでドライブのセキュリティ状態を確認して、操作を再試行します。GUI を使用して確認するには、コントローラ > プロパティ > セキュリティ状態 の順にクリックします。RACADM を使用して確認するには、「racadm raid get pdisks -o -p securityStatus」を実行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR101

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because the keyID entered does not match the key identifier (keyID) of the peer controller.
詳細な説明	入力した keyID がピアコントローラのキー識別子（keyID）と一致しないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	両方のコントローラのキー識別子が同じであることを確認して、操作を再試行します。ピアコントローラの keyID を表示するには、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm raid get controllers -o -p keyid」と入力します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR11

Message（メッセージ）	The currently detected hardware configuration is High Availability Ready. However, the current software solution does not yet support high availability.
詳細な説明	現在のハードウェア構成は、高可用性用に正しくセットアップされていますが、現在のファームウェアではこの機能が提供されていないため、高可用性対応のファームウェアがインストールされるまで、1 つのカードが電源オフの状態になります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

STOR12

Message（メッセージ）	Chassis is operating with a disabled RAID controller.
詳細な説明	1 つまたは複数の RAID コントローラが無効なので、フォールトトレランスモードを実行できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

STOR13

Message（メッセージ） Unable to set the operation mode of the newly inserted storage sled in slot *arg1* to Split Single or Split Dural Host, because the storage sled has only one PERC controller.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているスロットに新たに挿入されたストレージスレッドには 1 台の PERC コントローラしか存在しないので、このストレージスレッドに操作モードを設定できません。操作モードは、部品交換後にのみ結合されます。

推奨される対応処置 新規のスレッドが部品交換後に同じ動作モードになるように、新たに挿入されたストレージスレッドに、以前のストレージスレッドと同じ数の PERC コントローラがあることを確認します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

STOR14

Message（メッセージ） The peripheral sled in slot *arg1* initialization is not complete.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 次のいずれかの理由により、周辺機器スレッドの初期化に失敗しました。1）FRU が機能していない。2）スレッドの内部コンポーネントが応答していない。3）コンポーネントの電源状態が正常ではない。4）ハードウェア設定エラーがある。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムログで問題の詳細を確認します。2）メッセージで識別されている周辺機器スレッドを取り外して再挿入するか、スレッドを仮想再装着します。3）CMC をリセットし、CMC の再起動が完了するまで数分間待機します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4177

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

STOR15

Message（メッセージ） The storage sled *arg1* is improperly configured.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたストレージスレッドが、スプリットデュアルホスト動作モードをサポートしていない場所に挿入されています。プライマリ PERC コントローラのみが有効になっている現在の場所では、ストレージスレッドは正常に機能しません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）メッセージで識別されているストレージスレッドの動作モードを変更します。2）ストレージスレッドを別のスロットに挿入します。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4178

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

STOR16

Message（メッセージ） The storage sled *arg1* configuration is normal.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されているスロット内のストレージスレッドの設定は正常です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4179

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

STOR17

Message（メッセージ） The fault-tolerant pair of RAID controllers *arg1* and *arg2* can have issues in their PCIe fabric because both controllers are on the same PCIe fabric.

引数

- ***arg1 =*** RAID コントローラ 1
- ***arg2 =*** RAID コントローラ 2

詳細な説明	2 つの RAID コントローラは、同じ PCIe ファブリックにあります。つまり、1 つの PCIe スイッチまたはメザニンカードに問題が発生すると、この 2 つのコントローラからすべてのストレージ機能が失われるおそれがあります。
推奨される対応処置	RAID コントローラの 1 つのスロットの位置を変更します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔*					

STOR18

Message（メッセージ）	A Shared Storage device is detected in slots other than Chassis Slots 5 and 6. This configuration is not currently supported.
詳細な説明	スロット 5 および 6 以外での共有ストレージアドインカードの使用はサポートされていません。このカードをオンにすることはできますが、一部の機能が低下する場合があります。
推奨される対応処置	サポートされていないスロットから共有ストレージデバイスを取り外し、スロット 5 または 6 に取り付けます。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔*					

STOR2

Message（メッセージ）	SCSI sense data *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** args
詳細な説明	SCSI デバイスでエラーが発生しましたが、エラーから回復した可能性があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

STOR3

Message（メッセージ）	CEM Storage Management has lost communication with the *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	Storage Management がコントローラと通信できません。コントローラと iDRAC 間の通信が妨害されたり、その原因となるハードウェアの問題が発生した場合にこの問題が発生する場合があります。
推奨される対応処置	iDRAC または、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4177

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR300

Message（メッセージ） Unable to change the controller mode because there are already pending operations.

詳細な説明 RAID コントローラでほかの保留中の操作が少なくとも 1 つ検出されたため、要求された操作を完了できませんでした。変更の適用にはサーバーの再起動を必要とするため、この操作は排他的に実行する必要があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）保留中の操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR301

Message（メッセージ） Unable to perform the operation because the controller mode change request is pending.

詳細な説明 コントローラモードの変更を保留している操作があるので、要求された操作を完了できませんでした。変更の適用にはサーバーの再起動を必要とするため、この操作は排他的に実行する必要があります。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）保留中のコントローラモード変更要求操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了し、サーバーを再起動して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR302

Message（メッセージ）	Unable to create the job because the Apply Operation Mode selected is not supported for this operation.
詳細な説明	選択された 操作モードの適用 はこの操作にはサポートされていないため、ジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	操作モードの適用 ドロップダウンメニューから別の操作モードの適用「次の再起動の適用」を選択します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR303

Message（メッセージ）	Unable to change controller mode while foreign configuration is present on the controller.
詳細な説明	コントローラに外部設定が関連付けられているので、コントローラモードを変更できません。
推奨される対応処置	外部設定をクリアし、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR304

Message（メッセージ）	Unable to change controller mode while Virtual Disks and/or Hotspares are present on the controller.
詳細な説明	コントローラに仮想ディスクまたはホットスペアが関連付けられているので、コントローラモードを変更できません。
推奨される対応処置	仮想ディスクまたはホットスペアを削除して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR305

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because preserved cache is present on the controller.
詳細な説明	コントローラ上に保存キャッシュが存在するため、処理を完了できません。
推奨される対応処置	固定キャッシュ内に保持されているデータを復元するには、次のいずれかの操作を行います。1）外部ドライブがあれば、それをインポートしてみる。2）仮想ドライブが入ったエンクロージャがコントローラに接続されていることを確認する。3）検出されないまたは障害ありと報告されたドライブを取り付ける。コントローラの固定キャッシュ内に保存されたデータが不要な場合は、固定キャッシュを破棄してかまいません。保存キャッシュの管理の詳細については、サポートサイトで入手可能な『PERC ユーザーガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR306

Message（メッセージ）	Unable to change controller mode while security key is assigned to the controller.
詳細な説明	コントローラに現在セキュリティキーが割り当てられているので、コントローラモードを変更できません。
推奨される対応処置	セキュリティキーを削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR307

Message（メッセージ）	ログのエクスポート操作が現在進行中であるため、設定操作を実行することができません。

詳細な説明	ログのエクスポート操作が現在進行中であるため、設定操作を実行することができません。
推奨される対応処置	現在のエクスポート操作の完了を待ってから、設定操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR308

Message（メッセージ）	Controller is in HBA mode, RaidAction CreateAuto value is not supported.
詳細な説明	コントローラが HBA モードになっています。RaidAction CreateAuto 値はサポートされていません。
推奨される対応処置	RAID 設定操作を実行するには、コントローラモードを RAID に変更して、操作を再試行します。F2 セットアップユーティリティを使用して RAID モードに切り替えるには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え に移動します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR309

Message（メッセージ）	Unable to run the command because multiple targets must not be entered as input in the Blink/Unblink Target method.
詳細な説明	複数のターゲットを Blink/Unblink Target メソッドの入力値として入力することはできないので、このコマンドは実行できません。
推奨される対応処置	ターゲットの FQDD（完全修飾デバイス記述子）を 1 つだけ入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR310

Message（メッセージ）	Unable to initialize the virtual disk because the RAID controller selected does not support the initialization mode.
詳細な説明	選択された RAID コントローラでは初期化モードはサポートされていないので、仮想ディスクを初期化できません。

推奨される対応処置 操作に選択した RAID コントローラが初期化モードをサポートしていることを確認し、操作を再試行します。サポートされる RAID コントローラの詳細については、RAID コントローラに固有のマニュアルを参照してください。また、サポートサイトで入手可能な『Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide』（Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド）も参照してください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR311

Message（メッセージ） A firmware update was applied to a drive that requires a DC power cycle (cold boot). If the drive is in an external enclosure, the updated firmware will only be activated after a DC power cycle of the enclosure.

詳細な説明 ドライブファームウェアのアップデートが適用されましたが、DC パワーサイクル（コールドブート）のアクティブ化が必要です。アップデートを実行しているシステムにドライブが内蔵されている場合、追加操作は不要です。ドライブが外部エンクロージャ内にある場合、アップデートされたドライブファームウェアをアクティブ化するためには、エンクロージャの電源をオフにしてから、オンにする必要があります。

推奨される対応処置 アップデートを実行しているシステムにドライブが内蔵されている場合、追加操作は不要です。ドライブが外部エンクロージャ内にある場合、アップデートされたドライブファームウェアをアクティブ化するためには、エンクロージャの電源をオフにしてから、オンにする必要があります。外部エンクロージャの電源をオフにしたら、ドライブがスピンダウンするのを待ってから、エンクロージャの電源を再びオンにします。ドライブファームウェアは、エンクロージャの電源が再びオンになるとアクティブ化されます。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

STOR312

Message（メッセージ） Unable to update the firmware of the physical disk drive *arg1* because an incorrect firmware image file is used.

引数

- ***arg1 =*** ドライブ番号

詳細な説明 物理ディスクドライブのアップデートに使用されているファームウェアパッケージは、メッセージで識別されたドライブのモデルでは有効ではありません。ファームウェアパッケージには、サポートされているドライブのドライブコンポーネント ID が含まれていますが、メッセージで識別されたドライブのモデルではこのファームウェアイメージは有効ではありません。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたドライブモデルの正しいファームウェアイメージファイルを取得してから、操作を再試行します。正しいイメージファイルは、ドライブモデル情報を使用し、関連ファームウェアのサポートサイトを検索して検出することができます。

カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

STOR4

Message（メッセージ）	CEM Storage Management encountered internal error.
詳細な説明	CEM Storage Management コンポーネントの初期化中にソフトウェアの問題が発生しました。この問題はストレージのインベントリと監視に影響を及ぼします。
推奨される対応処置	iDRAC または、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4177
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR5

Message（メッセージ）	Redundancy lost. *arg1*

引数

- ***arg1 =*** VD / エンクロージャ名

詳細な説明 仮想ディスクまたはエンクロージャのデータの冗長性が失われました。仮想ディスクの不具合による場合は、仮想ディスク内の 1 つまたは複数の物理ディスクが故障したことを意味します。物理ディスクが故障しているため、仮想ディスクはデータの冗長性（ミラーまたはパリティ）を維持できません。さらなる物理ディスクの故障はデータの損失につながります。エンクロージャの不具合による場合は、1 つ以上のコンポーネントが故障したことを意味します。例えば、エンクロージャのファンや電源がすべて喪失したなどが考えられます。

推奨される対応処置 故障したコンポーネントを特定し交換します。故障したコンポーネントを特定するには、ストレージオブジェクトを選択して、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに表示されるコントローラの状態に、コントローラには故障したコンポーネントまたは劣化したコンポーネントがあるかどうかが表示されます。警告または故障状態を表示しているコントローラをクリックします。この操作によって、各コントローラコンポーネントの状態を表示するコントローラ正常性サブタブが表示されます。故障しているコンポーネントを特定できるまで、警告または故障状態のコンポーネントを続けてクリックします。詳細については、ストレージの正常性を参照してください。エンクロージャコンポーネントの交換方法や問題診断方法などについては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4178

OMSA イベント ID 2123

OMSA トラップ ID 130600

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR6

Message（メッセージ） CEM Storage Management detected inventory change(s) after host re-boot.

詳細な説明 ホストの再起動またはリセット前後に収集されたストレージインベントリの比較は、変更内容をレポートします。ホストの電源がオフになっていた際にストレージコンポーネントが追加された、または取り外された可能性があります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（STOR = ストレージ）

重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR7

Message（メッセージ）	The storage management instrumentation is performing an inventory refresh operation.
詳細な説明	ストレージ監視計装は、原因となるストレージコントローラからイベントが激増していることを検知しました。この過負荷状態を解決するために、未解決のイベントはすべてパージされ、新しいインベントリが自動的に行われます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4179
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

STOR8

Message（メッセージ）	Detected two RAID controllers in integrated slots. This configuration is not currently supported and the second controller will not be powered on.

詳細な説明	高可用性 RAID は、このファームウェアリリースではサポートされていません。このイベントは、アップグレードプロセスに発生することがあります。
推奨される対応処置	RAID コントローラを 1 つ取り外します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔*					

STOR9

Message（メッセージ）	No RAID controllers have been detected. Access to shared storage will not be available.
詳細な説明	サポートされている RAID コントローラが検出されませんでした。共有ストレージへのアクセスは使用できません。
推奨される対応処置	サポートされている RAID コントローラが取り付けられていることを確認します。
カテゴリ	ストレージ（STOR = ストレージ）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4178
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC		✔*					

60

SUP イベントメッセージ

SUP001

Message（メッセージ）	Insufficient parameters provided.
詳細な説明	WSMAN コマンドに提供したパラメータは不完全です。
推奨される対応処置	パラメータ、その番号、形式が正しいことを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP002

Message（メッセージ）	Job creation failure.
詳細な説明	ネットワークのエラーまたは iDRAC が応答しないため、新しいジョブを作成できませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP003

Message（メッセージ）	Invalid URI, target or reboot flag.
詳細な説明	URI（uniform resource input）の文字列、ターゲットまたは再起動フラグのパラメータがないか、またはパラメータが規定を超える長さになっています。
推奨される対応処置	URI、ターゲットまたは再起動フラグのパラメータ値が正しいことを確認し、操作を再試行してください
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP005

Message（メッセージ）	Invalid reboot value.
詳細な説明	指定した再起動の値はサポートされていません。
推奨される対応処置	再起動値を確認してから、操作を再試行します。現在使用できるオプションは、1）パワーサイクル 2）強制シャットダウンなしでの正常シャットダウン 3）強制シャットダウンでの正常シャットダウン（最長待機時間 10 分）です。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP006

Message（メッセージ）	Update package downloading - Delete failed.
詳細な説明	DUP をダウンロードしています。ダウンロード中は、アップデートを削除することはできません。
推奨される対応処置	アップデートパッケージがダウンロードされるまで待ってから、操作を再試行します。ネットワークの速度とアップデートパッケージのサイズによってはダウンロードに最長 5 分かかることがあります。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP007

Message（メッセージ）	iDRAC busy - Delete failed.
詳細な説明	iDRAC 通信チャネルがオープンになっており、別の処理がチャネルを使用中です。この問題は、サーバー上でローカルに USC のセッションがオープンである場合に発生します。
推奨される対応処置	USC が使用中の場合は、USC が終了するまで待ってから、操作を再試行します。それ以外の場合は、ネットワークの接続がこのエラーの原因になっているか、30 秒後に確認します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP009

Message（メッセージ）	Driver pack update in progress - Delete failed.
詳細な説明	ドライバパックのサイズのため、アップデートプロセスでは、旧バージョンのドライバパックを削除してから、新しいバージョンをインストールします。この理由により、ドライバパックのアップデートは削除できません。
推奨される対応処置	ドライバパックのアップデートが完了するまで待ちます。アップデート以前のバージョンに戻すには、必要なバージョンをダウンロードして、そのバージョンへ変更します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0100

Message（メッセージ）	Firmware update operation failed.
詳細な説明	ファームウェアのアップデート操作に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0101

Message（メッセージ）	ファームウェアアップデートのステータスを取得できません。
詳細な説明	アップデートのステータスを取得できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0102

Message（メッセージ）	Invalid TFTP IP address specified.
詳細な説明	指定した TFTP の IP アドレスは無効です。
推奨される対応処置	有効な TFTP の IP アドレスを指定します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0103

Message（メッセージ）	TFTP IP address is not reachable.
詳細な説明	指定した TFTP サーバーに到達できません。
推奨される対応処置	TFTP サーバーが機能していることを確認します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0104

Message（メッセージ）	TFTP Source path too long.
詳細な説明	ソースパスは 64 文字未満にする必要があります。
推奨される対応処置	64 文字未満のソースパスを入力します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0105

Message（メッセージ）	ファームウェアのイメージが無効です。
詳細な説明	ユーザーが提供したファームウェアイメージは有効ではありません。
推奨される対応処置	有効なファームウェアイメージを提供します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0106

Message（メッセージ）	Unable to locate firmware image file in specified path.
詳細な説明	指定したパスにファームウェアのイメージが存在しません。
推奨される対応処置	指定したパスにファームウェアのイメージがあることを確認します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0107

Message（メッセージ）	File path too long.
詳細な説明	パラメータとして提供したファイルパスが長過ぎます。
推奨される対応処置	ファイルパスとして提供された文字列の長さを、ファイルの移動、またはパスと共にフォルダの名前を変更することによって短くします。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0108

Message（メッセージ）	A firmware update operation is already in progress.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートが進行中の際には、別のアップデートを実行することはできません。
推奨される対応処置	進行中のアップデート操作が完了するのを待ってから、再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0109

Message（メッセージ）	A TFTP IP address has not been specified but is required.
詳細な説明	TFTP の IP アドレスがないと、ファームウェアのアップデートを続行できません。
推奨される対応処置	TFTP IP アドレスを指定します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP011

Message（メッセージ）	Invalid Job ID specified.
詳細な説明	指定したジョブ ID をジョブキューから検出できませんでした。
推奨される対応処置	JobID を確認して、再試行します。GetAllJobs コマンドを使用して、オープンになっているジョブをすべて取得します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0110

Message（メッセージ）	Uninitializing firmware update services. Please wait...
詳細な説明	ファームウェアのアップデートは、初期化解除中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0111

Message（メッセージ）	Timeout waiting for firmware update process to complete.
詳細な説明	ファームウェアアップデートのタイムアウトが発生しました。
推奨される対応処置	ファームウェアのアップデート操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0112

Message（メッセージ）	The -p option is not currently supported for remote RACADM and the operating system being used.
詳細な説明	要求されたオプションは、 RACADM またはオペレーティングシステムでは利用できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0113

Message（メッセージ）	TFTP firmware update is currently disabled.
詳細な説明	cfgRhostsFwUpdateTftpEnable オブジェクトを設定する必要があります。
推奨される対応処置	config サブコマンドを使用して cfgRemoteHosts グループの cfgRhostsFwUpdateTftpEnable オブジェクトを設定します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0114

Message（メッセージ）	The firmware update operation could not be completed successfully.
詳細な説明	ファームウェアのアップデート操作に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0115

Message（メッセージ）	A firmware update is currently in progress. Unable to reset the RAC at this time.
詳細な説明	ファームウェアのアップデートが進行中の際は、RAC のリセットはできません。
推奨される対応処置	ファームウェアのアップデートが完了するまで待ちます。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0116

Message（メッセージ）	The RAC configuration has initiated restoration to factory defaults. Please wait up to a minute for this process to complete before accessing the RAC again.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0117

Message（メッセージ）	Firmware rollback initiated successfully. The iDRAC will now reset to complete the firmware rollback operation.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0118

Message（メッセージ）	iDRAC reset failed. Please reset the iDRAC manually to complete the firmware rollback operation.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	手動で iDRAC をリセットします。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0119

Message（メッセージ）	Firmware rollback failed
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0120

Message（メッセージ）	Preparing for firmware update. Please wait...
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0121

Message（メッセージ）	Firmware update in progress [*arg1* percent complete]
引数	• ***arg1=*** 操作完了の程度
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0122

Message（メッセージ）	Firmware update completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0123

Message（メッセージ）	Firmware update completed successfully. The RAC is in the process of resetting. Your connection will be lost. Please wait up to a minute before starting a new session.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	1 分後に iDRAC に再接続します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0124

Message（メッセージ）	Firmware update is not currently in progress
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0125

Message（メッセージ）	Current firmware update status is unknown
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0126

Message（メッセージ）	Firmware update in progress. Please wait...
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0127

Message（メッセージ）	Verifying firmware image
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0128

Message（メッセージ）	Ready for firmware update
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0129

Message（メッセージ）	Resetting the RAC. Please wait...
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP013

Message（メッセージ）	Update in progress - Delete failed.
詳細な説明	アップデートプロセスが進行中であり、削除できません。
推奨される対応処置	アップデートプロセスが進行中のときはジョブを削除しないでください。アップデート以前のバージョンに戻すには、必要なバージョンをダウンロードして、そのバージョンへ変更するか、ロールバックのコマンドを実行して、以前のバージョンに戻します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0130

Message（メッセージ）	TFTP firmware update has been initiated. This update process may take several minutes to complete.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0131

Message（メッセージ）	FTP firmware update has been initiated. This update process may take several minutes to complete.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP014

Message（メッセージ）	Unknown error - Delete failed.
詳細な説明	ジョブの削除中に不明なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP015

Message（メッセージ）	Input parameters values should not be NULL.
詳細な説明	指定したパラメータの 1 つが NULL 値であったため、操作を完了できませんでした。
推奨される対応処置	パラメータ値を修正してから、コマンドを再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP016

Message（メッセージ）	Job cannot be scheduled.
詳細な説明	ダウンロード中 / ダウンロード済み / 再起動保留中状態のジョブのみがスケジュール可能です。
推奨される対応処置	アップデートジョブがある場合は、ジョブ状態がダウンロード済みになるまで待ち、その後操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP017

Message（メッセージ）	Invalid start time.
詳細な説明	指定した開始時刻が無効です。
推奨される対応処置	開始時刻は、YYYYMMDDHHMMSS の形式にします。または、TIME_NOW と指定して、即座にアップデートまたは再起動を行います。指定した開始時刻を確認して、再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP018

Message（メッセージ）	Invalid until time.
詳細な説明	指定した終了時刻が無効です。
推奨される対応処置	終了時刻は、YYYYMMDDHHMMSS の形式にします。 指定した終了時刻を確認して、再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP019

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller is not enabled.
詳細な説明	11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。
推奨される対応処置	11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP020

Message（メッセージ）	The specified job was deleted
詳細な説明	指定されたジョブがジョブキューから正常に削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP021

Message（メッセージ）	Diagnostics, Driver Pack or Lifecycle Controller update is a direct update and cannot be scheduled.
詳細な説明	診断および USC のアップデートは直接アップデートであるため、スケジュールすることはできません。
推奨される対応処置	USC または診断ジョブをスケジュールしないでください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP022

Message（メッセージ）	Job store has reached the maximum storage limit.
詳細な説明	JobStore ファイルがサイズの上限を超えています。ジョブストアから不要な JobID をすべて削除します。
推奨される対応処置	新しい JobID を保存できません。失敗したジョブを手動で削除し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP023

Message（メッセージ）	Duplicate JobID provided as inputs for scheduling.
詳細な説明	スケジュール用の入力に重複した / 無効な JobID が入力されました。
推奨される対応処置	JobID を確認して、再試行します。GetAllJobs コマンドを使用して、オープンになっているジョブをすべて取得します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP024

Message（メッセージ） InstanceID value provided for the update operation is invalid

詳細な説明 アップデート操作用に入力した InstanceID 値が無効です。

推奨される対応処置 インベントリを列挙し、InstanceID 値をコピーして、その値をアップデート操作に使用します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP025

Message（メッセージ） The command was successful

詳細な説明 最後のコマンドが成功したことを示す、一般的なメッセージです。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP026

Message（メッセージ） The input value entered for the parameter *arg1* is invalid.

引数

- ***arg1 =*** パラメータ

詳細な説明 メッセージで特定されたパラメータに入力した値は、有効ではありません。

推奨される対応処置 入力値を修正して、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP027

Message（メッセージ）	Missing required parameter *arg1*
引数	• ***arg1 =*** パラメータ
詳細な説明	メッセージで特定された必須のパラメータがありません。
推奨される対応処置	メソッドに必須のパラメータ値が入力されていることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP028

Message（メッセージ）	The GetRepoBasedUpdateList method did not complete successfully.
詳細な説明	InstallFromRepo メソッドが先に実行されなかったため、GetRepoBasedUpdateList メソッドは正常に実行されませんでした。
推奨される対応処置	InstallFromRepo メソッドを実行してから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP029

Message（メッセージ）	Firmware versions on server match catalog, applicable updates are not present in the repository.
詳細な説明	操作で指定したリポジトリ内のカタログは、サーバー上に現在あるファームウェアのバージョンと同じです。指定したリポジトリのファームウェアのアップデートは、サーバーには適用されません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP030

Message（メッセージ）	Proxy IP and User Credential pare valid only if the ProxySupport parameter is TRUE.
詳細な説明	要求した操作にプロキシ IP とユーザー資格情報が必要な場合は、ProxySupport パラメータの値が TRUE である必要があります。
推奨される対応処置	ProxySupport パラメータが FALSE の場合は、プロキシ ID とユーザー資格情報のパラメータを指定しないでください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0501

Message（メッセージ）	Invalid catalog file.
詳細な説明	カタログファイルがサポートされている XML フォーマットではない、またはカタログファイルが破損しています。
推奨される対応処置	次のいずれかを行います。1) カタログファイルがカスタマイズされている場合は、Repository Manager を使用してファイルを再作成してから、操作を再試行します。2）サービスプロバイダの FTP サーバーから、カタログファイルをアップデートして、操作を再試行します。3）System Update Utility メディアまたは System Build Update Utility メディアからカタログファイルをアップデートして、操作を再試行します。詳細に関しては、『Lifecycle Controller ユーザーズガイド』参照してください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0502

Message（メッセージ）	Unable to collect system inventory.
詳細な説明	iDRAC がインベントリファイルを生成できない、または iDRAC から受信したインベントリファイルに欠陥があります。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。1）システムの電源を切って電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源をオンにします。4）<F 10> キーを押して Lifecycle Controller を再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC のファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。または、サポートプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0503

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the system ID.
詳細な説明	BIOS からシステム ID を 取得できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）BIOS ファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0504

Message（メッセージ）	Unable to authenticate the catalog file in the update repository.
詳細な説明	アップデートリポジトリのカタログファイルがデジタル署名されていません。
推奨される対応処置	信頼できるソースからのカタログファイル付きリポジトリを使用して、操作を再試行します。カタログが信頼できるソースからのものである場合、OK をクリックして、デジタル署名検証を行わずに続行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0505

Message（メッセージ）	Corrupt catalog file.
詳細な説明	選択したリポジトリのカタログファイルが破損しています。
推奨される対応処置	有効なカタログファイルのあるリポジトリを選択し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0506

Message（メッセージ）	Unable to decompress the catalog file.
詳細な説明	選択したリポジトリのカタログファイルが破損しているか、サポートされていないフォーマットで圧縮されています。
推奨される対応処置	有効なカタログファイルのあるリポジトリを選択し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0507

Message（メッセージ）	Unable to download the Update Packages from the FTP server.
詳細な説明	FTP サーバーの設定詳細が正しくありません。
推奨される対応処置	FTP サーバーの設定詳細を正しく入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0511

Message（メッセージ）	Unable to find Diagnostics application.
詳細な説明	診断アプリケーション（内蔵起動前システムアセスメント - エンタープライズ UEFI 診断）がインストールされていない、または破損しています。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller のファームウェアアップデート機能を使用して、診断のアプリケーションをアップデートします。最新のアップデートパッケージについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0513

Message（メッセージ）	Unable to access the Update Package.
詳細な説明	指定したアップデートパッケージへのファイル名のパスが間違っています。
推奨される対応処置	アップデートパッケージがある場所への正しいファイルパスを入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0514

Message（メッセージ）	Unable to perform firmware rollback.
詳細な説明	ファームウェアロールバック操作実行中に、内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	ファームウェアロールバックウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0515

Message（メッセージ）	Unable to authenticate the Update Package signature.
詳細な説明	Lifecycle Controller は、アップデートパッケージのデジタル署名を認証できませんでした。有効なデジタル署名がない場合、アップデートパッケージは適用されません。
推奨される対応処置	サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0516

Message（メッセージ） Updating firmware for *arg1* to version *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント
- ***arg2 =*** バージョン

詳細な説明 ファームウェアのアップデートが進行している間は、システムの電源を切らないでください。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0517

Message（メッセージ） Unable to update the *arg1* firmware to version *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント
- ***arg2 =*** バージョン

詳細な説明 操作で指定したファームウェアイメージが正常に適用されませんでした。内部エラーが発生した可能性があります。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0518

Message（メッセージ） Successfully updated the *arg1* firmware to version *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント
- ***arg2 =*** バージョン

詳細な説明 指定したコンポーネントのファームウェアを正常にアップデートしました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0519

Message（メッセージ） Unable to validate firmware image for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント

詳細な説明 ファームウェアイメージのアップデート操作は、提供されたファームウェアイメージをプロセスできません。イメージが無効、または取り付けられているコンポーネントとの互換性がありません。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0520

Message（メッセージ） Unable to update the *arg1* firmware to version *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネント
- ***arg2 =*** バージョン

詳細な説明 コンポーネントのファームウェアアップデート操作は、内部エラーのため完了しませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0522

Message（メッセージ）	Unable to update the BIOS firmware because write protection is enabled.
詳細な説明	BIOS イメージの書き込み保護は有効、ローカル BIOS のアップデートは無効になっています。
推奨される対応処置	ローカルで BIOS を表示するには、システムセットアップを選択して、ローカル BIOS のアップデートを有効にします。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0525

Message（メッセージ）	アップデートパッケージのデジタル署名を認証できません。
詳細な説明	アップデートパッケージのデジタル署名を認証できません。
推奨される対応処置	サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0526

Message（メッセージ）	Unable to continue with firmware update.
詳細な説明	アップデートパッケージまたはカタログファイルが破損しているため、ファームウェアのアップデートを続行できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージまたはカタログファイルをダウンロードしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0527

Message（メッセージ）	The Update Package is not supported for this system.
詳細な説明	アップデートパッケージでサポートされているプラットフォームのリストにこのシステムがありません。
推奨される対応処置	サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0528

Message（メッセージ）	Unable to generate a firmware comparison table.
詳細な説明	ファームウェアの比較レポートの生成中に、Lifecycle Controller の内部でエラーが発生しました。
推奨される対応処置	プラットフォームアップデートウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller のファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0529

Message（メッセージ）	Unable to access repository.
詳細な説明	選択した USB ドライブは取り外されています。
推奨される対応処置	USB ドライブが接続されていることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0530

Message（メッセージ）	Incorrect repository path location.
詳細な説明	入力したカタログリポジトリのパスにアクセスできません。
推奨される対応処置	正しいカタログリポジトリのパスを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0531

Message（メッセージ）	Unable to install the Update Packages.
詳細な説明	リポジトリの場所が無効または、リポジトリにはアップデートパッケージがありません。
推奨される対応処置	必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0532

Message（メッセージ）	リポジトリに破損したアップデートパッケージが含まれています。
詳細な説明	リポジトリに破損したアップデートパッケージが含まれています。
推奨される対応処置	必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0533

Message（メッセージ）	Unable to download the update package files from the FTP server.
詳細な説明	ネットワークに問題があるため、FTP 共有からこのファイルをダウンロードできません。
推奨される対応処置	ネットワークの接続をチェックして、ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0534

Message（メッセージ）	Unable to locate the catalog file.
詳細な説明	指定した場所でカタログファイルが見つかりません。
推奨される対応処置	正しいリポジトリの場所を指定して、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0535

Message（メッセージ）	Updating *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コンポーネントとバージョン
詳細な説明	コンポーネントのファームウェアのアップデートが進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。アップデートが進行中の際は、システムの電源を切らないでください。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0536

Message（メッセージ） Successfully updated *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネントとバージョン

詳細な説明 コンポーネントファームウェアのアップデートが正常に行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0537

Message（メッセージ） Unable to continue the firmware update.

詳細な説明 内部エラーのために、ファームウェアのアップデートを続行できません。

推奨される対応処置 システムを再起動し、再試行します。問題が解決しない場合は、最新のアップデートパッケージについてサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0538

Message（メッセージ）　Unable to update *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** コンポーネントとバージョン

詳細な説明　次のいずれかの理由でファームウェアをアップデートできません。1）アップデートパッケージがサポートされていない。2）BIOS 設定で信頼済みプラットフォームモジュール機能が有効になっている。

推奨される対応処置　操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを行ってから、操作を再試行します。1）サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードする。2）BIOS 設定で、信頼済みプラットフォームモジュール機能を無効にする。3）Lifecycle Controller のファームウェアを最新のバージョンにアップデートする。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0539

Message（メッセージ）　Update Packages missing in the repository.

詳細な説明　指定したリポジトリにアップデートパッケージがありません。

推奨される対応処置 必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0540

Message（メッセージ） Unable to install update packages because of insufficient space in the iDRAC.

詳細な説明 ロールバック機能で保存されているファームエアインストールファイルを削除しても、iDRAC に十分なスペースがないため、アップデートパッケージをインストールできません。

推奨される対応処置 システムの再利用または廃棄機能を使用して、Lifecycle Controller 関連データを削除してから、操作を再試行します。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SUP0541

Message（メッセージ） The maximum disk space (storage capacity) for storing firmware image files is reached. The rollback firmware image file of *arg1* was deleted to create free disk space.

引数

- ***arg 1=*** ファームウェア 名

詳細な説明 ファームウェアイメージファイルを保存するための最大ディスク容量（ストレージ容量）に達しました。空きディスク容量を作成するために、メッセージ内で識別されているロールバックファームウェアイメージファイルが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1901

Message（メッセージ）　ファームウェアアップデートを初期化中です。

詳細な説明　ファームウェアアップデートを初期化中です。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1902

Message（メッセージ）　ファームウェアのアップデートがサービスを停止します。

詳細な説明　ファームウェアのアップデートがサービスを停止します。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1903

Message（メッセージ）　ファームウェアのアップデートがイメージヘッダーを検証します。

詳細な説明　ファームウェアのアップデートがイメージヘッダーを検証します。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1904

Message（メッセージ）　ファームウェアアップデートがイメージのチェックサム処理を行っています。

詳細な説明　ファームウェアアップデートがイメージのチェックサム処理を行っています。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1905

Message（メッセージ）	ファームウェアのアップデートプログラミングが点滅します。
詳細な説明	ファームウェアのアップデートプログラミングが点滅します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1906

Message（メッセージ）	ファームウェアアップデートが正常に行われました。
詳細な説明	ファームウェアアップデートが正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1907

Message（メッセージ）	ファームウェアアップデートに失敗しました。
詳細な説明	ファームウェアアップデートに失敗しました。
推奨される対応処置	イメージを元のソースから再取得してから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1908

Message（メッセージ）	ファームウェアアップデートがチェックサムに失敗しました。
詳細な説明	ファームウェアアップデートがチェックサムに失敗しました。
推奨される対応処置	イメージを元のソースから再取得してから、操作を再試行します。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1909

Message（メッセージ）　ファームウェアアップデートがイメージのダウンロードに失敗しました。

詳細な説明　ファームウェアアップデートがイメージのダウンロードに失敗しました。

推奨される対応処置　イメージが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1910

Message（メッセージ）　保留中のファームウェアアップデートはありません。

詳細な説明　保留中のファームウェアアップデートはありません。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1911

Message（メッセージ）	ファームウェアアップデートの初期化が完了しました。
詳細な説明	ファームウェアアップデートの初期化が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1912

Message（メッセージ）	ファームウェアアップデートの RAC 回復が正常に行われました。
詳細な説明	ファームウェアアップデートの RAC 回復が正常に行われました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	更新（SUP = ファームウェアアップデートジョブ）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC イベントメッセージ

SW0725

Message（メッセージ）	iDRAC7 communication failure.
詳細な説明	iDRAC7 がビジー状態で iDRAC7 configuratorIPMI 要求に応答しません。
推奨される対応処置	サーバーの AC パワーサイクルを行うか、iDRAC ファームウェアをアップグレードします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0001

Message（メッセージ）	Unable to save the network settings.
詳細な説明	ネットワークケーブルが接続されていない、または内部エラーが発生しました。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。
推奨される対応処置	ネットワークケーブルが接続されていることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0002

Message（メッセージ）	Unable to set Part Replacement policies.
詳細な説明	部品交換ポリシーの設定操作で、iDRAC との通信中に、予期しないエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0003

Message（メッセージ）	Unable to display the Lifecycle log.
詳細な説明	iDRAC との通信中に、回復不能なエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0004

Message（メッセージ）	Unable to add a work note to the Lifecycle Log.
詳細な説明	Lifecycle ログへの作業メモの追加操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0005

Message（メッセージ）	Unable to display the current hardware inventory.
詳細な説明	現在のハードウェアインベントリの表示操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0006

Message（メッセージ） Unable to display the As Shipped hardware inventory.

詳細な説明 出荷済みハードウェアインベントリの表示操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0007

Message（メッセージ） Unable to write the current hardware inventory to the specified destination.

詳細な説明 現在のハードウェアインベントリのエクスポート操作は、エクスポート先が次の状態のため完了しませんでした。1）エクスポート先に指定したフォルダがない。2）エクスポート先に十分な空き容量がない。3）エクスポート先が読み取り専用である。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の点を確認して、操作を再試行します。1）エクスポート先に指定したフォルダがある。2）エクスポート先に十分な空き容量がある。3）エクスポート先は書き込み保護がされていない。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0008

Message（メッセージ） Unable to write the As Shipped hardware inventory to the specified destination.

詳細な説明 出荷済みハードウェアインベントリのエクスポート操作は、エクスポート先が次の状態のため完了しませんでした。1）エクスポート先に指定したフォルダがない。2）エクスポート先に十分な空き容量がない。3）エクスポート先が読み取り専用である。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の点を確認して、操作を再試行します。1）エクスポート先に指定したフォルダがある。2）エクスポート先に十分な空き容量がある。3）エクスポート先は書き込み保護がされていない。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0011

Message（メッセージ） Successfully applied front panel security settings.

詳細な説明 前面パネルのセキュリティ設定が正常に行われました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0012

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the front panel security settings.
詳細な説明	前面パネルのセキュリティ設定を取得する操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0013

Message（メッセージ）	Unable to save the front panel security settings.
詳細な説明	前面パネルのセキュリティ設定を保存する操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0014

Message（メッセージ） Unable to set new date and time.

詳細な説明 内部エラーが発生したため、日時の設定に変更を適用できませんでした。

推奨される対応処置 日時ウィザードを終了し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0015

Message（メッセージ） Unable to retrieve the list of supported operating systems.

詳細な説明 オペレーティングシステムドライバパックが欠落しているか、アクセス不可です。

推奨される対応処置 最新の Lifecycle Controller OS ドライバパックでシステムをアップデートします。OS ドライバパックはサービスプロバイダから入手してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0016

Message（メッセージ） Unable to initialize OS Deployment wizard.

詳細な説明 オペレーティングシステムドライバパックが欠落しているか、アクセス不可です。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0017

Message（メッセージ） Unable to retrieve the drivers for the selected operating system.

詳細な説明 ドライバの取得中に回復不能なエラーが発生しました。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0018

Message（メッセージ） Unable to apply the boot mode settings for BIOS.

詳細な説明 内部エラーのため、BIOS 起動モードの設定を適用できませんでした。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0019

Message（メッセージ） The Test Network Connection operation completed with errors.

詳細な説明 ネットワーク接続テストの ping テストがタイムアウトしました。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークが正しく設定されていません。

推奨される対応処置 ネットワークケーブル接続とネットワーク構成設定を確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0023

Message（メッセージ） Successfully configured encryption.

詳細な説明 暗号化の設定が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0024

Message（メッセージ） The Test Network Connection ping test timed-out.

詳細な説明 ネットワーク接続テストの ping テストがタイムアウトしました。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークが正しく設定されていません。

推奨される対応処置 ネットワークケーブル接続とネットワーク構成設定を確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0025

Message（メッセージ） 操作は正常に完了しましたが、システムが自動シャットダウンできません。

詳細な説明 操作は正常に完了しましたが、システムが自動シャットダウンできません。

推奨される対応処置 システムを手動でシャットダウンします。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0026

Message（メッセージ） Unable to retrieve status of backup Server Profile operation.

詳細な説明 iDRAC との通信中に回復不能なエラーが発生したため、サーバープロファイルのバックアップ操作状態を取得できませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0027

Message（メッセージ） Successfully backed up a Server Profile by using the Lifecycle Controller GUI.

詳細な説明 サーバープロファイルのバックアップ操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0028

Message（メッセージ） The backup Server Profile operation did not successfully complete.

詳細な説明 回復不能なエラーが発生したため、iDRAC は、サーバープロファイルのバックアップ操作を完了できません。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0029

Message（メッセージ） Unable to retrieve status of backup Server Profile operation.

詳細な説明 iDRAC との通信中に回復不能なエラーが発生したため、サーバープロファイルのバックアップ操作状態を取得できませんでした。

推奨される対応処置 iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0030

Message（メッセージ）	Unable to complete the backup Server Profile backup operation.
詳細な説明	iDRAC はサーバープロファイルバックアップのバックアップ操作を完了できません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0031

Message（メッセージ）	Unable to initiate the backup Server Profile backup operation.
詳細な説明	回復不能なエラーが発生したため、iDRAC は、サーバープロファイルのバックアップ操作を開始できません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0032

Message（メッセージ）	Successfully exported the Server Configuration Profile image file to the USB drive.
詳細な説明	USB ドライブへのサーバー設定プロファイルのイメージファイルのエクスポートが正常に実行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0033

Message（メッセージ）	Successfully exported the Server Configuration Profile image file to network share.
詳細な説明	ネットワーク共有へのサーバー設定プロファイルのイメージファイルのエクスポートが正常に実行されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0034

Message（メッセージ）	Unable to export the file to the network share.
詳細な説明	ファイル共有に十分な空き容量がないため、Lifecycle Controller は、ファイルをエクスポートできません。
推奨される対応処置	ネットワーク共有に十分な空き容量があることを確認し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0035

Message（メッセージ）	Unable to initialize backup Server Profile operation.
詳細な説明	システムにサービスタグがないため、バックアップ操作が初期化されませんでした。
推奨される対応処置	システムにサービスタグを割り当ててから、操作を再試行します。サービスタグを割り当てる方法は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0036

Message（メッセージ）	Unable to launch hardware diagnostics.
詳細な説明	Enterprise UEFI 診断アプリケーションが破損しているか、iDRAC が応答していないため、ハードウェア診断を起動できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、1) Lifecycle Controller のファームウェアアップデート機能を使用する、2）サーバーアップデートユーティリティを使用する、3）オペレーティングシステムからアップデートパッケージを実行する、のいずれかの方法を使用して、Enterprise UEFI 診断をアップデートします。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0037

Message（メッセージ）	Unable to export the file to the network share.
詳細な説明	エクスポート先のフォルダにアクセスできない、またはフォルダがないため、Lifecycle Controller はネットワーク共有にファイルをエクスポートできません。
推奨される対応処置	エクスポート先にフォルダがあること、およびフォルダにアクセスできることを確認し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0038

Message（メッセージ） Unable to export the file to the network share.

詳細な説明 エクスポート先のフォルダにアクセスできない、またはフォルダが読み取り専用になっているため、Lifecycle Controller はネットワーク共有にファイルをエクスポートできません。

推奨される対応処置 エクスポート先のフォルダの書き込み保護を解除し、フォルダがアクセス可能であることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認して、再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0039

Message（メッセージ） Unable to find the backup Server Configuration Profile image.

詳細な説明 バックアップサーバー設定プロファイルイメージのパーティションが vFlash SD カードにありません。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートまたはエクスポートにはバックアップサーバー設定プロファイルが必要です。バックアップ操作を実行してから、インポートまたはエクスポート操作を再試行してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0040

Message（メッセージ）	Unable to complete the Import operation.
詳細な説明	入力したバックアップサーバー設定プロファイルイメージファイルの場所が正しくありません。
推奨される対応処置	バックアップサーバー設定プロファイルイメージファイルの正しい場所を入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0041

Message（メッセージ）	Unable to copy the backup Server Configuration Profile.
詳細な説明	指定したソースファイルの場所が正しくありません。
推奨される対応処置	指定したソースファイルの場所が正しいことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0042

Message（メッセージ） Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation.

詳細な説明 Lifecycle Controller は、サーバープロファイルのインポート操作状態を取得できません。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0043

Message（メッセージ） Import Server Profile operation completed with errors.

詳細な説明 サーバープロファイルのインポート操作が完了しましたが、エラーがあります。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0044

Message（メッセージ） Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation.

詳細な説明 Lifecycle Controller は、サーバープロファイルのインポート操作のステータスを取得できません。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0045

Message（メッセージ） Unable to complete the Import operation.

詳細な説明 インポート操作が正常に完了しませんでした。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。

推奨される対応処置 サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0046

Message（メッセージ） Unable to initiate Import operation.

詳細な説明 別のインポート操作が既に進行中であるため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 進行中のインポート操作が完了するのを待ってから、新しいインポート操作を開始します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0047

Message（メッセージ） Incorrect backup Server Configuration Profile file passphrase provided.

詳細な説明 入力したパスフレーズが間違っています。

推奨される対応処置 有効なパスフレーズを入力して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0048

Message（メッセージ） Unable to validate the backup server configuration Profile image file for this system.

詳細な説明 サーバープロファイルのバックアップは次の理由で操作を完了できませんでした。1) vFlashSD カードにあるバックアップサーバー設定プロファイルのイメージファイルがこのシステムで無効である。2) 入力したパスフレーズは、以前にバックアップサーバー設定プロファイルのイメージファイルをセキュア化するのに使用したパスフレーズと一致しない。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1）正しいバックアップイメージファイルのある vFlash SD カードを挿入しなおす。2）以前にバックアップサーバー設定プロファイルのイメージファイルをセキュア化するために使用したパスフレーズを入力する。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0049

Message（メッセージ） Unable to continue the Import operation.

詳細な説明 バックアップイメージファイルが vFlash SD カードにない、イメージが無効である、または入力したパスフレーズが間違っているためインポート操作を続行できません。

推奨される対応処置 バックアップイメージファイルが vFlash SD カードに存在すること、イメージが有効であること、入力したパスフレーズが正しいことを確認します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0050

Message（メッセージ） Unable to initiate Import operation.

詳細な説明 iDRAC が応答していないため、インポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 有効なバックアップイメージファイルと正しいパスフレーズを使用して、インポート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。1）コンピュータの電源を切って電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0051

Message（メッセージ） iDRAC ライセンス情報を取得できません。

詳細な説明 iDRAC の通信エラーのために、ライセンス情報を取得できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0052

Message（メッセージ） Unable to continue with OS Deployment operation.

詳細な説明 オペレーティングシステムドライバの取得中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了し、サービスプロバイダから入手可能な最新のオペレーティングシステムドライバパックでシステムをアップデートしてから操作を再試行します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0053

Message（メッセージ）	File extension is not supported or the Update Package is invalid.
詳細な説明	アップデートパッケージのファイル拡張子がサポートされていない、またはアップデートパッケージが無効です。
推奨される対応処置	.exe 拡張子を持つ Windows ベースの有効なアップデートパッケージを使用します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0054

Message（メッセージ）	Unable to save settings.
詳細な説明	設定の保存をする際に、内部エラーが発生しました。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムの再起動、または Lifecycle Controller ファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0055

Message（メッセージ）	Unable to load the View Current Version page.
詳細な説明	内部エラーのため、現在のバージョンの表示ページをロードできません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC のファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0056

Message（メッセージ）	Unable to export the file to the USB drive.
詳細な説明	USB ドライブに指定したフォルダがない、十分な空き容量がない、または USB ドライブが読み取り専用になっているためファイルをエクスポートできません。
推奨される対応処置	USB ドライブ内に指定したフォルダがあること、十分な空き容量があること、または読み取り専用になっていないことを確認します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0057

Message（メッセージ）	Unable to export the file to the network share.
詳細な説明	ネットワーク共有に指定したフォルダがない、指定したフォルダのフォルダ名の文字間にスペースがある、ネットワーク共有内に十分な空き容量がない、またはネットワーク共有が読み取り専用になっているためファイルをコピーできません。
推奨される対応処置	ネットワーク共有内に指定したフォルダがあること、指定したフォルダ名の文字間にスペースがないこと、共有内に十分な空き容量があること、読み取り専用になっていないことを確認します。問題が解決しない場合、AC 電源を入れなおして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0058

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation.
詳細な説明	内部プロセスエラーが発生しました。
推奨される対応処置	システムを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0059

Message（メッセージ） Unable to complete the operation.

詳細な説明 vFlash のパーティションは、Lifecycle Controller Remote Service または RACADM などの他のアプリケーションが使用中です。

推奨される対応処置 進行中の操作が完了するのを待ってから、操作を再試行します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のよくある質問の項、または RACADM のユーザーガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0060

Message（メッセージ） Unable to complete the operation.

詳細な説明 1 つまたは複数の vFlash パーティションが連結されています。

推奨される対応処置 iDRAC ウェブインタフェースを使用して、vFlash パーティションを分離してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0061

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation.
詳細な説明	vFlash SD カードで書き込み保護が有効になっています。
推奨される対応処置	vFlash SD カードの書き込み保護を解除し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0062

Message（メッセージ）	Unable to export Lifecycle Log.
詳細な説明	エクスポート先のフォルダが存在しない、エクスポート先が一杯である、またはエクスポート先は書き込み保護されています。
推奨される対応処置	次の点を確認して、操作を再試行します。1）エクスポート先フォルダが存在する。2）エクスポート先に十分な空き容量がある。3）エクスポート先が書き込み保護になっていない。問題が解決しない場合、AC 電源を入れなおして、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0063

Message（メッセージ）	Unable to authenticate the login credentials and share name.
詳細な説明	入力された共有名およびログイン資格情報が正しくありません。
推奨される対応処置	正しい共有名およびログイン資格情報を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0064

Message（メッセージ）	Unable to mount the network share.
詳細な説明	ネットワーク共有にアクセスするために入力した詳細情報が間違っています。
推奨される対応処置	正しいネットワーク共有の詳細を入力してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0065

Message（メッセージ） Unable to retrieve the drivers for the selected operating system.

詳細な説明 Lifecycle Controller は OS ドライバを OS ドライバパックからコピーできません。

推奨される対応処置 OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）ファームウェアアップデート機能を使用して、システムを最新のオペレーティングシステムドライバパックでアップデートし、操作を再試行する。2）システムを再起動し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller に再起動し、操作を再試行する。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0066

Message（メッセージ） Unable to connect to the Network Share.

詳細な説明 次のいずれかの理由により、ネットワーク共有に接続できません。1）入力したログイン資格情報が間違っている。2）ネットワークにアクセスできない。3）システムの IP アドレスが、ネットワーク上の別のシステムと競合している。

推奨される対応処置 ログイン資格情報を確認します。ネットワーク共有にアクセス可能であること、およびシステムの IP アドレスが、ネットワーク上の他のシステムと拮抗していないことを確認します。問題が解決しない場合、AC パワーサイクルを行って、再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0067

Message（メッセージ）	Unable to import operating system configuration file.
詳細な説明	操作で指定されているオペレーティングシステムの設定ファイルの場所が有効ではありません。
推奨される対応処置	指定したソースファイルパスが正しいことを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0068

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the boot mode settings from BIOS.
詳細な説明	内部エラーのため、BIOS 起動モードの設定を取得できませんでした。
推奨される対応処置	OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0069

Message（メッセージ） Successfully applied the new boot mode settings for BIOS.

詳細な説明 BIOS の新しい起動モード設定が正常に適用されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0070

Message（メッセージ） SupportAssist コレクションが USB ドライブに正常にコピーされました。

詳細な説明 SupportAssist コレクションが USB ドライブに正常にコピーされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0071

Message（メッセージ）　SupportAssist コレクションが、ネットワーク共有フォルダに正常にエクスポートされました。

詳細な説明　SupportAssist コレクションが、ネットワーク共有フォルダに正常にエクスポートされました。

推奨される対応処置　対応処置は必要ありません。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0072

Message（メッセージ）　Unable to export the SupportAssist collection to destination folder.

詳細な説明　SupportAssist コレクションを宛先フォルダにエクスポートできません。

推奨される対応処置　次の点を確認し、操作を再試行します。1）宛先フォルダが存在する。2）宛先フォルダに十分な空きディスク容量がある。3）宛先フォルダが書き込み禁止になっていない。問題が解決しない場合は、AC パワーサイクル操作を行って、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0073

Message（メッセージ） Unable to start operation with the current iDRAC version.

詳細な説明 システムの再利用または廃棄操作は、現在のバージョンの iDRAC ファームウェアではサポートされていないため、正常に開始することができません。

推奨される対応処置 iDRAC ファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0074

Message（メッセージ） Unable to start operation with the current iDRAC version.

詳細な説明 iDRAC ファームウェアの現在のバージョンではこの操作がサポートされていないため、SupportAssist コレクションのエクスポート操作を開始できません。

推奨される対応処置 iDRAC ファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0075

Message（メッセージ） 選択されたコントローラが HBA モードであるため、RAID 操作を実行できません。

詳細な説明 選択されたコントローラが HBA モードであるため、RAID 操作を実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）RAID 操作をサポートし、HBA モードではない他のコントローラを使用して、操作を再試行します。2）コントローラのモードを HBA モードから RAID モードに変更して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0076

Message（メッセージ） The following iDRAC internal storage partitions present in the system were not mounted during the system startup: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** パーティション

詳細な説明 メッセージで識別された iDRAC 内部ストレージパーティションが起動プロセス中に BIOS で使用可能にされなかったことが Lifecycle Controller で検出されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。システムの起動中にこの問題が継続的に発生する場合は、iDRAC を再起動してシステムを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0077

Message（メッセージ） Unable to initiate the Repurpose or Retire System operation.

詳細な説明 iDRAC が応答していない、または他の操作が実行中のため、iDRAC がシステムの再利用またはリタイア操作を開始できません。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）iDRAC で実行されているほかの操作があるかどうかを確認して、操作が完了するのを待ち、操作を再試行します。2）サーバーを再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0078

Message（メッセージ） The server has been successfully removed from Integrated Data Center.

詳細な説明	サーバーが Integrated Data Center から正常に削除されました。すべての設定が工場出荷時のデフォルトに復元されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0079

Message（メッセージ）	iDRAC entered into Integrated Data Center Troubleshooting Mode.
詳細な説明	iDRAC が Dell Integrated Data Center トラブルシューティングモードになりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0080

Message（メッセージ）	iDRAC exited from Integrated Data Center Troubleshooting Mode.
詳細な説明	iDRAC が Integrated Data Center トラブルシューティングモードを終了しました。 Integrated Data Center は、トラブルシューティングモード中にユーザーによって定められたネットワーク設定の一部を戻した可能性があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0081

Message（メッセージ）	Integrated Data Center mode enabled.
詳細な説明	Dell Integrated Data Center モードが有効になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0082

Message（メッセージ）	Unable to join Integrated Data Center network.
詳細な説明	Integrated Data Center のプロビジョニングサーバーが応答しなかったために、Dell Integrated Data Center ネットワークへの参加中にエラーが発生しました。Integrated Data Center のセットアップ手順を参照して、プロビジョニングサーバーをセットアップします。
推奨される対応処置	セットアップ手順は、『Integrated Data Center Userguide』（Integrated Data Center ユーザーガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0083

Message（メッセージ）	The iDRAC is successfully removed from the Integrated Data Center network.
詳細な説明	iDRAC は、ユーザーの操作により正常に削除されました。iDRAC は工場出荷時のデフォルトに設定されます。iDRAC は、再検出された場合のみ Integrated Data Center に表示されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0084

Message（メッセージ）	The iDRAC successfully joined Integrated Data Center network.
詳細な説明	iDRAC は、Integrated Data Center ネットワークに正常に参加しました。この iDRAC は、Integrated Data Center ソリューションによって管理されるようになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0085

Message（メッセージ）	The Integrated Data Center mode is disabled.
詳細な説明	Integrated Data Center モードは、次のいずれかの理由のために無効になっています。1）この機能が無効化されました。2）サーバーでは、Integrated Data Center ソリューションがサポートされていません。3）iDRAC のデフォルトユーザー資格情報が変更されました。4）デフォルトの資格情報警告の抑制が選択されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0086

Message（メッセージ）	The Integrated Data Center Public IP mode is enabled.
詳細な説明	Integrated Data Center ソリューションによって、iDRAC で公開 IP アクセス機能が有効になりました。iDRAC は、公開 IP インタフェースを介して管理できるようになりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0087

Message（メッセージ）	The Integrated Data Center Public IP mode is disabled.
詳細な説明	Integrated Data Center ソリューションによって、iDRAC での公開 IP アクセス機能が無効になりました。iDRAC は、公開 IP インタフェースを介してアクセスできなくなりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	10531
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0088

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the iDRAC DHCP IP address.
詳細な説明	ネットワークケーブルが接続されていないか、DHCP サーバーが機能していないため、iDRAC の DHCP IP アドレスを取得できません。
推奨される対応処置	ネットワークケーブルが接続されているされていること、DHCP サーバーがオンになっていることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決されない場合には、次の手順を実行してください。1）サーバーの電源をオフにし、電源コードを外します。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、サーバーの電源をオンにしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0089

Message（メッセージ）	Unable to save one or more iDRAC configurations by using the Initial Setup feature of Lifecycle Controller.
詳細な説明	Lifecycle Controller の初期セットアップ機能を使用して 1 つまたは複数の iDRAC 設定を保存することはできません。
推奨される対応処置	ネットワークケーブルが接続されているされていること、DHCP サーバーがオンになっていることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決されない場合には、次の手順を実行してください。1）サーバーの電源をオフにし、電源コードを外します。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、サーバーの電源をオンにしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0090

Message（メッセージ）	iDRAC は、Lifecycle Controller の初期セットアップ機能を使用して正常に設定されています。
詳細な説明	iDRAC は、Lifecycle Controller の初期セットアップ機能を使用して正常に設定されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0101

Message（メッセージ）	Unable to read available log records.
詳細な説明	Racadm はこの時点で利用可能なログレコードを読み取ることができません。コマンドを再試行します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0102

Message（メッセージ）	The -m option is not supported by the interface being used.
詳細な説明	要求したオプションは、使用中のインタフェースでは使用できません。
推奨される対応処置	ヘルプを参照して、インタフェースで有効なオプションの一覧を取得します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0103

Message（メッセージ）	The -E option is not valid for the specified log.
詳細な説明	指定されたログは、-e オプションを採用しません。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0104

Message（メッセージ）	The -R option is not valid for the specified log.
詳細な説明	指定されたログは、-r オプションを採用しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0105

Message（メッセージ）	Invalid -m option. Try --more or refer help for proper usage
詳細な説明	このコマンドは、-m オプションを採用しません。
推奨される対応処置	getraclog コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0106

Message（メッセージ）	The -u option is not supported on the current RAC configuration.
詳細な説明	指定したオプションは、RAC 上でサポートされていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0107

Message（メッセージ）	More than one option is not allowed with this command.
詳細な説明	このコマンドは 1 つのオプション（セッション ID）のみを採用します。
推奨される対応処置	1 つのオプションのみ（例：セッション ID）で、コマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0108

Message（メッセージ）	The サービスタグ is not currently populated.
詳細な説明	サービスタグの文字列が空白になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0109

Message（メッセージ）	No process information is currently available.
詳細な説明	使用可能な RAC 診断情報はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0110

Message（メッセージ）	No build information is currently available.
詳細な説明	racdump に使用できるビルド情報はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0111

Message（メッセージ）	A server action command must be specified.
詳細な説明	serveraction サブコマンドには、オプションを指定する必要があります。
推奨される対応処置	serveraction サブコマンドのヘルプを参照して、有効なオプションを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0112

Message（メッセージ）	Timeout while waiting for server to perform requested power action.
詳細な説明	電源処置の試行中にネットワークのタイムアウトが発生しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0113

Message（メッセージ）	The -6 option can only be used in combination with the -d or -s option.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0114

Message（メッセージ）	The -o option cannot be used with any other options.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0115

Message（メッセージ）	The -s option cannot be used with any other options.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0116

Message（メッセージ）	The -s option requires IP address, subnet mask, and gateway.
詳細な説明	setniccfg コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0117

Message（メッセージ）	Invalid syntax. Both -f and -t must be specified.
詳細な説明	無効なパラメータが関数に渡されました。
推奨される対応処置	sslcertdownload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0118

Message（メッセージ）	Invalid syntax. -f must be specified.
詳細な説明	sslcertupload コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertupload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0119

Message（メッセージ）	Invalid certificate type specified with -t option.
詳細な説明	sslcertview コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0120

Message（メッセージ）	Invalid syntax. Certificate type (-t) must be specified.
詳細な説明	sslcertview コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0121

Message（メッセージ）	Invalid syntax. User index (-i) must be specified.
詳細な説明	sslcertview コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0122

Message（メッセージ）	Invalid syntax. SSL key type (-t) must be specified.
詳細な説明	sslcertupload コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcertupload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0123

Message（メッセージ）	The -s option is not valid with any other options.
詳細な説明	sslcsrgen コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcsrgen サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0124

Message（メッセージ）	The -u option requires -f to be specified.
詳細な説明	sslcsrgen コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	sslcsrgen サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0125

Message（メッセージ）	Unable to generate CSR.
詳細な説明	CSR ファイルを生成できませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0126

Message（メッセージ）	Unable to download CSR file.
詳細な説明	racadm ツールは生成された CSR ファイルをダウンロードできませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0127

Message（メッセージ）	Unable to open file for writing.
詳細な説明	ファイルが書き込み保護になっている可能性があり、編集できませんでした。
推奨される対応処置	ファイルが書き込み保護になっているか確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0128

Message（メッセージ）	The Common Name (CN) field of the CSR Security group must be configured before a CSR can be generated.
詳細な説明	CSR の生成には共通名フィールドが必要です。共通名が空白になっていると、CSR は生成されません。
推奨される対応処置	config コマンドを使用して、共通名フィールドを設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0129

Message（メッセージ）	Unable to send test email. Please make sure that your email alerts have been configured correctly and connectivity to the SMTP server exists.
詳細な説明	racadm ツール設定のテスト E-メールを送信できませんでした。
推奨される対応処置	メッセージに記載されているパラメータを確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0130

Message（メッセージ）	Trap at specified index is not currently enabled.
詳細な説明	testtrap を実行するには、トラップを特定のインデックス向けに設定する必要があります。
推奨される対応処置	対応するインデックス向けに、config サブコマンドを使用して cfgIpmiPet グループ内の cfgIpmiPetAlertEnable を設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0131

Message（メッセージ）	Trap destination address must be configured.
詳細な説明	送信先 Ip アドレスをトラップ用に設定する必要があります。
推奨される対応処置	対応するインデックス向けに、config サブコマンドを使用して cfgIpmiPet グループ内の cfgIpmiPetAlertDestIpAddr を設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0132

Message（メッセージ）	Unable to send test trap. Please make sure that your trap has been configured correctly and connectivity to the destination endpoint exists.
詳細な説明	送信先の IP アドレスに到達できない、または必要な値が設定されていません。
推奨される対応処置	設定済みの IP アドレスへの接続を確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0133

Message（メッセージ）	Either connect or disconnect must be specified.
詳細な説明	提供した情報は不十分です。
推奨される対応処置	サブコマンドで接続または切断オプションのどちらかを指定する必要があります。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0134

Message（メッセージ）	The RAC log was cleared successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0135

Message（メッセージ）	The SEL was cleared successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0136

Message（メッセージ）	Object value modified successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0137

Message（メッセージ）	The coredump was deleted successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0138

Message（メッセージ）	Coredump request completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0139

Message（メッセージ）	Total Records: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** レコードの数
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0140

Message（メッセージ）	RAC reset operation initiated successfully. It may take up to a minute for the RAC to come back online again.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0141

Message（メッセージ）	Certificate successfully downloaded from the RAC
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0142

Message（メッセージ）	Certificate successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0143

Message（メッセージ）	SSL key successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0144

Message（メッセージ）	Certificate successfully uploaded to the RAC. The RAC will now reset to enable the new certificate and may be offline temporarily.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0145

Message（メッセージ）	A CSR was generated successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0146

Message（メッセージ）	Last ASR screen was cleared successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0147

Message（メッセージ）	ASR request completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0148

Message（メッセージ）	Test email sent successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0149

Message（メッセージ）	Test trap sent successfully.
詳細な説明	要求した SNMP テストトラップのアラートが正常に送信されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0150

Message（メッセージ）	Object value is valid
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0151

Message（メッセージ）	RAC configuration saved to file successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0152

Message（メッセージ）	RAC configuration from file completed successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0153

Message（メッセージ）	RAC configuration file is valid
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0154

Message（メッセージ）	Generating CSR. Please wait...
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0155

Message（メッセージ）	CSR generated and downloaded from RAC successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0156

Message（メッセージ）	CSR file downloaded from RAC successfully
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0157

Message（メッセージ）	User certificate successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0158

Message（メッセージ）	User CA certificate successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0159

Message（メッセージ）	Kerberos Keytab successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0160

Message（メッセージ）	PK SSH Authentication Key file successfully uploaded to the RAC.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0161

Message（メッセージ）	PK SSH Authentication operation completed successfully.
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0201

Message（メッセージ）	All keys successfully deleted
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0202

Message（メッセージ）	Key successfully deleted
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0203

Message（メッセージ）	Key file successfully uploaded
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0204

Message（メッセージ）	Key text successfully uploaded
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0205

Message（メッセージ）	Upload an SSL key to the RAC
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0206

Message（メッセージ）	View user certificate information
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0207

Message（メッセージ）	Display the version info of RACADM
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0208

Message（メッセージ）	Disconnect Virtual Media connections
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0209

Message（メッセージ）	Connect or disconnect image server connections
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0210

Message（メッセージ）	Display NIC teaming information
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0211

Message（メッセージ）	Perform vFlash operations
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0212

Message（メッセージ）	Perform POST Virtual Console disable from local system
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0213

Message（メッセージ）	Disable the Virtual Console from a local Console
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0214

Message（メッセージ）	Makes a remote ISO image available to the server
詳細な説明	ヘルプテキストです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0215

Message（メッセージ）	リモートファイルの無効化が開始されます。-s オプションを使用してステータスを確認してリモートファイル共有が有効であるか、または無効であるかをチェックします。
詳細な説明	ファイル共有を無効にするプロセスが開始されました。状態についての詳細を知るには、-s オプションを使用します。
推奨される対応処置	必要に応じて、-s オプションを使用して状態を確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0216

Message（メッセージ）	The -c option requires -l to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0217

Message（メッセージ）	The -c option requires -u to also be specifed.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0218

Message（メッセージ）	The -c option requires -p to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0219

Message（メッセージ）	The -p option requires -c to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0220

Message（メッセージ）	The -u option requires -c to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0221

Message（メッセージ）	The -l option requires -c to also be specified.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0222

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -d option is not valid with -c.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0223

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -d option is not valid with -p.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0224

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -d option is not valid with -u.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0225

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -d option is not valid with -l.
詳細な説明	コマンドの構文が正しくありません。
推奨される対応処置	リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0226

Message（メッセージ）	No valid directory service certificate exists
詳細な説明	リモート / ファームウェア racadm は指定されたパスで AD / LDAP 証明書を検出しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0227

Message（メッセージ）	Partition label exceeds maximum limit of 6 alphanumeric characters.
詳細な説明	無効な値が関数に渡されました。
推奨される対応処置	ファームウェアイメージファイルへのパスを短くして入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0228

Message（メッセージ）	Partition label must be an alphanumeric character string.
詳細な説明	無効な値が関数に渡されました。
推奨される対応処置	短いパーティションラベルを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0229

Message（メッセージ）	Some Necessary tag(s) are missing: -i -o -e -t -f & -s must be specified for create partition.
詳細な説明	不十分な引数がコマンドに渡されました。
推奨される対応処置	vflashpartition コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0230

Message（メッセージ）	vFlash not enabled.
詳細な説明	vFlash は有効になっていません。ユーザーに十分な権限がないことが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	vFlash を有効にして、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0231

Message（メッセージ）	Partition of type \"image\" not supported on local racadm.
詳細な説明	指定されたパーティションイメージタイプは、ローカル racadm では使用できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0232

Message（メッセージ）	Remote RACADM commands are not supported on this iDRAC. To upgrade your iDRAC version, contact your service provider.
詳細な説明	リモート RACADM コマンドは現在の iDRAC ではサポートされていません。
推奨される対応処置	リモート RACADM が必須の場合は、iDRAC のバージョンをアップグレードします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0233

Message（メッセージ）	No indexes are available to configure additional groups.
詳細な説明	設定ファイル内のインデックス付きグループの数が、iDRAC 内のインデックス付きグループの数を超えています。
推奨される対応処置	iDRAC 内で使用可能なインデックス付きグループの数が、設定ファイル内のインデックス付きグループの数と一致しているかを確認します。一致していない場合は、iDRAC 内の不要なインデックスをリセットするか、設定ファイルから余分なグループを削除します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0234

Message（メッセージ）	Remote host is not reachable or connection is interrupted.
詳細な説明	FTP アップデートに指定したリモートホストに到達できません。
推奨される対応処置	iDRAC と FTP アップデートに使用するリモートホスト間の接続を確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0235

Message（メッセージ）	All keys successfully deleted.
詳細な説明	iDRAC に保存されていたすべての公開キーが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0236

Message（メッセージ）	Key successfully deleted.
詳細な説明	指定されたパブリックキーは iDRAC から削除されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0237

Message（メッセージ）	Key text appears to be corrupted.
詳細な説明	指定したパブリックキーのキーテキストが破損しています。
推奨される対応処置	システムから有効なパブリックキーを要求し、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0238

Message（メッセージ）	キーが長すぎます。
詳細な説明	The key specified by the public key is too long.
推奨される対応処置	システムから有効なパブリックキーを要求し、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0239

Message（メッセージ）	The requested object is not allowed to be configured if IPv6 AutoConfig is enabled.
詳細な説明	IPv 6 自動設定が有効になっている場合、要求したオブジェクトは自動割り当てとなっており、設定することはできません。
推奨される対応処置	IPv 6 自動設定を無効にして、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0240

Message（メッセージ）	The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled
詳細な説明	DNS サーバーの DHCP が有効になっている場合、要求したオブジェクトは自動割り当てとなっており、設定することはできません。
推奨される対応処置	DNS サーバーの DHCP を無効にして、コマンドを再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0241

Message（メッセージ）	Power Cap Enable not set. Unable to modify this property
詳細な説明	このプロパティを変更するには、消費電力上限有効オプションを設定します。
推奨される対応処置	消費電力上限有効オブジェクトを設定して、必要なプロパティを変更します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0242

Message（メッセージ）	A required license is missing or expired. Obtain an appropriate license and try again, or contact your service provider for additional details.
詳細な説明	ライセンスがない、または有効期限が切れています。ライセンスがないと、ライセンスによってサポートされている機能が使用できなくなります。
推奨される対応処置	iDRAC へ適切なライセンスをインポートします。どのライセンスをインストールすればよいかわからない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0243

Message（メッセージ）	Certificate regenerated successfully and webserver restarted
詳細な説明	SSL 証明書が正常に再生成され、ウェブサーバーが再起動しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0244

Message（メッセージ）	Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).
詳細な説明	指定された完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が無効です。
推奨される対応処置	正しい完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が指定されていることを確認します。有効な FQDD のシステムコンポーネント名については、ヘルプテキスト（サブコマンドのヘルプテキストは「racadm help get」を実行して取得できます）またはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0245

Message（メッセージ）	Failed to set object value because local configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっています。この状態により、オブジェクト値のリセットなど、ローカル設定の権限が制限されます。
推奨される対応処置	cfgRacTuning グループ内で cfgRacTuneLocalConfigDisable プロパティを 0 に設定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0246

Message（メッセージ）	Value specified is invalid: Valid range is *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** インデックス
詳細な説明	指定した値は、有効値の範囲外です。
推奨される対応処置	有効な値を指定しているか確認します。有効な値については、ヘルプテキストまたはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0247

Message（メッセージ）	Invalid subcommand specified.
詳細な説明	入力したサブコマンドは無効です。
推奨される対応処置	サブコマンドのリストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0248

Message（メッセージ）	Invalid command syntax.
詳細な説明	指定したコマンドには、無効な構文があります。
推奨される対応処置	正しいコマンド構文が指定されていることを確認します。有効なコマンドについては、ヘルプテキストまたはマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0249

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The requested subcommand requires -i *arg1* to be specified.
引数	• ***arg1 =*** インデックス
詳細な説明	指定したパラメータには正しい値が必要です。
推奨される対応処置	-i で始まる正しいインデックスを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0250

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The specified subcommand does not require any options.
詳細な説明	余分なパラメータが渡されました。
推奨される対応処置	オプションなしのサブコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0251

Message（メッセージ）	Invalid index value. Only index values *arg1 - arg2* are permitted.
引数	• ***arg1 =*** 番号 • ***arg2 =*** 番号
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	メッセージで指定されたインデックス値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート *このメッセージに適用可能なアラートはありません*

SWC0252

Message（メッセージ）	No options were specified. The subcommand requires options to be used.
詳細な説明	無効な数の引数がコマンドに渡されました。
推奨される対応処置	コマンドのヘルプテキストを参照して、必要なパラメータを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート *このメッセージに適用可能なアラートはありません*

SWC0253

Message（メッセージ）	Unable to allocate memory needed to perform operation.
詳細な説明	操作を実行するためのメモリを割り当てることができませんでした。表示されたコメントを参照します。
推奨される対応処置	システムの電源を入れなおし、コマンドを再入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0254

Message（メッセージ）	Unable to perform requested operation. If the operation attempted was to configure DRAC, possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0255

Message（メッセージ）	Unable to open file.
詳細な説明	指定したファイルを開けません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0256

Message（メッセージ）	Unable to read file.
詳細な説明	指定したファイルを読み取れません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0257

Message（メッセージ）	Invalid syntax. Too many options specified.
詳細な説明	無効な数の引数がコマンドに渡されました。
推奨される対応処置	コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0258

Message（メッセージ）	Insufficient resources to perform operation.
詳細な説明	コマンドを実行するためのリソースが不足しています。
推奨される対応処置	システムの電源を入れなおし、コマンドを再入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0259

Message（メッセージ）	Invalid group specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	グループのリストを参照して、有効なオプションを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0260

Message（メッセージ）	Invalid object specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	対応するグループのオブジェクト一覧を参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0261

Message（メッセージ）	The specified option is not supported with the interface being used.
詳細な説明	要求したオプションは、使用中のインタフェースでは使用できません。
推奨される対応処置	ヘルプを参照して、インタフェースで有効なコマンド / オプションの一覧を取得します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0262

Message（メッセージ）	Unable to perform operation. Please make sure RAC controller and appropriate IPMI drivers are installed.
詳細な説明	IPMI ドライバまたは RAC コントローラがインストールされていない可能性があります。
推奨される対応処置	必要なモジュールがインストールされていることを確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0263

Message（メッセージ）	Specified path is too long.
詳細な説明	ファームウェアイメージへのパスの長さが指定した値より長くなっています。
推奨される対応処置	ファームウェアイメージファイルへのパスを短くして入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0264

Message（メッセージ）	Resource currently in use by another process. Please retry again later.
詳細な説明	操作の実行に必要なリソースは別のプロセスが使用中です。
推奨される対応処置	別のプロセスがリソースをリリースするのを待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0265

Message（メッセージ）	This option is not supported on this type of DRAC.
詳細な説明	要求されたオプションは、使用中の DRAC では使用できません。
推奨される対応処置	ヘルプを参照して、DRAC で有効なコマンド / オプションの一覧を取得します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0266

Message（メッセージ）	Unable to perform the requested operation. Make sure SD card is inserted.
詳細な説明	SD カードが挿入されていないか、正しく挿入されていない可能性があります。
推奨される対応処置	サーバーに SD カードが挿入されていることを確認します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0267

Message（メッセージ）	Unable to perform the requested operation. Make sure a non write protected SD card is inserted.
詳細な説明	SD カードが書き込み保護になっているため編集できません。
推奨される対応処置	SD カードが書込み保護されているかをチェックします。書き込み保護されている場合は、保護を解除します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0268

Message（メッセージ）	There is no ASR screen currently available to clear
詳細な説明	ASR 画面はすでにクリアされています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0269

Message（メッセージ）	Unable to clear the RAC log. Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0270

Message（メッセージ）	Unable to clear the SEL. Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0271

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -f option is only valid with -p and -c.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0272

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -g option is only valid with -o, -i, and -c.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0273

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -g option requires -o to also be specified.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0274

Message（メッセージ）	Invalid syntax. An object value must be specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	オブジェクトに対して有効値を持つ同じコマンドを入力してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0275

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -c option is only valid with -f or -g.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0276

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -p option is only valid with -f.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0277

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -i option is only valid with -g and -o.
詳細な説明	config コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0278

Message（メッセージ）	Invalid group or object specified.
詳細な説明	指定したパラメータ値が無効です。
推奨される対応処置	グループ名およびオブジェクト名の値を正しく入力してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0279

Message（メッセージ）	The specified group is not indexed and does not support -i.
詳細な説明	グループにはインデックスがなく、インデックスを指定する必要はありません。
推奨される対応処置	インデックスなしでコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0280

Message（メッセージ）	The indexed group specified requires -i *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** インデックス
詳細な説明	グループにインデックスがあるため、インデックスを指定する必要があります。
推奨される対応処置	グループの有効なインデックスのあるコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0281

Message（メッセージ）	The specified object is READ ONLY and cannot be modified.
詳細な説明	変更しようとしている値は読み取り専用です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0282

Message（メッセージ）	The specified object is READ ONLY for this index and cannot be modified.
詳細な説明	変更しようとしている値は読み取り専用です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0283

Message（メッセージ）	The specified object value is not valid.
詳細な説明	オブジェクトに入力した値が有効ではありません。
推奨される対応処置	対応するオブジェクトに有効な値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0284

Message（メッセージ）	Failed to set the object value. Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
詳細な説明	RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。
推奨される対応処置	RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0285

Message（メッセージ）	Object value is invalid.
詳細な説明	オブジェクトに入力した値が有効ではありません。
推奨される対応処置	対応するオブジェクトに有効な値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0286

Message（メッセージ）	Modifying the user configuration at index 1 is not allowed.
詳細な説明	インデックス 1 に対応する cfgUserAdmin グループ内のオブジェクトは変更できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0287

Message（メッセージ） Invalid entry in configuration file.

詳細な説明 config ファイル内のパラメータ値が無効です。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0288

Message（メッセージ） Object *arg1* in *arg2* group must be specified. Line: *arg3*

引数

- ***arg1 =*** オブジェクト名
- ***arg2 =*** グループ名
- ***arg3 =*** 行数

詳細な説明 メッセージで指定されたグループ内のメッセージで指定されたオブジェクトは、設定されていません。

推奨される対応処置 config to file 処置をを実行する前に、指定されたグループ内でメッセージで指定されたオブジェクトを設定します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0289

Message（メッセージ） Invalid value in config file. Group: *arg1* , Object: *arg2* , Value: \" *arg3* \", Line [*arg4* }

引数

- ***arg1 =*** グループ名
- ***arg2 =*** オブジェクト名
- ***arg3=*** 値
- ***arg4 =*** 行数

詳細な説明 指定されたオブジェクトの値が無効です。

推奨される対応処置 指定されたオブジェクトを設定し、有効な値を割り当てます。

カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0290

Message（メッセージ）	Failed to configure object. Group: *arg1* , Object : *arg2*
引数	• ***arg1 =*** グループ名 • ***arg2 =*** オブジェクト名
詳細な説明	エラーメッセージで指定されたオブジェクトの設定に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0291

Message（メッセージ）	Another object exists with the specified value. Duplicate values are not allowed for the requested object.
詳細な説明	同じ値の別のオブジェクトが存在します。これは通常、ユーザー名です。
推奨される対応処置	指定した値を変更し、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0292

Message（メッセージ）	The specified object at index *arg1* does not exist.
引数	• ***arg1 =*** インデックス番号
詳細な説明	指定されたインデックスにクエリされたオブジェクトは存在しません。

推奨される対応処置	使用されたインデックスで使用可能なオブジェクトを確認し、再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0293

Message（メッセージ）	The specified object is not recognized by iDRAC.
詳細な説明	指定されたオブジェクトが iDRAC 内に存在しません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0294

Message（メッセージ）	Invalid group name specified.
詳細な説明	指定されたグループ名が間違っています。
推奨される対応処置	利用可能なグループのリストを参照して、正しいグループ名を選択します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0295

Message（メッセージ）	Invalid object name specified.
詳細な説明	指定されたオブジェクト名が間違っています。
推奨される対応処置	グループのオブジェクトのリストを参照して、正しいオブジェクト名を選択します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0296

Message（メッセージ）	The specified value is not allowed to be configured if the user name \nor password is blank.
詳細な説明	パスワードのフィールドまたはユーザー名のフィールドが空白です。
推奨される対応処置	ユーザー名とパスワードを使用してコマンドを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0297

Message（メッセージ）	Unable to remove passwords because file could not be saved.
詳細な説明	グループのファイルへのダウンロード後、パスワードが削除されることになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0298

Message（メッセージ）	ローカル設定が無効である場合、またはスマートカードログインが有効である場合は、指定されたオブジェクト値を設定できません。スマートカードログインが有効の場合は、シリアル、SSH、telnet、IPMIoverLAN は強制的に無効になっており、有効にすることはできません。
詳細な説明	ローカル設定が無効である場合、またはスマートカードログインが有効である場合は、指定されたオブジェクト値を設定できません。スマートカードログインが有効の場合は、シリアル、SSH、telnet、IPMIoverLAN は強制的に無効になっており、有効にすることはできません。
推奨される対応処置	ローカル設定を有効にする（GUI 経由）、またはスマートカードのログインを無効にして、値を変更します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0299

Message（メッセージ）	The Destination Email Address is invalid.
詳細な説明	提供した E-メールアドレスが無効です。
推奨される対応処置	有効な E- メールアドレスを指定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0300

Message（メッセージ）	There is no coredump currently available.
詳細な説明	表示できる coredump はありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0301

Message（メッセージ）	The specified IP address is not valid.
詳細な説明	指定した IP アドレスが無効です。
推奨される対応処置	有効な IP アドレスを指定します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0302

Message（メッセージ）	The -s option is not valid with any other option.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0303

Message（メッセージ）	The -r option is not valid with any other option.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0304

Message（メッセージ）	The -g option requires -u to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0305

Message（メッセージ）	The -p option requires -u to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0306

Message（メッセージ）	The -a option requires -g and -u to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0307

Message（メッセージ）	The -d option requires -p or -g to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0308

Message（メッセージ）	The -d option requires -g to also be specified.
詳細な説明	fwupdate コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0309

Message（メッセージ）	The -p option is not supported with the interface being used.
詳細な説明	プラットフォームが指定された fwupdate の機能をサポートしていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0310

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -f is not valid with the option specified.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0311

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -g option is only valid with -i and -o options.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0312

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -u option is not valid with any other options.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0313

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -h option is not valid with any other options.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0314

Message（メッセージ）	Invalid syntax. The -o option requires -g to be specified also.
詳細な説明	getconfig コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0315

Message（メッセージ）	Failed to get object value.
詳細な説明	getconfig サブコマンドは、オブジェクトの値の取得に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0316

Message（メッセージ）	The index must be greater than 0.
詳細な説明	インデックス値は 1 以上にする必要があります。
推奨される対応処置	正の値のインデックスを入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0317

Message（メッセージ）	The number of records to display must be greater than zero.
詳細な説明	-c の値は 1 以上にする必要があります。
推奨される対応処置	オプション -c には、ゼロより大きい値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0318

Message（メッセージ）	The starting record must be greater than zero.
詳細な説明	-s の値は 1 以上にする必要があります。
推奨される対応処置	オプション -s には、ゼロより大きい値を入力します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0319

Message（メッセージ）	The -i option is not valid with any other options.
詳細な説明	getraclog コマンドの構文が無効です。
推奨される対応処置	getraclog コマンドのヘルプテキストを参照してください。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0320

Message（メッセージ）	Unable to get the number of records available.
詳細な説明	Racadm ツールがレコード総数の取得に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0321

Message（メッセージ）	Unable to open the log for reading.
詳細な説明	読み取りのログファイルを開くことができませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0322

Message（メッセージ）	Starting record specified exceeds number of records available.
詳細な説明	開始レコードの値は、利用可能なレコード数より少なくする必要があります。
推奨される対応処置	利用可能なレコード数を取得し、コマンドを実行します。コマンドが gettracelog である場合は、コマンドを再度試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0323

Message（メッセージ）	Number of records specified exceeds number of records available.
詳細な説明	表示するよう指定したレコードの数は、利用できるレコード数より少なくする必要があります。
推奨される対応処置	利用可能なレコード数を取得し、コマンドを実行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0324

Message（メッセージ）	There are no records available to display.
詳細な説明	表示するレコードがありません。ログがクリアされていることが原因である可能性があります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0325

Message（メッセージ）	The specified object is WRITE-ONLY and cannot be displayed.
詳細な説明	要求されたプロパティは書き込み専用です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0700

Message（メッセージ）	iDRAC is not ready. The configuration values cannot be accessed. Please retry after a few minutes.
詳細な説明	iDRAC 7 の準備ができていないか、ビジー状態であるため、iDRAC 7 の設定 IPMI の要求に応答していません。
推奨される対応処置	システムの電源を切ります。AC を取り外し、5 秒間待ちます。 AC を再度接続して、電源をオンにします。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0701

Message（メッセージ）	Power capping is enabled.
詳細な説明	消費電力上限が有効化されており、システムにユーザー定義の消費電力上限を設定します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0702

Message（メッセージ）	Power capping is disabled.
詳細な説明	消費電力上限が無効化されており、システムには推奨上限を設定します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0717

Message（メッセージ）	iDRAC Local Configuration is disabled. iDRAC Settings are accessed in read-only mode.
詳細な説明	セキュリティ上の理由から、ローカル設定が無効になっています。iDRAC ウェブインタフェースからローカル設定を有効にします。
推奨される対応処置	iDRAC ウェブインタフェースから iDRAC ローカル設定を有効にします。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0722

Message（メッセージ）	Error occurred while resetting to defaults. The reset command was not accepted.
詳細な説明	iDRAC は前回の reset to default コマンドを処理しています。
推奨される対応処置	数分後に再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0723

Message（メッセージ）	Error occurred while Resetting to defaults. The Reset status is not available.
詳細な説明	iDRAC は現在のリセット状態クエリに応答していません。
推奨される対応処置	数分後に再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC0724

Message（メッセージ）	Error occurred while Resetting to defaults due to a timeout.
詳細な説明	割り当てられた最大プロセス時間内にデフォルトへのリセットが完了しませんでした。
推奨される対応処置	数分後に再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC1903

Message（メッセージ）	RAC SSL 証明書が変更されました。
詳細な説明	RAC SSL 証明書が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1905

Message（メッセージ）	RAC 仮想コンソールの設定が変更されました。
詳細な説明	RAC 仮想コンソールの設定が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1909

Message（メッセージ） User ID *arg1* RAC Privilege has been changed.

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージに表示された iDRAC ユーザー ID の権限レベルが変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1910

Message（メッセージ） User ID *arg1* User Name has been changed.

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 ユーザー ID 名が変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1911

Message（メッセージ） User ID *arg1* User Password has been changed.

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 ユーザー ID パスワードが変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1912

Message（メッセージ） User ID *arg1* User Access Right has been changed.

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 ユーザー ID アクセス権限が変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1913

Message（メッセージ） ネットワークタイムプロトコルの設定が有効になっています。

詳細な説明 ネットワークタイムプロトコルの設定が有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1914

Message（メッセージ）	ネットワークタイムプロトコルの設定が無効になっています。
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコルの設定が無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1915

Message（メッセージ）	iDRAC のタイムゾーンが変更されました。
詳細な説明	iDRAC のタイムゾーンが変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1916

Message（メッセージ）	ネットワークタイムプロトコルのサーバー設定が変更されました。
詳細な説明	ネットワークタイムプロトコルのサーバー設定が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1917

Message（メッセージ）	HTTPS redirection is disabled.
詳細な説明	HTTP 対 HTTPS のリダイレクトが無効になっています。HTTP ポート（デフォルトのポート番号は 80）上で行われたすべての iDRAC 接続は、今後セキュア HTTPS ポート（デフォルトポート番号は 443）にリダイレクトされません。これによって、ポートを介して転送されるデータが暗号化されなくなるため、接続が非セキュアになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SWC1918

Message（メッセージ）	HTTPS redirection is enabled.
詳細な説明	HTTP 対 HTTPS のリダイレクトが有効になっています。HTTP ポート（デフォルトのポート番号は 80）上で行われたすべての iDRAC 接続は、セキュア HTTPS ポート（デフォルトポート番号は 443）にリダイレクトされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1920

Message（メッセージ）	サーバーモードのシャーシ管理が有効になっています。
詳細な説明	サーバーモードのシャーシ管理が有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1921

Message（メッセージ）	サーバーモードのシャーシ管理が無効になっています。
詳細な説明	サーバーモードのシャーシ管理が無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1922

Message（メッセージ）	User *arg1* has successfully modified the server configuration by using Quick Sync.
引数	• ***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージに示されているユーザーは、Quick Sync（同期）を使用してサーバー設定を正常に変更しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1923

Message（メッセージ） Unable to modify the server configuration by using Quick Sync because invalid credentials are entered.

詳細な説明 無効な資格情報が入力されているため、Quick Sync（クイック同期）を使用してサーバー設定を変更することができません。

推奨される対応処置 正しいユーザー名とパスワードが入力されていることを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1924

Message（メッセージ） Unable to modify the server configuration by using Quick Sync.

詳細な説明 設定情報に関する問題が見つかったため、Quick Sync（クイック同期）を使用してサーバー設定を変更することができません。

推奨される対応処置 サーバー設定操作の結果を確認し、検出された問題をすべて修正してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1925

Message（メッセージ）	iDRAC Quick Sync アクセス機能は無効モードに設定されています。
詳細な説明	iDRAC Quick Sync アクセス機能は無効モードに設定されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1926

Message（メッセージ）	iDRAC Quick Sync インタフェースは有効になっています。
詳細な説明	iDRAC Quick Sync インタフェースは有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1927

Message（メッセージ）	iDRAC Quick Sync アクセス機能は読み取り専用モードに設定されています。
詳細な説明	iDRAC Quick Sync アクセス機能は読み取り専用モードに設定されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1928

Message（メッセージ）	iDRAC Quick Sync アクセス機能は書き込み専用モードに設定されています。
詳細な説明	iDRAC Quick Sync アクセス機能は書き込み専用モードに設定されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1929

Message（メッセージ） The iDRAC Quick Sync inactivity timeout value is set to *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** タイムアウト時間

詳細な説明 iDRAC の Quick Sync（クイック同期）の無活動タイムアウト値は、メッセージに示されている値に設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1930

Message（メッセージ） The iDRAC Quick Sync inactivity timeout feature is enabled.

詳細な説明 iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能は、指定された無活動時間後に自動的に無効になります。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1931

Message（メッセージ） The iDRAC Quick Sync inactivity timeout configuration is disabled.

詳細な説明 iDRAC の Quick Sync（クイック同期）の無活動タイムアウト設定は無効になっています。アクティブ化ボタンを押した後、iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能は使用可能な状態を維持し続けます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC4004

Message（メッセージ） A firmware or software incompatibility detected between iDRAC in slot *arg1* and CMC.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。

推奨される対応処置 iDRAC と CMC のファームウェアのバージョンを確認し、最新バージョンにアップデートします。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2338

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4005

Message（メッセージ） A firmware or software incompatibility was corrected between iDRAC in slot *arg1* and CMC.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2339

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4006

Message（メッセージ）	A firmware or software incompatibility detected between system BIOS in slot *arg1* and CMC.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。
推奨される対応処置	BIOS と CMC のファームウェアのバージョンを確認し、最新バージョンにアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2338
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4007

Message（メッセージ）	A firmware or software incompatibility was corrected between system BIOS in slot *arg1* and CMC.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2339
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4008

Message（メッセージ）	CMC 1 と CMC 2 との間でファームウェアまたはソフトウェアの非互換性が検出されました。
詳細な説明	FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。
推奨される対応処置	ファームウェアバージョンを確認します。CMC 1 と CMC 2 のファームウェアが一致するようにアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2338
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4009

Message（メッセージ）	A firmware or software incompatibility was corrected between CMC 1 and CMC 2.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2339

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4010

Message（メッセージ） *arg1 arg2* in Server- *arg3* requires a version of Chassis Management Controller (CMC) firmware 5.0 or later for using the NParEP (ARI mode) functions.

引数

- ***arg1 =*** ネットワークデバイスの名前
- ***arg2 =*** ネットワークデバイスの場所
- ***arg3 =*** サーバーの場所

詳細な説明 現在の CMC ファームウェアは、メッセージで識別されたサーバーのネットワークデバイスで使用できる ARI モードの高度な機能をサポートしていません。

推奨される対応処置 CMC ファームウェアを最新バージョンにアップデートし、ネットワークデバイスで使用できる高度な機能へのアクセスを有効にします。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC4011

Message（メッセージ） A firmware or software incompatibility is automatically corrected between the *arg1 arg2* in Server- *arg3* and the Chassis Management Controller (CMC).

引数

- ***arg1 =*** ネットワークデバイスの名前
- ***arg2 =*** ネットワークデバイスの場所
- ***arg3 =*** サーバーの場所

詳細な説明 メッセージに示されているサーバー内のネットワークデバイスと Chassis Management Controller（CMC）の間で、ファームウェアまたはソフトウェアの不一致が自動的に修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC4012

Message（メッセージ） A firmware or software incompatibility is detected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .

引数

- ***arg1 =*** 最初のコンポーネントの名前
- ***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所
- ***arg3 =*** 2 つ目のコンポーネントの名前
- ***arg4 =*** 2 つ目のコンポーネントの場所

詳細な説明 システムが、メッセージで識別されたコンポーネント間のファームウェアまたはソフトウェアの非互換性を検知しました。コンポーネントバージョンが一致しない場合、システムが正常に機能できない場合があります。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたコンポーネントのファームウェアまたはソフトウェアをアップデートします。これらのコンポーネントについては、サービスプロバイダのサポートサイトで使用できる製品マニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2337

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC	✔*		✔				✔*

SWC4013

Message（メッセージ） A firmware or software incompatibility was corrected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* .

引数

- ***arg1 =*** 最初のコンポーネントの名前
- ***arg2 =*** 最初のコンポーネントの場所
- ***arg3 =*** 2 つ目のコンポーネントの名前
- ***arg4 =*** 2 つ目のコンポーネントの場所

詳細な説明 メッセージで識別されたコンポーネント間でハードウェアまたはソフトウェアの非互換性が修正されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2339

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC	✔*		✔				✔*

SWC5000

Message（メッセージ） *arg1* upgrade was successful.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC5001

Message（メッセージ）	*arg1* upgrade failed.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	システムを再起動し、アップグレードを再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC5002

Message（メッセージ）	*arg1* upgrade was successful but encountered minor errors.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	マイナーエラーについては、システムログをチェックしてください。
カテゴリ	システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC5003

Message（メッセージ） システムコントローラ（SC）は、機能が停止しているか、ファームウェアバージョンをアップデートしています。

詳細な説明 システムコントローラ（SC）は、機能が停止しているか、またはただ今ファームウェアバージョンをアップデートしています。

推奨される対応処置 システムコントローラが機能していることを確認してください。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC5004

Message（メッセージ） System Controller (SC) has restarted functioning.

詳細な説明 サーバーの正常性問題が解決されたか、ヘルスシステムコントローラ（SC）がファームウェアアップデートを完了したので、SC が機能を再開されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC5005

Message（メッセージ） Unable to update the System Controller (SC) firmware

詳細な説明 システムコントローラ（SC）ファームウェアをアップデートできません。原因については、SEL Event Data Byte 2 を参照してください。

推奨される対応処置 SC ファームウェアのアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、別のファームウェアアップデートファイルを使用してアップデートしてください。

カテゴリ アップデート（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC5006

Message（メッセージ） System Controller (SC) Firmware Update Successful

詳細な説明 システムコントローラ（SC）が、ファームウェアアップデートの成功を報告しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SWC8500

Message（メッセージ） Unable to generate Profile with [*arg1*] settings.

引数

- ***arg1 =*** エントリの数

詳細な説明 iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。「racadm getversion」を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバーをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が準備中として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要な場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8501

Message（メッセージ）	Unable to generate Profile.
詳細な説明	iDRAC と通信できません。
推奨される対応処置	iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。「racadm getversion」を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバーをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が準備中として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要な場合があります。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8502

Message（メッセージ）	A Profile is successfully generated with [*arg1*] settings.
引数	· ***arg1 =*** 設定数
詳細な説明	プロファイルは、メッセージに識別されている設定数で正常に生成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8503

Message（メッセージ）	*arg1* Profile is renamed to *arg2*
引数	• ***arg1 =*** プロファイル名 • ***arg2 =*** 新規プロファイル名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているプロファイルの名前が変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8504

Message（メッセージ）	*arg1* Profile renamed to *arg2* and description edited.
引数	• ***arg1 =*** プロファイル名 • ***arg2 =*** 新規プロファイル名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているプロファイルの名前が変更され、プロファイルの説明が編集されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8505

Message（メッセージ） *arg1* Profile description edited.

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているプロファルの説明が編集されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8506

Message（メッセージ） *arg1* Profile deleted.

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているプロファイルが削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8507

Message（メッセージ） *arg1* Profile created.

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 メッセージ内で識別されている新規プロファイルが作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8508

Message（メッセージ） Unable to capture Profile from server in slot *arg1*

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。「racadm getversion」を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバーをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が準備中として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要な場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8509

Message（メッセージ） Unable to apply *arg1* Profile to server in slot *arg2*

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。「racadm getversion」を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバーをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が準備中として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要な場合があります。メッセージ内で識別されているサーバー内の Lifecycle ログに、iDRAC がプロファイル設定を適用できないことについての追加情報がある場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8510

Message（メッセージ） Unable to apply *arg1* Profile to requested Server(s)

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 要求されたサーバーの iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が整っていること、およびシステムが適切に動作していることをチェックします。「racadm getversion」を実行することで RACADM コマンドを活用してすべてのサーバーをリストし、その iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が準備中として表示されている場合は、準備が完了するまで待ちます。仮想再装着が必要な場合があります。サーバー内の Lifecycle ログに、iDRAC がプロファイル設定を適用できないことについての追加情報がある場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8511

Message（メッセージ） User *arg1* was successfully added

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザー名が正常に追加されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8512

Message（メッセージ） Unable to add User *arg1* : *arg2* - *arg3*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** エラーコード
- ***arg3 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザー名を追加できません。この問題の理由はメッセージにエラーコードと共に説明されています。

推奨される対応処置 メッセージで説明されているエラーを修正し、数分後に操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8513

Message（メッセージ） Successfully deleted User *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザー名が正常に削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8514

Message（メッセージ） Unable to delete User *arg1* : *arg2* - *arg3*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** エラーコード
- ***arg3 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザー名を削除できません。

推奨される対応処置 1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名が有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8515

Message（メッセージ） Successfully modified privileges of User *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザーの権限が正常に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8516

Message（メッセージ） Unable to modify privileges of User *arg1* : *arg2* - *arg3*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** エラーコード
- ***arg3 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザーの権限を変更できません。

推奨される対応処置	1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名が有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8517

Message（メッセージ）	Successfully modified password of User *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ユーザー名
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザーのパスワードが正常に変更されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8518

Message（メッセージ）	Unable to modify password of User *arg1* : *arg2* - *arg3*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** エラーコード
- ***arg3 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザーのパスワードを変更できません。

推奨される対応処置 1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名およびパスワードが有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8519

Message（メッセージ） Successfully modified user name from *arg1* to *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 元のユーザー名
- ***arg2 =*** 新規ユーザー名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザー名が正常に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8520

Message（メッセージ） Unable to modify user name from *arg1* to *arg2* : *arg3 - arg4*

引数

- ***arg1 =*** 元のユーザー名
- ***arg2 =*** 新規ユーザー名
- ***arg3 =*** エラーコード
- ***arg4 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 メッセージ内で指定されているユーザー名を変更できません。

推奨される対応処置 1）操作のログイン資格情報にユーザー config 管理権限がある、2）提示されたユーザー名が有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8521

Message（メッセージ） Unable to modify timeout for session: *arg1* : *arg2 - arg3*

引数

- ***arg1 =*** SER/TEL/SSH/GUI/RAC/KVM/ERR
- ***arg2 =*** エラーコード
- ***arg3 =*** エラーメッセージ

詳細な説明 セッションのタイムアウトを変更できません。

推奨される対応処置 1）操作のログイン資格情報にシャーシ config 管理権限がある、2）提示されたシャーシタイムアウトが有効であることを確認します。問題が解決しない場合は、CMC を再起動してから操作を再試行してください。

カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8522

Message（メッセージ）	Chassis Group Leader update of member *arg1* configuration successful.
引数	• ***arg1 =*** メンバー ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されているメンバーとの設定同期が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8523

Message（メッセージ）	Unable to complete Chassis Group Leader update of member *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** DNS または IP アドレス

詳細な説明 メッセージ内で識別されているメンバーとの設定同期を完了できません。

推奨される対応処置 シャーシグループリーダーとメンバー間の通信をチェックします。RACADM コマンド「racadm ping<DNS または IP アドレス>」を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、その通信問題を解決します。通信が機能している場合は、グループからメンバーを削除してから、そのメンバーを再度追加します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8524

Message（メッセージ） Unable to add *arg1* to Chassis Group because a member already exists with the same addressing information.

引数

- ***arg1 =*** ターゲット

詳細な説明 メッセージ内で識別されているターゲットと同じホスト名または IP アドレス情報を持つシャーシグループメンバーが既に存在します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8525

Message（メッセージ） Unable to add member to Chassis Group. Maximum members supported is *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 最大メンバー数

詳細な説明 メッセージに示されているシャーシグループメンバーの最大数に達したため、メンバーを追加できません。

推奨される対応処置 既存のメンバーを削除してから、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8526

Message（メッセージ） Unable to delete Chassis Group member *arg1* (*arg2*)

引数

- ***arg1 =*** メンバー ID
- ***arg2 =*** メンバーの DNS または IP アドレス

詳細な説明 メッセージ内で識別されているシャーシグループメンバーを削除できません。この操作の前に別のユーザーがメンバーを削除したか、グループが解消された可能性があります。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているメンバーがシャーシグループのメンバーとして存在することを確認します。CMC ウェブインタフェースを使用してリードシャーシを選択し、セットアップタブを選択した後グループ管理サブタブを選択してメンバーが存在するかどうかをチェックします。メンバーが存在する場合は、グループリーダーを再起動してから操作を再試行します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8527

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC user name to "root".

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーのユーザー名を root としてアップデートできません。この状況は、CMC から iDRAC への通信が機能していない場合、または提供されたユーザー名が無効である場合に発生することがあります。

推奨される対応処置 ユーザー名が有効であることを確認します。iDRAC との通信が正常に行われない場合は、iDRAC をリセットします。数分後に操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8528

Message（メッセージ） Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC root password.

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC「root」ユーザーパスワードをアップデートできません。この状況は、CMC から iDRAC への通信が機能していない場合、または入力したパスワードが無効である場合に発生することがあります。

推奨される対応処置 パスワードが有効であることを確認します。iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド「racadm ping server-<スロット番号> 」を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド「racadm racreset -m server-<スロット ID>」を使用してサーバーの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。

カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8529

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller unable to enable the iDRAC root user.
詳細な説明	Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーを有効にできません。この状況は、CMC からの iDRAC への通信が機能していない場合、または iDRAC の再起動中に発生することがあります。
推奨される対応処置	iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド「racadm ping server-<スロット番号> 」を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド「racadm racreset -m server-<スロット ID>」を使用してサーバーの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8530

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller unable to set administrator access to the iDRAC root user.

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーへのサーバー管理者アクセスを設定できません。この状況は、CMC からの iDRAC への通信が機能していない場合、または iDRAC の再起動中に発生することがあります。

推奨される対応処置 iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド「racadm ping server-<スロット番号> 」を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド「racadm racreset -m server-<スロット ID>」を使用してサーバーの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8531

Message（メッセージ） Chassis Management Controller unable to set iDRAC administrator role for root user account.

詳細な説明 Chassis Management Controller は、iDRAC ルートユーザーの管理者役割を設定できません。この状況は、CMC からの iDRAC への通信が機能していない場合、または iDRAC の再起動中に発生することがあります。

推奨される対応処置 iDRAC との通信が機能していない場合は、iDRAC をリセットしてから数分後に操作を再試行します。RACADM コマンド「racadm ping server-<スロット番号> 」を実行して通信をチェックします。通信が機能していない場合は、RACADM コマンド「racadm racreset -m server-<スロット ID>」を使用してサーバーの仮想再装着を実行することにより、iDRAC を再起動します。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8532

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller is unable to set chassis assigned QuickDeploy IP addresses because the starting IP address cannot accommodate all iDRACs.
詳細な説明	指定された開始 IP アドレスは、すべてのサーバーに対応できません。開始 iDRAC IPv4 アドレスは、1 番目のスロットに位置する iDRAC の静的 IPv4 アドレスを指定します。後続の各 iDRAC の静的 IPv4 アドレスは、この IPv4 アドレスのスロット番号増加分として計算されます。
推奨される対応処置	すべての iDRAC に対して十分な IPv4 アドレスがあることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8533

Message（メッセージ）	Unable to complete delete all keys operation for service accounts for all slots due to problem saving key file.
詳細な説明	全スロットに対するサービスアカウント用のキーすべての削除操作は、キーファイルの保存中に発生した問題が原因で正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8534

Message（メッセージ）	All keys deleted for all slots of service account.
詳細な説明	PK SSH 認証用に Chassis Management Controller に保存されたすべてのキーが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8535

Message（メッセージ）	Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file.
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	Chasis Management Controller が設定データベースにアクセスできないため、公開キー（PK）SSH 認証キーファイルのアップロードが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8536

Message（メッセージ） Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to corrupt key.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 キーが無効、または破損しているため、メッセージ内で識別されているスロットに対するキーの追加操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8537

Message（メッセージ） Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to the key being too long.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 キーが長過ぎるため、メッセージ内で識別されているスロットに対するキーの追加操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8538

Message（メッセージ） Unable to delete key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 Chasis Management Controller が設定データベースにアクセスできないため、公開キー（PK）SSH 認証キーファイルの削除操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8539

Message（メッセージ） The key delete operation successfully completed for slot *arg1* of service account.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているスロットに対する公開キー（PK）SSH 認証キーファイルの削除操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8540

Message（メッセージ） The add key operation successfully completed for slot *arg1* of service account.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 公開キー（PK）SSH 認証キーファイルが Chasis Management Controller に正常にアップロードされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8541

Message（メッセージ）	The Profile *arg1* is imported.
引数	• ***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージで識別されたプロファイルがインポートされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8542

Message（メッセージ）	The Profile *arg1* is exported.
引数	• ***arg1 =*** プロファイル名
詳細な説明	メッセージで識別されたプロファイルがエクスポートされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8543

Message（メッセージ） Unable to perform the Boot Identity profile operation because the server in slot *arg1* does not have a Service Tag.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたスロット内のサーバーにサービスタグがないため、起動 ID 操作を実行できません。

推奨される対応処置 F2 セットアップ起動ユーティリティを使用して、サービスタグの値を設定します。存在しないサービスタグを設定するサーバー BIOS メニューの手順に従うか、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8547

Message（メッセージ） Unable to add some of the Media Access Control (MAC) addresses because the MAC addresses are already present in the MAC address pool of Boot Identity profile operations.

詳細な説明 Media Access Control（MAC）アドレスが MAC アドレスプールに既に存在するために、これらの一部またはすべてをプールに追加できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8548

Message（メッセージ） Unable to delete some of the Media Access Control (MAC) addresses because the MAC addresses are not present in the MAC address pool or used by Boot Identity profile.

詳細な説明 Media Access Control（MAC）アドレスが MAC アドレスプールに存在しないために、これらをプールから削除することはできません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8549

Message（メッセージ） The status of Media Access Control (MAC) address *arg1* is not valid for Boot Identity profile operations.

引数

- ***arg 1=*** MAC アドレス

詳細な説明 メッセージで識別された Media Access Control（MAC）アドレスのステータスは有効ではありません。可能な MAC アドレスは、割り当てなし、割り当て済み、およびアクティブです。MAC アドレスがいずれのプロファイルでも使用されていない場合、この値は「割り当てなし」です。MAC アドレスがプロファイルで使用されている場、この値は「割り当て済み」です。プロファイルがサーバに適用されている場合、この値は「アクティブ」です。プロファイルに割り当てられている場合、すべての仮想 MAC アドレスのステータスは同じである必要があります。

推奨される対応処置 仮想 MAC アドレスプールを編集して、MAC アドレスステータスを修正します。可能な MAC アドレスは、割り当てなし、割り当て済み、およびアクティブです。MAC アドレスがいずれのプロファイルでも使用されていない場合、この値は「割り当てなし」です。MAC アドレスがプロファイルで使用されている場、この値は「割り当て済み」です。プロファイルがサーバに適用されている場合、この値は「アクティブ」です。プロファイルに割り当てられている場合、すべての仮想 MAC アドレスのステータスは同じである必要があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8550

Message（メッセージ） Unable to capture the server profile because an insufficient number of unused Media Access Control (MAC) addresses in the Virtual MAC Address Pool.

詳細な説明 要求された数のプロファイルをキャプチャするためには、仮想 MAC アドレスデータベースで使用できる未使用の MAC アドレスの数が不足しています。

推奨される対応処置 仮想 MAC アドレスプールに MAC アドレスを追加し、起動 ID プロファイルのキャプチャ操作を再試行します。CMC GUI を使用して、起動 ID ページに移動します。「仮想 MAC アドレスプールの管理」セクションにある「MAC アドレスの追加」オプションを使用して MAC アドレスを追加します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8551

Message（メッセージ） Unable to apply the boot identity profile because the profile *arg1* is already in use by the server in slot *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 起動 ID プロファイルを適用することはできません。これは、メッセージで識別されたプロファイルがメッセージで識別されたスロット内のサーバーで使用されているためです。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたスロット内のサーバーの起動 ID をクリアして、別のプロファイルを適用します。CMC GUI を使用して 起動 ID ページに移動し、「起動 ID プロファイル」タブにある「ID のクリア」を使用して起動 ID をクリアします。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8552

Message（メッセージ） The server in slot *arg1* does not have a profile associated with it.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたスロット内のサーバーには、関連付けられたプロファイルがありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8553

Message（メッセージ） The profile *arg1* is not valid.

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 メッセージで識別されたプロファイルは有効ではありません。

推奨される対応処置 プロファイルを編集して、XML スキーマまたは設定エラーが存在しないようにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8554

Message（メッセージ） The Virtual MAC Address Pool *arg1* is invalid for Boot Identity profile operations.

引数

- ***arg 1=*** MAC アドレスプール名

詳細な説明 メッセージで識別された仮想 MAC アドレスプールが有効ではありません。これは、XML 構文が正しくないか、無効な設定値のために発生する可能性があります。

推奨される対応処置 仮想 MAC アドレスプールを編集し、XML スキーマを修正するか、設定エラーが存在しないようにしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8555

Message（メッセージ） Unable to start the Boot Identity profile operation because a Boot Identity operation is already in progress.

詳細な説明 起動 ID 操作がすでに進行中であるため、起動 ID 操作を開始することはできません。

推奨される対応処置 現在の操作が完了するまで待ち、再試行します。1 度に実行できる起動 ID 操作は 1 つだけです。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8556

Message（メッセージ） The Boot Identity profile *arg1* is in use by the server that has the Service Tag *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名
- ***arg2 =*** サービスタグ

詳細な説明 メッセージで識別された起動 ID プロファイルは、メッセージで識別されたサービスタグを持つサーバーによって使用されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8557

Message（メッセージ） Unable to delete the profile *arg1* because the profile is in use.

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 メッセージで識別されたプロファイルては現在使用中であるため、このプロファイルは削除できません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8558

Message（メッセージ） No specified MAC addresses were deleted because they were not present in MAC Address Pool of Boot Identity profile operations.

詳細な説明 指定した MAC アドレスは MAC アドレスプールに存在しなかったため、これらの MAC アドレスは削除されませんでした。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8559

Message（メッセージ） A new Virtual MAC Address Pool is created with *arg1* addresses from *arg2* for Boot Identity profile operations.

引数

- ***arg1 =*** アドレス数
- ***arg2 =*** 開始アドレス

詳細な説明 新しい仮想 MAC アドレスプールが作成されます。このプールには、メッセージで識別された MAC アドレスから開始される、メッセージで識別された数のアドレスが含まれています。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8560

Message（メッセージ）	New Media Access Control (MAC) addresses are added to the Virtual MAC Address Pool for Boot Identity profile operations.
詳細な説明	新しい Media Access Control（MAC）アドレスは、仮想 MAC アドレスプールに追加されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8561

Message（メッセージ）	Some or all or the specified MAC addresses are removed from the Virtual MAC Address Pool of Boot Identity profile operations.
詳細な説明	一部またはすべてまたは指定した MAC アドレスが仮想 MAC アドレスプールから削除されます。一部の MAC アドレスは存在しないため、削除できませんでした。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8562

Message（メッセージ）	All of the specified MAC addresses are deactivated from the Virtual MAC Address Pool of Boot Identity profile operations.
詳細な説明	指定した MAC アドレスのすべてが、仮想 MAC アドレスプールから無効になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8563

Message（メッセージ）	Boot Identity profile *arg1* is cleared from server in slot *arg2* .
引数	・ ***arg1 =*** プロファイル名

- ***arg2 =*** サーバースロット番号

詳細な説明 メッセージで識別された起動 ID プロファイルは、メッセージで識別されたサーバーからクリアされます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8564

Message（メッセージ） Unable to clear the Boot Identity profile from the server in slot *arg1* because there is no response from the server iDRAC.

引数

- ***arg2 =*** サーバースロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたサーバーからの起動 ID プロファイルは、サーバー iDRAC からの応答がないためにクリアできません。サーバーが仮想 MAC アドレス値を保持しており、これらが別のサーバーにも割り当てられている場合、MAC アドレスが競合している可能性があります。

推奨される対応処置 永続的ポリシー設定がデフォルト値に戻り、仮想 MAC アドレス設定がクリアされるまではサーバーを使用しないでください。永続的ポリシー設定は、サーバー iDRAC を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすることによりデフォルト値にリセットできます。iDRAC をデフォルト値にリセットできない場合は、サーバーを使用しようとする前にサービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8565

Message（メッセージ） The Boot Identity profile *arg1* is created with *arg2* templates.

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名
- ***arg2 =*** 番号

詳細な説明 メッセージで識別されている起動 ID プロファイルはメッセージで識別されているテンプレートの数を使用して作成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8600

Message（メッセージ） The selected profile was not applied to *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** サーバーリスト

詳細な説明 プロファイルバージョンには、サーバーの世代と Lifecycle Controller ファームウェアバージョンとの互換性がある必要があります。

推奨される対応処置 サーバーへのプロファイルの適用を試行するときは、プロファイルバージョンにターゲットサーバーとの互換性があることを確認してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8601

Message（メッセージ）　Quick Deploy Profile unable to apply profile *arg1* to server *arg2*

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名
- ***arg2 =*** サーバー番号

詳細な説明　ソースプロファイルの形式または内容が正しくありません。

推奨される対応処置　ソースプロファイルを作成しなおすか、別のソースプロファイルを選択します。

カテゴリ　設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8602

Message（メッセージ）　Quick Deploy Profile for server *arg1* was not successful.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明　システムは他の操作でビジー状態になっています。機能はミューテックスを取得できませんでした。

推奨される対応処置 操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、その他の操作がすべて完了していることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8603

Message（メッセージ） Unable to apply profile to server *arg1* using Quick Deploy feature, because the CSIOR feature on Server *arg2* is disabled.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** スロット番号

詳細な説明 サーバーの CSIOR（Collect System Inventory On Restart）機能が無効になっているため、選択されたプロファイルをメッセージ内で識別されているサーバーに適用できません。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバー上の CSIOR が有効になっていることを確認してから、操作を再試行します。11 世代のサーバーで CSIOR を有効にするには、サーバーを再起動し、Ctrl-E セットアップを選択します。システムサービスを選択して、CSIOR を有効にします。12 世代のサーバーで Lifecycle Controller GUI を使用して CSIOR を有効にするには、サーバーを再起動して、会社のロゴが表示された時に <F2> をクリックします。iDRAC 設定ページで、Lifecycle Controller をクリックして、CSIOR を有効化します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8604

Message（メッセージ） Quick Deploy Profile: Server *arg1* does not support configuration using profiles.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているターゲットサーバーは、プロファイルを使用したサーバー設定をサポートしません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8605

Message（メッセージ） Quick Deploy Profile: Server *arg1* generation information is not recognized.

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーについての情報が認識されません。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）を再起動して、操作を再試行します。CMC は、ウェブ UI インタフェースを使用し、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に選択してから、リセット / フェイルオーバー CMC ボタンを選択することにより、再起動することができます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8606

Message（メッセージ） Quick Deploy Profile: Timeout exceeded while waiting for remote services ready on Server *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーは、リモートサービスの準備が完了していることを報告しませんでした。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバー上の iDRAC が正常に動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーの仮想再装着を行ってから操作を再試行します。サーバーは、CMC ウェブ UI インタフェースを使用し、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に選択してから、メッセージ内で識別されているサーバーのドロップダウン操作から仮想再装着を選択することによって、仮想的に再装着することができます。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8607

Message（メッセージ） Quick Deploy Profile: Starting to apply profile *arg1* to server *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

- ***arg2 =*** サーバー番号

詳細な説明 メッセージ内で識別されているサーバーに対するプロファイルの Quick Deploy プロセスが開始されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8608

Message（メッセージ） Server Profiles: unable to access server: *arg1* for operation [*arg2*] because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready. 2) Lifecycle Controller of the server is disabled.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** wsman 操作

詳細な説明 CMC は、1）iDRAC の準備ができていない、または 2）サーバーの Lifecycle Controller が無効になっているという理由のいずれか、または両方が原因で、メッセージで説明されている操作を実行できませんでした。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバー上の iDRAC が動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーの仮想再装着を実行してから操作を再試行します。サーバーの仮想再装着を実行するには、CMC ウェブインタフェースで、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に選択し、コンポーネントのリセットページで、メッセージ内で識別されているサーバーのドロップダウンメニューから仮想再装着を選択します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8609

Message（メッセージ） Server Profiles: unknown response received from server: *arg1* for operation [*arg2*] because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready. 2) Lifecycle Controller of the server is disabled.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号
- ***arg2 =*** wsman 操作

詳細な説明 CMC は、1）iDRAC の準備ができていない、または 2）サーバーの Lifecycle Controller が無効になっているという理由のいずれか、または両方が原因で、メッセージで説明されている操作を実行できませんでした。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているサーバー上の iDRAC が動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーの仮想再装着を実行してから操作を再試行します。サーバーの仮想再装着を実行するには、CMC ウェブインタフェースで、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に選択し、コンポーネントのリセットページで、メッセージ内で識別されているサーバーのドロップダウンメニューから仮想再装着を選択します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8610

Message（メッセージ） Job ID: *arg1* . CMC sent all settings of profile *arg2* to Server (Service Tag: *arg3*) in Slot *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID
- ***arg2 =*** プロファイル名
- ***arg3 =*** サービスタグ
- ***arg4 =*** スロット番号

詳細な説明 選択されたプロファイルのすべての設定がメッセージ内で識別されているサーバーに送信され、操作はメッセージ内で識別されているジョブ内にキャプチャされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8611

Message（メッセージ） Profile " *arg1* " and Server (Service Tag: *arg2* in Slot *arg3*) are not compatible.

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名
- ***arg2 =*** サービスタグ
- ***arg3 =*** スロット番号

詳細な説明 選択されたプロファイルバージョンにはメッセージ内で識別されているサーバーとの互換性がないため、CMC はサーバープロファイルの適用を実行できません。

推奨される対応処置 プロファイルおよび / またはサーバーの正しいバージョンを選択してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8612

Message（メッセージ） Unable to fully extract boot device information from profile: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** プロファイル名

詳細な説明 メッセージ内で識別されているプロファイルには、起動デバイスの情報が使用可能なフォーマットで含まれていません。

推奨される対応処置 メッセージ内で識別されているプロファイルを作成しなおすか、別のプロファイルを使用します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8613

Message（メッセージ） Unable to fully extract *arg1* boot list settings from the profile.

引数

- ***arg1 =*** 起動リスト名

詳細な説明 選択されたプロファイルには、メッセージ内で識別されている起動リストの設定情報が使用可能な形式で含まれていません。

推奨される対応処置 プロファイルを作成しなおすか、異なるプロファイルを使用します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8614

Message（メッセージ） Legacy profile setting: *arg1* is not recognized.

引数

- ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 プロファイルが使用可能な形式ではない、またはサポートされなくなった設定が含まれているため、メッセージ内で識別されている設定が認識されません。

推奨される対応処置 プロファイルを作成しなおすか、異なるプロファイルを使用します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8615

Message（メッセージ） Profile is successfully generated.

詳細な説明 プロファイルがサーバーから正常に生成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8616

Message（メッセージ）	Server in slot *arg1* is not ready to be accessed remotely because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready. 2) Lifecycle Controller for of the server is disabled.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージ内で識別されているサーバーは、1）iDRAC の準備ができていない、または 2）サーバーの Lifecycle Controller が無効になっているという理由のいずれか、または両方が原因で、iDRAC でリモートアクセスすることができません。
推奨される対応処置	メッセージ内で識別されているサーバー上の iDRAC が正常に動作していること、および Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーの仮想再装着を行ってから操作を再試行します。サーバーは、CMC ウェブ GUI インタフェースを使用し、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット の順に選択してから、ドロップダウンメニューの 仮想再装着 を選択することによって、サーバーを仮想的に再装着することができます。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8617

Message（メッセージ）	Server Profiles: request *arg1* for server in slot *arg2* was unsuccessful. Returned fault: *arg3* .
引数	• ***arg1 =*** wsman メソッド

- ***arg2 =*** スロット番号
- ***arg3 =*** wsman エラー

詳細な説明 識別されているスロットのサーバーに対する、メッセージで識別されている WS-Man メソッドの要求は失敗しました。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が完了し、システムが正常に動作していることを確認します。RACADM コマンド「racadm getversion」を実行して、すべてのサーバーのリストを表示し、iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、iDRAC の使用準備ができるまで待機します。仮想再装着が必要になる場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8618

Message（メッセージ） Server Profiles: request *arg1* for server in slot *arg2* was unsuccessful. Message ID *arg3* . Returned fault: *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** wsman メソッド
- ***arg2 =*** スロット番号
- ***arg3 =*** メッセージ ID
- ***arg4 =*** wsman エラー

詳細な説明 識別されたスロットのサーバーに対する、メッセージで識別されている WS-Man メソッドの要求は失敗しました。

推奨される対応処置 iDRAC の準備が完了し、システムが正常に動作していることを確認します。コマンドラインインタフェース（CLI）で RACADM コマンド「racadm getversion」を実行して、すべてのサーバーのリストを表示し、iDRAC バージョンが表示されていることを確認します。iDRAC が 準備中 として表示されている場合は、準備完了になるまで待機します。仮想再装着が必要になる場合があります。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8619

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller is unable to process data from the server in slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）では、メッセージで識別されているスロット内のサーバーのインベントリデータを処理できませんでした。この問題は次の場合に発生する可能性があります。1）メッセージで識別されているサーバー上の CMC と iDRAC 間に通信の問題がある。2）ネットワークカードに適切でないファームウェアがインストールされている。3）サーバーの iDRAC に適切でないファームウェアがインストールされている。4）CMC に一時的な空きストレージがない。

推奨される対応処置 次のいずれかを行い、操作を再試行します。1）ネットワークカードと、メッセージに識別されているサーバー上の iDRAC に最新のファームウェアがインストールされていることを確認します。2）Chassis Management Controller をリセットします。3）サーバーの iDRAC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8620

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller is unable to communicate with the iDRAC in server slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 Chassis Management Controller は、メッセージ内で識別されているサーバースロットの iDRAC と通信できません。

推奨される対応処置 サーバー iDRAC をリセットします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8621

Message（メッセージ） The Chassis Management Controller is unable to process inventory data from the server in slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 Chassis Management Controller（CMC）は、メッセージで識別されているスロットのサーバーからインベントリデータを処理できません。この問題は、CMC に一時的な空きストレージがない場合に発生します。

推奨される対応処置 Chassis Management Controller（CMC）を再起動します。CMC を再起動するには、CMC への SSH セッションを開始し、コマンド「racadm racreset」を入力します。CMC の再起動を待ってから、インベントリデータが収集されたかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8622

Message（メッセージ） Quick Deploy Profile: Unable to access remote network share and apply assigned profile to the server in slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 リモートネットワーク共有の設定は、CMC ウェブインタフェースのサーバー概要 / セットアップ / リモートネットワーク共有タブでアクセス可能です。CMC がリモートネットワーク共有に接続し、プロファイルページの Quick Deploy タブで指定されたとおりにプロファイルの適用を実行できるようにするには、これらの設定が正しく行われる必要があります。

推奨される対応処置 CMC のリモートネットワーク共有設定が正しいこと、またリモート共有 NFS/CIFS サーバーが正しく動作していることを確認します。CMC ウェブインタフェースの「ネットワークのテスト」ボタンを使用して、CMC がリモート共有に確実にアクセスできるようにしてください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8623

Message（メッセージ） Unable to save the I/O Aggregator configuration in *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット ID

詳細な説明 メッセージに特定されているスロットにある IOA の現在の設定詳細を、そのスタートアップ設定に保存できませんでした。

推奨される対応処置 IOA の電源を入れ直し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	10530
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SWC8624

Message（メッセージ）	The network communication session between CMC and I/O Aggregator cannot be started on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット ID
詳細な説明	IOA が応答しなかったため、CMC と I/O アグリゲータ（IOA）間のネットワーク通信セッションを開始することができません。
推奨される対応処置	IOA の電源を入れ直し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	10529
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SWC8625

Message（メッセージ)	連邦情報処理標準（FIPS）モードがシャーシで有効になっています。
詳細な説明	連邦情報処理標準（FIPS）モードがシャーシで有効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔*	✔	
CMC					✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✔*			✔	
CMC			✔*				

SWC8626

Message（メッセージ)	連邦情報処理標準（FIPS）モードがシャーシで無効になっています。
詳細な説明	連邦情報処理標準（FIPS）モードがシャーシで無効になっています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SWC = ソフトウェア設定）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔*	✔	
CMC					✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✔*			✔	
CMC			✔*				

SWC8627

Message（メッセージ） Unable to configure the storage array in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and the storage device.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ストレージアレイを設定できません。この現象は CMC がストレージデバイスと通信できない場合に発生する可能性があります

推奨される対応処置 1. 次の手順で、GUI を使用して iDRAC をリセットします。シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット の順にクリックします。サーバのリセット セクションで、リセット ドロップダウンメニューから、リセット対象のサーバの iDRAC に対応する iDRAC のリセット を選択し、選択を適用 をクリックします。または、コマンドラインインタフェース（CLI）で racadm racreset -m server-n コマンドを実行して、iDRAC をリセットします。2. 次の GUI を使用して、シャーシ管理コントローラ（CMC）をリセットします : シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセット の順にクリックしてから、CMC をリセット / フェールオーバーする をクリックします。または、CLI で racadm racreset コマンドを実行して CMC をリセットします。使用する構文とパラメータの詳細については、サポートサイトにある『iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI ガイド』および『Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide』（Chassis Management Controller バージョン 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM コマンドラインリファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ 設定（SWC = ソフトウェア設定）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC		✔		✔	✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS イベントメッセージ

SYS001

Message（メッセージ）	The operation was successful.
詳細な説明	要求された操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS002

Message（メッセージ）	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS003

Message（メッセージ）	Missing parameters: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、必要なパラメータを入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS004

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、指定したパラメータに有効な値を入力し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS005

Message（メッセージ）	AttributeName array and AttributeValue array element count mismatch.
詳細な説明	AttributeName 入力アレイおよび AttributeValue 入力アレイには、異なる数のエレメントがあります。
推奨される対応処置	AttributeName および AttributeValue のペアが一致しており、有効であることを確認します。Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS006

Message（メッセージ）	Unable to set read only attribute: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	現在設定している属性は読み取り専用であり、変更できません。
推奨される対応処置	特定の属性の動作については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。

カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS007

Message（メッセージ）	Input out of range for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	設定している属性の入力値が、属性の許容範囲外です。
推奨される対応処置	特定の属性については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照し、属性の範囲内の有効な値で操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS008

Message（メッセージ）	Invalid boolean in value for attribute: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	指定した属性の入力値は、その属性に有効なブーリアン値ではありません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照して、指定した属性に有効なブーリアン値を入力します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS009

Message（メッセージ）	String exceeds maximum length for attribute: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 指定した属性の文字列の長さが、許可される最大長を超えています。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller Remote Service マニュアルをチェックし、許可される最大長以内の文字列値でコマンドを再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS010

Message（メッセージ） Invalid character in value for attribute: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** 属性名

詳細な説明 指定した属性の入力値が有効ではありません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、指定した属性に有効な属性値を入力します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS011

Message（メッセージ） Pending configuration values are already committed, unable to perform another set operation.

詳細な説明 属性設定操作を適用するよう保留中の設定ジョブがスケジュールされています。コンポーネントに対して既に設定ジョブが存在する場合は、設定操作は許可されていません。

推奨される対応処置 スケジュールされたジョブが完了するまで待つか、追加の属性設定操作を行う前に、既存の設定ジョブを削除します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS012

Message（メッセージ） User privileges are not sufficient to perform operation.

詳細な説明	入力したユーザー資格情報には、要求した操作を実行するのに適切な権限がありません。
推奨される対応処置	操作を実行するのに適切な権限のあるユーザー資格を使用して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS013

Message（メッセージ）	Invalid attribute name: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	要求した操作に入力した属性名は、ターゲットシステムに存在しないか、または有効ではありません。
推奨される対応処置	詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS014

Message（メッセージ）	Invalid value for attribute: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	識別された属性に対して入力された値が無効です。
推奨される対応処置	詳細について Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照し、識別された属性に有効な値を入力します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS015

Message（メッセージ）	Job created successfully.
詳細な説明	要求されたジョブが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS016

Message（メッセージ）	Job completed with errors
詳細な説明	ジョブ内のすべての操作が試行されましたが、一部正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ジョブのコンテンツを確認して、値が正しいことを確認します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS017

Message（メッセージ）	Job did not complete successfully.
詳細な説明	ジョブが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	失敗したジョブに関する Lifecycle ログのエントリを調べて、ジョブが失敗した理由を確認します。失敗の原因を修正してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS018

Message（メッセージ）	ジョブは正常に完了。
詳細な説明	送信されたジョブが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS019

Message（メッセージ）	Required dependency input not found.
詳細な説明	操作に必要な依存関係が入力値に含まれていません。
推奨される対応処置	必要な依存関係を入力して再試行します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS020

Message（メッセージ）	Invalid required Attribute value.
詳細な説明	必要な属性に入力した値が無効です。
推奨される対応処置	指定した値は有効ではありません。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS021

Message（メッセージ）	Unable to set the value for *arg1*
引数	· ***arg1 =*** 属性名
詳細な説明	パラメータが正しくないか、ファームウェア内部の問題が発生したため、操作は正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）設定される値が正しいことを確認します。2）iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS022

Message（メッセージ）	Resource allocation failure.
詳細な説明	ファームウェアに関する内部のリソース割り当ての問題が発生したため、操作は完了できませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS023

Message（メッセージ）	No configuration changes pending.
詳細な説明	保留中の変更値がありません。
推奨される対応処置	設定する必要のある属性に保留中の値があることを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS024

Message（メッセージ） Unable to complete the operation because attribute dependency checking did not complete successfully.

詳細な説明 属性の依存性チェックが正常に完了しなかったため、操作を完了できません。この属性は、適切でない値を持つ関連属性に依存しています。関連属性は、親子値依存関係の親であり、子属性が持つ値に影響を及ぼします。

推奨される対応処置 依存性関連属性の値が正しいことを確認し、操作を再試行します。属性の依存性の詳細については、サポートサイトで入手可能な『Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide』（Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド）とプロファイルマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS025

Message（メッセージ） Unable to delete pending configuration.

詳細な説明 削除すべき保留中の設定がありません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS029

Message（メッセージ） Unsupported parameter name *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** パラメータ名

詳細な説明 このパラメータ名はサポートされていません。

推奨される対応処置 サポートされていないパラメータを外して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS030

Message（メッセージ）	Collecting component configuration information.
詳細な説明	コンポーネント設定に必要なデータを収集しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS031

Message（メッセージ）	Updating component configuration.
詳細な説明	設定をコンポーネントに適用しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS032

Message（メッセージ）	Staged component configuration is complete.
詳細な説明	ホストシステムの UEFI 環境で実行される段階的なコンポーネント設定アップデートが完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS033

Message（メッセージ）	Staged component configuration completed with errors.
詳細な説明	ホストシステムの UEFI 環境で実行される段階的なコンポーネント設定アップデートが完了しましたが、エラーが発生しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS034

Message（メッセージ）	Performing component configuration for: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	指定したデバイスの設定操作が進行中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS035

Message（メッセージ）	Some configuration values were not applied to: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	コンポーネントの設定操作は完了しましたが、一部の設定値が正しく適用されませんでした。
推奨される対応処置	Lifecycle ログで、設定操作の結果を取得、表示し、失敗した設定操作を特定します。設定結果の取得方法の詳細については、『Lifecycle Controller Remote Services Users Guide』（Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド）を参照してください。コンポーネントの入力データを適切に変更し、設定操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS036

Message（メッセージ） Unable to apply the configuration to the component.

詳細な説明 コンポーネントに設定を適用できませんでした。これは前回のシステムインベントリ収集時からの設定変更が完了したことを示している可能性があります。

推奨される対応処置 操作を再試行するか、またはコンポーネントの属性設定操作を試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS037

Message（メッセージ） Component update initialization failure.

詳細な説明 操作の検証に失敗しました。コマンド、ターゲット、および操作データはすべてアップデートが実行される前に検証されます。このデータが一部でも欠落している、または間違っている場合、操作は正常に完了しません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を使用して、再起動属性のシステムインベントリの収集を有効にしてから、システムを再起動します。システムが再起動してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS038

Message（メッセージ）　Missing or corrupt configuration information.

詳細な説明　ジョブに関連した設定データが見つかりません。

推奨される対応処置　操作を再試行します。この問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS039

Message（メッセージ）　Verification of requested configuration changes failed.

詳細な説明　要求した設定変更は、コンポーネント固有の検証に合格しなかったため、変更は適用されません。

推奨される対応処置　スクリプトまたは関連するマニュアルを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（SYS = システム情報）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS040

Message（メッセージ） The firmware update operation did not complete successfully.

詳細な説明 コンポーネントのファームウェアをアップデートする操作が正常に完了しませんでした。

推奨される対応処置 失敗した操作に関する詳細情報について Lifecycle ログを確認します。問題を解決し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS041

Message（メッセージ） Unable to apply some component configuration values.

詳細な説明 設定のアップデートが完了しましたが、一部の値が正しく適用されませんでした。

推奨される対応処置 設定されなかった値については、Lifecycle ログをチェックします。XML 設定入力ファイルで問題を修正し、操作を再試行します。または、コンポーネントサービスメソッドを使用して、属性をそれぞれ設定します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS042

Message（メッセージ） Component configuration successfully completed.

詳細な説明 要求したコンポーネントの設定が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS043

Message（メッセージ） Successfully exported System Configuration Profile.

詳細な説明 現在のシステムコンポーネント（BIOS、RAID、NIC、iDRAC など）の設定が、システム設定プロファイルに書き込まれ、指定した場所に正常にコピーされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS044

Message（メッセージ） Unable to export one or more component configurations.

詳細な説明 1 つまたは複数のコンポーネントで設定情報を収集できません。コンポーネント情報の処理中に内部エラーが発生しました。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller を使用して、Collect System Inventory On Restart（再起動時のシステムインベントリの収集、CSIOR）を有効にしてから、システムを再起動します。操作を再度行う前に、インベントリの収集が完了していることを確認します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS045

Message（メッセージ） Unable to copy the System Configuration Profile to the network share.

詳細な説明 システム設定プロファイルをネットワーク共有にコピー中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 ファイルが NFS 共有にエクスポートされている場合は、ファイルが iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ファイルが CIFS 共有にエクスポートされている場合は、適切な権限のある共有アクセス資格情報を使用して iDRAC からアクセス可能であることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS046

Message（メッセージ） Unable to import the System Configuration Profile from the network share.

詳細な説明 システム設定プロファイルをネットワーク共有からコピー中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 ファイルが NFS 共有からコピーされている場合は、ファイルが iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ファイルが CIFS 共有からコピーされている場合は、提供した資格情報を使用して iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ネットワークの接続テストメソッドを使用して、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS047

Message（メッセージ） Input file for import configuration is not compliant with the configuration schema.

詳細な説明 入力ファイルは、システム設定スキーマに準拠していません。

推奨される対応処置 入力ファイルが、delltechcenter.com/lc にある『LC profile Schema Guide』（LC プロファイルスキーマガイド）で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS048

Message（メッセージ） System Configuration Profile contains invalid characters,*arg1*at line*arg2*.

引数

- ***arg1 =*** 文字
- ***arg2 =*** 行

詳細な説明 操作は、システム設定スキーマに準拠した有効なプロファイルを必要としていますが、システム設定プロファイルには、有効なプロファイルコンテンツが含まれていません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザでファイルを表示して、無効な文字を確認します。無効な文字を削除してから、ファイルが有効な XML で、なおかつ delltechcenter.com/lc にある『LC profile Schema Guide』（LC プロファイルスキーマガイド）で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS050

Message（メッセージ）	The System Configuration Profile for import configuration is not compliant with schema nesting checks.
詳細な説明	インポート設定操作のシステム設定プロファイルは、スキーマネストチェックに準拠していません。RAID コントローラのみが、最大 3 層のネスト深度のネスト済みコンポーネントノードを有することができます。
推奨される対応処置	システム設定プロファイルが、delltechcenter.com/lc にある『LC profile Schema Guide』（LC プロファイルスキーマガイド）で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。RAID コントローラのみが、ネスト済みコンポーネントノードを有することができます。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS051

Message（メッセージ）	The system could not be shut down within the specified time.
詳細な説明	サーバーのオペレーティングシステムが正常なシャットダウンを許可しなかったり、オペレーティングシステムが指定した通常のシャットダウンタイムアウト内にシャットダウンを完了できないことがあります。このエラーはシステムが指定した時間内にシャットダウンできなかったことを示しています。デフォルトのタイムアウト値は 5 分であり、許容される最長の値は、1 時間です。
推奨される対応処置	時間をより長めに設定したタイムアウトの通常シャットダウンまたはシステムシャットダウンオプションで操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS052

Message（メッセージ)	Analyzing iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration for changes to be applied.
詳細な説明	システムの再起動を必要としない設定変更を現在適用しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS053

Message（メッセージ)	Successfully imported and applied System Configuration Profile.
詳細な説明	システム設定プロファイル で指定した設定変更は、正常に適用されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS054

Message（メッセージ）	No configuration changes requiring a system restart need to be applied.
詳細な説明	段階的な設定を必要とするコンポーネントの現在の設定は、入力ファイルで指定した設定と既に一致しています。段階的な設定を適用するためのシステムの再起動は必要ありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS055

Message（メッセージ）	Import of System Configuration Profile operation completed with errors.
詳細な説明	システム設定プロファイル で指定された設定は適用されましたが、一部でエラーが発生しました。Lifecycle Controller のログに、正常に完了しなかったコンポーネント設定の詳細が記載されています。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller ログを確認して、正常に完了しなかった設定の変更を特定します。別の操作でそれらの変更を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS056

Message（メッセージ）	Waiting for the system to shut down.
詳細な説明	設定の変更を適用する前に、システムのシャットダウンを待機しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS057

Message（メッセージ）	Exporting System Configuration Profile.
詳細な説明	現在のシステム設定を収集中で、システム設定プロファイルが生成されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS058

Message（メッセージ）	Applying configuration changes.
詳細な説明	UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）環境で、設定変更を適用するために、Lifecycle Controller 自動化タスク実行アプリケーションを実行しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS059

Message（メッセージ）	Component configuration successfully changed.
詳細な説明	完全修飾デバイス記述子（FQDD）によって特定されたコンポーネントでの設定変更が正常に適用されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS060

Message（メッセージ）	Component configuration completed with errors.
詳細な説明	設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更の一部が、正常に適用されませんでした。
推奨される対応処置	Lifecycle ログをエクスポートして、完了しなかった設定変更を特定するか、または GetConfigResults() メソッドを使用して設定の結果を取得します。完了しなかった変更は、別のインポート操作で再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS061

Message（メッセージ）	Unable to complete component configuration.
詳細な説明	設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更の一部が、正常に適用されませんでした。
推奨される対応処置	Lifecycle ログをエクスポートして、完了しなかった設定変更を特定するか、または GetConfigResults() メソッドを使用して設定の結果を取得します。完了しなかった変更は、別のインポート操作で再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS062

Message（メッセージ）	Input file for import configuration operation is invalid. The expected profile root element was not found.
詳細な説明	設定のインポート操作の入力ファイルに、有効なプロファイルルートエレメントが含まれていません。
推奨される対応処置	任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、プロファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS063

Message（メッセージ）	Input file for import configuration operation is invalid. The expected root element was not closed.
詳細な説明	設定のインポート操作の入力ファイルに、閉じた XML ルートエレメントが含まれていません。
推奨される対応処置	任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、プロファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS064

Message（メッセージ）	Input file for import configuration operation is invalid at line *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 行
詳細な説明	設定のインポート操作の入力ファイルには、指定した行に無効な XML データが含まれています。
推奨される対応処置	任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、XML ファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS065

Message（メッセージ）	Input file for import configuration operation cannot be found or opened.
詳細な説明	入力設定 XML ファイルを開く際に、内部エラーが発生しました。iDRAC のリセットが必要です。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS066

Message（メッセージ）	No changes detected for iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration.
詳細な説明	iDRAC、システム、または Lifecycle Controller の設定変更が適用されませんでした。システム設定 XML 入力ファイルで指定された設定は、それらのコンポーネントで現在の設定と一致しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS067

Message（メッセージ）	Unable to complete application of configuration profile values.
詳細な説明	設定プロファイルのインポート操作中に、一部またはすべての処置が正常に完了しませんでした。設定処置の詳細は、Lifecycle ログに記録されています。
推奨される対応処置	Lifecycle ログをエクスポートして、正常に完了しなかった設定変更を特定します。設定プロファイルコンテンツでの問題を解決してから、インポート操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS068

Message（メッセージ）	Configuration changes that require system reboot were not applied.
詳細な説明	入力 XML ファイルに指定した値が間違っているため、システムの再起動を必要とする設定変更は、一部適用されませんでした。
推奨される対応処置	GetConfigResults() メソッドを使用して、設定ジョブの結果を取得するか、Lifecycle ログをエクスポートして、設定ジョブの結果を確認し、エラーを特定します。入力 XML を変更して、エラーを修正し、インポート操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS069

Message（メッセージ）	No changes were applied since the current component configuration matched the requested configuration.
詳細な説明	システム設定 XML ファイルで指定した設定は、すべてのコンポーネントで現在の設定と一致しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS070

Message（メッセージ）	Configuration changes that require system reboot were not applied.
詳細な説明	システムの UEFI 環境へのシステムの再起動が必要な設定変更は、一部のコンポーネントで完了できませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS071

Message（メッセージ）	System configuration profile export operation timed-out.
詳細な説明	操作に時間がかかりすぎたため、システム設定プロファイルのエクスポートは完了しませんでした。
推奨される対応処置	Collect System Inventory On Restart（再起動時のシステムインベントリの収集、CSIOR ）の Lifecycle Controller の設定が有効になっていることを確認し、システムを再起動します。CSIOR が完了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを最低 15 秒間押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS072

Message（メッセージ） System configuration profile import operation timed-out.

詳細な説明 操作に時間がかかりすぎたため、システム設定プロファイルのインポートは完了しませんでした。

推奨される対応処置 すべてのジョブを削除し、システム ID ボタンを最低 15 秒間押して iDRAC をリセットしてから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS073

Message（メッセージ） Unable to apply changes that require system reboot because the Lifecycle Controller State setting is disabled in the configuration profile.

詳細な説明 入力プロファイルで Lifecycle Controller の状態が無効になっているため、システム設定プロファイルのインポート操作がエラーを伴って完了しました。システムの再起動が必要な設定変更は適用されませんでした。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller の状態設定を有効にし、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS074

Message（メッセージ）	別の設定ジョブが進行中のため、設定変更を適用できません。
詳細な説明	別の設定ジョブが進行中のため、設定変更を適用できません。
推奨される対応処置	現在の設定ジョブが完了するのを待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS075

Message（メッセージ）	指定したファイルがリモート共有に存在しないため、インポート操作を実行できません。
詳細な説明	指定したファイルがリモート共有に存在しないため、インポート操作を実行できません。
推奨される対応処置	再試行する前に、インポート設定ファイルがリモート共有にあることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS076

Message（メッセージ）	Invalid or unsupported component specified in the input configuration profile.

詳細な説明	設定プロファイル内にサポートされていないコンポーネントノードがあります。
推奨される対応処置	入力設定プロファイルでは、サポートされるコンポーネントのみ指定されていることを確認します。サポートされていないプロファイルノードについては、インポート操作ジョブの設定結果を確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS077

Message（メッセージ）	Unable to perform the preview operation because the specified file does not exist on the remote share.
詳細な説明	指定したシステム設定 XML ファイルがリモート共有に存在しないため、プレビュー操作を実行できません。
推奨される対応処置	プレビューする設定 XML ファイルがリモート共有に存在することを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS078

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the System Configuration Profile from the network share for preview.
詳細な説明	要求したプレビュー操作用にシステム設定プロファイルをネットワーク共有から取得できません。これは、ネットワークアクセスの不具合が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	設定プロファイルが、NFS 共有上にある場合は、iDRAC からネットワーク共有にアクセス可能であることを確認します。設定プロファイルが CIFS 共有上にある場合は、指定した共有資格情報を使用して、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ネットワーク接続のテストメソッドを使用して、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。詳細については、『Lifecycle Controller ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS079

Message（メッセージ）	The Preview operation indicates the input file for system configuration profile is not compliant with the configuration profile schema.
詳細な説明	The Preview operation indicates the input file for system configuration profile is not compliant with the configuration profile schema.
推奨される対応処置	入力ファイルが、www.delltechcenter.com/lc で公開されているシステム設定 XML スキーマに準拠していることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS080

Message（メッセージ）	Preview of System Configuration Profile import operation indicated that no configuration changes will be successful.
詳細な説明	システム設定プロファイルのインポート操作のプレビューは、設定変更の適用すべてが失敗することを示しています。これは実際のターゲットシステムのコンポーネントと設定プロファイルで指定したコンポーネントの FQDD が一致していないことが原因だと考えられます。
推奨される対応処置	入力ファイルが、www.delltechcenter.com/lc で公開されているシステム設定スキーマに準拠していること、およびターゲットシステムの実際のコンポーネントを表す有効な FQDD が入力ファイルに含まれていることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS081

Message（メッセージ）	Successfully previewed System Configuration Profile import operation.
詳細な説明	Successfully previewed System Configuration Profile import operation.
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS082

Message（メッセージ）	Completed the preview of System Configuration Profile import operation. Some changes specified in the configuration profile will not be successfully applied in an import operation.
詳細な説明	システム設定プロファイルのインポート操作をプレビューする要求が完了しました。設定プロファイルで指定した変更の一部は、設定プロファイルのインポート操作で正常に適用されません。
推奨される対応処置	次の操作によって正常に完了されない設定変更を特定します。1）Lifecycle ログをエクスポートして、プレビュージョブのエントリで設定の結果を確認する。2）GetConfigResults() メソッドを使用して、プレビュー操作の設定結果を取得する。別のインポート操作で、完了しなかったそれらの変更を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS083

Message（メッセージ）	iDRAC 内部ストレージにアクセスできないため、ePSA 診断結果をエクスポートできませんでした。
詳細な説明	iDRAC 内部ストレージにアクセスできないため、ePSA 診断結果をエクスポートできませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）すべてのジョブを削除する。2）システム ID ボタンを最低 15 秒間押して、iDRAC をリセットする。3）操作を再試行する。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS084

Message（メッセージ）	ePSA 診断結果のエクスポートは、結果が含まれる iDRAC の内部ストレージにアクセスできなかったため、正常に完了しませんでした。
詳細な説明	ePSA 診断結果のエクスポートは、結果が含まれる iDRAC の内部ストレージにアクセスできなかったため、正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）すべてのジョブを削除する。2）システム ID ボタンを最低 15 秒間押して、iDRAC をリセットする。3）操作を再試行する。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS085

Message（メッセージ）	Successfully exported the ePSA Diagnostics results.
詳細な説明	ePSA 診断結果が正常にエクスポートされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS086

Message（メッセージ）	Unable to copy the ePSA Diagnostics results file to the network share.
詳細な説明	ePSA 診断の結果ファイルを指定したネットワーク共有にコピーできません。
推奨される対応処置	結果が NFS 共有へエクスポートされている場合は、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。結果が CIFS 共有にエクスポートされている場合は、指定した共有アクセス資格情報を使用して、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS087

Message（メッセージ）	A system reboot will occur when the previewed configuration XML file is imported to the system.
詳細な説明	プレビュー操作で指定されている設定 XML ファイルがシステムにインポートされるときは、設定の変更を適用するためにシステムが再起動されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS088

Message（メッセージ）	Estimated time for applying configuration changes is *arg1* seconds.
引数	· ***arg1 =*** 設定時間
詳細な説明	設定 XML ファイルで定義された変更の適用には、メッセージで特定されたおおよその推定時間が必要です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS089

Message（メッセージ）	Preview of System Configuration Profile is complete.
詳細な説明	システム設定プロファイルのプレビュー操作が完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS090

Message（メッセージ）	The configuration profile contains unsupported DOCTYPE tags.
詳細な説明	設定プロファイルには、インジェクションのセキュリティ脅威が含まれている可能性のある DOCTYPE タグが含まれます。DOCTYPE タグは、設定プロファイルでサポートされていません。
推奨される対応処置	入力 XML ファイル内の DOCTYPE XML タグの有無を確認して、操作を再試行する前に DOCTYPE XML タグを削除します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS091

Message（メッセージ）	メソッドがサポートされていないため、操作を完了できません。
詳細な説明	メソッドがサポートされていないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS092

Message（メッセージ）	iDRAC は、テクニカルサポートのレポート用のサーバーに関する情報を収集しています。
詳細な説明	iDRAC は、テクニカルサポートのレポート用のサーバーに関する情報を収集しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS093

Message（メッセージ）	The iDRAC is exporting the Tech Support Report.
詳細な説明	iDRAC がテクニカルサポートのレポートを、指定先にエクスポートしています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS094

Message（メッセージ）	The iDRAC is unable to start the Tech Support Report job, because a report collection job is already running on the server.
詳細な説明	レポートの収集ジョブが既にサーバーで実行中のため、テクニカルサポートレポート収集ジョブを開始できません。
推奨される対応処置	進行中のテクニカルサポートのレポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS095

Message（メッセージ）	iDRAC 内部ストレージのパーティションをマウント解除できません。
詳細な説明	iDRAC 内部ストレージのパーティションをマウント解除できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを最低 15 秒押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了してから操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS096

Message（メッセージ）	Unable to complete the diagnostics operation because the required Dell Diagnostics firmware package is not installed.
詳細な説明	必要な Dell Diagnostics（診断）ファームウェアパッケージがインストールされていないか、iDRAC 内部ストレージに見つかりませんでした。
推奨される対応処置	Dell 64 ビット uEFI Diagnostics（診断）ファームウェアパッケージをインストールしてから、操作を再試行します。Dell Diagnostics（診断）は、Dell 64 ビット uEFI Diagnostics（診断）Dell Update Package（DUP）を使用してインストールできます。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS097

Message（メッセージ）	The state of Lifecycle Controller is disabled by the configuration profile import operation.
詳細な説明	Lifecycle Controller の状態が設定プロファイルのインポート操作によって無効に設定されています。システム設定をさらに変更するには、変更が行われる前に、Lifecycle Controller の状態を有効にする必要があります。
推奨される対応処置	システムで設定をさらに変更する必要がある場合、Lifecycle Controller の状態を有効にしてから、設定変更を行う必要があります。Lifecycle Controller の状態を有効にするには、racadm コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled」を実行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS098

Message（メッセージ）	A Remote Diagnostic (ePSA) job already exists.
詳細な説明	リモート診断（ePSA）ジョブはすでに存在します。このタイプのジョブが一度に 1 つしか存在できません。
推奨される対応処置	既存のリモート診断（ePSA）ジョブのスケジュールされた開始時刻に問題がなければ、対応処置は必要ありません。問題がある場合、既存の診断（ePSA）ジョブを削除して、適切な開始時刻でジョブを再作成します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS099

Message（メッセージ）	Unable to export the diagnostics results because the results do not exist.
詳細な説明	診断テストがシステム上で 1 度も実行されていない、または診断結果が iDRAC の内部ストレージで見つからないため、診断結果をエクスポートできませんでした。
推奨される対応処置	RunEPSADiagnostics メソッドを実行して、診断結果があることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS100

Message（メッセージ）	Unable to find an FQDD equivalent for the token *arg1*
引数	• ***arg1 =*** トークン名
詳細な説明	メッセージに特定されているトークン名と同等の FQDD が見つけることができません。
推奨される対応処置	ターゲットパラメータへの入力として有効な FQDD のみが入力されていることを確認してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS1000

Message（メッセージ）	システムの電源がオンになります。
詳細な説明	システムの電源がオンになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS1001

Message（メッセージ）	システムの電源はオフになります。
詳細な説明	システムの電源はオフになります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS1002

Message（メッセージ）	システムがパワーサイクルを実行しています。
詳細な説明	システムがパワーサイクルを実行しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS1003

Message（メッセージ）	System CPU Resetting.
詳細な説明	システム電源のオン、オフ、または CTRL-ALT-DEL などのウォームリセットのため、システムが CPU のリセットを実行しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	8579
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS101

Message（メッセージ）	Server Administratort Data Manager サービスが開始されました。
詳細な説明	Server Administratort Data Manager サービスが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5008
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS102

Message（メッセージ）	Server Administrator Data Manager service has stopped.
詳細な説明	Server Administrator Data Manager サービスが停止しました。
推奨される対応処置	Server Administrator Data Manager サービスを再起動します。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5009
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS103

Message（メッセージ）	Administrator has started.
詳細な説明	Server Administrator を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5001
OMSA トラップ ID	5001

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS104

Message（メッセージ） Server Administrator is starting.

詳細な説明 Server Administrator を開始しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5000

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS105

Message（メッセージ） Unable to process the event: *arg1* Date and time of event: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** イベント
- ***arg2 =*** 日時

詳細な説明 内部エラーのため、現在のソフトウェアバージョンではこのイベントを処理できません。

推奨される対応処置 ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5014

OMSA トラップ ID 5014

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS106

Message（メッセージ） ユーザーが不明なシステムコントロール処置を開始しました。

詳細な説明 ユーザーが不明なシステムコントロール処置を開始しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5007

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS107

Message（メッセージ）	A system reboot was initiated by the user.
詳細な説明	ユーザーがシステムの再起動を開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5007
OMSA トラップ ID	5007
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS108

Message（メッセージ）	A system power off was initiated by the user.
詳細な説明	ユーザーがシステムの電源オフを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5007
OMSA トラップ ID	5007
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS109

Message（メッセージ）	A system power cycle was initiated by the user.
詳細な説明	ユーザーがシステムの電源入れなおしを開始しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5007
OMSA トラップ ID	5007
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS110

Message（メッセージ）	The actions Shutdown OS First and Reboot System were initiated by the user.
詳細な説明	この処置によってオペレーティングシステムは、シャットダウンし、システムを再起動します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5007
OMSA トラップ ID	5007
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS111

Message（メッセージ）	The actions Shutdown OS First and Power Off System were initiated by the user.
詳細な説明	この処置によってオペレーティングシステムはシャットダウンし、その後システムをシャットダウンします。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5007
OMSA トラップ ID	5007
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS112

Message（メッセージ）	The actions Shutdown OS First and Power Cycle System were initiated by the user.
詳細な説明	この処置によってオペレーティングシステムはシャットダウンし、その後システムの電源の入れなおしを行います。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）

重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5007
OMSA トラップ ID	5007
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS113

Message（メッセージ）	ユーザーが無効な処置を要求しました。
詳細な説明	ユーザーが無効な処置を要求しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	5007
OMSA トラップ ID	5007
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS114

Message（メッセージ）	The IPMI status for the interface: *arg1* , Baseboard Management Controller (BMC): *arg2* , Sensor Data Records (SDR): *arg3* , System Event Log (SEL): *arg4* .

引数

- ***arg1 =*** インタフェース
- ***arg2 =*** BMC
- ***arg3 =*** SDR
- ***arg4 =*** SEL

詳細な説明 特定されたインタフェース、Baseboard Management Controller（BMC）、Sensor Data Record（SDR）、および System Event Log（SEL）で IPMI はサポートされています。

推奨される対応処置 いずれかのステータスが表示されない場合は、システムの電源を入れなおし、Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージを適用します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5012

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS115

Message（メッセージ） The power cord sensor is non-functional.

詳細な説明 次のいずれかの理由により、電源コードセンサーが機能しなくなります。1）電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2）電源装置の電源コードセンサーが故障しているが、電源装置はまだ機能している可能性がある。3）入力電源に不具合がある。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行して問題を解決します。1） 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2）故障した電源コードセンサーがある電源装置を新しい電源装置と交換します。3）入力電源が回復されていることを確認します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS116

Message（メッセージ）	Unable to determine the status of the power cord.
詳細な説明	次のいずれかの理由により、電源コードセンサーステータスを判断できなくなっています。1）電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2）電源装置の電源コードセンサーが故障しているが、電源装置はまだ機能している可能性がある。3）入力電源に不具合がある。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行して問題を解決します。1） 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2）故障した電源コードセンサーがある電源装置を新しい電源装置と交換します。3）入力電源が回復されていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS117

Message（メッセージ）	The input power supply is restored.
詳細な説明	システムへの入力電源が回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS118

Message（メッセージ）	The input power supply is not available.
詳細な説明	次のいずれかの理由により、入力電源が利用できなくなっています。1）電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2）入力電源に不具合がある。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行して問題を解決します。1） 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2）入力電源が回復されていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS119

Message（メッセージ）	OS コレクタをサーバー OS に公開できません。
詳細な説明	iDRAC とサーバー OS 間の通信問題のため、OS コレクタをホストサーバーに公開できません。
推奨される対応処置	次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC およびサーバー OS を再起動します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS120

Message（メッセージ） Unable to complete the operation because the OS Collector is taking too much time. The operation is cancelled.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションは制限時間内にタスクを完了できなかったため、操作がキャンセルされました。サーバー OS が OS コレクタアプリケーションでサポートされていないか、アプリケーションが正しく機能していない可能性があります。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）OS コレクタアプリケーションが、サーバーにインストールされている OS をサポートしていることを確認します。OS がサポートされていない場合、OS コレクタは正しく機能しない可能性があります。2）iDRAC に最新の OS コレクタを再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OS コレクタアップデートパッケージを取得し、iDRAC Web UI ホームページからアップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS121

Message（メッセージ） OS およびアプリケーションデータの収集操作が iDRAC Web UI を使用してキャンセルされました。

詳細な説明 OS およびアプリケーションデータの収集操作が iDRAC Web UI を使用してキャンセルされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS122

Message（メッセージ）	OS Collector: The operation to collect OS and Application Data is successfully completed.
詳細な説明	OS およびアプリケーションデータの収集操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS123

Message（メッセージ）	OS Collector: An unexpected issue has been encountered.
詳細な説明	予期しない問題が発生しました。アプリケーションで予期しない問題が発生した、またはアプリケーションがユーザーにより終了されたことが原因です。また、サポートされていない OS でアプリケーションが実行されていることが原因である場合もあります。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS124

Message（メッセージ） OS Collector: The OS Collector application does not support execution in the OS installed on the server.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションによる OS およびアプリケーションデータの収集が、サーバーにインストールされている OS で実行できません。この OS はサポートされていません。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS125

Message（メッセージ） OS Collector: Unable to communicate with WMI services.

詳細な説明 OS コレクタアプリケーションが WMI サービスと通信できません。アプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに適切なアクセス権限がないか、またはファームウェア / セキュリティ設定により WMI からのレジストリおよびソフトウェアデータの取得が許可されていない可能性があります。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) OS コレクタアプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに、WMI にアクセスできる権限があることを確認します。2) 問題が解決しない場合は、WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。3) 問題が解決しない場合は、サーバー OS を再起動し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS126

Message（メッセージ） OS Collector: Unable to collect Application Data.

詳細な説明 アプリケーションデータソースが見つかりませんでした。不明な例外のため、アプリケーションデータの収集中に問題が発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS127

Message（メッセージ）	OS Collector: Unable to collect OS log data
詳細な説明	OS ログデータが収集されましたが、不明な例外のため、OS ログデータの収集中に問題が発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS128

Message（メッセージ）	OS Collector: Unable to generate a zip archive of the OS and Application Data report.
詳細な説明	OS およびアプリケーションデータレポートの zip アーカイブを生成できません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS129

Message（メッセージ）	OS Collector: Unable to complete XML transform on the data collected.
詳細な説明	収集データが予期しないフォーマットであるため、収集データでの XML 変換を完了できません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS130

Message（メッセージ）	OS Collector: Unable to create filename for zip archive.
詳細な説明	サービスタグおよびタイムスタンプを OS インタフェースから取得できなかったため、最後の zip アーカイブ名を作成できません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）Windows で、WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。2）OS を再起動して、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS131

Message（メッセージ）	OS Collector: Unable to communicate with the OS IPMI service.
詳細な説明	サービスが実行されていないため、OS IPMI サービスと通信できません。
推奨される対応処置	IPMI サービスが実行しているどうか確認するための手順の詳細については、『iDRAC8 ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS132

Message（メッセージ）	OS Collector: Unable to communicate with OS Collector IPMI library.
詳細な説明	OS コレクタ IPMI ライブラリのロード中に問題が発生しました。OS コレクタバイナリ画像が有効でなく、再インストールが必要である可能性があります。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS133

Message（メッセージ）	OS Collector: IPMI session error.
詳細な説明	IPMI セッションの作成中に問題が発生しました。
推奨される対応処置	WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS134

Message（メッセージ）	OS Collector: Zip archive size exceeded the limit.
詳細な説明	レポートサイズが 30 MB のサイズ制限を超えているので、切り捨てが行われ、部分的なレポートが生成されます。
推奨される対応処置	古いログエントリを削除して、zip アーカイブの最終サイズを減らします。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS135

Message（メッセージ）	OS Collector: The user context the OS Collector is being run in does not have the necessary privileges for running the application successfully.
詳細な説明	OS コレクタが実行されているユーザーコンテキストには、アプリケーションを正常に実行するために必要な権限がありません。
推奨される対応処置	OS コレクタアプリケーションを管理者、管理者グループに追加されたユーザー、ドメイン管理者、またはローカル管理者として実行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS136

Message（メッセージ）	オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。
詳細な説明	オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）OS の iDRAC サービスモジュールを再起動して、操作を再試行します。2）OS の iDRAC サービスモジュールサービスを停止して、OS コレクタアプリケーションを手動で実行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS137

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller が有効でないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
詳細な説明	Lifecycle Controller が有効でないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの起動中に F2 を押して Lifecycle Controller を有効にし、iDRAC 設定 > Lifecycle Controller を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。サーバーが再起動したら、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS138

Message（メッセージ）	Unable to start the collection of OS and Application Data because the server is turned off.
詳細な説明	サーバー OS の電源が切れているため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS139

Message（メッセージ）	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
詳細な説明	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの起動が終了し、POST が完了したら、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS140

Message（メッセージ）	iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバー OS で実行されていないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
詳細な説明	iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバー OS で実行されていないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（iSM）をサーバー OS 内で有効にし、起動してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS141

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller data is deleted.
詳細な説明	システム消去操作のため、Lifecycle Controller データが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS142

Message（メッセージ）	The OS driver pack is deleted.
詳細な説明	システム消去操作により、OS ドライバパックは削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS143

Message（メッセージ）	ePSA Diagnostics are deleted.
詳細な説明	システム消去操作のため、ePSA 診断が削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS144

Message（メッセージ）	Starting controller hardware cache data erase operations.
詳細な説明	システム消去操作の要求により、コントローラのハードウェアキャッシュデータの消去操作を開始しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS145

Message（メッセージ）	vFlash SD Card data is deleted.
詳細な説明	システム消去操作のため、vFlash SD カードデータが削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS146

Message（メッセージ）	Starting secure erase-capable drive erase operations.
詳細な説明	システム消去操作の要求により、セキュア消去に対応したドライブの消去操作を開始しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS147

Message（メッセージ）	Starting non-secure erase-capable drive erase operations.
詳細な説明	システム消去操作の要求のため、非セキュア消去に対応したドライブの消去操作を開始しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS148

Message（メッセージ）	BIOS is configured to reset to defaults on next system restart.
詳細な説明	システム消去操作により、BIOS は、次回のシステム再起動時にデフォルトにリセットされるように設定されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS149

Message（メッセージ）	The process of resetting iDRAC to default settings is initiated.
詳細な説明	システム消去操作のため、iDRAC のデフォルトへのリセット操作が開始されます。iDRAC は、ファームウェアデフォルト値が復元された後で再起動します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS150

Message（メッセージ）	Starting System Erase operation. Job ID: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージに示されているジョブ ID を持つシステム消去ジョブが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS151

Message（メッセージ） Completed System Erase Job ID: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** ジョブ ID

詳細な説明 メッセージに示されているジョブ ID を持つシステム消去ジョブが完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS152

Message（メッセージ） Erase operations for some System Erase tasks did not complete successfully.

詳細な説明 要求されたストレージコンポーネント消去タスクのいくつかが失敗しました。システム消去操作の再試行が必要である可能性があります。vFlash SD カードは、正常に消去するために、初期化およびライセンスが必要です。

推奨される対応処置 システム消去操作を再試行します。Lifecycle Controller ユーティリティを使用してシステム消去操作を再試行するには、サーバーを再起動し、会社のロゴが表示されているときに <F10> を押します。ハードウェア設定 > システムの廃棄または再利用 を選択し、適切なストレージオプションを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS153

Message（メッセージ） Deleting hardware cache data for controller: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに示されているコントローラの不揮発性キャッシュを消去しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS154

Message（メッセージ） Initiating secure erase operation on secure erase-capable drives for controller: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに示されているコントローラのセキュア消去対応ドライブに対してセキュア消去操作を開始しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS155

Message（メッセージ） Initiating clear operation on non-secure erase-capable drives for controller: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** デバイス名

詳細な説明 メッセージに示されているコントローラのセキュア消去非対応のドライブに対してクリア操作を開始しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS156

Message（メッセージ）	Erase operations for System Erase tasks successfully completed.
詳細な説明	システム消去操作の要求されたコンポーネント消去タスクが正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS157

Message（メッセージ）	Unable to successfully complete requested System Erase tasks.
詳細な説明	システム消去操作の要求されたオプションを正常に完了できません。システム消去操作の再試行が必要である可能性があります。
推奨される対応処置	システム消去操作を再試行します。Lifecycle Controller ユーティリティを使用してシステム消去操作を再試行するには、サーバーを再起動して、企業ロゴが表示されたら、F10 を押します。ハードウェア設定 > システムのリタイアまたは再利用 を選択し、適切なストレージオプションを確認してから、操作を再試行します。また、システム消去操作の BIOS 設定の「エラー時 F1/F2 プロンプト」を無効にすると、ユーザー介入なしで処理が続行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS158

Message（メッセージ）	Hardware cache erase is unsuccessful.
詳細な説明	システム消去操作中に、ハードウェアキャッシュを消去できません。
推奨される対応処置	ハードウェアキャッシュ消去オプションのみ選択して、システム消去操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS159

Message（メッセージ）	vFlash SD Card erase unsuccessful.
詳細な説明	vFlash SD カードの消去操作に失敗しました。SD カードが有効ではない、ライセンスがない、または初期化されていない可能性があります。
推奨される対応処置	vFlash SD カードが有効で、ライセンスがあり、初期化されていることを確認し、vFlash オプションのみ選択して、システム消去操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS160

Message（メッセージ）	The Lifecycle Controller logs are cleared.
詳細な説明	システム消去操作の一環として Lifecycle Controller ログのデータが削除されました。これまでに保存した情報はすべて使用できなくなりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS161

Message（メッセージ）	Tech Support Report related non-volatile storage deleted.
詳細な説明	テクニカルサポートのレポート関連データが iDRAC の不揮発性ストレージから削除されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS162

Message（メッセージ）	Turning on the server to perform System Erase tasks.
詳細な説明	サーバーの電源が入り、UEFI System Services Manager（SSM）が実行されます。選択されたストレージ関連の消去操作がある場合、SSM で処理されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS163

Message（メッセージ）	The iDRAC is restarting to complete the System Erase operation. Do not restart server until the iDRAC restarts.
詳細な説明	iDRAC 環境が変更されました。要求された変更を適用するには、iDRAC を再起動する必要があります。再起動が完了すると通常動作に戻りますが、iDRAC はデフォルト設定にリセットされます。この場合、iDRAC を使用する追加設定が必要です。詳細については、『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS164

Message（メッセージ）	Access to Lifecycle Controller internal storage was not acquired.
詳細な説明	システム消去操作が、別の機能でアクセスされている Lifecycle Controller 内部ストレージにアクセスしようとしました。システム消去操作では、内部ストレージへの排他的アクセスが必要です。システム消去操作は、Lifecycle Controller 内部ストレージへのアクセスを 10 分間試行します。タイムアウトになると、現在のジョブが失敗ステータスで完了します。
推奨される対応処置	サーバーを確認し、BIOS POST 起動処理中でないこと、または起動の POST 段階で停止していないことを確認します。サーバーは、<F2> を押すか、オプション ROM セットアップユーティリティを使用しても、POST 中に停止できます。BIOS 起動が完了したら、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS165

Message（メッセージ）	選択された 1 つまたは複数のテクニカルサポートレポートデータ収集オプションが正常に完了しませんでした。
詳細な説明	選択された 1 つまたは複数のテクニカルサポートレポートデータ収集オプションが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	ライフサイクルログで例外メッセージを確認し、記載されている問題を解決します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS166

Message（メッセージ）	OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。
詳細な説明	OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）操作を再試行します。2）OS のファイアウォール設定で、USB デバイスエミュレーションがブロックされていないことを確認して、操作を再試行します。3）OS が USB デバイス接続を読み取り専用で設定していないことを確認して、操作を再試行します。4）OS が OS コレクタアプリケーションでサポートされていることを確認します。5）最新 OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。6）OS およびアプリケーションデータの収集の詳細については、『iDRAC8 ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS167

Message（メッセージ）	TTY Log data export did not complete within the allocated time.
詳細な説明	TTY ログデータエクスポートが、割り当てられた時間内に完了しませんでした。現在割り当てられた最大時間は 20 分です。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS168

Message（メッセージ）	Unable to complete the System Erase job because another operation is in progress.
詳細な説明	他のジョブまたはシステムサービスタスクがすでに進行中であったため、要求されたシステム消去ジョブを完了できません。
推奨される対応処置	実行中のジョブまたはシステムサービスタスクが完了するまで待ってから、システム消去ジョブを開始します。

カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS169

Message（メッセージ）	The iDRAC Service Module installed on the operating system is not up to date and does not support the Technical Support Report feature.
詳細な説明	オペレーティングシステムにインストールされている iDRAC サービスモジュールが最新ではなく、テクニカルサポートレポートをサポートしていません。
推奨される対応処置	オペレーティングシステム（OS）がテクニカルサポートレポート機能をサポートしていて、最新の iDRAC サービスモジュールソフトウェアが OS にインストールされていることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS170

Message（メッセージ）	The SHA256 Hash value and the clear text value for an iDRAC user password cannot be entered together.
詳細な説明	iDRAC ユーザーパスワードの SHA256 ハッシュ値およびクリアテキスト値は、パスワード設定操作で同時に使用することはできません。
推奨される対応処置	ユーザーパスワードが、クリアテキストまたは SHA256 ハッシュの両方ではなく、いずれか一方のみを使用して設定されていることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS171

Message（メッセージ）	Unable to successfully complete the import operation because not all hash password values have been entered.
詳細な説明	SHA1v3Key および MD5V3Key の両方の値を提供する必要があるため、インポート操作を正常に完了できません。
推奨される対応処置	SHA1v3Key および MD5V3Key の両方の値をインポート操作で入力する必要があります。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS172

Message（メッセージ）	A Remote Diagnostic operation has been interrupted.
詳細な説明	操作中にサーバーが再起動されたため、リモート診断操作が中断されました。
推奨される対応処置	実行中の診断操作がないことを確認してから、サーバーを再起動するか、リモート診断操作が完了するまで待ちます。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS173

Message（メッセージ）	Unable to retrieve the TTY Log because another operation is in progress on the RAID controller.
詳細な説明	RAID コントローラで別の操作が実行中のため、TTY ログを取得できません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）ジョブキューを表示して、すべてのジョブが完了状態にあることを確認します。2）操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS174

Message（メッセージ）	Unable to access network share for exporting Tech Support Report (TSR).
詳細な説明	提供された資格情報、またはその他ネットワーク共有パラメータを使用してネットワーク共有に接続している間に問題が発生したため、テクニカルサポートのレポート（TSR）をエクスポートできません。
推奨される対応処置	入力された共有タイプ、共有名、IP アドレス、ユーザー名およびパスワードが有効であることを確認して、操作を再試行します。ネットワーク共有接続は、iDRAC ネットワーク接続のテスト機能を使用してテストできます。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS175

Message（メッセージ）	Unable to find a device configuration for the FQDD entered.
詳細な説明	選択的なエクスポート / インポートで指定された FQDD との一致が見つかりませんでした。
推奨される対応処置	ターゲットパラメータへの入力として有効な FQDD のみが入力されていることを確認してから、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS177

Message（メッセージ）	There was an issue retrieving Hardware data.
詳細な説明	iDRAC 内部ストレージからハードウェアデータを取得しているときに問題が発生しました。起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効され実行していないか、iDRAC Remote Services API ステータスが準備完了状態にない可能性があります。
推奨される対応処置	起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）が有効で、少なくとも一度は実行されていることを確認し、この操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS178

Message（メッセージ）	ストレージコントローラがサーバーで検出されないため、TTY ログを取得できません。
詳細な説明	ストレージコントローラがサーバーで検出されないため、TTY ログを取得できません。
推奨される対応処置	少なくとも 1 つのストレージコントローラがサーバーに存在していることを確認し、操作を試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS179

Message（メッセージ）	サーバーのストレージコントローラがこの機能をサポートしていないため、TTY ログデータをエクスポートできません。
詳細な説明	サーバーのストレージコントローラがこの機能をサポートしていないため、TTY ログデータをエクスポートできません。
推奨される対応処置	TTY ログ機能をサポートするストレージコントローラが少なくとも 1 つサーバーにあることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS180

Message（メッセージ）	There was an issue encountered when attempted to export TTY Log data for the storage controller *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** コントローラ名
詳細な説明	コントローラとの通信中に問題が発生したため、メッセージで示されているストレージコントローラの TTY ログデータをエクスポートできません。
推奨される対応処置	TTY ログをエクスポートしているとき、サーバーが BIOS POST 中でないことを確認してから、操作を再試行します。GetRemoteServicesAPIStatus() 呼び出しメソッドを使用し、出力パラメータ RTStatus をチェックし、その値が 0（準備完了状態）であることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS181

Message（メッセージ）	Unable to collect OS and Application Data because the OS Collector is not installed on the iDRAC.
詳細な説明	OS コレクタが iDRAC にインストールされていないため、OS およびアプリケーションデータの収集操作を完了できません。

推奨される対応処置 OS コレクタを iDRAC にインストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS182

Message（メッセージ） Unable to collect OS and Application Data because another Lifecycle Controller operation is currently in progress.

詳細な説明 Lifecycle Controller が他の操作で使用されているため、OS およびアプリケーションデータの収集を完了することはできません。

推奨される対応処置 他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバー > ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、操作を再試行します。また、サーバー OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS183

Message（メッセージ）	Unable to allocate memory because of insufficient storage space in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC のストレージ容量不足のため、メモリを割り当てることができません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS184

Message（メッセージ）	Unable to compute the checksum because OS Collector files are not readable.
詳細な説明	OS コレクタファイルを読み取ることができないため、チェックサムを算出できません。
推奨される対応処置	OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS185

Message（メッセージ）	The Tech Support Report job has been cancelled.
詳細な説明	実行されていたテクニカルサポートレポートジョブが、ユーザー要求によりキャンセルされました。
推奨される対応処置	別のテクニカルサポートレポートジョブを開始するには、キャンセルされている現在のジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS186

Message（メッセージ）	Unable to start the collection of TTY log data because the server is turned off.
詳細な説明	サーバー OS の電源が切れているため、TTY ログデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS187

Message（メッセージ）	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、TTY ログデータの収集を開始できません。
詳細な説明	サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、TTY ログデータの収集を開始できません。
推奨される対応処置	サーバーの起動が終了し、POST が完了したら、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS188

Message（メッセージ）	指定されたファイルのファイルサイズが 0（無効な値）になっているため、インポート操作を実行することができません。
詳細な説明	指定されたファイルのファイルサイズが 0（無効な値）になっているため、インポート操作を実行することができません。
推奨される対応処置	再試行する前に、インポート設定ファイルが有効であることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS189

Message（メッセージ）	Cached OS and Application Data is not available in the iDRAC.
詳細な説明	iDRAC フラッシュストレージに、OS およびアプリケーションのデータのキャッシュされたコピーがありません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（ISM）ツールを使用して OS およびアプリケーションデータを手動または自動で収集してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS190

Message（メッセージ）	Unable to collect the operating system (OS)-related data because the iDRAC Service Module (iSM) installed on the server does not support this feature on the version of Operating System installed.
詳細な説明	サーバーにインストールされている iDRAC サービスモジュール（iSM）が、インストールされているオペレーティングシステムのバージョンでこの機能をサポートしていないため、OS 関連データを収集できません。
推奨される対応処置	iDRAC サービスモジュール（iSM）がサポートしている OS をインストールしてから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS191

Message（メッセージ） Importing System Configuration Profile.

詳細な説明 提供されたシステム設定プロファイルはシステムに適用中です。ホストはすべての変更を適用するために再起動することがあります。

推奨される対応処置 必要な対応処置はありません。GetConfigResults() メソッドを使用して設定ジョブの結果を取得したり、Lifecycle ログをエクスポートして設定ジョブの結果を確認したりします。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS192

Message（メッセージ） Previewing System Configuration Profile.

詳細な説明 提供されたシステム設定プロファイルは、システム上でプレビューされています。設定変更は適用されません。

推奨される対応処置 必要な対応処置はありません。GetConfigResults() メソッドを使用してプレビュージョブの結果を取得したり、Lifecycle ログをエクスポートしてプレビュージョブの結果を確認したりします。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS193

Message（メッセージ）	A configuration change is detected for component: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** コンポーネント識別子
詳細な説明	設定変更が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS194

Message（メッセージ）	The Collection of System Inventory successfully completed.
詳細な説明	システムインベントリの収集が Lifecycle Controller ファームウェアによって正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS195

Message（メッセージ）	The OEM ID module is successfully installed.
詳細な説明	OEM ID モジュールのインストールプロセスがエラーなく完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS196

Message（メッセージ）	The OEM ID module is installed but with some errors. *arg1*
引数	• ***arg1 =*** エラーコード
詳細な説明	OEM ID モジュールインストールプロセスがすべての設定とブランド情報を適用しようとしましたが、インストール中に問題が発生しました。
推奨される対応処置	問題を分析するために Lifecycle ログレポートをチェックします。ID モジュールで設定している設定とブランディング情報を確認して、問題を解決し、インストールプロセスを再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS197

Message（メッセージ）	Unable to install the OEM ID module because of some issues. *arg1*
引数	• ***arg1 =*** エラーコード
詳細な説明	いくつかの問題が原因で、OEM ID モジュールをインストールできません。
推奨される対応処置	問題を分析するために Lifecycle ログレポートをチェックして、問題を解決し、インストールプロセスを再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

SYS198

Message（メッセージ）	Unable to communicate with internal iDRAC memory.
詳細な説明	内蔵 iDRAC メモリコンポーネントが応答しません。
推奨される対応処置	iDRAC で AC パワーサイクルが必要です。次の手順を実行します。1）AC 電源を取り外してサーバーに再適用できる時間を決めます。2）データを保存し、AC パワーサイクルを実行します。

カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2433
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

SYS199

Message（メッセージ）	The state of Lifecycle Controller is successfully changed to "disabled", but other attributes specified in the System Configuration Profile (SCP) profile are not changed.
詳細な説明	Lifecycle Controller の状態は「無効」へと正常に変更されますが、他の属性は設定されません。SCP プロファイル内で LifecycleControllerState 属性が無効に設定された場合、SCP プロファイル内の他の属性設定は適用されません。
推奨される対応処置	SCP のインポート操作を実行する前に Lifecycle Controller の状態を「有効」にする必要があります。他の属性設定を設定するときは、LifecycleControllerState 属性を SCP プロファイル内で無効に設定してはなりません。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して LifecycleControllerState 属性を有効に設定するには、「racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled」と入力します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS225

Message（メッセージ）	Unable to complete the job *arg1* successfully because of the issues listed in the Lifecycle Controller log files.
引数	• ***arg1 =*** ジョブ ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されたジョブは、Lifecycle Controller ログファイルに表示された不具合のため、正常に完了することができません。
推奨される対応処置	失敗したジョブに関する Lifecycle ログのエントリを調べて、ジョブが失敗した理由を確認します。失敗の原因を修正してから操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS226

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because of the reason described by the code *arg2* sent by the HTTP remote host server.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名 • ***arg2 =*** HTTP 応答コード
詳細な説明	メッセージ内で識別されたコードで示される原因のため、ファイルを転送できません。失敗したすべてのファイル転送に対して、HTTP リモートホストサーバはコードごとに失敗の原因の説明が付記されたエラーコードを返します。
推奨される対応処置	HTTP リモートホストサーバのマニュアルを参照して、不具合を解決します。不具合が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS227

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of the reason described by the code *arg2* sent by the proxy server.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** コード

詳細な説明 メッセージ内で識別されたコードに示される理由により、ファイルを転送できません。失敗したすべてのファイル転送に対して、プロキシサーバはコードごとに失敗の原因の説明が付記されたエラーコードを返します。

推奨される対応処置 プロキシサーバのマニュアルを参照して、不具合を解決します。不具合が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS228

Message（メッセージ） The file, *arg1* , is successfully transferred.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファイルは正常に転送されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS229

Message（メッセージ） Unable to transfer file, *arg1* , because of some unknown reasons.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 原因不明の理由により、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいファイル転送パラメータが設定されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS230

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported protocol value, *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** 不良プロトコル

詳細な説明 サポートされていないプロトコル値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロトコル値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS231

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported source file path value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないソースファイルパス値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいソースファイルパスが使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS232

Message（メッセージ) Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported destination file path value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていない宛先ファイルパス値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しい宛先ファイルパス値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS233

Message（メッセージ) Unable to transfer the file, *arg1* , because of an unsupported hostname value, *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** 不良ホスト名

詳細な説明 サポートされていないホスト名値のため、メッセージ内で識別されたファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいホスト名値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS234

Message（メッセージ) Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported port number value, *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** 不良ポート番号

詳細な説明 サポートされていないポート番号値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいポート番号値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS235

Message（メッセージ) Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported workgroup value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないポート番号値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいワークグループ値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS236

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported username value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないユーザー名値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいユーザー名値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS237

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect password value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 間違ったパスワード値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいパスワード値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS238

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect file path value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 間違ったファイルパス値のため、ファイルは転送できません。

推奨される対応処置 正しいファイルパス値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS239

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported share name value, *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** 不良共有名

詳細な説明 サポートされていない共有名値のため、ファイルは転送できません。

推奨される対応処置 正しい共有名値が使用されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS240

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported mount-point path value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないマウントポイントパス値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいマウントポイントパス値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS241

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy type value, *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** 不良プロキシタイプ

詳細な説明 サポートされていないプロキシタイプ値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシタイプ値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS242

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy hostname value, *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** 不良ホスト名

詳細な説明 サポートされていないプロキシホスト名値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシホスト名値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS243

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy port number value, *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** ファイル名
- ***arg2 =*** 不良プロキシポート番号

詳細な説明 サポートされていないプロキシポート番号値のため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシポート番号値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS244

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy workgroup value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシワークグループ値が入力されていないか、入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシワークグループ値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS245

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy username value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシユーザー名値が入力されていないか、入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシユーザー名値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS246

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy password value.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	プロキシパスワード値が入力されていないか、または入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいプロキシパスワード値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS247

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because credentials are not entered, or the credentials entered do not correspond to an authorized user of the remote host.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	資格情報が入力されていないか、または入力された資格情報がリモートホストの認証済みユーザーに対応していないため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しい資格情報が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS248

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy credentials are not entered, or the proxy credentials entered do not correspond to an authorized user of the proxy server.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	プロキシの資格情報が入力されていないか、または入力されたプロキシの資格情報がプロキシサーバの認証済みユーザーに対応していないため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいプロキシの資格情報が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS249

Message（メッセージ）	A network connection is successfully started to the remote host, but the file, *arg1* , is unable to be transferred.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	リモートホストへのネットワーク接続が正常に開始されましたが、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいパラメータが入力されていることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS250

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an internal error.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 内部エラーのため、ファイルを転送できません。これは、ネットワーク、プロキシのステータス、またはリモートホストのステータス内の不具合には関連していません。

推奨される対応処置 現システムの正常性を確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS251

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the source file path.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファイルがソースファイルパスで使用できないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS252

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the remote host location.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 ファイルがリモートホストロケーションで使用できないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイルがリモートホストロケーションで使用できることを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS253

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server or remote host file system is set to read-only mode.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 リモートホストサーバまたはリモートホストファイルシステムが読み取り専用モードに設定されているため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータとリモートホストファイルシステムプロパティが正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS254

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of one or more of the following: 1) remote host cannot be reached. 2) remote share name is not present. 3) incorrect credentials are entered.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 以下の 1 つまたは複数のエラーのため、ファイルを転送できません。1）リモートホストに到達できない。2）リモートの共有名が存在しない。3）間違った資格情報が入力された。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータが正しいことを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS255

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported verify certificate value.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 証明書の検証値が入力されていないか、または入力した値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しい証明書の検証値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS256

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because of an out-of-memory condition.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 メモリ不足状態のため、ファイルを転送できません。この不具合は、ネットワークの条件、プロキシステータス、またはリモートホストステータスのためではありません。

推奨される対応処置 iDRAC の正常性を確認して、操作を再試行します。不具合が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、iDRAC が完全に再起動してから操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS257

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because the verification certificate is not available.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 検証証明書を使用できないため、ファイルを転送できません。ファイル転送設定はリモートホストサーバの証明書を検証するように設定されていますが、必要な検証証明書がアップロードされていません。

推奨される対応処置 検証証明書をアップロードするか、または 証明書の警告を無視する 設定を選択してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS258

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because there is a problem with the remote host servers security certificate.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 アップロードした証明書に対するリモートホストサーバ証明書の検証が行われましたが、検証は成功しませんでした。リモートホストサーバ証明書は、アップロードした検証証明書に対応していません。アップロードした証明書が正しい場合は、リモートホストサーバの IP アドレスが間違っているか、証

明書の有効期限が切れているか、またはこのエラーが中間者攻撃（Man-In-The-Middle）が進行中であることを示している可能性があります。

推奨される対応処置 以下が適切かどうかを確認して、操作を再試行します。a）ファイル転送パラメータ、b）アップロードした証明書がリモートホストサーバに対応していること。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS259

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because the resume value is not supported.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 再開する値がサポートされていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 再開する値が正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS260

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because the destination file system does not have sufficient free space or does not have sufficient free user quota.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	宛先ファイルシステムに十分な空き容量がないか、または十分な空きユーザークォータがないため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	以下が適切かどうかを確認して、操作を再試行します。a）ファイル転送パラメータ、b）リモートホストファイルシステムの空き容量。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS261

Message（メッセージ）	Unable to transfer the file, *arg1* , because initial network connection to the remote host server is not successfully started.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	リモートホストサーバへの初期ネットワーク接続が正常に開始されないため、ファイルを転送できません。その他以下の理由が考えられます。1）ネットワークの不具合、2）リモートホストサーバがオンになっていない、3）リモートホストサーバがオンになっているが、動作していない、4）プロトコルネゴシエーションの不具合。
推奨される対応処置	ファイル転送パラメータ、リモートホストの正常性を確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS262

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because either the proxy may not allow file transfer operations or incorrect proxy credentials are entered.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	プロキシがファイル転送操作を許可しないか、または入力したプロキシ資格情報が間違っているかのいずれかの理由で、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいプロキシ設定が有効化され、正しいプロキシ資格情報が入力されていることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS263

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because the operation is taking longer time than the set time limit.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	操作が設定した制限時間より長時間かかるため、ファイルを転送できません。その他以下の理由が考えられます。1）ネットワークの不具合、2）リモートホストサーバがオンになっていない、3）リモートホストサーバがオンになっているが、動作していない、4）プロトコルネゴシエーションの不具合。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータ、リモートホストの正常性を確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS264

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy server was incapable of performing the file transfer operations.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 プロキシサーバにネットワーク接続が使用可能であるときでも、プロキシサーバがファイル転送操作を実行できないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいプロキシ設定とファイル転送パラメータが設定されていることを確認してから、操作を再試行します。不具合が解決しない場合は、別のプロキシへの接続を試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS265

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server did not allow file transfer operations.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 リモートホストが正常に接続されているときでも、リモートホストサーバがファイル転送操作を許可しなかったため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 ファイル転送パラメータと資格情報、リモートホストサーバの設定が正しいことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS266

Message（メッセージ） Unable to transfer a file, *arg1* , because either an unsupported access type value is set or the value is not set at all.

引数

- ***arg1 =*** ファイル名

詳細な説明 サポートされていないアクセスタイプ値が設定されているか、または値がまったく設定されていないため、ファイルを転送できません。

推奨される対応処置 正しいアクセスタイプ値が入力されていることを確認してから、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS267

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because the network connection from the proxy server to the remote host server is unsuccessful.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	プロキシサーバからリモートホストサーバへのネットワーク接続に失敗したため、ファイルを転送できません。
推奨される対応処置	正しいファイル転送パラメータが設定され、リモートホストの正常性が良好であることを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS268

Message（メッセージ）	Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy operation is taking longer time than the set time limit.
引数	• ***arg1 =*** ファイル名
詳細な説明	プロキシ操作が設定したプロキシ設定の制限時間より長時間かかるため、ファイルを転送できません。その他以下の理由が考えられます。1）ネットワークの不具合、2）リモートホストサーバがオンになっていない、3）リモートホストサーバがオンになっているが、動作していない、4）プロトコルネゴシエーションの不具合。
推奨される対応処置	ファイル転送パラメータ、リモートホストの正常性、プロキシ設定の制限時間を確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS269

Message（メッセージ） Unable to change the Federal Information Processing Standards (FIPS) attribute because the feature is not supported by using System Configuration Profile (SCP), and the attribute setting is not applied.

詳細な説明 機能がシステム設定プロファイル（SCP）の使用ではサポートされていないため、連邦情報処理標準（FIPS）属性は変更できず、属性設定は適用されません。

推奨される対応処置 連邦情報処理標準（FIPS）属性を設定するには、RACADM コマンドラインユーティリティの使用を有効にして、「racadm set idrac.security.fipsmode enabled」と入力します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS270

Message（メッセージ） *arg1* Refer to error message ID: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** システムイベントメッセージ
- ***arg2 =*** メッセージ ID

詳細な説明 Open Manage Server Administrator（OMSA）によって特に監視されていないセンサーの IPMI システムイベントログ（SEL）にイベントが記録されます。メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳

細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide』（イベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド）を参照してください。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide for Servers』（サーバ向けイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5015

OMSA トラップ ID 5015

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✔*				
CMC							

SYS271

Message（メッセージ） *arg1* Refer to error message ID: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** システムイベントメッセージ
- ***arg2 =*** メッセージ ID

詳細な説明 Open Manage Server Administrator（OMSA）によって特に監視されていないセンサーの IPMI システムイベントログ（SEL）にイベントが記録されます。メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide』（イベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド）を参照してください。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide for Servers』（サーバ向けイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5016

OMSA トラップ ID 5016

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✔*				
CMC							

SYS272

Message（メッセージ） *arg1* Refer to error message ID: *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** システムイベントメッセージ
- ***arg2 =*** メッセージ ID

詳細な説明 Open Manage Server Administrator（OMSA）によって特に監視されていないセンサーの IPMI システムイベントログ（SEL）に重要なイベントが記録されます。メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide』（イベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド）を参照してください。

推奨される対応処置 メッセージで識別されたエラーメッセージ ID の詳細については、サポートサイトから入手できる『Event and Error Message Reference Guide for Servers』（サーバ向けイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（SYS = システム情報）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5017

OMSA トラップ ID 5017

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC			✔				
CMC							

SYS277

Message（メッセージ） Unable to export the TTY log data because network share cannot be mounted.

詳細な説明	ネットワーク共有でマウントできないため、TTY ログデータをエクスポートできません。
推奨される対応処置	正しいネットワーク情報が入力されていることを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS278

Message（メッセージ）	The factory assigned MAC address of iDRAC is restored which may cause the iDRAC to restart in some situations.
詳細な説明	工場出荷時に割り当てられた iDRAC の MAC アドレスが復元され、一部の状況で iDRAC を再起動させる場合があります。iDRAC は、DHCP が割り当てた iDRAC IP アドレスを潜在的に変更できる工場出荷時のデフォルト MAC アドレスを使用して再起動します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。ただし、このメッセージが複数回表示され、iDRAC の MAC アドレスが工場出荷時のデフォルトに復元されたことを示す場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SYS279

Message（メッセージ）	iDRAC is not ready for processing ISM requests. Retry after 1 minute.
詳細な説明	iDRAC is not ready for processing ISM requests. Retry after 1 minute.
推奨される対応処置	1 分後に操作を再試行します。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

SYS8500

Message（メッセージ）	Delay Auto-throttle sent to *arg1* server(s). *arg2 arg3*
引数	• ***arg1 =*** サーバの数 • ***arg2 =*** エラー文字列 • ***arg3 =*** エラー
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）から、シャーシ内の対応するすべてのサーバーに電源スロットルを遅延させるためのメッセージが送信されました。これは、CMC ファームウェアがアップデートされた、またはフェールオーバーが開始されたために実行されました。特定のサーバーエラーがメッセージに表示されている場合は、それらのサーバー上の iDRAC と Lifecycle Controller ファームウェアバージョンが、使用可能な最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。
推奨される対応処置	エラーが表示されていない場合、応答は必要ありません。メッセージにエラーが表示されている場合は、指定のサーバーに移動し、iDRAC と Lifecycle Controller のファームウェアバージョンが使用可能な最新バージョンであることを確認します。
カテゴリ	監査（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SYS8501

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller（CMC）コンポーネントの現在の設定は、シャーシ設定 XML ファイルに書き込まれ、指定された場所にコピーされます。
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）コンポーネントの現在の設定は、シャーシ設定 XML ファイルに書き込まれ、指定された場所にコピーされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8502

Message（メッセージ）	Unable to export the chassis configuration XML file to network shares such as Network File System (NFS) or Common Internet File System (CIFS) because they are not accessible.
詳細な説明	ネットワークファイルシステム（NFS）や共通インターネットファイルシステム（CIFS）などのネットワーク共有にアクセスできないため、システム設定 XML ファイルをそれらにエクスポートすることができません。
推奨される対応処置	1）ファイルが NFS にエクスポートされる場合は、NFS が CMC からアクセス可能であることを確認します。2）ファイルが CIFS 共有にエクスポートされる場合は、適切な権限のある共有アクセス資格情報を使用することにより、CMC から CIFS にアクセス可能であることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8503

Message（メッセージ） 現在のシャーシ設定を収集中であり、シャーシ設定 XML ファイルを生成しています。

詳細な説明 現在のシャーシ設定を収集中であり、シャーシ設定 XML ファイルを生成しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8504

Message（メッセージ） Unable to import the chassis configuration XML file from network shares such as Network File System (NFS) or Common Internet File System (CIFS) because they are not accessible.

詳細な説明 ネットワークファイルシステム（NFS）や共通インターネットファイルシステム（CIFS）などのネットワーク共有にアクセスできないため、シャーシ設定 XML ファイルをそれらからインポートすることができません。

推奨される対応処置 1）ファイルが NFS 共有からコピーされている場合は、ファイルが CMC からアクセス可能であることを確認します。2）ファイルが CIFS 共有からコピーされている場合は、提供した共有資格情報を使用して CMC からアクセス可能であることを確認します。ネットワークの接続テストメソッドを使用することにより、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。

カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8505

Message（メッセージ）	Unable to import the chassis configuration operation because the input file for chassis configuration XML is not compliant with configuration schema.
詳細な説明	入力ファイルがシャーシ設定 xml スキーマに準拠していないため、シャーシ設定インポート操作を完了できません。
推奨される対応処置	入力ファイルがシャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。詳細については、Dell TechCenter ウェブサイトにある『Chassis cloning, backup, and restore with Configuration profiles』（設定プロファイルによるシャーシクローニング、バックアップ、および復元）ホワイトペーパーを参照してください。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8506

Message（メッセージ）	シャーシ設定 XML ファイルで指定した設定変更は、正常に適用されました。
詳細な説明	シャーシ設定 XML ファイルで指定した設定変更は、正常に適用されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8507

Message（メッセージ） The chassis configuration XML file is imported but with some configuration changes that did not complete successfully.

詳細な説明 シャーシ設定 XML ファイルはインポートされましたが、一部の設定変更は正常に完了しませんでした。シャーシログに、正常に完了しなかったコンポーネント設定に関する情報が含まれています。

推奨される対応処置 シャーシログを確認して、正常に完了しなかった設定変更を特定します。別の操作でそれらの変更を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8508

Message（メッセージ） Unable to successfully apply the chassis configuration XML file values.

詳細な説明 設定 XML のインポート操作中に、一部またはすべての設定処置が正常に完了しませんでした。設定処置の詳細は、シャーシログに記録されています。

推奨される対応処置 シャーシログを参照し、正常に完了しなかった設定変更を特定します。設定 XML コンテンツでの問題を解決してから、インポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8509

Message（メッセージ） Unable to import the chassis configuration XML file from network shares such as Network File System (NFS) or Common Internet File System (CIFS) because the file does not exist on the network share.

詳細な説明 シャーシ設定 XML ファイルは、指定されたネットワーク共有に存在しないためインポートできません。

推奨される対応処置 シャーシ設定ファイルが CIFS または NFS に存在していることを確認してから、インポート操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8510

Message（メッセージ）	The chassis configuration XML input file contains unsupported DOCTYPE tags that may cause security issues.
詳細な説明	シャーシ設定 XML 入力ファイルには、セキュリティ問題の原因となる恐れがある未サポートの DOCTYPE タグが含まれています。XML DOCTYPE タグは、シャーシ設定 XML ファイルではサポートされていません。
推奨される対応処置	入力 XML ファイル内の DOCTYPE XML タグの有無を確認して、操作を再試行する前に DOCTYPE XML タグを削除します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8511

Message（メッセージ）	The requested changes were not applied because the current component configuration is same as the requested ones.
詳細な説明	シャーシ設定 XML ファイルで指定した設定は、すべてのコンポーネントで現在の設定と一致しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8512

Message（メッセージ）	現在、シャーシ設定 XML プロパティを CMC に適用中です。
詳細な説明	現在、シャーシ設定 XML プロパティを CMC に適用中です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8513

Message（メッセージ）	Chassis Management Controller（CMC）のサービスタグが、指定されたシャーシ設定 XML ファイルと一致しないため、要求された変更は適用されません。
詳細な説明	Chassis Management Controller（CMC）のサービスタグが、指定されたシャーシ設定 XML ファイルと一致しないため、要求された変更は適用されません。
推奨される対応処置	操作用に選択されたシャーシ設定 XML ファイルが、変更内容を適用される CMC と同じサービスタグ値を持っていることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8514

Message（メッセージ） Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration is not compliant with the XML schema.

詳細な説明 シャーシ設定の入力 XML ファイルが設定 XML スキーマに準拠していないため、シャーシを設定できません。

推奨される対応処置 シャーシ設定で使用する XML ファイルのスキーマが Tech Center サポートサイトの『Lifecycle Controller XML Schema Guide』（Lifecycle Controller XML スキーマガイド）に定義されているスキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8515

Message（メッセージ） Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration contains invalid character *arg1* at line *arg2* .

引数

- ***arg1 =*** 文字
- ***arg2 =*** 行番号

詳細な説明 シャーシ設定の入力 XML ファイルが設定 XML スキーマに準拠していないため、シャーシを設定できません。

推奨される対応処置 ファイルを任意の Web ブラウザで表示し、無効な文字を確認します。操作を再試行する前に、無効な文字を削除し、ファイルが有効な XML ファイルであり、設定 XML スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8516

Message（メッセージ）	Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not compliant with the schema nesting check parameters.
詳細な説明	シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルがスキーマネストチェックパラメータに準拠していないため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。RAID コントローラのみが、ネスト済みコンポーネントノードを有することができます。
推奨される対応処置	シャーシ設定で使用する XML ファイルのスキーマが Tech Center サポートサイトの『Lifecycle Controller XML Schema Guide』（Lifecycle Controller XML スキーマガイド）に定義されているスキーマに準拠していることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8517

Message（メッセージ）	Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and does not contain the XML root element.
詳細な説明	シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルが無効であり、XML ルートエレメントが含まれていないため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。
推奨される対応処置	任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。無効なコンテンツを修正し、シャーシ設定 XML ファイルが、Tech Center のウェブサイトから入手できる『Lifecycle Controller XML Schema Guide』（Lifecycle Controller XML スキーマガイド）の説明に従って、シャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。
カテゴリ	設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8518

Message（メッセージ） Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and the XML root element is not closed.

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルが無効であり、XML ルートエレメントが閉じていないため、シャーシの設定プロパティのシャーシ設定をインポートできません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。無効なコンテンツを修正し、シャーシ設定 XML ファイルが、Tech Center サポートサイトから入手できる『Lifecycle Controller XML Schema Guide』（Lifecycle Controller XML スキーマガイド）の説明に従って、シャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8519

Message（メッセージ） Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid at line *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 行番号

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルがメッセージで識別された行で無効のため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。

推奨される対応処置 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、メッセージで識別された行に無効なコンテンツがないかどうかを確認します。無効なコンテンツを修正し、シャーシ設定 XML ファイルが、Tech Center サポートサイトから入手できる『Lifecycle Controller XML Schema Guide』（Lifecycle Controller XML スキーマガイド）の説明に従って、シャーシ設定スキーマに準拠していることを確認します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

SYS8520

Message（メッセージ） Unable to import the configuration properties of chassis because either the input XML file for importing chassis configuration cannot be opened or is not found.

詳細な説明 シャーシ設定をインポートするための入力 XML ファイルが開いていないか、または見つからないため、シャーシの設定プロパティをインポートできません。

推奨される対応処置 シャーシ管理コントローラ（CMC）をリセットして、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（SYS = システム情報）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

63

TMP イベントメッセージ

TMP0100

Message（メッセージ）	The system board *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0101

Message（メッセージ）	The system board *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ System board temperature is outside of range. Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0102

Message（メッセージ） The system board *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0103

Message（メッセージ）	The system board *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	System board temperature is outside of range. Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0104

Message（メッセージ）	The system board *arg1* temperature is outside of range.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	System board <名前> temperature is outside of range Check Fans

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0105

Message（メッセージ） The system board *arg1* temperature is within range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2163

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0106

Message（メッセージ） The memory module *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 室温が低すぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0107

Message（メッセージ） The memory module *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 室温が低すぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ Memory module <番号> temperature is outside of range. Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0108

Message（メッセージ）	The memory module *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0109

Message（メッセージ）	The memory module *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	Memory module <番号> temperature is outside of range. Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0110

Message（メッセージ）	The memory module *arg1* temperature is outside of range.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	Memory module <番号> temperature is outside of range. Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0111

Message（メッセージ）	The memory module *arg1* temperature is within range.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2163
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

TMP0112

Message（メッセージ）	The *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0113

Message（メッセージ）	The *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	The <名前> temperature is outside of range. Check Fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0114

Message（メッセージ）	The *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0115

Message（メッセージ） The *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ The <名前> temperature is outside of range . Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0116

Message（メッセージ） The *arg1* temperature is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ The <名前> temperature is outside of range. Check Fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0117

Message（メッセージ） The *arg1* temperature is within range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID	2163
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

TMP0118

Message（メッセージ）	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold.（システムの吸気温度が下限警告値を下回っています。）
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0119

Message（メッセージ）	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold.（システムの吸気温度がクリティカル下限値を下回っています。）
詳細な説明	室温が低すぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ 吸気温度が重要しきい値を下回っています。環境を確認してください。

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0120

Message（メッセージ） The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold.（システムの吸気温度が上限警告値を上回っています。）

詳細な説明 室温が高過ぎます。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0121

Message（メッセージ）	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold.（システムの吸気温度がクリティカル上限値を上回っています。）
詳細な説明	室温が高過ぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	Inlet temperature is greater than upper critical threshold. Check environment
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0122

Message（メッセージ）	The system inlet temperature is outside of range.
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	Inlet temperature is outside of range . Check environment
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0123

Message（メッセージ）	The system inlet temperature is within range.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2163
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

TMP0124

Message（メッセージ）	Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2162

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0125

Message（メッセージ）　Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold.

詳細な説明　室温が低すぎます。

推奨される対応処置　システムの動作環境を確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0126

Message（メッセージ）　Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold.

詳細な説明　室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2162

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0127

Message（メッセージ） Disk drive bay temperature is greater than the upper critical threshold.

詳細な説明 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。

推奨される対応処置 システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0128

Message（メッセージ）	Disk drive bay temperature is outside of range.
詳細な説明	室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0129

Message（メッセージ）	Disk drive bay temperature is within range.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2163
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0130

Message（メッセージ）	The control panel temperature is less than the lower warning threshold.
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0131

Message（メッセージ）	The control panel temperature is less than the lower critical threshold.
詳細な説明	室温が低すぎます。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0132

Message（メッセージ）	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold.
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0133

Message（メッセージ）	The control panel temperature is greater than the upper critical threshold.
詳細な説明	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0134

Message（メッセージ）　The control panel temperature is outside of range.

詳細な説明　室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。

推奨される対応処置　システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

カテゴリ　システム正常性（TMP = 温度）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2161

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0135

Message（メッセージ）　The control panel temperature is within range.

詳細な説明　なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2163

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

TMP0136

Message（メッセージ） 冷却が不十分であるため、システムの電源が自動でオフになります。

詳細な説明 冷却が不十分であるため、システムの電源が自動でオフになります。

推奨される対応処置 機能しなくなったファンを交換する、または推奨されている最低数のファンを追加します。詳細に関しては、サポートサイトにあるシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2161

LCD メッセージ Insufficient system cooling detected. Check fans

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0137

Message（メッセージ）	システム冷却は正常に機能しています。
詳細な説明	システム冷却は正常に機能しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2163
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0138

Message（メッセージ）	The C1 Enhance (C1E) state is disabled in the server. Increased fan speeds can be expected during high CPU workload.
詳細な説明	プロセッサの Thermal Design Power（TDP）の値が 155 ワット以上に設定されているサーバーで C1E 状態を無効にすると、大量の CPU 作業負荷中にファン速度が上昇する原因になります。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

TMP0200

Message（メッセージ）	CPU *arg1* temperature is less than the lower warning threshold.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0201

Message（メッセージ）	CPU *arg1* temperature is less than the lower critical threshold.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境を確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	CPU <番号> temperature is outside of range. Check fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0202

Message（メッセージ）	CPU *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2162
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0203

Message（メッセージ）	CPU *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	CPU <番号> temperature is outside of range. Check fans
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0204

Message（メッセージ）	CPU *arg1* temperature is outside of range.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
推奨される対応処置	システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2161
LCD メッセージ	CPU <番号> temperature is outside of range. Check fans

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0205

Message（メッセージ） CPU *arg1* temperature is within range.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2163

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0300

Message（メッセージ） The Enhanced Cooling Mode feature is enabled.

詳細な説明 The Enhanced Cooling Mode feature is enabled.

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

TMP0301

Message（メッセージ） The Enhanced Cooling Mode feature is disabled.

詳細な説明 The Enhanced Cooling Mode feature is disabled.

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC							
CMC							

TMP0302

Message（メッセージ） Unable to set Enhanced Cooling Mode because the required power or fan configuration is not available.

詳細な説明 必要な電力またはファン設定を使用できないため、拡張冷却モード機能を有効にできません。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）使用できる電力およびファンの設定を確認します。2）拡張冷却モードに必要な電力を使用できない場合、使用していないほかのシャーシコンポーネントを取り外して、十分な電力を確保します。3）ファン設定で拡張冷却モードがサポートされていない場合、サポートされているファンと交換します。4）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

TMP1000

Message（メッセージ） *arg1* exceeded the maximum warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** tempsensor 名

詳細な説明 エンクロージャの温度が高過ぎます。温度上昇には様々な原因が考えられます。例えば、ファンが故障している、サーモスタットの設定が高過ぎる、または室温が高過ぎるなどです。

推奨される対応処置 例えば、エンクロージャファンの動作の確認など、過熱の要因を調べます。サーモスタットの設定を確認したり、エンクロージャが熱源の近くに設置されていないかを調べます。エンクロージャへの通気が十分であるか、または室温が高すぎないかを確認します。詳細な診断情報については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

カテゴリ ストレージ（TMP= 温度）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 4210

OMSA イベント ID 2100

OMSA トラップ ID 105300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1001

Message（メッセージ）	*arg1* has crossed the minimum warning threshold.
引数	• ***arg1 =*** tempsensor 名
詳細な説明	エンクロージャの温度が高過ぎます。
推奨される対応処置	サーモスタットの設定および室温が低過ぎないかを確認します。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4210
OMSA イベント ID	2101
OMSA トラップ ID	105300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1002

Message（メッセージ）	*arg1* has exceeded the maximum failure threshold.
引数	• ***arg1 =*** tempsensor 名
詳細な説明	エンクロージャの温度が高過ぎます。温度上昇には様々な原因が考えられます。例えば、ファンが故障している、サーモスタットの設定が高過ぎる、または室温が高過ぎるなどです。
推奨される対応処置	例えば、エンクロージャファンの動作の確認など、過熱の要因を調べます。サーモスタットの設定を確認したり、エンクロージャが熱源の近くに設置されていないかを調べます。エンクロージャへの通気が十分であるか、または室温が高すぎないかを確認します。詳細な診断情報については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID	4209
OMSA イベント ID	2102
OMSA トラップ ID	105400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1003

Message（メッセージ）	*arg1* has crossed the minimum failure threshold.
引数	• ***arg1 =*** tempsensor 名
詳細な説明	エンクロージャの温度が高過ぎます。
推奨される対応処置	サーモスタットの設定および室温が低過ぎないかを確認します。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4209
OMSA イベント ID	2103
OMSA トラップ ID	105400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1004

Message（メッセージ）	The temperature sensor *arg1* is now within configured threshold values.
引数	• ***arg1=*** 温度センサー名
詳細な説明	メッセージに特定されているエンクロージャ温度センサーは、設定された温度しきい値の上下限範囲内で動作しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4211
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP5

Message（メッセージ）	The temperature probe maximum warning value was changed on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	温度プローブの最大警告しきい値が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4211
OMSA イベント ID	2154
OMSA トラップ ID	105100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

TMP500

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has failed with value the *arg2* degrees Celsius.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 温度

詳細な説明 メッセージに表示されている温度センサーで不具合が発生しました。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5050

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP501

Message（メッセージ） Unable to read the *arg1* sensor value.

引数

- ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに表示されている温度センサーで不具合が発生しました。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5051

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP502

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has returned to a normal state with a value of *arg2* degrees Celsius.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 温度

詳細な説明 メッセージに表示されたセンサーは、正常な状態に戻りました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5052

OMSA トラップ ID 5052

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP503

Message（メッセージ） The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* degrees Celsius.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 温度

詳細な説明 メッセージに表示された温度センサーに不具合が発生している、または温度が警告しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。または、温度センサー（該当する場合）の警告しきい値をハードウェアの構成に合わせて変更します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5053

OMSA トラップ ID 5053

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP504

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has detected an error with a value of *arg2* degrees Celsius.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 温度

詳細な説明 メッセージに表示された温度センサーに不具合が発生している、または温度が重要しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 システムの電力ポリシーを見直し、温度関連のエラーに関してはシステムログを確認します。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5054

OMSA トラップ ID 5054

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP505

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* degrees Celsius.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 温度

詳細な説明 メッセージ表示された温度センサーで不具合が発生しました。

推奨される対応処置 センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（TMP = 温度）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5055

OMSA トラップ ID 5055

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP6

Message（メッセージ）	The temperature probe minimum warning value was changed on *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** エンクロージャ名
詳細な説明	温度プローブの最小警告しきい値が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4211
OMSA イベント ID	2155
OMSA トラップ ID	105100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

TMP7

Message（メッセージ）	*arg1* has failed.
引数	• ***arg1 =*** tempsensor 名
詳細な説明	デバイスが故障したため、システムが最適な状態で機能していません。
推奨される対応処置	デバイスを交換します。
カテゴリ	ストレージ（TMP= 温度）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4209
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

TMP8500

Message（メッセージ）	I/O Module *arg1* temperature exceeded operating range.
引数	• ***arg1 =*** iom スロット名
詳細な説明	メッセージに表示された I/O モジュールの温度がシステムの動作可能範囲を超えました。サーマル保護が I/O モジュールをシャットダウンします。I/O モジュール外部の要因により、この状況が発生した可能性があります。
推奨される対応処置	ファンの不具合についてシャーシイベントログをチェックし、問題があれば修正します。ファンの不具合が検出されなかった場合は、シャーシの周囲温度をチェックして、温度がシステムの動作可能範囲内にあることを確認します。シャーシの周囲温度をチェックするには、RACADM コマンド「racadm getsensorinfo」を使用します。
カテゴリ	監査（TMP = 温度）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

TMP8501

Message（メッセージ）	Unable to read planar board temperature sensors. The cooling has been increased to safeguard the system.
詳細な説明	システムはプラナー基板またはコントロールパネルの温度センサーを読み取ることができませんでした。システムハードウェアを保護するため、ファンの速度が加速されました。
推奨される対応処置	システムの AC 電源を切り、再度電源を投入します。問題が解決されたかをチェックします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	監査（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

TMP8502

Message（メッセージ）	Able to read planar board temperature sensors. Cooling set for normal chassis operation.
詳細な説明	システムは、プラナー基板またはコントロールパネルの温度センサーを読み取ることができない状態から回復しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（TMP = 温度）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

TMP8503

Message（メッセージ）	Temperature of NIC adapter in slot *arg1* is greater than normal operating range possibly due to an issue in the cooling system or a fan that is no longer functioning correctly.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで示されたスロット内の NIC アダプタに、温度関連の問題が発生している可能性があります。デバイスの温度は、アダプタカード上での冷却機能の低下、あるいはファンの動作不良の可能性（アダプタカードにファンが搭載されている場合）を示唆しています。
推奨される対応処置	冷却システムに問題がある可能性があります。認定カスタマーサービス担当者にお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（TMP = 温度）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

64

TMPS イベントメッセージ

TMPS0100

Message（メッセージ）	Inlet temperature is above warning level for extended duration.
詳細な説明	吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 8 % 以上の間、警告しきい値を上回っています。
推奨される対応処置	この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMPS = 温度統計）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2522
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMPS0101

Message（メッセージ）	Inlet temperature is above critical level for extended duration.
詳細な説明	吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 0.8 % 以上の間、重要しきい値を上回っています。
推奨される対応処置	この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。
カテゴリ	システム正常性（TMPS = 温度統計）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	2522

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMPS0102

Message（メッセージ） Inlet temperature is above warning level for extended duration.

詳細な説明 吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 10 % 以上の間、警告しきい値を上回っています。

推奨される対応処置 この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。

カテゴリ システム正常性（TMPS = 温度統計）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2521

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMPS0103

Message（メッセージ） Inlet temperature is above critical level for extended duration.

詳細な説明 吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 1 % 以上の間、重要しきい値を上回っています。

推奨される対応処置 この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。

カテゴリ	システム正常性（TMPS = 温度統計）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2521
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

65

TST イベントメッセージ

TST100

Message（メッセージ）	The operation was successful.
詳細な説明	操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（TST = テストアラート）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST101

Message（メッセージ）	Resource allocation failure.
詳細な説明	iDRAC ファームウェアでメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（TST = テストアラート）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST102

Message（メッセージ）	Email alert destination address not configured.
詳細な説明	この E-メールの送信先アドレスが設定されていません。
推奨される対応処置	E-メールアラートの送信先アドレスを設定して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（TST = テストアラート）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST103

Message（メッセージ）	Missing parameters *arg1*
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	正しいパラメータを提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（TST = テストアラート）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST104

Message（メッセージ）	SNMP traps not configured.
詳細な説明	テスト中の SNMP トラップは、正しく設定されていません。
推奨される対応処置	SNMP トラップを設定し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（TST = テストアラート）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST105

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（TST = テストアラート）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

TST106

Message（メッセージ）	Email alert destination address not configured.
詳細な説明	テスト中の E-メールアラートは、正しく設定されていません。
推奨される対応処置	E-メールアラートを設定して、操作を再試行します。エラーを解決できない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（TST = テストアラート）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

66

UEFI イベントメッセージ

UEFI0000

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x00: Divide by Zero (Software).
詳細な説明	ゼロ除算例外である CPU タイプ 0x00（タイプ 0x00）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアは、不正な操作である数学的ゼロ除算を実行しようとしました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0001

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x03: Breakpoint (Software).
詳細な説明	CPU ソフトウェアブレークポイント例外（タイプ 0x03）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアによりデバッグ目的で使用されました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0004

Message（メッセージ） CPU Exception Type 0x06: Invalid Opcode (Software).

詳細な説明 CPU 無効なオペコード例外（タイプ 0x06）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアが、無効なコードの実行を試みました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0005

Message（メッセージ） CPU Exception Type 0x07: Math Coprocessor Not Available (Hardware).

詳細な説明 CPU 数値演算コプロセッサ使用不能（タイプ 0x07）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0006

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x08: Double Fault (Software).
詳細な説明	CPU 二重エラー例外（タイプ 0x08）が発生しました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0007

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x09: Coprocessor Segment Overrun (Software).
詳細な説明	CPU コプロセッサセグメントオーバーラン例外（タイプ 0x09）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0008

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x0A: Invalid Task Segment State Segment (TSS) (Software).
詳細な説明	CPU 無効なタスクセグメント状態（TSS）例外（タイプ 0x0A）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0009

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x0B: Segment Not Present (Software).
詳細な説明	CPU セグメント不在例外（タイプ 0x0B）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0010

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x0C: Stack-Segment Fault (Software).
詳細な説明	CPU スタックセグメントエラー（タイプ 0x0C）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0011

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x0D: General Protection (Software).
詳細な説明	CPU 一般保護（タイプ 0x0D）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0012

Message（メッセージ） CPU Exception Type 0x0E: Page Fault (Software).

詳細な説明 CPU ページエラー（タイプ 0x0E）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。プログラムは、仮想アドレス空間にマッピングされたページにアクセスしましたが、物理メモリにロードされませんでした。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0013

Message（メッセージ） CPU Exception Type 0x10: Floating Point Error (Software).

詳細な説明 CPU 浮動小数点エラー（0x10）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。

推奨される対応処置 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0014

Message（メッセージ）	CPU Exception Type 0x11: Alignment Check (Software).
詳細な説明	CPU アライメントチェック例外（タイプ 0x11）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。
推奨される対応処置	最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0015

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode.
詳細な説明	BIOS は、Lifecycle Controller ファームウェアにアクセスできません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します : 1）システムを再起動します。2）起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを実行します。3）iDRAC の設定 の次に、Lifecycle Controller を選択します。4）Lifecycle Controller を 有効 に戻します。次のエラーが発生した場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押し続け、iDRAC をリセットします。iDRAC をリセットする方法の詳細については、『iDRAC ユーザーガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0016

Message（メッセージ） Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode.

詳細な説明 Lifecycle Controller パーティションが見つかりません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置 次の手順を実行します : 1）システムを再起動します。2）起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを実行します。3）iDRAC の設定 の次に、Lifecycle Controller を選択します。4）Lifecycle Controller を 有効 に戻します。次のエラーが発生した場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押し続け、iDRAC をリセットします。iDRAC をリセットする方法の詳細については、『iDRAC ユーザーガイド』を参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0017

Message（メッセージ） Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode.

詳細な説明 Lifecycle Controller を実行するために必要なファイルを検出できません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置	Lifecycle Controller Dell Update Package（DUP）または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0018

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and therefore is in Recovery Mode.
詳細な説明	内部エラーが発生しました。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller Dell Update Package（DUP）または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0019

Message（メッセージ）	Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and prevented the boot process from completing on multiple attempts. LC is in Recovery Mode.

詳細な説明 システム起動プロセスは、機能のための Lifecycle Controller タスクの実行中に発生した問題が原因で繰り返し完了できませんでした。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。

推奨される対応処置 Lifecycle Controller Dell Update Package（DUP）または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0020

Message（メッセージ） Lifecycle Controller 機能が有効になっています。

詳細な説明 Lifecycle Controller 機能が有効になっています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0021

Message（メッセージ）	The Lifecycle Controller feature is disabled.
詳細な説明	Lifecycle Controller 機能が無効になっています。次のいずれかの条件により、この機能は無効化されました。1）F2 のセットアップユーティリティを使用して、または iDRAC インタフェースを介して、手動でこの機能が無効化された。2）BIOS で機能起動時の問題が発生し、自動的に無効化された。
推奨される対応処置	F2 のセットアップユーティリティを使用して、Lifecycle Controller（LC）機能を有効にするには、iDRAC の設定 > Lifecycle Controller を選択し、次に 有効 を選択します。LC が自動的に無効になる場合は、Lifecycle Controller ファームウェアをアップデートするか、Lifecycle Controller Repair Package を適用します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0022

Message（メッセージ）	Unable to initialize Management Engine because the Management Engine is not responding.
詳細な説明	管理エンジンが応答していないため、管理エンジンファームウェアを初期化できません。
推奨される対応処置	システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0023

Message（メッセージ）	BIOS is unable to send the End of POST message to Management Engine because the Management Engine is not responding.
詳細な説明	Management Engine が応答しないため、POST の終了メッセージを Management Engine に送信できませんでした。
推奨される対応処置	システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0024

Message（メッセージ）	The Management Engine is not responding.
詳細な説明	管理エンジンファームウェアが、HECI インタフェース経由で BIOS に応答していません。
推奨される対応処置	システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0025

Message（メッセージ）	Unable to initialize Management Engine firmware.
詳細な説明	管理エンジンファームウェアを初期化できません。BIOS がシステムをリセットして初期化プロセスを再試行します。
推奨される対応処置	BIOS がシステムをリセットし、管理エンジンの再初期化を行うまで待機します。問題が解決しない場合は、システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0026

Message（メッセージ）	iDRAC is not responding.
詳細な説明	iDRAC が BIOS コマンドに応答していません。BIOS は、システムをリセットして初期化プロセスを再試行します。
推奨される対応処置	BIOS がシステムをリセットし、iDRAC の再初期化を行うまで待機します。システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0027

Message（メッセージ）	The system must be restarted for the new license to become effective.
詳細な説明	システムまたはシステム内のコンポーネントのライセンスを変更した場合、新しいライセンスを有効にするにはシステムのリセットが必要です。
推奨される対応処置	BIOS がシステムをリセットするまで待機します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0028

Message（メッセージ）	iDRAC is not responding after a recovery system reset was performed.
詳細な説明	リカバリシステムリセットの実行後に、iDRAC が応答していません。BIOS は、非動作状態で iDRAC での POST 起動を続行します。
推奨される対応処置	システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0029

Message（メッセージ）	Unable to initialize iDRAC because of some critical issues.
詳細な説明	いくつかの重大な問題が発生したため、iDRAC を初期化できませんでした。電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2) iDRAC ファームウェアをアップデートします。3) 起動を続行します。メモ：電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、この方法では予期しない電源喪失が発生する原因となる可能性があります。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0030

Message（メッセージ）	キーボードデバイスがシステムに接続されていません。
詳細な説明	キーボードデバイスがシステムに接続されていません。
推奨される対応処置	キーボードデバイスをシステムに接続します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0031

Message（メッセージ） PCIe downtrain is detected on *arg1* . Expected link width: *arg2* Actual link width: *arg3*

引数

- ***arg1 =*** デバイスの場所
- ***arg2 =*** サイズ
- ***arg3 =*** サイズ

詳細な説明 メッセージに示されている PCIe デバイスを期待されるリンク幅でトレインできませんでした。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）PCIe デバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0032

Message（メッセージ） Unable to initialize the TPM chip because the TPM chip is not functioning.

詳細な説明 TPM チップが機能していないため、TPM チップを初期化できません。

推奨される対応処置 システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。

カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0033

Message（メッセージ）	Default system BIOS settings are in use because NVRAM_CLR jumper is installed on the system board.
詳細な説明	BIOS 設定をクリアする NVRAM_CLR ジャンパが取り付けられています。BIOS 設定のクリア後、システムが正常に動作し、デフォルト以外の BIOS システム設定の変更が永続的に保存されるように、NVRAM_CLR ジャンパを取り外してください。
推奨される対応処置	システム BIOS 設定を変更し、その設定を永続的に保存するには、NVRAM_CLR ジャンパを取り外し、セットアップユーティリティでシステム設定を設定します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0034

Message（メッセージ）	CMOS バッテリ損失が検出されたことから、無効な BIOS 設定が生じました。
詳細な説明	CMOS バッテリ損失が検出されたことから、無効な BIOS 設定が生じました。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティに移動して、システムの設定、日付、および時刻を設定します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0035

Message（メッセージ） システム基板から PWRD_EN ジャンパが取り外されているため、BIOS パスワードは無効になっています。

詳細な説明 システム基板から PWRD_EN ジャンパが取り外されているため、BIOS パスワードは無効になっています。

推奨される対応処置 BIOS パスワードを有効にするには、PWRD_EN ジャンパを取り付けます。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0036

Message（メッセージ） Unable to initialize the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) interface.

詳細な説明 iDRAC Shared Memory Architecture（SMA）インタフェースを初期化できません。BIOS は、Keyboard Controller Style（KCS）インタフェースを使用します。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0037

Message（メッセージ） Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) Intelligent Platform Management Interface (IPMI).

詳細な説明 iDRAC Shared Memory Architecture（SMA）Intelligent Platform Management Interface（IPMI）で問題が発生したため、iDRAC と通信できません。電源インベントリが不明で、アクティブな電源管理や温度管理などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0038

Message（メッセージ）	Unable to communicate with iDRAC because of missing interrupts on the Shared Memory Architecture (SMA) interface.
詳細な説明	iDRAC SMA（Shared Memory Architecture）インタフェースからの予期された割り込みが発生しなかったため、iDRAC と通信できません。電源インベントリが不明で、アクティブな電源管理や温度管理などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期しない電源喪失が生じる原因となる可能性があります。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0039

Message（メッセージ）	Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Keyboard Controller Style (KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI).
詳細な説明	iDRAC Keyboard Controller Style（KCS）Intelligent Platform Management Interface（IPMI）で問題が発生したため、iDRAC と通信できません。電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0040

Message（メッセージ） The TXT feature is disabled because of an unexpected issue.

詳細な説明 予期しない問題のため、TXT が無効になりました。問題の詳細については、SEL（システムイベントログ）を参照してください。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの BIOS ファームウェアをアップデートします。問題の詳細については、システムイベントログ（SEL）を参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0041

Message（メッセージ） Unable to enable the TXT feature because the Virtualization Technology (VT) feature is not enabled on the processor.

詳細な説明 プロセッサ上で仮想化テクノロジ（VT）機能が有効になっていないため、TXT 機能を有効にできません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティから VT を有効にし、次に TXT を有効にします。問題が解決しない場合は、システム BIOS ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0042

Message（メッセージ）　信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）設定が無効なため、TXT 機能を有効にできません。

詳細な説明　信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）設定が無効なため、TXT 機能を有効にできません。

推奨される対応処置　セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動し、TPM セキュリティに「起動前測定でオン」オプションを選択して、TPM コマンド下の「有効」オプションをクリックします。システムを再起動して、セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動して、TXT を有効にします。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0043

Message（メッセージ）　プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。

詳細な説明　プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。

推奨される対応処置　TXT 対応のプロセッサを取り付け、操作を再試行します。

カテゴリ　設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0044

Message（メッセージ）	Unable to enable the TXT feature because the motherboard chipset does not support TXT.
詳細な説明	プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0045

Message（メッセージ）	TPM チップが存在しないため、TXT 機能を有効にすることができません。
詳細な説明	TPM チップが存在しないため、TXT 機能を有効にすることができません。
推奨される対応処置	取り付け手順に従って TPM チップモジュールを取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。あるいは、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0046

Message（メッセージ） An issue is observed in the previous invocation of TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) because the TXT information stored in the TPM chip may be corrupted.

詳細な説明 TMP チップに保存されている TXT 情報が壊れている可能性があることから、前回の TXT SINIT Authenticated Code Module（ACM）の起動時に問題が見られました。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）BIOS ファームウェアをアップデートします。2）セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動して、TPM コマンド下の「クリア」オプションをクリックします。システムを再起動し、セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動し、TPM コマンド下の「有効」オプションをクリックしてから、TXT を有効にします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0047

Message（メッセージ） キーボードの 1 つまたは複数のキーが、押されたまま戻らない状態であるため機能しません。

詳細な説明 キーボードの 1 つまたは複数のキーが、押されたまま戻らない状態であるため機能しません。

推奨される対応処置 キーボードのキーが押されたままの状態でないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0048

Message（メッセージ）	The Collect System Inventory on Restart (CSIOR) operation is not performed during this restart because Lifecycle Controller is not functioning.
詳細な説明	Lifecycle Controller ファームウェアにアクセスできない、または正しく実行できないため、この再起動中に再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）操作が実行されませんでした。
推奨される対応処置	アップデートパッケージを使用して、Lifecycle Controller を修復します。詳細については、『Lifecycle Controller ユーザーズガイド』を参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0049

Message（メッセージ）	Unable to enable the Non-maskable Interrupt (NMI) button because either the NMI button is stuck or iDRAC firmware is not updated.
詳細な説明	NMI ボタンが押されたままの状態か、iDRAC ファームウェアがアップデートされていないため、NMI ボタンを有効にすることができません。
推奨される対応処置	NMI ボタンが押されたままの状態になっている場合はそれを直します。または、システム上の iDRAC ファームウェアをアップデートします。

カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0050

Message（メッセージ）	The process of collecting Brand information is started.
詳細な説明	ブランド変更プロセスが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0051

Message（メッセージ）	Brand information is successfully collected. The system is being restarted.
詳細な説明	ブランド情報が正常に収集されました。システムが再起動されています。ブランド変更プロセスは完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	アップデート（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0052

Message（メッセージ）	Unable to complete the rebranding operation because of the issue(s) displayed earlier.
詳細な説明	コンピュータ画面に示されている理由により、ブランド変更プロセスを完了することができません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1）iDRAC ファームウェアをアップデートします。2）システム BIOS をアップデートします。3）OEM ID モジュールをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0053

Message（メッセージ）	非ブランド化プロセスが開始されました。
詳細な説明	非ブランド化プロセスが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（UEFI = UEFI イベント）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0054

Message（メッセージ）	ブランド変更プロセスは完了しました。システムが再起動しています。
詳細な説明	ブランド変更プロセスは完了しました。システムが再起動しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0055

Message（メッセージ）	Unable to complete the debranding operation because of the issue(s) displayed earlier.
詳細な説明	コンピュータ画面に示されている理由により、非ブランド化プロセスを完了することができません。
推奨される対応処置	エラーの詳細について画面表示を確認します。非ブランド化プロセスを再試行します。あるいは、システム BIOS をアップデートしてから再試行します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0056

Message（メッセージ） A PCIe error has occurred.

詳細な説明 Power-on-Self-Test (（POST）中に PCIe エラーがログされました。このエラーは、今回または前回の POST 中に発生した可能性があります。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）をチェックして正しく機能していない PCIe デバイスを特定し、デバイスファームウェアをアップデートします。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0057

Message（メッセージ） A Machine-Check Exception (MCE) error has occurred.

詳細な説明 電源投入時の自己診断（POST）中に MCE がログに記録されました。今回または前回の POST 中に MCE が発生した可能性があります。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）を確認して、コンピュータチェック例外（MCE）のイベントソースを特定します。MCE の原因となった、SEL に示されている問題を解決します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0058

Message（メッセージ）	An uncorrectable Memory Error has occurred because a Dual Inline Memory Module (DIMM) is not functioning.
詳細な説明	デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が機能していないため、予期しない修正不能なメモリエラーが発生しました。
推奨される対応処置	システムイベントログ（SEL）をチェックして機能していない DIMM を特定し、その DIMM を交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0059

Message（メッセージ）	システム内の電源装置ユニット（PSU）が一致していません。
詳細な説明	システム内の電源装置ユニット（PSU）が一致していません。
推奨される対応処置	各 PSU のタイプを確認し、それらが適切に一致していることを確認してから、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0060

Message（メッセージ） Power required by the system exceeds the power supplied by the Power Supply Units (PSUs).

詳細な説明 システムに必要な電源が、PSU によって提供される電源を超えています。システム再起動を続行すると、通知なしに自動的にシステムの電源が切れる場合があります。

推奨される対応処置 PSU およびシステム設定をチェックし、必要に応じて PSU をアップグレードします。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0061

Message（メッセージ） The request to change attributes is being processed.

詳細な説明 1 つまたは複数の属性を変更する要求を処理しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0062

Message（メッセージ） One or more attributes are successfully changed.

詳細な説明 1 つまたは複数の属性が正常に変更されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ アップデート（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0063

Message（メッセージ） Unable to change an attribute because of issues in the Attribute Configuration Interface (ACI) data block.

詳細な説明 ACI データブロックに問題が発生したため、属性を正常に設定することができません。

推奨される対応処置 ACI データブロックに無効な設定データや設定値がないか確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ アップデート（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0064

Message（メッセージ）	One or more attributes are successfully configured. The system is being restarted.
詳細な説明	1 つまたは複数の属性が正常に設定されました。システムは自動的に再起動されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0065

Message（メッセージ）	One or more attributes are successfully configured. The system will be automatically turned off in 5 seconds.
詳細な説明	1 つまたは複数の属性が正常に設定されました。システムの電源が 5 秒で自動的に切れます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	アップデート（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0066

Message（メッセージ） A PCIe link training failure is observed in *arg1* and the link is disabled. The system has halted.

引数

- ***arg1 =*** PCIe デバイス

詳細な説明 メッセージで識別されたデバイスで PCIe リンクエラーが発生し、デバイスリンクが無効になりました。システムは停止します。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0067

Message（メッセージ） A PCIe link training failure is observed in *arg1* and device link is disabled.

引数

- ***arg1 =*** PCIe デバイス

詳細な説明 メッセージに示されている PCIe デバイスで PCIe リンクエラーが発生し、デバイスリンクは無効になりました。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0068

Message（メッセージ） The mezzanine card configuration used is not supported on this Chassis.

詳細な説明 使用されているメザニンカード設定は、このシャーシではサポートされていません。異なるシャーシで使用されているサーバーモジュールでは、異なる設定プロパティのカードが必要となる場合があります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

推奨される対応処置 サポートされているメザニンカードが使用されていることを確認して、操作を再試行します。詳細については、サポートサイトで入手可能のシャーシのプラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0069

Message（メッセージ）	A CMOS checksum error has occurred. CMOS is reinitialized.
詳細な説明	無効な BIOS 設定となる CMOS チェックサムエラーが発生しました。BIOS 設定はデフォルトの設定にリセットされます。
推奨される対応処置	セットアップユーティリティに移動し、希望の設定値を設定します。保存および終了して設定を適用します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0070

Message（メッセージ）	One or more correctable PCIe errors have occurred.
詳細な説明	1 つまたは複数の修正可能な PCIe エラーが発生しました。エラーに関するデータは、POST 操作中に SEL にログされています。
推奨される対応処置	システムイベントログ（SEL）をチェックして PCIe デバイスを特定し、そのデバイスのファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0071

Message（メッセージ）	1つまたは複数の UEFI ネットワークインタフェースを使用できません。対応する UEFI ネットワークデバイスは無効になります。
詳細な説明	1つまたは複数の UEFI ネットワークインタフェースを使用できません。対応する UEFI ネットワークデバイスは無効になります。
推奨される対応処置	欠落しているネットワークインタフェースカードをシステムに接続し、セットアップユーティリティで UEFI ネットワークインタフェースを有効にします。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0072

Message（メッセージ）	Unable to load the firmware from *arg1* because of the Secure Boot policy.
引数	• ***arg1 =*** デバイス名
詳細な説明	セキュア起動機能が有効になっている場合、システム BIOS は各 UEFI ドライバをセキュア起動ポリシーに対して認証します。UEFI ドライバがポリシーの基準を満たしていないと、システム BIOS はその UEFI ドライバをロードまたは実行せず、POST の最後にこのメッセージを表示します。セキュア起動ポリシーは、承認済みまたは未承認の X.509 証明書で構成されます。署名付きのドライバは、承認された証明書にチェーンする必要があります。このポリシーは、個々の UEFI ドライバイメージのハッシュ値も承認する場合があります。ユーザーは、F2 セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュア起動機能とセキュア起動ポリシーを設定できます。
推奨される対応処置	セキュア起動機能が必要ない場合は、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュア起動機能を無効にします。それ以外の場合は、次の手順を実行します。1) 障害が発生したデバイスのファームウェアが最新バージョンであることを確認します。2) 問題が解決しない場合は、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページで セキュア起動ポリシーの概要を確認します。デバイスファームウェアは、承認済み署名データベースでパブリックキ

ーまたはハッシュ値によって承認されている必要があります。このパブリックキーまたはハッシュ値は、禁止されている署名データベースに含まれていないようにしてください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0073

Message（メッセージ） Unable to boot *arg1* because of the Secure Boot policy.

引数

- ***arg1 =*** 起動オプション名

詳細な説明 セキュアブート機能が有効になっている場合、システム BIOS は各起動オプションをセキュアブートポリシーに対して認証します。起動オプションがポリシーの基準を満たしていないと、システム BIOS はその起動オプションに起動せず、このメッセージを表示します。セキュアブートポリシーは、承認済みまたは未承認の X.509 証明書で構成されます。署名付きの起動イメージは、承認された証明書に連鎖する必要があります。このポリシーは、個々の起動イメージのハッシュ値も承認することがあります。ユーザーは、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュアブート機能とセキュアブートポリシーを設定できます。

推奨される対応処置 セキュアブート機能が必要ない場合は、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュアブート機能を無効にします。それ以外の場合は、次の手順を実行します。1) F2 の セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページで セキュアブートポリシーの概要 を確認します。起動オプションは、承認済み署名データベース においてパブリックキーまたはハッシュ値で承認されている必要があります。2) 起動オプションが承認されていない場合は、その起動オプションを信頼できるならば、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページに移動し、セキュアブートポリシー を カスタム に設定し、承認済み署名データベース に起動オプションのエントリを追加します（セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 > カスタムポリシー設定 > 承認済み署名データベース > データベースエントリのインポート）。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0074

Message（メッセージ）	The Secure Boot policy has been modified since the last time the system was started.
詳細な説明	システム BIOS は、セキュア起動ポリシー設定の変更を検出した後でこのメッセージをログします。このような変更は、ユーザー設定またはシステム BIOS アップデートによるものである可能性あります。このメッセージは、次の設定への変更によってトリガされます。1）セキュア起動（有効 / 無効）2）セキュア起動ポリシー（標準 / カスタム）3）プラットフォームキー 4）キー交換キー 5）承認済み署名データベース（db）6）禁止されている署名データベース（dbx）
推奨される対応処置	セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュア起動ポリシー設定を確認します。ポリシーの変更が想定内の場合、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、必要に応じて、セキュア起動ポリシーの設定を変更します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0075

Message（メッセージ）	Network Daughter Card 1 is not detected.
詳細な説明	ネットワークドーターカード 1 が検出されませんでした。
推奨される対応処置	ネットワークドーターカードをシステムに取り付けます。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0076

Message（メッセージ）	One or more Corrected Machine Check(CMC) errors have occurred.
詳細な説明	修正されたマシンチェックエラーが発生しました。
推奨される対応処置	システムイベントログ（SEL）を確認して、修正されたマシンチェック（CMC）エラーを特定します。CMC の原因となった、SEL で特定された問題を解決します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0077

Message（メッセージ）	One or more PCIe device errors occurred in the previous boot.
詳細な説明	One or more PCIe device errors occurred in the previous boot.
推奨される対応処置	システムイベントログ（SEL）を確認してエラーの PCIe デバイスを特定し、そのデバイスのファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0078

Message（メッセージ）　前回の起動で 1 つまたは複数のマシンチェックエラーが発生しました。

詳細な説明　前回の起動で 1 つまたは複数のマシンチェックエラーが発生しました。

推奨される対応処置　システムイベントログ（SEL）でマシンチェックエラーの原因をチェックして、問題を解決します。

カテゴリ　システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0079

Message（メッセージ）　前回の起動で 1 つまたは複数の修正不可能なメモリエラーが発生しました。

詳細な説明　前回の起動で 1 つまたは複数の修正不可能なメモリエラーが発生しました。

推奨される対応処置　システムイベントログ（SEL）を確認して機能していない DIMM を特定し、その DIMM を交換します。

カテゴリ　システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度　重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0080

Message（メッセージ） PCIe link speed is not optimal for *arg1* . Expected link speed: Gen *arg2* and actual link speed: Gen *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** PCIe デバイス
- ***arg2 =*** 世代番号
- ***arg3 =*** 世代番号

詳細な説明 PCIe リンク速度が、識別された PCIe デバイスに対して最適ではありません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0081

Message（メッセージ） Memory size has changed from the last time the system was started.

詳細な説明 システムが最後に起動されたときからメモリサイズが変更されています。メモリの追加または取り外しを行ったのであれば、処置は必要ありません。

推奨される対応処置	変化が予測どおりであれば、処置は必要ありません。それ以外の場合は、システム内の DIMM 実装、およびセットアップユーティリティのメモリ設定で設定変更をチェックします。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0082

Message（メッセージ）	ウォッチドッグタイマーのタイムアウトにより、システムがリセットされました。
詳細な説明	ウォッチドッグタイマーのタイムアウトにより、システムがリセットされました。
推奨される対応処置	オペレーティングシステムのシステムイベントログ（SEL）またはクラッシュダンプをチェックして、ウォッチドッグタイマーのタイムアウトの原因となったデバイスを識別します。識別されたデバイスのファームウェアまたはドライバをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0083

Message（メッセージ）	1つまたは複数の PCI システムエラー（SERR）が発生しました。

詳細な説明 1つまたは複数の PCI システムエラー（SERR）が発生しました。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）を確認して SERR の原因となっている PCI デバイスを特定します。特定されたデバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0084

Message（メッセージ） 1つまたは複数の PCI パリティエラー（PERR）が発生しました。

詳細な説明 1つまたは複数の PCI パリティエラー（PERR）が発生しました。

推奨される対応処置 システムイベントログ（SEL）を確認して PERR の原因となっている PCI デバイスを特定します。特定されたデバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0085

Message（メッセージ）	1つまたは複数のチップセットエラーが発生しました。
詳細な説明	1つまたは複数のチップセットエラーが発生しました。
推奨される対応処置	システムイベントエラー（SEL）でチップセットエラーをチェックします。次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0086

Message（メッセージ）	Unsupported Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) memory is installed on RDIMM memory slot: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	サポートされていない Small Outline Dual In-line Memory Module（SODIMM）メモリが、メッセージで識別された RDIMM メモリスロットに取り付けられています。
推奨される対応処置	識別されたメモリスロットからサポートされていない SODIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0087

Message（メッセージ） Unsupported 4Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 4Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。

推奨される対応処置 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0088

Message（メッセージ） Unsupported 8Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 8Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。

推奨される対応処置 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0089

Message（メッセージ） Incompatible x16 data bus width DIMM is installed on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、互換性のない x16 データバス幅の DIMM が取り付けられています。

推奨される対応処置 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0090

Message（メッセージ） A DIMM with an incompatible number of ranks is installed on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、互換性のない数のランクを持つ DIMM が取り付けられています。

推奨される対応処置 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0091

Message（メッセージ） A Quad-Rank (QR) DIMM is installed on memory slot: *arg1* . QR DIMMs should be installed on the first DIMM slot in a channel if there is only one QR DIMM in the channel. QR DIMMs cannot be installed on the third slot of the channel.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、クアッドランク（QR）DIMM が取り付けられています。チャネル内に QR DIMM が 1 つしか存在しない場合は、その QR DIMM をチャネルの最初の DIMM スロットに取り付ける必要があります。QR DIMM をチャネルの 3 番目のスロットに取り付けることはできません。

推奨される対応処置 QR DIMM を正しいチャネルに取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0092

Message（メッセージ）	The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit.
詳細な説明	The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit.
推奨される対応処置	各チャネルの合計ランク数が上限を超えていないことを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0093

Message（メッセージ）	The DIMM installed on the memory slot: *arg1* does not meet the minimum supported frequency.
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージに示されているメモリスロットに取り付けられた DIMM は、最小サポート周波数を満たしていません。
推奨される対応処置	サポートされていないすべての DIMM モジュールをシステムから取り外します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0094

Message（メッセージ） Unsupported Non-ECC memory module is installed on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない非 ECC メモリモジュールが取り付けられています。

推奨される対応処置 すべての非 ECC DIMM を取り外し、ECC DIMM と交換します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0095

Message（メッセージ） A DIMM with unsupported voltage is installed on memory slot *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージに示されているメモリスロットに、サポートされていない電圧を使用する DIMM が取り付けられています。

推奨される対応処置 サポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされている電圧を使用する DIMM と交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0096

Message（メッセージ） Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because the current DIMM population or system configuration does not support Advanced ECC mode.

詳細な説明 現在の DIMM 実装またはシステム設定ではアドバンスド ECC モードがサポートされていないため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にできません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびシステム設定をチェックして、アドバンスド ECC メモリ動作モードがサポートされていることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0097

Message（メッセージ） Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because of mismatches in the DIMM channel configurations.

詳細な説明 DIMM チャネル構成に不一致があるため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にすることができません。

推奨される対応処置 対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0098

Message（メッセージ） The memory Built-In Self-test (BIST) has detected one or more errors on the DIMM installed on memory slot: *arg1* . As a result, the corresponding DIMM has been disabled.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリ内蔵診断テスト（BIST）がメモリスロット <スロット番号> に取り付けられている DIMM で 1 つまたは複数のエラーを検知しました。そのため、対応する DIMM が無効にされました。

推奨される対応処置 メッセージで識別された DIMM モジュールを交換します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0099

Message（メッセージ）	Unable to enable the Memory Mirroring feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.
詳細な説明	現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていなため、メモリミラーリング機能を有効にすることができません。
推奨される対応処置	DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリミラーリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0100

Message（メッセージ）	Unable to enable the Memory Mirroring feature because of mismatches in the DIMM channel configurations.
詳細な説明	DIMM チャネル設定が一致しないため、メモリミラーリング機能を有効にすることができません。
推奨される対応処置	対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0101

Message（メッセージ）	Total amount of installed memory has exceeded limit.
詳細な説明	取り付けられているメモリの合計容量が、プラットフォームでサポートされている容量を超えています。
推奨される対応処置	メモリモジュールをシステムから取り外して、取り付けられているメモリの合計容量を減らします。取り付けられたメモリの上限についての詳細は、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0102

Message（メッセージ）	Unable to enable the Memory Sparing feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.
詳細な説明	現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、メモリスペアリング機能を有効にすることができません。
推奨される対応処置	DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリスペアリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0103

Message（メッセージ）	One or more memory initialization errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージに示されているメモリスロット上で1つまたは複数のメモリ初期化エラーが発生しました。
推奨される対応処置	メッセージに示されている障害メモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0104

Message（メッセージ）	The DIMM module on memory slot *arg1* is populated out of order in the DIMM channel.
引数	• ***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットの DIMM モジュールが、順番通りにチャネルに実装されていません。
推奨される対応処置	チャネルのどのスロットも省略することなく、順番どおりに DIMM モジュールを取り付けます。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0105

Message（メッセージ） Unable to enable the Cluster on Die (COD) feature because of an unsupported memory configuration.

詳細な説明 サポートされていないメモリ構成のため、クラスタオンダイ（Cluster on Die、COD）機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 システム内のすべてのメモリチャネルについて、各チャネルごとに少なくとも 1 枚の DIMM が装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0106

Message（メッセージ） One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0107

Message（メッセージ） One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、読み取り DQ/DQS 初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0108

Message（メッセージ） One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、読み取り受信有効の初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0109

Message（メッセージ） One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージに示されているメモリスロット上で 1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込みレベリング初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0110

Message（メッセージ）	One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロット上で、1つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込み DQ/DQS 初期化中に発生しました。
推奨される対応処置	システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0111

Message（メッセージ）	One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット
詳細な説明	メッセージに示されているメモリスロット上で 1つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、メモリテスト中に発生しました。
推奨される対応処置	システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0112

Message（メッセージ） One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込み LRDIMM インタフェース初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0113

Message（メッセージ） Unable to enable the Fault Resilient Memory (FRM) feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.

詳細な説明 現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、耐障害性メモリ（FRM）機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリミラーリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0114

Message（メッセージ）	Unable to enable the Fault Resilient Memory (FRM) operating mode because of mismatches in DIMM channel configurations.
詳細な説明	DIMM チャネル設定における不一致のため、耐障害性メモリ（FRM）動作モードを有効にできません。
推奨される対応処置	対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0115

Message（メッセージ）	The Management Engine firmware has recovered from one or more correctable errors.
詳細な説明	HECI インタフェース経由での応答がなくなった Management Engine を BIOS はリカバリしました。パフォーマンスの低下はなく、Management Engine は現在正常に機能しています。
推奨される対応処置	Management Engine は現在正常に機能しています。対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0116

Message（メッセージ）	One or more boot drivers have reported issue(s).
詳細な説明	1 つまたは複数の起動ドライバが、UEFI Driver Health Protocol を介して問題を報告しました。
推奨される対応処置	詳細については、起動マネージャの ドライバ正常性 メニューをチェックしてください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0117

Message（メッセージ）	カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 1 上に存在しません。
詳細な説明	カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 1 上に存在しません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）IDSDM または SD カードメディアを確認します。2）SD カードメディアを抜き差しまたは交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0118

Message（メッセージ） カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 2 上に存在しません。

詳細な説明 カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 2 上に存在しません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）IDSDM または SD カードメディアを確認します。2）SD カードメディアを抜き差しまたは交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0119

Message（メッセージ） The Internal Dual Secure Digital Module (IDSDM) RAID redundancy was lost.

詳細な説明 内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）RAID の冗長性が失われました。システム BIOS からユーザーに再構築プロセスのプロンプトが表示されているはずです。

推奨される対応処置 画面の指示に従って再構築プロセスをすでに開始している場合は、それ以上の対応処置は必要ありません。

カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0120

Message（メッセージ）	両方の内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カードメディアが欠落しているか、応答していません。
詳細な説明	両方の内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カードメディアが欠落しているか、応答していません。
推奨される対応処置	両方の SD カードメディアが正しく取り付けられていることを確認して、システム再起動を再試行します。問題が解決しない場合は、SD カードメディアを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0121

Message（メッセージ）	プライマリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。
詳細な説明	プライマリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1) SD カードメディアをプライマリ SD カードスロットに取り付ける。2) SD カードメディアを再装着または交換する。3）書き込み保護モードであることが期待されている場合、対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0122

Message（メッセージ） セカンダリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。

詳細な説明 セカンダリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）SD カードメディアをセカンダリ SD カードリーダーに取り付けます。2）SD カードメディアを再装着または交換します。3）セカンダリ SD カードを意図的に取り付けていない、または書き込み保護モードであることが期待されている場合、対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0123

Message（メッセージ） セカンダリ SD カードがプライマリ SD カードになりました。

詳細な説明	セカンダリ SD カードがプライマリ SD カードになりました。
推奨される対応処置	画面表示または Lifecycle ロゴで、以前のメッセージをチェックします。切り替えが想定内であれば、対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0124

Message（メッセージ）	The size and speed of the secondary SD card do not match those of the primary SD card.
詳細な説明	プライマリ SD カードのサイズおよび速度がセカンダリ SD カードと一致しません。セカンダリ SD カードの容量および速度は、プライマリ SD カードの容量および速度以上である必要があります。
推奨される対応処置	プライマリ SD カードの容量および速度以上のセカンダリ SD カードと交換します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0125

Message（メッセージ）	問題が発生したため、内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）イメージ再構築プロセスを完了することができません。

詳細な説明 問題が発生したため、内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）イメージ再構築プロセスを完了することができません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1) SD カードメディアを再装着する、または交換します。2) iDRAC ファームウェアをアップデートします。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0126

Message（メッセージ） プライマリ SD カードが書き込み保護モードです。

詳細な説明 プライマリ SD カードが書き込み保護モードです。

推奨される対応処置 この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0127

Message（メッセージ）	The secondary SD card is in write-protected mode.
詳細な説明	セカンダリ SD カードが書き込み保護モードです。
推奨される対応処置	この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0128

Message（メッセージ）	プライマリおよびセカンダリの両方の SD カードが書き込み保護モードになっています。
詳細な説明	プライマリおよびセカンダリの両方の SD カードが書き込み保護モードになっています。
推奨される対応処置	この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0129

Message（メッセージ）	The Internal Dual Secure Digital Module (IDSDM) has encountered an unknown issue.
詳細な説明	内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）で不明な問題が発生しました。IDSDM ファームウェアおよびシステム BIOS から新しいエラーコードが送られている、または正しく処理するには iDRAC ファームウェアのアップデートが必要であることが原因になっている可能性があります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システム BIOS をアップデートします。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。3）SD カードメディアを再装着または交換します。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0130

Message（メッセージ）	The system time and date are invalid.
詳細な説明	システムの時刻および日付が無効です。
推奨される対応処置	セットアップユーティリティ で、現在の時刻および日付を設定します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0131

Message（メッセージ）	Unable to load one or more option ROMs because of insufficient shadow memory.
詳細な説明	シャドウメモリ不足のため、1つまたは複数のオプション ROM をロードできません。オプション ROM シャドウメモリは、C0000h と F0000h の間にあります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1) 未使用の PCIe カードを取り外し、オプション ROM 容量を解放します。2）適切な PCIe カードオプション ROM 設定から、未使用の起動プロトコルインスタンス（PXE、iSCSI など）を無効にします。3）可能な場合は、UEFI 起動モードでオペレーティングシステムをインストールして実行します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0132

Message（メッセージ）	Unable to load one or more option ROMs because of insufficient base memory.
詳細な説明	ベースメモリ不足のため、1つまたは複数のオプション ROM をロードできません。ベースメモリは、640 K 未満のメモリです。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1) 未使用の PCIe カードを取り外し、オプション ROM 容量を解放します。2）適切な PCIe カードオプション ROM 設定から、未使用の起動プロトコルインスタンス（PXE、iSCSI など）を無効にします。3）可能な場合は、UEFI 起動モードでオペレーティングシステムをインストールして実行します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0133

Message（メッセージ）	VLAN 設定が iSCSI デバイス設定の VLAN 設定と競合するため、PXE ブートを実行できません。
詳細な説明	VLAN 設定が iSCSI デバイス設定の VLAN 設定と競合するため、PXE ブートを実行できません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）セットアップユーティリティにアクセスして、PXE デバイス用の VLAN 設定を変更し、iSCSI デバイスと一致させます。両方のデバイスで、VLAN が有効にされているか、無効にされている必要があります。2）PXE デバイスインターフェイス設定を変更して、iSCSI デバイスで使用される NIC インタフェース以外の NIC インタフェースを使用するようにします。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0134

Message（メッセージ）	メモリマップド I/O（MMIO）メモリ不足のため、1 つまたは複数の CPIe デバイスに MMIO リソースを割り当てることができません。
詳細な説明	メモリマップド I/O（MMIO）メモリ不足のため、1 つまたは複数の CPIe デバイスに MMIO リソースを割り当てることができません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）PCIe カードを取り外し、MMIO 容量を解放します。2）セットアップユーティリティに移動して、4GB 以上のメモリマップド I/O オプションを有効にします。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0135

Message（メッセージ） Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、LC パーティション接続問題が原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0136

Message（メッセージ） Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、欠落した LC パーティションが原因で発生します。

推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0137

Message（メッセージ）	Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.
詳細な説明	Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、欠落した LC ファイルが原因で発生します。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0138

Message（メッセージ）	Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was unable to complete a requested task or function.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアが、要求されたタスクまたは機能を完了できないため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0139

Message（メッセージ） Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.

詳細な説明 Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）を開始できません。この状況は、LC パーティション接続問題が原因で発生します。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0140

Message（メッセージ）	Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.
詳細な説明	Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）に移行できません。この状況は、欠落した LC パーティションが原因で発生します。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0141

Message（メッセージ）	Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible.
詳細な説明	Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）に移行できません。この状況は、欠落した LC ファイルが原因で発生します。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0142

Message（メッセージ）	Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was unable to complete a requested task or function.
詳細な説明	Lifecycle Controller（LC）ファームウェアが、要求されたタスクまたは機能を完了できなかったため、システムサービスモード（SSM）を開始できません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0143

Message（メッセージ）	サポートされていないプロセッサが取り付けられています。
詳細な説明	サポートされていないプロセッサが取り付けられています。
推奨される対応処置	サポートされているプロセッサと交換します。サポートされているプロセッサの詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0144

Message（メッセージ）	One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット ID
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、メモリモジュールタイプまたはメモリサイズの識別中に発生します。
推奨される対応処置	システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0145

Message（メッセージ）	このシステムにインストールされている信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）はサポートされていません。
詳細な説明	このシステムにインストールされている信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）はサポートされていません。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）BIOS ファームウェアをアップデートします。2）サポートされている TPM と交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0146

Message（メッセージ）	iDRAC および CMC 経由でシャーシタイプを検証できません。この結果、システム設定が間違っている可能性があります。
詳細な説明	iDRAC および CMC 経由でシャーシタイプを検証できません。この結果、システム設定が間違っている可能性があります。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートして、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0147

Message（メッセージ）	システムのハードウェアまたはケーブル接続設定が正しくありません。
詳細な説明	システムのハードウェアまたはケーブル接続設定が正しくありません。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムケーブル、ライザー、および CPU 設定が正しく取り付けられていることを確認します。2）各 PCIe ライザーを取り付け直し、ケーブルを再接続します。詳細については、システムのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0148

Message（メッセージ） The SAS cable *arg1* for the primary SAS expander daughter card is missing or misconfigured.

引数

- ***arg1 =*** ラベル番号

詳細な説明 プライマリ SAS エキスパンダドーターカードの SAS ケーブルが欠落しているか、正しく設定されていません。

推奨される対応処置 ケーブル設定をチェックします。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0149

Message（メッセージ） The PERC storage adapter in *arg1* is not supported by the installed storage backplane.

引数

- ***arg1 =*** デバイスの場所

詳細な説明 このメッセージで示されている PERC ストレージアダプタは、取り付けられたストレージバックプレーンによってサポートされていません。

推奨される対応処置 互換性のあるストレージアダプタを取り付けてください。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0150

Message（メッセージ） システムで、このシステムまたは設定でサポートされていないストレージバックプレーンが検出されました。バックプレーンの機能が低下または無効になる可能性があります。

詳細な説明 システムで、このシステムまたは設定でサポートされていないストレージバックプレーンが検出されました。バックプレーンの機能が低下または無効になる可能性があります。

推奨される対応処置 サポートされているバックプレーン構成を取り付けます。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0151

Message（メッセージ）	A PERC storage adapter is installed in *arg1* but the internal storage slot is empty. This configuration is not supported.
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	このメッセージで識別されたスロットに PERC ストレージアダプタが取り付けられていますが、内部ストレージスロットが空です。この設定はサポートされていません。
推奨される対応処置	互換性のあるストレージアダプタを内部ストレージスロットに取り付けます。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0152

Message（メッセージ）	This BIOS is for testing purpose only.
詳細な説明	これは、テスト BIOS であり、本番環境では使用しない必要があります。
推奨される対応処置	この BIOS は本番環境で使用しないでください。
カテゴリ	監査（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0153

Message（メッセージ）	Unable to find the Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise license. Related DPAT BIOS settings will be lost if the license is not found in three consecutive reboots.
詳細な説明	Dell Processor Acceleration Technology 2.0（DPAT 2.0）Enterprise ライセンスを検出できません。3 回連続する再起動でライセンスが見つからない場合、関連する DPAT 2.0 BIOS 設定が失われます。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0154

Message（メッセージ）	3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、Dell Controlled Turbo BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。
詳細な説明	3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、Dell Controlled Turbo BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。
推奨される対応処置	ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0155

Message（メッセージ）	3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。
詳細な説明	3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。
推奨される対応処置	ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0156

Message（メッセージ）	3 回の連続する起動で、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 および Dell Controlled Turbo BIOS セットアップオプションはデフォルトに戻されます。
詳細な説明	3 回の連続する起動で、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 および Dell Controlled Turbo BIOS セットアップオプションはデフォルトに戻されます。

推奨される対応処置	ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0157

Message（メッセージ）	The iDRAC request to reset BIOS to default settings is successfully completed.
詳細な説明	BIOS をデフォルト設定にリセットする要求が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0158

Message（メッセージ）	Unable to complete the iDRAC request to reset BIOS to default settings.

詳細な説明 BIOS をデフォルト設定にリセットする要求を正常に完了できませんでした。

推奨される対応処置 システムを再度挿入して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0159

Message（メッセージ） Unsupported Unregistered Dual In-line Memory Module (UDIMM) memory is installed on memory slot: *arg1*

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 4Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。

推奨される対応処置 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0160

Message（メッセージ）	The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit.
推奨される対応処置	チャネルの合計ランク数が上限を超えていないことを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0161

Message（メッセージ）	An unsupported DIMM population has been detected on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットで、サポートされていない DIMM 実装が検知されました。
推奨される対応処置	サポートされていないすべての DIMM モジュールをシステムから取り外します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0162

Message（メッセージ）	A 3 DIMM Per Channel (DPC) configuration has been detected on a 2 DPC memory buffer.
詳細な説明	取り付けられたメモリバッファとダウンストリーム DDR チャネル設計間で非互換性が検出されました。
推奨される対応処置	ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0163

Message（メッセージ）	Unsupported DIMM module with less than 2Gb technology is installed on memory slot: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 2Gb 未満のテクノロジの DIMM モジュールが取り付けられています。
推奨される対応処置	示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0164

Message（メッセージ）	Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because of mismatches in the DIMM channel configurations on memory slots: *arg1*.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	DIMM チャネル構成に不一致があるため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にすることができません。
推奨される対応処置	対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0165

Message（メッセージ）	Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メモリ初期化中にシステムアドレスデコード（SAD）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0166

Message（メッセージ） Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリ初期化中にターゲットアドレスデコード（TAD）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0167

Message（メッセージ）	Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メモリ初期化中にランクインターリーブレジスタ（RIR）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。
推奨される対応処置	DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0168

Message（メッセージ）	Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メモリ初期化中に負のターゲットアドレスデコード（TAD）オフセットが算出されたため、メモリをインタリーブできませんでした。
推奨される対応処置	DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0169

Message（メッセージ） Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリ初期化中、低メモリ（つまり 4 GB 境界未満のメモリ）をプロセッサソケット間で均一に分割できないため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0170

Message（メッセージ） Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリ初期化中に、互換性のない A7 モードとターゲットアドレスデコード（TAD）3 方向インタリーブを同時に設定しようとしたため、メモリをインタリーブできませんでした。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0171

Message（メッセージ） A Dual Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Single Rank DIMM module.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 デュアルランク DIMM モジュールは、シングルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0172

Message（メッセージ）	A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Single Rank DIMM module.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。
推奨される対応処置	クアッドランク DIMM モジュールは、シングルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0173

Message（メッセージ）	A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Dual Rank DIMM module.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。
推奨される対応処置	クアッドランク DIMM モジュールは、デュアルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0174

Message（メッセージ） A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after an Octal Rank DIMM module.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 クアッドランクおよびオクタルランク DIMM モジュールをチャネルで混在させることはできません。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0175

Message（メッセージ） A Octal Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Quad Rank DIMM module.

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 クアッドランクおよびオクタルランク DIMM モジュールをチャネルで混在させることはできません。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0176

Message（メッセージ） Multiple Quad Rank DIMM modules are installed on a DDR channel. Refer to DIMM modules on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。

推奨される対応処置 チャネルに取り付けることができるクアッドランク DIMM モジュールは 1 つだけです。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0177

Message（メッセージ）	A DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Quad Rank DIMM module.
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。
推奨される対応処置	チャネルに取り付けることができるクアッドランク DIMM モジュールは 1 つだけです。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0178

Message（メッセージ）	One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの読み取り DQ/DQS エラーが検知されました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0179

Message（メッセージ） One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの読み取り受信有効エラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0180

Message（メッセージ） One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの書き込みレベルエラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0181

Message（メッセージ） One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの書き込み DQ/DQS エラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0182

Message（メッセージ） One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの早期検証センタリングエラーが検知されました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0183

Message（メッセージ） One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、早期検証センタリング初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0184

Message（メッセージ） One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリスロット上で、1つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、Laod Reduced DIMM（LRDIMM）バッファ初期化中に発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0185

Message（メッセージ） Load Reduced DIMM (LR-DIMM) training errors have occurred on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 メモリ初期化中に Load-Reduced DIMM（LR-DIMM）バッファ初期化エラーが検知されました。

推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0186

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	DC 検出フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0187

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 クロック 検出フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0188

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 ホストインピーダンスフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0189

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	Transmit DQS DCC フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0190

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	クロック DDC トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0191

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	VCK リファレンスクロックフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0192

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	クロックアライメントフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0193

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 Coarse コマンドトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0194

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 Fine コマンドトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0195

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 読み取りトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0196

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 エラートレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0197

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 読み取りレベル粗粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0198

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	読み取りレベル細粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0199

Message（メッセージ）	An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	書き込みレベル細粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0200

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 書き込みレベル粗粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0201

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 書き込みトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0202

Message（メッセージ） An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 正常性チェックフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0203

Message（メッセージ）	A failing memory buffer has been detected during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	メッセージで識別されたメモリライザーで、問題のあるメモリバッファが特定されました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0204

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	クロックトレーニング FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0205

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - グループ 0 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0206

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - グループ 1 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0207

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - グループ 2 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0208

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 コマンドクロックトレーニング - 全グループフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0209

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ビットデスキューごとのバッファ送信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0210

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 受信バッファ Vref トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0211

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 送信バッファ Vref トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0212

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	初期コマンドトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0213

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ベーシック読み取り DQ/DQS トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0214

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ベーシック受信有効トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0215

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	ベーシック書き込みレベルトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0216

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	後期コマンドトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0217

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ベーシック書き込み DQ/DQS トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0218

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込みタイミングセンタリング 2D トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0219

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 読み取りタイミングセンタリング 2D トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0220

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込み電圧トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0221

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 読み取り電圧トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0222

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ラウンドトリップトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0223

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ビットデスキューごとのバッファ受信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0224

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 ビットデスキューごとのバッファ送信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0225

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 DDR4 LR-DIMM 受信バッファトレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0226

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 DDR4 LR-DIMM 送信バッファトレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0227

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	メモリバッファ受信有効トレーニング - 設定読み取りフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0228

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ受信有効トレーニング - 設定書き込みフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0229

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ受信有効トレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0230

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ受信有効トレーニング - 計算フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0231

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 設定読み取りフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0232

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 設定書き込みフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0233

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0234

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - メモリテストフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0235

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0236

Message（メッセージ） An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** スロット番号

詳細な説明 書き込み DQ/DQS トレーニング - FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0237

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	書き込み DQ/DQS トレーニング - メモリテストフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0238

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	書き込み DQ/DQS トレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0239

Message（メッセージ）	An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** スロット番号
詳細な説明	書き込み DQ/DQS トレーニング - 計算フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0240

Message（メッセージ）	An error occurred during Voltage Regulator (VR) initialization on memory riser *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	VR0 SVID ランプフェーズ間、メモリ電圧レギュレータ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0241

Message（メッセージ）	An error occurred during Voltage Regulator (VR) initialization on memory riser *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ライザー文字
詳細な説明	VR1 SVID ランプフェーズ間、メモリ電圧レギュレータ初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0242

Message（メッセージ） Unable to enable the requested Partial Mirror size of *arg1* GB due to the current DIMM population or hardware configuration does not support the requested size. *arg2* GB was allocated instead.

引数

- ***arg1 =*** 要求されたメモリサイズ
- ***arg2 =*** 割り当てられたメモリサイズ

詳細な説明 要求されたサイズが、現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、部分的なメモリミラーリング機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、要求された部分的なミラーサイズに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0243

Message（メッセージ） Scalable Memory Interconnect (SMI) operating at reduced width on memory riser *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** ライザー文字

詳細な説明 メッセージで識別されている Scalable Memory Interconnect（SMI）チャネルが、劣化幅で動作しています。このため、さらに調査が必要なエラー状況が示されていても、アップタイムを継続できます。これは、将来発生するメモリライザー障害の早期に示している可能性があります。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0244

Message（メッセージ） Quick Path Interconnect (QPI) links are operating in slow speed mode.

詳細な説明 QuickPath Interconnect（QPI）リンクは、完全な動作周波数に達することができませんでした。

推奨される対応処置 システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0245

Message（メッセージ）	Quick Path Interconnect (QPI) link initialization error detected.
詳細な説明	QuickPath Interconnect（QPI）の初期化で、インストールされているすべてのプロセッサを最大共通周波数に設定できませんでした。
推奨される対応処置	システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0246

Message（メッセージ）	Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.
詳細な説明	Quick Path Interconnect（QPI）の初期化で、プログラムエラーが発生しました。リンクオプションの不一致が検知されました。
推奨される対応処置	システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0247

Message（メッセージ）	Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.
詳細な説明	Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。要求されたメモリマップト IO（MMIOH）サイズはサポートされていません。MMIOH 割り当てが強制的に実行されました。
推奨される対応処置	システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0248

Message（メッセージ）	Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected on processor *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** プロセッサ番号
詳細な説明	Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。識別されたプロセッサのリソースが要求されなかったため、リソース割り当てが強制的に実行されました。
推奨される対応処置	システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0249

Message（メッセージ）	Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.
詳細な説明	Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。要求されたリソースを割り当てることができませんでした。リソースが強制的に使用可能な最大の値に割り当てられました。
推奨される対応処置	システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0250

Message（メッセージ）	Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected.
詳細な説明	Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。レガシー VGA 範囲プロセッサターゲットは実装されていません。レガシー CPU ソケットに強制的にデコードされました。
推奨される対応処置	システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0251

Message（メッセージ） Memory riser *arg1* is populated behind an empty processor socket.

引数

- ***arg1 =*** ライザー番号

詳細な説明 空のプロセッサソケット背面にメモリライザーが検知されました。メモリがシステムによって認識され、使用可能となるには、実装済みのプロセッサソケット背面に取り付ける必要があります。プロセッサおよびメモリがサポートされている構成で取り付けられていることを確認してください。

推奨される対応処置 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）サポートされている構成でプロセッサおよびメモリを実装します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0252

Message（メッセージ） Unable to boot a boot option because the watchdog timer has expired. System will reset.

詳細な説明 ウォッチドッグタイマーは BIOS ブートマネージャが UEFI ブートオプションを呼び出す前に作動可能にされます。ウォッチドッグは 5 分間に設定されています。ウォッチドッグタイマーが正常にロード

された後にタイマーを無効化するには、ブートオプションからのオペレーティングシステムのブートローダーが必要となります。ブートローダーがない場合、システムはタイマーが切れた後にリセットされます。

推奨される対応処置 ブートオプションイメージおよびブートローダーをチェックしてください。可能であれば、それらを最新バージョンにアップデートしてください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0253

Message（メッセージ） 現在の設定でサポートされていないため、NUMA 耐障害性メモリ（FRM）を有効にできません。

詳細な説明 現在の設定でサポートされていないため、NUMA 耐障害性メモリ（FRM）を有効にできません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、NUMA FRM 機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0254

Message（メッセージ）	チャネル設定の不一致により、NUMA 耐障害性メモリ動作モードを有効にできません。
詳細な説明	チャネル設定の不一致により、NUMA 耐障害性メモリ動作モードを有効にできません。
推奨される対応処置	対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0255

Message（メッセージ）	システム内のネットワークドーターカード 1 およびネットワークドーターカード 2 が一致しません。
詳細な説明	システム内のネットワークドーターカード 1 およびネットワークドーターカード 2 が一致しません。
推奨される対応処置	ネットワークドーターカードをチェックし、それらが同じタイプであることを確認します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0256

Message（メッセージ）	Unable to allocate legacy I/O resources for one of more PCIe devices because the legacy I/O space limit was reached.
詳細な説明	レガシー I/O 容量の制限に到達したため、1 つ、または複数の PCIe デバイスにレガシー I/O リソースを割り当てることができません。レガシー I/O 容量の制限は 64 K です。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1）使用されていない PCIe カードを取り外して、レガシー I/O 容量を解放します。2）セットアップユーティリティに移動し、使用されていない PCIe カードを無効にしてレガシー I/O 容量を解放します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0257

Message（メッセージ）	Unable to boot to Service Partition because the target Service Partition was not found in the boot list.
詳細な説明	起動リストにターゲットのサービスパーティションが見つからなかったため、サービスパーティションを起動できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを行って、操作を再試行します。1）システム BIOS をアップデートします。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。
カテゴリ	システム正常性（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0258

Message（メッセージ）	ハードドライブ /SSD バックプレーンに問題が見られます。
詳細な説明	ハードドライブ /SSD バックプレーンに問題が見られます。
推奨される対応処置	次のいずれかの操作を実行します。1）適切なタイプのハードドライブ /SSD バックプレーンが取り付けられていることを確認します。2）ハードドライブ /SSD バックプレーンの構成をチェックし、電源ケーブルが接続されていることを確認します。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0259

Message（メッセージ）	Unable to complete the BIOS operation because the R920 baseboard does not support the R930 BIOS firmware.
詳細な説明	R920 ベースボードが R930 BIOS ファームウェアをサポートしていないため、BIOS 操作を完了できません。
推奨される対応処置	BIOS ファームウェアをサポートされた R920 BIOS バージョンにアップデートします。サポートされているファームウェアバージョンのリストについては、サポートサイトにあるオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0260

Message（メッセージ）	The R930 baseboard does not support R920 memory risers.
詳細な説明	R930 ベースボードが R920 メモリライザーをサポートしていません。
推奨される対応処置	R920 メモリライザーを R930 メモリライザーに交換します。サポートされているメモリライザーの種類については、サポートサイトにあるオーナーズマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0261

Message（メッセージ）	Unable to complete the operation because the R920 I/O riser is not supported.
詳細な説明	R920 I/O ライザーが R930 でサポートされていないため、操作を完了できません。
推奨される対応処置	R920 I/O ライザーを R930 I/O ライザーに交換します。サポートされている I/O ライザーの詳細については、サポートサイトで入手可能な製品マニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0262

Message（メッセージ） Unable to initialize DIMM modules on memory riser *arg1* because of a DDR training error.

引数

- ***arg 1=*** メモリライザー名

詳細な説明 メッセージで識別されたメモリライザーで DDR（二重データレート）の初期化の問題が発生しています。考えられる原因は、DIMM モジュールがスロットに誤って装着されていることです。

推奨される対応処置 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0263

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network cable is not connected.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 ネットワークケーブルが接続されていないため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 システムのネットワークケーブル接続を確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0264

Message（メッセージ） iSCSI イニシエータ名が無効であるため、iSCSI ブートを実行できません。

詳細な説明 iSCSI イニシエータ名が無効であるため、iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 ページに移動し、iSCSI イニシエータ名 フィールドに入力ミスがないことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0265

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 address is invalid.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI イニシエータ IPv4 アドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 ページに移動し、イニシエータ IP アドレス フィールドに入力ミスがないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0266

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 subnet mask address is invalid.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI イニシエータ IPv4 サブネットマスクアドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 ページに移動し、イニシエータサブネットマスク フィールドに入力ミスがないことを確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0267

Message（メッセージ）	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the IPv4 initiator gateway address is invalid.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	IPv4 イニシエータゲートウェイアドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。
推奨される対応処置	セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 ページに移動し、イニシエータゲートウェイ フィールドに入力ミスがないことを確認し、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0268

Message（メッセージ）	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target name is invalid.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	iSCSI ターゲット名が無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。
推奨される対応処置	セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、iSCSI セットアップページの iSCSI ターゲット名 が正しいことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0269

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target IP address is invalid.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI ターゲット IP アドレスが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、次の操作を行います。1）有効なモード（IPv4/IPv6）に対応するターゲット IP アドレスが設定されていることを確認します。2）ターゲット IP アドレス フィールドに入力ミスがないことを確認します。3）操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0270

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv4 server is not established.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv4 サーバーへのネットワーク接続が確立されていないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 イニシエータまたは DHCPv4 サーバーのネットワークケーブル接続を確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0271

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv6 server is not established.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv6 サーバーへのネットワーク接続が確立されていないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 イニシエータまたは DHCPv6 サーバーのネットワークケーブル接続を確認し、操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0272

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the BIOS cannot obtain the initiator information from DHCPv4 server.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 BIOS で DHCPv4 サーバーからのイニシエータ情報を取得できないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）DHCPv4 サーバーの設定を確認します。2）セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、DHCP を無効にしてから、イニシエータ情報を手動で設定します。操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0273

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv4 server is invalid.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv4 サーバーから取得した iSCSI ターゲット設定データが無効であるため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかを実行します。1）DHCPv4 サーバールートパスオプションを設定します。サーバー名を指定する必要があることに注意してください。2）セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、DHCP 経由のターゲット情報を無効にして、パラメータを手動で設定します。操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0274

Message（メッセージ）	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI login operation did not complete successfully.
引数	• ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	iSCSI ログイン操作が正常に完了しなかったため、メッセージで識別されている接続で iSCSI ブートを実行できません。
推奨される対応処置	次の操作を行います。1）セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページにアクセスし、ターゲット名が正しいことを確認します。2）iSCSI ターゲットシステムで、イニシエータ名がターゲット識別子に追加されていることを確認します。3）iSCSI イニシエータセットアップページの認証設定と、iSCSI ターゲットシステムの認証設定を比較し、設定が一致していることを確認します。4）操作を再試行します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0275

Message（メッセージ）	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the TCP connection timed out when connecting to the iSCSI target.
引数	• ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 iSCSI ターゲットへの接続時に TCP 接続がタイムアウトになったため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次の操作を行います。1) ファイアウォールが TCP アクセスを許可するように設定された状態で、iSCSI ターゲットシステムがオンラインになっていることを確認します。2) サーバーネットワークインフラストラクチャが、iSCSI ターゲットへのアクセスを許可するように設定されていることを確認します。3）セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、iSCSI イニシエータ設定（iSCSI、DHCP、VLAN、イニシエータ / ターゲット IP アドレス）が正しく設定されていることを確認します。4）操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0276

Message（メッセージ） Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the initiator information from DHCPv6 server cannot be obtained.

引数

- ***arg1 =*** 番号

詳細な説明 DHCPv6 サーバーからのイニシエータ情報を取得できないため、メッセージで識別された接続で iSCSI ブートを実行できません。

推奨される対応処置 次のいずれかの操作を実行します。1）DHCPv6 サーバーの設定を確認します。2）セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、DHCP を無効にしてから、イニシエータ情報を手動で設定します。操作を再試行します。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0277

Message（メッセージ）	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv6 server is invalid.
引数	· ***arg1 =*** 番号
詳細な説明	DHCPv6 サーバーから取得した iSCSI ターゲット設定データが無効であるため、メッセージで識別されている接続番号で iSCSI ブートを実行できません。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1) DHCPv6 サーバーブートファイル URL オプションを再設定します。サーバー名を指定する必要があることに注意してください。2) セットアップユーティリティ > ネットワーク設定 > iSCSI デバイス設定 > 接続設定 ページに移動し、DHCP 経由のターゲット情報を無効にして、パラメータを手動で設定します。操作を再試行します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0282

Message（メッセージ）	One or more graphics processing unit (GPU) adapters are not operating correctly because the power cables between the GPU adapters and motherboard are not correctly connected.
詳細な説明	グラフィックス処理装置（GPU）アダプタとマザーボードとの間の電源ケーブルが正しく接続されていないため、1つまたは複数のグラフィックス処理装置（GPU）アダプタが正しく作動していません。
推奨される対応処置	GPU アダプタとマザーボードとの間のケーブル接続が正しいことを確認して、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（UEFI = UEFI イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0287

Message（メッセージ） The QuickPath Interconnect (QPI) link *arg1* of the processor *arg2* has a downgraded clock speed or dropped clock because of an initialization error.

引数

- ***arg1 =*** リンク番号
- ***arg2 =*** プロセッサ番号

詳細な説明 初期化エラーのため、メッセージで特定されたプロセッサの QuickPath Interconnect（QPI）リンクのクロック速度がダウングレードしているか、クロックがドロップされています。

推奨される対応処置 システム内のすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが同じタイプ / 容量 / モデルであることを確認し、損傷の有無を点検して、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルのトラブルシューティングの項を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0288

Message（メッセージ） Unable to enable the Memory Multi-rank Sparing feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature.

詳細な説明 現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、メモリマルチランクスペアリング機能を有効にすることができません。

推奨される対応処置 DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリマルチランクスペアリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。

カテゴリ 設定（UEFI = UEFI イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

67

USR イベントメッセージ

USR0001

Message（メッセージ）	*arg1*
引数	• ***arg1 =*** メッセージ
詳細な説明	詳細な説明は必要ありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	作業メモ（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0002

Message（メッセージ）	*arg1* login from *arg2*
引数	• ***arg1 =*** ユーザー名 • ***arg2 =*** IP アドレス
詳細な説明	ログインしたユーザー名およびログイン元 IP アドレスの詳細。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0005

Message（メッセージ）　Login failed from *arg1* : *arg2*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** IP アドレス

詳細な説明　ユーザー ID：IP アドレスからのログインに失敗しました

推奨される対応処置　iDRAC のシステム管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいか確認します。

カテゴリ　監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度　重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0007

Message（メッセージ）　*arg1* closing session from *arg2*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** IP アドレス

詳細な説明	ユーザー ID が IP アドレスからのセッションを閉じています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0008

Message（メッセージ）	The Default Login Warning feature is disabled.
詳細な説明	デフォルトのログイン警告機能が無効になっています。ローカルユーザーがデフォルトの資格情報で設定されていても、警告は提供されません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0013

Message（メッセージ）	Insufficient user privileges to perform operation.

詳細な説明	ユーザーにはコマンドを実行する十分な権限がありません。
推奨される対応処置	十分な権限でログインします。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0014

Message（メッセージ）	The current user session is invalid.
詳細な説明	現在使用されているユーザーセッションは無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0015

Message（メッセージ）	指定されたユーザーが存在しません。
詳細な説明	指定されたユーザーが存在しません。
推奨される対応処置	既存のユーザーを確認し、有効なユーザー名を入力します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0016

Message（メッセージ）	Unable to get session info from the RAC.
詳細な説明	RAC からセッション情報を取得できません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0017

Message（メッセージ）	No active sessions currently exist for the specified user.
詳細な説明	指定されたユーザーについて iDRAC のアクティブなセッションはありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0018

Message（メッセージ）	No active sessions currently exist.
詳細な説明	表示可能な iDRAC のアクティブなセッションはありません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0019

Message（メッセージ）	Specified user name is too long.
詳細な説明	指定されたユーザー名が、既定の制限（255）を超えています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0020

Message（メッセージ）	Invalid Session ID.
詳細な説明	指定されたセッション ID が存在しないため無効です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0021

Message（メッセージ）	Unable to close session with the specified ID
詳細な説明	このセッションを終了できませんでした。考えられる理由は、セッションが存在しないことです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0022

Message（メッセージ）	The specified user already exists. Duplicate user names are not allowed.
詳細な説明	指定したユーザー名はすでに存在するため、割り当てることはできません。
推奨される対応処置	固有のユーザー名を選択します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0023

Message（メッセージ）	The current user privilege is not valid.
詳細な説明	ユーザー権限は無効です。ユーザーに付与された権限の無効な組み合わせによる可能性があります。
推奨される対応処置	特定のユーザーに適切なユーザー権限を割り当てるようにシステム管理者に要求します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR0024

Message（メッセージ）	Unable to log in to iDRAC from *arg1* : *arg2* using Intelligent Platform Management Interface (IPMI) because an incorrect user name or password is entered.
引数	• ***arg1 =*** ユーザー名 • ***arg2 =*** IP アドレス
詳細な説明	入力されたユーザー名またはパスワードが誤っているため、Intelligent Platform Management Interface（IPMI）を使用して、メッセージ内で識別されたユーザー名と IP アドレスから iDRAC にログインできません。
推奨される対応処置	正しいユーザー名とパスワードを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0030

Message（メッセージ） Successfully logged in using *arg1* , from *arg2* and *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2=*** IP アドレス
- ***arg3 =*** インタフェース名

詳細な説明 メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースでのログインに成功しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0031

Message（メッセージ） Unable to log in for *arg1* from *arg2* using *arg3* .

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2=*** IP アドレス
- ***arg3 =*** インタフェース名

詳細な説明 メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースでのログインに失敗しました。

推奨される対応処置 ログイン資格情報が有効なことを確認して、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0032

Message（メッセージ） The session for *arg1* from *arg2* using *arg3* is logged off.

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2=*** IP アドレス
- ***arg3 =*** インタフェース名

詳細な説明 メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースのセッションは、ログオフされています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0033

Message（メッセージ） Login for *arg1* from *arg2* using *arg3* was incomplete.

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2=*** IP アドレス
- ***arg3 =*** インタフェース名

詳細な説明 IPMI オーバー LAN のログイン試行は、IPMI クライアントにより、成功または失敗の前に終了されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0034

Message（メッセージ） Login attempt alert for *arg1* from *arg2* using *arg3* , IP will be blocked for *arg4* seconds.

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** IP アドレス
- ***arg3 =*** インタフェース名
- ***arg4 =*** 秒

詳細な説明 メッセージに特定されているアカウントは、メッセージに特定されている IP アドレスからの iDRAC に連続的なログイン試行失敗のため、一時的に無効になっています。

推奨される対応処置 iDRAC 管理者に連絡して、使用されているユーザー名およびパスワード資格情報が正しいことを確認します。アカウント名またはパスワードを忘れたことが原因の失敗よりも多くの不正 iDRAC アクセス試行が行われていないかどうか Lifecycle Controller ログ（LC ログ）をチェックしてください。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 8490

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

USR0150

Message（メッセージ）	Opening a remote VNC session from IP address *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	VNC クライアントは、メッセージで識別された IP アドレスから iDRAC VNC サーバーへ接続されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0151

Message（メッセージ）	The remote VNC session from the IP address *arg1* is logging off.
引数	• ***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	メッセージで識別された IP アドレスからの VNC クライアントはログオフされます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0152

Message（メッセージ）	Unable to connect the remote VNC session, because an incorrect VNC password was entered from the IP *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	メッセージで識別された IP アドレスから誤った VNC パスワードが入力されたため、リモート VNC セッションに正常に接続できませんでした。
推奨される対応処置	正しい VNC パスワードを入力して、操作を再試行します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0153

Message（メッセージ）	Logging off the remote VNC session from the IP address *arg1* , because the session timed out.
引数	• ***arg1 =*** IP アドレス
詳細な説明	VNC クライアントは、メッセージで識別された IP アドレスからログオフされます。
推奨される対応処置	リモートの VNC セッションを再確立するには、VNC クライアントを使用して再度ログインします。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0170

Message（メッセージ） The Front Panel USB port is attached to iDRAC Disk.USBFront. *arg1* . Device details: Device class *arg2* , Vendor ID *arg3* , Manufacturer Name *arg4* , Product ID *arg5* , Product Name *arg6* , Serial Number *arg7* .

引数

- ***arg1 =*** ポート番号
- ***arg2 =*** クラス
- ***arg3 =*** ベンダー ID
- ***arg4 =*** 製造元名
- ***arg5 =*** 製品 ID
- ***arg6 =*** 製品名
- ***arg7 =*** シリアル

詳細な説明 メッセージで識別されたデバイスが、前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC に接続されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0171

Message（メッセージ）	The Front Panel USB port is detached from the iDRAC Disk.USBFront. *arg1* . Device Details: Device Class *arg2* , Vendor ID *arg3* , Product ID *arg4* .
引数	• ***arg1 =*** ポート番号 • ***arg2 =*** クラス • ***arg3 =*** ベンダー ID • ***arg4 =*** 製品 ID
詳細な説明	メッセージで識別されたデバイスが、前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC から切断されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0172

Message（メッセージ）	The Front Panel USB Management Port Mode setting is changed from *arg1* to *arg2* .
引数	• ***arg1 =*** 前のモード • ***arg2 =*** 新しいモード
詳細な説明	前面パネル USB 管理ポートモード設定が、メッセージで識別されたとおりに変更されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0173

Message（メッセージ）	前面パネル USB ポートが、iDRAC からオペレーティングシステムに自動的に切り替えられました。
詳細な説明	前面パネル USB ポートが、iDRAC からオペレーティングシステムに自動的に切り替えられました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0174

Message（メッセージ）	前面パネル USB デバイスがオペレーティングシステムから削除されています。
詳細な説明	前面パネル USB デバイスがオペレーティングシステムから削除されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0175

Message（メッセージ）	The Front Panel USB Port Over Current is detected for the attached device on Disk.USBFront. *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ポート番号
詳細な説明	メッセージで識別されたポートに接続された USB デバイスが、ポートでサポートされている量よりも多くの電流を使用しています。
推奨される対応処置	前面パネル USB ポートの USB デバイスを再挿入してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、別の USB デバイスを使用します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	8490
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0176

Message（メッセージ）	The Front Panel USB Port Over Current condition is cleared for the attached device Disk.USBFront. *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** ポート番号
詳細な説明	メッセージで識別されたポートに対する前面パネル USB ポートの過電流状態が解消されました。

推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0177

Message（メッセージ）	iDRAC が前面パネル USB ポートモードを取得できないため、前面パネル USB ポートモードを自動に設定しています。
詳細な説明	iDRAC が前面パネル USB ポートモードを取得できないため、前面パネル USB ポートモードを自動に設定しています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0180

Message（メッセージ）	ベゼル上のアクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync（クイック同期）機能が有効になりました。

詳細な説明	ベゼル上のアクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync（クイック同期）機能が有効になりました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0181

Message（メッセージ）	無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。
詳細な説明	無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。
推奨される対応処置	ベゼル上のアクティブ化ボタンを押して、iDRAC の Quick Sync 機能をアクティブにします。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0182

Message（メッセージ）	iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能の使用により、サーバー情報がアクセスされました。

詳細な説明	iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能の使用により、サーバー情報がアクセスされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0183

Message（メッセージ）	iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えたベゼルが検出されました。
詳細な説明	iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えたベゼルが検出されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0184

Message（メッセージ）	iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えているベゼルの接続が外されたため、Quick Sync（クイック同期）機能は使用できません。

詳細な説明 iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えているベゼルの接続が外されたため、Quick Sync（クイック同期）機能は使用できません。

推奨される対応処置 iDRAC の Quick Sync 機能を備えたベゼルを接続します。アクティブ化ボタンを押して、Quick Sync 機能を有効にします。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0190

Message（メッセージ） Peak value is reset for *arg1* sensor.

引数

- ***arg1 =*** センサータイプ

詳細な説明 メッセージで識別されたセンサーのピーク値がリセットされました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

USR100

Message（メッセージ）	コマンドが成功しました。
詳細な説明	操作は正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR101

Message（メッセージ）	Resource allocation failure
詳細な説明	iDRAC ファームウェアでメモリまたはファイル容量が不足しているため、リソースを割り当てることができません。
推奨される対応処置	iDRAC をリセットして、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR102

Message（メッセージ）	Invalid parameter value for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	指定されたパラメータに与えられた値が無効です。
推奨される対応処置	指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR103

Message（メッセージ）	Missing parameters *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。
推奨される対応処置	Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照して、必要なパラメータを入力します。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR104

Message（メッセージ）	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC.
詳細な説明	iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR105

Message（メッセージ）	The account is not configured.
詳細な説明	iDRAC にアクセスするための資格情報として使用されるユーザーアカウントが有効になっていない、または操作を実行するように設定されていません。
推奨される対応処置	ユーザーアカウントを作成した後に操作を再試行します。
カテゴリ	設定（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR106

Message（メッセージ） *arg1* unauthorized for *arg2* on *arg3* . *arg4*

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** 操作
- ***arg3 =*** クラス名
- ***arg4 =*** メソッド名

詳細な説明 ユーザー名は、メソッドでの操作の起動を実行するための十分な権限が提供されていません。

推奨される対応処置 操作の実行を許可されたユーザーの資格情報を使用して、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR107

Message（メッセージ） The operation *arg1* of the *arg2* was performed by *arg3*

引数

- ***arg1=*** Set/Invoke
- ***arg3 =*** メソッド名またはインスタンス
- ***arg3 =*** ユーザー名

詳細な説明 識別されたユーザーが、識別された set または invoke メソッド操作を実行しました。この操作は、識別されたクラスのインスタンス、または識別されたメソッドの呼び出しのどちらかに設定されています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

USR8500

Message（メッセージ） Excessive login failures from *arg1* ; blocked for *arg2* seconds.

引数

- ***arg1 =*** IP アドレス

- ***arg2 =*** 番号

詳細な説明 識別された IP アドレスからのログイン試行が複数回失敗しました。このエラー状態が検出された後、メッセージで識別された時間枠中、この IP アドレスからのログインがブロックされます。

推奨される対応処置 使用したユーザー名とパスワードの資格情報が正しいことを確認し、メッセージ内で指定されている時間枠が経過するまで待ってから、ログインを再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8501

Message（メッセージ） Successfully closed Session process: pid= *arg1* sid= *arg2*

引数

- ***arg1 =*** プロセス ID
- ***arg2 =*** セッション ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているプロセス ID を使用したユーザーセッションの終了操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8502

Message（メッセージ）	Successfully closed Session: pid= *arg1* sid= *arg2*
引数	• ***arg1 =*** プロセス ID • ***arg2 =*** セッション ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されているセッション ID を使用したユーザーセッションの終了操作が正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8503

Message（メッセージ）	Domain user authentication was not successful. Reason code = *arg1*
引数	• ***arg1 =*** エラー番号
詳細な説明	指定されたユーザー名での Active Directory 認証は正常が行われませんでした。
推奨される対応処置	システム管理者に連絡して、使用したユーザー名とパスワード資格情報が正しいことを確認します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8504

Message（メッセージ） The IP address specified is out of range.

詳細な説明 IP 範囲フィルタ機能が CMC で有効になっています。ログイン試行が行われた IP アドレスは、CMC にアクセスできる IP アドレスの指定範囲内にありません。

推奨される対応処置 指定された IP アドレスにアクセス権を付与する必要がある場合は、それに合わせて IP アドレスの範囲と IP マスクの範囲を変更し、操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8505

Message（メッセージ） Successfully invalidated Session: sid= *arg1*

引数

- ***arg1 =*** セッション ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているセッションを無効化する操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8506

Message（メッセージ） Successfully closed Session: sid= *arg1*

引数

- ***arg1 =*** セッション ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているセッションを無効化する操作が正常に完了しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8507

Message（メッセージ） *arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , error=0x *arg4*)

引数

- ***arg1 =*** セッションタイプ
- ***arg2 =*** ユーザー名
- ***arg3 =*** IP アドレス

- ***arg4 =*** エラー番号

詳細な説明 メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 システム管理者に連絡して、使用したユーザー名とパスワード資格情報が正しいことを確認します。有効な資格情報で操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8508

Message（メッセージ） *arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , reason= *arg4*)

引数

- ***arg1 =*** セッションタイプ
- ***arg2 =*** ユーザー名
- ***arg3 =*** IP アドレス
- ***arg4 =*** 障害の理由

詳細な説明 メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 セッションの最大数がすでに使用されているため、既存セッションのいずれかを閉じて操作を再試行してください。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8509

Message（メッセージ） Login was not successful (username= *arg1* , ip= *arg2* , error=0x *arg3* , type= *arg4*)

引数

- ***arg1 =*** ユーザー名
- ***arg2 =*** IP アドレス
- ***arg3 =*** エラー番号
- ***arg4 =*** エラータイプ

詳細な説明 メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。

推奨される対応処置 システム管理者に連絡して、使用したユーザー名とパスワード資格情報が正しいことを確認します。有効な資格情報で操作を再試行します。

カテゴリ 監査（USR = ユーザーの追跡）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8510

Message（メッセージ） Login was successful *arg1* (username= *arg2* , type= *arg3* , sid= *arg4*)

引数

- ***arg1 =*** 説明
- ***arg2 =*** ユーザー名
- ***arg3 =*** セッションタイプ
- ***arg4 =*** セッション ID

詳細な説明 メッセージ内で識別されているユーザー名でのログインに成功しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8511

Message（メッセージ）	Login was successful *arg1* from *arg2* (username= *arg3* , type= *arg4* , sid= *arg5*)
引数	• ***arg1 =*** 説明 • ***arg2 =*** アドレス • ***arg3 =*** ユーザー名 • ***arg4 =*** セッションタイプ • ***arg5 =*** セッション ID
詳細な説明	メッセージ内で識別されているユーザー名による IP アドレスからのログインに成功しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8512

Message（メッセージ）	*arg1* login was not successful (username= *arg2* , reason= *arg3*)
引数	• ***arg1 =*** セッションタイプ • ***arg2 =*** ユーザー名 • ***arg3 =*** 障害の理由
詳細な説明	メッセージ内に示されている詳細でのログインの試行が正常に行われませんでした。
推奨される対応処置	システム管理者に連絡して、使用したユーザー名とパスワード資格情報が正しいことを確認します。有効な資格情報で操作を再試行します。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8513

Message（メッセージ）	*arg1* login successful from *arg2* (type= *arg3*).
引数	• ***arg1 =*** ユーザー名 • ***arg2=*** IP アドレス • ***arg3 =*** セッションタイプ
詳細な説明	メッセージで識別されているユーザー名により、メッセージで識別されている IP アドレスから正常にログインしました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（USR = ユーザーの追跡）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

68

VDR イベントメッセージ

VDR1

Message（メッセージ）	*arg1* failed.
引数	• ***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	物理ディスクなどのストレージコンポーネントまたはエンクロージャに障害があります。障害のあるコンポーネントは、コントローラによって再スキャンまたは整合性チェックなどのタスクの実行中に特定されている可能性があります。
推奨される対応処置	障害の発生したコンポーネントを交換できます。赤い「X」がステータスに表示されるコンポーネントを確認することによって、障害が発生したコンポーネントを特定できます。障害の発生したコンポーネントを交換した後、再スキャンを実行します。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4353
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR10

Message（メッセージ）	Formatting the *arg1* has started.
引数	• ***arg1 =*** VD 名
詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。

カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
OMSA イベント ID	2059
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイ　リセットクル	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

VDR100

Message（メッセージ）	*arg1* is unavailable because of incompatibilities with the current controller.
引数	· ***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	現在のコントローラにおける機能欠落のため、メッセージ内で識別されている仮想ディスクを使用できません。機能が欠落している原因は、コントローラのファームウェアバージョンにその機能がない、または必要なライセンスがインストールされていないことが考えられます。
推奨される対応処置	ピアコントローラと一致するように、コントローラのファームウェアとライセンスをアップデートします。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 2（警告）
トラップ / イベント ID	4354
OMSA イベント ID	2369
OMSA トラップ ID	120300
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR101

Message（メッセージ）	Virtual Adapter mapping reported for *arg1* . Virtual Adapter 1 is now *arg2* . Virtual Adapter 2 is now *arg3* . Virtual Adapter 3 is now *arg4* . Virtual Adapter 4 is now *arg5*
引数	• ***arg1 =*** 仮想ディスク名 • ***arg2 =*** アクセスポリシー 1 • ***arg3 =*** アクセスポリシー 2 • ***arg4 =*** アクセスポリシー 3 • ***arg5 =*** アクセスポリシー 4
詳細な説明	監査目的対象の仮想ディスクから仮想アダプタへのマッピングを示します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR1011

Message（メッセージ）	Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Informational level occurred for *arg1* .
引数	• ***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が情報レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。

推奨される対応処置 ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2383

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR102

Message（メッセージ） Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Warning level occurred for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が警告レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。

推奨される対応処置 ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 2384

OMSA トラップ ID 120300

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR103

Message（メッセージ） Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Critical level occurred for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が重大レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。

推奨される対応処置 ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2385

OMSA トラップ ID 120400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR104

Message（メッセージ） Successfully secured *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示されたセキュリティ対応仮想ディスクで、セキュアな仮想ディスク操作に成功しました。セキュリティ対応仮想ディスクは、自己暗号化ドライブ（SED）を使用することによってのみ作成できます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2393
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC			✔*		✔		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

VDR105

Message（メッセージ）	The *arg1* on power save mode drives is available.
引数	• ***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	節電モードを使用した仮想ディスクの作成が正常に完了し、メッセージに表示された仮想ディスクを使用する準備ができました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2403
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR106

Message（メッセージ）	*arg1* on spun down power save mode drives is not available.
引数	· ***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	このアラートは、最低1つのスパンダウンドライブ上で仮想ディスクの設定に成功した後に生成されます。ドライブはまだスピンアップしているため、残りのスパンダウンドライブ上の仮想ディスクの作成はまだ完了していません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2404
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR107

Message（メッセージ）	Successfully resized Controller Enhanced cache (*arg1*).
引数	· ***arg1 =*** 仮想ディスク名
詳細な説明	メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常にリサイズされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
OMSA イベント ID	2412
OMSA トラップ ID	120100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR108

Message（メッセージ） Successfully created Controller Enhanced cache (*arg1*).

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常に作成されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2413

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR109

Message（メッセージ） Successfully deleted Controller Enhanced cache (*arg1*).

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常に削除されました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2414

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR11

Message（メッセージ） *arg1* has started initializing.

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクの初期化開始後、このメッセージが生成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA イベント ID 2061

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR110

Message（メッセージ） Unrecoverable storage medium error detected on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 このアラートは、仮想ディスク上で回復不能のストレージ媒体エラーが検出される際に生成されます。このエラーは物理ディスクが機能しなくなる前兆であることがあります。

推奨される対応処置 メッセージに表示された仮想ディスクのホットスペアが使用可能であることを確認し、仮想ディスクのデータをバックアップします。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 2417

OMSA トラップ ID 120400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR111

Message（メッセージ） Corrected disk storage medium error on *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク名

詳細な説明 コントローラは、メッセージに表示された仮想ディスクの参加中物理ディスクの 1 つで仮想ディスク媒体エラーを修正しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 2418

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR112

Message（メッセージ） Deleted the *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクの削除操作または設定のリセット操作により、コントローラは仮想ディスクを削除しました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR113

Message（メッセージ） Controller preserved cache was discarded by user for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 このメッセージは、仮想ディスクに対して、コントローラの固定キャッシュがユーザーによって破棄された場合に発生します。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

LCD メッセージ 仮想ディスクのキャッシュが破棄されました

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	
CMC	✔						

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*	✔*					
CMC	✔*	✔					

VDR12

Message（メッセージ） Reconfiguration has started for *arg1* .

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクの再設定開始後、このメッセージが生成されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA イベント ID 2063

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR13

Message（メッセージ） *arg1* rebuild has started.

引数

- ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 このアラートは情報目的で提供されます。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

OMSA イベント ID 2064

OMSA トラップ ID 120100

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR14

Message（メッセージ） The consistency check on *arg1* was cancelled.

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明	ユーザーが仮想ディスクの整合性チェック操作をキャンセルしました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
OMSA イベント ID	2067
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR15

Message（メッセージ）	Initialization of *arg1* was cancelled.
引数	· ***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	初期化操作は完了できませんでした。これはユーザーの操作または物理ディスクの障害が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	物理ディスクに障害が発生した場合、その物理ディスクを交換します。仮想ディスクの初期化を再開します。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
OMSA イベント ID	2070
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR16

Message（メッセージ） Consistency check of *arg1* failed.

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている物理ディスクが故障したか、パリティ情報にエラーが発生しました。障害の発生した物理ディスクはパリティ情報のエラーを引き起こします。

推奨される対応処置 仮想ディスクのすべての物理ディスクが正常な状態になっていることを確認します。正常でないすべてのディスクを交換し、動作を再開します。問題が解決しない場合は、仮想ディスクを削除し、データをバックアップコピーからディスクに復元します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4353

OMSA イベント ID 2076

OMSA トラップ ID 120400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR17

Message（メッセージ） *arg1* format failed.

引数

- ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生しました。

推奨される対応処置 障害の発生した物理ディスクを交換します。赤い「X」のステータスが表示されるディスクを確認することによって、障害の発生した物理ディスクを特定します。物理ディスクを再構成します。終了したら、仮想ディスクのフォーマット処理を再開します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4353

OMSA イベント ID 2077

OMSA トラップ ID 120400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR18

Message（メッセージ） Initialization of *arg1* has failed.

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、その物理ディスクが削除されました。

推奨される対応処置 物理ディスクに障害が発生した場合は、その物理ディスクを交換します。仮想ディスクの初期化を再開します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4353

OMSA イベント ID 2079

OMSA トラップ ID 120400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR19

Message（メッセージ）	Reconfiguration of *arg1* has failed.
引数	• ***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	再設定操作は完了しませんでした。これは、ユーザーの操作または物理ディスクの障害が原因の可能性があります。
推奨される対応処置	仮想ディスクを再作成し、バックアップコピーからデータを復元します。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	4353
OMSA イベント ID	2081
OMSA トラップ ID	120400
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR2

Message（メッセージ）	*arg1* returned to optimal state.

引数

- ***arg1 =*** 仮想ディスク

詳細な説明 仮想ディスクは正常な状態に戻り、正しく動作しています。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 4355

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR20

Message（メッセージ） *arg1* rebuild failed.

引数

- ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、破損しています。再構成をキャンセルした可能性もあります。

推奨される対応処置 故障したか、破損したディスクを交換します。ディスクには赤い「X」のステータスが表示されるディスクを確認することによって、故障したディスクを特定することができます。仮想ディスクの再構成を再起動します。

カテゴリ ストレージ（VDR = 仮想ディスク）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 4353

OMSA イベント ID 2082

OMSA トラップ ID 120400

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔						
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

VDR21

Message（メッセージ）	Consistency check for *arg1* has completed.
引数	• ***arg1 =*** 仮想ディスク
詳細な説明	整合性チェックが仮想ディスクで完了した後、このメッセージが生成されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
OMSA イベント ID	2085
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR22

Message（メッセージ）	Formatting the *arg1* is completed.
引数	• ***arg1 =*** VD 名

詳細な説明	このアラートは情報目的で提供されます。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	ストレージ（VDR = 仮想ディスク）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	4355
OMSA イベント ID	2086
OMSA トラップ ID	120100
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

69

VF イベントメッセージ

VF001

Message（メッセージ）	Command successful.
詳細な説明	The command was successful
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF002

Message（メッセージ）	General failure.
詳細な説明	ファームウェア内部の問題が発生したため、操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF003

Message（メッセージ）	Missing required parameter: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージに示されている必須の入力パラメータがありません。
推奨される対応処置	このメソッドの必須の入力パラメータについては、『iDRAC and Lifecycle Controller User Guides』（iDRAC および Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）

重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF004

Message（メッセージ）	Invalid value for the parameter: *arg1*
引数	• ***arg1 =*** パラメータ名
詳細な説明	メッセージに示されている入力パラメータの値が、有効な値ではありません。
推奨される対応処置	このメソッドの必須の入力パラメータについては、『iDRAC and Lifecycle Controller User Guides』（iDRAC および Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF005

Message（メッセージ）	Empty partition creation successful
詳細な説明	イメージなしのパーティションが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF006

Message（メッセージ）	Empty partition creation failed
詳細な説明	イメージなしのパーティションの作成に失敗しました。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF0060

Message（メッセージ）	Unable to perform the requested operation. Make sure the SD card is inserted and enabled.
詳細な説明	SD カードを検出できませんでした。そのため、要求された操作を終了できません。
推奨される対応処置	SD カードが挿入され、有効になっているかどうかを確認し、再試行してください。
カテゴリ	システム正常性（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF007

Message（メッセージ）	Image partition creation successful
詳細な説明	イメージを使用したパーティションが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF008

Message（メッセージ）	Image partition creation did not complete successfully.
詳細な説明	イメージを使用したパーティションの作成が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF009

Message（メッセージ）	Partition formatting successful
詳細な説明	指定されたパーティションがフォーマットされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF010

Message（メッセージ）	Partition formatting did not complete successfully.
詳細な説明	指定されたパーティションのフォーマットが正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF011

Message（メッセージ）	Wrong password
詳細な説明	指定されたパスワードが正しくありません。
推奨される対応処置	提供されたパスワードを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF012

Message（メッセージ）	SD card not present
詳細な説明	SD カードは検出されていません。
推奨される対応処置	SD カードスロットを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF013

Message（メッセージ）	SD card locked
詳細な説明	SD カードが他の操作によってロックされています。
推奨される対応処置	約 2 分後にコマンドを再実行します
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF014

Message（メッセージ）	vFlash not disabled
詳細な説明	vFlash 機能が無効になっていないため、vFlash の有効化に失敗しました。
推奨される対応処置	vFlash が有効になっているため、有効にしようとすると失敗します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF015

Message（メッセージ）	vFlash not enabled
詳細な説明	vFlash 機能が有効になっていないため、vFlash の無効化に失敗しました。
推奨される対応処置	vFlash が無効になっているため、無効にしようとすると失敗します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF016

Message（メッセージ）	SD card is read only
詳細な説明	SD カードに書き込みできません。
推奨される対応処置	SD カードの書き込み禁止設定用のタブを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF017

Message（メッセージ）	SD card not initialized
詳細な説明	SD カードが初期化されていません。
推奨される対応処置	この操作を実行するために、最初に SD カードを初期化します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF018

Message（メッセージ）	Invalid partition index
詳細な説明	指定されたパーティションのインデックスは、そのコマンドについて有効ではありません。
推奨される対応処置	パーティションが存在することを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF019

Message（メッセージ）	Not enough space on SD card
詳細な説明	SD カードが満杯です。
推奨される対応処置	すべてのパーティションを確認して、必要のないパーティションを削除してもう一度この操作を試行します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF020

Message（メッセージ）	Exceeded maximum number of partitions
詳細な説明	パーティションの数が SD カードで許可されている最大数を超えました。
推奨される対応処置	この SD カードは、パーティションの制限に達しています。必要のないパーティションを削除して、操作をやり直してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF021

Message（メッセージ）	Exceeded maximum partition size of 4GB
詳細な説明	指定したサイズは、パーティションで許可される最大サイズを超えています。
推奨される対応処置	パーティションのサイズを 4 GB およびカード上の空き容量より小さくして試行します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF022

Message（メッセージ）	Partition size below minimum
詳細な説明	指定したサイズは、パーティションで許可される最小を下回っています。
推奨される対応処置	パーティションのサイズを拡大してみます。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF023

Message（メッセージ）	Partition label not unique
詳細な説明	このラベルのパーティションが存在しています。重複ラベルはサポートされません。
推奨される対応処置	別のパーティションのラベルを試行してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF024

Message（メッセージ）	Partition locked
詳細な説明	このパーティションは別の操作によってロックされています。
推奨される対応処置	パーティションのロックが解除されるまで待ってから、パーティションのステータスをチェックして、連結されているかどうかを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF025

Message（メッセージ）	パーティションが読み取り専用です
詳細な説明	パーティションが読み取り専用です
推奨される対応処置	このパーティションに書き込み操作を実行するには、アクセスタイプを読み取り / 書き込みに変更して、もう一度この操作を試行します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF026

Message（メッセージ）	Partition index in use
詳細な説明	このパーティションのインデックスがすでに使用されています。
推奨される対応処置	このパーティションのインデックスがすでに使用されています。別のインデックスを試行します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF027

Message（メッセージ）	Partition already attached
詳細な説明	このパーティションは連結されているため、連結しようとすると失敗します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF028

Message（メッセージ）	Partition already detached
詳細な説明	このパーティションは分離されているため、分離しようとすると失敗します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF029

Message（メッセージ）	Insufficient permission
詳細な説明	この vFlash 操作のために入力されたユーザーアカウントの資格情報は、正しい権限がありません。vFlash SD カードメディア操作を実行するためには仮想メディアアクセス権限が必要です。
推奨される対応処置	仮想メディアアクセス権限を持つ別のユーザーアカウントを使用します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF030

Message（メッセージ）	Invalid hash type
詳細な説明	指定されたハッシュタイプは有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	有効なハッシュタイプを入力します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF031

Message（メッセージ）	Invalid partition label.
詳細な説明	指定されたパーティションのラベルは、有効なラベルではありません。
推奨される対応処置	OS ボリュームのラベルの規格に準拠するラベルを試してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF032

Message（メッセージ）	Invalid partition type.
詳細な説明	指定されたパーティションのタイプは有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	サポートされているパーティションのタイプを試してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF033

Message（メッセージ）	Invalid partition format type.
詳細な説明	指定されたフォーマットタイプは、有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	サポートされているフォーマットのタイプを試してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF034

Message（メッセージ）	Invalid partition access type.
詳細な説明	指定されたパーティションのアクセスタイプは、有効なタイプではありません。
推奨される対応処置	サポートされているパーティションのアクセスタイプを試してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF035

Message（メッセージ）	Invalid image.
詳細な説明	イメージファイルが有効ではありません。
推奨される対応処置	提供されたイメージファイルをチェックします。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF036

Message（メッセージ）	Attach partition successful.
詳細な説明	パーティションが連結されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF037

Message（メッセージ）	Attach partition operation did not complete successfully.
詳細な説明	パーティションの連結操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF038

Message（メッセージ）	Detach partition successful
詳細な説明	パーティションが分離されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF039

Message（メッセージ）	Detach partition operation did not complete successfully.
詳細な説明	パーティションの分離操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF040

Message（メッセージ）	Image hash verification was not successful.
詳細な説明	ダウンロードされたイメージでハッシュ検証が成功しませんでした。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク接続を確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF041

Message（メッセージ）	Remote mount was not successful.
詳細な説明	リモート共有はマウントできませんでした。
推奨される対応処置	操作を再度試行します。問題が解決しない場合は、ログイン資格情報およびネットワークを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF042

Message（メッセージ）	Remote file missing.
詳細な説明	リモートファイルは見つかりませんでした。
推奨される対応処置	マウント領域を確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF043

Message（メッセージ）	Remote file too large.
詳細な説明	ファイルのサイズが大きすぎて使用できません。
推奨される対応処置	ファイルサイズを小さくしてください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF044

Message（メッセージ）	TFTP download operation was not successful.
詳細な説明	ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバーの操作上の問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF045

Message（メッセージ）	FTP download operation was not successful.
詳細な説明	ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバーの操作上の問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF046

Message（メッセージ）	HTTP download operation was not successful.
詳細な説明	ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバーの操作上の問題が原因である可能性があります。
推奨される対応処置	ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF047

Message（メッセージ）	Unsupported SD Card.
詳細な説明	これは、デル認可の VFlash ではありません。
推奨される対応処置	この機能には Dell SD カードが必要です。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF048

Message（メッセージ）	Initialize media successful.
詳細な説明	SD カードが初期化されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF049

Message（メッセージ）	Initialize media operation did not complete successfully.
詳細な説明	SD カードの初期化操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF050

Message（メッセージ）	Export partition successful.
詳細な説明	このパーティションはコピーされました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF051

Message（メッセージ）	Export partition operation did not complete successfully.
詳細な説明	パーティションのコピー操作が正常に完了しませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF052

Message（メッセージ）	Media not ready.
詳細な説明	デバイスは、メディアの情報にアクセスするための準備ができていません。
推奨される対応処置	後でもう一度操作を試行してください。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VF053

Message（メッセージ）	Unable to CreatePartition because the URI and Share Type entered do not match.
詳細な説明	入力した URI と共有タイプが一致しないため、CreatePartitionUsingImage メソッドを完了できません。
推奨される対応処置	URI と共有タイプが一致することを確認してから、操作を再試行します。
カテゴリ	設定（VF = vFlash メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

70

VFL イベントメッセージ

VFL0001

Message（メッセージ）	The vFlash SD Card operation is successful.
詳細な説明	vFlash SD カードの要求された操作は、正常に完了しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0002

Message（メッセージ）	Unable to query the vFlash media status.
詳細な説明	一部の iDRAC サービスがビジー状態であるため、vFlash SD カードまたは vFlash メディアパーティションの状態を取得できません。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。問題が続く場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0003

Message（メッセージ）	Partition *arg1* does not exist.
引数	• ***arg1 =*** パーティション番号
詳細な説明	識別されたパーティションが存在しないため、メッセージで識別されたパーティション番号を照会できません。

推奨される対応処置	要求された操作には既存のパーティションのパーティション番号を使用します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0004

Message（メッセージ）	Unable to perform the vFlash media operation.
詳細な説明	一部の iDRAC サービスがビジー状態であるため、要求された vFlash メディア操作を実行できませんでした。
推奨される対応処置	操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。問題が続く場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0005

Message（メッセージ）	No vFlash partitions exist.
詳細な説明	現在使用可能な vFlash パーティションは表示されていません。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0007

Message（メッセージ）	No vFlash SD card is present.
詳細な説明	vFlash SD カードが検出されないため、操作を完了できませんでした。
推奨される対応処置	vFlash SD カードリーダースロットに SD カードが存在することを確認します。または、SD カードを挿入して、操作を再試行します。

カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0009

Message（メッセージ）	vFlash media is currently in use by another operation.
詳細な説明	別の操作が、現在、vFlash メディアを使用しているため、vFlash メディアにアクセスできません。
推奨される対応処置	vFlash メディアが要求された操作で使用可能になるまで待ち、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0010

Message（メッセージ）	An operation is in progress on the SD card.
詳細な説明	別の操作が、SD カードで現在進行中です。
推奨される対応処置	現在の操作が完了するまで待ち、要求された操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0011

Message（メッセージ）	vFlash media is not disabled.
詳細な説明	vFlash メディアが無効になっていません。
推奨される対応処置	コマンド racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0 を実行して、vFlash メディアを無効化します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0012

Message（メッセージ）	vFlash media is not enabled.
詳細な説明	vFlash メディアは有効になっていません。
推奨される対応処置	コマンド racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1 を実行して、vFlash メディアを有効化します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0013

Message（メッセージ）	The vFlash SD Card is in read-only mode.
詳細な説明	vFlash SD カードが読み取り専用モードであるため、リクエストを正常に終了できませんでした。このカードで書き込み操作を実行することはできません。
推奨される対応処置	vFlash SD カードのアクセスモードを、読み取り - 書き込みに変更します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0014

Message（メッセージ）	The vFlash SD card is not initialized.
詳細な説明	vFlash SD カードが初期化されません。カードが適切にフォーマットされていないか、サポートされていない場合があります。
推奨される対応処置	コマンド「racadm vflashsd initialize」を実行して vFlash SD カードをフォーマットします。ご利用のサービスプロバイダにお問い合わせの上、サポートされている SD カードのタイプのリストを入手して、カードがサポートされていることを確認してください。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0015

Message（メッセージ）	vFlash media partition is of read-only type.
詳細な説明	vFlash SD カードのパーティションが読み取り専用モードであるため、リクエストを正常に終了できませんでした。このカードパーティションに書き込み操作を実行することはできません。
推奨される対応処置	コマンド racadm set idrac.vFlashPartition.<インデックス>.accesstype 1 を実行して、パーティションのアクセスタイプを読み取り / 書き込みに変更します。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0016

Message（メッセージ）	vFlash media partition is already in attached state.
詳細な説明	要求された vFlash メディアのパーティションはすでにホストオペレーティングシステムに結合されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0017

Message（メッセージ）	Unable to perform the vFlash media operation because the vFlash media partition is corrupted.
詳細な説明	指定された vFlash メディアのパーティションのファイルシステムを認識できませんでした。パーティション上のデータが破損している可能性があります。
推奨される対応処置	racadm vflashsd initialize コマンドを使用して、vFlash SD カードをフォーマットし、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0018

Message（メッセージ）	The requested operation is in progress.
詳細な説明	要求された操作が現在進行中です。
推奨される対応処置	要求された処理が完了するのを待ちます。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0019

Message（メッセージ）	The vFlash media partition is already in detached state.
詳細な説明	要求された vFlash メディアのパーティションはすでにホストオペレーティングシステムから分離されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0020

Message（メッセージ）	vFlash SD card is not ready.
詳細な説明	vFlash SD カードは、別の操作によって現在使用中です。
推奨される対応処置	現在の vFlash SD カードの操作が完了するのを待ってから、再試行してください。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0021

Message（メッセージ）	One of the vFlash SD Card partitions is already attached to the host operating system.
詳細な説明	vFlash SD カードのうちの 1 つが連結されている状態である場合、要求された操作は実行できません。
推奨される対応処置	racadm コマンド「racadm set iDRAC.vflashpartition.<パーティション番号>.attachstate 0」を実行することによって、vFlash SD カードのパーティションを分離してから、操作を再試行します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0703

Message（メッセージ）	The SD card initialization was successful.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0704

Message（メッセージ）	SD card is not present and could not be initialized.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	SD カードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0705

Message（メッセージ）	Error occurred and SD card could not be initialized.
詳細な説明	SD カードの初期化中にエラーが発生しました。SD カードが存在しない、または vFlash が有効になっていない、または SD カードが書き込み禁止になっています。
推奨される対応処置	SD カードを再度挿入する、SD カードを有効にする、または SD カードの書き込み保護を無効にします。次に、SD カードの初期化を再試行してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0708

Message（メッセージ）	SD card is busy with another operation and could not be initialized.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	数分後に再試行します。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0710

Message（メッセージ）	vFlash is not enabled; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	vFlash を有効にして、再試行してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0711

Message（メッセージ）	SD card is write-protected and could not be initialized.
詳細な説明	SD カードの書き込み保護機能が有効になっているため、SD カードの初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	SD カードの書き込み禁止設定用のタブを無効の位置に移動してから、再試行してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0712

Message（メッセージ）	One or more partitions are busy with another operation; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	数分後、タスクを再試行します
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0713

Message（メッセージ）	One or more partitions are currently attached; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	パーティションを分離して、操作を再試行してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0714

Message（メッセージ）	SD card is not ready and could not be initialized.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	数分後に再試行します。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0715

Message（メッセージ）	Error occurred while initializing the SD Card due to insufficient permission.
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	必要な権限についてシステム管理者に問い合わせてから、操作をやり直してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0716

Message（メッセージ）	SD Card is not a vFlash SD Card; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	SD カードは未承認の vFlash SD カードであるため、SD カードの初期化中にエラーが発生しました。
推奨される対応処置	vFlash SD カードを挿入して再試行してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0719

Message（メッセージ）	One or more partitions are in use; the SD card could not be initialized.
詳細な説明	SD カードは別のプロセスによって使用されています。初期化には、初期化を完了する SD カードへの排他的アクセスが必要です。
推奨される対応処置	SD カードは別のプロセスによって使用されています。数分後再試行してください。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL0721

Message（メッセージ）	Error occurred while initializing the SD Card due to a timeout.
詳細な説明	SD カードの初期化が、この処理に割り当てられた時間内に完了しませんでした。
推奨される対応処置	数分後に再試行します。
カテゴリ	設定（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VFL1001

Message（メッセージ）	Removable Flash Media *arg1* is present.
引数	• ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2507

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1002

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is IPMI-function ready.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1003

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is not IPMI-function ready.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 リムーバブルフラッシュメディアが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアとモジュールを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1004

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is ready.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1005

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is not ready.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 メディアが準備中か、またはメンテナンス中です。問題が解決しない場合は、カードを取り付けなおします。

推奨される対応処置 メディアの準備ができるまでお待ちください。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1006

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is offline.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 起動時の CID（Card Identification）署名が非揮発性（NV）のストレージ値と異なるか、またはカードが進行中のコピー操作のコピー先になっています。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1007

Message（メッセージ）	Removable Flash Media *arg1* is online.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1008

Message（メッセージ）	Failure detected on Removable Flash Media *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。
推奨される対応処置	フラッシュメディアを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、メディアを交換します。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2505
LCD メッセージ	Removable Flash Media <名前> failed. Check SD Card

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VFL1009

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is operating normally.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2507

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1010

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* was activated.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2507

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1011

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* was deactivated.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2507

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1012

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is booting.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1013

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* has finished booting.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1014

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is write protected.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 カードは SD カード上の物理的なラッチによって書込み防止にされています。IDSDM は書込み防止のカードを使用できません。

推奨される対応処置 意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。

カテゴリ システム正常性（VFL = vFlash イベント）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2506

LCD メッセージ Removable Flash Media <名前> is write protected. Check SD Card

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VFL1015

Message（メッセージ） Removable Flash Media *arg1* is writable.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2507
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1016

Message（メッセージ）	Media not present for Removable Flash Media *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	SD カードが検知されないか、または取り付けられていません。
推奨される対応処置	意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1017

Message（メッセージ）	Media is present for Removable Flash Media *arg1* .
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFL = vFlash イベント）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VFLA イベントメッセージ

VFLA1000

Message（メッセージ）	Removable Flash Media *arg1* is absent.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VFLA = vFlash なし）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2515
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

72

VLT イベントメッセージ

VLT0100

Message（メッセージ） Processor module *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0101

Message（メッセージ） Processor module *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポ

ートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Processor module <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0102

Message（メッセージ） Processor module *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0103

Message（メッセージ） Processor module *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

LCD メッセージ Processor module <名前> voltage is outside of range . Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0104

Message（メッセージ） Processor module *arg1* voltage is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Processor module <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0105

Message（メッセージ） Processor module *arg1* voltage is within range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0200

Message（メッセージ） The system board *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0201

Message（メッセージ） The system board *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ　The system board <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0202

Message（メッセージ）　The system board *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明　システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置　1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（VLT = 電圧）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2170

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0203

Message（メッセージ）	The system board *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。
推奨される対応処置	1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2169
LCD メッセージ	The system board <名前> voltage is outside of range. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0204

Message（メッセージ）	The system board *arg1* voltage is outside of range.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。
推奨される対応処置	1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ System board voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0205

Message（メッセージ） The system board *arg1* voltage is within range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

VLT0206

Message（メッセージ） The memory module *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0207

Message（メッセージ） The memory module *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0208

Message（メッセージ） The memory module *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0209

Message（メッセージ） The memory module *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0210

Message（メッセージ） The memory module *arg1 arg2* voltage is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2169
LCD メッセージ	Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0211

Message（メッセージ）	The memory module *arg1 arg2* voltage is within range.
引数	· ***arg1 =*** 番号 · ***arg2 =*** 名前
詳細な説明	なし
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 3（情報）
トラップ / イベント ID	2171
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0212

Message（メッセージ） The disk drive bay *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0213

Message（メッセージ） The disk drive bay *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2169

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0214

Message（メッセージ）　The disk drive bay *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明　システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置　1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（VLT = 電圧）

重大度　重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2170

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0215

Message（メッセージ） The disk drive bay *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0216

Message（メッセージ） The disk drive bay *arg1* voltage is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0217

Message（メッセージ） The disk drive bay *arg1* voltage is within range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0218

Message（メッセージ） The *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0219

Message（メッセージ） The *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ The <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0220

Message（メッセージ） The *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0221

Message（メッセージ） The *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ The <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0222

Message（メッセージ） The *arg1* voltage is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Internal voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0223

Message（メッセージ） The *arg1* voltage is within range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

VLT0224

Message（メッセージ） The memory module *arg1* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0225

Message（メッセージ） The memory module *arg1* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ Memory module <名前> voltage is outside of range. Contact support

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0226

Message（メッセージ） The memory module *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0227

Message（メッセージ） The memory module *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2169
LCD メッセージ	Memory module <名前> voltage is outside of range. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0228

Message（メッセージ）	The memory module *arg1* voltage is outside of range.
引数	· ***arg1 =*** 名前
詳細な説明	システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。
推奨される対応処置	1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。
カテゴリ	システム正常性（VLT = 電圧）
重大度	重大度 1（重要）
トラップ / イベント ID	2169
LCD メッセージ	Memory module <名前> voltage is outside of range. Contact support
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0229

Message（メッセージ） The memory module *arg1* voltage is within range.

引数

- ***arg1 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0230

Message（メッセージ） The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0231

Message（メッセージ） The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0232

Message（メッセージ） The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0233

Message（メッセージ） The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2169

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0234

Message（メッセージ）　The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明　システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。

推奨される対応処置　1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（VLT = 電圧）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2169

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0235

Message（メッセージ） The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is within range.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0300

Message（メッセージ） CPU *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 低電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。低電圧のためにプロセッサが動作しないおそれがあります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID　2170

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0301

Message（メッセージ）　CPU *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明　低電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。臨界閾値を超えると、プロセッサは動作しません。システムの電源が切れる場合があります。

推奨される対応処置　1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ　システム正常性（VLT = 電圧）

重大度　重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID　2169

LCD メッセージ　CPU <番号> <名前> voltage is outside of range. Reseat CPU

Redfish イベントタイプ　アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0302

Message（メッセージ） CPU *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 高電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。電圧が上昇すると、プロセッサまたはシステム内のその他の電子部品が損傷するおそれがあります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

トラップ / イベント ID 2170

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0303

Message（メッセージ） CPU *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 高電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。電圧が上昇すると、プロセッサまたはその他の電気関係のシステム部品が損傷するおそれがあります。システムの電源が切れる場合があります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ CPU <番号> <名前> voltage is outside of range. Reseat CPU

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0304

Message（メッセージ） CPU *arg1 arg2* voltage is outside of range.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 電圧が許容範囲から外れると、電気関係の部品が損傷したり、システムがシャットダウンしたりする原因になります。

推奨される対応処置 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

トラップ / イベント ID 2169

LCD メッセージ CPU <番号> <名前> voltage is outside of range. Reseat CPU

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0305

Message（メッセージ） CPU *arg1 arg2* voltage is within range.

引数

- ***arg1 =*** 番号
- ***arg2 =*** 名前

詳細な説明 なし

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

トラップ / イベント ID 2171

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT400

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has failed with a value *arg2* Volts.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示されている電圧センサーで不具合が発生した可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1）センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサ

モジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5150

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT401

Message（メッセージ） Unable to read *arg1* sensor value.

引数

- ***arg1 =*** センサー名

詳細な説明 メッセージに表示されている電圧センサーで不具合が発生した可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1）センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5151

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT402

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has returned to a normal state with a value of *arg2* Volts.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示された電圧センサーは、正常な状態に戻りました。

推奨される対応処置 対応処置は必要ありません。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 3（情報）

OMSA イベント ID 5152

OMSA トラップ ID 5152

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT403

Message（メッセージ） The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* Volts.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生している、または電圧があらかじめ設定された警告しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1）センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。

2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 2（警告）

OMSA イベント ID 5153

OMSA トラップ ID 5153

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT404

Message（メッセージ） The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* Volts.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生している、または電圧があらかじめ設定された重大しきい値を超過しています。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となる場合があります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1）センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5154

OMSA トラップ ID 5154

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT405

Message（メッセージ） The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* Volts.

引数

- ***arg1 =*** センサー名
- ***arg2 =*** 電圧

詳細な説明 メッセージに表示されている電圧センサーで不具合が発生した可能性があります。この状況はシステムのパフォーマンスの問題やシステムの監視機能の低下の原因となることがあります。

推奨される対応処置 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1）センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

カテゴリ システム正常性（VLT = 電圧）

重大度 重大度 1（重要）

OMSA イベント ID 5155

OMSA トラップ ID 5155

Redfish イベントタイプ アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VME イベントメッセージ

VME0001

Message（メッセージ)	仮想コンソールのセッションを開始します。
詳細な説明	仮想コンソールのセッションを開始します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0002

Message（メッセージ)	仮想メディアセッションが開始されました。
詳細な説明	仮想メディアセッションが開始されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0003

Message（メッセージ)	仮想コンソールセッションの起動に失敗します。
詳細な説明	仮想コンソールセッションの起動に失敗します。
推奨される対応処置	仮想コンソールセッションの開始を再試行してください。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0004

Message（メッセージ)	仮想メディアセッションの起動に失敗します。
詳細な説明	仮想メディアセッションの起動に失敗します。
推奨される対応処置	仮想メディアセッションの開始を再試行してください。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0005

Message（メッセージ)	仮想コンソールのセッションを終了します。
詳細な説明	仮想コンソールのセッションを終了します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0006

Message（メッセージ)	仮想メディアセッションを終了します。
詳細な説明	仮想メディアセッションを終了します。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0007

Message（メッセージ）	仮想コンソールセッションが作成されました。
詳細な説明	仮想コンソールセッションが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0008

Message（メッセージ）	仮想メディアセッションが作成されました。
詳細な説明	仮想メディアセッションが作成されました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	監査（VME = 仮想メディア）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

	フィルタ表示	IPMI アラート	SNMP アラート	E-メールアラート	リモートシステムログ	WS イベンティング	Redfish Eventing
iDRAC							
CMC							

	LC ログ	LCD	OS ログ	電源オフ	パワーサイクル	リセット	シャーシイベントプロキシ
iDRAC	✔*						
CMC							

74

VRM イベントメッセージ

VRM0009

Message（メッセージ）	No Virtual Media devices are currently connected.
詳細な説明	切断する仮想メディアは検出されませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0010

Message（メッセージ）	Unable to disconnect Virtual Media devices.
詳細な説明	仮想メディアが切断できませんでした。考えられる理由は、仮想メディアが使用中であることです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート
	このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0011

Message（メッセージ）	The Virtual Media image server is not currently connected.
詳細な説明	仮想メディアサーバーがすでに切断されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）

Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0012

Message（メッセージ）	The Virtual Media image server is already connected.
詳細な説明	仮想メディアサーバーがすでに接続されています。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0013

Message（メッセージ）	Virtual Media services is currently attached to the USB interface. It must be detached before the image server can be connected.
詳細な説明	仮想メディア、および USB インタフェースを同時に接続することはできません。
推奨される対応処置	USB インタフェースを外して再試行します。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 2（警告）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0014

Message（メッセージ）	Unable to determine current state of Virtual Media USB interface.
詳細な説明	Racadm ツールが、USB インタフェースの状態を取得することができませんでした。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0015

Message（メッセージ）	Virtual Console is ENABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0016

Message（メッセージ）	Virtual Console is DISABLED
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0017

Message（メッセージ）	Virtual Media disconnect operation successful
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0018

Message（メッセージ）	Virtual Media image server operation successful
詳細な説明	成功メッセージです。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	設定（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0019

Message（メッセージ）	Remote Image is now Configured
詳細な説明	リモートイメージは現在設定され、使用可能です。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 3（情報）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません

VRM0020

Message（メッセージ）	Unable to determine current Remote Image state.
詳細な説明	Racadm ツールがデータの取得に失敗しました。
推奨される対応処置	対応処置は必要ありません。
カテゴリ	システム正常性（VRM = 仮想コンソール）
重大度	重大度 1（重要）
Redfish イベントタイプ	アラート

このメッセージに適用可能なアラートはありません