# 第 13 世代 Dell PowerEdge サーバーのイベントおよびエラーメッセージリファレンスガイド バージョン 1.1

# メモ、注意、警告

**メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

**注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。**

**警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。**

**著作権 © 2015 Dell Inc. 無断転載を禁じます。** この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、およびデルのロゴは、米国および / またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2014 - 12

Rev. A00

# 目次

**1 はじめに ..... 102**

**2 AMP イベントメッセージ ..... 104**

AMP0300 ..... 104
AMP0301 ..... 105
AMP0302 ..... 106
AMP0303 ..... 107
AMP0304 ..... 108
AMP0305 ..... 109
AMP0306 ..... 110
AMP0307 ..... 111
AMP0308 ..... 112
AMP0309 ..... 113
AMP0310 ..... 114
AMP0311 ..... 115
AMP0312 ..... 116
AMP0313 ..... 116
AMP0314 ..... 117
AMP0315 ..... 118
AMP0316 ..... 119
AMP0317 ..... 120
AMP0318 ..... 121
AMP0319 ..... 122
AMP0320 ..... 123
AMP0321 ..... 123
AMP0322 ..... 124
AMP0323 ..... 125
AMP400 ..... 126
AMP401 ..... 127
AMP402 ..... 128
AMP403 ..... 129
AMP404 ..... 130
AMP405 ..... 131

**3 ASR イベントメッセージ ..... 133**

ASR0000 ..... 133
ASR0001 ..... 134
ASR0002 ..... 134

ASR0003....135
ASR0008....136
ASR0009....137
ASR0100....138
ASR0101....139
ASR0102....140
ASR0103....141
ASR0104....141
ASR0105....142
ASR0106....143
ASR0107....144
ASR0108....145
ASR200....146
ASR201....147
ASR202....148
ASR203....148

**4 BAR イベントメッセージ....150**
BAR001....150
BAR002....151
BAR003....151
BAR004....152
BAR005....153
BAR006....154
BAR007....155
BAR008....155
BAR009....156
BAR010....157
BAR011....158
BAR012....159
BAR013....160
BAR014....160
BAR015....161
BAR016....162
BAR017....163
BAR018....164
BAR019....164
BAR020....165
BAR021....166
BAR022....167
BAR023....168
BAR024....168

BAR025 169
BAR026 170
BAR027 171
BAR028 172
BAR029 173
BAR030 173
BAR031 174
BAR032 175
BAR033 176
BAR034 177
BAR035 178
BAR036 179
BAR037 179
BAR038 180
BAR039 181
BAR040 182
BAR041 183
BAR042 183
BAR043 184
BAR044 185
BAR045 186
BAR046 187
BAR047 188
BAR048 188
BAR049 189
BAR050 190
BAR051 191
BAR052 192
BAR053 193
BAR054 194
BAR055 195
BAR056 195
BAR057 196
BAR058 197
BAR059 198
BAR060 199
BAR061 200
BAR062 201
BAR063 201
BAR064 202
BAR065 203
BAR066 204

BAR067.....205
BAR068.....205
BAR069.....206
BAR070.....207
BAR071.....208
BAR072.....209
BAR073.....210
BAR074.....210
BAR075.....211
BAR076.....212
BAR077.....213
BAR078.....214
BAR079.....215
BAR080.....215
BAR081.....216
BAR082.....217
BAR083.....218
BAR084.....219
BAR085.....220
BAR086.....221
BAR087.....222
BAR088.....222
BAR089.....223
BAR090.....224
BAR091.....225
BAR092.....226
BAR093.....227
BAR094.....227
BAR095.....228
BAR096.....229
BAR097.....230
BAR098.....231
BAR099.....232
BAR100.....233
BAR101.....233
BAR102.....234
BAR103.....235
BAR104.....236
BAR105.....237
BAR106.....238
BAR107.....238
BAR108.....239

BAR109....240
BAR110....241
BAR111....242
BAR112....243
BAR113....244
BAR114....244
BAR115....245
BAR116....246
BAR117....247

**5 BAT イベントメッセージ....249**
BAT0000....249
BAT0001....250
BAT0002....250
BAT0003....251
BAT0004....252
BAT0005....253
BAT0006....254
BAT0007....255
BAT0008....256
BAT0009....256
BAT0010....257
BAT0011....258
BAT0012....259
BAT0013....260
BAT0014....261
BAT0015....262
BAT0016....263
BAT0017....264
BAT0018....265
BAT0019....266
BAT0030....267
BAT0031....268
BAT1000....268
BAT1001....269
BAT1002....270
BAT1003....271
BAT1004....272
BAT1005....273
BAT1006....274
BAT1007....275
BAT1008....276

BAT1009 277
BAT1010 278
BAT1011 279
BAT1012 280
BAT1013 281
BAT1014 282
BAT1015 283
BAT1016 284
BAT1017 285
BAT1018 286
BAT1019 287
BAT1020 288
BAT1021 289
BAT1022 290
BAT1023 291
BAT1024 292
BAT1025 293
BAT1026 294
BAT1027 295
BAT1028 296
BAT1029 297
BAT1030 298
BAT1031 299
BAT1032 300
BAT1033 301
BAT1034 302
BAT1035 303
BAT1036 303

**6 BIOS イベントメッセージ 305**

BIOS001 305
BIOS002 306
BIOS003 306
BIOS004 307
BIOS005 308
BIOS006 309
BIOS007 310
BIOS008 311
BIOS009 311
BIOS010 312
BIOS011 313
BIOS012 314

BIOS013 315
BIOS014 316
BIOS015 317
BIOS016 318
BIOS017 319
BIOS018 319
BIOS021 320
BIOS022 321
BIOS023 322
BIOS024 323
BIOS025 323
BIOS026 324
BIOS027 325
BIOS028 326
BIOS029 327
BIOS030 328
BIOS101 329
BIOS102 329
BIOS103 330

**7 BOOT イベントメッセージ 332**
BOOT001 332
BOOT002 333
BOOT003 333
BOOT004 334
BOOT005 335
BOOT006 336
BOOT007 337
BOOT008 338
BOOT009 338
BOOT010 339
BOOT011 340
BOOT012 341
BOOT013 342
BOOT014 343
BOOT015 343
BOOT016 344
BOOT017 345
BOOT018 346

**8 CBL イベントメッセージ 348**
CBL0001 348

CBL0002....349
CBL0003....349
CBL0004....350
CBL0005....351
CBL0006....352
CBL0007....353

**9 CMC イベントメッセージ....355**
CMC401....355
CMC8700....356

**10 CPU イベントメッセージ....357**
CPU0000....357
CPU0001....358
CPU0002....359
CPU0003....360
CPU0004....361
CPU0005....362
CPU0006....363
CPU0007....364
CPU0008....365
CPU0009....366
CPU0010....367
CPU0011....368
CPU0012....369
CPU0016....370
CPU0021....371
CPU0024....372
CPU0025....373
CPU0700....374
CPU0701....375
CPU0702....376
CPU0703....376
CPU0704....377
CPU0800....378
CPU0801....379
CPU0802....380
CPU0803....381
CPU0804....382
CPU0805....383
CPU0806....384
CPU0816....385

CPU0817 386
CPU0819 387
CPU0822 388
CPU9000 389

**11 CPUA イベントメッセージ 390**
CPUA0023 390

**12 CTL イベントメッセージ 392**
CTL1 392
CTL10 393
CTL100 394
CTL11 395
CTL12 396
CTL13 397
CTL14 398
CTL16 399
CTL17 400
CTL18 401
CTL19 402
CTL2 403
CTL20 404
CTL200 405
CTL201 406
CTL202 407
CTL203 408
CTL204 408
CTL205 409
CTL206 410
CTL207 411
CTL208 412
CTL209 413
CTL21 414
CTL210 415
CTL211 415
CTL212 416
CTL213 417
CTL214 418
CTL215 419
CTL216 420
CTL217 421
CTL22 422

CTL23 423
CTL24 424
CTL25 425
CTL26 426
CTL27 427
CTL28 428
CTL29 429
CTL3 430
CTL30 431
CTL31 432
CTL32 433
CTL33 434
CTL34 435
CTL35 436
CTL36 437
CTL37 438
CTL38 439
CTL39 440
CTL4 441
CTL40 442
CTL41 443
CTL42 444
CTL43 445
CTL44 446
CTL45 447
CTL46 448
CTL47 449
CTL48 450
CTL49 451
CTL5 452
CTL50 453
CTL51 454
CTL52 455
CTL53 456
CTL54 456
CTL55 457
CTL56 458
CTL57 459
CTL58 460
CTL59 461
CTL6 462
CTL60 463

CTL61 464
CTL62 465
CTL63 466
CTL64 467
CTL65 468
CTL66 469
CTL67 470
CTL68 471
CTL69 472
CTL7 473
CTL70 474
CTL71 475
CTL72 476
CTL73 477
CTL74 478
CTL75 479
CTL76 480
CTL77 481
CTL78 482
CTL8 483
CTL81 484
CTL9 485
CTL97 486
CTL98 487
CTL99 488

**13 DH イベントメッセージ 489**
DH001 489
DH002 490
DH003 490
DH004 491
DH005 492
DH006 493
DH007 494
DH008 495
DH009 495
DH010 496

**14 DIAG イベントメッセージ 498**
DIAG 0414 498
DIAG0000 499
DIAG0111 499

DIAG0112 ..... 500
DIAG0114 ..... 501
DIAG0115 ..... 502
DIAG0121 ..... 503
DIAG0122 ..... 504
DIAG0123 ..... 505
DIAG0124 ..... 506
DIAG0125 ..... 506
DIAG0126 ..... 507
DIAG0131 ..... 508
DIAG0132 ..... 509
DIAG0133 ..... 510
DIAG0141 ..... 510
DIAG0142 ..... 511
DIAG0143 ..... 512
DIAG0144 ..... 513
DIAG0145 ..... 514
DIAG0146 ..... 515
DIAG0147 ..... 516
DIAG0148 ..... 517
DIAG0149 ..... 518
DIAG0150 ..... 518
DIAG0151 ..... 519
DIAG0152 ..... 520
DIAG0154 ..... 521
DIAG0155 ..... 522
DIAG0212 ..... 523
DIAG0213 ..... 524
DIAG0221 ..... 525
DIAG0232 ..... 526
DIAG0233 ..... 526
DIAG0234 ..... 527
DIAG0235 ..... 528
DIAG0241 ..... 529
DIAG0242 ..... 530
DIAG0243 ..... 531
DIAG0244 ..... 531
DIAG0245 ..... 532
DIAG0251 ..... 533
DIAG0313 ..... 534
DIAG0314 ..... 535
DIAG0315 ..... 536

DIAG0321....537
DIAG0322....537
DIAG0323....538
DIAG0324....539
DIAG0325....540
DIAG0326....541
DIAG0327....541
DIAG0328....542
DIAG0331....543
DIAG0332....544
DIAG0333....545
DIAG0334....545
DIAG0411....546
DIAG0412....547
DIAG0413....548
DIAG0415....549
DIAG0511....550
DIAG0512....551
DIAG0620....551
DIAG0621....552
DIAG8001....553
DIAG8002....554
DIAG8003....555
DIAG8004....556
DIAG8005....557
DIAG8006....558
DIAG8007....558
DIAG8008....559
DIAG8009....560
DIAG800B....561
DIAG800C....562
DIAG800D....563
DIAG800E....564
DIAG800F....565
DIAG8010....565
DIAG8011....566
DIAG8012....567
DIAG8013....568
DIAG8014....569
DIAG8015....570
DIAG8016....571
DIAG8017....571

DIAG8018 572
DIAG8019 573
DIAG8020 574
DIAG8021 575
DIAG8154 575
DIAG8155 576
DIAG8156 577
DIAG8157 578
DIAG8158 579
DIAG8160 580
DIAG8166 581
DIAG8170 582
DIAG8171 583
DIAG8611 584

**15 DIS イベントメッセージ 586**
DIS001 586
DIS002 587
DIS003 587
DIS004 588
DIS005 589
DIS006 590
DIS007 591
DIS008 592
DIS009 593
DIS010 593
DIS011 595
DIS012 595
DIS013 596
DIS014 597
DIS015 598
DIS016 599
DIS100 599
DIS101 600
DIS102 601
DIS103 602
DIS104 603
DIS105 604
DIS106 605
DIS107 606
DIS108 607
DIS109 608

DIS110 609

16 DKM イベントメッセージ 611
DKM1000 611
DKM1001 612
DKM1002 612
DKM1004 613
DKM1006 614

17 ENC イベントメッセージ 616
ENC1 616
ENC10 617
ENC100 618
ENC11 619
ENC12 620
ENC13 621
ENC14 622
ENC15 623
ENC16 624
ENC17 625
ENC18 626
ENC19 627
ENC2 628
ENC21 629
ENC22 630
ENC23 631
ENC24 632
ENC25 633
ENC26 634
ENC27 635
ENC28 636
ENC29 637
ENC3 638
ENC30 639
ENC31 640
ENC32 641
ENC33 642
ENC4 643
ENC40 644
ENC5 645
ENC6 646
ENC7 647

ENC8 ..... 648
ENC9 ..... 649

**18 FAN イベントメッセージ ..... 651**
FAN0000 ..... 651
FAN0001 ..... 652
FAN0002 ..... 653
FAN0003 ..... 654
FAN0004 ..... 655
FAN0005 ..... 656
FAN0006 ..... 657
FAN0007 ..... 658
FAN0008 ..... 659
FAN0009 ..... 660
FAN0010 ..... 661
FAN0011 ..... 662
FAN0012 ..... 663
FAN0013 ..... 664
FAN0014 ..... 665
FAN0015 ..... 666
FAN0016 ..... 667
FAN0017 ..... 668
FAN0018 ..... 669
FAN0019 ..... 669
FAN0020 ..... 670
FAN0021 ..... 671
FAN0022 ..... 672
FAN0023 ..... 673
FAN0024 ..... 674
FAN0025 ..... 675
FAN0026 ..... 676
FAN0027 ..... 677
FAN1000 ..... 678
FAN1001 ..... 679
FAN1002 ..... 680
FAN8500 ..... 681
FAN8501 ..... 681
FAN8502 ..... 682
FAN8503 ..... 683
FAN900 ..... 684
FAN901 ..... 685
FAN902 ..... 686

FAN903 687
FAN904 687
FAN905 688
FAN906 689
FAN907 690
FAN908 691
FAN911 691

**19 FC イベントメッセージ 693**
FC001 693
FC002 694
FC003 694
FC004 695
FC005 696
FC006 697
FC007 698
FC008 699
FC009 699
FC010 700
FC011 701
FC012 702
FC013 703
FC014 704
FC015 705
FC016 705
FC017 706
FC102 707
FC103 708

**20 FLDC イベントメッセージ 710**
FLDC1001 710
FLDC1002 711
FLDC1003 711
FLDC1004 712
FLDC1006 713
FLDC1007 714
FLDC1008 715
FLDC1009 716
FLDC1010 717
FLDC1012 718
FLDC1013 719
FLDC1014 720

FLDC1015....721
FLDC1016....722
FLDC1017....722
FLDC1018....723
FLDC1019....724
FLDC1020....725
FLDC1021....726
FLDC1022....727
FLDC1023....728
FLDC1024....728
FLDC1025....729
FLDC1026....730
FLDC1027....731
FLDC1028....732
FLDC1029....733
FLDC1030....734
FLDC1031....734
FLDC1032....735
FLDC1033....736
FLDC1034....737
FLDC1035....738
FLDC1036....739
FLDC1037....740
FLDC1038....740
FLDC1039....741

**21 FSD イベントメッセージ....743**
FSD000....743
FSD001....744
FSD002....745

**22 HWC イベントメッセージ....747**
HWC0001....747
HWC0002....748
HWC0003....748
HWC0004....749
HWC0005....750
HWC0006....751
HWC0007....752
HWC0008....753
HWC0009....753
HWC0010....754

HWC0011 755
HWC0012 756
HWC0013 757
HWC0014 757
HWC0015 758
HWC0016 759
HWC1000 760
HWC1001 761
HWC1002 762
HWC1003 763
HWC1004 764
HWC1005 764
HWC1006 765
HWC1007 766
HWC1008 767
HWC1009 768
HWC1010 769
HWC1011 769
HWC1012 770
HWC1013 771
HWC1014 772
HWC1015 773
HWC1100 774
HWC1101 775
HWC1200 776
HWC1201 777
HWC2000 778
HWC2001 779
HWC2002 780
HWC2003 781
HWC2004 782
HWC2005 783
HWC2006 784
HWC2007 785
HWC2008 786
HWC2009 787
HWC2010 788
HWC2011 788
HWC2012 789
HWC2013 790
HWC2014 791
HWC2015 792

HWC3000....793
HWC3001....794
HWC3002....795
HWC3003....796
HWC3004....797
HWC3005....798
HWC3006....799
HWC4000....800
HWC4001....800
HWC4002....801
HWC4003....802
HWC4010....803
HWC4011....804
HWC4012....805
HWC4013....806
HWC4014....807
HWC4015....807
HWC4016....808
HWC4017....809
HWC4018....810
HWC5000....811
HWC5001....812
HWC5002....813
HWC5003....814
HWC5004....815
HWC5006....816
HWC5008....817
HWC5010....818
HWC5012....818
HWC5014....819
HWC5030....820
HWC5031....821
HWC5032....822
HWC5033....823
HWC5034....824
HWC5035....825
HWC5036....826
HWC5037....827
HWC6000....828
HWC6001....829
HWC6002....830
HWC6003....831

HWC6004 832
HWC6005 833
HWC7000 834
HWC7002 835
HWC7004 836
HWC7006 837
HWC7008 838
HWC7010 839
HWC7012 840
HWC8000 841
HWC8001 841
HWC8002 842
HWC8003 843
HWC8004 844
HWC8005 845
HWC8006 846
HWC8007 847
HWC8008 848
HWC8009 849

**23 IOID イベントメッセージ 851**
IOID001 851
IOID002 852
IOID003 852
IOID004 853
IOID005 854
IOID006 855
IOID110 856
IOID111 857
IOID112 858
IOID113 859
IOID114 860
IOID115 861
IOID116 862
IOID117 863
IOID118 864
IOID119 865

**24 IOV イベントメッセージ 866**
IOV1007 866
IOV1008 867
IOV1009 867

**25 IPA イベントメッセージ ..... 869**
IPA0001 ..... 869
IPA0002 ..... 870
IPA0003 ..... 870
IPA0004 ..... 871
IPA0100 ..... 872

**26 ISM イベントメッセージ ..... 874**
ISM0000 ..... 874
ISM0001 ..... 875
ISM0002 ..... 876
ISM0003 ..... 876
ISM0004 ..... 877
ISM0005 ..... 878
ISM0006 ..... 879
ISM0007 ..... 880
ISM0008 ..... 881
ISM0009 ..... 882
ISM0010 ..... 882
ISM0011 ..... 883
ISM0012 ..... 884
ISM0013 ..... 885
ISM0014 ..... 886
ISM0015 ..... 887
ISM0016 ..... 888
ISM0017 ..... 889
ISM0018 ..... 889
ISM0019 ..... 890
ISM0020 ..... 891
ISM0021 ..... 892
ISM0022 ..... 893

**27 JCP イベントメッセージ ..... 895**
JCP000 ..... 895
JCP001 ..... 896
JCP002 ..... 896
JCP003 ..... 897
JCP004 ..... 898
JCP005 ..... 899
JCP006 ..... 900
JCP007 ..... 901

JCP008 901
JCP009 902
JCP010 903
JCP018 904
JCP019 905
JCP020 906
JCP021 907
JCP024 907
JCP025 908
JCP026 909
JCP027 910
JCP028 911
JCP029 912
JCP030 913
JCP031 913
JCP032 914

**28 LC イベントメッセージ 916**

LC001 916
LC002 917
LC003 917
LC004 918
LC005 919
LC006 920
LC007 921
LC008 921
LC009 922
LC010 923
LC0100 924
LC0101 925
LC011 926
LC012 926
LC013 927
LC014 928
LC015 929
LC016 930
LC017 931
LC018 931
LC019 932
LC020 933
LC021 934
LC022 935

LC023 936
LC024 937
LC025 937
LC026 938
LC027 939
LC028 940
LC029 941
LC030 941
LC031 942
LC032 943
LC033 944
LC034 945
LC035 945
LC036 946
LC037 947
LC038 948
LC039 949
LC040 950
LC041 951
LC042 951
LC043 952
LC044 953
LC045 954
LC046 955
LC047 956
LC048 956
LC049 957
LC050 958
LC051 959
LC052 960
LC053 960
LC054 961
LC055 962
LC056 963
LC057 964
LC058 964
LC059 965
LC060 966
LC061 967
LC062 968
LC063 969
LC064 969

LC065 970
LC066 971
LC067 972
LC068 973
LC069 974
LC070 975
LC071 976
LC072 976
LC073 977
LC074 978
LC075 979
LC076 980
LC077 981

**29 LIC イベントメッセージ 982**
LIC000 982
LIC001 983
LIC002 983
LIC003 984
LIC004 985
LIC005 986
LIC006 987
LIC007 988
LIC008 989
LIC009 989
LIC010 990
LIC011 991
LIC012 992
LIC013 993
LIC014 994
LIC015 995
LIC016 995
LIC017 996
LIC018 997
LIC019 998
LIC020 999
LIC021 1000
LIC022 1000
LIC201 1001
LIC202 1002
LIC203 1003
LIC204 1004

LIC205....1005
LIC206....1006
LIC207....1007
LIC208....1008
LIC209....1009
LIC210....1010
LIC211....1011
LIC501....1012
LIC502....1012
LIC503....1013

**30 LNK イベントメッセージ....1015**
LNK0001....1015
LNK0002....1016
LNK0003....1016
LNK0004....1017
LNK0005....1018
LNK2700....1019
LNK2701....1020

**31 LOG イベントメッセージ....1022**
LOG001....1022
LOG002....1023
LOG003....1023
LOG006....1024
LOG007....1025
LOG008....1026
LOG201....1027
LOG202....1028
LOG203....1029
LOG204....1029
LOG320....1030
LOG321....1031
LOG322....1032
LOG323....1033
LOG324....1034
LOG325....1035
LOG326....1036
LOG327....1036
LOG328....1037
LOG329....1038

**32 MEM イベントメッセージ.....1040**
MEM0000.....1040
MEM0001.....1041
MEM0002.....1042
MEM0003.....1043
MEM0004.....1044
MEM0005.....1045
MEM0006.....1046
MEM0007.....1047
MEM0008.....1048
MEM0009.....1049
MEM0010.....1050
MEM0016.....1051
MEM0020.....1052
MEM0021.....1052
MEM0022.....1053
MEM0024.....1054
MEM0600.....1055
MEM0601.....1056
MEM0700.....1057
MEM0701.....1058
MEM0702.....1059
MEM1000.....1060
MEM1001.....1061
MEM1002.....1061
MEM1003.....1062
MEM1004.....1063
MEM1005.....1064
MEM1006.....1065
MEM1007.....1066
MEM1008.....1067
MEM1009.....1068
MEM1010.....1069
MEM1011.....1070
MEM1012.....1071
MEM1013.....1072
MEM1014.....1073
MEM1015.....1074
MEM1016.....1075
MEM1017.....1076
MEM1200.....1077

MEM1201 1077
MEM1202 1078
MEM1203 1079
MEM1204 1080
MEM1205 1081
MEM1206 1082
MEM1207 1083
MEM1208 1084
MEM1209 1085
MEM1210 1086
MEM1212 1086
MEM1214 1087
MEM6000 1088
MEM6001 1089
MEM6002 1090
MEM6003 1091
MEM6004 1092
MEM6005 1092
MEM7000 1093
MEM7002 1094
MEM8000 1095
MEM8001 1096
MEM9000 1097
MEM9001 1098
MEM9002 1098
MEM9003 1099
MEM9004 1100
MEM9005 1101
MEM9006 1102
MEM9007 1103
MEM9008 1104
MEM9009 1105

**33 NIC のイベントメッセージ 1107**

NIC001 1107
NIC002 1108
NIC003 1108
NIC004 1109
NIC005 1110
NIC006 1111
NIC007 1112
NIC008 1113

NIC009 1113
NIC010 1114
NIC011 1115
NIC012 1116
NIC013 1117
NIC014 1118
NIC015 1119
NIC016 1120
NIC017 1121
NIC018 1121
NIC021 1122
NIC022 1123
NIC023 1124
NIC024 1125
NIC100 1125
NIC101 1126
NIC500 1127
NIC501 1128
NIC502 1129
NIC503 1130
NIC504 1131
NIC505 1131
NIC506 1132
NIC507 1133
NIC508 1134
NIC509 1135
NIC510 1135
NIC511 1136
NIC512 1137
NIC513 1138
NIC514 1139
NIC515 1139
NIC516 1140

**34 OSD イベントメッセージ 1142**
OSD062 1142
OSD063 1143
OSD064 1143
OSD065 1144
OSD1 1145
OSD10 1146
OSD11 1147

OSD12 1148
OSD13 1148
OSD14 1149
OSD15 1150
OSD16 1151
OSD17 1152
OSD18 1153
OSD19 1153
OSD2 1154
OSD20 1155
OSD21 1156
OSD22 1157
OSD23 1158
OSD24 1159
OSD25 1159
OSD26 1160
OSD27 1161
OSD28 1162
OSD29 1163
OSD3 1164
OSD30 1164
OSD31 1165
OSD32 1166
OSD33 1167
OSD34 1168
OSD35 1169
OSD36 1169
OSD37 1170
OSD38 1171
OSD39 1172
OSD4 1173
OSD40 1174
OSD41 1174
OSD42 1175
OSD43 1176
OSD44 1177
OSD45 1178
OSD46 1179
OSD47 1179
OSD48 1180
OSD49 1181
OSD5 1182

OSD50....1183
OSD51....1184
OSD52....1184
OSD53....1185
OSD54....1186
OSD55....1187
OSD56....1188
OSD57....1189
OSD58....1189
OSD59....1190
OSD6....1191
OSD60....1192
OSD61....1193
OSD7....1194
OSD8....1194
OSD9....1195

**35 OSE イベントメッセージ....1197**
OSE0000....1197
OSE0001....1198
OSE0002....1198
OSE0003....1199
OSE0004....1200
OSE0005....1201
OSE1000....1202
OSE1001....1203
OSE1002....1203
OSE1003....1204
OSE1004....1205
OSE1005....1206
OSE1006....1207
OSE1007....1207
OSE1008....1208
OSE1009....1209
OSE1010....1210
OSE1011....1211
OSE1012....1211
OSE1013....1212

**36 PCI イベントメッセージ....1214**
PCI1300....1214
PCI1302....1215

PCI1304 1216
PCI1306 1216
PCI1308 1217
PCI1310 1218
PCI1312 1219
PCI1314 1220
PCI1316 1221
PCI1318 1222
PCI1319 1223
PCI1320 1224
PCI1321 1225
PCI1322 1226
PCI1342 1227
PCI1344 1228
PCI1346 1229
PCI1348 1230
PCI1350 1231
PCI1354 1232
PCI1356 1233
PCI1358 1234
PCI1360 1235
PCI1362 1236
PCI2000 1237
PCI2001 1238
PCI2002 1239
PCI2003 1240
PCI3000 1241
PCI3001 1241
PCI3002 1242
PCI3003 1243
PCI3004 1244
PCI3005 1245
PCI3006 1246
PCI3007 1247
PCI3008 1248
PCI3009 1249
PCI3010 1250
PCI3011 1251
PCI3012 1252
PCI3013 1253
PCI3014 1253
PCI3015 1254

PCI3016 1255
PCI3017 1256
PCI3018 1257
PCI3019 1258
PCI3020 1259

**37 PDR イベントメッセージ 1261**
PDR1 1261
PDR10 1262
PDR100 1263
PDR1000 1264
PDR1001 1265
PDR1002 1266
PDR1003 1267
PDR1004 1267
PDR1005 1268
PDR1006 1269
PDR1007 1270
PDR1008 1271
PDR101 1272
PDR1016 1273
PDR1017 1274
PDR1019 1275
PDR102 1276
PDR1020 1276
PDR1021 1277
PDR1022 1278
PDR1023 1279
PDR1024 1280
PDR1025 1281
PDR103 1282
PDR104 1283
PDR105 1284
PDR106 1285
PDR107 1286
PDR108 1287
PDR11 1288
PDR110 1289
PDR1100 1289
PDR1101 1290
PDR1102 1291
PDR1103 1292

PDR1104 1293
PDR1105 1294
PDR1106 1295
PDR1107 1296
PDR1108 1297
PDR111 1297
PDR1116 1298
PDR1117 1299
PDR1119 1300
PDR112 1301
PDR1120 1302
PDR1121 1303
PDR1122 1304
PDR1123 1305
PDR113 1305
PDR114 1306
PDR115 1307
PDR116 1308
PDR117 1309
PDR12 1310
PDR13 1311
PDR14 1312
PDR1 1313
PDR16 1314
PDR17 1315
PDR18 1316
PDR19 1317
PDR2 1318
PDR20 1319
PDR206 1320
PDR207 1321
PDR208 1322
PDR209 1322
PDR21 1323
PDR210 1324
PDR211 1325
PDR212 1326
PDR213 1327
PDR214 1328
PDR215 1329
PDR22 1330
PDR23 1331

PDR24 1332
PDR25 1333
PDR26 1334
PDR27 1335
PDR28 1336
PDR29 1337
PDR3 1338
PDR30 1339
PDR31 1340
PDR32 1341
PDR33 1342
PDR34 1343
PDR35 1344
PDR36 1345
PDR37 1346
PDR38 1347
PDR39 1348
PDR4 1349
PDR40 1350
PDR41 1351
PDR42 1352
PDR43 1353
PDR44 1354
PDR46 1355
PDR47 1356
PDR48 1357
PDR49 1358
PDR5 1359
PDR50 1360
PDR51 1361
PDR52 1362
PDR53 1363
PDR54 1364
PDR55 1365
PDR56 1366
PDR57 1367
PDR58 1368
PDR59 1369
PDR6 1370
PDR60 1371
PDR61 1372
PDR62 1373

PDR63....1374
PDR64....1375
PDR65....1376
PDR66....1377
PDR67....1378
PDR68....1378
PDR69....1379
PDR7....1380
PDR70....1381
PDR71....1382
PDR72....1383
PDR73....1384
PDR74....1385
PDR75....1386
PDR76....1387
PDR77....1388
PDR78....1389
PDR79....1390
PDR8....1391
PDR81....1392
PDR82....1393
PDR83....1394
PDR84....1395
PDR85....1396
PDR86....1397
PDR87....1398
PDR88....1399
PDR9....1400
PDR93....1401
PDR94....1402
PDR95....1403
PDR96....1404
PDR97....1405
PDR98....1406

**38 PFM イベントメッセージ....1407**
PFM0001....1407
PFM0002....1408
PFM0003....1409
PFM0004....1409

**39 POW イベントメッセージ....1411**

POW000 1411
POW001 1412
POW002 1412
POW003 1413
POW004 1414
POW005 1415

**40 PR イベントメッセージ 1417**
PR1 1417
PR10 1418
PR11 1418
PR12 1419
PR13 1420
PR14 1421
PR15 1422
PR16 1423
PR17 1424
PR18 1424
PR19 1425
PR2 1426
PR20 1427
PR21 1428
PR22 1429
PR23 1430
PR24 1430
PR25 1431
PR26 1432
PR27 1433
PR28 1434
PR29 1435
PR3 1435
PR30 1436
PR31 1437
PR32 1438
PR33 1439
PR34 1440
PR35 1441
PR36 1441
PR4 1442
PR5 1443
PR6 1444
PR7 1445

PR8 1446
PR9 1447

**41 PST イベントメッセージ 1449**
PST0000 1449
PST0001 1450
PST0002 1450
PST0003 1451
PST0004 1452
PST0005 1453
PST0006 1454
PST0007 1454
PST0008 1455
PST0009 1456
PST0010 1457
PST0011 1458
PST0012 1458
PST0013 1459
PST0014 1460
PST0064 1461
PST0065 1462
PST0080 1462
PST0081 1463
PST0082 1464
PST0083 1465
PST0084 1466
PST0085 1466
PST0086 1467
PST0087 1468
PST0088 1469
PST0089 1470
PST0090 1471
PST0091 1471
PST0126 1472
PST0127 1473
PST0128 1474
PST0129 1475
PST0130 1476
PST0131 1477
PST0132 1477
PST0133 1478
PST0134 1479

PST0135 1480
PST0136 1481
PST0137 1482
PST0138 1483
PST0139 1484
PST0140 1485
PST0141 1486
PST0142 1487
PST0143 1488
PST0144 1489
PST0192 1490
PST0193 1491
PST0194 1492
PST0195 1493
PST0196 1494
PST0208 1495
PST0209 1495
PST0254 1496
PST0256 1497

**42 PSU イベントメッセージ 1499**
PSU0000 1499
PSU0001 1500
PSU0002 1501
PSU0003 1502
PSU0004 1503
PSU0005 1504
PSU0006 1505
PSU0007 1506
PSU0017 1507
PSU0019 1508
PSU0022 1509
PSU0023 1510
PSU0031 1510
PSU0032 1511
PSU0033 1512
PSU0034 1513
PSU0035 1514
PSU0036 1515
PSU0037 1516
PSU0038 1517
PSU0039 1518

PSU0040....1519
PSU0041....1520
PSU0042....1521
PSU0043....1522
PSU0044....1523
PSU0045....1524
PSU0046....1525
PSU0076....1526
PSU0077....1527
PSU0078....1528
PSU0080....1529
PSU0090....1530
PSU0091....1531
PSU0092....1532
PSU0800....1533
PSU0801....1534
PSU0802....1534
PSU0803....1535
PSU0900....1536
PSU0901....1537
PSU0902....1538
PSU0904....1539
PSU0906....1540
PSU0907....1540
PSU0908....1541
PSU0909....1542
PSU0910....1543
PSU0911....1544
PSU0912....1545
PSU0913....1546
PSU0914....1546
PSU100....1547
PSU1000....1548
PSU1001....1549
PSU1002....1550
PSU1003....1551
PSU1004....1552
PSU1005....1553
PSU1006....1554
PSU1007....1555
PSU101....1556
PSU1010....1557

PSU102 1558
PSU1050 1559
PSU500 1559
PSU501 1560
PSU502 1561
PSU503 1562
PSU504 1563
PSU8513 1563
PSU8515 1564
PSU8516 1565
PSU8517 1566
PSU8518 1567
PSU8519 1568
PSU8520 1569
PSU8521 1569

**43 PSUA イベントメッセージ 1571**
PSUA0016 1571

**44 PWR イベントメッセージ 1573**
PWR0100 1573
PWR0101 1574
PWR0102 1574
PWR0103 1575
PWR0104 1576
PWR0105 1577
PWR0106 1578
PWR0107 1579
PWR0108 1579
PWR0109 1580
PWR1000 1581
PWR1001 1582
PWR1002 1583
PWR1003 1584
PWR1004 1585
PWR1005 1585
PWR1006 1586
PWR1007 1587
PWR1008 1588
PWR1009 1589
PWR200 1590
PWR2000 1591

PWR2001 1591
PWR2002 1592
PWR2003 1593
PWR2004 1594
PWR2005 1595
PWR2006 1595
PWR2007 1596
PWR201 1597
PWR202 1598
PWR203 1599
PWR204 1600
PWR205 1600
PWR206 1601
PWR207 1602
PWR209 1603
PWR210 1604
PWR211 1605
PWR213 1605
PWR214 1606
PWR216 1607
PWR218 1608
PWR219 1609
PWR220 1610
PWR2200 1610
PWR2201 1611
PWR2202 1612
PWR2203 1613
PWR2204 1614
PWR2205 1614
PWR2207 1615
PWR2208 1616
PWR2209 1617
PWR221 1618
PWR2210 1618
PWR2211 1619
PWR2212 1620
PWR222 1621
PWR223 1622
PWR2250 1623
PWR2251 1623
PWR2252 1624
PWR2253 1625

PWR2254 1626
PWR2255 1627
PWR2256 1628
PWR2257 1628
PWR2258 1629
PWR2260 1630
PWR2261 1631
PWR2262 1632
PWR2263 1633
PWR2264 1634
PWR2400 1634
PWR2401 1635
PWR2402 1636
PWR2403 1637
PWR2404 1638
PWR3000 1639
PWR3001 1640
PWR8500 1640
PWR8501 1641
PWR8503 1642
PWR8504 1643
PWR8505 1644
PWR8506 1645
PWR8507 1646
PWR8508 1647
PWR8509 1648
PWR8510 1648
PWR8511 1649
PWR8512 1650
PWR8514 1651
PWR8515 1652
PWR8516 1652
PWR8517 1653
PWR8518 1654
PWR8519 1655
PWR8520 1656
PWR8521 1656
PWR8522 1657
PWR8523 1658
PWR8524 1659
PWR8525 1660
PWR8526 1660

PWR8527 1661
PWR8528 1662
PWR8529 1663
PWR8530 1664
PWR8531 1664
PWR8532 1665
PWR8533 1666
PWR8534 1667
PWR8535 1668
PWR8536 1668
PWR8537 1669
PWR8538 1670
PWR8539 1671
PWR8540 1672
PWR8541 1673
PWR8542 1673
PWR8543 1674
PWR8544 1675
PWR8545 1676
PWR8546 1677
PWR8547 1678
PWR8548 1679
PWR8549 1679
PWR8550 1680
PWR8551 1681
PWR8552 1682
PWR8554 1683
PWR8555 1684
PWR8556 1685
PWR8557 1686
PWR8558 1687
PWR8559 1688
PWR8560 1689
PWR8561 1690
PWR8562 1691
PWR8563 1692
PWR8564 1693
PWR8565 1694
PWR8566 1695
PWR8567 1696
PWR8568 1697
PWR8569 1698

PWR8570....1699
PWR8571....1700
PWR8572....1700
PWR8573....1701
PWR8574....1702
PWR8575....1703
PWR8576....1704
PWR8577....1705
PWR8578....1706
PWR8579....1707
PWR8580....1708
PWR8581....1709
PWR8582....1710
PWR8583....1711
PWR8584....1712
PWR8585....1713
PWR8586....1713
PWR8587....1714
PWR8588....1715
PWR8589....1716
PWR8590....1717
PWR8591....1718
PWR8592....1719
PWR8593....1720
PWR8594....1721
PWR8595....1722
PWR8596....1723
PWR8597....1724
PWR8598....1725
PWR8601....1726
PWR8602....1727
PWR8654....1728
PWR8655....1729
PWR8656....1730
PWR8663....1731
PWR8664....1732
PWR8665....1733
PWR8666....1733
PWR8667....1734
PWR8668....1735
PWR8669....1736
PWR8670....1737

PWR8671 1738
PWR8672 1739

**45 RAC イベントメッセージ 1741**
RAC001 1741
RAC002 1742
RAC003 1742
RAC004 1743
RAC005 1744
RAC006 1745
RAC007 1746
RAC008 1746
RAC009 1747
RAC010 1748
RAC0100 1749
RAC0101 1750
RAC0102 1751
RAC0103 1751
RAC0104 1752
RAC0105 1753
RAC0106 1754
RAC0107 1755
RAC0108 1756
RAC011 1756
RAC0113 1757
RAC0115 1758
RAC0116 1759
RAC0117 1760
RAC0118 1761
RAC012 1761
RAC0120 1762
RAC0121 1763
RAC0124 1764
RAC0126 1765
RAC0127 1765
RAC0128 1766
RAC0129 1767
RAC013 1768
RAC0130 1769
RAC0131 1770
RAC0132 1770
RAC0133 1771

RAC0134 1772
RAC0135 1773
RAC0136 1774
RAC0137 1775
RAC0138 1775
RAC014 1776
RAC0140 1777
RAC0141 1778
RAC0142 1779
RAC0146 1780
RAC0147 1780
RAC0148 1781
RAC0149 1782
RAC015 1783
RAC0150 1784
RAC0151 1785
RAC0152 1785
RAC0153 1786
RAC0154 1787
RAC0155 1788
RAC0156 1789
RAC0158 1790
RAC0159 1790
RAC016 1791
RAC0160 1792
RAC0169 1793
RAC017 1794
RAC0171 1794
RAC018 1795
RAC0180 1796
RAC019 1797
RAC020 1798
RAC0206 1799
RAC0207 1799
RAC0208 1800
RAC0209 1801
RAC021 1802
RAC0211 1803
RAC0212 1804
RAC0213 1804
RAC0214 1805
RAC0215 1806

RAC0216....1807
RAC0217....1808
RAC0218....1808
RAC0219....1809
RAC022....1810
RAC0221....1811
RAC0222....1812
RAC0223....1813
RAC0224....1813
RAC0225....1814
RAC0226....1815
RAC0227....1816
RAC0228....1817
RAC023....1818
RAC0230....1818
RAC0231....1819
RAC0235....1820
RAC0236....1821
RAC0237....1822
RAC0238....1823
RAC0239....1823
RAC024....1824
RAC0240....1825
RAC0241....1826
RAC0242....1827
RAC0243....1828
RAC0244....1828
RAC0245....1829
RAC0246....1830
RAC0247....1831
RAC0248....1832
RAC0249....1833
RAC025....1833
RAC0250....1834
RAC0251....1835
RAC0252....1836
RAC0253....1837
RAC0254....1838
RAC0255....1838
RAC0256....1839
RAC0257....1840
RAC0259....1841

RAC026 1842
RAC0260 1843
RAC0261 1843
RAC0262 1844
RAC0263 1845
RAC0265 1846
RAC0266 1847
RAC0267 1847
RAC0268 1848
RAC0269 1849
RAC027 1850
RAC0270 1851
RAC0271 1852
RAC0272 1852
RAC0273 1853
RAC0274 1854
RAC0275 1855
RAC0276 1856
RAC0277 1857
RAC0278 1857
RAC0279 1858
RAC028 1859
RAC0280 1860
RAC0281 1861
RAC0282 1862
RAC0283 1862
RAC0284 1863
RAC0285 1864
RAC0286 1865
RAC0288 1866
RAC0289 1866
RAC029 1867
RAC0290 1868
RAC0291 1869
RAC0292 1870
RAC0293 1871
RAC0294 1871
RAC0295 1872
RAC0297 1873
RAC0298 1874
RAC030 1875
RAC0301 1875

RAC0302 1876
RAC0303 1877
RAC0304 1878
RAC031 1879
RAC032 1879
RAC033 1880
RAC034 1881
RAC035 1882
RAC036 1883
RAC037 1884
RAC0400 1884
RAC0401 1885
RAC049 1886
RAC050 1887
RAC0500 1888
RAC0501 1889
RAC0502 1889
RAC0503 1890
RAC0504 1891
RAC0505 1892
RAC0506 1893
RAC0507 1894
RAC0508 1895
RAC0509 1895
RAC051 1896
RAC0510 1897
RAC0511 1898
RAC0512 1899
RAC0513 1900
RAC0514 1901
RAC052 1902
RAC053 1903
RAC054 1904
RAC055 1904
RAC056 1905
RAC0560 1906
RAC0561 1907
RAC0562 1908
RAC057 1909
RAC058 1910
RAC059 1911
RAC060 1911

RAC0600 1912
RAC0601 1913
RAC0602 1914
RAC0603 1915
RAC0604 1916
RAC0605 1916
RAC0606 1917
RAC0607 1918
RAC0608 1919
RAC0609 1920
RAC061 1921
RAC0610 1921
RAC0611 1922
RAC0612 1923
RAC0613 1924
RAC0614 1925
RAC0615 1926
RAC0616 1926
RAC0617 1927
RAC0618 1928
RAC0619 1929
RAC062 1930
RAC0620 1931
RAC0621 1931
RAC0622 1932
RAC063 1933
RAC0637 1934
RAC064 1935
RAC065 1936
RAC0654 1937
RAC0655 1937
RAC0656 1938
RAC0657 1939
RAC0658 1940
RAC0659 1941
RAC066 1942
RAC0660 1942
RAC0661 1943
RAC0662 1944
RAC0663 1945
RAC0664 1946
RAC0665 1947

RAC0666....1948
RAC0667....1948
RAC0668....1949
RAC0669....1950
RAC067....1951
RAC0670....1952
RAC0671....1953
RAC0673....1953
RAC0674....1954
RAC0675....1955
RAC0676....1956
RAC0677....1957
RAC0678....1958
RAC0679....1959
RAC068....1960
RAC0680....1961
RAC0681....1961
RAC0682....1962
RAC0683....1963
RAC0684....1964
RAC0685....1965
RAC0686....1966
RAC0687....1967
RAC0688....1968
RAC0689....1968
RAC069....1969
RAC0690....1970
RAC0692....1971
RAC0694....1972
RAC0695....1973
RAC0696....1974
RAC0697....1974
RAC0698....1975
RAC0699....1976
RAC070....1977
RAC0700....1978
RAC0701....1979
RAC0702....1979
RAC0703....1980
RAC0704....1981
RAC0705....1982
RAC0706....1983

RAC0707 1983
RAC0708 1984
RAC0709 1985
RAC071 1986
RAC0710 1987
RAC0711 1988
RAC0712 1988
RAC0713 1989
RAC0714 1990
RAC0715 1991
RAC0716 1992
RAC0717 1992
RAC0718 1993
RAC0719 1994
RAC072 1995
RAC0720 1996
RAC0721 1997
RAC0722 1997
RAC0723 1998
RAC0724 1999
RAC0725 2000
RAC0726 2001
RAC0727 2002
RAC0728 2003
RAC073 2003
RAC074 2004
RAC0740 2005
RAC0741 2006
RAC0742 2007
RAC0743 2008
RAC0744 2009
RAC0745 2009
RAC0746 2010
RAC0747 2011
RAC0748 2012
RAC0749 2013
RAC0751 2013
RAC0752 2014
RAC0753 2015
RAC0754 2016
RAC0755 2017
RAC0756 2017

RAC0757....2018
RAC0758.... 2019
RAC0759....2020
RAC0801.... 2021
RAC0901....2022
RAC0902....2023
RAC0903....2023
RAC0904.... 2024
RAC0905....2025
RAC0906.... 2026
RAC0907....2027
RAC0908....2027
RAC0909.... 2028
RAC0910....2029
RAC0911.... 2030
RAC0912....2031
RAC1000.... 2031
RAC1001.... 2032
RAC1002....2033
RAC1003....2034
RAC1004....2035
RAC1005....2036
RAC1006....2036
RAC1007.... 2037
RAC1008....2038
RAC1009....2039
RAC1010....2040
RAC1011.... 2041
RAC1012....2041
RAC1013....2042
RAC1014.... 2043
RAC1016.... 2044
RAC1017....2045
RAC1018.... 2046
RAC1019.... 2046
RAC1020....2047
RAC1021.... 2048
RAC1023....2049
RAC1024....2050
RAC1025....2051
RAC1026.... 2052
RAC1027.... 2052

RAC1028 2053
RAC1029 2054
RAC1030 2055
RAC1031 2056
RAC1032 2057
RAC1033 2057
RAC1034 2058
RAC1035 2059
RAC1036 2060
RAC1037 2061
RAC1038 2062
RAC1039 2063
RAC1040 2063
RAC1041 2064
RAC1042 2065
RAC1043 2066
RAC1044 2067
RAC1045 2067
RAC1046 2068
RAC1047 2069
RAC1048 2070
RAC1049 2071
RAC1050 2072
RAC1051 2073
RAC1052 2073
RAC1053 2074
RAC1054 2075
RAC1055 2076
RAC1056 2077
RAC1057 2077
RAC1058 2078
RAC1059 2079
RAC1060 2080
RAC1061 2081
RAC1062 2082
RAC1063 2083
RAC1064 2083
RAC1065 2084
RAC1067 2085
RAC1068 2086
RAC1069 2087
RAC1070 2088

RAC1071....2089
RAC1072....2090
RAC1073....2091
RAC1109....2092
RAC1110....2092
RAC1111....2093
RAC1112....2094
RAC1113....2095
RAC1114....2096
RAC1115....2097
RAC1116....2097
RAC1117....2098
RAC1118....2099
RAC1119....2100
RAC1120....2101
RAC1121....2102
RAC1122....2102
RAC1123....2103
RAC1128....2104
RAC1129....2105
RAC1130....2106
RAC1131....2107
RAC1132....2107
RAC1133....2108
RAC1134....2109
RAC1135....2110
RAC1136....2111
RAC1137....2112
RAC1138....2112
RAC1139....2113
RAC1140....2114
RAC1141....2115
RAC1142....2116
RAC1143....2117
RAC1144....2117
RAC1145....2118
RAC1146....2119
RAC1147....2120
RAC1150....2121
RAC1151....2122
RAC1152....2122
RAC1153....2123

RAC1154 2124
RAC1155 2125
RAC1156 2126
RAC1157 2127
RAC1158 2127
RAC1159 2128
RAC1160 2129
RAC1161 2130
RAC1162 2131
RAC1163 2132
RAC1164 2133
RAC1165 2133
RAC1166 2134
RAC1168 2135
RAC1169 2136
RAC1170 2137
RAC1175 2138
RAC1176 2138
RAC1177 2139
RAC1178 2140
RAC1179 2141
RAC1180 2142
RAC1181 2143
RAC1182 2143
RAC1183 2144
RAC1184 2145
RAC1185 2146
RAC1186 2147
RAC802 2148
RAC913 2148
RAC914 2149
RAC915 2150
RAC916 2151
RAC917 2152
RAC918 2152
RAC919 2153
RAC920 2154
RAC921 2155
RAC922 2156
RAC923 2157
RAC924 2158
RAC925 2158

RAC926....2159
RAC927....2160
RAC928....2161
RAC929....2162
RAC930....2163
RAC936....2163
RAC937....2164
RAC938....2165
RAC939....2166
RAC940....2167
RAC941....2168
RAC942....2169
RAC943....2169
RAC944....2170
RAC945....2171
RAC946....2172
RAC947....2173
RAC948....2173
RAC949....2174
RAC950....2175
RAC951....2176
RAC952....2177
RAC953....2178
RAC954....2178
RAC955....2179
RAC956....2180
RAC957....2181
RAC958....2182
RAC959....2183
RAC960....2183
RAC961....2184
RAC962....2185
RAC963....2186
RAC964....2187
RAC965....2187
RAC966....2188
RAC967....2189
RAC968....2190
RAC969....2191
RAC970....2192
RAC971....2193
RAC972....2193

RAC973....2194
RAC974....2195
RAC975....2196
RAC976....2197
RAC977....2197
RAC978....2198
RAC979....2199
RAC981....2200
RAC982....2201
RAC983....2202
RAC984....2202
RAC985....2203
RAC986....2204
RAC987....2205
RAC988....2206
RAC989....2207
RAC990....2208
RAC991....2209
RAC992....2210
RAC993....2210
RAC994....2211
RAC995....2212
RAC996....2213
RAC997....2214
RAC998....2215
RAC999....2215

**46 RDU イベントメッセージ....2217**
RDU0001....2217
RDU0002....2218
RDU0003....2218
RDU0004....2219
RDU0005....2220
RDU0011....2221
RDU0012....2222
RDU0013....2223
RDU0014....2224
RDU0015....2224
RDU0020....2225
RDU0021....2226
RDU0022....2227
RDU0023....2228

**47 RED イベントメッセージ..... 2229**
RED000..... 2229
RED001..... 2230
RED002..... 2230
RED003..... 2231
RED004..... 2232
RED005..... 2233
RED006..... 2234
RED007..... 2235
RED008..... 2236
RED009..... 2236
RED010..... 2237
RED0101..... 2238
RED011..... 2239
RED012..... 2240
RED013..... 2241
RED014..... 2242
RED015..... 2243
RED016..... 2243
RED017..... 2244
RED018..... 2245
RED019..... 2246
RED020..... 2247
RED021..... 2248
RED022..... 2248
RED023..... 2249
RED024..... 2250
RED025..... 2251
RED026..... 2252
RED027..... 2253
RED028..... 2254
RED029..... 2254
RED030..... 2255
RED031..... 2256
RED032..... 2257
RED033..... 2258
RED034..... 2259
RED035..... 2259
RED036..... 2260
RED037..... 2261
RED038..... 2262

RED039 2263
RED040 2264
RED041 2265
RED042 2266
RED043 2266
RED044 2267
RED045 2268
RED046 2269
RED047 2270
RED048 2271
RED049 2272
RED050 2273
RED051 2274
RED052 2275
RED053 2275
RED054 2276
RED055 2277
RED056 2278
RED057 2279
RED058 2280
RED059 2281
RED060 2281
RED061 2282
RED062 2283
RED063 2284
RED064 2285
RED065 2286
RED066 2287
RED067 2288
RED068 2289
RED070 2289
RED071 2290
RED072 2291
RED073 2292
RED074 2293
RED075 2294
RED076 2295
RED077 2295
RED078 2296
RED079 2297
RED080 2298
RED081 2299

RED082....2300
RED083....2301
RED084....2301
RED085....2302
RED086....2303
RED087....2304
RED088....2305
RED089....2306
RED090....2307
RED091....2307
RED092....2308
RED093....2309
RED094....2310
RED095....2311

**48 RFL イベントメッセージ....2313**
RFL2000....2313
RFL2002....2314
RFL2003....2315
RFL2004....2316
RFL2005....2317
RFL2006....2318
RFL2007....2319
RFL2008....2320
RFL2009....2321

**49 RFLA イベントメッセージ....2322**
RFLA2001....2322

**50 RFM イベントメッセージ....2324**
RFM1018....2324
RFM1019....2325
RFM1020....2325
RFM1021....2326
RFM1022....2327
RFM1023....2328
RFM1024....2329
RFM1025....2330
RFM1026....2330
RFM1027....2331
RFM1028....2332
RFM1029....2333

RFM1030 2334
RFM1031 2334
RFM1032 2335
RFM1033 2336
RFM1034 2337
RFM1035 2338

**51 RRDU イベントメッセージ 2339**
RRDU0001 2339
RRDU0002 2340
RRDU0003 2340
RRDU0004 2341
RRDU0005 2342
RRDU0006 2343
RRDU0007 2344
RRDU0008 2345
RRDU0010 2346
RRDU0011 2346

**52 RSI イベントメッセージ 2348**
RSI0001 2348
RSI0002 2349
RSI0003 2349
RSI0004 2350

**53 SEC イベントメッセージ 2352**
SEC0000 2352
SEC0001 2353
SEC0002 2353
SEC0003 2354
SEC0004 2355
SEC0005 2356
SEC0006 2357
SEC0016 2357
SEC0017 2358
SEC0018 2359
SEC0019 2360
SEC0020 2361
SEC0021 2361
SEC0022 2362
SEC0031 2363
SEC0032 2364

SEC0033 2365
SEC0034 2366
SEC0040 2366
SEC0041 2367
SEC0042 2368
SEC0043 2369
SEC0044 2370
SEC0045 2371
SEC0051 2372
SEC0052 2372
SEC0600 2373
SEC0601 2374
SEC0602 2375
SEC0603 2376
SEC0604 2376
SEC0605 2377
SEC0606 2378
SEC0607 2379
SEC0608 2380
SEC0609 2380
SEC0610 2381
SEC0611 2382
SEC0700 2383
SEC0701 2384

**54 SEL イベントメッセージ 2386**

SEL0002 2386
SEL0003 2387
SEL0004 2387
SEL0006 2388
SEL0007 2389
SEL0008 2390
SEL0010 2391
SEL0012 2392
SEL0013 2393
SEL0014 2394
SEL1200 2394
SEL1202 2395
SEL1204 2396
SEL1205 2397
SEL1206 2398
SEL1207 2398

SEL1208 2399
SEL1209 2400
SEL1210 2401
SEL1211 2402
SEL1300 2403
SEL1301 2403
SEL1302 2404
SEL1303 2405
SEL1304 2406
SEL1305 2407
SEL1306 2407
SEL1307 2408
SEL1308 2409
SEL1309 2410
SEL1400 2411
SEL1402 2411
SEL1404 2412
SEL1406 2413
SEL1500 2414
SEL1501 2415
SEL1502 2416
SEL1503 2416
SEL1504 2417
SEL1506 2418
SEL1507 2419
SEL1508 2420
SEL1509 2421
SEL1510 2422
SEL1511 2423
SEL9900 2424
SEL9901 2424
SEL9902 2425

**55 SSD イベントメッセージ 2427**
SSD1001 2427
SSD1002 2428
SSD1003 2428
SSD1004 2429
SSD1005 2430
SSD1006 2431
SSD1007 2432
SSD1008 2433

SSD1009....2434
SSD1010....2435

**56 STOR イベントメッセージ....2437**
STOR001....2437
STOR003....2438
STOR004....2438
STOR006....2439
STOR007....2440
STOR009....2441
STOR010....2442
STOR0101....2443
STOR0102....2443
STOR0103....2444
STOR0104....2445
STOR0105....2446
STOR0106....2447
STOR0107....2448
STOR0108....2448
STOR0109....2449
STOR011....2450
STOR0110....2451
STOR0111....2452
STOR012....2453
STOR013....2454
STOR015....2454
STOR016....2455
STOR017....2456
STOR018....2457
STOR019....2458
STOR020....2459
STOR0200....2459
STOR0201....2460
STOR0202....2461
STOR0203....2462
STOR0204....2463
STOR0205....2464
STOR0206....2464
STOR0207....2465
STOR0208....2466
STOR0209....2467
STOR021....2468

STOR0210 2469
STOR0211 2470
STOR0212 2470
STOR022 2471
STOR023 2472
STOR024 2473
STOR025 2474
STOR026 2475
STOR027 2475
STOR028 2476
STOR029 2477
STOR030 2478
STOR031 2479
STOR032 2480
STOR033 2481
STOR034 2481
STOR035 2482
STOR037 2483
STOR038 2484
STOR039 2485
STOR040 2486
STOR041 2487
STOR042 2487
STOR043 2488
STOR044 2489
STOR045 2490
STOR046 2491
STOR047 2492
STOR048 2493
STOR049 2493
STOR050 2494
STOR0501 2495
STOR0502 2496
STOR0503 2497
STOR0504 2497
STOR0505 2498
STOR0506 2499
STOR0507 2500
STOR0508 2501
STOR0509 2502
STOR051 2503
STOR0510 2503

STOR0511 2504
STOR0512 2505
STOR0513 2506
STOR0514 2507
STOR052 2508
STOR053 2508
STOR054 2509
STOR058 2510
STOR059 2511
STOR060 2512
STOR061 2512
STOR062 2513
STOR063 2514
STOR064 2515
STOR065 2516
STOR066 2517
STOR067 2518
STOR068 2518
STOR069 2519
STOR070 2520
STOR0701 2521
STOR0702 2522
STOR071 2523
STOR072 2524
STOR073 2524
STOR074 2525
STOR075 2526
STOR076 2527
STOR077 2528
STOR078 2529
STOR079 2530
STOR081 2530
STOR082 2531
STOR083 2532
STOR084 2533
STOR089 2534
STOR090 2535
STOR092 2536
STOR093 2536
STOR094 2537
STOR095 2538
STOR096 2539

STOR097....2540
STOR099....2541
STOR1....2542
STOR12....2543
STOR2....2543
STOR3....2544
STOR307....2545
STOR308....2546
STOR4....2547
STOR5....2548
STOR6....2549
STOR7....2550

**57 SUP イベントメッセージ....2552**
SUP001....2552
SUP002....2553
SUP003....2553
SUP005....2554
SUP006....2555
SUP007....2556
SUP009....2557
SUP0100....2558
SUP0101....2558
SUP0102....2559
SUP0103....2560
SUP0104....2561
SUP0105....2562
SUP0106....2562
SUP0107....2563
SUP0108....2564
SUP0109....2565
SUP011....2566
SUP0110....2566
SUP0111....2567
SUP0112....2568
SUP0113....2569
SUP0114....2570
SUP0115....2570
SUP0116....2571
SUP0117....2572
SUP0118....2573
SUP0119....2574

SUP0120....2574
SUP0121....2575
SUP0122....2576
SUP0123....2577
SUP0124....2578
SUP0125....2578
SUP0126....2579
SUP0127....2580
SUP0128....2581
SUP0129....2582
SUP013....2582
SUP0130....2583
SUP0131....2584
SUP014....2585
SUP015....2586
SUP016....2586
SUP017....2587
SUP018....2588
SUP019....2589
SUP020....2590
SUP021....2591
SUP022....2592
SUP023....2592
SUP024....2593
SUP025....2594
SUP026....2595
SUP027....2596
SUP028....2597
SUP029....2597
SUP030....2598
SUP0501....2599
SUP0502....2600
SUP0503....2601
SUP0504....2602
SUP0505....2603
SUP0506....2603
SUP0507....2604
SUP0511....2605
SUP0513....2606
SUP0514....2607
SUP0515....2607
SUP0516....2608

SUP0517....2609
SUP0518....2610
SUP0519....2611
SUP0520....2612
SUP0522....2613
SUP0525....2614
SUP0526....2614
SUP0527....2615
SUP0528....2616
SUP0529....2617
SUP0530....2618
SUP0531....2618
SUP0532....2619
SUP0533....2620
SUP0534....2621
SUP0535....2622
SUP0536....2623
SUP0537....2623
SUP0538....2624
SUP0539....2625
SUP1901....2626
SUP1902....2627
SUP1903....2628
SUP1904....2628
SUP1905....2629
SUP1906....2630
SUP1907....2631
SUP1908....2632
SUP1909....2632
SUP1910....2633
SUP1911....2634
SUP1912....2635

**58 SWC イベントメッセージ....2637**

SW0725....2637
SWC0001....2638
SWC0002....2638
SWC0003....2639
SWC0004....2640
SWC0005....2641
SWC0006....2642
SWC0007....2643

SWC0008 2644
SWC0011 2644
SWC0012 2645
SWC0013 2646
SWC0014 2647
SWC0015 2648
SWC0016 2649
SWC0017 2649
SWC0018 2650
SWC0019 2651
SWC0023 2652
SWC0024 2653
SWC0025 2654
SWC0026 2654
SWC0027 2655
SWC0028 2656
SWC0029 2657
SWC0030 2658
SWC0031 2659
SWC0032 2659
SWC0033 2660
SWC0034 2661
SWC0035 2662
SWC0036 2663
SWC0037 2664
SWC0038 2664
SWC0039 2665
SWC0040 2666
SWC0041 2667
SWC0042 2668
SWC0043 2669
SWC0044 2669
SWC0045 2670
SWC0046 2671
SWC0047 2672
SWC0048 2673
SWC0049 2674
SWC0050 2674
SWC0051 2675
SWC0052 2676
SWC0053 2677
SWC0054 2678

SWC0055 2679
SWC0056 2679
SWC0057 2680
SWC0058 2681
SWC0059 2682
SWC0060 2683
SWC0061 2683
SWC0062 2684
SWC0063 2685
SWC0064 2686
SWC0065 2687
SWC0066 2688
SWC0067 2688
SWC0068 2689
SWC0069 2690
SWC0070 2691
SWC0071 2692
SWC0072 2693
SWC0073 2693
SWC0074 2694
SWC0075 2695
SWC0076 2696
SWC0077 2697
SWC0101 2698
SWC0102 2698
SWC0103 2699
SWC0104 2700
SWC0105 2701
SWC0106 2702
SWC0107 2702
SWC0108 2703
SWC0109 2704
SWC0110 2705
SWC0111 2706
SWC0112 2706
SWC0113 2707
SWC0114 2708
SWC0115 2709
SWC0116 2710
SWC0117 2710
SWC0118 2711
SWC0119 2712

SWC0120 2713
SWC0121 2714
SWC0122 2714
SWC0123 2715
SWC0124 2716
SWC0125 2717
SWC0126 2718
SWC0127 2718
SWC0128 2719
SWC0129 2720
SWC0130 2721
SWC0131 2722
SWC0132 2722
SWC0133 2723
SWC0134 2724
SWC0135 2725
SWC0136 2726
SWC0137 2726
SWC0138 2727
SWC0139 2728
SWC0140 2729
SWC0141 2730
SWC0142 2730
SWC0143 2731
SWC0144 2732
SWC0145 2733
SWC0146 2734
SWC0147 2734
SWC0148 2735
SWC0149 2736
SWC0150 2737
SWC0151 2738
SWC0152 2738
SWC0153 2739
SWC0154 2740
SWC0155 2741
SWC0156 2742
SWC0157 2742
SWC0158 2743
SWC0159 2744
SWC0160 2745
SWC0161 2746

SWC0201 2746
SWC0202 2747
SWC0203 2748
SWC0204 2749
SWC0205 2750
SWC0206 2750
SWC0207 2751
SWC0208 2752
SWC0209 2753
SWC0210 2754
SWC0211 2754
SWC0212 2755
SWC0213 2756
SWC0214 2757
SWC0215 2758
SWC0216 2759
SWC0217 2759
SWC0218 2760
SWC0219 2761
SWC0220 2762
SWC0221 2763
SWC0222 2763
SWC0223 2764
SWC0224 2765
SWC0225 2766
SWC0226 2767
SWC0227 2768
SWC0228 2768
SWC0229 2769
SWC0230 2770
SWC0231 2771
SWC0232 2772
SWC0233 2772
SWC0234 2773
SWC0235 2774
SWC0236 2775
SWC0237 2776
SWC0238 2776
SWC0239 2777
SWC0240 2778
SWC0241 2779
SWC0242 2780

SWC0243....2781
SWC0244....2781
SWC0245....2782
SWC0246....2783
SWC0247....2784
SWC0248....2785
SWC0249....2785
SWC0250....2786
SWC0251....2787
SWC0252....2788
SWC0253....2789
SWC0254....2790
SWC0255....2791
SWC0256....2791
SWC0257....2792
SWC0258....2793
SWC0259....2794
SWC0260....2795
SWC0261....2795
SWC0262....2796
SWC0263....2797
SWC0264....2798
SWC0265....2799
SWC0266....2799
SWC0267....2800
SWC0268....2801
SWC0269....2802
SWC0270....2803
SWC0271....2803
SWC0272....2804
SWC0273....2805
SWC0274....2806
SWC0275....2807
SWC0276....2807
SWC0277....2808
SWC0278....2809
SWC0279....2810
SWC0280....2811
SWC0281....2812
SWC0282....2812
SWC0283....2813
SWC0284....2814

SWC0285....2815
SWC0286....2816
SWC0287....2817
SWC0288....2817
SWC0289....2818
SWC0290....2819
SWC0291....2820
SWC0292....2821
SWC0293....2822
SWC0294....2823
SWC0295....2823
SWC0296....2824
SWC0297....2825
SWC0298....2826
SWC0299....2827
SWC0300....2827
SWC0301....2828
SWC0302....2829
SWC0303....2830
SWC0304....2831
SWC0305....2831
SWC0306....2832
SWC0307....2833
SWC0308....2834
SWC0309....2835
SWC0310....2835
SWC0311....2836
SWC0312....2837
SWC0313....2838
SWC0314....2839
SWC0315....2839
SWC0316....2840
SWC0317....2841
SWC0318....2842
SWC0319....2843
SWC0320....2843
SWC0321....2844
SWC0322....2845
SWC0323....2846
SWC0324....2847
SWC0325....2848
SWC0700....2848

SWC0701 2849
SWC0702 2850
SWC0717 2851
SWC0722 2852
SWC0723 2852
SWC0724 2853
SWC1903 2854
SWC1905 2855
SWC1909 2856
SWC1910 2857
SWC1911 2857
SWC1912 2858
SWC1913 2859
SWC1914 2860
SWC1915 2861
SWC1916 2861
SWC1917 2862
SWC1918 2863
SWC1920 2864
SWC1921 2865
SWC1922 2865
SWC1923 2866
SWC1924 2867
SWC1925 2868
SWC1926 2869
SWC1927 2870
SWC1928 2870
SWC1929 2871
SWC1930 2872
SWC1931 2873
SWC4004 2874
SWC4005 2875
SWC4006 2876
SWC4007 2877
SWC4008 2878
SWC4009 2878
SWC4010 2879
SWC4011 2880
SWC4012 2881
SWC4013 2882
SWC5000 2883
SWC5001 2884

SWC5002 2885
SWC5003 2886
SWC5004 2887
SWC5005 2887
SWC5006 2888
SWC8623 2889
SWC8624 2890

**59 SWU イベントメッセージ 2892**
SWU001 2892
SWU002 2893
SWU8662 2893

**60 SYS イベントメッセージ 2895**
SYS001 2895
SYS002 2896
SYS003 2896
SYS004 2897
SYS005 2898
SYS006 2899
SYS007 2900
SYS008 2901
SYS009 2902
SYS010 2902
SYS011 2903
SYS012 2904
SYS013 2905
SYS014 2906
SYS015 2907
SYS016 2907
SYS017 2908
SYS018 2909
SYS019 2910
SYS020 2911
SYS021 2911
SYS022 2912
SYS023 2913
SYS024 2914
SYS025 2915
SYS029 2915
SYS030 2916
SYS031 2917

SYS032....2918
SYS033....2919
SYS034....2920
SYS035....2920
SYS036....2921
SYS037....2922
SYS038....2923
SYS039....2924
SYS040....2925
SYS041....2926
SYS042....2926
SYS043....2927
SYS044....2928
SYS045....2929
SYS046....2930
SYS047....2931
SYS048....2931
SYS050....2932
SYS051....2933
SYS052....2934
SYS053....2935
SYS054....2936
SYS055....2937
SYS056....2937
SYS057....2938
SYS058....2939
SYS059....2940
SYS060....2941
SYS061....2942
SYS062....2942
SYS063....2943
SYS064....2944
SYS065....2945
SYS066....2946
SYS067....2947
SYS068....2948
SYS069....2948
SYS070....2949
SYS071....2950
SYS072....2951
SYS073....2952
SYS074....2953

SYS075....2953
SYS076....2954
SYS077....2955
SYS078....2956
SYS079....2957
SYS080....2958
SYS081....2959
SYS082....2959
SYS083....2960
SYS084....2961
SYS085....2962
SYS086....2963
SYS087....2964
SYS088....2964
SYS089....2965
SYS090....2966
SYS091....2967
SYS092....2968
SYS093....2969
SYS094....2969
SYS095....2970
SYS096....2971
SYS097....2972
SYS098....2973
SYS099....2974
SYS100....2974
SYS1000....2975
SYS1001....2976
SYS1002....2977
SYS1003....2978
SYS101....2979
SYS102....2979
SYS103....2980
SYS104....2981
SYS105....2982
SYS106....2983
SYS107....2983
SYS108....2984
SYS109....2985
SYS110....2986
SYS111....2987
SYS112....2988

SYS113....2988
SYS114....2989
SYS115....2990
SYS116....2991
SYS117....2992
SYS118....2993
SYS119....2994
SYS120....2994
SYS121....2995
SYS122....2996
SYS123....2997
SYS124....2998
SYS125....2999
SYS126....3000
SYS127....3000
SYS128....3001
SYS129....3002
SYS130....3003
SYS131....3004
SYS132....3004
SYS133....3005
SYS134....3006
SYS135....3007
SYS136....3008
SYS137....3009
SYS138....3009
SYS139....3010
SYS140....3011
SYS141....3012
SYS142....3013
SYS143....3013
SYS144....3014
SYS145....3015
SYS146....3016
SYS147....3017
SYS148....3018
SYS149....3018
SYS150....3019
SYS151....3020
SYS152....3021
SYS153....3022
SYS154....3023

SYS155....3024
SYS156....3024
SYS157....3025
SYS158....3026
SYS159....3027
SYS160....3028
SYS161....3029
SYS162....3030
SYS163....3030
SYS164....3031
SYS165....3032
SYS166....3033
SYS167....3034
SYS168....3035
SYS169....3036
SYS170....3036
SYS171....3037
SYS172....3038
SYS173....3039
SYS174....3040
SYS175....3041
SYS177....3041
SYS178....3042
SYS179....3043
SYS180....3044
SYS181....3045
SYS182....3046
SYS183....3047
SYS184....3047
SYS185....3048
SYS186....3049
SYS187....3050
SYS188....3051

**61 TMP イベントメッセージ....3052**

TMP0100....3052
TMP0101....3053
TMP0102....3054
TMP0103....3055
TMP0104....3056
TMP0105....3057
TMP0106....3058

TMP0107 3059
TMP0108 3060
TMP0109 3061
TMP0110 3062
TMP0111 3063
TMP0112 3064
TMP0113 3065
TMP0114 3066
TMP0115 3067
TMP0116 3068
TMP0117 3069
TMP0118 3070
TMP0119 3070
TMP0120 3071
TMP0121 3072
TMP0122 3073
TMP0123 3074
TMP0124 3075
TMP0125 3076
TMP0126 3076
TMP0127 3077
TMP0128 3078
TMP0129 3079
TMP0130 3080
TMP0131 3081
TMP0132 3082
TMP0133 3082
TMP0134 3083
TMP0135 3084
TMP0136 3085
TMP0137 3086
TMP0138 3087
TMP0200 3088
TMP0201 3089
TMP0202 3090
TMP0203 3091
TMP0204 3092
TMP0205 3093
TMP0300 3094
TMP0301 3094
TMP0302 3095
TMP1000 3096

TMP1001 3097
TMP1002 3098
TMP1003 3099
TMP1004 3100
TMP5 3101
TMP500 3102
TMP501 3103
TMP502 3104
TMP503 3105
TMP504 3106
TMP505 3107
TMP6 3107
TMP7 3108
TMP8500 3109
TMP8501 3110
TMP8502 3111

**62 TMPS イベントメッセージ 3113**
TMPS0100 3113
TMPS0101 3114
TMPS0102 3114
TMPS0103 3115

**63 TST イベントメッセージ 3117**
TST100 3117
TST101 3118
TST102 3118
TST103 3119
TST104 3120
TST105 3121
TST106 3122

**64 UEFI イベントメッセージ 3123**
UEFI0000 3123
UEFI0001 3124
UEFI0002 3124
UEFI0003 3125
UEFI0004 3126
UEFI0005 3127
UEFI0006 3128
UEFI0007 3129
UEFI0008 3130

UEFI0009 3130
UEFI0010 3131
UEFI0011 3132
UEFI0012 3133
UEFI0013 3134
UEFI0014 3135
UEFI0015 3136
UEFI0016 3136
UEFI0017 3137
UEFI0018 3138
UEFI0019 3139
UEFI0022 3140
UEFI0023 3141
UEFI0024 3142
UEFI0025 3143
UEFI0026 3143
UEFI0027 3144
UEFI0028 3145
UEFI0029 3146
UEFI0030 3147
UEFI0031 3148
UEFI0032 3149
UEFI0033 3149
UEFI0034 3150
UEFI0035 3151
UEFI0036 3152
UEFI0037 3153
UEFI0038 3154
UEFI0039 3154
UEFI0040 3155
UEFI0041 3156
UEFI0042 3157
UEFI0043 3158
UEFI0044 3159
UEFI0045 3160
UEFI0046 3160
UEFI0047 3161
UEFI0048 3162
UEFI0049 3163
UEFI0050 3164
UEFI0051 3165
UEFI0052 3166

UEFI0053 3166
UEFI0054 3167
UEFI0055 3168
UEFI0056 3169
UEFI0057 3170
UEFI0058 3171
UEFI0059 3171
UEFI0060 3172
UEFI0061 3173
UEFI0062 3174
UEFI0063 3175
UEFI0064 3175
UEFI0065 3176
UEFI0066 3177
UEFI0067 3178
UEFI0068 3179
UEFI0069 3180
UEFI0070 3181
UEFI0071 3182
UEFI0072 3182
UEFI0073 3184
UEFI0074 3185
UEFI0075 3186
UEFI0076 3187
UEFI0077 3187
UEFI0078 3188
UEFI0079 3189
UEFI0080 3190
UEFI0081 3191
UEFI0082 3192
UEFI0083 3193
UEFI0084 3193
UEFI0085 3194
UEFI0086 3195
UEFI0087 3196
UEFI0088 3197
UEFI0089 3198
UEFI0090 3199
UEFI0091 3199
UEFI0092 3200
UEFI0093 3201
UEFI0094 3202

UEFI0095 3203
UEFI0096 3204
UEFI0097 3205
UEFI0098 3206
UEFI0099 3207
UEFI0100 3207
UEFI0101 3208
UEFI0102 3209
UEFI0103 3210
UEFI0104 3211
UEFI0105 3212
UEFI0106 3213
UEFI0107 3213
UEFI0108 3214
UEFI0109 3215
UEFI0110 3216
UEFI0111 3217
UEFI0112 3218
UEFI0113 3219
UEFI0114 3220
UEFI0115 3221
UEFI0116 3221
UEFI0117 3222
UEFI0118 3223
UEFI0119 3224
UEFI0120 3225
UEFI0121 3226
UEFI0122 3227
UEFI0123 3227
UEFI0124 3228
UEFI0125 3229
UEFI0126 3230
UEFI0127 3231
UEFI0128 3231
UEFI0129 3232
UEFI0130 3233
UEFI0131 3234
UEFI0132 3235
UEFI0133 3236
UEFI0134 3237
UEFI0135 3237
UEFI0136 3238

UEFI0137 3239
UEFI0138 3240
UEFI0139 3241
UEFI0140 3242
UEFI0141 3243
UEFI0142 3243
UEFI0143 3244
UEFI0144 3245
UEFI0145 3246
UEFI0146 3247
UEFI0147 3248
UEFI0148 3249
UEFI0149 3249
UEFI0150 3250
UEFI0151 3251
UEFI0152 3252
UEFI0153 3253
UEFI0154 3254
UEFI0155 3255
UEFI0156 3255
UEFI0157 3256
UEFI0158 3257
UEFI0159 3258
UEFI0160 3259
UEFI0161 3260
UEFI0162 3261
UEFI0163 3262
UEFI0164 3262
UEFI0165 3263
UEFI0166 3264
UEFI0167 3265
UEFI0168 3266
UEFI0169 3267
UEFI0170 3268
UEFI0171 3269
UEFI0172 3270
UEFI0173 3271
UEFI0174 3271
UEFI0175 3272
UEFI0176 3273
UEFI0177 3274
UEFI0178 3275

UEFI0179 3276
UEFI0180 3277
UEFI0181 3278
UEFI0182 3279
UEFI0183 3280
UEFI0184 3281
UEFI0185 3282
UEFI0186 3282
UEFI0187 3283
UEFI0188 3284
UEFI0189 3285
UEFI0190 3286
UEFI0191 3287
UEFI0192 3288
UEFI0193 3289
UEFI0194 3290
UEFI0195 3290
UEFI0196 3291
UEFI0197 3292
UEFI0198 3293
UEFI0199 3294
UEFI0200 3295
UEFI0201 3296
UEFI0202 3297
UEFI0203 3298
UEFI0204 3298
UEFI0205 3299
UEFI0206 3300
UEFI0207 3301
UEFI0208 3302
UEFI0209 3303
UEFI0210 3304
UEFI0211 3305
UEFI0212 3306
UEFI0213 3306
UEFI0214 3307
UEFI0215 3308
UEFI0216 3309
UEFI0217 3310
UEFI0218 3311
UEFI0219 3312
UEFI0220 3313

UEFI0221 3314
UEFI0222 3314
UEFI0223 3315
UEFI0224 3316
UEFI0225 3317
UEFI0226 3318
UEFI0227 3319
UEFI0228 3320
UEFI0229 3321
UEFI0230 3322
UEFI0231 3322
UEFI0232 3323
UEFI0233 3324
UEFI0234 3325
UEFI0235 3326
UEFI0236 3327
UEFI0237 3328
UEFI0238 3329
UEFI0239 3330
UEFI0240 3330
UEFI0241 3331
UEFI0242 3332
UEFI0243 3333
UEFI0244 3334
UEFI0245 3335
UEFI0246 3336
UEFI0247 3337
UEFI0248 3338
UEFI0249 3339
UEFI0250 3339
UEFI0251 3340
UEFI0252 3341

**65 USR イベントメッセージ 3343**

USR0001 3343
USR0002 3344
USR0005 3344
USR0007 3345
USR0008 3346
USR0013 3347
USR0014 3348
USR0015 3349

USR0016 3349
USR0017 3350
USR0018 3351
USR0019 3352
USR0020 3353
USR0021 3353
USR0022 3354
USR0023 3355
USR0030 3356
USR0031 3357
USR0032 3358
USR0033 3359
USR0034 3360
USR0150 3361
USR0151 3362
USR0152 3363
USR0153 3364
USR0170 3364
USR0171 3365
USR0172 3366
USR0173 3367
USR0174 3368
USR0175 3369
USR0176 3370
USR0177 3371
USR0180 3372
USR0181 3372
USR0182 3373
USR0183 3374
USR0184 3375
USR0190 3376
USR100 3377
USR101 3377
USR102 3378
USR103 3379
USR104 3380
USR105 3381

**66 VDR イベントメッセージ 3382**

VDR1 3382
VDR10 3383
VDR100 3384

VDR101 3385
VDR102 3385
VDR103 3386
VDR104 3387
VDR105 3388
VDR106 3389
VDR107 3390
VDR108 3391
VDR109 3392
VDR11 3393
VDR110 3394
VDR111 3394
VDR112 3395
VDR12 3396
VDR13 3397
VDR14 3398
VDR15 3399
VDR16 3400
VDR17 3401
VDR18 3402
VDR19 3403
VDR2 3404
VDR20 3405
VDR21 3406
VDR22 3407
VDR23 3408
VDR24 3409
VDR25 3410
VDR26 3411
VDR27 3412
VDR28 3413
VDR29 3414
VDR3 3415
VDR30 3416
VDR31 3417
VDR32 3418
VDR33 3419
VDR34 3420
VDR35 3421
VDR36 3422
VDR37 3423
VDR38 3424

VDR39 3425
VDR4 3426
VDR40 3427
VDR41 3428
VDR42 3429
VDR43 3430
VDR44 3431
VDR45 3432
VDR46 3433
VDR47 3434
VDR48 3435
VDR49 3436
VDR5 3437
VDR50 3438
VDR51 3439
VDR52 3440
VDR53 3441
VDR54 3442
VDR55 3443
VDR56 3444
VDR57 3445
VDR58 3446
VDR59 3447
VDR6 3448
VDR7 3449
VDR8 3450
VDR9 3451
VDR91 3452
VDR92 3453
VDR93 3454
VDR94 3455
VDR95 3456
VDR96 3457
VDR97 3458
VDR98 3459
VDR99 3460

**67 VF イベントメッセージ 3461**

VF001 3461
VF002 3462
VF003 3462
VF004 3463

VF005 3464
VF006 3465
VF0060 3466
VF007 3466
VF008 3467
VF009 3468
VF010 3469
VF011 3470
VF012 3470
VF013 3471
VF014 3472
VF015 3473
VF016 3474
VF017 3474
VF018 3475
VF019 3476
VF020 3477
VF021 3478
VF022 3478
VF023 3479
VF024 3480
VF025 3481
VF026 3482
VF027 3482
VF028 3483
VF029 3484
VF030 3485
VF031 3486
VF032 3486
VF033 3487
VF034 3488
VF035 3489
VF036 3490
VF037 3490
VF038 3491
VF039 3492
VF040 3493
VF041 3494
VF042 3494
VF043 3495
VF044 3496
VF045 3497

VF046....3498
VF047....3499
VF048....3499
VF049....3500
VF050....3501
VF051....3502
VF052....3503

**68 VFL イベントメッセージ....3504**
VFL0001....3504
VFL0002....3505
VFL0003....3505
VFL0004....3506
VFL0005....3507
VFL0007....3508
VFL0009....3509
VFL0010....3510
VFL0011....3510
VFL0012....3511
VFL0013....3512
VFL0014....3513
VFL0015....3514
VFL0016....3515
VFL0017....3515
VFL0018....3516
VFL0019....3517
VFL0020....3518
VFL0021....3519
VFL0703....3520
VFL0704....3520
VFL0705....3521
VFL0708....3522
VFL0710....3523
VFL0711....3524
VFL0712....3525
VFL0713....3525
VFL0714....3526
VFL0715....3527
VFL0716....3528
VFL0719....3529
VFL0721....3530
VFL1001....3530

VFL1002 3531
VFL1003 3532
VFL1004 3533
VFL1005 3534
VFL1006 3535
VFL1007 3536
VFL1008 3536
VFL1009 3537
VFL1010 3538
VFL1011 3539
VFL1012 3540
VFL1013 3541
VFL1014 3542
VFL1015 3543
VFL1016 3544
VFL1017 3544

**69 VFLA イベントメッセージ 3546**
VFLA1000 3546

**70 VLT イベントメッセージ 3548**
VLT0100 3548
VLT0101 3549
VLT0102 3550
VLT0103 3551
VLT0104 3552
VLT0105 3553
VLT0200 3554
VLT0201 3555
VLT0202 3556
VLT0203 3557
VLT0204 3558
VLT0205 3559
VLT0206 3560
VLT0207 3561
VLT0208 3562
VLT0209 3563
VLT0210 3564
VLT0211 3565
VLT0212 3566
VLT0213 3567
VLT0214 3568

VLT0215 3569
VLT0216 3570
VLT0217 3571
VLT0218 3572
VLT0219 3573
VLT0220 3574
VLT0221 3575
VLT0222 3576
VLT0223 3577
VLT0224 3578
VLT0225 3579
VLT0226 3580
VLT0227 3581
VLT0228 3582
VLT0229 3583
VLT0230 3584
VLT0231 3585
VLT0232 3586
VLT0233 3587
VLT0234 3588
VLT0235 3589
VLT0300 3590
VLT0301 3591
VLT0302 3592
VLT0303 3593
VLT0304 3594
VLT0305 3595
VLT400 3596
VLT401 3597
VLT402 3598
VLT403 3598
VLT404 3599
VLT405 3600

**71 VME イベントメッセージ 3602**

VME0001 3602
VME0002 3603
VME0003 3603
VME0004 3604
VME0005 3605
VME0006 3606
VME0007 3607

VME0008 ... 3607

**72 VRM イベントメッセージ ... 3609**

VRM0009 ... 3609
VRM0010 ... 3610
VRM0011 ... 3610
VRM0012 ... 3611
VRM0013 ... 3612
VRM0014 ... 3613
VRM0015 ... 3614
VRM0016 ... 3614
VRM0017 ... 3615
VRM0018 ... 3616
VRM0019 ... 3617
VRM0020 ... 3618

# 1

# はじめに

このイベントメッセージリファレンスでは、システムコンポーネントを監視しているファームウェアまたはその他のエージェントによって生成されるエラーとイベント情報について説明しています。これらのイベントはログに記録されるか、いずれかのシステム管理コンソールでユーザーに表示されます。または、ログへの記録とユーザー表示の両方が行われます。

各イベントには、以下のフィールドが含まれています。

**メッセージ ID**
英数字によるイベント固有の識別子。この識別子は最大 8 文字で、次の 2 つの部分で構成されます。

- **メッセージ ID プレフィックス** — 最大 4 文字のアルファベット。
- **メッセージ ID シーケンス** — 最大 4 桁の数字。

**Message（メッセージ）**
ユーザーに表示されるか、イベントの結果としてログに記録されるメッセージのテキスト。
メッセージに変数のコンテンツが含まれる場合、変数置換は*斜体*のテキストで表されます。これらの置換変数については、イベントの **引数** フィールドに記述されます。

**引数**
イベントメッセージのテキストに表示される置換変数の値が記述されています。
メッセージに変数のコンテンツがない場合、イベントの記述ではこのフィールドは省略されます。

**詳細な説明**
イベントに関する詳細な情報。

**推奨される対応処置**
記述されているイベントを解決するために推奨される処置。対応処置は個々のプラットフォームによって異なる場合があります。

**カテゴリ**
Dell Lifecycle Controller のログフィルタ。さまざまなドメインまたはエージェントから送信されるメッセージのサブセットを選択するために使用します。

**サブ項目**
イベントをさらにサブセットに分類するための追加フィルタ。

**トラップ / イベント ID**
SNMP アラートトラップのトラップ ID、およびメッセージがオペレーティングシステムのログに記録されるときのイベント ID として使用される識別番号。

**重大度**
プラットフォームまたはシステムに与える影響に基づいたイベントの分類。以下の重大度があります。

- **重大度 1 重要** — 本番稼働システムまたはコンポーネントに深刻な影響を与える可能性がある、あるいはシステムが故障したり停止したりする、致命的な実働上の問題を指します。

| | |
|---|---|
| **重大度 2 警告** | 影響が大きい問題を指します。システムまたはコンポーネントは混乱するものの、生産性は維持され、ビジネスレベルの処理は実行できます。 |
| **重大度 3 情報** | 機能の部分的損失や、それほど深刻ではない損失をもたらす、影響が中程度または低い問題を指します。処理能力は低下しますが、動作の続行は可能です。 |

**LCD メッセージ** システムの LCD に表示されるイベントメッセージのテキスト。

**初期デフォルト** イベントメッセージが発行されると、ログ、SNMP、または電子メールアラートなどのイベント処置が実行されます。通常、イベント処置は、Dell iDRAC イベント処置フィルタリング機能を使用して設定することができます。このアイテムには、メッセージの初期デフォルトと、メッセージに対して実行可能なイベント処置が記述されています。

**メモ:** 本書では、OMSA は OpenManage Server Administrator を意味します。

2

# AMP イベントメッセージ

## AMP0300

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* current is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0301

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system board *arg1* current is less than the lower critical threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | AMP = アンペア数 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2177 |
| LCD メッセージ | System board <名前> current is outside of range. Contact Support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0302

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* current is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0303

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* current is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | System board <名前> current is outside of range. Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0304

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* current is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | System board <名前> current is outside of range. Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0305

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* current is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2179 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0306

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay *arg1* current is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0307

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay *arg1* current is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | Disk drive bay <名前> current is outside of range. Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0308

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay *arg1* current is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0309

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay *arg1* current is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | Disk drive bay <名前> current is outside of range. Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0310

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay *arg1* current is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | Disk drive bay <名前> current is outside of range. Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0311

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay *arg1* current is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2179 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0312

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System level current is less than the lower warning threshold. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# AMP0313

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System level current is less than the lower critical threshold. |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | System level current is outside of range. Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# AMP0314

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System level current is greater than the upper warning threshold. |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# AMP0315

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System level current is greater than the upper critical threshold. |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | System level current is outside of range. Contact Support |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# AMP0316

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System level current is outside of range. |
| 詳細な説明 | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | システム電源のポリシーを確認し、システムログで電源関連の障害を調べて、システム設定の変更を見直します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | AMP = アンペア数 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2177 |
| LCD メッセージ | System level current is outside of range. Contact Support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# AMP0317

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System level current is within range. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2179 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# AMP0318

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Chassis power level current is less than the lower warning threshold. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | AMP = アンペア数 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2178 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0319

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Chassis power level current is less than the lower critical threshold. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | AMP = アンペア数 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2177 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0320

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis power level current is greater than the upper warning threshold. |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0321

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis power level current is greater than the upper critical threshold. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0322

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis power level current is outside of range. |
| **詳細な説明** | 製品マニュアルには適切な設定に関する情報が記載されています。コンポーネントや関連ケーブルの故障が障害の原因であることも考えられます。システムのパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム電源のポリシーを確認して、システムのログで電源関連の障害を調べ、システム構成の変更を確認します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2177 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP0323

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis power level current is within range. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2179 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# AMP400

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor has failed, and the last recorded value by the sensor was *arg2* A. |
| **引数** | • ***arg1* =** センサー名<br>• ***arg2*=** 電流 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電流センサーに障害が発生しました。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5200 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# AMP401

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to read the *arg1* sensor value. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電流センサーに障害が発生しました。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5201 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# AMP402

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor returned to a normal state with a value of *arg2* A. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*=** 電流 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電流センサーは、正常な状態に戻りました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5202 |
| **OMSA トラップ ID** | 5202 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# AMP403

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* A. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*=** 電流 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示された電流センサーに不具合が発生しているか、システムが取り込んでいる電流が警告しきい値を超過しています。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。または、電流センサーの警告しきい値をハードウェアの構成に合わせて変更します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | AMP = アンペア数 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5203 |
| OMSA トラップ ID | 5203 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# AMP404

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* A. |
| **引数** | • ***arg1* =** センサー名<br>• ***arg2*=** 電流 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電流センサーに不具合が発生しているか、システムが取り込んでいる電流が重大しきい値を超過しています。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電力ポリシーを見直します。電力に関する障害はシステムをログを確認、またシステム設定の変更を確認します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | AMP = アンペア数 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5204 |
| **OMSA トラップ ID** | 5204 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# AMP405

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* sensor state has changed to a failed state with a value of *arg2* A. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*****=** 電流 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示された電流センサーに障害が発生している可能性があります。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | AMP = アンペア数 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5205 |
| OMSA トラップ ID | 5205 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

3

# ASR イベントメッセージ

## ASR0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ウォッチドッグタイマーが切れました。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ウォッチドッグタイマーによってシステムがリセットされました。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。システムは、設定に基いてリセットされました。 |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ウォッチドッグタイマーによってシステムの電源がオフになりました。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、ベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。設定に基いてシステムの電源が切られました。 |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ウォッチドッグタイマーによってシステムのパワーサイクルが行われました。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、ベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。設定に基いてシステムの電源が入れなおされました。 |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The watchdog timer interrupt was initiated. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内にベースボード管理コントローラ（BMC）との通信に失敗した可能性があります。BMC によりシステムが中断されました（IPMI センサータイプコード 23h - オフセット 00h）。 |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2233 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# ASR0009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system returned from a watchdog timer event. |
| 詳細な説明 | システムはベースボード管理コントローラ（BMC）と通信しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | ASR = 自動システムリセット |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The BIOS watchdog timer reset the system. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内のシステム基板との通信に失敗しました。システムは設定内容に基いてリセットされました。（IPMI センサータイプコード 23h オフセット 01h イベント 3:0 - 2 h） |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# ASR0101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The OS watchdog timer reset the system. |
| 詳細な説明 | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムはリセットされました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット 01h イベント 3:0 - 3h（起動時） 4h（実行中)) |
| 推奨される対応処置 | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | ASR = 自動システムリセット |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2233 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# ASR0102

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The OS watchdog timer shutdown the system. |
| 詳細な説明 | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムはシャットダウンされました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h) |
| 推奨される対応処置 | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | ASR = 自動システムリセット |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2233 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# ASR0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The OS watchdog timer powered down the system. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムの電源が切られました。（IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h） |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The OS watchdog timer powered cycle the system. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムの電源サイクルが実行されました。(IPMI センサー 23h オフセット - 03h イベント 3:0 - 4h) |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1(重要) |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0105

| | |
|---|---|
| **Message(メッセージ)** | The OS watchdog timer powered off the system. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に通信しませんでした。システムの電源が切られました。(IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 02h イベント 3:0 - 4h) |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The OS watchdog timer expired. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に応答しませんでした。処置は実行されていません。（IPMI センサータイプコード 23h オフセット - 00h イベント 3:0 - 4h） |
| **推奨される対応処置** | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2233 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# ASR0107

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The OS watchdog timer pre-timeout interrupt was initiated. |
| 詳細な説明 | オペレーティングシステムまたはアプリケーションが、タイムアウト時間内に事前通知に応答しませんでした。(IPMI センサータイプコード 11h - オフセット 07h) |
| 推奨される対応処置 | 例外イベントが発生していないか、OS、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | ASR = 自動システムリセット |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2233 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR0108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system returned from an OS watchdog timer event. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The watchdog timer expired at *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy |
| **詳細な説明** | iDRAC が指定された時間内に応答を受信しなかったため、ウォッチドッグタイマーがメッセージに表示された日時に期限切れになりました。 |
| **推奨される対応処置** | この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5006 |
| **OMSA トラップ ID** | 5006 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The watchdog timer restarted the system at *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムを再起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5006 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The watchdog timer turned off the system at *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムの電源をオフにしました。 |
| **推奨される対応処置** | この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5006 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ASR203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The watchdog timer performed an AC power cycle on the system at *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1=*** 日、月、曜日 hh:mm:ss yyyy |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムがクラッシュまたはハングアップしたため、ウォッチドッグタイマーはメッセージに表示された日時にシステムの AC 電源の入れなおしを行いました。 |
| **推奨される対応処置** | この例外の正しい原因を判断するには、サービスプロバイダにお問い合わせください |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | ASR = 自動システムリセット |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5006 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# 4

# BAR イベントメッセージ

## BAR001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Export System Profile requested. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのエクスポート操作が要求されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Validating vFlash Backup partition. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのバックアップパーティションの検出操作が進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preparing vFlash Backup partition. |
| **詳細な説明** | バックアップファイルを保存するバックアップパーティションを作成中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Collecting Hardware Inventory information. |
| **詳細な説明** | ハードウェアインベントリのデータが収集され、バックアップファイルにコピーされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Collecting Lifecycle Controller data. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller のデータが収集され、バックアップファイルにコピーされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Finalizing Backup file. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのバックアップファイルが、ファイナライズされ、閉じられています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Export System Profile completed. |
| 詳細な説明 | システムプロファイルのエクスポート操作が正常に完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid Backup file passphrase provided. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 入力されたパスフレーズが無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 要求パラメータを確認して、再試行してください。パスフレーズがルールに合致していることを確かめます。注意: 有効なパスフレーズは、8〜32 文字からなります。また、大文字、小文字、数字、記号を含み、スペースは使用できません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Valid vFlash media not present. |
| **詳細な説明** | vFlash メディアがシステム上に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定された vFlash ポータルに適切な vFlash メディアを挿入し、有効化および初期化を行ってから、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create Backup partition on vFlash media. |
| **詳細な説明** | バックアップパーティションの作成操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash メディアが書き込み禁止になっていないことを確認します。vFlash メディアを有効化および初期化して、バックアップを再試行します。失敗した場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR011

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to collect Hardware Inventory information. |
| 詳細な説明 | ハードウェアインベントリデータの収集およびエクスポートが正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、システムサービスに入って Unified Server Configurator（USC）に入り、USC で 終了して再起動 オプションを選択してデータベースをインスタンス化します。ハードウェアインベントリデータベースが存在する場合は、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect Lifecycle Controller data. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller のデータの収集およびエクスポートに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）USC 用の Dell Update Package（DUP）をダウンロードして適用します。2）CSIOR が有効になっていない場合は、システムサービスを実行してデータベースをアップデートします。3）システムを再起動して、再試行します。これらの操作の実行後も問題が解決されない場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアをダウンロードし、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の DUP、診断、ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードしてインストールします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Host System Shutdown unsuccessful. |
| 詳細な説明 | ホストシステムをシャットダウンする要求が正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Backup file or partition access error. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | サーバープロファイルのバックアップファイルにアクセスできないため、操作を続行できません。これは、メディアエラーまたは接続の喪失が原因で発生することがあります。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash メディアを使用している場合、メディアを交換して、再試行してください。ネットワーク共有を使用している場合、接続性とコピー先の存在を確認してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Backup file data processing error. |
| **詳細な説明** | バックアップファイルの情報が正しく処理されなかったため､操作を続行できません。これは、処理環境のリソースの制約のために生じた可能性があります。ネットワーク共有が読み取り専用である場合も、このエラーがスローされます。 |
| **推奨される対応処置** | これがネットワーク共有へのバックアップである場合には、ネットワーク共有が読み書きアクセス可能であることを確認します。その後、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import System Profile requested. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのインポート操作が要求されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Backup file validation requested. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルバックアップファイルの検証が要求されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Backup file validation completed. |
| 詳細な説明 | システムプロファイルバックアップファイルの検証要求が完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Validating Restore operation, allow several minutes for this to complete. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムプロファイルバックアップファイルの検証が進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restoring Lifecycle Controller data. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller のデータが、バックアップファイルからインポートされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient space on network share. |
| **詳細な説明** | ネットワーク共有の容量が不足しているか、接続が失われたため、システムプロファイルのエクスポートは正常に完了できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | > 現在のネットワーク共有で、ファイルを削除して 384 MB の空き容量を確保するか、十分なスペースのある別の宛先を指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR022

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System powering up to perform component updates. |
| 詳細な説明 | コンポーネントファームウェアと設定の復元を行うため、ホストシステムに電源投入します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR023

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Starting component updates. |
| 詳細な説明 | プロセスが、復元操作のコンポーネントのアップデートフェーズに入ります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR024

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Initializing Restore operation. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 復元環境がを初期化中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restoring Component Firmware. |
| **詳細な説明** | ファームウェアのある各コンポーネントのアップデートが進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR026

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Restoring Component Configuration. |
| 詳細な説明 | 各コンポーネントの設定が、設定されています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR027

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Host System Component Restore complete, shutting down Host System. |
| 詳細な説明 | ホストシステムのコンポーネントの復元は完了しました。このホストシステムがシャットダウンされます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR028

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Host System Component Restore completed with errors, shutting down Host System. |
| 詳細な説明 | ホストシステムのコンポーネントの復元は完了しましたが、エラーが発生しました。ホストシステムはシャットダウンされます。 |
| 推奨される対応処置 | コンポーネントの設定データを表示し、属性のアップデートを要求して、システムプロファイルのインポートを再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restoring Integrated Remote Access Controller firmware. |
| **詳細な説明** | Integrated Dell Remote Access Controller のファームウェアと設定のインポートが進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import System Profile Complete, restarting Integrated Remote Access Controller. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのインポートが完了しました。復元作業を完了するため、iDRAC が再起動完了します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 予備 |
| **詳細な説明** | 予備 |
| **推奨される対応処置** | 予備 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid system profile Backup file. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのバックアップファイルの検証が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1) 誤ったパスフレーズを入力した可能性があるため、入力を修正して操作を再試行します。2）ホストシステムの有効なバックアップイメージをダウンロードして、再試行します。3）Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動して、再試行します。4）iDRAC の新しいファームウェアイメージをダウンロードし、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to Restore Lifecycle Controller data. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller の内部データのインポート操作が正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）Unified Server Configurator（USC）用の Dell Update Package をダウンロードし、適用します。2）CSIOR が有効になっていない場合は、システムサービスを実行してデータベースをアップデートします。3）システムを再起動し、操作を再試行します。これらの対応処置で問題が解決されない場合は、フィールドサービス修理ソフトウェアをダウンロードし、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の DUP、診断、ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをすべてダウンロードしてインストールします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to Restore Integrated Remote Access Controller firmware. |
| **詳細な説明** | Integrated Remote Access Controller（iDRAC）ファームウェアのインポートが正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Integrated Remote Access Controller（iDRAC）のファームウェアをダウンロードし、適用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to Restore Integrated Remote Access Controller configuration. |
| **詳細な説明** | Integrated Remote Access Controller（iDRAC）設定のインポートが正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Integrated Dell Remote Access Controller（iDRAC）の設定を手動で再設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery initiated. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのインポートが正常に完了せず、システムは使用不能状態になっています。正常な動作環境のセットアップを試みています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery completed. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller および Integrated Remote Access Controller の環境の調整が完了しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cancel. |
| **詳細な説明** | 進行中の操作をキャンセルします。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR039

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | License not present. |
| 詳細な説明 | 操作に必要なライセンスがありません。 |
| 推奨される対応処置 | サポートされている vFlash メディアと、この機能に必要なライセンスを使用して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to access vFlash. |
| **詳細な説明** | vFlash メディアへのアクセスができないか、拒否されました。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD メディアが有効になっていること、書き込み禁止になっていないこと、および初期化されていることを確認します。操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR041

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System Shutdown. |
| 詳細な説明 | ホストシステムをシャットダウンしています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR042

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller Disabled. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller/ システムサービスは利用できません。現在該当リソースを使用している別の操作があります。 |
| **推奨される対応処置** | ほかの操作がリソースを解放するまで待ってから（システムサービスオプションの存在で示される）、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Timeout waiting for Unified Server Configurator to exit. |
| **詳細な説明** | Unified Server Configurator（USC）の終了を待機中にタイムアウトが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR044

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Waiting for the host system to successfully get turned off. |
| **詳細な説明** | ホストシステムが正常にオフになるまで待機しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR045

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Powering down the Host System for Integrated Remote Access Controller Restore. |
| 詳細な説明 | Integrated Remote Access Controller のシステムプロファイルのインポートを行うため、ホストシステムの電源を切ります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR046

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Host System will power up approximately 10 minutes after Integrated Remote Access Controller Restore (iDRAC). |
| 詳細な説明 | Integrated Remote Access Controller（iDRAC）は、最新のロード済みファームウェアへの切り替え準備中です。この切り替え中は、iDRAC への接続が失われます。iDRAC が再起動した後、サーバーが起動します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR047

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Profile operation canceled by user. |
| **詳細な説明** | Integrated Remote Access Controller の再起動中に行われるクリーンアップ操作の一部として、システムプロファイルの操作がキャンセルされました。 |
| **推奨される対応処置** | システムプロファイルの操作を再送信します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Service Tag not present. |
| **詳細な説明** | サーバーのマザーボードにサービスタグが割り当てられていません。操作は続行できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 以前のバックアップファイルから、システムプロファイルのインポートを行います。バックアップファイルが利用できない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR049

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Automatic Host System power up setup failed. |
| **詳細な説明** | Integrated Remote Access Controller の再起動後、ホストシステムの自動電源投入要求にエラーが発生し、システムの電源が入りません。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブのステータスの表示に従い、復元が完了するのを待ちます。ステータスに 完了 または 失敗 と表示されたら、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）が再起動するまで数分間待機します。再起動後、iDRAC を使用してホストシステムの電源を投入します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Performing Firmware Restore for Device : *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 指定されたデバイスのファームウェアアップデートが進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Performing Component Configuration Restore for Device : *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 指定したデバイスの設定のインポートが進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR052

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware update cannot be performed for Device: *arg1* |
| 引数 | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| 詳細な説明 | 必要なデバイスファームウェアが見つからないため、アップデートを続行できません。デバイスファームウェアが、ファームウェアのストレージパーティション上に存在しないか、または構成情報データベースに保存されているバージョンと一致しません。対応処置は必要ありませんが、示されているデバイスのアップデートパッケージを取得およびインストールすると、ファームウェアのストレージパーティションがアップデートされます。アップデート後は、ストレージプロファイルをバックアップすることをお勧めします。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR053

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restoring Firmware on Device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1* =** デバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているデバイス上でデバイスファームウェアを復元しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR054

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery unsuccessful. |
| 詳細な説明 | システムプロファイルのバックアップ / 復元操作の失敗後のクリーンアップに失敗しました。Lifecycle Controller/ システムサービスに関連した操作は、システムが有効な設定に正しく復元されるまで、期待どおりに実行されない場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC 設定ユーティリティに入ります。メイン選択画面で、システムサービスオプションを選択します。Lifecycle Controller の処置をキャンセル / システムサービスをキャンセル 操作を選択して、指示に従い、この操作を実行します。Lifecycle Controller の処置をキャンセル / システムサービスをキャンセル が利用できない場合は、システムの電源を切り、1 分待機してから電源を再投入します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR055

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Previously stored configuration values not applied to Device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 指定されたデバイスの設定のインポートに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムのイベントログに、設定されなかった値が記録されています。手動で再設定する必要があります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR056

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Component Configuration Restored on Device : *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定されたデバイスの設定のインポートに成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR057

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Some of the configuration values not applied to Device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1* =** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 設定のインポートが完了しましたが、インポートされた値のいくつかは正しく設定されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | システムのイベントログに、設定されなかった値が記録されています。それらの値は手動で再設定する必要があります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR058

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Validating NFS destination access. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのネットワーク上のインポートまたはエクスポート先に対してアクセスをテストしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Validating CIFS destination access. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのネットワーク上のインポートまたはエクスポート先に対してアクセスをテストしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR060

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Collecting firmware inventory information. |
| 詳細な説明 | ファームウェアインベントリを収集し、システムプロファイルのバックアップファイルにコピーしています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR061

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Collecting System Information. |
| 詳細な説明 | システム情報を収集し、バックアップファイルにコピーしています。この操作は、システムのモデルとサービスタグを含むシステム情報を収集します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Collecting Lifecycle Controller Configuration database. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller の設定データベースを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Collecting Lifecycle Controller Firmware images. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller のファームウェアイメージを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Collecting Integrated Remote Access Controller firmware. |
| **詳細な説明** | Integrated Remote Access Controller のファームウェアを収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR065

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Collecting Integrated Remote Access Controller configuration. |
| 詳細な説明 | Integrated Remote Access Controller の設定を収集し、サーバープロファイルのバックアップファイルにコピーしています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR066

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | vFlash media not enabled. |
| 詳細な説明 | システムプロファイルのエクスポート先が有効ではありません。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash メディアを有効にしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR067

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | vFlash media not initialized. |
| 詳細な説明 | システムプロファイルのエクスポート先が初期化されていません。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash メディアを初期化してから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR068

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | vFlash media not supported. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムプロファイルのエクスポート先がサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされている vFlash メディアを挿入し、有効化し、初期化します。その後、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR069

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient space on vFlash media. |
| **詳細な説明** | vFlash メディアの空き容量が不足していたため、システムプロファイルのエクスポートは正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の vFlash メディアで、パーティションを削除して 384MB の空き容量を確保するか、新しい vFlash メディアを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR070

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | NFS Destination access denied. |
| **詳細な説明** | NFS のエクスポート / インポート先へのアクセスができないか、アクセスが拒否されました。 |
| **推奨される対応処置** | 入力パラメータが正しいこと、および宛先エンドポイントへの接続性が存在することを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR071

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CIFS Destination access denied. |
| 詳細な説明 | CIFS のエクスポート / インポート先へのアクセスができないか、アクセスが拒否されました。 |
| 推奨される対応処置 | 入力パラメータが正しいこと、および宛先エンドポイントへの接続性が存在することを確認して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR072

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Format of vFlash Backup partition unsuccessful. |
| 詳細な説明 | vFlash バックアップパーティションのフォーマット操作が失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash メディアを有効化および初期化してから、エクスポートを再試行します。問題が解決しない場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR073

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Delete of vFlash Backup partition unsuccessful. |
| **詳細な説明** | vFlash バックアップパーティションを削除する操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash メディアを有効化および初期化してから、エクスポートを再試行してください。エラーがなくならない場合は、新しい vFlash メディアを試すか、ネットワーク共有のオプションを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR074

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect Firmware Inventory information. |
| **詳細な説明** | ファームウェアインベントリデータの収集とエクスポートが正常に完了しませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | Unified Server Configurator（USC）用の Dell Update Package を適用します。再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）が有効になっていない場合は、USC でシステムサービスに入って終了することでデータベースをアップデートしてから、システムを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR075

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect System information. |
| **詳細な説明** | システム情報の収集およびエクスポートに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | リモートアクセスコントローラを再起動し、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、リモートアクセスコントローラのファームウェアを使用して、もう一度操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR076

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect the Configuration database. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller 設定データベースの収集およびエクスポートに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | USC でシステムサービスに入り、終了 を選択し、リセットおよび再起動 を選択して、データベースのリセットとアップデートを行います。エラーが継続する場合は、Lifecycle Controller を修復し、USC、診断、デバイスファームウェア、ドライバパックに Dell Update Packages を適用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR077

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect the Firmware images. |
| **詳細な説明** | ホストシステムのファームウェアイメージの収集とエクスポートが失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | すべてのデバイスおよびソフトウェアに対して Dell Update Packages を適用して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、Lifecycle Controller を修復してから、再び修復パッケージを適用し、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR078

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect the Integrated Remote Access Controller firmware. |
| **詳細な説明** | Integrated Remote Access Controller（iDRAC）のファームウェアの収集とエクスポートが失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | Integrated Remote Access Controller のファームウェアに手動で設定属性を設定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR079

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to collect the Integrated Remote Access Controller configuration. |
| 詳細な説明 | Integrated Remote Access Controller の設定の収集とエクスポートが失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | Integrated Remote Access Controller のファームウェアに手動で設定属性を設定して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR080

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Restoring Lifecycle Controller Configuration database. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムプロファイルのバックアップファイルから、Lifecycle Controller の設定データベースをインポートしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR081

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restoring Lifecycle Controller Firmware images. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのバックアップファイルから、Lifecycle Controller のファームウェアイメージデータをインポートしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR082

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restoring Remote Access Controller configuration. |
| **詳細な説明** | リモートアクセスコントローラのファームウェアと設定のインポートが進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR083

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Host System Model does not match the Backup file System Model information. |
| 詳細な説明 | ホストシステムのモデル情報が、ファイルに格納されている値と一致しないため、システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | 有効なホストシステムのバックアップイメージを入手して、操作を再試行します。リモートアクセスコントローラを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、新しいリモートアクセスコントローラのファームウェアイメージをダウンロードして、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR084

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Host System Service Tag does not match the Backup file Service Tag. |
| 詳細な説明 | ホストシステムのサービスタグ情報が、ファイルに格納されている値と一致しないため、システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | 有効なホストシステムのバックアップイメージを入手して、操作を再試行します。リモートアクセスコントローラを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合、新しいリモートアクセスコントローラのファームウェアイメージをダウンロードして、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR085

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to collect System Information for Import Backup file validation. |
| 詳細な説明 | システムプロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。バックアップファイルを検証するためのシステム情報の取り出しに失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | リモートアクセスコントローラを再起動し、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、リモートアクセスコントローラのファームウェアを使用して、もう一度操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR086

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to Restore The Lifecycle Controller Configuration database. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller 設定データのシステムプロファイルのインポートに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 再起動時にシステムインベントリを収集 (CSIOR) が有効になっていない場合は、USC でシステムサービスに入って終了することでデータベースをアップデートしてから、システムを再起動して、操作を再試行します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR087

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to Restore the Lifecycle Controller Firmware images. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller のファームウェアイメージのシステムプロファイルをインポートすることに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | このシステムに Dell Update Package を適用します。エラーが継続する場合は、フィールドサービス修復ソフトウェアを使用して、Lifecycle Controller を修復します。その後、USC 用の Dell Update Packages、診断ドライバパック、およびホストシステムの全デバイスのデバイスファームウェアをダウンロードして、すべてのパッケージをインストールし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR088

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No partitions available on vFlash media. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | すでに最大数のパーティションが使用されています。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の vFlash メディアで、パーティションを削除して 384 MB の空き容量を確保するか、新しい vFlash メディアを取得します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR089

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller needs to be updated. |
| **詳細な説明** | Unified Server Configurator（USC）のインストールに問題が検知されました。有効なバックアップファイルを作成するには、この問題を修正する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | Unified Server Configurator 用の Dell Update Package を取得し、適用します。次に、後に復元できるよう、バックアップ操作を行い、このデータを保存します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR090

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Profile Backup requested. |
| **詳細な説明** | Unified Server Configurator のユーザーによって、システムプロファイルバックアップファイルの作成要求が行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR091

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System Profile Backup completed. |
| 詳細な説明 | Unified Server Configurator のユーザーインタフェースから出された、ユーザーによるシステムプロファイルバックアップ要求が完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR092

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Disconnect from NFS unsuccessful. |
| 詳細な説明 | 指定された NFS の場所から切断することに失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | バックアップ要求の処理中にこの問題が発生した場合、Integrated Remote Access Controller を再起動して、操作を再試行します。復元要求の処理中に発生した場合は、要求の実行中に Integrated Remote Access Controller が再起動されます。自動的に再起動されなかった場合のみ、Integrated Remote Access Controller を再起動してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR093

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disconnect from CIFS unsuccessful. |
| **詳細な説明** | 指定された CIFS の場所から切断することに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | バックアップ要求の処理中にこの問題が発生した場合、Integrated Remote Access Controller を再起動して、操作を再試行します。復元要求の処理中に発生した場合は、要求の実行中に Integrated Remote Access Controller が再起動されます。自動的に再起動されなかった場合のみ、Integrated Remote Access Controller を再起動してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR094

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Another Backup operation already in progress. |
| **詳細な説明** | システムプロファイルのバックアップファイルを作成する要求は、すでに進行中の要求が存在しているため、正常に完了しませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 可能であれば、進行中のジョブを監視して完了を待ち、その後要求を再試行します。それが可能でない場合は、すべてのジョブのクリアを試みてから、再び要求を試みます。問題が解決しない場合は、Integrated Remote Access Controller（iDRAC）を再起動して、再度要求を試みてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR095

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Another Restore operation already in progress. |
| **詳細な説明** | バックアップファイルからシステムプロファイルを復元する要求は、すでに進行中の要求が存在しているため、正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 可能であれば、進行中のジョブを監視して完了を待ち、その後要求を再試行します。それが可能でない場合は、すべてのジョブのクリアを試みてから、再び要求を試みます。問題が解決しない場合は、Integrated Remote Access Controller を再起動して、再度要求を試みてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR096

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | BIOS incompatibility detected. |
| **詳細な説明** | 現在システムにインストールされている BIOS のファームウェアが、バックアップと復元の機能をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの BIOS ファームウェアをダウンロードしたバックアップと復元をサポートし、システムをアップデートして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR097

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller Unified Server Configurator incompatibility detected. |
| **詳細な説明** | システムにインストールされている現在の Lifecycle Controller Unified Server Configurator ソフトウェアは、バックアップおよび復元の機能をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | バックアップと復元をサポートしている Lifecycle Controller Unified Server Configurator アップデートパッケージを取得し、ソフトウェアをアップデートし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR098

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid System サービスタグ. |
| **詳細な説明** | システムにインストールされているサービスタグが無効です。バックアップおよび復元機能は、有効なサービスタグがなければ動作しません。 |
| **推奨される対応処置** | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR099

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Collecting License data. |
| 詳細な説明 | ライセンスデータが収集され、バックアップサーバープロファイルにコピーされています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect License data. |
| **詳細な説明** | ライセンスデータへのアクセス中にエラーが発生しました。ライセンスデータを収集してサーバープロファイルバックアップファイルにコピーすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | ライセンス管理のマニュアルでライセンスの再インストール手順を参照し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restoring License data. |
| **詳細な説明** | バックアップサーバープロファイルからライセンスデータをインポートしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to restore license data. |
| **詳細な説明** | バックアップサーバープロファイルからライセンスデータをインポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | 『iDRAC ユーザーズガイド』マニュアルのライセンスインストール手順を参照して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Collecting system branding data. |
| **詳細な説明** | システムブランディングデータが収集され、バックアップサーバープロファイルにコピーされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect system branding data. |
| **詳細な説明** | システムブランディングデータを収集して、バックアップサーバープロファイルにコピーすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR105

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Restoring system branding data. |
| 詳細な説明 | サーバープロファイルバックアップファイルから、システムブランディングデータをインポートしています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to restore system branding data. |
| **詳細な説明** | バックアップサーバープロファイルからシステムブランディングデータをインポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash media reader license not present. |
| **詳細な説明** | vFlash メディアリーダーを機能させるには、ライセンスが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash メディアのライセンスをサービスプロバイダから取得します。そのライセンスをインストールしてから、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | License to Export and Import Server Profile not present. |
| **詳細な説明** | サーバープロファイルのインポートおよびエクスポート操作を機能させるのに必要なライセンスがありません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバープロファイルのインポートおよびエクスポートのライセンスを取得し、そのライセンスをインストールしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OEMDRV partition is in use. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムの展開を行うための OEMDRV パーティションがマウントされました。この状況では、サーバープロファイルのエクスポートおよびインポートを続行することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 起動中に F10 を選択して、OEMDRV パーティションをマウントしないようにし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | All existing jobs cancelled because of Import Server Profile request processing. |
| **詳細な説明** | サーバープロファイルのインポート操作中、またはインポート操作が失敗した場合は、すべての既存のジョブがキャンセルされます。 |
| **推奨される対応処置** | サーバープロファイルのインポート操作が完了したら、そのインポート操作によってキャンセルされたジョブを再送信します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR111

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Server Profile operation timed out. |
| 詳細な説明 | インポートジョブまたはエクスポートジョブが正常に完了しませんでした。このインポート操作またはエクスポート操作は、サーバープロファイルデータの検証または転送時にタイムアウトしました。ネットワーク接続の喪失、vFlash SD カードのアクセスの不具合、またはシステムの電源オン・オフに伴う問題などが原因として考えられます。 |
| 推奨される対応処置 | インポート中に管理下システムの電源が切れなかった場合、システムの電源を切って操作を再試行します。管理下システムの電源が切れた場合は、Remote Access Controller を再起動して、操作を再試行します。エクスポート先がネットワーク共有の場合には、接続性を確認して、操作を再試行します。エクスポート先が vFlash メディアの場合には、新しい SD カードを挿入して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR112

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system identifier in the Server Profile file does not match the target system. |
| 詳細な説明 | ターゲットシステムの識別子情報が、ファイルに保存されている値と一致しないため、サーバープロファイルバックアップファイルの検証に失敗しました。サーバープロファイルファイルが別のシステムのものであるか、正確なシステム識別子情報を取得するために、iDRAC を再起動する必要があるかもしれません。 |
| 推奨される対応処置 | ターゲットシステムの有効なサーバープロファイルを取得して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAR113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create an Automatic Backup job. |
| **詳細な説明** | 以前のスケジュールの自動バックアップジョブが正常に作成されませんでした。ジョブの作成時に無効なパラメータが入力されたことが原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC のウェブ UI を使用する場合は、ナビゲーションパネルからサーバープロファイルを選択し、次に 自動バックアップ タブを選択します。設定をクリアして適切なデータを再入力し、バックアップをスケジュールする を選択して、自動バックアップジョブを再起動します。RACADM CLI または WSMAN API を使用する場合、スケジュールされているバックアップの設定をクリアし、自動バックアップのスケジュール操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR114

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An Automatic Backup job *arg1* is created. |

**引数**

- ***arg1*** **=** ジョブ ID

**詳細な説明** メッセージで示された自動バックアップジョブは、以前設定されたサーバープロファイルの自動エクスポートスケジュールによって作成されました。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 構成

**サブ項目** BAR = バックアップ / 復元

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ、なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR115

**Message（メッセージ）** サーバープロファイルの自動バックアップファイルの数が、指定された制限数に達しました。再び番号を 1 から開始します。

**詳細な説明** サーバープロファイルの自動バックアップファイルの数が、指定された制限数に達しました。再び番号を 1 から開始します。これによって、もっとも古いバックアップファイルが上書きされます。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 構成

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAR116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 既存のスケジュール済みバックアップイメージジョブが、24 時間以内にスケジュールされているため、サーバープロファイルの繰り返しエクスポートジョブを作成できません。 |
| **詳細な説明** | 既存のスケジュール済みバックアップイメージジョブが、24 時間以内にスケジュールされているため、サーバープロファイルの繰り返しエクスポートジョブを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BAR = バックアップ / 復元 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# BAR117

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The iDRAC firmware cannot be restored due to hardware compatibility restraints. |
| 詳細な説明 | ハードウェアのサーバープロファイルイメージに格納されている iDRAC のファームウェアバージョンは、このシステムハードウェアと互換性がありません。インストールされているファームウェアバージョンの仕様を継続するか、必要に応じてそれ以降のバージョンにアップデートします。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BAR = バックアップ / 復元 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

5

# BAT イベントメッセージ

## BAT0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board battery is low. |
| **詳細な説明** | 入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次回の点検時にシステム基板のバッテリを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2226 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# BAT0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board battery is operating normally. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2227 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5702 |
| **OMSA トラップ ID** | 5702 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# BAT0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board battery has failed.（システム基板のバッテリーに障害が発生しました。） |
| **詳細な説明** | 入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システム基板のバッテリを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2225 |
| **LCD メッセージ** | System board battery has failed. Check battery |
| **OMSA イベント ID** | 57,045,705 |
| **OMSA トラップ ID** | 5704 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# BAT0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board battery is present. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2227 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# BAT0004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system board battery is absent. |
| 詳細な説明 | 入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | システム基板にバッテリがあることを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2225 |
| LCD メッセージ | System board battery is absent. Check battery |
| OMSA イベント ID | 5700 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# BAT0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ストレージバッテリの残量が低下しています。 |
| **詳細な説明** | バッテリを充電するにはシステムの電源を入れておく必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | PERC RAID コントローラのバッテリが充電されるようにします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2226 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The storage battery is operating normally. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2227 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The storage battery has failed. |
| 詳細な説明 | 温度が異常なため、PERC RAID コントローラのバッテリがエラーになっている可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 1）PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2） 温度関連の問題をシステムログで確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2225 |
| LCD メッセージ | Storage battery has failed. Check battery. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage battery is present. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2227 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage battery is absent. |
| **詳細な説明** | バッテリが接続されていない、または温度が異常のため、PERC RAID コントローラのバッテリがないことを報告している可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 1）PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2）バッテリが取り付けられている場合は、バッテリを取り付けなおしてバッテリとケーブルを再接続します。3）温度関連の問題をシステムログで確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2225 |
| **LCD メッセージ** | Storage battery is absent. Check battery. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage battery for disk drive bay *arg1* is low. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ |
| **詳細な説明** | バッテリを充電するにはシステムの電源を入れておく必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | PERC RAID コントローラのバッテリが充電されるようにします。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、都合の良いお問い合わせ方法を選択してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2226 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage battery for disk drive bay *arg1* is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | バッテリの取り付けを確認し、温度関連の問題をシステムログで確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2227 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The storage battery for disk drive bay *arg1* has failed. |
| 引数 | • ***arg1*** = ベイ |
| 詳細な説明 | 温度が異常なため、PERC RAID コントローラのバッテリがエラーになっている可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 1）関連するベイで、PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。<br>2） 温度関連の問題をシステムログで確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2225 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | Battery for disk drive bay <ベイ> has failed. Check battery. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT0013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage battery for disk drive bay *arg1* is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2227 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage battery for disk drive bay *arg1* is absent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ |
| **詳細な説明** | バッテリが接続されていない、または温度が異常のため、PERC RAID コントローラのバッテリがないことを報告している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）関連するベイで PERC RAID コントローラのバッテリの取り付けを確認します。2）バッテリが取り付けられている場合は、バッテリを取り付けなおしてバッテリとケーブルを再接続します。3）温度関連の問題をシステムログで確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2225 |
| **LCD メッセージ** | Battery for disk drive bay <ベイ> is absent. Check battery. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* battery is low. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次回の点検時にシステム基板のバッテリを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2226 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* battery is operating normally. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2227 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* battery has failed. |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前 |
| **詳細な説明** | 入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2225 |
| **LCD メッセージ** | The <名前> battery has failed. Check battery. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* battery is present. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2227 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* battery is absent. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | 入力電源が電源装置から取り外されていない場合は、システム設定が保持されている可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | バッテリが取り付けられていることを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2225 |
| LCD メッセージ | The <名前> battery is absent. Check battery. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0030

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system board battery is reading low. |
| 詳細な説明 | システムのバッテリレベルが低くなっており、入力電源が切断された場合、システムの設定は保存されません。 |
| 推奨される対応処置 | バッテリを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5703 |
| OMSA トラップ ID | 5703 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BAT0031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board battery status is unknown. |
| **詳細な説明** | システムのバッテリレベルが不明になっており、入力電源が切断された場合、システムの設定は保存されません。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5701 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Battery on *arg1* is missing. |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | コントローラがバッテリと通信できません。バッテリがない、または正しく接続されていません。充電が少ないバッテリまたは使い切ったバッテリによってこのメッセージが表示されることもあります。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリがあることを確認してから、ケーブルを確認します。ケーブル接続の検証には、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。また、コントローラバッテリへの接続、バッテリの状態を確認します。充電が少ないバッテリ、または使い切ったバッテリによってこのメッセージが表示されることもあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2264 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Battery on *arg1* was replaced. |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラのバッテリが交換されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2175 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* learn cycle has started. |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2176 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* learn cycle has completed. |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2177 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* learn cycle has timed out. |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリの学習サイクルを開始する前に、コントローラバッテリを完全に充電する必要があります。バッテリが完全な充電を維持できなくなると、学習サイクルがタイムアウトを引き起こす場合があります。また、バッテリは停電の際に一定時間キャッシュデータを維持する必要があります。例えば、キャッシュデータを 24 時間維持するバッテリもあります。バッテリが必要な時間の間キャッシュデータを維持できなくなると、学習サイクルがタイムアウトとなります。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリパックを交換します。バッテリは完全な充電を維持できません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2178 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* learn cycle has been postponed. |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2179 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* learn cycle will start in *arg2* days. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** arg |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2180 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* learn cycle will start in *arg2* hours. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** arg |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2181 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Write policy on *arg1* was changed to Write Through. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラのバッテリは、必要な期間キャッシュデータを維持できません。例えば、必要な期間が 24 時間である場合、バッテリはキャッシュデータを 24 時間維持できなくなっています。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリの状態が良好であることを確認します。バッテリの状態の検証については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2188 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Write policy on *arg1* was changed to Write Back. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | コントローラのバッテリの状態が正常に戻りました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4275 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2189 |
| OMSA トラップ ID | 115100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1010

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Battery on *arg1* requires reconditioning. Initiate a learn cycle. |
| 引数 | • ***arg1*** = コントローラ名 |
| 詳細な説明 | バッテリが「警告のみ」モードになっており、再調整が必要です。 |
| 推奨される対応処置 | バッテリの学習サイクルを開始します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | BAT = バッテリイベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4274 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2210 |
| OMSA トラップ ID | 115300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Battery on *arg1* is in warn only mode and requires reconditioning. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2104 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* battery temperature is above normal. |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Recharge count has exceeded the maximum limit for battery on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリは、これ以上充電できません。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリパックを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2213 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* battery charge in-progress. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2214 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* battery charge process is interrupted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 周囲温度に問題があるかどうかを判断するためのサービス用診断イベントです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2215 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* battery learn mode has changed to Auto. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2216 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* battery learn mode has changed to Warn. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2217 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Battery on *arg1* is degraded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリの温度が高くなっています。これはバッテリが充電中であることが原因となっている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリが充電されている場合は、バッテリが冷えるまで充電を停止し、それから充電を再開します。そうでない場合は、他の問題であるため、調査する必要があります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2246 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Battery on *arg1* is charging. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2247 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* battery is executing a learn cycle. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2248 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The charge level for the battery on *arg1* is below the normal threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラバッテリが正しく機能するために十分な充電レベルを維持できない、またはバッテリが放電しています。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリの状態に関連するその他のイベントをチェックします。これらのイベントが、このイベントの原因の特定に役立つ場合があります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2278 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* battery recondition is completed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2105 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The charge level for the battery on *arg1* is within normal limits. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリの状態が正常に戻りました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2279 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Errors detected with battery on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリまたはバッテリ充電器が正常に機能していません。バッテリの充電が不十分である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2318 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is unable to recover cached data from the Battery Backup Unit (BBU). |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラはキャッシュからデータを回復できませんでした。データが損失した可能性があることを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリが良好な状態で、充電されていることを確認します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。バッテリの充電残量が許容範囲より少ないと、バッテリはキャッシュデータを維持できません。データが損失した可能性もあるため、バックアップからのデータの回復が必要である可能性があります。バッテリが再充電の上限に達していないか検証します。バッテリの再充電が必要な場合もあります。 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4273 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2337 |
| **OMSA トラップ ID** | 115400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has recovered cached data from the Battery Backup Unit (BBU). |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラがキャッシュデータを取得しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2338 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* completed a charge cycle. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリは充電サイクルを正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2358 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery voltage on *arg1* is low. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラのバッテリ電圧が低下しています。これはバッテリが既にコントローラキャッシュを保護していない可能性を示しています。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリを再充電する必要があります。24 時間待って、バッテリが充電されるかどうかを確認します 。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2145 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* can no longer recharge. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラのバッテリを充電できません。バッテリの充電回数の上限に既に達しているか、バッテリ充電器が機能していない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4273 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2169 |
| **OMSA トラップ ID** | 115400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* battery charge level is normal. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2170 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery temperature on *arg1* is above normal. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、システムファンが劣化または故障している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 室温が正常であること、ファンが正常に機能していることを確認します。動作許容温度については、ストレージハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2171 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery temperature on *arg1* is normal. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリの温度は通常の動作範囲内です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2172 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* was removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラがバッテリと通信できません。バッテリが取り外されたか、コントローラとバッテリの接点が劣化しています。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリが取り付けられていること、また正しく接続されていることを確認します。バッテリが取り付けられている場合は、数分待ってからバッテリが検出されるか再確認します。バッテリとコントローラとの接点が劣化している場合は、バッテリとコントローラの両方を交換する必要があります。安全な取り外し、アクセス方法については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2174 |
| **OMSA トラップ ID** | 115300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery properties for *arg1* have changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 1 つ、または複数のバッテリのプロパティが変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# BAT1035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery temperature on *arg1* is above the normal operating temperature. |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | バッテリの温度が正常の動作温度を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2212;2415 |
| **OMSA トラップ ID** | 115100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BAT1036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The battery on *arg1* is discharging. |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたコントローラのバッテリが放電しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | BAT = バッテリイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# 6

# BIOS イベントメッセージ

## BIOS001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The command was successful |
| **詳細な説明** | コマンドが成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource allocation failure. |
| **詳細な説明** | 要求した操作を実行するために必要なメモリを割り当てることができません。挿入されたコメントを確認してください。 |
| **推奨される対応処置** | システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します 。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter. Refer to the inserted comment. |
| **詳細な説明** | 無効な数の引数がメソッドに渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | すべての必須コマンドパラメータを入力します。マニュアルを参照して再試行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | メソッドに渡されたパラメータ値がエミュレーションどおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプがマニュアルと一致することを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count |
| 詳細な説明 | AttributeName および AttributeValue パラメータの数が一致していません。 |
| 推奨される対応処置 | AttributeName および AttributeValue に同じ数のパラメータを入力します。メソッド入力パラメータの詳細については、マニュアルを参照します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled |
| 詳細な説明 | 設定ジョブが指定されたターゲットですでに作成されています。既存のジョブが完了するまで、またはキャンセルされるまで、新たなコマンドは許可されません。 |
| 推奨される対応処置 | ジョブが完了するまで待ちます。指定したターゲットに追加の設定操作を行う場合は、ジョブをキャンセルしてから続行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration job already created, cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled |
| **詳細な説明** | 設定ジョブが指定されたターゲットですでに作成されています。既存のジョブが完了するまで、またはキャンセルされるまで、新たなコマンドは許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブが完了するまで待ちます。指定したターゲットに追加の設定操作を行う場合は、ジョブをキャンセルしてから続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No pending data present to create a Configuration job |
| **詳細な説明** | 前回の設定と今回の設定の間で変更が見つかりません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1 つ、または複数の属性の設定を変更した後で、設定ジョブを作成してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is currently in use. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、別のアプリケーションまたは操作で使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1）現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator ユーティリティになっていない、2）F1 または F2 POST エラー状態でユーザーによる介入を待っている、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれにもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job. |
| **詳細な説明** | 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。<br>12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration job already created, pending data cannot be deleted |
| **詳細な説明** | 設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No pending data to delete. |
| **詳細な説明** | 前回の設定と今回の設定間には BIOS 属性データに変更がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid AttributeName *arg1* |
| 引数 | • ***arg1*** = 属性名 |
| 詳細な説明 | 未知の AttributeName が操作で指定されました。 |
| 推奨される対応処置 | システムで利用可能な正しい AttributeName を入力します。必要な属性については、エミュレーション応答を参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid AttributeValue for AttributeName: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 次の理由により、AttributeValue が無効である可能性があります。1）新しい AttributeValue の長さが、必要とされる最小長と最大長の範囲内にない。2）新しい AttributeValue の値が、必要とされる LowerBound と UpperBound の範囲内にない。3）新しい Attributevalue の値が、使用可能な値のいずれでもない。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な属性値については、マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | AttributeValue cannot be changed to read only AttributeName *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 属性名 |
| **詳細な説明** | 属性の設定操作が、読み取り専用属性で試行されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | AttributeValue cannot be changed for disabled AttributeName *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 属性の設定操作が、無効化された属性で試行されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 保留中の vFlash の 1 回限りの起動設定を削除できません。 |
| **詳細な説明** | vFlash 保留中の 1 回限りの起動設定を削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | システムから AC 電源を取り外し、AC 電源を再度投入した後に操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid BIOS Password. |
| **詳細な説明** | 操作で指定されている BIOS パスワードが有効ではありません。有効な BIOS パスワードは次の条件に従う必要があります。0～32 文字の長さで、数字の 0～9、小文字の a～z、特殊文字の <>\|-,+./;[\] を使用します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | BIOS パスワードの要件を満たす BIOS パスワードで操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot authenticate BIOS password. |
| **詳細な説明** | BIOS パスワードの変更操作で指定した旧 BIOS パスワードが間違っています。 |
| **推奨される対応処置** | 正しい旧 BIOS パスワードを使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS022

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot set the BIOS password. Password is disabled due to a jumper setting on the motherboard. |
| 詳細な説明 | ジャンパを使用しているハードウェア内で、BIOS パスワードが無効になっているため、パスワードを設定できません。ジャンパの位置については、システムのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| 推奨される対応処置 | システム基板のジャンパの設定を変更して、BIOS のパスワード変更を有効にします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS023

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. |
| 詳細な説明 | iDRAC との通信中、操作に回復不能なエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS024

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The set operation did not complete successfully as the attribute is read-only. |
| 詳細な説明 | 属性値を変更できないため、操作は実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | 属性の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS025

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable set the BIOS password as the BIOS password status is locked. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | BIOS でのパスワード状態がロック状態になっているため、パスワードを設定するには、ロックを解除する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS セットアップで BIOS パスワードのステータスをロック状態からロック解除状態に変更し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Password status cannot be set to locked when a System Password change is pending. |
| **詳細な説明** | 現在保留中のシステムパスワード変更があるため、パスワード状態をロック状態に設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 保留中のシステムパスワードの変更が適用されるまで待つ、または保留中のシステムパスワードの変更を削除して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS027

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change the BIOS password because the password is currently being configured using plain text. Unable to set the attribute *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 属性名 |
| 詳細な説明 | 現在パスワードがプレーンテキストを使用することによってリセットされているので、メッセージで識別された属性は設定できません。BIOS パスワードは、プレーンテキストおよびハッシュを使用して同時に設定することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 現在のパスワード設定プロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# BIOS028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change the BIOS password using plain text because the password is currently being configured using a hash. |
| **詳細な説明** | BIOS パスワードは、プレーンテキストおよびハッシュを使用して同時に設定することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のパスワード設定プロセスの完了を待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BIOS029

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change the BIOS password because an Export Server Profile operation is already running. |
| 詳細な説明 | サーバープロファイルのエクスポート操作がすでに実行されているため、BIOS パスワードを設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 現在のエクスポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BIOS = BIOS 管理 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change the BIOS password because an Import Server Profile operation is already running. |
| **詳細な説明** | サーバープロファイルのインポート操作がすでに実行されているため、BIOS パスワードを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のインポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to read or change any of the system BIOS configuration settings. |
| **詳細な説明** | BIOS が Server Administrator に表示するシステムの設定データが正しく形成されていないか、利用不可になっています。Server Administrator は、システム BIOS 設定のいかなる読み取り、変更もできません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電源を入れなおし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS ファームウェアのアップデートパッケージを再度インストールします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A system BIOS update is scheduled that requires a reboot. |
| **詳細な説明** | リモートアクセスコントローラを介して BIOS アップデートジョブがスケジュールされており、システムはアップデートを適用するために再起動する必要があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムを再起動して BIOS アップデートを適用します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5002 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BIOS103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A previously scheduled system BIOS update is canceled. |
| **詳細な説明** | 以前にスケジュールされた BIOS アップデートジョブがキャンセルされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | BIOS = BIOS 管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 5003 |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

7

# BOOT イベントメッセージ

## BOOT001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | コマンドが成功しました。 |
| **詳細な説明** | コマンドが成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource allocation error |
| **詳細な説明** | 操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します 。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Method not supported |
| **詳細な説明** | この操作は、現在の設定ではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | この操作は、現在の設定ではサポートされていません。マニュアルを確認してから、操作をやり直します |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid number of Boot Source arguments |
| **詳細な説明** | ソース引数の無効な数字がメソッドに渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | マニュアルを確認してから、やり直します。（詳細） |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BOOT005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Missing required parameter. |
| 詳細な説明 | 呼び出されたメソッドの必要なパラメータの 1 つまたは複数が欠落しています。 |
| 推奨される対応処置 | 問題となっているメソッドについてマニュアルを確認してから、やり直します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BOOT = 起動制御 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Boot Source InstanceID |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の起動ソースのインスタンス ID に有効なデータが含まれていません。 |
| **推奨される対応処置** | 入力している起動ソースの全インスタンス ID が、DCIM_BootSourceSetting エミュレーションに表示されているとおりに入力されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Boot Source does not belong to specified Boot Configuration |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の起動ソースのインスタンス ID が、影響を受ける起動設定に属していません。 |
| **推奨される対応処置** | ChangeBootOrderByInstanceID は、影響を受ける起動設定からのみ起動ソースを受け入れます。すべてのソース引数が必要な起動設定に属していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Source argument contains more devices than are present on the system |
| **詳細な説明** | 影響を受ける起動設定に利用可能な数以上のソース引数が提供されています。 |
| **推奨される対応処置** | 入力している起動ソースの全インスタンス ID が、DCIM_BootSourceSetting エミュレーションに表示されているとおりに入力されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Boot Sources cannot be found for this Boot Configuration |
| **詳細な説明** | 必要な起動設定で、起動ソースが見つかりませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | DCIM_BootSourceSetting の列挙時に、示された起動設定の起動ソースが表示されていることを確認します。システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controler と iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Could not locate vFlash partition index |
| **詳細な説明** | 提供した vFlash パーティションのインデックスがシステムで見つかりませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なインデックスの vFlash パーティションがシステムに存在することを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BOOT011

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Failed to set vFlash partition for one time boot |
| 詳細な説明 | 提供された vFlash パーティションが 1 回限りの起動用に設定できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BOOT = 起動制御 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BOOT012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Job started to attach and set vFlash SD card partition for OneTime boot. |
| 詳細な説明 | 指定した vFlash SD カードパーティションからの 1 回限りの起動を設定するためのジョブが作成されました。このパーティションがシステムに連結されていなかった場合は、ジョブがパーティションを連結します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BOOT = 起動制御 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BOOT013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot make changes to non-active boot list. |
| 詳細な説明 | 起動リストは現在非アクティブです。非アクティブ起動リストに変更を加えることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 起動モードを変更して、起動リストをアクティブに設定してから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BOOT = 起動制御 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BOOT014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual media not ready. |
| **詳細な説明** | システムの SD カードが取り外されているか、または使用中です。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードが挿入されていること、および別の操作が進行中でないことを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Set operation successful for the boot partition. |
| **詳細な説明** | 起動パーティションの設定要求が完了しました。連結されていない vFlash パーティションは、ChangeBootOrderByInstanceID メソッドを使用して、1 回限りの起動用に設定されました。メソッドは、vFlash パーティションを連結するためのジョブを作成し、1 回限りの起動用にパーティションを設定します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Input source argument value for the boot device is incorrect or not found among the boot devices on the system. |
| **詳細な説明** | 起動デバイスに関連する入力ソースの引数が正しくないか、空白になっています。起動デバイスの識別子は、起動デバイスを意味する BootSourceSetting インスタンスの InstanceID と一致する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 起動デバイスの正しいソース引数値を使用し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# BOOT017

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Source argument does not support enable or disable mode. |
| 詳細な説明 | この操作で使用されたソース引数で指定された起動デバイスを有効化または無効化できません。この特性は BCV デバイスと 1 回限りの起動に適用されます。 |
| 推奨される対応処置 | マニュアルを参照して、指定された起動デバイスに対する操作の有効性を確認します。操作の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | BOOT = 起動制御 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# BOOT018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Specified Boot Control List is read-only |
| **詳細な説明** | 操作で指定した起動制御リストは読み取り専用であり、変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | マニュアルを参照して、指定された起動制御リストに対する操作の有効性を確認します。操作の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | BOOT = 起動制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

8

# CBL イベントメッセージ

## CBL0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Backplane *arg1* power cable disconnected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ ID |
| **詳細な説明** | バックプレーンの信号ケーブルが検出されましたが、同梱の電源ケーブルがありません。 |
| **推奨される対応処置** | 電源ケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CBL = ケーブル |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CBL0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Backplane *arg1* signal cable disconnected. |
| **引数** | • ***arg1*** = ベイ ID |
| **詳細な説明** | バックプレーンの電源ケーブルが検出されましたが、同梱の信号ケーブルがありません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたバックプレーンの信号ケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CBL = ケーブル |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CBL0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Backplane *arg1 arg2* cable is disconnected. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ ID<br>• ***arg2*** **=** ケーブル名 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたバックプレーンケーブルが切断されているか、ケーブルが検出されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたケーブルを再接続または交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CBL = ケーブル |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2393 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CBL0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* cable is incorrectly connected to backplane *arg2* connector *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ケーブル名<br>• ***arg2*** **=** ベイ ID |

- ***arg3*** = コネクタ名

**詳細な説明** メッセージで識別されたケーブルが、バックプレーンコネクタに正しく接続されていません。

**推奨される対応処置** メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** CBL = ケーブル

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト**

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CBL0005

**Message（メッセージ）** Backplane *arg1 arg2* connector incorrectly connected to the motherboard SATA controller.

**引数**

- ***arg1*** = ベイ ID
- ***arg2*** = コネクタ名

**詳細な説明** メッセージで識別されたバックプレーンコネクタがマザーボード SATA コントローラに正しく接続されていません。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CBL = ケーブル |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CBL0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported backplane *arg1* configuration: Multiple RAID controllers cannot be connected to the same backplane. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ ID |
| **詳細な説明** | 各サーバーモデルは、バックプレーン設定の特性のセットのみをサポートします。統合バックプレーンまたは統合モードの分割モード対応バックプレーンでは、複数のコントローラを同じバックプレーンに接続することはできません。統合バックプレーンでは、最初のコントローラ以外のコントローラは稼働しません。 |
| **推奨される対応処置** | バックプレーンに接続されている RAID コントローラが 1 台だけであることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CBL = ケーブル |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CBL0007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Backplane *arg1 arg2* cable and backplane *arg3 arg4* cable are swapped. |
| **引数** | • ***arg1*** = ベイ ID<br>• ***arg2*** = ケーブル名<br>• ***arg3*** = ベイ ID<br>• ***arg4*** = ケーブル名 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたバックプレーンケーブルを正しいバックプレーンベイに接続する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたケーブルが正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CBL = ケーブル |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# 9

# CMC イベントメッセージ

## CMC401

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Changing the Reserved QuickDeploy IP Addresses setting to *arg1* may create an issue in the future if higher density server nodes are inserted in to the Chassis (for example, quarter-height servers). Press OK to continue. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** IP アドレスの値 |
| **詳細な説明** | 予約済み QuickDeploy IP アドレス設定を <IP アドレスの値> に変更すると、将来シャーシに高密度サーバーノード（たとえば、クォータハイトサーバー）が挿入された場合に、問題が発生する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 将来追加される高密度サーバーノードに対応するため、高い値に選択します。それ以外の場合、対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | CMC = Chassis Management Controller |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CMC8700

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The I/O Module in slot *arg1* is configured in secure IOM mode. |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている I/O モジュールは、I/O モジュールがバイパスモードで設定されている場合、CMC から管理することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | CMC = Chassis Management Controller |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

10

# CPU イベントメッセージ

## CPU0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* has an internal error (IERR). |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> internal error (IERR). Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 5604 |
| **OMSA トラップ ID** | 5604 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU *arg1* has a thermal trip (over-temperature) event. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | プロセッサの温度が動作範囲を超えています。プロセッサはサーマル保護シャットダウンされます。プロセッサ外部の要因によってこの例外が発生した可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ファンの障害がログに記録されていないか確認し、障害の発生したファンを交換します。ファンの障害が検出されない場合は、吸気口の温度を確認し（可能な場合）、プロセッサのヒートシンクを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2241 |
| LCD メッセージ | CPU <番号> has a thermal trip. Check CPU heat sink |
| OMSA イベント ID | 5604 |
| OMSA トラップ ID | 5604 |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU *arg1* has failed the built-in self-test (BIST). |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが取り外し可能な場合は、プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2241 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU *arg1* is stuck in POST. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び取り付け、システムの電源をオンにします。2）システム設定を最小メモリに縮小し、すべての PCI デバイスを取り外します。システムが POST を完了したら、システム BIOS をアップデートします。元の設定に合わせて、メモリと PCI を 1 コンポーネントずつ装着しなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2241 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU *arg1* failed to initialize. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び取り付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが取り外し可能な場合は、プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2241 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU *arg1* configuration is unsupported. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。 |
| 推奨される対応処置 | サポートされている CPU 構成を製品マニュアルで確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2241 |
| LCD メッセージ | CPU <番号> configuration is unsupported. Check CPU or BIOS revision |
| OMSA イベント ID | 5604 |
| OMSA トラップ ID | 5604 |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unrecoverable CPU complex error detected on CPU *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2243 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5602 |
| **OMSA トラップ ID** | 5602 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* is disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。 |
| **推奨される対応処置** | 予期しない状況である場合は、CPU が装着されていること、およびセットアップユーティリティ（BIOS）の設定を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2242 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5603 |
| **OMSA トラップ ID** | 5603 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* terminator is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2243 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* is throttled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 熱または電源の状態が原因で、CPU の動作が調整されています。 |
| **推奨される対応処置** | 電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2242 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5603 |
| **OMSA トラップ ID** | 5603 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Uncorrectable Machine Check Exception detected on CPU *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | Uncorrectable Machine Check Exception detected on CPU <番号>. Contact Support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Correctable Machine Check Exception detected on CPU *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2242 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5603 |
| **OMSA トラップ ID** | 5603 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* is operating correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2243 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* is configured correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2243 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* is enabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2243 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* terminator is absent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。 |
| **推奨される対応処置** | ターミネータがあることを確認し、取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2242 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0700

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* initialization error detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システム BIOS がプロセッサを起動できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> initialization error detected. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0701

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* protocol error detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1) システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> protocol error detected. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0702

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU バスパリティエラーが検知されました。 |
| **詳細な説明** | システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は、入力電源を取り外し、プロセッサを取り付けなおし、入力電源を取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU bus parity error detected. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0703

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU bus initialization error detected.（CPU バスの初期化エラーが検知されました。） |
| **詳細な説明** | システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 1) システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU bus initialization error detected. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0704

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* machine check error detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムイベントログと OS のログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 1) システムログとオペレーティングシステムログで例外を確認します。例外がない場合は操作を続行してください。2）システムの電源を切り、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源をもう一度取り付け、システムの電源をオンにします。3）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。4）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> machine check error detected. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0800

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* voltage regulator module is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2243 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0801

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* voltage regulator module failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> voltage regulator module failed. Reseat module |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0802

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A predictive failure detected on CPU *arg1* voltage regulator module. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2242 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0803

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is lost. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | Lost power input for CPU <番号> voltage regulator module. Reseat module |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0804

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2241 |
| LCD メッセージ | Power input for CPU <番号> voltage regulator module is outside of range. Reseat module |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0805

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The power input for CPU *arg1* voltage regulator module is outside of range, but it is attached to the system. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 番号 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2242 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0806

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* voltage regulator module is incorrectly configure. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 製品マニュアルで正しい構成と取り付けの手順を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2241 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> voltage regulator module incorrectly configure. Check configuration |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0816

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU *arg1* voltage regulator module is absent. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 番号 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 意図して取り外したのでなければ、モジュールがあることを確認し、取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2241 |
| LCD メッセージ | CPU <番号> voltage regulator module absent. Check module |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CPU0817

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* voltage regulator module is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPU = プロセッサ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2243 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0819

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The power input for CPU *arg1* voltage regulator module has been restored. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2243 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU0822

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU *arg1* voltage regulator module is configured correctly. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2243 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CPU9000

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An OEM diagnostic event occurred. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | CPU = プロセッサ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# 11

# CPUA イベントメッセージ

## CPUA0023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* is absent |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | プロセッサの有無を確認します。プロセッサが取り付けられている場合は、装着しなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | CPUA = プロセッサ不在 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2457 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> is absent. Check CPU |
| **OMSA イベント ID** | 5601 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

12

# CTL イベントメッセージ

## CTL1

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller event log: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** メッセージ |
| **詳細な説明** | このイベントは、iDRAC ストレージ監視が実行されていないときに、コントローラから取得されました。過去に生成されたこのようなイベントは、重要度が情報として記録されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL10

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* alarm has been tested. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | コントローラのアラームテストが正常に実行されました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2156 |
| OMSA トラップ ID | 75100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL100

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Patrol Read operation was stopped and did not complete for *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = コントローラ名 |
| 詳細な説明 | コントローラ上で実行されていた巡回読み取り操作が、ユーザーの要求によって停止、またはコントローラが問題を検知したために停止されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CTL11

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Configuration on *arg1* was reset. |
| 引数 | • ***arg1*** = コントローラ名 |
| 詳細な説明 | ユーザー操作によってコントローラの設定がリセットされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2157 |
| OMSA トラップ ID | 75100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL12

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An invalid SAS configuration has been detected on *arg1* . Details: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** エラーメッセージ |
| **詳細な説明** | コントローラと接続先エンクロージャのケーブルが正しく配線されていません。 |
| **推奨される対応処置** | ストレージハードウェアマニュアルを参照して、正しいケーブル配線を確認してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2182 |
| **OMSA トラップ ID** | 75400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL13

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* cache has been discarded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラがキャッシュをフラッシュしたため、キャッシュ内のすべてのデータが失われました。この状況は、システムにメモリまたはバッテリ上の問題がある場合に発生することがあります。ユーザーデータが失われた可能性もありますが、このアラートは必ずしも関連データまたはユーザーデータが失われたことを示すわけではありません。 |
| **推奨される対応処置** | バッテリとメモリが正しく動作していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2186 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL14

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Single-bit ECC error limit exceeded on the *arg1* DIMM. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されているストレージコントローラメモリが正しく動作していません。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2187 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL16

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | None of the *arg1* properties are set. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2218 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL17

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1 arg2* is changed to *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** プロパティ名<br>• ***arg3*** **=** 新しい値 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL18

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Load Balance and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2222 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL19

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Abort CC on Error, Copyback, and Load Balance has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2223 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL2

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* rebuild rate has changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラの再構成率が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2142 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL20

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback and Load Balance has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2224 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The current firmware version *arg1* is older than the required version *arg2* for *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** バージョン番号<br>• ***arg2*** **=** バージョン番号<br>• ***arg3*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたコントローラのファームウェアはサポートされているバージョンではありません。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダからサポートされているバージョンをダウンロードし、コントローラにインストールします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2131 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The current driver version *arg1* ( *arg2* ) is older than the required driver version *arg3* ( *arg4* ) for *arg5* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** メジャーバージョン番号<br>• ***arg2*** **=** マイナーバージョン番号<br>• ***arg3*** **=** メジャーバージョン番号<br>• ***arg4*** **=** マイナーバージョン番号<br>• ***arg5*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 特定されたコントローラのドライバは、サポートされているバージョンではありません。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダからサポートされているバージョンをダウンロードし、オペレーティングシステムにインストールします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 1071 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to open the firmware and driver configuration file *arg1* of *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファイル名<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | Storage Management は次のいずれかの理由により、必要最低なバージョンの RAID コントローラのファームウェアおよびドライバがシステムにインストールされているか判断できません。1) 設定ファイルへのインストールディレクトリパスが間違っている。2）設定ファイルが削除された、または設定ファイルの名前が変更された。 |
| **推奨される対応処置** | オペレーティングシステムに Server Administrator Storage Management のソフトウェアを再度インストールします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2165 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Abort Check Consistency on Error, Copyback or Auto Copyback on Predictive Failure, and Load Balance values are changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2219 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback or Auto Copyback on Predictive Failure and Load Balance values are changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2220 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL205

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Copyback on Predictive Failure, Abort Check Consistency on Error, and Load Balance values are changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2221 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Abort Check Consistency on Error and Auto Copyback on Predictive Failure values are changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 変更された属性値のステータスが情報目的でレポートされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2227 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to import the Virtual Disk because the supported limit is exceeded on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | インポート用に選択した仮想ディスクの数が、メッセージに表示されたコントローラ上の仮想ディスクでサポートされる上限を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | インポート用に選択した仮想ディスクの数が、コントローラでサポートされる制限内にあることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2372 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CTL208

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to authenticate the entered passphrase for the *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | 入力したパスフレーズの認証ができません。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいパスフレーズを入力して再試行します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2392 |
| OMSA トラップ ID | 75300 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Enabled persistent hot spare on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 持続ホットスペアの機能がメッセージに表示されたコントローラで有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2394 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL21

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Abort CC on Error and Load Balance has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2225 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disabled persistent hot spare on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 持続ホットスペアの機能がメッセージに表示されたコントローラで無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2395 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL211

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* property changed on *arg2* through Manage Physical Disk Power option. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** プロパティ名<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 「物理ディスク電源の管理」オプションの下に表示された物理ディスクのプロパティが変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2398 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The existing encryption key in the *arg1* is deleted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは、コントローラの暗号化キーが削除される際に生成されます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2388 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL213

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Local Key Management (LKM) is enabled on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | ローカルキー管理（LKM）のセキュリティモードが、メッセージで表示されたコントローラで有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2407 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL214

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Local Key Management (LKM) encryption key in the *arg1* has changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたコントローラのローカルキー管理（LKM）の暗号化キーが変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2411 |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 75100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CTL215

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Redundant path disconnected on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されたコントローラでは、2 つのコネクタが同じエンクロージャに接続されています。1 つのコネクタの通信パスが、エンクロージャとの接続を失っています。もう一方のコネクタの通信パスが、この喪失を報告しています。 |
| 推奨される対応処置 | 両方のケーブルがエンクロージャとコントローラにしっかり接続されていることを確認します。エンクロージャへのケーブル接続の詳細については、PERC ユーザーガイドの正しく接続されたケーブルの項を参照してください。また、両方のエンクロージャ管理モジュール（EMM）が正常であることを確認します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2250 |
| OMSA トラップ ID | 75100 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL216

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Redundant path connection is restored on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたコントローラコネクタ上の冗長パス内通信が回復しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2253 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# CTL217

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Redundant path view is cleared on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されたコントローラの冗長パスビューがクリアされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2370 |
| OMSA トラップ ID | 120100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL22

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Load Balance has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2226 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL23

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2228 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL24

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Abort CC on Error and Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2229 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL25

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Copyback on Predictive Failure has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2230 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL26

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback and Abort CC on Error has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2231 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL27

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* alarm is silenced. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2232 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL28

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Background Initialization (BGI) rate has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2233 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL29

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Patrol Read rate has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2234 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL3

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* alarm is enabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラのアラームが有効になりました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2143 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL30

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Check Consistency rate has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2235 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL31

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback is modified for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2236 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL32

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Abort CC on Error is modified for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2237 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL33

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* debug log file has been exported. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2238 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL34

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A foreign configuration was cleared on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | これはユーザーの操作の結果です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2239 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL35

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A foreign configuration was imported on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 外部設定（仮想ディスク、ホストスペアなど）のインポート処理が正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスクとホットスペアを表示して、外部設定が正常にインポートされたことを確認します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2240 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL36

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Patrol Read mode has changed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2241 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL37

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Patrol Read operation started for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 巡回読み取り処理がコントローラまたはユーザーによって開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2242 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL38

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Patrol Read operation completed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 巡回読み取りタスクが終了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2243 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL39

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* reconstruct rate has changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2267 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL4

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* alarm is disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラのアラームが無効になりました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2144 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL40

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Multi-bit ECC error on *arg1* DIMM. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 読み取りまたは書き込み処理中に、マルチビットに関連するエラーが発生しました。エラー修正アルゴリズムにより、読み取りおよび書き込み処理中のパリティデータが再計算されます。エラーがシングルビットのみに関連している場合は、エラー修正アルゴリズムでエラーが修正され、パリティデータが維持される可能性があります。しかし、エラーがマルチビットに関連している場合、通常はデータが失われます。読み取り処理中にマルチビットエラーが発生した場合、ディスク上のデータには損失がないこともあります。書き込み処理中にマルチビットエラーが発生した場合、データは失われます。 |
| **推奨される対応処置** | デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。バックアップからデータを復元する必要が生じる場合もあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2289 |
| **OMSA トラップ ID** | 75400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL41

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Single-bit ECC error on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | 読み取りまたは書き込み処理中に、シングルビットに関連するエラーが発生しました。このエラーはエラー修正アルゴリズムによって修正されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4330 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2290 |
| OMSA トラップ ID | 75300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL42

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Enclosure Management Module (EMM) hot plug is not supported on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | エンクロージャ管理モジュール（EMM）をホットプラグしようとする試みが検出されました。 |
| 推奨される対応処置 | 新しいエンクロージャとそのデバイスがオペレーティングシステムで検出されない場合は、システムを再起動し、新しく接続されたエンクロージャとそのサブコンポーネントが検出されるかどうか確認します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2304 |
| OMSA トラップ ID | 75100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL43

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Diagnostic message *arg1* from *arg2* |
| 引数 | • ***arg1*** = args<br>• ***arg2*** = コントローラ名 |
| 詳細な説明 | このアラートは情報提供が目的です。このアラートのテキストは、診断を実行しているユーティリティによって生成され、状況によって異なる場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2315 |
| OMSA トラップ ID | 75100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL44

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Diagnostic message *arg1* from *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** メッセージ<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 診断テストが失敗しました。このメッセージのテキストは、診断を実行しているツールによって生成され、状況によって異なる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 診断テストの詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2316 |
| **OMSA トラップ ID** | 75400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL45

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Single-bit ECC error on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = コントローラ名 |
| 詳細な説明 | デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が誤作動を始めました。 |
| 推奨される対応処置 | データの損失または破損を防ぐため、デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4330 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2319 |
| OMSA トラップ ID | 75300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL46

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Single-bit ECC error. The *arg1* DIMM is critically degraded. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が誤作動しています。データの損失または破損が起こる可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | データの損失または破損を防ぐため、ただちに DIMM を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4329 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2320 |
| OMSA トラップ ID | 75400 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL47

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Single-bit ECC error on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が誤作動しています。データの損失または破損が起こる可能性があります。DIMM をただちに交換する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | ただちに DIMM を交換します。DIMM はコントローラのバッテリパックに付属しています。DIMM 交換の詳細については、お使いのハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4329 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2321 |
| OMSA トラップ ID | 75400 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL48

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A foreign configuration was detected on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | このコントローラには、別のコントローラから付け替えられたか、現在の構成で交換された物理ディスクが搭載されています。これらの物理ディスクには、現在のコントローラまたは別のコントローラ上で作成された仮想ディスクが含まれています。詳細については、ストレージのハードウェアマニュアルの「外部設定のインポート」と「外部設定のクリア」を参照してください。外部設定は、コントローラが交換されたときに表示されます。 |
| 推奨される対応処置 | 設定ツールまたはユーティリティを使用して、検出された外部設定をインポートまたはクリアします。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2326 |
| OMSA トラップ ID | 75100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL49

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The NVRAM has corrupted data on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = コントローラ名 |
| 詳細な説明 | NVRAM に破損したデータがあります。この状況は電源サージ、バッテリ障害、またはその他の原因によって発生する可能性があります。コントローラは NVRAM を再初期化しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。コントローラが必要な対応処置を実行しています。ただし、このメッセージが頻繁に生成される（再起動のたびに表示される、など）場合は、コントローラを交換してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4330 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2327 |
| OMSA トラップ ID | 75300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL5

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Bad block replacement error on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| 詳細な説明 | 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| 推奨される対応処置 | 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4330 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2146 |
| OMSA トラップ ID | 75300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL50

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* NVRAM has corrupt data. |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | NVRAM に破損したデータがあります。コントローラはこの状況を修正できません。 |
| **推奨される対応処置** | コントローラを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2328 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL51

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* SAS port report: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** メッセージ |
| **詳細な説明** | このメッセージのテキストは、コントローラによってランタイムに生成され、状況によって異なる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | SAS ケーブルがエンクロージャ / バックプレーンにしっかりと接続されていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージのハードウェアマニュアルを参照してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2329 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL52

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* SAS port report: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** args |
| **詳細な説明** | このアラートは情報提供が目的です。このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2330 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL53

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A controller hot plug has been detected. |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2332 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL54

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* event log: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |

- ***arg2*** = args

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このアラートは情報提供が目的です。このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2266;2334 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100;80100;85100;90100;95100;100100;105100;110100;115100;120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL55

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* event log: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** = コントローラ名<br>• ***arg2*** = args |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。このテキストは、ストレージ管理が実行されていないときに生成された、コントローラのイベントログ内のイベントのテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 問題がある場合は、問題の診断に役立つ重要なイベントまたはアラートがないか、コントローラのイベントログと Server Administrator のアラートログを確認します。ストレージコンポーネントの正常性を検証します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2335 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL56

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* event log: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** args |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なる場合があります。このテキストは、ストレージ管理が実行されていないときに生成された、コントローラのイベントログ内のイベントのテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2336 |
| **OMSA トラップ ID** | 75400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL57

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The factory default settings were restored on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラは工場出荷時の設定にリセットされました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2339 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL58

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* SAS SMP communications error *arg2* |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名<br>• ***arg2* =** args |
| **詳細な説明** | このアラートのテキストはコントローラによって生成され、状況によって異なります。このテキストにおいて SMP とは SAS Management Protocol を意味します。 |
| **推奨される対応処置** | SAS トポロジエラーの可能性があります。正しい SAS トポロジ設定の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。接続部の緩みや間違った配線など、ケーブルに問題がある可能性があります。ケーブル点検の詳細については、「正常に接続されているケーブル」の項を参照してください。正しいケーブル配線の詳細につい |

ては、ハードウェアマニュアルを参照してください。ファームウェアのバージョンがサポートされていることを確認してください。

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2356 |
| **OMSA トラップ ID** | 75400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL59

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* SAS expander error: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名<br>• ***arg2* =** args |
| **詳細な説明** | エンクロージャに問題がある可能性があります。エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。エンクロージャの正常性を確認するには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択します。正常性サブタブで、故障または劣化しているエンクロージャコンポーネントに赤い X または黄色い感嘆符が表示されます。詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。 |

**推奨される対応処置** エンクロージャに問題がある可能性があります。エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認してください。エンクロージャの正常性を確認するには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択します。正常性サブタブで、故障または劣化しているエンクロージャコンポーネントに赤い X または黄色い感嘆符が表示されます。詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** CTL = ストレージコントローラ

**重大度** 重大度 1（重要）

**トラップ / イベント ID** 4329

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2357

**OMSA トラップ ID** 75400

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL6

**Message（メッセージ）** Bad block sense error from *arg1*

**引数**

- ***arg1* =** コントローラ名

**詳細な説明** 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2147 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL60

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A user has discarded data from the *arg1* cache. |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2360 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL61

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Physical disks found missing from configuration during boot time on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラは、前回のシャットダウン以降にストレージ構成が変更されたことを検出しました。一般的にこの状況は、システムのシャットダウン時に、システムから構成済み物理ディスクが取り外された場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | システムをシャットダウンします。取り外した物理ディスクをもう一度挿入し、システムを再起動します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 4330 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2361 |
| OMSA トラップ ID | 75300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL62

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* on *arg2* has missing drives and will go offline at boot. |
| 引数 | • ***arg1*** = 仮想ディスクの名前<br>• ***arg2*** = コントローラ名 |
| 詳細な説明 | 物理ディスクが仮想ディスクから削除されました。次回のシステム再起動時に、この仮想ディスクはエラー状態になります。このアラートは情報提供が目的です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | CTL = ストレージコントローラ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4331 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2362 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL63

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Previous configuration was found completely missing during boot time on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラは、前回のシャットダウン時に保存されたストレージ構成を取得できません。一般的にこの状況は、システムのシャットダウン時に、構成済み物理ディスクがシステムから取り外された場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | システムをシャットダウンします。取り外した物理ディスクをもう一度挿入し、システムを再起動します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 2364 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL64

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** args<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2371 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL65

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** args<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL66

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import Unsupported Virtual Disk type RAID *arg1* on *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** args<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2373 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL67

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import Virtual Disk with missing span on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2374 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL68

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import Virtual Disk with missing Physical Disk on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2375 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL69

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import virtual disk with outdated physical disk information on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2376 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL7

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block medium error on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2148 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL70

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import an orphan drive on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2377 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL71

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempted to import an incompatible Physical Disk on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2378 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL72

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The foreign configuration overflow has occurred on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 大きすぎる外部設定データを一度にインポートしようとしました。 |
| **推奨される対応処置** | 外部設定を数回に分けてインポートします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2379 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL73

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Foreign configuration is imported only partially. Some configurations failed to import on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2380 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL74

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preserved cache detected on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラはデータを仮想ディスクからキャッシュに保存しましたが、見つけることができません。コントローラはこれらの処理をキャッシュに保存しているので、データの損失は発生していません。 |
| **推奨される対応処置** | 外部設定の有無を確認し、あればその設定をインポートします。エンクロージャのケーブルが正しく接続されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2258 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL75

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preserved cache discarded on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラのキャッシュがユーザーによって破棄されました。データが喪失または破損した可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | データが破損または喪失した場合は、バックアップコピーからディスクにデータを復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2257 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL76

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A configuration command could not be committed to disk on *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクに設定を適用中、コントローラでエラーが発生しました。適用された設定コマンドは有効になっていません。 |
| **推奨される対応処置** | 失敗した設定コマンドを再発行するか、別の物理ディスクのセットを試してみます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2401 |
| **OMSA トラップ ID** | 75400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL77

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Flash of new firmware image(s) completed on *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートメッセージは、コントローラファームウェアが正常にフラッシュされた場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL78

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware image *arg1* is flashing on *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** args<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | このアラートメッセージは、コントローラファームウェアがフラッシュされているときに発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL8

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block extended sense error on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2149 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL81

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Security key assigned to *arg1* is modified. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されているコントローラに割り当てられたセキュリティキーが変更されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL9

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block extended medium error on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクの一部が破損しています。詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、「置換、センス、または中程度エラーでの不良ブロックアラートの受信」を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2150 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL97

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* personality changed to *arg2* mode. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名<br>• ***arg2*** **=** 新しいモード |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されているコントローラが、新しいパーソナリティモード（HBA または RAID）に変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2446 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL98

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Security key assigned to *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 入力として提供されたセキュリティキーが、メッセージで識別されているコントローラに割り当てられました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# CTL99

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Security key assigned to *arg1* is deleted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されているコントローラに割り当てられたセキュリティキーが削除されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | CTL = ストレージコントローラ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

13

# DH イベントメッセージ

## DH001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource needed to perform the operation is unavailable. |
| **詳細な説明** | リソースが一時的に使用不可能です。 |
| **推奨される対応処置** | 再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 内部 I/O 障害 |
| **詳細な説明** | 内部 I/O 障害 |
| **推奨される対応処置** | 再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Service tag could not be read |
| **詳細な説明** | サービスタグがありません。 |
| **推奨される対応処置** | 再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racreset を使用して問題を解決します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC does not have sufficient free resources to generate keys |
| **詳細な説明** | キー生成エラー |
| **推奨される対応処置** | OS を起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CA Cert is corrupted, expired, or does not have signing privileges. |
| **詳細な説明** | 無効な CA 証明書 |
| **推奨される対応処置** | 他の iDRAC セッションとアクティビティを閉じます。再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DH006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Not the right passphrase for the private key (need to re-write). |
| 詳細な説明 | 無効なパスフレーズ |
| 推奨される対応処置 | 証明書のパラメータと証明書の内容が一致することを確認します。証明書は OpenSSL ツールを使用して検証できます。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DH = 証明書管理 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The password unlocked the private key but it was the wrong private key. |
| **詳細な説明** | CA プライベートキー /CA 証明書の不一致 |
| **推奨される対応処置** | プライベートキーのパラメータが正しいことを確認します。プライベートキーに対してパスフレーズが正しいかどうかを検証できます。パスフレーズと証明書は OpenSSL を使用して検証できます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There was a problem saving the certificate to persistent storage. |
| **詳細な説明** | 与えられたクライアント証明書を内蔵の永続ストレージに保存できません。 |
| **推奨される対応処置** | 再試行します。エラーが再発する場合は、RACADM コマンド racresetcfg を使用して問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The operation did not complete successfully because of an unexpected internal problem.. |
| **詳細な説明** | 予期しない内部問題が発生したため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | AC 電源をシステムから取り外して取り付け直します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DH010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Reset iDRAC to apply new certificate. Until iDRAC is reset, the old certificate will be active. |
| **詳細な説明** | 新しい証明書を適用するには、iDRAC をリセットする必要があります。iDRAC がリセットされるまで、古い証明書がアクティブになります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットします。iDRAC は、識別 ボタンを 15 秒押すことによってリセットできます。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm racreset」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DH = 証明書管理 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

14

# DIAG イベントメッセージ

## DIAG 0414

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cables - *arg1* not detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** インバータ名 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Pass |
| **詳細な説明** | すべてのテストに成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 問題ありません。正常です。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* : *arg2* exception occurred. |
| **引数** | • ***arg1*=** CPU 数<br>• ***arg2* =** 例外タイプ |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システム基板で問題が発生しました。最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行することをお勧めします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0112

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* - Machine check exception detected. |
| **引数** | • ***arg1=*** CPU 数 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システム基板で問題が発生しました。最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行することをお勧めします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0114

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cache integrity test discrepancy *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エラー理由 |
| **詳細な説明** | <エラー理由> に応じて異なります。「Unable to start」（起動不能）の場合は、通常ソフトウェアの問題です。「Cache integrity」（キャッシュ整合性）の場合、プロセッサキャッシュハードウェア問題を示している可能性があります。その他の CPU メッセージの場合、ハードウェア問題または過熱が原因となり得ます。たとえば、ファンの機能が不十分、または通気が妨げられているなどです。 |
| **推奨される対応処置** | システム正常性 タブで温度が異常に高くなっていないかチェックし、該当する場合は通気バッフルがシステムに正しく取り付けられていることを確認します。システム正常性 タブでファンの RPM をチェックし、実際のファンが正しく取り付けられていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Stress Thermal condition. Limit *arg1* C, Actual *arg2* C. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 度<br>• ***arg2*** **=** 度 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ファンをチェックします。換気口が塞がれていないかチェックします。ほこりが溜まっていないかチェックします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0121

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory errors detected, but successfully resolved. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | MemRx が有効になっており、検出されたすべてのメモリエラーを修復しました。DIMM 交換はオプションです。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0122

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory errors detected. Limit exceeded. Additional errors will not be resolved. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | MemRx が有効になっており、安全に解決するには多すぎるエラーを検知しました。DIMM 交換をお勧めします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0123

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | UEFI: Memory error detected. または LEGACY: Memory - integrity test discrepancy. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | MemRX が有効になっていないか、サポートされていません。サーバー UEFI : システムの電源を切り、DIMM を再装着します。テストを再試行し、エラーが発生しなかった場合は DIMM 接続に問題があったことになります。クライアントレガシー : システムの電源を切り、DIMMS を再装着します。テストを再試行し、エラーが発生しなかった場合は DIMM 接続に問題があったことになります。最新の BIOS をチェックします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0124

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1 , arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** タイムスタンプ<br>• ***arg2*** **=** ログメッセージ |
| **詳細な説明** | ログメッセージがシステムでサポートされているログタイプと異なります。IPMI ログは「SEL」を参照する場合があり、他のログタイプも存在します。 |
| **推奨される対応処置** | <ログメッセージ> に応じて異なります。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0125

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The event log indicates degraded or disabled ECC functionality. Memory testing cannot continue until the problems are corrected, the log cleared and the system rebooted. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | IPMI システムイベントログが何らかの理由でいっぱいになっているか、発生した ECC エラーが多すぎるためにログが停止しています。 |
| **推奨される対応処置** | ログをクリアし、再起動してテストを再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The event log(s) must be cleared before testing can continue. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ログをクリアし、再起動してテストを再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0131

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Battery - The battery is not installed. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | バッテリを取り付けますが、異物がないか、または接合部が損傷していないかをチェックしてください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0132

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Battery - The battery is reaching the end of its usable life. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | バッテリーを取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0133

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Battery - The battery cannot provide sufficient power. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | バッテリの接合部、プラグおよびケーブルをチェックします。バッテリを交換する必要がある場合もあります。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0141

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard Drive - No Hard Drive detected. |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ハードドライブはすべてのシステムに必要ではないことから、このメッセージは通常警告です。デスクトップおよびサーバー：システムにハードディスクがある場合、システムの電源を切り、信号とディスクへの電源接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0142

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , *arg3* self test unsuccessful *arg4* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ドライブの場所<br>• ***arg2* =** シリアル番号<br>• ***arg3* =** DST Short、Long DST<br>• ***arg4* =** エラー理由 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | <エラー理由> が「terminated」（中止）の場合、ディスクコントローラがテストを中止したのことから、テストの再試行が推奨されます。それ以外の場合、ハードドライブを交換する必要があります。{工場では、このテストタイプは、DST Short および DST Long の他、DEFT である場合もあります。「terminated」（中止）はソフトウェア問題が原因であることから開発時のみに発生し、現場では発生しないはずです。} |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0143

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard Drive *arg1* - SMART read command unsuccessful. |
| **引数** | • ***arg1* =** ドライブの場所 |
| **詳細な説明** | 主に、ハードドライブが非常に古い場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | 保管時 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0144

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard Drive *arg1* - self test not supported. |
| **引数** | • ***arg1* =** ドライブの場所 |
| **詳細な説明** | 主に、ハードドライブが非常に古い場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0145

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , self test did not complete. |
| 引数 | • ***arg1*** = ドライブの場所<br>• ***arg2*** = シリアル番号 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | デスクトップおよびサーバー：システムの電源を切り、信号およびハードドライブへの電源接続をチェックします。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0146

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , self test log contains previous error(s). |
| 引数 | • ***arg1*** = ドライブの場所<br>• ***arg2*** = シリアル番号 |
| 詳細な説明 | 以前の失敗チェックは削除されており、現在廃止されています。 |
| 推奨される対応処置 | |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0147

**Message（メッセージ）** Optical Drive *arg1* - Self test: *arg2* .

**引数**

- ***arg1*** **=** N 番目のドライブ
- ***arg2*** **=** エラー理由

**詳細な説明**

**推奨される対応処置** これらのドライブはシステムから取り外すことができるので、これは、通常ユーザーエラーです。取り外されている場合、光学ドライブをシステム基板に再接続します。BIOS セットアップで、ドライブの SATA ポートが接続され、無効にされていないことを確認します。診断を再度実行します。エラーが解決しない場合は、光学ドライブの故障です。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** DIAG = 診断

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト**

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0148

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard/Optical Drive *arg1* - incorrect status: *arg2 arg3* . |
| **引数** | • ***arg1* =** N 番目のドライブ<br>• ***arg2* =** 16 進数<br>• ***arg3* =** エラー理由 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0149

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Optical Drive - no drive detected. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0150

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard Drive - No Hard Drive detected, or disk controller not supported. |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | デスクトップのハードドライブは、チップセットディスクコントローラに接続されている場合は検出されるはずですが、PERC/SCU/SAS アダプタはレガシー ePSA によってサポートされていないため、ハードドライブがこれらのコントローラに接続されている場合は、このメッセージは警告です。システムにシステム基板チップセットディスクコントローラに接続されたハードディスクがある場合、システムの電源を切り、信号およびディスクへの電源接続を確認します。診断を再度実行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0151

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard Drive *arg1* - S/N *arg2* , incorrect status = *arg3* \n *arg4* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ドライブの場所<br>• ***arg2*** **=** シリアル番号<br>• ***arg3*** **=** 80000000000000??<br>• ***arg4*** **=** エラー理由 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | SMART 予測障害は、ハードドライブが SMART に失敗し、その寿命が間もなく切れるおそれがあることを示しています。このカテゴリのその他の <エラー理由> タイプは、断続的な問題またはファームウェア問題を示しているため、テストを再試行してください。デスクトップ、サーバー：ハードディスクドライブのケーブルおよび接続をチェックします。すべてのシステム：エラーが解決しない場合は、ハードディスクドライブファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認します。<br><80000000000000??> 値は、ドライバによって返される EFI エラーコードです。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0152

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Optical Drive *arg1* - Incorrect status = *arg2 arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** N 番目のドライブ<br>• ***arg2*** **=** 16 進数<br>• ***arg3*** **=** エラー理由 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ドライブケーブルと接続をチェックします。エラーが解決しない場合は、ドライブファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認します。<80000000000000??> 値は、ドライバによって返される EFI エラーコードです。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0154

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , incorrect status = *arg3* \n *arg4* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ドライブの場所<br>• ***arg2* =** シリアル番号<br>• ***arg3* =** 80000000000000??<br>• ***arg4* =** エラー理由 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | テープドライブの取り付け、ケーブルおよび接続をチェックします。エラーが解決しない場合は、ドライブファームウェアが最新であることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0155

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hard Drive - Not installed. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | システムの電源を切り、信号およびハードドライブへの電源接続をチェックします。診断を再試行します。エラーが発生しなかった場合、ケーブルまたはコネクタに問題があったことになります。このエラーは、ハードディスクが必要なノートブックに対して発行されたもので、検出されなかった場合はエラーになります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0212

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System board - CMOS, Location = *arg1* h, Expected = *arg2* h, Found = *arg3* h. |
| 引数 | • ***arg1*** = 16 進数<br>• ***arg2*** = 16 進数<br>• ***arg3*** = 16 進数 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | システムが最新 BIOS で動作していることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0213

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System board - CMOS battery failure detected. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | CMOS バッテリを交換して、診断を再試行します。エラーが解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0221

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System board - Interval timer not functional. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0232

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RTC - did not generate periodic ticks. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0233

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System board - RTC seconds count is not updating. |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0234

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System board - HPET *arg1* , incorrect time period. Expected = *arg2* , Found = *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** = 1<br>• ***arg2*** = 10 進数<br>• ***arg3*** = 10 進数 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0235

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PM timer 1 had wrong time period. Expected *arg1* , Actual *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 10 進数<br>• ***arg2*** **=** 10 進数 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0241

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | BIOS - A20 gate not enabled. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0242

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System board - Interrupt controller, IRQ = *arg1* : *arg2* not detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 10 進数<br>• ***arg2*** **=** IRQ の説明 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0243

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | USB controller error. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | USB ポートに問題がないこと、障害が発生しているデバイスがないこと、および BIOS が最新であることを確認します。修正処置を講じた後、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0244

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | USB device failed with return code 0x *arg1* . |

**引数**

- ***arg1*** = 16 進数

**詳細な説明**

**推奨される対応処置** USB デバイスが正しく挿入されていることを確認するか、別の USB ポートまたはデバイスを試してみます。修正処置を講じた後、診断を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認します。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** DIAG = 診断

**重大度** 重大度 2（警告）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト**

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0245

**Message（メッセージ）** Timeout waiting for the device to respond.

**詳細な説明**

**推奨される対応処置** USB デバイスが正しく挿入されていることを確認するか、別の USB ポートまたはデバイスを試してみます。または / および、これが特定のデバイスまたはポートのみであるかどうかを確認します。修正処置を講じた後、診断を再試行します。問題が解決しない場合は、BIOS が最新であることを確認します。

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0251

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Event log - The log contains failing records. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | これは通常、イベントログが最近チェックされていないことを示す警告メッセージです。イベントログは、さまざまな BIOS および診断イベントを提供します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0313

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Touchpad - Pointing stick/touchpad not detected. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | デバイスファームウェアおよび BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0314

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Thermal: The ( *arg1* ) reading ( *arg2* C) exceeds the thermal limit. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** 度 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | イベンログでファンやセンサーの欠陥を含むサーマルイベントをチェックします。換気口が詰まっていないか、または塞がっていないかシステムを点検します。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0315

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Sensor: The ( *arg1* ) reading *arg2* C) is lower than expected. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** 度 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | イベンログでファンやセンサーの欠陥を含むサーマルイベントをチェックします。換気口が詰まっていないか、または塞がっていないかシステムを点検します。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0321

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | LCD EDID - Unable to access EDID EEPROM. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | これは、LCD コネクタおよびケーブルに関連している可能性があります。そうでなければ、最新の BIOS をフラッシュして、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0322

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | LCD panel - Unable to modify brightness. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0323

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to detect inverter lamp status. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0324

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | LCD panel - User reported LCD BIST colors were not displayed. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ユーザーエラーの可能性があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0325

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | LCD panel - User provided no input for LCD BIST. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ユーザーエラーの可能性があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0326

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | LCD panel - Unable to turn lamp on or off. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0327

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | LCD panel - Unable to use BIOS interface. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0328

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | LCD panel - Unable to detect variance in ambient light sensor. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0331

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Video controller - No video controller detected. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0332

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Video memory - Video memory integrity test discrepancy. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0333

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Video - User provided no input for graphics test |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | 診断プロンプトへの応答がなく、タイムアウトになりました。診断を再試行してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0334

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Video - User reported the patterns were not displayed. |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ユーザーエラーの可能性があります。そうでなければ、BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0411

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cables - *arg1* not detected. |
| **引数** | • ***arg1* =** ハードウェア名 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0412

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cables - *arg1* not detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** AUX LCD 名 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0413

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cables - *arg1* not detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** LCD 名 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0415

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cables - Check the following cable, jumper, connection, or sensor: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | 記載されているケーブル、ジャンパ、センサーまたは接続部を接続し、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0511

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Fan - The ( *arg1* ) fan failed to respond correctly. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ファンが故障している可能性があるため、ファンおよび通気口に障害物がないかチェックします。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG0512

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan - The ( *arg1* ) fan is running faster than expected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | 診断を再試行します。問題が解決しない場合は、ファンが故障しています。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0620

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Network *arg1* - *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |

- ***arg2*** = エラーメッセージ

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | UEFI ドライバは、診断プロトコルを提供し、このプロトコルは失敗したテストを提供します。エラーメッセージは、「Packet loopback test failed」（パケットループバックテストに失敗しました）または「Register test failed」（レジスタテストに失敗しました）などになる可能性があります。ePSA 以外のドライバによって提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク（イーサネット）デバイスで障害が発生している可能性があります。Ethernet コネクタのピンが曲がっていないかチェックします。ネットワークデバイスファームウェアが最新であることを確認します。テストを再試行して、引き続き失敗する場合は、NIC/NDC/LOM ネットワークデバイスを交換します。この問題は、システムに応じて、マザーボード、アダプタ、またはドーターカードにある場合があります。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG0621

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Network *arg1* - Driver version *arg2* outdated. Version *arg3* or newer required for " *arg4* " |
| **引数** | • ***arg1*** = 番号 |

- ***arg2*** = 16 進数
- ***arg3*** = 16 進数
- ***arg4*** = EFI ドライバ名

**詳細な説明** UEFI ネットワークドライバが古く、既知の誤エラーがあることから、テスト警告のみを行います。

**推奨される対応処置** ネットワークファームウェアをアップデートします。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** DIAG = 診断

**重大度** 重大度 2（警告）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト**

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8001

**Message（メッセージ）** No BIOS support for software interrupt *arg1* h, function(ah) *arg2* h.

**引数**

- ***arg1*** = 16 進数
- ***arg2*** = 16 進数

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No BIOS support for SMI interface function(ah) *arg1* h.;Sensor *arg2* exceeded thermal zone *arg3* . Peak zone was *arg4* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** Hex 関数<br>• ***arg2*** **=** 名前<br>• ***arg3*** **=** 10 進数<br>• ***arg4*** **=** 10 進数 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | 発生すべきエラーではありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan - Unable to set Manufacturing Mode. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | 発生すべきエラーではありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan - Unable to determine fan speeds. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | 発生すべきエラーではありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | LCD BIST not supported. or Fan - Fan speed failure. Expected at least *arg1* , observed *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = RPM<br>• ***arg2*** = RPM |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | LCD BIST エラーの場合：LCD BIST はすべてのシステムに存在しない場合があります。BIOS が最新であることを確認して、診断を再試行します。ファン速度エラーの場合：ファンが汚れていたり、障害物がないことを確認し、ゆるんだ接続をチェックします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan - Unable to set fans to *arg1* speed. or No chipset event timer! |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 高、低、オリジナル |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | 発生すべきエラーではありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Log contains Fan events;Timer expected *arg1* observed *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 10 進数 |

- ***arg2*** = 10 進数

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 「log contains Fan events」（ログにファンイベントが含まれています）では、イベントは他のソースによってログに記録されたもので、ePSA はこれを報告しているだけです。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Out of memory! fMalloc() Failed! :OR: Unable to allocate memory for object data. :OR: Unable to *arg1* testable memory. :OR: Unable to start application processor(s) :OR: Unable to stop all APs. The system may be unstable and should be rebooted. |
| **引数** | • ***arg1*** = 名前 |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot find memory to free! fFree() Failed with pointer *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 16 進数 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG800B

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Retrieve vendor ID function error. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG800C

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Get/Set inverter mode function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前<br>• ***arg2*** = 10 進数 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG800D

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Set lamp off function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前<br>• ***arg2*** **=** 10 進数 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG800E

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Set lamp on function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前<br>• ***arg2*** **=** 10 進数 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG800F

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Restore function error. Vendor: *arg1* Revision: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前<br>• ***arg2*** **=** 10 進数 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | High-Precision event timer not found. |

**詳細な説明**

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid status return from the device. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid parameter passed to the device.; Unknown test ( *arg1* ) selected. |
| 引数 | • ***arg1*** = 10 進数 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | LCD *arg1* doesnt support test commands. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ADDF module ( *arg1* ) device ( *arg2* ) failed with error code *arg3* , number *arg4* . No EPSA beep code mapped. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前<br>• ***arg2*** = 名前<br>• ***arg3*** = 16 進数<br>• ***arg4*** = 16 進数 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to stop all APs. The system may be unstable and should be rebooted. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Battery - unable to retrieve battery health. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8017

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Battery - BIOS has no support for battery health. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fatal: The module reported multiple test results!! |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to log to NVRAM. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Low memory. *arg1* k bytes free! |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 10 進数 |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SMBIOS DIMM configuration did not match. |
| **詳細な説明** | |
| **推奨される対応処置** | ソフトウェアエラーは、通常現場では発生しません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8154

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , ULTRIUM *arg3* media found but drive requires ULTRIUM *arg4* for *arg5* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ドライブの場所<br>• ***arg2*** **=** シリアル番号<br>• ***arg3*** **=** 世代<br>• ***arg4*** **=** 世代<br>• ***arg5*** **=** 書き込み |
| **詳細な説明** | 各世代の ULTRIUM テープドライブは、通常前の世代のテープメディアをサポートしますが、新しい世代のテープメディアはサポートしません。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいテープメディアを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8155

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , data read does not match data written. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ドライブの場所 |

- ***arg2 =*** シリアル番号

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | テープに書き込まれたデータが異なって読み取られ、期待どおりではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 別のテープメディアを使用します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8156

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Tape Drive *arg1* - S/N *arg2* , no media, cannot test drive. |
| **引数** | • ***arg1 =*** ドライブの場所<br>• ***arg2 =*** シリアル番号 |
| **詳細な説明** | テストには、スクラッチテープメディアが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | テープメディアを取り付けるか、テストを省略します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8157

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* Drive *arg2* - S/N *arg3* , drive is not a supported drive. |
| **引数** | • ***arg1 =*** テープ \| ディスク<br>• ***arg2 =*** ドライブの場所<br>• ***arg3 =*** シリアル番号 |
| **詳細な説明** | <テープ> の場合、テストおよびサポートされるのはデル製のみです。<ディスク> の場合、ディスクドライブがデル製である必要はありません。 |
| **推奨される対応処置** | カスタマーがデル製以外のテープドライブをシステムで使用している可能性があります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8158

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* Drive *arg2* - S/N *arg3* , incorrect status = *arg4* \n *arg5* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** バックプレーン \| エキスパンダ \|RD1000<br>• ***arg2*** **=** ドライブの場所<br>• ***arg3*** **=** シリアル番号<br>• ***arg4*** **=** 80000000000000??<br>• ***arg5*** **=** エラー理由 |
| **詳細な説明** | デバイスがコマンドに失敗し、テストを完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | テストを再試行してください。問題が解決せず、BIOS が最新である場合は、ハードウェアの問題が示されています。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8160

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | PERC Battery *arg1* - incorrect status = *arg2* \n *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*** = PERC コントローラの場所<br>• ***arg2*** = 80000000000000??<br>• ***arg3*** = エラー理由 |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | 「<エラー理由> が（Battery missing or disconnected）（バッテリが欠落または取り外されています）の場合、PERC コントローラへのバッテリケーブルをチェックします。<エラー理由> が（Replace battery pack）（バッテリパックの交換）の場合は、バッテリパックを交換します。<エラー理由> が（Remaining capacity low）（残りの容量が低くなっています）の場合、バッテリパックを間もなくに交換する必要がある場合があります。」 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8166

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | OS - Suspect corrupt MBR, verify MBR with Anti-Virus Application. |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ウイルススキャンを実行します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8170

**Message（メッセージ）**
PCIe - Training error PciTag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : Link Degraded, maxLinkWidth = x *arg7* , negotiatedLinkWidth = x *arg8* , Slot *arg9*

**引数**
- ***arg1*** = タグ
- ***arg2*** = 16 進数
- ***arg3*** = 16 進数
- ***arg4*** = 16 進数
- ***arg5*** = 16 進数
- ***arg6*** = 10 進数
- ***arg7*** = 10 進数
- ***arg8*** = 10 進数
- ***arg9*** = スロット

**詳細な説明**
PCI デバイスが予測どおりに低パフォーマンスで動作しています。デバイスが物理 PCI スロットにある場合は、「Slot <10 進数>」がメッセージに追加されます。

**推奨される対応処置**
記載されている PCI-Express アダプタを再装着し、テストを再試行します。

**カテゴリ**
システム正常性

**サブ項目**
DIAG = 診断

**重大度**
重大度 2（警告）

**LCD メッセージ**
LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID**
適用なし

**OMSA トラップ ID**
適用なし

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIAG8171

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PCIe - PCI device in physical Slot *arg1* , PciTag *arg2* , is present but not responding |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 10 進数<br>• ***arg2*** **=** 16 進数 |
| **詳細な説明** | PCI アダプタの存在が検知されましたが、PCI 設定容量アクセスに応答していないため、不良状態になっているか、PCI 物理スロットコネクタにしっかり装着されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 記載されている PCI スロットにある PCI アダプタを再装着する、または交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DIAG = 診断 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIAG8611

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | User reported not hearing speaker tone |
| 詳細な説明 | |
| 推奨される対応処置 | ビープ音が聞こえなかった場合は、内蔵スピーカが正しく接続されていることを確認します。一部のシステムでは、内部スピーカは購入オプションです。一定のシステムでは、スピーカがオプションの場合、スピーカがシステムに存在しない場合があります。音が聞こえない場合、外部ヘッドホンジャックに何も差し込まれていないことを確認して、テストを再試行します。外部 HP ジャックは、ハードウェアレベルで内蔵スピーカをミュートできます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | DIAG = 診断 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

15

# DIS イベントメッセージ

## DIS001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery feature not licensed. |
| **詳細な説明** | 自動検出が自動的に起動しましたが、有効なライセンスが見つかりませんでした。有効なライセンスを取得し、それをインストールしてから、再起動してください。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダの指示に従って、ライセンスを有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery feature disabled. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller またはその他のサービスを使用して自動検出を有効にし、再起動します。 |
| **推奨される対応処置** | 自動検出を使用してプロビジョニングサーバーの場所を特定したい場合は、この機能を有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery process started. |
| **詳細な説明** | 自動検出プロセスでは、今後 24 時間プロビジョニングサーバーへの接続を試行します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery 24-hour timeout occurred. Stopping Auto Discovery process. |
| **詳細な説明** | 自動検出プロセスがタイムアウトし、停止しました。自動検出プロセスは、システムの初回電源投入または再初期化の要求から 24 時間実行されます。この間、自動検出クライアントは 90 秒ごとにプロビジョニングサーバーの識別および接続を試行します。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller で以前のメッセージを確認します。タイムアウトが発生した理由について詳細な情報が得られます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery communicated successfully with Provisioning Server *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** プロビジョニングサーバー名 |
| **詳細な説明** | メッセージが自動検出からプロビジョニングサーバーに正常に送信され、証明書が要求されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery operation successful. Disabling Auto Discovery feature. |
| **詳細な説明** | 接続の確立と証明書の取得において、自動検出処理が正常に実行されました。自動検出機能は必要でなくなるため、無効になりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to notify Provisioning Server of iDRAC IP address change. |
| 詳細な説明 | 新しい iDRAC IP を通知するためにプロビジョニングサーバーに接続することができません。 |
| 推奨される対応処置 | プロビジョニングサーバーの接続を確認し、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Notification of iDRAC IP address changed to *arg1* from *arg2* sent to Provisioning Server. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 新しい IP アドレス<br>• ***arg2*** **=** 以前の IP アドレス |
| **詳細な説明** | プロビジョニングサーバーで iDRAC の IP アドレスを変更中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Notification of iDRAC IP address changed to *arg1* sent to Provisioning Server. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 新しい IP アドレス |
| **詳細な説明** | iDRAC の IP アドレスがプロビジョニングサーバーに送信されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery LCD display message: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 進行状態のメッセージ |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 自動検出プロセスで問題が発生しました。次のいずれかのメッセージが LCD ディスプレイに表示され、LC ログに記録されます。1）No credentials returned（資格情報が返されません）、2）Blocked Because Admin Account Enabled（管理者アカウントが有効なため、ブロックされています）、3）Blocked Because IPv6 Enabled（IPv6 が有効なため、ブロックされています）、4）No IP on NICNIC に IP がありません。5）No provisioning server found（プロビジョニングサーバーが見つかりません）。6）Provisioning server is unreachable/invalid address（プロビジョニングサーバーにアクセスできません / 無効なアドレスです）、7）SSL connection failed no service at IP/ port（SSL 接続に失敗しました。IP/ ポートでのサービスがありません）、8）SSL connection refused（SSL 接続が拒否されました）、9）SSL connection failed (Server authentication)（SSL 接続に失敗しました（サーバーの認証））、10）SSL connection failed (client authentication)（SSL 接続に失敗しました（クライアントの認証））、11）SSL connection failed other（SSL 接続に失敗しました（その他）。12）SOAP failure（SOAP エラー）、13）Failed to create account（アカウントを作成できませんでした）、14）Blocked Because Active Directory Enabled（Active Directory が有効なため、ブロックされています）、15）No Service Tag（サービスタグがありません）、16）Unknown（不明）。 |
| **推奨される対応処置** | 『Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド』で LCD メッセージに関する詳細情報を参照します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery client using customer signed client certificate. |
| **詳細な説明** | カスタマーから提供されたクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery client using factory signed client certificate. |
| **詳細な説明** | 工場で署名されたクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto Discovery client using default client certificate. |
| **詳細な説明** | デフォルトのクライアント証明書が使用されています。自動検出クライアントはこの証明書を使用して、プロビジョニングサーバーに SSL 接続します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Auto Discovery client using customer provided CA certificate to authenticate Provisioning Server. |
| 詳細な説明 | 自動検出クライアントは、カスタマーから提供された認証局証明書を使用して、SSL 接続を行うためにプロビジョニングサーバーを認証します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS015

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Auto Discovery client using default CA certificate to authenticate Provisioning Server. |
| 詳細な説明 | 自動検出クライアントは、デフォルトの認証局証明書を使用して、SSL 接続を行うためにプロビジョニングサーバーを認証します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Response received from Provisioning Server to the notification of iDRAC IP address change. |
| **詳細な説明** | プロビジョニングサーバーが iDRAC の IP アドレスの変更に応答しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The AutoConfig operation is successful. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定された AutoConfig インポートファイルを使用した ｉ DRAC による 自動設定処理が正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 10635 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The execution of AutoConfig operation is started. |
| **詳細な説明** | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定された AutoConfig インポートファイルを使用して、iDRAC で自動設定処理が開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 10635 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to start the AutoConfig import operation, because the AutoConfig import file is not available. |
| **詳細な説明** | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定された共有名または場所で AutoConfig .xml ファイルを使用できないため、AutoConfig 設定インポート操作を開始できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）の共有名または場所をアップデートし、AutoConfig インポートファイルが使用可能であることを確認してから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 10635 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS103

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The AutoConfig operation is unable to access a network share folder, because incorrect credentials are specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. |
| 詳細な説明 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定され資格情報を使用してネットワーク共有フォルダにアクセスすることができません。 |
| 推奨される対応処置 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）に次の情報が正しく入力されたかどうかを確認し、再試行します。1）ネットワーク共有名、2）ネットワーク共有フォルダの IP アドレス、3）ユーザー名とパスワード（-u <ユーザー名> & -p <パスワード>）。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10635 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | VendorID=iDRAC である DHCP スコープオプションで指定された無効なファイル名のため、AutoConfig 操作はネットワーク共有フォルダにアクセスできません。 |
| **詳細な説明** | VendorID=iDRAC である DHCP スコープオプションで指定された無効なファイル名のため、AutoConfig 操作はネットワーク共有フォルダにアクセスできません。 |
| **推奨される対応処置** | VendorID = iDRAC である DHCP スコープオプションフィールドで、(-f <ファイル名>) を使用して有効なファイル名を指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 10635 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DIS105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The AutoConfig operation is unable to access the network share folder, because an invalid sharetype value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. |
| **詳細な説明** | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、サポートされていないか無効な共有タイプが指定されたため、ネットワーク共有フォルダにアクセスできません。 |
| **推奨される対応処置** | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）に、(-s <0 または 1>) を使用して有効な共有タイプを入力します。ここで 0 は NFS、1 は CIFS です。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | DIS = 自動検出 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 10635 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS106

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid shutdown type was specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. |
| 詳細な説明 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定されたシャットダウンタイプ（-d）が間違っているため、AutoConfig インポートファイル処理を正常に完了できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）に、（-d <0 または 1>）を使用して有効なシャットダウンタイプを入力します。ここで 1 は強制シャットダウンです。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10635 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS107

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、無効な自動設定待機時間の値が指定されたため、AutoConfig ファイルインポート処理を開始できません。 |
| 詳細な説明 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、無効な自動設定待機時間の値が指定されたため、AutoConfig ファイルインポート処理を開始できません。 |
| 推奨される対応処置 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、待機時間（-t）に 300 秒より長く 3,600 秒より短い値を入力し、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10635 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS108

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to start the AutoConfig import operation, because Lifecycle Controller is not enabled. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller がインストールされていないか有効になっていないため、サーバーを正しく設定できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 設定対象のサーバーに Lifecycle Controller ファームウェアがインストールされ、有効になっていることを確認し、システム ID ボタンを 15 秒間押して iDRAC を再起動します。Lifecycle Controller の詳細については、dell.com/support/manuals にある『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10635 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS109

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid End Host Power State value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. |
| 詳細な説明 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で指定されたエンドホスト電源状態の値が間違っているため、サーバーを正しく設定できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | DHCP スコープオプションフィールド（VendorID = iDRAC）で、エンドホスト電源状態に（-e <0 または 1>）を入力します。ここで 0 は電源オフ、1 は電源オンです。その後、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10635 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# DIS110

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 自動設定処理が完了しました。 |
| 詳細な説明 | 自動設定処理が完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | DIS = 自動検出 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10635 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

16

# DKM イベントメッセージ

## DKM1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A network problem detected. Cannot contact key management server. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク接続を点検します。ネットワーク、サーバー、およびクライアントの設定を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DKM = Dell キーマネージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DKM1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The key management service is operating correctly. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DKM = Dell キーマネージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DKM1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Key management server certificate problem detected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | サーバーの設定と証明書を確認します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DKM = Dell キーマネージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DKM1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The key management server received a bad request. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク接続を点検します。ネットワーク、サーバー、およびクライアントの設定を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DKM = Dell キーマネージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# DKM1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Key management server error detected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | サーバーエラーログで詳細情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | DKM = Dell キーマネージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | Key management server error. Check configuration |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC<br>シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC<br>シャーシ | ✔ | | | | | | |

17

# ENC イベントメッセージ

## ENC1

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was inserted. |
| **引数** | • ***arg1 =*** エンクロージャ管理モジュール名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャ管理モジュール（EMM）がエンクロージャに挿入されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2296 |
| **OMSA トラップ ID** | 95100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC10

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* asset name was changed. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| 詳細な説明 | エンクロージャの資産名が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | ENC = ストレージエンクロージャ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4339 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2152 |
| OMSA トラップ ID | 85100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is sending inconsistent reponses to the controller. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | ファームウェアに問題があるため、またはケーブルの構成が間違っているためストレージコントローラはエンクロージャから安定した応答を受信できません。ケーブルが指定された最長の長さより長い場合は、信号が劣化することがあります。 |
| **推奨される対応処置** | システムに取り付けられたすべてのエンクロージャの電源を切り、ケーブルの構成が正しいかを確認してからシステムを再起動します。問題が解決しない場合は、エンクロージャのファームウェアをサポートされる最新のバージョンにアップデートします。サポートされる最新バージョンのファームウェアはサービスプロバイダからダウンロードします。ケーブル構成の詳細については、ストレージエンクロージャのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2300 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ENC11

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* サービスタグ was changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャのサービスタグが変更されました。多くの場合、このサービスタグの変更はサービスプロバイダのみが行う必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 承認された状況下でサービスタグが変更されことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2153 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC12

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Communication resumed on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャとの通信が回復しました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2162 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC13

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported configuration detected on *arg1 . arg2 arg3* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名<br>• ***arg2*** **=** EMM0 1<br>• ***arg3*** **=** EMM1 2 |
| **詳細な説明** | サポートされていない構成が検出されました。エンクロージャ管理モジュール（EMM）の SCSI 率が一致しません。 |
| **推奨される対応処置** | EMM のどちらか一方を、SCSI 率が一致している EMM に交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2173 |
| **OMSA トラップ ID** | 85300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC14

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The number of enclosures connected on *arg1* has exceeded the maximum limit supported by the controller. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラポートに接続されているエンクロージャが多すぎます。エンクロージャの制限数を超えると、コントローラはポートに接続されているすべてのエンクロージャと通信できなくなります。これはサポートされていない構成です。 |
| **推奨される対応処置** | 余分なエンクロージャを取り外します。接続可能なエンクロージャの最大数については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2191 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC15

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An enclosure blink operation has initiated on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2259 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC16

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An enclosure blink has ceased on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2260 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC17

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An Enclosure Management Module (EMM) has been discovered on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2291 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC18

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Communication with *arg1* was lost. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | コントローラとモジュール管理モジュール（EMM）間の通信が失われました。ケーブルが緩んでいるか欠陥がある可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。システムを再起動してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2292 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC19

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ管理モジュール名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャ管理モジュール（EMM）が故障しています。故障の原因は、EMM への電源の喪失である可能性があります。EMM セルフテストでも障害が特定されている場合があります。ファームウェアの問題またはマルチビットエラーの可能性もあります。 |
| **推奨される対応処置** | エンクロージャ管理モジュール（EMM）を装着しなおします。EMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2293 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC2

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was removed.. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ管理モジュール名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャ管理モジュール（EMM）が取り外されました。 |
| **推奨される対応処置** | エンクロージャ管理モジュール（EMM）をもう一度装着します。EMM 交換の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2297 |
| **OMSA トラップ ID** | 95400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC21

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has been removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャの要素名 |
| **詳細な説明** | デバイスが取り外され、システムが最適な状態で動作していません。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2295 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC22

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has a bad sensor *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名<br>• ***arg2*** **=** args |
| **詳細な説明** | エンクロージャに不良セクタがあります。エンクロージャセンサーはファン速度、温度プローブなどを監視します。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2298 |
| **OMSA トラップ ID** | 85300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC23

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* - Issue with PHY *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名<br>• ***arg2*** **=** PHY データ |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されているエンクロージャの物理的な接続または PHY で問題が発生しています。 |
| **推奨される対応処置** | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2299 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC24

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Communication with *arg1* is intermittent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | コントローラはエンクロージャから安定した応答を受信していません。ファームウェアに問題があるか、ケーブル配線が適切でない可能性があります。ケーブルが長すぎると、信号品質が低下します。 |
| **推奨される対応処置** | システムに接続されているすべてのエンクロージャの電源を切り、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、ファームウェアをサポート対象の最新バージョンにアップグレードします。正しいケーブル配線の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2268 |
| **OMSA トラップ ID** | 10400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC25

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has a hardware error. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャまたはエンクロージャのコンポーネントに障害が発生したか、劣化した状態にあります。 |
| **推奨される対応処置** | エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認します。詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2301 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC26

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is not responding. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャまたはそのコンポーネントが故障または劣化した状態にあります。エンクロージャまたはそのコンポーネントがストレージ管理コマンドに応答していないか、コントローラとエンクロージャ間の接続に問題があります。 |
| **推奨される対応処置** | エンクロージャとそのコンポーネントの正常性を確認します。詳細についてはハードウェアマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2302 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC27

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SAS or SATA mixing of physical disks is not supported within the *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | このエンクロージャは、SAS 物理ディスクと SATA 物理ディスクの両方をサポートすることはできません。物理ディスクが無効になる可能性があります。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2303 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC28

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Enclosure Management Module (EMM) firmware version mismatch detected in *arg1 . arg2 arg3 .* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名<br>• ***arg2*** **=** EMM 0 バージョン<br>• ***arg3*** **=** EMM 1 バージョン |
| **詳細な説明** | EMM モジュールのファームウェアのバージョンが同じではありません。両方のモジュールで同じバージョンのファームウェアを使用する必要があります。このメッセージは、ファームウェアバージョンが既存のモジュールと異なる EMM モジュールを挿入しようとすると発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 両方の EMM モジュールのファームウェアを同じバージョンにアップグレードします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2311 |
| **OMSA トラップ ID** | 85300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC29

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* temperature has returned to normal. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2353 |
| **OMSA トラップ ID** | 105100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC3

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is shutdown. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクエンクロージャの温度が、最大許容範囲より高くなっているか、最小許容範囲より低くなっています。 |
| **推奨される対応処置** | 温度の異常な上昇または低下の要因を調べます。たとえば、エンクロージャのファンが動作していることを確認します。サーモスタットの設定と、エンクロージャが熱源の近くに置かれていないかどうかも点検します。エンクロージャの通気が十分であり、室温が高すぎたり低すぎたりしていないことを確認します。その他の診断情報については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2112 |
| **OMSA トラップ ID** | 85400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC30

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* firmware download is in-progress. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2354 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC31

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware download on *arg1* has failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | システムはファームウェアをエンクロージャにダウンロードできませんでした。コントローラとエンクロージャの通信が失われた可能性があります。データ転送に問題がある、またはダウンロードメディアが破損している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | エンクロージャファームウェアのダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、コントローラがエンクロージャと通信できていることを確認します。エンクロージャの電源が入っていることを確認します。ケーブル点検の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2355 |
| **OMSA トラップ ID** | 85300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC32

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Storage Enclosure Processor (SEP) for *arg1* has been rebooted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | ファームウェアダウンロード処理の一環として、SEP が再起動されました。この処理が完了するまで SEP は使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2368 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC33

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Redundancy on *arg1* is normal. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | 冗長性が失われていたエンクロージャで、データの冗長性が復元されました。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2124 |
| **OMSA トラップ ID** | 130400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC4

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* firmware mismatch. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | EMM モジュールのファームウェアのバージョンが同じではありません。両方のモジュールで同じバージョンのファームウェアを使用する必要があります。このアラートは、ファームウェアバージョンが既存のモジュールと異なる EMM モジュールを挿入しようとすると発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 両方の EMM モジュールに同じバージョンのファームウェアをダウンロードします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2120 |
| **OMSA トラップ ID** | 85300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC40

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A new enclosure was detected on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラで新しいエンクロージャが検出されました。原因はエンクロージャのホットプラグ、またはエンクロージャの電源状態の変更です。エンクロージャのデイジーチェーンの順序が変更された場合も、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2190 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC5

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Redundancy on *arg1* is degraded |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数のエンクロージャコンポーネントに障害が発生しました。たとえば、ファンまたは電源装置が故障している可能性があります。エンクロージャは現在動作していますが、さらに別のコンポーネントで障害が発生すると、エンクロージャが故障する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 故障したコンポーネントを特定して交換します。故障したコンポーネントを特定するには、ツリービューでエンクロージャを選択し、正常性サブタブをクリックします。エンクロージャの正常性サブタブでは、故障したコンポーネントに赤い X が表示されます。あるいは、ストレージオブジェクトを選択し、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに表示されるコントローラ状態に、コントローラのコンポーネントが故障または劣化しているかどうかが示されます。エンクロージャコンポーネントの交換、またはその他の診断情報の詳細については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2122 |
| **OMSA トラップ ID** | 130500 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC6

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Communication timeout on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | コントローラがエンクロージャと通信できません。通信障害にはいくつかの原因があります。たとえば、ケーブル不良または緩みの可能性があります。異常な量の I/O も、エンクロージャとの通信が中断される原因となります。さらに、ソフトウェア、ハードウェア、またはファームウェアの問題、電源装置の不良または故障、エンクロージャのシャットダウンによって通信障害が発生する場合もあります。 |
| **推奨される対応処置** | ケーブルに問題がないか点検します。ケーブル確認の詳細については、「正常に接続されているケーブル」の項を参照してください。エンクロージャのコンポーネントが劣化または故障していないかどうかも点検する必要があります。それには、ツリービューでエンクロージャオブジェクトを選択し、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに、エンクロージャコンポーネントの状態が表示されます。コントローラにサポート対象のドライバとファームウェアバージョンがインストールされていること、および、各エンクロージャ管理モジュール（EMM）で同じバージョンのサポート対象ファームウェアが実行されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2137 |
| **OMSA トラップ ID** | 85300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC7

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* alarm was enabled. |
| **引数** | • ***arg1 =*** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャのアラームが有効になりました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2138 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC8

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* alarm was disabled. |
| **引数** | • ***arg1 =*** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャのアラームが無効になりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2139 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# ENC9

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* アセットタグ was changed. |
| **引数** | • ***arg1* =** エンクロージャ名 |
| **詳細な説明** | ユーザーによってエンクロージャの資産タグが変更されました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | ENC = ストレージエンクロージャ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2151 |
| **OMSA トラップ ID** | 85100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

18

# FAN イベントメッセージ

## FAN0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan *arg1* RPM is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次に予定されているサービス時期にファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2154 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# FAN0001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Fan *arg1* RPM is less than the lower critical threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 番号 |
| 詳細な説明 | ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | FAN = ファンイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2153 |
| LCD メッセージ | Fan <番号> RPM is outside of range. Check fan. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# FAN0002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Fan *arg1* RPM is greater than the upper warning threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 次に予定されているサービス時期にファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | FAN = ファンイベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2154 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# FAN0003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Fan *arg1* RPM is greater than the upper critical threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 番号 |
| 詳細な説明 | ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | FAN = ファンイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2153 |
| LCD メッセージ | Fan <番号> RPM is outside of range. Check fan. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# FAN0004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Fan *arg1* RPM is outside of range. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | ファンが最適な状態で動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、故障している可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ファンを取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | FAN = ファンイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2153 |
| LCD メッセージ | Fan <番号> RPM is outside of range. Check fan. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# FAN0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Fan *arg1* RPM is within range. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | FAN = ファンイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2155 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# FAN0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan *arg1* is removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 意図的に取り外したのでなければ、ファンを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2153 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# FAN0007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan *arg1* was inserted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2155 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# FAN0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan *arg1* is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2155 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan *arg1* is absent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 意図的に取り外したのでなければ、ファンを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2153 |
| **LCD メッセージ** | Fan <番号> is absent. Check Fan. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan *arg1* is disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 最適なパフォーマンスを得るにはファンが必要な場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2154 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan *arg1* is enabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2155 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* RPM is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン名 |
| **詳細な説明** | デバイスが最適な状態で動作していません。デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次にスケジュールされているサービス時にデバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2154 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* RPM is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン名 |
| **詳細な説明** | 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2153 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* RPM is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン名 |
| **詳細な説明** | 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2154 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* RPM is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン名 |
| **詳細な説明** | 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2153 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* RPM is outside of normal operating range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン名 |
| **詳細な説明** | 冷却デバイスが最適な状態で動作していません。冷却デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 冷却デバイスを取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2153 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* RPM is within normal operating range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン名 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているファンの RPM は正常に機能しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2155 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# FAN0018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Enhanced Cooling Mode is not supported for fan *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン番号 |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モードは、メッセージで示されているファンのタイプではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで示されているファンを、拡張冷却モードをサポートする別のファンに交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An incompatibility between operating mode and fan type was corrected for fan *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで示されているファンの動作モードとファンタイプの不一致が修正されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is non-functional. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファン名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたファンに障害が発生した、またはファンが正しく取り付けられていません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ファンを取り付けなおすか、ファンを交換します。OMSA ウェブインタフェースを開いて、メッセージに表示されたファンが正しく表示されるか確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5300 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is offline. |
| **引数** | • ***arg1* =** ファン名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたファンが取り外されましたが、最適なシステムパフォーマンスにはファンが必要である場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | ファンを再度取り付けて、OMSA ウェブインタフェースを開き、メッセージに表示されたファンが正しく表示されるか確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5303 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor has failed, and the last recorded value by the sensor was *arg2* RPM. |
| **引数** | • ***arg1* =** センサー名<br>• ***arg2* =** ファン速度 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたセンサーで障害が発生しました。最適なシステムパフォーマンスにはセンサーが必要な場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。ファンのセンサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5100 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to read the *arg1* sensor value. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたファンセンサーまたはファンに障害が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次を実行してください。1）古いファンを取り外し、新しいファンを取り付け、システムの電源を入れなおしてファンが正しく動作するかチェックすします。2）ファンセンサーが故障した場合は、システム基板を交換します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5101 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor returned to a normal state with a value of *arg2* RPM. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** ファン速度 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたセンサーは、正常な状態に戻りました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5102 |
| **OMSA トラップ ID** | 5102 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* RPM. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** ファン速度 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたファンは正しく動作していません。ファンが正しく取り付けられていないか、障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ファンを取り付けなおすか、交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5103 |
| **OMSA トラップ ID** | 5103 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FAN0026

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* RPM. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** ファン速度 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されたファンセンサーは、ファンが RPM 重大しきい値を超えたことを示しています。 |
| 推奨される対応処置 | ファンを取り付けなおすか、新しいファンと交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | FAN = ファンイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5104 |
| OMSA トラップ ID | 5104 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN0027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* RPM. |
| **引数** | • ***arg1* =** センサー名<br>• ***arg2* =** ファン速度 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたセンサーで障害が発生しました。最適なシステムパフォーマンスにはセンサーが必要な場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。ファンのセンサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5105 |
| **OMSA トラップ ID** | 5105 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファンセンサ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャのファンが取り外されたことを検出しました。エンクロージャは最適な状態で動作しなくなります。 |
| **推奨される対応処置** | ファンをエンクロージャにもう一度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4201 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# FAN1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has been inserted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファンセンサ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャにファンが取り付けられたことを検出しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4203 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# FAN1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファンセンサ名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャのファンに障害が発生したことを検出しました。エンクロージャは最適な状態で動作しなくなります。 |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4201 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# FAN8500

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Enhanced Cooling Mode is Enabled |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モードを有効にすると、電力消費は増加しますが、送風装置の最大許容速度を上げることによって、ブレードへの通気能力が向上します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN8501

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Enhanced Cooling Mode is Disabled |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モードを無効にすると、ブレードへの十分な通気を確保しながら送風装置の最大速度を下げることによって、電力消費を低減させることができます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN8502

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to detect the blower *arg1* because the blower may not be optimally operating. |
| **引数** | • ***arg1* =** 送風装置名 |
| **詳細な説明** | 現在の CMC ファームウェアは、メッセージで特定されている送風装置を検出しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | CMC が最新のファームウェアを使用していることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN8503

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Chassis was turned off because more than two internal fans stopped functioning. |
| **詳細な説明** | 2 台以上のシャーシ内蔵ファンが機能しなくなったため、シャーシの電源が切れました。問題のあるファンは、CMC ハードウェア（システムイベントログ）とシャーシログで識別されています。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシの内蔵ファンが機能していることを確認してください。コマンドラインインターフェイス (CLI) で「racadm getsel」コマンドを入力し、機能していないファンを識別します。CMC Web GUI で、シャーシを選択して ログ タブをクリックし、ハードウェアログ を選択します。正常に機能していないファンを再度取り付けるか、取り換えます。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN900

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張冷却モードが正常に有効にされました。 |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モードが正常に有効にされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN901

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張冷却モードが正常に無効にされました。 |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モードが正常に無効にされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN902

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because sufficient power is not available. |
| **詳細な説明** | 必要な電力を使用できないため、拡張冷却モードを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 電力容量の高い PSU を追加する、または電力要件が拡張冷却モードを有効にするために十分なレベルになるまで I/O モジュールまたはサーバーなどのシャーシコンポーネントを取り外してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN903

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because an unsupported fan is inserted in the Chassis. |
| **詳細な説明** | サポートされていないファンがシャーシにあるため、拡張冷却モードを有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシ対応のファンを取り付け、操作を再試行します。シャーシ対応のファンのリストについては、『Chassis Management Controller ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN904

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot enable the Enhanced Cooling Mode because the Maximum Power Conservation Mode is enabled. |
| **詳細な説明** | 最大節電モードが有効になっているため、拡張冷却モードを有効にできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。CMC ウェブインタフェースを使用してこのモードを無効にするには、シャーシ概要 > 電源 > 設定 をクリックします。RACADM ユーティリティを使用してこのモードを無効にするには、コマンド「racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN905

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファン構成設定を適用しています。これには数秒かかる場合があります。 |
| **詳細な説明** | ファン構成設定を適用しています。これには数秒かかる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN906

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 現在の設定に変更は行われていません。 |
| **詳細な説明** | 現在の設定に変更は行われていません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定が変更されている確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FAN907

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張冷却モード機能はすでに有効になっています。 |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モード機能はすでに有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FAN908

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 拡張冷却モード機能はすでに無効になっています。 |
| 詳細な説明 | 拡張冷却モード機能はすでに無効になっています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | FAN = ファンイベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FAN911

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The attempt to enable the Enhanced Cooling Mode was not successful. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ECM がすでに有効であるか、Gen3 ファンがシャーシに存在しないため、拡張冷却モード（ECM）の有効化試行に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 拡張冷却モード（ECM）がすでに有効にされているかどうかをチェックします。シャーシに Gen3 ファンがあることを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FAN = ファンイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

19

# FC イベントメッセージ

## FC001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | コマンドが成功しました。 |
| **詳細な説明** | コマンドが成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to allocate memory. |
| **詳細な説明** | 操作を実行するために必要なメモリを割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | AC 電源を入れなおし、Lifecycle Controller と iDRAC ファームウェアのアップデートを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter. |
| **詳細な説明** | 無効な数の引数がメソッドに与えられました。 |
| **推奨される対応処置** | 必須の入力パラメータを入力し、再試行します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）または FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for *arg1* |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ値 |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | メソッドに入力されたパラメータ値が、FC HBA プロファイルの仕様で定義されたパラメータデータタイプおよび使用可能な値と一致していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FC005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The number of AttributeName array elements does not match the AttributeValue array element count. |
| 詳細な説明 | AttributeName と AttributeValue の配列要素の数が一致していません。 |
| 推奨される対応処置 | AttributeName パラメータと AttributeValue パラメータに同じ数の配列要素を指定します。入力パラメータの詳細については、FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | FC = ファイバチャネル |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FC006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled. |
| 詳細な説明 | 指定されたターゲットに対応する設定ジョブがすでに存在します。現在のジョブが完了するかキャンセルされるまで、他の設定処理を行うことはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 目的のコンポーネントに対する現在の設定ジョブが完了するかキャンセルされるまで待ってから、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | FC = ファイバチャネル |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A configuration job already exists. Unable to create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled. |
| **詳細な説明** | 設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するかジョブがキャンセルされるまでは、これ以降のコマンドは許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のジョブが完了するかキャンセルされるのを待ってから、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No pending data present to create a Configuration job. |
| **詳細な説明** | 以前の設定と現在の設定に変更はありません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更してください。 |
| **推奨される対応処置** | 1 つまたは複数の属性の設定を変更し、設定ジョブの作成を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is currently in use. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は別のアプリケーションまたは操作が使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller で現在の処理が完了するのを待ちます。システムで 1）Lifecycle Controller の Unified Server Configurator が現在実行されていないこと、2）F1/F2 POST エラーでユーザーの介入を待機していないこと、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM が動作していないことを確認し、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create Configuration job because Lifecycle Controller is not enabled. |
| **詳細な説明** | 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 11G システムでは、iDRAC 設定ユーティリティを使用して System Services（システムサービス）を有効にします。それには、システムの起動時に CTRL+E オプションを押します。12G システムでは、システムの起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC |

| | |
|---|---|
| | 設定 を選択し、Lifecycle Controller 設定を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration job already created, pending data cannot be deleted |
| **詳細な説明** | 設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FC012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No pending data to delete. |
| 詳細な説明 | 以前の設定と現在の設定の間で、コンポーネント属性データに変更はありません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | FC = ファイバチャネル |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FC013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid AttributeName: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | 間違った AttributeName パラメータ名が指定されました。 |
| **推奨される対応処置** | システム内のコンポーネントに使用できる正しい AttributeName を入力します。正しい AttributeName は、コンポーネントに対する属性エミュレーション応答または FC HBA プロファイルの仕様で確認してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FC014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid AttributeValue parameter content for corresponding AttributeName *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = パラメータ名 |
| 詳細な説明 | 次のいずれかの理由により、AttributeValue パラメータが無効です。1）新しい AttributeValue の長さが、最小～最大の長さの範囲内に入っていないか、適用される正規表現に準拠していない。2）新しい AttributeValue の値が、下限から上限までの範囲内に入っていない。3）AttributeValue の値が使用可能な値に含まれていない。 |
| 推奨される対応処置 | 有効な属性値については、FC HBA プロファイルの仕様を参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | FC = ファイバチャネル |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FC015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change read-only attribute *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | この属性は読み取り専用であるため、属性設定処理は完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change the attribute value of the disabled attribute *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | この属性は無効になっているため、属性設定処理は完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the operation due to an internal error in iDRAC. |
| **詳細な説明** | iDRAC で内部エラーが発生したため、処理を続行できません。エラーから回復するには、iDRAC をリセットする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | AC 電源をシステムから取り外し、再度取り付けてから、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The FC *arg1* port *arg2* link is not functioning either because the FC cable is not connected or the FC device is not functioning. |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ ID<br>• ***arg2* =** ポート ID |
| **詳細な説明** | FC ケーブルが接続されていない、または FC デバイスが機能していないため、メッセージで識別されている FC コントローラポートリンクも機能していません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）FC ポートが有効になっていることを確認します。2）物理ポートに LED がある場合、ACT/ 速度 LED が点灯していることを確認します。3）FC ケーブルおよび FC ケーブルの接続が正しく接続されていることを確認します。4）接続されている FC スイッチが機能しているかどうかを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2538 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FC103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The FC *arg1* port *arg2* network connection is successfully started. |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ ID<br>• ***arg2* =** ポート ID |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されている FC コントローラポートリンクのネットワーク接続が正常に起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | FC = ファイバチャネル |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2539 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

20

# FLDC イベントメッセージ

## FLDC1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The journal mirror at path = *arg1* is available. |
| **引数** | • ***arg1 =*** ワールドワイド名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されたデバイスのジャーナル内の WWN（ワールドワイド名）エントリが利用可能です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2700 |
| **OMSA トラップ ID** | 160100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The following journal mirror is being replaced: File Path Name = *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファイルパス |
| **詳細な説明** | レポートされたファイルパスでのジャーナルミラーを交換中です。このイベントは、ジャーナルミラーの交換が完了したことを示す通知です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2701 |
| **OMSA トラップ ID** | 160100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cache flushing has started for the virtual disk with WWN = *arg1* and path = *arg2* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ワールドワイド名<br>• ***arg2*** **=** デバイスのパス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュフラッシュ操作を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2875 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cache flushing has completed for the virtual disk with WWN = *arg1* and path = *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ワールドワイド名<br>• ***arg2*** **=** デバイスのパス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュフラッシュ操作が完了しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2876 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is registered. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 物理ディスク名<br>• ***arg2*** **=** ワールドワイド名<br>• ***arg3*** **=** デバイスのパス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cashe によって登録されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2903 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is removed. |
| **引数** | • ***arg1* =** 物理ディスク名<br>• ***arg2* =** ワールドワイド名<br>• ***arg3* =** デバイスのパス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cashe の構成から取り外されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2904 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is being removed. |
| **引数** | • ***arg1* =** 物理ディスク名<br>• ***arg2* =** ワールドワイド名<br>• ***arg3* =** デバイスのパス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されたキャッシュデバイスを、Fluid Cashe の構成から取り外しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2905 |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 90100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Caching is being removed for the *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 仮想ディスク名<br>• ***arg2*** = ワールドワイド名<br>• ***arg3*** = デバイスのパス名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示された仮想ディスクでキャッシュ操作を削除しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2906 |
| OMSA トラップ ID | 120100;150100;160100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Caching is enabled on the *arg1* with wwn = *arg2* and path = *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク名<br>• ***arg2*** **=** ワールドワイド名<br>• ***arg3*** **=** デバイスのパス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示された仮想ディスクでキャッシュ操作が有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2907 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100;150100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Caching is disabled for the *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 仮想ディスク名<br>• ***arg2*** = ワールドワイド名<br>• ***arg3*** = デバイスのパス名 |
| 詳細な説明 | キャッシュ操作の無効化が正常に行われました。メッセージに示された仮想ディスクのキャッシュ操作は無効になっています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2910 |
| OMSA トラップ ID | 120100;150100;160100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The cached LUN with WWN = *arg1* and path = *arg2* for *arg3* has had a failure. |
| 引数 | • ***arg1*** = ワールドワイド名<br>• ***arg2*** = デバイスのパス名<br>• ***arg3*** = 仮想ディスク名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されたキャッシュ済み LUN でエラーが発生したため、読み取りまたは書き込み操作ができませんでした。メッセージに表示されたパスにある Fluid Cache デバイスへの読み取りまたは書き込み操作試行時に、ユーザーアプリケーションでは I/O の障害が表示されるはずです。 |
| 推奨される対応処置 | サービスプロバイダに原因の解析とリカバリ方法をお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2911 |
| OMSA トラップ ID | 140400 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Replication of the cache device *arg1* with WWN = *arg2* and path = *arg3* is complete. |
| 引数 | • ***arg1*** = 物理デバイス名<br>• ***arg2*** = ワールドワイド名<br>• ***arg3*** = デバイスのパス名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されたキャッシュデバイスのレプリケーションが完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2912 |
| OMSA トラップ ID | 90100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Recovery of the cache device *arg1* with wwn = *arg2* and path = *arg3* is complete. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 物理ディスク名<br>• ***arg2*** **=** ワールドワイド名<br>• ***arg3*** **=** デバイスパス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されたキャッシュデバイスのリカバリが完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2913 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fluid Cache には、永続的に有効なライセンスがインストールされています。 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache には、永続的に有効なライセンスがインストールされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2914 |
| **OMSA トラップ ID** | 160100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fluid Cache にライセンスがインストールされています。 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache にライセンスがインストールされています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2920 |
| **OMSA トラップ ID** | 160100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fluid Cache からライセンスが削除されました。 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache からライセンスが削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2921 |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 160100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | すべてのキャッシュデバイスが検出され、Fluid Cache に登録されました。 |
| 詳細な説明 | すべてのキャッシュデバイスが検出され、Fluid Cache に登録されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2924 |
| OMSA トラップ ID | 160100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1020

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The storage device with WWN = *arg1* and path = *arg2* is in unknown state. |
| 引数 | • ***arg1*** = ワールドワイド名<br>• ***arg2*** = パス名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されたストレージデバイスの状態が不明になっています。 |
| 推奨される対応処置 | メンテナンスが必要です。サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2909 |
| OMSA トラップ ID | 120300;150300 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1021

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The journal mirror entry with WWN = *arg1* is not accessible. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** ワールドワイド名 |
| 詳細な説明 | 表示された WWN（ワールドワイド名）のジャーナルミラーエントリを有するメッセージに示されたデバイスにアクセスできません。SSD の一部は、ジャーナルの内容として使用されています。一貫性を確保するために、ジャーナルの内容は 2 つの別の SSD に書き込まれます。これらコピーがジャーナルミラーとなります。ジャーナルの内容がどのジャーナルミラーにも書き込めなくなると、このイベントが発生します。FLDC コードが別の SSD をジャーナルミラーにするべく選択しようとするため、このメッセージは警告となります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2702 |
| OMSA トラップ ID | 160300 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The associated server of the Cache Device *arg1* with WWN = *arg2* is not configured. |
| **引数** | • ***arg1* =** 物理ディスク名<br>• ***arg2* =** ワールドワイド名 |
| **詳細な説明** | 示された WWN を有するメッセージに示されたキャッシュデバイスは、Fluid Cache の設定に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定に一貫性がない原因を特定するには、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2874 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fluid Cache is running on an evaluation license and the evaluation license expires in *arg1* days. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 日数 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache は、評価版ライセンスで動作しており、この評価版ライセンスはメッセージに示した日数後に有効期限が切れます。 |
| **推奨される対応処置** | サービスを継続して使用するには、永続的に有効な Fluid Cache のライセンスを購入する必要があります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2916 |
| **OMSA トラップ ID** | 160100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Caching was enabled in write-back mode, but it is currently operating in write-through mode. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Fluid Cache プールに PCIe-SSD が 1 つあるため、キャッシングはライトバックモードで有効になっていましたが、現在はライトスルーモードで動作しています。 |
| **推奨される対応処置** | Fluid Cache プールにもう 1 つ PCIe SSD デバイスを追加して問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2930 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300;150300;160300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Caching was enabled in write-back or write-through mode, it is currently operating in pass-through mode. |
| **詳細な説明** | Fluid Cache プールに PCIe-SSD デバイスがないため、キャッシングはライトバックモードまたはライトスルーモードで有効になっていましたが、現在はライトスルーモードで動作しています。 |
| **推奨される対応処置** | Fluid Cache プールにもう 1 つ PCIe SSD デバイスを追加して問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2931 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300;150300;160300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Caching is no longer degraded to write-through mode and is now operating in write-back mode for Fluid Cache. |
| **詳細な説明** | Fluid Cache の構成で追加の PCIeSSD が利用可能になったため、キャッシングモードがライトバックモードに回復しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2932 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300;150300;160300 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Caching is no longer degraded to pass-through mode and is now operating in its configured mode for Fluid Cache. |
| **詳細な説明** | Fluid Cache の構成で追加の PCIeSSD が利用可能になったため、キャッシングモードが設定済みのモードに回復しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2933 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300;150300,160300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1028

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | OMSS Connection to Fluid Cache service is no longer present. |
| 詳細な説明 | OMSS と Fluid Cache 間の通信接続がなくなりました。 |
| 推奨される対応処置 | OMSS を Fluid Cache サービスに再接続するには、次の操作を行います。1）Fluid Cache サービスが動作していることを確認します。動作を確認するには、コマンド「fldc --status」を実行します。2）コマンド「omconfig storage fluidcache action=connect」を実行して、接続を再度確立します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2699 |
| OMSA トラップ ID | 160400 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are not enough journal mirrors available for Fluid Cache to operate. |
| **詳細な説明** | このメッセージは、Fluid Cache が動作するのに十分なジャーナルミラーがないことを示しています。少なくとも 2 つアクセス可能なジャーナルミラーがあることを確認します。1 つまたは複数の故障したキャッシュデバイスをアクティブ化するか、fldc_restore ユーティリティを使用して、ノードを再構築します。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダに原因の解析とリカバリ方法をお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2703 |
| **OMSA トラップ ID** | 160400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The cluster ID in the journal does not match the cluster ID in the configuration file for Fluid Cache. |
| **詳細な説明** | Fluid Cache の設定データで不整合が検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | メンテナンスが必要です。サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2704 |
| **OMSA トラップ ID** | 160400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The journal could not be read or written to for Fluid Cache. |
| **詳細な説明** | 冗長 Fluid Cache の設定情報にアクセスできません。 |
| **推奨される対応処置** | メンテナンスが必要です。サービスプロバイダにお問い合わせください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2705 |
| **OMSA トラップ ID** | 160400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The cache device with WWN = *arg1* and path = *arg2* is no longer functional. |
| **引数** | • ***arg1* =** ワールドワイド名<br>• ***arg2* =** パス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示された PCIeSSD キャッシュデバイスが機能しなくなりました。 |
| **推奨される対応処置** | 機能しなくなった PCIe SSD を交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 2900 |
| OMSA トラップ ID | 90400 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The storage device WWN = *arg1* and path = *arg2* is either inaccessible or no longer functional. |
| 引数 | • ***arg1*** = ワールドワイド名<br>• ***arg2*** = パス名 |
| 詳細な説明 | このメッセージは、ストレージデバイスにアクセスできない、またはストレージデバイスが機能しなくなったことを示しています。 |
| 推奨される対応処置 | 仮想ディスクにアクセスできない場合は、仮想ディスクをオンライン状態にすることによってアクセスを回復します。仮想ディスクがアクセス可能になってから、コマンド「omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<string>」を実行して、ディスクを再度アクティブ化します。デバイスが機能していない場合は交換します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2901 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 120400;150400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fluid Cache には、有効なライセンスがインストールされていません。 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache には、有効なライセンスがインストールされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2915 |
| **OMSA トラップ ID** | 160400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FLDC1035

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Configuration changes are not allowed, because Fluid cache is running on an expired evaluation licesnse (Expired days: *arg1* ). |
| 引数 | • ***arg1*** = 日数 |
| 詳細な説明 | Fluid Cache が期限切れの評価版ライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。また、メッセージは、期限切れのライセンスで Fluid Cache が動作している日数も示しています。（ライセンスの失効後最長 30 日まで動作可能） |
| 推奨される対応処置 | 有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | FLDC = 不明 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2917 |
| OMSA トラップ ID | 160400 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Caching functionality is disabled because Fluid cache is running on an expired evaluation license (Expired days: *arg1* ). |
| **引数** | • ***arg1* =** 日数 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache が期限切れの評価版ライセンスで動作しているため、キャッシング機能が無効になっています。また、メッセージは、期限切れのライセンスで Fluid Cache が動作している日数も示しています。（ライセンスの失効後最長 30 日まで動作可能） |
| **推奨される対応処置** | 永続的に有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2918 |
| **OMSA トラップ ID** | 160400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fluid Cache が期限切れのライセンスまたは無効なライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache が期限切れのライセンスまたは無効なライセンスで動作しているため、設定の変更は許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | 永続的に有効な Fluid Cache ライセンスをインストールします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2919 |
| **OMSA トラップ ID** | 160400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fluid Cache を実行するのに必要なメモリ容量がありません。 |
| **詳細な説明** | Fluid Cache を実行するのに必要なメモリ容量がありません。 |
| **推奨される対応処置** | DAS 向け Fluid Cache を実行するために必要な最低メモリ容量は 16 GB です。最適な動作には、32 GB の RAM を取り付けることが推奨されています。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2922 |
| **OMSA トラップ ID** | 160400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# FLDC1039

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more cache devices are missing, resulting in Fluid Cache to be unresponsive. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数のキャッシュデバイスが欠落しているため、キャッシュが応答しなくなっています。 |
| **推奨される対応処置** | 欠落しているキャッシュデバイスを取り付けます。キャッシュデバイスのプラグが外された場合は、再度アクティブ化します。キャッシュデバイスを再度アクティブ化するには、コマンド「omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | FLDC = 不明 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 2923 |
| OMSA トラップ ID | 160400 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

21

# FSD イベントメッセージ

## FSD000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Debug authorized by customer; debugcaps: *arg1* , was authorized by: *arg2* , at *arg3* for the period: *arg4* to *arg5* . |
| **引数** | • ***arg1*** = DebugCaps<br>• ***arg2*** = iDRAC ユーザー<br>• ***arg3*** = ブロック解除時間<br>• ***arg4*** = 開始時刻<br>• ***arg5*** = 終了時刻 |
| **詳細な説明** | カスタマーは、この iDRAC で所定のデバッグ機能を認可しました（この認可は、デルテクニカルサポートからの要請に応じて行われるものです）。各デバッグ機能は、デルのエンジニアが iDRAC のデバッグで実行できる特定の処置を表しています。 |
| **推奨される対応処置** | DebugCaps、iDRAC ユーザー、ブロック解除時間、開始時刻、終了時刻 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | FSD = デバッグ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 8595 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FSD001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Debug authorized by Dell; debugcaps: *arg1* , at *arg2* , was authorized by Dell employee: *arg3* , for the time period *arg4* to *arg5* |
| 引数 | • ***arg1*** = DebugCaps<br>• ***arg2*** = 認可された時間<br>• ***arg3*** = デルの従業員<br>• ***arg4*** = 開始時刻<br>• ***arg5*** = 終了時刻 |
| 詳細な説明 | デルは所定のデバッグ機能を認可しました。各デバッグ機能は、デルのエンジニアが iDRAC のデバッグで実行できる特定の処置を表しています。 |
| 推奨される対応処置 | DebugCaps、認可された時間、デル従業員、開始時刻、終了時刻 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | FSD = デバッグ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 8595 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# FSD002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Debug authorization failed; for debugCaps: *arg1* , authorized by iDRAC user: *arg2* , and Dell employee: *arg3* , at *arg4* for the period: *arg5* to *arg6* . |
| **引数** | • ***arg1*** = DebugCaps<br>• ***arg2*** = iDRAC ユーザー<br>• ***arg3*** = デルの従業員<br>• ***arg4*** = ブロック解除時間<br>• ***arg5*** = 開始時刻<br>• ***arg6*** = 終了時刻 |
| **詳細な説明** | RACADM デバッグコマンドが失敗しました。デルテクニカルサポートの指示に従って RACADM デバッグコマンドが実行された場合は、テクニカルサポートに追加サポートを要請してください。このコマンドはカスタマー向けではありません。 |
| **推奨される対応処置** | DebugCaps、iDRAC ユーザー、デル従業員、ブロック解除時間、開始時刻、終了時刻 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | FSD = デバッグ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8594 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC シャーシ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC シャーシ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

22

# HWC イベントメッセージ

## HWC0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the operation as there is no response from iDRAC. |
| **詳細な説明** | このエラーは iDRAC の不具合が原因で発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to detect vFlash SD card. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードが存在しないか、正しく挿入されていません。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードを挿入するか挿入しなおし、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully initialized vFlash SD card. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードは正常に初期化されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initialize vFlash SD card. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードが間違って挿入されたか、vFlash SD カードに問題があるか、または iDRAC 通信エラーが発生しています。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードを再挿入または交換するか、iDRAC をリセットし、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Internal error while retrieving update information. |
| 詳細な説明 | 現在取り付けられているコンポーネント向けのファームウェアバージョンを取得中に、内部エラーが発生しました。この障害の詳細については、Lifecycle のログを参照してください。 |
| 推奨される対応処置 | 1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC0006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to save vFlash SD card settings. |
| 詳細な説明 | システムに vFlash SD カードが挿入されていない、またはロックされている場合、Lifecycle Controller ではカードの設定を保存できません。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash SD カードを挿入するか、カードのロックを解除し、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to load vFlash SD card settings. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller は、iDRAC から vFlash SD カードの情報を取得できません。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash SD カードを挿入しなおし、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC と通信できません。 |
| **詳細な説明** | An internal error occurred while communicating with iDRAC. |
| **推奨される対応処置** | ウィザードを終了し、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable vFlash SD card. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードが存在しないか、正しく挿入されていません。iDRAC は vFlash SD カードを有効にすることができません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードを挿入しなおし、再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid folder name or USB drive not found. |
| **詳細な説明** | 入力されたフォルダ名が間違っているか、USB ドライブが接続されていないため、処理が失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なフォルダ名を入力するか、USB ドライブを接続し、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient space to copy the file to the USB drive. |
| **詳細な説明** | USB ドライブにファイルをコピーできるだけの十分な空き容量がありません。 |
| **推奨される対応処置** | USB ドライブに十分な空き容量があることを確認してから、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC0012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to write to the USB drive. |
| 詳細な説明 | USB ドライブが書き込み禁止になっています。 |
| 推奨される対応処置 | USB ドライブの書き込み保護を解除し、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC0013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to copy the file to USB drive. |
| 詳細な説明 | USB ドライブが接続されていないか、読み取り可能になっていません。 |
| 推奨される対応処置 | USB ドライブを取り外してからもう一度取り付け、再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC0014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to detect vFlash SD card. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | vFlash SD カードがないか、無効になっているため、インポート処理が失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードが挿入されていることを確認し、カードを有効にしてから、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC not responding. |
| **詳細な説明** | iDRAC でハードウェアエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC communication failure. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が iDRAC と通信できません。 |
| **推奨される対応処置** | 再試行します。問題が解決しない場合は、1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1000

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* is present. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* is absent. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | 存在しないデバイスが正常な動作に必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | ハードウェアを取り付けなおすか、再接続します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | The <名前> is absent. Check hardware |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* is disabled. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | デバイスが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* is enabled. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage adapter is present. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage adapter is absent. |
| **詳細な説明** | 正常な動作にストレージアダプタが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ストレージアダプタを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | The storage adapter is absent. Check hardware |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage adapter is disabled. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | アダプタが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The storage adapter is enabled. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The backplane is present. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The backplane is absent. |
| 詳細な説明 | 正常な動作にバックプレーンが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | 意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | The backplane is absent. Check hardware |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The backplane is disabled. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | バックプレーンが予期せずに無効になっていた場合は、再び有効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC1011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The backplane is enabled. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC1012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The USB cable is present. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The USB cable is absent. |
| 詳細な説明 | 正常な動作に USB ケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | The USB cable is absent. Check cable |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The mezzanine card *arg1* is present. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1015

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The mezzanine card *arg1* is absent. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | 正常な動作にメザニンカードが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | 意図して取り外したのでなければ、メザニンカードがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC1100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* was installed in slot *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前<br>• ***arg2* =** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC1101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is removed from slot *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前<br>• ***arg2* =** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC1200

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The sled *arg1* is inserted in slot *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スレッド名<br>• ***arg2*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで指定されたスレッドが、メッセージで指定されたスロットに挿入されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC1201

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The sled *arg1* is removed from slot *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = スレッド名<br>• ***arg2*** = スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで指定されたスレッドが、メッセージで指定されたスロットから取り外されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* cable or interconnect is connected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* cable or interconnect is not connected or is improperly connected. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | 正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | The <名前> cable or interconnect failure. Check connection |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The storage *arg1* cable or interconnect is connected. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage *arg1* cable is not connected, or is improperly connected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | Storage <名前> cable or interconnect failure. Check connection |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* cable or interconnect is connected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* cable or interconnect is not connected, or is improperly connected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | System board <名前> cable or interconnect failure. Check connection |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is not installed correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 正常な動作にデバイスが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | <名前> is not installed correctly. Check connection |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC2007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is installed correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC2008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fabric mismatch detected for mezzanine card *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | IOM とメザニンカードのファブリックタイプは一致している必要があります。IOM またはメザニンカードがシャーシに挿入されると、そのファブリックタイプが CMC に設定され、CMC はその後のすべての IOM とメザニンカードを一致させます。 |
| **推奨される対応処置** | CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC2009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Mezzanine card *arg1* is installed correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC2010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The riser board cable or interconnect is connected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC2011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected. |
| **詳細な説明** | 正常な動作にライザーブレードケーブルが必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、または接続しなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | Riser board cable or interconnect failure. Check connection |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC2012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fabric mismatch detected on fabric *arg1* with server in slot *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前<br>• ***arg2*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | サーバーと IO モジュールのファブリックタイプが一致していません。 |
| **推奨される対応処置** | CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fabric mismatch corrected on fabric *arg1* with server in slot *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前<br>• ***arg2*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A hardware misconfiguration detected on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | なし。 |
| 推奨される対応処置 | ハードウェアが正しく取り付けられていることを確認します。正しい構成と取り付け手順については、製品マニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | A hardware misconfiguration detected on <名前>. Check hardware |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC2015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is configured correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC3000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 取り外されたデバイスが正常な動作に必要である可能性があります。システムの機能が低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 意図して取り外したのでなければ、デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC3001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is inserted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC3002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* is removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 意図して取り外したのでなければ、IO モジュールがあることを確認し、取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC3003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Server *arg1* was inserted. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC3004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IO module *arg1* is removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 意図して取り外したのでなければ、IO モジュールがあることを確認し、取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC3005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IO module *arg1* was inserted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC3006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to QuickDeploy server in slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | このシャーシ内のサーバー用に予約されている IPv4 アドレスが不足しています。そのため、新規に挿入されたサーバーを QuickDeploy 機能で設定できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次の操作を実行してください。1）QuickDeploy に予約されている IPv4 アドレスの数をチェックします。2) 新規に挿入されたブレードが QuickDeploy の IP アドレスを取得するように変更します。3）サーバーを再装着して QuickDeploy 操作を再試行、またはサーバーのネットワークパラメータを手動で設定します。（一部のシャーシモデルでは、LCD パネルでの応答が必要となる場合があります） |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# HWC4000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU. |
| **詳細な説明** | BMC/iDRAC ファームウェアとプロセッサの間にハードウェアの非互換性が検知されました。iDRAC または BMC ファームウェアのアップデートが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | BMC/iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | Incompatibility between BMC/iDRAC firmware and CPU. Update firmware |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC4001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and CPU. |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC4002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. |
| **詳細な説明** | BMC/iDRAC ファームウェアと他のハードウェアの間にハードウェアの非互換性が検知されました。iDRAC または BMC ファームウェアのアップデートが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | BMC/iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC4003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC4010

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Hardware successfully updated for mezzanine card *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2331 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC4011

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Hardware unsuccessfully updated for mezzanine card *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | ハードウェアがあることを確認し、取り付けなおすか接続しなおします。その後、もう一度アップデートを実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC4012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Hardware successfully updated for embedded NIC. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC4013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | ハードウェアがあることを確認し、取り付けなおすか接続しなおします。その後、もう一度アップデートを実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC4014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Link Tuning data successfully updated. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC4015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Link Tuning error detected. |
| **詳細な説明** | CMC は古いファームウェアを使用しているため、要求されたリンクチューニング情報が含まれた新しいデバイスを認識できません。ファームウェアをアップデートすると、CMC はデバイスを認識します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC4016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hardware incompatibility detected with mezzanine card *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | このシステムでサポートされていないメザニンカードが検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 1）サポートされているメザニンカードをシステムマニュアルで確認します。2）メザニンカードをサポート対象のカードに交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC4017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A hardware incompatibility is detected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 最初のコンポーネントの名前<br>• ***arg2*** **=** 最初のコンポーネントの場所<br>• ***arg3*** **=** 2 つ目のコンポーネントの名前<br>• ***arg4*** **=** 2 つ目のコンポーネントの場所 |
| **詳細な説明** | システムは、サポートされていないハードウェアコンポーネントを検出しました。メッセージに示されているコンポーネントの間でハードウェアの非互換が検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムマニュアルで、メッセージに示されているハードウェアコンポーネントを確認します。2）サポートされていないコンポーネントをサポート対象のコンポーネントに交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC4018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A hardware incompatibility was corrected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 最初のコンポーネントの名前<br>• ***arg2*** **=** 最初のコンポーネントの場所<br>• ***arg3*** **=** 2 つ目のコンポーネントの名前<br>• ***arg4*** **=** 2 つ目のコンポーネントの場所 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているコンポーネント間でハードウェアの非互換が修正されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC5000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is online. |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is offline. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 意図して取り外したのでなければ、デバイスがあることを確認し、取り付けなおすか、接続しなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fabric mismatch detected on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | IOM とメザニンカードのファブリックタイプは一致している必要があります。IOM またはメザニンカードがシャーシに挿入されると、そのファブリックタイプが CMC に設定され、CMC はその後のすべての IOM とメザニンカードを一致させます。 |
| **推奨される対応処置** | CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、IOM またはメザニンカードのタイプと比較します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is operating correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A link tuning failure detected on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前 |
| **詳細な説明** | CMC は古いファームウェアを使用しているため、要求されたリンクチューニング情報が含まれた新しいデバイスを認識できません。ファームウェアをアップデートすると、CMC はデバイスを認識します。 |
| **推奨される対応処置** | CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A failure is detected on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2329 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Console is not available for the *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC5010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* cannot detect any hosts. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC5012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | On screen display (OSCAR) is not functional for the *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC5014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is not functional and is powered off. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC5030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IO module *arg1* is online. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IO module *arg1* is offline. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | CMC が IOM の電源をオフにしました。 |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fabric mismatch detected on IO module *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 同一シャーシファブリック上の IOM は、ファブリックタイプが一致している必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | CMC GUI でシャーシのファブリックタイプを確認し、両方の IOM のファブリックタイプと比較します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IO module *arg1* is operating correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5034

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A link tuning failure detected on IO module *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | リンクチューニングテーブルがこの IO モジュラーに対応していません。 |
| 推奨される対応処置 | CMC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2330 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An over-temperature event detected on I/O module *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | I/O モジュールが過熱状態です。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）ファンが取り付けられ、正しく動作していることを確認します。2）シャーシの温度センサの状態を点検し、シャーシの動作温度の範囲内であることを確認します。3）I/O モジュールを装着しなおし、過熱状態を解消します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A failure is detected on IO module *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | IOM モジュールのパフォーマンスが影響を受けるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC5037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | I/O module *arg1* failed to boot. |
| **引数** | • ***arg1*** = 番号 |
| **詳細な説明** | I/O モジュール上のファームウェアは起動されませんでした。I/O モジュールが正しく挿入されていないことが原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | I/O モジュールを装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC6000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* controller is offline. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | コントローラの情報とステータスが不明です。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC6001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* controller is online. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC6002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* controller is stuck in boot mode. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | コントローラの情報とステータスが不明です。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC6003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* controller is booting. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC6004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot communicate with *arg1* controller. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | コントローラの情報とステータスが不明です。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を取り外し、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC6005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Communications restored for *arg1* controller. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC7000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* health changed to a normal state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2331 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC7002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* health changed to a warning state from a normal state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | サーバーの正常性が通常状態から警告状態に変わりました。 |
| **推奨される対応処置** | システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC7004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* health changed to a critical state from either a normal or warning state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | Server <番号> health changed to a critical state from either a normal or warning state. |
| **推奨される対応処置** | システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC7006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* health changed to a non-recoverable state from a less severe state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | サーバー <番号> の正常性が、重大度がより低い状態から回復不能状態に変わりました。 |
| **推奨される対応処置** | システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC7008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* health changed to a warning state from more severe state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | サーバー <番号> の正常性が、より重大な状態から警告状態に変わりました。 |
| **推奨される対応処置** | システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2330 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC7010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* health changed to a critical state from a non-recoverable state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | サーバー <番号> の正常性が、回復不能状態から重要状態に変わりました。 |
| **推奨される対応処置** | システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC7012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* health changed to a non-recoverable state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | サーバー <番号> の正常性が回復不能状態に変わりました。 |
| **推奨される対応処置** | システムログまたは前面パネルで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# HWC8000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unknown device plug event occurred at this location: *arg1* . Additional Details: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイスの場所<br>• ***arg2*** **=** 詳細 |
| **詳細な説明** | 特定されたデバイスの場所で不明なデバイスプラグのイベントが発生しました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5650 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC8001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A device was added to the system at this location: *arg1* . Additional Details: *arg2* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイスの場所<br>• ***arg2*** **=** 詳細 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された場所にデバイスが追加されました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5651 |
| **OMSA トラップ ID** | 5651 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC8002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The device was removed from the system at this location: *arg1* . Additional Details: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイスの場所<br>• ***arg2*** **=** 詳細 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された場所でデバイスがシステムから取り外されました。デバイスの場所だけでなく、利用可能な場合は、イベントの詳細も提供されます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5652 |
| **OMSA トラップ ID** | 5652 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC8003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A configuration error was detected in the device located here: *arg1* . Additional Details: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** デバイスの場所<br>• ***arg2* =** 詳細 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された場所に取り付けられたプラガブルデバイスで設定エラーが検出されました。デバイスが正しく取り付けられていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスを再度取り付けるか、同じタイプの別のデバイスを取り付けて、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、デバイスがサポートされているかをシステムのマニュアルで確認するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5653 |
| **OMSA トラップ ID** | 5653 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC8004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SD card device sensor has failed. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 場所<br>• ***arg2* =** タイプ<br>• ***arg3*=** 状態 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたタイプの SD カードデバイスのセンサーが故障しました。SD カードの現在の状態も表示されています。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードを挿入しなおすか、別の SD カードを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、以下のいずれかを行ってエラーを修正します。1）SD カードセンサーが内部 SD モジュールにインストールされている場合は、モジュールを交換します。2）SD カードセンサーがシステム基板に組み込まれている場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5750 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC8005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SD card device has returned to normal state. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 場所<br>• ***arg2* =** タイプ<br>• ***arg3*=** 状態 |
| **詳細な説明** | SD カードデバイスが通常の状態に戻りました。この SD カードのタイプと現在のステータスも表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 5752 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC8006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SD card device state has changed to a warning state. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 場所<br>• ***arg2* =** タイプ<br>• ***arg3*=** 状態 |
| **詳細な説明** | SD カードが正しく機能しておらず、状態は警告状態に変化しました |
| **推奨される対応処置** | SD カードを挿入しなおすか、別の SD カードを使用して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、以下のいずれかを行ってエラーを修正します。1）SD カードセンサーが内部 SD モジュールにインストールされている場合は、モジュールを交換します。2）SD カードセンサーがシステム基板に組み込まれている場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5753 |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 5753 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC8007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The SD card has failed. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 場所<br>• ***arg2*** **=** タイプ<br>• ***arg3*=** 状態 |
| 詳細な説明 | SD カードセンサーは、SD カードの障害を検出しました。 |
| 推奨される対応処置 | 古い SD カードを新しい SD カードと交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5754 |
| OMSA トラップ ID | 5754 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# HWC8008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SD card has failed. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 場所<br>• ***arg2* =** タイプ<br>• ***arg3*=** 状態 |
| **詳細な説明** | SD カードデバイスのセンサーは、SD カードで回復不能なエラーを検出しました。 |
| **推奨される対応処置** | 古い SD カードを新しい SD カードと交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | HWC = ハードウェア構成 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5755 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# HWC8009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SD card device sensor value unknown. SD card location: *arg1* , SD card device type: *arg2* , SD card state: *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1* =** 場所<br>• ***arg2* =** タイプ<br>• ***arg3*=** 状態 |
| 詳細な説明 | 特定されたシステム内の SD カードデバイスのセンサーは読み取り値を取得できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 特定された SD カードを取り外して装着しなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | HWC = ハードウェア構成 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5751 |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

23

# IOID イベントメッセージ

## IOID001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Input/Output Identity (I/O Identity) optimization feature is enabled. |
| **詳細な説明** | I/O アイデンティティ最適化機能を有効にすると、サーバー設定プロファイル（設定 XML）インポート機能を使用した I/O アイデンティティ属性を設定するための起動中における時間が大幅に短縮されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOID002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Input/Output Identity (I/O Identity) optimization feature is disabled. |
| **詳細な説明** | I/O アイデンティティ最適化機能を無効にすると、サーバー設定プロファイル（設定 XML）インポート機能を使用した I/O アイデンティティ属性を設定するための起動中における時間が大幅に延長されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOID003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Virtual Address Persistence Policy setting for Auxiliary powered devices is changed to *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 再起動タイプ |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 補助電源デバイスの 仮想アドレス永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOID004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual Address Persistence Policy setting for Non-Auxiliary powered devices is changed to *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 再起動タイプ |
| **詳細な説明** | 非補助電源デバイスの 仮想アドレス永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOID005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Storage Initiator Persistence Policy setting is changed to *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 再起動タイプ |
| **詳細な説明** | ストレージイニシエータ永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Storage Target Persistence Policy setting is changed to *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 再起動タイプ |
| 詳細な説明 | ストレージターゲット永続的ポリシー 設定が、メッセージで識別された再起動タイプに変更されます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOID110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The virtual address of NIC *arg1* Port *arg2* is configured. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ<br>• ***arg2*** **=** ポート |
| **詳細な説明** | メッセージで識別された NIC ポートの仮想アドレスが設定されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 10771 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOID111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure the virtual address of NIC *arg1* Port *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ<br>• ***arg2*** **=** ポート |
| **詳細な説明** | ネットワークポートの接続が有効になっていないか、NIC が仮想アドレス指定機能を備えていないため、メッセージで識別された NIC ポートの仮想アドレスを正常に設定できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークポートが有効であることと、ポートが仮想アドレス指定機能を備えていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 10770 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID112

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The initiator properties of the NIC *arg1* Port *arg2* are successfully configured. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ<br>• ***arg2*** **=** ポート |
| 詳細な説明 | メッセージで識別された NIC ポートのイニシエータプロパティは、正常に設定されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10771 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure the initiator properties of NIC *arg1* Port *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ<br>• ***arg2* =** ポート |
| **詳細な説明** | NIC ポートのイニシエータプロパティは、ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっていないか、ネットワークコントローラが機能していないため、設定できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっているかどうか、またはネットワークコントローラが動作しているかどうかを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 10770 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID114

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The target settings properties of the NIC *arg1* Port *arg2* are successfully configured. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コントローラ<br>• ***arg2*** **=** ポート |
| 詳細な説明 | メッセージで識別された NIC ポートのターゲット設定プロパティは、正常に設定されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10771 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure the target settings properties of the NIC *arg1* Port *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コントローラ<br>• ***arg2* =** ポート |
| **詳細な説明** | ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっていないか、ネットワークコントローラが機能していないため、メッセージで識別された NIC ポートのターゲット設定プロパティを設定できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークポートの iSCSI または FCoE パーティションが有効になっているかどうか、またはネットワークコントローラが動作しているかどうかを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 10770 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID116

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Applying I/O Identity settings based on current persistence policy settings. |
| 詳細な説明 | iDRAC は、現在の永続的ポリシー設定に基づいて、NIC および FC HBA デバイスでの I/O アイデンティティ設定の適用を開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10771 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID117

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The operation to apply I/O Identity settings based on current persistence policy settings has completed successfully. |
| 詳細な説明 | iDRAC は、NIC および FC HBA デバイスに I/O アイデンティティ設定を適用しました。仮想アドレス、イニシエータおよびターゲット設定に関連するすべてのデバイス設定は、現在の永続的ポリシー設定に従って正常に設定されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10771 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IOID118

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure some or all I/O Identity settings based on current persistence policy settings. |
| **詳細な説明** | iDRAC は、NIC および FC HBA デバイスに I/O アイデンティティ設定を適用しました。1 つまたは複数の設定動作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 前回のログエントリを確認して、設定動作が正常に完了しなかったデバイスを識別します。識別したデバイスで、次の手順を実行し、サーバーを再起動します。1）デバイスが適切に取り付けられていることを確認します。2）デバイスに最新のファームウェアがインストールされていることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 10770 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOID119

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | FlexAddress is enabled on all NIC and FC HBA devices. |
| **詳細な説明** | FlexAddress 機能がシステムに有効にされています。iDRAC は、FlexAddress によって定義される MAC および WWN 値をシステムの bNDCs およびメザニンアダプタのすべてのポートおよび / またはパーティションに割り当てます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOID = I/O アイデンティティ最適化 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 10771 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

24

# IOV イベントメッセージ

## IOV1007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to assign a PCIe slot. |
| **詳細な説明** | IOV スロット管理サブシステムは、PCIe スロットの物理的な割り当て / 割り当て解除、または電源オフを妨げる可能性があるエラーを検知しました。エラーの原因には、PCIe トレーニングのタイムアウト、誤ったホットプラグ信号、またはサポートされていない PCIe アダプタカードの取り付けがあります。サポートされるアダプタのリストについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているアダプタカードのみをシステムの PCIe スロットに挿入し、しっかり挿入されていることを確認します。操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOV = I/O 仮想化 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOV1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Virtual Adapter FQDD *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** FQDD 値 |
| **詳細な説明** | FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）値を入力した操作は、仮想アダプタを表す DCIM_ChassisVAView クラスインスタンスにマップしません。 |
| **推奨される対応処置** | DCIM_ChassisVAView クラスで列挙操作を実行し、仮想アダプタに対する正しい FQDD を取得します。正しい FQDD 値で操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOV = I/O 仮想化 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IOV1009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Mismatch in Slot or Virtual Adapter FQDD and Server Slot FQDD count. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージで識別された FQDD ペアが、必要なメソッド入力パラメータで一致しません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な FQDD のペアを入力します。必要なパラメータの定義については、『DCIM シャーシ PCI 管理プロファイル』文書を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | IOV = I/O 仮想化 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

25

# IPA イベントメッセージ

## IPA0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid NIC IP address parameter specified. |
| **詳細な説明** | 無効なパラメータが関数に渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IP アドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | IPA = DRAC IP アドレス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IPA0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid IP address specified. |
| **詳細な説明** | 無効なパラメータが関数に渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IP アドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | IPA = DRAC IP アドレス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IPA0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid subnet mask specified. |
| **詳細な説明** | 無効なパラメータが関数に渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | 適切なサブネットマスクを入力します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | IPA = DRAC IP アドレス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# IPA0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid gateway address specified. |
| **詳細な説明** | 無効なパラメータが関数に渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | 適切なゲートウェイを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | IPA = DRAC IP アドレス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# IPA0100

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The iDRAC IP Address changed from *arg1* to *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 古い IP アドレス<br>• ***arg2*** = 新しい IP アドレス |
| 詳細な説明 | iDRAC の IP アドレスが、メッセージで識別された以前の IP アドレスからメッセージで識別された新しい IP アドレスに変更されました。この通知は、iDRAC ネットワークカードの選択が変更された場合、DHCP リース期間の有効期限が切れて DHCP サーバーが別のアドレスを割り当てた場合、または iDRAC の IP アドレスが手動で変更された場合に生成されます。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC の IP アドレスをキャッシュまたは保存したリモート管理コンソールは、再検出または手動の再設定により、新しい IP アドレスでアップデートする必要がある場合があります。コンソールがこの SNMP 通知を受信し、それに応じて iDRAC の IP アドレスをアップデートする場合、対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | IPA = DRAC IP アドレス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10547 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

26

# ISM イベントメッセージ

## ISM0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Service Module is started on the operating system (OS) of server. |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールがサーバーの OS 上で起動されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Service Module detected a OS to iDRAC Pass-through in the *arg1* mode. Switch the OS to iDRAC Pass-through to a USB NIC mode. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** モード |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールが、メッセージで示されている OS to iDRAC パススルーモードを検出しました。OS to iDRAC パススルーが USB NIC モードに設定された後、iDRAC サービスモジュールは自動的に iDRAC に接続します。 |
| **推奨される対応処置** | OS to iDRAC パススルーを USB NIC モードに設定するために、次のコマンドを実行します。1）racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p、2）racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address>、3）racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The OS to iDRAC Pass-through is disabled. The iDRAC Service Module is currently enabling the OS to iDRAC Pass-through in the USB NIC mode. |
| **詳細な説明** | OS to iDRAC パススルーモードが無効になっています。現在、iDRAC サービスモジュールは、USB NIC モードで OS to iDRAC パススルーモードを有効にする操作を実行中です。この操作は、iDRAC サービスモジュールの最初の実行時にのみ行われます。この時点より後で OS to iDRAC パススルーが無効になると、ユーザーが USB モードで OS-iDRAC パススルーを有効にしない限り、iDRAC サービスモジュールは iDRAC に接続できなくなります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Service Module is unable to discover iDRAC from the operating system of the server. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールがサーバー OS から iDRAC を正常に検出できませんでした。ただし、iDRAC サービスモジュールは検出操作を続行します。サーバーオペレーティングシステム上で IPMI ドライバが有効になっていることを確認してください。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を開始しました。 |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を再開しました。 |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールが、正常に iDRAC との通信を再開しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# ISM0006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The iDRAC Service Module is unable to communicate with iDRAC using the OS to iDRAC Pass-through channel. |
| 詳細な説明 | OS to iDRAC パススルーチャネルが USB-NIC モードで設定されていないため、iDRAC サービスモジュールは iDRAC と正常に通信できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | OS to iDRAC パススルーチャネルが USB-NIC モードでのみ設定されていることを確認してから、操作を再試行します。OS to iDRAC パススルーチャネルを有効にするには、次のコマンドをリスト順で実行します。1）racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p、2）racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address>、3）racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# ISM0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The iDRAC Service Module communication with iDRAC has ended. |
| 詳細な説明 | iDRAC サービスモジュールは、OS to iDRAC パススルーチャネル上での iDRAC との通信を終了しました。これは、iDRAC が再起動されたか、OS to iDRAC パススルー設定が変更されたためです。iDRAC サービスモジュールは、引き続き iDRAC への接続を試行します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Some features of iDRAC Service Module will be disabled on this server, because OpenManage Server Administrator is running on the operating system (OS) of this server. |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールは、このサーバーの OS 上で OpenManage Server Administrator が実行中であることを検出しました。したがって、iDRAC サービスモジュールの 1 つまたは複数の機能が無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | OpenManage Server Administrator セッションを終了します。iDRAC サービスモジュールによって機能が自動的に開始されます。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The features of iDRAC Service Module that were disabled will be enabled on this server, because OpenManage Server Administrator is not running on the operating system (OS) of this server. |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールは、このサーバーの OS 上で OpenManage Server Administrator が実行されていないことを検出しました。したがって、iDRAC サービスモジュールの以前無効にされた 1 つまたは複数の機能が現在はこのサーバー上で有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Service Module received a request from the *arg1* to stop the services of Service Module. |

**引数**

- ***arg1*** **=** 要求ソース名

**詳細な説明** iDRAC サービスモジュールは、メッセージに示されているソースからサービスモジュールサービスの停止要求を受信しました。要求ソースには、たとえば OS や iDRAC がなることができます。

**推奨される対応処置** 要求ソースが iDRAC の場合は、iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールを有効にしてから、サーバー OS 上でこのサービスを開始します。iDRAC GUI を使用してサービスモジュールを有効にするには、ネットワーク をクリックし、OS to iDRAC パススルーをクリックし、USB NIC オプションをクリックします。OS IP アドレス ボックスに IP アドレスを入力し、適用 をクリックします。RACADM コマンドを使用してモジュールを有効にするには、コマンドラインインタフェースで次のコマンドを実行します。
racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled

**カテゴリ** 監査

**サブ項目** ISM = iDRAC サービスモジュール

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0011

**Message（メッセージ）** The server operating system (OS) is unable to start the iDRAC Service Module, because it is set to "disabled" in iDRAC.

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールが無効になっているため、サーバー OS は iDRAC サービスモジュールを起動できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | サーバー OS 上でこのサービスを開始する前に iDRAC 上で iDRAC サービスモジュールを有効にし、その後で操作を再試行します。iDRAC GUI を使用してモジュールを有効にするには、ネットワーク をクリックし、OS to iDRAC パススルー をクリックし、USB NIC オプションをクリックします。OS IP アドレス ボックスに IP アドレスを入力し、適用 をクリックします。RACADM コマンドを使用してモジュールを有効にするには、コマンドラインインタフェースで次のコマンドを実行します。racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable enabled |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The IDRAC Service Module is successfully ended on the server operating system (OS). |
| **詳細な説明** | IDRAC サービスモジュールは、サーバー OS を正常に終了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The feature *arg1* is enabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 機能名 |
| **詳細な説明** | いずれかの iDRAC インタフェースを使用して、メッセージに示されている機能が有効にされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The feature *arg1* is disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 機能名 |
| **詳細な説明** | いずれかの iDRAC インタフェースを使用して、メッセージに示されている機能が無効にされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Service Module detected a change in the host name of the server operating system (OS). |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールがサーバー OS のホスト名の変更を検出しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The BMC watchdog reset time is changed to *arg1* seconds. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** リセット時間 |
| **詳細な説明** | BMC ウォッチドッグリセット時間がメッセージに示されている値に変更されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The BMC watchdog auto-recovery action is changed from *arg1* to *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 元の操作<br>• ***arg2*** **=** 新しい操作 |
| **詳細な説明** | BMC ウォッチドッグの自動リカバリ操作が、メッセージに示されている元の操作から、メッセージに示されている新しい操作に変更されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The OS Collector application is successfully started on the server operating system (OS). |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | OS コレクタアプリケーションがサーバーオペレーティングシステムで起動されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The OS Collector application did not start successfully on the server operating system (OS) because checksum verification did not succeed for some files. |
| **詳細な説明** | 一部のファイルのチェックサム検証に失敗したため、OS コレクタアプリケーションがサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS コレクタアプリケーションの iDRAC エミュレート USB デバイスが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。 |
| **詳細な説明** | OS コレクタアプリケーションの iDRAC エミュレート USB デバイスが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS コレクタ実行ファイルが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。 |
| **詳細な説明** | OS コレクタ実行ファイルが見つからなかったため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# ISM0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | アプリケーションでエラーが発生したため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。 |
| **詳細な説明** | アプリケーションでエラーが発生したため、OS コレクタアプリケーションはサーバーのオペレーティングシステム（OS）で正常に起動しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | ISM = iDRAC サービスモジュール |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

27

# JCP イベントメッセージ

## JCP000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ID が *arg1* の新しいジョブが作成されました。 |
| **引数** | • ***arg1*** = ID 番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている ID を持つ新しいジョブが作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Task successfully scheduled. |
| **詳細な説明** | ジョブに関連する UEFI 自動化タスクが正常にスケジュールされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to schedule the job. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、内部エラーのため、現在ジョブをスケジュールできません。 |
| **推奨される対応処置** | 最大 3 分待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、DCIM_Lifecycle Job をエミュレートして現在スケジュールされているジョブのリストを表示します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ジョブ失敗。 |
| **詳細な説明** | iDRAC の再起動によって、スケジュールされたジョブが失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートを再試行して、アップデートジョブをスケジュールします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# JCP004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Time elapsed - Job Failed. |
| 詳細な説明 | ジョブの時間枠の期限が切れ、ジョブを完了できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行し、ジョブが完了するように時間枠を延長します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | JCP = ジョブ制御 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System services cancelled - Job Failed |
| **詳細な説明** | 起動時に CTRL+E を選択し、iDRAC 設定ユーティリティを介してキャンセルしたことによって、システムサービスがキャンセルされました。これにより、これ以上のジョブは実行されません。 |
| **推奨される対応処置** | ターゲットシステムで起動時に CTRL+E を利用し、iDRAC 設定ユーティリティを介してシステムサービスを有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid job attribute. |
| **詳細な説明** | ジョブを作成するための 1 つまたは複数の指定値が無効か、またはジョブをスケジュールするときに内部エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブの属性に対して正しい値を使用し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job successfully completed. |
| **詳細な説明** | 送信されたジョブが正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job completed with errors. |
| **詳細な説明** | 操作で複数の属性が設定されましたが、一部の属性設定操作は失敗しました。たとえば、設定されているコンポーネントに有効ではない属性が設定されました。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle ログの設定ジョブの結果で、エラーの原因を調べます。必要に応じて設定を変更し、ジョブを再送信します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Scheduled job was cancelled. |
| **詳細な説明** | スケジュールされたジョブは、ジョブのキャンセル要求の結果として削除されました。このジョブのキャンセル要求は手動で、またはプログラムで開始されます。回復不能または継続的なエラーが発生すると、Lifecycle Controller はリカバリモードに入ります。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブが手動でキャンセルされなかった場合には、Lifecycle Controller がリカバリモードになっている可能性があります。リカバリモードを確認または変更するには、F2 セットアップを使用して、iDRAC 設定 を選択してから、Lifecycle Controller の設定 を選択します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# JCP010

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | コマンドが成功しました。 |
| 詳細な説明 | 呼び出されたメソッドが正常に完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | JCP = ジョブ制御 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# JCP018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot create new jobs until the existing Export job is completed or the job is cancelled. |
| 詳細な説明 | 既存のエクスポートジョブが完了するか、またはジョブが削除されるまで、新しいジョブを作成できません。一度に実行できるサーバープロファイルのエクスポートジョブは、1 つのみです。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1) サーバープロファイルのエクスポートジョブの完了後に操作を再試行します。2）スケジュールされたエクスポートジョブを削除し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | JCP = ジョブ制御 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# JCP019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot create new jobs until the existing Import System Profile job is completed or cancelled. |
| 詳細な説明 | 既存のサーバープロファイルのインポートジョブが完了するか、削除されるまで、新しいジョブを作成できません。一度に実行できるサーバープロファイルのインポートジョブは、1 つのみです。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1) サーバープロファイルのインポートジョブの完了後に操作を再試行します。2）スケジュールされたサーバープロファイルのインポートジョブを削除し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | JCP = ジョブ制御 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# JCP020

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot schedule jobs while export or import operations are running. |
| 詳細な説明 | サーバープロファイルのエクスポートジョブまたはサーバープロファイルのインポートジョブの実行中は、既存のジョブをスケジュールできません。 |
| 推奨される対応処置 | エクスポートまたはインポート操作の完了後に、ジョブのスケジューリング操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | JCP = ジョブ制御 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# JCP021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The operation failed due to an internal iDRAC error. |
| **詳細な説明** | iDRAC 内の不明なエラー不足のために、この操作は正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is in use. This job starts when Lifecycle Controller is available. |
| **詳細な説明** | 別のアプリケーションまたは操作によって使用されているため、Lifecycle Controller から内部ストレージにアクセスできません。このジョブは、Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始されます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが次の状態であることを確認します。1）現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator で動作していない。2）F1/F2 POST エラーでユーザーの操作を待機していない。3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれでもない。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is not enabled. |
| **詳細な説明** | 要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。Lifecycle Controller は、F2 セットアップアプリケーションまたはリモート操作で有効にすることができます。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller がリカバリモードの場合は、Lifecycle Controller のファームウェアのアップデートが必要になります。Lifecycle Controller モードを変更するには、以下を実行します。1）システムを再起動し、F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。2）iDRAC 設定 を選択します。3）Lifecycle Controller の設定 を選択し、Lifecycle Controller を有効化します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Update packages are being downloaded. This job resumes when the downloads are completed. |
| **詳細な説明** | アップデートパッケージは、このシステムで開始された他のジョブに対してダウンロードされています。ダウンロードが完了すると、このジョブが再開されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job created successfully. |
| **詳細な説明** | iDRAC でのインストールまたは設定ジョブが正常に作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 10267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# JCP028

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Job status updated. |
| 詳細な説明 | インストールまたは設定ジョブのステータスがアップデートされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | JCP = ジョブ制御 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 10267 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Job of JobType *arg1* already exists. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ |
| **詳細な説明** | 要求されたジョブタイプのジョブは、一度に 1 つだけ作成またはスケジュールできます。同じタイプのジョブがすでにジョブキューに存在しています。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のジョブが完了するか、既存のジョブが削除されるまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to schedule jobs while an iDRAC firmware update or configuration job is running. |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアのアップデートジョブの実行中は、ジョブの実行をスケジュールできません。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブの実行が完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete the job because the configuration is still being committed. |
| **詳細な説明** | 操作に対する入力として指定されたジョブ ID には、iDRAC によって現在処理されている設定データが存在します。このジョブは、処理が完了した後に削除できます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了するのを待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# JCP032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create a job because conflicting options are entered. |
| **詳細な説明** | -r オプションと --realtime オプションを同時に使用することはできないため、この設定ジョブは作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | -r と --realtime のいずか一方のオプションのみが入力されていることを確認します。たとえば、ジョブをただちに実行するには、--realtime オプションを入力します。サーバーの再起動後に実行するジョブをスケジュールするには、-r オプションを使用します。オプションの詳細については、サポートサイトで入手可能な『RACADM Command Line Reference Guide』（RACADM コマンドラインリファレンスガイド）を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | JCP = ジョブ制御 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

28

# LC イベントメッセージ

## LC001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Command successful. |
| **詳細な説明** | コマンドが正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | General failure. |
| **詳細な説明** | コマンドの実行中に一般的なエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク接続を確認します。エラーが解決しない場合は、iDRAC をリセットして問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to change the firmware update mode. |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートモードの設定中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアのバージョンがこのモードをサポートしていることを確認します。また、コマンドとパラメータが正しいことを確認します。このパラメータには、次の選択肢があります。1）無効（デフォルト）、2）バージョンアップグレードのみを許可、3）交換された部品のファームウェアを照合。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Provisioning Server information is not formatted correctly. |
| **詳細な説明** | プロビジョニングサーバーのパラメータ情報が正しくフォーマットされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 文字列のフォーマットを確認します。次のような、プロビジョニングサーバーに有効な IP アドレスまたはホスト名を入力します。1）ホスト名 2）hostname.domain.com 3）1.1.1.1 4）hostname:8080 5）hostname.dell.com:8080 6）hostname1:80,hostname2:8080 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid firmware update mode. |
| 詳細な説明 | アップデートモードパラメータに提供された値が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいファームウェアアップデートモードが入力されていることを確認します。選択肢は次のとおりです。1）無効（デフォルト）、2）バージョンアップグレートのみを許可、3）交換された部品のファームウェアを照合。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Auto-Discovery action. |
| **詳細な説明** | 選択した自動検出操作が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 選択した自動検出操作がサポートされていることを確認します。サポートされているコマンドは、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』に記載されています。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Parameter. |
| **詳細な説明** | メソッドで指定されたパラメータの 1 つが無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported method parameter value. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このパラメータ値はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient method parameters. |
| **詳細な説明** | このコマンドに対して十分なパラメータが指定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたパラメータが正しいことを確認します。このメソッドに対するパラメータのリストについては、『Lifecycle Controller ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC010

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Certificate imported successfully. |
| 詳細な説明 | この通信の暗号化証明書が正常にインポートされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC0100

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller has entered Recovery mode. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller 操作の実行中に、継続的なエラーが発生しました。これにより、Lifecycle Controller がリカバリモードになります。実行保留中のリモートジョブはキャンセルされました。 |
| 推奨される対応処置 | リカバリモードを確認または変更するには、F2 セットアップを使用し、iDRAC 設定を選択し、Lifecycle Controller の設定を選択します。Lifecycle Controller のアップデートにより、リカバリモードがクリアされます。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC0101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller action was cancelled by a user. |
| 詳細な説明 | ユーザーが、Lifecycle Controller 操作をキャンセルしました。実行保留中のすべてのリモートジョブがキャンセルされます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate import operation failed. |
| **詳細な説明** | 証明書のインポートプロセス中に、一般的なエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを試します。1）コマンドを再実行。2）iDRAC をリセットし、コマンドを実行。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Another process is using Lifecycle Controller. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は別のプロセスが使用中です。その他のプロセスが完了するまで待ってから、別のコマンドを実行してください。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを試します。1）約 2 分後にコマンドを再実行。2）Lifecycle Controller Unified Server Configurator または Update Package が現在サーバーで実行中でないことを確認。3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A configuration job cannot be created because there are no pending values to change. |
| **詳細な説明** | 以前の設定と現在の設定の間に使用可能な変更はありません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更します。 |
| **推奨される対応処置** | 設定ジョブを作成する前に、1 つ、または複数の属性の設定を変更します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | コメントの最大長は 255 文字です。 |
| **詳細な説明** | コメントの最大長は 255 文字です。 |
| **推奨される対応処置** | コメントの文字数を 255 文字までに制限します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Part Configuration Update |
| **詳細な説明** | 現在の属性値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいパラメータの値を確認します。1）無効、2）常に許可、3）ファームウェアが一致している場合のみ許可 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter, *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** パラメータ |
| **詳細な説明** | 必須のメソッド引数が欠落しています。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドに必要なすべてのパラメータを含めます。Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルを確認して再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for the parameter, *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ |
| **詳細な説明** | メソッドが呼び出されたときに提供されたパラメータ値が、有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | メソッドに提供されたパラメータ値が、エミュレーションにあるとおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプが Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルと一致していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server certificate successfully modified. iDRAC will now restart and be unavailable during restart. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 証明書変更操作が正常に行われました。iDRAC が再起動して新しいサーバー証明書を使用するまでは、iDRAC への通信が失われます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Base64 decode of PKCS12 content was not successful. |
| **詳細な説明** | Base64 エンコードから PKCS 12 のバイナリファイルに PKCS12 文字列をデコードできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | PKCS12 パラメータのコンテンツが Base 64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、エンコードを検証できます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC020

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | PKCS12 decrypt of the certificate could not complete. |
| 詳細な説明 | PKCS12 パラメータのコンテンツが有効でない理由は次のいずれかです。1）PKCS12 ファイルが有効ではない。2）pfx ファイルが有効ではない。3）ファイル内のプライベートキーに一致する証明書が含まれていなかった。 |
| 推奨される対応処置 | PKCS12 コンテンツが Base64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、PKCS12 エンコードを作成または検証できます。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PKCS12 decrypt of private key could not complete. |
| **詳細な説明** | PKCS12 パラメータのコンテンツが有効でない理由は次のいずれかです。1）PKCS12 ファイルが有効ではない。2）pfx ファイルが有効ではない。3）有効なキーが含まれていなかった。 |
| **推奨される対応処置** | PKCS12 ファイルが Base64 エンコーディング済みであることを検証します。OpenSSL を使用して、PKCS12 ファイルを作成または検証できます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC022

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller Log Export was successful. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller ログは、指定された宛先に正常にエクスポートされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot access network share. |
| **詳細な説明** | 提供された資格情報またはネットワーク共有 ID 情報では、ネットワーク接続が確立されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク共有へのアクセス資格情報（IP アドレス、ユーザー名、パスワード、共有タイプなど）を確認します。詳細については、Lifecycle Controller プロファイルのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve Lifecycle Controller Log records. |
| **詳細な説明** | ファームウェアの内部に問題が発生したため、Lifecycle Controller ログのレコードを取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）操作の再試行、2）システムの AC 電源サイクルの実行、3）Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージの適用。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient space on network share. |
| **詳細な説明** | Insufficient space on network share. |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ネットワーク共有上の空き容量を増やして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller Log Export method is not supported. |
| **詳細な説明** | このメソッドは、このバージョンの iDRAC ファームウェアではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | ログのエクスポートをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC027

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Hardware Inventory file export was successful. |
| 詳細な説明 | ハードウェアインベントリ XML ファイルのエクスポート操作が正常に完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC028

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to retrieve Hardware Inventory information. |
| 詳細な説明 | 内部エラーによって、ハードウェアインベントリ情報を取得できません。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを試行します。1）操作の再試行 2）システムの AC 電源サイクルの実行 3）Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージの適用 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid file path specified. |
| **詳細な説明** | エクスポート操作で無効なファイルパスが指定されました。 |
| **推奨される対応処置** | 指定したファイルパスを修正して、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The file path is to a read-only file system. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 操作に指定されたファイルパスは、読み取り専用のファイルシステムです。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルパスへの書き込みアクセスを有効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal error occurred while exporting inventory. |
| **詳細な説明** | ハードウェアインベントリの XML ファイルをエクスポート中に、内部エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Hardware Inventory Export method not supported. |
| **詳細な説明** | このメソッドは、現在のバージョンの iDRAC ファームウェアでサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | このメソッドをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | As-Shipped Hardware Inventory export was successful. |
| 詳細な説明 | 工場出荷時のシステム設定を示すハードウェアインベントリ XML ファイルが正常に行われました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve As-Shipped Hardware Inventory from the system. |
| **詳細な説明** | 工場出荷時のハードウェアインベントリ情報がシステム上に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | As-Shipped Hardware Inventory Export method is not supported. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このメソッドは、このバージョンのファームウェアではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | このメソッドをサポートするバージョンに、iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is not enabled. |
| **詳細な説明** | 起動時に CTRL+E を押してアクセスする iDRAC 設定ユーティリティか、リモートコマンドを介して、Lifecycle Controller が無効にされています。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC 設定ユーティリティを使用して Lifecycle Controller を有効にするには、対象システムで起動時に CTRL+E オプションを押します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An instance of Lifecycle Controller Log Export is already running. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、Lifecycle Controller ログのエクスポート操作の別のインスタンスによってロックされています。その操作が完了するのを待ってから、別のコマンドを実行してください。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再試行します。2）iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An instance of Hardware Inventory export is already in progress. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、ハードウェアインベントリエクスポートプロセスの別のインスタンスによってロックされています。プロセスが完了するのを待ってから、別のエクスポート操作を実行してください。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC039

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An instance of As-Shipped Inventory export is already in progress. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller は、出荷時インベントリのエクスポートプロセスの別のインスタンスによってロックされています。プロセスが完了するのを待ってから、別のエクスポート操作を実行してください。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory resource allocation failure. |
| **詳細な説明** | 操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電源サイクルを行い、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを適用しなおしてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC041

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Console name configure failed |
| **詳細な説明** | コンソール名の長さが上限を超えているか、ファイル操作のエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | コンソールの名前を 32 文字未満の名前に変更します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC042

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configure Console name in FlexAddr mode |
| **詳細な説明** | 仮想アドレスマネジメントが FlexAddr モードであるときに、コンソール名を設定します。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想アドレスマネジメントをコンソールモードに設定してから、コンソールの名前を設定します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Work note contains non-printable or reserved characters. |
| **詳細な説明** | 作業メモに印刷不可能な文字や予約済みの文字（&、<、>、/ など）を含めることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 印刷不可能な文字や予約済みの文字（&、<、>、/ など）の使用を止めます。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC044

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An instance of Lifecycle Controller system configuration wipe is already running. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller システム設定の消去操作は、現在実行中です。この操作は、システムのハードウェアからユーザー情報を削除し、BIOS、iDRAC、および Lifecycle Controller をデフォルト設定にリセットします。現在の操作とシステムの再起動が完了したら、操作を再試行できます。 |
| 推奨される対応処置 | 現在実行中の Lifecycle Controller システム設定の消去が完了するのを待ってから、別の操作を要求します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC045

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An instance of CreateConfigJob is already running. |
| 詳細な説明 | CreateConfigJob 操作が現在実行中です。現在の操作とシステムの再起動が完了したら、操作を再試行することができます。 |
| 推奨される対応処置 | 現在実行中の CreateConfigJob 操作の完了を待ってから、別の操作を要求します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC046

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An instance of DownloadServerPublicKey is already running. |
| **詳細な説明** | DownloadServerPublicKey 操作が実行中です。この操作は完了までに数分かかることがあり、その後に操作を再試行できます。 |
| **推奨される対応処置** | 数分待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC047

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An instance of DownloadClientCerts is already running. |
| **詳細な説明** | DownloadClientCerts 操作が実行中です。この操作は完了までに数分かかることがあり、その後に操作を再試行できます。 |
| **推奨される対応処置** | 数分待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid input value for IPChangeNotifyPS. |
| **詳細な説明** | メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。IPChangeNotifyPS 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC049

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for VirtualAddressManagement. |
| **詳細な説明** | メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。VirtualAddressManagement 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for SystemServicesState. |
| **詳細な説明** | メッセージで示されている属性を設定するために入力された値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な値の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照してください。SystemServicesState 属性に有効な値を使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC051

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot create multiple Server Profile Export jobs. |
| 詳細な説明 | 一度に 1 つのサーバープロファイルのエクスポートジョブのみが存在可能です。 |
| 推奨される対応処置 | 既存のサーバープロファイルのエクスポートジョブを実行して完了するか、キャンセルしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot create multiple Server Profile Import jobs. |
| **詳細な説明** | 一度に 1 つのサーバープロファイルのインポートジョブのみが存在可能です。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のサーバープロファイルのインポートジョブを実行して完了するか、キャンセルしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC053

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller Remote Services is currently unavailable. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller Remote Service は準備ができていないか、または現在サーバー情報を再ロード中です。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、詳細について Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC054

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to write to the network share. |
| **詳細な説明** | ネットワーク共有が読み取り専用であるか、またはエクスポート操作に十分な容量がない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク共有が読み取り専用ではなく、エクスポートするための十分な容量を確保してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC055

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The operation did not complete successfully because of an invalid attribute array. |
| **詳細な説明** | メソッドに提供された AttributeName 入力パラメータの数が、iDRAC で利用可能な属性の数を超えたため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC で利用可能な属性に一致する入力パラメータアレイを使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC056

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | AttributeName and AttributeValue count mismatch. |
| 詳細な説明 | 入力パラメータアレイの名前値のペアが、入力で一致しません。 |
| 推奨される対応処置 | 有効な（AttributeName、AttributeValue）ペアを使用して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC057

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid AttributeName parameter value. |
| **詳細な説明** | 現在のメソッドに対して提供されている属性名は有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な AttributeName パラメータを使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC058

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid AttributeValue parameter value for corresponding AttributeName value, *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** AttributeName |
| **詳細な説明** | AttributeValue アレイで指定された属性値は、対応する指定の属性に対して有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応する指定の属性に対して有効な属性値を使用し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot set read only attribute specified in AttributeName *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ |
| **詳細な説明** | 指定された属性は読み取り専用であり、値を変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC060

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle controller is currently not ready to take provisioning requests |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、現在タスクを実行中であり、前のタスクが終了するまでは別のタスクをスケジュールできません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller が現在のタスクの実行を終了、およびホストシステムが POST を終了するまで待ちします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC061

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle controller is ready to take provisioning requests |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller では現在、ジョブ、メソッドの呼び出し、エミュレーションを実行できます。Lifecycle Controller は、プロビジョニング要求を実行する準備ができています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC062

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Export or Import server profile operation is already running. |
| 詳細な説明 | サーバープロファイルのエクスポートまたはインポート操作がすでに実行されています。この操作は、完了までに数分かかることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行するには、数分待ちます。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot create new jobs until the existing running jobs are completed or deleted. |
| **詳細な説明** | 新しいジョブを作成する前に、すべてのジョブが完了する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のすべてのジョブが完了するか、または削除されてから再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The value exceeds the maximum length of *arg1* characters for *arg2* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータの最大長<br>• ***arg2*** **=** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | パラメータに許可された最大文字数が表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | このパラメータに許可された最大長まで文字数を削減します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC065

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC static IP address information is not fully configured. The missing attribute InstanceID is *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性キー |
| **詳細な説明** | 関連する iDRACCard 属性が示す iDRAC の静的 IPv4 情報を正しく設定する必要があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 関連する iDRACCard 属性を設定することにより、iDRAC の静的 IP アドレス情報を設定します。設定する必要がある関連属性は次のとおりです。1）IPv4 グループ：Address、NetMask、Gateway、DNS1。2）NIC 静的グループ：DNSDomainName。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC066

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Export Certificate operation is currently running. |
| **詳細な説明** | 証明書のエクスポートがすでに実行中であり、完了するまでに数分かかることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の操作の完了を待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC067

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully exported SSL Certificate. |
| **詳細な説明** | 証明書のエクスポート操作によって、SSL 証明書は正常にエクスポートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the import or export operation because there are pending attribute changes or a configuration job is in progress. |
| **詳細な説明** | 保留中の属性変更があるか、または設定ジョブが進行中であるため、システム構成のインポートまたはエクスポート操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 保留中の属性変更を適用またはキャンセルします。変更を適用するには、対象の設定ジョブを作成します。また、変更をキャンセルするには、DeletePendingConfiguration メソッドを呼び出します。設定ジョブが進行中である場合は、そのジョブが完了するまで待ってから、システム設定のインポートまたはエクスポート操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC069

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Certificate does not exist. |
| 詳細な説明 | エクスポートまたは削除操作用の証明書が存在しません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC070

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the configuration XML import file. |
| **詳細な説明** | インポート操作に使用される設定 XML ファイルが、指定されたネットワーク共有に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作用の入力設定 XML ファイルがネットワーク共有に存在することを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC071

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Lifecycle Controller version does not support the export or import of the Server Configuration XML file. |
| **詳細な説明** | ターゲット上の Lifecycle Controller のバージョンでこの機能はサポートされていないため、サーバー設定 XML をエクスポートまたはインポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | ターゲットシステム上の Lifecycle Controller のバージョンを、サーバー設定 XML のエクスポートおよびインポート機能をサポートしているバージョンにアップデートし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC072

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An SSL Certificate is successfully generated. |
| **詳細な説明** | 要求された操作に応答して SSL 証明書が正常に生成されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | SSL 証明書をダウンロードし、認証局で署名します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC073

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to generate an SSL Certificate because one or more mandatory security attributes are invalid. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の必須セキュリティ属性が無効なため、SSL 証明書を生成できません。 |
| **推奨される対応処置** | セキュリティ属性が有効であることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC074

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 証明書のエクスポート操作が正常に完了しませんでした。 |
| **詳細な説明** | 証明書のエクスポート操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LC075

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Custom Signed Certificate (CSC) is deleted successfully. iDRAC will now restart and be unavailable during restart |
| 詳細な説明 | カスタム署名証明書を削除すると、新しい一意の証明書が再生成されます。iDRAC をリセットして新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書がアクティブになります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LC = Lifecycle Contr |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC076

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the Custom Signed Certificate (CSC) certificate delete operation. |
| **詳細な説明** | カスタム署名証明書（CSC）証明書の削除操作を実行できません。これは、IPMI 通信の問題が原因で発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LC077

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate imported successfully.Reset iDRAC to apply new certificate. Until iDRAC is reset old certificate will be active |
| **詳細な説明** | 新しい証明書は、iDRAC が再起動されるまで使用されません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LC = Lifecycle Contr |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

29

# LIC イベントメッセージ

## LIC000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The License Manager action succeeded. |
| **詳細な説明** | コマンドが正常に行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The License Manager command parameter used is invalid. |
| **詳細な説明** | License Manager に渡されたコマンドまたはコマンドパラメータが無効です。これは、メモリの破損を示す内部エラーです。通常の状況でこのエラーは発生しません。 |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | License Manager is unable to allocate the required resources at startup. |
| **詳細な説明** | License Manager が次の状態になると、エラーが発生する場合があります。1）システムリソースを割り当てることができない。2）1 つ、または複数のファイルに現在のファームウェアバージョンとの互換性がないと判断した。この状態は、旧バージョンのファームウェアが、新バージョンのファームウェアを実行していたシステムにアップロードされた場合に発生します。この問題が発生した場合、現在の内部の License |

| | |
|---|---|
| | Manager ファイルが削除されて新しいファイルが作成され、これによってファームウェアバージョンの整合が行われます。ライセンスの再インポートが必要になる場合があります。メモ：ライセンスをインポート、削除、エクスポート、表示するすべてのコマンドは、この問題が解決されるまでブロックされます。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアを以前のバージョンにロールバックすることで、このエラーが発生する場合があります。以前にインストールされたライセンスを再インポートする必要があります。そうでない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | License Manager was unable to create and/or allocate the required resources. |
| **詳細な説明** | コマンドが発行されたときに、システムリソースが利用不可であった可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。問題が解決しない場合、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An internal system error has occurred. |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの状況が発生すると、このエラー状況が報告されます。1）ライセンスマネージャファイルの読み取り / 書き込みを行っているときに、オペレーティングシステムがファイルのエラー（不良 CRC、不良セクタなど）を検知した場合。このエラーは、FLASH デバイスの不良または破損を示します。2）License Manager が内部メモリデータの破損を検知した場合。3）License Manager に渡されたコマンドまたはコマンドパラメータが無効であった場合。これは、メモリの破損を示す内部エラーです。通常の状況でこのエラーは発生しません。4）ライセンスファイルをエクスポートするときに、License Manager が、ファイルの転送のために必要な一時スペースを割り当てることができなかった場合。 |
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import failed: The maximum number of licenses are installed. |
| **詳細な説明** | インストールされたライセンスの最大数に達しています。 |
| **推奨される対応処置** | 現在インストールされているライセンスの 1 つを削除して、インポートを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LIC006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The license has expired. |
| 詳細な説明 | ライセンスの終了日に到達しました。 |
| 推奨される対応処置 | 交換用ライセンスを取得し、インポートします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid entry: Object does not exist or cannot be found. |
| **詳細な説明** | 各 License Manager オブジェクトには、アクセスを可能にする固有の識別子があります。ユーザー指定の識別子が許容範囲外であるか、オブジェクトがシステムからなくなると、このエラーが返されます。ほとんどの一般的な識別子は、ライセンスの資格情報識別子、デバイスの Fully Qualified Device Descriptor、またはライセンスのインポート時に割り当てられるインポートトランザクション識別子です。 |
| **推奨される対応処置** | 正しい License Manager オブジェクト識別子で、このコマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The license binding ID does not match the device unique identifier. |
| **詳細な説明** | バインドされた無期限ライセンスにはすべて、特定のデバイスの固有の識別子が含まれています。固有の識別子によって、デバイスにライセンスがバインドされています。たとえば、iDRAC の固有の識別子はサービスタグです。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスに対して適切な固有の識別子を持つ新しいライセンスファイルを取得します。このライセンスを使用するには、適切な固有の識別子を持つデバイスにインポートします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The license upgrade was unsuccessful. |
| **詳細な説明** | アップグレードライセンスには、交換されるライセンスに関する特定の情報が含まれています。その情報が一致しないと、ライセンスのインポートが中止されます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 正しいアップグレード情報を持つ新しいライセンスファイルを取得します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import failed: This license is not for the specified device. |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの条件に当てはまると、ライセンスは iDRAC にインポートされません。1）ライセンスが iDRAC 用ではない。2）ターゲットシステムが、ライセンスによって指定された製品クラスにアップグレードできない（たとえば、ユーザーは、エクスプレス製品クラスからエンタープライズ製品クラスにアップグレードできません）。 |
| **推奨される対応処置** | このシステムが、ライセンスによって指定されている製品クラスにアップグレードできることを確認します。このシステムが指定の製品クラスにアップグレードできない場合は、新しいライセンスファイルを取得します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A non-evaluation license cannot be replaced with an evaluation license. |
| **詳細な説明** | License Manager では、非評価ライセンスと評価ライセンスの交換は許可されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 非評価ライセンスを交換するには、まず非評価ライセンスを削除し、評価ライセンスをインポートします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LIC012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The license file does not exist. |
| 詳細な説明 | このエラーは、次の場合に発生することがあります。1）ライセンスが他のユーザーによって削除された。2）インポートされているライセンスが、インポート操作完了前に一時記憶領域から削除された可能性がある。3）起動時に、License Manager が、デバイスに割り当てられたライセンスを検出できない。この問題は、ライセンスの削除操作が完了する前に、停電が起きると発生することがあります。 |
| 推奨される対応処置 | ライセンスを再インポートします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LIC013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | These license features are not supported by this firmware version. |
| 詳細な説明 | ライセンスには、このファームウェアリリースでサポートされていない機能が含まれています。 |
| 推奨される対応処置 | ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Multiple backup or restore operations have been simultaneously attempted on the License Manager database. |
| **詳細な説明** | License Manager データベースがすでにロックされているときに、License Manager のバックアップまたは復元に対して License Manager データベースのロックが試行されました。この問題は、複数のユーザーが同時にバックアップまたは復元操作を実行しようとすると発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller のバックアップまたは復元操作を繰り返します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The License Manager database restore operation failed. |
| **詳細な説明** | このエラーは、Lifecycle Controller の復元操作が完了前に中断されると発生します。この問題は、操作の完了前に停電する、またはシステムを再起動すると発生することがあります。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller の復元操作を繰り返してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The feature dependencies of the license are not met. |
| **詳細な説明** | このライセンスには、このライセンスに含まれていない追加のライセンス機能に依存する機能が含まれています。これらのライセンス機能は、依存するライセンス機能を備えたライセンスがシステムにインポートされるまでアクティブになりません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ライセンス機能の依存関係を満たすライセンスをインポートします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The license file is corrupted, has not been unzipped, or is not a valid license file. |
| **詳細な説明** | このエラーは、ライセンスファイルが次の状態になると発生することがあります。1）署名が無効である。2）データの形式が正しくない。3）必要なデータが欠落している。4）不明なデータが含まれている。5）解凍されていない。 |
| **推奨される対応処置** | ライセンスファイルをダウンロードして解凍し、ライセンスをインポートします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LIC018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The license is already imported. |
| 詳細な説明 | ライセンスはすでにシステムにインポートされており、再インポートする必要はありません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LIC019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A leased license may not be imported prior to its start date. |
| 詳細な説明 | リースライセンスは、ライセンスの実際の開始日の前にインポートされない可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ライセンスをライセンス開始日か、開始日後にインポートします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import failed: End User License Agreement (EULA) import upgrade warning. |
| **詳細な説明** | ライセンスの EULA 契約違反になる可能性があるため、ベースライセンスなしにアップグレードライセンスをインポートすることはできません。ベースライセンスが削除されている場合、ユーザーは、import override オプションを呼び出すことにより、警告をオーバーライドできます。 |
| **推奨される対応処置** | ベースライセンスを削除した場合は、import override オプションを呼び出すことで、警告をオーバーライドします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import failed: The features contained in the evaluation license are already licensed. |
| **詳細な説明** | 評価ライセンスのすべての機能は、現在システム内でライセンスされています。ライセンスは、既存のアクティブなライセンス機能と重複するため、インポートされません。 |
| **推奨される対応処置** | 評価ライセンスから、そのライセンスセットを含むライセンスを削除します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | License Manager database locked due to ongoing backup and restore operation. |
| **詳細な説明** | バックアップおよび復元操作の進行中は、License Manager データベースはロックされます。ライセンスのインポート / エクスポート / 削除操作は許可されていませんが、ユーザーはライセンス情報を表示できます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | バックアップまたは復元操作が完了するのを待ってから、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | License *arg1* assigned to device *arg2* expires in *arg3* days. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 資格情報 ID<br>• ***arg2*** **=** デバイス名<br>• ***arg3*** **=** 日数 |
| **詳細な説明** | このライセンスの有効期限が切れようとしています。ライセンスの有効期限が切れると、そのライセンスがサポートしている機能に固有の機能が失われる恐れがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 新しいライセンスを購入して、ライセンス機能の中断を回避します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8514 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A system error was detected during License Manager startup. |
| **詳細な説明** | このエラーは次の場合に発生することがあります。1）プラットフォームテーブルに、デフォルトのライセンス機能セットおよび許可されるライセンスアップグレードパスに対する無効な値がある。この場合、デフォルトのライセンス機能セットが Basic Management に設定され、ライセンスアップグレードパスが制限されません。2）License Manager が、システムリソースの不足のため、ロードに失敗した。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The license *arg1* has encountered an error. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 資格情報 ID |
| **詳細な説明** | 保存されているライセンスファイル内のエラーが原因で、署名の検証に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | ライセンスファイルを削除し、再インポートします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 8513 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The License Manager database restore operation failed. |
| **詳細な説明** | このエラーは、Lifecycle Controller の復元操作が完了前に中断された場合に発生します。これは、停電が発生した場合、または復元操作の進行中に iDRAC がリセットされた場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller の復元操作を繰り返してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LIC205

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | License Manager database lock timeout has been exceeded. |
| 詳細な説明 | License Manager は、データベースをロックできる最大期間を設定します。そのタイムアウトを超えるとロック状態が解放され、エラーが報告されます。ユーザーは、Lifecycle Controller のバックアップまたは復元操作に失敗したものと見なし、操作を繰り返す必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | バックアップまたは復元操作を繰り返します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | EULA warning: Importing license *arg1* may violate the End-User License Agreement. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 資格情報 ID |
| **詳細な説明** | ユーザーが EULA 警告をオーバーライドした後で、ライセンスがインポートされました。 |
| **推奨される対応処置** | インポートが EULA に違反している場合は、ライセンスを削除します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8514 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC207

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | License *arg1* on device *arg2* has expired. |
| 引数 | • ***arg1*** = 資格情報 ID<br>• ***arg2*** = デバイス名 |
| 詳細な説明 | ライセンスの有効期限が切れています。これによって、ライセンスがサポートする機能に固有の機能が失われた可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 交換用のライセンスを取得してインポートします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 8514 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC208

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | License *arg1* imported to device *arg2* successfully. |
| 引数 | • ***arg1*** = 資格情報 ID<br>• ***arg2*** = デバイス名 |
| 詳細な説明 | ライセンスが正常にインポートされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 8515 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC209

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | License *arg1* exported from device *arg2* successfully. |
| 引数 | • ***arg1*** = 資格情報 ID<br>• ***arg2*** = デバイス名 |
| 詳細な説明 | ライセンスが正常にエクスポートされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 8515 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC210

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | License *arg1* deleted from device *arg2* successfully. |
| 引数 | • ***arg1*** = 資格情報 ID<br>• ***arg2*** = デバイス名 |
| 詳細な説明 | ライセンスが正常に削除されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 8515 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC211

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The iDRAC feature set has changed. |
| 詳細な説明 | ライセンスのインポート / 削除 / 期限切れにより、機能セットが変更されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LIC = ライセンス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 8515 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# LIC501

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A required license is missing or expired. |
| **詳細な説明** | 操作の試行には、システムにインストールされた特定の高度な機能に対する有効なライセンスが必要ですが、そのライセンスが存在しないか、有効期限が切れています。 |
| **推奨される対応処置** | 適切なライセンスを取得してから再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC502

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Features not available. |
| **詳細な説明** | 試行された機能は、システムでは使用できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合の良い方法でお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LIC503

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the current operation. The currently installed license does not support the following features: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** のライセンス可能な機能 |
| **詳細な説明** | 現在インストールされているライセンスは、要求された操作に対する機能をサポートしていません。操作には、システムの特定の機能を使用可能にする有効なライセンスが必要です。必要なライセンスがないか、または有効期限が切れたため、操作中にアクセスされている機能が無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 機能を有効にするためのライセンスを取得およびインストールして、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに問い合わせるか、詳細を製品マニュアルで確認してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | LIC = ライセンス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

30

# LNK イベントメッセージ

## LNK0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Network share name unavailable. |
| **詳細な説明** | 入力されたネットワーク共有名は有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なネットワーク共有名を入力してから、操作を再試行します。詳細については、『Lifecycle Controller ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LNK = リンクのステータス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LNK0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to resolve host name. |
| **詳細な説明** | DNS クエリは正常に完了しませんでした。これは、ホスト名の誤りまたは DNS サーバー設定の不具合により接続がタイムアウトしたことが原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）入力したホスト名が有効であることを確認し、操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、DNS サーバー設定が、ホスト名を解決するように正しく設定されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LNK = リンクのステータス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LNK0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to connect to the DNS server. |
| **詳細な説明** | ネットワークに不具合が発生したか、DNS サーバーからの応答がないため、DNS サーバーに接続できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | サーバーがネットワークに接続されていることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LNK = リンクのステータス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LNK0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to connect to FTP server. |
| **詳細な説明** | ネットワークエラーが原因で、FTP サーバーに接続できません。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク接続とネットワーク設定をチェックして、再試行します。問題が解決しない場合は、FTP サーバーを再起動します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LNK = リンクのステータス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LNK0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to connect to DHCP server. |
| **詳細な説明** | ネットワーク設定が正しく設定されていないか、または DHCP サーバーに接続できないため、DHCP サーバーとの通信中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークケーブルが接続され、ネットワークの設定が正しいことを確認して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワークインタフェースコントローラ（NIC）のファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LNK = リンクのステータス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LNK2700

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* network link is down. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | CMC がネットワークとの接続を失いました。 |
| 推奨される対応処置 | ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | LNK = リンクのステータス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2249 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# LNK2701

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* network link is up. |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LNK = リンクのステータス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2251 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

31

# LOG イベントメッセージ

## LOG001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required InstanceID or JobID parameter. |
| **詳細な説明** | 操作で呼び出されたメソッドで必要となる、1 つ、または複数の必須パラメータがありません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for InstanceID. |
| **詳細な説明** | 指定されたパラメータに与えられた値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ConfigResults not available for log entry specified. |
| **詳細な説明** | 指定された InstanceID を持つログのエントリには関連する設定結果がありません。 |
| **推奨される対応処置** | LogEntry クラスのエミュレーションを通じて InstanceID に対する ConfigResults の可用性を確認し、操作を再試行します。Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Test event generated for message ID *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** メッセージ ID |
| **詳細な説明** | このメッセージは、テストイベント操作の実行中に生成されました。テストイベント操作を実行すると、Lifecycle ログにユーザー指定のメッセージ ID を持つイベントが記録されます。また、SNMP、E メール、またはその他のイベント通知のソースが有効になっている場合は、それらを介してイベントが生成される場合もあります。このテストイベントは、ハードウェアまたはソフトウェアの問題が存在することを示すものではありません。これは、ユーザーがイベント処理アプリケーションをテストするためのメカニズムを提供します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The previous log entry was repeated *arg1* times. |
| **引数** | • ***arg1* =** ログエントリカウント |
| **詳細な説明** | このメッセージは、連続した重複イベントの後に生成されます。ログエントリカウントは、前のメッセージが繰り返された回数です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# LOG008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 完全な Lifecycle ログのエクスポートが正常に完了しました。 |
| **詳細な説明** | 完全な Lifecycle ログのエクスポートが正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LOG201

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Recovered from Lifecycle Controller Log corruption. |
| 詳細な説明 | iDRAC の起動中に Lifecycle Controller ログの破損が検出されました。この Lifecycle Controller ログは破損以降を切り捨てられました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | LOG = ログイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Recovered from Lifecycle Controller Log comments file corruption. |
| **詳細な説明** | iDRAC の起動中に Lifecycle Controller ログコメントファイルの一部にアクセスすることができません。このファイルは破損以降を切り捨てられました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Log archived up to Log Sequence number *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** シーケンス番号 |
| **詳細な説明** | このメッセージは、Lifecycle ログのアーカイブ中に生成されます。すべての古いメッセージはアーカイブされ、Lifecycle ログのエクスポート機能を使用して取得できます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Log archive operation did not complete. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | アーカイブ操作は完了しませんでした。キャッシュからイベントの 10 % が削除され、新しいイベント用の容量が確保されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG320

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Log monitoring is disabled. Log type: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ログタイプ |
| **詳細な説明** | システムのハードウェアログが無効になっています。このログタイプの情報が表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5550 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG321

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The log status is unknown. Log type: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ログタイプ |
| **詳細な説明** | ハードウェアログが最新のものになっていない可能性があります。このログタイプの情報が表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC が正常に機能していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 5551 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG322

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The log size is no longer near the maximum capacity. Log type: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** ログタイプ |
| **詳細な説明** | システムのハードウェアログが最大容量に近い値ではなくなりました。このログタイプの情報が表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5552 |
| **OMSA トラップ ID** | 5552 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG323

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The log size is near maximum capacity. Log type: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ログタイプ |
| **詳細な説明** | システムのハードウェアログが最大容量に近い値になっています。このログタイプの情報が表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | ログをクリアして、新しいエントリが記録されるのを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5553 |
| **OMSA トラップ ID** | 5553 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LOG324

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The log size has reached its maximum capacity. Log type: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** ログタイプ |
| 詳細な説明 | システムのハードウェアログが最大容量に達しました。このログタイプの情報が表示されます。 |
| 推奨される対応処置 | ログをクリアして、新しいエントリが記録されるのを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | LOG = ログイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5554 |
| OMSA トラップ ID | 5554 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG325

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to receive any log entries. Log type: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ログタイプ |
| **詳細な説明** | ログのエントリをまったく受信できないため、ログのステータスを監視できません。このログタイプの情報が表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC が正常に機能していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5555 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG326

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | アラートログがクリアされました。 |
| **詳細な説明** | アラートログがクリアされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG327

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | アラートログのバックアップが作成されました。 |
| **詳細な説明** | アラートログのバックアップが作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# LOG328

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Server Based Management Mode is enabled. |
| **詳細な説明** | サーバーベースの管理モードが有効になっています。シャーシベースの PSU、ファン、およびセンサーの情報はサーバーベースのシステム管理ツールから表示できます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | LOG = ログイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# LOG329

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Server Based Management Mode is disabled. |
| 詳細な説明 | サーバーベースの管理モードが無効になっています。シャーシベースの PSU、ファン、およびセンサーの情報はサーバーベースのシステム管理ツールから表示できます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | LOG = ログイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

32

# MEM イベントメッセージ

## MEM0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。 |
| **推奨される対応処置** | メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリに修正不能なエラーが発生しました。システムパフォーマンスが低下する場合があります。その結果、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなる恐れがあります。 |
| 推奨される対応処置 | メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | <場所> でマルチビットメモリエラーが発生しました。メモリを抜き差ししてください。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Parity memory errors detected on a memory device at location *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。 |
| 推奨される対応処置 | メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Stuck bit memory error detected on a memory device at location *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。 |
| 推奨される対応処置 | メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory device at location *arg1* is disabled. |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。 |
| 推奨される対応処置 | メモリコンポーネントを再インストールします。サポートされているメモリ構成については、製品マニュアルを参照してください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Persistent correctable memory error limit reached for a memory device at location(s) *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 場所 |
| 詳細な説明 | メモリは機能しています。これは、将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す早期指標です。 |
| 推奨される対応処置 | メモリコンポーネントを再インストールします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、適切な連絡方法を選択します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | <場所> に対する、永続的で修正可能なメモリエラーの限度に達しました。メモリを抜き差ししてください。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory device at location *arg1* is present. |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2267 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported memory configuration; check memory device at location *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているメモリ構成について、製品マニュアルを確認してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Unsupported memory configuration. Check memory <場所>. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is spare memory. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is throttled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下します。 |
| **推奨される対応処置** | 予期しない現象である場合は、電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is overheating. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下します。 |
| **推奨される対応処置** | 予期しない現象である場合は、電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Memory device <場所> is over heating. Check fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location(s) *arg1* is operating correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is enabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Persistent correctable memory error limit reset for a memory device at location *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is absent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。 |
| **推奨される対応処置** | 予期しない状況である場合は、デバイスが存在することを確認し、取り付けなおします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is no longer spare memory. |
| **引数** | • ***arg1* =** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2267 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0600

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory device was added at location *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM0601

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device is removed from location *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0700

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The persistent correctable memory error rate is at normal levels for a memory device at location *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2267 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0701

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Correctable memory error rate exceeded for *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。 |
| 推奨される対応処置 | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2266 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM0702

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Correctable memory error rate exceeded for *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。 |
| 推奨される対応処置 | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | Correctable memory error rate exceeded for <場所>. Reseat memory. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1000

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory device at location *arg1* transition to a running state. |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* failed to transition to a running state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | Memory device <場所> failed to transition to a running state. Reseat memory |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is in test. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* failed to transition to in test. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is powered off. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* failed to power off. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | メモリの取り外しプロセスを再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is online. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory device at location *arg1* failed to transition to online. |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | メモリの取り外しプロセスを再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory device at location *arg1* is offline. |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2267 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory device at location *arg1* failed to transition to offline. |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | メモリの取り外しプロセスを再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is off-duty. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is on-duty. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is in a degraded state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is in a full state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is in a power save state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is in a power active state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is not installed correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。 |
| **推奨される対応処置** | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Memory <場所> is not installed correctly. Re-install |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device at location *arg1* is installed correctly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory RAID is redundant. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory RAID redundancy is lost. Check memory device at location(s) *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Memory RAID lost on <場所>.  Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory RAID redundancy is degraded. Check memory device at location(s) *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | メモリコンポーネントを取り付けなおしてください。問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory is not redundant. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1204

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory mirror is redundant. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2267 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1205

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory mirror redundancy is lost. Check memory device at location(s) *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | Memory mirror lost on <場所>. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1206

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory mirror redundancy is degraded. Check memory device at location *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2266 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM1207

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory spare is redundant. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2267 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory spare redundancy is lost. Check memory device at location *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | 割り当てられたスペアは使用できなくなっています。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Memory spared lost on <場所>. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory spare redundancy is degraded. Check memory device at location *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory is redundant. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | メモリ冗長性が失われました。 |
| **詳細な説明** | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM1214

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory redundancy is degraded. |
| **詳細な説明** | メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM6000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device monitoring is disabled. |
| **詳細な説明** | メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。メモリモジュールを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5400 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM6001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device status is unknown. Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所<br>• ***arg2*** **=** 原因 |
| **詳細な説明** | メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。特定された場所のメモリモジュールを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5401 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM6002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device status is normal. Memory device location: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されたメモリデバイスは、正常の状態に戻りました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5402 |
| **OMSA トラップ ID** | 5402 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM6003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device status is non-critical. Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所<br>• ***arg2*** **=** 原因 |
| **詳細な説明** | メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。特定された場所のメモリモジュールを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5403 |
| **OMSA トラップ ID** | 5403 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM6004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device status is critical. Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所<br>• ***arg2*** **=** 原因 |
| **詳細な説明** | メモリモジュールが正しく取り付けられていない、間違って設定されている、または故障している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。特定された場所のメモリモジュールを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5404 |
| **OMSA トラップ ID** | 5404 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM6005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory device has failed. Memory device location: *arg1* , Possible memory module event cause: *arg2* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所<br>• ***arg2*** **=** 原因 |
| **詳細な説明** | 回復不能なエラーによって、メモリモジュールの障害が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | メモリの例外については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。特定された場所の古いメモリモジュールを取り外し、新しいメモリモジュールを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5405 |
| **OMSA トラップ ID** | 5405 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM7000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory riser mismatch was corrected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2267 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM7002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A hardware mismatch detected for memory riser. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 適切なメモリライザーの取り付けと設定について、製品のマニュアルを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Memory riser mismatch detected. Check memory riser |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM8000

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Correctable memory error logging disabled for a memory device at location *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 場所 |
| 詳細な説明 | エラーを修正中ですが、現在は記録されていません。 |
| 推奨される対応処置 | メモリの例外がないかをシステムログで確認します。場所 <場所> にメモリを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | SBE log disabled on <場所>. Reseat memory |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM8001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Persistent correctable memory error logging enabled for a memory device at location *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 場所 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM9000

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory interconnect degraded. |
| 詳細な説明 | プロセッサとメモリの間の信号伝達において不具合が検出されました。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | Memory interconnect degraded. Reseat memory riser. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM9001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory interconnect is functioning normally. |
| 詳細な説明 | メモリの相互接続が正常に機能しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | Memory interconnect normal. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM9002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Intel QPI interconnect *arg1* has a correctable error. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** QPI リンク番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達において修正可能なエラーが検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）サーバーを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | Intel QPI interconnect <場所> has a correctable error. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM9003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has a correctable error. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** リンク番号 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達において修正可能なエラーが検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2266 |
| **LCD メッセージ** | Intel SMI 2 Memory interconnect <場所> has a correctable error. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM9004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Intel QPI interconnect *arg1* has degraded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** QPI リンク番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達においてリンクの低下が検出されました。システムは、パフォーマンスが低下した状態で動作を続けます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）サーバーを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Intel QPI interconnect <場所> has degraded. Reseat processor. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM9005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has degraded. |
| **引数** | • ***arg1* =** リンク番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達においてリンクの低下が検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバ |

| | |
|---|---|
| | ーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Intel SMI 2 interconnect <場所> degraded. Reseat memory riser. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM9006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Intel QPI interconnect *arg1* has a non-recoverable issue. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** QPI リンク番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている Intel QPI 相互接続を介したプロセッサ間の信号伝達において回復不能なリンクの不具合が検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）サーバーを再起動し、問題が解決するかどうかを確認します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Intel QPI interconnect <場所> has fatal error. Reseat memory riser. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM9007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Intel SMI 2 Memory interconnect *arg1* has a non-recoverable issue. |
| **引数** | • ***arg1* =** リンク番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている Intel SMI 2 メモリ相互接続を介したプロセッサとメモリの間の信号伝達において回復不能なリンクの不具合が検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。2）前の処置で問題が解決しない場合は、プロセッサを取り付けなおし、サーバーを再起動します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2265 |
| **LCD メッセージ** | Intel SMI 2 interconnect <場所> has fatal error. Reseat mem riser. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# MEM9008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Intel DDR Memory interconnect *arg1* has a non-recoverable issue. |
| **引数** | • ***arg1* =** リンク番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている Intel DDR メモリ相互接続上での信号伝達において回復不能な不具合が検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | メモリライザー上のすべての DIMM を抜き差しし、メモリライザーを抜き差しし、サーバーを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | MEM = メモリ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2265 |
| LCD メッセージ | Intel DDR interconnect <場所> has fatal error. Reseat mem riser. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# MEM9009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Intel DDR Memory interconnect *arg1* has a correctable error. |
| 引数 | • ***arg1*** = リンク番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別された Intel DDR メモリ相互接続での信号伝達で修正可能なエラーが検知されました。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を実行します。1）メモリライザー上のすべての DIMM を再装着します。2）メモリライザーを再装着します。3）サーバーを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | MEM = メモリ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2266 |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | Intel DDR interconnect <場所> has a correctable error. Reseat mem riser. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

33

# NIC のイベントメッセージ

## NIC001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | コマンドが成功しました。 |
| **詳細な説明** | コマンドが成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource allocation failure |
| **詳細な説明** | 操作の実行に必要なメモリを割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | システムのパワーサイクルを行って、Lifecycle Controller および iDRAC のファームウェアパッケージを再適用します 。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter |
| **詳細な説明** | 無効な数の引数がメソッドに渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | すべての必須コマンドパラメータを入力します。マニュアルを参照して再試行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | メソッドに渡されたパラメータ値がエミュレーションどおりに入力されていること、およびパラメータのデータタイプがマニュアルと一致することを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count |
| 詳細な説明 | AttributeName および AttributeValue パラメータの数が一致していません。 |
| 推奨される対応処置 | AttributeName および AttributeValue に、同じ数のパラメータを渡してください。メソッドの入力パラメータの詳細に関しては、マニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | NIC=NIC 設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A configuration job already exists, Cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled |
| **詳細な説明** | 指定されたターゲットに対する設定ジョブがすでに存在します。既存のジョブが完了するかキャンセルされるまで、ほかの設定操作を行うことはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1) 既存の設定ジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。2）設定変更を続行するには、既存のジョブをキャンセルし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A configuration job already exists, Cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled |
| 詳細な説明 | 指定されたターゲットに対する設定ジョブがすでに存在します。既存のジョブが完了するかキャンセルされるまで、ほかの設定操作を行うことはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1) 既存の設定ジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。2）設定変更を続行するには、既存のジョブをキャンセルし、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | NIC=NIC 設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No pending data present to create a Configuration job |
| **詳細な説明** | 前回の設定と今回の設定の間で変更が見つかりません。設定ジョブを作成するには、少なくとも 1 つの属性を変更する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1 つ、または複数の属性の設定を変更した後で、設定ジョブを作成してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is currently in use. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は別のアプリケーションまたは操作が使用中のため、内部ストレージにアクセスできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 現在の Lifecycle Controller 操作が完了するまで待ちます。システムが、1）現在 Lifecycle Controller Unified Server Configurator ユーティリティになっていない、2）F1 または F2 POST エラー状態でユーザーによる介入を待っている状態ではない、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM のいずれにもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job. |
| **詳細な説明** | 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。<br>12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration job already created, pending data cannot be deleted |
| **詳細な説明** | 設定ジョブが指定されたターゲットにすでに作成されています。既存のジョブが正常に完了するまで、これ以降のコマンドは許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定ジョブをキャンセルするか、ジョブが完了するまで待ちます。ジョブのキャンセルについては、マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No pending data to delete. |
| **詳細な説明** | 前回の設定と今回の設定間には BIOS 属性データに変更がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid AttributeName: *arg1* |
| 引数 | • ***arg1*** = 属性名 |
| 詳細な説明 | 未知の AttributeName が操作に入力されました。 |
| 推奨される対応処置 | システムで利用可能な正しい AttributeName を入力します。必要な属性については、エミュレーション応答を参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | NIC=NIC 設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid AttributeValue for AttributeName *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 次の原因により、AttributeValue が無効である可能性があります。1）新しい AttributeValue の長さが、minLength と maxLength の間にない。2）新しい AttributeValue の値が、LowerBound と UpperBound の間にない。3）新しい AttributeValue の値が、有効な値の 1 つではない。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な属性値については、マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | AttributeValue cannot be changed to read only AttributeName *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 属性の設定操作が、読み取り専用属性で試行されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | AttributeValue cannot be changed for disabled AttributeName *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 属性名 |
| **詳細な説明** | 属性の設定操作が、無効化された属性で試行されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 保留中の vFlash の 1 回限りの起動設定を削除できません。 |
| **詳細な説明** | vFlash 保留中の 1 回限りの起動設定を削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | システムから AC 電源を取り外し、AC 電源を再度投入した後に操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid BIOS password. |
| **詳細な説明** | 操作に使用された BIOS パスワードの入力が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な BIOS パスワードを使用して再試行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot authenticate specified BIOS password. |
| **詳細な説明** | BIOS パスワードの変更に使用した旧パスワードが間違っています。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS の正しい旧パスワードを入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC022

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set the BIOS password because of a jumper setting on the motherboard. |
| 詳細な説明 | 現在の BIOS パスワードジャンパの設定により、BIOS パスワードの変更を行うことができません。 |
| 推奨される対応処置 | ジャンパの設定を変更して、BIOS パスワードの設定を有効にします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | NIC=NIC 設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. |
| **詳細な説明** | iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 処置を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The set operation did not complete successfully as the attribute is read-only. |
| **詳細な説明** | この操作で指定された属性は、現在読み取り専用で、値の変更はできません。 |
| **推奨される対応処置** | 属性の詳細については、Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The NIC *arg1* Port *arg2* network link is down. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ<br>• ***arg2*** **=** ポート |
| **詳細な説明** | ネットワークリンクがダウンしています。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークデバイスが機能していません。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークポートが有効になっていることを確認し、ポートに ACT/ スピードの LED が点灯しているかどうかを確認します。ネットワークケーブル、ネットワークケーブルの接続、接続されているネットワークスイッチをチェックします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2090 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The NIC *arg1* Port *arg2* network link is started. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コントローラ ID |

- ***arg2*** = ポート ID

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 起動していない（ダウン）ネットワークリンクから起動している（アップ）ネットワークリンクへの移行が、メッセージで識別された NIC コントローラポートで検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2091 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC500

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested object is not allowed to be configured if DHCP \nis enabled. |
| **詳細な説明** | DHCP が有効になっているとき、IP アドレスの値の変更は許可されていません。 |
| **推奨される対応処置** | DHCP を無効にし、値を変更します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC501

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested object is not allowed to be configured if Auto Config \nis enabled. |
| **詳細な説明** | Autoconfig は、ネットワークコンポーネントに値を割り当てます。 |
| **推奨される対応処置** | Autoconfig を無効にし、値を変更します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC502

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | DHCP is required to be enabled on the NIC before DHCP can be \nenabled for DNS server or domain name objects. |
| 詳細な説明 | 指定されたパラメータの値は変更できません。 |
| 推奨される対応処置 | DNS で DHCP を有効にする前に、NIC で DHCP を有効にします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | NIC=NIC 設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC503

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The DNS server IP address is not allowed to be configured \nif DNS server DHCP (cfgDNSServersFromDHCP) is enabled. |
| **詳細な説明** | 指定されたパラメータの値は変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | cfgDNSServersFromDHCP オブジェクトを無効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC504

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if\n IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled |
| **詳細な説明** | 指定されたパラメータの値は変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | cfgIPv6DNSServersFromDHCP6 オブジェクトを無効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC505

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The DNS domain name is not allowed to be configured if \ndomain name DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP) is enabled. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定されたパラメータの値は変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | cfgDNSDomainNameFromDHCP オブジェクトを無効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC506

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested object requires DNS registration to be enabled. |
| **詳細な説明** | リクエストされた動作の DNS 登録を有効にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | DNS 登録を有効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC507

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to determine current NIC state. |
| 詳細な説明 | 要求した操作を実行するには NIC を有効にして NIC の詳細を取得してください。 |
| 推奨される対応処置 | NIC が無効になっているかどうかを確認します。無効になっている場合は、NIC を有効にします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | NIC=NIC 設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC508

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | NIC teaming info is not currently available. |
| **詳細な説明** | なし。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC509

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | NIC is now ENABLED |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC510

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | NIC is now DISABLED |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC511

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | NIC is already ENABLED |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# NIC512

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | DHCP is already ENABLED |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | NIC=NIC 設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC513

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | DHCP6 is already ENABLED |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC514

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | DHCP is now ENABLED |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC515

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | DHCP6 is now ENABLED |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# NIC516

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Static IP configuration enabled and modified successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | NIC=NIC 設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

34

# OSD イベントメッセージ

## OSD062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが開始され、進行中です。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが開始され、進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが正常に完了しました。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが、ユーザーまたはインストールインフラストラクチャのいずれかによって突然停止されました。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーをインストールするプロセスが、ユーザーまたはインストールインフラストラクチャのいずれかによって突然停止されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD065

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Operating System/Hypervisor Installation did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステム / ハイパーバイザーのインストールが正常に完了しませんでした。インストールが不完全なため、システムはオペレーティングシステム / ハイパーバイザーを起動できない場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーのインストールログを確認し、特定した問題をすべて解決してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD1

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | コマンドが成功しました。 |
| 詳細な説明 | コマンドが成功しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD10

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Installation not supported for the selected operating system. |
| 詳細な説明 | 選択したオペレーティングシステムへのインストールはサポートされていません。入力されたオペレーティングシステム名が正しいことを確認してください。 |
| 推奨される対応処置 | GetDriverPackInfo() の出力でオペレーティングシステム名を再確認してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD11

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Driver Pack does not have drivers for the selected operating system. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller に、選択したオペレーティングシステム用のドライバがありません。オペレーティングシステムのインストールには、オペレーティングシステムのメディアにあるネイティブドライバを使用します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD12

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot create the USB device needed to copy drivers for the selected operating system. |
| **詳細な説明** | iDRAC を作成できませんでした。ドライバを USB デバイスとして表示して、オペレーティングシステムのインストールを続行します。 |
| **推奨される対応処置** | 1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD13

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot mount the USB device needed to copy drivers for the selected operating system. |
| **詳細な説明** | iDRAC で、オペレーティングシステムのインストールを続行するためにドライバを USB デバイスとしてマウントできませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD14

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to expose the USB device that contains the operating system drivers to host system. |
| **詳細な説明** | iDRAC は、OS インストール続行のためにドライバを USB デバイスとして公開できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD15

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Mount network share failed - incorrect username or password. |
| 詳細な説明 | ユーザー名またはパスワードが正しくないため、コマンドで指定された資格情報を使用してネットワーク共有をマウントできません。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいユーザー名とパスワードを入力して、コマンドを再実行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD16

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Mount network share failed - incorrect IP address or share name. |
| 詳細な説明 | IP アドレスまたは共有名が正しくないため、コマンドで指定されたパラメータを使用してネットワーク共有をマウントできません。 |
| 推奨される対応処置 | 正しい IP アドレスと共有名でコマンドを再実行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD17

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Exposing ISO image as internal device to the server failed. |
| **詳細な説明** | ISO ファイルが存在しなくなったか、ネットワークエラーが原因で ISO ファイルにアクセスできない、または iDRAC の応答がないために、ISO イメージを内部 CD デバイスとしてホストシステムに公開できません。 |
| **推奨される対応処置** | 1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD18

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to locate the ISO image on the network share point. |
| **詳細な説明** | ネットワーク共有で指定されている ISO ファイルが見つかりません。コマンドに ISO ファイルの正しいパスが入力されていることおよび、その他すべてのユーザー資格情報が正しいことを確認してください。 |
| **推奨される対応処置** | 正しい ISO ファイルパスでコマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD19

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The fork() command for a child process to perform the task failed. |
| **詳細な説明** | 子プロセスでタスクを実行するための fork() システムコールの実行に失敗しました。iDRAC が応答していない場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD2

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | General failure. |
| **詳細な説明** | 未知のエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 1) コマンドを再実行します。2) iDRAC をリセットし、コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD20

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to get size or label from Driver Pack for selected operating system. |
| 詳細な説明 | 選択したオペレーティングシステムのサイズまたはラベルを、Lifecycle Controller 内のドライバパックから取得できません。ドライバパックが破損している可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD21

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to boot to ISO image. |
| 詳細な説明 | ISO での起動に失敗しました。BIOS が ISO イメージで起動できなかったか、ISO イメージでの正常な起動についてプロバイダが 5 分以内に BIOS から応答を受信しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 1）POST エラーに対してユーザーは操作を行っていないことを確認します（ユーザーによる操作を続行するには F1 キーを、BIOS セットアップを実行するには F2 を押します）。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD22

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to detach ISO image from the host. |
| **詳細な説明** | イメージがすでに分離されているか、iDRAC が正常に動作していないために、ISO イメージをホストから分離することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD23

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue with DetachISOImage - another command is in the process of exposing the ISO Image and booting to it. |
| **詳細な説明** | 別のコマンドで ISO イメージの表示および ISO イメージへの起動プロセスを実行しているため、DetachISOImage を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | ConcreteJob 状態を調べて、現在実行しているプロセスが完了したことを確認し、DetachISOImage を実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD24

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | DetachDrivers を続行できません - UnPackAndAttach が進行中です。 |
| **詳細な説明** | DetachDrivers を続行できません - UnPackAndAttach が進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | UnpackAndAttach が終了するまで待ち、DetachDrivers を実行してください。これには 5 分以上かかる場合があります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD25

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to detach USB device containing operating system drivers. |
| **詳細な説明** | USB デバイス（オペレーティングシステムのインストール用のドライバを含む）をホストから分離することができませんでした。このデバイスが分離されている、または iDRAC が正常に動作していない可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、このデバイスを自動的に分離してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD26

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue with BootToPXE - another command is running. |
| **詳細な説明** | 別のプロセスが Lifecycle Controller を使用しているので、BootToPXE コマンドを続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | ConcreteJob 状態を調べて、現在実行しているプロセスが完了したことを確認してから、BootToPXE を実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD27

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Copying drivers for selected operating system failed. |
| 詳細な説明 | 選択したオペレーティングシステム用のドライバーのコピーに失敗しました。このドライバパックが使用不可である可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD28

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hash verification on the ISO image failed. |
| **詳細な説明** | ISO イメージのハッシュ検証に失敗しました。このコマンドで指定したハッシュ値が正しくないか、ISO イメージが変更されています。 |
| **推奨される対応処置** | 1）コマンドで指定したハッシュ値が正しいか確認します。2）ISO が変更されていないことを確認します。3）共有上の ISO イメージを置換し、コマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD29

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Driver Pack configuration file not found in Lifecycle Controller. The Driver Pack might be corrupt. |
| **詳細な説明** | ドライバパックの設定ファイルが Lifecycle Controller 内に見つかりません。ドライバパックが使用不可である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD3

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is being used by another process. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、現在別のプロセスによりロックされています。そのプロセスが完了していることを確認してから、別のコマンドを実行してください。 |
| **推奨される対応処置** | 1）2 分後、コマンドを再実行します。2）USC または DUP がサーバー上で実行されていないことを確認します。3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD30

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for ExposeDuration - must be 60 - 65535 seconds |
| **詳細な説明** | ExposeDuration に指定した値が範囲外です。値は 60～65535 秒の値である必要があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ExposeDuration 値を 60～65535 秒にして、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD31

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copying operating system drivers to network share failed |
| **詳細な説明** | 選択されたオペレーティングシステム用のドライバの、ネットワーク共有へのコピーに失敗しました。共有が読み取り専用であるか、Lifecycle Controller に存在するドライバパックが使用不可である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）ネットワーク共有に書き込み許可があることを確認します。2）USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートした後で、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD32

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to detach ISO image from the system. |
| **詳細な説明** | システムに ISO イメージが連結されていないので、DetachISOImage を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | ISO イメージは現在連結されていないため、DetachISOImage への呼び出しは不要です。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD33

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Installed BIOS バージョン does not support this method. |
| 詳細な説明 | システムに、このメソッドをサポートしていない旧バージョンの BIOS があります。BIOS の最新バージョンをインストールしてから、このメソッドを使用してください。 |
| 推奨される対応処置 | BIOS をバージョン 1.2 以降にアップデートして、コマンドを再実行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD34

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue with BootToPXE - ISO image is attached to the system. |
| **詳細な説明** | システムに ISO イメージが連結されているために、BootToPXE コマンドを続行できません。ISO イメージを分離してから、BootToPXE を続行してください。 |
| **推奨される対応処置** | DetachISOImage コマンドを実行してから、BootToPXE を実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD35

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is not enabled. |
| **詳細な説明** | システムで Lifecycle Controller が無効になっているので、リモートオペレーティングシステム展開コマンドが動作しません。Lifecycle Controller が有効になっていることを確認してから、コマンドを実行してください。 |
| **推奨される対応処置** | システムを再起動し、POST で指示されたら CTRL+E オプションを使用して System Services を有効にします。これにより iDRAC 設定ユーティリティが起動して、Lifecycle Controller を有効にすることができます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD36

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Boot to ISO Image has been cancelled by using CTRL+E option on the server. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ユーザーが POST 中に CTRL+E オプション（iDRAC 設定ユーティリティ）を使用して System Services をキャンセルしました。このアクションにより、ISO に起動する WSMAN 要求がキャンセルされます。 |
| **推奨される対応処置** | この問題を解決するには、コマンドを再実行します。システムが ISO に再起動している間は、POST 中に CTRL+E を使用して System Services をキャンセルしないでください、 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD37

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ISO image size too large. |
| **詳細な説明** | ISO イメージのサイズが、VFlash 内で利用可能なサイズよりも大きくなっています。 |
| **推奨される対応処置** | 1）小さいサイズの ISO イメージを使用します。2）iDRAC GUI、RACADM、または iDRAC 設定ユーティリティを使用して VFlash をフォーマットしてから、このコマンドを再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD38

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copying the ISO image from the network failed. |
| **詳細な説明** | ネットワーク共有からの ISO のコピー中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 1）ネットワーク接続が機能していることを確認します。2）iDRAC GUI を介してアクセスし、Dell の VFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD39

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the VFlash. |
| **詳細な説明** | 内蔵計装から VFlash 情報を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 1）Dell VFlash が正しく装着されていることを確認します。2）Dell の VFlash カードがライセンス許可されていることを確認します。3）iDRAC の GUI からアクセスして Dell VFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD4

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot access Lifecycle Controller Driver Pack partition. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller のドライバパックパーティションにアクセスできません。Lifecycle Controller または iDRAC が反応していない場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC をリセットし、コマンドを再実行してください。引き続き失敗する場合は、iDRAC が機能しており、システムでアクセスできるかどうかを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD40

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | VFlash is not Dell licensed. |
| **詳細な説明** | これは、デル認可の VFlash ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | Dell VFlash を挿入し、このコマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD41

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ISO Image not found on VFlash. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | イメージが削除されたか、コピーされていないため、VFlash に ISO イメージが含まれていません。 |
| **推奨される対応処置** | DownloadISOToVFlash メソッドを使用して、VFlash に再度 ISO イメージをダウンロードします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD42

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Downloading ISO File to VFlash failed. |
| **詳細な説明** | ISO イメージをネットワーク共有から VFlash にコピーしている間にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 1）ネットワーク接続が機能していることを確認します。2）iDRAC GUI を介してアクセスし、Dell の VFlash にハードウェアの問題がないことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD43

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | VFlash unavailable. |
| **詳細な説明** | VFlash がサーバー上に存在していません。 |
| **推奨される対応処置** | Dell にライセンスされた VFlash を挿入し、このコマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD44

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to detach ISO image on VFlash. |
| 詳細な説明 | vFlash 上の ISO が現在接続されていないため、DetachISOFromVFlash コマンドを実行できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | ISO イメージが接続されていないため、detachISOFromVflash コマンドを実行する必要はありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD45

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot delete ISO image from VFlash. |
| **詳細な説明** | VFlash にある ISO イメージはホストシステムに接続されています。この ISO イメージを VFlash から削除することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | DetachISOFromVFlash() を実行してから、DeleteISOFromVFlash() を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD46

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | VFlash in use. |
| **詳細な説明** | 他のプロセス（iDRAC GUI/racadm/iDRAC 設定ユーティリティ）が現在、vFlash にアクセスしています。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash へのアクセスが解除されるのを待ってから、このコマンドを再度実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD47

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Inaccessible network share. |
| **詳細な説明** | 指定された資格情報を使用してネットワーク共有にアクセスできないか、ファイアウォールが有効で共有にアクセスできなくなっている可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ファイアウォールが無効になっていること、および資格情報（ユーザー名、パスワード）が正しいことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD48

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ISO Images of more than 4GB not supported. |
| **詳細な説明** | 4GB 以上の ISO イメージはサポートされておらず、VFlash にコピーすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 4GB よりも小さい ISO を使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD49

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Disable RIPS mode to access VFlash. |
| 詳細な説明 | RIPS モードが有効になっているため、VFlash にアクセスできません。 |
| 推奨される対応処置 | BIOS または iDRAC GUI から RIPS モードを無効にしてから、メソッドの実行を続行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD5

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller Driver Pack not found. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller 上にドライバパックが 見つかりませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | USC または DUP を使用してドライバパックをアップデートし、コマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD50

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is in field service mode. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、フィールドサービスモードになっており、処理を進めるにはアップデートが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC GUI を使用して Lifecycle Controller フィールドサービスパッケージをインストールします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD51

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Reboot the system to run pending System Services Tasks. |
| **詳細な説明** | ホストシステムに保留中のシステムサービスタスクがあり、このメソッドの実行を妨げています。 |
| **推奨される対応処置** | ホストシステムを再起動します。システムは自動的にシステムサービスを起動し、保留中のタスクを完了します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD52

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash is disabled. |
| **詳細な説明** | vFlash is disabled. |
| **推奨される対応処置** | iDRAC GUI または RACADM から vFlash を有効にしてから続行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD53

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash が書き込み禁止になっています。 |
| **詳細な説明** | vFlash が書き込み禁止になっています。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードから書き込み禁止を解除してから、続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD54

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash already has 16 partitions |
| **詳細な説明** | vFlash には 16 パーティションのみを作成できます。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash 上に別のパーティションを作成する前に、存在するパーティション数が 16 未満であることを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD55

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ISO Image is attached to host |
| **詳細な説明** | ISO イメージはホストにすでに連結されているため、連結できません。 |
| **推奨される対応処置** | ISO イメージがすでにホストサーバーに接続されています。ISO を分離した後で、コマンドを再実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD56

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An ISO is already connected using Remote File Share (RFS). |
| **詳細な説明** | リモートファイル共有（RFS）を使用して、ISO はすでに接続されています。この接続は、iDRAC GUI、RACADM、またはリモートサービス API から開始された可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC の GUI、RACADM、またはリモートサービス API を使用して、リモートファイル共有（RFS）を切断してから、操作を再試行して ISO を再接続します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD57

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote File Share (RFS) is in Auto-Attach mode. |
| **詳細な説明** | リモートファイル共有（RFS）は現在、自動接続モードに設定されています。Web サービスで ISO を接続するために、RFS を接続モードに変更する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC GUI またはリモートサービス API を使用してリモートファイル共有（RFS）モードを接続モードに変更して、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD58

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to connect an ISO using Remote File Share (RFS). |
| **詳細な説明** | リモートファイル共有（RFS）を使用した ISO の接続操作は、正常に完了しませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | すべてのパラメータが正しいことを確認してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットして操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD59

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to disconnect from ISO using Remote File Share (RFS). |
| **詳細な説明** | リモートファイル共有（RFS）による ISO の切断が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSD6

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cannot allocate memory. |
| 詳細な説明 | タスクを実行するためのメモリを動的に割り当てることができません。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC をリセットし、コマンドを実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | OSD = OS Deployment |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD60

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to connect to ISO using Remote File Share (RFS). |
| **詳細な説明** | リモートファイル共有（RFS）を使用した ISO の接続に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | リモートファイル共有（RFS）を使用して、ISO が接続されていることを確認し、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD61

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IP Address format is invalid. |
| **詳細な説明** | IP アドレスのフォーマットが無効で検証できません。指定された IP アドレスが、有効な IPv4 または IPv6 アドレスではない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | IP アドレスのフォーマットを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD7

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve Lifecycle Controller handle. |
| **詳細な説明** | 既存の接続のオープンエラーまたは内部エラーのため、Lifecycle Controller に接続できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットし、コマンドを再実行して問題を修正します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD8

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Setting Boot to PXE through IPMI failed. |
| **詳細な説明** | 標準 IPMI コマンドを使用した PXE への BIOS 起動順序の設定に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 1）PXE の BIOS 設定を確認します。2）コマンドを再実行します。3）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSD9

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to reboot the system using an IPMI command. |
| **詳細な説明** | 標準的な IPMI コマンドを使用したターゲットサーバーのリセットに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、コマンドを再実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | OSD = OS Deployment |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

35

# OSE イベントメッセージ

## OSE0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A critical stop occurred during OS load. |
| **詳細な説明** | OS のロードまたは初期化中に発生した例外イベントのためにシステムが停止しました。 |
| **推奨される対応処置** | OS のログとシステムビデオで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2409 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A runtime critical stop occurred. |
| **詳細な説明** | OS の実行中に発生した例外イベントのためにシステムが停止しました。これはカーネルパニックまたはバグチェックイベントです。 |
| **推奨される対応処置** | OS のログとシステムビデオで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2409 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An OS graceful stop occurred. |
| **詳細な説明** | （IPMI センサータイプ 20h - オフセット 02 h）。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2411 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An OS graceful shut-down occurred. |
| **詳細な説明** | (IPMI センサータイプ 20h - オフセット 03 h)。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2411 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE0004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A soft shut-down initiated by platform event filter. |
| 詳細な説明 | 別個の例外イベントまたはステータス状況が原因で、OS がシャットダウンされました（IPMI センサータイプ 20h - オフセット 04h）。 |
| 推奨される対応処置 | システムをシャットダウンできるプラットフォームイベントが発生していないか、システムイベントログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | OSE = OS イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Agent is not responding. |
| **詳細な説明** | システムのハードウェアまたはソフトウェアの例外イベントが原因で、BMC 経由でエージェントへの正常なシャットダウンリクエストが行われませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | オペレーティングシステムログとシステムビデオで追加情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A: boot completed. |
| **詳細な説明** | システムの OS が A: から正常に起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE1001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Failed to boot from A. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | システム起動設定と起動メディアを確認します。a: にあるメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | OSE = OS イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE1002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | C: boot completed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システム OS が C: から正常に起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to boot from C. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム起動設定と起動メディアを確認します。C: のメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PXE boot completed. |
| **詳細な説明** | システム OS が、PXE サーバーから正常に起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PXE boot failed. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム起動設定、ローカル PXE 設定、PXE サーバー設定を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE1006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Diagnostic boot completed. |
| 詳細な説明 | システムが診断から正常に起動しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | OSE = OS イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE1007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Diagnostic boot failed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム起動設定と起動メディアを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CD-ROM boot completed. |
| **詳細な説明** | システム OS が、CD-ROM から正常に起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Failed to boot from CD-ROM. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | システム起動設定と起動メディアを確認します。CDROM のメディアが起動可能であることを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | OSE = OS イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ROM boot completed. |
| **詳細な説明** | システムが ROM から正常に起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE1011

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Failed to boot from ROM. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 追加の例外情報がないか、システムイベントログを確認します。システムの電源を切り、再び起動を試みます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | OSE = OS イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# OSE1012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Boot completed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムが正常に起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# OSE1013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to boot. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システム起動設定と起動メディアを確認します。詳細についてはシステムビデオを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | OSE = OS イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

36

# PCI イベントメッセージ

## PCI1300

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A front panel diagnostic interrupt was detected. |
| **詳細な説明** | 前面パネルの診断が押された結果、システムが停止した可能性があります。ユーザー操作による割り込みです。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を続行するには、システムをリセットします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1302

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A bus time-out was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*=** バス<br>• ***arg2*=** デバイス<br>• ***arg3* =** 機能 |
| **詳細な説明** | システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。このデバイスがトランザクションへの応答に失敗しました（マスター / ターゲット中止または完了タイムアウト）。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1304

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An I/O channel check error was detected.（I/O チャネルチェックエラーが検知されました。） |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | I/O channel check error detected. Power cycle system. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1306

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A software error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1=*** バス |

- ***arg2=*** デバイス
- ***arg3 =*** 機能

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システムを再起動し、コンポーネントのドライバをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1308

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A PCI parity error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | PCI parity error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Power cycle system. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1310

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A PCI system error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | PCI system error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Power cycle system. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1312

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An EISA fail-safe time-out was detected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1314

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A bus correctable error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*=** バス<br>• ***arg2*=** デバイス<br>• ***arg3* =** 機能 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合は、スケジュールされている次回の保守時期にデバイスを再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1316

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A bus uncorrectable error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1318

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fatal error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | Fatal error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Power cycle system. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1319

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A high-severity issue is detected in the SSD bay *arg1* , Slot *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ ID<br>• ***arg2*** **=** スロット ID |
| **詳細な説明** | 重大度の高い問題が、メッセージで識別された SSD ベイで検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1320

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A bus fatal error was detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2417 |
| LCD メッセージ | Bus fatal error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Power cycle system. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1321

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A high-severity issue is detected in a component of the bus *arg1* , device 0, function *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = バス ID<br>• ***arg2*** = 機能 ID |
| 詳細な説明 | 重大度の高い問題が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。 |
| 推奨される対応処置 | メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1322

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Bus performance degraded for a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2418 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1342

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A bus time-out was detected on a component at slot *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 番号 |
| 詳細な説明 | システムのパフォーマンスが劣化する場合があります。このデバイスがトランザクションへの応答に失敗しました（マスター / ターゲット中止または完了タイムアウト）。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1344

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | An I/O channel check error was detected.（I/O チャネルチェックエラーが検知されました。） |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2417 |
| LCD メッセージ | I/O チャネルチェックエラーが検出されました。システムの電源を切って入れなおしてください。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1346

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A software error was detected on a component at slot *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | システムを再起動し、コンポーネントのドライバをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI1348

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A PCI parity error was detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | PCI parity error on slot <番号>. Reseat PCI card |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1350

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A PCI system error was detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | PCI system error on slot <番号>. Reseat PCI card |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1354

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A bus correctable error was detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1356

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A bus uncorrectable error was detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1358

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fatal error was detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | Fatal error on slot <番号>. Reseat PCI card |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1360

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A bus fatal error was detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスがリムーバブルの場合はデバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | Bus fatal error on slot <番号>. Reseat PCI card |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI1362

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bus performance degraded for a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。 |
| **推奨される対応処置** | スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2418 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI2000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fatal IO error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | Fatal IO error on bus <バス> device <デバイス> function <機能>. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI2001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* recovered from a fatal IO error. |
| **引数** | • ***arg1*=** バス<br>• ***arg2*=** デバイス<br>• ***arg3* =** 機能 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI2002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A fatal IO error detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートして、デバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | Fatal IO error on slot <番号>. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI2003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The component at slot *arg1* recovered from a fatal IO error. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress. |
| **詳細な説明** | BIOS、BMC/iDRAC、LOM ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS、BMC/iDRAC、LOM ファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Device option ROM on embedded NIC was successfully updated. |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to program virtual MAC address on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| **詳細な説明** | BIOS、BMC/iDRAC、LOM、NIC ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS、BMC/iDRAC、LOM およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual MAC address for component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* was successfully programed. |
| **引数** | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Device option ROM on mezzanine card *arg1* failed to support Link Tuning or FlexAddress. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | BIOS、BMC/iDRAC、メザニンカードファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS、BMC/iDRAC、およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Device option ROM on mezzanine card *arg1* was successfully updated. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC からのリンクチューニングまたは FlexAddress データの取得に失敗しました。 |
| **詳細な説明** | BIOS または BMC/iDRAC ファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS および BMC/iDRAC の ファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Link Tuning or FlexAddress data successfully obtained. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2419 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A non-fatal PCIe error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*=** バス<br>• ***arg2*=** デバイス<br>• ***arg3* =** 機能 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | 次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2418 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | PCIe is operating normally on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2419 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3010

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A non-fatal IO error detected on a component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | 次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2418 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3011

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The component at bus *arg1* device *arg2* function *arg3* recovered from a non-fatal IO error. |
| 引数 | • ***arg1=*** バス<br>• ***arg2=*** デバイス<br>• ***arg3 =*** 機能 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2419 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded. |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスが低下する場合があります。バスが最大速度または最大幅で動作していません。 |
| 推奨される対応処置 | システムをリセットし、問題が解決しない場合はプロセッサを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2418 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The QuickPath Interconnect (QPI) width regained. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A non-fatal PCIe error detected on a component at slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | スケジュールされている次回の保守時期に、入力電源を切って入れなおしてコンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスを取り外して再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2418 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The component at slot *arg1* recovered from a non-fatal PCIe error. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Device option ROM on mezzanine card failed to support Link Tuning or FlexAddress. |
| **詳細な説明** | BIOS、BMC/iDRAC、メザニンカードファームウェアのいずれかが期限切れで、FlexAddress をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS、BMC/iDRAC、およびメザニンカードのファームウェアをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2417 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Device option ROM on mezzanine card was successfully updated. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | New PCI card(s) have been detected in the system. Fan speeds may have changed to add additional cooling to the cards. |
| **詳細な説明** | システム内の新しい PCI カードが検出され、より良い通気が必要になる場合があります。カードに対する追加冷却のために、ファンの速度が変更されている場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | PCIe カードに対するデフォルトのファン応答を変更する場合は、システムのカードの PCIe 冷却ニーズを十分理解した上で行う必要があります。自動冷却応答が不十分な場合、次のいずれかを実行して、冷却効率を上げることができます。1）iDRAC ウェブ GUI から、ハードウェア -> ファン -> セットアップ をクリックして、ファン速度オフセット ドロップダウンリストから、必要な冷却レベルを選択する、または最小ファン速度をカスタム値に設定します。2) F2 セットアップユーティリティから、iDRAC 設定 -> サーマル を選択して、ファン速度オフセットまたは最小ファン速度から高速ファン速度を設定します。3）RACADM コマンドで、「racadm help system.thermalsettings」を実行します。低速ファン速度が必要な場合は、新しい PCIe カードのデフォルトファン速度応答を下げる適切な IPMI コマンドについてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PCI3019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A low-severity issue is detected in the SSD bay *arg1* , Slot *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ベイ ID<br>• ***arg2*** **=** スロット ID |
| **詳細な説明** | 重大度の低い問題が、メッセージで識別された SSD ベイで検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PCI=PCI デバイス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PCI3020

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A low-severity issue is detected in a component of the bus *arg1* , device 0, function *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = バス ID<br>• ***arg2*** = 機能 ID |
| 詳細な説明 | 重大度の低い問題が、メッセージで識別されたコンポーネントで検出されました。 |
| 推奨される対応処置 | メッセージで識別されたコンポーネントを取り外して再度挿入し、問題が再度発生しないかどうかログを監視します。問題が解決されず、サーバーの起動中に発生する場合は、コンポーネントファームウェアをアップデートします。問題が解決せず、OS ランタイム時に発生する場合は、サーバーを再起動して、メッセージで識別されたコンポーネントの OS ドライバをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PCI=PCI デバイス |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

37

# PDR イベントメッセージ

## PDR1

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* copyback stopped for rebuild. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは再構築中の物理ディスクでコピーバック処理が停止した後に生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 再構築が完了するまで待ってから、コピーバックを再開してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2197 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR10

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* rebuild has started. |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| 詳細な説明 | このメッセージは、物理ディスクで再構築が開始された後に生成されます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2065 |
| OMSA トラップ ID | 90100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Dedicated Hot Spare *arg1* no longer useful for all arrays. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | コントローラが専用ホットスペアとして割り当てられたディスクと通信できません。このディスクが取り外された可能性があります。ケーブルの不良、または接続の緩みが原因になっている場合もあります。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクが正常で取り外されていないことを確認します。ケーブルを確認します。ケーブル確認の詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、専用ホットスペアを再度割り当ててください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2208 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is installed in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2299 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fault detected on drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。 |
| **推奨される対応処置** | 故障したドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2297 |
| **LCD メッセージ** | Fault detected on drive <番号> in disk drive bay <ベイ>. Check drive. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A predictive failure detected on drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | コントローラがドライブから SMART エラーの情報を受けました。ドライブは動作しますが、交換が必要です。 |
| **推奨される対応処置** | 次回のサービスウィンドウが表示された時に、ドライブの交換が必要です。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2298 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is the hot-spare drive. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check is in progress for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1* =** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is in the critical array. |
| **引数** | • ***arg1* =** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | Drive <番号> in disk drive bay <ベイ> is in the critical array. Replace drive. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is in the failed array. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*****=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | Drive <番号> in disk drive bay <ベイ> is in the failed array. Replace drive. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rebuild is in progress for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rebuild was aborted for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Global Hot Spare *arg1* does not cover all arrays. |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| 詳細な説明 | グローバルホットスペアで保護されていないアレイがある場合、この警告メッセージが発生します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4346 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2209 |
| OMSA トラップ ID | 90300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR1016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Drive *arg1* is removed from disk drive bay *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号<br>• ***arg2***= ベイ |
| 詳細な説明 | コントローラがドライブの取り外しを検知しました。 |
| 推奨される対応処置 | ドライブの取り付け状態を確認します。不具合のあるドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2297 |
| LCD メッセージ | Drive <番号> removed from disk drive bay <ベイ>. Check drive. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR1017

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is operating normally. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号<br>• ***arg2***= ベイ |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2299 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR1019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer the hot-spare drive. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号<br>• ***arg2***= ベイ |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Patrol Read（パトロールリード）操作が完了する前に手動で停止しました。 |
| **詳細な説明** | Patrol Read（パトロールリード）操作が完了する前に手動で停止しました。 |
| **推奨される対応処置** | 必要に応じて、Patrol Read（パトロールリード）操作を後で再起動してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2444 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* completed. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer in the critical array. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* in disk drive bay *arg2* is no longer in the failed array. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rebuild completed for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive mismatch detected for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | 取り付けられているディスクがアレイの要件を満たしていません。たとえば、SATA ディスクは SAS ドライブが含まれているアレイでは機能しない場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクがアレイの要件を満たしていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2297 |
| **LCD メッセージ** | Drive mismatch detected for drive <number> in bay <bay>. Install correct drive type |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive mismatch corrected for drive *arg1* in disk drive bay *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** ベイ |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2299 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR103

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cryptographic Erase operation is successfully completed on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 物理ディスク名 |
| 詳細な説明 | メッセージ内で識別されている物理ディスクで暗号化消去操作が正常に完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2445 |
| OMSA トラップ ID | 90100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has turned off because the critical temperature threshold is exceeded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | デバイスの重大温度しきい値を超過したため、メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの電源がオフになりました。 |
| **推奨される対応処置** | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2441 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR105

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The physical disk drive *arg1* is assigned as a dedicated hot-spare. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 物理ディスクドライブ名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されている物理ディスクドライブは、専用ホットスペアとして割り当てられます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR106

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The physical disk drive *arg1* is unassigned as a dedicated hot-spare. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 物理ディスクドライブ名 |
| 詳細な説明 | ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとして機能しなくなっています。物理ディスクは、ユーザーによって割り当て解除、またはストレージ管理ソフトウェアによって自動的に割り当て解除されています。仮想ディスク内のディスクの 1 つに障害が発生すると、ホットスペアにデータが再構築されます。ホットスペアは仮想ディスクのメンバーとなり、以降ホットスペアとしては割り当てられません。この場合、新しいホットスペアを割り当てて、データの保護を維持することをお勧めします。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。仮想ディスクに新しい専用ホットスペアを割り当てることをお勧めします。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR107

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The physical disk drive *arg1* is assigned as a global hot-spare. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 物理ディスクドライブ名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されている物理ディスクドライブは、グローバルホットスペアとして割り当てられます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR108

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The physical disk drive *arg1* is unassigned as a global hot spare. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 物理ディスクドライブ名 |
| 詳細な説明 | メッセージに特定されているホットスペアとして割り当てられていた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとして機能しなくなっています。物理ディスクは、ユーザーによって割り当て解除、またはストレージ管理ソフトウェアによって自動的に割り当て解除されました。仮想ディスク内のディスクの 1 つに障害が発生すると、ホットスペアにデータが再構築され、このホットスペアは仮想ディスクのメンバーとなるので、それ以降はホットスペアとしては割り当てられなくなります。この場合、新しいホットスペアを割り当てて、データ保護を維持することをお勧めします。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。新しいグローバルホットスペアの割り当てをお勧めします。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR11

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* rebuild was cancelled. |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| 詳細な説明 | ユーザーが再構築処理をキャンセルしました。 |
| 推奨される対応処置 | 再構築処理を再開します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2074 |
| OMSA トラップ ID | 90100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* reliability has degraded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの信頼性が劣化しています。データ損失の可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2442 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is installed. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2299 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fault detected on drive *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 故障したディスクを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2297 |
| **LCD メッセージ** | Fault detected on drive <番号>. Check drive. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A predictive failure detected on drive *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 番号 |
| **詳細な説明** | コントローラがドライブから SMART エラーの情報を受けました。ドライブは動作しますが、交換が必要です。 |
| **推奨される対応処置** | 次回のサービスウィンドウが表示された時に、ドライブの交換が必要です。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2298 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is the hot-spare drive. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check is in progress for drive *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is in the critical array. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | Drive <番号> is in the critical array. Replace drive. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is in the failed array. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | Drive <番号> is in the failed array. Replace drive. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR1107

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Rebuild is in progress for drive *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR1108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rebuild was aborted for drive *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The volatile memory backup device on *arg1* is no longer functional. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている　PCIe ソリッドステートデバイスの揮発性メモリバックアップデバイスが機能しなくなりました。データ損失の可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2443 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is removed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | コントローラがドライブの取り外しを検知しました。 |
| **推奨される対応処置** | 意図しない取り外しの場合は、ドライブの取り付け状態を確認します。示されたドライブを取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2297 |
| **LCD メッセージ** | Drive <number> is removed. Check drive |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2299 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1119

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is no longer the hot-spare drive. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR112

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has reached *arg2* of warranted device wear-out limit. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名<br>• ***arg2*** **=** パーセント |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに近づいています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1120

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check for drive *arg1* completed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR1121

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Drive *arg1* is no longer in the critical array. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR1122

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Drive *arg1* is no longer in the failed array. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR1123

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rebuild completed for drive *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has reached or exceeded its warranted wear-out limit. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに達したか、リミットを超過しています。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR114

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is approaching read-only mode. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モード到達まで 90% から 100% の間に来ています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2440 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is in read-only mode. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モードになっています。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Predictive failure reported for *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | PCIe ソリッドステートドライブの故障が予測されています。多くの物理ディスクには Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology（SMART）が含まれています。SMART を有効にすると、ディスク上で実行された書き込み処理数等の通知に基いてディスクの正常性を監視します。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has turned off because the critical temperature threshold is exceeded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | デバイスの重大温度しきい値を超過したため、メッセージ内で識別されている PCIe ソリッドステートデバイスの電源がオフになりました。 |
| **推奨される対応処置** | 今後の手順については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR12

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* initialization has failed. |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| 詳細な説明 | 物理ディスクの障害が発生したか、破損しています。 |
| 推奨される対応処置 | 障害または破損が生じているディスクを交換します。障害の発生したディスクの状態には赤い「X」が表示されます。初期化を再開します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4345 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2080 |
| OMSA トラップ ID | 90400 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR13

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* rebuild has failed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、破損しています。また、再構成をキャンセルした可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 障害または破損が生じたディスクを交換してから、再構築処理を開始します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2083 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR14

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* initialization is complete. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2089 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR1

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* rebuild is complete. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、物理ディスクで再構築が完了した後で生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2092 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR16

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Predictive failure reported for *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| 詳細な説明 | 物理ディスクの故障が予測されています。多くの物理ディスクに Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology（SMART）が含まれています。SMART を有効にすると、ディスク上で実行された書き込み処理数等の通知に基いてディスクの正常性を監視します。 |
| 推奨される対応処置 | 物理ディスクを交換します。ディスクがまだ故障していない場合でも、ディスクを交換することを強くお勧めします。ディスクの追加情報については他のメッセージを確認してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4346 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2094 |
| OMSA トラップ ID | 90300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR17

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Global hot spare assigned to *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| 詳細な説明 | ユーザーが物理ディスクをグローバルホットスペアとして割り当てました。この警告は情報提供が目的です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2098 |
| OMSA トラップ ID | 90100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR18

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Global hot spare unassigned from *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとしては機能しなくなっています。物理ディスクの割り当て解除は、ユーザーによって、または自動的に Storage Management によって行われています。Storage Management は、データの再構築に使用されたホットスペアを割り当て解除します。データがホットスペア上に再構築されると、ホットスペアは仮想ディスクのメンバーになり、ホットスペアとして割り当てられることはありません。新しいホットスペアを割り当てて、この状況でデータ保護を維持してください。 |
| **推奨される対応処置** | この警告は情報提供が目的ですが、仮想ディスクに新しいホットスペアを割り当てる必要があります。詳細に関しては、「ホットスペアでの仮想ディスクの保護」を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2099 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR19

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SMART FPT exceeded for *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| 詳細な説明 | 特定のコントローラ上のディスクが、ディスクが近い将来故障する可能性のあることを示す SMART アラート（予測障害）を受け取りました。 |
| 推奨される対応処置 | SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4346 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2106 |
| OMSA トラップ ID | 90300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR2

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient space available on *arg1* to perform a copyback operation. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスクにコピーバック操作を実行するための容量がない場合に、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 物理ディスクを容量の大きい物理ディスクと交換し、コピーバック処理を再開します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2198 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR20

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SMART configuration change for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 設定変更後に、ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2107 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is a solid state drive (SSD) that is not supported by the controller. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ストレージコントローラは、接続されている SSD デバイスをサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | コントローラがサポートしない SSD デバイスを取り外し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2382 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to assign *arg1* as a dedicated hot spare. |
| **引数** | • ***arg1* =** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 選択したディスクのサイズがターゲットの仮想ディスクのサイズ要件を満たしていないため、物理ディスクを専用ホットスペアとして割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | ターゲット仮想ディスクで使用されるディスクのサイズ要件に合う物理ディスクを選択し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2386 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Instant Secure Erase operation successfully completed on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | セキュア消去操作が、メッセージに表示された自己暗号化ドライブ（SED）で正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2390 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power status of *arg1* is changed from *arg2* to *arg3* . |

**引数**

- ***arg1*** **=** 物理ディスク名
- ***arg2*** **=** 以前の電源の状態
- ***arg3*** **=** 現在の電源の状態

**詳細な説明** 物理ドライブで物理ディスク電源管理機能が有効になっており、ドライブの電源の状態が変化しました。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** PDR = 物理ディスク

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2399

**OMSA トラップ ID** 90100

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR21

**Message（メッセージ）** SMART warning for *arg1*

**引数**

- ***arg1*****=** 物理ディスク名

**詳細な説明** ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2108 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully updated configuration data on the *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 再起動時のドライブの初期化中に、このイベントが生成されます。コントローラは、メッセージに表示された物理ディスクの設定データをアップデートしました。次のコンディションが見られるため、ドライブの設定がアップデートされました。1) 設定にスパンダウンドライブが使用された。スパンダウンドライブとは、節電オプションが有効になっているために、一時的に電源オフになっているドライブのことです。2) |

| | |
|---|---|
| | ストレージコントローラは、ディスクがスパンダウンになっている間にディスク上の設定（COD）記録をアップデートできなかった。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2400 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR211

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has encountered storage medium error. |
| **引数** | • ***arg1* =** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたディスクでストレージの媒体エラーが検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2416 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The state of *arg1* changed from Ready to Non-RAID. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクの状態が Ready（準備完了）状態から非 RAID の状態に変化しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2425 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR213

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The state of *arg1* changed from Non-RAID to Ready. |
| **引数** | • ***arg1* =** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクの状態が非 RAID の状態から、Ready（準備完了）状態に変化しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2426 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PDR214

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* is not supported because it is not supplied by an authroized hardware provider. |
| 引数 | • ***arg1*** = 物理ディスク名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示された物理ディスクは、ハードウェアのプロバイダが設定した標準に準拠していないため、サポートされていません。 |
| 推奨される対応処置 | 物理ディスクを認可されたハードウェアプロバイダのサポートされる物理ディスクと交換します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2359 |
| OMSA トラップ ID | 90300 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR215

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback task to *arg1* has failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 内部エラーのため、Replace Member（メンバー交換）操作は正常に完了しませんでした。このエラーの原因はソースまたはターゲットディスクに問題がある、またはコントローラにリソースがないためと考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | 異なるターゲット物理ディスクと Replace Member（メンバー交換）操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ターゲット物理ディスクの状態を確認し、必要であれば交換してから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2183 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PDR22

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SMART warning temperature for *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ディスクが許容値以上の温度に達し、SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次を実行してください。1) 物理ディスクが限界温度に達した原因を判断します。たとえば、ファンの故障、サーモスタットの設定が正しくない、または室温が高すぎるか低すぎる可能性があります。2）サーバーまたはエンクロージャ内のファンが動作していることを確認します。3）物理ディスクがエンクロージャ内にある場合、サーモスタットの設定をチェックし、エンクロージャが熱源の近くにありまるかどうかを調べます。エンクロージャの通気が十分で､室温が高すぎないことを確認してください。エンクロージャの診断情報に関しては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。4）ディスクが限界温度に達した理由を特定できない場合は、ディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーになっている場合、ディスクはデータをバックアップした後で交換してください。非冗長仮想ディスクに含まれている物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生し、データが失われるおそれがあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2109 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR23

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SMART warning degraded for *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ディスクが劣化しており、SMART アラート（予測障害）を受け取りました。近い将来、このディスクは故障する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | SMART アラートを受けたディスクを交換してください。物理ディスクが非冗長仮想ディスクのメンバーである場合、データをバックアップした後で、ディスクを交換します。非冗長仮想ディスク内にある物理ディスクを取り外すと、仮想ディスクに障害が発生してデータが失われるおそれがあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2110 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR24

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failure prediction threshold exceeded on *arg1* due to test. No action needed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | テスト条件が原因で、ディスクが SMART アラート（予測障害）を受け取りました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2111 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR25

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* dead segments are removed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | アクセス不能になっていた物理ディスクの一部が回復されています。この警告は情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2141 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR26

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is online. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | ドライブがオンライン状態になりました。これはシステムが起動されたばかりである、またはドライブの問題が修正されたことによる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2158 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR27

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Dedicated hot spare assigned to *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ユーザーが物理ディスクを専用ホットスペアとして仮想ディスクに割り当てました。詳細に関しては、「ホットスペアでの仮想ディスクの保護」を確認してください。この警告は情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2160 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR28

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Dedicated hot spare unassigned from *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ホットスペアとして割り当てられた物理ディスクが割り当て解除され、ホットスペアとしては機能しなくなっています。物理ディスクの割り当て解除は、ユーザーによって、または Storage Management によって自動的に行われています。Storage Management は、データの再構築に使用されたホットスペアを割り当て解除します。データがホットスペア上に再構築されると、ホットスペアは仮想ディスクのメンバーになり、ホットスペアとして割り当てられることはありません。新しいホットスペアを割り当てて、この状況でデータ保護を維持してください。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートは情報提供が目的ですが、仮想ディスクに新しいホットスペアを割り当てる必要があります。詳細に関しては、製品マニュアルおよび、「ホットスペアで仮想ディスクを保護する」を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2161 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR29

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rebuild on *arg1* completed with error(s). |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 詳細に関しては、「再構築がエラーで完了する」を参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細に関しては、「再構築がエラーで完了する」を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2163 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR3

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is not functioning correctly. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | RAID コントローラが、メッセージで示される物理ディスクドライブでのデータの読み取り / 書き込みを行うことができません。原因として、物理ディスクドライブの障害または、物理ディスクドライブがシステムから取り外されたことが考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで示された物理ディスクドライブを取り外してから再挿入して、物理ディスクが正しく挿入されていることを確認します。問題が解決しない場合は、物理ディスクドライブを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR30

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A global hot spare failed. *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2201 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR31

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A global hot spare has been removed. *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2202 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR32

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A dedicated hot spare failed. *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2203 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR33

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A dedicated hot spare has been removed. *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | コントローラが、グローバルホットスペアとして割り当てられているディスクと通信できません。ディスクが故障しているか取り外されています。ケーブルの不良または緩みも考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクが正常であり、取り付けられていることを確認します。ケーブルをチェックします。ケーブルのチェック方法に関しては、製品のマニュアルで、「ケーブル接続」の項を参照してください。必要に応じてディスクを交換し、グローバルホットスペアを再度割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2204 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR34

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A dedicated hot spare has been automatically unassigned. *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 割り当て先の仮想ディスクが削除されたため、ホットスペアが不要になりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2205 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR35

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The only hot spare available is a SATA disk *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ホットスペアとして割り当てることのできる唯一の物理ディスクは、SATA テクノロジを使用しています。この仮想ディスク内の物理ディスクは、SAS テクノロジを使用しています。使用されているテクノロジが異なるために、仮想ディスク内のいずれか一方の物理ディスクに障害が発生すると、ホットスペアはデータを再構築することができません。 |
| **推奨される対応処置** | ホットスペアとして使用するのに十分な容量の SAS ディスクを追加し、新しいディスクをホットスペアとして割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2206 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR36

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The only hot spare available is a SAS disk *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ホットスペアとして割り当てることのできる唯一の物理ディスクは、SAS テクノロジを使用しています。この仮想ディスク内の物理ディスクは、SATA テクノロジを使用しています。使用されているテクノロジが異なるために、仮想ディスク内のいずれか一方の物理ディスクに障害が発生すると、ホットスペアはデータを再構築することができません。 |
| **推奨される対応処置** | ホットスペアとして使用するのに十分な容量の SATA ディスクを追加し、新しいディスクをホットスペアとして割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2207 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR37

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is not supported. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理デバイス |
| **詳細な説明** | 物理デバイスにサポートされているバージョンのファームウェアがないか、物理デバイスがサポートされていない場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 物理デバイスがサポートされている場合は、ファームウェアをサポートされているバージョンに更新します。物理デバイスがサポートされていない場合は、物理デバイスをサポートされている物理デバイスと交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2211 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR38

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A clear operation started on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | ユーザーが、物理ディスクでクリア操作を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2249 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR39

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A blink operation has initiated on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2251;2437 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR4

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* returned to a ready state. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | エラー状態にあった物理ドライブが、準備完了状態に戻りました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR40

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The blink operation has ceased on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2252;2438 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR41

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The clear operation on *arg1* was cancelled. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ドライブでクリアコマンドが完了しませんでした。一部のデータがクリアされておらず、回復可能であることを意味します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2254 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR42

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has been started. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2255 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR43

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The clear operation on *arg1* has completed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、物理ディスクでクリア動作が完了した後で生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2269 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR44

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The clear operation on *arg1* failed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスク上でクリアタスクが実行されていましたが、そのタスクが中断され、正常に完了しませんでした。コントローラとディスク間の通信が失われているか、ディスクが取り外されている、またはケーブルが緩んでいるか不良である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクが存在していることを確認し、故障状況でないことを確認してください。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。クリアタスクを再開します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2270 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR46

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Patrol Read found an uncorrectable media error on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 巡回読み取りが修正不能のエラーを検出しました。再マップ不能な不良ディスクブロックが存在する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクからデータをバックアップします。ディスクの初期化を開始してが完了するまで待ち、次にバックアップからディスクへデータを復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2272 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR47

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A block on *arg1* was punctured by the controller. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスク上のブロックの読み取り試行時に、コントローラで回復不能のメディアエラーが発生し、このブロックが無効とマークされました。コントローラが再構築または再設定動作中にソース物理ディスクで回復不能の媒体エラーを検出すると、コントローラはターゲット物理ディスク上の対応するブロックを破壊します。無効なブロックは、書き込み動作でクリアされます。 |
| **推奨される対応処置** | データをディスクからバックアップします。ディスクの初期化を開始してが完了するまで待ち、バックアップコピーからデータを復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2273 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR48

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* rebuild has resumed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、物理ディスクで再構築が再開した後に生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2274 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR49

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The dedicated hot spare *arg1* is too small. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 専用ホットスペアには、ディスクグループにあるすべての仮想ディスクを保護するに十分な容量がありません。 |
| **推奨される対応処置** | より容量の大きいディスクを、専用ホットスペアとして割り当ててください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2276 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR5

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is removed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクがディスクグループから削除されました。この警告は、ケーブルが緩んでいるか、損傷している場合、あるいはエンクロージャの問題によっても発生することがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のうちのいずれか 1 つを実行してください。1）1 台の物理ディスクがディスクグループから削除された場合、ディスクを交換するか、元のディスクを復元します。状態に赤い「X」が付いているディスクを探して、ディスクを識別します。2）ディスクを交換、または復元した後で、再スキャンを実行します。3）ディスクがディスクグループから削除されていなかった場合は、ケーブルの問題がないかチェックしてください。ケーブルのチェックの詳細に関しては、製品マニュアルを参照して下さい。4）エンクロージャの電源が入っていることを確認します。5）問題が解決しない場合、詳細な診断情報に関するエンクロージャのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2049 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR50

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Insufficient space on the global hot spare *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| 詳細な説明 | グローバルホットスペアには、コントローラにあるすべての仮想ディスクを保護するに十分な容量がありません。 |
| 推奨される対応処置 | より容量の大きいディスクを、グローバルホットスペアとして割り当ててください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4346 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2277 |
| OMSA トラップ ID | 90300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR51

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Hot spare *arg1* SMART polling has failed. *arg2* |
| 引数 | • ***arg1*=** 物理ディスク<br>• ***arg2*** = args |
| 詳細な説明 | コントローラのファームウェアで、ホットスペアの SMART ポーリングを実行しようとしましたが、完了できませんでした。このコントローラがホットスペアとの通信を失っている可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ホットスペアとして割り当てられているディスクの正常性をチェックします。ディスクを交換し、ホットスペアを再度割り当てます。ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。ケーブルをチェックするための詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4345 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2282 |
| OMSA トラップ ID | 90400 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR52

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A redundant path is broken. |
| 詳細な説明 | コントローラには、2 つのコネクタが同じエンクロージャに接続されています。1 つのコネクタの通信パスが、エンクロージャとの接続を失っています。もう一方のコネクタの通信パスが、この喪失を報告しています。 |
| 推奨される対応処置 | ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブルをチェックするための詳細に関しては、「ケーブル接続」の項を参照してください。両方の EMM（エンクロージャ管理モジュール）が正常であることを確認してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4346 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2283 |
| OMSA トラップ ID | 90300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR53

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A redundant path has been restored for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2284 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR54

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A disk media error on *arg1* was corrected during recovery. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、物理ディスク上のメディアエラーが修正された後に表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2285 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR55

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient space available on the *arg1* to perform a rebuild. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 挿入された物理ディスクが、再構築を実行するには小さすぎる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 物理ディスクを、必要最低限のサイズで、正しいプロトコル（SAS、SATA）のどちらかを持つ物理ディスクと交換してください。自動的に開始されない場合は、再構築を強制してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2305 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR56

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block table on *arg1* is 80% full. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | この不良ブロックテーブルとは、不良ディスクブロックの再マップに使用されるテーブルです。このテーブルは、不良ディスクブロックの再マップに伴って埋められていきます。テーブルが一杯になると、不良ディスクブロックが再マップされなくなる、つまり、ディスクエラーが修正されなくなります。この時点で、データ喪失が発生する可能性があります。この不良ブロックテーブルは現在 80% 満杯です。 |
| **推奨される対応処置** | このメッセージを生成しているディスクを交換してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2306 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR57

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block table on *arg1* is full. Unable to log block *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク<br>• ***arg2=*** 論理ブロックアドレス |
| **詳細な説明** | この不良ブロックテーブルとは、不良ディスクブロックの再マップに使用されるテーブルです。このテーブルは、不良ディスクブロックの再マップに伴って埋められていきます。テーブルが一杯になると、不良ディスクブロックが再マップされなくなる、つまり、ディスクエラーが修正されなくなります。この時点で、データ喪失が発生する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | このメッセージを生成しているディスクを交換し、バックアップコピーから復元してください。データを損失した可能性があります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2307 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR58

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is incompatible. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | ユーザーが、ディスクを互換性のないテクノロジを使用した別のディスクと交換しようとしました。たとえば、ミラーの一方側で SATA テクノロジを使用しているときに、ミラーの他方側を SAS ディスクに交換しました。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクを交換するための情報に関しては。ハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2309 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR59

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A bad disk block was reassigned on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | ディスクに不良ブロックがあります。データが別のディスクブロックに再マップされました。データ喪失は発生していません。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクに他にメッセージがないか、または正常性が低下していないかを監視してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2331 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR6

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is offline. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスク内の物理ディスクがオフラインです。これは、ユーザーによるものである可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 物理ディスクを強制的にオンラインにするか、仮想ディスクにホットスペアを割り当ててください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2050 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR60

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Error occurred on *arg1* : *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク<br>• ***arg2 =*** エラーコード |
| **詳細な説明** | このエラーの原因は、状況によって異なります。このファームウェアのエラーコードがメッセージ内に表示されています。 |
| **推奨される対応処置** | 接続されているデバイスの正常性を確認してください。重要なイベントの Lifecycle ログを確認してください。障害のあるハードウェアを交換してください（必要な場合）。ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。ケーブル接続をチェックするための詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2346 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR61

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The rebuild of *arg1* failed due to errors on the source physical disk. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 問題のあるディスク上のデータを再構築することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | ソースディスクを交換してバックアップからデータを復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2347 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR62

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The rebuild failed due to errors on the target *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 問題のあるディスク上のデータを再構築することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | ターゲットディスクを交換します。再構築が自動的に開始されない場合、ディスクを交換した後に再構築タスクを開始します。再構築を開始するために、新しいディスクをホットスペアに割り当てる必要のある場合もあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2348 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR63

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A bad disk block on *arg1* cannot be reassigned during a write operation. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 再割り当てできなかった不良ブロックがディスクに含まれているため、書き込み処理を完了できません。データ喪失が発生している可能性があります。データの冗長性が失われた可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2349 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR64

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An unrecoverable disk media error occurred on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | リビルドまたはリカバリの処理中に、リカバリ不可のディスクメディアエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2350 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR65

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is marked as missing. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2351 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR66

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* that was marked as missing has been replaced. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2352 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR67

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An unsupported physical disk drive has been detected. |
| **詳細な説明** | 物理ディスクがサービスプロバイダ設定の標準に準拠しておらず、サポートされません。 |
| **推奨される対応処置** | 物理ディスクをサポートされている物理ディスクと交換してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR68

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Dedicated spare *arg1* imported as global due to missing disk groups. |

**引数**

- ***arg1=*** 物理ディスク名

**詳細な説明** このアラートは情報目的で提供されます。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** PDR = 物理ディスク

**重大度** 重大度 3（情報）

**トラップ / イベント ID** 4347

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2366

**OMSA トラップ ID** 90100

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR69

**Message（メッセージ）** Rebuild not possible on *arg1* .

**引数**

- ***arg1=*** 物理ディスク

**詳細な説明** 挿入されている物理ディスクのプロトコルが正しくありません。同じ仮想ディスク上での SAS または SATA の混在はサポートされていません。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ドライブを取り外し、正しいプロトコルタイプのものを挿入して、コントローラとシステムの再構築を強制します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2367 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR7

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has degraded. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスクがエラー状態を報告しており、劣化している可能性があります。物理ディスクは、整合性チェックまたは他の操作に応答してエラーを報告している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 劣化した物理ディスクを交換してください。状態に赤い「X」が表示されたディスクを調べ、劣化しているディスクを特定します。ディスクを交換した後、再スキャンを実行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2051 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR70

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback started from *arg1* to *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク<br>• ***arg2=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | コピーバックにより 1 台の物理ディスクから別の物理ディスクへのデータのコピーが開始されました。これは、ユーザーによる操作、または予測障害により開始された場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2060 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR71

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback completed from *arg1* to *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク<br>• ***arg2=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | コピーバック操作が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 4347 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2075 |
| OMSA トラップ ID | 120100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR72

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Copyback resumed on *arg1* from *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1=*** 物理ディスク<br>• ***arg2=*** 物理ディスク |
| 詳細な説明 | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4347 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2087 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR73

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback failed from *arg1* to *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク<br>• ***arg2=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | コピーバック操作に参加している物理ディスクが故障しました。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクを交換し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR74

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback cancelled on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | ユーザーが、コピーバック操作をキャンセルしました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2184 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR75

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copyback stopped for hot spare *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2185 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR76

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Copyback not possible as SAS or SATA mixing is not supported. |
| 詳細な説明 | 同じ仮想ディスク内での SAS または SATA の混在はサポートされていないため、コピーバックを行うことはできません。このアラートは情報提供が目的です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PDR = 物理ディスク |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4346 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2200 |
| OMSA トラップ ID | 90300 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR77

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* state changed from READY to Non-RAID. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR78

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* state changed from Non-RAID to READY. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR79

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A user terminated Copyback from *arg1* to *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク<br>• ***arg2=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | ユーザーが進行中のコピーバックを中止しました。この操作は完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドを再発行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR8

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is inserted. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2052 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR81

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Microcode update started on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスクのファームウェアのアップデートが開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR82

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* security was activated. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | セキュアな暗号化ディスクのセキュリティが有効にされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR83

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is reprovisioned. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR84

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* Security key has changed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | セキュアな暗号化ディスクのセキュリティが有効にされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR85

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Security subsystem errors detected for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | ディスク上のセキュリティ関連の動作で、エラーが検出されました。このディスク上のデータを取得できなかった、またはデータが正常に保存されていません。また、保存されたデータに対するセキュリティリスクがある可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクがセキュア暗号化ディスクであり、ロックされていないことを確認してください。セキュア暗号化ディスクではない場合はディスクを交換してください。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR86

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block table on *arg1* is full. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | エラーを示しているディスク上のブロックの数が、ドライブで再マップを行うための容量を超過しています。今後の不良セクタへの書き込みは回復不能になります。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR87

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was reset. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理デバイス |
| **詳細な説明** | 物理デバイスがリセットされました。これは通常の動作で、懸念にはおよびません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR88

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power state change failed on *arg1* . (from *arg2* to *arg3* ) |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク名<br>• ***arg2=*** 状態<br>• ***arg3=*** 状態 |
| **詳細な説明** | スピンダウン電源状況の物理ドライブが設定されると、ドライブはスピンアップ電源状況に移行します。ドライブが正しく機能していない場合、この移行に失敗します。 |
| **推奨される対応処置** | 物理ディスクを交換し、再試行してください。問題が解決しない場合は、Dell のテクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4345 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2402 |
| **OMSA トラップ ID** | 90400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR9

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initialization has started on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2062 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR93

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Microcode update on *arg1* has completed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスクのファームウェアアップデート操作が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR94

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Microcode update on *arg1* has timed out. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスクのアップデート試行がタイムアウトしました。これは、バスのアクティビティが多すぎるため、またはアップデートパッケージが不良であるか、ディスクに欠陥があるためです。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートを再試行します。アップデートユーティリティがすでに再試行を実行している場合があります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR95

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Microcode update on *arg1* has failed. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | 物理ディスクのアップデートに失敗しました。これは、バスのアクティビティが多すぎるため、またはアップデートパッケージが不良であるか、ディスクに欠陥があるためと考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートを再試行します。アップデートに再度失敗した場合は、アップデートパッケージが有効であることを確認してください。アップデートパッケージが有効である場合、障害のあるディスクを交換します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにい問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR96

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Security was disabled on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | セキュア暗号化ディスクのセキュリティが無効化されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR97

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* security key required. |
| **引数** | • ***arg1=*** 物理ディスク |
| **詳細な説明** | コントローラによってアクセスにセキュリティキーが必要なドライブが検出されました。セキュリティキーを提供しなければ、ドライブは不安定です。 |
| **推奨される対応処置** | セキュリティキーを提供して、セキュア暗号化ドライブのロックを解除します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4347 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# PDR98

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Command timeout occurred on *arg1* . *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*=** 物理ディスク<br>• ***arg2* =** args |
| **詳細な説明** | ディスクでの処置実行中に、エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクがあるかをチェックするか、ディスクを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PDR = 物理ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4346 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2405 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

38

# PFM イベントメッセージ

## PFM0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The value of *arg1* is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているセンサーの使用率が重要上限しきい値を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーのワークロードを確認し、必要に応じてワークロードを削減して、システムパフォーマンスを必要な範囲内に収めます。指定される値の詳細については、サポートサイトで入手可能な関連製品のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PFM = システムパフォーマンスイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PFM0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The value of *arg1* is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているセンサーの使用率は、警告上限しきい値を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーのワークロードを確認し、必要に応じてワークロードを削減して、システムパフォーマンスを必要な範囲内に収めます。指定される値の詳細については、サポートサイトで入手可能な関連製品のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PFM = システムパフォーマンスイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2650 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PFM0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The value of *arg1* is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているセンサーの使用率は警告下限しきい値未満です。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの作業負荷はほぼゼロです。サーバーに追加の作業負荷を割り当ててください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PFM = システムパフォーマンスイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PFM0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The value of *arg1* is within specified limits. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたセンサーの値は指定範囲内です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PFM = システムパフォーマンスイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

39

# POW イベントメッセージ

## POW000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power on permission error, chassis infrastructure not ready. |
| **詳細な説明** | シャーシインフラストラクチャの準備ができていないため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2250 と置き換えられました。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシのステータスを確認します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | POW = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# POW001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power on permission error, chassis cover open. |
| **詳細な説明** | シャーシカバーが開いているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2251 と置き換えられました。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシカバーを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | POW = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# POW002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power on permission error, unknown component installed in Fabric1/Fabric2. |
| **詳細な説明** | Fabric1/fabric2 に非対応コンポーネントが取り付けられているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2252 と置き換えられました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | Fabric1/Fabric2 に取り付けられている、非対応コンポーネントをチェックしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | POW = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# POW003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power on permission error, no PCI/Mezz card installed in Fabric1/Fabric2 |
| **詳細な説明** | Fabric1/fabric2 に PCI/ メザニンカードが取り付けられていないため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2253 と置き換えられました。 |
| **推奨される対応処置** | PCI/Mezz カードを Fabric1/Fabric2 に取り付けます。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | POW = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# POW004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power on permission error, unacknowledge use of 110V. |
| **詳細な説明** | 110V の未承認使用のため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2254 と置き換えられました。 |
| **推奨される対応処置** | 110V の未承認使用をチェックします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | POW = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |

| | |
|---|---|
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# POW005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power on permission error, CMC is in MPCM mode. |
| 詳細な説明 | CMC MPCM モードが有効になっているため、ホストの電源が入りませんでした。このメッセージはメッセージ ID PWR2255 と置き換えられました。 |
| 推奨される対応処置 | MPCM モードの電源投入モードを無効にします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | POW = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

40

# PR イベントメッセージ

## PR1

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A replacement part was detected for device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 指定されたデバイスが交換されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR10

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update will not be performed. Firmware package is not present for *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、ファームウェアをユーザーによるシステム設定に基づいて適用します。しかし、以前のデバイスのファームウェアアップデートパッケージは、Lifecycle Controller に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | Unified Server Configurator、または Dell Update Package を使用して、デバイスをアップデートしてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR11

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A required license for the Part Replacement feature is not present, replacement action(s) will not be performed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | この機能のための有効なライセンスが存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 機能を使用するためにライセンスを取得してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR12

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update setting allows version upgrade only and will not be performed. |
| **詳細な説明** | 部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、ファームウェアを適用します。ただし、ユーザー設定では、部品交換機能ではアップグレードのみを実行し、以前のファームウェアバージョンへのダウングレードは行わないことが指定されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR13

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware mismatch detected. Configuration changes not applied. |
| **詳細な説明** | 部品交換機能がファームウェアの相違を検知しており、設定変更を適用することができません。デバイスのファームウェアがアップデートされた後、設定変更を適用できます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR14

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The configuration could not be applied to device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているデバイスで設定変更を適用できませんでした。これは、最後のシステムインベントリ後の設定変更を示している場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のシステム設定を確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR15

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to verify configuration changes for device: *arg1* |
| 引数 | • ***arg1*** = デバイス名 |
| 詳細な説明 | 要求された設定変更がデバイス固有の検証チェックで合格せず、適用されません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | PR = 部品交換 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR16

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Some of the configuration values could not be applied to device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | デバイスは一部の設定を適用できませんでした。これは、最後のシステムインベントリ以降の設定変更、または相互排他的な設定を示す場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のシステム設定をチェックし、すべての設定が正しいことを確認します。正しくない場合、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR17

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Some of the configuration values stored for the previous device could not be applied to device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 以前のデバイスに保存されていた一部の設定値は、現在のデバイスに適用できませんでした。これは、ファームウェアバージョンまたは部品内の他の違いによるものと考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | デバイス設定をチェックし、新しい設定がシステムにとって正しいものであることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR18

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware version difference detected for device: *arg1* |

**引数**

- ***arg1*** **=** デバイス名

**詳細な説明** 部品交換機能が、現在と以前のコンポーネント間におけるファームウェアの相違を検知しました。このため、部品ファームウェアアップデート設定値に基づき、交換された部品に対してファームウエアのアップデートが行われます。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 構成

**サブ項目** PR = 部品交換

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト**

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR19

**Message（メッセージ）** ジョブは正常に完了。

**詳細な説明** 指定されたジョブが正常に完了しました。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 構成

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR2

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration difference detected for device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 指定されたデバイス設定が、以前のデバイス設定と異なります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR20

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Job in progress. |
| 詳細な説明 | 指定されたジョブが進行中です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | PR = 部品交換 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR21

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ジョブ失敗。 |
| **詳細な説明** | 指定されたジョブが、正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | この障害に関連した詳細を Lifecycle ログで確認した後、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR22

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preparing new job. |
| **詳細な説明** | これは、ジョブ作成時の初期ジョブ状態値です。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能としてこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR23

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job is ready for execution. |
| **詳細な説明** | 指定されたジョブを開始する準備ができています。ジョブはジョブ制御からのスケジュールを待っています。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能がこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR24

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job cancelled. |
| **詳細な説明** | 指定されたジョブがキャンセルされました。これは、ユーザー操作、またはシステムエラーによるものです。Lifecycle Controller 2.0 ではジョブ制御機能としてこの操作を処理するため、このメッセージは使用されなくなりました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR25

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing or corrupt configuration database. |
| **詳細な説明** | システム設定データベースがないか、読み取り不可能になっています。これは Lifecycle Controller Wipe などの操作をユーザーが行ったか、マザーボードの交換が原因で発生します。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。または、Unified Server Configurator ユーティリティを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR26

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing or corrupt job information. |
| **詳細な説明** | 指定されたジョブに関連付けられた設定データの場所を見つけられませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR27

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to allocate resources. |
| 詳細な説明 | 操作実行の試行中に、システムのメモリがなくなりました。この操作は廃止されました。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。複数の操作を試行していた場合は、1 つずつ再試行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | PR = 部品交換 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR28

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to locate device in current configuration. |
| **詳細な説明** | ジョブの対象であったデバイスが検出されなくなりました。原因としてデバイスが取り外された、無効化された、またはエラーが発生したことが考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスが取り外された場合は、デバイスを挿入して操作を再試行します。デバイスが無効になっている場合は、デバイスを再度有効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR29

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to locate device in previous configuration. |
| **詳細な説明** | ジョブの対象であったデバイスに以前に記録された情報がありません。操作を開始するためにこの情報が必要なため、この要求に失敗しました。これは廃止されました。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。または、Unified Server Configurator ユーティリティを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR3

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Newer version of firmware found on device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 現在のコンポーネントのファームウェアバージョンが、交換したコンポーネントのファームウェアバージョンよりも後のものです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR30

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job processing initialization failure. |
| **詳細な説明** | 操作検証に失敗しました。コマンド、ターゲット、および操作データは続行前にすべて検証されます。これらのいずれかが欠落している、または間違っている場合、要求は失敗します。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller の再起動時のシステムインベントリの収集属性を有効化して、システムを再起動します。システムの再起動後、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR31

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job completed with errors. |
| **詳細な説明** | ジョブのすべてのタスクの実行が試みられましたが、一部は正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | この警告に関連する詳細を Lifecycle ログでチェックした後、適宜、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR32

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed verification of configuration changes. |
| **詳細な説明** | 示されたジョブのために要求された設定変更が、デバイス固有の検証チェックに合格せず、適用されません。 |
| **推奨される対応処置** | スクリプト、または会社のマニュアルをチェックしてから、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR33

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Motherboard replacement detected. |
| 詳細な説明 | プラットフォームのシステムのマザーボードが交換されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | PR = 部品交換 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR34

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* failed after exceeding retry attempt limit. |
| 引数 | • ***arg1*** = ジョブ ID |
| 詳細な説明 | ジョブを試行しましたが、予期せずに失敗しました。AC 電源の損失、システムクラッシュ、またはジョブ処理中におけるその他中断によってこの問題が生じる場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | ジョブを再作成して再送信します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | PR = 部品交換 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR35

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power Supply slot *arg1* firmware update will be performed during next system reboot. |
| **引数** | • ***arg1=*** PS スロット番号 |
| **詳細な説明** | 部品交換機能が電源装置ファームウェアの相違を検知しており、システム再起動時にファームウェアのアップデートプロセスが開始されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR36

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Version change detected for *arg1* firmware. Previous version: *arg2* , Current version: *arg3* |

**引数**

- ***arg1*** **=** デバイス名
- ***arg2*****=** 以前のバージョン
- ***arg3*****=** 現在のバージョン

**詳細な説明** システムが以前記録されたファームウェアバージョンとは異なるバージョンを示されたデバイス用に検出しました。これは、ファームウェアのアップデート、ロールバック、または部品交換が原因の可能性があります。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 構成

**サブ項目** PR = 部品交換

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト**

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR4

**Message（メッセージ）** Older version of firmware found on device: *arg1*

**引数**

- ***arg1*** **=** デバイス名

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 現在のコンポーネントのファームウェアバージョンが、以前のコンポーネントのファームウェアバージョンよりも古いものです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR5

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The configuration values stored for the previous device could not be applied to device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 以前のデバイスに保存されていた一部またはすべての設定値を現在のデバイスに適用できませんでした。これは、ファームウェアバージョン、または部品内のその他相違点によるものであると考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | デバイス設定をチェックし、新しい設定がシステムにとって正しいものであることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR6

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration changes successfully applied to device: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 以前のデバイス用に保存された設定値が、現在のデバイスに適用されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PR7

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | New device detected: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 指定されたデバイスがシステムに追加されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR8

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Device not detected: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 示されたデバイスがシステムから取り外された、機能しなくなっている、または無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 部品が存在する場合は、適切に取り付けられていることを確認します。システム BIOS または他の設定ユーティリティでデバイスが無効化されていないことを確認します。デバイスがまだ機能しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PR = 部品交換 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PR9

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware update operation initiated. |
| 詳細な説明 | 部品交換機能が、Part Firmware Update 属性設定に基づいてファームウェアのアップデートプロセスを開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | PR = 部品交換 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

41

# PST イベントメッセージ

## PST0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unrecognized Post Code. |
| **詳細な説明** | BIOS によって iDRAC に進捗状況コードが提供されましたが、この進捗状況コードは現在の iDRAC ファームウェアによって認識されません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）iDRAC ファームウェアをアップデートします。2）システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Unrecognized Post Code. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Power On. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステムの電源が入っていることを検知しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | System Power On. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Microcode load. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が、プロセッサマイクロコードのロードを開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | CPU Microcode load. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chipset Initialization. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がチップセットの初期化を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Started chipset initialization. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory Configuration. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がメモリ設定を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Memory configuration started. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Shadow BIOS. |
| 詳細な説明 | システム BIOS がフラッシュからシステムメモリへのイメージのコピーを開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | Shadow BIOS operation started. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Multiprocessor Initialization. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がマルチプロセッササポートの初期化を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Started multiprocessor initialization. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | POST processing start. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システム BIOS が Power On Self Test を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Started power on self test (POST). |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Management Mode (SMM)initialization. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステム管理モード（SMM）の初期化を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | System Management Mode (SMM) initialization. |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | PCI bus enumeration & video initialization. |
| 詳細な説明 | システム BIOS が PCI バスエミュレーションおよびビデオ初期化を開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | PCI bus enumeration & video initialization. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC is ready. |
| **詳細な説明** | iDRAC の初期化が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | iDRAC initialization completed. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Extended Memory test started. |
| **詳細な説明** | システムが拡張メモリテストを開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Extended memory test started. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Extended Memory test running \ |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムの拡張メモリテストが実行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Extended Memory test running \ |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Extended Memory test running / |
| **詳細な説明** | システムの拡張メモリテストが実行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Extended Memory test running / |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Extended Memory test completed. |
| 詳細な説明 | システムが拡張メモリテストを完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | Extended Memory test completed. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Display sign-on. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が電源スプラッシュ画面を表示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Display sign-on. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0065

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PCI configuration. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が PCI デバイスを設定しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | PCI configuration. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0080

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An issue was detected. System at boot F1/F2 prompt. Requires entry to continue. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システム BIOS が「起動可能デバイスなし」以外の問題を検知したため、システムが F1/F2 プロンプト状態です。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、POST 表示画面を確認してください。F1 を押して起動を続行するか、F2 を押してセットアップに移動します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | System BIOS at F1/F2 prompt. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0081

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No bootable devices. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が起動可能デバイスを検知できないため、システムが F1/F2 プロンプト状態です。 |
| **推奨される対応処置** | 起動可能デバイスがシステムに接続され、BIOS セットアップで有効にされていることを確認します。デバイスが接続され、有効にされている場合は、サーバーの電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | No bootable devices found. Check bootable devices. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0082

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | In BIOS Setup Menu. |
| **詳細な説明** | システムが BIOS セットアップメニューです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | In BIOS Setup Menu. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

iDRAC 初期デフォルト

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0083

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | In BIOS Boot Menu. |
| 詳細な説明 | システムが BIOS ブートメニューです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | In BIOS Boot Menu. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

iDRAC 初期デフォルト

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0084

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Automated Task application. |
| **詳細な説明** | システムが自動化タスクアプリケーションを開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Automated Task application. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0085

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Performing CSIOR. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムが CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）を実行しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Performing CSIOR. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0086

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | In Lifecycle Controller. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が Lifecycle Controller ユーザーインタフェースを起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | In Lifecycle Controller. |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0087

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Initializing iDRAC. |
| 詳細な説明 | システム BIOS が iDRAC を初期化しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | Initializing iDRAC |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0088

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preparing to Boot. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステムを起動する準備をしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Preparing to Boot. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0089

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A problem was detected during Power-On Self-Test (POST). |
| **詳細な説明** | Power On Self Test（POST）中に問題が検出されました。検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。 |
| **推奨される対応処置** | 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0090

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A problem was detected related to the previous server boot. |
| **詳細な説明** | 前回のサーバー起動に関連する問題が検出されました。検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。 |
| **推奨される対応処置** | 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0091

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A problem was detected in Memory Reference Code (MRC). |
| **詳細な説明** | Memory Reference Code（MRC）で問題が検出されました。検出された問題の詳細は、次のログメッセージに記録されます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 問題を解決するための推奨対応処置については、次のログメッセージを確認してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Giving control to UEFI aware OS. |
| **詳細な説明** | システムで UEFI 対応オペレーティングシステムを起動しています。この起動シーケンスでは、これ以上 POST コードは生成されません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | Giving control to UEFI aware OS. |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0127

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Giving control to OS. |
| 詳細な説明 | システム BIOS はオペレーティングシステムにコントロールを渡しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | Giving control to OS. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0128

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No memory is detected.（メモリが検知されませんでした。） |
| **詳細な説明** | システム BIOS はシステム内のメモリを検出できませんでした。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 80）。 |
| **推奨される対応処置** | システムメモリを調べます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | No memory is detected. Inspect memory devices |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0129

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory is detected, but is not configurable.（メモリが検知されましたが、設定不能です。） |
| 詳細な説明 | システム BIOS がメモリを検出しましたが、システム操作用にメモリを設定できませんでした。システムのメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。可能であれば、システムを最小メモリ設定にします。この例外は、システムの電源投入の初期段階で発生したため、ビデオが表示されない場合があります（BIOS POST 例外コード 81）。 |
| 推奨される対応処置 | システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | Memory is detected, but is not configurable. Check memory devices |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0130

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Memory is configured, but not usable. |
| 詳細な説明 | メモリ設定中にシステム BIOS でデバイスまたは速度設定に障害が発生したため、未使用メモリが発生しています。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 82）。 |
| 推奨される対応処置 | 電源入力装置を取り外します。メモリデバイスを取り付け直すか、システムをサポートされている最小メモリ設定にします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | Memory is configured, but not usable. Check memory devices |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0131

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System BIOS shadow failed. |
| **詳細な説明** | BIOS イメージのシステムメモリへのコピーで、メモリエラーが発生しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムはビデオ（BIOS POST 例外 83）を表示しない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切ります。システムメモリを減らして最小構成にし、入力電源を入れます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | System BIOS shadow failed. Check memory devices |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0132

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CMOS failed. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステム POST 中に CMOS メモリエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 84）。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムのイベントログで、CMOS バッテリ例外をチェックしてください。電源入力装置を取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | CMOS failed. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0133

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | DMA controller failed. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステム POST 中に DMA コントローラエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 85）。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切り、再びオンにします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | DMA controller failed. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0134

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Interrupt controller failed. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステム POST 中にコントローラ中断エラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 86）。 |
| **推奨される対応処置** | 電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | Interrupt controller failed. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0135

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Timer refresh failed. |
| 詳細な説明 | システム BIOS がシステム POST 中にタイマー更新エラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 87）。 |
| 推奨される対応処置 | 電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | Timer refresh failed. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0136

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Programmable interval timer error. |
| 詳細な説明 | システム BIOS が POST 中にプログラム可能間隔タイマーエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 88）。 |
| 推奨される対応処置 | 電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | Programmable interval timer error. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0137

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Parity error. |
| 詳細な説明 | システム BIOS が POST 中にパリティエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 89）。 |
| 推奨される対応処置 | 電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | Parity error. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0138

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SuperIO failed. |
| 詳細な説明 | システム BIOS が SIO エラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 8A）。 |
| 推奨される対応処置 | 電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | SuperIO failure. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0139

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Keyboard controller failed. |
| 詳細な説明 | システム BIOS がキーボードコントローラエラーを検出しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 8B）。 |
| 推奨される対応処置 | 電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | Keyboard controller failed. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0140

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System management interrupt initialization failed. |
| 詳細な説明 | システム BIOS がシステム管理中断の初期化に失敗しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 8C）。 |
| 推奨される対応処置 | 電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | SMI initialization failed. Power cycle system |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0141

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. |
| 詳細な説明 | システム POST 中の QuickPath 内部接続エラーです。システムを再起動してください。問題が解決しない場合は、入力電源を切って、プロセッサを装着しなおします。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | システムを再起動します。問題が解決しない場合は、システムの電源を切り、プロセッサを取り付け直します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. Contact support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0142

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | MRC fatal error. |
| 詳細な説明 | BIOS メモリテストに失敗しました。取り付けられたシステムメモリと、サポートされているシステムメモリ設定を比較してください。システムを最小メモリ設定にします。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。システム構成を最小メモリ構成に縮小します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | Memory initialization error. Contact support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0143

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. |
| **詳細な説明** | TXT 起動に失敗しました。これは、メモリエラーまたはシステムの TXT 設定エラーに関連している可能性があります。ソケット式の TPM モジュールが取り外されている場合があります。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | TPM の存在をチェックしてください。電源入力装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0144

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to load required BIOS files. |
| 詳細な説明 | システム BIOS が必要な BIOS ファイルをロードできません。 |
| 推奨される対応処置 | サーバーの電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | Unable to load required BIOS files. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0192

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Shut-down test failed. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が POST 中のシャットダウンテストに失敗しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 C0）。 |
| **推奨される対応処置** | システムのイベントログで、CMOS バッテリ例外をチェックしてください。電源入力装置を取り外して、再度取り付けます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | Shut-down test failed. Power cycle system |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0193

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | BIOS POST memory test failed. |
| 詳細な説明 | システム BIOS がメモリテストに失敗しました。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 C1）。 |
| 推奨される対応処置 | システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。システム構成を最小メモリ構成に縮小します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PST=BIOS POST |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2425 |
| LCD メッセージ | BIOS POST memory test failed. Check memory devices |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PST0194

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote access controller configuration failed. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がリモートアクセスコントローラを設定できませんでした。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外 C2）。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を入れなおし、システムの電源をオンにしてください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | Remote access controller configuration failed. Check screen message |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0195

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU configuration failed. |
| **詳細な説明** | 現在のプロセッサ構成が非対応、または POST 中に致命的な障害が発生しました。プロセッサ構成をチェックしてください。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外コード C3）。 |
| **推奨される対応処置** | システムのプロセッサ構成を確認し、システム構成を最小にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | CPU configuration failed. Check screen message |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0196

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Incorrect memory configuration. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が無効なメモリ実装を検知されました。メモリを取り付けなおして、サポートされているメモリ実装に一致させてください。例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります。（BIOS POST 例外コード C4） |
| **推奨される対応処置** | メモリを再インストールし、サポートされているメモリ構成に一致させてください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | Incorrect memory configuration. Review User Guide |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System BIOS has halted. |
| **詳細な説明** | システム BIOS が停止し、続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）新しいハードウェアが追加された場合は、そのハードウェアを取り外して、サーバーを再起動します。2）電源ボタンを使用して、システムの電源を切り、再び電源を入れます。3）サーバーの入力電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | System BIOS has halted. Check console for details. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System BIOS has halted due to Non-Maskable Interrupt (NMI). |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システム BIOS が停止したため、続行できません。システム BIOS がマスク不能な割り込み（NMI）を検出しました。これは、ハードウェアの変更が原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）新しいハードウェアが追加された場合は、そのハードウェアを取り外して、サーバーを再起動します。2）電源ボタンを使用して、システムの電源を切り、再び電源を入れます。3）サーバーの入力電源を切り、再びオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | System halted due to NMI: Check Console for Details |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0254

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | General failure after video. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステム POST 中に機能または設定問題を検知しました。詳細に関しては、システムのビデオ画面をチェックしてください。システムイベントログに追加情報がある場合があります。この例外はシステムの電源投入時の初期の段階で発生したため、システムがビデオを表示しない可能性があります（BIOS POST 例外コード FE）。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムビデオを確認し、イベントログに追加情報がないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | General failure after video. Check screen message |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PST0256

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | POST fatal error detected. |
| **詳細な説明** | システム BIOS がシステム POST 中に機能または設定問題を検知しました。詳細に関しては、システムのビデオ画面をチェックしてください。システムイベントログに追加情報がある場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムビデオを確認し、イベントログに追加情報がないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PST=BIOS POST |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2425 |
| **LCD メッセージ** | POST fatal error detected. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

42

# PSU イベントメッセージ

## PSU0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# PSU0001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power supply *arg1* failed. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2185 |
| LCD メッセージ | PSU <番号> failed. Check PSU |
| OMSA イベント ID | 5300 |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# PSU0002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A predictive failure detected on power supply *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 次回のサービス時間枠で電源装置を取り外し、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2186 |
| LCD メッセージ | Predictive failure on PSU <番号>. Check PSU |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# PSU0003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The power input for power supply *arg1* is lost. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | 電源ユニットは正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2185 |
| LCD メッセージ | Power input for PSU <番号> is lost. Check PSU cables |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# PSU0004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The power input for power supply *arg1* is outside of range. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | 電源装置の操作要件は製品マニュアルまたは電源装置自体に記載されています。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2185 |
| LCD メッセージ | Power input for PSU <番号> is outside of range. Check PSU cables |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# PSU0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power input for power supply *arg1* is outside of the allowable range, but it is attached to the system. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 電源装置の操作要件は製品マニュアルまたは電源装置自体に記載されています。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2186 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5353 |
| **OMSA トラップ ID** | 5353 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# PSU0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* is incorrectly configured. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別された電源装置がプラットフォームでサポートされている必要があります。一般的には、サーバー内の複数電源装置には同一の機能セットおよび電力定格が必要です。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされている電源装置および電源装置設定については、サーバーの製品マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Power supply <番号> is incorrectly configured. Check PSU. |
| **OMSA イベント ID** | 5354 |
| **OMSA トラップ ID** | h |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# PSU0007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* is operating at 110 volts, and could cause a circuit breaker fault. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 220V で動作するように設計されている電源ユニットが 110V の電源に接続されている場合は、動作に必要な電力が不足しています。不足している電源を補うと、回路ブレーカが落ちるか、または入力電源に他の電気的な問題が発生する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源とケーブルを確認します。推奨される入力電源を使用してください。製品マニュアルを確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# PSU0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5354 |
| **OMSA トラップ ID** | 5354 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# PSU0019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The input power for power supply *arg1* has been restored. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# PSU0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* is correctly configured. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# PSU0023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* operating at 110 volts has been acknowledged by user. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# PSU0031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot communicate with power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 電源ユニットは動作する可能性がありますが、電源ユニットの監視機能が劣化します。システムパフォーマンスが劣化する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Cannot communicate with PSU <番号>. Reseat PSU. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The temperature for power supply *arg1* is in a warning range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2186 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The temperature for power supply *arg1* is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | PSU <番号> temperature outside of range. Check PSU |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An under voltage fault detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）故障した PSU を取り外して、装着しなおします。2）システム内のケーブルとサブシステムコンポーネントに損傷がないかチェックします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2185 |
| LCD メッセージ | An under voltage fault detected on PSU <番号>. Check power source. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0035

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An over voltage fault detected on power supply *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 入力電源をチェックし、故障した電源装置を取り外して装着しなおします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2185 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | Over voltage fault on PSU <番号>. Check PSU |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An over current fault detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）故障した PSU を取り外して、装着しなおします。2）システム内のケーブルとサブシステムコンポーネントに損傷がないかチェックします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | An over current fault detected on PSU <番号>. Check PSU. |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan failure detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | ファンの動きを妨げるものがないかを確認します。何もない場合は、電源装置を交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Fan failure detected on PSU <番号>. Check PSU. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* fan is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0039

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An under current fault detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 正常レベルでの動作を維持するための電流が不足しています。 |
| **推奨される対応処置** | 1）故障した電源装置を取り外して、装着しなおします。2）配電装置または電源装置の電源に異常がないかをチェックします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Under current fault detected on PSU <番号>. Check PSU. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An output under voltage fault detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 電源装置の出力電圧が、システムを正常レベルで動作させるには不十分です。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Output under voltage fault detected on PSU <番号>. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0041

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An output over voltage fault detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Output over voltage fault on PSU <番号>. Check PSU |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0042

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An output over current fault detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Output over current fault detected on PSU <番号>. Check PSU. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An output under current fault detected on power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の電源入力コードを取り外してから電源装置を取り外します。2）電源装置を再度取り付け、電源コードを再度接続します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品マニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | Output under current fault detected on PSU <番号>. Check PSU. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0044

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot obtain status information from power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 電源装置は機能していますが、システムが状態情報を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 問題が解決しない場合は、電源装置の再取り付けを行います。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2186 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0045

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power supply *arg1* status information successfully obtained. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2187 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0046

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Communication has been restored to power supply *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0076

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A power supply wattage mismatch is detected; power supply *arg1* is rated for *arg2* watts. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*=** 値 |
| **詳細な説明** | 電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 一致している電源装置を取り付け、製品マニュアルで正しい構成を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | PSU wattage mismatch; PSU <番号> = <値> watts |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0077

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* vendor type mismatch detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 電源ユニットは入力タイプと電力定格が一致している必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 一致している電源装置を取り付け、製品マニュアルで正しい構成を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5354 |
| **OMSA トラップ ID** | 5354 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0078

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* revision mismatch detected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 電源装置リビジョンがこのシステムでサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 製品マニュアルを確認して、正しいリビジョンの電源装置を使用します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5354 |
| **OMSA トラップ ID** | 5354 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0080

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* voltage rating does not match the systems requirements. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | このシステムでは電圧の異なる電源ユニットを併用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 製品マニュアルを確認して、正しい電圧定格の電源装置を使用します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2185 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0090

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* wattage mismatch corrected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0091

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply unit *arg1* rating exceeds the system power distribution limits. |
| **引数** | • ***arg1*** = PSU 番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている電源装置ユニットの定格は、システムの配電制限を超えてはなりません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージに示されている電源装置ユニットを取り外し、適切な設定についてサーバー製品のマニュアルを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2186 |
| **LCD メッセージ** | Power supply <番号> exceeds power distribution limits. Remove PSU. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0092

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply unit *arg1* rating is appropriate for the system power distribution limits. |
| **引数** | • ***arg1*** = PSU 番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている電源装置ユニットの定格は、システムの配電制限を超えていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2187 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU0800

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power Supply *arg1* : Status = 0x *arg2* , IOUT = 0x *arg3* , VOUT= 0x *arg4* , TEMP= 0x *arg5* , FAN = 0x *arg6* , INPUT= 0x *arg7* |
| **引数** | • ***arg1* =** PSU 名<br>• ***arg2* =** PSU ステータス<br>• ***arg3* =** 出力電流<br>• ***arg4* =** 出力電圧<br>• ***arg5* =** 温度<br>• ***arg6*=** ファン<br>• ***arg7*=** 入力 |
| **詳細な説明** | 電源装置ユニットの状態すべての一覧です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0801

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power Supply *arg1* : CRC error detected |
| **引数** | • ***arg1*** = PSU 名 |
| **詳細な説明** | 電源装置に CRC エラーが検知されました |
| **推奨される対応処置** | 電源装置ファームウェアイメージを取得し、メッセージに表示されている電源装置をアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0802

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power supply redundancy policy on the system has been set. |
| **詳細な説明** | The power supply redundancy policy on the system has been set. |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0803

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | シャーシ内にサーバーの電源を入れるために十分な電力がありません。 |
| **詳細な説明** | シャーシ内にサーバーの電源を入れるために十分な電力がありません。 |
| **推奨される対応処置** | Chassis Management Controller ウェブインターフェースを使用して、使用可能な電力とサーバー電力要件をチェックします。十分な電源が利用可能な場合は、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0900

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power unit *arg1* is off. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PSU0901

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power unit *arg1* is on. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0902

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power unit *arg1* was power cycled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PSU0904

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Could not power down 240VA on power unit *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | サービスの要件を満たすためには、電源装置をシャットダウンする必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 電源装置の入力電源を切ります。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PSU0906

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An interlock power down error detected on power unit *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | サービスの要件を満たすためには、電源装置をシャットダウンする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 電源装置の入力電源を切ります。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0907

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An interlock power down error was corrected for power unit *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 電源装置の入力電源を切ります。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0908

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power lost on power unit *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 電源ユニットは正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源が電源ユニットに接続されていることを確認します。入力電源が電源ユニットの動作要件を満たしていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5354 |
| **OMSA トラップ ID** | 5354 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0909

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power restored on power unit *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0910

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Soft power control failure detected on power unit *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムが、電源オフ要求に正確に応答しなくなりました。 |
| **推奨される対応処置** | 入力電源を切ります。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0911

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Soft power control restored on power unit *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PSU0912

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A failure detected on power unit *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | 電源装置からの状態に電源装置例外が発生したことが示されています。電源装置は劣化状態での動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が劣化するか、または失われる可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 入力電源をチェックしてください。電源装置を取り付け直してください。問題が解決しない場合はサポートにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5354 |
| OMSA トラップ ID | 5354 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PSU0913

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power unit *arg1* is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU0914

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A predictive failure detected on power unit *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 電源装置からの状態に電源装置例外が発生したことが示されています。電源装置は動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が劣化するか、または失われる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次回のサービス時間枠に入力電源を取り外し、取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5353 |
| **OMSA トラップ ID** | 5353 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* is offline. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 電源装置 |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置はオフラインになっています。1）電源装置が正しく取り付けられていない。2）電源ケーブルが正しく接続されていないか、外れている。3）電源装置が故障している。4）入力電源に障害がある。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次のうちのいずれか実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5303 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply cable has been removed from *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1=*** PSU センサー名 |
| **詳細な説明** | 電源装置は AC 入力電源を受電していません。また、電源ケーブルが正しく接続されていない、または取り外されている場合があります。これは、AC 問題、またはエンクロージャ電源に接続された電源タップに問題がある場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 電源ケーブルが外れている場合は、電源装置に接続します。AC 入力電源を回復させます。主電源からエンクロージャへの電源が復元されていることを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4234 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2312;2313 |
| **OMSA トラップ ID** | 100300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has failed. |
| **引数** | • ***arg1=*** PSU センサー名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャが 1 台の電源装置の故障を検知しました。 |
| **推奨される対応処置** | 電源装置 / エンクロージャの状況に関連するその他のメッセージをチェックしてください。これらがイベントの原因特定に役立つ場合があります。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **トラップ / イベント ID** | 4233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was removed |
| **引数** | • ***arg1=*** PSU センサー名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャが、1 つの電源装置の取り外しを検知し、最適な状態で機能していません。 |
| **推奨される対応処置** | 電源装置ユニットを再度エンクロージャに挿入します。AC 電源ケーブルを再接続して、電源装置のスイッチを入れます。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4233 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2324 |
| **OMSA トラップ ID** | 100400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is switched OFF. |
| **引数** | • ***arg1=*** PSU センサー名 |
| **詳細な説明** | 電源装置ユニットが電源を供給していません。これは、電源装置ユニットのスイッチがオフ位置になっているか、または電源装置ユニットが故障しているためと考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | 電源装置ユニットの電源スイッチがオフかオンのどちらになっているかをチェックします。スイッチがオフになっている場合、オンにしてください。問題が解決しない場合は、電源コードが接続されて機能していることを確認してください。詳細に関しては、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4234 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply cable has been inserted into *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*=** PSU センサー名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャが 電源装置ユニットへの AC 電源供給が回復されたことを検知しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4235 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 2325 |
| **OMSA トラップ ID** | 100100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is switched on. |
| **引数** | • ***arg1=*** PSU センサー名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャが電源装置ユニットのスイッチがオンになったことを検知しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4235 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was inserted. |
| **引数** | • ***arg1*=** PSU センサー名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャが電源装置ユニット挿入されたことを検知しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4235 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU1007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* has failed. |
| 引数 | • ***arg1=*** PSU センサー名 |
| 詳細な説明 | デバイスが故障したため、システムが最適な状態で機能していません。 |
| 推奨される対応処置 | デバイスを交換します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4233 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power supply *arg1* is not present. |
| 引数 | • ***arg1*** = 電源装置 |
| 詳細な説明 | 次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置が見つかりません。1）電源装置が正しく取り付けられていない。2）電源ケーブルが正しく接続されていないか、外れている。3）電源装置が故障している。4）入力電源に障害がある。 |
| 推奨される対応処置 | 次のうちのいずれか実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5353 |
| OMSA トラップ ID | 5353 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PSU1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The DC power supply is switched off. |
| **詳細な説明** | 電源装置ユニットがオフになっています。ユーザーが電源装置ユニットをオフにしたか、電源装置ユニットが故障しています。 |
| **推奨される対応処置** | 電源スイッチがオフになっているかがオンになっているかをチェックしてください。電源スイッチがオフになっている場合は、オンにします。問題が修正されない場合は、電源コードが接続されて機能しているかを確認します。問題が解決しない、または電源スイッチがすでにオンになっている場合は、電源装置ユニットを交換してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4233 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PSU102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power suppy *arg1* status is unknown. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 電源装置 |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由により、メッセージに表示された電源装置の状態が不明になっています。1）電源装置が正しく取り付けられていない。2）電源ケーブルが正しく接続されていないか、外れている。3）電源装置が故障している。4）入力電源に障害がある。 |
| **推奨される対応処置** | 次のうちのいずれか実行して、問題を解決します。1）電源装置を取り付けなおします。2）電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。3）新しい電源装置を取り付けます。4）入力電源の供給を復元します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5351 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU1050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is switched ON. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 電源装置名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電源装置のスイッチがオンになっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2323 |
| **OMSA トラップ ID** | 100100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU500

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to get the current server power status. |
| **詳細な説明** | Racadm ツールが電源状態を取得できず、IPMI の呼び出しに失敗したことが原因と考えられます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU501

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server is already powered ON. |
| **詳細な説明** | ユーザーが電源オン要求を行ったとき、このサーバーの電源が既に入っていました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PSU502

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Server is already powered OFF. |
| 詳細な説明 | ユーザーが電源オフ要求を行ったとき、このサーバーの電源が既にオフになっていました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU503

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server power status: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1=*** ステータス |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU504

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server power operation successful |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PSU8513

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the PSU slot *arg1* firmware update. Error=0x *arg2* . |

**引数**

- ***arg1*** **=** 番号
- ***arg2*** **=** エラー番号

**詳細な説明** PMBus 通信エラーにより、PSU ファームウェアをアップデートできません。

**推奨される対応処置** ファームウェアのアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

**カテゴリ** 監査

**サブ項目** PSU = 電源装置

**重大度** 重大度 2（警告）

**トラップ / イベント ID** 8330

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング

**シャーシ初期デフォルト** SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU8515

**Message（メッセージ）** 動的電源供給属性を設定できません。

**詳細な説明** 動的電源供給属性を設定できません。

**推奨される対応処置** 次の操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、トレースログで詳細を確認します。トレースログを取得するには、CMC Web インタフェースで、トラブルシューティング > 診断ページの順に移動し、「gettracelog」コマン

| | |
|---|---|
| | ドを入力するか、RACADM コマンド「gettracelog」を使用します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダに問い合わせてトレースログを提供します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU8516

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set redundancy policy because PSU enumeration is in progress. |
| **詳細な説明** | PSU 列挙が進行中であるため、冗長性のポリシーを設定できません。ポリシーは、PSU 列挙が完了した後で設定することができます。 |
| **推奨される対応処置** | PSU 列挙が完了してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU8517

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PSU redundancy policy changed. |
| **詳細な説明** | PSU 冗長性ポリシーを変更する操作が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU8518

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to access the PSU *arg1* FRU data. |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 内部通信エラーにより、メッセージ内で識別されている PSU からの FRU データの読み取り操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。この状態が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 8329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU8519

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is not supported by the current power supply configuration and is suspended. |
| 詳細な説明 | 存在する PSU の構成またはタイプが原因で、動的電源供給（DPSE）機能が一時停止されています。機能は有効になっていますが、サポートされる PSU 構成になるまでは一時停止状態になります。 |
| 推奨される対応処置 | 現在の電源装置構成では、動的電源供給（DPSE）はサポートされていません。PSU がサポートされているかを確認して、サポートされていない PSU は交換します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU8520

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is fully supported. |
| 詳細な説明 | 動的電源供給（DPSE）機能がサポートされており、完全に機能しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSU = 電源装置 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PSU8521

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | PSU *arg1* exceeded upper temperature threshold and has been turned off. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** = slotnum |
| **詳細な説明** | 温度がユニットの高温度しきい値を超えたため、メッセージ内で識別されている電源装置ユニット（PSU）の電源がオフになりました。 |
| **推奨される対応処置** | PSU を取り外してから再度取り付ける、または AC 電源を切ってから再度電力を供給し、機能させるようにします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSU = 電源装置 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 8329 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

43

# PSUA イベントメッセージ

## PSUA0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply *arg1* is absent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 電源ユニットが取り外されているか、または故障しています。 |
| **推奨される対応処置** | 必要に応じて、電源装置を取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = PSU 不在 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2465 |
| **LCD メッセージ** | PSU <番号> is absent. Check PSU |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

44

# PWR イベントメッセージ

## PWR0100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power button was pressed. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR0101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power button was released. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The sleep button was pressed. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The sleep button was released. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The reset button was pressed. |
| **詳細な説明** | システムがリセットされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR0105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The reset button was released. |
| **詳細な説明** | システムがリセットされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR0106

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* is latched. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR0107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is unlatched. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR0108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* service was requested. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR0109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* service has completed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system performance restored. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system performance degraded. |
| **詳細な説明** | シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。 |
| **推奨される対応処置** | システム構成と電力消費を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2274 |
| **LCD メッセージ** | System performance degraded. Check PSUs and system configuration（システムパフォーマンスが低下しています。PSU とシステム構成を確認してください） |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR1002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system performance degraded because of thermal protection. |
| 詳細な説明 | シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。 |
| 推奨される対応処置 | 過熱または環境上のエラーや警告が発生していないか、システム構成とシステムログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2274 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR1003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system performance degraded because cooling capacity has changed. |
| 詳細な説明 | シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。 |
| 推奨される対応処置 | 意図したものではない場合は、システム構成変更とサーマルポリシーを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2274 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system performance degraded because power capacity has changed.（電源の容量が変化したため、システムのパフォーマンスが低下しました。） |
| **詳細な説明** | シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。 |
| **推奨される対応処置** | 意図したものではない場合は、システム構成変更と電力ポリシーを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system performance degraded because of user-defined power capacity has changed. |
| **詳細な説明** | ユーザー定義容量の超過を避けるため、システムパフォーマンスが劣化されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、システム構成の変更と電力ポリシーを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システム電力が限度を超えたため、システムが停止しました。 |
| **詳細な説明** | システムがシャットダウンする可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2273 |
| LCD メッセージ | System power exceeds capacity. System halted. Contact support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR1007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system performance degraded because power exceeds capacity. |
| 詳細な説明 | シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。 |
| 推奨される対応処置 | システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2274 |
| LCD メッセージ | System power exceeds capacity. Performance degraded. Check PSU configuration |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR1008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold. |
| 詳細な説明 | シャットダウンを回避するために、システムパフォーマンスが低下しています。 |
| 推奨される対応処置 | システム構成を確認し、電源ユニットをアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2273 |
| LCD メッセージ | System power exceeds threshold. Performance degraded. Check PSU configuration |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | システム電源の容量が回復しました。 |
| 詳細な説明 | システム電源の容量が回復しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2275 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR200

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Enabling the Max Power Conservation Mode (MPCM) feature will disable the Extended Power Performance (EPP) feature. |
| 詳細な説明 | 最大節電モード（MPCM）機能を有効にすると、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が無効になります。MPCM は、強制的にサーバーを低電力およびパフォーマンス制限モードにして、追加サーバーに電源を入れる機能を無効にします。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system powered up. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system hard reset. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system warm reset. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User requested a PXE boot. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System booted automatically into diagnostics. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The OS run-time software initiated a hard reset. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The OS run-time software initiated a warm reset. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System restarted. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR201

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Selecting the Server Based Power Management Mode option sets your power cap to a maximum value, server priorities to a default priority, and then disables the Max Power Conservation Mode. Do you want to continue? |
| 詳細な説明 | サーバーベースの電源管理モード オプションを選択すると、電力上限が最大値に設定、サーバーの優先順位がデフォルトの優先順位に戻されてから、最大節電モードが無効になります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 最大節電モード（MPCM）機能を有効にすると、強制的にサーバーが低電力およびパフォーマンス制限モードになり、追加サーバーに電源を入れる機能が無効になります。 |
| **詳細な説明** | 最大節電モード（MPCM）機能を有効にすると、強制的にサーバーが低電力およびパフォーマンス制限モードになり、追加サーバーに電源を入れる機能が無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the System Input Power Cap value to less than or equal to 13300 W (45381 BTU/h), because the Extended Power Performance feature is enabled. |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンス機能が有効になっているため、システム入力電力上限値を 13300 W 以下に設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 電力上限値に 13300 W を超える値を入力してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | オブジェクトの値が正常に変更されました。最大節電モードにより、拡張電源パフォーマンスが無効にされます。 |
| **詳細な説明** | オブジェクトの値が正常に変更されました。最大節電モードにより、拡張電源パフォーマンスが無効にされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR205

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張電源パフォーマンスが有効なため、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する（SPOPR）機能を有効にできません。 |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンスが有効なため、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する（SPOPR）機能を有効にできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、サーバーベースの電源管理（SBPM）機能を有効にできません。 |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、サーバーベースの電源管理（SBPM）機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | 拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、動的電源供給（DPSE）機能を有効にできません。 |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンスモードが有効なため、動的電源供給（DPSE）機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | 拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR209

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change the redundancy policy to either Power Supply Redundancy or No Redundancy because the Extended Power Performance is enabled. |
| 詳細な説明 | 拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。 |
| 推奨される対応処置 | 拡張電源パフォーマンスを無効にして、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。 |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンスが有効なため、冗長性ポリシーを電源装置冗長性または冗長性なしに変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR211

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the Fresh Air (FA) mode because the Extended Power Performance (EPP) feature is enabled. |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、フレッシュエア（FA）モードを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR213

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 最大節電モード（MPCM）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効にできません。 |
| **詳細な説明** | 最大節電モード（MPCM）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効にできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR214

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 動的電源供給（DPSE）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効化できません。 |
| **詳細な説明** | 動的電源供給（DPSE）が有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）を有効化できません。 |
| **推奨される対応処置** | 無効化動的電源供給（DPSE）を無効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR216

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to enable Extended Power Performance, because Redundancy Policy is set to Grid Redundancy or No Redundancy. |
| 詳細な説明 | 冗長性ポリシーがグリッド冗長性、または冗長性なしに設定されているため、拡張電源パフォーマンスを有効にできません。 |
| 推奨される対応処置 | 冗長性ポリシーを電源装置冗長性に設定してから、操作を再試行します。CMC ウェブ GUI を使用して、電源 > 設定 をクリックします。冗長性ポリシー ドロップダウンメニューから、電源装置冗長性 を選択します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR218

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cannot enable the Extended Power Performance (EPP) feature because the Fresh Air (FA) mode is enabled. |
| **詳細な説明** | フレッシュエア（FA）モードが有効なため、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR219

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Extended Power Performance (EPP) feature cannot be enabled because the PSU in slot *arg1* is not a 3000 W PSU. |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているスロットの PSU が 3000 W PSU ではないため、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を使用するには、メッセージで識別された PSU を 3000 W PSU に交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR220

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Extended Power Performance (EPP) feature cannot be enabled because slot *arg1* is empty. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで示されているスロットが空なので、拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで示されているスロットに適切な PSU を挿入し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system is in the ON state. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system is sleeping with system hardware and processor context maintained. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2202

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system is sleeping with lost processor context. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system is sleeping with system hardware and processor context lost. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2204

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system is in a non-volatile sleep state. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2205

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system is in a soft-off state. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system is in a mechanical off state. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2208

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system is in a sleep state. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system is in an undermined sleep state. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR221

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに無効になっています。 |
| 詳細な説明 | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに無効になっています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2210

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system is in a soft-off state. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2211

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system is in legacy ON state. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system is in legacy OFF state. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR222

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに有効になっています。 |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能はすでに有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR223

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、AC 110 V 操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能が有効なため、AC 110 V 操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 拡張電源パフォーマンス（EPP）機能を無効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2250

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to turn on the server because the chassis infrastructure not ready. |
| **詳細な説明** | シャーシのインフラストラクチャの準備ができていないため、サーバーの電源が入りませんでした。シャーシのインフラストラクチャには、PCIe サブシステム、ストレージコンポーネント、およびシャーシ管理コントローラが含まれます。 |
| **推奨される対応処置** | CMC ウェブインタフェースまたは RACADM インタフェースで、シャーシの状態を確認してください。シャーシのインフラストラクチャコンポーネントの電源が完全にオンになるまで待ってください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2251

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to turn on the server because the chassis cover is open. |
| **詳細な説明** | シャーシのカバーが開いているため、サーバーの電源が入りませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | シャーシカバーを閉じて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2252

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to turn on the server because an NDC or Mezzanine card is incompatible with the I/O Module or PCIe subsystem. |
| **詳細な説明** | NDC またはメザニンカードに I/O モジュールまたは PCIe サブシステムとの互換性がないため、サーバーの電源が入りませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 製品リリースノートをチェックして、サーバーに互換性があるコンポーネントを取り付けるようにしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2253

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to turn on the server because a PCIe card or Mezzanine card is not installed. |
| **詳細な説明** | PCIe カードまたはメザニンカードが取り付けられていないため、サーバーの電源が入りませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | PCI またはメザニンカードを適切なスロットに取り付けて、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2254

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The use of 110V is unacknowledged and the chassis cannot grant power on permission to the server. |
| **詳細な説明** | このシャーシでの 110V の使用は承認されておらず、シャーシは電源オン許可を付与できません。 |
| **推奨される対応処置** | 110V の未承認使用をチェックし、それらを承認済みに変更します。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースを使用して、シャーシの概要 > 電源 > 設定 を選択して、110V 承認フィールドにチェックを入れます。その後、操作を再試行して、サーバーの電源をオンにします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2255

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Chassis Managment Controller（CMC）が最大節電モードに設定されており、サーバーへの電源オン許可を付与できません。 |
| 詳細な説明 | Chassis Managment Controller（CMC）が最大節電モードに設定されており、サーバーへの電源オン許可を付与できません。 |
| 推奨される対応処置 | シャーシの最大節電モードを無効にして、操作を再試行してください。Chassis Management Controller（CMC）ウェブインタフェースで、シャーシの概要 > 電源 > 設定 を選択して、最大節電モード フィールドのチェックを外します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2256

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Unable to allocate power for servers to turn on because the Chassis Management Controller (CMC) is initializing chassis infrastructure components. |
| **詳細な説明** | シャーシインフラストラクチャのコンポーネントが初期化中で、電源オン許可をサーバーに付与する準備ができていません。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシインフラストラクチャが初期化されるのを待ってから、操作を再試行します。インフラストラクチャが初期化されたことをチェックするには、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm getmodinfo」コマンドを実行し、「pwrstate」フィールドがシャーシコンポーネント用にオンになっていることをチェックしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2257

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | The target power allocation override is *arg1* . The target power allocation (AC) is *arg2* Watts. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** オーバーライド状態<br>• ***arg2*** **=** ターゲット電源 |
| **詳細な説明** | ターゲット電源割り当てオーバーライドが、メッセージで示されているとおりに有効化または無効化されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2258

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Power Supply Unit (PSU) hotspare thresholds were modified. Wake Threshold: *arg1 %*, Sleep Threshold: *arg2 %*. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ウェイクアップしきい値<br>• ***arg2*** **=** スリープしきい値 |
| **詳細な説明** | 電源装置ユニット (PSU) のホットスペアしきい値が、メッセージに示されているウェイクアップしきい値およびスリープしきい値に変更されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2260

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Intel Management Engine is unresponsive and the server thermal failsafe state is activated. |
| **詳細な説明** | iDRAC で、Intel Management Engine との IPMB 通信問題が発生したため、IPMB 通信を回復できませんでした。サーバーサーマルフェールセーフ状態がアクティブです。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーから電源を取り外し、再び取り付けます。サーバーの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2261

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Current Monitor initialization issue observed, IMON Revision *arg1* , CPLD IMON MFR Revision *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 現在のモニタリビジョン番号<br>• ***arg2*** **=** CPLD リビジョン番号 |
| **詳細な説明** | iDRAC で現在のモニタの初期化中に問題が発生しました。場合によっては、システムのマザーボードを交換する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2262

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Intel Management Engine has reported an internal system error. |
| **詳細な説明** | Intel Management Engine が、DMI 機能で PECI を利用できません。 |
| **推奨される対応処置** | PWR2262 のエントリ後、Lifecycle ログに表示される PWR2264 「通常のシステム操作」メッセージを待ってください。このメッセージがログされるまで、30 秒かかる場合があります。ログに PWR2264 メッセージが表示されない場合は、次の手順を実行します。サーバから電源を外します。電源を再接続します。サーバーの電源を入れます。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2263

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | User ignored Power Supply Oversubscription Warning. |
| 詳細な説明 | ユーザーが電源装置オーバーサブスクリプション警告（F1/F2）を受けた後で処理を続行しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2264

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Intel Management Engine has reported normal system operation. |
| 詳細な説明 | Intel Management Engine が、DMI 機能で PECI を利用する機能を取り戻しました。 |
| 推奨される対応処置 | 過去 30 秒以内に PWR2262 の「内部システムエラー」がログされている場合、このメッセージは無視してください。対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2400

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power management firmware unable to maintain power limit |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 電源管理ファームウェアは、構成またはユーザー定義の設定を満たすレベルまで電源消費を削減することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 「1) システム電源ポリシーを確認します。2) システムイベントログでサーマル例外または電力関連例外をチェックします。」 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2401

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power management firmware initialization error |
| **詳細な説明** | iDRAC コントローラが、電源管理ファームウェアが正しく初期化されていないことを検知しました。システムはパフォーマンス劣化状態で動作する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 「1) システム入力電源を切ってから 1 分間待ち、再びシステム入力電源を入れます。2) システム BIOS を再フラッシュします。3) システム BIOS を最新リビジョンにアップデートします。」 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2402

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC is unable to communicate with power management firmware. |
| **詳細な説明** | 電源管理エンジンとのインタフェースまたは電源管理エンジン自体の問題のため、iDRAC コントローラが電源管理ファームウェアと通信できません。システムは、パフォーマンス劣化状態で動作する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller ログ（LC ログ）で、電源管理ファームウェアとの通信が復元されたことを示すログエントリをチェックします。このログエントリがない場合、次のいずれかの操作を実行します。1）システム入力電源を切ってから 1 分間待ち、再びシステム入力電源を入れます。2）システム BIOS を再フラッシュします。3）システム BIOS を最新リビジョンにアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR2403

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC communication with power management firmware has been restored. |
| 詳細な説明 | iDRAC コントローラが電源管理ファームウェアとの通信を確立しました。システムパフォーマンスは通常状態に戻ります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR2404

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply capacity alert disabled. |
| **詳細な説明** | 電源装置容量アラートが、ユーザー設定によって無効化されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR3000

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system is being shut down for thermal protection. |
| 詳細な説明 | 不十分な冷却によるシステムへの損傷を防ぐため、システムはシャットダウンしています。 |
| 推奨される対応処置 | 温度または環境に関する不具合、警告については、内蔵システム管理ログを確認し、故障しているコンポーネントを交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR3001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Detected new peak power value. Peak value (in Watts): *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ピーク値 |
| **詳細な説明** | システムが新しいピーク電力値を検出しました。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のハードウェア構成および作業負荷に対応した電力の使用状況を確認してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5013 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8500

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis power state updated to *arg1* from *arg2* . |
| **引数** | • ***arg 1* =** 新しい電源状態 |

- ***arg 2*** = 古い電源状態

**詳細な説明** 設定データベースからのシャーシの電源状態と現在の状態が異なります。現在のシャーシ電源状態が設定データでアップデートされます。これは CMC が再起動された場合、または CMC フェイルオーバーが発生した場合にシャーシの電源状態が同じであることを確実にするためです。状態を表す数値は、テクニカルサポートが利用するためのものであることにご注意ください。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 監査

**サブ項目** PSUA = 電力使用率

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** LC ログ、シャーシイベントプロキシ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8501

**Message（メッセージ）** Successfully set Virtual Infrastructure Device power to *arg1* WDC

**引数**

- ***arg 1*** = 電力の読み取り値

**詳細な説明** 仮想インフラストラクチャの電力割り当てが正常に行われました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8503

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The current value of System Input Power Cap ( *arg1* AC) is less than the upper limit ( *arg2* AC). |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 電力値<br>• ***arg2*** **=** 電力値 |
| **詳細な説明** | この情報は、電力上限がサポートされている電力上限の最大値より低いかどうかをチェックすることができるように提供されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8504

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis power button is pressed, but the button is disabled. |
| **詳細な説明** | シャーシの電源ボタンが押されたことを検知しましたが、ボタンは無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシの電源ボタンが無効になっています。シャーシの電源ボタンを有効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース、または CMC Web インタフェースを使用します。コマンドラインを使用する場合は、「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1」を入力します。ウェブインタフェースを使用する場合は、シャーシ概要 > 電源 > 設定の順にクリックし、シャーシ電源ボタンの無効化チェックボックスからチェックを外します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8505

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 動的電源供給機能が正常に有効化されませんでした。 |
| **詳細な説明** | 動的電源供給機能が正常に有効化されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Chassis Management Controller を再起動して操作を再試行します。Web UI を使用して Chassis Management Controller を再起動するには、シャーシ概要 > 電源 > コントロールの順に移動して CMC のリセットオプションを選択し、適用をクリックします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8506

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Cumulative power computation (KWH) time is reset on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 時間 |
| **詳細な説明** | 電力計算読み取り値をリセットすると、ログはリセットされた時間を報告します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8507

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System Input Power Cap changed from *arg1* W AC to *arg2* W AC. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 以前の電力値<br>• ***arg2*** **=** 新しい電力値 |
| 詳細な説明 | システム入力電力上限値がメッセージ内に示されている値に変更されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8508

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | New power budget ( *arg1* W AC) may permit future degradation of redundancy. |
| 引数 | • ***arg1*** = 電力値 |
| 詳細な説明 | 電力バジェットが現在の冗長性ポリシーの有効容量を超えている場合は、電力の割り当てが有効容量を超え、冗長性能力を低下させることになる可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。指定された冗長性をサポートするために十分な数の PSU が確保されていることを確認してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8509

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーベース電源管理モードが有効化されていないため、サーバーの優先順位の電力優先順位を変更できません。 |
| **詳細な説明** | サーバーベース電源管理モードが有効化されていないため、サーバーの優先順位の電力優先順位を変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電力優先順位は、サーバーベース電源管理モードを無効にした後で変更できます。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電源 > 設定ページの順に移動し、サーバーベース電源管理モードの有効化チェックボックスのチェックを外してから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8510

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set chassis power property *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** プロパティ名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているシャーシの電力を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8511

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CHASSIS_POWER_button_disable シャーシ電源プロパティを設定できません。 |
| **詳細な説明** | CHASSIS_POWER_button_disable シャーシ電源プロパティを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8512

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CMC rebooted, because the power configuration data could not be accessed. |
| **詳細な説明** | 同期化問題のため、メモリ内の電力設定データにアクセスできません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8514

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to perform chassis power action due to insufficient privileges. |
| 詳細な説明 | このシャーシの電力処置のために提供されたユーザーアカウント資格情報には、正しい権限がありません。シャーシの電力処置を行うには、シャーシ制御権限が必要です。 |
| 推奨される対応処置 | シャーシの電力制御権限がある別のユーザーアカウントで処置を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8515

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | シャーシの電源がオンになっていないため、シャーシ電源処置を実行できません。 |
| 詳細な説明 | シャーシの電源がオンになっていないため、シャーシ電源処置を実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | シャーシの電源をオンにして操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8516

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to perform the chassis power action requested.. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 要求されたシャーシの電力処置を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、トレースログをチェックします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8517

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to turn off chassis power. |
| **詳細な説明** | シャーシ電源状態移行が正常に完了しませんでした。原因は、1）1 台または複数台のサーバーの電源をオフにできない　2）ファームウェアのアップデートが進行中であることのどちらかである可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、トレースログをチェックします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8518

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | シャーシの電源が既にオンになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。 |
| **詳細な説明** | シャーシの電源が既にオンになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8519

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | シャーシの電源が既にオフになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。 |
| **詳細な説明** | シャーシの電源が既にオフになっているので、シャーシの電力処置を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8520

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Initiated the chassis reset operation. |
| 詳細な説明 | シャーシのリセット操作を開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8521

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Completed chassis reset operation. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | シャーシのリセット操作を完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8522

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initiated chassis power cycle operation. |
| **詳細な説明** | シャーシのパワーサイクル操作が開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8523

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Completed chassis power cycle operation. |
| **詳細な説明** | シャーシのパワーサイクル操作を完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8524

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Redundancy was lost, while Server Performance Over Power Redundancy is enabled. |
| **詳細な説明** | シャーシの電力要件が現在の冗長性ポリシーを越えているため、冗長性が失われました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。電力要件を見直し、冗長性を回復するために追加の PSU が必要かどうかを判断します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8525

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 110VAC Operation acknowledged. |
| 詳細な説明 | PSU の 110VAC 動作が確認されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8526

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 110VAC Operation unacknowledged. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | PSU の 110VAC 動作が確認されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8527

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server slot power priorities changed - reallocating power. |
| **詳細な説明** | サーバースロットの電力優先順位が変更されました。サーバーへの電力の再割り当てを行っています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8528

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set Max Power Conservation Mode because the Server Based Power Management mode is enabled. |
| **詳細な説明** | 最大節電モードは、サーバーベース電源管理モードが無効になっている場合にのみ有効にできます。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの最大節電モードは、サーバーベース電源管理モードを無効にした後で変更できます。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電源 > 設定ページの順に移動し、サーバーベース電源管理モードの有効化チェックボックスのチェックを外してから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8529

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 最大節電モードが有効化されている。 |
| **詳細な説明** | 最大節電モードが有効化されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8530

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 最大節電モードが無効化されている。 |
| 詳細な説明 | 最大節電モードが無効化されている。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8531

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | サーバーベースの電力管理モードが有効化されています。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | サーバーベースの電力管理モードが有効化されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8532

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーベースの電源管理モードが無効になっています。 |
| **詳細な説明** | サーバーベースの電源管理モードが無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8533

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power cap changed from *arg1* W AC to *arg2* W AC. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 電力値<br>• ***arg2*** **=** 電力値 |
| **詳細な説明** | 電力上限設定が変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8534

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーベースの電源管理モードを有効に設定できません。 |
| **詳細な説明** | サーバーベースの電源管理モードを有効に設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8535

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | サーバーベースの電源管理モードを無効に設定できません。 |
| 詳細な説明 | サーバーベースの電源管理モードを無効に設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8536

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションが有効化されている。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションが有効化されている。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8537

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先オプションが有効になっています。 |
| **詳細な説明** | 電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先オプションが有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8538

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 電力リモートロギング機能が有効になっています。 |
| **詳細な説明** | 電力リモートロギング機能が有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8539

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 電力リモートロギング機能が無効になっています。 |
| 詳細な説明 | 電力リモートロギング機能が無効になっています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8540

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power Remote Logging Interval set to *arg1* |
| 引数 | • ***arg1*** = 時間間隔 |
| 詳細な説明 | 電力情報のリモートロギングの時間間隔がメッセージ内で識別されている値に設定されています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8541

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | シャーシの電源投入操作が開始されました。 |
| **詳細な説明** | シャーシの電源投入操作が開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8542

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | シャーシの電源投入操作が完了しました。 |
| **詳細な説明** | シャーシの電源投入操作が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8543

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* power inventory is not valid. Power inventory reading is Max Power= *arg2* AC Watt, Min Power= *arg3* AC Watt, Allocated Power= *arg4* AC Watt |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号<br>• ***arg 2 =*** 電力の最大読み取り値<br>• ***arg 3 =*** 電力の最小読み取り値<br>• ***arg 4 =*** 割り当てられた電力の読み取り値 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC により無効な電力インベントリが CMC に報告されました。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8544

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller turned off the Server *arg1* because of insufficient power at inventory. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているサーバーが機能するための電力が不足しています。十分な電力が利用できるようになるまで、サーバーの電源はオフになります。 |
| **推奨される対応処置** | 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8545

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller turned off the server *arg1* because of incorrect power data retrieved from iDRAC at inventory. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているサーバーに対して、iDRAC が誤った電力インベントリ情報を報告しました。 |
| **推奨される対応処置** | 無効な電力インベントリ情報は、iDRAC のファームウェア、またはサーバー BIOS ファームウェアのバージョンが古くなっていることが原因である場合があります。コンポーネントを最新のバージョンにアップデートしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8546

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis shutdown already in progress. |
| **詳細な説明** | 追加のシャットダウン要求が受信されたとき、シャーシのシャットダウンがすでに進行中でした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8547

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis is already powered off. |
| **詳細な説明** | 電源オフの要求が受信されたとき、シャーシの電源は既にオフになっていました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8548

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | シャーシのシャットダウン操作が開始されました。 |
| 詳細な説明 | シャーシのシャットダウン操作が開始されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8549

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Chassis shutdown did not complete successfully. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 要求されたシャーシのシャットダウン操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8550

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | シャーシのシャットダウンが完了しました。 |
| **詳細な説明** | シャーシのシャットダウンが完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8551

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully set Virtual Infrastructure Device power to *arg1* DC Watt. |
| **引数** | • ***arg 1 =*** 電力の読み取り値 |
| **詳細な説明** | これは、仮想インフラストラクチャデバイスの電力割り当てが設定されるときに記録されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8552

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on *arg1 - arg2* because of insufficient power. |
| **引数** | • ***arg1* =** コンポーネント名<br>• ***arg2* =** コンポーネント ID |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにするための電力が不足しています。 |
| **推奨される対応処置** | 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。メッセージ内で識別されているコンポーネントに必要な電力についての情報は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8418 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8554

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to send power allocation information to *arg1* - *arg2* at priority *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コンポーネント名<br>• ***arg2*** **=** コンポーネント ID<br>• ***arg3*** **=** 優先度番号 |
| **詳細な説明** | この状況は、電力の割り当て情報が CMC によって送信された後で iDRAC の電源がオフになっていることが判明した場合、または CMC と iDRAC 間の通信が機能していない場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージ内で識別されているコンポーネントの仮想再装着を実行します。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に移動し、メッセージで識別されたコンポーネントのスロットを選択して、仮想再装着を適用します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8555

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller unable to turn on *arg1* - *arg2* at priority *arg3* because of insufficient power. Minimum power needed is *arg4* AC Watt, but only *arg5* AC Watt is available. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コンポーネント名<br>• ***arg2*** **=** スロット番号<br>• ***arg3*** **=** 優先度番号<br>• ***arg4*** **=** 最小電力<br>• ***arg5*** **=** 利用可能電力 |
| **詳細な説明** | 識別されたコンポーネントの優先度における電力が十分でないため、メッセージ内で識別されたコンポーネントでの電源オン要求が正常に行われませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。CMC Web UI を使用して、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8418 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8556

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server *arg1* was shutdown due to insufficient power. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 電力不足のため、メッセージ内で識別されたサーバーがシャットダウンされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 8417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8557

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The System Input Power Cap is too low to be enforced using the current Power Supply configuration. |
| **詳細な説明** | 現在の電力上限設定を施行できません。これは、冗長性モードの変更、または PSU の変更による可能性があります。電力上限設定を使用可能にするには、設定を引き上げる必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 電力上限値を引き上げます。電力上限値を引き上げるには、次のいずれかを実行します。1）CMC Web インタフェースを使用して、シャーシ概要 -> 電力 -> 設定の順に選択して、システム入力電力上限値を調整する。2）コマンドラインインタフェースで RACADM コマンド「config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <value>」を実行する。電力上限を電力設定ページで表示されている下限よりも高く設定してみてください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2274 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8558

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The System Input Power Cap is being enforced with the current Power Supply configuration. |
| **詳細な説明** | 現在の電力上限をサポートできるように、設定の変更が行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2275 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8559

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power cycle initiated for I/O Module *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** iIOM スロット名 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているスロット内 I/O モジュールのパワーサイクルが開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8560

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn on I/O Module *arg1* due to insufficient chassis power. |
| 引数 | • ***arg1*** = iIOM スロット名 |
| 詳細な説明 | シャーシの電力不足のため、メッセージ内で識別されている I/O モジュールの電源をオンにできません。 |
| 推奨される対応処置 | Chassis Management Controller（CMC）Web インタフェースを使用して、使用可能電力と I/O モジュールの電力要件をチェックします。十分な電力が使用できる場合は、CMC を再起動して、操作を再試行します。PSU の台数不足から十分な電力が利用できない場合は、PSU を追加して I/O モジュールを再度挿入します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 8417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8561

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to power on server *arg1* because of iDRAC communication issue. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** サーバー番号 |
| 詳細な説明 | Chassis Management Controller がサーバー iDRAC サービスプロセッサと通信できず、サーバーの電源をオンにできませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ちます。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 8417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8562

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to power on the server *arg1* before power on timer expired. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** サーバー番号 |
| 詳細な説明 | 電源オンタイマーが切れる前にサーバーの電源をオンにできません。この問題は、サーバーが電源投入操作が開始されてから 30 秒以内に電源オンのステータス変化を表示しない場合に発生します。この問題は、iDRAC が再起動しているときに発生することもあります。 |
| 推奨される対応処置 | 電源をオンにするためにより長い時間をサーバーが必要としている可能性があります。10 秒待ってから、電源ステータスを確認します。サーバーに電源投入されなければ、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り外してから再度取り付けて、iDRAC がスタートアップを完了するのを待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8563

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn on Server *arg1* due to I/O fabric inconsistency. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** サーバー番号 |
| 詳細な説明 | サーバー上での I/O モジュールとメザニンカード間のファブリックの不一致のため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオンになりませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | I/O モジュール（IMO）とメザニン（Mezz）カード間にハードウェアの互換性があることを確認します。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 8417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8564

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn on the Server *arg1* because the power request exceeded the System Input Power Cap. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | 使用可能な電力が要求された電力を下回っているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源がオンになりませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | Chassis Management Controller Web インタフェースを使用して、システムの最大入力電力容量とサーバーの電力要件をチェックします。十分な電力が使用できる場合は、操作を再試行します。十分でない場合は、システム入力電力上限値を引き上げます。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 8418 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8565

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn off the Server *arg1* due to iDRAC communication issue. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** サーバー番号 |
| 詳細な説明 | Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC サービスプロセッサと通信できないため、サーバーの電源をオフにできませんでした。このような状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 次の操作を実行します。1）iDRAC サービスプロセッサがスタートアップを完了するまで数分待ちます。2）操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットし、iDRAC がスタートアップを完了するまで数分待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 8417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8566

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn off the Server *arg1* before the Power Off timer expired. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** サーバー番号 |
| 詳細な説明 | 電源オフタイマーが切れる前にサーバーの電源をオフにできません。これは、サーバーが電源投入操作が開始されてから 30 秒以内に電源オフのステータス変化を表示しない場合に発生します。この状況は、iDRAC が再起動しているときに発生することもあります。 |
| 推奨される対応処置 | 電源をオフにするためにより長い時間をサーバーが必要としている可能性があります。10 秒待ってから、電源ステータスを確認します。サーバーの電源がオフにならなければ、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り外してから再度取り付けて、iDRAC がスタートアップを完了するのを待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8567

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn off Server *arg1* on a power cycle action. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** サーバー番号 |
| 詳細な説明 | パワーサイクル操作でサーバーの電源をオフにできません。この問題は、予想された時間内に「電源がオフ」ステータス変化をサーバーが表示しなかった場合に発生します。 |
| 推奨される対応処置 | サーバーが電源をオフにするために予想した時間よりも長い時間を費やしていた可能性があります。サーバーの電源がオフになっている場合は、オンにしてパワーサイクル操作を完了させます。サーバーがパワーサイクル操作を完了できなかった場合は、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8568

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Server *arg1* did not gracefully shutdown before the timer expired. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージ内で識別されているサーバーは、CMC シャットダウンタイマーが切れる前に正常なシャットダウンを行いませんでした。この問題は、サーバーが電源投入操作が開始されてから 60 秒以内に電源オフのステータス変化を表示しない場合、またはサーバー内の OS が正常にシャットダウンされなかった場合に発生します。 |
| 推奨される対応処置 | メッセージ内で識別されているサーバー内の OS が正常にシャットダウンされたかどうかをチェックします。正常にシャットダウンされなかった場合は、手動でシャットダウンを完了させるか、正常にシャットダウンが通常通りに完了するのを待ちます。問題が解決しない場合は、メッセージで特定されたサーバーの電源を強制的にオフにします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8569

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to power cycle the server *arg1* because the server is off. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | サーバーの電源がオンになっていない場合は、要求されたパワーサイクル操作を実行することはできません。パワーサイクル操作を正常に行うには、サーバーの電源がすでにオンになっている必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | パワーサイクル操作の要求をする前に、必要であればサーバーの電源をオンにします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8570

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to communicate to the iDRAC, when trying to power cycle the server *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC と通信できません。従って、サーバーはパワーサイクルを実行できませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 数分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）iDRAC をリセットする、2）サーバーの仮想再装着を行う、3）サーバーを取り外して、再度取り付ける。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8571

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the power action requested for the server *arg1* because another power action is in progress. |
| **引数** | • ***arg 1=*** サーバー idr |
| **詳細な説明** | 別の電源処置が進行中です。進行中の電源処置が完了するまでは、要求された電源処置を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 進行中の電源処置が完了するのを待ってから、操作を再試行します。現在進行中の電源処置が完了するには、数分かかる場合があります。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8572

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to shutdown the server *arg1* because the server is off. |

**引数**

- ***arg 1=*** サーバー ID

**詳細な説明** メッセージ内で識別されているサーバーは、サーバーの電源がオンになっている場合にのみシャットダウンできます。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 監査

**サブ項目** PSUA = 電力使用率

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** LC ログ、シャーシイベントプロキシ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8573

**Message（メッセージ）** The Chassis Management Controller is unable to communicate to the iDRAC, when trying to turn off the server *arg1* .

**引数**

- ***arg 1=*** サーバー ID

**詳細な説明** Chassis Management Controller がメッセージ内で識別されているサーバーの iDRAC と通信できません。従って、サーバーの電源をオフに実行できませんでした。この状況は iDRAC が再起動しているときに発生することがあります。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8418 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8574

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Chassis Management Controller is unable to communicate to the iDRAC, when trying to hard reset the server *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | Chassis Management Controller は、メッセージ内で識別されているサーバー上の iDRAC と通信できないため、サーバーをハードリセットすることができませんでした。この状態は、iDRAC の再起動中に発生することがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 3 分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サーバーを取り付けなおして、iDRAC の再起動が終了するまで待ってから、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 8417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8575

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initiated the Virtual Reseat of server *arg1* . |
| **引数** | • ***arg 1=*** サーバー ID |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているサーバーでの仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、サーバーを取り外して再度取り付けることと同じです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8576

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to turn on the Sleeve or Sled *arg1* after a virtual reseat operation. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッドで開始された仮想再装着は、正常にコンポーネントの電源をオフにしましたが、スリーブまたはスレッドの電源は正常にオンになりませんでした。仮想再装着は、スリーブまたはスレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッドで仮想再装着を再試行します。問題が解決しない場合は、シャーシ内のスリーブまたはスレッドを手動で取り外し、再度挿入します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8577

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A virtual reseat operation is initiated on Sleeve or Sled *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているスリーブまたはスレッド上で仮想再装着が開始されました。仮想再装着は、スリーブまたはスレッドを取り外して再度取り付けることと同じです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8578

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on the iDRAC on server- *arg1* because power required is less than available power. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 必要なた電力が使用可能電力を下回っているため、Chassis Management Controller は iDRAC の電源をオンにできません。 |
| **推奨される対応処置** | 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。十分な電力が使用可能になったら、サーバーを取り外して再度挿入します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8418 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8579

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Request to reset the CMC *arg1* is initiated. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット ID |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている CMC をリセットする要求が開始されました。2 台目の CMC がある場合は、その結果として他の CMC へのフェイルオーバーが発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8580

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the Chassis is not turned on. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | シャーシの電源がオフになっているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源オン要求が正常に行われませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシの電源を入れてから、操作を再試行します。Chassis Management Controller Web UI を使用してシャーシの電源を入れるには、シャーシ概要 > 電力 > コントロールの順に移動し、システムの電源オンオプションを選択してから、適用をクリックします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8581

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because another chassis power operation is in progress. |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | シャーシの電源操作が現在進行中のため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 現在進行中のシャーシの電源操作が完了し、シャーシの電源がオンになるまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8582

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because Max Power Conservation Mode is enabled. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | 最大節電モード（MPCM）が有効になっているため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできません。MPCM が有効になった後、シャーシは節電モードとなり、CMC はその後のサーバーの電力オン操作の要求を処理できなくなります。 |
| 推奨される対応処置 | 最大節電モードを無効にしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# PWR8583

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because unacknowledged 110V PSUs are present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 110V での動作を有効にするには、110VAC 動作の許可機能を有効にする必要があります。この機能が有効になっていない場合は、サーバーの電源オン操作は処理されません。 |
| **推奨される対応処置** | Web UI の電源設定ページで、電源装置のために 110VAC 動作の許可を選択し、操作を再試行します。RACADM ユーティリティを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8584

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the power supply redundancy is lost and Performance Over Power Redundancy feature is disabled and the power required is less than the available power. |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 電源の冗長性が失われており、電源冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先する機能が無効になっている場合は、サーバーの電源オンは許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源をオンにできるようにするには、Web UI の電源設定ページで、電源の冗長性よりサーバーパフォーマンスを優先するオプションを有効にします。RACADM ユーティリティを使用して、コマンド「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1」を実行します。その後、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8585

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller granted the power required to turn on server- *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | Chassis Management Controller はメッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにするために必要な電力を許可しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8586

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because it is not supported in the VRTX chassis. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | シャーシはメッセージ内で識別されているサーバーをサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | 挿入されたサーバーは、シャーシでサポートされていません。シャーシからサーバーを取り外してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8587

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because the chassis enclosure is open. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | シャーシのエンクロージャが開いている場合は、サーバーの電源をオンにできません。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシのエンクロージャが開いています。エンクロージャを閉じてから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8588

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because a chassis infrastructure firmware update is in progress. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデート操作進行中は、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできません。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデートが進行中です。ファームウェアアップデートが完了してから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8589

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The server- *arg1* does not have PCIe Mezzanine card in slot B1. |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | スロット B1 に PCIe メザニンカードがありません。PCIe メザニンカードなしでは、サーバー用にシャーシ PCIe カードを使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | PCIe メザニンカードをスロット B1 に挿入します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8590

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The server- *arg1* does not have PCIe Mezzanine card in slot C1. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | スロット C1 に PCIe メザニンカードがありません。PCIe メザニンカードなしでは、サーバー用にシャーシ PCIe カードを使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | PCIe メザニンカードをスロット C1 に挿入します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8591

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Servers are turned off to allocate power to the newly inserted hard disk drives. |
| 詳細な説明 | ハードディスクドライブを挿入する前に、シャーシに十分な電力があることを常に確認してください。電力が不足していると、動作中のサーバーの電源がオフになることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 8417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8592

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because another chassis power operation is in progress. |
| **詳細な説明** | 前の電源操作が完了する前に、シャーシの電源をオン / オフにする要求が発行されました。 |
| **推奨される対応処置** | 現在進行中の操作が完了してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8593

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because the chassis infrastructure component firmware update is in progress. |
| **詳細な説明** | シャーシインフラストラクチャのファームウェアアップデート進行中は、シャーシの電源操作を行うことはできません。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシインフラストラクチャのコンポーネントファームウェアアップデートが完了してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8594

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to set the Enhanced Cooling Mode because the requested power *arg1* AC Watt is more than available power *arg2* AC Watt. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 要求されたワット数<br>• ***arg2*** **=** 使用可能なワット数 |
| **詳細な説明** | 使用可能な電力は、拡張冷却モード機能を有効にするには不十分です。 |
| **推奨される対応処置** | 拡張冷却モード機能を有効化するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8595

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server *arg1* due to insufficient power for the *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット ID<br>• ***arg2*** **=** シャーシコンポーネント名 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されているシャーシコンポーネントへの電力が不足しているため、メッセージ内で識別されているサーバーへの電源オン要求が正常に行われませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Chassis Management Controller（CMC）は、事前設定された間隔時間後、サーバーと、そのサーバーに関連付けられた対応コンポーネントへの電源投入を再試行します。問題が解決しない場合は、CMC ユーザーガイドの電源の管理および監視の項で、電力管理の設定についての詳細を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8596

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller is unable to turn on server- *arg1* because PSU redundancy is lost and the available power is insufficient. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | PSU の冗長性が失われた、または PSU が取り外されたため、Chassis Management Controller はサーバーの電源をオンにできません。操作のために使用できる電力が不十分です。 |
| **推奨される対応処置** | 分配するために十分な電源装置があることを確認してください。シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順に移動します。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。さらに電力を追加するには、追加の PSU を取り付けるか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。十分な電力が使用可能になったら、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# PWR8597

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Power Supply Unit (PSU) *arg1* is turned off because it is not supported by the Chassis. |
| **引数** | • ***arg1*** = PSU 番号 |
| **詳細な説明** | 識別された電源装置（PSU）がシャーシでサポートされていないため、電源装置の電源がオフになりました。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージ内で識別されている PSU を適切な PSU と交換し、操作を再試行します。互換性のある PSU 一覧については、システムオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 8417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LCD、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PWR8598

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Power Supply Unit (PSU) *arg1* is turned off because it is not compatible with the other PSUs used in the Chassis. |
| **引数** | • ***arg1*** = PSU 番号 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている電源装置（PSU）は、シャーシ内の他の PSU との互換性がないため、電源がオフになりました。 |
| **推奨される対応処置** | PSU を適切な PSU と交換し、操作を再試行します。互換性のある PSU 一覧については、システムオーナーズマニュアルを参照するか、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 8417 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LCD、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# PWR8601

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The multinode sled power button is disabled. |
| **詳細な説明** | シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンが無効になっています。スレッドの電源ボタンを無効にする処理は、利用可能なスレッドマルチノードにのみ適用されます。シャーシ内の他のサーバーには影響しません。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシの電源ボタンを有効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース（CLI）または CMC ウェブインタフェースを使用します。CLI で「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1」と入力します。ウェブインタフェースを使用して、サーバー概要 > 電源 > 制御 をクリックします。「シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンを無効にする」チェックボックスの選択をはずします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ、なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8602

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The multinode sled power button is enabled. |
| **詳細な説明** | シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンが有効になっています。スレッドの電源ボタンを有効にする処理は、利用可能なスレッドマルチノードにのみ適用されます。シャーシ内の他のサーバーには影響しません。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシの電源ボタンを無効にするには、CMC RACADM コマンドラインインタフェース（CLI）または CMC ウェブインタフェースを使用します。CLI で「racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0」と入力します。ウェブインタフェースを使用して、サーバー概要 > 電源 > 制御 をクリックします。「シャーシ内のすべてのマルチノードスレッドの電源ボタンを無効にする」チェックボックスを選択します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ、なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8654

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller (CMC) is unable to send power allocation information to the component *arg1 - arg2* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コンポーネント名<br>• ***arg2 =*** コンポーネント ID |
| **詳細な説明** | CMC が電力割り当てを送信した後に iDRAC が停止した、または CMC と iDRAC 間の通信が停止したため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントに対して電力割り当て情報を正常に送信できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | コンポーネントの仮想再装着操作を実行してから、操作を再試行します。コンポーネントを仮想で再装着するには、CMC Web インタフェースにログインし、シャーシ概要 > トラブルシューティング > コンポーネントのリセットの順に移動してから、コンポーネントに対応するオプションを選択し、仮想再装着をクリックします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8655

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the component *arg1* - *arg2* because of insufficient power. The minimum required power is *arg3* AC Watts, but only *arg4* AC Watts is available. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コンポーネント名<br>• ***arg2*** **=** スロット番号<br>• ***arg3*** **=** 最小電力<br>• ***arg4*** **=** 使用可能電力 |
| **詳細な説明** | 使用できる電力が不足しているため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 十分な電力があることを確認してから、操作を再試行します。使用可能な電力を表示するには、CMC Web インタフェースで、シャーシ概要 > 電力 > 電力バジェットの状態の順にクリックします。割り当てに使用可能な総入力電力フィールドに使用可能な電力が表示されます。使用可能電力を増やすには、PSU をさらに追加するか、使用していないコンポーネントをシャーシから取り外します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 8418 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8656

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the component *arg1* - *arg2* because of insufficient power. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** コンポーネント名<br>• ***arg2*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | 使用できる電力が不足しているため、CMC はメッセージ内で識別されているコンポーネントの電源をオンにできませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 十分な電力が使用できることを確認してから、操作を再試行します。使用可能な電力量を増加させるには、PSU を追加、高い電圧入力または高い電力定格の PSU を使用、シャーシから未使用コンポーネントを取り外す、または冗長性ポリシーを 冗長性アラートのみ または 冗長なし に変更します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 8418 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8663

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn on the server *arg1* because of an inconsistency between the I/O module and mezzanine card. |
| 引数 | • ***arg1*** = サーバー番号 |
| 詳細な説明 | I/O モジュールとメザニンカード間の互換性に問題があるため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | I/O モジュールとメザニンカードに互換性があることを確認します。ハードウェアコンポーネントの互換性については、モジュラーシステムシャーシハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 8417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8664

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Dynamic Power Supply Engagement feature is *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 有効または無効 |
| 詳細な説明 | メッセージにあるとおり、電源設定プロパティの動的電源供給機能が無効または有効にされます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8665

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Chassis power button is *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 有効または無効 |
| **詳細な説明** | シャーシの電源ボタンは、メッセージで示されているとおり有効または無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8666

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iKVM power cycle operation is initiated. |
| **詳細な説明** | iKVM のパワーサイクル操作が開始されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8667

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller (CMC) is resetting iKVM to its default settings. |
| **詳細な説明** | Chassis Management Controller (CMC) が iKVM をそのデフォルト設定にリセットしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8668

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis Management Controller (CMC) has initiated the process of resetting iKVM. |
| **詳細な説明** | Chassis Management Controller (CMC) が iKVM のリセット処理を初期化しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8669

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to turn on the server *arg1* because of an inconsistency between the chassis and server components. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** サーバー番号 |
| 詳細な説明 | シャーシ PCIe コンポーネントとメザニンカード間の互換性に問題があるため、メッセージ内で識別されているサーバーの電源をオンにできませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | シャーシ PCIe コンポーネントとメザニンカードに互換性があることを確認します。ハードウェアコンポーネントの互換性については、サポートサイトで利用できるモジュラーシステムシャーシハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | PSUA = 電力使用率 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 8417 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8670

**Message（メッセージ）**
Unable to turn on server *arg1* because the required power *arg2* AC Watts exceeds the subsystem Connector Limit *arg3* AC Watts for IO modules, Blowers and Servers.

**引数**
- ***arg1*** = スロット ID
- ***arg2*** = 電力レベル
- ***arg3*** = 電力上限値

**詳細な説明**
メッセージで識別されたサブシステムのコネクタ制限を超えている場合は、メッセージで識別されたサーバーの電源を入れることができません。

**推奨される対応処置**
指定コンポーネントのサブシステムコネクタ制限範囲でシステムが動作していることを確認します。電力バジェット情報を確認するには、シャーシの概要 -> 電力 -> バジェットステータス を選択します。サブシステム内の未使用コンポーネントの電源を切りサーバーで使用できる電力を上げるか、優先順位の低いサーバーの電源を切り、操作を再試行します。

**カテゴリ**
監査

**サブ項目**
PSUA = 電力使用率

**重大度**
重大度 2（警告）

**トラップ / イベント ID**
8418

**LCD メッセージ**
LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID**
適用なし

**OMSA トラップ ID**
適用なし

**iDRAC 初期デフォルト**
SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8671

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Chassis Management Controller is unable to set the Enhanced Cooling Mode because the requested power *arg1* AC Watts exceeds the subsystem power limit *arg2* AC Watts for IO Modules, Blowers and Servers. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 要求された電力レベル<br>• ***arg2*** **=** 電力上限値 |
| **詳細な説明** | 要求された電力が IO モジュール、送風装置およびサーバーのサブシステム電力制限を超えているため、拡張冷却モード機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたコンポーネントのサブシステムコネクタ制限範囲でシステムが動作していることを確認します。電力バジェット情報を確認するには、シャーシの概要 -> 電力 -> バジェットステータス を選択します。サブシステム内の未使用コンポーネントの電源を切り、拡張冷却モードの設定に電力を使用できるようにします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 8419 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# PWR8672

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The server in slot *arg1* does not have a *arg2* mezzanine card in slot *arg3* . |
| **引数** | • ***arg2* =** サーバースロット番号<br>• ***arg2* =** カードタイプ<br>• ***arg 3*=** メザニン位置番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているサーバーのメザニンスロットには、メッセージで示されているようにカードが存在しません。メザニンカードの位置は次の数字によって識別されます。クォータワイドサーバーの位置番号は 1 です。ハーフワイドサーバーでは、上段のメザニン C と B、またはサーバーの左部分がそれぞれ位置番号 1 と 2 にマップされており、下段のメザニン C と B、またはサーバーの右部分はそれぞれ位置番号 3 と 4 にマップされています。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージ内で特定されているスロットにメザニンカードを挿入します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | PSUA = 電力使用率 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

**シャーシ初期デフォルト** LC ログ、シャーシイベントプロキシ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

45

# RAC イベントメッセージ

## RAC001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | コマンドが成功しました。 |
| **詳細な説明** | コマンドが成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | General failure. |
| **詳細な説明** | 未知のエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）コマンドを再実行します。2）iDRAC をリセットし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | メソッドの必須パラメータが 1 つまたは複数指定されていません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | プロファイルのマニュアルを参照して、必要なパラメータを指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ |
| **詳細な説明** | 与えられたパラメータのパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定のパラメータに有効なパラメータ値を与えます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count. |
| **詳細な説明** | メソッド呼び出しパラメータで指定された入力において、これらの名前値のペアが一致していません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な（AttributeName、AttributeValue）のペアを指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | この属性値は読み取り専用のため、変更することはできません。 |
| 詳細な説明 | この属性値は読み取り専用のため、変更することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | この属性値は許容範囲外です。 |
| **詳細な説明** | この属性値は許容範囲外です。 |
| **推奨される対応処置** | 範囲内の値を入力してから、操作を再試行します。許容範囲に関する詳細については、<ref?> を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid boolean Value |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定の属性では、この属性ブール値は無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定された属性に有効なブール値を指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 入力文字列の長さが最大長を超えています。 |
| **詳細な説明** | 入力された文字列の長さが許可された最大長を超えているため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 文字列長を確認してから、操作を再試行します。『Lifecycle Controller-Remote Services』（Lifecycle Controller リモートサービス）を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 入力に無効な文字が含まれています。 |
| **詳細な説明** | 設定しようとしている属性の入力値に、使用できない文字が含まれています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な入力文字を使用して、操作を再試行します。文字は、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0100

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Smart Card is removed. Further communication is not possible. |
| 詳細な説明 | スマートカードとの通信が失われています。 |
| 推奨される対応処置 | 有効なスマートカードを挿入して再試行してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The inserted Smart Card is not valid or the Smart Card reader is not supported. |
| **詳細な説明** | 返されたデータが、既知のフォーマットではありません。 |
| **推奨される対応処置** | このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. スマートカードが無効。有効なスマートカードを挿入して再試行してください。2. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。3. スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Smart Card Logon plug-in is not installed. Install the plug-in from the iDRAC Web GUI to log in using Smart Card. |
| **詳細な説明** | このブラウザには、スマートカードと通信するためのソフトウェアがロードされていません。ログインにスマートカードを使用できるのは、ブラウザに適切なスマートカードソフトウェアがインストールされている場合だけです。 |
| **推奨される対応処置** | スマートカードを使用してログインするには、iDRAC ウェブ GUI が表示するプラグインをインストールします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This browser does not support Smart Card logon on iDRAC. Use Internet Explorer version 7.0 or later to use this feature. |
| **詳細な説明** | スマートカードログインは、新しいバージョンの Internet Explorer でしかサポートされていません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応ブラウザのリストについては、iDRAC ヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An incorrect PIN was entered. |
| **詳細な説明** | 無効な PIN が入力されました。スマートカードでのログイン試行回数が多すぎると、ユーザーはシステムからロックアウトされることになります。 |
| **推奨される対応処置** | 1. 有効なスマートカード PIN を入力して再試行してください。2. 別のスマートカードを使用してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0105

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Smart Card reader cannot be detected. Check whether the reader is installed correctly. |
| 詳細な説明 | スマートカードリーダーとの通信を確立できないか、通信が失われました。 |
| 推奨される対応処置 | このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。2. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。2. スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0106

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Smart Card cannot be detected. Insert the Smart Card correctly. |
| 詳細な説明 | スマートカードリーダーとの通信が確立されており、スマートカードが挿入されていますが、スマートカードの読み取りに問題があります。 |
| 推奨される対応処置 | このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. スマートカードが正しく挿入されていることを確認してください。2. スマートカードが無効。有効なスマートカードを挿入して再試行してください。3. リーダーとシステムの間の接続をチェックします。4. スマートカードリーダーに問題がある可能性があります。リーダードライバの再インストール、または別のリーダーの使用を試みてください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0107

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The inserted Smart Card cannot be recognized. Ensure that the correct Smart Card CSP drivers are installed. |
| 詳細な説明 | スマートカードリーダーとの通信が確立されており、スマートカードが挿入されていますが、スマートカードへのアクセスに問題があります。適切な暗号サービスプロバイダ（CSP）ドライバがインストールされていません。 |
| 推奨される対応処置 | スマートカード暗号サービスプロバイダ（CSP）に問題がある可能性があります。クライアント OS を使用して、CSP ドライバをインストールしてください。OS とスマートカードの間に問題があると、スマートカード使用に問題が発生しします。このため、Windows OS でスマートカードがログインできることを確認してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An internal error is encountered. Insert a valid Smart Card and try again. (Does this and preceeding messages show up in the SEL?) |
| **詳細な説明** | スマートカードへのアクセス時に、不特定のエラーが検知されます。 |
| **推奨される対応処置** | このメッセージの前後にあるエラーメッセージを確認します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 設定ジョブがすでに存在するため、追加の設定操作を処理できません。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 保留中の iDRAC 属性値を適用するジョブが、すでにスケジュールされています。実行保留中の設定ジョブがある場合、追加の設定操作は許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | スケジュールされたジョブが完了するのを待ってから、さらに属性を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote Syslog Port value is invalid: Valid range is 1-65535 or 0x1-0xFFFF. |
| **詳細な説明** | 入力されたデータが、有効範囲内の整数値でありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートシスログのポート番号を入力します。想定されている値の範囲は、[1～65535 または 0x1～0xFFFF] です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Destination IP Address value is invalid. |
| **詳細な説明** | IPv4 アドレスが、アドレス設定標準に従っていないか、サポートされている IPv4 アドレスの範囲を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | 宛先 IP アドレスに、[1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く ] の範囲の値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0116

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid Destination IPv6 Address. |
| 詳細な説明 | 入力した IPv6 アドレスが、アドレス設定標準に従っていないか、サポートされている IPv6 アドレスの範囲を超えています。 |
| 推奨される対応処置 | 有効な宛先 IPv6 アドレスを入力します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD card is unavailable. |
| **詳細な説明** | SD カードが存在しないか、SD カードとの通信が失われています。これによって、機能性および機能が低下する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. SD カードが正しく挿入されていることを確認してください。2.SD カードが無効。256MB より容量が大きい有効な SD カードを挿入して再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0118

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported vFlash SD card detected. |
| **詳細な説明** | SD カードが、有効な vFlash SD カードではありません。デル製以外のメディアを使用すると、一部の拡張機能および機能が使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされている vFlash SD カードを挿入します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ユーザ権限が不十分なため、ユーザ操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | 入力されたユーザー資格情報には、操作の実行に必要な権限がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 要求した操作に必要な権限が与えられているユーザー資格情報を使用して、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0120

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The selected partition size exceeds the available space. |
| **詳細な説明** | 要求されたパーティションのサイズが使用可能な容量を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードの未使用容量よりも小さいパーティションサイズを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0121

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SD card is not initialized. |
| 詳細な説明 | SD カードが読み取れません。カードを初期化する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 使用する前に SD カードを初期化します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0124

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid label: Label must be exclusively alphanumeric characters. |
| **詳細な説明** | ラベルの文字はすべて英数字である必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 英数字だけを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The label value is invalid. Expected range: 1-6 alphanumeric characters. |
| **詳細な説明** | ラベルフィールドが空です。空のパーティションを作成するにはラベルが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | 1～6 文字の英数字を含むラベルを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0127

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified size must be a non-fractional numeric value. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | サイズには数字しか使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | サイズフィールドには整数を入力してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0128

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error has occurred in vFlash. |
| **詳細な説明** | vFlash へのアクセス時に、不特定のエラーが検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、もう一度操作を試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、もう一度操作を試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0129

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error has occurred while initializing the SD card. |
| 詳細な説明 | 初期化要求の完了後に、状態応答が返って来ません。 |
| 推奨される対応処置 | 数分経ってから、カードの初期化を再試行してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 無効な FQDD が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。 |
| **詳細な説明** | 無効な FQDD が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な FQDD を入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0130

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error has occurred while creating a partition. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションの作成時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、別のメッセージが提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0131

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error has occurred while deleting a partition. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションの削除時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、別のメッセージが提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0132

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error has occurred while formatting a partition. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションのフォーマット時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、別のメッセージが提供されます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0133

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error has occurred while downloading a partition. |
| **詳細な説明** | パーティションのダウンロード時に、不特定のエラーが検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、もう一度パーティションのダウンロードを試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、もう一度操作を試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0134

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | This operation is unavailable for non-vFlash SD cards. |
| 詳細な説明 | SD カードが、有効な vFlash SD カードではありません。デル製以外のメディアを使用すると、一部の拡張機能および機能が使用できません。 |
| 推奨される対応処置 | 有効な vFlash SD カードを挿入します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0135

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error has occurred while detaching a partition. |
| 詳細な説明 | vFlash パーティションの分離時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、別のメッセージが提供されます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0136

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error has occurred while attaching a partition. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションの連結時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、別のメッセージが提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0137

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error has occurred while changing the read-write state for the partition. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションの読み込み書き込み状態の変更時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、別のメッセージが提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0138

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A valid certificate is not loaded. |
| **詳細な説明** | 取得した証明書が null または空の文書として返ってきました。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な証明書をアップロードします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 無効な属性名が入力されたため、メソッドを実行できません。 |
| **詳細な説明** | 無効な属性名が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な属性名を入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0140

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware update has failed. |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデートプロセスが、アップデート失敗状態を返しました。 |
| 推奨される対応処置 | 数分経ってからファームウェアのアップデートを再試行してください。問題が解決しない場合は、Web GUI、RACADM、または DUP などの別のインターフェースを通じて、ファームウェアのアップロードを行ってください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0141

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware update verification failed: The update status is unknown. |
| 詳細な説明 | ファームウェアアップデートの検証プロセスが失敗しました。ファームウェアアップデート状態は不明です。 |
| 推奨される対応処置 | 新しいファームウェアのバージョン番号をチェックして、ファームウェアのアップデートが行われたかどうかを確認します。アップデートされていない場合は、数分後にファームウェアのアップデートを再試行してください。問題が解決しない場合は、ウェブ GUI、RACADM、または DUP などの別のインターフェースを通じて、ファームウェアのアップロードを行ってください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0142

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | File is not valid for iDRAC firmware update. |
| 詳細な説明 | ファームウェアアップデートプロセスが無効なファームウェアイメージを検出しました。 |
| 推奨される対応処置 | 有効な iDRAC ファームウェアイメージをアップロードします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0146

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware rollback has failed. |
| **詳細な説明** | ファームウェアのロールバック操作に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0147

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rollback firmware is not available. |
| **詳細な説明** | ファームウェアロールバックイメージが存在しないか、破損しています。 |
| **推奨される対応処置** | 新しいファームウェアイメージをアップロードします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0148

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the batteries information. The system is powered off. |
| **詳細な説明** | システムの電源がオフになっており、バッテリについての情報を取得することができません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電源を入れ、この情報を表示します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0149

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to retrieve the fan information. The system is powered off. |
| 詳細な説明 | システムの電源がオフになっており、ファンについての情報を取得することができません。 |
| 推奨される対応処置 | システムの電源を入れ、この情報を表示します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC015

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 入力値が AttributeName *arg1* に使用可能な値の 1 つではないため、メソッドを実行できません |
| 引数 | • ***arg1*** = 属性名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されている属性に対して、入力属性値が有効ではありません。 |
| 推奨される対応処置 | メッセージに示されている属性に対して有効な属性値を指定し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0150

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the intrusion sensor information. The system is powered off. |
| **詳細な説明** | システムの電源がオフになっており、システムイントルージョンについての情報を取得することができません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電源を入れ、この情報を表示します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0151

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the removable flash media information. The system is powered off. |
| **詳細な説明** | システムの電源がオフになっており、リムーバブルフラッシュメディアについての情報を取得することができません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電源を入れ、この情報を表示します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0152

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the power supply information. The system is powered off. |
| **詳細な説明** | システムの電源がオフになっており、電源装置についての情報を取得することができません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムの電源を入れ、この情報を表示します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0153

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Non-redundant power mode: Check the system hardware manual for implications. |
| **詳細な説明** | 電源冗長性は、通常、機器を予期しない電力供給の中断から聞きを保護するために使用されます。予期しない電力の中断は、データ損失やハードウェアの損傷を引き起こす場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 電源の冗長性を使用することを推奨します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0154

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Non-redundant power mode: Secondary power supply has degraded. |
| **詳細な説明** | 冗長電源装置のグループに、不良状態の電源装置が 1 台または複数台ある場合に、このメッセージが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 劣化した電源装置ユニットを交換します。詳細に関しては、電源装置ページをチェックしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0155

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to retrieve the temperature information. The system is powered off. |
| 詳細な説明 | システムの電源がオフになっており、温度についての情報を取得することができません。 |
| 推奨される対応処置 | システムの電源を入れ、この情報を表示します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0156

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the voltage information. The system is powered off. |
| **詳細な説明** | システムの電源がオフになっており、電圧についての情報を取得することができません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電源を入れ、この情報を表示します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0158

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Uploading kerberos keytab has failed. |
| **詳細な説明** | iDRAC がそれ自体を Kerberos（Active Directory）サーバーに対して認証するには、Kerberos キータブが必要です。これは、AD サーバー上で作成され、iDRAC に対して発行されます。これはパスワードのようなものであり、秘密にしておく必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | Kerberos キータブファイルが破損している可能性があります。有効な Kerberos キータブファイルをアップロードしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0159

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate upload failed: No pending CSR or private key. |
| **詳細な説明** | 保留中の証明書署名要求（CSR）またはプライベートキーがないため、証明書のアップロードに失敗しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 保留中の証明書署名要求（CSR）がないためにアップロードが失敗しました。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 無効な属性名が入力されたため、メソッドを実行できません。 |
| **詳細な説明** | 無効な属性名が入力されたため、このメソッドを実行することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な属性名を入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0160

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate upload failed: Cannot validate the certificate. |
| **詳細な説明** | 証明書が検証できなかったため、証明書のアップロードに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0169

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate upload failed: Certificate is not valid. |
| **詳細な説明** | 証明書が有効でないため、証明書のアップロードに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 証明書が破損している可能性があります。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job created to apply the attribute value. |
| **詳細な説明** | 要求されたジョブが作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0171

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate upload failed: Certificate has expired. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 証明書の期限が切れているため、証明書のアップロードに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 証明書の期限が切れています。新しい CSR を作成して、証明書をアップロードしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ジョブが完了しましたが、エラーが発生しました。 |
| **詳細な説明** | ジョブのすべてのタスクの実行が試みられましたが、一部は正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0180

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Certificate upload failed: Unable to get local issuer certificate from the Certification Authority (CA) for confirming the CA is legitimate. |
| 詳細な説明 | 証明書のアップロードに失敗しました。ローカル発行者証明書を入手できません。ローカル発行者証明書は、Active Directory（AD）サーバーの証明書に署名した認証局（CA）の証明書です。ただし、その証明書が自己署名されている場合はその限りではありません。iDRAC は、CA が正規のものであることを検証する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 証明書の期限が切れています。新しい証明書署名要求（CSR）を作成して、証明書をアップロードしてください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | 送信されたジョブが、正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブの実行結果を検査することで、エラーの原因を調べます。問題を解決した後、操作を再試行します。ジョブの結果は、Lifecycle ログまたは WSMan API から取得できます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 完了 |
| **詳細な説明** | 送信されたジョブが正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate upload failed: Not a certificate file. |
| **詳細な説明** | 証明書ファイルではないため、証明書のアップロードに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な証明書をアップロードします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate upload failed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ネットワーク接続証明書のアップロードに失敗しました。おそらくネットワークの不良接続が原因です。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、新しい証明書署名要求（CSR）を発行して、操作をやり直してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Upload failed: May be due to invalid key data. |
| **詳細な説明** | 証明書のアップロードに失敗しました。おそらく無効なキーデータが原因です。 |
| **推奨される対応処置** | キーが有効な証明書をアップロードします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate upload failed: iDRAC unable to upload at this time. |
| **詳細な説明** | 証明書のアップロードに失敗しました。おそらく iDRAC が現在アップロードできないことが原因です。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC021

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。 |
| 詳細な説明 | DHCP が有効になっているため、IP アドレスネットマスクとゲートウェイに静的な値を設定することができません。 |
| 推奨される対応処置 | DHCP を無効にして、IP アドレスネットマスクやゲートウェイに静的な値を設定します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0211

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware update has failed. |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデートに失敗しました。これは、ファームウェアイメージが破損している、ネットワークの不良接続、または別の問題が原因の可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 新しいファームウェアイメージをダウンロードして、ファームウェアの再ロードを試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Login failed. Verify that username and password is correct. |
| **詳細な説明** | すべてのログインページ上で使用される一般的なエラーメッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な資格情報を入力してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0213

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing Username. |
| **詳細な説明** | ログインページにユーザー名が入力されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なユーザー名を入力してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0214

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing Password. |
| **詳細な説明** | ログインページにパスワードが入力されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なパスワードを入力してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0215

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Login failed: User does not have Login to iDRAC privilege. |
| **詳細な説明** | ユーザーに iDRAC へのログイン特権がないため、ログインに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC へのログイン権限が必要です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0216

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Login failed. |
| **詳細な説明** | 不明な理由でログインに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0217

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC is not responding. |
| 詳細な説明 | クライアントがログイン要求に対する応答を受信しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC に Ping 送信してみてから、再試行してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0218

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The maximum number of user sessions is reached. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 同時に開くことができる iDRAC ウェブ GUI セッションは、最大 4 つです。 |
| **推奨される対応処置** | 別のセッションを開く前に、1 つまたは複数のセッションを終了します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0219

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power command failed. |
| **詳細な説明** | 要求された電源状態変更に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。 |
| **詳細な説明** | ユーザー名が設定されていないため、ユーザーパスワード、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限に値を設定することができません。 |
| **推奨される対応処置** | ユーザー名を設定してから、示されているほかの属性の値を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0221

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Destination E-mail Address is too long. The maximum length is 64 characters. |
| 詳細な説明 | 宛先 E-メールアドレスには最大 64 文字を使用できます。 |
| 推奨される対応処置 | 64 文字以下の E-メールアドレスを入力します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0222

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Destination E-mail Address is invalid. |
| **詳細な説明** | 指定された E-メールアドレスが、E-メールアドレスフォーマットに一致しません。例:「janedoe@email.com」。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な E-メールアドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0223

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Enter an alphanumeric value or a valid symbol for the following (see the online help for more information): |
| **詳細な説明** | E-メールの件名行に無効な文字が含まれています。 |
| **推奨される対応処置** | 無効な文字があります。オンラインヘルプに記載されている有効な値を入力してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0224

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid e-mail description. |
| **詳細な説明** | 完全なエラーメッセージの構築に、部分文字列が使用されています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な E-メールの説明を入力します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0225

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Sending the test mail failed. |
| **詳細な説明** | テストメールの送信に失敗しました。これにより、この E-メールアドレスへのアラートメッセージの送信が妨げられます。 |
| **推奨される対応処置** | 次を確認します。1. iDRAC に設定されている SMTP サーバーのアドレスが有効である。2. E-メールの送受信が可能な適切なリモート E-メールサーバーが設定されている。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0226

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Send Failed: Request processing failed. |
| 詳細な説明 | テストメールの送信に失敗しました。これにより、この E-メールアドレスへのアラートメッセージの送信が妨げられます。 |
| 推奨される対応処置 | 次を確認します。1. iDRAC に設定されている SMTP サーバーのアドレスが有効である。2. E-メールの送受信が可能な適切なリモート E-メールサーバーが設定されている。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0227

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SD card is not detected: Insert an SD Card of size greater than 256MB. |
| 詳細な説明 | SD カードが存在しないか、SD カードとの通信が失われています。これによって、機能性および機能が低下する可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | このエラーが発生する原因には次の理由が考えられます。1. SD カードが正しく挿入されていることを確認してください。2.SD カードが無効。256MB より容量が大きい有効な SD カードを挿入して再試行してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0228

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD Card is detected with an unrecognized format. Click Initialize to initialize the card. |
| **詳細な説明** | SD カードを使用可能にするには、フォーマットする必要があります。カードの初期化が必要です。 |
| **推奨される対応処置** | 初期化をクリックしてカードを初期化し、使用可能にします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ユーザーパスワードが設定されていなため、ユーザーを有効にすることも、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限の値を設定することもできません。 |
| **詳細な説明** | ユーザーパスワードが設定されていなため、ユーザーを有効にすることも、IPMILan、IPMISerial、およびユーザー管理者権限の値を設定することもできません。 |
| **推奨される対応処置** | ユーザーパスワードを設定してから、示されているほかの属性を有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0230

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This operation erases all data in the SD Card. Do you want to continue? |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードの初期化に確認が必要な場合、このメッセージが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | OK を押して、SD カードを初期化します。データはすべて消去されます。初期化したくない場合は、キャンセル を押します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0231

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This operation erases all data in the partition. Do you want to continue? |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードパーティションのフォーマットに確認が必要な場合、このメッセージが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | OK を押して、この SD カードのパーティションを初期化します。この操作で、このパーティションのデータはすべて消去されます。初期化したくない場合は、キャンセルを押してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0235

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash image upload timed out. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションへのイメージのアップロード時、操作が応答せず、タイムアウトしました。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash イメージのアップロードを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0236

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid image: Upload failed |
| **詳細な説明** | イメージが有効でないため、vFlash イメージのアップロードに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | イメージが破損している可能性があります。有効な vFlash イメージをアップロードしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0237

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred while uploading the vFlash image. |
| **詳細な説明** | vFlash イメージのアップロード時に検知されたこのエラーに関する詳細情報には、別のメッセージが提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash イメージのアップロードを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0238

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash is currently in-use by another process. Try again later. |
| **詳細な説明** | 現在 vFlash は要求を処理できません。後ほど再試行してください。 |
| **推奨される対応処置** | 数分後に操作を再度試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0239

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD Card is write-protected. |
| **詳細な説明** | 書き込み保護された SD カードの内容は変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードの内容を変更しようとするときは、カードが書き込み保護になっていないことを確認します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | VLAN が無効になっているため、VLAN を無効にすることができず、VLAN 優先度を設定することができません。 |
| **詳細な説明** | VLAN が無効になっているため、VLAN を無効にすることができず、VLAN 優先度を設定することができません。 |
| **推奨される対応処置** | VLAN を有効にして、VLAN 優先度を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0240

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash is disabled. |
| **詳細な説明** | この操作を実行する前に vFlash を有効化する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | この操作を行う前に、vFlash を有効化します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0241

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified size exceeds the maximum size of *arg1* MB. |
| **引数** | • ***arg1=*** サイズ |
| **詳細な説明** | SD カードに十分な容量がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のデータを削除するか、サイズがより大きい SD カードを挿入します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0242

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The selected partition does not exist. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションが存在しません。これは、別のユーザーがそのパーティションを削除したことが原因で発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | Web GUI ページを更新して、使用可能なパーティションを調べます。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0243

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition failed: A partitioning conflict has occurred with another session. |
| **詳細な説明** | 同時セッション間における拮抗があります。別のユーザーが、異なるブラウザまたは RACADM を使用してログインしている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 同時セッション間における拮抗があります。ページを更新して、現在利用可能なオプションを表示してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0244

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The partition label must be unique. |
| **詳細な説明** | 重複する vFlash パーティション名が入力された場合、このメッセージが表示されます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | パーティションに一意なラベル名を入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0245

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The partition is in-use by another process. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションは別のプロセスによって使用されています。そのため、現在の操作を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、または別パーティションで操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0246

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Partition is read-only. |
| 詳細な説明 | 読み取り専用パーティションの内容は変更できません。 |
| 推奨される対応処置 | パーティションの内容を変更しようとするときは、パーティションが書き込み可能であることを確認します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0247

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The partition is currently attached. |
| 詳細な説明 | 連結されている vFlash パーティションのフォーマット、またはそのパーティションへのダウンロードを試みようとした場合、このメッセージが表示されます。 |
| 推奨される対応処置 | このパーティションを分離して、操作を再試行してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0248

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This operation deletes the partition permanently. Do you want to continue? |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションを削除しようとすると、このメッセージが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | OK を押して、この SD カードのパーティションを削除します。この操作で、このパーティションのデータはすべて消去されます。削除したくない場合は、キャンセルを押してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0249

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more partitions are in-use by another process. |
| **詳細な説明** | vFlash パーティションは別のプロセスによって使用されています。そのため、現在の操作を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 数分経ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットしてから、操作を繰り返してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set values for DNS1 or DNS2 attributes because DNS from DHCP is Enabled. |
| **詳細な説明** | DHCP により DNS を設定 が有効になっている場合、DNS1 と DNS2 に静的な値を設定することはできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | DHCP により DNS を設定 を無効にして、DNS1 または DNS2 の値を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0250

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more partitions are read-only. |
| **詳細な説明** | vFlash のパーティションは読み取り専用です。そのため、現在の操作を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | パーティションの内容を変更しようとするときは、パーティションが書き込み可能であることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0251

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more partitions are currently attached. |
| 詳細な説明 | vFlash のパーティションは連結されています。そのため、現在の操作を続行できません。 |
| 推奨される対応処置 | パーティションを分離して、操作を再試行してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0252

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more partitions are currently detached. |
| **詳細な説明** | vFlash のパーティションは分離されています。そのため、現在の操作を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | パーティションを連結して、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0253

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The IP Address is invalid. Expected range: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IP アドレスを入力します。予期される範囲は、[1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く ] です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0254

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Gateway Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、IPv4 ゲートウェイアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なゲートウェイアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く ] です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0255

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Subnet Mask is invalid. Expected ranges are: 255.XXX.0.0 [Class A], 255.255.XXX.0 [Class B], 255.255.255.XXX [Class C], and XXX.0.0.0 [others], where XXX must be valid (0,128,192,224,240,248,252,254). |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、IPv4 サブネットマスクが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 有効なサブネットマスクを入力します。予期される範囲は、255.XXX.0.0 [ クラス A]、255.255.XXX.0 [ クラス B]、255.255.255.XXX [ クラス C]、および XXX.0.0.0[ その他 ] です。ただし、XXX は有効な値（0,128,192,224,240,248,252,254) である必要があります。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0256

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Preferred DNS Server Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、優先 DNS サーバーの IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な優先 DNS サーバーのアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く ] です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0257

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Alternate DNS Server Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、代替 DNS サーバーの IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な代替 DNS サーバーのアドレスを入力します。予期される範囲は、[0.0.0.0 または 1.0.0.0～223.255.255.255、ただし 127（最初のオクテット）、0、255（最後のオクテット）を除く ] です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0259

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid IPv6 address. |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、IPv6 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IPv6 アドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 「DHCP によりドメイン名を設定」が有効になっているため、DNS ドメイン名を設定することができません。 |
| **詳細な説明** | 「DHCP によりドメイン名を設定」が有効になっているため、DNS ドメイン名を設定することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 「DHCP によりドメイン名を設定」を無効にして、DNS ドメイン名の値を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0260

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid IPv6 prefix length. Expected range: 0-128. |
| **詳細な説明** | 指定された IPv6 アドレスのプレフィックス長が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IPv6 プレフィックス長を入力します。予期される範囲は 0～128 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0261

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid IPv6 gateway address. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、IPv6 ゲートウェイアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IPv6 ゲートウェイアドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0262

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 優先 IPv6 DNS サーバーのアドレスが無効です。 |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、優先 IPv6 DNS サーバーアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な優先 IPv6 DNS サーバーアドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0263

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Alternate IPv6 DNS Server Address is invalid. |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、代替 IPv6 DNS サーバーアドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な代替 IPv6 DNS サーバーアドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0265

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Specify the VLAN ID and VLAN Priority. |
| 詳細な説明 | VLAN を有効化した場合、VLAN ID と VLAN 優先度を指定します。 |
| 推奨される対応処置 | VLAN ID と VLAN 優先度を入力します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0266

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid VLAN ID. Expected range: 1-4094. |
| **詳細な説明** | 有効な VLAN ID を指定します。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な VLan ID を入力します。予期される範囲は 1～4094 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0267

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid VLAN Priority. Expected range: 0-7. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 有効な VLAN 優先度を指定します。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な VLAN 優先度を入力します。予期される範囲は 0～7 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0268

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | NIC is disabled. |
| **詳細な説明** | NIC が無効になっています。これは、現在の操作に悪影響を与える可能性があり、この NIC に対する後続の GUI 対話ができなくなる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を実行する前に、NIC を有効化します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0269

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The NIC MTU is invalid. Expected range: 576-1500 or 0x240-0x5DC. |
| **詳細な説明** | 有効な NIC の MTU を指定します。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な NIC の MTU を入力します。予期される範囲は、576～1500 または 0x240～0x5DC です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC027

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set values for Speed or Duplex because Auto Negotiation is Enabled. |
| 詳細な説明 | オートネゴシエーション属性が有効になっている場合、速度またはデュプレックスに静的な値を設定することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 速度またはデュプレックスの値を設定するために、オートネゴシエーションを無効にします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0270

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IPv4 and IPv6 are disabled. |
| **詳細な説明** | これは、この操作を続けると、この NIC に対するこれ以降の GUI 対話ができなくなることを示す警告メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を続行する前に、IPv4 または IPv6 を有効にします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0271

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Continuing will lock user account. |
| **詳細な説明** | ユーザーアカウントがロックされると、そのユーザーは iDRAC にアクセスできなくなります。 |
| **推奨される対応処置** | このユーザーアカウントのロックするには、OK を押します。この処置はこのユーザーによる今後アクセスを防ぎます。ロックしない場合は、キャンセル を押します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0272

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disabling NIC will prevent the user from accessing the iDRAC remotely through Web GUI, Remote Racadm, Ssh, and Telnet. Local Racadm and serial interface will continue to work. |
| **詳細な説明** | NIC の有効化 チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | リモートアクセスが望ましくない場合のみ、NIC を無効にします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0273

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC access will be limited to running the Racadm utility on the local server or using the serial interface. |
| **詳細な説明** | NIC の有効化 チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC にリモートでアクセスするには、リモートアクセスを有効にします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0274

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | See the iDRAC user documentation for more information on using the Racadm utility or the serial interface. |
| 詳細な説明 | NIC の有効化 チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。 |
| 推奨される対応処置 | racadm の使用についての詳細情報に関しては、iDRAC ユーザーマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0275

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Click OK to disable the NIC. Click Cancel to keep the setting unchanged. |
| 詳細な説明 | NIC の有効化 チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。 |
| 推奨される対応処置 | リモートアクセスが望ましくない場合のみ、NIC を無効にします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0276

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | To save the changes and update this page, click Apply. |
| **詳細な説明** | NIC の有効化 チェックボックスを外すと、iDRAC へのリモートアクセスが無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | 適用をクリックして変更を保存します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0277

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disabling IPv4 prevents access to iDRAC using an IPv4 address. |
| **詳細な説明** | この警告メッセージは、IPv4 が無効化されると表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC へのリモートアクセスには、IPv6 ネットワークを使用します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0278

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disabling IPv6 prevents access to iDRAC using an IPv6 address. |
| **詳細な説明** | この警告メッセージは、IPv6 が無効化されると表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC へのリモートアクセスには、IPv4 ネットワークを使用します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0279

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Encryption Key. Expected format: 0 to 40 characters, even number of characters and no blank spaces are allowed. |
| **詳細な説明** | 無効な IPMI 暗号化キーが入力されました。 |
| **推奨される対応処置** | 40 文字までの有効な暗号化キーを入力します。奇数の文字数、および空白スペースは使用できません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to Enable "DNS Domain Name From DHCP" or "DNS From DHCP" because DHCP is Disabled. |
| **詳細な説明** | 属性「DHCP により DNS ドメイン名を設定」および「DHCP により DNS を設定」は、属性 DHCP が有効になっているかどうかに依存します。現在、DHCP は無効に設定されています。 |
| **推奨される対応処置** | DHCP 属性を有効に設定して、DHCP により DNS ドメイン名を設定 や DHCP により DNS を設定 を有効化できるようにします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0280

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The IP Range Address is invalid. Expected range: 0.0.0.0 - 255.255.255.255. |
| **詳細な説明** | このエラーメッセージは、IPv4 アドレスが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IP アドレスの範囲を入力します。予期される範囲は、0.0.0.0～255.255.255.255 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0281

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The IP Subnet Mask is invalid. Expected range: 0.0.0.0 - 255.255.255.255. |
| 詳細な説明 | このエラーメッセージは、IP サブネットマスクが必須フォーマットに準じていないことを示しています。 |
| 推奨される対応処置 | 有効な IP アドレスの範囲を入力します。予期される範囲は、0.0.0.0～255.255.255.255 です。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0282

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IP Blocking Fail Count is invalid. Expected range: 2-16. |
| **詳細な説明** | このアドレスからのログイン試行が拒否されるまでの、アドレスからのログイン試行失敗回数です。デフォルト値は 10 です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IP ブロック失敗回数を入力します。予期される範囲は 2～16 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0283

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IP Blocking Fail Window is invalid. Expected range: 10-65535. |
| **詳細な説明** | IP ブロックペナルティ時間をトリガするには、この時間枠（秒）内に IP ブロック失敗回数分の失敗が発生する必要があります。デフォルト値は 3600 秒（1 時間）です。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 有効な IP ブロック失敗時間枠を入力します。予期される範囲は 10～65535 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0284

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IP Blocking Fail Penalty Time is invalid. Expected range: 10-65535. |
| **詳細な説明** | これは、過剰なログイン試行失敗があった IP アドレスからのログインを拒否する時間枠（秒）です。デフォルト値は 3600 秒（1 時間）です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IP ブロック失敗ペナルティ時間を入力します。予期される範囲は 10～65535 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0285

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | User name cannot be empty. |
| 詳細な説明 | ユーザーアカウントを作成する際は、ユーザー名を空にすることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | ユーザー名を入力します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0286

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | New Password and Confirm New Password fields cannot be empty. |
| 詳細な説明 | ユーザーアカウントを作成するときは、新しいパスワードフィールドと新しいパスワードの確認フィールドを空にすることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 新しいパスワードと新しいパスワードの確認に有効なパスワードを入力します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0288

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid entry: Entry must be exclusively alphanumeric characters and valid symbols. |
| **詳細な説明** | 入力する文字は英数字または有効な記号である必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 英数字文字列と有効な記号だけを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0289

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Values in New Password and Confirm New Password fields do not match. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ユーザーアカウントを作成するときは、新しいパスワードフィールドと新しいパスワードの確認フィールドに同じ値を入力する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 新しいパスワードと新しいパスワードの確認に同じ値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 必要な依存関係の値が入力に見つからないため、処理を完了できません。 |
| **詳細な説明** | 必要な依存関係の値が入力に見つからないため、処理を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートサイトから利用できる『Dell Lifecycle Controller Remote Services クイックスタートガイド』とプロファイルマニュアルを参照して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0290

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The user name cannot have spaces. |
| **詳細な説明** | ユーザー名の値に空白は使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | ユーザー名に空白を入力しないようにしてください。必要であれば、アンダースコアを使用してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0291

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The user name cannot contain: /, \, @, ., or " (quotation mark). |
| 詳細な説明 | ユーザー名の値には、これらの文字は使用できません。 |
| 推奨される対応処置 | \、/、@、.、または、"（引用符）をユーザー名に入力しないようにしてください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0292

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A valid certificate is not loaded. |
| **詳細な説明** | LDAP または Active Directory がそれらの証明書を見つけることができない場合に、このエラーが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な証明書をロードします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0293

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | When certificate validation is enabled, a valid root Certificate Authority (CA) certificate must be uploaded. The CA certificate is used to verify the directory server SSL certificate. |
| **詳細な説明** | LDAP または Active Directory が関連付けられている認証局（CA）の証明書を見つけることができない場合に、このエラーが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なルート認証局（CA）証明書をアップロードします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0294

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Character Accumulate Interval value is invalid. Expected range: 1-255. |
| **詳細な説明** | iDRAC が、部分シリアルオーバー LAN（SOL）データパケットを送信するまでの時間です。このパラメータはミリ秒で指定されます。最適なパフォーマンスを得るには、10 ミリ秒の使用をお勧めします。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 有効な文字累積間隔値を入力します。予期される範囲は 1～255 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0295

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Character Send Threshold value is invalid. Expected range: 1-255. |
| **詳細な説明** | これは、シリアルオーバー LAN（SOL）データパケットごとの文字数です。iDRAC によって受理された文字数が、文字送信しきい値以上の場合、iDRAC は、文字送信しきい値以下の文字数しか含まない SOL データパケットを送信し始めます。パケットに含まれる文字がこの値よりも少ない場合は、そのパケットは部分 SOL データパケットであると定義されます。最適なパフォーマンスを得るには、255 文字の使用をお勧めします。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な文字送信しきい値を入力します。予期される範囲は 1～255 です。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0297

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Specify a Domain Controller Address must be configured. |
| **詳細な説明** | Active Directory 設定にはドメインコントローラアドレスが指定される必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なドメインコントローラアドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0298

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ルートドメイン名を設定する必要があります。 |
| **詳細な説明** | Active Directory 設定にはルートドメイン名が指定される必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | ルートドメイン名を設定する必要があります。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Required attribute that this Attribute is dependent on has an incorrect value. |
| **詳細な説明** | 必須属性に入力した属性値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 『Lifecycle Controller - Remote Services User Guide』(Lifecycle Controller - Remote Services ユーザーズガイド）を参照し、適切な値を使用して操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0301

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote File Share connection is unavailable. Check the settings and try again. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ユーザーはリモートファイル共有に接続できなくなります。 |
| **推奨される対応処置** | この機能を使用する前に、クライアントとリモートファイル共有の間に適切な接続があることを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0302

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC Express does not support this feature. |
| **詳細な説明** | iDRAC に有効な Enterprise ライセンスがない場合、このエラーメッセージが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | この機能をサポートするには、iDRAC Enterprise にアップグレードしてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0303

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual Console is disabled or you do not have the Access Virtual Console privilege. |
| **詳細な説明** | 仮想コンソール機能が使用できない場合に、このエラーメッセージが表示されます。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想コンソールを有効にして、仮想コンソールへのアクセス権を付与してもらうよう管理者に問い合わせてください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0304

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ファームウェアのアップデートが終了しました。 |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデートが終了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value specified for the User name. |
| **詳細な説明** | 操作で指定されたユーザー名が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なユーザー名で操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value specified for DNS RAC name. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定された DNS RAC 名が有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な DNS RAC 名で操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable attribute because IPv4 is Disabled. |
| **詳細な説明** | 指定された属性は、IPv4 が有効になっている必要があるため、有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | IPv4 を有効にし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create a job because the job queue is full. |
| **詳細な説明** | ジョブキューが満杯です。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のジョブが完了するまで待つか、ジョブキューからいくつかのジョブを削除します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC035

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No pending configurations. |
| 詳細な説明 | いずれの iDRAC 属性にも保留中の値はありません。 |
| 推奨される対応処置 | 設定対象の属性に対して保留中の値があることを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC036

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Attribute dependency failed. |
| 詳細な説明 | 指定された属性の値は、別の属性の値に依存しています。現在の値の依存関係は無効です。指定された属性の値を設定する前に、別のアトリビュートの値を変更する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 指定した属性の別の属性値への依存関係について Lifecycle Controller-Remote Service のマニュアルを参照し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No pending configurations to delete. |
| **詳細な説明** | 削除する保留中の設定がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0400

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC memory low. |
| **詳細な説明** | iDRAC のメモリが不足しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0401

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | idracmonitor: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1* =** エラー文字列 |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスリカバリプログラムで致命的なエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC049

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource allocation failure. |
| **詳細な説明** | iDRAC でメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC050

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid country code. |
| 詳細な説明 | 国コードが正しいフォーマットで入力されていないか、存在しません。正しい国コードのフォーマットに関しては、ISO 3166 を参照してください。 |
| 推奨される対応処置 | ISO 3166 で定義されている、正しいフォーマットで国コードを入力します。例えば、アメリカ合衆国は US です。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0500

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | There are no batteries to be displayed. |
| 詳細な説明 | バッテリを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている、コントローラに接続されているバッテリに不良ケーブルがある、またはバッテリへのケーブルが切断されている場合に、このエラーが発生する可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 1. ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンしている状態ではないことをチェックします。2. バッテリが適切に接続されていることを確認します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0501

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no physical disks to be displayed. |
| **詳細な説明** | 物理ディスクが表示できません。ホストシステムの電源が入っていないか、または物理ディスクが取り外されている場合に、このエラーが発生する可能性があります。これによって、コントローラのデータを取得中に通信が失われる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1. ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンしている状態でないかを確認します。2. 物理ディスクがエンクロージャに挿入されている、またはバックプレーンに接続されていることをチェックします。3. 帯域外に対応したコントローラが検知されていないことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0502

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no virtual disks to be displayed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 仮想ディスクが表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、または仮想ディスクが作成されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1. ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンしている状態でないことを確認します。2. 仮想ディスクが作成されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0503

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no out-of-band capable controllers to be displayed. |
| **詳細な説明** | 帯域外コントローラが表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている、またはコントローラが取り外されているか接続されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | ホストシステムの電源が入っていない、またはシャットダウンされていないかを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0504

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no enclosures to be displayed. |
| **詳細な説明** | エンクロージャを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、コントローラに接続されているエンクロージャがない場合、またはエンクロージャのアダプタケーブルが不良、エンクロージャに接続されていない場合に、このエラーが発生する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1. ホストシステムがの電源が入っていることを確認します。2. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。3. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0505

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no devices to be displayed. |
| **詳細な説明** | デバイスを表示できません。これらのコンポーネントが取り外されている、または接続されていない場合に、このエラーが発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1. ホストシステムがの電源が入っていることを確認します。2. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。3. アダプタケーブルが正しく接続されており、曲がったピンがないことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0506

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | You do not have privileges to perform this operation. |
| 詳細な説明 | ユーザーが、与えられている特権以上のプログラムまたは機能にアクセスしようとすると、このエラーが発生します。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を実行、または必要な権限の付与を求めるためにシステム管理者に連絡してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0507

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the requested resource. |
| **詳細な説明** | システムが要求に一致するリソースを発見できなかったため、要求された情報が表示できません。システムの電源がオフになっている場合、リソースが存在しない場合、またはリソースが取り外されているか削除されている場合に、この現象が発生します。例えば、物理ディスク、vFlash SD カード、SSL 証明書、カスタム署名証明書などのリソースが当てはまります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1) システムの電源を入れます。2) リソースを利用可能にします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0508

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An unexpected error occurred. |
| **詳細な説明** | サーバーに、予期しない状況が発生しました。これは無効な JavaScript Object Notation が原因で発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0509

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The server is temporarily unavailable. Try again after sometime |
| **詳細な説明** | このサーバーは一時的な過負荷またはサーバのメンテナンスのため、現在要求を処理できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported parameter name *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | このパラメータ名はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされていないパラメータを外して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0510

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no events to be displayed. |
| **詳細な説明** | このエラーは、最近 Lifecycle ログイベントが発生していない場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0511

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | There are no physical disks to be displayed. |
| 詳細な説明 | 物理ディスクを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、物理ディスクが取り外されている場合、あるいは不正なフィルタが適用された場合に、このエラーが発生する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | 1. ホストシステムの電源をオフになっていない、またはシャットダウンされていないことを確認します。2. 物理ディスクがエンクロージャに挿入されている、またはバックプレーンに接続されていることを確認します。3. 正しいフィルタが適用されていることを確認します。4. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。5. アダプタのケーブルが正しく接続され、曲がったピンがないことを確認します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0512

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no virtual disks to be displayed. |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクを表示できません。ホストシステムの電源がオフになっている場合、仮想ディスクが作成されていない場合、または不正なフィルタが適用された場合に、このエラーが発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1. ホストシステムの電源が入っていることを確認します。2. 仮想ディスクが作成されていることを確認します。3. 正しいフィルタが適用されていることを確認します。4. ストレージエンクロージャの電源が入っていることを確認します。5. アダプタのケーブルが正しく接続され、曲がったピンがないことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0513

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | There are no virtual disks to be displayed. |
| 詳細な説明 | 表示する仮想ディスクがありません。仮想ディスクが作成されていない、コントローラが RAID モードではない、または完了せずに保留中の作成または削除ジョブが存在する可能があります。 |
| 推奨される対応処置 | 次を確認してください。1）サーバーの電源が切れているかどうかをチェックし、サーバーの電源が切れている場合は、電源を入れて POST が完了するまで待ちます。2）仮想ディスクが作成されていない場合は、#{create_virtualdisk_link} をクリックして、仮想ディスクの作成プロセスを開始します。3）仮想ディスクの作成操作が保留中の場合は、作成プロセスを完了します。仮想ディスクの作成を完了するには、保留中の操作 ページに移動し、該当するコントローラで設定ジョブを作成します。4）仮想ディスクの削除操作が保留中の場合は、操作をキャンセルします。保留中の仮想ディスクの削除操作をキャンセルするには、保留中の操作 ページに移動し、該当するコントローラのすべての保留中の操作を削除します。5）コントローラが HBA モードの場合は、コントローラを RAID モードにします。F2 セットアップユーティリティを使用して、コントローラを RAID モードにするには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え を選択します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0514

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 選択したコントローラ上には仮想ディスクを作成できません。 |
| 詳細な説明 | 推奨される対応処置に示されている 1 つまたは複数の理由により、仮想ディスクを作成できません。 |
| 推奨される対応処置 | 次の項目を確認してください。1）仮想ディスク（VD）作成に使用できる物理ディスクドライブがない場合は、追加の物理ディスクドライブを取り付けます。2）コントローラで作成できる VD の最大数に達している場合は、既存の VD を削除するまで、新しい VD を作成することはできません。3）ドライブグループでサポートされている VD の最大数に達している場合は、選択したドライブグループから既存の VD を削除するまで、新しい VD を作成することはできません。4）物理ディスクドライブが RAID モードでない場合は、サーバーの再起動中に Ctrl+R を押して、RAID モードに切り替え、必要なコントローラを選択します。F2 を押し、RAID 対応に変換 オプションを選択して、操作を完了します。5）選択したコントローラで、ジョブが現在実行中またはスケジュールされている場合、新しい操作を開始するには、そのジョブを完了または削除する必要があります。スケジュールされているジョブのステータスは、iDRAC の ジョブキュー ページで表示および管理できます。ジョブキュー リンクをクリックして、スケジュールされているジョブのステータスを表示します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create a configuration job because an existing configuration job is already in progress. |
| **詳細な説明** | 既存の設定ジョブがすでに進行中のため、設定ジョブを作成できません。いかなる時にも、特定のコンポーネントの設定ジョブは 1 つしか実行または処理できません。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のジョブが完了してから操作を再試行するか、既存のジョブをキャンセルして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC053

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS to iDRAC pass-through is disabled. |
| **詳細な説明** | 1 つ、または複数の属性が、OS to iDRAC パススルーが有効になっていることに依存しています。 |
| **推奨される対応処置** | OS to iDRAC パススルーを有効にしてから、前のコマンドを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC054

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User account attributes cannot be reset to default values due to an internal error. |
| **詳細な説明** | 内部エラーにより、ユーザーアカウントの属性をデフォルト値にリセットできません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定 XML ファイルでユーザーアカウントの属性に正しい値が指定されていることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC055

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User name cannot be cleared because the user account is enabled in the input configuration XML file. |
| **詳細な説明** | 設定 XML ファイル内でユーザーアカウントが有効化されているため、ユーザーアカウントのユーザー名をクリアできません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定 XML ファイル内でユーザーアカウントを無効にしてから、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC056

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the Authentication Protocol attribute to None because the Privacy Protocol attribute is enabled for user ID: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1* =** ユーザー ID |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているユーザーアカウントのプライバシープロトコル属性が有効になっているため、認証プロトコル属性を無効にできません。このユーザーアカウントのプライバシープロトコルが なし に設定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたユーザー ID アカウントのプライバシープロトコル属性の値を なし に設定して、この属性を無効化してから、操作を再試行して認証プロトコル属性を なし に設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0560

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAC Software Initialization Error |
| **詳細な説明** | RAC ソフトウェアの初期化エラーです。PERC およびネットワークカードに監視データは利用できません。 |
| **推奨される対応処置** | デルテクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2531 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# RAC0561

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC to CMC communication link is not functioning for agent free monitoring of chassis PCIe slots. |
| **詳細な説明** | iDRAC は、PCIe スロットのエージェントフリーモニタリングを可能にする CMC プロキシコンポーネントから切断されました。この接続が機能していない場合、エージェントフリーモニタリングは、シャーシ PCIe スロットではサポートされません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）Lifecycle ログで、リンクが自動的に再確立されたことを示す RAC0562 の通信復元メッセージをチェックします。2）Lifecycle ログに RAC0562 メッセージがない場合は、iDRAC を再起動します。iDRAC を再起動するには、RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、「racadm racreset」を入力します。3）iDRAC の再起動後、通信リンクが引き続き機能していない場合は、CMC を再起動して、CMC の再起動後に Lifecycle ログでこのリンクエラーをチェック確認します。4）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2531 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0562

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC-CMC communication restored for agent free monitoring of chassis PCIe slots. |
| **詳細な説明** | iDRAC は CMC プロキシコンポーネントとの接続を自動的に復元しました。エージェントなしの監視がシャーシの PCIe スロットでサポートされるようになりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2531 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC057

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set Privacy Protocol to an enabled state because the Authentication Protocol attribute is set to None for the user ID: *arg1* |
| 引数 | • ***arg1*** **=** ユーザー ID |
| 詳細な説明 | 認証プロトコルが無効になっているため、そのユーザーのプライバシープロトコルを有効にすることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 指定されたユーザー ID のアカウントの認証プロトコル属性を有効にしてから、操作を再試行してプライバシープロトコルを有効にします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC058

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | AttributeValue is not unique for AttributeName *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 属性名 |
| **詳細な説明** | 指定された属性に与えられた値が一意ではありません。例えば、ユーザーアカウントのユーザー名は一意である必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 指定された属性に、一意の値を指定します。管理対象のコンポーネントについての詳細に関しては、DCIM プロファイルのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure iDRAC time because Network Time Protocol (NTP) is enabled. |
| **詳細な説明** | ネットワークタイムプロトコル（NTP）機能が有効になっている場合、iDRAC は設定されている NTP サーバーから時刻を取得します。NTP が有効になっている場合、iDRAC の時刻の直接設定は無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークタイムプロトコル（NTP）を無効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC060

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the attribute because OpenManage Server Administrator (OMSA) is installed on the server *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | サーバーに OMSA がインストールされている場合、特定の機能は有効にできないため、メッセージに示されている属性は設定できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | OMSA をアンインストールし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0600

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the temperature information. |
| **詳細な説明** | 温度の情報を表示できません。サーバーの電源がオフの場合に、このエラーが発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源をオンにします。すでにサーバーがオンになっている場合は、数分待ってからページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0601

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve alert recurrence information. |
| **詳細な説明** | サーバーに、予期しない状況が発生しました。これは無効な JavaScript Object Notation が原因で発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 数分間待ってから、ページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0602

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for alert recurrence. |
| **詳細な説明** | アラート反復の値は 0～365 の範囲内である必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 0～365 の間の値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0603

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Updating Job Queue. Status of the update jobs can be viewed and managed within the Job Queue page. |
| **詳細な説明** | 選択したアップデートジョブでジョブキューがアップデートされます。このアップデートジョブ状態は、ジョブキュー ページで表示および管理できます。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブキューボタンをクリックして、アップデートジョブ状態を表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0604

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System inventory may not be up-to-date because Collect System Inventory On Restart (CSIOR) is disabled. |
| **詳細な説明** | 再起動時のシステムインベントリの収集 （CSIOR）機能が無効になっているため、システムインベントリが最新の状態でない可能性があります。CSIOR 機能は、システム起動中に詳細なシステムインベントリ情報を取得し、この情報を iDRAC 上に保存します。 |
| **推奨される対応処置** | CSIOR を有効にするには、システムを再起動し、操作を再試行します。CSIOR を有効にするには、システム起動時に F2 （セットアップユーティリティ）を押し、iDRAC 設定 > Lifecycle Controller に移動して、再起動時のシステムインベントリの収集を有効化するオプションを選択します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0605

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 表示するジョブがありません。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 表示するジョブがありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0606

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The network connection test operation was successful. |
| **詳細な説明** | 選択されたネットワーク接続テスト操作が成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0607

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform OS to iDRAC Pass-Through with the current system configuration. |
| **詳細な説明** | システム内の内蔵 NIC は、OS to iDRAC パススルーをサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS 設定で、内蔵 NIC が有効になっている、および OS to iDRAC パススルーがサポートされていることを確認し、操作を再試行します。BIOS セットアップにアクセスするには、システムの起動中に F2 を押します。OS to iDRAC パススルーの詳細については、『iDRAC7 Users Guide』（iDRAC7 ユーザーズガイド）を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0608

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC will restart when the iDRAC firmware update is complete. All current user sessions will be closed. |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアのアップデートジョブ状態のダウンロード中、このメッセージがジョブキューページに表示されます。ファームウェアのアップデートを完了するために iDRAC が再起動されると、iDRAC への通信は失われます。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC の再起動後に、iDRAC の通信セッションに再接続します。再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0609

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The job *arg1* has been successfully added to the job queue. |
| **引数** | • ***arg1=*** インポートジョブまたはエクスポートジョブの ID |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されているジョブ ID を持つシステム構成のインポート操作またはエクスポート操作が、ジョブキューに正常に追加されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。ジョブ状態は、ジョブキューページで見ることができます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC061

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the IPMI Watchdog because the OS Watchdog is already enabled.. |
| **詳細な説明** | IPMI ウォッチドッグは、OS ウォッチドッグと同時に有効にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | OS ウォッチドッグを無効にしてから、IPMI ウォッチドッグを有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0610

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The passphrase and confirm passphrase values entered do not match. |
| **詳細な説明** | パスフレーズフィールドとパスフレーズの確認フィールドに、異なる値が入力されました。 |
| **推奨される対応処置** | パスフレーズフィールドとに入力された値とパスフレーズの確認フィールドに入力された値は、同じである必要があります。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0611

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | IP Address cannot be blank. |
| **詳細な説明** | システム構成のプロファイルのインポート操作またはエクスポート操作の IP アドレスは、空にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なネットワークロケーションの IP アドレスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0612

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Cancelling the firmware update operation will delete all the uploaded firmware files. Do you want to continue? |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデート操作をキャンセルすると、選択したすべてのファームウェアアップデートがキャンセルされ、アップロードされたすべてのファームウェアファイルが削除されます。 |
| 推奨される対応処置 | はいを選択するとファームウェアのアップデート操作がキャンセルされ、アップロードされたすべてのファームウェアファイルが削除されます。いいえを選択すると、メッセージが消え、ファームウェアのアップデート処理が続行されます。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0613

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The uploaded file is invalid. |
| **詳細な説明** | 無効なファイルが原因で、内部エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいフォーマットで必要なファイルをアップロードし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0614

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Incorrect password for PKCS#12 file. |
| 詳細な説明 | 指定されたパスワードは PKCS#12 ファイルの正しいパスワードではありません。 |
| 推奨される対応処置 | PKCS#12 ファイルの正しいパスワードを使用してください。PKCS#12 ファイルがパスワードで暗号化されている場合は、そのパスワードをパスワードボックスに入力する必要があります。ファイルがパスワードで暗号化されていない場合、パスワードボックスは空のままにしてください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0615

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid PKCS#12 file. |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由で、PKCS 12 ファイルの内容が有効ではありません。1) PKCS#12 ファイルが有効ではない、2) pfx ファイルが有効ではない、または 3）有効なキーが含まれていない。 |
| **推奨される対応処置** | PKCS#12 フォーマットのファイルをアップロードしてください。OpenSSL を使用して、PKCS#12 ファイルを検証することができます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0616

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Error while extracting custom signing certificate and private key from the PKCS#12 file. |
| **詳細な説明** | PKCS#12 ファイルのアップロード後、iDRAC が操作を続行できなくなりました。これは、iDRAC がカスタム署名証明書およびプライベートキーを解凍できないためです。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 有効なカスタム署名証明書およびプライベートキーが含まれている PKCS#12 ファイルアップロードしてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0617

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error was encountered while generating new SSL Certificate. |
| **詳細な説明** | 新しい iDRAC SSL 証明書の生成中、またはその証明書に新しいカスタム署名証明書で署名中に、エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なカスタム署名証明書およびプライベートキーが含まれている PKCS#12 ファイルアップロードして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0618

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Incorrect data entered. |
| 詳細な説明 | 要求の処理中に、入力されたデータが原因でエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいデータを入力し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0619

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The iDRAC firmware rollback will cause an iDRAC restart and all current user sessions will be closed. |
| 詳細な説明 | iDRAC ファームウェアのロールバック操作が正常に完了すると、ファームウェアロールバック ページにこのメッセージが表示されます。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC の再起動後に、iDRAC の通信セッションに再接続します。再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the WatchdogResetTime because the IPMI Watchdog state is disabled. |
| **詳細な説明** | IPMI ウォッチドッグ状態が無効になっている場合、WatchdogResetTime は設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | IPMI ウォッチドッグ状態を有効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0620

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is unable to delete the selected jobs. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、タスクの実行のために現在ビジー状態になっています。選択されたジョブは、次の時点まで削除できません。1)Lifecycle Controller タスクが完了する。2) システムが、すべての電源投入時の自己診断（POST）操作を完了する。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller が現在実行しているタスクを完了し、システムが電源投入時の自己診断（POST）を完了するのを待ちます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0621

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully completed the iDRAC firmware update. All current user sessions will be closed. |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアのアップデートジョブ状態が完了になると、このメッセージがジョブキューページに表示されます。iDRAC への通信は失われます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 再起動が完了すると、iDRAC へのログインが可能になります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0622

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An invalid certificate file is uploaded. |
| **詳細な説明** | 証明書ファイルが、次のいずれかの理由で無効です。1) CA 証明書が破損している、有効期限切れ、または署名権限がない。2) CA のプライベートキーが、アップロードされている CA 証明書と一致しない。 |
| **推奨される対応処置** | CA 証明書およびプライベートキーが正しいことを確認して、操作を再試行してください。この証明書は、OpenSSL ツールを使用して検証できます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The string length of the provided value for *arg1* is inappropriate. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | メッセージで示されている属性の入力値の文字列長さが最小長さより短い、または最大長さより長い可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 文字列の長さが正しいことを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0637

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 入力されたプロキシユーザ名が無効であるため、ネットワークファイル共有にアクセスすることができません。 |
| **詳細な説明** | 入力されたユーザ名が無効であるため、要求されたネットワークファイル共有にアクセスすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なプロキシユーザ名を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC was successfully reset. |
| **詳細な説明** | iDRAC was successfully reset. |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC065

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC reset operation was not successful. |
| **詳細な説明** | iDRAC のリセット操作が正常に完了しませんでした。これは、IPMI 通信問題が原因である場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、サーバーから AC 入力電源を取り外し、AC 電力をサーバーに取り付けて、操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0654

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No operations can be performed on the iDRAC Service Module. |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバーのオペレーティングシステム上にインストールされていないため、操作を iSM 上で実行することはできません。iDRAC GUI の iSM ページ内のすべてのフィールドが無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステム上にインストールされていることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0655

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーのオペレーティングシステム上に OpenManage Server Administrator がインストールされているため、iDRAC サービスモジュールにおいて OS ログ内での Lifecycle Controller ログの複製および自動システムリカバリ処置の機能が無効になります。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | サーバーのオペレーティングシステム上に OpenManage Server Administrator がインストールされているため、iDRAC サービスモジュールにおいて OS ログ内での Lifecycle Controller ログの複製および自動システムリカバリ処置の機能が無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | なし |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0656

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Are you sure you want to disable the iDRAC Service Module on the server operating system? |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュール（iSM）サービスはサーバーオペレーティングシステムでも手動で再起動する必要があることから、iDRAC ウェブインタフェースで有効にするだけではこのサービスを起動することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC サービスモジュール（iSM）を再び有効にするには、次の手順を実行します。1）iDRAC ウェブインタフェースで iSM を有効にします。2）サーバーのオペレーティングシステムで iSM サービスを起動します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0657

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The file name field must not be blank. |
| **詳細な説明** | サーバープロファイルのバックアップ操作を実行するときは、ファイル名を空白にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 適切なファイル名を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0658

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC サービスモジュールのサービスは、サーバのオペレーティングシステム上で手動で起動できるようになりました。 |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールのサービスは、サーバーのオペレーティングシステムで起動できるようになりました。このサービスは、サーバのオペレーティングシステムで手動で開始する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | なし |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0659

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to perform the storage configuration operation(s) on *arg1* because a job is currently pending or is running on the adapter. |
| 引数 | • ***arg1*** = アダプタ名 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたアダプタで、ジョブが現在保留されているか、実行中であるため、そのアダプタではストレージ設定の操作を実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | ジョブが完了するまで待つか、ジョブを削除して操作を再試行します。スケジュールされているジョブのステータスを表示するには、iDRAC の ジョブキュー ページに移動します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC066

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC is successfully reset to factory-default properties. |
| **詳細な説明** | iDRAC は、工場出荷時のプロパティに正常にリセットされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0660

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to access the specified file server location. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 認証情報が正しくないため、ファイルサーバーにアクセスできません。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルサーバーの認証情報を確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0661

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Storage configuration operation - #(operation) is pending on the selected #{devicetype} : #{devicename}. |
| **詳細な説明** | さまざまなストレージ設定操作を、物理ディスク、仮想ディスク、コントローラまたはエンクロージャなどの異なるデバイスで実行できます。これらの操作は、関連コントローラで設定ジョブを作成することで、デバイスに適用されます。 |
| **推奨される対応処置** | ストレージ設定操作を完了するには、必要なスケジュールでストレージ設定ジョブを作成します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0662

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 外部設定のクリア操作では、物理ディスクドライブに関連付けられているコントローラからの外部仮想ディスクの情報が削除されます。このクリア操作によって、仮想ディスクに関連づけられたメタデータが削除され、新しい仮想ディスクを作成するために物理ディスクドライブが利用可能になります。外部データを削除するには、初期化操作を実行します。 |
| **詳細な説明** | 外部設定のクリアは、物理ディスクドライブに関連付けられたコントローラからの外部仮想ディスク情報が削除されます。このクリア操作によって仮想ディスクに関連付けられているメタデータが削除され、新規仮想ディスクを作成するために物理ディスクドライブが利用可能になります。外部データを削除するには、初期化操作を実行します。 |
| **推奨される対応処置** | OK を押して続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0663

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 選択した PERC コントローラ設定をリセットすると、すべての仮想ディスク (VD) が削除され、関連付けられたコントローラからホットスペアの割り当てが解除されます。 |
| **詳細な説明** | 選択した PERC コントローラ設定をリセットすると、すべての仮想ディスク (VD) が削除され、関連付けられたコントローラからホットスペアの割り当てが解除されます。 |
| **推奨される対応処置** | OK を押して続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0664

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAID コントローラログのエクスポートは *arg 1* 分で終了します。ジョブ ID: #{jobID} が RAID コントローラログのエクスポート操作用に作成されます。 |
| **引数** | • ***arg1* =** 時間（分単位） |
| **詳細な説明** | RAID コントローラログのエクスポートはメッセージで指定された時間（分単位）内に終了します。メッセージで示されたジョブが、RAID コントローラログのエクスポート操作用に作成されます。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブの進行状況を確認するには、ジョブキューボタンをクリックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0665

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAID コントローラログデータが収集されています。この操作は *arg 1* 分で終了します。 |
| **引数** | • ***arg1* =** 時間（分単位） |
| **詳細な説明** | RAID コントローラログデータが収集されています。この操作はメッセージで指定された時間（分単位）内に終了します。 |
| **推奨される対応処置** | ログデータ収集プロセスが完了するまでアプリケーションからログオフしないでください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0666

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAID コントローラのログが作成されます。 |
| **詳細な説明** | RAID コントローラのログが作成されます。 |
| **推奨される対応処置** | ログレポートをエクスポートするには、OK をクリックします。レポートを削除するには、キャンセル をクリックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0667

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | この設定は、サーバーがオフになってから再度オンになった後で適用されます。これは、設定および / または物理ディスクドライブへのアクセスを失う原因になる場合があります。 |
| **詳細な説明** | この設定は、サーバーがオフになってから再度オンになった後で適用されます。これは、設定および / または物理ディスクドライブへのアクセスが失われたり、仮想ディスクがオフラインとマークされる原因になる場合があります。また、一部のディスクが外部ディスクとして識別される原因になる場合もあります。外部物理ディスクドライブまたは仮想ディスクをインポートするかクリアすることができます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | OK を押して続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0668

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | この設定は、次回のサーバー再起動時に適用されます。設定が RAID コントローラとの互換性がない場合は、関連付けられているすべてのハードディスクドライブ (HDD) の LED ステータスインジケータの機能が停止します。 |
| **詳細な説明** | この設定は、次回のサーバー再起動時に適用されます。設定が RAID コントローラとの互換性がない場合は、関連付けられているすべてのハードディスクドライブ (HDD) の LED ステータスインジケータの機能が停止します。 |
| **推奨される対応処置** | OK を押して続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0669

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想ディスクを初期化すると、仮想ディスクからのデータが完全に削除されます。 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクを初期化すると、仮想ディスクからのデータが完全に削除されます。 |
| **推奨される対応処置** | OK を押して続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC067

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC reset to factory defaults operation was not successful. |
| **詳細な説明** | iDRAC の工場出荷時のデフォルト設定へのリセット操作が正常に完了しませんでした。IPMI 通信問題が原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、サーバーから AC 入力電源を取り外し、AC 電力をサーバーに取り付けて、操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0670

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想ディスクを削除すると、コントローラの構成からその仮想ディスクが削除されます。 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクを削除すると、コントローラの構成からその仮想ディスクが削除されます。指定された仮想ディスクが起動デバイスの場合、別の起動デバイスが BIOS で指定されない限り、サーバーは起動しません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定された仮想ディスクが起動デバイスの場合、サーバーが起動しなくなります。続行するには OK をクリックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0671

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | このページから移動すると、選択した操作や設定は保存されません。 |
| 詳細な説明 | このページから移動すると、選択した操作や設定は保存されません。 |
| 推奨される対応処置 | 続行するには OK をクリックします。このページで作業を続けるには キャンセル をクリックしてください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0673

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | OS およびアプリケーションのデータをエクスポートするには、OS コレクタをサーバー OS で実行する必要があります。DRACRW というラベルが付いた仮想 USB デバイスがサーバー OS に表示されています。このデバイスには OS コレクタユーティリテ |

| | |
|---|---|
| | ィが含まれます。サーバー OS に移動して OS タイプに対応したバージョンのユーティリティを実行してください。OS コレクタユーティリティの実行が完了したら、このページに戻り、テクニカルサポートレポート (TSR) のエクスポートを完了します。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステム (OS)とアプリケーションデータ をエクスポートするには、サーバー OS で OS コレクタユーティリティを実行する必要があります。DRACRW というラベルが付いた仮想 USB デバイスがサーバー OS に表示されています。OS コレクタユーティリティの実行が完了したら、このページに戻ってテクニカルサポートレポート(TSR) を完成させます。 |
| **推奨される対応処置** | OS の OS コレクタユーティリティを起動して、実行が完了するのを待ちます。完了したらこのページに戻り、テクニカルサポートレポート（TSR）のエクスポートを完了させます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0674

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | レポートをエクスポートすると、圧縮ファイルが作成されます。このファイルは Dell テクニカルサポートに送信でき、サーバーに関する問題のトラブルシューティングに役立てられます。オプションのレポート設定や操作を指定するには、詳細エクスポートオプションの選択 を選択します。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | レポートをエクスポートすると、圧縮ファイルが作成されます。このファイルは Dell テクニカルサポートに送信でき、サーバーに関する問題のトラブルシューティングに役立てられます。オプションのレポート設定や操作を指定するには、詳細エクスポートオプションの選択 を選択します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0675

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 入力した検索基準に該当する結果はありません。 |
| **詳細な説明** | 入力した検索基準に該当する結果はありません。 |
| **推奨される対応処置** | 別の基準を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0676

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当てることができません。 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当てることができません。これは準備完了状態のディスクドライブが存在しないか、または仮想ディスクがないことが原因の可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1） 準備完了状態のディスクドライブが存在しない場合は、追加のディスクドライブを挿入し、ドライブが準備完了状態であることを確認します。 2）仮想ディスクが存在しない場合は、<create virtualdisk link> をクリックして、少なくとも 1 つの仮想ディスクを作成します。 3）物理ディスクドライブが RAID 以外のモードの場合は、サーバーの再起動中に Ctrl+R を押してドライブを RAID モードに切り替え、必要なコントローラを選択します。F2 を押し、RAID 対応に変換 オプションを選択して、操作を完了します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0677

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 操作を実行するための物理ディスクドライブが準備完了状態でないか、仮想ディスクが作成されていないか、PCIe SSD ドライブがありません。 |
| 詳細な説明 | 操作を実行するための物理ディスクドライブが準備完了状態でないか、仮想ディスクまたは PCIe SSD ドライブがありません。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1. 準備完了状態のディスクドライブが存在しない場合は、追加のディスクドライブを挿入し、ドライブが準備完了状態であることを確認します。 2. 仮想ディスクが存在しない場合は、<create virtualdisk> をクリックして、少なくとも 1 つの仮想ディスクを作成します。3. PCIe SSD ドライブがエンクロージャに挿入されているかバックプレーンに接続されていることを確認します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0678

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PCIe SSD ディスクドライブでは取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | PCIe SSD ディスクドライブでは取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | PCIe SSD ディスクドライブがエンクロージャに挿入されているかバックプレーンに接続されていることを確認して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0679

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ジョブの操作がすでに実行中です。既存のジョブが完了した後に操作を再試行します。 |
| **詳細な説明** | ジョブの操作がすでに実行中であるため、要求を処理できません。 |
| **推奨される対応処置** | 実行中のジョブが完了するのを待つか、スケジュールされたジョブを削除して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SHA256Password and Plain Password cannot be imported together. |
| **詳細な説明** | SHA256Password とプレーンパスワードは、ユーザー単位の設定インポートで同時に設定することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | SHA256Password とプレーンパスワードのいずれか一方のみならば、ユーザーに対してインポートできます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0680

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバー iDRAC ユーザー資格情報および / または BIOS パスワードは現在、デフォルトの資格情報に設定されています。デフォルトの資格情報が設定されていなければ、USB 設定 XML 機能は使用できません。 |
| **詳細な説明** | iDRAC ユーザー資格情報と BIOS パスワードがデフォルト値に設定されていない場合、USB 設定 XML 機能は使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC ユーザー資格情報および BIOS パスワードをデフォルトに再設定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0681

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバー OS または Lifecycle Controller を使用した共有コンポーネントのアップデートを適用することはできません。これは、サーバーモードでのシャーシ管理の CMC 設定が管理および監視に設定されていないためです。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | サーバー OS または Lifecycle Controller を使用した共有コンポーネントのアップデートを適用することはできません。これは、サーバーモードでのシャーシ管理の CMC 設定が管理および監視に設定されていないためです。 |
| **推奨される対応処置** | この機能を有効にするには、次の手順を実行します。1）CMC ウェブ UI を起動します。2)、シャーシの概要 -> セットアップ -> 一般 の順に移動し、サーバーモードでのシャーシ管理に管理および監視オプションを選択します。 3） CMC の変更を保存するには、適用 をクリックします。4）iDRAC で操作を再試行します。詳細については、『CMC ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0682

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC ダイレクト USB 設定 XML を有効化することにより、正しくフォーマットされた設定 XML ファイルを含む任意の USB キーをレンチアイコンが表示された USB 管理ポートに挿入して、サーバーを再設定することができます。これには、RAID 設定、ユーザーアカウント、およびアラート設定での操作が含まれる場合があります。 |
| **詳細な説明** | iDRAC ダイレクト USB 設定 XML を有効化することにより、正しくフォーマットされた設定 XML ファイルを含む任意の USB キーをレンチアイコンが表示された USB 管理ポートに挿入して、サーバーを再設定することができます。これには、RAID 設定、ユーザーアカウント、およびアラート設定での操作が含まれる場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0683

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | エンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。 |
| **詳細な説明** | エンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の点を確認してください。1） 操作を実行するにはコントローラにリアルタイム設定機能が必要で、関連付けられているエンクロージャにスプリットモード機能が必要です。 2） エンクロージャに関連付けられているコントローラはリアルタイム設定をサポートします。コントローラのリアルタイム設定サポートを確認するには、コントローラプロパティページに移動し、必要なコントローラを選択してリアルタイム設定機能の値を確認します。 3）エンクロージャはスプリットモード構成をサポートします。エンクロージャを確認するには、エンクロージャプロパティページに移動し、必要なエンクロージャを選択てエンクロージャのスプリットモード機能プロパティ値を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0684

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したエンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したエンクロージャでスプリットモード構成を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F 2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller へと移動し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバが再起動したら操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0685

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | この *arg 1* 操作に保留中の操作が作成されました。. |
| **引数** | • ***arg 1=*** タスク名 |
| **詳細な説明** | メッセージで指定されたこの操作に保留中の操作が作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 保留中の操作を表示するには、保留中の操作ボタンをクリックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0686

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。 |
| **詳細な説明** | 適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 保留中の操作ボタンをクリックして成功した保留中の操作を表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0687

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。 |
| **詳細な説明** | 適用された保留中の操作の一部が作成されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 成功した操作のジョブを作成することを選択します。保留中の操作ボタンを使用して成功した保留中の操作を表示するか、ジョブの作成を中止する場合は キャンセル をクリックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0688

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | この設定操作を適用すると、*arg1* の既存のすべての保留中の操作も適用されます。#{View Pending Operations link} |
| **引数** | • ***arg 1*=** controller_name |
| **詳細な説明** | この設定操作を適用すると、メッセージで指定されたコントローラ上の既存のすべての保留中の操作も適用されます。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブの作成ボタンをクリックし、設定ジョブを作成します。ジョブの作成を中止するには キャンセル をクリックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0689

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したディスクドライブ上に仮想ディスクを作成できません。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したディスクドライブ上に仮想ディスクを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC069

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 文字列の長さがサポートされる最小の長さより短いため、操作を完了できません。 |
| **詳細な説明** | 文字列の長さがサポートされる最小の長さより短いため、操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされる最小の長さよりも大きい文字列値を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0690

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステムにインストールされていません。 |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュールがサーバーのオペレーティングシステムにインストールされていません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC サービスモジュールをインストールしてから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0692

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が有効でないため、物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当ておよび割り当て解除できません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効でないため、物理ディスクドライブをグローバルホットスペアとして割り当ておよび割り当て解除できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0694

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラの属性を設定できません。 |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラの属性を設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0695

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上のセキュリティキーの操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上のセキュリティキーの操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0696

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーの電源がオフになっているため、ハードウェアの概要情報を取得できません。 |
| **詳細な説明** | サーバーの電源がオフになっているときは、iDRAC はハードウェアの概要関連情報を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | ハードウェアの概要情報を表示するには、サーバーの電源を入れます。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0697

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 既存の成功した保留中の操作からジョブを作成するよう選択します。 |
| **詳細な説明** | 既存の成功した保留中の操作からジョブを作成するよう選択します。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1） 保留中の操作ボタンをクリックし、保留中の操作を表示します。 2） ジョブの作成ボタンをクリックし、設定ジョブを作成します。 3) ジョブの作成を中止するには キャンセル ボタンをクリックします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0698

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | USB デバイスが現在使用中のため、USB 管理設定を変更できません。 |
| **詳細な説明** | USB デバイスが現在使用中のため、USB 管理設定を変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の USB 操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0699

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 最小ファン速度の値が無効です。 |
| **詳細な説明** | 最小ファン速度の値は、推奨される対処方法で指定された範囲内である必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | <min> ～ <max> の範囲の値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC070

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SSL ウェブサーバー証明書が工場出荷時のデフォルトに正常に復元されました。 |
| **詳細な説明** | SSL ウェブサーバー証明書が工場出荷時のデフォルトに正常に復元されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0700

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Email page successful to *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 電子メールアドレス |
| **詳細な説明** | 電子メールが正常に送信されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0701

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムの電源オンを要求しました。 |
| **詳細な説明** | システムの電源オンを要求しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0702

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムのパワーサイクルを要求しました。 |
| **詳細な説明** | システムのパワーサイクルを要求しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0703

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムのハードリセットを要求しました。 |
| **詳細な説明** | システムのハードリセットを要求しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0704

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムの電源オフを要求しました。 |
| **詳細な説明** | システムの電源オフを要求しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0705

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムの正常なシャットダウンを要求しました。 |
| **詳細な説明** | システムの正常なシャットダウンを要求しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0706

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | システムの NMI を要求しました。 |
| 詳細な説明 | システムの NMI を要求しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0707

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | プライマリファームウェアイメージが無効です。現在はバックアップイメージから起動しています。プライマリイメージを復元するには、ファームウェアのアップデートを行います。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | プライマリファームウェアイメージが無効です。現在はバックアップイメージから起動しています。プライマリイメージを復元するには、ファームウェアのアップデートを行います。 |
| **推奨される対応処置** | 求めるバージョンの iDRAC ファームウェアのイメージを取得します。利用できる最新のバージョンを使用することをお勧めします。その後、iDRAC のファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0708

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 前回のリブートは、ファームウェアウォッチドッグのタイムアウトにより発生しました。 |
| **詳細な説明** | 前回のリブートは、ファームウェアウォッチドッグのタイムアウトにより発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0709

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 不明なサーバーがシャーシに挿入されました。 |
| **詳細な説明** | 不明なサーバーがシャーシに挿入されました。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたサーバーをサポートしている、最新の定着最新の Chassis Management Controller（CMC）ファームウェアを取得して、CMC を少なくともそのバージョンにアップデートします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC071

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the iDRAC reset operation because the firmware upgrade operation is in progress. |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップグレード操作が進行中のため、iDRAC のリセット操作を完了することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のアップデートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0710

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーリンクチューニングエラーです。 |
| **詳細な説明** | サーバーリンクチューニングエラーです。 |
| **推奨される対応処置** | IO モジュール（IMO）およびメザニン（Mezz）カードを適切な組み合わせにします。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0711

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CMC からの不明な電源オン応答がありました。 |
| 詳細な説明 | CMC からの不明な電源オン応答がありました。 |
| 推奨される対応処置 | CMS のリセットを試してください。また、サーバーの抜き差しを試してください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0712

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 割り当てられた電力がゼロのため、サーバーの電源投入に失敗しました。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 割り当てられた電力がゼロのため、サーバーの電源投入に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | Chassis Management Controller ウェブインタフェースを使用して、利用できる電力とサーバーのシャーシ管理コントローラを使用するをチェックするには、使用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電力が利用可能な場合は、必要に応じて電力を割り当ててから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0713

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server failed to power up due to fabric mismatch. |
| **詳細な説明** | ファブリックの不一致のため、サーバーの電源投入に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | IO モジュール（IMO）およびメザニン（Mezz）カードのハードウェアに互換性があることを確認します。正しいコンポーネントの互換性に関しては、M1000e のハードウェアマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0714

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 電源が不安定なため、サーバーの電源投入に失敗しました。 |
| **詳細な説明** | 電源が不安定なため、サーバーの電源投入に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | Chassis Management Controller ウェブインタフェースを使用して、利用できる電力とサーバーのシャーシ管理コントローラを使用するをチェックするには、使用可能な電力とサーバーの電力要件を確認します。十分な電力が利用可能な場合は、必要に応じて電力を割り当ててから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0715

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定されたリモート共有パスにイメージファイルが存在しません。 |
| **詳細な説明** | 指定されたリモート共有パスにイメージファイルが存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定された共有パスにイメージファイルがあることを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0716

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | リモート共有をアンマウントすることができません。 |
| 詳細な説明 | リモート共有をアンマウントすることができません。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0717

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | リモート共有が正常にアンマウントされました。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | リモート共有が正常にアンマウントされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0718

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 以前の接続により、リモートファイル共有サービスがビジー状態になっています。 |
| **詳細な説明** | 以前の接続により、リモートファイル共有サービスがビジー状態になっています。 |
| **推奨される対応処置** | リモートファイル共有セッションを停止し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0719

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | リモートファイル共有に接続できません。仮想メディアデバイスが既に使用されています。 |
| 詳細な説明 | リモートファイル共有に接続できません。仮想メディアデバイスが既に使用されています。 |
| 推奨される対応処置 | 既存の仮想メディアセッションを停止し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC072

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to perform the iDRAC reset to factory defaults operation because the firmware upgrade is in progress. |
| 詳細な説明 | ファームウェアアップグレード操作が進行中のため、iDRAC の工場出荷時のデフォルトへのリセット操作を完了することができません。 |
| 推奨される対応処置 | 現在のアップデートプロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0720

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to mount remote share *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 共有名 |
| **詳細な説明** | リモート共有をマウントできません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0721

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote share mounted successfully *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 共有名 |
| **詳細な説明** | リモート共有に正常にマウントされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0722

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to program the Chassis assigned MAC address for the NIC.Integrated. *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** NDC スロット番号 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | NIC にシャーシが割り当てた MAC アドレスをプログラムすることに失敗しました。指定されたスロット番号に統合されました。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーを抜き差しして、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0723

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The firmware version *arg1* of the Chassis Management Controller is earlier than the required version *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** バージョン番号<br>• ***arg2* =** バージョン番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで示された Chassis Management Controller のファームウェアバージョンは、このサーバーをサポートするために必要なバージョンよりも前のものです。 |
| **推奨される対応処置** | Chassis Management Controller のファームウェアを、メッセージで示されている必要なバージョンにアップデートします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0724

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Quick Sync（クイック同期）ファームウェアが正常にアップデートされました。 |
| **詳細な説明** | Quick Sync（クイック同期）ファームウェアが正常にアップデートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0725

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Quick Sync ファームウェアをアップデートできません。 |
| **詳細な説明** | Quick Sync ファームウェアをアップデートできません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0726

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Auto-throttling is disabled for the server. |
| **詳細な説明** | シャーシ管理コントローラ（CMC）が再起動中のため、CMC からの要求に基づいたサーバーで自動スロットルが無効にされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0727

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Auto-throttling is enabled for the server. |
| 詳細な説明 | シャーシ管理コントローラ（CMC）が再起動されたため、CMC からの要求に基づいたサーバーで自動スロットルが有効にされます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0728

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Quick Sync communication is no longer functioning. |
| **詳細な説明** | Quick Sync 通信または iDRAC への接続が機能していません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の操作を実行します。1）ベゼルを取り外して、再び取り付けます。2）アクティブ化ボタンを押して、ベゼルの電源を入れます。3）Quick Sync 機能を再試行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポート担当者にご連絡ください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC073

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the iDRAC reset operation because a vFlash partition creation operation is in progress. |
| **詳細な説明** | vflash パーティションの作成操作が進行中のため、iDRAC のリセット操作を完了することができません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | vFlash パーティションの作成プロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC074

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the iDRAC reset to factory defaults operation because a vFlash partition creation operation is in progress. |
| **詳細な説明** | vflash パーティションの作成操作が進行中のため、iDRAC の工場出荷時のデフォルトへのリセット操作を完了することができません。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash パーティションの作成プロセスが完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0740

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 取り外し準備操作は、PCIe SSD デバイス上のすべてのアクティビティを停止し、安全に取り外すことができるようにします。ディスクに安全な取り外し LED パターンが表示されたら、デバイスを安全に取り外すことができます。 |
| 詳細な説明 | 取り外し準備操作は、PCIe SSD デバイス上のすべてのアクティビティを停止し、安全に取り外すことができるようにします。ディスクに安全な取り外し LED パターンが表示されたら、デバイスを安全に取り外すことができます。 |
| 推奨される対応処置 | OK を押して続行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0741

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択した PCIe SSD ディスクドライブ上で取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効でないため、選択した PCIe SSD ディスクドライブ上で取り外し準備またはセキュア消去操作を実行できません。サーバーの再起動後、操作を再試行します。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0742

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Secure Erase コマンドは、システムの再起動後、またはディスクドライブの電源喪失後にのみ、選択した PCIe SSD ディスクドライブで実行されます。 |
| 詳細な説明 | PCIe SSD デバイス上でセキュア消去操作を実行すると、暗号化された方法ですべてのブロックが上書きされ、PCIe SSD デバイスのデータはすべて完全に失われます。システムの再起動またはドライブへの電源喪失の後に、変更が反映されます。 |
| 推奨される対応処置 | OK を押して続行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0743

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバー上のストレージコントローラが検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | サーバー上のストレージコントローラが検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0744

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ストレージコントローラまたは PCIe エクステンダがシステム上で検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | ストレージコントローラまたは PCIe エクステンダがシステム上で検出されないため、ストレージ設定操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0745

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 選択したコンポーネントグループには、保留中の操作がありません。 |
| **詳細な説明** | 選択したコンポーネントグループには、保留中の操作がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0746

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が有効でないため、仮想ディスク (VD) 操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効でないため、仮想ディスク (VD) 操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0747

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上で設定のリセット操作を実行できません。 |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller が有効でないため、選択したコントローラ上で設定のリセット操作を実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーを再起動します。サーバー起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動します。iDRAC 設定 -> Lifecycle Controller の順に選択し、有効にする を選択して変更を保存します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0748

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 自動システム回復オプションを有効にするには、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効になっている必要があります。 |
| **詳細な説明** | 自動システム回復オプションを有効にするには、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効になっている必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 自動システム回復オプションを有効にする前に、BIOS ウォッチドッグタイマーが無効であることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0749

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SNMPv3 ユーザーを なし に設定することはできません。 |
| **詳細な説明** | SNMPv3 ユーザーを なし に設定することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | SNMPv3 ユーザーを なし 以外の値に設定し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0751

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 入力されたしきい値が、警告値または重要しきい値の下限を下回っています。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 情報または警告のしきい値は、重要しきい値の下限を下回ってはいけません。 |
| **推奨される対応処置** | 警告値または重要しきい値の下限よりも大きいしきい値を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0752

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 入力されたしきい値が、警告値または重要しきい値の上限を上回っています。 |
| **詳細な説明** | 情報または警告のしきい値は、重要しきい値の上限を上回ってはいけません。 |
| **推奨される対応処置** | 警告値または重要しきい値の上限よりも小さいしきい値を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0753

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC をリセットして、保留中の新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書が有効です。 |
| 詳細な説明 | iDRAC をリセットして、保留中の新しい証明書を適用してください。iDRAC がリセットされるまでは、古い証明書が有効です。新しい証明書を有効にするには、iDRAC のリセットを手作業で行う必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC のリセット をクリックし、iDRAC をリセットします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0754

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 証明書の削除操作を完了するには、iDRAC をリセットします。 |
| **詳細な説明** | カスタム SSL 証明書の削除操作を完了するには、iDRAC をリセットします。操作を有効にするには、iDRAC のリセットを手作業で行う必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC のリセット をクリックし、iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0755

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 選択した値はこのサーバーではサポートされていません。 |
| **詳細な説明** | 選択した値はこのサーバーではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 別の値で操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0756

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファン情報を取得できません。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ファンの情報を表示できません。サーバーの電源がオフの場合に、この状況が発生する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源をオンにします。すでにサーバーがオンになっている場合は、数分待ってからページを更新します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0757

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | BIOS 設定では USB 管理ポートは現在無効になっています。 |
| **詳細な説明** | BIOS 設定でポートが無効になっているため、USB 管理ポートを使用して要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | この機能を使用するには、BIOS 設定で USB 管理ポートを有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0758

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | テクニカルサポート向けレポートデータ (TSR) が収集されています。この操作は *arg1* 分で終了します。 |
| **引数** | • ***arg 1=*** 収集時間 |
| **詳細な説明** | テクニカルサポートレポートの生成を完了するには、メッセージに示された時間がかかります。 |
| **推奨される対応処置** | レポートコレクションを取り消すには、キャンセルをクリックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0759

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | テクニカルサポートレポートジョブがキャンセルされました。 |
| **詳細な説明** | テクニカルサポートレポートジョブがキャンセルされました。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブキューボタンをクリックして、キャンセルされたジョブの状態を表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0801

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC がデフォルト設定にリセットされました。 |
| 詳細な説明 | iDRAC が既存のすべてのセッションを閉じ、すべての設定がデフォルト値に設定されます。iDRAC の IP アドレスはデフォルトの静的 IP アドレスに設定されます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0901

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. The -t option value must set to 1. |
| 詳細な説明 | 指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-t オプションの使用が正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0902

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -f option requires -d to also be specifed. |
| **詳細な説明** | 指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-f オプションの使用が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0903

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -d option cannot be used with any other options. |
| **詳細な説明** | 指定したコマンドの構文が無効です。この場合、-d オプションの使用が正しくありません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ヘルプテキスト / マニュアルを参照し、サブコマンドの有効な構文を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0904

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The remote file location is not accessible or reachable. |
| **詳細な説明** | iDRAC はリモートファイルの場所にアクセスできません。資格情報またはリモートファイルの場所へのパスが正しくないか、iDRAC がそのネットワークアドレスに接続できません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートファイルへのパスと資格情報が正しいことを確認し、iDRAC がそのネットワークアドレスに接続できることをチェックしてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0905

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to get the USC version details. |
| **詳細な説明** | USC バージョンの詳細を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0906

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Operation failed. |
| 詳細な説明 | 要求された操作を実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | 後ほど再試行してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、お問い合わせ方法を選択してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0907

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System ID LED blink on. |
| **詳細な説明** | システム ID の LED が正常にオンに設定されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0908

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System ID LED blink off. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システム ID の LED が正常にオフに設定されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0909

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid subcommand syntax: Specify the object name. |
| **詳細な説明** | 指定したコマンドにオブジェクト名構文がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいサブコマンドオブジェクト名構文を指定してください。ヘルプテキストまたはマニュアルで、有効な構文を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0910

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid subcommand syntax: Specify group and object name. |
| 詳細な説明 | 指定したコマンドに、グループとオブジェクト名構文がありません。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいサブコマンドグループとオブジェクト名構文を指定してください。ヘルプテキストまたはマニュアルで、有効な構文を参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC0911

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Data about version details is unavailable. |
| 詳細な説明 | バージョンの詳細情報を取得できません。 |
| 推奨される対応処置 | 後ほど再試行してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。お使いの製品のマニュアルを参照して、ご都合のよいお問い合わせ方法を選択してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC0912

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to connect to RAC at specified IP address. |
| **詳細な説明** | 管理システムが iDRAC に接続できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | リモート iDRAC の IP アドレスが正しいことを確認します。管理システムと iDRAC 間の接続性が存在することを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the object value for iDRAC IPv6 address or gateway. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | オブジェクトの IPv 6 自動設定が有効になっているため、iDRAC の IPv6 Address1 および IPv6 Gateway のオブジェクト値を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 \| Disabled >」コマンドを使用して IPv6 の自動設定を無効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the object value for iDRAC IPv6 DNS1 or DNS2. |
| **詳細な説明** | オブジェクトの DNSFromDHCP6 が有効になっているため、iDRAC の IPv6 DNS1 または DNS2 の オブジェクト値を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 \| Disabled>」コマンドを使用して DNSFromDHCP6 を無効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Active Directory Single Sign On (SSO) cannot be enabled. |
| **詳細な説明** | オブジェクトの SmartCardLogonEnable が有効になっているため、Active Directory の SSO を有効にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 \| Disabled>」を使用して SmartCardLogonEnable を無効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The smart card certificate revocation list (CRL) cannot be enabled. |
| 詳細な説明 | オブジェクトの SmartCardLogonEnable が無効になっているため、スマートカードの証明書失効リスト（CRL）を有効にすることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 「racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 \| Enabled>」を使用して SmartCardLogonEnable を有効にしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The smart card login cannot be enabled. |
| 詳細な説明 | Active Directory のシングルサインオンが有効になっていいるため、スマートカードログインを有効にすることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 「racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 \| Disabled>」を使用して Active Directory のシングルサインオン（SSO）を無効にしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully exported hardware inventory. |
| **詳細な説明** | ハードウェアインベントリが正常にエクスポートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to process the *arg1* , and the update was not applied. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファイル名 |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由により、アップデートは適用されませんでした。1) アップデートパッケージは無効。2)、Lifecycle Controller が破損している。3) 別のアップデートが進行中である。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を行ってから、再試行してください。1) サービスプロバイダから、正しいアップデートパッケージをダウンロードする。2)、Lifecycle Controller の修復パッケージを使用して、Lifecycle Controller を修復する。詳細に関しては、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。3) 現在のアップデート操作が完了するまで待つ。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The job *arg1* cannot be deleted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |
| **詳細な説明** | メッセージで指定されたジョブは、実行中、スケジュール済み、またはダウンロード中からスケジュール済みへの遷移中は、削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたジョブが完了するまで待つか、システムを再起動してジョブを完了状態にします。ジョブ状態を表示するには、「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用します |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Active Directory object DCLookupByUserDomain cannot be disabled. |
| **詳細な説明** | Active Directory のオブジェクト DCLookupDomainName が設定されていないため、Active Directory のオブジェクト DCLookupByUserDomain を無効にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <名前>」を使用して、Active Directory のオブジェクト DCLookupDomainName を設定してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Active Directory objects DCLookupEnable or GCLookupEnable cannot be enabled. |
| 詳細な説明 | IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 または IPv6.DNS2 が設定されていないため、Active Directory のオブジェクト DCLookupEnable または GCLookupEnable を有効にすることができません。 |
| 推奨される対応処置 | racadm set コマンドを使用して、IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 または IPv6.DNS2 を設定してから、操作を再試行してください。たとえば、「racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <アドレス>」を実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the power cap value. |
| **詳細な説明** | オブジェクト Power.Cap が無効であるため、電力上限を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 \| Enabled >」を使用して電力上限の設定を有効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1011

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The OS to iDRAC pass-through cannot be enabled. |
| 詳細な説明 | NIC が 専用モードであるため、OS to iDRAC パススルーを有効にできません。 |
| 推奨される対応処置 | 「racadm set idrac.nic.selection <値>」を使用して、iDRAC の NIC のモードを共有モードに変更してから、操作を再試行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change the auto-negotiation state for the current NIC selection mode. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC の NIC が専用モードであるため、現在の NIC 選択モードのオートネゴシエイション状態を変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set idrac.nic.selection <値>」を使用して、iDRAC の NIC のモードを共有モードに変更してから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SNMPv3 authentication protocol state cannot be set to None if the SNMPv3 privacy protocol state is set to None. |
| **詳細な説明** | iDRAC ユーザーは、SNMPv3 のプライバシープロトコルの状態が「なし」に設定されている場合のみ、SNMPv3 の認証プロトコルを「なし」に変更できます。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set iDRAC.Users.<インデックス>.SNMPv3PrivacyType none」を使用して、SNMPv3 のプライバシープロトコルの状態を なし に変更してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SNMPv3 の認証プロトコルの状態が「なし」に設定されている場合、SNMPv3 のプライバシープロトコルは、AES モードまたは DES モードに設定することはできません。 |
| **詳細な説明** | SNMPv3 の認証プロトコルの状態が「なし」に設定されている場合、SNMPv3 のプライバシープロトコルは、AES モードまたは DES モードに設定することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定された iDRAC ユーザーの SNMPv3 プライバシープロトコルを設定するには、「racadm set idrac.users.<インデックス>.SNMPv3AuthenticationType <値>」を使用して、SNMPv3 の認証プロトコルを、MD5 または SHA のいずれかの状態に変更します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified user already exists. Duplicate user names are not allowed. |
| **詳細な説明** | iDRAC では、16 人のユーザーに重複したユーザー名を付けることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 16 人のユーザー名が、それぞれ一意になるようにします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1017

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Successfully modified the object value and the change is in pending state. |
| 詳細な説明 | 任意の段階的な操作を行うには、オブジェクト値の適用にジョブとシステムの再起動が必要です。 |
| 推奨される対応処置 | 変更された値を適用するには、設定ジョブを作成して、システムを再起動します。コミットを作成してジョブを再起動するには、「jobqueue」コマンドを使用します。「jobqueue」コマンドの詳細に関しては、RACADM のヘルプを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified object or syntax is invalid. |
| **詳細な説明** | これが発生するのは、コマンドの呼び出し時に、間違った構文が使用されるか、間違ったオブジェクトが指定された場合です。 |
| **推奨される対応処置** | 正しい構文と正しいオブジェクト名を使用していることを確認して、操作を再試行してください。対応するグループに関連する詳しい情報については、RACADM のヘルプまたは『RACADM Users Guide』（RACADM ユーザーガイド）を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified object is not supported for the current system configuration. |
| **詳細な説明** | 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。このような依存関係のため、指定されたオブジェクトは利用できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>.<オブジェクト名>」を使用して依存関係を確認してから、操作を再試行してください。たとえば、racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN などです。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No objects are available under the specified group for the current system configuration. |
| **詳細な説明** | 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。依存するオブジェクトが現在のシステム構成の一部でないため、指定されたグループにはオブジェクトが含まれません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>」を使用して、指定されたグループ以下のオブジェクトの依存関係を確認してから、操作を再試行してください。たとえば、「racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams」などです。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | NIC objects are not available in the current system configuration. |
| **詳細な説明** | NIC デバイスがシステムに取り付けられていない場合、または一部の iDRAC のサービスがビジー状態の場合は、NIC オブジェクトは使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | NIC デバイスがシステムに正しく取り付けられていることを確認し、再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能がシステムインベントリを更新してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create the configuration job. |
| **詳細な説明** | 設定ジョブは、デバイスまたはコンポーネント（例えば NIC.Slot.1 や BIOS）の少なくとも 1 つのオブジェクトに、適用が保留されている値がある場合のみ作成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたデバイスまたはコンポーネントの少なくとも 1 つのオブジェクトに、保留中の値があることを確認してから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully scheduled a job. |
| **詳細な説明** | 保留中の値は次回のシステム再起動時に適用されます。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm jobqueue view -i JID_xxxxx」コマンドを使用して、ジョブ状態を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1025

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The specified object is read-only and cannot be modified due to an object dependency. |
| 詳細な説明 | 一部のオブジェクトには、タスクの実行に必要とされる他のオブジェクトへの依存関係があります。ただし、現在のシステム構成と依存するオブジェクトの値によって、一部のオブジェクトは読み取り専用になっています。 |
| 推奨される対応処置 | 「racadm help <デバイスクラス>.<グループ名>.<オブジェクト名>」を使用して依存関係を確認してから、操作を再試行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A custom signing certificate does not exist. |
| **詳細な説明** | カスタム署名証明書を削除またはダウンロードするには、証明書がシステムに存在する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully sent the alert for the specified event to the configured destination. |
| **詳細な説明** | テストイベントが生成され、アラートが正常に宛先に送信されました。 |
| **推奨される対応処置** | 設定された宛先が、アラートを受信したことを確認します。受信していない場合、宛先を再設定して、操作を再試行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to download the specified certificate type. |
| **詳細な説明** | 指定された証明書タイプが「1」、「2」、「3」以外の場合、証明書をダウンロードできません。 |
| **推奨される対応処置** | 証明書タイプ（-t）オプションに「1」、「2」、「3」のいずれかを指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete the specified certificate type. |
| **詳細な説明** | 指定された証明書タイプが「3」以外の場合、証明書を削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | 証明書タイプ（-t）オプションに「3」を指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The custom signing certificate was deleted. |
| **詳細な説明** | iDRAC 上にあったカスタム署名証明書が削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete the custom signing certificate. |
| **詳細な説明** | 内部エラーが原因で、iDRAC 上のカスタム署名証明書が削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC にカスタム署名証明書があることを確認します。証明書がある場合は、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* jobs was cancelled by the user. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID または ALL |
| **詳細な説明** | メッセージ中で指定されたジョブ ID キャンセルされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the server component software inventory. |
| **詳細な説明** | 内部エラーのため、サーバーコンポーネントソフトウェアインベントリを取得できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能を有効にしてから、サーバーを再起動して操作を再試行します。CSIOR はすでに有効になっている場合は、「racadm racreset」コマンドを使用して、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This action will ungracefully turn off the server. |
| **詳細な説明** | この操作は、サーバーを直ちにシャットダウンさせます。これによって、アプリケーションがデータが失う可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 続行する前に、このサーバーで実行中のすべてのプログラムを終了し、このサーバーに関連づけられているインバウンドおよびアウトバウンドの通信がないことを確認してください。これを行わないと、同じシャーシ内のすべてのサーバーが、共有ストレージデバイスに最大 2 分間アクセスできなくなる可能性があります。操作を続行するには、コマンドの最後に -f を入力し、「racadm serveraction powerdown -f」として、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no pending values to be cleared. |
| **詳細な説明** | 保留中の値がないため、コマンドで指定されたコンポーネントの属性の保留状態をクリアすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたデバイスの少なくとも 1 つの属性に、保留中の値があることを確認してから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully cleared pending attribute(s) for the group specified. |
| **詳細な説明** | 指定グループの属性の保留中の値が正常にクリアされました。 |
| **推奨される対応処置** | 確認するには、RACADM コマンド「racadm get group」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1037

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to clear pending attribute(s). |
| 詳細な説明 | 保留中の属性をクリアできません。これは、入力された FQDD が正しくないのが理由である可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 入力された FQDD が正しいことを確認します。ヘルプ情報を表示するには、RACADM コマンド「racadm help clearpending」を実行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1038

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to clear pending values for the specified component. |
| 詳細な説明 | 指定されたコンポーネントの保留中の値をクリアできません。このコンポーネントにはすでに設定ジョブが存在していることが原因である可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | このコンポーネントで設定ジョブがスケジュールされていないことを確認します。詳細については、RACADM コマンド「racadm jobqueue help delete」を実行してヘルプコマンドを表示します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1039

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 入力されたサブコマンドは、指定されたサーバーではサポートされていません。 |
| **詳細な説明** | 入力されたサブコマンドは、指定されたサーバーではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully accepted the RAID storage configuration operation. The change is in pending state. |
| **詳細な説明** | 要求された RAID ストレージ操作が正常に受け入れられたので、RAID ストレージ設定ジョブを作成してこの操作を適用する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 設定操作を適用するには、設定ジョブを作成して、サーバーを再起動します。必要なコミットおよび再起動ジョブを作成するには、jobqueue コマンドを実行します。 |

| | |
|---|---|
| | jobqueue コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help jobqueue」を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1041

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正しく設定されました。 |
| **詳細な説明** | 自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正しく設定されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1042

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to configure the Automatic Update (autoupdate) feature settings. The required options are either invalid or not provided. |
| 詳細な説明 | 自動アップデート（autoupdate）機能の設定に必要な、1 つまたは複数のオプションがありません。 |
| 推奨される対応処置 | 詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help autoupdatescheduler」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1043

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to configure the Automatic Update (autoupdate) feature settings. The option *arg1* is either invalid or not provided. |
| 引数 | • ***arg1*** = オプション名 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたオプションの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | メッセージで識別されたオプションの正しい値を使用して再試行します。詳細については、RACADM コマンド「racadm help autoupdatescheduler」を実行して、ヘルプの詳細を表示します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1044

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Automatic Update (autoupdate) feature is not enabled. |
| **詳細な説明** | 自動アップデート（autoupdate）機能が有効になっていません |
| **推奨される対応処置** | 有効にするには、RACADM コマンド「racadm lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1045

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Specifying ftp.dell.com as the catalog source for the Automatic Update feaure may result in frequent system firmware updates because the catalog on ftp.dell.com changes often. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 個々のコンポーネントファームウェアアップデートが頻繁に発生し、ftp.dell.com のカタログが変更される可能性があります。自動アップデート機能のカタログソースに ftp.dell.com を指定すると、システムファームウェアのアップデートが頻繁に発生することがあります。 |
| **推奨される対応処置** | Repository Manager ツールを使用して、カスタムリポジトリを作成すると、コンポーネントファームウェアのアップデートの頻度をコントロールできます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1046

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 自動アップデート（autoupdate）がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。 |
| **詳細な説明** | 自動アップデート（autoupdate）がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm autoupdatescheduler create」に、目的とするオプションを設定して実行し、自動アップデート機能を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1047

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully cleared the Automatic Update (autoupdate) feature settings. |
| **詳細な説明** | 自動アップデート（autoupdate）機能の設定が正常にクリアされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to clear the Automatic Update (autoupdate) feature settings because there is currently no configuration. |
| **詳細な説明** | クリアする対象となる自動アップデート（autoupdate）機能の設定が、すでに存在しなくてはなりません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1049

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | 自動バックアップ（autobackup）機能の設定が正常に設定されました。 |
| 詳細な説明 | 自動バックアップ（autobackup）機能の設定が正常に設定されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure the Automatic Backup (autobackup) feature settings. The required options are either invalid or not provided. |
| **詳細な説明** | 自動バックアップ（autobackup）機能の設定に必要な、1 つまたは複数のオプションがありません。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細に関しては、RACADM コマンド「racadm help systemconfig backup」を実行して、詳しいヘルプを表示してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure the Automatic Backup (autobackup) feature settings. The option *arg1* is either invalid or not provided. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** オプション名 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたオプションの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたオプションの正しい値を使用して再試行します。詳細については、RACADM コマンド「racadm help systemconfig backup」を実行して、ヘルプの詳細を表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 自動バックアップ（autobackup）機能が有効になっていません |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 自動バックアップ（autobackup）機能が有効になっていません |
| **推奨される対応処置** | 有効にするには、RACADM コマンド「racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1053

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 自動バックアップ（autoupdate）機能がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。 |
| **詳細な説明** | 自動バックアップ（autoupdate）機能がまだ設定されていないため、この機能の設定を表示することができません。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm systemconfig backup」に目的とするオプションを設定して実行し、自動バックアップ機能を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1054

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 自動バックアップ（autobackup）機能の設定を正常にクリアしました。 |
| 詳細な説明 | 自動バックアップ（autobackup）機能の設定を正常にクリアしました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1055

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to clear the Automatic Backup (autobackup) feature settings because there is currently no configuration. |
| **詳細な説明** | クリアするには、その対象となる自動バックアップ（autoupdate）機能の設定がすでに存在している必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1056

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Rollback operation initiated successfully. |
| 詳細な説明 | 要求されたファームウェアのロールバック操作が正常に開始されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1057

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Rollback operation did not complete successfully. The component identifier specified is not valid or does not have a rollback firmware image available. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ロールバック操作が正常に完了しませんでした。操作で指定されたコンポーネント識別子（FQDD）が有効でないか、ロールバックファームウェアイメージがありません。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm swinventory」を実行して、利用できるロールバックファームウェアイメージとそれに対応するコンポーネント識別子（FQDD）のリストを表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1058

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rollback operation did not complete successfully because Lifecycle Controller is disabled. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が無効になっているため、要求されたファームウェアのロールバック操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行し、Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Rollback operation could not be performed because another firmware update job is running. |
| **詳細な説明** | 別のファームウェアのアップデートジョブが実行中かスケジュール中であるため、要求されたファームウェアのロールバック操作を実行できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のファームウェアアップデートジョブが完了するか、スケジュールされてから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、iDRAC の再起動が終了してから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1060

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | System inventory may not becurrent because the Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled. |
| **詳細な説明** | 起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効なため、システムインベントリ情報が最新ではない場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | CSIOR 機能を有効にするには、RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行し、サーバーを再起動して、システムのインベントリ情報を収集します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1061

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SystemErase operation initiated successfully. |
| **詳細な説明** | 要求された SystemErase 操作が正常に開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を実行して、ジョブステータスを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initiate the SystemErase operation. The component identifier specified is not valid. |
| **詳細な説明** | 要求された SystemErase 操作を開始できません。指定されたコンポーネント識別子が有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm help systemerase」を実行して、サポートされているコンポーネントのリストを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が無効なため、SystemErase 操作を開始できません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が無効なため、SystemErase 操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行し、Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initiate the SystemErase operation because another instance of SystemErase job is already in progress. |
| **詳細な説明** | 別の SystemErase ジョブがすでに進行中のため、要求された SystemErase 操作を開始することはできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ジョブステータスを確認するために、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。現在の SystemErase 操作が完了したら、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1065

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC の内部エラーのため、SystemErase 操作を開始できません。 |
| **詳細な説明** | iDRAC の内部エラーのため、SystemErase 操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1067

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set the minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is lesser than, or equal to the minimum critical threshold value. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** システム基板吸気口温度 |
| 詳細な説明 | 入力された値が最小重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 適切な RACADM コマンドを使用して、最小重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最小しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum non critical threshold value. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** システム基板吸気口温度 |
| **詳細な説明** | 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 適切な RACADM コマンドを使用して、最大非重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大非重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1069

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set minimum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum critical threshold value. |
| 引数 | • ***arg1*** = システム基板吸気口温度 |
| 詳細な説明 | 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最小非重要しきい値を設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 適切な RACADM コマンドを使用して、最大重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1070

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set the maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is greater than, or equal to the maximum critical threshold value. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** システム基板吸気口温度 |
| 詳細な説明 | 入力された値が最大非重要しきい値を超えていることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 適切な RACADM コマンドを使用して、最大重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最大重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1071

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is less than, or equal to the minimum non critical threshold value. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** システム基板吸気口温度 |
| 詳細な説明 | 入力された値が最小非重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 適切な RACADM コマンドを使用して、最小非重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最小非重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1072

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set maximum non critical threshold value of *arg1* , because the value entered is less than, or equal to the minimum critical threshold value. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** システム基板吸気口温度 |
| **詳細な説明** | 入力された値が最小重要しきい値以下であることから、メッセージで識別された最大非重要しきい値を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 適切な RACADM コマンドを使用して、最小重要しきい値レベルをチェックします。たとえば、センサーの最小重要しきい値を表示するには、コマンドラインインタフェースで racadm getsensorinfo コマンドを実行し、操作を再試行します。その他の RACADM コマンドの詳細については、racadm help コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1073

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to reset the threshold value of sensor *arg1* because the capability to reset this sensor threshold value is not supported. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| 詳細な説明 | センサーしきい値をリセットする機能がサポートされていないため、メッセージで識別されたセンサーのしきい値を正常に設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。センサーのしきい値レベルのリセットの詳細については、コマンドラインインタフェース（CLI）で「racadm getsensorinfo」コマンドを実行して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the command, because an incorrect Share type is entered. |
| **詳細な説明** | 入力された共有タイプが正しくないため、コマンドを実行することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のタイプの適切な共有場所を入力します：FTP、NFS、または CIFS。詳細については、「racadm help update」コマンドを実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the command, because an incorrect Proxy port number was entered. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 正しくないポート番号が入力されたため、コマンドを実行することはできません。プロキシポートの値は、正の整数でなくてはなりません。 |
| **推奨される対応処置** | プロキシポートの値には、数字だけを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete the pending values or operations of the specified device. |
| **詳細な説明** | 指定されたストレージデバイスに保留中の操作がないため、指定されたデバイスから保留中の値または操作をクリアすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1112

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete the pending values for the specified device because the iDRAC internal storage is in use by a currently running job. |
| **詳細な説明** | RAID オブジェクトの属性から保留状態をクリアできません。ジョブが現在実行中で、iDRAC 内部ストレージが使用されています。 |
| **推奨される対応処置** | 現在実行中のジョブが完了した後に操作を再試行します。ジョブを監視するには、racadm コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the preview operation because the options -b, -c, -w, and -s must not be used with the --preview option. |
| **詳細な説明** | 設定 XML のプレビュー操作を実行することができません。-b、-s、および -w オプションを、--preview オプションと一緒に使用することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | --preview オプションを使用する時は、-b、-w、-s オプション を外して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1114

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration XML file preview operation job is initiated. Job ID = *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |
| **詳細な説明** | 設定 XML のプレビュー操作が正常に開始され、メッセージで識別されたジョブ ID のジョブが生成されました。 |
| **推奨される対応処置** | プレビュー操作ジョブのステータスを監視するには、racadm コマンド「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the command, because of insufficient user privileges. |
| **詳細な説明** | 指定されたユーザー名の特権が不十分なため、コマンドを正常に実行することができません。 |
| **推奨される対応処置** | ユーザーが適切な特権を持っていることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the command, because the restart flag entered is incorrect. |
| **詳細な説明** | コマンドで入力された「再起動フラグ」値が正しくないため、コマンドを正常に実行することができませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 正しいフラグ値を入力します。推奨値は、「true」および「false」です。正しい値を入力していることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the command. |
| **詳細な説明** | コマンドで指定された操作は、正常に完了できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 2 分後に操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1118

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | コマンドで指定されたアップデート操作を正常に開始しました。 |
| 詳細な説明 | コマンドで指定されたアップデート操作を正常に開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 開始されるコマンドのステータスについて確認するには、次のコマンドを実行します：racadm jobqueue view -I <ジョブ ID>。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1119

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to generate a comparison report for the specified repository. |
| **詳細な説明** | 次の 1 つ、または複数の理由で、コマンドが正常に実行できません。1. コマンドに「--verifycatalog」がない。2. リポジトリから入手できるアップデートが、要求された操作に適用できない。 |
| **推奨される対応処置** | 比較レポートを生成するには、racadm コマンドで「--verifycatalog」と入力してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1120

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to run the command, because an incorrect Proxy type is entered. |
| 詳細な説明 | -pt オプションで入力されたプロキシタイプ値が正しくなかったため、コマンドを正常に実行することができませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | プロキシタイプとして「http」または「https」を入力していることを確認します。正しいタイプを入力し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1121

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the command, because the data entered for connecting to the Proxy server is insufficient. |
| **詳細な説明** | プロキシサーバーに関する 1 つ、または複数の値が入力されていなかったため、コマンドを正常に実行できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次のデータを入力し、操作を再試行します。- プロキシサーバー名 - プロキシユーザー名 - プロキシパスワード |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1122

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified group or object is not supported on the server. |
| **詳細な説明** | 操作で指定された 1 つまたは複数のグループまたはコンポーネント属性がターゲットサーバーに存在しません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1123

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the operation because Fibre Channel (FC) attributes are not available in the current server configuration. |
| **詳細な説明** | ファイバチャネル（FC）デバイスがサーバーに取り付けられていない場合、または一部の iDRAC のサービスがビジー状態の場合は、FC オブジェクトは使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の処置を行います。1) 電源をオフにして、サーバーから AC 電源または DC 電源を取り外します。2) ファイバーチャンネルデバイスが、サーバーに正しく取り付けられていることを確認します。3) 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能がサーバーインベントリをアップデートできるよう、サーバーを再起動します。4) 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1128

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -l option must be specified if -u and -p options are used. |
| **詳細な説明** | リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、場所（-l オプション）が指定されていない場合、続行できません。-u および -p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定し、-l はリモート共有の場所を指定します。 |
| **推奨される対応処置** | リモート共有の場所を指定する（-l オプション）と共に、ユーザー名とパスワードも指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm help <サブコマンド>」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1129

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to modify the BootOnce object. |
| **詳細な説明** | FirstBootDevice オブジェクトが F10、F11、または BIOS のいずれかに設定されているため、BootOnce オブジェクトを変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | F10、F11、または BIOS 以外の値で FirstBootDevice オブジェクトを設定し、BootOnce オブジェクトの設定操作を再試行します。使用できる FirstBootDevice 値の詳細については、RACADM コマンド「racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1130

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the operation. This feature is not supported on the currently-used platform. |
| 詳細な説明 | BIOS、USC、または iDRAC ファームウェア、あるいはこれらのすべてのバージョンがサポートされていないため、要求された操作を正常に完了できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | インストールされている BIOS、Lifecycle Controller、または iDRACBIOS、あるいはこれらのすべてのバージョンが正しいかどうかを確認します。該当するファームウェアの必須バージョンの詳細については、『RACADM コマンドラインリファレンスガイド』を参照してください。また、モノシリックやモジュラー型など、プラットフォームの条件に制限があるか確認して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1131

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC was successfully reset. |
| 詳細な説明 | iDRAC がリセットされ、正常に再起動されました。 |
| 推奨される対応処置 | なし。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1132

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to update the firmware. The value entered for an option is invalid. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 次の値のうち 1 つ、またはすべてが正しくないため、ファームウェアを正常にアップデートできませんでした。a. ログオン ID、b. TFTP サーバーまたは FTP サーバーの IP アドレス、c. ファームウェアファイルの完全パス。 |
| **推奨される対応処置** | このコマンドで使用できる各種オプションの詳細と、コマンドが受理する値に関する詳細を得るには、racadm コマンド「racadm help <サブコマンド>」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1133

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | BIOSRTDRequested value is modified successfully.The BIOS reset to default values operation is pending a server restart. |
| **詳細な説明** | BIOSRTDRequested 値が正常に変更されました。BIOS のデフォルト値へのリセット操作は、サーバー再起動を保留しています。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS のデフォルト値を適用するには、サーバーを再起動します。サーバーを再起動すると、デフォルトの BIOS 値は、iDRAC からアクセスできるようになります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1134

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle ログのデータをエクスポートできません。これは、25MB よりもサイズが大きいエクスポートファイルは、ローカルで処理できないためです。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle ログのデータをエクスポートできません。これは、25MB よりもサイズが大きいエクスポートファイルは、ローカルで処理できないためです。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle ログ をネットワークファイル共有にエクスポートします。RACADM コマンドラインユーティリティを使用して、--complete オプションと関連するネットワークファイル共有のパラメータを指定して lclog export コマンドを実行してから、操作を再試行してください。--complete オプションの詳細については、コマンドラインインタフェースで「racadm help lclog export」コマンドを実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1135

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the RACADM command because an internal instrumentation component has stopped functioning. |
| **詳細な説明** | 内蔵計装コンポーネントが、ビジー状態か機能を停止しているかのどちらかであるため、RACADM コマンドを実行できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 1 分間、内蔵計装コンポーネントの応答を待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを 15 秒押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了するのを待ってから、操作を再試行します。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1136

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Remote unattended diagnostic execution operation initiated. |
| 詳細な説明 | リモートでの無人診断実行操作が開始されました。 |
| 推奨される対応処置 | RACADM をコマンドラインインタフェースで、「racadm jobqueue view -i <ジョブ id>」コマンドを実行すると、操作状態が表示されます。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1137

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | リモートでの無人診断結果のエクスポート操作が開始されました。 |
| 詳細な説明 | リモートでの無人診断結果のエクスポート操作が開始されました。 |
| 推奨される対応処置 | RACADM をコマンドラインインタフェースで、「racadm jobqueue view -i <ジョブ id>」コマンドを実行すると、操作状態が表示されます。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1138

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to export the diagnostics results because the results do not exist. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | リモート診断の結果がまだ生成されていないため、リモート診断結果をエクスポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンドラインインタフェースで、「racadm diagnostics run」コマンドで、診断結果があることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1139

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The entered option is not supported by the interface. |
| **詳細な説明** | 要求されたファイルは、ファームウェア racadm からリモートファイル共有のみにエクスポートできます。 |
| **推奨される対応処置** | リモートファイル共有を作成してファイルをエクスポートするか、リモートまたはローカル racadm を使用して、racadm 実行ファイルでアクセス可能なファイルシステムにファイルをエクスポートします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1140

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | File name is not required to export the Technical Support Report (TSR) to a remote share. |
| **詳細な説明** | テクニカルサポートレポート（TSR）がリモート共有にエクスポートされるときには、ファイル名は指定できません。 |
| **推奨される対応処置** | -f オプションを使用しないでコマンドを実行します。テクニカルサポートレポート（TSR）のエクスポートの詳細については、コマンド racadm help techsupreport export を実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1141

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC ファームウェアのロールバック操作が開始されました。 |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアのロールバック操作が開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1142

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Expiration Time entered (difference between Start Time and Expiration Time) is less than five minutes. |
| **詳細な説明** | 「開始時刻」と「期限切れ時刻」の間の差が 5 分未満であるため、リモート診断操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 期限切れ時刻が 5 分よりも大きいことを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1143

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration results are not applicable for the job type for Job: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているジョブは、設定ジョブ（設定結果を生成する設定 XML のインポートまたはプレビュータイプのジョブ）ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1144

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Job: *arg1* is invalid or is not present in the job queue and a related Lifecycle Log entry is not found. |

**引数**

- ***arg1*** **=** ジョブ ID

**詳細な説明** メッセージに示されているジョブ ID には利用可能な設定結果情報がありません。このジョブ ID は無効であるか、ジョブキュー内に存在せず、関連する Lifecycle ログエントリは見つかりません。

**推奨される対応処置** メッセージに示されているジョブ ID を確認し、有効なジョブ ID で操作を再試行します。現在のジョブキュー内で有効なジョブ ID を確認するには、RACADM を使用して、コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。

**カテゴリ** 構成

**サブ項目** RAC = RAC イベント

**重大度** 重大度 2（警告）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1145

**Message（メッセージ）** The entered log type is invalid.

**詳細な説明** -t オプションに入力した値が無効です。

**推奨される対応処置** ヘルプテキストで有効なログタイプのリストを確認し、有効なログタイプを入力して、操作を再試行します。

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1146

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the SNMPv3 username because SNMPv3 is not enabled for the specified user on iDRAC. |
| **詳細な説明** | SNMPv3 が iDRAC の指定ユーザーで有効にされていないため、SNMPv3 ユーザー名を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | コマンド「racadm set iDRAC.Users.<ユーザーインデックス>.SNMPv3Enable 1」を実行し、指定ユーザーで SNMPv3 を有効にして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1147

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the SNMPv3 username entered in the command because the username is not present or enabled on iDRAC. |
| **詳細な説明** | 入力された SNMPv3 グループ用のユーザー名を持つユーザーが iDRAC 上で存在しないか、または有効になっていないため、SNMPv3 ユーザーを設定することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定ユーザー名が iDRAC 上で存在し有効であることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1150

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the export operation. |
| 詳細な説明 | エクスポート操作が正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 5 分後にエクスポート操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1151

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The export operation is unsuccessful. |
| **詳細な説明** | エクスポート操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM techsupreport collect コマンドを再実行して、エクスポート操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1152

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | エクスポート操作は正常に完了しました。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | エクスポート操作は正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1153

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The time stamp is not available to display. |
| **詳細な説明** | 前回の techsupreport collect 操作のタイムスタンプが記録されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM techsupreport collect コマンドを実行して、techsupreport collect 操作が完了したら、RACADM getupdatetime コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1154

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The requested operation is initiated. |
| 詳細な説明 | 要求された techsupreport collect または export 操作が開始されました。 |
| 推奨される対応処置 | RACADM jobqueue サブコマンドを実行し、ジョブ ID を使用して、要求した操作のステータスを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1155

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the operation because Lifecycle Controller is disabled. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller が無効になっているため、操作を完了できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle Controller を有効にして、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、コマンド racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 を実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1156

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to display the information about the server network interfaces. |
| 詳細な説明 | サーバーオペレーティングシステム（OS）上で iDRAC サービスモジュールがインストールされていないか実行されていない、または OS データの収集が無効になっているため、サーバーネットワークインタフェース情報を取得できません。 |
| 推奨される対応処置 | コマンド racadm get iDRAC.ServiceModule を実行して、サーバーオペレーティングシステム上で iDRAC サービスモジュールがインストール済みで実行されているかどうか、OS データの収集が有効になっているかどうかを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1157

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the specified FQDD. |
| **詳細な説明** | 指定された FQDD が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 入力した FQDD が有効であるかどうかを確認します。有効な FQDD のリストについては、コマンド racadm gethostnetworkinterfaces を実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1158

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested number of log entries exceeds the limit. |
| **詳細な説明** | ライフサイクルログのエントリの要求数が上限を超えたため、表示できません。リモート RACADM 操作は、すべてのログエントリを取得する前にタイムアウトになる可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | リモート RACADM を使用して少数のログエントリを取得するか、ファームウェアまたはローカル RACADM を使用してすべてのログエントリを表示します。数を制限してログエントリを取得するには、-n オプションを使用します。たとえば、最新の 10 のログエントリを表示するには、コマンド racadm lclog view -n 10 を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1159

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to get the requested data from iDRAC. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が無効になっているか、DUP アップデートが進行中のため、iDRAC からデータを取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の操作を実行します。1）DUP fw アップデートが進行中かどうか確認し、終了するまで待ちます。2）Lifecycle Controller が有効であることを確認します。Lifecycle Controller を有効にするには、コマンド racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 を実行します。3）操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1160

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set USB group objects because of insufficient privilege for user account *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** ユーザー名 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたユーザーアカウントにはこの操作に必要なシステムコントロール権限がないため、USB グループオブジェクトを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC システム管理者に連絡して、メッセージで示されているアカウントにシステムコントロール権限を追加してもらうか、システムコントロール権限があるアカウント証明書を使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1161

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initiate the techsupreport collect operation for the Tech Support Report (TSR) because the iDRAC Service Module (iSM) is not running. |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュール（iSM）が実行中のため、techsupreport collect 操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | コマンド racadm get iDRAC.ServiceModule を実行して、サーバーオペレーティングシステム（OS）上で iDRAC サービスモジュールがインストール済みで実行されていること、および OS データの収集が有効になっていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1162

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initiate the techsupreport collect operation for the Tech Support Report (TSR) because another collect operation is in progress. |
| **詳細な説明** | テクニカルサポートレポート（TSR）の別の techsupreport collect 操作が進行中のため、要求された techsupreport collect 操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の収集操作が完了するのを待ってから、次の収集操作を開始します。techsupreport collect 操作のステータスを表示するには、コマンド racadm jobqueue view を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1163

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The peak utilization value of out-of-band performance monitoring sensor *arg1* is successfully reset. |
| **引数** | • ***arg1* =** センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている帯域外パフォーマンス監視センサーのピーク使用率値が正常にリセットされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1164

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A remote diagnostics operation is currently running and not completed. |
| **詳細な説明** | リモート診断操作がすでに実行中です。現在の実行が完了するまでは、別の操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在実行中の診断操作が完了してから、別の操作が開始されます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1165

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC ウェブサーバーの http または https のいずれかのポートに入力されたポート番号を設定できません。このポート番号はすでに使用されています。 |
| **詳細な説明** | iDRAC ウェブサーバーの http または https のいずれかのポートに入力されたポート番号を設定できません。このポート番号はすでに使用されています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 使用されていないポート番号を入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1166

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully initiated Configuration XML file preview operation that was invoked by *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** ユーザー名 |
| **詳細な説明** | メッセージ中で指定されたユーザー名によって起動された設定 XML ファイルのプレビュー操作が正常に開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1168

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RACADM「getconfig」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。 |
| **詳細な説明** | RACADM「getconfig」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM「racadm get」コマンドを実行して、iDRAC 設定パラメータを取得します。get コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help get」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1169

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RACADM「config」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。 |
| **詳細な説明** | RACADM「config」コマンドは、iDRAC ファームウェアの将来のバージョンで廃止されます。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM「racadm set」コマンドを実行して、iDRAC 設定パラメータを設定します。set コマンドの詳細については、RACADM コマンド「racadm help set」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1170

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to find the SSL library in the default path. |
| 詳細な説明 | SSL ライブラリが見つかりません。これは、ライブラリがデフォルトパスにインストールされていないか、SSL ライブラリがインストールされていないためです。 |
| 推奨される対応処置 | SSL ライブラリがインストールされていない場合は、インストールして、操作を再試行します。SSL ライブラリがインストールされている場合は、linux「ln」コマンドを使用して、インストールされている SSL ライブラリから「libssl.so」へのソフトリンクを作成し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1175

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change the user configuration because modifying the user configuration at index 1 is not allowed. |
| 詳細な説明 | 変更がインデックス 1 で許可されていないため、ユーザー設定を変更できません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC1176

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to generate the Certificate Signing Request (CSR) message because all the attributes in the iDRAC.Security group are not configured. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC.Security グループの一部の属性が設定されていないため、証明書署名要求（CSR）メッセージを生成できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC.Security グループのすべての属性が設定されていることを確認します。属性のリストを取得するには、「racadm get iDRAC.Security」コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1177

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A USB device is attached to the iDRAC. |
| **詳細な説明** | USB デバイスが iDRAC に接続され、iDRAC からアクセスできます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。USB デバイスを iDRAC ではなくサーバーに接続するには、前面パネル USB ポートから USB デバイスを取り外し、USB 管理ポートモード設定を変更して、USB デバイスを再び取り付けます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1178

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | USB デバイスが iDRAC に接続され、設定 XML インポート操作が進行中です。 |
| **詳細な説明** | USB デバイスが iDRAC に接続され、設定 XML インポート操作が進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 設定 XML インポート操作が完了するまで待ってから、別の操作を試行します。設定 XML インポート操作のステータスを表示するには、RACADM コマンド「racadm jobqueue view」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1179

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete requested operation because an Type A/A USB cable is connected to the front panel USB port and the iDRAC is emulating a NIC device. |
| **詳細な説明** | タイプ A/A の USB ケーブルが前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC が NIC デバイスをエミュレートしているため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | USB 管理ポートモード設定を変更するには、タイプ A/A の USB ケーブルを前面パネル USB ポートから取り外し、ポートモード設定を変更します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1180

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A USB device is inserted in the front panel USB Management port and is in use by the server operating system. |
| **詳細な説明** | USB デバイスが、前面パネル USB 管理ポートに挿入されており、サーバーオペレーティングシステムによって使用されています。ポートモード設定を変更するには、このデバイスが使用中ではない必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | USB デバイスを取り外し、挿入し直して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1181

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change USB Management Port mode. |
| **詳細な説明** | 不明なハードウェアまたはファームウェア問題のため、USB 管理ポートの状態を変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | 管理ポートモード設定を変更するには、次の手順を実行します。デバイスが存在する場合は、前面パネル USB 管理ポートから USB デバイスを取り外して再度取り付けます。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1182

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve information for the Power group or attribute because the server is not PMBus capable. |
| **詳細な説明** | PMBus 機能が提供されていないか、PMBus 対応の PSU が取り外されているため、Server Instrumentation が電源に関する情報を提供できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1183

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to assign IP addresses 169.254.0.3 and 169.254.0.4 to the device OSBMC USBNIC because the IP addresses entered are reserved for the iDRAC Direct feature. |
| **詳細な説明** | 入力された IP アドレスは、iDRAC Direct 機能用に予約されているため、メッセージで示されているデバイスに IP アドレス 169.254.0.3 および 169.254.0.4 を割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | 別の適切な IP アドレスを入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1184

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | getuscvresion RACADM サブコマンドは、今後のリリースで廃止されます。 |
| **詳細な説明** | getuscvresion RACADM サブコマンドは、今後のリリースで廃止されます。 |
| **推奨される対応処置** | getuscversion ではなく、getversion -f lc サブコマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1185

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure static IPv6 address because an invalid IPv6 address or IPv6 Gateway is entered. |
| **詳細な説明** | 入力された IPv6 アドレスまたは IPv6 ゲートウェイが無効であるため、静的 IPv6 アドレスは設定されません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IPv6 アドレスおよび IPv6 ゲートウェイを入力してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC1186

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 1000Mbps speed setting is Read Only and cannot be configured for the iDRAC NIC. |
| **詳細な説明** | DRAC の NIC には、10Mbps または 100Mbps しか設定することができません。この設定について文書を参照したい場合は、cfgNetTuning 下にある『racadm ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC802

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC time is set using Network Time Protocol. |
| **詳細な説明** | ネットワークタイムプロトコルで iDRAC の時刻が設定されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC913

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to login to RAC using the specified address |
| **詳細な説明** | 管理システムが iDRAC にログインできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | その iDRAC に与えられたユーザー名とパスワードが正しいことを確認します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC914

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Value specified is invalid: Must be 0 (Off) or 1 (On). |
| **詳細な説明** | 指定された値は有効な範囲内にありません。LED の状態をオフに設定するには、0 を入力します。LED の状態をオンに設定するには、1 を入力してください。 |
| **推奨される対応処置** | 数値を 0（オフ）または 1（オン）に設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC915

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change auto-negotiation property for the NIC. |
| 詳細な説明 | iDRAC NIC のオートネゴシエーションプロパティは、NIC が専用モードの場合にのみ変更することができます。NIC モードを専用に変更するには、iDRAC Enterprise ライセンスが必要です。 |
| 推奨される対応処置 | 「racadm set idrac.nic.selection <1 \| Dedicated>」を使用し、NIC モードを専用モードに変更して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC916

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Value given exceeds the maximum threshold value. |
| **詳細な説明** | 与えられた値が、最大しきい値を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | 最大しきい値よりも小さい値を設定します。最大しきい値を表示するには、コマンドプロンプトで racadm get System.Power. Cap.MaxThreshold を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC917

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The syntax of the specified command is not correct. |
| 詳細な説明 | 指定したコマンドの構文が正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | コマンドのヘルプテキストを参照してください。ヘルプテキストを表示するには、「racadm help <サブコマンド>」を実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC918

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to get the inlet temperature data. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Racadm が吸込温度のデータを取得できません。これは、温度表にデータが入っていないか、基盤となる計装が有効な値を返さない場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 基盤となる計装が温度表にデータを埋めるのを待ち、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC919

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Copy to remote share unsuccessful. Remote share might be write protected. |
| **詳細な説明** | Racadm 吸込温度の履歴ファイルを、指定されたリモート共有にエクスポートできませんでした。これは、指定された共有が書き込み保護されていいるためです。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルをエクスポートするには、リモート共有の許可を変更します。あるいは、書き込み許可のあるべつの共有を作成します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC920

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This interface does not support the specified option. |
| **詳細な説明** | ファームウェア racadm からは、リモートファイル共有のみにしか吸込温度履歴をエクスポートできません、 |
| **推奨される対応処置** | 吸込温度履歴をエクスポートするリモートファイル共有を作成します。あるいは、racadm の実行ファイルでアクセス可能なファイルシステムに、リモート / ローカル racadm を使用してエクスポートします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC921

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The temperature history can be exported in XML or CSV format only. |
| **詳細な説明** | （t パラメータで）指定されたファイルタイプが無効です。温度履歴は、XML または CSV でエクスポートすることができます。 |
| **推奨される対応処置** | 要求したエクスポートファイルタイプを、XML、CSV のどちらかに変更します。これには、t パラメータに渡す引数を変更します。このパラメータに渡す引数は、大文字と小文字が区別されません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC922

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Specified path is too long. |
| **詳細な説明** | リモート共有を指定するパス（l パラメータで指定されたもの）が長すぎます。このパスの長さは、256 文字未満でなくてはなりません。 |
| **推奨される対応処置** | 長さが 256 文字未満の、異なるリモート共有の場所を指定して、同じコマンドを再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC923

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The file path is too long. |
| 詳細な説明 | 指定されたファイルパス（f パラメータで指定されたもの）が長すぎます。このパスの長さは、64 文字未満でなくてはなりません。 |
| 推奨される対応処置 | 長さが 64 文字未満の、より短いファイルパス（f パラメータで指定するもの）を使って、同じコマンドを再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC924

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Inlet temperature history exported successfully. |
| **詳細な説明** | 吸気口温度履歴が指定されたファイルに正常にエクスポートされました。 |
| **推奨される対応処置** | なし。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC925

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Recurrence interval is not applicable for this サブカテゴリ. |
| **詳細な説明** | 指定されたサブカテゴリに、アラート反復を設定することはできません。アラート反復は、TMPS サブカテゴリにのみ適用できます。 |
| **推奨される対応処置** | 1. アラート反復がこのサブカテゴリに適用可能かを確認します。これを確認するには、racadm eventfilters get を実行します。2. 指定されたサブカテゴリに通知を設定するには、-r オプションを使用せずにコマンドを実行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC926

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The recurrence interval needs to be an integer from 0 to 365. |
| **詳細な説明** | 反復間隔に指定された値が無効です。値は 0～365 でなければなりません。 |
| **推奨される対応処置** | r の引数を 0～365 の値に変更し、同じコマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC927

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Recurrence value modified successfully. |
| 詳細な説明 | 反復の値は、正常に指定された値に変更されました。 |
| 推奨される対応処置 | なし。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC928

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to modify the recurrence value. |
| 詳細な説明 | Racadm は反復の値を設定できません。これは、基盤となる計装にその値を設定できない場合に発生します。 |
| 推奨される対応処置 | 数分間待ってから、コマンドを再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC929

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid category or サブカテゴリ specified. |
| **詳細な説明** | 指定されたカテゴリまたはサブカテゴリが正しくありません。反復間隔は、TMPSS サブカテゴリとシステムカテゴリにのみ適用できます。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なカテゴリのリストについては、コマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC930

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 吸込温度をエクスポートすることができません。 |
| **詳細な説明** | 現在 Racadm が吸込温度のデータを取得できません。これは、温度表にデータが入っていないか、計装が有効な値を返さない場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 計装が温度表にデータを埋めるのを待ち、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC936

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change the hot spare property for the PSU. |
| **詳細な説明** | システムに非 PMBus PSU がないため、DRAC がホットスペアプロパティを有効化または無効化することができません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC937

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully initiated configuration XML file import operation that was invoked by the *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** ユーザー名 |
| **詳細な説明** | メッセージ中で指定されたユーザーによって起動された設定 XML ファイルのインポート操作は、正常に開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC938

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully initiated configuration XML file export operation invoked by the *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ユーザー名 |
| **詳細な説明** | メッセージ中で指定されたユーザーによって起動された設定 XML ファイルのエクスポート操作は、正常に開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC939

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to start the system configuration profile export or import operation. |
| 詳細な説明 | システムプロファイルのエクスポート操作またはインポート操作を実行する要求は、すでにファームウェアアップデート操作が進行中であるため、開始できません。 |
| 推奨される対応処置 | アップデート操作が完了するまで待つか、アップデート操作をキャンセルしてから、再試行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC940

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to start the system configuration profile export or import operation. |
| 詳細な説明 | 既存のシステムプロファイルのインポートジョブまたはエクスポートジョブが実行中の場合、システム構成プロファイルのバックアップ操作または復元操作を開始することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 既存のシステムプロファイルのエクスポートジョブあるいはインポートジョブが完了するまで待つか、そのジョブをキャンセルしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC941

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully initiated the export operation. This operation may take several minutes to complete. |
| **詳細な説明** | システムの構成プロファイルのエクスポート操作は、システム構成によって、数分かかる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用して、ジョブステータスを監視します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC942

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully initiated the import operation. This operation may take several minutes to complete and may cause multiple system restarts while device firmware and configuration are applied. |
| **詳細な説明** | システム構成プロファイルのインポート操作が開始されました。システム構成プロファイルから、システム構成サーバープロファイルがインポートされる間は、システムでほかの操作を行うことはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用して、ジョブステータスを監視します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC943

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Warning: Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled. |
| **詳細な説明** | 再起動時にシステムインベントリを収集（CSIOR）機能は、現在無効です。システムインベントリが最新の状態でない場合、コピーされているシステム構成プロファイルは、最新のインベントリ情報を反映していません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 最新のインベントリ情報を取得するには、現在のジョブをキャンセルして、「racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1」を実行して CSIOR を有効にするか、エクスポート操作を再度開始します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC944

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create the configuration job. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が無効になっている場合、設定ジョブを作成することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1」を実行して Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC945

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid object value specified. |
| **詳細な説明** | この専用 NIC または共有 NIC のスキャン時間の値が 5 秒から 255 秒の間になっていません。 |
| **推奨される対応処置** | スキャン時間の値を 5 秒から 255 秒の間に設定し、操作を再試行してください。詳細については、RACADM のヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC946

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the NIC to Auto Dedicated NIC mode. |
| **詳細な説明** | NIC の選択モードが「専用 NIC」に設定されている場合、その NIC には「自動専用 NIC」モードを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | NIC を 自動専用 NIC モードに設定するには、NIC の選択モードを「共有 NIC」に設定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC947

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid object value specified. |
| **詳細な説明** | オブジェクト設定操作に使用された値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | オブジェクトのタイプに基づいて値を指定してください。詳細に関しては、RACADM のヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC948

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to send the notification for the specified event to the configured destination. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定されたメッセージ ID のテストイベント通知が、設定された宛先に送信されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なメッセージ ID を使用していることを確認し、必要な通知フィルタを設定して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC949

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully added a work note to the Lifecycle Log. |
| **詳細な説明** | 指定された作業メモが、Lifecycle ログに追加されました。 |
| **推奨される対応処置** | racadm lclog view c worknotes コマンドを使用して、作業メモを表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC950

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to add the work note to the Lifecycle Log. |
| **詳細な説明** | iDRAC がより古いレコードを Lifecycle ログにアーカイブしている場合、作業メモを Lifecycle ログに追加することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC が古いデータを記録するまで数分間待ってから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC951

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The number of characters entered for the work note exceeds the supported limit. |
| **詳細な説明** | 作業メモには、最大 256 文字しか使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 作業ノートへの入力を 256 文字を超えないようにして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC952

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | There is no free space to add new work notes to the Lifecycle Log. |
| 詳細な説明 | Lifecycle ログのエントリの割り当てサイズが上限に達したため、これ以上作業メモを Lifecycle ログに追加できません。 |
| 推奨される対応処置 | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC953

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully added the comment. |
| **詳細な説明** | Lifecycle ログの指定されたエントリに、コメントが追加されました。 |
| **推奨される対応処置** | racadm lclog view q <シーケンス番号> -n 1 コマンドを使用して、追加コメントを表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC954

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The number of characters entered for the comment exceeds the supported limit. |
| **詳細な説明** | コメントには、最大 128 文字しか使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | コメントの入力を 128 文字を超えないようにして、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC955

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the information related to the specified record in the Lifecycle Log. |
| **詳細な説明** | 指定されたレコードは、Lifecycle ログに存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | racadm lclog view -i コマンドを実行して、Lifecycle ログに記録されたレコードのシーケンス番号を入手し、有効なシーケンス番号を使ってコマンドを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC956

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There is no free space to add new comments to the Lifecycle Log. |
| **詳細な説明** | Lifecycle ログのエントリの割り当てサイズが上限に達したため、これ以上コメントを Lifecycle ログに追加できません。 |
| **推奨される対応処置** | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC957

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An import or export operation is currently in progress. |
| 詳細な説明 | 現在の操作が完了するまで、別のインポートまたはエクスポート操作を開始することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 現在のインポート操作またはエクスポート操作が完了するまで待ってから、別の操作を開始します。現在のインポート操作またはエクスポート操作のステータスを確認するには、racadm jobqueue view コマンドを使用します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC958

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to start the import or export operation. |
| **詳細な説明** | 現在のアップデート操作が完了するまで、インポートまたはエクスポート操作を開始することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のアップデート操作が完了するまで待ってから、別の操作を開始します。現在のアップデート操作ジョブのステータスを確認するには、racadm jobqueue view コマンドを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC959

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid file used for configuration XML file import operation. |
| **詳細な説明** | インポートに使用される設定 XML ファイルの内容が、誤った変更または内容が原因で、無効です。 |
| **推奨される対応処置** | インポートされる設定 XML ファイルへの変更を修正するか、正しいファイル名を指定して、操作を再試行します。詳細に関しては、Lifecycle ログを確認してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC960

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the specified configuration XML file for import. |
| **詳細な説明** | インポートするよう指定した設定 XML ファイルは、指定されたリポジトリ内にあってはなりません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 指定したファイル名が正しく、指定したリポジトリ内に置かれていることを確認して、操作を再試行してください。構文の詳細については、「racadm help set」を実行して、RACADM のヘルプを表示します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC961

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A pending or committed system configuration change exists. |
| **詳細な説明** | 先に実行したインポート操作に、保留中またはコミットされた設定変更がある場合には、別のインポート操作を開始することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定の変更が適用されるまで待ってから、別のインポート操作を開始します。現在のインポート操作のステータスを確認するには、racadm jobqueue view コマンドを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC962

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue with the operation because Lifecycle Controller is in recovery state, |
| **詳細な説明** | この操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 コマンドを使用して Lifecycle Controller を有効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC963

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the status of Lifecycle Controller. |
| **詳細な説明** | iDRAC は、Lifecycle Controller 状態を読み取れません。この操作を実行するには、Lifecycle Controller を有効にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | racadm get LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState コマンドを実行して、Lifecycle Controller のステータスを取得します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC964

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the operation. |
| **詳細な説明** | 内部エラーのため、この操作を実行することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | しばらく待ってから、操作を再試行してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC965

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -l option must be specified if -u and -p are used. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、場所（-l）が指定されていない場合、続行できません。u および p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定し、-l はリモート共有の場所を指定します。 |
| **推奨される対応処置** | リモート共有の場所（-l）とともにユーザー名とパスワードも指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、racadm help <サブコマンド> コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC966

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue with the opearion because the user name or password is not specified. |
| **詳細な説明** | リモート共有（CIFS）に関連するあらゆる操作は、ユーザー名とパスワードが指定されていない場合、続行できません。u および p オプションは、リモート共有のユーザー名とパスワードを指定します。 |
| **推奨される対応処置** | リモート共有のユーザー名とパスワードの両方を指定していることを確認し、操作を再試行します。必要なサブコマンドで使用できるオプションのリストを表示するには、racadm help <サブコマンド> コマンドを実行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC967

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Exporting the configuration XML file to a local share is not supported when using Firmware RACADM. |
| **詳細な説明** | ファームウェア RACADM を使用する場合、設定 XML ファイルがエクスポートできるのは、リモート共有のみです。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェア RACADM を使用する場合は、設定の XML ファイルのエクスポートをリモート共有にのみ行うようにします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC968

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Importing the configuration XML file from a local share is not supported when using Firmware RACADM. |
| **詳細な説明** | ファームウェア RACADM を使用している場合、この設定 XML ファイルはクライアントの場所からインポートすることは出来ません。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェア RACADM を使用している場合、リモート共有からのみ設定 XML ファイルをインポートしてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC969

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Incorrect value specified for the shutdown option. |
| 詳細な説明 | シャットダウンオプション（-b）で指定された値が正しくない場合、インポート操作を続行できません。サポートされている値は「Graceful」および「Forced」です。 |
| 推奨される対応処置 | シャットダウンオプション（–b）には、「Graceful」または「Forced」を指定してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC970

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Incorrect value specified for the end power state option. |
| **詳細な説明** | システムオプション（-s）のエンド電源状態に指定された値が正しくない場合、インポート操作を続行できません。サポートされている値は「On」および「Off」です。 |
| **推奨される対応処置** | エンド電源状態（–s）オプションに「On」または「Off」のいずれかが指定されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC971

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Incorrect file type specified. |
| **詳細な説明** | ファイルタイプに指定された値が正しくない場合、インポート操作またはエクスポート操作を続行できません。ファイルタイプの正しい値は、「xml」または「ini」です。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルタイプ（-t）オプションに、「xml」または「ini」のいずれかが指定されていることを確認します。ファイルタイプが指定されていない場合、デフォルトとして「ini」が使用されます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC972

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient privileges to run the configuration XML file import or export operations. |
| **詳細な説明** | 設定 XML のインポート操作およびエクスポート操作を行うには、指定されたユーザー名が管理者役割の特権を持っている必要があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 管理者役割の特権を持つユーザー名で、同じコマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC973

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The imported configuration XML file matches the current system configuration. |
| **詳細な説明** | インポートするよう指定された設定 XML ファイルの設定が、現在のシステム構成と同じでした。 |
| **推奨される対応処置** | 設定 XML ファイルに目的とするシステム構成の変更を加えて、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC974

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid wait time specified. |
| 詳細な説明 | 待機時間（w）オプションに指定された値が無効です。有効な範囲は、300～3600 秒です。 |
| 推奨される対応処置 | 待機時間（-w）オプションに有効な値を指定してから、コマンドを再試行してください。サポートされている値の範囲は、300 秒～3600 秒です。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC975

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid share type specified. |
| 詳細な説明 | l パラメータで指定された共有タイプが無効です。この操作では、CIFS または NFS 共有タイプしかサポートされていません。 |
| 推奨される対応処置 | サポートされている共有タイプについては、サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC976

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Export configuration XML file operation initiated. |
| 詳細な説明 | 設定 XML ファイルのエクスポート操作が開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 操作のステータスを表示するには、racadm jobqueue view i <ジョブ ID> コマンドを使用します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC977

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Import configuration XML file operation initiated. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 設定 XML ファイルのインポート操作が開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作のステータスを表示するには、racadm jobqueue view i <ジョブ ID> コマンドを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC978

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported Lifecycle Controller firmware version detected. |
| **詳細な説明** | ターゲットシステムの Lifecycle Controller のファームウェアバージョンが、設定 XML ファイルのインポート操作またはエクスポート操作をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | 最新の Lifecycle Controller のファームウェアにアップデートしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC979

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully uploaded the custom signing certificate to iDRAC. |
| **詳細な説明** | 公開鍵暗号標準バージョン 12（PKCS 12）ファイルからカスタム署名証明書が回答され、システム構成に適用されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC981

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The type of certificate specified does not require a passphrase. |
| **詳細な説明** | パスフレーズは、パスフレーズで保護された証明書にしか必要とされず、-t オプションで 3 の値を使用して指定されます。 |
| **推奨される対応処置** | アップロードしようとするファイルがパスフレーズで保護されている場合、-t オプションを使用して、ファイルタイプに 3 を指定します。ファイルがパスフレーズで保護されていない場合は、-p オプションを指定せずにコマンドを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC982

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file detected. |
| **詳細な説明** | 提供された PKCS 12 ファイルが無効です。フォーマットが正しくない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、認証局にお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC983

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid passphrase provided for the Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file. |
| **詳細な説明** | 公開鍵暗号標準バージョン 12 （PKCS12）ファイルがパスフレーズで保護されており、指定されたパスフレーズが無効です。 |
| **推奨される対応処置** | -p オプションを使用して、そのファイルの正しいパスフレーズを指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC984

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 公開鍵暗号標準バージョン 12（PKCS 12）ファイルをアップロードできません。 |
| **詳細な説明** | iDRAC が、公開鍵暗号標準バージョン 12（PKCS 12）ファイルから、カスタム署名証明書およびプライベートキーを解凍できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 指定されたファイルとパスフレーズが有効であることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC985

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure the cfgServerBootOnce object. |
| **詳細な説明** | オブジェクト「cfgServerFirstBootDevice」が F10、F11、または BIOS の値に設定されている場合、オブジェクト「cfgServerBootOnce」は、設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM コマンド「racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice<F10、F11、BIOS 以外の値 >」を使用して、オブジェクト「cfgServerFirstBootDevice」の値を変更してから、オブジェクト「cfgServerBootOnce」の設定を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC986

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The "vmkey" sub-command is deprecated. |
| **詳細な説明** | 「vmkey」サブコマンドは廃止されましたが、その機能は 「vflashsd」サブコマンドを使えば利用できます。 |
| **推奨される対応処置** | 「vmkey」サブコマンドの代わりに、「vflashsd」サブコマンドを使用します。このサブコマンドの詳細を見るには、「racadm help vflashsd」コマンドを実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC987

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update job for *arg1* is initiated. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ファイル名 |
| **詳細な説明** | ファームウェアのアップデートジョブを開始してから、完了するまでにかかる時間は、アップデートファイルのサイズに依存します。 |
| **推奨される対応処置** | このファームウェアのアップデートジョブは、アップデートされるコンポーネントまたはファームウェアに応じて、数分かかる場合があります。ジョブの進捗状況を表示するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC988

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to initiate the *arg1* firmware update. |
| 引数 | • ***arg1*** = ファイル名 |
| 詳細な説明 | 既存のファームウェアアップデートジョブの状態が、まだ「新規」「ダウンロード中」「実行中」のいずれかである場合は、新しいファームウェアのアップデートジョブを開始することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 既存のファームウェアアップデートジョブが完了するか、スケジュールされてから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC989

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to apply the *arg1* firmware update. |
| 引数 | • ***arg1*** = ファイル名 |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデート操作では、Windows ベースのアップデートパッケージ（拡張子が .exe）、iDRAC ファームウェア（拡張子が .d7）、パーソナリティモジュールファームウェア（拡張子が .pm）、Lifecycle Controller ファームウェア（.usc）しかサポートされていません。 |
| 推奨される対応処置 | 操作に使われたファイルが無効です。サポートされているファイルのリストを参照するには、「racadm help update」コマンドを使用します。システムに固有のファイルの正しいバージョンに関しては、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC990

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to apply the *arg1* update. |
| **引数** | • ***arg1* =** ファイル名 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が無効になっている場合は、ファームウェアのアップデート操作を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1」コマンドを使用して、Lifecycle Controller を有効にしてから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC991

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to run the "jobqueue" command. |
| 詳細な説明 | 既存のアップデートジョブの状態が、まだ「新規」「ダウンロード中」「実行中」のいずれかに遷移しているため、「jobqueue」コマンドを実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | 既存のアップデートジョブが完了してから、操作を再試行します。既存のジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC992

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid job: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |
| **詳細な説明** | メッセージ中で指定されたジョブ ID は無効であり、すでに削除されています。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のジョブのリストを監視するには、「racadm jobqueue view」コマンドを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC993

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The job: *arg1* was deleted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージ中で指定されたジョブ ID 削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC994

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the "jobqueue delete --all" command. |
| **詳細な説明** | 「スケジュール済み」または「実行中」のいずれかの状態にあるジョブは削除することができません。ただし、「完了」または「失敗」のいずれかの状態にあるすべてのジョブは削除されます。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブ状態を監視するには、「racadm jobqueue view -i <ジョブ ID>」を使用します。また、一度にジョブを削除するには、「racadm jobqueue delete -i <ジョブ ID>」コマンドを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RAC995

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the hardware inventory. |
| **詳細な説明** | ハードウェアインベントリを取得できません。他のハードウェアインベントリ操作がすでに行われている、内部エラーが発生した、起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）が有効ではない、または無効にされている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 他のハードウェアインベントリ操作が行われている可能性がある場合は、その操作が完了してから、次の操作を再試行します。他のハードウェアインベントリ操作が行われていない場合は、起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能を有効にし、システムを再起動して、操作を再試行します。CISOR がすでに有効で、他のハードウェアインベントリ操作が行われていない場合は、「racadm racreset」コマンドを使用して、iDRAC を再起動して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC996

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set the object value because the DNS RAC Name object is not configured. |
| 詳細な説明 | オブジェクトの DNS RAC 名が設定されていないため、指定されたオブジェクトの値を設定できません。 |
| 推奨される対応処置 | 「racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <名前>」コマンドを使用して DNS RAC 名を設定してから、操作を再試行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC997

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The object DNSDomainFromDHCP cannot be enabled. |
| 詳細な説明 | IPv4 および IPv4 DHCP、または IPv 6 および IPv6 の自動設定が無効になっている場合、DHCP からのドメイン名取得は有効に出来ません。 |
| 推奨される対応処置 | IPv4 および IPv4 DHCP が有効になっているか、IPv6 および IPv6 の自動設定が有効になっていることを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC998

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | IPv6 cannot be enabled. |
| 詳細な説明 | iDRAC NIC は無効である場合、IPv 6 を有効にすることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 「racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 \| Enabled >」コマンドを使用して iDRAC の NIC を有効にしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RAC = RAC イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RAC999

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The object DNSFromDHCP6 cannot be enabled. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC の IPv6 自動設定が無効になっている場合、DNSFromDHCP6 を有効にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 「racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 \| Enabled >」コマンドを使用して IPv6 の自動設定を有効にしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RAC = RAC イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

46

# RDU イベントメッセージ

## RDU0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The fans are redundant. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2475 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5304 |
| **OMSA トラップ ID** | 5304 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RDU0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan redundancy is lost.（ファンの冗長性が失われました。） |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2473 |
| **LCD メッセージ** | Fan redundancy is lost. Check fans. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RDU0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan redundancy is degraded. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2474 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5305 |
| **OMSA トラップ ID** | 5305 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RDU0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The fans are not redundant. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2475 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RDU0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The fans are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. |
| 詳細な説明 | 1 つまたは複数のファンが故障したか取り外された、または追加のファンが必要になる構成の変更が発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RDU = 冗長性 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2473 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RDU0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 電源装置は冗長です。 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2475 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5304 |
| **OMSA トラップ ID** | 5304 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# RDU0012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 電源装置の冗長性が失われました。 |
| 詳細な説明 | 電源装置の例外、電源装置のインベントリの変更、システム電源インベントリの変更などのため、現在の電源動作モードには冗長性がありません。以前、システムは電源冗長モードで動作していました。 |
| 推奨される対応処置 | 電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RDU = 冗長性 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2473 |
| LCD メッセージ | Lost PSU redundancy. Check PSU cables. |
| OMSA イベント ID | 5306 |
| OMSA トラップ ID | 5306 |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# RDU0013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 電源装置の冗長性が劣化しています。 |
| 詳細な説明 | 電源装置の例外、電源装置のインベントリの変更、システム電源インベントリの変更などのため、現在の電源動作モードには冗長性がありません。以前、システムは電源冗長モードで動作していました。 |
| 推奨される対応処置 | 電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RDU = 冗長性 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2474 |
| LCD メッセージ | Lost PSU redundancy. Check PSU cables |
| OMSA イベント ID | 5305 |
| OMSA トラップ ID | 5305 |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# RDU0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power supplies are not redundant. |
| **詳細な説明** | 現在の電源装置構成は、冗長性を有効にするプラットフォーム要件を満たしていません。1 台の電源装置に障害が発生すると、システムがシャットダウンするおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、システム構成と電力消費を確認し、電源ユニットを正しい構成で取り付けます。電源ユニットのステータスにエラーがないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2475 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# RDU0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 電源装置が非冗長です。正常な動作を維持するためのリソースが不足しています。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システムの電源が切れるか、またはパフォーマンスが低下した状態で動作する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 電源ユニットの障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認し、電源ユニットを正しくアップグレードするか、または正しく取り付けます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2473 |
| **LCD メッセージ** | PSUs are not redundant. Insufficient resources. Check PSU cables. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# RDU0020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply redundancy is disabled. |
| **詳細な説明** | 電源装置の冗長性が無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5302 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RDU0021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to determine the redundancy status of the power supply units. |
| **詳細な説明** | 電源装置の 1 つが故障しました。 |
| **推奨される対応処置** | 故障した電源装置を新しい電源装置と交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5301 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RDU0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Fan redundancy is disabled. |
| **詳細な説明** | ファンでは現在冗長性が有効になっていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RDU = 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5302 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RDU0023

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to determine the redundancy status of the fans. |
| 詳細な説明 | 1 つ、または複数のファンが機能していない、または故障した可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | すべてのファンが正しく動作していることを確認します。機能していないすべてのファンを新しいファンと交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RDU = 冗長性 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# 47

# RED イベントメッセージ

## RED000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unrecognized error code encountered. |
| **詳細な説明** | 不明なエラーが返されました。 |
| **推奨される対応処置** | 統一資源識別子（URI）のターゲットパスを確認して、リポジトリサーバーが利用できることを確かめてください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ジョブは正常に完了。 |
| **詳細な説明** | ジョブは正常に完了。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 6211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# RED002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | パッケージは正常にダウンロード完了。 |
| **詳細な説明** | パッケージが正常にダウンロードされました。このジョブスケジューラが指定された時間にジョブをスケジュールします。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | まだジョブがスケジュールされていない場合は、スケジュールしてください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 6211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | パッケージのダウンロード中。 |
| **詳細な説明** | パッケージをダウンロードしています。 |
| **推奨される対応処置** | まだジョブがスケジュールされていない場合は、スケジュールしてください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 6211 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED004

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The job cannot be run because of an unknown issue. |
| 詳細な説明 | ジョブは、不明の問題のため、実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | 統一資源識別子（URI）、ターゲットパスを確認して、リポジトリサーバーが利用できることを確かめてください。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 6210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified URI is invalid. |
| **詳細な説明** | 共有の場所を指定する統一資源識別子（URI）が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | その共有の場所を示す、有効な統一資源識別子（URI）を指定します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# RED006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to download Update Package. |
| 詳細な説明 | アップデートパッケージを正常にダウンロードできません。 |
| 推奨される対応処置 | ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 6210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# RED007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to verify Update Package signature. |
| 詳細な説明 | アップデートパッケージのセキュリティ署名を確認できません。 |
| 推奨される対応処置 | サービスプロバイダからアップデートパッケージを再入手してください。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 6210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# RED008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to extract payloads from Update Package. |
| **詳細な説明** | アップデートパッケージのファームウェアペイロードを抽出できません。ファイルが無効か、セキュリティ署名を確認できないことが原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダからアップデートパッケージを再入手してください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# RED009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が存在しない。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が存在しない。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 起動時に F10 を押して、システムに Lifecycle Controller がインストールされていることを確認します。Lifecycle Controller アプリケーションが存在しない場合は、アップデートパッケージを使用して、再インストールします。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定されたターゲットが無効です。 |
| **詳細な説明** | 指定されたターゲットが無効です。 |
| **推奨される対応処置** | ターゲット情報を修正して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 6210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED0101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Rollback successfull. |
| 詳細な説明 | ファームウェアは、以前のバージョンにロールバックされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | USC version is not compatible. |
| **詳細な説明** | 現在の USC のバージョンは、このコンポーネント をサポートしていません。InstanceID を確認してください。 |
| **推奨される対応処置** | 可能であれば、USC の最新バージョンを使用します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller アップデートタスクを作成できない。 |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller のアップデートタスクを作成できません。関連するジョブのステータスが 失敗 にマークされています。 |
| 推奨される対応処置 | 1 分経過してから、アップデート操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 6210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がない。 |
| 詳細な説明 | 指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がない。 |
| 推奨される対応処置 | ターゲットのデバイスに適合する DUP をダウンロードして使用します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 6210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | このデバイスのジョブは既に存在する。 |
| **詳細な説明** | このアップデートのジョブが、すでにキューに存在しているため、新しいジョブをスケジュールできません。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のジョブを削除してから、新しいアップデートジョブをスケジュールします。リモートサービス API の使用者は、すべてのジョブを列挙して、重複するジョブを探して特定します。次に DeleteJob() メソッドを呼び出して、ジョブを削除すると、新しいアップデートジョブのスケジュールが可能になります。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定されているダウンロードプロトコルはサポートされていません。 |
| **詳細な説明** | 指定されているダウンロードプロトコルはサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているプロトコルには、NFS、CIFS、HTTP、FTP、TFTP が含まれます |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Mount of remote share failed. |
| **詳細な説明** | ファイルまたは ISO イメージがあるリモート共有の場所は正常にマウントされませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 1. 共有へのパスが正しいこと、および呼び出しのパラメータが正しいことを確認します。2. ネットワーク接続に問題がないことを確認します。3. マウントポイントが存在していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がありません。 |
| **詳細な説明** | 指定された DUP はターゲットデバイスと互換性がありません。 |
| **推奨される対応処置** | インストールのターゲットとなっているシステムと適合する DUP をダウンロードして使用します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | このデバイスでは、再インストールまたはロールバックはサポートされていません。 |
| **詳細な説明** | このデバイスでは、再インストールまたはロールバックはサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 1. このデバイスではロールバックはサポートされていないため、アップデート方法を使用してデバイスを直接アップデートしてください。2. コマンドで指定されたターゲットが正しいことを確認します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller に該当するファームウェアが見つからないため、再インストールまたはロールバックを行うことができません。 |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller に該当するファームウェアが見つからないため、再インストールまたはロールバックを行うことができません。 |
| 推奨される対応処置 | 直接求めるバージョンにアップデートします。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED020

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Feature not supported on current version of USC. |
| 詳細な説明 | 呼び出された機能は、現在のバージョンの Unified Server Configurator ではサポートされていません。 |
| 推奨される対応処置 | Unified Server Configurator を利用できる最新のバージョンにアップグレードしてから、この機能を使用します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The component InstanceID specified is not present on the system. |
| **詳細な説明** | 指定されたコンポーネント InstanceID がシステム上に見つかりません。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートに指定されたコンポーネントがシステム内に存在することを確認します。再起動時にシステムインベントリを収集 を有効にしてシステムを再起動し、そのコンポーネントが DCIM_SoftwareIdentity のインスタンスとして表示されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Version compatibility check was not successful. |
| **詳細な説明** | 指定されたデバイスに関するファームウェアアップデートパッケージのバージョンの互換性チェックに失敗しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 指定されたデバイスのバージョンの互換性チェックに失敗しました。リリースノートで指定されている、ファームウェアバージョンの前提条件がみたされていることを確認してください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller は使用中。このジョブは Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始します。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、別の操作で現在使用中の内蔵ストレージにアクセスすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバー > ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、操作を再試行します。また、サーバー OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定されたジョブは、Lifecycle Controller が使用可能になったときに開始します。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は使用中であり、現在別のジョブを処理しています。指定されたジョブは Lifecycle Controller が利用可能になった時に開始されます。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の Lifecycle Controller のタスクが完了するのを待ちます。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* firmware updated successfully. Current version: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名<br>• ***arg2*** **=** ファームウェアバージョン |
| **詳細な説明** | 示されているデバイスのファームウェアが、示されているファームウェアバージョンに正常にアップデートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <デバイス名> <ファームウェアバージョン> Updated successfully. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED026

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An internal error occurred while processing updates. |
| 詳細な説明 | 現在のアップデートの処理中に内部エラーが発生しました。アップデートは正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 現在の操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED027

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Insufficient space to upload the requested file. |
| 詳細な説明 | 一時的なストレージが満杯です。さらにアップロードを行うには、アップロードされたファイルをインストールして、容量を空ける必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | さらにアップロードを行う前に、現在アップロードされているファイルを選択してインストールします。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Update files were not selected. |
| **詳細な説明** | アップデートファイルが選択されていないため、インストールを続行できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | インストールする 1 つまたは複数のアップデートファイルを選択します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A reboot is pending. |
| **詳細な説明** | このタスクは、スケジュールされた開始時刻にシステムをリブートします。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# RED030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Reboot is complete. |
| **詳細な説明** | システムの再起動が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# RED031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Approaching maximum size limit allowed for storing firmware images. |
| **詳細な説明** | ファームウェアのイメージを保存する内部容量が満杯に近くなっています。制限一杯に達するまで、通常の操作は引き続き実行されます。制限一杯に達すると、すべてのロールバック用ファームウェアイメージが削除されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED032

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Reached maximum size limit allowed for storing firmware images. Deleted all rollback firmware images. |
| 詳細な説明 | 要求された操作のためのファームウェアイメージを保存する容量を確保するため、以前保存されていたロールバック用ファームウェアイメージは削除されました。すべてのロールバック用ファームウェアイメージが削除されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to reboot system. |
| 詳細な説明 | オペレーティングシステムのシャットダウン要求は正常に完了しませんでした。iDRAC はシステムの再起動を完了することができませんでした。再起動が完了するまで、システムの再起動に依存するすべての操作は完了しません。 |
| 推奨される対応処置 | シャットダウンを妨げているすべてオペレーティングシステムを特定し、その問題を解決します。オペレーティングシステムのシャットダウンを妨げている問題を解決したら、操作を再試行するか、ほかの手段またはインタフェースを使用してシステムを再起動します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# RED034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update in progress. |
| **詳細な説明** | ファームウェアのアップデート操作が現在進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアアップデートのジョブのステータスを確認します。現在のジョブが完了するのを待ちます。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# RED035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* Rollback successful. Earlier version: *arg2* , Current version: *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コンポーネント<br>• ***arg2 =*** ファームウェアバージョン<br>• ***arg3 =*** ファームウェアバージョン |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアが、ファームウェアのロールバック操作で正常にアップデートされました。コンポーネントのファームウェアは、以前のバージョンから、メッセージで示された現在のバージョンにアップデートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <デバイス名> <前のファームウェアバージョン> <新しいファームウェアバージョン> rollback successful |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware updates are available : *arg1* |
| **引数** | • ***arg1 =*** コンポーネント名 |
| **詳細な説明** | メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアアップデートが、指定されたリモートリポジトリで利用可能です。リポジトリで利用可能なファームウェアへのアップデートを推奨します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | コンポーネントのファームウェアを、指定されたリモートリポジトリで利用できるバージョンにアップデートします。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | All components firmware match with the specified remote repository. |
| **詳細な説明** | サーバー上のコンポーネントの現在インストールされているファームウェアが、指定されたリモートリポジトリのものと一致します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A recurring task of type *arg1* is added. |
| **引数** | • ***arg1 =*** タスクタイプ |
| **詳細な説明** | メッセージで示された自動サーバープロファイルエクスポート、または自動アップデートのタスクが追加されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <タスクタイプ> A recurring task was added. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED039

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Settings for a recurring operation of type *arg1* were cleared. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 操作ラベル |
| **詳細な説明** | メッセージで示された、自動サーバープロファイルバックアップ、自動アップデート、またはその他の繰り返し操作の設定が作成されました。メッセージに示された繰り返し操作は削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <タスクタイプ> A recurring task was removed. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED040

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A recurring operation of type *arg1* created a job *arg2* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 操作タイプ<br>• ***arg2*** = ジョブ ID |
| 詳細な説明 | メッセージで示されたジョブは、自動サーバープロファイルバックアップ、自動アップデート、またはその他の繰り返し操作で作成されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | <タスクタイプ> <ジョブ ID> A recurring task created a job. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED041

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A recurring operation of type *arg1* was not created because the required license is not available. |
| 引数 | • ***arg1*** = 操作タイプ |
| 詳細な説明 | メッセージで示された操作を実行するために必要なライセンスの有効期限が切れているか、利用できません。 |
| 推奨される対応処置 | 自動アップデート、または自動サーバープロファイルエクスポートおよびインポートの機能をサポートする、iDRAC ライセンスをインストールしてください。適切なライセンスがインストールされてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | <タスクタイプ> A recurring task was not created because the required license is not present. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED042

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A recurring operation of type *arg1* was not created because the necessary user access rights are not available. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 操作タイプ |
| **詳細な説明** | iDRAC へのアクセスに使用されたユーザー名には、メッセージで示された操作の実行に必要なユーザーアクセス権がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なアクセス権を持つユーザー名を使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <タスクタイプ> A recurring task was not created because the required user authority is not present. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A recurring operation of type *arg1* was not created because the operation type is disabled. |

**引数**

- ***arg1*** **=** 操作タイプ

**詳細な説明** メッセージで示された操作は現在無効になっています。

**推奨される対応処置** メッセージで示された操作を有効にしてから、操作を再試行してください。自動サーバープロファイルバックアップ操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1」を実行します。自動アップデート操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1」を実行します。

**カテゴリ** アップデート

**サブ項目** RED = FW ダウンロード

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** <タスクタイプ> A recurring task was not created because the task type is disabled.

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED044

**Message（メッセージ）** A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the required license is not available now.

**引数**

- ***arg1*** **=** 操作タイプ

**詳細な説明** メッセージで指定された操作の実行に必要なライセンスの有効期限が切れているか、削除されたため、iDRAC はシーケンスの次のジョブを作成できませんでした。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 自動アップデート、または自動サーバープロファイルエクスポートおよびインポートの機能をサポートする、iDRAC ライセンスをインストールしてください。適切なライセンスがインストールされてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the required license is no longer present. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED045

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the necessary user access rights are not available now. |
| **引数** | • ***arg1* =** 操作タスク |
| **詳細な説明** | メッセージで示された操作の実行に必要なユーザーアクセス権が削除されたか、ユーザー名が削除されたため、iDRAC がシーケンスの次のジョブを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なアクセス権を持つユーザー名を使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the required user authority is no longer present. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED046

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A recurring operation of type *arg1* was unable to create a job because the task type is now disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 操作タイプ |
| **詳細な説明** | メッセージで示された操作は無効になっており、iDRAC はシーケンスの次のジョブを作成できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで示された操作を有効にしてから、操作を再試行してください。自動サーバープロファイルバックアップ操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1」を実行します。自動アップデート操作を有効にするには、racadm コマンド「racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1」を実行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <タスクタイプ> A recurring task was unable to create a job because the task type is now disabled. |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED047

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A recurring operation *arg1* was not created because the operation is already configured. |
| 引数 | • ***arg1*** = 操作タイプ |
| 詳細な説明 | 自動サーバープロファイルバックアップまたは自動アップデートの操作がすでに設定されています。 |
| 推奨される対応処置 | メッセージで示された操作の既存の設定をクリアしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | <タスクタイプ> A recurring task was not created because a task of that type is already resent. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The job *arg1* was deleted because the recurring operation *arg2* was cleared. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID<br>• ***arg2*** **=** 操作タイプ |
| **詳細な説明** | 自動サーバープロファイルバックアップまたは自動アップデートの操作がクリアされたため、メッセージで示された繰り返し操作シーケンスの次のジョブは開始されなかったか、削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | <ジョブ ID> <タスクタイプ> The given job was deleted because the recurring task of the given type was removed. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED049

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The job *arg1* is deleted because the recurring operation *arg2* is currently not enabled. |
| 引数 | • ***arg1*** = ジョブ ID<br>• ***arg2*** = 操作タイプ |
| 詳細な説明 | 自動バックアップまたは自動アップデートの繰り返し操作が無効になっているか、この機能のライセンスが期限切れの場合、シーケンスの次のジョブは開始せず、削除されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | <ジョブ ID> <タスクタイプ> The given job was deleted because the recurring task of the given type was no longer enabled. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED050

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The specified user credentials necessary for downloading an update package were not correct. |
| 詳細な説明 | ネットワーク共有へのアクセスのために指定されたユーザー名またはパスワードが正しくない、またはプロキシサーバーの設定が正しくないため、アップデートパッケージのダウンロードに失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。ユーザーアクセスのユーザー資格情報と、プロキシサーバーの設定が正しいことを確認します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED051

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The network file transfer of an update package was not successful. |
| 詳細な説明 | アップデートパッケージファイルのダウンロードに失敗しました。次の原因が考えられます。1) アップデートパッケージが見つからない、2) ホストアドレス、共有、ユーザー名、およびパスワード情報は正しいが、ファイル名が無効、3) ネットワークファイル共有がマウントできない、または 4) 転送が完了する前にネットワークファイル共有が切断された。 |
| 推奨される対応処置 | ネットワーク接続と、iDRAC からアップデートパッケージへのアクセスを確認します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Processing of update packages is starting. |
| **詳細な説明** | アップデートパッケージの処理を開始しています。アップデートパッケージの処理が完了するまでは、手動でのアップデートを行うことはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED053

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | アップデートパッケージの処理が完了しました。 |
| **詳細な説明** | アップデートパッケージの処理が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED054

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An update job *arg1* was created. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |
| **詳細な説明** | アップデートパッケージを適用するジョブが作成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED055

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A reboot job *arg1* was created. |
| 引数 | • ***arg1*** = ジョブ ID |
| 詳細な説明 | 1 つ以上のアップデートパッケージを適用する再起動ジョブが作成されました。サーバーは指定された開始時刻に再起動されます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED056

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An internal error occurred. Unable to complete the specified operation. |
| **詳細な説明** | iDRAC で使用できるメモリの不足により、内部エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED057

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An internal error occurred. Unable to complete the specified operation. |
| 詳細な説明 | iDRAC で使用できるメモリの不足により、内部エラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC をリセットし、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED058

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A repository update job *arg1* was created. |
| 引数 | • ***arg1*** = ジョブ ID |
| 詳細な説明 | メッセージに示されているジョブ ID を持つリポジトリアップデートジョブが作成されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create an update job for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コンポーネント名 |
| **詳細な説明** | メッセージで示されたコンポーネントのアップデートジョブを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで示されたコンポーネントに対する操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED060

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified repository catalog is not supported. |
| **詳細な説明** | 指定されたリポジトリカタログがサポートされていないか、その構造が正しくありません。この操作では、iDRAC および Lifecycle Controller で Windows アップデートパッケージのみがサポートされています。構造が正しくない場合は、期待される要素が |

| | |
|---|---|
| | 存在しないか、予期せぬ要素がカタログ XML ファイル内に存在しています。カタログ XML ファイルは、Repository Manager ツールによって生成される必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | リポジトリカタログファイルの名前と内容を確認します。Windows アップデートパッケージのみを選択することにより、Repository Manager を使用してカタログ XML ファイルを再構築し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED061

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The job is successfully scheduled. |
| **詳細な説明** | ジョブが正常にスケジュールされました。ジョブは指定された開始時刻に自動的に開始します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to successfully authenticate user credentials to the specified repository. |
| **詳細な説明** | 正常に認証できません。入力されたユーザー名またはパスワードが間違っているか、HTTP サーバーがベーシック認証タイプまたはダイジェスト認証タイプをサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | ユーザー名、パスワード、サーバーの認証タイプを確認します。操作を再試行して、手動でアップデートを行います。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2572 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC firmware updated successfully. Previous version: *arg1* , Current version: *arg2* |
| **引数** | • ***arg1* =** 利用可能なファームウェアバージョン<br>• ***arg2* =** インストールされているファームウェアバージョン |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアが、メッセージに示されたファームウェアバージョンに正常にアップデートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | IDRAC <ファームウェアバージョン> Updated successfully. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The scheduled Update from Repository job completed successfully. Applicable updates were not found. |
| **詳細な説明** | スケジュールされたリポジトリからのアップデートが完了し、適用可能なアップデートは見つかりませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 6211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED065

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The recurring scheduled update from repository job completed and updates were applied. A system restart was not required. |
| 詳細な説明 | The recurring scheduled update from repository job completed and updates were applied. A system restart was not required. |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 6211 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED066

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートは次回のシステム再起動時に実行されるよう準備されました。 |
| 詳細な説明 | リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートは次回のシステム再起動時に実行されるよう準備されました。 |
| 推奨される対応処置 | 準備されたアップデートを適用するには、システムの再起動が必要です。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 6211 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED067

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートが準備されました。準備されたアップデートを適用するため、システムが再起動されます。 |
| **詳細な説明** | リポジトリのジョブから定期的にスケジュールされたアップデートが完了し、アップデートが準備されました。準備されたアップデートを適用するため、システムが再起動されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 6211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to successfully complete *arg1* : *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID<br>• ***arg2*** **=** ジョブ結果メッセージ |
| **詳細な説明** | メッセージに示されたジョブが、正常に完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブの詳細に関しては、ジョブキューを表示します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED070

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure the Automatic Backup schedule. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 無効な入力パラメータが原因で、自動バックアップのスケジュールを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 自動バックアップのスケジュールメソッドに設定する入力パラメータが正しいことを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED071

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to get the Automatic Backup schedule information. |
| **詳細な説明** | 自動バックアップのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 自動バックアップのスケジュールを設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED072

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete the Automatic Backup schedule. |
| **詳細な説明** | 自動バックアップのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | 自動バックアップのスケジュールを設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED073

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The input value entered for the parameter *arg1* is invalid. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ |
| **詳細な説明** | メッセージで示されたパラメータの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで示されたパラメータの値が有効であることを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED074

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A required parameter is not present. |
| 詳細な説明 | メソッド呼び出しに必須パラメータがなかったため、操作は正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | メソッドのすべての必須パラメータあることを確認してから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED075

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An Automatic Backup schedule already exists. |
| 詳細な説明 | 自動バックアップのスケジュール設定がすでに存在するため、自動バックアップのスケジュール操作を正常に作成できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 自動バックアップのスケジュールを調べて正確であることを確認するか、既存のスケジュールを削除して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED076

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create an Automatic Update schedule, because an invalid parameter is entered. |
| **詳細な説明** | 入力パラメータが無効であるため、自動アップデートのスケジュールを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | すべての入力パラメータが正しいことを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED077

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to get the Automatic Update schedule information. |
| **詳細な説明** | 自動アップデートのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を取得できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 自動アップデートのスケジュールを設定します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED078

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete the Automatic Update schedule. |
| **詳細な説明** | 自動アップデートのスケジュールが設定されていないため、スケジュールの情報を削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | 自動アップデートのスケジュールを設定します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED079

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The input value entered for the parameter *arg1* is invalid. |
| 引数 | • ***arg1*** = パラメータ |
| 詳細な説明 | メッセージで示されたパラメータの値が無効であるため、操作を正常に完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | メッセージで示されたパラメータの値が有効であることを確認して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED080

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The required parameter *arg1* is not present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている必須パラメータがメソッド呼び出しになかったため、操作は正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | メソッドのすべての必須パラメータあることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED081

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Automatic Update schedule already exists. |
| 詳細な説明 | 自動アップデートのスケジュールがすでに存在するため、要求された操作は成功しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 既存の自動アップデートのスケジュールを削除しても、操作を再試行する前に選択します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED082

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested job cannot be scheduled, because job schedule type such as Automatic Backup or Automatic Update is not enabled. |
| **詳細な説明** | 自動アップデートまたは自動バックアップ機能が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいジョブスケジュールタイプを有効にしてから、操作を再試行します。たとえば、自動アップデート機能を有効にするには、自動アップデートの有効化 オプションを選択します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED083

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | The Chassis firmware is not updated because the version currently on the Chassis is same as the requested version. |
| **詳細な説明** | シャーシ上の現在のファームウェアバージョンが要求されたバージョンと同じであるため、シャーシファームウェアはアップデートされません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED084

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Unable to update the Chassis firmware because of an issue in the network communication between iDRAC and CMC. |
| **詳細な説明** | iDRAC と CMC の間の通信に問題があるため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | CMC にアクセスし、CMC が動作中で応答があることを確認することにより、CMC のステータスを確認します。その後、操作を再試行します。CMC に関する問題のトラブルシューティングの詳細については、『CMC User Manual』（CMC ユーザーマニュアル）を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED085

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update the Chassis firmware, communication with Chassis Management Controller took more time than expected. |
| **詳細な説明** | iDRAC と CMC の間の通信に想定以上の時間がかかっているため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | CMC にアクセスし、CMC が動作中で応答があることを確認することにより、CMC のステータスを確認します。その後、操作を再試行します。CMC に関する問題のトラブルシューティングの詳細については、『CMC User Manual』（CMC ユーザーマニュアル）を参照してください。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED086

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update the Chassis firmware, Chassis Management at Server is not set to Monitor and Configure. |
| **詳細な説明** | Chassis Management at Server（CMAS）が誤って設定されているため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。iDRAC から CMC ファームウェアをアップデートするには、この CMAS 属性が CMC 上で 監視と設定 に設定されている必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーでのシャーシ管理 属性が 監視と設定 に設定されていることを確認し、操作を再試行します。Chassis Management Controller（CMC）GUI を使用して正しい属性を設定するには、シャーシの概要、セットアップ、一般 の順に移動してから、サーバーでのシャーシ管理 属性をクリックして正しい値を選択します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED087

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update the Chassis firmware, Allow CMC Updates Through OS and Lifecycle Controller is set to Disabled. |
| **詳細な説明** | OS および Lifecycle Controller による CMC アップデートを許可設定が無効に設定されているため、シャーシファームウェアをアップデートできません。 |
| **推奨される対応処置** | OS および Lifecycle Controller による CMC アップデートを許可 設定が 有効 に設定されていることを確認して、操作を再試行します。iDRAC ウェブ UI を使用して、iDRAC > アップデートを選択します。設定 タブをクリックして、その設定で 有効 を選択します。適用 ボタンをクリックします。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED088

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update the Chassis firmware because an update operation is already in progress. |
| **詳細な説明** | アップデート操作がすでに進行中のため、シャーシファームウェアをアップデートすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のアップデート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED089

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Chassis firmware update operation is in progress. |
| **詳細な説明** | シャーシファームウェアのアップデート操作が進行中です。この期間中にシャーシファームウェアをアップデートしようとしても失敗します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED090

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Chassis firmware update operation is no longer in progress. |
| **詳細な説明** | シャーシファームウェアアップデート操作が実行中ではありません。これは、成功または失敗を示すものではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED091

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller ファームウェアをインストールできません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller ファームウェアをインストールできません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC7 ファームウェア（DUP）を再インストールして Lifecycle Controller を修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED092

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* firmware updated successfully. Previous version: *arg2* , Current version: *arg3* |
| **引数** | • ***arg1 =*** コンポーネント名<br>• ***arg2 =*** 使用できるファームウェアバージョン<br>• ***arg3 =*** インストールされているファームウェアバージョン |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたコンポーネントのファームウェアは、メッセージで識別されたファームウェアのバージョンに正常にアップデートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED093

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested job cannot be scheduled because Lifecycle Controller is not enabled. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効ではないので、スケジュールジョブを作成するには、それを有効にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を有効にし、操作を再試行します。Lifecycle Controller を有効にするには、サーバーの起動中に F2 を押して F2 セットアップユーティリティを使用し、iDRAC 設定 > Lifecycle Controlller を選択して、Lifecycle Controller 機能を有効化します。サーバーの再起動後、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RED094

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Updating firmware for *arg1* from version *arg2* to version *arg3* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** コンポーネント名<br>• ***arg2*** **=** 使用できるファームウェアバージョン<br>• ***arg3*** **=** インストールされているファームウェアバージョン |
| **詳細な説明** | メッセージで示されたコンポーネントのファームウェアが、メッセージで示されたファームウェアのバージョンにアップデートされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | RED = FW ダウンロード |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RED095

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Update of rSPI was not successful after the Diagnostics package was updated. |
| 詳細な説明 | 診断パッケージがアップデートされた際、その診断パッケージに依存する rSPi という名称のアイテムが、正常にアップデートされませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | RED = FW ダウンロード |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

48

# RFL イベントメッセージ

## RFL2000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module *arg1* is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFL = IDSDM メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFL2002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Internal Dual SD Module *arg1* is offline. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | SD カードモジュールは取り付けられていますが、正しく取り付けられていないか、設定が正しくない可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | SD モジュールを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RFL = IDSDM メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5303 |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFL2003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Internal Dual SD Module *arg1* is online. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RFL = IDSDM メディア |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2211 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFL2004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failure detected on Internal Dual SD Module *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | SD カードモジュールが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | SD モジュールを取り付けなおし、SD カードを抜き差しします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFL = IDSDM メディア |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2209 |
| **LCD メッセージ** | Internal Dual SD Module <名前> failed. Check SD Card |
| **OMSA イベント ID** | 5300 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFL2005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module *arg1* is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFL = IDSDM メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFL2006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module *arg1* is write protected. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | モジュールが書込み防止になっています。メディアに変更を書き込むことができません。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFL = IDSDM メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2210 |
| **LCD メッセージ** | Internal Dual SD Module <名前> is write protected. Check SD Card |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFL2007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module *arg1* is writable. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFL = IDSDM メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFL2008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module *arg1* is disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 内蔵デュアル SD カードの冗長性機能が無効になっています。メッセージで示された SD カードは無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFL = IDSDM メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFL2009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module *arg1* is enabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 内蔵デュアル SD カードの冗長性機能が有効になっています。メッセージで示された SD カードは有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFL = IDSDM メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

49

# RFLA イベントメッセージ

## RFLA2001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module *arg1* is absent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | SD カードモジュールが検知されないか、または取り付けられていません。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、SD モジュールを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFLA = IDSDM 不在 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2481 |
| **LCD メッセージ** | Internal Dual SD Module <名前> is absent. Check SD card. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

50

# RFM イベントメッセージ

## RFM1018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is absent. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is present. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is IPMI-function ready. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is not IPMI-function ready. |
| **詳細な説明** | リムーバブルフラッシュメディアが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is ready. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFM1023

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media is not ready. |
| 詳細な説明 | メディアが準備中か、またはメンテナンス中です。問題が解決しない場合は、カードを取り付けなおします。 |
| 推奨される対応処置 | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RFM = FlexAddress SD |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFM1024

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media is offline. |
| 詳細な説明 | 起動時の CID（Card Identification）署名が非揮発性（NV）のストレージ値と異なるか、またはカードが進行中のコピー操作のコピー先になっています。 |
| 推奨される対応処置 | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RFM = FlexAddress SD |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFM1025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is online. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failure detected on Removable Flash Media. |
| **詳細な説明** | SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。 |
| **推奨される対応処置** | フラッシュメディアを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、メディアを交換します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is operating normally. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media was activated. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media was deactivated. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFM1030

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media is booting. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RFM = FlexAddress SD |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFM1031

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media has finished booting. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is write protected. |
| **詳細な説明** | カードは SD カード上の物理的なラッチによって書込み防止にされています。IDSDM は書込み防止のカードを使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media is writable. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RFM1034

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Media not present for Removable Flash Media. |
| 詳細な説明 | SD カードが検知されないか、または取り付けられていません。 |
| 推奨される対応処置 | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RFM = FlexAddress SD |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RFM1035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Media is present for Removable Flash Media. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RFM = FlexAddress SD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

51

# RRDU イベントメッセージ

## RRDU0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module is redundant. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2491 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5304 |
| **OMSA トラップ ID** | 5304 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RRDU0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module redundancy is lost.（内蔵デュアル SD モジュールの冗長性が失われました。） |
| **詳細な説明** | 片方または両方の SD カードが正常に機能していません。 |
| **推奨される対応処置** | 障害の発生した SD カードを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2489 |
| **LCD メッセージ** | Internal Dual SD Module redundancy lost. Check SD cards |
| **OMSA イベント ID** | 5306 |
| **OMSA トラップ ID** | 5306 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RRDU0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal Dual SD Module redundancy is degraded. |
| **詳細な説明** | 片方または両方の SD カードが正常に機能していません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 障害の発生した SD カードを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2490 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5305 |
| **OMSA トラップ ID** | 5305 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RRDU0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 内蔵デュアル SD モジュールが冗長性を欠いています。 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 冗長性が必要な場合は、追加の SD カードを取り付け、冗長構成にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2491 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RRDU0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. |
| 詳細な説明 | 現在の動作構成では冗長性を維持できません。ユニットは劣化状態で動作する可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 製品マニュアルの確認と、SD カードの設定を行います。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources. Check SD Cards |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RRDU0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 内蔵デュアル SD モジュールの再構築が開始されました。 |
| **詳細な説明** | 内蔵デュアル SD モジュールの再構築が開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2491 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RRDU0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 内蔵デュアル SD モジュールの再構築が正常に完了しました。 |
| 詳細な説明 | 内蔵デュアル SD モジュールの再構築が正常に完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2491 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RRDU0008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Internal Dual SD Module rebuild did not complete successfully. |
| 詳細な説明 | いずれかの SD カードの読み取り / 書き込みが失敗したため、内蔵デュアル SD モジュールの再構築に失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | 障害の発生した SD カードを交換して再構築を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2489 |
| LCD メッセージ | Internal Dual SD Module rebuild failed. Replace failed SD card. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# RRDU0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Internal SD Module redundancy is disabled. |
| **詳細な説明** | 内部 SD モジュールで冗長性が現在有効になっていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5302 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RRDU0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to determine the redundancy status of the Internal SD Module. |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由でこの状態が発生します。1）どちらかの SD カード、または両方の SD カードが故障した。2）内部 SD モジュールが故障した。 |
| **推奨される対応処置** | 故障した SD カードを新しい SD カードと交換するか、内部 SD モジュールを交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | RRDU = IDSDM 冗長性 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5301 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

52

# RSI イベントメッセージ

## RSI0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Lifecycle Controller Remote Services is available. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller リモートサービスの計装が利用可能です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RSI = リモートサービス |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RSI0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The remote service is currently not available |
| **詳細な説明** | リモートサービスのデータベースは現在利用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 後で要求を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RSI = リモートサービス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RSI0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The remote service is reloading data |
| **詳細な説明** | リモートサービスのデータベースがアップデート中です。 |
| **推奨される対応処置** | 後で要求を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RSI = リモートサービス |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# RSI0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The remote service is unavailable |
| **詳細な説明** | リモートサービスのデータベースが使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | Integrated Remote Access Controller（iDRAC）をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | RSI = リモートサービス |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

53

# SEC イベントメッセージ

## SEC0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The chassis is open. |
| **詳細な説明** | シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシを閉じます。システムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2385 |
| **LCD メッセージ** | Intrusion detected. Check chassis cover |
| **OMSA イベント ID** | 5254 |
| **OMSA トラップ ID** | 5254 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEC0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The drive bay is open. |
| **詳細な説明** | ドライブベイが開いています。1 台のドライブが追加されているか取り外されている可能性があります。システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | ドライブベイを閉じます。システムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The I/O card area is open. |
| **詳細な説明** | I/O カードエリアが開いています。I/O カードが追加されているか取り外されている可能性があります。システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | I/O カードエリアを閉じます。システムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The processor area is open. |
| **詳細な説明** | プロセッサエリアが開いています。1 台のドライブが追加されているか取り外されている可能性があります。システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | プロセッサエリアを閉じます。システムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The LAN is disconnected. |
| **詳細な説明** | LAN が切断されています。ネットワークパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、ネットワークケーブルを接続します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unauthorized docking is detected. |
| 詳細な説明 | リムーバブルコンポーネントが変更されているか、正しく取り付けられていないか、システム要件を満たしていない可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | リムーバブルハードウェアコンポーネントが正しく取り付けられているか確認します。取り付けマニュアルを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The fan area is open. |
| 詳細な説明 | ファンエリアが開いています。システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | ファンエリアを閉じます。システムログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The chassis is closed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2387 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5252 |
| **OMSA トラップ ID** | 5252 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEC0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The drive bay is closed. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The I/O card area is closed. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The processor area is closed. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0020

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The LAN is connected. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0021

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The docking is authorized. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The fan area is closed. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0031

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The chassis is open while the power is on.（電源がオンの状態でシャーシが開けられました。） |
| 詳細な説明 | シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。 |
| 推奨される対応処置 | シャーシを閉じます。システムログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2385 |
| LCD メッセージ | Intrusion detected. Check chassis cover |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEC0032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The chassis is closed while the power is on. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2387 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEC0033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The chassis is open while the power is off.（電源がオフの状態でシャーシが開けられました。） |
| 詳細な説明 | 電源がオフの状態でシャーシが開かれました。システムセキュリティが低下した可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | シャーシを閉じ、ハードウェアインベントリを確認します。システムログを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2385 |
| LCD メッセージ | Intrusion detected. Check chassis cover |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEC0034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The chassis is closed while the power is off. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2387 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEC0040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A critical stop occurred during OS load. |
| **詳細な説明** | OS によってクリティカルストップ IPMI イベントが生成されました（センサータイプコード = 20H）。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ビデオと OS のログに追加情報がないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2385 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0041

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | BIOS is unable to configure the Intel Trusted Execution Technology (TXT). |
| **詳細な説明** | システム設定が変更された可能性があるため、TXT 初期化を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2385 |
| LCD メッセージ | Unable to configure TXT. Reconfigure TPM and TXT in BIOS. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0042

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Processor detected a problem while performing an Intel Trusted Execution Technology (TXT) operation. |
| 詳細な説明 | システム設定が変更された可能性があるため、TXT CPU マイクロコードの起動を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2385 |
| LCD メッセージ | Problem with TXT operation. Reconfigure TPM and TXT in BIOS. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0043

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | BIOS Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) problem during POST. |
| 詳細な説明 | システム設定が変更された可能性があるため、TXT POST を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2385 |
| LCD メッセージ | TXT problem during POST. Reconfigure TPM and TXT in BIOS. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0044

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SINIT Authenticated Code Module detected an Intel Trusted Execution Technology (TXT) problem at boot. |
| 詳細な説明 | システム設定が変更された可能性があるため、TXT 初期化を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | システムハードウェアインベントリで TPM があることを確認し、BIOS セットアップメニューで TPM および TXT をクリアして再設定します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2385 |
| LCD メッセージ | TXT problem at boot. Reconfigure TPM and TXT in BIOS. |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0045

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Intel Trusted Execution Technology (TXT) is operating correctly. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2387 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to determine the redundancy status of the chassis intrusion sensor. |
| **詳細な説明** | シャーシが開いている可能性があります。この状態では、冷却が不十分であり、システムのセキュリティが侵害されることがあるため、システムのパフォーマンス低下につながります。 |
| **推奨される対応処置** | シャーシを閉じます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5251 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis intrusion sensor may have failed. |
| **詳細な説明** | シャーシ侵入センサーが故障した可能性があります。よってシャーシが開閉しているか判断できません。この状態では、冷却が不十分になるため、システムのパフォーマンス低下につながります。システムのセキュリティが侵害される可能性もあります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | シャーシ侵入センサーを交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0600

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A secure mode violation detected. |
| **詳細な説明** | これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0601

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A secure mode violation was corrected. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0602

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User password violation detected. |
| **詳細な説明** | これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0603

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | User password violation was corrected. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0604

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A setup password violation detected. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0605

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A setup password violation was corrected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0606

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The network boot password violation detected. |
| **詳細な説明** | これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0607

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The network boot password violation was corrected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0608

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A password violation detected. |
| 詳細な説明 | これは物理的またはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0609

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A password violation was corrected. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0610

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An Out-of-band password violation detected. |
| **詳細な説明** | これはリモートのアクセス試行に該当する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 侵入が試みられた形跡がないかシステムログを確認し、強力なパスワードポリシーを確保します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0611

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An Out-of-band password violation was corrected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEC0700

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Warning: Default username and password are currently in use. It is strongly recommended to change the default password before configuring the propery. Else, it causes a severe security risk for iDRAC. |
| **詳細な説明** | デフォルトのパスワードを変更することなく、プロパティ名が設定されている場合は、iDRAC はインターネット上でアクセス可能になっている可能性があります。この状態は、iDRAC への重大なセキュリティリスクとなります。 |
| **推奨される対応処置** | パスワードを変更するには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string> を実行します。または、この警告メッセージが表示されないようにするには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SEC = セキュリティイベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 10578 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEC0701

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Warning: Default username and password are currently in use. It is strongly recommended to change the default password immediately. |
| 詳細な説明 | この警告メッセージは、デフォルトのユーザー名およびパスワード（root と calvin）を使用しているときに表示されます。デフォルトのパスワードを使用することは、iDRAC への重大なセキュリティリスクとなります。 |
| 推奨される対応処置 | パスワードを変更するには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string> を実行します。あるいは、この警告メッセージが表示されないようにするには、racadm コマンド、racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable を実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SEC = セキュリティイベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

54

# SEL イベントメッセージ

## SEL0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Logging is disabled. |
| **詳細な説明** | ユーザーが特定のタイプのイベントのログを無効にすると、このメッセージが表示されます。(IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 01 h) |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2377 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Logging is enabled. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2379 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Log cleared. |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2379 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | すべてのイベントのログが無効化されています。 |
| **詳細な説明** | ユーザーがすべてのイベントのログを無効にすると、このメッセージが表示されます。（IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 03h） |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2377 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | All event logging is enabled. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2379 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System event log (SEL) is full. |
| **詳細な説明** | イベントログが一杯の場合は、それ以上のイベントはログに書き込まれなくなるか、上書きされて古いイベントはなくなります。ユーザーがイベントのログを無効にする際にも、このメッセージが表示されることがあります。(IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 04h) |
| **推奨される対応処置** | ログをバックアップしてクリアします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2377 |
| **LCD メッセージ** | SEL is full. Review & clear log |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System event log (SEL) is almost full. |
| **詳細な説明** | イベントログが一杯の場合、それ以上のイベントはログに書き込まれなくなるか、上書きされて古いイベントはなくなります。(IPMI センサータイプコード 10 h - オフセット 05h) |
| **推奨される対応処置** | 次回のメンテナンス時にログをバックアップしてクリアします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2378 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Could not create or initialize the system event log.（システムイベントログを作成または初期化できませんでした。） |
| **詳細な説明** | システムイベントログが初期化できなかった場合、プラットフォームステータスとエラーイベントはキャプチャされません。一部の管理ソフトウェアはプラットフォームの例外を報告しません。 |
| **推奨される対応処置** | 管理コントローラまたは iDRAC を再起動します。システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2377 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system event log was created or initialized successfully. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2379 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The System Event Log (SEL) was cleared by *arg1* from *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*=** IP アドレス |
| **詳細な説明** | メッセージで識別された IP アドレスからのメッセージ内で特定されたユーザー名によって、システムイベントログ （SEL）はクリアされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system was reconfigured. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OEM system boot. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1204

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An unknown system hardware failure detected.（不明なシステムハードウェア障害が検知されました。） |
| 詳細な説明 | オペレーティングシステムまたは BIOS が、不明なイベントを検出しました。（IPMI センサータイプコード 12h - オフセット 02 h） |
| 推奨される対応処置 | システムをサポートされている最小構成に再構成します。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2377 |
| LCD メッセージ | Unknown system hardware failure. Contact support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1205

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The unknown system hardware failure was corrected. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2379 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1206

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An entry was added to auxiliary log. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1207

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An entry was removed from auxiliary log. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A platform event filter action was executed. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The platform event filter action failed. |
| **詳細な説明** | システムポリシーまたはシステム許可は、処置の実行を妨げる場合があります。設定済みの場合、システムはプラットフォームイベント（電源の切断、電源の入れなおし、割り込み、アラートの送信）の処置を実行しません。 |
| **推奨される対応処置** | プラットフォームイベントの設定を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1210

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The time-stamp clock is synchronized. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1211

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The time-stamp clock could not be synchronized. |
| 詳細な説明 | システムイベントログイベントタイムスタンプは、システムの時間と連動していない可能性があります。（IPMI センサータイプコード 12h - オフセット 05h） |
| 推奨される対応処置 | システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1300

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No bootable media found. |
| **詳細な説明** | セットアップユーティリティにシステムの起動順序が表示されます。ローカルビデオ画面には追加情報も表示される場合があります。（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 00h） |
| **推奨される対応処置** | システム起動設定を確認します。大容量ストレージコントローラの構成設定が適用可能かどうかを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1301

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bootable media found. |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1302

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Non-bootable diskette detected. |
| **詳細な説明** | ドライブ内のディスクが正しくフォーマットされていない、または必要なオペレーティングシステムのファイルがディスクに入っていません。（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 01h） |
| **推奨される対応処置** | ディスケットを起動可能ディスクと交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1303

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bootable diskette detected. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1304

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The PXE server not found. |
| 詳細な説明 | PXE はシステムをネットワークから起動させる方法の 1 つです。（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 02h） |
| 推奨される対応処置 | ネットワークおよび PXE サーバーの設定を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1305

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The PXE server found. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1306

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid boot sector found. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ドライブ内のディスクが正しくフォーマットされていない、または必要なオペレーティングシステムのファイルがディスクに入っていません。（IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 03h） |
| **推奨される対応処置** | ディスケットを起動可能ディスクと交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1307

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Boot sector found. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1308

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A time-out occurred while waiting for user to select a boot source. |
| **詳細な説明** | システムがオペレーティングシステムの起動に失敗したため、ユーザーが起動ソースを選択する必要があります。(IPMI センサータイプコード 1eh - オフセット 04h) |
| **推奨される対応処置** | 指定時間内に起動元を選択します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1309

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | User selected a boot source. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1400

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The platform generated a page alert. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1402

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The platform generated a LAN alert. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL1404

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A platform event trap (PET) was generated. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1406

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The platform generated a SNMP trap. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SEL1500

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The chassis management controller (CMC) is redundant. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2379 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1501

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Chassis management controller (CMC) redundancy is lost. |
| 詳細な説明 | CMC の冗長性を失う事態またはエラーが発生しました。これには、ネットワーク接続の損失、ハードウェア障害、ファームウェアアップデート、CMC 間のファームウェアの不一致、CMC リセットまたは、CMC のコンセントからの切断が考えられます。 |
| 推奨される対応処置 | CMC ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。CMC ファームウェアのバージョンが一致していることを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2377 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1502

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. |
| **詳細な説明** | CMC の冗長性が劣化する事態、またはエラーが発生しました。これには、CMC 間のファームウェアの不一致および CMC に SD カードが取り付けられていないことが考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2378 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1503

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The chassis management controller (CMC) is not redundant. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2379 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1504

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The chassis management controller (CMC) is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. |
| **詳細な説明** | 2 つの CMC が動作するのに十分な電力がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 全体的な電力消費と電源の状態を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **トラップ / イベント ID** | 2377 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1506

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lost communications with Chassis Group Member *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | ブライマリ CMC が、表示されているメンバー CMC との通信を失いました。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークケーブルとネットワーク接続を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2378 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1507

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Communications restored with Chassis Group Member *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2379 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1508

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Member *arg1* could not join the Chassis Group. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 示されたメンバーは、別のシャーシグループのメンバーであるか、メンバーシップとの互換性がない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）メンバーの名前、IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードが正しいことを確認します。2）そのメンバーがリーダーまたは別のグループのメンバーでないかを確認します。 3）そのメンバーにリーダーがアクセスできるかを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2378 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1509

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Member *arg1* has joined the Chassis Group. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2379 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1510

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An authentication error detected for Chassis Group Member *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | グループマスター CMC がグループメンバー CMC にログインできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | CMC のログイン資格情報を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2378 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL1511

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Member *arg1* removed from the Chassis Group. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SEL = システムイベントログ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2379 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SEL9900

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An unsupported event occurred. |
| **詳細な説明** | 現在のソフトウェアバージョンでは、このイベントをデコードできません。イベントのソースが、このソフトウェアと互換性のないソースから来ている、またはこのソフトウェアのリリース後にそのイベントが追加された可能性があります。-vvv オプションの -Ipmitool または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 管理ソフトウェアをアップグレードします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL9901

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OEM software event. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 現在のソフトウェアバージョンでは、このイベントをデコードできません。イベントのソースが、このソフトウェアと互換性のないソースから来ている、またはこのソフトウェアのリリース後にそのイベントが追加された可能性があります。-vvv オプションの -Ipmitool または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、製品マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SEL9902

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System software event. |
| **詳細な説明** | システムのソフトウェアは判別できないイベントをログしました。-vvv オプションの -Ipmitool、または -E オプションの racadm などの未処理データを表示するツールを使用してこのイベントを確認する必要がある場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SEL = システムイベントログ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

55

# SSD イベントメッセージ

## SSD1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Write-cache on *arg1* is enabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe SSD 名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）で書き込みキャッシュが有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2427 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Write-cache on *arg1* is disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** = PCIe SSD 名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）で書き込みキャッシュが無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2428 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is ready for removal. |

**引数**

- ***arg1*** = PCIe SSD 名

**詳細な説明** メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ (SSD) 取り外しの準備ができました。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** SSD = PCIe SSD

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2429

**OMSA トラップ ID** 90100

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1004

**Message（メッセージ）** Exported the *arg1* log file.

**引数**

- ***arg1*** = PCIe SSD 名

**詳細な説明** メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ (SSD) のログファイルが正常にエクスポートされました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2430 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully initialized *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe SSD 名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートドライブ（SSD）の初期化が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2431 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has reached *arg2* of warranted device wear-out limit. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名<br>• ***arg2*** **=** パーセント |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに近づいています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2433 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has reached or exceeded its warranted wear-out limit. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、保証内の消耗リミットに達したか、リミットを超過しています。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2434 |
| **OMSA トラップ ID** | 90300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is approaching read-only mode. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モード到達まで 90% から 100% の間に来ています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2435 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SSD1009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* is in read-only mode. |
| 引数 | • ***arg1*** = PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、読み取り専用モードになっています。 |
| 推奨される対応処置 | デバイスのデータをバックアップしてから、その後の手順についてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | SSD = PCIe SSD |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2436 |
| OMSA トラップ ID | 90400 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SSD1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* is in a security locked state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe ソリッドステートデバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された PCIe ソリッドステートデバイスは、既存の初期化タスクが電源障害またはディスクの取り外しにより中断されたため、ロックされた状態になっています。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージに表示されたデバイスでフル初期化操作を実行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SSD = PCIe SSD |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2432 |
| **OMSA トラップ ID** | 90200 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

56

# STOR イベントメッセージ

## STOR001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The command is successfully run. |
| **詳細な説明** | コマンドが正常に実行されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing parameter. |
| **詳細な説明** | 必要なパラメータが欠落しています。 |
| **推奨される対応処置** | RAID プロファイルを参照して必要なパラメータを判断します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value. |
| **詳細な説明** | 入力したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | RAID プロファイルを参照して、有効なパラメータの値を判断します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the operation. |
| **詳細な説明** | ストレージを管理している管理コントローラ（iDRAC または Chassis Management Controller（CMC））に問題があるため、操作を完了することができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to allocate resources. |
| **詳細な説明** | ストレージを管理している管理コントローラ（iDRAC または Chassis Management Controller（CMC））のメモリ容量が不足しているため、操作を完了することができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Physical disk FQDD did not identify a valid physical disk for the operation. |
| **詳細な説明** | 物理ディスクが操作に有効な物理ディスクを認識しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作との互換性がある物理ディスクを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAID level not supported on controller. |
| **詳細な説明** | 入力された RAID レベルがコントローラによってサポートされていないため、操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な RAID レベルを入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No RAID controller is displayed. |
| **詳細な説明** | 表示する RAID コントローラデータがありません。システムの電源がオフになっている、システム内に RAID コントローラが存在しない、または RAID コントローラがシステムに接続されていません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源が入っていること、RAID コントローラが存在すること、RAID コントローラがシステムに接続されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No batteries are displayed. |
| **詳細な説明** | 表示するバッテリデータがありません。システムの電源がオフになっている、バッテリがシステム上に存在しない、バッテリが RAID コントローラに接続されていない、またはバッテリが消耗しています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源が入っていること、バッテリが取り付けられていること、バッテリが RAID コントローラに接続されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No physical disks are displayed. |
| **詳細な説明** | 表示する物理ディスクのデータがありません。システムの電源がオフになっている、物理ディスクがシステム上に存在しない、または物理ディスクがエンクロージャまたはバックプレーンに接続されていません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源が入っていること、物理ディスクが取り付けられていること、物理ディスクがエンクロージャまたはバックプレーンに接続されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No virtual disks are displayed. |
| **詳細な説明** | 表示する仮想ディスクのデータがありません。電源がオフになっている、物理ディスクがシステム上に存在しない、または仮想ディスクが作成されていません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源が入っていること、物理ディスクが取り付けられていること、および仮想ディスクが作成されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0105

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No enclosures are displayed. |
| 詳細な説明 | 表示するエンクロージャデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャがシステム上に存在しない、またはエンクロージャは、RAID コントローラに接続されていません。 |
| 推奨される対応処置 | サーバーの電源が入っていること、エンクロージャが取り付けられていること、エンクロージャが RAID コントローラに接続されていることを確認します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0106

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Fans are not connected to enclosures or data about fans is unavailable. |
| 詳細な説明 | 表示するファンのデータがありません。システムの電源がオフになっている、システム内にファンエンクロージャが存在しない、またはファンはエンクロージャに接続されていません。 |
| 推奨される対応処置 | サーバーの電源が入っていること、エンクロージャのファンが取り付けられていること、ファンがエンクロージャに接続されていることを確認します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | EMMs are not connected to enclosures or data about EMMs is unavailable. |
| **詳細な説明** | 表示する EMM のデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャの EMM が存在しない、または EMM がエンクロージャに接続されていません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源が入っていること、EMM が取り付けられていること、EMM がエンクロージャに接続されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Temperature probes are not connected to enclosures or data about temperature is unavailable. |
| **詳細な説明** | 表示する 温度のデータがありません。システムの電源がオフになっている、エンクロージャの温度プローブがシステム内に存在しない、または温度プローブがエンクロージャに接続されていません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源が入っていること、エンクロージャの温度プローブが利用可能であること、温度プローブがエンクロージャに接続されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power supply unit is not connected to the enclosure or data about power supply unit is unavailable. |
| **詳細な説明** | 表示する電源装置ユニットのデータがありません。システムの電源がオフになっている、電源装置ユニットがシステム内に存在しない、または電源装置ユニットがエンクロージャに接続されていません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源が入っていること、エンクロージャの電源装置ユニットが取り付けられていること、電源装置ユニットがエンクロージャに接続されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Stripe size not supported on controller. |
| **詳細な説明** | 入力されたストライプサイズがコントローラによってサポートされていないため、操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なストライプサイズを入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0110

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD). |
| 詳細な説明 | 指定された完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | 正しい完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が指定されていることを確認します。有効な FQDD システムコンポーネント名については、ヘルプテキスト（raid サブコマンドのヘルプテキストは「racadm help raid」を実行することにより取得できます）またはマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid reference key. |
| **詳細な説明** | 指定したリファレンスキーは無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいリファレンスキーを指定していることを確認します。有効なリファレンスキーについてはヘルプテキストまたマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Provided Physical disk not valid for this operation. |
| **詳細な説明** | 指定された 1 つまたは複数の物理ディスクを、要求された操作用に使用できません。物理ディスクのプロトコルおよびメディアタイプは、セキュア暗号化および T10 保護などのその他の物理ディスクの特性と共に、要求された操作の要件と一致している必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 指定された物理ディスクに、要求された操作に適したプロトコルおよびメディアタイプがあることを確認します。要求された操作に適した状態の別の物理ディスクを指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more storage device(s) are not in a state where the operation can be completed. |
| **詳細な説明** | 操作の完了を妨げる状態にあるストレージデバイスが 1 つ、または複数あります。 |
| **推奨される対応処置** | 指定されたストレージデバイスが要求された操作に適した状態であることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Maximum virtual disks allowed for this controller has been reached. |
| **詳細な説明** | 最大数の仮想ディスクがすでに作成されているため、新しい仮想ディスクを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスクを 1 つ削除するまで、新しく作成することはできません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The physical disk specified is not large enough to be a hot spare for this virtual disk. |
| **詳細な説明** | 物理ディスクの容量が不十分なため、物理ディスクをこの仮想ディスクのホットスペアとして割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | 容量の多い物理ディスクを指定する、または指定された物理ディスクをよ容量の多い物理ディスクと交換してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified Virtual Disk is not valid for the operation. |
| **詳細な説明** | 指定された仮想ディスクに要求された操作との互換性がないか、指定された操作パラメータが指定された仮想ディスクのタイプに適していません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作パラメータが仮想ディスクに適していることを確認します。要求された操作に対して互換性のある仮想ディスクを指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No foreign drives detected. |
| 詳細な説明 | この操作は外部ドライブを検出しませんでした。この原因は、外部ドライブが存在しない、または外部ドライブがセキュアな状態であることが考えられます。 |
| 推奨される対応処置 | 外部ドライブがセキュアな状態になっている場合は、ドライブでセキュア消去操作を実行してから操作を再試行します。そうでない場合は、外部ドライブが存在しないために操作が成功しなかったことになります。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified passphrase is not valid. |
| **詳細な説明** | 指定されたパスフレーズは、コントローラ文字のパスフレーズ文字条件に従っていません。 |
| **推奨される対応処置** | コントローラのパスフレーズ文字条件を満たすパスフレーズを入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A controller key is already present. |
| **詳細な説明** | キーがすでに存在するため、コントローラキーを設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のキーを削除し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Array Manager is installed on the system. |
| **詳細な説明** | Storage Service と Array Manager を同じシステムにインストールする構成はサポートされていません。Array Manager がインストールされているシステムには、Storage Service はインストールできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | Array Manager または Storage Service のいずれかをアンインストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2135 |
| **OMSA トラップ ID** | 10300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to determine whether the system has the minimum required versions of the RAID controller drivers and firmware. |
| **詳細な説明** | システムに最低必要なバージョンの RAID コントローラのドライバが入っているか判断できません。 |
| **推奨される対応処置** | ドライバとファームウェアの要件については、インストールメディアの Readme ファイルを参照します。Storage Service のパフォーマンスに問題が発生した場合は、最低サポートされているバージョンのドライバとファームウェアがインストールされていることを確認します。正しいバージョンのドライバとファームウェアの一覧については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2164 |
| **OMSA トラップ ID** | 10100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The configuration file (Path: *arg1* ) that contains firmware and driver information for *arg2* is not updated or is incorrectly formatted to complete the comparison. |
| **引数** | • ***arg1* =** ファイルパス<br>• ***arg2* =** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | 設定ファイルが読み取れない、破損している、またはデータの欠落があるため、Storage Service は、システムに最低必要なバージョンの RAID コントローラのファームウェアおよびドライバが入っているか判断できません。 |
| **推奨される対応処置** | Server Administrator および Storage Service を再度インストールします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2166 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 75300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The current operating system kernel version and the non-RAID SCSI driver version are older than the minimum required versions. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムのカーネルとドライバのバージョンは最低要件を満たしていません。システムが最低要件を満たせるまで Storage Service は、ストレージ管理機能の表示または実行ができないことがあります。 |
| **推奨される対応処置** | オペレーティングシステムのカーネルおよびドライババージョンの要件についてはインストールメディアの Readme ファイルを参照します。最低の要件を満たせるようシステムをアップデートしてから、Storage Service を再度インストールします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2167 |
| **OMSA トラップ ID** | 10300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0204

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The non-RAID SCSI driver version is older than the minimum required version. |
| 詳細な説明 | ドライバのバージョンが、最低の要件を満たしていないため、Storage Service は、最低要件が満たされるまで必要な操作を実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | ドライバの要件については Readme ファイルを参照し、最低要件を満たせるようシステムをアップデートしてから Storage Service を再度インストールします。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2168 |
| OMSA トラップ ID | 10300 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0205

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Global rescan initiated for all storage components in the system. |
| **詳細な説明** | システム内のすべてのストレージコンポーネントの再スキャンを開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2261 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Smart thermal shutdown feature is enabled. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 高い周囲温度に基づいたストレージシャットダウン機能（スマートサーマルシャットダウン）は有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2262 |
| **OMSA トラップ ID** | 10100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Smart thermal shutdown feature is disabled. |
| **詳細な説明** | 高い周囲温度に基づいたストレージシャットダウン機能（スマートサーマルシャットダウン）は無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2263 |
| **OMSA トラップ ID** | 10100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Protection policy has changed. |
| **詳細な説明** | 新しい保護ポリシーが作成されたか、既存の保護ポリシーが変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2287 |
| **OMSA トラップ ID** | 10100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0209

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to monitor or manage SAS components because the initialization sequence of the devices did not complete. |
| 詳細な説明 | SAS コンポーネントの初期化シーケンスがシステムスタートアップ中に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 次を実行します。1）サポートされているバージョンの SAS ドライバおよびファームウェアがインストールされていることを確認する。2）システムを再起動する。問題が解決しない場合は、管理対象のノードに Server Administrator および Storage Service を再度インストールして、必要なコンポーネントがすべて取り付けられていることを確認します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2314 |
| OMSA トラップ ID | 10400 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR021

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The controller key is not present. |
| 詳細な説明 | コントローラキーがないため、仮想ディスクをセキュア化できません。 |
| 推奨される対応処置 | 適切なコントローラキーを設定してから操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SCSI sense data ( *arg1* ) received from *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センス情報<br>• ***arg2*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | SCSI デバイスで、デバイスの回復後にセンスデータを生成したエラーが発生した可能性があります 。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2095 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100;85100;90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0211

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has returned to normal state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 以前にエラー状態になっていたメッセージに表示されたデバイスは通常の状態に戻りました。例えば、エンクロージャが高温になり過ぎた後に冷却された、または劣化した仮想ディスクが通常の状態に戻った等です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2121 |
| **OMSA トラップ ID** | 75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200、115200;120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* has failed. |

**引数**

- ***arg1*** **=** デバイス名

**詳細な説明** メッセージに表示されたデバイス（物理ディスクまたはエンクロージャ）がに障害が発生しました。デバイス（物理ディスクまたはエンクロージャ）の障害は、再スキャンの実行中に検出されました。また、物理ディスクの故障は、一貫性のチェック操作時にも検出されています。

**推奨される対応処置** 特定されたデバイスを交換します。故障したデバイスは、赤い色の「X」のステータスのアイコンで表示されます。故障したデバイスを交換してから、再スキャンを実行します。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** STOR = ストレージ

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2048

**OMSA トラップ ID** 75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR022

**Message（メッセージ）** The controller is not security capable.

**詳細な説明** 指定されたコントローラには仮想ディスクをセキュア化する機能がありません。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | デバイスの設定ジョブが既に存在するため、設定操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | デバイスの設定ジョブが既に存在するため、設定操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスの現在のジョブが完了するまで待つか、これ以上の設定操作を行う前に現在のジョブをキャンセルします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR024

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to create a configuration job because a configuration job for the device already exists. |
| 詳細な説明 | 指定されたデバイスでの設定変更は既にスケジュールされています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete any pending configuration because the configuration job is already scheduled. |
| **詳細な説明** | 設定ジョブが既にスケジュールされているため、保留中の設定は削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | デバイスの現在の設定ジョブを削除して、保留中の設定変更を停止します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 保留中の設定変更はないため、設定ジョブは作成されませんでした。 |
| **詳細な説明** | 保留中の設定変更はないため、設定ジョブは作成されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual Disk name is not supported. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 仮想ディスク名の設定は、指定されたコントローラで有効な操作ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスク名を指定せずに、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual disk not found. |
| **詳細な説明** | 指定された仮想ディスクが見つからないため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスクの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR029

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Physical disk not found. |
| 詳細な説明 | 指定された物理ディスクが見つからないため、要求された操作を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | 物理ディスクの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller not found. |
| **詳細な説明** | 指定されたコントローラが見つからないため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | コントローラの有効な FQDD（Fully Qualified Device Descriptor）を入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is not enabled. |
| **詳細な説明** | 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。<br>12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller is currently in use. |
| **詳細な説明** | 内部ストレージが別のアプリケーションまたは操作によって使用中のため、Lifecycle Controller は内部ストレージにアクセスできません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の Lifecycle Controller 処理が完了するまで待ちます。システムが、1）現在 Lifecycle Controller 設定ユーティリティを実行していない、2）F1 または F2 POST エラーにおけるユーザー介入を待機していない、3）デバイスまたはコントローラのオプション ROM にもなっていないことを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for Start/Until Time. |
| **詳細な説明** | 開始 / 終了時間に無効な値が指定されたため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な開始 / 終了時間を入力して、操作を再試行します。開始 / 終了時間の詳細については、RAID プロファイル仕様を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for RebootJobType. |
| **詳細な説明** | RebootJobType 無効な値が指定されたため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な RebootJobType の値を入力して、操作を再試行します。RebootJobType パラメータの詳細については、RAID プロファイル仕様を参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定されたストレージオブジェクトの数が不十分であるか、ストレージオブジェクトがこの操作を実行するために必要な状態ではないため、操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | 指定されたストレージオブジェクトの数が不十分であるか、ストレージオブジェクトがこの操作を実行するために必要な状態ではないため、操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | ストレージオブジェクトの数と状態をチェックしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている 1 つまたは複数の入力パラメータが指定されていないため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なパラメータをすべて入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR038

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid parameter value for *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = パラメータ名 |
| 詳細な説明 | メッセージ内で識別されている 1 つまたは複数の入力パラメータが有効でないため、要求された操作を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | 識別されたパラメータに有効な値を指定します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR039

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count. |
| 詳細な説明 | 入力された AttributeName および AttributeValue 値の数が一致しないため、要求された操作を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | AttributeName および AttributeValue ペアの値に有効な数を指定して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid AttributeName *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 属性名 |
| **詳細な説明** | 無効な AttributeName の値が指定されたため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージ内で識別されている属性に有効な AttributeName 値を指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR041

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for AttributeName *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている属性に無効な値が指定されているため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージ内で識別されている属性に有効な値を指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR042

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported value for AttributeName *arg1* |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 指定された属性値は現在の設定ではサポートされていないため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | この属性に現在使用できる可能な値のひとつを使用して、メッセージ内で識別されている属性の値を指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more selected physical disk drives are part of virtual disk that is not Secondary RAID Level 0. |
| **詳細な説明** | 操作のために選択された 1 つまたは複数の物理ディスクは、セカンダリ RAID レベル 0 ではない仮想ディスクの一部になっています。 |
| **推奨される対応処置** | この操作は、選択された物理ディスクドライブにある以前の仮想ディスクを最初に削除してからでなければサポートされません。この操作を実行するには、選択された物理ディスクのすべての仮想ディスクを削除してから、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR044

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | All physical disks specified are not part of the same disk group. |
| **詳細な説明** | 仮想ディスク（VD）を作成するために指定された 1 つまたは複数の物理ディスクは、同じディスクの一部ではないため有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 既存の仮想ディスクを列挙して、同じディスクグループの物理ディスクを見つけます。同じディスクグループの物理ディスクを指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR045

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | StartingLBA and Size parameters are required to create a virtual disk. |
| **詳細な説明** | 指定された物理ディスクには断片化されたディスク容量があるため、仮想ディスクを作成するには、開始 LBA およびサイズのパラメータを指定する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 開始 LBA とサイズのパラメータを指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR046

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The specified StartingLBA and Size values combination result in an overlapping virtual disk. |
| 詳細な説明 | 開始 LBA とサイズの値の組み合わせが重複仮想ディスクを生じるため、仮想ディスクの作成操作を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | ユーザーガイドを参照して正しい開始 LBA とサイズの組み合わせ値を入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR047

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change the value of attribute *arg1* because it is ReadOnly. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている属性値は読み取り専用になっているため変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller is not Dell Key Management capable. |
| **詳細な説明** | コントローラまたはコントローラのファームウェアのいずれかが Dell Key Management 機能をサポートしません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR049

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller is in Local Key Management mode. |
| **詳細な説明** | コントローラが Dell Key Management モードになっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller is in Dell Key Management mode. |
| **詳細な説明** | コントローラが Dell Key Management モードになっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0501

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure RAID. |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクを作成できません。原因は不明です。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作をしてから、再試行します。1）RAID 設定ウィザードを終了する。2）RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートする。3）システムを再起動し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開して、 操作を再試行する。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0502

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to launch RAID Configuration wizard. |
| **詳細な説明** | RAID コントローラがシステムに取り付けられていません。 |
| **推奨される対応処置** | RAID コントローラを取り付けてから、次の操作を実行します。1）システムを再起動する。2）<F10> キーを押し、Lifecycle Controller に再開する。3）RAID の設定を再試行する。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0503

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Successfully erased RAID configuration. |
| 詳細な説明 | 既存の RAID 設定が正常に削除されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0504

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Successfully completed RAID operation. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | RAID 操作は成功しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0505

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete virtual disks. |
| **詳細な説明** | 既存の仮想ディスクを削除できません。原因は不明です。 |
| **推奨される対応処置** | RAID 設定ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。1） システムを再起動する。2）<F10> キーを押し、Lifecycle Controller を再開する。3）操作を再試行する。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0506

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create virtual disk. |
| **詳細な説明** | 物理ディスクが、読み取り不能になっている、または RAID コントローラが応答していません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、物理ディスクの交換、または RAID コントローラファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0507

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient physical disk space on selected RAID controller. |
| **詳細な説明** | RAID コントローラに十分な数の初期化された物理ディスクがないか、要求した仮想ディスクを作成するための十分な容量がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 追加の物理ディスクを RAID コントローラに接続し、物理ディスクを初期化して、操作を再試行します。物理ディスクを初期化するには、システムを再起動して、システムの起動中にオプション ROM を選択します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0508

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No supported controllers present for RAID configuration. |
| **詳細な説明** | サポートされている RAID コントローラがないため、RAID を設定できません。 |
| **推奨される対応処置** | RAID 設定用にサポートされている RAID コントローラと必要な数の物理ディスク取り付けて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0509

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No RAID levels are supported. |
| 詳細な説明 | 仮想ディスクを作成するために最低必要な数の初期化済みディスクが、コントローラにありません。 |
| 推奨される対応処置 | 必要な数の初期化済み物理ディスクを RAID コントローラに接続し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | StartingLBA and Size value combination is greater than allowed by the physical disk size. |
| **詳細な説明** | 指定された開始 LBA とサイズの値の組み合わせが物理ディスクサイズが許容する値を超えているため、要求された操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | サイズ値のみを指定して、計装で開始 LBA 値を計算できるようにしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0510

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Encryption configuration failed. |
| **詳細な説明** | RAID コントローラが応答していないため、RAID コントローラの暗号化を適用できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムの再起動、または RAID コントローラファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0511

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to change the encryption key. |
| **詳細な説明** | 内部エラーが発生したため、暗号化キーを変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0512

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to apply the encryption key. |
| **詳細な説明** | 内部エラーが発生したため、暗号化キーを適用できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0513

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to encrypt virtual disks. |
| 詳細な説明 | 内部エラーが発生したため、セキュアでない仮想ディスクの暗号化ができません。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle Controller を終了し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller を再開し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、RAID コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR0514

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to initialize the selected physical disk drive(s). |
| 詳細な説明 | 選択した RAID コントローラは、RAID 以外のモードでのこの操作をサポートしていないため、物理ディスクドライブを初期化できません。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を実行します。1）RAID モードのコントローラを選択して、操作を再試行します。2）コントローラファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attempt to exceed the number of supported of virtual disks on a controller or disk group. |
| **詳細な説明** | 指定されたコントローラまたはディスクグループ内で作成できる仮想ディスクの最大数に到達しました。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされる仮想ディスクの許容数の情報について、特定のコントローラユーザーズガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR053

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The controller key is not present. The key must be retrieved from the Dell Key Management Server. |
| **詳細な説明** | システムは、Dell Key Management Server からコントローラのキーを取得できませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | キーの取得についての詳細は、dell.com/support/manuals にある Dell Key Manager または Lifecycle Controller Remote Service ガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR054

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller is not CacheCade capable. |
| **詳細な説明** | コントローラまたはコントローラのファームウェアが CacheCade 機能をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、特定コントローラのユーザーズガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR058

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This operation is not supported on this device. |
| **詳細な説明** | この操作は、ターゲットのデバイスではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR059

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The requested operation is not currently valid because there are no virtual disks on the controller. |
| 詳細な説明 | 指定されたコントローラに仮想ディスク（VD）がないため、要求された操作を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | 仮想ディスクを作成し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR060

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Configuration operations are not supported on the specified storage controller. |
| 詳細な説明 | 指定されたストレージコントローラでは、要求された操作がサポートされていません。 |
| 推奨される対応処置 | サポートされている操作の詳細については、ターゲットストレージコントローラーに固有のマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR061

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Initializing virtual disk is not supported on the RAID controller. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの初期化操作は、ターゲットのデバイスではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされている操作の詳細については、ターゲット RAID コントローラに固有のマニュアル、または Lifecycle Controller Remote Service クイックスタートガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。 |
| **詳細な説明** | 指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が満杯であるため、追加仮想ディスクの作成には使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスクの作成用に指定されたすべての物理ディスクに必要な空き容量があることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to assign the specified virtual disk to multiple Virtual Adapters in single assignment mode. |
| **詳細な説明** | データの損失を防ぐために、システムは、クラスタ化割り当てモードが有効になっていないため、複数の仮想アダプタへの仮想ディスクの割り当てを阻止しました。 |
| **推奨される対応処置** | クラスタ化割り当てモードを有効にするか、現在割り当てられている仮想アダプタから仮想ディスクの割り当て解除をしてから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more physical disks specified for creating a virtual disk do not have the same block size. |
| **詳細な説明** | 指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがなかったため、要求した仮想ディスクの作成ができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスクの作成用に指定された物理ディスクに同一のブロックサイズがあることを確認し、操作を再試行します。物理ディスクのインベントリ、および各物理ディスクのブロックサイズプロパティを確認してブロックサイズを決定することができます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR065

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more physical disks specified for creating a virtual disk are not T10 Protection Information capable. |
| 詳細な説明 | 指定された物理ディスクの 1 つまたは複数が、T10 Protection Information に対応していないため、要求した仮想ディスクを作成できません。 |
| 推奨される対応処置 | 仮想ディスク作成用に選択した物理ディスクが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR066

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller is not T10 Protection Information capable. |
| **詳細な説明** | 選択した RAID コントローラが T10 Protection に対応していないため、要求した操作は成功しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作に選択した RAID コントローラが T10 Protection Information に対応していることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR067

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller does not support uneven span RAID10 virtual disks. |
| **詳細な説明** | 選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成に対応していないため、操作は成功しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 選択したコントローラは、不均等スパンの RAID 10 仮想ディスクの作成ができません。選択したコントローラで RAID10 仮想ディスクを作成するために適切なスパンの長さと深度の組み合わせを指定し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the requested RAID configuration because the Lifecycle Controller version on the server does not have the necessary capabilities. |
| **詳細な説明** | ターゲットサーバーの Lifecycle Controller のバージョンに必要な機能が備わっていないため、要求した RAID 設定操作は成功しませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ターゲットサーバー上の Lifecycle Controller のバージョンを確認し、最新のバージョンに更新します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR069

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the *arg1* method, because the number of elements entered for VDPropNameArry and VDPropValueArray is unequal. |
| **引数** | • ***arg1* =** メソッド名 |
| **詳細な説明** | VDPropNameArry と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 同じ数の要素（ペア値）を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR070

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the WS-MAN method *arg1* , because an invalid parameter *arg2* is entered. |
| **引数** | • ***arg1* =** メソッド名<br>• ***arg2* =** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | VDPropNameArry と VDPropValueArray に入力された要素の数が等しくないため、メッセージに示されている名前のメソッドを正常に完了することができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なパラメータを入力し、操作を再試行します。有効なパラメータの詳細については、 Dell Tech Center http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx にある SimpleRAIDProfile を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0701

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Storage objects are unavailable in the current system configuration. |
| **詳細な説明** | 計装で検出できる設定可能な RAID コントローラ、物理ディスクまたは仮想ディスクがありません。 |
| **推奨される対応処置** | ストレージオブジェクトが現在のシステム設定では使用できません。ストレージデバイスがシステムに取り付けられていることを確認してから、CSIOR（再起動時にシステムインベントリを収集）がシステムインベントリをアップデートした後に操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR0702

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The value entered for the *arg1* option is invalid |
| **引数** | • ***arg1 =*** オプション名 |
| **詳細な説明** | メッセージで特定されたオプション名に入力した値が有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細については、RACADM コマンド「racadm raid help createvd」を実行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR071

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Span Count is not valid for creating a RAID 10. Valid Span counts are *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** 有効なスパン数 |
| **詳細な説明** | 指定されたスパン数が無効なため、設定操作を実行できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なスパン数を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR072

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC Service Module (ISM) is either not present or not running on the server OS. |
| **詳細な説明** | iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバーオペレーティングシステムに存在し、実行されている必要があるため、設定操作を実行できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC サービスモジュール（ISM）サービスがサーバーオペレーティングシステムで実行していることを確認して、操作を再試行します。ISM のインストールおよび起動については、『iDRAC ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR073

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。 |
| **詳細な説明** | サーバー OS の iDRAC サービスモジュールバージョンが要求された PCIe SSD（NVMe）デバイス操作をサポートしていません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | PCIe SSD（NVMe）デバイスで要求された操作をサポートしているバージョンに Dell iDRAC サービスモジュール（ISM）をアップデートします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR074

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested RAID configuration operation is not allowed because the controller is currently in HBA mode. |
| **詳細な説明** | RAID コントローラが HBA モードなので、要求された RAID 設定操作は許可されません。 |
| **推奨される対応処置** | RAID 設定操作を実行するには、コントローラモードを RAID に変更して、操作を再試行します。F2 セットアップユーティリティを使用して RAID モードに切り替えるには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え に移動します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR075

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The operation cannot be performed because the enclosure configuration mode (Split or Unified) change request is pending. |
| **詳細な説明** | エンクロージャ設定モード（分割または統合）を変更する操作が保留中のため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックアプレーントポロジを変更するので、排他的に実行されます。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1) 保留中のエンクロージャモード変更要求操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了し、サーバーを再起動して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR076

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Enclosure configuration mode (Split/Unified) cannot be changed because there are already pending operations. |
| **詳細な説明** | RAID コントローラでほかの保留中の操作が少なくとも 1 つ検出されたため、要求された操作を完了できませんでした。この操作は、RAID バックアプレーントポロジを変更するので、排他的に実行される必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）保留中の操作を完了するジョブを作成し、このジョブを完了して、操作を再試行します。2）RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR077

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change Patrol Read State since Patrol Read Mode is not set to Manual. |
| 詳細な説明 | 巡回読み取りモードが手動に設定されていないため、巡回読み取り状態変更操作を実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | 巡回読み取りモードの設定を手動に変更してから、巡回読み取り状態変更操作を実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR078

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested operation requires a reboot type that does not match the reboot type required for pending operations. |
| **詳細な説明** | 保留中の操作の再起動タイプとは異なるサーバー再起動タイプに関連するため、要求された操作を実行できません。iDRAC では、同じ RAID コントローラで異なる再起動タイプの操作を組み合わせることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | RAID コントローラ上で保留中の操作をキャンセルして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR079

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The device does not support this operation or is in a state that does not allow this operation. |
| **詳細な説明** | この操作がデバイスでサポートされていないか、操作を実行できる正しい状態ではないため、要求された操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 要求された操作をサポートしているデバイスであることを確認します。操作がサポートされている場合、サーバーの電源が入っていることを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR081

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。 |
| **詳細な説明** | ジョブ作成に選択された再起動タイプと保留中の操作に必要な再起動タイプが一致しないため、ジョブを作成できませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ジョブ作成の再起動タイプを変更して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR082

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The operation cannot be stopped or cancelled because the operation is not currently running. |
| **詳細な説明** | 操作が現在実行中ではないので、操作を停止またはキャンセルできません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作が実行されていることを確認してから、操作をキャンセルまたは停止してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR083

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。 |
| **詳細な説明** | 指定された物理ディスクが小さすぎるため、要求されたサイズの仮想ディスクを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | より大きいディスク容量の物理ディスクドライブの物理ディスク FQDD ID を指定して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# STOR084

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to create the job because another job is currently running |
| 詳細な説明 | 他のジョブが実行中のため、要求されたジョブを実行できません。複数のストレージコントローラでジョブを実行するオプションは 2 つあります。1）各コントローラで個別にジョブを実行します。各ジョブが完了するまで待ってから、次のコントローラで設定およびジョブ作成を開始します。2）スケジュールオプションを使用して、複数のジョブが後で実行されるようにスケジュールします。 |
| 推奨される対応処置 | 現在実行中のジョブが完了していることを確認して、操作を再試行します。必要に応じて、設定およびジョブを再作成します。複数のストレージコントローラでのジョブの実行については、『iDRAC オンラインヘルプ』または『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR089

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。 |
| **詳細な説明** | ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。 |
| **推奨される対応処置** | 設定操作をすぐに適用するには、--realtime オプションを使用して設定ジョブを作成します。必要なリアルタイムジョブを作成するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、racadm help jobqueue コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR090

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 選択された RAID レベルに対して無効な値のスパン数が入力されているため、仮想ディスクを作成することができません。 |
| **詳細な説明** | 選択された RAID レベルに対して無効な値のスパン数が入力されているため、仮想ディスクを作成することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 選択した RAID レベルに対して適切なスパン数の値（-sc オプション）を入力します。有効なスパン数の値については、『PERC Controller ユーザーズガイド』を参照してください。適切なオプションを指定して RACADM storage createvd コマンドを実行して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR092

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the configuration operation on the controller because foreign configuration import operation is in progress. |
| **詳細な説明** | コントローラでの外部設定インポート操作がすでに実行中のため、要求された操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | インポートプロセスが完了するのを待ってから、設定操作を実行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR093

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to run the configuration operation because the controller is not available for the import process. |
| **詳細な説明** | コントローラをインポートプロセスで使用できないため、設定操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 保留中の操作がコントローラにないことを確認します。保留中の操作がある場合、その操作が完了するまで待つか、その保留中の操作をキャンセルしてから、操作を再試 |

| | |
|---|---|
| | 行します。互換性情報については、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR094

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。 |
| **詳細な説明** | ストレージ設定操作が正常に完了しませんでした。変更は保留状態です。 |
| **推奨される対応処置** | 設定操作をすぐに適用するには、--realtime オプションを使用して設定ジョブを作成します。サーバーを再起動してから設定を適用するには、-r オプションを使用して設定ジョブを作成します。必要なリアルタイムジョブを作成して、ジョブを再起動するには、jobqueue コマンドを実行します。jobqueue コマンドの詳細については、racadm help jobqueue コマンドを実行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR095

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ストレージ操作が正常に完了しました。 |
| **詳細な説明** | ストレージ操作が正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR096

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to create a virtual disk because the disk space size value entered for the virtual disk is less than the lower limit value (100 MB). |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクに入力されたディスク容量サイズの値が下限値（100 MB）未満であるため、仮想ディスクを作成できません。 |
| **推奨される対応処置** | 100 MB 以上の値（-size オプション）を入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR097

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the operation because the memory size of the physical disk drive is less than the available or entered virtual disk size. |
| **詳細な説明** | 物理ディスクドライブのメモリサイズが、使用可能な、または入力された仮想ディスクサイズ未満であるため、操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | より大きいディスク容量の物理ディスクドライブの FQDD を入力して、操作を再試行します。物理ディスクドライブおよび割り当てられているディスク容量のリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm storage get pdisks -o -p size」を実行します。仮想ディスクおよび関連サイズのリストを表示するには、RACADM コマンド「racadm storage get vdisks -o -p size」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR099

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the FQDD *arg1* because an invalid FQDD is entered or an operation is pending on the specified FQDD. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** component FQDD |
| **詳細な説明** | 無効な FQDD が入力されたか、メッセージで示されている FQDD で操作が保留中のため、FQDD を検出できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行して、操作を再試行します。1）入力された FQDD が有効であることを確認します。2）メッセージで示されている FQDD で保留中の操作がないことを確認します。詳細については、『RACADM コマンドラインリファレンスガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR1

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A device *arg1* is in an unknown state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | コントローラがデバイスと通信できないため、デバイスの状態を特定できません。ケーブルの不具合または緩み、デバイスの損失、またはドライバやファームウェアの問題が考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | ケーブルの不具合の確認方法は、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。システムに接続しているすべてのエンクロージャに問題がないか、コントローラにはサポートされているバージョンのドライバおよびファームウェアが入っているかを確認します。システムを再起動することにより、この問題が解決することがあります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4178 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2265 |
| **OMSA トラップ ID** | 75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# STOR12

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Chassis is operating with a disabled RAID controller. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の RAID コントローラが無効なので、フォールトトレランスモードを実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4179 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | リモートシステムログ、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# STOR2

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SCSI sense data *arg1* . |

**引数**

- ***arg1*** = args

**詳細な説明** SCSI デバイスでエラーが発生しましたが、エラーから回復した可能性があります。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** STOR = ストレージ

**重大度** 重大度 3（情報）

**トラップ / イベント ID** 4179

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# STOR3

**Message（メッセージ）** CEM Storage Management has lost communication with the *arg1* .

**引数**

- ***arg1*** = コントローラ名

**詳細な説明** Storage Management がコントローラと通信できません。コントローラと iDRAC 間の通信が妨害されたり、その原因となるハードウェアの問題が発生した場合にこの問題が発生する場合があります。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | iDRAC または、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4177 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# STOR307

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the configuration operation because the export log operation is currently in progress. |
| **詳細な説明** | ログのエクスポート操作が現在進行中であるため、設定操作を実行することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 現在のエクスポート操作の完了を待ってから、設定操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR308

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller is in HBA mode, RaidAction CreateAuto value is not supported. |
| **詳細な説明** | コントローラが HBA モードになっています。RaidAction CreateAuto 値はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | RAID 設定操作を実行するには、コントローラモードを RAID に変更して、操作を再試行します。F2 セットアップユーティリティを使用して RAID モードに切り替えるには、デバイス設定 > RAID コントローラ > コントローラ管理 > 高度なコントローラ管理 > RAID モードへの切り替え に移動します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# STOR4

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CEM Storage Management encountered internal error. |
| **詳細な説明** | CEM Storage Management コンポーネントの初期化中にソフトウェアの問題が発生しました。この問題はストレージのインベントリと監視に影響を及ぼします。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC または、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4177 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# STOR5

**Message（メッセージ）** Redundancy lost. *arg1*

**引数**

- ***arg1*** = VD / エンクロージャ名

**詳細な説明** 仮想ディスクまたはエンクロージャのデータの冗長性が失われました。仮想ディスクの不具合による場合は、仮想ディスク内の 1 つまたは複数の物理ディスクが故障したことを意味します。物理ディスクが故障しているため、仮想ディスクはデータの冗長性（ミラーまたはパリティ）を維持できません。さらなる物理ディスクの故障はデータの損失につながります。エンクロージャの不具合による場合は、1 つ以上のコンポーネントが故障したことを意味します。例えば、エンクロージャのファンや電源がすべて喪失したなどが考えられます。

**推奨される対応処置** 故障したコンポーネントを特定し交換します。故障したコンポーネントを特定するには、ストレージオブジェクトを選択して、正常性サブタブをクリックします。正常性サブタブに表示されるコントローラの状態に、コントローラには故障したコンポーネントまたは劣化したコンポーネントがあるかどうかが表示されます。警告または故障状態を表示しているコントローラをクリックします。この操作によって、各コントローラコンポーネントの状態を表示するコントローラ正常性サブタブが表示されます。故障しているコンポーネントを特定できるまで、警告または故障状態のコンポーネントを続けてクリックします。詳細については、ストレージの正常性を参照してください。エンクロージャコンポーネントの交換方法や問題診断方法などについては、エンクロージャのマニュアルを参照してください。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** STOR = ストレージ

**重大度** 重大度 2（警告）

**トラップ / イベント ID** 4178

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 2123 |
| OMSA トラップ ID | 130600 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# STOR6

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CEM Storage Management detected inventory change(s) after host re-boot. |
| 詳細な説明 | ホストの再起動またはリセット前後に収集されたストレージインベントリの比較は、変更内容をレポートします。ホストの電源がオフになっていた際にストレージコンポーネントが追加された、または取り外された可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | STOR = ストレージ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4179 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# STOR7

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The storage management instrumentation is performing an inventory refresh operation. |
| **詳細な説明** | ストレージ監視計装は、原因となるストレージコントローラからイベントが激増していることを検知しました。この過負荷状態を解決するために、未解決のイベントはすべてパージされ、新しいインベントリが自動的に行われます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | STOR = ストレージ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4179 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

57

# SUP イベントメッセージ

## SUP001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient parameters provided. |
| **詳細な説明** | WSMAN コマンドに提供したパラメータは不完全です。 |
| **推奨される対応処置** | パラメータ、その番号、形式が正しいことを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job creation failure. |
| **詳細な説明** | ネットワークのエラーまたは iDRAC が応答しないため、新しいジョブを作成できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid URI, target or reboot flag. |
| **詳細な説明** | URI（uniform resource input）の文字列、ターゲットまたは再起動フラグのパラメータがないか、またはパラメータが規定を超える長さになっています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | URI、ターゲットまたは再起動フラグのパラメータ値が正しいことを確認し、操作を再試行してください |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid reboot value. |
| **詳細な説明** | 指定した再起動の値はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 再起動値を確認してから、操作を再試行します。現在使用できるオプションは、1）パワーサイクル 2） 強制シャットダウンなしでの正常シャットダウン 3）強制シャットダウンでの正常シャットダウン（最長待機時間 10 分）です。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Update package downloading - Delete failed. |
| 詳細な説明 | DUP をダウンロードしています。ダウンロード中は、アップデートを削除することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | アップデートパッケージがダウンロードされるまで待ってから、操作を再試行します。ネットワークの速度とアップデートパッケージのサイズによってはダウンロードに最長 5 分かかることがあります。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC busy - Delete failed. |
| 詳細な説明 | iDRAC 通信チャネルがオープンになっており、別の処理がチャネルを使用中です。この問題は、サーバー上でローカルに USC のセッションがオープンである場合に発生します。 |
| 推奨される対応処置 | USC が使用中の場合は、USC が終了するまで待ってから、操作を再試行します。それ以外の場合は、ネットワークの接続がこのエラーの原因になっているか、30 秒後に確認します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Driver pack update in progress - Delete failed. |
| 詳細な説明 | ドライバパックのサイズのため、アップデートプロセスでは、旧バージョンのドライバパックを削除してから、新しいバージョンをインストールします。この理由により、ドライバパックのアップデートは削除できません。 |
| 推奨される対応処置 | ドライバパックのアップデートが完了するまで待ちます。アップデート以前のバージョンに戻すには、必要なバージョンをダウンロードして、そのバージョンへ変更します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0100

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware update operation failed. |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデート操作に失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ファームウェアアップデートのステータスを取得できません。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | アップデートのステータスを取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid TFTP IP address specified. |
| **詳細な説明** | 指定した TFTP の IP アドレスは無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な TFTP の IP アドレスを指定します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0103

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | TFTP IP address is not reachable. |
| 詳細な説明 | 指定した TFTP サーバーに到達できません。 |
| 推奨される対応処置 | TFTP サーバーが機能していることを確認します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | TFTP Source path too long. |
| **詳細な説明** | ソースパスは 64 文字未満にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 64 文字未満のソースパスを入力します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0105

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ファームウェアのイメージが無効です。 |
| 詳細な説明 | ユーザーが提供したファームウェアイメージは有効ではありません。 |
| 推奨される対応処置 | 有効なファームウェアイメージを提供します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0106

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to locate firmware image file in specified path. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定したパスにファームウェアのイメージが存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 指定したパスにファームウェアのイメージがあることを確認します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | File path too long. |
| **詳細な説明** | パラメータとして提供したファイルパスが長過ぎます。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルパスとして提供された文字列の長さを、ファイルの移動、またはパスと共にフォルダの名前を変更することによって短くします。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0108

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A firmware update operation is already in progress. |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデートが進行中の際には、別のアップデートを実行することはできません。 |
| 推奨される対応処置 | 進行中のアップデート操作が完了するのを待ってから、再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0109

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A TFTP IP address has not been specified but is required. |
| 詳細な説明 | TFTP の IP アドレスがないと、ファームウェアのアップデートを続行できません。 |
| 推奨される対応処置 | TFTP IP アドレスを指定します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Job ID specified. |
| **詳細な説明** | 指定したジョブ ID をジョブキューから検出できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | JobID を確認して、再試行します。GetAllJobs コマンドを使用して、オープンになっているジョブをすべて取得します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Uninitializing firmware update services. Please wait... |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ファームウェアのアップデートは、初期化解除中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Timeout waiting for firmware update process to complete. |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートのタイムアウトが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアのアップデート操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0112

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The -p option is not currently supported for remote RACADM and the\noperating system being used. |
| 詳細な説明 | 要求されたオプションは、 RACADM またはオペレーティングシステムでは利用できません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0113

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | TFTP firmware update is currently disabled. |
| 詳細な説明 | cfgRhostsFwUpdateTftpEnable オブジェクトを設定する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | config サブコマンドを使用して cfgRemoteHosts グループの cfgRhostsFwUpdateTftpEnable オブジェクトを設定します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0114

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The firmware update operation could not be completed successfully. |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデート操作に失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0115

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A firmware update is currently in progress. Unable to reset the\nRAC at this time. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ファームウェアのアップデートが進行中の際は、RAC のリセットはできません。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアのアップデートが完了するまで待ちます。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The RAC configuration has initiated restoration to factory defaults. \nPlease wait up to a minute for this process to complete before accessing \nthe RAC again. |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0117

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware rollback initiated successfully. \nThe iDRAC will now reset to complete the firmware rollback operation. |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0118

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC reset failed. Please reset the iDRAC manually to complete the firmware rollback operation. |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 手動で iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0119

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware rollback failed |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0120

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preparing for firmware update. Please wait... |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0121

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update in progress [ *arg1* percent complete] |
| **引数** | • ***arg1=*** 操作完了の程度 |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0122

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update completed successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0123

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Firmware update completed successfully. The RAC is in the process of\nresetting. Your connection will be lost. Please wait up to a minute before starting a new session. |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 1 分後に iDRAC に再接続します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0124

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update is not currently in progress |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0125

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Current firmware update status is unknown |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware update in progress. Please wait... |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0127

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Verifying firmware image |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0128

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Ready for firmware update |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0129

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Resetting the RAC. Please wait... |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Update in progress - Delete failed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | アップデートプロセスが進行中であり、削除できません。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートプロセスが進行中のときはジョブを削除しないでください。アップデート以前のバージョンに戻すには、必要なバージョンをダウンロードして、そのバージョンへ変更するか、ロールバックのコマンドを実行して、以前のバージョンに戻します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0130

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | TFTP firmware update has been initiated. This update process may take several minutes to complete. |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0131

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | FTP firmware update has been initiated. This update process may take several minutes to complete. |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unknown error - Delete failed. |
| 詳細な説明 | ジョブの削除中に不明なエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC を再起動します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP015

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Input parameters values should not be NULL. |
| 詳細な説明 | 指定したパラメータの 1 つが NULL 値であったため、操作を完了できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | パラメータ値を修正してから、コマンドを再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Job cannot be scheduled. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ダウンロード中 / ダウンロード済み / 再起動保留中状態のジョブのみがスケジュール可能です。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートジョブがある場合は、ジョブ状態がダウンロード済みになるまで待ち、その後操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid start time. |
| **詳細な説明** | 指定した開始時刻が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 開始時刻は、YYYYMMDDHHMMSS の形式にします。または、TIME_NOW と指定して、即座にアップデートまたは再起動を行います。指定した開始時刻を確認して、再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid until time. |
| **詳細な説明** | 指定した終了時刻が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 終了時刻は、YYYYMMDDHHMMSS の形式にします。 指定した終了時刻を確認して、再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller is not enabled. |
| 詳細な説明 | 11G システムでは、必要な操作を実行するには、System Services を有効にする必要があります。System Services は、起動時に CTRL キーと E を押す、またはリモート操作によってアクセスされた iDRAC 設定ユーティリティ経由で無効化されました。12G システムで要求された操作を実行するには、Lifecycle Controller が有効になっている必要があります。Lifecycle Controller は、起動時に F2 セットアップを押し、iDRAC 設定を選択して、Lifecycle Controler の設定の順に選択して行うか、リモート操作によって行われました。 |
| 推奨される対応処置 | 11G システムでは、対象のシステムで起動時に CTRL と E を押して、iDRAC 設定ユーティリティを使用し、System Services を有効にします。12G システムでは、ターゲットシステムの起動時に、F2 セットアップの使用、iDRAC 設定の選択、および Lifecycle Controller 設定の選択を行って Lifecycle Controller を有効化します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified job was deleted |
| **詳細な説明** | 指定されたジョブがジョブキューから正常に削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Diagnostics, Driver Pack or Lifecycle Controller update is a direct update and cannot be scheduled. |
| **詳細な説明** | 診断および USC のアップデートは直接アップデートであるため、スケジュールすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | USC または診断ジョブをスケジュールしないでください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job store has reached the maximum storage limit. |
| **詳細な説明** | JobStore ファイルがサイズの上限を超えています。ジョブストアから不要な JobID をすべて削除します。 |
| **推奨される対応処置** | 新しい JobID を保存できません。失敗したジョブを手動で削除し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Duplicate JobID provided as inputs for scheduling. |
| **詳細な説明** | スケジュール用の入力に重複した / 無効な JobID が入力されました。 |
| **推奨される対応処置** | JobID を確認して、再試行します。GetAllJobs コマンドを使用して、オープンになっているジョブをすべて取得します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | InstanceID value provided for the update operation is invalid |
| **詳細な説明** | アップデート操作用に入力した InstanceID 値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | インベントリを列挙し、InstanceID 値をコピーして、その値をアップデート操作に使用します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The command was successful |
| **詳細な説明** | 最後のコマンドが成功したことを示す、一般的なメッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The input value entered for the parameter *arg1* is invalid. |
| **引数** | • ***arg1* =** パラメータ |
| **詳細な説明** | メッセージで特定されたパラメータに入力した値は、有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 入力値を修正して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ |
| **詳細な説明** | メッセージで特定された必須のパラメータがありません。 |
| **推奨される対応処置** | メソッドに必須のパラメータ値が入力されていることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The GetRepoBasedUpdateList method did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | InstallFromRepo メソッドが先に実行されなかったため、GetRepoBasedUpdateList メソッドは正常に実行されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | InstallFromRepo メソッドを実行してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Firmware versions on server match catalog, applicable updates are not present in the repository. |
| **詳細な説明** | 操作で指定したリポジトリ内のカタログは、サーバー上に現在あるファームウェアのバージョンと同じです。指定したリポジトリのファームウェアのアップデートは、サーバーには適用されません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Proxy IP and User Credential pare valid only if the ProxySupport parameter is TRUE. |
| **詳細な説明** | 要求した操作にプロキシ IP とユーザー資格情報が必要な場合は、ProxySupport パラメータの値が TRUE である必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | ProxySupport パラメータが FALSE の場合は、プロキシ ID とユーザー資格情報のパラメータを指定しないでください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0501

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid catalog file. |
| 詳細な説明 | カタログファイルがサポートされている XML フォーマットではない、またはカタログファイルが破損しています。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを行います。1）カタログファイルがカスタマイズされている場合は、Repository Manager を使用してファイルを再作成してから、操作を再試行します。2）サービスプロバイダの FTP サーバーから、カタログファイルをアップデートして、操作を再試行します。3）System Update Utility メディアまたは System Build Update Utility メディアからカタログファイルをアップデートして、操作 を再試行します。詳細については、Lifecycle Controller のユーザーズガイドを参照してください。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0502

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect system inventory. |
| **詳細な説明** | iDRAC がインベントリファイルを生成できない、または iDRAC から受信したインベントリファイルに欠陥があります。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。1） システムの電源を切って電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源をオンにします。4）<F 10> キーを押して Lifecycle Controller を再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC のファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。または、サポートプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0503

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to retrieve the system ID. |
| 詳細な説明 | BIOS からシステム ID を 取得できません。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）BIOS ファームウェアを最新バージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0504

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to authenticate the catalog file in the update repository. |
| 詳細な説明 | アップデートリポジトリのカタログファイルがデジタル署名されていません。 |
| 推奨される対応処置 | 信頼できるソースからのカタログファイル付きリポジトリを使用して、操作を再試行します。カタログが信頼できるソースからのものである場合、OK をクリックして、デジタル署名検証を行わずに続行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0505

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Corrupt catalog file. |
| **詳細な説明** | 選択したリポジトリのカタログファイルが破損しています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なカタログファイルのあるリポジトリを選択し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0506

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to decompress the catalog file. |
| **詳細な説明** | 選択したリポジトリのカタログファイルが破損しているか、サポートされていないフォーマットで圧縮されています。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なカタログファイルのあるリポジトリを選択し、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0507

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to download the Update Packages from the FTP server. |
| **詳細な説明** | FTP サーバーの設定詳細が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | FTP サーバーの設定詳細を正しく入力してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0511

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find Diagnostics application. |
| **詳細な説明** | 診断アプリケーション（内蔵起動前システムアセスメント - エンタープライズ UEFI 診断）がインストールされていない、または破損しています。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller のファームウェアアップデート機能を使用して、診断のアプリケーションをアップデートします。最新のアップデートパッケージについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0513

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to access the Update Package. |
| **詳細な説明** | 指定したアップデートパッケージへのファイル名のパスが間違っています。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートパッケージがある場所への正しいファイルパスを入力し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0514

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to perform firmware rollback. |
| 詳細な説明 | ファームウェアロールバック操作実行中に、内部エラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | ファームウェアロールバックウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0515

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to authenticate the Update Package signature. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、アップデートパッケージのデジタル署名を認証できませんでした。有効なデジタル署名がない場合、アップデートパッケージは適用されません。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0516

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Updating firmware for *arg1* to version *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コンポーネント<br>• ***arg2* =** バージョン |
| **詳細な説明** | ファームウェアのアップデートが進行している間は、システムの電源を切らないでください。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0517

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update the *arg1* firmware to version *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コンポーネント<br>• ***arg2 =*** バージョン |
| **詳細な説明** | 操作で指定したファームウェアイメージが正常に適用されませんでした。内部エラーが発生した可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0518

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully updated the *arg1* firmware to version *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コンポーネント<br>• ***arg2* =** バージョン |
| **詳細な説明** | 指定したコンポーネントのファームウェアを正常にアップデートしました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0519

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to validate firmware image for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コンポーネント |
| **詳細な説明** | ファームウェアイメージのアップデート操作は、提供されたファームウェアイメージをプロセスできません。イメージが無効、または取り付けられているコンポーネントとの互換性がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0520

**Message（メッセージ）** Unable to update the *arg1* firmware to version *arg2* .

**引数**

- ***arg1*** = コンポーネント
- ***arg2*** = バージョン

**詳細な説明** コンポーネントのファームウェアアップデート操作は、内部エラーのため完了しませんでした。

**推奨される対応処置** 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードしてから、操作を再試行します。

**カテゴリ** アップデート

**サブ項目** SUP = FW アップデートジョブ

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト**

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0522

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to update the BIOS firmware because write protection is enabled. |
| 詳細な説明 | BIOS イメージの書き込み保護は有効、ローカル BIOS のアップデートは無効になっています。 |
| 推奨される対応処置 | ローカルで BIOS を表示するには、システムセットアップを選択して、ローカル BIOS のアップデートを有効にします。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0525

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | アップデートパッケージのデジタル署名を認証できません。 |
| 詳細な説明 | アップデートパッケージのデジタル署名を認証できません。 |
| 推奨される対応処置 | サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0526

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to continue with firmware update. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | アップデートパッケージまたはカタログファイルが破損しているため、ファームウェアのアップデートを続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージまたはカタログファイルをダウンロードしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0527

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Update Package is not supported for this system. |
| **詳細な説明** | アップデートパッケージでサポートされているプラットフォームのリストにこのシステムがありません。 |
| **推奨される対応処置** | サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0528

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to generate a firmware comparison table. |
| **詳細な説明** | ファームウェアの比較レポートの生成中に、Lifecycle Controller の内部でエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | プラットフォームアップデートウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller のファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0529

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to access repository. |
| **詳細な説明** | 選択した USB ドライブは取り外されています。 |
| **推奨される対応処置** | USB ドライブが接続されていることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0530

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Incorrect repository path location. |
| 詳細な説明 | 入力したカタログリポジトリのパスにアクセスできません。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいカタログリポジトリのパスを入力し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0531

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to install the Update Packages. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | リポジトリの場所が無効または、リポジトリにはアップデートパッケージがありません。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0532

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | リポジトリに破損したアップデートパッケージが含まれています。 |
| **詳細な説明** | リポジトリに破損したアップデートパッケージが含まれています。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0533

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to download the update package files from the FTP server. |
| **詳細な説明** | ネットワークに問題があるため、FTP 共有からこのファイルをダウンロードできません。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークの接続をチェックして、ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0534

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to locate the catalog file. |
| 詳細な説明 | 指定した場所でカタログファイルが見つかりません。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいリポジトリの場所を指定して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0535

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Updating *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** コンポーネントとバージョン |
| 詳細な説明 | コンポーネントのファームウェアのアップデートが進行中です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。アップデートが進行中の際は、システムの電源を切らないでください。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP0536

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully updated *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コンポーネントとバージョン |
| **詳細な説明** | コンポーネントファームウェアのアップデートが正常に行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0537

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue the firmware update. |
| **詳細な説明** | 内部エラーのために、ファームウェアのアップデートを続行できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムを再起動し、再試行します。問題が解決しない場合は、最新のアップデートパッケージについてサービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0538

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** コンポーネントとバージョン |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由でファームウェアをアップデートできません。1) アップデートパッケージがサポートされていない。2）BIOS 設定で信頼済みプラットフォームモジュール機能が有効になっている。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを行ってから、操作を再試行します。1) サービスプロバイダから最新のアップデートパッケージをダウンロードする。2）BIOS 設定で、信頼済みプラットフォームモジュール機能を無効にする。3）Lifecycle Controller のファームウェアを最新のバージョンにアップデートする。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP0539

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Update Packages missing in the repository. |
| **詳細な説明** | 指定したリポジトリにアップデートパッケージがありません。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なアップデートパッケージがある別のリポジトリの場所を入力して操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1901

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファームウェアアップデートを初期化中です。 |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートを初期化中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1902

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファームウェアのアップデートがサービスを停止します。 |
| **詳細な説明** | ファームウェアのアップデートがサービスを停止します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP1903

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ファームウェアのアップデートがイメージヘッダーを検証します。 |
| 詳細な説明 | ファームウェアのアップデートがイメージヘッダーを検証します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP1904

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ファームウェアアップデートがイメージのチェックサム処理を行っています。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートがイメージのチェックサム処理を行っています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1905

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファームウェアのアップデートプログラミングが点滅します。 |
| **詳細な説明** | ファームウェアのアップデートプログラミングが点滅します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1906

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファームウェアアップデートが正常に行われました。 |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートが正常に行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1907

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファームウェアアップデートに失敗しました。 |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | イメージを元のソースから再取得してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP1908

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ファームウェアアップデートがチェックサムに失敗しました。 |
| 詳細な説明 | ファームウェアアップデートがチェックサムに失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | イメージを元のソースから再取得してから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | SUP = FW アップデートジョブ |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SUP1909

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ファームウェアアップデートがイメージのダウンロードに失敗しました。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートがイメージのダウンロードに失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | イメージが使用可能であることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1910

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 保留中のファームウェアアップデートはありません。 |
| **詳細な説明** | 保留中のファームウェアアップデートはありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1911

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファームウェアアップデートの初期化が完了しました。 |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートの初期化が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SUP1912

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ファームウェアアップデートの RAC 回復が正常に行われました。 |
| **詳細な説明** | ファームウェアアップデートの RAC 回復が正常に行われました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SUP = FW アップデートジョブ |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

58

# SWC イベントメッセージ

## SW0725

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC7 communication failure. |
| **詳細な説明** | iDRAC7 がビジー状態で iDRAC7 configuratorIPMI 要求に応答しません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの AC パワーサイクルを行うか、iDRAC ファームウェアをアップグレードします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to save the network settings. |
| **詳細な説明** | ネットワークケーブルが接続されていない、または内部エラーが発生しました。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークケーブルが接続されていることを確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set Part Replacement policies. |
| **詳細な説明** | 部品交換ポリシーの設定操作で、iDRAC との通信中に、予期しないエラーが発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to display the Lifecycle log. |
| **詳細な説明** | iDRAC との通信中に、回復不能なエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to add a work note to the Lifecycle Log. |
| **詳細な説明** | Lifecycle ログへの作業メモの追加操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to display the current hardware inventory. |
| **詳細な説明** | 現在のハードウェアインベントリの表示操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to display the As Shipped hardware inventory. |
| **詳細な説明** | 出荷済みハードウェアインベントリの表示操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to write the current hardware inventory to the specified destination. |
| 詳細な説明 | 現在のハードウェアインベントリのエクスポート操作は、エクスポート先が次の状態のため完了しませんでした。1）エクスポート先に指定したフォルダがない。2）エクスポート先に十分な空き容量がない。3）エクスポート先が読み取り専用である。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の点を確認して、操作を再試行します。1）エクスポート先に指定したフォルダがある。2）エクスポート先に十分な空き容量がある。3）エクスポート先は書き込み保護がされていない。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to write the As Shipped hardware inventory to the specified destination. |
| **詳細な説明** | 出荷済みハードウェアインベントリのエクスポート操作は、エクスポート先が次の状態のため完了しませんでした。1）エクスポート先に指定したフォルダがない。2）エクスポート先に十分な空き容量がない。3）エクスポート先が読み取り専用である。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の点を確認して、操作を再試行します。1）エクスポート先に指定したフォルダがある。2）エクスポート先に十分な空き容量がある。3）エクスポート先は書き込み保護がされていない。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully applied front panel security settings. |
| **詳細な説明** | 前面パネルのセキュリティ設定が正常に行われました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the front panel security settings. |
| **詳細な説明** | 前面パネルのセキュリティ設定を取得する操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to save the front panel security settings. |
| **詳細な説明** | 前面パネルのセキュリティ設定を保存する操作で、iDRAC との通信中に予期しないエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set new date and time. |
| **詳細な説明** | 内部エラーが発生したため、日時の設定に変更を適用できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 日時ウィザードを終了し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the list of supported operating systems. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムドライバパックが欠落しているか、アクセス不可です。 |
| **推奨される対応処置** | 最新の Lifecycle Controller OS ドライバパックでシステムをアップデートします。OS ドライバパックはサービスプロバイダから入手してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to initialize OS Deployment wizard. |
| 詳細な説明 | オペレーティングシステムドライバパックが欠落しているか、アクセス不可です。 |
| 推奨される対応処置 | OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0017

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to retrieve the drivers for the selected operating system. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ドライバの取得中に回復不能なエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to apply the boot mode settings for BIOS. |
| **詳細な説明** | 内部エラーのため、BIOS 起動モードの設定を適用できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Test Network Connection operation completed with errors. |
| 詳細な説明 | ネットワーク接続テストの ping テストがタイムアウトしました。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークが正しく設定されていません。 |
| 推奨される対応処置 | ネットワークケーブル接続とネットワーク構成設定を確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0023

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Successfully configured encryption. |
| 詳細な説明 | 暗号化の設定が正常に完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0024

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Test Network Connection ping test timed-out. |
| 詳細な説明 | ネットワーク接続テストの ping テストがタイムアウトしました。ネットワークケーブルが接続されていない、またはネットワークが正しく設定されていません。 |
| 推奨される対応処置 | ネットワークケーブル接続とネットワーク構成設定を確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を再設定して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 操作は正常に完了しましたが、システムが自動シャットダウンできません。 |
| **詳細な説明** | 操作は正常に完了しましたが、システムが自動シャットダウンできません。 |
| **推奨される対応処置** | システムを手動でシャットダウンします。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve status of backup Server Profile operation. |
| **詳細な説明** | iDRAC との通信中に回復不能なエラーが発生したため、サーバープロファイルのバックアップ操作状態を取得できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully backed up a Server Profile by using the Lifecycle Controller GUI. |
| **詳細な説明** | サーバープロファイルのバックアップ操作が正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The backup Server Profile operation did not successfully complete. |
| **詳細な説明** | 回復不能なエラーが発生したため、iDRAC は、サーバープロファイルのバックアップ操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve status of backup Server Profile operation. |
| **詳細な説明** | iDRAC との通信中に回復不能なエラーが発生したため、サーバープロファイルのバックアップ操作状態を取得できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0030

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the backup Server Profile backup operation. |
| 詳細な説明 | iDRAC はサーバープロファイルバックアップのバックアップ操作を完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initiate the backup Server Profile backup operation. |
| **詳細な説明** | 回復不能なエラーが発生したため、iDRAC は、サーバープロファイルのバックアップ操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。iDRAC をリセットするには、システム ID ボタンを押し下げたままの状態で 15 秒以上待ち、iDRAC が再起動するまで 90 秒待ちます。エラーの詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully exported the Server Configuration Profile image file to the USB drive. |
| **詳細な説明** | USB ドライブへのサーバー設定プロファイルのイメージファイルのエクスポートが正常に実行されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully exported the Server Configuration Profile image file to network share. |
| **詳細な説明** | ネットワーク共有へのサーバー設定プロファイルのイメージファイルのエクスポートが正常に実行されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export the file to the network share. |
| **詳細な説明** | ファイル共有に十分な空き容量がないため、Lifecycle Controller は、ファイルをエクスポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク共有に十分な空き容量があることを確認し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initialize backup Server Profile operation. |
| **詳細な説明** | システムにサービスタグがないため、バックアップ操作が初期化されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | システムにサービスタグを割り当ててから、操作を再試行します。サービスタグを割り当てる方法は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0036

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to launch hardware diagnostics. |
| 詳細な説明 | Enterprise UEFI 診断アプリケーションが破損しているか、iDRAC が応答していないため、ハードウェア診断を起動できません。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、1）Lifecycle Controller のファームウェアアップデート機能を使用する、2）サーバーアップデートユーティリティを使用する、3）オペレーティングシステムからアップデートパッケージを実行する、のいずれかの方法を使用して、Enterprise UEFI 診断をアップデートします。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export the file to the network share. |
| **詳細な説明** | エクスポート先のフォルダにアクセスできない、またはフォルダがないため、Lifecycle Controller はネットワーク共有にファイルをエクスポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | エクスポート先にフォルダがあること、およびフォルダにアクセスできることを確認し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export the file to the network share. |
| **詳細な説明** | エクスポート先のフォルダにアクセスできない、またはフォルダが読み取り専用になっているため、Lifecycle Controller はネットワーク共有にファイルをエクスポートできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | エクスポート先のフォルダの書き込み保護を解除し、フォルダがアクセス可能であることを確認してから操作を再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク設定を確認して、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0039

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the backup Server Configuration Profile image. |
| **詳細な説明** | バックアップサーバー設定プロファイルイメージのパーティションが vFlash SD カードにありません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバープロファイルのインポートまたはエクスポートにはバックアップサーバー設定プロファイルが必要です。バックアップ操作を実行してから、インポートまたはエクスポート操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the Import operation. |
| **詳細な説明** | 入力したバックアップサーバー設定プロファイルイメージファイルの場所が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | バックアップサーバー設定プロファイルイメージファイルの正しい場所を入力して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0041

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to copy the backup Server Configuration Profile. |
| 詳細な説明 | 指定したソースファイルの場所が正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | 指定したソースファイルの場所が正しいことを確認してから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0042

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller は、サーバープロファイルのインポート操作状態を取得できません。 |
| 推奨される対応処置 | サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import Server Profile operation completed with errors. |
| **詳細な説明** | サーバープロファイルのインポート操作が完了しましたが、エラーがあります。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0044

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller は、サーバープロファイルのインポート操作のステータスを取得できません。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0045

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the Import operation. |
| **詳細な説明** | インポート操作が正常に完了しませんでした。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | サーバープロファイルのインポートウィザードを終了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0046

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initiate Import operation. |
| **詳細な説明** | 別のインポート操作が既に進行中であるため、インポート操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | 進行中のインポート操作が完了するのを待ってから、新しいインポート操作を開始します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0047

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Incorrect backup Server Configuration Profile file passphrase provided. |
| 詳細な説明 | 入力したパスフレーズが間違っています。 |
| 推奨される対応処置 | 有効なパスフレーズを入力して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0048

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to validate the backup server configuration Profile image file for this system. |
| 詳細な説明 | サーバープロファイルのバックアップは次の理由で操作を完了できませんでした。1) vFlashSD カードにあるバックアップサーバー設定プロファイルのイメージファイルがこのシステムで無効である。2）入力したパスフレーズは、以前にバックアップサーバー設定プロファイルのイメージファイルをセキュア化するのに使用したパスフレーズと一致しない。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を行ってから、操作を再試行します。1) 正しいバックアップイメージファイルのある vFlash SD カードを挿入しなおす。2) 以前にバックアップサーバー設定プロファイルのイメージファイルをセキュア化するために使用したパスフレーズを入力する。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0049

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue the Import operation. |
| **詳細な説明** | バックアップイメージファイルが vFlash SD カードにない、イメージが無効である、または入力したパスフレーズが間違っているためインポート操作を続行できません。 |
| **推奨される対応処置** | バックアップイメージファイルが vFlash SD カードに存在すること、イメージが有効であること、入力したパスフレーズが正しいことを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initiate Import operation. |
| **詳細な説明** | iDRAC が応答していないため、インポート操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | 有効なバックアップイメージファイルと正しいパスフレーズを使用して、インポート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。1） コンピ |

| | |
|---|---|
| | ュータの電源を切って電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC ライセンス情報を取得できません。 |
| **詳細な説明** | iDRAC の通信エラーのために、ライセンス情報を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次の操作を実行します。1）システムの電源を切り、電源コードを抜きます。2）5 秒待ちます。3）電源コードを再度接続し、システムの電源を入れて、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to continue with OS Deployment operation. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムドライバの取得中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | OS 展開ウィザードを終了し、サービスプロバイダから入手可能な最新のオペレーティングシステムドライバパックでシステムをアップデートしてから操作を再試行します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0053

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | File extension is not supported or the Update Package is invalid. |
| 詳細な説明 | アップデートパッケージのファイル拡張子がサポートされていない、またはアップデートパッケージが無効です。 |
| 推奨される対応処置 | .exe 拡張子を持つ Windows ベースの有効なアップデートパッケージを使用します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0054

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to save settings. |
| 詳細な説明 | 設定の保存をする際に、内部エラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システムの再起動、または Lifecycle Controller ファームウェアの最新バージョンへのアップデートを行い、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0055

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to load the View Current Version page. |
| **詳細な説明** | 内部エラーのため、現在のバージョンの表示ページをロードできません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC のファームウェアを最新バージョンにアップデートしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0056

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export the file to the USB drive. |
| **詳細な説明** | USB ドライブに指定したフォルダがない、十分な空き容量がない、または USB ドライブが読み取り専用になっているためファイルをエクスポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | USB ドライブ内に指定したフォルダがあること、十分な空き容量があること、または読み取り専用になっていないことを確認します。問題が解決しない場合は、システムを再起動し、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0057

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export the file to the network share. |
| **詳細な説明** | ネットワーク共有に指定したフォルダがない、指定したフォルダのフォルダ名の文字間にスペースがある、ネットワーク共有内に十分な空き容量がない、またはネットワーク共有が読み取り専用になっているためファイルをコピーできません。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワーク共有内に指定したフォルダがあること、指定したフォルダ名の文字間にスペースがないこと、共有内に十分な空き容量があること、読み取り専用になっていないことを確認します。問題が解決しない場合、AC 電源を入れなおして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0058

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the operation. |
| 詳細な説明 | 内部プロセスエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | システムを再起動し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the operation. |
| **詳細な説明** | vFlash のパーティションは、Lifecycle Controller Remote Service または RACADM などの他のアプリケーションが使用中です。 |
| **推奨される対応処置** | 進行中の操作が完了するのを待ってから、操作を再試行します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のよくある質問の項、または RACADM のユーザーガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0060

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the operation. |
| 詳細な説明 | 1 つまたは複数の vFlash パーティションが連結されています。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC ウェブインタフェースを使用して、 vFlash パーティションを分離してから操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0061

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the operation. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | vFlash SD カードで書き込み保護が有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードの書き込み保護を解除し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export Lifecycle Log. |
| **詳細な説明** | エクスポート先のフォルダが存在しない、エクスポート先が一杯である、またはエクスポート先は書き込み保護されています。 |
| **推奨される対応処置** | 次の点を確認して、操作を再試行します。1）エクスポート先フォルダが存在する。2） エクスポート先に十分な空き容量がある。3） エクスポート先が書き込み保護になっていない。問題が解決しない場合、AC 電源を入れなおして、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to authenticate the login credentials and share name. |
| **詳細な説明** | 入力された共有名およびログイン資格情報が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | 正しい共有名およびログイン資格情報を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0064

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to mount the network share. |
| 詳細な説明 | ネットワーク共有にアクセスするために入力した詳細情報が間違っています。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいネットワーク共有の詳細を入力してから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0065

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to retrieve the drivers for the selected operating system. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller は OS ドライバを OS ドライバパックからコピーできません。 |
| 推奨される対応処置 | OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）ファームウェアアップデート機能を使用して、システムを最新のオペレーティングシステムドライバパックでアップデートし、操作を再試行する。2）システムを再起動し、<F10> キーを押して Lifecycle Controller に再起動し、操作を再試行する。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0066

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to connect to the Network Share. |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由により、ネットワーク共有に接続できません。1）入力したログイン資格情報が間違っている。2）ネットワークにアクセスできない。3）システムの IP アドレスが、ネットワーク上の別のシステムと競合している。 |
| **推奨される対応処置** | ログイン資格情報を確認します。ネットワーク共有にアクセス可能であること、およびシステムの IP アドレスが、ネットワーク上の他のシステムと拮抗していないことを確認します。問題が解決しない場合、AC パワーサイクルを行って、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0067

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to import operating system configuration file. |
| **詳細な説明** | 操作で指定されているオペレーティングシステムの設定ファイルの場所が有効ではありません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 指定したソースファイルパスが正しいことを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the boot mode settings from BIOS. |
| **詳細な説明** | 内部エラーのため、BIOS 起動モードの設定を取得できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | OS 展開ウィザードを終了して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、Lifecycle Controller を終了して、AC パワーサイクルを実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0069

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully applied the new boot mode settings for BIOS. |
| **詳細な説明** | BIOS の新しい起動モード設定が正常に適用されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0070

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | テクニカルサポートレポートは USB ドライブに正常にエクスポートされました。 |
| **詳細な説明** | テクニカルサポートレポートは USB ドライブに正常にエクスポートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0071

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | テクニカルサポートのレポートがネットワーク共有フォルダへ正常にエクスポートされました。 |
| 詳細な説明 | テクニカルサポートのレポートがネットワーク共有フォルダへ正常にエクスポートされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0072

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export the Tech Support Report to destination folder. |
| **詳細な説明** | テクニカルサポートのレポートを宛先フォルダにエクスポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の点を確認し、操作を再試行します。1）宛先フォルダが存在する。2）宛先フォルダに十分な空きディスク容量がある。3）宛先フォルダが書き込み禁止になっていない。問題が解決しない場合は、AC パワーサイクル操作を行って、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0073

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to start operation with the current iDRAC version. |
| **詳細な説明** | システムの再利用または廃棄操作は、現在のバージョンの iDRAC ファームウェアではサポートされていないため、正常に開始することができません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | iDRAC ファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0074

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to start operation with the current iDRAC version. |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアの現在のバージョンではこの操作がサポートされていないため、サポートテクニカルサポートレポートのエクスポート操作を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC ファームウェアを最新のバージョンにアップデートし、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0075

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 選択されたコントローラが HBA モードであるため、RAID 操作を実行できません。 |
| **詳細な説明** | 選択されたコントローラが HBA モードであるため、RAID 操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）RAID 操作をサポートし、HBA モードではない他のコントローラを使用して、操作を再試行します。2）コントローラのモードを HBA モードから RAID モードに変更して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0076

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The following iDRAC internal storage partitions present in the system were not mounted during the system startup: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1 =*** パーティション |
| **詳細な説明** | メッセージで識別された iDRAC 内部ストレージパーティションが起動プロセス中に BIOS で使用可能にされなかったことが Lifecycle Controller で検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。システムの起動中にこの問題が継続的に発生する場合は、iDRAC を再起動してシステムを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0077

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to initiate the Repurpose or Retire System operation. |
| 詳細な説明 | iDRAC が応答していない、または他の操作が実行中のため、iDRAC がシステムの再利用またはリタイア操作を開始できません。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）iDRAC で実行されているほかの操作があるかどうかを確認して、操作が完了するのを待ち、操作を再試行します。2）サーバーを再起動し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to read available log records. |
| **詳細な説明** | Racadm はこの時点で利用可能なログレコードを読み取ることができません。コマンドを再試行します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -m option is not supported by the interface being used. |
| **詳細な説明** | 要求したオプションは、使用中のインタフェースでは使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | ヘルプを参照して、インタフェースで有効なオプションの一覧を取得します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -E option is not valid for the specified log. |
| **詳細な説明** | 指定されたログは、-e オプションを採用しません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -R option is not valid for the specified log. |
| **詳細な説明** | 指定されたログは、-r オプションを採用しません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid -m option. Try --more or refer help for proper usage |
| **詳細な説明** | このコマンドは、-m オプションを採用しません。 |
| **推奨される対応処置** | getraclog コマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -u option is not supported on the current RAC configuration. |
| **詳細な説明** | 指定したオプションは、RAC 上でサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | More than one option is not allowed with this command. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このコマンドは 1 つのオプション（セッション ID）のみを採用します。 |
| **推奨される対応処置** | 1 つのオプションのみ（例：セッション ID）で、コマンドを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The サービスタグ is not currently populated. |
| **詳細な説明** | サービスタグの文字列が空白になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0109

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No process information is currently available. |
| 詳細な説明 | 使用可能な RAC 診断情報はありません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0110

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No build information is currently available. |
| 詳細な説明 | racdump に使用できるビルド情報はありません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0111

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A server action command must be specified. |
| 詳細な説明 | serveraction サブコマンドには、オプションを指定する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | serveraction サブコマンドのヘルプを参照して、有効なオプションを入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0112

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Timeout while waiting for server to perform requested power action. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 電源処置の試行中にネットワークのタイムアウトが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -6 option can only be used in combination with the -d or -s option. |
| **詳細な説明** | setniccfg コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0114

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -o option cannot be used with any other options. |
| **詳細な説明** | setniccfg コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -s option cannot be used with any other options. |
| **詳細な説明** | setniccfg コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -s option requires IP address, subnet mask, and gateway. |
| **詳細な説明** | setniccfg コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | setniccfg サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. Both -f and -t must be specified. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 無効なパラメータが関数に渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | sslcertdownload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0118

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. -f must be specified. |
| **詳細な説明** | sslcertupload コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | sslcertupload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0119

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid certificate type specified with -t option. |
| 詳細な説明 | sslcertview コマンドの構文が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0120

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. Certificate type (-t) must be specified. |
| **詳細な説明** | sslcertview コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0121

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. User index (-i) must be specified. |
| 詳細な説明 | sslcertview コマンドの構文が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | sslcertview サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0122

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. SSL key type (-t) must be specified. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | sslcertupload コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | sslcertupload サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0123

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -s option is not valid with any other options. |
| **詳細な説明** | sslcsrgen コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | sslcsrgen サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0124

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -u option requires -f to be specified. |
| **詳細な説明** | sslcsrgen コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | sslcsrgen サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0125

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to generate CSR. |
| **詳細な説明** | CSR ファイルを生成できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to download CSR file. |
| **詳細な説明** | racadm ツールは生成された CSR ファイルをダウンロードできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0127

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to open file for writing. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ファイルが書き込み保護になっている可能性があり、編集できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルが書き込み保護になっているか確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0128

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Common Name (CN) field of the CSR Security group must\nbe configured before a CSR can be generated. |
| **詳細な説明** | CSR の生成には共通名フィールドが必要です。共通名が空白になっていると、CSR は生成されません。 |
| **推奨される対応処置** | config コマンドを使用して、共通名フィールドを設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0129

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to send test email. Please make sure that your email alerts\nhave been configured correctly and connectivity to \nthe SMTP server exists. |
| **詳細な説明** | racadm ツール設定のテスト E-メールを送信できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージに記載されているパラメータを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0130

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Trap at specified index is not currently enabled. |
| 詳細な説明 | testtrap を実行するには、トラップを特定のインデックス向けに設定する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応するインデックス向けに、config サブコマンドを使用して cfgIpmiPet グループ内の cfgIpmiPetAlertEnable を設定します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0131

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Trap destination address must be configured. |
| 詳細な説明 | 送信先 Ip アドレスをトラップ用に設定する必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応するインデックス向けに、config サブコマンドを使用して cfgIpmiPet グループ内の cfgIpmiPetAlertDestIpAddr を設定します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0132

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to send test trap. Please make sure that your trap\nhas been configured correctly and connectivity to \nthe destination endpoint exists. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 送信先の IP アドレスに到達できない、または必要な値が設定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定済みの IP アドレスへの接続を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0133

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Either connect or disconnect must be specified. |
| **詳細な説明** | 提供した情報は不十分です。 |
| **推奨される対応処置** | サブコマンドで接続または切断オプションのどちらかを指定する必要があります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0134

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The RAC log was cleared successfully |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0135

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SEL was cleared successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0136

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Object value modified successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0137

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The coredump was deleted successfully |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0138

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Coredump request completed successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0139

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Total Records: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1 =*** レコードの数 |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0140

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | RAC reset operation initiated successfully. It may take up to a minute \nfor the RAC to come back online again. |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0141

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate successfully downloaded from the RAC |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0142

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate successfully uploaded to the RAC. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0143

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SSL key successfully uploaded to the RAC. |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0144

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Certificate successfully uploaded to the RAC. The RAC will now reset\nto enable the new certificate and may be offline temporarily. |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0145

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A CSR was generated successfully |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0146

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Last ASR screen was cleared successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0147

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ASR request completed successfully |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0148

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Test email sent successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0149

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Test trap sent successfully. |
| 詳細な説明 | 要求した SNMP テストトラップのアラートが正常に送信されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0150

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Object value is valid |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0151

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAC configuration saved to file successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0152

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAC configuration from file completed successfully |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0153

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAC configuration file is valid |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0154

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Generating CSR. Please wait... |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0155

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CSR generated and downloaded from RAC successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0156

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CSR file downloaded from RAC successfully |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0157

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User certificate successfully uploaded to the RAC. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0158

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User CA certificate successfully uploaded to the RAC. |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0159

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Kerberos Keytab successfully uploaded to the RAC. |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0160

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PK SSH Authentication Key file successfully uploaded to the RAC. |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0161

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | PK SSH Authentication operation completed successfully. |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | All keys successfully deleted |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Key successfully deleted |
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0203

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Key file successfully uploaded |
| 詳細な説明 | ヘルプテキストです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Key text successfully uploaded |
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0205

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Upload an SSL key to the RAC |
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | View user certificate information |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Display the version info of RACADM |
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0208

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Disconnect Virtual Media connections |
| 詳細な説明 | ヘルプテキストです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0209

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Connect or disconnect image server connections |
| 詳細な説明 | ヘルプテキストです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Display NIC teaming information |
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0211

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Perform vFlash operations |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Perform POST Virtual Console disable from local system |
| **詳細な説明** | ヘルプテキストです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0213

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Disable the Virtual Console from a local Console |
| 詳細な説明 | ヘルプテキストです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0214

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Makes a remote ISO image available to the server |
| 詳細な説明 | ヘルプテキストです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0215

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disable Remote File Started.Please check status using -s option to know Remote File Share is ENABLED or DISABLED. |
| **詳細な説明** | ファイル共有を無効にするプロセスが開始されました。状態についての詳細を知るには、-s オプションを使用します。 |
| **推奨される対応処置** | 必要に応じて、-s オプションを使用して状態を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0216

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -c option requires -l to also be specifed. |
| **詳細な説明** | コマンドの構文が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0217

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -c option requires -u to also be specifed. |
| **詳細な説明** | コマンドの構文が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0218

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -c option requires -p to also be specifed. |
| **詳細な説明** | コマンドの構文が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0219

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The -p option requires -c to also be specifed. |
| 詳細な説明 | コマンドの構文が正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0220

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The -u option requires -c to also be specifed. |
| 詳細な説明 | コマンドの構文が正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0221

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -l option requires -c to also be specifed. |
| **詳細な説明** | コマンドの構文が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0222

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -d option is not valid with -c. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | コマンドの構文が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0223

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -d option is not valid with -p. |
| **詳細な説明** | コマンドの構文が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0224

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. The -d option is not valid with -u. |
| 詳細な説明 | コマンドの構文が正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0225

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -d option is not valid with -l. |
| **詳細な説明** | コマンドの構文が正しくありません。 |
| **推奨される対応処置** | リモートイメージコマンドのヘルプを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0226

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No valid directory service certificate exists |
| **詳細な説明** | リモート / ファームウェア racadm は指定されたパスで AD / LDAP 証明書を検出しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0227

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition label exceeds maximum limit of 6 alphanumeric characters. |
| **詳細な説明** | 無効な値が関数に渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアイメージファイルへのパスを短くして入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0228

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition label must be an alphanumeric character string. |
| **詳細な説明** | 無効な値が関数に渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | 短いパーティションラベルを入力します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0229

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Some Necessary tag(s) are missing: -i -o -e -t -f & -s must be specified for create partition. |
| **詳細な説明** | 不十分な引数がコマンドに渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | vflashpartition コマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0230

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash not enabled. |
| **詳細な説明** | vFlash は有効になっていません。ユーザーに十分な権限がないことが原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash を有効にして、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0231

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Partition of type \"image\" not supported on local racadm. |
| 詳細な説明 | 指定されたパーティションイメージタイプは、ローカル racadm では使用できません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0232

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote RACADM commands are not supported on this iDRAC. To upgrade your iDRAC version, contact your service provider. |
| **詳細な説明** | リモート RACADM コマンドは現在の iDRAC ではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | リモート RACADM が必須の場合は、iDRAC のバージョンをアップグレードします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0233

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No indexes are available to configure additional groups. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 設定ファイル内のインデックス付きグループの数が、iDRAC 内のインデックス付きグループの数を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC 内で使用可能なインデックス付きグループの数が、設定ファイル内のインデックス付きグループの数と一致しているかを確認します。一致していない場合は、iDRAC 内の不要のインデックスをリセットするか、設定ファイルから余分なグループを削除します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0234

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote host is not reachable or connection is interrupted. |
| **詳細な説明** | FTP アップデートに指定したリモートホストに到達できません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC と FTP アップデートに使用するリモートホスト間の接続を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0235

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | All keys successfully deleted. |
| **詳細な説明** | iDRAC に保存されていたすべての公開キーが削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0236

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Key successfully deleted. |
| **詳細な説明** | 指定されたパブリックキーは iDRAC から削除されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0237

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Key text appears to be corrupted. |
| 詳細な説明 | 指定したパブリックキーのキーテキストが破損しています。 |
| 推奨される対応処置 | システムから有効なパブリックキーを要求し、コマンドを再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0238

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | キーが長すぎます。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | The key specified by the public key is too long. |
| **推奨される対応処置** | システムから有効なパブリックキーを要求し、コマンドを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0239

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested object is not allowed to be configured if IPv6 AutoConfig is enabled. |
| **詳細な説明** | IPv 6 自動設定が有効になっている場合、要求したオブジェクトは自動割り当てとなっており、設定することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | IPv 6 自動設定を無効にして、コマンドを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0240

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled |
| **詳細な説明** | DNS サーバーの DHCP が有効になっている場合、要求したオブジェクトは自動割り当てとなっており、設定することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | DNS サーバーの DHCP を無効にして、コマンドを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0241

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Power Cap Enable not set. Unable to modify this property |
| 詳細な説明 | このプロパティを変更するには、消費電力上限有効オプションを設定します。 |
| 推奨される対応処置 | 消費電力上限有効オブジェクトを設定して、必要なプロパティを変更します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0242

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A required license is missing or expired. Obtain an appropriate license and try again, or contact your service provider for additional details. |
| **詳細な説明** | ライセンスがない、または有効期限が切れています。ライセンスがないと、ライセンスによってサポートされている機能が使用できなくなります。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC へ適切なライセンスをインポートします。どのライセンスをインストールすればよいかわからない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0243

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Certificate regenerated successfully and webserver restarted |
| **詳細な説明** | SSL 証明書が正常に再生成され、ウェブサーバーが再起動しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0244

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD). |
| **詳細な説明** | 指定された完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 正しい完全修飾デバイス記述子（FQDD）のシステムコンポーネント名が指定されていることを確認します。有効な FQDD のシステムコンポーネント名については、ヘル |

プテキスト（サブコマンドのヘルプテキストは「racadm help get」を実行して取得できます）またはマニュアルを参照してください。

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0245

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to set object value because local configuration using RACADM is disabled. |
| **詳細な説明** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっています。この状態により、オブジェクト値のリセットなど、ローカル設定の権限が制限されます。 |
| **推奨される対応処置** | cfgRacTuning グループ内で cfgRacTuneLocalConfigDisable プロパティを 0 に設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0246

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Value specified is invalid: Valid range is *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** インデックス |
| 詳細な説明 | 指定した値は、有効値の範囲外です。 |
| 推奨される対応処置 | 有効な値を指定しているか確認します。有効な値については、ヘルプテキストまたはマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0247

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid subcommand specified. |
| 詳細な説明 | 入力したサブコマンドは無効です。 |
| 推奨される対応処置 | サブコマンドのリストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0248

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid command syntax. |
| 詳細な説明 | 指定したコマンドには、無効な構文があります。 |
| 推奨される対応処置 | 正しいコマンド構文が指定されていることを確認します。有効なコマンドについては、ヘルプテキストまたはマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0249

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. The requestsed subcommand requires -i *arg1* to be specified. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** インデックス |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータには正しい値が必要です。 |
| **推奨される対応処置** | -i で始まる正しいインデックスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0250

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The specified subcommand does not require any options. |
| **詳細な説明** | 余分なパラメータが渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | オプションなしのサブコマンドを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0251

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid index value. Only index values *arg1* - *arg2* are permitted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで指定されたインデックス値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0252

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No options were specified. The subcommand requires options to be used. |
| **詳細な説明** | 無効な数の引数がコマンドに渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドのヘルプテキストを参照して、必要なパラメータを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0253

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to allocate memory needed to perform operation. |
| 詳細な説明 | 操作を実行するためのメモリを割り当てることができませんでした。表示されたコメントを参照します。 |
| 推奨される対応処置 | システムの電源を入れなおし、コマンドを再入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0254

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform requested operation. \nIf the operation attempted was to configure DRAC, possible reason may be that \nLocal Configuration using RACADM is disabled. |
| **詳細な説明** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0255

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to open file. |
| **詳細な説明** | 指定したファイルを開けません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0256

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to read file. |
| **詳細な説明** | 指定したファイルを読み取れません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0257

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. Too many options specified. |
| **詳細な説明** | 無効な数の引数がコマンドに渡されました。 |
| **推奨される対応処置** | コマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0258

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Insufficient resources to perform operation. |
| 詳細な説明 | コマンドを実行するためのリソースが不足しています。 |
| 推奨される対応処置 | システムの電源を入れなおし、コマンドを再入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0259

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid group specified. |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | グループのリストを参照して、有効なオプションを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0260

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid object specified. |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応するグループのオブジェクト一覧を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0261

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified option is not supported with the interface being used. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 要求したオプションは、使用中のインタフェースでは使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | ヘルプを参照して、インタフェースで有効なコマンド / オプションの一覧を取得します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0262

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform operation. Please make sure RAC controller and \nappropriate IPMI drivers are installed. |
| **詳細な説明** | IPMI ドライバまたは RAC コントローラがインストールされていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 必要なモジュールがインストールされていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0263

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Specified path is too long. |
| **詳細な説明** | ファームウェアイメージへのパスの長さが指定した値より長くなっています。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアイメージファイルへのパスを短くして入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0264

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Resource currently in use by another process. Please retry again later. |
| 詳細な説明 | 操作の実行に必要なリソースは別のプロセスが使用中です。 |
| 推奨される対応処置 | 別のプロセスがリソースをリリースするのを待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0265

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This option is not supported on this type of DRAC. |
| **詳細な説明** | 要求されたオプションは、使用中の DRAC では使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | ヘルプを参照して、DRAC で有効なコマンド / オプションの一覧を取得します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0266

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the requested operation. Make sure SD card is inserted. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | SD カードが挿入されていないか、正しく挿入されていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーに SD カードが挿入されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0267

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the requested operation. Make sure a non write protected SD card is inserted. |
| **詳細な説明** | SD カードが書き込み保護になっているため編集できません。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードが書込み保護されているかをチェックします。書き込み保護されている場合は、保護を解除します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0268

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | There is no ASR screen currently available to clear |
| 詳細な説明 | ASR 画面はすでにクリアされています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0269

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to clear the RAC log. \nPossible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled. |
| **詳細な説明** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0270

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to clear the SEL. \nPossible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled. |
| **詳細な説明** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0271

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -f option is only valid with -p and -c. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | config コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0272

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -g option is only valid with -o, -i, and -c. |
| **詳細な説明** | config コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0273

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. The -g option requires -o to also be specified. |
| 詳細な説明 | config コマンドの構文が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0274

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. An object value must be specified. |
| **詳細な説明** | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | オブジェクトに対して有効値を持つ同じコマンドを入力してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0275

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. The -c option is only valid with -f or -g. |
| 詳細な説明 | config コマンドの構文が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0276

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. The -p option is only valid with -f. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | config コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0277

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -i option is only valid with -g and -o. |
| **詳細な説明** | config コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | config サブコマンドについてはヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0278

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid group or object specified. |
| 詳細な説明 | 指定したパラメータ値が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | グループ名およびオブジェクト名の値を正しく入力してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0279

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified group is not indexed and does not support -i. |
| **詳細な説明** | グループにはインデックスがなく、インデックスを指定する必要はありません。 |
| **推奨される対応処置** | インデックスなしでコマンドを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0280

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The indexed group specified requires -i *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** インデックス |
| **詳細な説明** | グループにインデックスがあるため、インデックスを指定する必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | グループの有効なインデックスのあるコマンドを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0281

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified object is READ ONLY and cannot be modified. |
| **詳細な説明** | 変更しようとしている値は読み取り専用です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0282

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified object is READ ONLY for this index and cannot be modified. |
| **詳細な説明** | 変更しようとしている値は読み取り専用です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0283

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified object value is not valid. |
| **詳細な説明** | オブジェクトに入力した値が有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応するオブジェクトに有効な値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0284

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to set the object value. \nPossible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled. |
| **詳細な説明** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | RACADM を使用したローカル設定が無効になっていないかを確認し、無効の場合は GUI を介して有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0285

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Object value is invalid. |
| 詳細な説明 | オブジェクトに入力した値が有効ではありません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応するオブジェクトに有効な値を入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0286

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Modifying the user configuration at index 1 is not allowed. |
| **詳細な説明** | インデックス 1 に対応する cfgUserAdmin グループ内のオブジェクトは変更できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0287

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid entry in configuration file. |
| **詳細な説明** | config ファイル内のパラメータ値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0288

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Object *arg1* in *arg2* group must be specified. Line: *arg3* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** オブジェクト名<br>• ***arg2*** **=** グループ名<br>• ***arg3*** **=** 行数 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージで指定されたグループ内のメッセージで指定されたオブジェクトは、設定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | config to file 処置をを実行する前に、指定されたグループ内でメッセージで指定されたオブジェクトを設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0289

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value in config file. Group: *arg1* , Object: *arg2* , Value: \" *arg3* \", Line [ *arg4* } |
| **引数** | • ***arg1* =** グループ名<br>• ***arg2* =** オブジェクト名<br>• ***arg3*=** 値<br>• ***arg4* =** 行数 |
| **詳細な説明** | 指定されたオブジェクトの値が無効です。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 指定されたオブジェクトを設定し、有効な値を割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0290

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to configure object. Group: *arg1* , Object : *arg2* |
| **引数** | • ***arg1* =** グループ名<br>• ***arg2* =** オブジェクト名 |
| **詳細な説明** | エラーメッセージで指定されたオブジェクトの設定に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0291

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Another object exists with the specified value. Duplicate values are\nnot allowed for the requested object. |
| **詳細な説明** | 同じ値の別のオブジェクトが存在します。これは通常、ユーザー名です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定した値を変更し、再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0292

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The specified object at index *arg1* does not exist. |
| 引数 | • ***arg1*** = インデックス番号 |
| 詳細な説明 | 指定されたインデックスにクエリされたオブジェクトは存在しません。 |
| 推奨される対応処置 | 使用されたインデックスで使用可能なオブジェクトを確認し、再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0293

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified object is not recognized by iDRAC. |
| **詳細な説明** | 指定されたオブジェクトが iDRAC 内に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0294

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid group name specified. |
| **詳細な説明** | 指定されたグループ名が間違っています。 |
| **推奨される対応処置** | 利用可能なグループのリストを参照して、正しいグループ名を選択します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0295

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid object name specified. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定されたオブジェクト名が間違っています。 |
| **推奨される対応処置** | グループのオブジェクトのリストを参照して、正しいオブジェクト名を選択します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0296

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified value is not allowed to be configured if the user name \nor password is blank. |
| **詳細な説明** | パスワードのフィールドまたはユーザー名のフィールドが空白です。 |
| **推奨される対応処置** | ユーザー名とパスワードを使用してコマンドを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0297

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to remove passwords because file could not be saved. |
| 詳細な説明 | グループのファイルへのダウンロード後、パスワードが削除されることになります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0298

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ローカル設定が無効である場合、またはスマートカードログインが有効である場合は、指定されたオブジェクト値を設定できません。スマートカードログインが有効の場合は、シリアル、SSH、telnet、 IPMIoverLAN は強制的に無効になっており、有効にすることはできません。 |
| **詳細な説明** | ローカル設定が無効である場合、またはスマートカードログインが有効である場合は、指定されたオブジェクト値を設定できません。スマートカードログインが有効の場合は、シリアル、SSH、telnet、 IPMIoverLAN は強制的に無効になっており、有効にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | ローカル設定を有効にする（GUI 経由）、またはスマートカードのログインを無効にして、値を変更します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0299

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Destination Email Address is invalid. |
| **詳細な説明** | 提供した E-メールアドレスが無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な E- メールアドレスを指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0300

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There is no coredump currently available. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 表示できる coredump はありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0301

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified IP address is not valid. |
| **詳細な説明** | 指定した IP アドレスが無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 有効な IP アドレスを指定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0302

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The -s option is not valid with any other option. |
| 詳細な説明 | fwupdate コマンドの構文が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0303

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -r option is not valid with any other option. |
| **詳細な説明** | fwupdate コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0304

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -g option requires -u to also be specifed. |
| **詳細な説明** | fwupdate コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0305

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -p option requires -u to also be specifed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | fwupdate コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0306

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -a option requires -g and -u to also be specifed. |
| **詳細な説明** | fwupdate コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0307

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The -d option requires -p or -g to also be specifed. |
| 詳細な説明 | fwupdate コマンドの構文が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0308

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -d option requires -g to also be specifed. |
| **詳細な説明** | fwupdate コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | fwupdate サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0309

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -p option is not supported with the interface being used. |
| **詳細な説明** | プラットフォームが指定された fwupdate の機能をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0310

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -f is not valid with the option specified. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | getconfig コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0311

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -g option is only valid with -i and -o options. |
| **詳細な説明** | getconfig コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0312

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid syntax. The -u option is not valid with any other options. |
| 詳細な説明 | getconfig コマンドの構文が無効です。 |
| 推奨される対応処置 | getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0313

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -h option is not valid with any other options. |
| **詳細な説明** | getconfig コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0314

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid syntax. The -o option requires -g to be specified also. |
| **詳細な説明** | getconfig コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | getconfig サブコマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0315

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failed to get object value. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | getconfig サブコマンドは、オブジェクトの値の取得に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0316

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The index must be greater than 0. |
| **詳細な説明** | インデックス値は 1 以上にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | 正の値のインデックスを入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0317

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The number of records to display must be greater than zero. |
| 詳細な説明 | -c の値は 1 以上にする必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | オプション -c には、ゼロより大きい値を入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0318

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The starting record must be greater than zero. |
| **詳細な説明** | -s の値は 1 以上にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | オプション -s には、ゼロより大きい値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0319

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The -i option is not valid with any other options. |
| **詳細な説明** | getraclog コマンドの構文が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | getraclog コマンドのヘルプテキストを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0320

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to get the number of records available. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Racadm ツールがレコード総数の取得に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0321

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to open the log for reading. |
| **詳細な説明** | 読み取りのログファイルを開くことができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0322

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Starting record specified exceeds number of records available. |
| 詳細な説明 | 開始レコードの値は、利用可能なレコード数より少なくする必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 利用可能なレコード数を取得し、コマンドを実行します。コマンドが gettracelog である場合は、コマンドを再度試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC0323

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Number of records specified exceeds number of records available. |
| 詳細な説明 | 表示するよう指定したレコードの数は、利用できるレコード数より少なくする必要があります。 |
| 推奨される対応処置 | 利用可能なレコード数を取得し、コマンドを実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0324

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There are no records available to display. |
| **詳細な説明** | 表示するレコードがありません。ログがクリアされていることが原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0325

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified object is WRITE-ONLY and cannot be displayed. |
| **詳細な説明** | 要求されたプロパティは書き込み専用です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0700

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC is not ready. The configuration values cannot be accessed. Please retry after a few minutes. |
| **詳細な説明** | iDRAC 7 の準備ができていないか、ビジー状態であるため、iDRAC 7 の設定 IPMI の要求に応答していません。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電源を切ります。AC を取り外し、5 秒間待ちます。 AC を再度接続して、電源をオンにします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0701

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power capping is enabled. |
| **詳細な説明** | 消費電力上限が有効化されており、システムにユーザー定義の消費電力上限を設定します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0702

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Power capping is disabled. |
| **詳細な説明** | 消費電力上限が無効化されており、システムには推奨上限を設定します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0717

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC Local Configuration is disabled. iDRAC Settings are accessed in read-only mode. |
| **詳細な説明** | セキュリティ上の理由から、ローカル設定が無効になっています。iDRAC ウェブインタフェースからローカル設定を有効にします。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC ウェブインタフェースから iDRAC ローカル設定を有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0722

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Error occurred while resetting to defaults. The reset command was not accepted. |
| **詳細な説明** | iDRAC は前回の reset to default コマンドを処理しています。 |
| **推奨される対応処置** | 数分後に再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0723

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Error occurred while Resetting to defaults. The Reset status is not available. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC は現在のリセット状態クエリに応答していません。 |
| **推奨される対応処置** | 数分後に再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC0724

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Error occurred while Resetting to defaults due to a timeout. |
| **詳細な説明** | 割り当てられた最大プロセス時間内にデフォルトへのリセットが完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 数分後に再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1903

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | RAC SSL 証明書が変更されました。 |
| **詳細な説明** | RAC SSL 証明書が変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC1905

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | RAC 仮想コンソールの設定が変更されました。 |
| 詳細な説明 | RAC 仮想コンソールの設定が変更されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC1909

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | User ID *arg1* RAC Privilege has been changed. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** ユーザー名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示された iDRAC ユーザー ID の権限レベルが変更されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC1910

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User ID *arg1* User Name has been changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ユーザー名 |
| **詳細な説明** | ユーザー ID 名が変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1911

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User ID *arg1* User Password has been changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ユーザー名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ユーザー ID パスワードが変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1912

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User ID *arg1* User Access Right has been changed. |
| **引数** | • ***arg1* =** ユーザー名 |
| **詳細な説明** | ユーザー ID アクセス権限が変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1913

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ネットワークタイムプロトコルの設定が有効になっています。 |
| **詳細な説明** | ネットワークタイムプロトコルの設定が有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1914

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ネットワークタイムプロトコルの設定が無効になっています。 |
| **詳細な説明** | ネットワークタイムプロトコルの設定が無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC1915

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC のタイムゾーンが変更されました。 |
| 詳細な説明 | iDRAC のタイムゾーンが変更されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC1916

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ネットワークタイムプロトコルのサーバー設定が変更されました。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ネットワークタイムプロトコルのサーバー設定が変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1917

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | HTTPS redirection is disabled. |
| **詳細な説明** | HTTP 対 HTTPS のリダイレクトが無効になっています。HTTP ポート（デフォルトのポート番号は 80）上で行われたすべての iDRAC 接続は、今後セキュア HTTPS ポート（デフォルトポート番号は 443）にリダイレクトされません。これによって、ポートを介して転送されるデータが暗号化されなくなるため、接続が非セキュアになります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、E-メールアラート、OS ログ、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1918

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | HTTPS redirection is enabled. |
| **詳細な説明** | HTTP 対 HTTPS のリダイレクトが有効になっています。HTTP ポート（デフォルトのポート番号は 80）上で行われたすべての iDRAC 接続は、セキュア HTTPS ポート（デフォルトポート番号は 443）にリダイレクトされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1920

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーモードのシャーシ管理が有効になっています。 |
| **詳細な説明** | サーバーモードのシャーシ管理が有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1921

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーモードのシャーシ管理が無効になっています。 |
| **詳細な説明** | サーバーモードのシャーシ管理が無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1922

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User *arg1* has successfully modified the server configuration by using Quick Sync. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ユーザー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているユーザーは、Quick Sync（同期）を使用してサーバー設定を正常に変更しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1923

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to modify the server configuration by using Quick Sync because invalid credentials are entered. |
| **詳細な説明** | 無効な資格情報が入力されているため、Quick Sync（クイック同期）を使用してサーバー設定を変更することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいユーザー名とパスワードが入力されていることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1924

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to modify the server configuration by using Quick Sync. |
| **詳細な説明** | 設定情報に関する問題が見つかったため、Quick Sync（クイック同期）を使用してサーバー設定を変更することができません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバー設定操作の結果を確認し、検出された問題をすべて修正してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1925

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC Quick Sync アクセス機能は無効モードに設定されています。 |
| **詳細な説明** | iDRAC Quick Sync アクセス機能は無効モードに設定されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1926

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC Quick Sync インタフェースは有効になっています。 |
| **詳細な説明** | iDRAC Quick Sync インタフェースは有効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC1927

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC Quick Sync アクセス機能は読み取り専用モードに設定されています。 |
| 詳細な説明 | iDRAC Quick Sync アクセス機能は読み取り専用モードに設定されています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC1928

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC Quick Sync アクセス機能は書き込み専用モードに設定されています。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC Quick Sync アクセス機能は書き込み専用モードに設定されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1929

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Quick Sync inactivity timeout value is set to *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** タイムアウト時間 |
| **詳細な説明** | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）の無活動タイムアウト値は、メッセージに示されている値に設定されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1930

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Quick Sync inactivity timeout feature is enabled. |
| **詳細な説明** | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能は、指定された無活動時間後に自動的に無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC1931

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Quick Sync inactivity timeout configuration is disabled. |
| **詳細な説明** | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）の無活動タイムアウト設定は無効になっています。アクティブ化ボタンを押した後、iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能は使用可能な状態を維持し続けます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC4004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A firmware or software incompatibility detected between iDRAC in slot *arg1* and CMC. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC と CMC のファームウェアのバージョンを確認し、最新バージョンにアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SWC4005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A firmware or software incompatibility was corrected between iDRAC in slot *arg1* and CMC. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2339 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SWC4006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A firmware or software incompatibility detected between system BIOS in slot *arg1* and CMC. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。 |
| 推奨される対応処置 | BIOS と CMC のファームウェアのバージョンを確認し、最新バージョンにアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2338 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SWC4007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A firmware or software incompatibility was corrected between system BIOS in slot *arg1* and CMC. |
| 引数 | • ***arg1*** = 番号 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2339 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# SWC4008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CMC 1 と CMC 2 との間でファームウェアまたはソフトウェアの非互換性が検出されました。 |
| **詳細な説明** | FlexAddress がファームウェアのバージョンの 1 つに実装されていません。ファームウェアをアップデートしてください。 |
| **推奨される対応処置** | ファームウェアバージョンを確認します。CMC 1 と CMC 2 のファームウェアが一致するようにアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2338 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SWC4009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A firmware or software incompatibility was corrected between CMC 1 and CMC 2. |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SWC4010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1 arg2* in Server- *arg3* requires a version of Chassis Management Controller (CMC) firmware 5.0 or later for using the NParEP (ARI mode) functions. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ネットワークデバイスの名前<br>• ***arg2*** **=** ネットワークデバイスの場所<br>• ***arg3*** **=** サーバーの場所 |
| **詳細な説明** | 現在の CMC ファームウェアは、メッセージで識別されたサーバーのネットワークデバイスで使用できる ARI モードの高度な機能をサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | CMC ファームウェアを最新バージョンにアップデートし、ネットワークデバイスで使用できる高度な機能へのアクセスを有効にします。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC4011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A firmware or software incompatibility is automatically corrected between the *arg1 arg2* in Server- *arg3* and the Chassis Management Controller (CMC). |
| **引数** | • ***arg1 =*** ネットワークデバイスの名前<br>• ***arg2 =*** ネットワークデバイスの場所<br>• ***arg3 =*** サーバーの場所 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているサーバー内のネットワークデバイスと Chassis Management Controller（CMC）の間で、ファームウェアまたはソフトウェアの不一致が自動的に修正されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC4012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A firmware or software incompatibility is detected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 最初のコンポーネントの名前<br>• ***arg2*** **=** 最初のコンポーネントの場所<br>• ***arg3*** **=** 2 つ目のコンポーネントの名前<br>• ***arg4*** **=** 2 つ目のコンポーネントの場所 |
| **詳細な説明** | システムが、メッセージで識別されたコンポーネント間のファームウェアまたはソフトウェアの非互換性を検知しました。コンポーネントバージョンが一致しない場合、システムが正常に機能できない場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別されたコンポーネントのファームウェアまたはソフトウェアをアップデートします。これらのコンポーネントについては、サービスプロバイダのサポートサイトで使用できる製品マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **トラップ / イベント ID** | 2337 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | | | | ✔ |

# SWC4013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A firmware or software incompatibility was corrected between *arg1 arg2* and *arg3 arg4* . |
| **引数** | • ***arg1*** = 最初のコンポーネントの名前<br>• ***arg2*** = 最初のコンポーネントの場所<br>• ***arg3*** = 2 つ目のコンポーネントの名前<br>• ***arg4*** = 2 つ目のコンポーネントの場所 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたコンポーネント間でハードウェアまたはソフトウェアの非互換性が修正されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **トラップ / イベント ID** | 2339 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | | | | ✔ |

# SWC5000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* upgrade was successful. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC5001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* upgrade failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | システムを再起動し、アップグレードを再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC5002

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* upgrade was successful but encountered minor errors. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | マイナーエラーについては、システムログをチェックしてください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC5003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムコントローラ（SC）は、機能が停止しているか、ファームウェアバージョンをアップデートしています。 |
| **詳細な説明** | システムコントローラ（SC）は、機能が停止しているか、またはただ今ファームウェアバージョンをアップデートしています。 |
| **推奨される対応処置** | システムコントローラが機能していることを確認してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC5004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Controller (SC) has restarted functioning. |
| **詳細な説明** | サーバーの正常性問題が解決されたか、ヘルスシステムコントローラ（SC）がファームウェアアップデートを完了したので、SC が機能を再開されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC5005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update the System Controller (SC) firmware |
| **詳細な説明** | システムコントローラ（SC）ファームウェアをアップデートできません。原因については、SEL Event Data Byte 2 を参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | SC ファームウェアのアップデート操作を再試行します。問題が解決しない場合は、別のファームウェアアップデートファイルを使用してアップデートしてください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWC5006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System Controller (SC) Firmware Update Successful |
| **詳細な説明** | システムコントローラ（SC）が、ファームウェアアップデートの成功を報告しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SWC8623

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to save the I/O Aggregator configuration in *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1* =** スロット ID |
| 詳細な説明 | メッセージに特定されているスロットにある IOA の現在の設定詳細を、そのスタートアップ設定に保存できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | IOA の電源を入れ直し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SWC = ソフトウェア設定 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 10530 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# SWC8624

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The network communication session between CMC and I/O Aggregator cannot be started on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット ID |
| **詳細な説明** | IOA が応答しなかったため、CMC と I/O アグリゲータ（IOA）間のネットワーク通信セッションを開始することができません。 |
| **推奨される対応処置** | IOA の電源を入れ直し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SWC = ソフトウェア設定 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 10529 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

59

# SWU イベントメッセージ

## SWU001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The expander or storage enclosure processor firmware is successfully updated. |
| **詳細な説明** | エキスパンダまたはストレージエンクロージャプロセッサのファームウェアが正常にアップデートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SWU = ソフトウェア変更 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWU002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The backplane firmware update did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | エキスパンダまたはストレージエンクロージャプロセッサのファームウェアアップデートが正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ストレージエンクロージャバックプレーンタイプおよびファームウェアバージョンを確認し、これらが正しく一致しているを確認して、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | SWU = ソフトウェア変更 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SWU8662

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to update the I/O Aggregator (IOA) firmware because of an issue in the network communication session between CMC and IOA in slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット ID |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | CMC と IOA 間のネットワーク通信セッションにおける問題のため、IOA のファームウェアをアップデートすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | IOA の電源を入れなおしてください。ファームウェアバージョンが変わらない場合は、ファームウェアのアップデート操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | SWU = ソフトウェア変更 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 6314 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、電子メールアラート、LC ログ、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

60

# SYS イベントメッセージ

## SYS001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The operation was successful. |
| **詳細な説明** | 要求された操作は正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. |
| **詳細な説明** | iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing parameters: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | 操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、必要なパラメータを入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | 指定されたパラメータに与えられた値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、指定したパラメータに有効な値を入力し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | AttributeName array and AttributeValue array element count mismatch. |
| **詳細な説明** | AttributeName 入力アレイおよび AttributeValue 入力アレイには、異なる数のエレメントがあります。 |
| **推奨される対応処置** | AttributeName および AttributeValue のペアが一致しており、有効であることを確認します。Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to set read only attribute: *arg1* |
| 引数 | • ***arg1*** = 属性名 |
| 詳細な説明 | 現在設定している属性は読み取り専用であり、変更できません。 |
| 推奨される対応処置 | 特定の属性の動作については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Input out of range for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 設定している属性の入力値が、属性の許容範囲外です。 |
| **推奨される対応処置** | 特定の属性については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照し、属性の範囲内の有効な値で操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid boolean in value for attribute: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 指定した属性の入力値は、その属性に有効なブーリアン値ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照して、指定した属性に有効なブーリアン値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | String exceeds maximum length for attribute: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 指定した属性の文字列の長さが、許可される最大長を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller Remote Service マニュアルをチェックし、許可される最大長以内の文字列値でコマンドを再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid character in value for attribute: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定した属性の入力値が有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照して、指定した属性に有効な属性値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Pending configuration values are already committed, unable to perform another set operation. |
| **詳細な説明** | 属性設定操作を適用するよう保留中の設定ジョブがスケジュールされています。コンポーネントに対して既に設定ジョブが存在する場合は、設定操作は許可されていません。 |
| **推奨される対応処置** | スケジュールされたジョブが完了するまで待つか、追加の属性設定操作を行う前に、既存の設定ジョブを削除します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | User privileges are not sufficient to perform operation. |
| **詳細な説明** | 入力したユーザー資格情報には、要求した操作を実行するのに適切な権限がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を実行するのに適切な権限のあるユーザー資格を使用して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid attribute name: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = 属性名 |
| 詳細な説明 | 要求した操作に入力した属性名は、ターゲットシステムに存在しないか、または有効ではありません。 |
| 推奨される対応処置 | 詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for attribute: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | 識別された属性に対して入力された値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 詳細について Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照し、識別された属性に有効な値を入力します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job created successfully. |
| **詳細な説明** | 要求されたジョブが作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job completed with errors |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ジョブ内のすべての操作が試行されましたが、一部正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ジョブのコンテンツを確認して、値が正しいことを確認します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Job did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | ジョブが正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 失敗したジョブに関する Lifecycle ログのエントリを調べて、ジョブが失敗した理由を確認します。失敗の原因を修正してから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ジョブは正常に完了。 |
| 詳細な説明 | 送信されたジョブが正常に完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Required dependency input not found. |
| **詳細な説明** | 操作に必要な依存関係が入力値に含まれていません。 |
| **推奨される対応処置** | 必要な依存関係を入力して再試行します。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid required Attribute value. |
| **詳細な説明** | 必要な属性に入力した値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定した値は有効ではありません。詳細については、Lifecycle Controller Remote Service マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set the value for *arg1* |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** 属性名 |
| **詳細な説明** | パラメータが正しくないか、ファームウェア内部の問題が発生したため、操作は正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、次のいずれかを実行します。1）設定される値が正しいことを確認します。2）iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource allocation failure. |
| **詳細な説明** | ファームウェアに関する内部のリソース割り当ての問題が発生したため、操作は完了できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No configuration changes pending. |
| **詳細な説明** | 保留中の変更値がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 設定する必要のある属性に保留中の値があることを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS024

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attribute dependency checking did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | 誤った属性依存値が入力されているため、この操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 属性依存関係の詳細については、Lifecycle Controler Remote Service マニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to delete pending configuration. |
| **詳細な説明** | 削除すべき保留中の設定がありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported parameter name *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | このパラメータ名はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされていないパラメータを外して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Collecting component configuration information. |
| **詳細な説明** | コンポーネント設定に必要なデータを収集しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Updating component configuration. |
| **詳細な説明** | 設定をコンポーネントに適用しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS032

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Staged component configuration is complete. |
| 詳細な説明 | ホストシステムの UEFI 環境で実行される段階的なコンポーネント設定アップデートが完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Staged component configuration completed with errors. |
| 詳細な説明 | ホストシステムの UEFI 環境で実行される段階的なコンポーネント設定アップデートが完了しましたが、エラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Performing component configuration for: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | 指定したデバイスの設定操作が進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Some configuration values were not applied to: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | コンポーネントの設定操作は完了しましたが、一部の設定値が正しく適用されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle ログで、設定操作の結果を取得、表示し、失敗した設定操作を特定します。設定結果の取得方法の詳細については、『Lifecycle Controller Remote Services Users Guide』（Lifecycle Controller Remote Services ユーザーズガイド）を参照してください。コンポーネントの入力データを適切に変更し、設定操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to apply the configuration to the component. |
| **詳細な説明** | コンポーネントに設定を適用できませんでした。これは前回のシステムインベントリ収集時からの設定変更が完了したことを示している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行するか、またはコンポーネントの属性設定操作を試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Component update initialization failure. |
| **詳細な説明** | 操作の検証に失敗しました。コマンド、ターゲット、および操作データはすべてアップデートが実行される前に検証されます。このデータが一部でも欠落している、または間違っている場合、操作は正常に完了しません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を使用して、再起動属性のシステムインベントリの収集を有効にしてから、システムを再起動します。システムが再起動してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing or corrupt configuration information. |
| **詳細な説明** | ジョブに関連した設定データが見つかりません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。この問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS039

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Verification of requested configuration changes failed. |
| **詳細な説明** | 要求した設定変更は、コンポーネント固有の検証に合格しなかったため、変更は適用されません。 |
| **推奨される対応処置** | スクリプトまたは関連するマニュアルを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS040

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The firmware update operation did not complete successfully. |
| 詳細な説明 | コンポーネントのファームウェアをアップデートする操作が正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 失敗した操作に関する詳細情報について Lifecycle ログを確認します。問題を解決し、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS041

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to apply some component configuration values. |
| **詳細な説明** | 設定のアップデートが完了しましたが、一部の値が正しく適用されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 設定されなかった値については、Lifecycle ログをチェックします。XML 設定入力ファイルで問題を修正し、操作を再試行します。または、コンポーネントサービスメソッドを使用して、属性をそれぞれ設定します。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS042

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Component configuration successfully completed. |
| **詳細な説明** | 要求したコンポーネントの設定が正常に完了しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully exported system configuration XML file. |
| **詳細な説明** | 現在のシステムコンポーネント（BIOS、RAID、NIC、iDRAC など）の設定が、システム設定 XML ファイルに書き込まれ、指定した場所に正常にコピーされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS044

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export one or more component configurations. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数のコンポーネントで設定情報を収集できません。コンポーネント情報の処理中に内部エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller を使用して、Collect System Inventory On Restart（再起動時のシステムインベントリの収集、CSIOR）を有効にしてから、システムを再起動します。操作を再度行う前に、インベントリの収集が完了していることを確認します。詳細については、 Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS045

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to copy the system configuration XML file to the network share. |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルをネットワーク共有にコピー中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルが NFS 共有にエクスポートされている場合は、ファイルが iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ファイルが CIFS 共有にエクスポートされている場合は、適切な権限のある共有アクセス資格情報を使用して iDRAC からアクセス可能であることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS046

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to import the system configuration XML file from the network share. |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルをネットワーク共有からコピー中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルが NFS 共有からコピーされている場合は、ファイルが iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ファイルが CIFS 共有からコピーされている場合は、提供した資格情報を使用して iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ネットワークの接続テストメソッドを使用して、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS047

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Input file for system configuration XML is not compliant with configuration schema. |
| **詳細な説明** | 入力ファイルは、システム設定 XML スキーマに準拠していません。 |
| **推奨される対応処置** | 入力ファイルが、delltechcenter.com/lc にある『LC XML Schema Guide』（LC XML スキーマガイド）で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System configuration XML input file contains invalid characters, *arg1* at line *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** = 文字<br>• ***arg2*** = 行 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 操作は、システム設定スキーマに準拠した有効な XML を必要としていますが、システム設定ファイルには、有効な XML コンテンツが含まれていません。 |
| **推奨される対応処置** | 任意のウェブブラウザでファイルを表示して、無効な文字を確認します。無効な文字を削除してから、ファイルが有効な XML で、なおかつ delltechcenter.com/lc にある『LC XML Schema Guide』（LC XML スキーマガイド）で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system configuration XML file for import configuration is not compliant with schema nesting checks. |
| **詳細な説明** | インポート設定操作のシステム設定 XML ファイルは、スキーマネストチェックに準拠していません。RAID コントローラのみが、最大 3 層のネスト深度のネスト済みコンポーネントノードを有することができます。 |
| **推奨される対応処置** | システム設定 XML ファイルが、delltechcenter.com/lc にある『LC XML Schema Guide』（LC XML スキーマガイド）で公開されているシステム設定スキーマに準拠していることを確認します。RAID コントローラのみが、ネスト済みコンポーネントノードを有することができます。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system could not be shut down within the specified time. |
| **詳細な説明** | サーバーのオペレーティングシステムが正常なシャットダウンを許可しなかったり、オペレーティングシステムが指定した通常のシャットダウンタイムアウト内にシャットダウンを完了できないことがあります。このエラーはシステムが指定した時間内にシャットダウンできなかったことを示しています。デフォルトのタイムアウト値は 5 分であり、許容される最長の値は、1 時間です。 |
| **推奨される対応処置** | 時間をより長めに設定したタイムアウトの通常シャットダウンまたはシステムシャットダウンオプションで操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS052

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Analyzing iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration for changes to be applied. |
| 詳細な説明 | システムの再起動を必要としない設定変更を現在適用しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS053

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Successfully imported and applied system configuration XML file. |
| 詳細な説明 | システム設定 XML ファイルで指定した設定変更は、正常に適用されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS054

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No configuration changes requiring a system restart need to be applied. |
| **詳細な説明** | 段階的な設定を必要とするコンポーネントの現在の設定は、入力ファイルで指定した設定と既に一致しています。段階的な設定を適用するためのシステムの再起動は必要ありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS055

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Import of system configuration XML file operation completed with errors. |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルで指定された設定は適用されましたが、一部でエラーが発生しました。Lifecycle Controller のログに、正常に完了しなかったコンポーネント設定の詳細が記載されています。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller ログを確認して、正常に完了しなかった設定の変更を特定します。別の操作でそれらの変更を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS056

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Waiting for the system to shut down. |
| **詳細な説明** | 設定の変更を適用する前に、システムのシャットダウンを待機しています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS057

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Exporting system configuration XML file. |
| **詳細な説明** | 現在のシステム設定を収集中であり、システム設定 XML ファイルを生成しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS058

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Applying configuration changes. |
| 詳細な説明 | UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）環境で、設定変更を適用するために、Lifecycle Controller 自動化タスク実行アプリケーションを実行しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Component configuration successfully changed. |
| **詳細な説明** | 完全修飾デバイス記述子（FQDD）によって特定されたコンポーネントでの設定変更が正常に適用されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。詳細については、Lifecycle ログを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS060

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Component configuration completed with errors. |
| **詳細な説明** | 設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更の一部が、正常に適用されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle ログをエクスポートして、完了しなかった設定変更を特定するか、または GetConfigResults() メソッドを使用して設定の結果を取得します。完了しなかった変更は、別のインポート操作で再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS061

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete component configuration. |
| **詳細な説明** | 設定ジョブの結果の完全修飾デバイス記述子（FQDD）で認識されたコンポーネントの設定変更の一部が、正常に適用されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle ログをエクスポートして、完了しなかった設定変更を特定するか、または GetConfigResults() メソッドを使用して設定の結果を取得します。完了しなかった変更は、別のインポート操作で再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Input file for import configuration operation is invalid. The expected XML root element was not found. |
| **詳細な説明** | 設定のインポート操作の入力ファイルに、有効な XML ルートエレメントが含まれていません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、XML ファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS063

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Input file for import configuration operation is invalid. The expected root element was not closed. |
| **詳細な説明** | 設定のインポート操作の入力ファイルに、閉じた XML ルートエレメントが含まれていません。 |
| **推奨される対応処置** | 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、XML ファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS064

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Input file for import configuration operation is invalid at line *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 行 |
| **詳細な説明** | 設定のインポート操作の入力ファイルには、指定した行に無効な XML データが含まれています。 |
| **推奨される対応処置** | 任意のウェブブラウザで入力ファイルを開き、必要なルートエレメントの前の無効なコンテンツを確認します。操作を再試行する前に、無効なコンテンツを修正し、 XML ファイルが、システム設定スキーマに準拠していることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS065

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Input file for import configuration operation cannot be found or opened. |
| 詳細な説明 | 入力設定 XML ファイルを開く際に、内部エラーが発生しました。iDRAC のリセットが必要です。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS066

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No changes detected for iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration. |
| 詳細な説明 | iDRAC、システム、または Lifecycle Controller の設定変更が適用されませんでした。システム設定 XML 入力ファイルで指定された設定は、それらのコンポーネントで現在の設定と一致しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS067

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete application of configuration XML file values. |
| 詳細な説明 | 設定 XML のインポート操作中に、一部またはすべての処置が正常に完了しませんでした。設定処置の詳細は、Lifecycle ログに記録されています。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle ログをエクスポートして、正常に完了しなかった設定変更を特定します。設定 XML コンテンツでの問題を解決してから、インポート操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration changes that require system reboot were not applied. |
| **詳細な説明** | 入力 XML ファイルに指定した値が間違っているため、システムの再起動を必要とする設定変更は、一部適用されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | GetConfigResults() メソッドを使用して、設定ジョブの結果を取得するか、Lifecycle ログをエクスポートして、設定ジョブの結果を確認し、エラーを特定します。入力 XML を変更して、エラーを修正し、インポート操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS069

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No changes were applied since the current component configuration matched the requested configuration. |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルで指定した設定は、すべてのコンポーネントで現在の設定と一致しています。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS070

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Configuration changes that require system reboot were not applied. |
| **詳細な説明** | システムの UEFI 環境へのシステムの再起動が必要な設定変更は、一部のコンポーネントで完了できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS071

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System configuration XML export operation timed-out. |
| **詳細な説明** | 操作に時間がかかりすぎたため、システム設定 XML のエクスポートは完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | Collect System Inventory On Restart（再起動時のシステムインベントリの収集、CSIOR ）の Lifecycle Controller の設定が有効になっていることを確認し、システムを再起動します。CSIOR が完了してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを最低 15 秒間押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了してから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS072

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | System configuration XML import operation timed-out. |
| **詳細な説明** | 操作に時間がかかりすぎたため、システム設定 XML のインポートは完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | すべてのジョブを削除し、システム ID ボタンを最低 15 秒間押して iDRAC をリセットしてから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS073

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to apply changes that require system reboot because the Lifecycle Controller State setting is disabled in the configuration XML. |
| 詳細な説明 | 入力 XML で Lifecycle Controller の状態が無効になっていることから、システム設定 XML ファイルのインポート操作がエラーを伴って完了しました。システムの再起動が必要な設定変更は適用されませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle Controller の状態設定を有効にし、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS074

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 別の設定ジョブが進行中のため、設定変更を適用できません。 |
| 詳細な説明 | 別の設定ジョブが進行中のため、設定変更を適用できません。 |
| 推奨される対応処置 | 現在の設定ジョブが完了するのを待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS075

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 指定したファイルがリモート共有に存在しないため、インポート操作を実行できません。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定したファイルがリモート共有に存在しないため、インポート操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 再試行する前に、インポート設定ファイルがリモート共有にあることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS076

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid or unsupported component specified in the input configuration XML file. |
| **詳細な説明** | XML 設定ファイル内にサポートされていないコンポーネントノードがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 入力設定 XML ファイルでは、サポートされるコンポーネントのみ指定されていることを確認します。サポートされていない XML ノードについては、インポート操作ジョブの設定を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS077

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the preview operation because the specified file does not exist on the remote share. |
| **詳細な説明** | 指定したシステム設定 XML ファイルがリモート共有に存在しないため、プレビュー操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | プレビューする設定 XML ファイルがリモート共有に存在することを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS078

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the system configuration XML file from the network share for preview. |
| **詳細な説明** | 要求したプレビュー操作用にシステム設定 XML ファイルをネットワーク共有から取得できません。これは、ネットワークアクセスの問題が原因である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 設定 XML ファイルが、NFS 共有上にある場合は、iDRAC からネットワーク共有にアクセス可能であることを確認します。設定 XML ファイルが CIFS 共有上にある場合は、指定した共有資格情報を使用して、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。ネットワーク接続のテストメソッドを使用して、ネットワーク共有へのアクセスをテストします。詳細については、Lifecycle Controller ユーザーズガイドを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS079

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | プレビュー操作で、システム設定 XML の入力ファイルが設定 XML スキーマに準拠していないことが示されています。 |
| 詳細な説明 | プレビュー操作で、システム設定 XML の入力ファイルが設定 XML スキーマに準拠していないことが示されています。 |
| 推奨される対応処置 | 入力ファイルが、www.delltechcenter.com/lc で公開されているシステム設定 XML スキーマに準拠していることを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS080

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preview of system configuration XML file import operation indicated that no configuration changes will be successful. |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルのインポート操作のプレビューは、設定変更の適用すべてが失敗することを示しています。これは実際のターゲットシステムのコンポーネントと設定 XML ファイルで指定したコンポーネントの FQDD が一致していないことが原因だと考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | 入力ファイルが、www.delltechcenter.com/lc で公開されているシステム設定スキーマに準拠していること、ターゲットシステムの実際のコンポーネントを表す有効な FQDD が入力ファイルに含まれていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS081

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システム設定 XML ファイルのインポート操作が正常にプレビューされました。 |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルのインポート操作が正常にプレビューされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS082

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Completed the preview of system configuration XML file import operation. Some changes specified in the configuration XML will not be successfully applied in an import operation. |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルのインポート操作をプレビューする要求が完了しました。設定 XML ファイルで指定した変更の一部は、設定 XML ファイルのインポート操作で正常に適用されません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の操作によって正常に完了されない設定変更を特定します。1）Lifecycle ログをエクスポートして、プレビュージョブのエントリで設定の結果を確認する。2）GetConfigResults() メソッドを使用して、プレビュー操作の設定結果を取得する。別のインポート操作で、完了しなかったそれらの変更を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS083

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC 内部ストレージにアクセスできないため、ePSA 診断結果をエクスポートできませんでした。 |
| **詳細な説明** | iDRAC 内部ストレージにアクセスできないため、ePSA 診断結果をエクスポートできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次の操作を実行します。1）すべてのジョブを削除する。2）システム ID ボタンを最低 15 秒間押して、iDRAC をリセットする。3）操作を再試行する。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS084

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ePSA 診断結果のエクスポートは、結果が含まれる iDRAC の内部ストレージにアクセスできなかったため、正常に完了しませんでした。 |
| **詳細な説明** | ePSA 診断結果のエクスポートは、結果が含まれる iDRAC の内部ストレージにアクセスできなかったため、正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次の操作を実行します。1）すべてのジョブを削除する。2）システム ID ボタンを最低 15 秒間押して、iDRAC をリセットする。3）操作を再試行する。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS085

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully exported the ePSA Diagnostics results. |
| **詳細な説明** | ePSA 診断結果が正常にエクスポートされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS086

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to copy the ePSA Diagnostics results file to the network share. |
| **詳細な説明** | ePSA 診断の結果ファイルを指定したネットワーク共有にコピーできません。 |
| **推奨される対応処置** | 結果が NFS 共有へエクスポートされている場合は、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。結果が CIFS 共有にエクスポートされている場合は、指定した共有アクセス資格情報を使用して、ネットワーク共有が iDRAC からアクセス可能であることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS087

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A system reboot will occur when the previewed configuration XML file is imported to the system. |
| **詳細な説明** | プレビュー操作で指定されている設定 XML ファイルがシステムにインポートされるときは、設定の変更を適用するためにシステムが再起動されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS088

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Estimated time for applying configuration changes is *arg1* seconds. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 設定時間 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 設定 XML ファイルで定義された変更の適用には、メッセージで特定されたおおよその推定時間が必要です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS089

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Preview of system configuration XML file is complete. |
| **詳細な説明** | システム設定 XML ファイルのプレビュー操作が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS090

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The configuration XML input file contains unsupported DOCTYPE tags. |
| **詳細な説明** | 設定 XML 入力ファイルには、インジェクションのセキュリティ脅威が含まれている可能性のある XML DOCTYPE タグが含まれています。XML DOCTYPE タグは、設定 XML ファイルではサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 入力 XML ファイル内の DOCTYPE XML タグの有無を確認して、操作を再試行する前に DOCTYPE XML タグを削除します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS091

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | メソッドがサポートされていないため、操作を完了できません。 |
| **詳細な説明** | メソッドがサポートされていないため、操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS092

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC は、テクニカルサポートのレポート用のサーバーに関する情報を収集しています。 |
| **詳細な説明** | iDRAC は、テクニカルサポートのレポート用のサーバーに関する情報を収集しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS093

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC is exporting the Tech Support Report. |
| **詳細な説明** | iDRAC がテクニカルサポートのレポートを、指定先にエクスポートしています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS094

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC is unable to start the Tech Support Report job, because a report collection job is already running on the server. |
| **詳細な説明** | レポートの収集ジョブが既にサーバーで実行中のため、テクニカルサポートレポート収集ジョブを開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | 進行中のテクニカルサポートのレポート操作の完了を待ってから、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS095

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC 内部ストレージのパーティションをマウント解除できません。 |
| **詳細な説明** | iDRAC 内部ストレージのパーティションをマウント解除できません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、システム ID ボタンを最低 15 秒押して iDRAC をリセットし、iDRAC の再起動が完了してから操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS096

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Required ePSA Diagnostics binary does not exist. |
| **詳細な説明** | 必要な ePSA 診断のバイナリが、iDRAC 内部ストレージに存在しない、または見つかりません。 |
| **推奨される対応処置** | ePSA 診断バイナリをインストールしてから、操作を再試行します。ePSA 診断プログラムは、ePSA 診断デルアップデートパッケージ（DUP）を使用してインストールできます。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS097

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The state of Lifecycle Controller is disabled by the configuration XML import operation. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller の状態が設定 XML インポート操作によって無効に設定されています。システム設定をさらに変更するには、変更が行われる前に、Lifecycle Controller の状態を有効にする必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムで設定をさらに変更する必要がある場合、Lifecycle Controller の状態を有効にしてから、設定変更を行う必要があります。Lifecycle Controller の状態を有効にするには、racadm コマンド「racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled」を実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS098

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Remote Diagnostic (ePSA) job already exists. |
| **詳細な説明** | リモート診断（ePSA）ジョブはすでに存在します。このタイプのジョブが一度に 1 つしか存在できません。 |
| **推奨される対応処置** | 既存のリモート診断（ePSA）ジョブのスケジュールされた開始時刻に問題がなければ、対応処置は必要ありません。問題がある場合、既存の診断（ePSA）ジョブを削除して、適切な開始時刻でジョブを再作成します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS099

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to export the diagnostics results because the results do not exist. |
| **詳細な説明** | 診断テストがシステム上で 1 度も実行されていない、または診断結果が iDRAC の内部ストレージで見つからないため、診断結果をエクスポートできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | RunEPSADiagnostics メソッドを実行して、診断結果があることを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find an FQDD equivalent for the token *arg1* |
| **引数** | • ***arg1* =** トークン名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | メッセージに特定されているトークン名と同等の FQDD が見つけることができません。 |
| **推奨される対応処置** | ターゲットパラメータへの入力として有効な FQDD のみが入力されていることを確認してから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムの電源がオンになります。 |
| **詳細な説明** | システムの電源がオンになります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 8579 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS1001

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | システムの電源はオフになります。 |
| 詳細な説明 | システムの電源はオフになります。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 8579 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システムがパワーサイクルを実行しています。 |
| **詳細な説明** | システムがパワーサイクルを実行しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 8579 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS1003

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | System CPU Resetting. |
| 詳細な説明 | システム電源のオン、オフ、または CTRL-ALT-DEL などのウォームリセットのため、システムが CPU のリセットを実行しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 8579 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Server Administratort Data Manager サービスを開始しました。 |
| 詳細な説明 | Server Administratort Data Manager サービスを開始しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5008 |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS102

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Server Administrator Data Manager service has stopped. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Server Administrator Data Manager サービスが停止しました。 |
| **推奨される対応処置** | Server Administrator Data Manager サービスを再起動します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5009 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Administrator has started. |
| **詳細な説明** | Server Administrator を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 5001 |
| **OMSA トラップ ID** | 5001 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Server Administrator is starting. |
| **詳細な説明** | Server Administrator を開始しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5000 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to process the event: *arg1* Date and time of event: *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1* =** イベント<br>• ***arg2* =** 日時 |
| **詳細な説明** | 内部エラーのため、現在のソフトウェアバージョンではこのイベントを処理できません。 |
| **推奨される対応処置** | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5014 |
| **OMSA トラップ ID** | 5014 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ユーザーが不明なシステムコントロール処置を開始しました。 |
| **詳細な説明** | ユーザーが不明なシステムコントロール処置を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5007 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A system reboot was initiated by the user. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | ユーザーがシステムの再起動を開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5007 |
| **OMSA トラップ ID** | 5007 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A system power off was initiated by the user. |
| **詳細な説明** | ユーザーがシステムの電源オフを開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 5007 |
| **OMSA トラップ ID** | 5007 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A system power cycle was initiated by the user. |
| **詳細な説明** | ユーザーがシステムの電源入れなおしを開始しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5007 |
| **OMSA トラップ ID** | 5007 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS110

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The actions Shutdown OS First and Reboot System were initiated by the user. |
| 詳細な説明 | この処置によってオペレーティングシステムは、シャットダウンし、システムを再起動します。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5007 |
| OMSA トラップ ID | 5007 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS111

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The actions Shutdown OS First and Power Off System were initiated by the user. |
| 詳細な説明 | この処置によってオペレーティングシステムはシャットダウンし、その後システムをシャットダウンします。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5007 |
| OMSA トラップ ID | 5007 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS112

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The actions Shutdown OS First and Power Cycle System were initiated by the user. |
| **詳細な説明** | この処置によってオペレーティングシステムはシャットダウンし、その後システムの電源の入れなおしを行います。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5007 |
| **OMSA トラップ ID** | 5007 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ユーザーが無効な処置を要求しました。 |
| **詳細な説明** | ユーザーが無効な処置を要求しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5007 |
| **OMSA トラップ ID** | 5007 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS114

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The IPMI status for the interface: *arg1* , Baseboard Management Controller (BMC): *arg2* , Sensor Data Records (SDR): *arg3* , System Event Log (SEL): *arg4* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** インタフェース<br>• ***arg2*** **=** BMC<br>• ***arg3*** **=** SDR<br>• ***arg4*** **=** SEL |
| **詳細な説明** | 特定されたインタフェース、Baseboard Management Controller（BMC）、Sensor Data Record（SDR）、および System Event Log（SEL）で IPMI はサポートされています。 |
| **推奨される対応処置** | いずれかのステータスが表示されない場合は、システムの電源を入れなおし、Lifecycle Controller および iDRAC の最新のファームウェアアップデートパッケージを適用します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5012 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The power cord sensor is non-functional. |
| **詳細な説明** | 次のいずれかの理由により、電源コードセンサーが機能しなくなります。1）電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2）電源装置の電源コードセンサーが故障しているが、電源装置はまだ機能している可能性がある。3）入力電源に不具合がある。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行して問題を解決します。1） 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2）故障した電源コードセンサーがある電源装置を新しい電源装置と交換します。3）入力電源が回復されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS116

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to determine the status of the power cord. |
| 詳細な説明 | 次のいずれかの理由により、電源コードセンサーステータスを判断できなくなっています。1）電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2）電源装置の電源コードセンサーが故障しているが、電源装置はまだ機能している可能性がある。3）入力電源に不具合がある。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行して問題を解決します。1） 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2）故障した電源コードセンサーがある電源装置を新しい電源装置と交換します。3）入力電源が回復されていることを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The input power supply is restored. |
| **詳細な説明** | システムへの入力電源が回復しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS118

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The input power supply is not available. |
| 詳細な説明 | 次のいずれかの理由により、入力電源が利用できなくなっています。1）電源ケーブルが適切に接続されていない、または外れている。2）入力電源に不具合がある。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行して問題を解決します。1） 電源ケーブルを電源装置に接続しなおします。2）入力電源が回復されていることを確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS119

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS コレクタをサーバー OS に公開できません。 |
| **詳細な説明** | iDRAC とサーバー OS 間の通信問題のため、OS コレクタをホストサーバーに公開できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の操作を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC およびサーバー OS を再起動します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS120

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the operation because the OS Collector is taking too much time. The operation is cancelled. |
| **詳細な説明** | OS コレクタアプリケーションは制限時間内にタスクを完了できなかったため、操作がキャンセルされました。サーバー OS が OS コレクタアプリケーションでサポートされていないか、アプリケーションが正しく機能していない可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）OS コレクタアプリケーションが、サーバーにインストールされている OS をサポートしていることを確認します。OS がサポートされていない場合、OS コレクタは正しく機能しない可能性があります。2）iDRAC に最新の OS コレクタを再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OS コレクタアップデートパッケージを取得し、iDRAC Web UI ホームページからアップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS121

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS およびアプリケーションデータの収集操作が iDRAC Web UI を使用してキャンセルされました。 |
| **詳細な説明** | OS およびアプリケーションデータの収集操作が iDRAC Web UI を使用してキャンセルされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS122

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: The operation to collect OS and Application Data is successfully completed. |
| **詳細な説明** | OS およびアプリケーションデータの収集操作が正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS123

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: An unexpected issue has been encountered. |
| **詳細な説明** | 予期しない問題が発生しました。アプリケーションで予期しない問題が発生した、またはアプリケーションがユーザーにより終了されたことが原因です。また、サポートされていない OS でアプリケーションが実行されていることが原因の場合もあります。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1) 操作を再試行します。2) 問題が解決しない場合は、iDRAC の OS コレクタを使用できる最新のバージョンに再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS124

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: The OS Collector application does not support execution in the OS installed on the server. |
| **詳細な説明** | OS コレクタアプリケーションによる OS およびアプリケーションデータの収集が、サーバーにインストールされている OS で実行できません。この OS はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS125

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Unable to communicate with WMI services. |
| **詳細な説明** | OS コレクタアプリケーションが WMI サービスと通信できません。アプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに適切なアクセス権限がないか、またはファームウェア / セキュリティ設定により WMI からのレジストリおよびソフトウェアデータの取得が許可されていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）OS コレクタアプリケーションが実行されているユーザーコンテキストに、WMI にアクセスできる権限があることを確認します。2）問題が解決しない場合は、WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。3）問題が解決しない場合は、サーバー OS を再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Unable to collect Application Data. |
| **詳細な説明** | アプリケーションデータソースが見つかりませんでした。不明な例外のため、アプリケーションデータの収集中に問題が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS127

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Unable to collect OS log data |
| **詳細な説明** | OS ログデータが収集されましたが、不明な例外のため、OS ログデータの収集中に問題が発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS128

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Unable to generate a zip archive of the OS and Application Data report. |
| **詳細な説明** | OS およびアプリケーションデータレポートの zip アーカイブを生成できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS129

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Unable to complete XML transform on the data collected. |
| **詳細な説明** | 収集データが予期しないフォーマットであるため、収集データでの XML 変換を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS130

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | OS Collector: Unable to create filename for zip archive. |
| 詳細な説明 | サービスタグおよびタイムスタンプを OS インタフェースから取得できなかったため、最後の zip アーカイブ名を作成できません。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）Windows で、WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。2）OS を再起動して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS131

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Unable to communicate with the OS IPMI service. |
| **詳細な説明** | サービスが実行されていないため、OS IPMI サービスと通信できません。 |
| **推奨される対応処置** | IPMI サービスが実行しているどうか確認するための手順の詳細については、『iDRAC8 ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS132

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Unable to communicate with OS Collector IPMI library. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | OS コレクタ IPMI ライブラリのロード中に問題が発生しました。OS コレクタバイナリ画像が有効でなく、再インストールが必要である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）操作を再試行します。2）問題が解決しない場合は、最新の OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS133

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: IPMI session error. |
| **詳細な説明** | IPMI セッションの作成中に問題が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | WMI サービスを再起動し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS134

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS Collector: Zip archive size exceeded the limit. |
| **詳細な説明** | レポートサイズが 30 MB のサイズ制限を超えているので、切り捨てが行われ、部分的なレポートが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 古いログエントリを削除して、zip アーカイブの最終サイズを減らします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS135

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | OS Collector: The user context the OS Collector is being run in does not have the necessary privileges for running the applciation successfully. |
| 詳細な説明 | OS コレクタが実行されているユーザーコンテキストには、アプリケーションを正常に実行するために必要な権限がありません。 |
| 推奨される対応処置 | OS コレクタアプリケーションを管理者、管理者グループに追加されたユーザー、ドメイン管理者、またはローカル管理者として実行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS136

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。 |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムで提供される iDRAC サービスモジュール（iSM）との通信中に問題が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）OS の iDRAC サービスモジュールを再起動して、操作を再試行します。2）OS の iDRAC サービスモジュールサービスを停止して、OS コレクタアプリケーションを手動で実行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS137

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller が有効でないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。 |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が有効でないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの起動中に F2 を押して Lifecycle Controller を有効にし、iDRAC 設定 > Lifecycle Controller を選択して、Lifecycle Controller を有効にします。サーバーが再起動したら、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS138

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to start the collection of OS and Application Data because the server is turned off. |
| **詳細な説明** | サーバー OS の電源が切れているため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | サーバーの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS139

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。 |
| **詳細な説明** | サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの起動が終了し、POST が完了したら、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS140

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバー OS で実行されていないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。 |
| 詳細な説明 | iDRAC サービスモジュール（iSM）がサーバー OS で実行されていないため、OS およびアプリケーションデータの収集を開始できません。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC サービスモジュール（iSM）をサーバー OS 内で有効にし、起動してから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS141

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller data is deleted. |
| **詳細な説明** | システム消去操作のため、Lifecycle Controller データが削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS142

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The OS driver pack is deleted. |
| 詳細な説明 | システム消去操作により、OS ドライバパックは削除されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS143

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ePSA Diagnostics are deleted. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システム消去操作のため、ePSA 診断が削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS144

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Starting controller hardware cache data erase operations. |
| **詳細な説明** | システム消去操作の要求により、コントローラのハードウェアキャッシュデータの消去操作を開始しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS145

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash SD Card data is deleted. |
| **詳細な説明** | システム消去操作のため、vFlash SD カードデータが削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS146

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Starting secure erase-capable drive erase operations. |
| **詳細な説明** | システム消去操作の要求により、セキュア消去に対応したドライブの消去操作を開始しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS147

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Starting non-secure erase-capable drive erase operations. |
| **詳細な説明** | システム消去操作の要求のため、非セキュア消去に対応したドライブの消去操作を開始しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS148

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | BIOS is configured to reset to defaults on next system restart. |
| **詳細な説明** | システム消去操作により、BIOS は、次回のシステム再起動時にデフォルトにリセットされるように設定されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS149

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The process of resetting iDRAC to default settings is initiated. |
| **詳細な説明** | システム消去操作のため、iDRAC のデフォルトへのリセット操作が開始されます。iDRAC は、ファームウェアデフォルト値が復元された後で再起動します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS150

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Starting System Erase operation. Job ID: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているジョブ ID を持つシステム消去ジョブが開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS151

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Completed System Erase Job ID: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ジョブ ID |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているジョブ ID を持つシステム消去ジョブが完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS152

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Erase operations for some System Erase tasks did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | 要求されたストレージコンポーネント消去タスクのいくつかが失敗しました。システム消去操作の再試行が必要である可能性があります。vFlash SD カードは、正常に消去するために、初期化およびライセンスが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | システム消去操作を再試行します。Lifecycle Controller ユーティリティを使用してシステム消去操作を再試行するには、サーバーを再起動し、会社のロゴが表示されているときに <F10> を押します。ハードウェア設定 > システムの廃棄または再利用 を選択し、適切なストレージオプションを確認してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS153

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Deleting hardware cache data for controller: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されているコントローラの不揮発性キャッシュを消去しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS154

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Initiating secure erase operation on secure erase-capable drives for controller: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = デバイス名 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されているコントローラのセキュア消去対応ドライブに対してセキュア消去操作を開始しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS155

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initiating clear operation on non-secure erase-capable drives for controller: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているコントローラのセキュア消去非対応のドライブに対してクリア操作を開始しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS156

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Erase operations for System Erase tasks successfully completed. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | システム消去操作の要求されたコンポーネント消去タスクが正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS157

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to successfully complete requested System Erase tasks. |
| **詳細な説明** | システム消去操作の要求されたオプションを正常に完了できません。システム消去操作の再試行が必要である可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システム消去操作を再試行します。Lifecycle Controller ユーティリティを使用してシステム消去操作を再試行するには、サーバーを再起動して、企業ロゴが表示されたら、F10 を押します。ハードウェア設定 > システムのリタイアまたは再利用 を選択し、適切なストレージオプションを確認してから、操作を再試行します。また、システム消去操作の BIOS 設定の「エラー時 F1/F2 プロンプト」を無効にすると、ユーザー介入なしで処理が続行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS158

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hardware cache erase is unsuccessful. |
| **詳細な説明** | システム消去操作中に、ハードウェアキャッシュを消去できません。 |
| **推奨される対応処置** | ハードウェアキャッシュ消去オプションのみ選択して、システム消去操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS159

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash SD Card erase unsuccessful. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードの削除操作に失敗しました。SD カードが有効でない、ライセンスがない、または初期化されていない可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードが有効で、ライセンスがあり、初期化されていることを確認し、vFlash オプションのみ選択して、システム消去操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS160

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Lifecycle Controller logs are cleared. |
| **詳細な説明** | システム消去操作の一環として Lifecycle Controller ログのデータが削除されました。これまでに保存した情報はすべて使用できなくなりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS161

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Tech Support Report related non-volitale storage deleted. |
| 詳細な説明 | テクニカルサポートのレポート関連データが iDRAC の不揮発性ストレージから削除されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS162

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Turning on the server to perform System Erase tasks. |
| **詳細な説明** | サーバーの電源が入り、UEFI System Services Manager（SSM）が実行されます。選択されたストレージ関連の消去操作がある場合、SSM で処理されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS163

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC is restarting to complete the System Erase operation. Do not restart server until the iDRAC restarts. |
| **詳細な説明** | iDRAC 環境が変更されました。要求された変更を適用するには、iDRAC を再起動する必要があります。再起動が完了すると通常動作に戻りますが、iDRAC はデフォルト設定にリセットされます。この場合、iDRAC を使用する追加設定が必要です。詳細については、『iDRAC ユーザーズガイド』を参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS164

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Access to Lifecycle Controller internal storage was not acquired. |
| **詳細な説明** | システム消去操作が、別の機能でアクセスされている Lifecycle Controller 内部ストレージにアクセスしようとしました。システム消去操作では、内部ストレージへの排他的アクセスが必要です。システム消去操作は、Lifecycle Controller 内部ストレージへのアクセスを 10 分間試行します。タイムアウトになると、現在のジョブが失敗ステータスで完了します。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーを確認し、BIOS POST 起動処理中でないこと、または起動の POST 段階で停止していないことを確認します。サーバーは、<F2> を押すか、オプション ROM セットアップユーティリティを使用しても、POST 中に停止できます。BIOS 起動が完了したら、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS165

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 選択された 1 つまたは複数のテクニカルサポートレポートデータ収集オプションが正常に完了しませんでした。 |
| **詳細な説明** | 選択された 1 つまたは複数のテクニカルサポートレポートデータ収集オプションが正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ライフサイクルログで例外メッセージを確認し、記載されている問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS166

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。 |
| **詳細な説明** | OS およびアプリケーションデータの収集が、割り当て時間内に開始しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）操作を再試行します。2）OS のファイアウォール設定で、USB デバイスエミュレーションがブロックされていないことを確認して、操作を再試行します。3）OS が USB デバイス接続を読み取り専用で設定していないことを確認して、操作を再試行します。4）OS が OS コレクタアプリケーションでサポートされていることを確認します。5）最新 OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。6）OS およびアプリケーションデータの収集の詳細については、『iDRAC8 ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS167

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | TTY Log data export did not complete within the allocated time. |
| **詳細な説明** | TTY ログデータエクスポートが、割り当てられた時間内に完了しませんでした。現在割り当てられた最大時間は 20 分です。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS168

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to complete the System Erase job because another operation is in progress. |
| 詳細な説明 | 他のジョブまたはシステムサービスタスクがすでに進行中であったため、要求されたシステム消去ジョブを完了できません。 |
| 推奨される対応処置 | 実行中のジョブまたはシステムサービスタスクが完了するまで待ってから、システム消去ジョブを開始します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS169

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC Service Module installed on the operating system is not up to date and does not support the Technical Support Report feature. |
| **詳細な説明** | オペレーティングシステムにインストールされている iDRAC サービスモジュールが最新バージョンではないため、テクニカルサポートレポートをサポートしていません。 |
| **推奨される対応処置** | オペレーティングシステム（OS）がテクニカルサポートレポート機能をサポートしていて、最新の iDRAC サービスモジュールソフトウェアが OS にインストールされていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS170

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SHA256 Hash value and the clear text value for an iDRAC user password cannot be entered together. |
| **詳細な説明** | iDRAC ユーザーパスワードの SHA256 ハッシュ値およびクリアテキスト値は、パスワード設定操作で同時に使用することはできません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ユーザーパスワードが、クリアテキストまたは SHA256 ハッシュの両方ではなく、いずれか一方のみを使用して設定されていることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS171

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to successfully complete the import operation because not all hash password values have been entered. |
| **詳細な説明** | SHA1v3Key および MD5V3Key の両方の値を提供する必要があるため、インポート操作を正常に完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | SHA1v3Key および MD5V3Key の両方の値をインポート操作で入力する必要があります。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS172

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A Remote Diagnostic operation has been interrupted. |
| 詳細な説明 | 操作中にサーバーが再起動されたため、リモート診断操作が中断されました。 |
| 推奨される対応処置 | 実行中の診断操作がないことを確認してから、サーバーを再起動するか、リモート診断操作が完了するまで待ちます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS173

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to retrieve the TTY Log because another operation is in progress on the RAID controller. |
| **詳細な説明** | RAID コントローラでほかの操作が実行中のため、TTY ログを取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）ジョブキューを表示して、すべてのジョブが完了状態にあることを確認します。2）操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS174

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to access network share for exporting Tech Support Report (TSR). |
| 詳細な説明 | 提供された証明書またはそのほかのネットワーク共有パラメータを使用してネットワーク共有に接続しているときに問題が発生したため、テクニカルサポートのレポート（TSR）をエクスポートできません。 |
| 推奨される対応処置 | 入力された共有タイプ、共有名、IP アドレス、ユーザー名およびパスワードが有効であることを確認して、操作を再試行します。ネットワーク共有接続は、iDRAC ネットワーク接続のテスト機能を使用してテストできます。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS175

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find a device configuration for the FQDD entered. |
| **詳細な説明** | 選択的なエクスポート / インポートで指定された FQDD との一致が見つかりませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ターゲットパラメータへの入力として有効な FQDD のみが入力されていることを確認してから、操作を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS177

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There was an issue retrieving Hardware data. |
| **詳細な説明** | iDRAC 内部ストレージからハードウェアデータを取得しているときに問題が発生しました。起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）機能が無効され実行していないか、iDRAC Remote Services API ステータスが準備完了状態にない可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）が有効で、少なくとも一度は実行されていることを確認し、この操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS178

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ストレージコントローラがサーバーで検出されないため、TTY ログを取得できません。 |
| **詳細な説明** | ストレージコントローラがサーバーで検出されないため、TTY ログを取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 少なくとも 1 つのストレージコントローラがサーバーに存在していることを確認し、操作を試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS179

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーのストレージコントローラがこの機能をサポートしていないため、TTY ログデータをエクスポートできません。 |
| **詳細な説明** | サーバーのストレージコントローラがこの機能をサポートしていないため、TTY ログデータをエクスポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | TTY ログ機能をサポートするストレージコントローラが少なくとも 1 つサーバーにあることを確認して、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS180

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | There was an issue encountered when attempted to export TTY Log data for the storage controller *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | コントローラとの通信中に問題が発生したため、メッセージで示されているストレージコントローラの TTY ログデータをエクスポートできません。 |
| **推奨される対応処置** | TTY ログをエクスポートしている間、サーバーが BIOS POST でないことを確認して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS181

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect OS and Application Data because the OS Collector is not installed on the iDRAC. |
| **詳細な説明** | OS コレクタが iDRAC にインストールされていないため、OS およびアプリケーションデータの収集操作を完了できません。 |
| **推奨される対応処置** | OS コレクタを iDRAC にインストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロールバック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS182

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to collect OS and Application Data because another Lifecycle Controller operation is currently in progress. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller が他の操作で使用されているため、OS およびアプリケーションデータの収集を完了することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 他のすべての Lifecycle Controller 操作が終了していることを確認してから、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して、サーバー > ジョブキュー を選択し、終了していないジョブのジョブキューを作成して、操作を再試行します。また、サーバー OS でアップデートパッケージが実行されていないことを確認して、実行されている場合はその操作が完了するまで待ってから、操作を再試行します。リモートウェブサービス API アクセスで、GetRemoteServicesAPIStatus メソッドにより準備完了状態が返されることを確認してから、この操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS183

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to allocate memory because of insufficient storage space in iDRAC. |
| **詳細な説明** | iDRAC のストレージ容量不足のため、メモリを割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS184

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to compute the checksum because OS Collector files are not readable. |
| **詳細な説明** | OS コレクタファイルを読み取ることができないため、チェックサムを算出できません。 |
| **推奨される対応処置** | OS コレクタを iDRAC に再インストールして、操作を再試行します。iDRAC Web UI を使用して OS コレクタをインストールするには、最新の OC コレクタアップデートパッケージを取得して、iDRAC Web UI ホームページから アップデートおよびロール |

| | |
|---|---|
| | バック リンクを選択して、インストールパッケージをアップロードします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS185

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Tech Support Report job has been cancelled. |
| **詳細な説明** | 実行されていたテクニカルサポートレポートジョブが、ユーザー要求によりキャンセルされました。 |
| **推奨される対応処置** | 別のテクニカルサポートレポートジョブを開始するには、キャンセルされている現在のジョブが完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# SYS186

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to start the collection of TTY log data because the server is turned off. |
| 詳細な説明 | サーバー OS の電源が切れているため、TTY ログデータの収集を開始できません。 |
| 推奨される対応処置 | サーバーの電源を入れ、OS が起動を完了するまで待ってから、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | SYS= システム情報 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS187

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、TTY ログデータの収集を開始できません。 |
| **詳細な説明** | サーバーが POST 状態で、起動を終了していないので、TTY ログデータの収集を開始できません。 |
| **推奨される対応処置** | サーバーの起動が終了し、POST が完了したら、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# SYS188

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the import operation because the specified file on the remote share has a file size of zero, which is not valid. |
| **詳細な説明** | リモート共有で指定されたファイルサイズが無効な数値 0 になっているため、インポート操作を実行することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 再試行する前に、リモート共有のインポート設定ファイルが有効であることを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | SYS= システム情報 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

61

# TMP イベントメッセージ

## TMP0100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* temperature is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP0101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system board *arg1* temperature is less than the lower critical threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | 室温が低すぎます。 |
| 推奨される対応処置 | システムの動作環境を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2161 |
| LCD メッセージ | System board temperature is outside of range. Check Fans |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | System board temperature is outside of range. Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* temperature is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | System board <名前> temperature is outside of range Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* temperature is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2163 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* temperature is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* temperature is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <番号> temperature is outside of range. Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0108

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <番号> temperature is outside of range. Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* temperature is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <番号> temperature is outside of range. Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* temperature is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2163 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0112

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* temperature is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* temperature is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | The <名前> temperature is outside of range. Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0114

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | The <名前> temperature is outside of range . Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* temperature is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | The <名前> temperature is outside of range. Check Fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* temperature is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2163 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0118

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system inlet temperature is less than the lower warning threshold.（システムの吸気温度が下限警告値を下回っています。） |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0119

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system inlet temperature is less than the lower critical threshold.（システムの吸気温度がクリティカル下限値を下回っています。） |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | 吸気温度が重要しきい値を下回っています。環境を確認してください。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0120

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold.（システムの吸気温度が上限警告値を上回っています。） |
| **詳細な説明** | 室温が高過ぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2162 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0121

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold.（システムの吸気温度がクリティカル上限値を上回っています。） |
| 詳細な説明 | 室温が高過ぎます。 |
| 推奨される対応処置 | システムの動作環境を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2161 |
| LCD メッセージ | Inlet temperature is greater than upper critical threshold. Check environment |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0122

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system inlet temperature is outside of range. |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | Inlet temperature is outside of range . Check environment |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0123

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The system inlet temperature is within range. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2163 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP0124

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold. |
| 詳細な説明 | 室温が低すぎます。 |
| 推奨される対応処置 | システムの動作環境を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2162 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP0125

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold. |
| **詳細な説明** | 室温が低すぎます。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold. |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0127

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay temperature is greater than the upper critical threshold. |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2161 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP0128

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Disk drive bay temperature is outside of range. |
| 詳細な説明 | 室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。 |
| 推奨される対応処置 | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2161 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0129

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Disk drive bay temperature is within range. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2163 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP0130

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The control panel temperature is less than the lower warning threshold. |
| 詳細な説明 | 室温が低すぎます。 |
| 推奨される対応処置 | システムの動作環境を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2162 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# TMP0131

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The control panel temperature is less than the lower critical threshold. |
| 詳細な説明 | 室温が低すぎます。 |
| 推奨される対応処置 | システムの動作環境を確認します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2161 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# TMP0132

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The control panel temperature is greater than the upper warning threshold. |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | **LC ログ** | **LCD** | **OS ログ** | **電源オフ** | **パワーサイクル** | **リセット** | **シャーシイベントプロキシ** |
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# TMP0133

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The control panel temperature is greater than the upper critical threshold. |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# TMP0134

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The control panel temperature is outside of range. |
| **詳細な説明** | 室温が高すぎるか低すぎるかのどちらかです。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2161 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | |

# TMP0135

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The control panel temperature is within range. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2163 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | |

# TMP0136

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 冷却が不十分であるため、システムの電源が自動でオフになります。 |
| **詳細な説明** | 冷却が不十分であるため、システムの電源が自動でオフになります。 |
| **推奨される対応処置** | 機能しなくなったファンを交換するか、または推奨されている最低数のファンを追加します。詳細については、サポートサイトにあるシステムのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | Insufficient system cooling detected. Check fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP0137

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | システム冷却は正常に機能しています。 |
| 詳細な説明 | システム冷却は正常に機能しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2163 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0138

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The C1 Enhance (C1E) state is disabled in the server. Increased fan speeds can be expected during high CPU workload. |
| **詳細な説明** | プロセッサの Thermal Design Power（TDP）の値が 155 ワット以上に設定されているのサーバーで C1E 状態を無効にすると、大量の CPU ワークロード中にファン速度が上昇する原因になります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* temperature is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* temperature is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境を確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> temperature is outside of range. Check fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* temperature is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2162 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* temperature is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> temperature is outside of range. Check fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* temperature is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | システムパフォーマンスが低下する場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの動作環境、ファン、およびヒートシンクを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2161 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> temperature is outside of range. Check fans |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0205

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1* temperature is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2163 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0300

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Enhanced Cooling Mode feature is enabled. |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モード機能が有効です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0301

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Enhanced Cooling Mode feature is disabled. |
| **詳細な説明** | 拡張冷却モード機能が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP0302

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to set Enhanced Cooling Mode because the required power or fan configuration is not available. |
| **詳細な説明** | 必要な電力またはファン設定を使用できないため、拡張冷却モード機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）使用できる電力およびファン設定を確認します。2）拡張冷却モードに必要な電力を使用できない場合、使用していないほかのシャーシコンポーネントを取り外して、十分な電力を確保します。3）ファン設定で拡張冷却モードがサポートされていない場合、サポートされているファンと交換します。4）問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP1000

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* exceeded the maximum warning threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** = tempsensor 名 |
| 詳細な説明 | エンクロージャの温度が高過ぎます。温度上昇には様々な原因が考えられます。例えば、ファンが故障している、サーモスタットの設定が高過ぎる、または室温が高過ぎるなどです。 |
| 推奨される対応処置 | 例えば、エンクロージャファンの動作の確認など、過熱の要因を調べます。サーモスタットの設定を確認したり、エンクロージャが熱源の近くに設置されていないかを調べます。エンクロージャへの通気が十分であるか、または室温が高すぎないかを確認します。詳細な診断情報については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 4210 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 2100 |
| **OMSA トラップ ID** | 105300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# TMP1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has crossed the minimum warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** tempsensor 名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャの温度が高過ぎます。 |
| **推奨される対応処置** | サーモスタットの設定および室温が低過ぎないかを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4210 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2101 |
| **OMSA トラップ ID** | 105300 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# TMP1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has exceeded the maximum failure threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** tempsensor 名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャの温度が高過ぎます。温度上昇には様々な原因が考えられます。例えば、ファンが故障している、サーモスタットの設定が高過ぎる、または室温が高過ぎるなどです。 |
| **推奨される対応処置** | 例えば、エンクロージャファンの動作の確認など、過熱の要因を調べます。サーモスタットの設定を確認したり、エンクロージャが熱源の近くに設置されていないかを調べます。エンクロージャへの通気が十分であるか、または室温が高すぎないかを確認します。詳細な診断情報については、エンクロージャのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4209 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2102 |
| **OMSA トラップ ID** | 105400 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# TMP1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has crossed the minimum failure threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** tempsensor 名 |
| **詳細な説明** | エンクロージャの温度が高過ぎます。 |
| **推奨される対応処置** | サーモスタットの設定および室温が低過ぎないかを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4209 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2103 |
| **OMSA トラップ ID** | 105400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# TMP1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The temperature sensor *arg1* is now within configured threshold values. |
| **引数** | • ***arg1=*** 温度センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに特定されているエンクロージャ温度センサーは、設定された温度しきい値の上下限範囲内で動作しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4211 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP5

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The temperature probe maximum warning value was changed on *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1* =** エンクロージャ名 |
| 詳細な説明 | 温度プローブの最大警告しきい値が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4211 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2154 |
| OMSA トラップ ID | 105100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | |

# TMP500

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* sensor has failed with value the *arg2* degrees Celsius. |
| 引数 | • ***arg1*** = センサー名<br>• ***arg2*** = 温度 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されている温度センサーで不具合が発生しました。この状態により、システムの監視機能においてパフォーマンスの低下や問題が発生する可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5050 |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP501

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to read the *arg1* sensor value. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されている温度センサーで不具合が発生しました。この状態により、システムの監視機能においてパフォーマンスの低下や問題が発生する可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5051 |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP502

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* sensor has returned to a normal state with a value of *arg2* degrees Celsius. |
| 引数 | • ***arg1*** = センサー名<br>• ***arg2*** = 温度 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されたセンサーは、正常な状態に戻りました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5052 |
| OMSA トラップ ID | 5052 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TMP503

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* degrees Celsius. |
| 引数 | • ***arg1*** = センサー名<br>• ***arg2*** = 温度 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示された温度センサーに不具合が発生しているか、温度が警告しきい値を超過しています。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。または、温度センサー（該当する場合）の警告しきい値をハードウェアの構成に合わせて変更します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | TMP = 温度 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 5053 |
| OMSA トラップ ID | 5053 |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP504

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor has detected an error with a value of *arg2* degrees Celsius. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** 温度 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された温度センサーに不具合が発生しているか、温度が重大しきい値を超過しています。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | システムの電力ポリシーを見直し、温度関連のエラーに関してはシステムログを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5054 |
| **OMSA トラップ ID** | 5054 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP505

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* degrees Celsius. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** 温度 |
| **詳細な説明** | メッセージ表示された温度センサーで不具合が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | センサーに関連する障害については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5055 |
| **OMSA トラップ ID** | 5055 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMP6

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The temperature probe minimum warning value was changed on *arg1* . |

**引数**

- ***arg1* =** エンクロージャ名

**詳細な説明** 温度プローブの最小警告しきい値が変更されました。このアラートは情報提供が目的です。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** TMP = 温度

**重大度** 重大度 3（情報）

**トラップ / イベント ID** 4211

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2155

**OMSA トラップ ID** 105100

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# TMP7

**Message（メッセージ）** *arg1* has failed.

**引数**

- ***arg1* =** tempsensor 名

**詳細な説明** デバイスが故障したため、システムが最適な状態で機能していません。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | デバイスを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4209 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# TMP8500

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | I/O Module *arg1* temperature exceeded operating range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** iom スロット名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された I/O モジュールの温度がシステムの動作可能範囲を超えました。サーマル保護が I/O モジュールをシャットダウンします。I/O モジュール外部の要因により、この状況が発生した可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | ファンの不具合についてシャーシイベントログをチェックし、問題があれば修正します。ファンの不具合が検出されなかった場合は、シャーシの周囲温度をチェックして、温度がシステムの動作可能範囲内にあることを確認します。シャーシの周囲温度をチェックするには、RACADM コマンド「racadm getsensorinfo」を使用します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP8501

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to read planar board temperature sensors. The cooling has been increased to safeguard the system. |
| **詳細な説明** | システムはプラナー基板またはコントロールパネルの温度センサーを読み取ることができませんでした。システムハードウェアを保護するため、ファンの速度が加速されました。 |
| **推奨される対応処置** | システムの AC 電源を切り、再度電源を投入します。問題が解決されたかをチェックします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# TMP8502

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Able to read planar board temperature sensors. Cooling set for normal chassis operation. |
| **詳細な説明** | システムは、プラナー基板またはコントロールパネルの温度センサーを読み取ることができない状態から回復しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | TMP = 温度 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | | | | | ✔ |

62

# TMPS イベントメッセージ

## TMPS0100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Inlet temperature is above warning level for extended duration. |
| **詳細な説明** | <font face="Calibri">吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 8 % 以上の間、警告しきい値を上回っています。</font> |
| **推奨される対応処置** | この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMPS = 温度統計 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2522 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMPS0101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Inlet temperature is above critical level for extended duration. |
| **詳細な説明** | <font face="Calibri">吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 0.8 % 以上の間、重要しきい値を上回っています。</font> |
| **推奨される対応処置** | この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMPS = 温度統計 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2522 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMPS0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Inlet temperature is above warning level for extended duration. |
| **詳細な説明** | <font face="Calibri">吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 10 % 以上の間、警告しきい値を上回っています。</font> |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMPS = 温度統計 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2521 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TMPS0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Inlet temperature is above critical level for extended duration. |
| **詳細な説明** | <font face="Calibri">吸込温度がこの 1 年間の作動可能時間の 1 % 以上の間、重要しきい値を上回っています。</font> |
| **推奨される対応処置** | この状態は周囲温度が高温になっている場合に発生します。環境の周囲温度が正常な範囲内にあることを確認します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | TMPS = 温度統計 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| トラップ / イベント ID | 2521 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

63

# TST イベントメッセージ

## TST100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The operation was successful. |
| **詳細な説明** | 操作は正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | TST= テストアラート |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TST101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource allocation failure. |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアでメモリまたはファイル容量が不足しているため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | TST= テストアラート |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TST102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Email alert destination address not configured. |
| **詳細な説明** | この E-メールの送信先アドレスが設定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | E-メールアラートの送信先アドレスを設定して、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | TST= テストアラート |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TST103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing parameters *arg1* |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | 操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。 |
| **推奨される対応処置** | 正しいパラメータを提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | TST= テストアラート |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TST104

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SNMP traps not configured. |
| 詳細な説明 | テスト中の SNMP トラップは、正しく設定されていません。 |
| 推奨される対応処置 | SNMP トラップを設定し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | TST= テストアラート |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# TST105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | 指定されたパラメータに与えられた値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | TST= テストアラート |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# TST106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Email alert destination address not configured. |
| **詳細な説明** | テスト中の E-メールアラートは、正しく設定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | E-メールアラートを設定して、操作を再試行します。エラーを解決できない場合は、iDRAC をリセットします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | TST= テストアラート |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

64

# UEFI イベントメッセージ

## UEFI0000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x00: Divide by Zero (Software). |
| **詳細な説明** | ゼロ除算例外である CPU タイプ 0x00（タイプ 0x00）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアは、不正な操作である数学的ゼロ除算を実行しようとしました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x03: Breakpoint (Software). |
| **詳細な説明** | CPU ソフトウェアブレークポイント例外（タイプ 0x03）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアによりデバッグ目的で使用されました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x04: Overflow (Software). |
| **詳細な説明** | CPU オーバーフロー例外（タイプ 0x04）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x05: BOUND Range Exceeded (Software). |
| **詳細な説明** | CPU バウンド範囲超え例外（タイプ 0x05）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x06: Invalid Opcode (Software). |
| **詳細な説明** | CPU 無効なオペコード例外（タイプ 0x06）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。ソフトウェアが、無効なコードの実行を試みました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x07: Math Coprocessor Not Available (Hardware). |
| **詳細な説明** | CPU 数値演算コプロセッサ使用不能（タイプ 0x07）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x08: Double Fault (Software). |
| **詳細な説明** | CPU 二重エラー例外（タイプ 0x08）が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU Exception Type 0x09: Coprocessor Segment Overrun (Software). |
| 詳細な説明 | CPU コプロセッサセグメントオーバーラン例外（タイプ 0x09）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x0A: Invalid Task Segment State Segment (TSS) (Software). |
| **詳細な説明** | CPU 無効なタスクセグメント状態（TSS）例外（タイプ 0x0A）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x0B: Segment Not Present (Software). |
| **詳細な説明** | CPU セグメント不在例外（タイプ 0x0B）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x0C: Stack-Segment Fault (Software). |
| **詳細な説明** | CPU スタックセグメントエラー（タイプ 0x0C）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU Exception Type 0x0D: General Protection (Software). |
| **詳細な説明** | CPU 一般保護（タイプ 0x0D）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU Exception Type 0x0E: Page Fault (Software). |
| 詳細な説明 | CPU ページエラー（タイプ 0x0E）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。プログラムは、仮想アドレス空間にマッピングされたページにアクセスしましたが、物理メモリにロードされませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU Exception Type 0x10: Floating Point Error (Software). |
| 詳細な説明 | CPU 浮動小数点エラー（0x10）例外が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | CPU Exception Type 0x11: Alignment Check (Software). |
| 詳細な説明 | CPU アライメントチェック例外（タイプ 0x11）が、起動前 UEFI 環境で発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 最近インストールされたハードウェアまたはアップデートされたソフトウェアによって、この例外が発生する場合があります。そのハードウェアまたはソフトウェアをアップデートするか削除します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. |
| **詳細な説明** | BIOS は、Lifecycle Controller ファームウェアにアクセスできません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します：1）システムを再起動します。2）起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを実行します。3）iDRAC の設定 の次に、Lifecycle Controller を選択します。4）Lifecycle Controller を 有効 に戻します。次のエラーが発生した場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押し続け、iDRAC をリセットします。iDRAC をリセットする方法の詳細については、『iDRAC ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller パーティションが見つかりません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します：1）システムを再起動します。2）起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを実行します。3) iDRAC の設定 の次に、Lifecycle Controller を選択します。4) Lifecycle Controller を 有効 に戻します。次のエラーが発生した場合は、システム ID ボタンを 15 秒間押し続け、iDRAC をリセットします。iDRAC をリセットする方法の詳細については、『iDRAC ユーザーガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller を実行するために必要なファイルを検出できません。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller Dell Update Package（DUP）または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and therefore is in Recovery Mode. |
| **詳細な説明** | 内部エラーが発生しました。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | Lifecycle Controller Dell Update Package（DUP）または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and prevented the boot process from completing on multiple attempts. LC is in Recovery Mode. |
| 詳細な説明 | システム起動プロセスは、機能のための Lifecycle Controller タスクの実行中に発生した問題が原因で繰り返し完了できませんでした。Lifecycle Controller 機能は、リカバリモードの間使用できません。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle Controller Dell Update Package（DUP）または iDRAC を介した Lifecycle Controller Repair Package を使用して、Lifecycle Controller ファームウェアを修復します。詳細については、『Lifecycle Controller Users Guide』（Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initialize Management Engine because the Management Engine is not responding. |
| **詳細な説明** | 管理エンジンが応答していないため、管理エンジンファームウェアを初期化できません。 |
| **推奨される対応処置** | システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0023

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | BIOS is unable to send the End of POST message to Management Engine because the Management Engine is not responding. |
| 詳細な説明 | Management Engine が応答しないため、POST の終了メッセージを Management Engine に送信できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0024

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Management Engine is not responding. |
| 詳細な説明 | 管理エンジンファームウェアが、HECI インタフェース経由で BIOS に応答していません。 |
| 推奨される対応処置 | システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initialize Management Engine firmware. |
| **詳細な説明** | 管理エンジンファームウェアを初期化できません。BIOS がシステムをリセットして初期化プロセスを再試行します。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS がシステムをリセットし、管理エンジンの再初期化を行うまで待機します。問題が解決しない場合は、システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC is not responding. |
| **詳細な説明** | iDRAC が BIOS コマンドに応答していません。BIOS は、システムをリセットして初期化プロセスを再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | BIOS がシステムをリセットし、iDRAC の再初期化を行うまで待機します。システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system must be restarted for the new license to become effective. |
| **詳細な説明** | システムまたはシステム内のコンポーネントのライセンスを変更した場合、新しいライセンスを有効にするにはシステムのリセットが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS がシステムをリセットするまで待機します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC is not responding after a recovery system reset was performed. |
| **詳細な説明** | リカバリシステムリセットの実行後に、iDRAC が応答していません。BIOS は、非動作状態で iDRAC での POST 起動を続行します。 |
| **推奨される対応処置** | システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initialize iDRAC because of some critical issues. |
| **詳細な説明** | いくつかの重大な問題が発生したため、iDRAC を初期化できませんでした。電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。3）起動を続行します。メモ：電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、この方法では予期しない電源喪失が発生する原因となる可能性があります。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0030

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | キーボードデバイスがシステムに接続されていません。 |
| **詳細な説明** | キーボードデバイスがシステムに接続されていません。 |
| **推奨される対応処置** | キーボードデバイスをシステムに接続します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0031

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | PCIe downtrain is detected on *arg1* . Expected link width: *arg2* Actual link width: *arg3* |
| 引数 | • ***arg1*** **=** デバイスの場所<br>• ***arg2*** **=** サイズ<br>• ***arg3*** **=** サイズ |
| 詳細な説明 | メッセージに示されている PCIe デバイスを期待されるリンク幅でトレインできませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）PCIe デバイスのファームウェアをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0032

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to initialize the TPM chip because the TPM chip is not functioning. |
| 詳細な説明 | TPM チップが機能していないため、TPM チップを初期化できません。 |
| 推奨される対応処置 | システムへの入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Default system BIOS settings are in use because NVRAM_CLR jumper is installed on the system board. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | BIOS 設定をクリアする NVRAM_CLR ジャンパが取り付けられています。BIOS 設定のクリア後、システムが正常に動作し、デフォルト以外の BIOS システム設定の変更が永続的に保存されるように、NVRAM_CLR ジャンパを取り外してください。 |
| **推奨される対応処置** | システム BIOS 設定を変更し、その設定を永続的に保存するには、NVRAM_CLR ジャンパを取り外し、セットアップユーティリティでシステム設定を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CMOS バッテリ損失が検出されたことから、無効な BIOS 設定が生じました。 |
| **詳細な説明** | CMOS バッテリ損失が検出されたことから、無効な BIOS 設定が生じました。 |
| **推奨される対応処置** | セットアップユーティリティに移動して、システムの設定、日付、および時刻を設定します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システム基板から PWRD_EN ジャンパが取り外されているため、BIOS パスワードは無効になっています。 |
| **詳細な説明** | システム基板から PWRD_EN ジャンパが取り外されているため、BIOS パスワードは無効になっています。 |
| **推奨される対応処置** | BIOS パスワードを有効にするには、PWRD_EN ジャンパを取り付けます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to initialize the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) interface. |
| **詳細な説明** | iDRAC Shared Memory Architecture（SMA）インタフェースを初期化できません。BIOS は、Keyboard Controller Style（KCS）インタフェースを使用します。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0037

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Shared Memory Architecture (SMA) Intelligent Platform Management Interface (IPMI). |
| 詳細な説明 | iDRAC Shared Memory Architecture（SMA）Intelligent Platform Management Interface（IPMI）で問題が発生したため、iDRAC と通信できません。電源インベントリが不明で、アクティブな電源管理や温度管理などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Unable to communicate with iDRAC because of missing interrupts on the Shared Memory Architecture (SMA) interface. |
| **詳細な説明** | iDRAC SMA（Shared Memory Architecture）インタフェースからの予期された割り込みが発生しなかったため、iDRAC と通信できません。電源インベントリが不明で、アクティブな電源管理や温度管理などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期しない電源喪失が生じる原因となる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0039

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Keyboard Controller Style (KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI). |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | iDRAC Keyboard Controller Style（KCS）Intelligent Platform Management Interface（IPMI）で問題が発生したため、iDRAC と通信できません。電源インベントリが不明で、リモート帯域外アクセス、アクティブな電源管理、温度管理、インベントリ収集、LCD、システムエラー報告などの機能を使用できないため、起動を続行すると、予期せぬ電源喪失が起こる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The TXT feature is disabled because of an unexpected issue. |
| **詳細な説明** | 予期しない問題のため、TXT が無効になりました。問題の詳細については、SEL（システムイベントログ）を参照してください。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。2）システムの BIOS ファームウェアをアップデートします。問題の詳細については、システムイベントログ（SEL）を参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0041

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the TXT feature because the Virtualization Technology (VT) feature is not enabled on the processor. |
| **詳細な説明** | プロセッサ上で仮想化テクノロジ（VT）機能が有効になっていないため、TXT 機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | セットアップユーティリティから VT を有効にし、次に TXT を有効にします。問題が解決しない場合は、システム BIOS ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0042

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）設定が無効なため、TXT 機能を有効にできません。 |
| **詳細な説明** | 信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）設定が無効なため、TXT 機能を有効にできません。 |
| **推奨される対応処置** | セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動し、TPM セキュリティに「起動前測定でオン」オプションを選択して、TPM コマンド下の「有効」オプションをクリックします。システムを再起動して、セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動して、TXT を有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。 |
| **詳細な説明** | プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | TXT 対応のプロセッサを取り付け、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0044

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to enable the TXT feature because the motherboard chipset does not support TXT. |
| 詳細な説明 | プロセッサで TXT がサポートされていないため、TXT 機能を有効にすることはできません。 |
| 推奨される対応処置 | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0045

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | TPM チップが存在しないため、TXT 機能を有効にすることができません。 |
| **詳細な説明** | TPM チップが存在しないため、TXT 機能を有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | 取り付け手順に従って TPM チップモジュールを取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。あるいは、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0046

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | TMP チップに保存されている TXT 情報が壊れている可能性があることから、前回の TXT SINIT Authenticated Code Module（ACM）の起動時に問題が見られました。 |
| **詳細な説明** | TMP チップに保存されている TXT 情報が壊れている可能性があることから、前回の TXT SINIT Authenticated Code Module（ACM）の起動時に問題が見られました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）BIOS ファームウェアをアップデートします。2）セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動して、TPM コマンド下の「クリア」オプションをクリックします。システムを再起動し、セットアップユーティリティ > システムセキュリティ ページに移動し、TPM コマンド下の「有効」オプションをクリックしてから、TXT を有効にします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0047

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | キーボードの 1 つまたは複数のキーが、押されたまま戻らない状態であるため機能しません。 |
| **詳細な説明** | キーボードの 1 つまたは複数のキーが、押されたまま戻らない状態であるため機能しません。 |
| **推奨される対応処置** | キーボードのキーが押されたままの状態でないことを確認し、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Collect System Inventory on Restart (CSIOR) operation is not performed during this restart because Lifecycle Controller is not functioning. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller ファームウェアにアクセスできない、または正しく実行できないため、この再起動中に再起動時のシステムインベントリの収集（CSIOR）操作が実行されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | アップデートパッケージを使用して、Lifecycle Controller を修復します。詳細については、『Lifecycle Controller ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0049

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the Non-maskable Interrupt (NMI) button because either the NMI button is stuck or iDRAC firmware is not updated. |
| **詳細な説明** | NMI ボタンが押されたままの状態か、iDRAC ファームウェアがアップデートされていないため、NMI ボタンを有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | NMI ボタンが押されたままの状態になっている場合はそれを直します。または、システム上の iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0050

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The process of collecting Brand information is started. |
| **詳細な説明** | ブランド変更プロセスが開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 作業メモ |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0051

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Brand information is successfully collected. The system is being restarted. |
| 詳細な説明 | ブランド情報が正常に収集されました。システムが再起動されています。ブランド変更プロセスは完了しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 作業メモ |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the rebranding operation because of the issue(s) displayed earlier. |
| **詳細な説明** | コンピュータ画面に示されている理由により、ブランド変更プロセスを完了することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行し、操作を再試行してください。1）iDRAC ファームウェアをアップデートします。2）システム BIOS をアップデートします。3）OEM ID モジュールをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0053

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 非ブランド化プロセスが開始されました。 |
| **詳細な説明** | 非ブランド化プロセスが開始されました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 作業メモ |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0054

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ブランド変更プロセスは完了しました。システムが再起動しています。 |
| **詳細な説明** | ブランド変更プロセスは完了しました。システムが再起動しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 作業メモ |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0055

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the debranding operation because of the issue(s) displayed earlier. |
| **詳細な説明** | コンピュータ画面に示されている理由により、非ブランド化プロセスを完了することができません。 |
| **推奨される対応処置** | エラーの詳細について画面表示を確認します。非ブランド化プロセスを再試行します。あるいは、システム BIOS をアップデートしてから再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0056

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A PCIe error has occurred. |
| 詳細な説明 | Power-on-Self-Test ((POST) 中に PCIe エラーがログされました。このエラーは、今回または前回の POST 中に発生した可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | システムイベントログ（SEL）をチェックして正しく機能していない PCIe デバイスを特定し、デバイスファームウェアをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0057

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A Machine-Check Exception (MCE) error has occurred. |
| 詳細な説明 | 電源投入時の自己診断（POST）中に MCE がログに記録されました。今回または前回の POST 中に MCE が発生した可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | システムイベントログ（SEL）を確認して、コンピュータチェック例外（MCE）のイベントソースを特定します。MCE の原因となった、SEL に示されている問題を解決します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0058

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An uncorrectable Memory Error has occurred because a Dual Inline Memory Module (DIMM) is not functioning. |
| **詳細な説明** | デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）が機能していないため、予期しない修正不能なメモリエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログ（SEL）をチェックして機能していない DIMM を特定し、その DIMM を交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0059

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | システム内の電源装置ユニット（PSU）が一致していません。 |
| **詳細な説明** | システム内の電源装置ユニット（PSU）が一致していません。 |
| **推奨される対応処置** | 各 PSU のタイプを確認し、それらが適切に一致していることを確認してから、操作を再試行します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0060

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Power required by the system exceeds the power supplied by the Power Supply Units (PSUs). |
| **詳細な説明** | システムに必要な電源が、PSU によって提供される電源を超えています。システム再起動を続行すると、通知なしに自動的にシステムの電源が切れる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | PSU およびシステム設定をチェックし、必要に応じて PSU をアップグレードします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0061

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The request to change attributes is being processed. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の属性を変更する要求を処理しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0062

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more attributes are successfully changed. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の属性が正常に変更されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0063

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to change an attribute because of issues in the Attribute Configuration Interface (ACI) data block. |
| 詳細な説明 | ACI データブロックに問題が発生したため、属性を正常に設定することができません。 |
| 推奨される対応処置 | ACI データブロックに無効な設定データや設定値がないか確認してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | アップデート |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0064

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more attributes are successfully configured. The system is being restarted. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の属性が正常に設定されました。システムは自動的に再起動されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0065

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more attributes are successfully configured. The system will be automatically turned off in 5 seconds. |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の属性が正常に設定されました。システムの電源が 5 秒で自動的に切れます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | アップデート |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0066

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A PCIe link training failure is observed in *arg1* and the link is disabled. The system has halted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe デバイス |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたデバイスで PCIe リンクエラーが発生し、デバイスリンクが無効になりました。システムは停止します。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1) システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0067

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A PCIe link training failure is observed in *arg1* and device link is disabled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** PCIe デバイス |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている PCIe デバイスで PCIe リンクエラーが発生し、デバイスリンクは無効になりました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1) システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0068

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The mezzanine card configuration used is not supported on this Chassis. |
| **詳細な説明** | 使用されているメザニンカード設定は、このシャーシではサポートされていません。異なるシャーシで使用されているサーバーモジュールでは、異なる設定プロパティのカードが必要となる場合があります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているメザニンカードが使用されていることを確認して、操作を再試行します。詳細については、サポートサイトで入手可能のシャーシのプラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0069

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A CMOS checksum error has occurred. CMOS is reinitialized. |
| **詳細な説明** | 無効な BIOS 設定となる CMOS チェックサムエラーが発生しました。BIOS 設定はデフォルトの設定にリセットされます。 |
| **推奨される対応処置** | セットアップユーティリティに移動し、希望の設定値を設定します。保存および終了して設定を適用します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0070

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more correctable PCIe errors have occurred. |
| 詳細な説明 | 1 つまたは複数の修正可能な PCIe エラーが発生しました。エラーに関するデータは、POST 操作中に SEL にログされています。 |
| 推奨される対応処置 | システムイベントログ（SEL）をチェックして PCIe デバイスを特定し、そのデバイスのファームウェアをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0071

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 1 つまたは複数の UEFI ネットワークインタフェースを使用できません。対応する UEFI ネットワークデバイスは無効になります。 |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の UEFI ネットワークインタフェースを使用できません。対応する UEFI ネットワークデバイスは無効になります。 |
| **推奨される対応処置** | 欠落しているネットワークインタフェースカードをシステムに接続し、セットアップユーティリティで UEFI ネットワークインタフェースを有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0072

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to load the firmware from *arg1* because of the Secure Boot policy. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** デバイス名 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | セキュア起動機能が有効になっている場合、システム BIOS は各 UEFI ドライバをセキュア起動ポリシーに対して認証します。UEFI ドライバがポリシーの基準を満たしていないと、システム BIOS はその UEFI ドライバをロードまたは実行せず、POST の最後にこのメッセージを表示します。セキュア起動ポリシーは、承認済みまたは未承認の X.509 証明書で構成されます。署名付きのドライバは、承認された証明書にチェーンする必要があります。このポリシーは、個々の UEFI ドライバイメージのハッシュ値も承認する場合があります。ユーザーは、F2 セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュア起動機能とセキュア起動ポリシーを設定できます。 |
| **推奨される対応処置** | セキュア起動機能が必要ない場合は、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュア起動機能を無効にします。それ以外の場合は、次の手順を実行します。1) 障害が発生したデバイスのファームウェアが最新バージョンであることを確認します。2）問題が解決しない場合は、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページで セキュア起動ポリシーの概要を確認します。デバイスファームウェアは、承認済み署名データベースでパブリックキーまたはハッシュ値によって承認されている必要があります。このパブリックキーまたはハッシュ値は、禁止されている署名データベースに含まれていないようにしてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0073

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to boot *arg1* because of the Secure Boot policy. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 起動オプション名 |
| **詳細な説明** | セキュアブート機能が有効になっている場合、システム BIOS は各起動オプションをセキュアブートポリシーに対して認証します。起動オプションがポリシーの基準を満たしていないと、システム BIOS はその起動オプションに起動せず、このメッセージを表示します。セキュアブートポリシーは、承認済みまたは未承認の X.509 証明書で構成されます。署名付きの起動イメージは、承認された証明書に連鎖する必要があります。このポリシーは､個々の起動イメージのハッシュ値も承認することがあります。ユーザーは、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュアブート機能とセキュアブートポリシーを設定できます。 |
| **推奨される対応処置** | セキュアブート機能が必要ない場合は、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュアブート機能を無効にします。それ以外の場合は、次の手順を実行します。1）F2 の セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページで セキュアブートポリシーの概要 を確認します。起動オプションは､承認済み署名データベース においてパブリックキーまたはハッシュ値で承認されている必要があります。2）起動オプションが承認されていない場合は、その起動オプションを信頼できるならば、セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページに移動し、セキュアブートポリシー を カスタム に設定し、承認済み署名データベース に起動オプションのエントリを追加します（セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 > カスタムポリシー設定 > 承認済み署名データベース > データベースエントリのインポート)。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0074

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Secure Boot policy has been modified since the last time the system was started. |
| **詳細な説明** | システム BIOS は、セキュア起動ポリシー設定の変更を検出した後でこのメッセージをログします。このような変更は、ユーザー設定またはシステム BIOS アップデートによるものである可能性あります。このメッセージは、次の設定への変更によってトリガされます。1）セキュア起動（有効 / 無効）2）セキュア起動ポリシー（標準 / カスタム）3）プラットフォームキー 4）キー交換キー 5）承認済み署名データベース（db）6）禁止されている署名データベース（dbx） |
| **推奨される対応処置** | セットアップユーティリティ > システム BIOS > セキュリティ設定 ページでセキュア起動ポリシー設定を確認します。ポリシーの変更が想定内の場合、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、必要に応じて、セキュア起動ポリシーの設定を変更します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0075

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Network Daughter Card 1 is not detected. |
| **詳細な説明** | ネットワークドーターカード 1 が検出されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ネットワークドーターカードをシステムに取り付けます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0076

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more Corrected Machine Check(CMC) errors have occurred. |
| 詳細な説明 | 修正されたマシンチェックエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | システムイベントログ（SEL）を確認して、修正されたマシンチェック（CMC）エラーを特定します。CMC の原因となった、SEL で特定された問題を解決します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0077

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more PCIe device errors occurred in the previous boot. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 前回の起動時に 1 つまたは複数の PCIe デバイスエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログ（SEL）を確認してエラーの PCIe デバイスを特定し、そのデバイスのファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0078

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 前回の起動で 1 つまたは複数のマシンチェックエラーが発生しました。 |
| **詳細な説明** | 前回の起動で 1 つまたは複数のマシンチェックエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログ（SEL）でマシンチェックエラーの原因をチェックして、問題を解決します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0079

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 前回の起動で 1 つまたは複数の修正不可能なメモリエラーが発生しました。 |
| **詳細な説明** | 前回の起動で 1 つまたは複数の修正不可能なメモリエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログ（SEL）を確認して機能していない DIMM を特定し、その DIMM を交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0080

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | PCIe link speed is not optimal for *arg1* . Expected link speed: Gen *arg2* and actual link speed: Gen *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*** = PCIe デバイス<br>• ***arg2*** = 世代番号<br>• ***arg3*** = 世代番号 |
| 詳細な説明 | PCIe リンク速度が、識別された PCIe デバイスに対して最適ではありません。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1) システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0081

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory size has changed from the last time the system was started. |
| **詳細な説明** | システムが最後に起動されたときからメモリサイズが変更されています。メモリの追加または取り外しを行ったのであれば、処置は必要ありません。 |
| **推奨される対応処置** | 変化が予測どおりであれば、処置は必要ありません。それ以外の場合は、システム内の DIMM 実装、およびセットアップユーティリティのメモリ設定で設定変更をチェックします。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0082

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | ウォッチドッグタイマーのタイムアウトにより、システムがリセットされました。 |
| 詳細な説明 | ウォッチドッグタイマーのタイムアウトにより、システムがリセットされました。 |
| 推奨される対応処置 | オペレーティングシステムのシステムイベントログ（SEL）またはクラッシュダンプをチェックして、ウォッチドッグタイマーのタイムアウトの原因となったデバイスを識別します。識別されたデバイスのファームウェアまたはドライバをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0083

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 1 つまたは複数の PCI システムエラー（SERR）が発生しました。 |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の PCI システムエラー（SERR）が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログ（SEL）を確認して SERR の原因となっている PCI デバイスを特定します。特定されたデバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0084

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 1 つまたは複数の PCI パリティエラー（PERR）が発生しました。 |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の PCI パリティエラー（PERR）が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントログ（SEL）を確認して PERR の原因となっている PCI デバイスを特定します。特定されたデバイスのファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0085

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 1 つまたは複数のチップセットエラーが発生しました。 |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数のチップセットエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムイベントエラー（SEL）でチップセットエラーをチェックします。次のいずれかを実行します。1）システムへの入力電源をオフにしてから再度オンにします。2）PCIe デバイスファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0086

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) memory is installed on RDIMM memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | サポートされていない Small Outline Dual In-line Memory Module（SODIMM）メモリが、メッセージで識別された RDIMM メモリスロットに取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | 識別されたメモリスロットからサポートされていない SODIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0087

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported 4Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているメモリスロットに、サポートされていない 4 Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0088

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported 8Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 8Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0089

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Incompatible x16 data bus width DIMM is installed on memory slot: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージに示されているメモリスロットに、互換性のない x16 データバス幅の DIMM が取り付けられています。 |
| 推奨される対応処置 | 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0090

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A DIMM with an incompatible number of ranks is installed on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロットに、互換性のない数のランクを持つ DIMM が取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0091

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Quad-Rank (QR) DIMM is installed on memory slot: *arg1* . QR DIMMs should be installed on the first DIMM slot in a channel if there is only one QR DIMM in the channel. QR DIMMs cannot be installed on the third slot of the channel. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているメモリスロットに、クアッドランク（QR）DIMM が取り付けられています。チャネル内に QR DIMM が 1 つしか存在しない場合は、その QR DIMM をチャネルの最初の DIMM スロットに取り付ける必要があります。QR DIMM をチャネルの 3 番目のスロットに取り付けることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | QR DIMM を正しいチャネルに取り付けます。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0092

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit. |
| **詳細な説明** | The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit. |
| **推奨される対応処置** | 各チャネルの合計ランク数が上限を超えていないことを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0093

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The DIMM installed on the memory slot: *arg1* does not meet the minimum supported frequency. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているメモリスロットに取り付けられた DIMM は、最小サポート周波数を満たしていません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされていないすべての DIMM モジュールをシステムから取り外します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0094

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported Non-ECC memory module is installed on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない非 ECC メモリモジュールが取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | すべての非 ECC DIMM を取り外し、ECC DIMM と交換します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0095

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A DIMM with unsupported voltage is installed on memory slot *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているメモリスロットに、サポートされていない電圧を使用する DIMM が取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされている電圧を使用する DIMM と交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0096

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because the current DIMM population or system configuration does not support Advanced ECC mode. |
| 詳細な説明 | 現在の DIMM 実装またはシステム設定ではアドバンスド ECC モードがサポートされていないため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にできません。 |
| 推奨される対応処置 | DIMM 実装およびシステム設定をチェックして、アドバンスド ECC メモリ動作モードがサポートされていることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0097

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode because of mismatches in the DIMM channel configurations. |
| 詳細な説明 | DIMM チャネル構成に不一致があるため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にすることができません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0098

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory Built-In Self-test (BIST) has detected one or more errors on the DIMM installed on memory slot: *arg1* . As a result, the corresponding DIMM has been disabled. |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリ内蔵診断テスト（BIST）がメモリスロット <スロット番号> に取り付けられている DIMM で 1 つまたは複数のエラーを検知しました。そのため、対応する DIMM が無効にされました。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージで識別された DIMM モジュールを交換します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0099

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the Memory Mirroring feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature. |
| **詳細な説明** | 現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていなため、メモリミラーリング機能を有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリミラーリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the Memory Mirroring feature because of mismatches in the DIMM channel configurations. |
| **詳細な説明** | DIMM チャネル設定が一致しないため、メモリミラーリング機能を有効にすることができません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Total amount of installed memory has exceeded limit. |
| **詳細な説明** | 取り付けられているメモリの合計容量が、プラットフォームでサポートされている容量を超えています。 |
| **推奨される対応処置** | メモリモジュールをシステムから取り外して、取り付けられているメモリの合計容量を減らします。取り付けられたメモリの上限についての詳細は、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the Memory Sparing feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature. |
| **詳細な説明** | 現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、メモリスペアリング機能を有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリスペアリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0103

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory initialization errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているメモリスロット上で 1 つまたは複数のメモリ初期化エラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージに示されている障害メモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The DIMM module on memory slot *arg1* is populated out of order in the DIMM channel. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロットの DIMM モジュールが、順番通りにチャネルに実装されていません。 |
| **推奨される対応処置** | チャネルのどのスロットも省略することなく、順番どおりに DIMM モジュールを取り付けます。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0105

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to enable the Cluster on Die (COD) feature because of an unsupported memory configuration. |
| 詳細な説明 | サポートされていないメモリ構成のため、クラスタオンダイ（Cluster on Die、COD）機能を有効にすることができません。 |
| 推奨される対応処置 | システム内のすべてのメモリチャネルについて、各チャネルごとに少なくとも 1 枚の DIMM が装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |

**引数**

- ***arg1*** **=** スロット

**詳細な説明** メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、読み取り DQ/DQS 初期化中に発生しました。

**推奨される対応処置** システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** UEFI = UEFI イベント

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** IPMI アラート

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0108

**Message（メッセージ）** One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* .

**引数**

- ***arg1*** **=** スロット

**詳細な説明** メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、読み取り受信有効の初期化中に発生しました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているメモリスロット上で 1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込みレベリング初期化中に発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込み DQ/DQS 初期化中に発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージに示されているメモリスロット上で 1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、メモリテスト中に発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0112

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、書き込み LRDIMM インタフェース初期化中に発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0113

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the Fault Resilient Memory (FRM) feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature. |
| **詳細な説明** | 現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、耐障害性メモリ（FRM）機能を有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、メモリミラーリング機能に対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0114

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Unable to enable the Fault Resilient Memory (FRM) operating mode because of mismatches in DIMM channel configurations. |
| 詳細な説明 | DIMM チャネル設定における不一致のため、耐障害性メモリ（FRM）動作モードを有効にできません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0115

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Management Engine firmware has recovered from one or more correctable errors. |
| **詳細な説明** | HECI インタフェース経由での応答がなくなった Management Engine を BIOS はリカバリしました。パフォーマンスの低下はなく、Management Engine は現在正常に機能しています。 |
| **推奨される対応処置** | Management Engine は現在正常に機能しています。対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0116

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more boot drivers have reported issue(s). |
| **詳細な説明** | 1 つまたは複数の起動ドライバが、UEFI Driver Health Protocol を介して問題を報告しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 詳細については、起動マネージャの ドライバ正常性 メニューをチェックしてください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0117

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 1 上に存在しません。 |
| **詳細な説明** | カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 1 上に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）IDSDM または SD カードメディアを確認します。2）SD カードメディアを抜き差しまたは交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0118

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 2 上に存在しません。 |
| **詳細な説明** | カード ID 署名が内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カード 2 上に存在しません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）IDSDM または SD カードメディアを確認します。2）SD カードメディアを抜き差しまたは交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0119

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Internal Dual Secure Digital Module (IDSDM) RAID redundancy was lost. |
| **詳細な説明** | 内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）RAID の冗長性が失われました。システム BIOS からユーザーに再構築プロセスのプロンプトが表示されているはずです。 |
| **推奨される対応処置** | 画面の指示に従って再構築プロセスをすでに開始している場合は、それ以上の対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0120

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 両方の内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カードメディアが欠落しているか、応答していません。 |
| 詳細な説明 | 両方の内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）SD カードメディアが欠落しているか、応答していません。 |
| 推奨される対応処置 | 両方の SD カードメディアが正しく取り付けられていることを確認して、システム再起動を再試行します。問題が解決しない場合は、SD カードメディアを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0121

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | プライマリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。 |
| 詳細な説明 | プライマリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかを実行します。1）SD カードメディアをプライマリ SD カードスロットに取り付ける。2）SD カードメディアを再装着または交換する。3）書き込み保護モードであることが期待されている場合、対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0122

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | セカンダリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。 |
| **詳細な説明** | セカンダリ SD カードが存在しない、応答しない、あるいは書き込み保護モードになっています。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）SD カードメディアをセカンダリ SD カードリーダーに取り付けます。2）SD カードメディアを再装着または交換します。3）セカンダリ SD カードを意図的に取り付けていない、または書き込み保護モードであることが期待されている場合、対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0123

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | セカンダリ SD カードがプライマリ SD カードになりました。 |
| **詳細な説明** | セカンダリ SD カードがプライマリ SD カードになりました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 画面表示または Lifecycle ログで、以前のメッセージをチェックします。切り替えが想定内であれば、対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0124

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The size and speed of the secondary SD card do not match those of the primary SD card. |
| **詳細な説明** | プライマリ SD カードのサイズおよび速度がセカンダリ SD カードと一致しません。セカンダリ SD カードの容量および速度は、プライマリ SD カードの容量および速度以上である必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | プライマリ SD カードの容量および速度以上のセカンダリ SD カードと交換します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0125

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 問題が発生したため、内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）イメージ再構築プロセスを完了することができません。 |
| **詳細な説明** | 問題が発生したため、内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）イメージ再構築プロセスを完了することができません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）SD カードメディアを再装着する、または交換します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0126

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | プライマリ SD カードが書き込み保護モードです。 |
| **詳細な説明** | プライマリ SD カードが書き込み保護モードです。 |
| **推奨される対応処置** | この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0127

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The secondary SD card is in write-protected mode. |
| 詳細な説明 | セカンダリ SD カードが書き込み保護モードです。 |
| 推奨される対応処置 | この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0128

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | プライマリおよびセカンダリの両方の SD カードが書き込み保護モードになっています。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | プライマリおよびセカンダリの両方の SD カードが書き込み保護モードになっています。 |
| **推奨される対応処置** | この状態が意図したとおりであれば、対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0129

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Internal Dual Secure Digital Module (IDSDM) has encountered an unknown issue. |
| **詳細な説明** | 内蔵デュアル SD モジュール（IDSDM）で不明な問題が発生しました。IDSDM ファームウェアおよびシステム BIOS から新しいエラーコードが送られている、または正しく処理するには iDRAC ファームウェアのアップデートが必要であることが原因になっている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システム BIOS をアップデートします。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。3) SD カードメディアを再装着または交換します。システムを再起動し、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0130

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system time and date are invalid. |
| **詳細な説明** | システムの時刻および日付が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | セットアップユーティリティ で、現在の時刻および日付を設定します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0131

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to load one or more option ROMs because of insufficient shadow memory. |
| **詳細な説明** | シャドウメモリ不足のため、1 つまたは複数のオプション ROM をロードできません。オプション ROM シャドウメモリは、C0000h と F0000h の間にあります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）未使用の PCIe カードを取り外し、オプション ROM 容量を解放します。2）適切な PCIe カードオプション ROM 設定から、未使用の起動プロトコルインスタンス（PXE、iSCSI など）を無効にします。3）可能な場合は、UEFI 起動モードでオペレーティングシステムをインストールして実行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0132

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to load one or more option ROMs because of insufficient base memory. |
| 詳細な説明 | ベースメモリ不足のため、1 つまたは複数のオプション ROM をロードできません。ベースメモリは、640 K 未満のメモリです。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を実行します。1）未使用の PCIe カードを取り外し、オプション ROM 容量を解放します。2）適切な PCIe カードオプション ROM 設定から、未使用の起動プロトコルインスタンス（PXE、iSCSI など）を無効にします。3）可能な場合は、UEFI 起動モードでオペレーティングシステムをインストールして実行します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0133

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | VLAN 設定が iSCSI デバイス設定の VLAN 設定と競合するため、PXE ブートを実行できません。 |
| 詳細な説明 | VLAN 設定が iSCSI デバイス設定の VLAN 設定と競合するため、PXE ブートを実行できません。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を実行します。1）セットアップユーティリティにアクセスして、PXE デバイス用の VLAN 設定を変更し、iSCSI デバイスと一致させます。両方のデバイスで、VLAN が有効にされているか、無効にされている必要があります。2）PXE デバイスインターフェイス設定を変更して、iSCSI デバイスで使用される NIC インタフェース以外の NIC インタフェースを使用するようにします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0134

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | メモリマップド I/O（MMIO）メモリ不足のため、1 つまたは複数の CPIe デバイスに MMIO リソースを割り当てることができません。 |
| **詳細な説明** | メモリマップド I/O（MMIO）メモリ不足のため、1 つまたは複数の CPIe デバイスに MMIO リソースを割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）PCIe カードを取り外し、MMIO 容量を解放します。2）セットアップユーティリティに移動して、4GB 以上のメモリマップド I/O オプションを有効にします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0135

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、LC パーティション接続問題が原因で発生します。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0136

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、欠落した LC パーティションが原因で発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0137

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であるため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。この問題は、欠落した LC ファイルが原因で発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0138

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to execute CSIOR (Collect System Inventory on Restart) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was unable to complete a requested task or function. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアが、要求されたタスクまたは機能を完了できないため、CSIOR（起動時のシステムインベントリの収集）操作を実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0139

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）を開始できません。この状況は、LC パーティション接続問題が原因で発生します。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0140

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ) | Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible. |
| 詳細な説明 | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）に移行できません。この状況は、欠落した LC パーティションが原因で発生します。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0141

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアがアクセス不可であったため、システムサービスモード（SSM）に移行できません。この状況は、欠落した LC ファイルが原因で発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0142

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ)** | Unable to enter System Service Mode (SSM) because the Lifecycle Controller (LC) firmware was unable to complete a requested task or function. |
| **詳細な説明** | Lifecycle Controller（LC）ファームウェアが、要求されたタスクまたは機能を完了できなかったため、システムサービスモード（SSM）を開始できません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動し、操作を再試行します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートします。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0143

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | サポートされていないプロセッサが取り付けられています。 |
| **詳細な説明** | サポートされていないプロセッサが取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているプロセッサと交換します。サポートされているプロセッサの詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0144

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット ID |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、メモリモジュールタイプまたはメモリサイズの識別中に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | システムの入力電源を切り、DIMM モジュールを再装着して、システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0145

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | このシステムにインストールされている信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）はサポートされていません。 |
| **詳細な説明** | このシステムにインストールされている信頼済みプラットフォームモジュール（TPM）はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかの操作を実行します。1）BIOS ファームウェアをアップデートします。2）サポートされている TPM と交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0146

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC および CMC 経由でシャーシタイプを検証できません。この結果、システム設定が間違っている可能性があります。 |
| 詳細な説明 | iDRAC および CMC 経由でシャーシタイプを検証できません。この結果、システム設定が間違っている可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 次のいずれかの操作を実行します。1）システムを再起動します。2）iDRAC ファームウェアをアップデートして、システムを再起動します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0147

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | システムのハードウェアまたはケーブル接続設定が正しくありません。 |
| 詳細な説明 | システムのハードウェアまたはケーブル接続設定が正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムケーブル、ライザー、および CPU 設定が正しく取り付けられていることを確認します。2）各 PCIe ライザーを取り付け直し、ケーブルを再接続します。詳細については、システムのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0148

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SAS cable *arg1* for the primary SAS expander daughter card is missing or misconfigured. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ラベル番号 |
| **詳細な説明** | プライマリ SAS エキスパンダドーターカードの SAS ケーブルが欠落しているか、正しく設定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | ケーブル設定をチェックします。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0149

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The PERC storage adapter in *arg1* is not supported by the installed storage backplane. |

**引数**

- ***arg1*** **=** デバイスの場所

**詳細な説明** このメッセージで示されている PERC ストレージアダプタは、取り付けられたストレージバックプレーンによってサポートされていません。

**推奨される対応処置** 互換性のあるストレージアダプタを取り付けてください。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

**カテゴリ** 構成

**サブ項目** UEFI = UEFI イベント

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** IPMI アラート

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0150

**Message（メッセージ）** システムで、このシステムまたは設定でサポートされていないストレージバックプレーンが検出されました。バックプレーンの機能が低下または無効になる可能性があります。

**詳細な説明** システムで、このシステムまたは設定でサポートされていないストレージバックプレーンが検出されました。バックプレーンの機能が低下または無効になる可能性があります。

**推奨される対応処置** サポートされているバックプレーン構成を取り付けます。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0151

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A PERC storage adapter is installed in *arg1* but the internal storage slot is empty. This configuration is not supported. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | このメッセージで識別されたスロットに PERC ストレージアダプタが取り付けられていますが、内部ストレージスロットが空です。この設定はサポートされていません。 |
| **推奨される対応処置** | 互換性のあるストレージアダプタを内部ストレージスロットに取り付けます。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0152

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | This BIOS is for testing purpose only. |
| **詳細な説明** | これは、テスト BIOS であり、本番環境では使用しない必要があります。 |
| **推奨される対応処置** | この BIOS は本番環境で使用しないでください。 |
| **カテゴリ** | 作業メモ |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0153

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to find the Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise license. Related DPAT BIOS settings will be lost if the license is not found in three consecutive reboots. |
| **詳細な説明** | Dell Processor Acceleration Technology 2.0（DPAT 2.0）Enterprise ライセンスを検出できません。3 回連続する再起動でライセンスが見つからない場合、関連する DPAT 2.0 BIOS 設定が失われます。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0154

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、Dell Controlled Turbo BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。 |
| 詳細な説明 | 3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、Dell Controlled Turbo BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。 |
| 推奨される対応処置 | ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0155

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。 |
| **詳細な説明** | 3 回の連続する起動後に、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 BIOS セットアップ設定はデフォルトに戻されます。 |
| **推奨される対応処置** | ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0156

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 3 回の連続する起動で、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア |

| | |
|---|---|
| | 数 および Dell Controlled Turbo BIOS セットアップオプションはデフォルトに戻されます。 |
| **詳細な説明** | 3 回の連続する起動で、Dell Processor Acceleration Technology（DPAT）Enterprise ライセンスを検出できませんでした。ライセンスがないため、プロセッサごとのコア数 および Dell Controlled Turbo BIOS セットアップオプションはデフォルトに戻されます。 |
| **推奨される対応処置** | ライセンスがないことが想定されている場合は、対応処置は必要ありません。それ以外の場合は、次のいずれかを実行します。1）ライセンスを再ロードします。2）システムから入力電源を取り外し、30 秒待ってから、入力電源を再び取り付けます。システムの電源をオンにします。3）iDRAC ファームウェアをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0157

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The iDRAC request to reset BIOS to default settings is successfully completed. |
| **詳細な説明** | BIOS をデフォルト設定にリセットする要求が正常に完了しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 作業メモ |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0158

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to complete the iDRAC request to reset BIOS to default settings. |
| **詳細な説明** | BIOS をデフォルト設定にリセットする要求を正常に完了できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | システムを再度挿入して、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0159

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported Unregistered Dual In-line Memory Module (UDIMM) memory is installed on memory slot: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 4Gb テクノロジ DIMM モジュールが取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0160

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | The number of DIMM ranks has exceeded the maximum allowed ranks per channel limit. |
| **推奨される対応処置** | チャネルの合計ランク数が上限を超えていないことを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0161

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An unsupported DIMM population has been detected on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロットで、サポートされていない DIMM 実装が検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされていないすべての DIMM モジュールをシステムから取り外します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0162

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A 3 DIMM Per Channel (DPC) configuration has been detected on a 2 DPC memory buffer. |
| 詳細な説明 | 取り付けられたメモリバッファとダウンストリーム DDR チャネル設計間で非互換性が検出されました。 |
| 推奨される対応処置 | ご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0163

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported DIMM module with less than 2Gb technology is installed on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロットに、サポートされていない 2Gb 未満のテクノロジの DIMM モジュールが取り付けられています。 |
| **推奨される対応処置** | 示されているメモリスロットからサポートされていない DIMM モジュールを取り外し、サポートされているモジュールと交換します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0164

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the Advanced ECC memory operating mode beause of mismatches in the DIMM channel configurations on memory slots: *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | DIMM チャネル構成に不一致があるため、アドバンスド ECC メモリ動作モードを有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応するチャネルペアのスロットに同じタイプのメモリモジュールが装着されていることを確認します。詳細については、プラットフォームのオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0165

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリ初期化中にシステムアドレスデコード（SAD）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0166

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリ初期化中にターゲットアドレスデコード（TAD）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0167

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリ初期化中にランクインターリーブレジスタ（RIR）ルールの上限を超過したため、メモリをインタリーブできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0168

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリ初期化中に負のターゲットアドレスデコード（TAD）オフセットが算出されたため、メモリをインタリーブできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0169

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリ初期化中、低メモリ（つまり 4 GB 境界未満のメモリ）をプロセッサソケット間で均一に分割できないため、メモリをインタリーブできませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0170

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to configure memory interleaving on DIMM modules on memory slots: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メモリ初期化中に、互換性のない A7 モードとターゲットアドレスデコード（TAD）3 方向インタリーブを同時に設定しようとしたため、メモリをインタリーブできませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、インターリーブに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0171

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Dual Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Single Rank DIMM module. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | デュアルランク DIMM モジュールは、シングルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0172

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Single Rank DIMM module. |
| 引数 | • ***arg1*** = スロット番号 |
| 詳細な説明 | 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。 |
| 推奨される対応処置 | クアッドランク DIMM モジュールは、シングルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0173

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Dual Rank DIMM module. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | クアッドランク DIMM モジュールは、デュアルランクの DIMM モジュールの前にチャネルに取り付ける必要があります。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0174

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Quad Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after an Octal Rank DIMM module. |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | クアッドランクおよびオクタルランク DIMM モジュールをチャネルで混在させることはできません。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0175

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A Octal Rank DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Quad Rank DIMM module. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | クアッドランクおよびオクタルランク DIMM モジュールをチャネルで混在させることはできません。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0176

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Multiple Quad Rank DIMM modules are installed on a DDR channel. Refer to DIMM modules on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | チャネルに取り付けることができるクアッドランク DIMM モジュールは 1 つだけです。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0177

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A DIMM module is installed on memory slot *arg1* after a Quad Rank DIMM module. |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 識別された DIMM スロットで、メモリ実装違反が検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | チャネルに取り付けることができるクアッドランク DIMM モジュールは 1 つだけです。サポートされている設定でメモリモジュールを実装します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0178

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの読み取り DQ/DQS エラーが検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0179

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの読み取り受信有効エラーが検知されました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0180

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの書き込みレベルエラーが検知されました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0181

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの書き込み DQ/DQS エラーが検知されました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0182

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more memory correctable training errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数の修正可能なメモリトレーニングエラーが発生しました。修正済みの早期検証センタリングエラーが検知されました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。修正可能なエラーが解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0183

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、早期検証センタリング初期化中に発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0184

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | One or more memory errors have occurred on memory slot: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたメモリスロット上で、1 つまたは複数のメモリエラーが発生しました。このエラーは、Laod Reduced DIMM（LRDIMM）バッファ初期化中に発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0185

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Load Reduced DIMM (LR-DIMM) training errors have occurred on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | メモリ初期化中に Load-Reduced DIMM（LR-DIMM）バッファ初期化エラーが検知されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0186

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |

**引数**

- ***arg1*** **=** ライザー文字

**詳細な説明** DC 検出フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

**推奨される対応処置** 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** UEFI = UEFI イベント

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** IPMI アラート

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0187

**Message（メッセージ）** An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

**引数**

- ***arg1*** **=** ライザー文字

**詳細な説明** クロック 検出フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0188

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | ホストインピーダンスフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0189

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | Transmit DQS DCC フェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0190

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | クロック DDC トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0191

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | VCK リファレンスクロックフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0192

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | クロックアライメントフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0193

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = ライザー文字 |
| 詳細な説明 | Coarse コマンドトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0194

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | Fine コマンドトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0195

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |

**引数**

- ***arg1*** **=** ライザー文字

**詳細な説明** 読み取りトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

**推奨される対応処置** 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** UEFI = UEFI イベント

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** IPMI アラート

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0196

**Message（メッセージ）** An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* .

**引数**

- ***arg1*** **=** ライザー文字

**詳細な説明** エラートレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0197

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | 読み取りレベル粗粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0198

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | 読み取りレベル細粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0199

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | 書き込みレベル細粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | 書き込みレベル粗粒度トレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | 書き込みトレーニングフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0202

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error occurred during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = ライザー文字 |
| 詳細な説明 | 正常性チェックフェーズ間の Scalable Memory Interconnect 初期化中にエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A failing memory buffer has been detected during Scalable Memory Interconnect (SMI) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたメモリライザーで、問題のあるメモリバッファが特定されました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | クロックトレーニング FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0205

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | コマンドクロックトレーニング - グループ 0 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | コマンドクロックトレーニング - グループ 1 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | コマンドクロックトレーニング - グループ 2 フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | コマンドクロックトレーニング - 全グループフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | ビットデスキューごとのバッファ送信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 受信バッファ Vref トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0211

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | 送信バッファ Vref トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 初期コマンドトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0213

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |

**引数**

- ***arg1 =*** スロット番号

**詳細な説明** ベーシック読み取り DQ/DQS トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

**推奨される対応処置** 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** UEFI = UEFI イベント

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** IPMI アラート

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0214

**Message（メッセージ）** An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

**引数**

- ***arg1 =*** スロット番号

**詳細な説明** ベーシック受信有効トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0215

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | ベーシック書き込みレベルトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0216

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 後期コマンドトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0217

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | ベーシック書き込み DQ/DQS トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0218

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 書き込みタイミングセンタリング 2D トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0219

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 読み取りタイミングセンタリング 2D トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0220

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | 書き込み電圧トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0221

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 読み取り電圧トレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0222

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | ラウンドトリップトレーニングフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0223

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | ビットデスキューごとのバッファ受信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0224

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | ビットデスキューごとのバッファ送信トレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0225

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | DDR4 LR-DIMM 受信バッファトレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0226

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | DDR4 LR-DIMM 送信バッファトレーニングフェーズ間、DDR メモリの初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0227

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリバッファ受信有効トレーニング - 設定読み取りフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0228

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリバッファ受信有効トレーニング - 設定書き込みフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0229

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | メモリバッファ受信有効トレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0230

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリバッファ受信有効トレーニング - 計算フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0231

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |

**引数**

- ***arg1* =** スロット番号

**詳細な説明** メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 設定読み取りフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

**推奨される対応処置** 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** UEFI = UEFI イベント

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** IPMI アラート

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0232

**Message（メッセージ）** An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* .

**引数**

- ***arg1* =** スロット番号

**詳細な説明** メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 設定書き込みフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0233

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0234

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - メモリテストフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0235

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | メモリバッファ書き込みレベリングトレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0236

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 書き込み DQ/DQS トレーニング - FIFO リセットフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0237

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 書き込み DQ/DQS トレーニング - メモリテストフェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0238

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** スロット番号 |
| 詳細な説明 | 書き込み DQ/DQS トレーニング - 校正フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0239

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during DDR memory channel initialization on memory slots: *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** スロット番号 |
| **詳細な説明** | 書き込み DQ/DQS トレーニング - 計算フェーズ間、DDR メモリ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を実行します。1）システムの入力電源を切ります。2）DIMM モジュールを再装着します。3）システムを再起動します。問題が解決されない場合は、メッセージで識別された障害のあるメモリモジュールを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0240

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Voltage Regulator (VR) initialization on memory riser *arg1* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | VR0 SVID ランプフェーズ間、メモリ電圧レギュレータ初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0241

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An error occurred during Voltage Regulator (VR) initialization on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | VR1 SVID ランプフェーズ間、メモリ電圧レギュレータ初期化中にエラーが発生しました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0242

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to enable the requested Partial Mirror size of *arg1* GB due to the current DIMM population or hardware configuration does not support the requested size. *arg2* GB was allocated instead. |
| **引数** | • ***arg1* =** 要求されたメモリサイズ<br>• ***arg2* =** 割り当てられたメモリサイズ |
| **詳細な説明** | 要求されたサイズが、現在の DIMM 実装またはハードウェア構成でサポートされていないため、部分的なメモリミラーリング機能を有効にすることができません。 |
| **推奨される対応処置** | DIMM 実装およびハードウェア構成をチェックして、要求された部分的なミラーサイズに対応できることを確認します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0243

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Scalable Memory Interconnect (SMI) operating at reduced width on memory riser *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー文字 |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されている Scalable Memory Interconnect（SMI）チャネルが、劣化幅で動作しています。このため、さらに調査が必要なエラー状況が示されていても、アップタイムを継続できます。これは、将来発生するメモリライザー障害の早期指標の可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）メモリライザーを再装着します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0244

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Quick Path Interconnect (QPI) links are operating in slow speed mode. |
| **詳細な説明** | QuickPath Interconnect（QPI）リンクは、完全な動作周波数に達することができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0245

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Quick Path Interconnect (QPI) link initialization error detected. |
| **詳細な説明** | QuickPath Interconnect（QPI）の初期化で、インストールされているすべてのプロセッサを最大共通周波数に設定できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0246

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected. |
| 詳細な説明 | Quick Path Interconnect（QPI）の初期化で、プログラムエラーが発生しました。リンクオプションの不一致が検知されました。 |
| 推奨される対応処置 | システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0247

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected. |
| 詳細な説明 | Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。要求されたメモリマップト IO（MMIOH）サイズはサポートされていません。MMIOH 割り当てが強制的に実行されました。 |
| 推奨される対応処置 | システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | UEFI = UEFI イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# UEFI0248

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected on processor *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** プロセッサ番号 |
| **詳細な説明** | Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。識別されたプロセッサのリソースが要求されなかったため、リソース割り当てが強制的に実行されました。 |
| **推奨される対応処置** | システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0249

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected. |
| **詳細な説明** | Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。要求されたリソースを割り当てることができませんでした。リソースが強制的に使用可能な最大の値に割り当てられました。 |
| **推奨される対応処置** | システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0250

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Quick Path Interconnect (QPI) initialization error detected. |
| **詳細な説明** | Quick Path Interconnect（QPI）の初期化でプログラムエラーが発生しました。レガシー VGA 範囲プロセッサターゲットは実装されていません。レガシー CPU ソケットに強制的にデコードされました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | システムのすべてのプロセッサを再装着し、すべてのプロセッサが一致していることを確認します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0251

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Memory riser *arg1* is populated behind an empty processor socket. |
| **引数** | • ***arg1* =** ライザー番号 |
| **詳細な説明** | 空のプロセッサソケット背面にメモリライザーが検知されました。メモリがシステムによって認識され、使用可能となるには、実装済みのプロセッサソケット背面に取り付ける必要があります。プロセッサおよびメモリがサポートされている構成で取り付けられていることを確認してください。 |
| **推奨される対応処置** | 次の手順を行います。1）システムへの電力を切ります。2）サポートされている構成でプロセッサおよびメモリを実装します。3）システムを再起動します。詳細については、プラットフォームオーナーズマニュアルを参照してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# UEFI0252

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to boot a boot option because the watchdog timer has expired. System will reset. |
| **詳細な説明** | ウォッチドッグタイマーは BIOS ブートマネージャが UEFI ブートオプションを呼び出す前に作動可能にされます。ウォッチドッグは 5 分間に設定されています。ウォッチドッグタイマーが正常にロードされた後にタイマーを無効化するには、ブートオプションからのオペレーティングシステムのブートローダーが必要となります。ブートローダーがない場合、システムはタイマーが切れた後にリセットされます。 |
| **推奨される対応処置** | ブートオプションイメージおよびブートローダーをチェックしてください。可能であれば、それらを最新バージョンにアップデートしてください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | UEFI = UEFI イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | IPMI アラート |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

65

# USR イベントメッセージ

## USR0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** メッセージ |
| **詳細な説明** | 詳細な説明は必要ありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 作業メモ |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* login from *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*** **=** IP アドレス |
| **詳細な説明** | ログインしたユーザー名およびログイン元 IP アドレスの詳細。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Login failed from *arg1* : *arg2* |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*** **=** IP アドレス |
| **詳細な説明** | ユーザー ID：IP アドレスからのログインに失敗しました |
| **推奨される対応処置** | iDRAC のシステム管理者に連絡して、ユーザー名とパスワードの資格情報が正しいか確認します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* closing session from *arg2* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*** **=** IP アドレス |
| **詳細な説明** | <font face="Calibri" size="2">ユーザー ID が IP アドレスからのセッションを閉じています。</font> |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Default Login Warning feature is disabled. |
| **詳細な説明** | デフォルトのログイン警告機能が無効になっています。ローカルユーザーがデフォルトの資格情報で設定されていても、警告は提供されません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ、なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0013

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Insufficient user privileges to perform operation. |
| 詳細な説明 | ユーザーにはコマンドを実行する十分な権限がありません。 |
| 推奨される対応処置 | 十分な権限でログインします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The current user session is invalid. |
| **詳細な説明** | 現在使用されているユーザーセッションは無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0015

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 指定されたユーザーが存在しません。 |
| 詳細な説明 | 指定されたユーザーが存在しません。 |
| 推奨される対応処置 | 既存のユーザーを確認し、有効なユーザー名を入力します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to get session info from the RAC. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | RAC からセッション情報を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No active sessions currently exist for the specified user. |
| **詳細な説明** | 指定されたユーザーについて iDRAC のアクティブなセッションはありません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No active sessions currently exist. |
| 詳細な説明 | 表示可能な iDRAC のアクティブなセッションはありません。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Specified user name is too long. |
| 詳細な説明 | 指定されたユーザー名が、既定の制限（255）を超えています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid Session ID. |
| **詳細な説明** | 指定されたセッション ID が存在しないため無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to close session with the specified ID |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このセッションを終了できませんでした。考えられる理由は、セッションが存在しないことです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The specified user already exists. Duplicate user names are not allowed. |
| **詳細な説明** | 指定したユーザー名はすでに存在するため、割り当てることはできません。 |
| **推奨される対応処置** | 固有のユーザー名を選択します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The current user privilege is not valid. |
| **詳細な説明** | ユーザー権限は無効です。ユーザーに付与された権限の無効な組み合わせによる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 特定のユーザーに適切なユーザー権限を割り当てるようにシステム管理者に要求します。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0030

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Successfully logged in using *arg1* , from *arg2* and *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*****=** IP アドレス<br>• ***arg3*** **=** インタフェース名 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースでのログインに成功しました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0031

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to log in for *arg1* from *arg2* using *arg3* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*****=** IP アドレス<br>• ***arg3*** **=** インタフェース名 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースでのログインに失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | ログイン資格情報が有効なことを確認して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0032

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The session for *arg1* from *arg2* using *arg3* is logged off. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*****=** IP アドレス<br>• ***arg3*** **=** インタフェース名 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたユーザー名、IP アドレス、およびインタフェースのセッションは、ログオフされています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0033

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Login for *arg1* from *arg2* using *arg3* was incomplete. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** ユーザー名<br>• ***arg2*****=** IP アドレス<br>• ***arg3*** **=** インタフェース名 |
| 詳細な説明 | IPMI オーバー LAN のログイン試行は、IPMI クライアントにより、成功または失敗の前に終了されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0034

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Login attempt alert for *arg1* from *arg2* using *arg3* , IP will be blocked for *arg4* seconds. |
| 引数 | • ***arg1*** = ユーザー名<br>• ***arg2*** = IP アドレス<br>• ***arg3*** = インタフェース名<br>• ***arg4*** = 秒 |
| 詳細な説明 | メッセージに特定されているアカウントは、メッセージに特定されている IP アドレスからの iDRAC に連続的なログイン試行失敗のため、一時的に無効になっています。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC 管理者に連絡して、使用されているユーザー名およびパスワード資格情報が正しいことを確認します。アカウント名またはパスワードを忘れたことが原因の失敗よりも多くの不正 iDRAC アクセス試行が行われていないかどうか Lifecycle Controller ログ（LC ログ）をチェックしてください。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 8490 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、電子メールアラート、OS ログ、LC ログ、リモートシステムログ、WS イベンティング |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0150

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Opening a remote VNC session from IP address *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** IP アドレス |
| **詳細な説明** | VNC クライアントは、メッセージで識別された IP アドレスから iDRAC VNC サーバーへ接続されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0151

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The remote VNC session from the IP address *arg1* is logging off. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** IP アドレス |
| **詳細な説明** | メッセージで識別された IP アドレスからの VNC クライアントはログオフされます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0152

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to connect the remote VNC session, beacause an incorrect VNC password was entered from the IP *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = IP アドレス |
| 詳細な説明 | メッセージで識別された IP アドレスから誤った VNC パスワードが入力されたため、リモート VNC セッションに正常に接続できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 正しい VNC パスワードを入力して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0153

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Logging off the remote VNC session from the IP address *arg1* , because the session timed out. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** IP アドレス |
| **詳細な説明** | VNC クライアントは、メッセージで識別された IP アドレスからログオフされます。 |
| **推奨される対応処置** | リモートの VNC セッションを再確立するには、VNC クライアントを使用して再度ログインします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0170

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Front Panel USB port is attached to iDRAC Disk.USBFront. *arg1* . Device details: Device class *arg2* , Vendor ID *arg3* , Manufacturer Name *arg4* , Product ID *arg5* , Product Name *arg6* , Serial Number *arg7* . |

| | |
|---|---|
| **引数** | • ***arg1*** **=** ポート番号<br>• ***arg2*** **=** クラス<br>• ***arg3*** **=** ベンダー ID<br>• ***arg4*** **=** 製造元名<br>• ***arg5*** **=** 製品 ID<br>• ***arg6*** **=** 製品名<br>• ***arg7*** **=** シリアル |
| **詳細な説明** | メッセージで識別されたデバイスが、前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC に接続されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0171

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Front Panel USB port is detached from the iDRAC Disk.USBFront. *arg1* . Device Details: Device Class *arg2* , Vendor ID *arg3* , Product ID *arg4* . |

**引数**

- ***arg1*** = ポート番号
- ***arg2*** = クラス
- ***arg3*** = ベンダー ID
- ***arg4*** = 製品 ID

**詳細な説明** メッセージで識別されたデバイスが、前面パネル USB ポートに接続され、iDRAC から切断されています。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 監査

**サブ項目** USR = ユーザーの追跡

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 適用なし

**OMSA トラップ ID** 適用なし

**iDRAC 初期デフォルト** LC ログ

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0172

**Message（メッセージ）** The Front Panel USB Management Port Mode setting is changed from *arg1* to *arg2* .

**引数**

- ***arg1*** = 前のモード
- ***arg2*** = 新しいモード

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 前面パネル USB 管理ポートモード設定が、メッセージで識別されたとおりに変更されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0173

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 前面パネル USB ポートが、iDRAC からオペレーティングシステムに自動的に切り替えられました。 |
| **詳細な説明** | 前面パネル USB ポートが、iDRAC からオペレーティングシステムに自動的に切り替えられました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0174

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 前面パネル USB デバイスがオペレーティングシステムから削除されています。 |
| **詳細な説明** | 前面パネル USB デバイスがオペレーティングシステムから削除されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0175

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Front Panel USB Port Over Current is detected for the attached device on Disk.USBFront. *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** = ポート番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたポートに接続された USB デバイスが、ポートでサポートされている量よりも多くの電流を使用しています。 |
| 推奨される対応処置 | 前面パネル USB ポートの USB デバイスを再挿入してから、操作を再試行します。問題が解決しない場合は、別の USB デバイスを使用します。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 8490 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | SNMP アラート、E-メールアラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0176

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The Front Panel USB Port Over Current condition is cleared for the attached device Disk.USBFront. *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1 =*** ポート番号 |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたポートに対する前面パネル USB ポートの過電流状態が解消されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0177

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC が前面パネル USB ポートモードを取得できないため、前面パネル USB ポートモードを自動に設定しています。 |
| 詳細な説明 | iDRAC が前面パネル USB ポートモードを取得できないため、前面パネル USB ポートモードを自動に設定しています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0180

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | ベゼル上のアクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync（クイック同期）機能が有効になりました。 |
| **詳細な説明** | ベゼル上のアクティブ化ボタンが押されたため、Quick Sync（クイック同期）機能が有効になりました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0181

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。 |
| **詳細な説明** | 無活動タイムアウトの制限に達したため、Quick Sync（クイック同期）機能が無効になりました。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ベゼル上のアクティブ化ボタンを押して、iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能をアクティブにします。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0182

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能の使用により、サーバー情報がアクセスされました。 |
| **詳細な説明** | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能の使用により、サーバー情報がアクセスされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR0183

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えたベゼルが検出されました。 |
| **詳細な説明** | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えたベゼルが検出されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0184

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えているベゼルの接続が外されたため、Quick Sync（クイック同期）機能は使用できません。 |
| 詳細な説明 | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えているベゼルの接続が外されたため、Quick Sync（クイック同期）機能は使用できません。 |
| 推奨される対応処置 | iDRAC の Quick Sync（クイック同期）機能を備えたベゼルを接続します。アクティブ化ボタンを押して、Quick Sync（クイック同期）機能を有効にします。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR0190

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Peak value is reset for *arg1* sensor. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** センサータイプ |
| 詳細な説明 | メッセージで識別されたセンサーのピーク値がリセットされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | コマンドが成功しました。 |
| **詳細な説明** | 操作は正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Resource allocation failure |
| **詳細な説明** | iDRAC ファームウェアでメモリまたはファイル容量が不足しているため、リソースを割り当てることができません。 |
| **推奨される対応処置** | iDRAC をリセットして、操作を再試行します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid parameter value for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1 =*** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | 指定されたパラメータに与えられた値が無効です。 |
| **推奨される対応処置** | 指定のパラメータに対して適切な値を提供するには、Lifecycle Controller-Remote Services のマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR103

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Missing parameters *arg1* . |
| 引数 | • ***arg1*** **=** パラメータ名 |
| 詳細な説明 | 操作に必要な 1 つ、または複数の必須パラメータが欠落しています。 |
| 推奨される対応処置 | Lifecycle Controller-Remote Services マニュアルを参照して、必要なパラメータを入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# USR104

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. |
| 詳細な説明 | iDRAC で不明なエラーが発生したため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再試行します。問題が解決しない場合は、iDRAC をリセットします。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | USR = ユーザーの追跡 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# USR105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The account is not configured. |
| **詳細な説明** | iDRAC にアクセスするための資格情報として使用されるユーザーアカウントが有効になっていない、または操作を実行するように設定されていません。 |
| **推奨される対応処置** | ユーザーアカウントを作成した後に操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | USR = ユーザーの追跡 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

66

# VDR イベントメッセージ

## VDR1

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* failed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 物理ディスクなどのストレージコンポーネントまたはエンクロージャに障害があります。障害のあるコンポーネントは、コントローラによって再スキャンまたは整合性チェックなどのタスクの実行中に特定されている可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 障害の発生したコンポーネントを交換できます。赤い「X」がステータスに表示されるコンポーネントを確認することによって、障害が発生したコンポーネントを特定できます。障害の発生したコンポーネントを交換した後、再スキャンを実行します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR10

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Formatting the *arg1* has started. |
| 引数 | • ***arg1*** = VD 名 |
| 詳細な説明 | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | VDR = 仮想ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 4355 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2059 |
| OMSA トラップ ID | 120100 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is unavailable because of incompatibilities with the current controller. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 現在のコントローラにおける機能欠落のため、メッセージ内で識別されている仮想ディスクを使用できません。機能が欠落している原因は、コントローラのファームウェアバージョンにその機能がない、または必要なライセンスがインストールされていないことが考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | ピアコントローラと一致するように、コントローラのファームウェアとライセンスをアップデートします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4354 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2369 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR101

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Informational level occured for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が情報レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。 |
| **推奨される対応処置** | ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2383 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR102

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Warning level occured for *arg1* . |

**引数**

- ***arg1*** **=** 仮想ディスク名

**詳細な説明** メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が警告レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。

**推奨される対応処置** ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** VDR = 仮想ディスク

**重大度** 重大度 2（警告）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2384

**OMSA トラップ ID** 120300

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR103

**Message（メッセージ）** Hot Spare Protection policy deviation with severity set at Critical level occured for *arg1* .

**引数**

- ***arg1*** **=** 仮想ディスク名

**詳細な説明** メッセージに表示された仮想ディスクで利用可能なホットスペアの数は、重大度が重大レベルに設定されたホットスペア保護ポリシーに準拠していません。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | ポリシーに準拠できるよう適切な数のホットスペアを割り当てます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2385 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR104

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully secured *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1* =** 仮想ディスク名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたセキュリティ対応仮想ディスクで、セキュアな仮想ディスク操作に成功しました。セキュリティ対応仮想ディスクは、自己暗号化ドライブ（SED）を使用することによってのみ作成できます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2393 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR105

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* on power save mode drives is available. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク名 |
| **詳細な説明** | 節電モードを使用した仮想ディスクの作成が正常に完了し、メッセージに表示された仮想ディスクを使用する準備ができました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2403 |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR106

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* on spun down power save mode drives is not available. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク名 |
| **詳細な説明** | このアラートは、最低 1 つのスパンダウンドライブ上で仮想ディスクの設定に成功した後に生成されます。ドライブはまだスピンアップしているため、残りのスパンダウンドライブ上の仮想ディスクの作成はまだ完了していません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2404 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR107

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully resized Controller Enhanced cache ( *arg1* ). |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常にリサイズされました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2412 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VDR108

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Successfully created Controller Enhanced cache ( *arg1* ). |
| 引数 | • ***arg1*** = 仮想ディスク名 |
| 詳細な説明 | メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常に作成されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | VDR = 仮想ディスク |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2413 |
| OMSA トラップ ID | 120100 |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR109

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Successfully deleted Controller Enhanced cache ( *arg1* ). |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示されたコントローラ強化キャッシュは正常に削除されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2414 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR11

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has started initializing. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの初期化開始後、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2061 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR110

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unrecoverable storage medium error detected on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク名 |
| **詳細な説明** | このアラートは、仮想ディスク上で回復不能のストレージ媒体エラーが検出される際に生成されます。このエラーは物理ディスクが機能しなくなる予兆であることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | メッセージに表示された仮想ディスクのホットスペアが使用可能であることを確認し、仮想ディスクのデータをバックアップします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2417 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR111

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Corrected disk storage medium error on *arg1* . |

**引数**

- ***arg1*** **=** 仮想ディスク名

**詳細な説明** コントローラは、メッセージに表示された仮想ディスクの参加中物理ディスクの 1 つで仮想ディスク媒体エラーを修正しました。

**推奨される対応処置** 対応処置は必要ありません。

**カテゴリ** 保管時

**サブ項目** VDR = 仮想ディスク

**重大度** 重大度 3（情報）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 2418

**OMSA トラップ ID** 120100

**iDRAC 初期デフォルト** なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR112

**Message（メッセージ）** Deleted the *arg1* .

**引数**

- ***arg1*** **=** 仮想ディスク

**詳細な説明** 仮想ディスクの削除操作または設定のリセット操作により、コントローラは仮想ディスクを削除しました。

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VDR12

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* reconfiguration has started. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの再設定開始後、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |

| | |
|---|---|
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2063 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR13

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* rebuild has started. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 2064 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR14

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The consistency check on *arg1* was cancelled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | ユーザーが仮想ディスクの整合性チェック操作をキャンセルしました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2067 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR15

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initialization of *arg1* was cancelled. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 初期化操作は完了できませんでした。これはユーザーの操作または物理ディスクの障害が原因の可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 物理ディスクに障害が発生した場合、その物理ディスクを交換します。仮想ディスクの初期化を再開します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2070 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |

| | |
|---|---|
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR16

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check of *arg1* failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクに含まれている物理ディスクが故障したか、パリティ情報にエラーが発生しました。障害の発生した物理ディスクはパリティ情報のエラーを引き起こします。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスクのすべての物理ディスクが正常な状態になっていることを確認します。正常でないすべてのディスクを交換し、動作を再開します。問題が解決しない場合は、仮想ディスクを削除し、データをバックアップコピーからディスクに復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2076 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR17

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* format failed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | 障害の発生した物理ディスクを交換します。赤い「X」のステータスが表示されるディスクを確認することによって、障害の発生した物理ディスクを特定します。物理ディスクを再構成します。終了したら、仮想ディスクのフォーマット処理を再開します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2077 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR18

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Initialization of *arg1* has failed. |
| 引数 | • ***arg1*** = 仮想ディスク |
| 詳細な説明 | 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、その物理ディスクが削除されました。 |
| 推奨される対応処置 | 物理ディスクに障害が発生した場合は、その物理ディスクを交換します。仮想ディスクの初期化を再開します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | VDR = 仮想ディスク |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4353 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2079 |
| OMSA トラップ ID | 120400 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR19

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Reconfiguration of *arg1* has failed. |
| 引数 | • ***arg1*** = 仮想ディスク |
| 詳細な説明 | 再設定操作は完了しませんでした。これは、ユーザーの操作または物理ディスクの障害が原因の可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | 仮想ディスクを再作成し、バックアップコピーからデータを復元します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | VDR = 仮想ディスク |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4353 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2081 |
| OMSA トラップ ID | 120400 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR2

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* returned to optimal state. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクは正常な状態に戻り、正しく動作しています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR20

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | *arg1* rebuild failed. |
| 引数 | • ***arg1*** = VD 名 |
| 詳細な説明 | 仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害が発生したか、破損しています。再構成をキャンセルした可能性もあります。 |
| 推奨される対応処置 | 故障したか、破損したディスクを交換します。ディスクには赤い「X」のステータスが表示されるディスクを確認することによって、故障したディスクを特定することができます。仮想ディスクの再構成を再起動します。 |
| カテゴリ | 保管時 |
| サブ項目 | VDR = 仮想ディスク |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 4353 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 2082 |
| OMSA トラップ ID | 120400 |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR21

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check for *arg1* has completed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 整合性チェックが仮想ディスクで完了した後、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2085 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR22

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Formatting the *arg1* is completed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2086 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR23

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initialization of *arg1* has completed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの初期化完了後、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2088 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR24

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Reconfiguration of *arg1* has completed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの再設定操作が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2090 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR25

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* rebuild is completed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2091 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR26

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The check consistency on a *arg1* has been paused (suspended). |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスク上の整合性チェック操作を一時停止しました。 |
| **推奨される対応処置** | 整合性チェックの操作を再開するには、ストレージ管理ツリー表示で仮想ディスクを右クリックして、整合性チェックの再開を選択します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2114 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR27

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The consistency check on a *arg1* has been resumed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの整合性チェックは、一時停止後処理を再開しました。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2115 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR28

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A virtual disk and its mirror have been split. |
| **詳細な説明** | ミラーされている仮想ディスクをユーザーが分割しました。仮想ディスクがミラーされている場合は、そのデータは冗長性を維持するために別の仮想ディスクにコピーされます。分割後、両方の仮想ディスクがデータのコピーを保持します。ミラーが完全でなくなるため、データに対するアップデートはミラーにコピーされません。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2116 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR29

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A mirrored virtual disk has been un-mirrored. |
| **詳細な説明** | ミラー化された仮想ディスクのミラー化が解除されています。仮想ディスクがミラー化されている場合、そのデータは冗長性を維持するために別の仮想ディスクにコピーされます。ミラー化の解除後、それまでミラーとして使用されていたディスクが通常の物理ディスクに戻り、別の仮想ディスクに含めるために使用することが可能になります。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2117 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR3

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Redundancy normal on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 以前に冗長性が失われた仮想ディスクに対するデータの冗長性が復元されました。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR30

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* write policy has changed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | ユーザーが仮想ディスクの書き込みポリシーを変更しました。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2118 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR31

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller cache is preserved for missing or offline *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | コントローラは、入出力（IO）が進行中に仮想ディスクから切断されます。 |
| **推奨される対応処置** | 必要に応じて、形式の異なるディスクをインポートしてください。仮想ディスクを含むエンクロージャがコントローラから切断されているかどうかを確認します。不在または障害が報告されたすべてのディスクを挿入します。エンクロージャまたはディスクが意図的に削除された場合、保持キャッシュを破棄できます。これらの手順の実行の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4354 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2125 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR32

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Background initialization has started for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクのバックグラウンドの初期化が開始されました。これは、パリティデータまたはミラーデータを新しく作成した仮想ディスクに自動的に書き込む処理のことです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2127 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR33

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Background initialization was cancelled for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクのバックグラウンドの初期化がキャンセルされました。これはユーザーの操作が原因で発生する場合があります。この操作は自動的に再起動する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2128 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR34

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Background initialization failed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクのバックグラウンドの初期化に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想ディスクの整合性チェックを実行します。仮想ディスクに障害が発生した場合は、仮想ディスクのメンバードライブの正常性をチェックし、再作成します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2129 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR35

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Background initialization has completed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクのバックグラウンドの初期化が完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2130 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR36

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* initialization is in-progress *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名<br>• ***arg2*** = progresspercent |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの初期化は進行中です。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR37

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Dead disk segments are restored on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 以前は、「無効」または冗長の仮想ディスクにアクセスできなかったディスク容量が復元されました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2140 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR38

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is renamed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | ユーザーが仮想ディスクの名前を変更しました。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2159 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR39

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The check consistency has made corrections and completed for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの整合性チェックが問題を識別し、修正しました。たとえば、整合性チェックは故障ディスクブロックを発見し、そのディスクブロックを再マッピングしてデータの整合性を復元したという場合があります。このアラートは情報提供が目的です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。予防措置として、この仮想ディスクに関連するその他のエラーについてログを監視します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2192 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR4

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was created. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | コントローラで仮想ディスクが作成された後、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2053 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR40

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The reconfiguration of *arg1* has resumed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの再設定再開後、このメッセージが生成されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2193 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR41

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* read policy has changed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2194 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR42

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Dedicated hot spare assigned physical disk *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** args |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2195 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR43

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Dedicated hot spare unassigned physical disk *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** args |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2196 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR44

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* disk cache policy has changed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2199 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR45

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* blink has been initiated. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2244 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR46

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* blink has ceased. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2245 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR47

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | A disk media error was corrected on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | コントローラがバックグラウンドタスクを完了している間に、ディスクのメディアエラーが検出されました。不良ディスクブロックが特定されました。このディスクブロックは再マッピングされました。 |
| **推奨される対応処置** | この仮想ディスクのメンバーに関連する詳細については、Lifecycle ログを確認します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2280 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR48

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has inconsistent data. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報提供が目的です。この仮想ディスクには、一貫性のないデータがあります。データが仮想ディスクに書き込まれている間に電源喪失またはシステムのシャットダウンが発生すると、この状況が起こる可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2281 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

# VDR49

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is permanently degraded. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 冗長仮想ディスクが冗長性を喪失しました。仮想ディスクに複数の物理ディスクの障害がある場合に、この状況が起こる可能性があります。この場合は、冗長データを持つソース物理ディスクおよびターゲットディスクの両方に障害が発生しました。冗長性がなくなったため、再構成はできません。 |
| **推奨される対応処置** | 障害の発生したディスクを交換してバックアップから復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2310 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR5

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* was deleted. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | コントローラは、仮想ディスクを削除しました。これは、仮想ディスクの削除操作、設定のリセット操作、または仮想ディスクのメンバーであったすべての物理ディスクの取り外しに起因します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2054 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR50

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Background Initialization (BGI) completed with uncorrectable errors on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | バックグラウンドの初期化タスクで、修正できないエラーが発生しました。仮想ディスクには、使用できないディスク容量がある、または修正できないディスクエラーがある物理ディスクが含まれます。 |
| **推奨される対応処置** | エラーが発生している物理ディスクかどうかを識別するために、その他のメッセージを確認します。仮想ディスクが冗長である場合、物理ディスクを交換して、仮想ディスクの使用を続行できます。仮想ディスクが非冗長の場合は、物理ディスクを交換した後、仮想ディスクを再作成する必要があります。物理ディスクを交換した後、整合性チェックを実行してデータを検証します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2340 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR51

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The consistency check process made corrections and completed on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 整合性チェックは仮想ディスクの修正後、完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2341 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR52

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The consistency check found inconsistent parity data on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの物理ディスクメンバー上のデータが一致しません。冗長性が喪失した可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 整合性チェックタスクを再度実行します。このメッセージを再度受信する場合は、仮想ディスクに含まれている物理ディスクの正常性を確認します。詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。メッセージを見直して物理ディスクに関連する重要なメッセージを確認します。1 台の物理ディスクに問題がある場合、それを交換して、バックアップコピーから復元します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4354 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2342 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR53

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The consistency check logging of inconsistent parity data is disabled for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 整合性チェックは、パリティデータのエラーを報告できなくなりました。 |
| **推奨される対応処置** | 整合性チェック操作の詳細については、ストレージハードウェアのマニュアルを参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4354 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2343 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR54

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* initialization is terminated. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの初期化をキャンセルしました。 |
| **推奨される対応処置** | 初期化を再開します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4354 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2344 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR55

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* initialization has failed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | コントローラは接続されているデバイスと通信できません。ディスクが削除されたか、エラーが含まれている可能性があります。ケーブルの不良または緩んでいる可能性もあります。 |
| **推奨される対応処置** | 接続されているデバイスの正常性を確認してください。アラートログを見直して重要なイベントを確認します。ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。ケーブル確認の詳細については、「正常に接続されたケーブル」の項を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2345 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR56

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Redundancy of *arg1* has been degraded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、ディスクグループ内の物理ディスクが取り外された、または冗長仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害がある場合に発生します。仮想ディスクは冗長で（ミラー化情報またはパリティ情報を使用している）、物理ディスク 1 台のみが故障したため、仮想ディスクを再構成することができます。通常、仮想ディスク（例：RAID 6）は、複数の冗長ディスクを持ち、そのうちの 1 台に問題が発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 欠落または障害のある物理ディスクを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR57

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Background Initialization in *arg1* corrected medium error. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | コントローラがバックグラウンドタスクを完了している間に、ディスクのメディアエラーが検出されました。不良ディスクブロックが特定されました。このディスクのブロックが再マッピングされました。 |
| **推奨される対応処置** | ディスクを交換することを検討します。この警告を頻繁に受信する場合は、ディスクを交換するようにしてください。日常的にデータをバックアップすることをお勧めします。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR58

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block medium error is detected at block *arg1* on *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** args<br>• ***arg2*** **=** VD 名 |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの不良ブロックは、1 つまたは複数のメンバー物理ディスクに回復不能の不良ブロックがあることが原因です。 |
| **推奨される対応処置** | 物理ディスク不良ブロックのリカバリは、RAID レベルと仮想ディスクの状態によって異なります。仮想ディスクが冗長構成の場合は、コントローラは物理ディスク上の不良ブロックを回復できます。仮想ディスクが冗長構成でない場合は、物理ディスクの不良ブロックが仮想ディスクの不良ブロックの原因になります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2387 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR59

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* security has failed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートメッセージは、仮想ディスクのセキュリティに障害がある場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR6

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* configuration has changed. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートは情報目的で提供されます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2055 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR7

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has failed. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクに含まれている 1 台または複数の物理ディスクに障害が発生しました。仮想ディスクが非冗長（ミラー化データやパリティデータを使用していない）の場合、1 台の物理ディスクが故障すると仮想ディスクに障害が発生することがあります。仮想ディスクが冗長である場合は、ミラー化情報またはパリティ情報を使用して再構成可能な物理ディスクよりも多くの物理ディスクが故障しています。 |
| **推奨される対応処置** | 新しい仮想ディスクを作成し、バックアップから復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2056 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR8

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has become degraded. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、ディスクグループ内の物理ディスクが取り外された、または冗長仮想ディスクに含まれている物理ディスクに障害がある場合に発生します。仮想ディスクは冗長で（ミラー化情報またはパリティ情報を使用している）、物理ディスク 1 台のみに障害が発生したため、仮想ディスクを再構成することができます。 |
| **推奨される対応処置** | まだ設定されていない場合は、仮想ディスクにホットスペアを設定します。仮想ディスクを再構成します。ディスクグループから物理ディスクが取り外された場合、ディスクを交換するか、元のディスクを復元します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4354 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2057 |
| **OMSA トラップ ID** | 120300 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR9

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* consistency check has started. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | 仮想ディスクの整合性チェック操作が開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2058 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR91

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check for *arg1* has detected multiple uncorrectable medium errors. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、物理ドライブにメディアエラーがある場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 故障したドライブを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2396 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR92

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Consistency check for *arg1* has completed with uncorrectable errors. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、物理ドライブにメディアエラーがある場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 故障したドライブを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 4353 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2397 |
| **OMSA トラップ ID** | 120400 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR93

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* bad block medium error is cleared. |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートメッセージは、物理ドライブにメディアエラーがある場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2389 |
| **OMSA トラップ ID** | 120100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR94

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Controller preserved cache was recovered for *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、コントローラの固定キャッシュが回復された場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2381 |
| **OMSA トラップ ID** | 75100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR95

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to log block *arg1* .Bad block table on *arg2* is full. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** arg<br>• ***arg2*** **=** VD 名 |
| **詳細な説明** | このアラートメッセージは、仮想ディスクに不良ブロックがある場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | このアラートが生成された時は、仮想ディスク内のディスクを交換し、バックアップから復元します。データが失われた可能性があります。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR96

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Bad block table on *arg1* is 80 percent full. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | このメッセージは、仮想ディスクに不良ブロックがある場合に発生します。 |
| **推奨される対応処置** | このメッセージが生成された時は、仮想ディスク内のディスクを交換します。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR97

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Patrol Read corrected a media error on *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** = VD 名 |
| **詳細な説明** | 巡回読み取りタスクは、不良ディスクブロックなどのエラーを発見し、データを再マッピングしてエラーを修正しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 2271 |
| **OMSA トラップ ID** | 90100 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR98

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* has switched active controllers. Its active path is now through *arg2* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク<br>• ***arg2*** **=** コントローラ名 |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている仮想ディスクは、アクティブパスを変更しました。この原因には、システムのスループットを最適化しようとしたため、またはコントローラフェイルオーバーが考えられます。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 4355 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | |

# VDR99

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | *arg1* is unavailable because of an ID conflict in the fault-tolerant pair. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 仮想ディスク |
| **詳細な説明** | メッセージ内で識別されている仮想ディスクは、別の仮想ディスクとの ID 拮抗のため、使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | システムシャーシのパワーサイクルを行って、仮想ディスクを復元します。この方法で問題が解決されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 保管時 |
| **サブ項目** | VDR = 仮想ディスク |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 4354 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | SNMP アラート、LCD、リモートシステムログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |

67

# VF イベントメッセージ

## VF001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Command successful. |
| **詳細な説明** | The command was successful |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | General failure |
| **詳細な説明** | ファームウェア内部の問題が発生したため、操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Missing required parameter: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている必須の入力パラメータがありません。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | このメソッドの必須の入力パラメータについては、『iDRAC and Lifecycle Controller User Guides』（iDRAC および Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid value for the parameter: *arg1* |
| **引数** | • ***arg1*** **=** パラメータ名 |
| **詳細な説明** | メッセージに示されている入力パラメータの値が、有効な値ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | このメソッドの必須の入力パラメータについては、『iDRAC and Lifecycle Controller User Guides』（iDRAC および Lifecycle Controller ユーザーズガイド）を参照してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Empty partition creation successful |
| **詳細な説明** | イメージなしのパーティションが作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Empty partition creation failed |
| **詳細な説明** | イメージなしのパーティションの作成に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF0060

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Unable to perform the requested operation. Make sure the SD card is inserted and enabled. |
| 詳細な説明 | SD カードを検出できませんでした。そのため、要求された操作を終了できません。 |
| 推奨される対応処置 | SD カードが挿入され、有効になっているかどうかを確認し、再試行してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Image partition creation successful |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | イメージを使用したパーティションが作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Image partition creation did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | イメージを使用したパーティションの作成が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF009

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Partition formatting successful |
| 詳細な説明 | 指定されたパーティションがフォーマットされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition formatting did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | 指定されたパーティションのフォーマットが正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 次のいずれかを実行します。1）約 2 分待ってから、操作を再実行。2）iDRAC をリセットして、操作を再実行。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF011

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Wrong password |
| 詳細な説明 | 指定されたパスワードが正しくありません。 |
| 推奨される対応処置 | 提供されたパスワードを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF012

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SD card not present |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | SD カードは検出されていません。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードスロットを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD card locked |
| **詳細な説明** | SD カードが他の操作によってロックされています。 |
| **推奨される対応処置** | 約 2 分後にコマンドを再実行します |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | vFlash not disabled |
| 詳細な説明 | vFlash 機能が無効になっていないため、vFlash の有効化に失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash が有効になっているため、有効にしようとすると失敗します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF015

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | vFlash not enabled |
| 詳細な説明 | vFlash 機能が有効になっていないため、vFlash の無効化に失敗しました。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash が無効になっているため、無効にしようとすると失敗します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF016

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SD card is read only |
| 詳細な説明 | SD カードに書き込みできません。 |
| 推奨される対応処置 | SD カードの書き込み禁止設定用のタブを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF017

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SD card not initialized |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | SD カードが初期化されていません。 |
| **推奨される対応処置** | この操作を実行するために、最初に SD カードを初期化します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid partition index |
| **詳細な説明** | 指定されたパーティションのインデックスは、そのコマンドについて有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | パーティションが存在することを確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Not enough space on SD card |
| **詳細な説明** | SD カードが満杯です。 |
| **推奨される対応処置** | すべてのパーティションを確認して、必要のないパーティションを削除してもう一度この操作を試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF020

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Exceeded maximum number of partitions |
| 詳細な説明 | パーティションの数が SD カードで許可されている最大数を超えました。 |
| 推奨される対応処置 | この SD カードは、パーティションの制限に達しています。必要のないパーティションを削除して、操作をやり直してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Exceeded maximum partition size of 4GB |
| **詳細な説明** | 指定したサイズは、パーティションで許可される最大サイズを超えています。 |
| **推奨される対応処置** | パーティションのサイズを 4 GB およびカード上の空き容量より小さくして試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF022

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition size below minimum |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定したサイズは、パーティションで許可される最小を下回っています。 |
| **推奨される対応処置** | パーティションのサイズを拡大してみます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF023

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition label not unique |
| **詳細な説明** | このラベルのパーティションが存在しています。重複ラベルはサポートされません。 |
| **推奨される対応処置** | 別のパーティションのラベルを試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF024

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Partition locked |
| 詳細な説明 | このパーティションは別の操作によってロックされています。 |
| 推奨される対応処置 | パーティションのロックが解除されるまで待ってから、パーティションのステータスをチェックして、連結されているかどうかを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF025

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | パーティションが読み取り専用です |
| **詳細な説明** | パーティションが読み取り専用です |
| **推奨される対応処置** | このパーティションに書き込み操作を実行するには、アクセスタイプを読み取り / 書き込みに変更して、もう一度この操作を試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF026

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition index in use |
| **詳細な説明** | このパーティションのインデックスがすでに使用されています。 |
| **推奨される対応処置** | このパーティションのインデックスがすでに使用されています。別のインデックスを試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF027

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition already attached |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | このパーティションは連結されているため、連結しようとすると失敗します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF028

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition already detached |
| **詳細な説明** | このパーティションは分離されているため、分離しようとすると失敗します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF029

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Insufficient permission |
| **詳細な説明** | この vFlash 操作のために入力されたユーザーアカウントの資格情報は、正しい権限がありません。vFlash SD カードメディア操作を実行するためには仮想メディアアクセス権限が必要です。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想メディアアクセス権限を持つ別のユーザーアカウントを使用します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF030

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Invalid hash type |
| 詳細な説明 | 指定されたハッシュタイプは有効なタイプではありません。 |
| 推奨される対応処置 | 有効なハッシュタイプを入力します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF031

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid partition label. |
| **詳細な説明** | 指定されたパーティションのラベルは、有効なラベルではありません。 |
| **推奨される対応処置** | OS ボリュームのラベルの規格に準拠するラベルを試してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF032

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid partition type. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 指定されたパーティションのタイプは有効なタイプではありません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているパーティションのタイプを試してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF033

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid partition format type. |
| **詳細な説明** | 指定されたフォーマットタイプは、有効なタイプではありません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているフォーマットのタイプを試してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF034

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid partition access type. |
| **詳細な説明** | 指定されたパーティションのアクセスタイプは、有効なタイプではありません。 |
| **推奨される対応処置** | サポートされているパーティションのアクセスタイプを試してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF035

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Invalid image. |
| **詳細な説明** | イメージファイルが有効ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | 提供されたイメージファイルをチェックします。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF036

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attach partition successful. |
| **詳細な説明** | パーティションが連結されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF037

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Attach partition operation did not complete successfully. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | パーティションの連結操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF038

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Detach partition successful |
| **詳細な説明** | パーティションが分離されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF039

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Detach partition operation did not complete successfully. |
| 詳細な説明 | パーティションの分離操作が正常に完了しませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF040

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Image hash verification was not successful. |
| **詳細な説明** | ダウンロードされたイメージでハッシュ検証が成功しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク接続を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF041

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Remote mount was not successful. |
| 詳細な説明 | リモート共有はマウントできませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | 操作を再度試行します。問題が解決しない場合は、ログイン資格情報およびネットワークを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF042

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Remote file missing. |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | リモートファイルは見つかりませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | マウント領域を確認します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF043

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote file too large. |
| **詳細な説明** | ファイルのサイズが大きすぎて使用できません。 |
| **推奨される対応処置** | ファイルサイズを小さくしてください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF044

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | TFTP download operation was not successful. |
| 詳細な説明 | ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバーの操作上の問題が原因である可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF045

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | FTP download operation was not successful. |
| 詳細な説明 | ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバーの操作上の問題が原因である可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF046

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | HTTP download operation was not successful. |
| 詳細な説明 | ファイル転送に失敗しました。これは、ネットワークの問題またはファイルサーバーの操作上の問題が原因である可能性があります。 |
| 推奨される対応処置 | ダウンロードを再試行します。問題が解決しない場合は、ネットワーク共有を操作できることを確認します。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF047

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unsupported SD Card. |
| **詳細な説明** | これは、デル認可の VFlash ではありません。 |
| **推奨される対応処置** | この機能には Dell SD カードが必要です。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF048

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initialize media successful. |
| **詳細な説明** | SD カードが初期化されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF049

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Initialize media operation did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | SD カードの初期化操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VF050

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Export partition successful. |
| 詳細な説明 | このパーティションはコピーされました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VF = vFlash メディア |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF051

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Export partition operation did not complete successfully. |
| **詳細な説明** | パーティションのコピー操作が正常に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VF052

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Media not ready. |
| **詳細な説明** | デバイスは、メディアの情報にアクセスするための準備ができていません。 |
| **推奨される対応処置** | 後でもう一度操作を試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VF = vFlash メディア |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL イベントメッセージ

## VFL0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The vFlash SD Card operation is successful. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードの要求された操作は、正常に完了しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to query the vFlash media status. |
| **詳細な説明** | 一部の iDRAC サービスがビジー状態であるため、vFlash SD カードまたは vFlash メディアパーティションの状態を取得できません。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。問題が続く場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Partition *arg1* does not exist. |
| **引数** | • ***arg1* =** パーティション番号 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 識別されたパーティションが存在しないため、メッセージで識別されたパーティション番号を照会できません。 |
| **推奨される対応処置** | 要求された操作には既存のパーティションのパーティション番号を使用します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the vFlash media operation. |
| **詳細な説明** | 一部の iDRAC サービスがビジー状態であるため、要求された vFlash メディア操作を実行できませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 操作を再試行します。問題が解決しない場合、iDRAC を再起動し、操作を再試行します。問題が続く場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No vFlash partitions exist. |
| **詳細な説明** | 現在使用可能な vFlash パーティションは表示されていません。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | No vFlash SD card is present. |
| 詳細な説明 | vFlash SD カードが検出されないため、操作を完了できませんでした。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash SD カードリーダースロットに SD カードが存在することを確認します。または、SD カードを挿入して、操作を再試行します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |

シャーシ初期デフォルト

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash media is currently in use by another operation. |
| **詳細な説明** | 別の操作が、現在、vFlash メディアを使用しているため、vFlash メディアにアクセスできません。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash メディアが要求された操作で使用可能になるまで待ち、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | An operation is in progress on the SD card. |
| **詳細な説明** | 別の操作が、SD カードで現在進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の操作が完了するまで待ち、要求された操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash media is not disabled. |
| **詳細な説明** | vFlash メディアが無効になっていません。 |
| **推奨される対応処置** | コマンド racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0 を実行して、vFlash メディアを無効化します。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash media is not enabled. |
| **詳細な説明** | vFlash メディアは有効になっていません。 |
| **推奨される対応処置** | コマンド racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1 を実行して、vFlash メディアを有効化します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The vFlash SD Card is in read-only mode. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードが読み取り専用モードであるため、リクエストを正常に終了できませんでした。そのカードで書き込み操作を実行することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | vFlash SD カードのアクセスモードを、読み取り - 書き込みに変更します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL0014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The vFlash SD card is not initialized. |
| 詳細な説明 | vFlash SD カードが初期化されません。カードが適切にフォーマットされていないか、サポートされていない場合があります。 |
| 推奨される対応処置 | コマンド「racadm vflashsd initialize」を実行して vFlash SD カードをフォーマットします。ご利用のサービスプロバイダにお問い合わせの上、サポートされている SD カードのタイプのリストを入手して、カードがサポートされていることを確認してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash media partition is of read-only type. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードのパーティションが読み取り専用モードであるため、リクエストを正常に終了できませんでした。そのカードのパーティションで書き込み操作を実行することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | コマンド racadm set idrac.vFlashPartition.<インデックス>.accesstype 1 を実行して、パーティションのアクセスタイプを読み取り / 書き込みに変更します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash media partition is already in attached state. |
| **詳細な説明** | 要求された vFlash メディアのパーティションはすでにホストオペレーティングシステムに連結されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to perform the vFlash media operation because the vFlash media partition is corrupted. |
| **詳細な説明** | 指定された vFlash メディアのパーティションのファイルシステムを認識できませんでした。パーティション上のデータが破損している可能性があります。 |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | racadm vflashsd initialize コマンドを使用して、vFlash SD カードをフォーマットし、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0018

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The requested operation is in progress. |
| **詳細な説明** | 要求された操作が現在進行中です。 |
| **推奨される対応処置** | 要求された処理が完了するのを待ちます。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL0019

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | The vFlash media partition is already in detached state. |
| 詳細な説明 | 要求された vFlash メディアのパーティションはすでにホストオペレーティングシステムから分離されています。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash SD card is not ready. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードは、別の操作によって現在使用中です。 |
| **推奨される対応処置** | 現在の vFlash SD カードの操作が完了するのを待ってから、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0021

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One of the vFlash SD Card partitions is already attached to the host operating system. |
| **詳細な説明** | vFlash SD カードのうちの 1 つが連結されている状態である場合、要求された操作は実行できません。 |
| **推奨される対応処置** | racadm コマンド「racadm set iDRAC.vflashpartition.<パーティション番号>.attachstate 0」を実行することによって、vFlash SD カードのパーティションを分離してから、操作を再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0703

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The SD card initialization was successful. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0704

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD card is not present and could not be initialized. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | SD カードを挿入して再試行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0705

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Error occurred and SD card could not be initialized. |
| **詳細な説明** | SD カードの初期化中にエラーが発生しました。SD カードが存在しない、または vFlash が有効になっていない、または SD カードが書き込み禁止になっています。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードを再度挿入する、SD カードを有効にする、または SD カードの書き込み保護を無効にします。次に、SD カードの初期化を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0708

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD card is busy with another operation and could not be initialized. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 数分後に再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0710

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | vFlash is not enabled; the SD card could not be initialized. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | vFlash を有効にして、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0711

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD card is write-protected and could not be initialized. |
| **詳細な説明** | SD カードの書き込み保護機能が有効になっているため、SD カードの初期化中にエラーが発生しました。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードの書き込み禁止設定用のタブを無効の位置に移動してから、再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0712

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more partitions are busy with another operation; the SD card could not be initialized. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 数分後、タスクを再試行します |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0713

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more partitions are currently attached; the SD card could not be initialized. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | パーティションを分離して、操作を再試行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0714

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | SD card is not ready and could not be initialized. |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 数分後に再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL0715

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Error occurred while initializing the SD Card due to insufficient permission. |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 必要な権限についてシステム管理者に問い合わせてから、操作をやり直してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL0716

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | SD Card is not a vFlash SD Card; the SD card could not be initialized. |
| 詳細な説明 | SD カードは未承認の vFlash SD カードであるため、SD カードの初期化中にエラーが発生しました。 |
| 推奨される対応処置 | vFlash SD カードを挿入して再試行してください。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0719

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | One or more partitions are in use; the SD card could not be initialized. |
| **詳細な説明** | SD カードは別のプロセスによって使用されています。初期化には、初期化を完了する SD カードへの排他的アクセスが必要です。 |
| **推奨される対応処置** | SD カードは別のプロセスによって使用されています。数分後再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL0721

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Error occurred while initializing the SD Card due to a timeout. |
| **詳細な説明** | SD カードの初期化は最大処理割り当て時間内に完了しませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 数分後に再試行します。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is present. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |

| | |
|---|---|
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2507 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is IPMI-function ready. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |

| | |
|---|---|
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is not IPMI-function ready. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | リムーバブルフラッシュメディアが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアとモジュールを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is ready. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL1005

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media *arg1* is not ready. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | メディアが準備中か、またはメンテナンス中です。問題が解決しない場合は、カードを取り付けなおします。 |
| 推奨される対応処置 | メディアの準備ができるまでお待ちください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL1006

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media *arg1* is offline. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | 起動時の CID（Card Identification）署名が非揮発性（NV）のストレージ値と異なるか、またはカードが進行中のコピー操作のコピー先になっています。 |
| 推奨される対応処置 | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL1007

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is online. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1008

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Failure detected on Removable Flash Media *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。 |
| **推奨される対応処置** | フラッシュメディアを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、メディアを交換します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2505 |
| **LCD メッセージ** | Removable Flash Media <名前> failed. Check SD Card |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is operating normally. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |

| | |
|---|---|
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2507 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* was activated. |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2507 |

| | |
|---|---|
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* was deactivated. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2507 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is booting. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* has finished booting. |
| **引数** | • ***arg1* =** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL1014

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media *arg1* is write protected. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | カードは SD カード上の物理的なラッチによって書込み防止にされています。IDSDM は書込み防止のカードを使用できません。 |
| 推奨される対応処置 | 意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書込み防止を解除します。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| トラップ / イベント ID | 2506 |
| LCD メッセージ | Removable Flash Media <名前> is write protected. Check SD Card |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL1015

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Removable Flash Media *arg1* is writable. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VFL = vFlash イベント |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2507 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VFL1016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Media not present for Removable Flash Media *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | SD カードが検知されないか、または取り付けられていません。 |
| **推奨される対応処置** | 意図した状態でない場合は、フラッシュメディアを取り付けなおします。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VFL1017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Media is present for Removable Flash Media *arg1* . |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFL = vFlash イベント |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

69

# VFLA イベントメッセージ

## VFLA1000

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Removable Flash Media *arg1* is absent. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VFLA = vFlash なし |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2515 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VLT イベントメッセージ

## VLT0100

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Processor module *arg1* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VLT0101

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Processor module *arg1* voltage is less than the lower critical threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VLT = 電圧 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | Processor module <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VLT0102

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Processor module *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VLT = 電圧 |
| 重大度 | 重大度 2（警告） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VLT0103

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Processor module *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| 引数 | • ***arg1*** = 名前 |
| 詳細な説明 | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VLT = 電圧 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| LCD メッセージ | Processor module <名前> voltage is outside of range . Contact support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VLT0104

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Processor module *arg1* voltage is outside of range. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| 推奨される対応処置 | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）プロセッサモジュールを取り外します。プロセッサソケットに曲がったピンがないかどうか調べます。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VLT = 電圧 |
| 重大度 | 重大度 1（重要） |
| トラップ / イベント ID | 2169 |
| LCD メッセージ | Processor module <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VLT0105

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Processor module *arg1* voltage is within range. |
| 引数 | • ***arg1*** **=** 名前 |
| 詳細な説明 | なし |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | システム正常性 |
| サブ項目 | VLT = 電圧 |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| トラップ / イベント ID | 2171 |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | IPMI アラート、LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VLT0200

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0201

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* voltage is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | The system board <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0202

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0203

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | The system board <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0204

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* voltage is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | System board voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0205

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The system board *arg1* voltage is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2171 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0206

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0207

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0208

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0209

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0210

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1 arg2* voltage is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <番号> <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0211

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1 arg2* voltage is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2171 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0212

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The disk drive bay *arg1* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0213

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The disk drive bay *arg1* voltage is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0214

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The disk drive bay *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0215

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The disk drive bay *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0216

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The disk drive bay *arg1* voltage is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）ベイにハードディスクを取り付けなおします。ベイに接続されているすべてのケーブルを接続し直します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0217

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The disk drive bay *arg1* voltage is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2171 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0218

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0219

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* voltage is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | The <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0220

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0221

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | The <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0222

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* voltage is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）システムを最小構成に縮小します。システムケーブルを調べ、取り付けなおします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | Internal voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0223

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* voltage is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2171 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | LC ログ、シャーシイベントプロキシ |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | ✔ | | | | | | ✔ |

# VLT0224

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0225

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* voltage is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0226

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0227

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0228

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* voltage is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メモリモジュールを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | Memory module <名前> voltage is outside of range. Contact support |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0229

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The memory module *arg1* voltage is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2171 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0230

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0231

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0232

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0233

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0234

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | システムハードウェアが、過電圧または電圧不足状態を検出しました。複数の電圧の例外が連続して発生した場合、システムはフェイルセーフモードで電源を切ることがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）電源装置の例外のシステムログを見直します。2）メザニンカードを抜き差しします。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0235

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The mezzanine card *arg1 arg2* voltage is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2171 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0300

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1 arg2* voltage is less than the lower warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 低電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。低電圧のためにプロセッサが動作しないおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0301

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1 arg2* voltage is less than the lower critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 低電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。臨界閾値を超えると、プロセッサは動作しません。システムの電源が切れる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> <名前> voltage is outside of range. Reseat CPU |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0302

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1 arg2* voltage is greater than the upper warning threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 高電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。電圧が上昇すると、プロセッサまたはシステム内のその他の電子部品が損傷するおそれがあります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **トラップ / イベント ID** | 2170 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0303

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1 arg2* voltage is greater than the upper critical threshold. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 高電圧の原因として、電圧レギュレータまたはプロセッサの問題が考えられます。電圧が上昇すると、プロセッサまたはその他の電気関係のシステム部品が損傷するおそれがあります。システムの電源が切れる場合があります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> <名前> voltage is outside of range. Reseat CPU |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0304

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1 arg2* voltage is outside of range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | 電圧が許容範囲から外れると、電気関係の部品が損傷したり、システムがシャットダウンしたりする原因になります。 |
| **推奨される対応処置** | 1）システムの電源を切ってから、入力電源を 1 分間取り外します。入力電源を再び付け、システムの電源をオンにします。2）プロセッサが正しく装着されていることを確認します。3）問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。製品のマニュアルを参照して、ご都合のよい連絡方法を選択してください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **トラップ / イベント ID** | 2169 |
| **LCD メッセージ** | CPU <番号> voltage is outside of range. Reseat CPU. |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT0305

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | CPU *arg1 arg2* voltage is within range. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** 番号<br>• ***arg2*** **=** 名前 |
| **詳細な説明** | なし |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **トラップ / イベント ID** | 2171 |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | IPMI アラート、LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT400

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor has failed with a value *arg2* Volts. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** 電圧 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生した可能性があります。この状態により、システムの監視能力においてパフォーマンスの低下や問題が発生する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1) センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5150 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT401

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to read *arg1* sensor value. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生した可能性があります。この状態により、システムの監視能力においてパフォーマンスの低下や問題が発生する可能性があります。 |
| **推奨される対応処置** | 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1) センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5151 |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT402

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor has returned to a normal state with a value of *arg2* Volts. |
| **引数** | • ***arg1*** **=** センサー名<br>• ***arg2*** **=** 電圧 |
| **詳細な説明** | メッセージに表示された電圧センサーは、正常な状態に戻りました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VLT = 電圧 |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 5152 |
| **OMSA トラップ ID** | 5152 |
| **iDRAC 初期デフォルト** | SNMP アラート、OS ログ、なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | なし |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT403

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The *arg1* sensor state has changed to a warning state with a value of *arg2* Volts. |

**引数**

- ***arg1*** **=** センサー名
- ***arg2*** **=** 電圧

**詳細な説明** メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生しているか、電圧が事前設定された警告しきい値を超過しています。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。

**推奨される対応処置** 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1)センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** VLT = 電圧

**重大度** 重大度 2（警告）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 5153

**OMSA トラップ ID** 5153

**iDRAC 初期デフォルト** SNMP アラート、OS ログ、なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT404

**Message（メッセージ）** The *arg1* sensor detected an error with a value of *arg2* Volts.

**引数**

- ***arg1*** **=** センサー名
- ***arg2*** **=** 電圧

**詳細な説明** メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生しているか、電圧が事前設定された重大しきい値を超過しています。この状況はシステムの監視能力においてパフォーマンス低下や問題の原因となることがあります。

**推奨される対応処置** 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1)センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** VLT = 電圧

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 5154

**OMSA トラップ ID** 5154

**iDRAC 初期デフォルト** SNMP アラート、OS ログ、なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VLT405

**Message（メッセージ）** The *arg1* sensor has failed with a value of *arg2* Volts.

**引数**

- ***arg1*** **=** センサー名
- ***arg2*** **=** 電圧

**詳細な説明** メッセージに表示された電圧センサーに不具合が発生した可能性があります。この状態により、システムの監視能力においてパフォーマンスの低下や問題が発生する可能性があります。

**推奨される対応処置** 次のうちのいずれかを実行して不具合を解決します。1)センサー関連の不具合については、内蔵システム管理（ESM）ログを確認します。センサーが故障している場合は、システム基板を交換します。2）システムの構成を最小の構成に構成しなおし、センサーが正常な値を表示するかをチェックします。またはシステム基板を交換します。3）特定されたセンサーが電圧センサーの場合は、プロセッサモジュールを取り外して、プロセッサソケットの点検を行い、必要に応じて交換します。問題が解決しない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

**カテゴリ** システム正常性

**サブ項目** VLT = 電圧

**重大度** 重大度 1（重要）

**LCD メッセージ** LCD メッセージ表示は定義されていません。

**OMSA イベント ID** 5155

**OMSA トラップ ID** 5155

**iDRAC 初期デフォルト** SNMP アラート、OS ログ、なし

**シャーシ初期デフォルト** なし

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VME イベントメッセージ

## VME0001

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想コンソールのセッションを開始します。 |
| **詳細な説明** | 仮想コンソールのセッションを開始します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | VME = 仮想メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VME0002

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想メディアセッションが開始されました。 |
| **詳細な説明** | 仮想メディアセッションが開始されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | VME = 仮想メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VME0003

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想コンソールセッションの起動に失敗します。 |
| **詳細な説明** | 仮想コンソールセッションの起動に失敗します。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想コンソールセッションの開始を再試行してください。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | VME = 仮想メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VME0004

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想メディアセッションの起動に失敗します。 |
| **詳細な説明** | 仮想メディアセッションの起動に失敗します。 |
| **推奨される対応処置** | 仮想メディアセッションの開始を再試行してください。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | VME = 仮想メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VME0005

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想コンソールのセッションを終了します。 |
| **詳細な説明** | 仮想コンソールのセッションを終了します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | VME = 仮想メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VME0006

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | 仮想メディアセッションを終了します。 |
| **詳細な説明** | 仮想メディアセッションを終了します。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | VME = 仮想メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VME0007

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 仮想コンソールセッションが作成されました。 |
| 詳細な説明 | 仮想コンソールセッションが作成されました。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 監査 |
| サブ項目 | VME = 仮想メディア |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | LC ログ |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VME0008

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | 仮想メディアセッションが作成されました。 |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 仮想メディアセッションが作成されました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 監査 |
| **サブ項目** | VME = 仮想メディア |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | LC ログ |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

72

# VRM イベントメッセージ

## VRM0009

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | No Virtual Media devices are currently connected. |
| **詳細な説明** | 切断する仮想メディアは検出されませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0010

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to disconnect Virtual Media devices. |
| **詳細な説明** | 仮想メディアが切断できませんでした。考えられる理由は、仮想メディアが使用中であることです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0011

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Virtual Media image server is not currently connected. |
| **詳細な説明** | 仮想メディアサーバーがすでに切断されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |

| | |
|---|---|
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0012

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | The Virtual Media image server is already connected. |
| **詳細な説明** | 仮想メディアサーバーがすでに接続されています。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |

| | |
|---|---|
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0013

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual Media services is currently attached to the USB interface.\nIt must be detached before the image server can be connected. |
| **詳細な説明** | 仮想メディア、および USB インタフェースを同時に接続することはできません。 |
| **推奨される対応処置** | USB インタフェースを外して再試行します。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 2（警告） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0014

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to determine current state of Virtual Media USB interface. |
| **詳細な説明** | Racadm ツールが、USB インタフェースの状態を取得することができませんでした。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0015

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual Console is ENABLED |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0016

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual Console is DISABLED |

| | |
|---|---|
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0017

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Virtual Media disconnect operation successful |
| **詳細な説明** | 成功メッセージです。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | 構成 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |

| | |
|---|---|
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| シャーシ | | | | | | | |

# VRM0018

| | |
|---|---|
| Message（メッセージ） | Virtual Media image server operation successful |
| 詳細な説明 | 成功メッセージです。 |
| 推奨される対応処置 | 対応処置は必要ありません。 |
| カテゴリ | 構成 |
| サブ項目 | VRM = 仮想コンソール |
| 重大度 | 重大度 3（情報） |
| LCD メッセージ | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| OMSA イベント ID | 適用なし |
| OMSA トラップ ID | 適用なし |
| iDRAC 初期デフォルト | なし |
| シャーシ初期デフォルト | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0019

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Remote Image is now Configured |
| **詳細な説明** | リモートイメージは現在設定され、使用可能です。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 3（情報） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |

# VRM0020

| | |
|---|---|
| **Message（メッセージ）** | Unable to determine current Remote Image state. |
| **詳細な説明** | Racadm ツールがデータの取得に失敗しました。 |
| **推奨される対応処置** | 対応処置は必要ありません。 |
| **カテゴリ** | システム正常性 |
| **サブ項目** | VRM = 仮想コンソール |
| **重大度** | 重大度 1（重要） |
| **LCD メッセージ** | LCD メッセージ表示は定義されていません。 |
| **OMSA イベント ID** | 適用なし |
| **OMSA トラップ ID** | 適用なし |
| **iDRAC 初期デフォルト** | なし |
| **シャーシ初期デフォルト** | |

| | フィルタ表示 | IPMI アラート | SNMP アラート | E-メールアラート | リモートシステムログ | WS イベンティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | |

| | LC ログ | LCD | OS ログ | 電源オフ | パワーサイクル | リセット | シャーシイベントプロキシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **シャーシ** | | | | | | | |