


# Dell XC720xd עבור שולחן העבודה הוירטואלי

## מדריך תחילת עבודה




רגם הקינה: E14S Series  
סוג הקינה: E14S001

## הערות, התראות ואזהרות

**הערה:** "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. 

**התראה:** "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

**אזהרה:** "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 


© 2014 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי כל החוקים בארה"ב והחוקים הבינלאומיים להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני. Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של חברת Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל הסימנים האחרים והשמות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים בבעלות החברות שלהן, בהתאמה.

11– 2014

Rev. A01

# 1


## Quick start guide for Dell XC720xd for Desktop Virtualization (מדריך מהיר להפעלת) Dell XC720xd הוירטואלי (עבור שולחן העבודה הוירטואלי)

 **הערה:** אסור להשליך מסמך זה. מסמך זה מכיל מידע חשוב וכתובת אינטרנט לצורך התקנה ורישוי מכשיר ה-Dell XC720xd ופרטים הנחוצים ליצירת קשר עם צוות התמיכה הטכנית של Dell Technical Support (התמיכה הטכנית של Dell).

### תנאים מוקדמים

מידע לגבי התנאים המוקדמים הנחוצים עבור תוכנה וחומרה הנתמכות על ידי Dell זמין באינטרנט, תחת פרטי התמיכה של **סדרת XC**, בכתובת [dell.com/WyseXC](http://dell.com/WyseXC).

### XC720xd - התקנת ה

 **הערה:** לקריאת תיאור מפורט של כל אחת מהמשימות המוגדרות כאן, ראה *XC720xd Deployment Guide* (המדריך לפריסת DatacenterXC) בכתובת [dell.com/WyseXC](http://dell.com/WyseXC).

לפני פריסת שולחנות עבודה וירטואליים, השלם את המשימות הבאות כדי להתקין את המכשיר:

1. העבר כבלים מיציאות הרשת של המחשב המערך עבור החיבורים הבאים:
  - a. מתווך (ברוקר) ושולחנות עבודה וירטואליים
  - b. הייפרוויזור ושרת מארח
  - c. Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
2. הגדר את ההיפרוויזור במערכת המארחת.
3. קבע את התצורה של תוכנת Nutanix.
4. התקן והגדר את התצורה של שרת Microsoft SQL Server.
5. התקן והגדר את התצורה של תוכנת Microsoft SCVMM אם אתה מפעיל את vWorkspace בשילוב עם Hyper-V או את XenDesktop בשילוב עם Hyper-V.
6. התקן והגדר את התצורה של תוכנת VMware vCenter אם אתה מפעיל את VMware View או את XenDesktop בשילוב עם vSphere.
7. התקן והגדר את התצורה של מתווך הקישורים (הברוקר) לפי הנדרש.

# 2

## מידע קשור


מיקום	מסמך
<a href="http://dell.com/WyseXC">dell.com/WyseXC</a>	דף הבית של סדרת Dell XC Series for Desktop Virtualization (Dell XC עבור שולחן עבודה וירטואלי)

### פרטי רישוי

הזמנת מכשיר ה- XC720xd שלך כוללת תוכנה ורשימות שיש להוריד ולהתקין. בצע את המשימות הבאות:

1. הורד והתקן את Nutanix.
2. הורד והתקן את Microsoft SQL.
3. הורד והתקן את SCVMM.
4. הורד והתקן מתוכם (ברוקר): Citrix XenApp™, Citrix XenDesktop™, Dell vWorkspace™, או VMware View™.

### Dell פנייה אל

 **הערה:** Dell מספקת מספר אפשרויות תמיכה ושירות מקוונות ובאמצעות הטלפון. אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונות הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים באזורך.

- ליצירת קשר עם Dell ProSupport, הכן מראש את תג השירות במקום זמין ועבור אל [dell.com/support/softwarecontacts](http://dell.com/support/softwarecontacts).
- לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עבור אל [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).

### QR קוד

לקבלת מידע נוסף, סרוק את קוד ה-QR

