




Dell XC720xd для виртуализации рабочего стола

Руководство по началу работы

нормативная модель: E14S Series
нормативный тип: E14S001




Примечания, предупреждения и предостережения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Указывает на важную информацию, которая поможет использовать компьютер более эффективно.
-  **ОСТОРОЖНО: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Указывает на опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

Авторское право © 2014 Dell Inc. Все права защищены. Данное изделие защищено американскими и международными законами об авторских правах и интеллектуальной собственности. Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками корпорации Dell в Соединенных Штатах и (или) других странах. Все другие товарные знаки и наименования, упомянутые в данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Руководство по быстрому запуску Dell XC720xd для виртуализации рабочего стола

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** НЕ выбрасывайте настоящий документ. В настоящем документе содержится важная информация и URL-адреса веб-сайтов для установки и лицензирования вашего устройства Dell XC720xd, а также сведения для обращения в службу технической поддержки Dell.

Необходимые условия

Сведения о необходимых условиях для аппаратного и программного обеспечения, поддерживаемого Dell, можно найти в Интернете на странице **информации о технической поддержке серии XC** по адресу dell.com/WyseXC.

Настройка XC720xd

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробные инструкции по каждой упомянутой здесь задаче приведены в *руководстве по развертыванию XC720xd* на веб-странице dell.com/WyseXC.

Перед развертыванием виртуальных рабочих столов необходимо выполнить следующие задачи по настройке вашего устройства:

1. Соедините кабелями сетевые порты центральной системы для обеспечения следующих соединений:
 - a. Программа-посредник и виртуальные рабочие столы
 - b. Гипервизор и сервер размещения
 - c. Интегрированный контроллер удаленного доступа Dell (iDRAC)
2. Настройте гипервизор в центральной системе.
3. Настройте программное обеспечение Nutanix.
4. Установите и настройте SQL-сервер Microsoft.
5. Установите и настройте программное обеспечение Microsoft SCVMM, если используете vWorkspace с Hyper-V или XenDesktop с Hyper-V.
6. Установите и настройте VMware vCenter, если используете VMware View или XenDesktop с vSphere.
7. Установите и настройте программу-посредник для соединения, как необходимо.

Дополнительная информация


Документ	Расположение
Главная страница Dell XC Series для виртуализации рабочего стола	dell.com/WyseXC

Информация о лицензировании

Ваш заказ на устройство XC720xd включает в себя программное обеспечение и лицензии, которые необходимо скачать и установить. Выполните следующие задачи:

1. Скачайте и установите Nutanix.
2. Скачайте и установите Microsoft SQL.
3. Скачайте и установите SCVMM.
4. Скачайте и установите программу-посредник (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp™ или VMware View™).

Обращение в компанию Dell

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания, как онлайн, так и по телефону. В случае если у вас нет доступа к сети интернет, вы можете найти контактную информацию на вашей накладной, упаковочной ведомости, счете, чеке или в каталоге продукции компании Dell. Доступность поддержки отличается для разных стран и продуктов, при этом некоторые услуги могут быть недоступны вашему региону.

- Чтобы связаться со службой технической поддержки Dell ProSupport, приготовьте свою метку обслуживания и перейдите по ссылке: dell.com/support/softwarecontacts.
- Чтобы связаться с компанией Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания потребителей, перейдите по ссылке dell.com/contactdell.

QR-код

Чтобы получить дополнительные сведения, отсканируйте QR-код.



