

Dell Precision Tower 5810/7810/7910 y Rack 7910

Dual/Quad Host PCIe Cards Setup Guide (Guía de configuración de tarjetas PCIe de host de doble núcleo o de cuatro núcleos)

Temas:

- [Instalación de las tarjetas de host de doble núcleo o de cuatro núcleos](#)

Instalación de las tarjetas de host de doble núcleo o de cuatro núcleos

Esta sección describe brevemente cómo instalar las tarjetas de host de doble núcleo o de cuatro núcleos en un equipo Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 y un rack 7910.

1. Si adquirió un kit de instalación para el cliente, instale la tarjeta de host en una ranura PCIe de su equipo Dell Precision.
 **NOTA:** El kit de instalación para el cliente adquirido se enviará con la tarjetas de host.
2. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar la tarjeta de host y conectar el cable de dos hilos (incluido en el kit), consulte el Manual del propietario de su computadora en www.dell.com/manuals.
 **NOTA:** Para descargar los controladores para la instalación, vaya a www.dell.com/support.

Búsqueda de más información y recursos

Consulte los documentos de normativas y seguridad enviados con la computadora, y el sitio web de cumplimiento normativo en www.dell.com/regulatory_compliance, para obtener más información sobre lo siguiente:

- Prácticas recomendadas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte Dell.com para obtener información adicional sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (solo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia del usuario final

Hay información adicional sobre su producto en <https://www.dell.com/support>.

Copyright© 2014 Dell, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por patentes de EE. UU. y las leyes de propiedad intelectual y de copyright internacionales. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de las compañías respectivas.