

Dell Precision 5810/7810/7910 fixes et 7910 rack



Guide de configuration pour deux/quatre cartes hôtes
PCIe

Sujets :

- [Installation de cartes hôte dual/quad](#)

Installation de cartes hôte dual/quad

Cette section décrit brièvement comment installer des cartes hôte dual/quad sur un Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 et Rack 7910.

1. Si vous avez acheté un kit d'installation client, installez la carte hôte dans un logement PCIe de votre ordinateur Dell Precision.
 **REMARQUE :** le kit d'installation client acheté sera livré avec les cartes hôte.
2. Pour obtenir des instructions sur l'installation de la carte hôte et le branchement des deux câbles (inclus dans le kit), consultez le Manuel du propriétaire de votre modèle d'ordinateur disponible sur www.dell.com/manuals.
 **REMARQUE :** pour télécharger les pilotes à installer, rendez-vous sur www.dell.com/support.

Trouver plus d'informations et de ressources

Consultez les documents de conformité et de sécurité livrés avec votre ordinateur et le site web Conformité aux normes à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- les pratiques recommandées en matière de sécurité
- la certification réglementaire
- l'ergonomie

Consultez le site Dell.com pour des informations plus détaillées sur :

- Garantie
- Conditions générales (États-Unis uniquement)
- Contrat de licence utilisateur final

Des informations supplémentaires sur votre produit sont disponibles sur <https://www.dell.com/support>.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell™ et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.