

Lifecycle Controller 3.00.00.00

Schnellstart-Handbuch für Remote Services

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

- ⓘ ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
- ⚠ VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
- ⚠ WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	4
Vorteile der Verwendung von iDRAC mit Lifecycle Controller	4
Vorteile bei der Verwendung von Lifecycle Controller-Remote Services	5
Wichtige Funktionen	5
In Lifecycle Controller lizenzierbare Funktionen	6
Was ist neu in dieser Version?	6
Über Redfish und die Web Service-API	7
Über die Lifecycle Controller-API	7
Über die One-to-many-Verwaltung	8
2 Betrieb über Remote Services	9
Bereitstellung und Konfiguration	9
Überwachung	9
Wartung	9
3 Erste Schritte mit zusätzlicher API und Links	10
WSMAN-Profile	10
WSMAN MOF WSDL- und XSD API-Definitionen	10
Web Services Interface Guide (Leitfaden für Web Services-Schnittstellen)	10
Attributregistrierungs-XML	11
Ereignismeldungsregistrierungs-XML	11
XML-Schemas	11
Redfish	11
Autorisierungs- und Lizenzierungsanforderungen für den API-Zugriff	12
4 Integrieren der Lifecycle Controller-API	13
API-Clients	13
Workflowreferenzen für optimale Verfahren	13
Beispielskripts und Hilfsprogramme	13
Anwendungen, die Lifecycle Controller-Remote Services verwenden	14
Installation und Konfiguration von WinRM und OpenWSMAN	14
5 Social Media-Referenz	16
Systemverwaltungsforen	16
Zugehörige Dokumentation	16
Zugriff auf Dokumente der Dell Support-Website	17
Kontaktaufnahme mit Dell	18
6 Begriffe und Definitionen	19

Einführung

Dell Lifecycle Controller bietet erweiterte integrierte Systemverwaltungsfunktionen zur Durchführung verschiedener Systemverwaltungsaufgaben über eine grafische Benutzeroberfläche. Er wird als Bestandteil der bandexternen Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)-Lösung und der integrierten Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)-Anwendungen auf den neuesten Dell Servern bereitgestellt. iDRAC greift in Kooperation mit der UEFI-Firmware auf die Hardware zu und verwaltet alle sie betreffenden Aspekte, einschließlich Komponenten- und Subsystemverwaltung (was über die Fähigkeiten des herkömmlichen BMC (Baseboard Management Controller) hinausgeht).

Er wird auf Schnittstellen nach Branchenstandard entwickelt, darunter:

- Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)-Plattform
- Web Services for Management (WSMAN)-Schnittstelle
- Redfish-Managementschnittstelle

Dell Lifecycle Controller-Remote Services beinhalten WSMAN- und Redfish-Managementschnittstellen. Sie helfen bei der Ausführung von Remote-Bereitstellung, -Konfiguration und -Aktualisierung – integriert in Dell OpenManage Essentials und Partnerkonsolen. Sie sind über das Netzwerk mithilfe der sicheren Webserviceschnittstellen zugänglich und können von Anwendungen und Scripts verwendet werden. Außerdem bieten sie eine zentrale Ansicht aller Systemeinstellungen, die vom Server importiert und exportiert werden können, sodass One-to-many-Klonvorgänge durchgeführt werden können.

Mit Remote Services können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- One-to-many-Bereitstellung von Bare-Metal-Servern über Verwaltungskonsolen
- Identifizierung und Authentifizierung des angeschlossenen Dell Systems im Netzwerk
- Integrieren von One-to-many-Verwaltungskonsolen und Verringerung der manuellen Schritte zur Durchführung der Servereinrichtung und -verwaltung
- Bereitstellung von Betriebssystemen, Durchführen von Remote-Aktualisierung und -Bestandsaufnahme und Automatisieren von Einrichtung und Konfiguration

Themen:

- [Vorteile der Verwendung von iDRAC mit Lifecycle Controller](#)
- [Vorteile bei der Verwendung von Lifecycle Controller-Remote Services](#)
- [Wichtige Funktionen](#)
- [In Lifecycle Controller lizenzierbare Funktionen](#)
- [Was ist neu in dieser Version?](#)
- [Über Redfish und die Web Service-API](#)
- [Über die Lifecycle Controller-API](#)
- [Über die One-to-many-Verwaltung](#)

Vorteile der Verwendung von iDRAC mit Lifecycle Controller

Die Technologie iDRAC mit Lifecycle Controller der in den Server integrierten Verwaltung ermöglicht die Durchführung nützlicher Aufgaben, wie die Konfiguration von BIOS und Hardwareeinstellungen, die Bereitstellung von Betriebssystemen, die Änderung von RAID-Einstellungen

und das Speichern von Hardwareprofilen. In Kombination steht Ihnen mit iDRAC und Lifecycle Controller ein solider Satz an Verwaltungsfunktionen zur Verfügung, der während des gesamten Lebenszyklus des Servers genutzt werden kann.

Lifecycle Controller vereinfacht die lokale und Remote-Verwaltung während des gesamten Serverlebenszyklus – von der Bereitstellung über Patching und Aktualisierung bis hin zu Wartung und Benutzeranpassung. Lifecycle Controller beinhaltet verwalteten und beständigen Speicher, über den die Systemverwaltungsfunktionen und Betriebssystem-Gerätetreiber direkt auf dem Server ausgeführt werden können. Dadurch entfällt der Bedarf an medienbasierten Systemverwaltungstools und -dienstprogrammen, die normalerweise für die Systemverwaltung benötigt werden.

Sie können die folgenden Vorteile nutzen:

- **Verbesserte Verfügbarkeit:** Sie erhalten frühzeitige Benachrichtigungen zu potenziellen oder tatsächlichen Fehlern, sodass Sie einen Serverausfall verhindern oder den zeitlichen Aufwand für die Wiederherstellung nach einem Ausfall reduzieren können.
- **Verbesserte Produktivität und geringere Gesamtbetriebskosten:** Die Reichweite von Administratoren wird auf eine größere Anzahl von Remote-Servern ausgeweitet. Dies hilft IT-Mitarbeitern dabei, produktiver zu arbeiten und reduziert zudem die Betriebskosten (zum Beispiel Reisekosten).
- **Verbesserte Sicherheit:** Durch die Bereitstellung eines sicheren Zugriffs auf Remote-Server können Administratoren geschäftskritische Verwaltungsfunktionen ausführen und die Server- und Netzwerksicherheit erhalten.
- **Erhöhte Effizienz:** Über Dell OpenManage Essentials und Konsolen von Dell Partnern können Sie die Verwaltung der Serverkonfiguration automatisieren. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung bei gleichzeitiger Skalierung der Serverbereitstellungen.

Lesen Sie für weitere Informationen zu iDRAC das Benutzerhandbuch mit dem Titel *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide* (Integrierter Dell Remote Access Controller) auf dell.com/esmmanuals.

Vorteile bei der Verwendung von Lifecycle Controller-Remote Services

Für die meisten gängigen Verwaltungsaufgaben ist mehr Zeit erforderlich, da die Funktionen zwischen mehreren Tools aufgeteilt werden. Aufgaben wie Bereitstellung und Aktualisierung erfordern mehrere Tools und mehrere Medienformate. Für die Ausführung der Aufgaben müssen Sie möglicherweise manuell nach Ressourcen wie z. B. Treibern und Firmware suchen.

Der Lifecycle Controller Remote Service vereinfacht diese Verwaltungsaufgaben auf folgende Weise bzw. dank folgender Optionen:

- Integrierte Schnittstelle für den Zugriff auf mehrere Funktionen
- Möglichkeit zur Durchführung von Systemverwaltungsaufgaben wie Bereitstellung, Provisionierung und Aktualisierung über eine einheitliche Schnittstelle
- Automatischer Download der erforderlichen Treiber- und Firmware-Programme zum Ausführen von Aktualisierungen und Verwalten von Systemen
- Reduzierung von Fehlern und Sicherheitsrisiken

Wichtige Funktionen

Sie können mithilfe von Lifecycle Controller-Remote Services die folgenden Systemverwaltungstasks durchführen:

- Betriebssystem- und Treiberinstallation
- Lizenzverwaltung
- Firmware-Aktualisierung, einschließlich BIOS, iDRAC/LC, Rückwandplatten- und Gehäuse-Controller, RAID, NIC/CNA, Fibre Channel-Host-Bus-Adapter, PCIe-SSDs und SAS-HDDs und SSDs und SATA-HDD
- Teilersatz und automatische Wiederherstellung der Serverkonfiguration
- Einholung von Informationen der Hardware-Bestandsaufnahme
- Abruf und Einrichtung der Konfiguration für NIC/CNA, Fibre Channel-Host-Bus-Adapter (FC-HBA) und RAID
- Abrufen und Einrichten der BIOS-Konfiguration und der BIOS-Kennwörter

- Vollständiges Exportieren des Lifecycle-Protokolls und Hinzufügen von Arbeitshinweisen
- Exportieren des aktuellen und werkseitigen Hardware-Bestandprotokolls
- Verwaltung, Anbindung und Starten von vFlash SD-Kartenpartitionen
- Sperren der Controller mithilfe eines lokalen Schlüssels
- Exportieren und Importieren des Serverprofils
- Importieren der Serverlizenz
- Anzeigen der Details zur Firmware während der Serveraktualisierung
- Zeitplan und Nachverfolgung des Status von Aktualisierung und Konfiguration
- Import und Export von Serverkonfigurationsprofildateien, die Informationen zu einer Komponentenkonfiguration enthalten
- Leistungsüberwachung für bandexterne Server
- Verbesserte Sicherheit mit Hilfe von Hash-Kennwort
- Anzeigen von Protokollen, Überwachung und Server-Informationen und Konfigurieren von Netzwerkparametern eines Servers mit einem mobilen Gerät
- Löschen von Server-bezogenen Informationen
- Anzeigen des Managed System über die physische Computer-Systemansicht
- Verwaltung des Web-Server-Zertifikats
- Konfigurieren der USB-Verwaltungsschnittstelle
- Anzeigen von SupportAssist Collection zur Lösung geschäftskritischer Probleme
- Ersetzen der Hauptplatine mit der Serverprofil-Import-Funktion

Lifecycle Controller-Remote Services-Funktionen basieren auf dem Lizenztyp, den Sie erwerben. Die verfügbaren Lizenzen sind Basic Management, iDRAC Express, iDRAC Express for Blades oder iDRAC Enterprise. B. Basic Management, iDRAC Express, iDRAC Express for Blades oder iDRAC Enterprise), den Sie kaufen. Weitere Informationen über die Verwaltung von Lizenzen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch mit dem Titel *iDRAC User's Guide*. Weitere Informationen über die Lifecycle Controller-Remote Services-Lizenzierung finden Sie unter [Licensable Features \(Lizenzierbare Funktionen\)](#).

In Lifecycle Controller lizenzierbare Funktionen

Die Web Services-Management (WSMAN)-Lizenz- und Zugriffsrechtspezifikation umfassen alle Lizenz- und Zugriffsrechtinformationen, die erforderlich sind, um die WSMAN-API zu verwenden, die vom integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) mit Lifecycle Controller 2.0 zur Verfügung gestellt wurde.

Lifecycle Controller ist bei PowerEdge-Servern ab der 11. Generation Bestandteil des iDRAC (Express- und Enterprise-Lizenzen sowie vFlash-SD-Kartenfunktion). Auf PowerEdge-Servern der 12., 13. und 14. Generation ist die vFlash-Funktion in der iDRAC Enterprise-Lizenz enthalten. Deshalb müssen Sie vFlash nicht gesondert mit Lifecycle Controller 2.0 und höher lizenzieren. Die PowerEdge-Server der 12., 13. und 14. Generation verwenden nur Express- oder Enterprise-Lizenzen.

Die Verwaltungsfunktionen des Lifecycle Controller erstrecken sich über verschiedene Bereiche und werden durch die Dell Common Information Model (DCIM)-Profilspezifikationen dargestellt, die eine Vielzahl von Details über alle Verwaltungsfunktionen enthalten. Diese Funktionen können kostenlos, teilweise lizenziert oder vollständig lizenziert sein. Des Weiteren wird die Zugänglichkeit einer Funktion dadurch definiert, welche Anmeldeinformationen während der WSMAN-Anfrage angegeben werden, und entspricht zudem den benutzerzugewiesenen Zugriffsrechtinformationen, z. B. Administrator- oder schreibgeschützter Zugriff.

Was ist neu in dieser Version?

Die in dieser Version unterstützten Aktualisierungen:

- Zusätzliche Unterstützung für Dell EMC PowerEdge R640-, R740-, R740xd-, R940- und C6420-Server.
- Zusätzliche Unterstützung für die Löschung von Festplatten (sicher und nicht sicher) über die Funktion SystemErase (Systemlöschung).
- Zusätzliche Unterstützung für die Durchführung von SystemErase mit den Funktionen „Retire“ (Außerbetriebnahme) und „Repurpose“ (Für einen anderen Zweck verwenden) für bandexterne Server.

- Zusätzliche Unterstützung für die UEFI 2.5 Network and Firmware Management Protocols.
- Zusätzliche Unterstützung für die DUP-Abhängigkeit zum Umgang mit Komponentenabhängigkeiten.
- Zusätzliche Option zur Erfassung von iDRAC-Debug-Protokollen mit der Support Assist-Funktion für den Export von Berichten.
- Zusätzliche Unterstützung für die Erstellung von virtuellen Laufwerken für NVMe-Laufwerke mithilfe von Dell PERC S140 – Windows-RAID und Linux-MD-RAID.
- Zusätzliche HTTP-Unterstützung für alle Netzwerkfreigabefunktionen.
- Zusätzliche Unterstützung für 14 neue SNAC-Geräte.
- Zusätzliche Zertifikatsverwaltung für sicheren UEFI Boot.
- Zusätzliche Plattformunterstützung für Dell Precision R7920.

Über Redfish und die Web Service-API


Web Services-Management (WSMAN) ist ein offener Distributed Management Task Force (DMTF)-Standard, der ein Simple Object Access Protocol (SOAP) für die Verwaltung von Servern, Geräten, Anwendungen und verschiedenen Web Services definiert. WSMAN ist ein gängiges Verfahren, mit dem Systeme Verwaltungsinformationen über die gesamte IT-Infrastruktur hinweg nutzen und austauschen können.

DMTF ist ein Branchenverband, der Standards für die Systemverwaltung in den IT-Infrastrukturen von Großunternehmen entwickelt, überarbeitet und vorantreibt. Das DMTF-Datenmodell ist komplex und erfordert in der Regel mehrere Transaktionen, damit einfache Vorgänge wie das Festlegen eines Benutzernamens und Kennworts oder das Gewähren von Administratorrechten für ein Benutzerkonto ausgeführt werden können. Um die Anzahl der Transaktionen zu reduzieren, bietet Lifecycle Controller außerdem ein Dell Datenmodell für die Verwaltung, das auf einem Attributmodell basiert.

Das Scalable Platforms Management Forum hat die Redfish-API der Distributed Management Task Force veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine offene Spezifikation bzw. um ein offenes Schema nach Industriestandard, das auf die Erfüllung der Anforderungen von IT-Administratoren im Hinblick auf eine einfache, moderne und sichere Verwaltung von skalierbarer Plattformhardware ausgelegt ist. Redfish ist ein Verwaltungsstandard der nächsten Generation, bei dem eine Datenmodelldarstellung innerhalb einer Hypermedia-RESTful-Schnittstelle zum Einsatz kommt. Das Datenmodell ist anhand eines Standard- und maschinenlesbaren Schemas definiert. Der Payload der Meldungen wird in JSON ausgedrückt und das Protokoll nutzt OData v4. Redfish ist eine Hypermedia-API und kann zahlreiche Implementierungen über eine einheitliche Schnittstelle darstellen. Die Lösung verfügt über Mechanismen zur Ermittlung und Verwaltung von Rechenzentrumsressourcen, zur Verarbeitung von Ereignissen und zur Verwaltung von Aufgaben.

Über die Lifecycle Controller-API

Lifecycle Controller-Remote Services ist eine standardbasierte Schnittstelle, die eine Integration von Bare-Metal-Bereitstellungen und One-to-many-Betriebssystembereitstellungen für Remote-Server mithilfe von Konsolen ermöglicht. Lifecycle Controller nutzt die Funktionen der Lifecycle Controller-GUI und Lifecycle Controller-Remote Services, um so die Serverbereitstellung zu optimieren und zu vereinfachen.




Lifecycle Controller unterstützt ebenfalls lokale One-to-one-Systemverwaltungsaufgaben mithilfe einer grafischen Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI), wobei die Kernel-based Virtual Machine (KVM, Kernel-basierte virtuelle Maschine) des Servers oder die **virtuelle Konsole** in iDRAC für Betriebssysteminstallation, Aktualisierung, Konfiguration und zum Ausführen von Diagnosen auf einzelnen und lokalen Servern zur Anwendung kommt. Dadurch sind nicht mehr mehrere Options-ROMs für die Hardwarekonfiguration notwendig. Weitere Informationen finden Sie im *Lifecycle-Controller User's Guide* (Lifecycle-Controller Benutzerhandbuch) unter delltechcenter.com/lc.



Über die One-to-many-Verwaltung

Eine Management Station sendet WSMAN- und Redfish-Befehle über ein Netzwerk und diese Befehle durchlaufen von außerhalb der Firewall sicher das Netzwerk und gewährleisten die Sicherheit.



Betrieb über Remote Services

Wenn Sie Lifecycle Controller-Remote-Dienste verwenden, können Sie die folgenden Vorgänge ausführen:

- Bereitstellen und Konfigurieren
- Überwachung
- Wartung
- Erstellen und Planen von Jobs

Themen:

- [Bereitstellung und Konfiguration](#)
- [Überwachung](#)
- [Wartung](#)

Bereitstellung und Konfiguration

Durch die Anwendung verschiedener Lifecycle Controller-Remote Services-Funktionen können Sie während des Lebenszyklus eines Systems verschiedene Konfigurationen darauf ausführen. Sie können bestimmte Vorgänge wie z. B. BIOS-, iDRAC-, RAID-, FC-HBA-, NIC-Konfigurationen sowie Betriebssystembereitstellungen auf dem System durchführen.

Überwachung

Durch die Anwendung verschiedener Lifecycle Controller-Remote Services-Funktionen können Sie Systeme während des gesamten Lebenszyklus verwalten. Zu den Funktionen, mit denen Sie das System überwachen können, zählen die Bestandsaufnahme aktueller Hardware und werkseitig versendeter Hardware, das Lebenszyklusprotokoll, das Systemereignisprotokoll und die Firmware-Bestandsaufnahme.

Wartung

Durch die Anwendung verschiedener Lifecycle Controller-Remote Services-Funktionen können Sie den Zustand eines Systems während des gesamten Lebenszyklus verwalten. Sie können Funktionen wie z. B. Remote-Firmwareverwaltung, Teileaustausch, Serverprofilimport oder -export und Serverbereitstellung nutzen, um ein System zu verwalten.

Erste Schritte mit zusätzlicher API und Links

Führen Sie folgende Schritte durch, um mit der Nutzung der Lifecycle Controller-API zu beginnen:

- 1 Identifizieren Sie die Funktion oder den erforderlichen Verwaltungsvorgang.
- 2 Bestimmen Sie, wie die API für die erforderliche Verwaltungsaktivität aufgebaut wird.
- 3 Verwenden Sie einen Client, um auf die API zuzugreifen.
- 4 Verwenden Sie bei der Interaktion mit der API für den Client die optimalen Verfahrensworkflows, um die Aktivität abzuschließen.

Themen:

- [WSMAN-Profile](#)
- [WSMAN MOF WSDL- und XSD API-Definitionen](#)
- [Web Services Interface Guide \(Leitfaden für Web Services-Schnittstellen\)](#)
- [Attributregistrierungs-XML](#)
- [Ereignismeldungsregistrierungs-XML](#)
- [XML-Schemas](#)
- [Redfish](#)
- [Autorisierungs- und Lizenzierungsanforderungen für den API-Zugriff](#)

WSMAN-Profile

Profile beschreiben das Verhalten jeder Funktion und die notwendigen Klassen, Eigenschaften, Methoden und konfigurierbaren Verwaltungsattribute, die die Funktion darstellen. In den Profildokumenten werden die Funktionen beschrieben, die im Rahmen der Lifecycle Controller-Remote Services unterstützt und im Kontext der CIM-Architektur bereitgestellt werden. Profilspezifikationen werden um verschiedene Verwaltungsbereiche oder -domänen herum organisiert.

WSMAN MOF WSDL- und XSD API-Definitionen

Eine Ergänzung zur Profildokumentation ist die Managed Object File (MOF), die die Implementierung von Dell-spezifischen CIM-Klassen dokumentiert. Web Service Description Language (WSDL)- und XML Schema Definition (XSD)-Dateien beschreiben die daraus resultierende Funktionalität.

Web Services Interface Guide (Leitfaden für Web Services-Schnittstellen)

Der Web Services Interface Guide (WSIG, Leitfaden für Web Services-Schnittstellen) dient als Richtlinie für die Verwendung der verfügbaren Funktionen der Web Services-Schnittstellen der Lifecycle Controller-Remote Services. Er bietet Informationen und Beispiele für die Verwendung der Web Services für das WSMAN-Protokoll mithilfe von Windows WinRM und Open Source-basierten WSMANCLI-Befehlszeilenprogrammen.

- Windows-Version – http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20438393.aspx
- Beispiele für Windows-Batchdatei – http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20066179.aspx

- Linux-Version – http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20438394.aspx
- Beispiele für WSMAN-Shell-Skript für Linux – http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20066181.aspx

Attributregistrierungs-XML

In der Attributregistrierung werden alle Attribute und Eigenschaften für die entsprechende Komponente im XML-Format aufgeführt. Weitere Informationen zu Attributregistrierungen für RAID, NICs, iDRAC, BIOS, FC-HBAs und PCIe-SSDs finden Sie unter <http://en.community.dell.com/dell-groups/dtcmmedia/m/mediagallery/20440476>.

Ereignismeldungsregistrierungs-XML

Die Meldungsregistrierungs-XML beschreibt alle Meldungen, Meldungs-IDs und Meldungsargumente von allen Profilen.

Diese komprimierte Datei enthält die iDRAC- und Lifecycle Controller-Ereignis- und -Fehlermeldungsdaten im XML-Format und erfüllt damit die Vorgaben des XML-Schemas für die DMTF DSP0228-Meldungsregistrierung. Die komprimierte Datei enthält außerdem eine XSL-Datei, die zum einfachen Durchsuchen des Inhalts dient.

Um das Dokument *Dell Event Message Reference Guide (Dell Referenzhandbuch für Ereignismeldungen)* anzuzeigen, rufen Sie <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/Lifecycle-controller#attributereg> auf und klicken Sie auf die neueste OpenManage-Software-Version. Im Referenzdokument für Ereignismeldungen finden Sie Informationen zu den Ereignis- und Fehlermeldungen, die von der Firmware und anderen Agenten generiert werden, die die Systemkomponenten überwachen. Diese Ereignisse werden protokolliert und dem Benutzer auf sämtlichen Systemverwaltungskonsolen angezeigt.

XML-Schemas

Im *Lifecycle Controller XML Schema Guide (Leitfaden für Lifecycle Controller-XML-Schemas)* wird erläutert, wie der Lifecycle Controller XML-Daten interpretiert, um verschiedene XML-Ausgaben des Lifecycle Controller zu beschreiben:

- Protokolle
- Konfigurationsergebnisse
- Hardware-Bestandsaufnahme
- Attribute
- Profile der Server-Konfiguration

ANMERKUNG: Um auf das Handbuch *Lifecycle Controller XML Schema Guide (Lifecycle Controller-XML-Schema)* zuzugreifen, verwenden Sie den Link http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20270305

Redfish

Bei Redfish handelt es sich um eine webbasierte API. Der Zugriff auf Ressourcen erfolgt also über vom Client bereitgestellte URLs. URLs sind erforderlich, um Redfish-Ressourcen zu identifizieren. Die Redfish-API verwendet eine einfache URL-Hierarchie, die bei allen Ressourcen dem Muster `/redfish/v1/` folgt. Verwenden Sie für den Zugriff auf Redfish-Ressourcen das URL-Schema `https://<iDRAC IP>/redfish/v1/<Ressourcenpfad>`.

Der Redfish API Reference Guide (Redfish-API-Referenzhandbuch) bietet einen Überblick über den Redfish Scalable Platforms Management API-Standard und beschreibt die Dell Implementierung von Redfish für die 12., 13. und 14. Generation der PowerEdge-Server, bereitgestellt durch den Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) mit Lifecycle Controller.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20442330.

Autorisierungs- und Lizenzierungsanforderungen für den API-Zugriff

Es gibt vier Stufen bei der iDRAC-Lizenzierung:

ANMERKUNG: Verwenden Sie den Link en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20067632.aspx, um den Informationsbericht *WSMAN License and Privilege Specification* (Lizenzierungs- und Zugriffsrechtspezifizierung für WSMAN) herunterzuladen.

- Basisverwaltung mit IPMI
- Express
- Express für Blades
- Enterprise

Tabelle 1. Lizenzierung

Funktion	Basisverwaltung mit IPMI	iDRAC Express	iDRAC Express für Blades	iDRAC Enterprise
Remote Firmware Update (Remote-Aktualisierung der Firmware)	*Ja	Ja	Ja	Ja
Repository-basierte Aktualisierung	Nein	Nein	Nein	Ja
Automatische Aktualisierung	Nein	Nein	Nein	Ja
Betriebssystembereitstellung	Nein	Ja	Ja	Ja
Gerätekonfiguration	*Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnose	Ja	Ja	Ja	Ja
Server-Profil Export	Nein	Nein	Nein	Ja
Serverprofil-Import	Ja	Ja	Ja	Ja
Teilersetzung	Nein	Ja	Ja	Ja
Remote Services (über WSMAN)	Ja	Ja	Ja	Ja

* Zeigt an, dass die Funktion nur auf den neuesten verfügbaren PowerEdge-Servern unterstützt wird.

Integrieren der Lifecycle Controller-API

In diesem Kapitel ist beschrieben, welche Ressourcen erforderlich sind, um die Lifecycle Controller-API in eine Anwendung zu integrieren:

- **API-Clients:** führt die API-Clients auf, die für die Unterstützung von WinRM oder WSMAN zur Verfügung stehen. Die API-Clients ermöglichen Ihnen die Erstellung von Anwendungen in einer Vielzahl von Programmiersprachen.
- **Leitfaden für optimale Verfahren** – Enthält Informationen über die gängigen Workflows; es werden gebrauchsfertige Python-Skripts für alle gängigen Workflows zur Verfügung gestellt.
- **Beispielskripts und Hilfsprogramme** – Enthält zusätzliche Arbeitsbeispiele und Referenzen.
- **Anwendungen, die Lifecycle Controller-Remote Services verwenden** – Enthält verschiedene bestehende Anwendungen, die bereits mit der Lifecycle Controller-API integriert sind.
- **Installation und Konfiguration von WinRM und OpenWSMAN** – Enthält Ressourcen zur Konfiguration von WinRM und WSMAN.

Themen:

- [API-Clients](#)
- [Workflowreferenzen für optimale Verfahren](#)
- [Beispielskripts und Hilfsprogramme](#)
- [Anwendungen, die Lifecycle Controller-Remote Services verwenden](#)
- [Installation und Konfiguration von WinRM und OpenWSMAN](#)

API-Clients

Links auf verschiedene API-Clients:

- Skripterstellung-API für WinRM, MSDN — [msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384469\(VS.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384469(VS.85).aspx)
- Redfish – <https://www.dmtf.org/standards/redfish>
- Openwsman-CLI – <https://github.com/Openwsman/wsmancli>
- Windows PowerShell-Blog — blogs.msdn.com/PowerShell
- Windows PowerShell ScriptCenter — microsoft.com/technet/scriptcenter/hubs/msh.mspix
- Recite - Interaktive WSMAN-Skripterstellungsumgebung — en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/3757.recite-interactive-ws-man-scripting-environment.aspx
- Intel WSMAN Java Client-Bibliothek — software.intel.com/en-us/articles/download-the-latest-intel-ws-management-java-client-library

Workflowreferenzen für optimale Verfahren

Weitere Informationen finden Sie im Best Practices Guide (Leitfaden zu Best Practices) unter www.dell.com/support.

Beispielskripts und Hilfsprogramme

Es stehen einige Beispielskripts für die Verwendung der Lifecycle Controller-API mit Recite zur Verfügung. Recite ist ein Python-basiertes Hilfsprogramm mit einer einfach aufgebauten und schnellen Schnittstelle zur Verwendung der Lifecycle Controller-API. Es verfügt über einen interaktiven Modus, der hilfreich ist, wenn ein einzelner Befehl auf einem Server oder ein Befehlsstapel ausgeführt werden soll, um eine Vorgangssequenz zu automatisieren.

- Interaktive Recite-Umgebung — en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/3757.recite-interactive-ws-man-scripting-environment.aspx
- Andere Beispiele zur Scripterstellung – en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1981.scripting-the-dell-Lifecycle-controller.aspx

Anwendungen, die Lifecycle Controller-Remote Services verwenden

Die folgenden Anwendungen verwenden Lifecycle Controller-Remote Services:

- Dell OpenManage Integration Suite für Microsoft System Center: <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/4111.openmanage-integration-suite-for-microsoft-system-center>
- OpenManage Essentials – Systemverwaltung: delltechcenter.com/ome
- Chassis Management Controller (CMC): delltechcenter1.com/cmc

Installation und Konfiguration von WinRM und OpenWSMAN

Es wird empfohlen, WinRM 3.0 auf Windows Management Stations zu verwenden. WinRM 3.0 wird standardmäßig als Teil von Windows 8, Windows 10 und Windows Server 2012 installiert. Es kann auch als Teil des Windows Management Framework Core-Pakets auf den folgenden Betriebssystemen installiert werden:

- Windows Server 2008 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Vista SP1
- Windows Vista SP2
- Windows XP SP3
- Windows Server 2012
- Windows 8
- Windows 10

ANMERKUNG: Wenn Sie WinRM und WSMAN zum Konfigurieren vieler Attribute (etwa 60 Attribute oder mehr) verwenden, kann es zu einem iDRAC-Zeitüberschreitungsfehler kommen. Um den iDRAC-Zeitüberschreitungsfehler zu vermeiden, können Sie das Server Configuration Profile (SCP)-Verfahren zur Durchführung des Einrichtungsvorgangs verwenden.

Weitere Informationen zur Installation von WinRM 3.0 als Teil des Windows Management Framework Core-Pakets finden Sie in Artikel 968929 der Microsoft Knowledge Base unter technet.microsoft.com/.

Zu Versionen von Windows Remote Management, siehe [technet.microsoft.com/en-us/library/ff520073\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff520073(v=ws.10).aspx)

Zur Installation und Konfiguration von Windows Remote Management, siehe [msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384372\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384372(v=vs.85).aspx).

Bei der OpenWSMAN-CLI handelt es sich um einen Open Source-basierten Linux WSMAN-Client. Der Quellcode der OpenWSMAN-CLI und die Installationsinformationen sind verfügbar unter openwsman.github.io.

ANMERKUNG:

Informationen über **TLS (Transport Layer Security)**

- Um eine sichere Verbindung sicherzustellen, empfiehlt Dell die Verwendung von TLS 1.1 und höher.
- Standardmäßig ist iDRAC für die Verwendung von TLS1.1 konfiguriert. Wenn Sie ältere Versionen von Windows ausführen, installieren Sie die erforderlichen Windows-Aktualisierungen und ändern Sie die Registrierung für TLS 1.1 oder die neueste Version.
- Zum Verwenden von TLS 1.1 benötigen Sie Version 2.6.0 der WSMAN-CLI. Wenn Sie eine ältere Version der WSMAN-CLI verwenden möchten, sollten Sie die iDRAC-TLS-Einstellung zu TLS 1.0 ändern.
- Möchten Sie Befehle zum Aufrufen in WSMAN 2.6.0 kompilieren, verwenden Sie als Trennzeichen &. Das Komma (,) wird als Trennzeichen nicht unterstützt.

Social Media-Referenz

Um die neuesten Informationen abzurufen, gehen Sie auf Dell TechCenter, und suchen Sie dort nach den gewünschten Informationen.

Tabelle 2. Produktinformationen

Produktname und zugehörige Themen	Link zum Dell TechCenter
Lifecycle-Controller	en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1979.lifecycle-controller.aspx
Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)	en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/3204.dell-remote-access-controller-drac-idrac.aspx
Chassis Management Controller	en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1987.dell-chassis-management-controller.aspx
Beitrag zur Dell TechCenter-Community und den Best Practices	en.community.dell.com/techcenter/extras/w/wiki/3836.contributing-to-dell-techcenter-community.aspx
Allgemeines Forum zur Systemverwaltung	en.community.dell.com/techcenter/systems-management/f/4469.aspx

Systemverwaltungsforen

Die Seite **Dell Systems Management (Dell Systemverwaltung)** im Dell TechCenter enthält Informationen über die gesamte Palette von Dell OpenManage-Produkten, integrierte Dell Verwaltung, Dell KACE und die Integration mit Systemverwaltungskonsolen von Drittanbietern. Darüber hinaus werden Systemverwaltungs-Wikis, Foren und Blogs täglich aktualisiert, in denen Fragen beantwortet, verschiedene Themen diskutiert und Informationen von IT-Fachleuten und Administratoren bereitgestellt werden.

Weitere Informationen zu Systemverwaltungsforen finden Sie unter en.community.dell.com/techcenter/systems-management/f/4469.aspx.

Themen:

- [Zugehörige Dokumentation](#)
- [Zugriff auf Dokumente der Dell Support-Website](#)
- [Kontaktaufnahme mit Dell](#)

Zugehörige Dokumentation

Zusätzlich zu diesem Handbuch finden Sie Informationen in folgenden Handbüchern, die unter dell.com/support/home oder dell.com/idracmanuals zur Verfügung stehen:

- Die *Lifecycle Controller-Online-Hilfe* enthält Informationen zu den in der GUI verfügbaren Feldern und die dazugehörigen Beschreibungen. Zum Anzeigen der Online-Hilfeinformationen in der Lifecycle Controller-Benutzeroberfläche klicken Sie auf **Help (Hilfe)** in der oberen rechten Ecke oder drücken Sie <F1>.
- Die *Lifecycle Controller Anmerkungen zur Version* steht mit dem Produkt. Zum Lesen der Versionshinweise in der Lifecycle Controller-Benutzeroberfläche klicken Sie auf **About (Informationen)** und klicken Sie dann auf **View Release Notes (Versionshinweise)**

anzeigen). Es steht auch eine Webversion zur Verfügung. Diese gibt den letzten Stand der Änderungen am System oder an der Dokumentation wieder und enthält erweitertes technisches Referenzmaterial für Benutzer oder Techniker.

- *Dell iDRAC Licensing White Paper (Whitepaper zur Dell iDRAC-Lizenzierung)* im Dell TechCenter. Dieses Dokument bietet einen Überblick über die digitale Lizenzierung von iDRAC und es wird beschrieben, wie die neueste Lizenzierung sich von der iDRAC-Lösung unterscheidet, die auf Power Edge-Servern verfügbar ist. Das Whitepaper enthält außerdem Informationen über iDRAC Express und andere Enterprise-Angebote.
- Das Schnellstarthandbuch zu Lifecycle Controller-Remote Services für PowerEdge-Server mit dem Titel *Lifecycle Controller Remote Services For PowerEdgeServers Quick Start Guide* enthält Informationen zur Verwendung der Remote-Services.
- Das Systems Management-Handbuch *Systems Management Overview Guide* bietet zusammengefasste Informationen zu den verschiedenen Dell Software-Produkten, die für Systems Management Tasks verfügbar sind.
- Das iDRAC-Benutzerhandbuch *Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) User's Guide* enthält Informationen über die Konfiguration und Verwendung von iDRAC für Rack-, Tower- und Blade-Server, um per Remote-Zugriff das System und dessen freigegebene Ressourcen über ein Netzwerk zu verwalten und zu überwachen.
- Das Dell Repository Manager-Benutzerhandbuch *Dell Repository Manager User's Guide* stellt Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Paketen und Repositories mit Dell Update Packages (DUPs) für Systeme bereit, auf denen unterstützte Microsoft Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden.
- Der Abschnitt „Von Lifecycle Controller unterstützte Dell Systeme und Betriebssysteme“ der *Dell Systems Software Support Matrix* enthält eine Liste der Dell Systeme und der Betriebssysteme, die auf den Zielsystemen bereitgestellt werden können.
- Das PERC 9-Benutzerhandbuch *PowerEdge RAID Controller (PERC) 9 User's Guide* enthält Informationen zur Spezifikation und Konfiguration von PERC 9-Controllern.
- Das *Glossar* enthält Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Begriffen.
- Das Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage-Serveraktualisierungs-Dienstprogramm *Dell OpenManage Server Update Utility User's Guide* enthält Informationen zur Verwendung der DVD-basierten Anwendung für die Identifizierung und Anwendung von Aktualisierungen auf das System.

Die folgenden Systemdokumente sind erhältlich, um weitere Informationen zur Verfügung zu stellen:

- In den mit dem System gelieferten Sicherheitshinweisen finden Sie wichtige Informationen zur Sicherheit und zu den Betriebsbestimmungen. Weitere Betriebsbestimmungen finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance. Garantieinformationen können möglicherweise als separates Dokument beigelegt sein.
- Die Rack-Installationsanleitungen *Rack Installation Instructions*, die jeder Rack-Lösung beiliegen, beschreiben den Einbau des Systems in ein Rack.
- Das Handbuch zum Einstieg *Getting Started Guide* enthält eine Übersicht über die Systemfunktionen, die Einrichtung des Systems und technische Daten.
- Im *Benutzerhandbuch* erhalten Sie Informationen über Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zur Installation oder zum Austausch von Systemkomponenten.
- *Handbuch zur Lifecycle Controller-Web Services-Schnittstelle für Windows und Linux*.

Whitepaper helfen Ihnen dabei, Detailinformationen zu geschäftskritischen Prozessen zu erhalten, die Sie durch die Verwendung von Firmware-Produkten wie Lifecycle Controller, iDRAC usw. durchführen können. Sie können diese Prozesse mithilfe der GUI-Funktionen, über RACADM-Befehle und WS-MAN-Befehle ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/techcenter/lc.

Weitere Informationen zu Best Practices finden Sie im Best Practices-Leitfaden unter www.delltechcenter.com.

Zugriff auf Dokumente der Dell Support-Website

Sie können auf eine der folgenden Arten auf die folgenden Dokumente zugreifen:

- Verwendung der folgenden Links:
 - Für alle Enterprise-Systemverwaltungsdokumente: Dell.com/SoftwareSecurityManuals
 - Für OpenManage-Dokumente: Dell.com/OpenManageManuals
 - Für Remote-Enterprise-Systemverwaltungsdokumente: Dell.com/esmmanuals
 - Für Dokumente zu iDRAC und Lifecycle Controller: Dell.com/idracmanuals
 - Für OpenManage Connections Enterprise-Systemverwaltungsdokumente: Dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement

- Für Dokumente zu Wartungstools: [Dell.com/ServiceabilityTools](https://www.dell.com/serviceabilitytools)
- Für Client Command Suite-Systemverwaltungsdokumente: [Dell.com/DellClientCommandSuiteManuals](https://www.dell.com/dellclientcommandsuitemanuals)
- Gehen Sie auf der Dell Support-Website folgendermaßen vor:
 - a Rufen Sie die Website [Dell.com/Support/Home](https://www.dell.com/support/home) auf.
 - b Klicken Sie unter **Select a product** (Produkt auswählen) auf **Software & Security** (Software und Sicherheit).
 - c Klicken Sie im Gruppenfeld **Software & Security** (Software & Sicherheit) auf einen der folgenden Links:
 - **Enterprise Systems Management (Verwaltung von Systemen der Enterprise-Klasse)**
 - **Remote Enterprise Systems Management (Remote-Verwaltung von Systemen der Enterprise-Klasse)**
 - **Serviceability Tools (Wartungstools)**
 - **Dell Client Command Suite**
 - **Connections Client Systems Management (Connections Client-Systemverwaltung)**
 - d Um ein Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf die jeweilige Produktversion.
- Verwendung von Suchmaschinen:
 - Geben Sie den Namen und die Version des Dokuments in das Kästchen „Suchen“ ein.

Kontaktaufnahme mit Dell

ANMERKUNG: Wenn Sie über keine aktive Internetverbindung verfügen, so finden Sie Kontaktinformationen auf der Eingangsrechnung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog.

Dell bietet verschiedene Optionen für Online- und Telefonsupport an. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Ihrem Gebiet möglicherweise nicht verfügbar. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

- 1 Rufen Sie die Website [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) auf.
- 2 Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
- 3 Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste **Choose a Country/Region** (Land oder Region auswählen) am unteren Seitenrand aus.
- 4 Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.

Begriffe und Definitionen

In der folgenden Tabelle sind die Begriffe aufgeführt, die in diesem Dokument verwendet werden sowie deren Definitionen.

Tabelle 3. Begriffe und Definitionen

Begriff	Definition
LC	Lifecycle-Controller
Aufzählen	Bezieht sich auf den Vorgang WS-MAN ENUMERATE, so wie in Kapitel 8.2 von DSP0226_V1.1 und Kapitel 9.1 von DSP0227_V1.0 beschrieben.
Abrufen	Bezieht sich auf den Vorgang WS-MAN GET, so wie in Kapitel 7.3 von DSP00226_V1.1 und Kapitel 7.1 von DSP0227_V1.0 beschrieben.
iDRAC	Integrated Dell Remote Access Controller, ein Verwaltungscontroller für Blades, Racks und Tower Server.
USC	Unified Server Configurator
iSCSI	Internet Small Computer System Interface, ein Internet Protocol (IP)-basierter Speichernetzwerkstandard für das Verbinden von Datenspeichereinrichtungen
SSM	System Services Manager
CSIOR	Systeminventar beim Neustart erfassen
SSIB	System Services Information Block (Systemdienst-Informationsblock)
UEFI (UEFI-Modus)	Unified Extensible Firmware Interface (Vereinheitlichte, erweiterbare Firmwareschnittstelle).
BIOS	Basic Input/Output System (Grundlegendes Eingabe-/Ausgabesystem)
Netzwerkadapter	Network Interface Controller (Netzwerkschnittstellen-Controller)
FC-HBA	Fibre Channel – Host-Bus-Adapter
FGDD	Fully Qualified Device Description (Vollständig qualifizierte Gerätebeschreibung)
LCL	Lifecycle-Protokoll
WSIG	Web Services Interface Guide (Leitfaden für Web Services-Schnittstellen)
WSMan	Web Service Management
RACADM	Remote Access Controller Admin (eine Scripting-Schnittstelle für den iDRAC und Lifecycle Controller)