

Inspiron 13 7000

Nastavenie a technické údaje

Model počítača: Inspiron 13-7370
Regulačný model: P83G001
Regulačný typ: P83G



Poznámky, upozornenia a výstrahy



POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.



VAROVANIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.



VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

Autorské práva © 2017 Spoločnosť Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC a iné ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné ochranné známky môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

2017-07

Rev. A00

Obsah

Nastavenie počítača.....	5
Vytvorte jednotku obnovenia USB pre systém Windows.....	8
Preinštalovanie systému Windows pomocou obnovovacieho média USB.....	9
Pohľady.....	10
Predná strana.....	10
Vľavo.....	11
Vpravo.....	12
Podstavec.....	13
Obrazovka (dotyková).....	14
Obrazovka (bez dotykového ovládania)	15
Spodná strana.....	16
Technické údaje.....	17
Informácie o systéme.....	17
Model počítača.....	17
Rozmery a hmotnosť:.....	17
Operačný systém.....	18
Pamäť.....	18
Porty a konektory.....	19
Komunikačné rozhrania.....	19



Wireless (Bezdrôtové pripojenie).....	20
Audio.....	20
Skladovanie.....	21
Čítačka pamäťových kariet.....	21
Klávesnica.....	21
Kamera.....	22
Dotyková plocha.....	22
Napájací adaptér.....	23
Batéria.....	23
Displej.....	24
Video.....	25
Prostredie počítača.....	25

Klávesové skratky.....27

Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell.....29

Zdroje svojpomoci.....	29
Kontaktovanie spoločnosti Dell.....	30

Identifier

GUID-B01A69CF-218B-4645-A8F1-0594AB40BD95

Status

In Translation

Nastavenie počítača

- 1 Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania.




2 Dokončíte inštaláciu operačného systému.


Pre Windows:

a) Pripojte sa k sieti.



 **POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.**

b) Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte nové konto.



Pre Ubuntu:


Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

3 Nájdiťte aplikácie Dell v systéme Windows.



Zaregistrujte svoj počítač

Pomoc a technická podpora firmy Dell



Pomoc od technickej podpory – Kontrola a aktualizácia vášho počítača

4 Vytvorte jednotku obnovenia pre systém Windows. Odporúča sa, aby ste si vytvorili jednotku obnovenia určenú na opravu problémov, ktoré sa môžu v systéme Windows vyskytnúť.

Ďalšie informácie si prečítajte v časti [Vytvorte jednotku obnovenia USB pre systém Windows](#).




Identifier GUID-2D4FD3BB-D11E-4568-9B46-51EF228459EA

Status Translated

Vytvorte jednotku obnovenia USB pre systém Windows

Spoločnosť Dell odporúča, aby ste si vytvorili jednotku obnovenia určenú na opravu problémov, ktoré sa môžu v systéme Windows vyskytnúť. Na vytvorenie jednotky obnovenia je potrebný prázdny USB kľúč s minimálnou kapacitou 16 GB.

 **POZNÁMKA: Nasledujúce kroky sa môžu líšiť v závislosti od verzie nainštalovaného systému Windows. Najnovšie pokyny nájdete na [stránke podpory spoločnosti Microsoft](#).**

- 1 Pripojte USB kľúč k počítaču.
- 2 Vo vyhľadávaní Windows zadajte výraz **Recovery** (Obnovenie).
- 3 Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na **Create a recovery drive** (Vytvoriť obnovovaciu jednotku).
Zobrazí sa okno **User Account Control** (Ovládanie používateľských kont).
- 4 Pokračujte kliknutím na možnosť **Yes** (Áno).
Zobrazí sa okno **Recovery Drive** (Obnovovacia jednotka).
- 5 Zvoľte položku **Back up system files to the recovery drive** (Zálohovať systémové súbory na obnovovaciu jednotku) a kliknite na **Next** (Ďalej).
- 6 Stlačte možnosť **USB flash drive** (USB kľúč) a kliknite na **Next** (Ďalej).
Zobrazí sa hlásenie s upozornením, že všetky dáta na USB kľúči budú vymazané.
- 7 Kliknite na možnosť **Create** (Vytvoriť).


 **POZNÁMKA: Tento proces môže trvať niekoľko minút.**

- 8 Kliknite na položku **Finish** (Dokončiť).

Identifér	GUID-3E5E47A3-671E-4E01-8949-53F6F26DA1D2
Status	Translated

Preinštalovanie systému Windows pomocou obnovovacieho média USB

 **VAROVANIE:** Tento proces slúži na formátovanie pevného disku a odstránenie všetkých dát v počítači. Nezabudnite si pred spustením tejto úlohy zálohovať svoje údaje v počítači.

 **POZNÁMKA:** Pred preinštalovaním systému Windows skontrolujte, že váš počítač má viac než 2 GB pamäte a disponuje viac než 32 GB ukladacieho priestoru.

- 1 Pripojte si obnovovacie médium USB k počítaču.
- 2 Reštartujte počítač.
- 3 Po zobrazení loga spoločnosti Dell na obrazovke stlačte tlačidlo F12, aby ste sa dostali do ponuky zavádzania systému.
Zobrazí sa hlásenie **Preparing one-time boot menu** (Pripravuje sa ponuka jednorazového zavádzania).
- 4 Po načítaní ponuky zavádzania zvolte v časti **UEFI BOOT** (ZAVEDENIE UEFI) možnosť USB obnovovacieho zariadenia.
Systém sa reštartuje a následne sa zobrazí ponuka **Choose the keyboard layout** (Zvoľte si rozloženie klávesnice).
- 5 Zvoľte si rozloženie klávesnice.
- 6 Na obrazovke **Choose an option** (Zvoľte si možnosť) kliknite na položku **Troubleshoot** (Riešenie problémov).
- 7 Kliknite na možnosť **Recover from a drive** (Obnoviť z disku).
- 8 Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:
 - **Just remove my files** (Stačí odstrániť moje súbory) – rýchle formátovanie.
 - **Fully clean the drive** (Úplné vyčistenie disku) – komplexné formátovanie.
- 9 Kliknutím na možnosť **Recover** (Obnoviť) spustíte proces obnovenia.
Dokončenie procesu bude niekoľko minút trvať a váš počítač sa počas neho bude reštartovať.



Identifier GUID-1830ED76-0D0D-4DCE-8DEE-EC5C633533F2


Status In Translation

Pohľady

Identifier GUID-8BC3E7EF-5E69-4AF3-9BAF-88714FD92703

Status In Translation

Predná strana



1 **Kontrolka stavu napájania a batérie / kontrolka aktivity pevného disku**

Ukazuje stav nabíjania batérie alebo aktivitu pevného disku.



POZNÁMKA: Stlačením kombinácie Fn+H sa prepne medzi kontrolkou napájania a stavu batérie a kontrolkou aktivity pevného disku.

Kontrolka aktivity pevného disku

Rozsvieti sa pri čítaní alebo zapisovaní údajov počítačom na pevný disk.

Kontrolka stavu napájania a batérie

Ukazuje stav napájania a nabíjania batérie.

Nepreušované biele svetlo – Napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá na viac než 5 %.


Jantárové – Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na menej než 5 %.

Nesvieti

- Napájací adaptér je pripojený a batéria je úplne nabitá.
- Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na viac než 5 %.
- Počítač je v stave spánku, v stave hlbokého spánku alebo je vypnutý.

Identifér	GUID-16DD1D68-E636-4CC3-A0C0-D2EE94025977
Status	In Translation

Vlavo



1 Port napájacieho adaptéra

Napájací adaptér pripojte do počítača, aby mal zdroj napätia a nabíala sa jeho batéria.

2 Port USB 3.1 1. generácie (typu C)/DisplayPort

Pripojte periférne zariadenia, ako napríklad externé úložné zariadenia, tlačiarne a externé displeje. Poskytuje prenos údajov až do 5 GB/s.


 **POZNÁMKA: Na pripojenie zariadenia DisplayPort je potrebný adaptér (predáva sa samostatne).**


3 Port HDMI

Pripojte TV alebo iné zariadenie s podporou HDMI vstupu. Poskytuje výstup obrazu a zvuku.

4 Port USB 3.1 1. generácie s podporou PowerShare

Pripojenie periférnych zariadení, ako sú napríklad ukladacie zariadenia a tlačiarne. Poskytuje prenos údajov až do 5 GB/s. Technológia PowerShare vám umožňuje nabíjať zariadenia USB aj vtedy, keď je počítač vypnutý.

 **POZNÁMKA: Ak je váš počítač vypnutý alebo je v stave dlhodobého spánku, musíte pripojiť napájací adaptér, aby ste mohli napájať svoje zariadenia pomocou portu PowerShare. Túto funkciu musíte zapnúť v nastavení BIOS.**

 **POZNÁMKA: Niektoré USB zariadenia sa nemusia nabíjať, keď je počítač vypnutý alebo v stave spánku. V takýchto prípadoch zapnite počítač, aby ste nabíli zariadenie.**

5 Port náhlavnej súpravy

Pripojte slúchadlá alebo náhlavnú súpravu (kombinácia slúchadiel a mikrofónu).



Identifér	GUID-EB96A8D1-DC3E-4B59-BF30-EE3A72D67896
Status	In Translation

Vpravo



1 **Zásuvka pre kartu SD**

Umožňuje zapisovanie a čítanie kariet SD.

2 **Port USB 3.1. generácie**

Pripojenie periférnych zariadení, ako sú napríklad ukladacie zariadenia a tlačiarne. Poskytuje prenos údajov až do 5 GB/s.

3 **Otvor pre bezpečnostný kábel (pre zabezpečenie Noble)**

Slúži na pripojenie bezpečnostného kábla ako prevencia proti nedovolenému premiestňovaniu vášho počítača.

Identifér	GUID-AB338737-CE3F-4603-97E8-09BF3BAA23C8
Status	In Translation

Podstavec



1 Dotyková plocha

Posunutím prsta na dotykovom paneli presuniete kurzor myši. Ťuknutie znamená kliknutie ľavým tlačidlom a ťuknutie dvomi prstami znamená kliknutie pravým tlačidlom.

2 Oblasť kliknutia ľavým tlačidlom

Stlačenie znamená kliknutie ľavým tlačidlom.

3 Oblasť kliknutia pravým tlačidlom

Stlačenie znamená kliknutie pravým tlačidlom.



4 Tlačidlo napájania s voliteľným snímačom odtlačkov prstov

Stlačením sa počítač zapne, ak bol vypnutý, v režime spánku alebo v stave hibernácie.

Stlačením sa počítač uvedie do režimu spánku, ak bol zapnutý.


Stlačením a podržaním na 4 sekundy sa vykoná vynútené vypnutie počítača.

Priložením prsta na snímač odtlačkov prstov sa prihlásite do počítača. Snímač odtlačkov prstov umožní vášmu počítaču rozpoznať vaše odtlačky prstov ako prístupové heslo.

-  **POZNÁMKA:** Snímač odtlačkov prstov musíte nakonfigurovať, aby registroval vaše odtlačky prstov a umožnil prístup.
-  **POZNÁMKA:** V možnostiach napájania môžete prispôsobiť správanie tlačidla napájania. Ďalšie informácie si nájdite v časti *Me and My Dell* na stránke www.dell.com/support/manuals.

Identifier	GUID-70D59BC7-A9B6-4979-9C11-937833FDDE56
Status	In Translation

Obrazovka (dotyková)



- 1 **Lavý mikrofón**
Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.
- 2 **Vysielač infračervených vln**
Vydáva infračervené svetlo, ktoré infračervenej kamere umožňuje snímať hĺbku a sledovať pohyb.
- 3 **Infračervená kamera**
Funkcia detekcie hĺbky kamery zvyšuje zabezpečenie, keď sa spáruje s overovaním tváre Windows Hello.

4 **Kamera**

Umožňuje videokonverzácie, vyhotovenie fotografií a záznamov videí.

5 **Kontrolka stavu kamery**


Zapne sa pri používaní kamery.

6 **Pravý mikrofón**

Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.

Identifier	GUID-30CF7A8C-C7ED-46BF-A5FA-6F6B9E6B7C5B
Status	In Translation

Obrazovka (bez dotykového ovládania)



1 **Lavý mikrofón**

Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.

2 **Kamera**

Umožňuje videokonverzácie, vyhotovenie fotografií a záznamov videí.

3 **Kontrolka stavu kamery**

Zapne sa pri používaní kamery.

4 **Pravý mikrofón**



Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.

Identifier **GUID-EBF54169-0CDB-472C-A7EF-1E30DEA28066**

Status **In Translation**

Spodná strana



1 **Ľavý reproduktor**

Poskytuje zvukový výstup.

2 **Etiketa servisného štítku**

Servisný štítok je jedinečný alfanumerický identifikátor, ktorý umožňuje servisným technikom spoločnosti Dell identifikovať hardvérové komponenty vášho počítača a získavať záručné informácie.

3 **Pravý reproduktor**

Poskytuje zvukový výstup.

Identifíer	GUID-E1BA77B3-C94D-4553-BF74-13EFA6C5A6A6
Status	In Translation

Technické údaje

Identifíer	GUID-9BB7C69C-75C3-48C8-B880-6C441B581B57
Status	In Translation

Informácie o systéme

Tabuľka 1. Informácie o systéme

Procesor	Intel Core i5/i7 8. generácie
Čipová sada	Integrovaná v procesore

Identifíer	GUID-E98B8D7D-D743-4B9D-9ACC-31F9FA01DFBA
Status	In Translation

Model počítača

Tabuľka 2. Model počítača

Model počítača	Inspiron 13-7370
----------------	------------------

Identifíer	GUID-DD3EE88D-C6B3-49E5-888F-6EA42F4F4328
Status	In Translation

Rozmery a hmotnosť:

Tabuľka 3. Rozmery a hmotnosť:

	Dotyková obrazovka	Nedotyková obrazovka
Výška	15,51 mm (0,61 palca)	15,19 mm (0,60 palca)
Šírka	309,66 mm (12,19 palca)	
Hĺbka	215,70 mm (8,49 palca)	



Hmotnosť (maximálna)

1,63 kg (3,59 lb)

1,50 kg (3,31 lb)



POZNÁMKA: Hmotnosť vášho počítača závisí aj od objednanej konfigurácie a odlišností počas výroby.

Identifikátor	GUID-E7D09847-9FD3-49A8-98CD-01C27881D04D
Status	In Translation

Operačný systém

Tabuľka 4. Operačný systém

Podporované operačné systémy

- Ubuntu
- Windows 10 Home (64-bitová verzia)
- Windows 10 Professional (64-bitová verzia)

Identifikátor	GUID-ED38B810-487B-40C3-B99E-DDBAC7D489C7
Status	In Translation

Pamäť

Tabuľka 5. Technické údaje pamäte

Zásuvky

Vstavaná pamäť

Typ

Dvojkanálové DDR4

Rýchlosť

2 133 MHz a 2 400 MHz

Podporované konfigurácie

4 GB, 8 GB a 16 GB

Identifér	GUID-C008BB9E-CA79-42B1-B732-A30152B9D681
Status	In Translation

Porty a konektory

Tabuľka 6. Porty a konektory

Externé:

USB	<ul style="list-style-type: none"> • Jeden port USB 3.1 1. generácie • Jeden port USB 3.1 1. generácie s podporou PowerShare • Jeden port USB 3.1 1. generácie (typu C)/DisplayPort
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> • Jeden port HDMI • Jeden port pre náhlavnú súpravu (kombinovaný port pre slúchadlá a mikrofón)

Tabuľka 7. Porty a konektory

Interné:

Karta M.2	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna zásuvka M.2 na disk SSD • Jedna zásuvka M.2 pre WiFi/Bluetooth
-----------	---

Identifér	GUID-3372A057-F321-408E-BAB6-DFF216923D2A
Status	In Translation

Komunikačné rozhrania

Tabuľka 8. Podporované možnosti komunikácie

Wireless (Bezdrôtové pripojenie)	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g/n/ac • Bluetooth 4.2
----------------------------------	--





POZNÁMKA: Windows 10 má v súčasnosti podporu až do rozhrania Bluetooth 4.1.

Identifér	GUID-B5F0CD0D-6372-4DD6-917B-983C07222058
Status	In Translation

Wireless (Bezdrôtové pripojenie)

Tabuľka 9. Wireless (Bezdrôtové pripojenie)

Prenosová rýchlosť	Až do 867 Mb/s.
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz/5 GHz
Šifrovanie	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitové/128-bitové WEP• AES-CCMP• TKIP

Identifér	GUID-E192B2C2-7887-4613-99B6-62851CCD85B9
Status	In Translation

Audio

Tabuľka 10. Technické údaje o audio zariadeniach

Radič	Realtek ALC3254-CG s technológiou Waves MaxxAudio Pro
Reproduktory	Dva
Výstup reproduktora	<ul style="list-style-type: none">• Priemer: 2 W• Špička: 2,5 W
Mikrofón	Digitálne mikrofónové pole
Ovládanie hlasitosti	Klávesové skratky na ovládanie médií

Identifér	GUID-B998DF35-07D4-4C0C-BA7F-157C709E187E
Status	In Translation

Skladovanie

Tabuľka 11. Technické údaje úložiska

Rozhranie	<ul style="list-style-type: none"> • SATA 6 Gb/s • PCIe x4 tretej generácie až do 32 Gb/s
Disk SSD (Solid State Drive)	Jedna jednotka M.2
Podporovaná kapacita	Až do 512 GB

Identifér	GUID-6DD8D188-F56A-4F29-8204-6F0205D8E270
Status	In Translation

Čítačka pamäťových kariet

Tabuľka 12. Technické údaje čítačky pamäťových kariet

Typ	Jedna zásuvka na karty SD
Podporovaná karta	karta SD

Identifér	GUID-F70153E6-9E7D-45D0-B561-EEB98885B1DC
Status	In Translation

Klávesnica

Tabuľka 13. Technické údaje klávesnice

Typ	Podsvietená klávesnica
Klávesové skratky	Niektoré klávesy na vašej klávesnici majú na sebe dva symboly. Tieto klávesy sa dajú použiť na napísanie alternatívnych znakov alebo na vykonanie sekundárnych funkcií. Na napísanie alternatívneho znaku stlačte kláves Shift a požadovaný



kláves. Na vykonanie sekundárnych funkcií stlačte kláves Fn a požadovaný kláves.



POZNÁMKA: Na prepínanie primárneho správania funkčných klávesov (F1 – F12) medzi režimami multimedialných a funkčných klávesov stlačte kombináciu klávesov Fn+Esc.

[Klávesové skratky](#)

Identifíer	GUID-A5A93CF8-A315-48F9-B485-071DC036CA82
Status	In Translation

Kamera

Tabuľka 14. Technické údaje kamery

Rozlíšenie

Kamera

- Fotografia: 0,92 megapixlov
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps

Infračervená kamera (voliteľná)

640 x 480 (VGA)

Diagonálny pozorovací uhol

Kamera

88 stupňov

Infračervená kamera (voliteľná)

82,9 stupňov

Identifíer	GUID-ECA1B3D0-D3A9-490B-8DE5-5031AB2E928F
Status	In Translation

Dotyková plocha

Tabuľka 15. Dotyková plocha

Rozlíšenie

- Vodorovné: 1228

- Zvislé: 748

Rozmery

- Šírka: 105 mm (4,14")
- Výška: 65 mm (2,56")

Identifér	GUID-6D398CC2-2BEE-4CDA-83E1-9D9CD519F0FC
Status	In Translation

Napájací adaptér

Tabuľka 16. Technické údaje napájacieho adaptéra

Typ	45 W
Vstupné napätie	100 V~ – 240 V~
Vstupná frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Vstupný prúd (maximálny)	1,30 A
Výstupný prúd (trvalý)	2,31 A
Menovité výstupné napätie	19,50 V=
Teplotný rozsah (v prevádzke)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Teplotný rozsah (skladovanie)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)

Identifér	GUID-8569DC79-0549-4048-B837-AE4248942CE5
Status	In Translation

Batéria

Tabuľka 17. Technické údaje o batérii

Typ	3-článková 38 Wh „inteligentná“ lítium-iónová
Rozmer:	
Šírka	256,40 mm (10,09 palca)



Hĺbka	5,20 mm (0,20 palca)
Výška	66,05 mm (2,60 palca)
Hmotnosť (maximálna)	0,18 kg (0,40 libry)
Napätie	11,40 V=
Čas nabíjania, keď je počítač vypnutý (približne)	4 hodiny
Prevádzková doba	Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť.
Životnosť (približná)	300 nabíjajúcich/vybíjajúcich cyklov
Teplotný rozsah: V prevádzke	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Teplotný rozsah: Skladovanie	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Gombíková batéria	Odporúča sa, aby ste pre svoj počítač použili gombíkovú batériu značky Dell. Spoločnosť Dell neposkytuje záručné krytie na problémy spôsobené používaním príslušenstva, dielov alebo komponentov, ktoré nedodala spoločnosť Dell.

Identifiser **GUID-E6329B51-D33A-48AE-B0BF-1F6B0D3F49EE**

Status **In Translation**

Displej

Tabuľka 18. Technické údaje displeja

Typ	<ul style="list-style-type: none"> 13,3-palcová dotyková FHD obrazovka 13,3-palcová bezdotyková FHD obrazovka
Rozlíšenie (maximálne)	1920 x 1080
Zorný uhol (zľava/sprava/zdola/zhora)	80/80/80/80 stupňov

Rozstup pixlov	0,153 mm
Obnovovacia frekvencia	60 Hz
Prevádzkový uhol	0 stupňov (zatvorené) až 180 stupňov
Ovládacie prvky	Jas možno ovládať pomocou klávesových skratiek
Rozmer:	
Výška (vrátane stojana)	165,24 mm (6,51 palca)
Šírka (vrátane stojana)	293,76 mm (11,57 palca)
Uhlopriečka (bez stojana)	337,82 mm (13,30")

Identifier	GUID-B68D7BAD-24BF-4769-B4F1-A13CAF726912
-------------------	--

Status	In Translation
---------------	-----------------------

Video

Tabuľka 19. Technické údaje videa

Typ	Integrovaná
Radič	Intel UHD Graphics 620
Pamäť	Systémom zdieľaná pamäť

Identifier	GUID-7E1F9999-A6D6-41E1-A964-D0C02022E8E7
-------------------	--

Status	In Translation
---------------	-----------------------

Prostredie počítača

Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov: G1 v súlade s definíciou v norme ISA–S71.04-1985



Tabuľka 20. Prostredie počítača

	V prevádzke	Skladovanie
Teplotný rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna)	10 % až 90 % (nekondenzujúca)	0 % až 95 % (nekondenzujúca)
Vibrácie (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximálny)	110 G†	160 G‡
Nadmorská výška (maximálna)	-15,2 m až 3 048 m (-50 stôp až 10 000 stôp)	-15,2 m až 10 668 m (-50 stôp až 35 000 stôp)

* Merané pri použití náhodného vibračného spektra, ktoré simuluje prostredie používateľa.

† Merané počas používania pevného disku s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms.

‡ Merané s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms, keď je hlava pevného disku v zaparkovanej polohe.

Identifier

GUID-DE23AD14-C0CD-4561-BDE3-19994C499243

Status

In Translation

Klávesové skratky

















POZNÁMKA: Znaký klávesnice sa môžu líšiť v závislosti od jazykovej konfigurácie klávesnice. Klávesy používané na skratky sú rovnaké pre všetky jazykové konfigurácie.

Tabuľka 21. Zoznam klávesových skratiek

Klávesy	Popis
	Stlmenie zvuku
	Zníženie hlasitosti
	Zvýšenie hlasitosti
	Prehrávanie predchádzajúcej stopy/ kapitoly
	Prehrávanie/pozastavenie
	Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly
	Prepnutie na externý displej
	Hľadanie
	Prepínanie podsvietenia klávesnice
	Zníženie jasú



Klávesy	Popis
	Zvýšenie jasú
	Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
	Pozastavenie/Prerušenie
	Spánok
	Prepínanie Scroll lock
	Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie / kontrolkou aktivity pevného disku
	 POZNÁMKA: Kontrolka aktivity pevného disku sa používa iba na počítačoch dodávaných s diskom SSD M.2 SATA.
	Požiadavka systému
	Otvorenie ponuky aplikácií
	Prepínanie uzamknutia klávesu Fn
	O stránku vyššie
	O stránku nižšie
	Domov
	Koniec

Identifier GUID-3AED3767-F038-4109-B4D4-36B06B872F7D

Status In Translation

Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell

Zdroje svojpomoci

Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

Tabuľka 22. Zdroje svojpomoci

Informácie o výrobkoch a službách Dell

www.dell.com

Aplikácia Pomoc a technická podpora Dell



Aplikácia Začíname



Získavanie pomoci

Do poľička vyhľadávania systému Windows zadajte Help and Support a stlačte kláves Enter.

Online pomocník pre operačný systém

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informácie o odstraňovaní problémov, príručky používateľa, inštalačné pokyny, technické údaje výrobkov, blogy pre technickú pomoc, ovládače, aktualizácie softvéru a podobné.

1. Navštívte stránku www.dell.com/support.
1. V pravom hornom rohu zadajte do vyhľadávacieho poľa pojem **Knowledge Base** (databáza poznatkov).

Zadaním kľúčového slova hľadanej témy získate zoznam súvisiacich článkov.



Poznanky o vašom produkte získate v rámci nasledujúcich informácií:

- Technické údaje produktu
- Operačný systém
- Nastavenie a používanie produktu
- Zálohovanie dát
- Riešenie problémov a diagnostika
- Operačný systém
- Továrenské a systémové obnovenie
- Informácie o systéme BIOS

Pozri *Me and My Dell* (Ja a môj Dell) na stránke www.dell.com/support/manuals.

Na nájdenie časti *Me and My Dell* (Ja a môj Dell)

určenej pre váš produkt si ho musíte identifikovať pomocou jedného z nasledujúcich krokov:

- Stlačte položku *Detect Product* (Zistiť produkt).
- V časti *View Products* (Prezrieť produkty) si v rozbalovacej ponuke vyberte svoj produkt.
- Do vyhľadávača zadajte **Číslo servisného štítku** alebo **ID produktu**.

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom nájdete na adrese www.dell.com/contactdell.



POZNÁMKA: Dostupnosť sa však odlišuje v závislosti od danej krajiny a produktu, a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné.



POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.