

# Inspiron 3595

## Konfigurering och specifikationer



## Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION:** VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2019 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

<b>1 Ställa in din Inspiron 3595</b>	<b>4</b>
<b>2 Vyer av Inspiron 3595</b>	<b>6</b>
Vänster	6
Höger	6
Bas	7
Bildskärm	8
Underdel	8
<b>3 Specifikationer för Inspiron 3595</b>	<b>10</b>
Mått och vikt	10
Processorer	10
Kretsuppsättning	10
Operativsystem	11
Minne	11
Portar och kontakter	11
Kommunikation	12
Ljud	12
Förvaring	13
Mediakortläsare	13
Tangentbord	14
Kamera	14
Pekskiva	14
Fingerrörelser på styrplattan	15
Nätadapter	15
Batteri	15
Bildskärm	16
Fingeravtrycksläsare (tillval)	17
Video	17
Datormiljö	17
<b>4 Kortkommandon</b>	<b>18</b>
<b>5 Få hjälp och kontakta Dell</b>	<b>20</b>

# Ställa in din Inspiron 3595

**i** **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren.



**i** **OBS:** För att spara på batteriet, kan batteriet gå över i energisparläge. Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.

2. Avsluta installationen av operativsystemet.

#### För Ubuntu:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Mer information om att installera och konfigurera Ubuntu finns i kunskapsbanksartiklarna [SLN151664](#) och [SLN151748](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### För Windows:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

**i** **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.






3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

**Tabell 1. Hitta Dell appar i Windows 10 Home i S-läge**

Resurser	Beskrivning
	<p><b>Registrering av Dell-produkt</b></p> <p>Registrera din dator hos Dell.</p>
	<p><b>Dell Hjälp &amp; Support</b></p> <p>Få åtkomst till hjälp och support för din dator.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-återställningsverktyget felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>


Resurser	Beskrivning
	 <b>OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.</b>

Tabell 2. Hitta Dell-appar i Windows 10 Home

Resurser	Beskrivning
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.</p>
	<p><b>Dell Uppdateringar</b></p> <p>Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbas-artikeln <a href="https://www.dell.com/support/sln/SLN305843">SLN305843</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital leverans</b></p> <p>Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln <a href="https://www.dell.com/support/sln/SLN153764">SLN153764</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-återställningsverktyget felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.</b></p>

## Vyer av Inspiron 3595

### Vänster



#### 1. Nätadapterport

Anslut en nätadapter för att förse datorn med ström.

#### 2. HDMI-port

Ansluter till en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

#### 3. Nätverksport

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

#### 4. USB 3.1-portar Gen 1 (2)

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

#### 5. Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

### Höger

## För datorer som levereras med optisk enhet



#### 1. SD-kortplats

Läser från och skriver till SD-kortet och stöder följande korttyper:

- SD-kort (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)

#### 2. USB 2.0-port

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s.

#### 3. Optisk enhet

Läser från och skriver till cd-, dvd- och Blu-ray-skivor.

**i** | **OBS: Blu-ray-stöd är endast tillgängligt i vissa regioner.**

#### 4. Säkerhetskabelplats (kilformad)

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

## För datorer som levereras utan optisk enhet



### 1. SD-kortplats

Läser från och skriver till SD-kortet och stöder följande korttyper:

- SD-kort (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)


### 2. USB 2.0-port

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s.

### 3. Säkerhetskabelplats (kilformad)

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

## Bas



### 1. Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

### 2. Pekskiva

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren. Peka för att vänsterklicka och peka med två fingrar för att högerklicka.

### 3. Område för högerklick

Tryck för att högerklicka.

### 4. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare som tillval

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Sedan trycker du på och håller nere strömknappen i 4 sekunder för att tvinga datorn att stänga av sig.

Om strömknappen har en fingeravtrycksläsare placerar du fingret på strömbrytaren för att logga in.

**i** **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens beteende i Windows. Mer information finns i *Jag och min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Bildskärm



## 1. Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

## 2. Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.

## 3. Mikrofon

Ger digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

# Underdel

## För datorer som levereras med optisk enhet



## 1. Vänster högtalare

Ger ut ljud.

## 2. Serviceetikett

Service Tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

## 3. Höger högtalare

Ger ut ljud.

## För datorer som levereras utan optisk enhet



### 1. Vänster högtalare

Ger ut ljud.

### 2. Serviceetikett

Service Tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

### 3. Höger högtalare

Ger ut ljud.

# Specifikationer för Inspiron 3595

## Mått och vikt

Tabell 3. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Framsida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19,89 mm (0,78 tum — utan optisk enhet)</li> <li>• 20,66 mm (0,81 tum — med optisk enhet)</li> </ul>
Bakre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19,90 mm (0,78 tum — utan optisk enhet)</li> <li>• 22,70 mm (0,89 tum — med optisk enhet)</li> </ul>
Bredd	380 mm (14,96 tum)
Djup	258 mm (10,16 tum)
Vikt (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,01 kg (4,43 lb - utan optisk enhet)</li> <li>• 2,28 kg (5,03 lb - med optisk enhet)</li> </ul>
<p><b>ⓘ OBS: Vikten på din dator beror på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.</b></p>	

## Processorer

Tabell 4. Processorer

Beskrivning	Värden	
Processorer	7:generationen APU AMD A6-9225	7:generationen APU AMD A9-9425
Effekt	15 W	15 W
Core count	2	2
Trådtäthet	2	2
Hastighet	3 GHz	3,7 GHz
Cache	1 MB	1 MB
Integrerad grafik	AMD Radeon R4 grafik	AMD Radeon R5 grafik

## Kretsuppsättning

Tabell 5. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden	
Processorer	7:generationen APU AMD A6-9225	7:generationen APU AMD A9-9425
Kretsuppsättning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

Beskrivning	Värden	
DRAM-bussbredd	64-bitar	64-bitar
Flash EPROM	16 MB	16 MB
PCIe-buss	Upp till Gen 3.0	Upp till Gen 3.0

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bitars)
- Windows 10 Home i S läge (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bitars)
- Ubuntu

## Minne

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Kortplatser	Ett SODIMM-fack
Typ	DDR4 med en kanal
Hastighet	2133 MHz
Maximalt minne	16 GB
Minsta minne	4 GB
Minnesstorlek per kortplats	4 GB, 8 GB eller 16 GB
Konfigurationer som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4 2133 MHz (1 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 2133 MHz (1 x 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 2133 MHz (1 x 16 GB)</li> </ul>

## Portar och kontakter

Tabell 7. Externa portar och kontakter

Beskrivning	Värden
<b>Externt:</b>	
Nätverk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Två USB 3.1-portar Gen 1</li> <li>• En USB 2.0-port</li> </ul>
Ljud	En headsetport (hörlur och mikrofon)
Video	En HDMI 1.4b-port
Mediakortläsare	En SD-kortplats
Dockningsport	Stöds inte
Nätadapterport	En 4,5 mm x 2,9 mm (DC-in)

Beskrivning	Värden
Security (säkerhet)	Ett säkerhetskabeluttag (kilformat)

Tabell 8. Interna portar och kontakter

Beskrivning	Värden
<b>Internt:</b>	
M.2	En M.2- 2230 kortplats för kombinationskort med WiFi och Bluetooth
	<b>i</b> <b>OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna i olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsbasartikeln <a href="#">SLN301626</a>.</b>

## Kommunikation

### Ethernet

Tabell 9. Ethernet-specifikationer

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Ethernet-styrenhet inbyggd på moderkortet
Överföringshastighet	10/100 Mbps

### Trådlös modul

Tabell 10. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden		
Modellnummer	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Överföringshastighet	Upp till 150 Mbps	Upp till 433 Mbps	Upp till 867 Mbps
Frekvensband som stöds	2,4 GHz	Dubbla - band 2,4 GHz/5 GHz	Dubbla - band 2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	WiFi 802.11b/g/n	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitars/128-bitars WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2

### Ljud

Tabell 11. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet	Realtek ALC3204

Beskrivning	Värden
Stereokonvertering	Stöds
Internt gränssnitt	Högdefinitions ljud
Externt gränssnitt	Headset combo-uttag (stereohörlurar/mikrofon-in)
Högtalare	Två
Intern högtalar-förstärkare	Stöds (ljudkodek integrerad)
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalaruteffekt:	
Genomsnitt	2 W
Topp	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare	Stöds inte
Mikrofon	Stöds

## Förvaring

Datorn levereras med en av följande konfigurationer:

- En M.2-halvledarenhet
- En 2,5-tums hårddisk
- En M.2 halvledarenhet och en 2,5-tums hårddisk

**i** **OBS: Hårddisken är den primära enheten.**

**Tabell 12. Förvaringsspecifikationer**

Format	Gränssnittstyp	Kapacitet
2,5-tums hårddisk	SATA AHCI, up to 6 Gbit/s	Upp till 2 TB
M.2 2230/2280 halvledarenhet	PCIe NVMe Gen3.0x2, upp till 16 Gbps	Upp till 512 GB
9,5 mm Slimline optisk disk	SATA AHCI, upp till 1,5 Gbit/s	En Slimline optisk enhet

**i** **OBS: Gäller endast för datorer som levereras med optisk enhet**

## Mediakortläsare

**Tabell 13. Specifikationer för mediekortläsaren**

Beskrivning	Värden
Typ	En SD-kortplats
Kort som stöds	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD-kort (Secure Digital)</li> <li>• SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li> <li>• SDXC-kort (Secure Digital Extended Capacity)</li> </ul>

**i** **OBS: Den maximala kapacitet som stöds av mediekortläsaren varierar beroende på standarden på mediekortet som är installerat på din dator.**

# Tangentbord

Tabell 14. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Typ	<ul style="list-style-type: none"><li>Standardvärden icke-bakgrundsbelyst tangentbord</li><li>Bakgrundsbelyst tangentbord</li></ul>
Layout	QWERTY
Antal tangenter	<ul style="list-style-type: none"><li>USA och Kanada: 101 tangenter</li><li>Storbritannien: 102 tangenter</li><li>Japan: 105 tangenter</li><li>Brasilien: 104 tangenter</li></ul>
Storlek	X = 19,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva det alternativa tecknet ska du trycka på Skift och den önskad tangenten. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten.</p> <p><b><span>i</span> OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.</b></p> <p>Se <a href="#">Kortkommandon</a></p>

# Kamera

Tabell 15. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Värden
Antal kameror	Ett
Typ	RGB HD kamera
Plats	Främre (ovanför LCD-skärmen)
Givartyp	CMOS-sensorteknik
Upplösning:	
Stillbild	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) vid 30 fps
Diagonal visningsvinkel	78,6 grader

# Pekskiva

Tabell 16. Specifikationer för pekplatta

Beskrivning	Värden
Upplösning:	

Beskrivning	Värden
Vågrät	3 215
Lodrät	2 429
Mått:	
Vågrät	105 mm (4,13 tum)
Lodrät	80 mm (3,15 tum)

## Fingerrörelser på styrplattan

För mer information om pekplattans gester för Windows 10, se Microsoft Knowledge Base-artikeln [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) at [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Nätadapter

Tabell 17. Specifikationer för nätadaptern

Beskrivning	Värden
Typ	45 W
Diameter (kontakt)	4,5 mm x 2,9 mm
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50–60 Hz
Inström (maximal)	1,30 A
Utström (kontinuerlig)	2,31 A
Nominell utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Förvaring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

## Batteri

Tabell 18. Batterispecifikationer

Beskrivning	Värden	
Typ	"Smart" litiumjonbatteri med 3 celler (33 Wh)	"Smart" litiumjonbatteri med 3 celler (42 Wh)
Spänning	10,95 VDC	11,40 VDC
Vikt (max)	0,2 kg (0,44 pund)	0,2 kg (0,44 pund)
Mått:		
Höjd	5,90 mm (0,23 tum)	5,90 mm (0,23 tum)
Bredd	175,37 mm (6,9 tum)	97,15 mm (3,82 tum)
Djup	90,73 mm (3,57 tum)	184,15 mm (7,25 tum)

Beskrivning	Värden	
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Förvaring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Driftstid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Laddningstid (ungefärlig)	4 timmar (när datorn är avstängd) <b>i</b> <b>OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a></b>	4 timmar (när datorn är avstängd) <b>i</b> <b>OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a></b>
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 urladdnings-/laddningscykler	300 urladdnings-/laddningscykler
Knappcells batteri	CR-2032	CR-2032
Driftstid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.

## Bildskärm

Tabell 19. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Värden	
Typ	Högupplösning (HD)	Full HD-upplösning (FHD)
Skärmt teknik	Twisted Nematic (TN)	Twisted Nematic (TN)
Luminans (typisk)	220 nits	220 nits
Mått (aktivt område):		
Höjd	344 mm (13,54 tum)	344 mm (13,54 tum)
Bredd	194 mm (7,64 tum)	194 mm (7,64 tum)
Diagonalt	395 mm (15,55 tum)	395 mm (15,55 tum)
Äkta upplösning	1 366 x 768 (HD)	1920 x 1080 (FHD)
Megapixel	1,0	2,0
Färgskala	NTSC 45%	NTSC 45%
Bildpunkter per tum (PPI)	100	142
Kontrastförhållande (min)	400:1	400:1
Svarstid (max)	25 ms	25 ms
Uppdateringshastighet	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vänster: 40 grader</li> <li>• Höger: 40 grader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vänster: 40 grader</li> <li>• Höger: 40 grader</li> </ul>

Beskrivning	Värden	
Vertikal visningsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Övre: 10 grader</li> <li>Nedre: 30 grader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Övre: 10 grader</li> <li>Nedre: 30 grader</li> </ul>
Bildpunktstäthet	0,252 mm	0,179 mm
Effektförbrukning (maximal)	4,0 W	3,7 W
Antireflex kontra blank yta.	bländskydd	bländskydd
Pekalternativ	Stöds inte	Stöds inte

## Fingeravtrycksläsare (tillval)

Tabell 20. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Sensorteknik	Kapacitiv
Sensorupplösning	500 PPI
Sensorområdet	5,50 mm x 4,50 mm (0,22 tum X 0,17 tum)
Sensor pixelstorlek	108 x 88 pixlar

## Video

Tabell 21. Videospecifikationer

Integrerad grafik			
Styrenhet	Extern bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
AMD Radeon R4/R5-grafik	En HDMI 1.4b-port	Delat systemminne	AMD-sten Ridge A6/A9

## Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 22. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (max):	140 G†	160 G‡
Höjd över havet (maximal):	0 m till 3 048 m (0 fot till 10 000 fot)	0 m till 10 668 m (0 fot to 35 000 ft)

\* Mätt med ett slumpmässigt vibrationspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

## Kortkommandon

**OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.























Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på **Shift** och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs 2 och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs @.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimediestyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenten. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 så stängs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna F1-F12 behövs för specifika program kan multimediefunktionen inaktiveras genom att du trycker på **Fn + Esc**. Följaktligen kan styrningen av multimedia aktiveras genom att du trycker på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

**OBS:** Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.

Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar


Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimediestyrning)	Funktionstangent
		Stäng av ljud
		Sänk volymen
		Höj volymen
		Spela upp föregående spår/kapitel
		Spela upp/pausa
		Spela upp nästa spår/kapitel
		Växla till extern bildskärm
		Sök
		Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)
		Minska ljusstyrkan
		Öka ljusstyrkan

**Fn**-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 24. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Funktionstangent
	Stäng av/slå på trådlös

## Funktionstangent



## Funktionstangent



Pausa/avbrott  
Viloläge  
Växla Scroll Lock  
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/hårddiskaktivitetslampa  
Systembegäran  
Öppna programmenyn  
Växla Fn-tangentenslås  
Page up  
Page down  
Home  
End

# Få hjälp och kontakta Dell

## Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 25. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dells produkter och tjänster	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell	
Tips	
Kontakta supporten	Skriv <code>Contact Support</code> , i Windows search och tryck enter.
Onlinehjälp för operativsystemet	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a> <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	
Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå till <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Ange ämnet eller nyckelordet i rutan <b>Search (Sök)</b>.</li> <li>3. Klicka på <b>Search (Sök)</b> för att hämta relaterade artiklar.</li> </ol>
Ta reda på följande information om din produkt:	Se <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Ställa in och använda produkten</li> <li>• Säkerhetskopiering av data</li> <li>• Felsökning och diagnostik</li> <li>• Fabriks- och systemåterställning</li> <li>• BIOS-information</li> </ul>	Hitta de dokument i <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj <b>Detect Product</b> (identifiera produkt).</li> <li>• Hitta din produkt via listrutan under <b>View Products (Visa produkter)</b>.</li> <li>• Ange <b>Service Tag Number (servicenummer)</b> eller <b>Product ID (produkt-ID)</b> i sökfältet.</li> </ul>

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **OBS: Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.**

 **OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.**