

Inspiron 15

7000 Series 2-in-1

設定和規格

電腦型號：Inspiron 15-7569
管制型號：P58F
管制類型：P58F001



註、警示與警告



註: 「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



警示: 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2016 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和 Dell 商標為 Dell Inc. 在美國和/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2016-05

修正版 A01

目錄

- 設定您的電腦..... 5
- 檢視..... 8
 - 正面.....8
 - 向左.....8
 - 向右.....9
 - 底座.....10
 - 顯示器.....11
 - 模式.....12
 - 筆記型電腦.....12
 - 平板電腦.....12
 - 腳架.....13
 - 帳篷模式.....13

規格.....14

 尺寸和重量.....14

 系統資訊.....14

 記憶體.....14

 連接埠和連接器.....14

 通訊.....15

 影像.....15

 音訊.....15

 存放時.....16

 媒體讀卡機.....16

 鍵盤.....16

 攝影機.....16

 觸控板.....17

 電源變壓器.....17

 顯示器.....17

 電池.....18

 運算環境.....18

鍵盤快捷鍵.....20

獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....22

 自助資源.....22

 聯絡 Dell 公司.....22


設定您的電腦

- 1 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕




2 依照畫面上的指示完成 Windows 設定。


a) 啟用安全性和 Dell 更新。



b) 連線至無線網路。



c) 登入您的 Microsoft 帳號或建立新帳號。




3 探索桌上型電腦的 Dell 資源。



註冊您的電腦


Dell 說明和支援



SupportAssist — 檢查並更新您的電腦

檢視

正面



1 電源及電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈

表示電池充電狀態或硬碟機活動。



註: 按下 Fn+H 即可在電源和電池狀態指示燈和硬碟活動指示燈之間切換。

硬碟活動指示燈

當電腦從硬碟讀取或寫入時亮起。

電源及電池狀態指示燈

表示電源和電池充電狀態。


白色指示燈穩定亮起 — 電源變壓器已連接而且電池電量超過 5%。

琥珀色 — 電腦使用電池電源，而且電池電量低於 5%。

熄滅

- 已連接電源變壓器且電池已充飽電。
- 電腦使用電池電源，而且電池電量超過 5%。
- 電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。

向左



1 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器，為電腦供電並為電池充電。

2 USB Type-C 連接埠

和周邊裝置 (例如：外部儲存裝置、印表機、外部顯示器等) 連接時，能提供最多 5Gbps 的資料傳輸速度。

支援 Power Delivery，允許兩台裝置間的雙向電源供應。提供高達 15 W 的電源輸出，可讓充電速度更快。



註：變壓器 (需另行購買) 需要連接標準 USB 和 DisplayPort 裝置。

3 HDMI 連接埠

連接電視或另一個啟用了 HDMI-in 的裝置。提供視訊和音訊輸出。

4 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠

和周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 連接時，能提供最多 5Gbps 的資料傳輸速度。

PowerShare 可讓您即使在電腦關機時，也能為 USB 裝置充電。



註：如果您的電腦已關機或處於休眠狀態，您必須使用 PowerShare 連接埠連接電源變壓器，為您的裝置充電。您必須在 BIOS 設定程式中啟用此功能。



註：當電腦處於關機或睡眠狀態時，某些 USB 裝置可能無法充電。在這種情況下，請開啟電腦為裝置充電。

5 耳麥連接埠

連接頭戴式耳機、麥克風或耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合)。

向右



1 電源按鈕

如果電腦已關機或處於睡眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下可使電腦進入睡眠狀態。

按住 4 秒以強制關閉電腦。



註：您可以在電源選項中自訂電源按鈕的行為。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

2 音量控制鈕

按下可提高或降低音量。

3 媒體讀卡機

讀取和寫入媒體卡。


4 USB 2.0 連接埠

和周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 連接時，能提供最多 480Mbps 的資料傳輸速度。

5 防盜線插槽

連接安全纜線以防止他人未經授權移動您的電腦。

底座



1 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

2 觸控板

將手指放在觸控墊上來移動滑鼠指標，點選來按左鍵，用兩根手指點選來按右鍵。

3 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

顯示器



- 1 左側麥克風**
在進行錄音、語音通話等操作時，提供數位音效輸入。
- 2 紅外線發射器**
會發出紅外線，讓紅外線攝影機感應深度和追蹤動作。
- 3 紅外線攝影機**
可讓您進行視訊聊天、拍攝照片，以及錄製影片。若與 Windows Hello 搭配使用，攝影機的深度偵測功能可加強安全性。
- 4 攝影機狀態指示燈**
當攝影機在使用中時亮起。
- 5 右側麥克風**
在進行錄音、語音通話等操作時，提供數位音效輸入。
- 6 產品服務標籤位置**
服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

模式

筆記型電腦



平板電腦



腳架



帳篷模式



規格

尺寸和重量

高度	18.90 公釐 (0.75 吋)
寬度	378.90 公釐 (14.92 吋)
厚度	252.50 公釐 (9.94 吋)
重量 (最大)	2.20 公斤 (4.85 磅)



註: 您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。

系統資訊

電腦型號	Inspiron 15-7569
處理器	- 第 6 代 Intel Core i5 - 第 6 代 Intel Core i7
晶片組	內建於處理器中

記憶體

插槽	兩個 SODIMM 插槽
類型	雙通道 DDR 4
速度	2133 MHz
支援的組態	4 GB、8 GB、12 GB 和 16 GB

連接埠和連接器

外接式：

USB	一個具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
-----	--

外接式：

音效/影像

- 一個 USB 2.0 連接埠
- 一個 USB Type-C 連接埠
- 一個 HDMI 連接埠
- 一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠

內部：

M.2 插卡

一個用於 SSD 卡的 M.2 插槽

通訊

Wireless (無線)

- Wi-Fi 802.11 交流電變壓器
- 藍牙 4.0
- Miracast
- Intel WiDi

影像

控制器

- Intel HD 圖形 520 - Intel Core i5/i7
- Intel Iris 圖形 540 - Intel Core i7

記憶體

共用系統記憶體

音訊

控制器

附 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3253

喇叭

兩個

喇叭輸出

- 平均 – 2 W
- 尖峰 – 2.5 W

麥克風
音量控制

相機組件中的數位陣列麥克風
媒體控制捷徑鍵和音量控制鈕。

存放時

介面
固態硬碟

SATA 6 Gbps
一個 M.2 硬碟

媒體讀卡機

類型
支援的插卡

一個 SD 卡插槽
SD 卡

鍵盤

類型
快捷鍵

背光鍵盤

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號，這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要鍵入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。



註：您可以定義系統的主要行為的快捷鍵，按下 Fn+Esc 或進入系統設定變更**功能鍵行為**。

[鍵盤快捷鍵](#)

攝影機

解析度

對角線檢視角度

- 靜止影像：92 萬像素
 - 影像：30 fps 時為 1280 x 720 (HD)
- 74 度

觸控板

解析度

- 水平：1260
- 垂直：960

尺寸

- 高度：80 公釐 (3.15 吋)
- 寬度：105 公釐 (4.13 吋)

電源變壓器

類型

45 W/65 W

輸入電壓

100 VAC–240 VAC

輸入頻率

50 Hz–60 Hz

輸入電流 (最大值)

1.30 A/1.60 A/1.70 A

輸出電流 (連續)

2.31 A/3.34 A

額定輸出電壓

19.50 VDC

溫度範圍 (運作中)

0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)

溫度範圍：儲存

-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

顯示器

類型

15.6 吋 FHD 觸控螢幕

15.6 吋 UHD 觸控螢幕

解析度 (最高)

1920 x 1080

3840 x 2160 (環保科技)

像素距離

0.17925 公釐

0.0897 公釐

更新頻率

60 Hz

操作角度

0 度 (闔上) 至 360 度

檢視角度

160 度

控制項

可使用快捷鍵來控制亮度

高度

193.59 公釐 (7.62 吋)

193.75 公釐 (7.63 吋)

寬度

344.16 公釐 (13.55 吋)

344.45 公釐 (13.56 吋)

對角線	396.24 公釐 (15.60 吋)	396.24 公釐 (15.60 吋)
-----	---------------------	---------------------

電池

類型

- 3 芯 42 WHr 「智慧型」鋰電池
- 4 芯 56 WHr 「智慧型」鋰離子電池

操作時間

依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。

壽命 (大約)

300 個放電/充電週期

溫度範圍 (運作中)

0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)

溫度範圍：儲存

-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)

幣式電池

CR-2032

	3 芯	4 芯
寬度	97.15 公釐 (3.82 吋)	98.20 公釐 (3.87 吋)
厚度	184.15 公釐 (7.25 吋)	233.37 公釐 (9.19 吋)
高度	5.90 公釐 (0.23 吋)	5.90 公釐 (0.23 吋)
重量 (最大)	0.20 公斤 (0.44 磅)	0.25 公斤 (0.55 磅)
電壓	11.40 VDC	15.20 VDC

運算環境

空氣中懸浮污染物等級：G1 (Isa-s71.04-1985 定義)

	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
海拔高度 (最大)	-15.20 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)	-15.20 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟位於磁頭位置，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

鍵盤快捷鍵

圖示	說明
	靜音
	降低音量
	提高音量
	播放上一首曲目/上一個章節
	播放/暫停
	播放下一首曲目/下一個章節
	切換至外部顯示器
	搜尋
	切換鍵盤背光
	降低亮度
	增加亮度
	啟動/關閉無線功能
	切換捲動鎖定
	切換 Fn 鍵鎖定
	暫停/中斷
	睡眠

圖示	說明
	系統要求
	開啟應用程式選單
	在電源及電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
	首頁
	移至結尾
	上一頁
	下一頁

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列線上自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

有關 Dell 產品和服務的資訊

www.dell.com

DELL 說明和支援應用程式



「新手上路」應用程式



在 Windows 10 中取得說明

在 Windows 搜尋，鍵入**說明及支援**，然後按下 **Enter** 鍵。

作業系統的線上說明

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源

www.dell.com/support

瞭解您的作業系統、設定和使用電腦、資料備份、診斷等。

請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱**我和我的 Dell**。

聯絡 Dell 公司

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。



註: 服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。



註: 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。