

Dell-telakointiratkaisun käyttöopas

Inspiron 15 7577

Säädösten mukainen malli: P72F
Säädösten mukainen tyyppi: P72F001



Huomautukset, varoitukset ja vaarat



HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistä paremmin.



VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.



VAARA: VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

© 2017–2018 Dell Inc. tai sen tytäryritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, EMC ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

2018 - 05

Tark. A02

Sisällysluettelo

Thunderbolt 3 Type-C -portti ei tue tiettyjä telakointiratkaisun ominaisuuksia.....	4
Kolmansien osapuolten telakointiratkaisujen ominaisuudet.....	5
Avun saaminen.....	6
Dellin yhteystiedot.....	6

Thunderbolt 3 Type-C -portti ei tue tiettyjä telakointiratkaisun ominaisuuksia

Inspiron 15 7577 -sarjan kannettavat pelitietokoneet eivät tue kaikkia Dell Thunderbolt TB16-, Dell WD15-, Dell D6000 -yleistelakan ratkaisujen ominaisuuksia tai kolmansien osapuolten telakointiratkaisuja.



HUOMAUTUS: Dell Power Manager (DPM V3.0) -ponnahdusviestit ilmoittavat tästä ongelmasta.

Taulukko 1. Ei-tuetut Dell-telakointiratkaisun ominaisuudet

Ominaisuudet	Kuvaus
Virransyöttö	Tämän avulla Dell-telakat (Thunderbolt TB16-, Dell WD15- ja Dell D6000 -yleistelakka) syöttävät virtaa Type-C-liittimen kautta.
Telakan käynnistys-/herätyspainike	Tämän avulla kannettavat tietokoneet voi käynnistää telakan painikkeella (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)
Porttien käytöstäpoisto	Tämän avulla IT-järjestelmänvalvojat voivat suojata luottamukselliset tiedot poistamalla telakan portteja käytöstä (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)
Telakan tapahtuma- ja virheilmoitukset	Käyttäjä saa ilmoituksen, kun telakkaan on kytketty alitehoinen verkkolaite tai virtajohto. Käyttäjää ohjeistetaan käyttämään suositeltua tarviketta. Ilmoitukset laitteistopäivityksistä ja porttien käytöstäpoistosta Tällaisia ovat esimerkiksi Wake-on-LAN:in ja LAN-kaapelin havaitseminen (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)

Ominaisuudet	Kuvaus
Käynnistä liitettäessä telakkaan	Telakka käynnistää järjestelmän automaattisesti (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)
Laitteistopäivitykset johdon kautta	Tämän avulla voit saada Delliltä parannuksia ja päivityksiä (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)
Johdon merkkivalo	Tämä ilmoittaa telakan liitännän tilan (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)
Ajoympäristön MAC-osoitteen ohittaminen	Ohittaa telakoinnin MAC-osoitteen, jolloin IT-asiantuntijat voivat nähdä käyttäjän kannettavan tietokoneen/ tabletin MAC-osoitteen telakointiaseman yleisen aseman sijasta ja tunnistaa käyttäjän sen avulla (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)
Telakan laitteistopäivitykset	Tämän avulla voit saada Delliltä parannuksia ja päivityksiä (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)
LAN-kaapelin havaitseminen	WLAN/WWAN poistetaan automaattisesti käytöstä, kun LAN-kaapeli on liitetty telakkaan (Dell Thunderbolt TB16- ja Dell WD15 -telakka)

Kolmansien osapuolten telakointiratkaisujen ominaisuudet

- Inspiron 15 7577 -sarjan kannettavat pelitietokoneet tukevat ulkoisten grafiikkatelakoiden standardimuotoisia Thunderbolt 3 -protokollia/-ominaisuuksia. Suorituskykyä ei kuitenkaan ole vahvistettu useimpien kolmansien osapuolten Thunderbolt 3 eGfx -telakoiden kanssa, joten yhteensopivuusongelmat ovat mahdollisia.

Avun saaminen

Dellin yhteystiedot



HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

- 1 Siirry osoitteeseen **Dell.com/support**.
- 2 Valitse tukiluokka.
- 3 Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta **Choose A Country/Region (Valitse maa/alue)** -luettelosta
- 4 Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.