

Brukerveiledning for Dell- dokkingløsninger For Inspiron 15 7577

Forskriftsmessig modell: P72F
Forskriftsmessig type: P72F001



Merknader, forholdsregler og advarsler



MERK: En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.



FORSIKTIG: En **FORHOLDSREGEL** angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.



ADVARSEL: En **ADVARSEL** angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2017-2018 Dell Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

2018 - 05

Rev. A02

Innholdsfortegnelse

Thunderbolt 3 Type-C-porten har ikke støtte for enkelte dokkingssystemfunksjoner.....	4
Funksjoner for tredjeparts dokkingløsninger.....	5
Få hjelp.....	6
Kontakte Dell.....	6

Thunderbolt 3 Type-C-porten har ikke støtte for enkelte dokkingssystemfunksjoner

Inspiron 15 7577 Gaming Series-systemet har ikke støtte for alle funksjonene for Dell-dokkingløsningene Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell universal dokkingstasjon D6000, samt tredjeparts dokkingløsninger.



MERK: Du får en hurtigmelding fra Dell Power Manager (DPM V3.0) som informerer om dette problemet.

Tabell 1. Dokkingløsningsfunksjoner som ikke støttes

Funksjoner	Beskrivelse
Strømforsyning	Gjør at Dell-dokkingstasjoner (Thunderbolt Dock TB16 / Dell Dock WD15 / Dell universal dokkingstasjon D6000) kan forsyne strøm via Type-C-kontakten.
Strøm på / dvaleknapp på dokkingstasjon	Mulighet til å slå på bærbare datamaskiner ved hjelp av dokkingknappen (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)
Deaktivering av porter	Gjør det mulig for IT-ansvarlige å slå av portene på dokkingstasjonen for å sikre konfidensiell informasjon (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)
Varsler om feilmeldinger og dokkingstasjonshendelser	Brukeren varsles når det er koblet en utilstrekkelig strømadapter eller kabel til dokkingstasjonen, og de blir rådet til å bruke anbefalt tilbehør. Varsler om fastvareoppdateringer og deaktivering av porter. Eksempler inkluderer registrering av aktivering i LAN og LAN-kabel (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)

Funksjoner	Beskrivelse
Aktiver i dokkingstasjon tilkoblet	Dokkingstasjonen slår automatisk på systemet (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)
Kabelfastvareoppdateringer	Muligheten til å motta fremtidige forbedringer eller rettelser fra Dell (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)
LED-kabel	Indikerer tilkoblingsstatus for dokkingstasjonen (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)
Overskriving av MAC-adresse for kjøretid	Omgår dokkingstasjonens MAC-adresse slik at IT-eksperter kan identifisere brukeren etter MAC-adressen til den bærbare PC-en/nettbrettet og ikke etter den vanlige adressen i dokkingstasjonene (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)
Fastvareoppdateringer for dokkingstasjonen	Muligheten til å motta fremtidige forbedringer eller rettelser fra Dell (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)
Registrering av LAN-kabel	WLAN/WWAN deaktiveres automatisk når LAN er koblet til dokkingstasjonen (Dell Thunderbolt Dock TB16 og Dell Dock WD15)

Funksjoner for tredjeparts dokkingløsninger

- Inspiron 15 7577 Gaming Series-systemet støtter standard Thunderbolt 3-protokoller/-funksjoner på eksterne grafiske dokkingstasjoner. Ytelsen er imidlertid ikke bekreftet for en rekke tredjeparts Thunderbolt 3 eGfx-dokkingstasjoner. Det kan dermed hende at brukerne opplever enkelte uventede kompatibilitetsproblemer.

Få hjelp

Kontakte Dell

 **MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.**

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

- 1 Gå til **Dell.com/support**.
- 2 Velg din støttekategori.
- 3 Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen **Choose A Country/Region (Velg et land/område)** nederst på siden.
- 4 Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.