

Dell Yerleřtirme özümü Kullanıcı Kılavuzu

Inspiron 15 7577 için

Resmi Model: P72F
Resmi Tip: P72F001



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2017-2018 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2018 - 05

Revizyon A02

İçindekiler

Thunderbolt 3 C Tipi bağlantı noktası belirli yerleştirme sistemi özelliklerini desteklemez.....	4
Üçüncü taraf yerleştirme çözümleri özellikleri.....	6
Yardım alma.....	7
Dell'e Başvurma.....	7

Thunderbolt 3 C Tipi bağlantı noktası belirli yerleştirme sistemi özelliklerini desteklemez

Inspiron 15 7577 Oyun Serisi sistemi Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16, Dell Yerleştirme İstasyonu WD15, Dell Evrensel Yerleştirme İstasyonu D6000'in Dell Yerleştirme çözümünün yanı sıra üçüncü taraf yerleştirme çözümlerinin tüm özelliklerini desteklemez.



NOT: Dell Güç Yöneticisi (DPM V3.0) bu sorunu bildiren bir uyarı iletisi gösterir.

Tablo 1. Desteklenmeyen Dell Yerleştirme çözümü özellikleri

Özellikler	Açıklama
Güç Dağıtımı	Dell Yerleştirme İstasyonlarının (Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 / Dell Yerleştirme İstasyonu WD15 / Dell Evrensel Yerleştirme İstasyonu D6000) C Tipi konektör üzerinden güç girişi sağlamasına izin verir.
Yerleştirme düğmesi ile Güç/Uyanma	Dizüstü bilgisayarları yerleştirme düğmesini kullanarak açma özelliği (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
Bağlantı Noktası Devre Dışı Bırakma	BT yöneticilerinin gizli bilgilerin güvenliğini sağlamak için yerleştirme istasyonundaki bağlantı noktalarını kapatmasına olanak sağlar (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
Hata Mesajı ve Yerleştirme İstasyonu Olay Bildirimleri	Yetersiz bir güç adaptörü veya kablosu yerleştirme istasyonu ile eşleştirildiğinde kullanıcı bilgilendirilir ve önerilen aksesuarı kullanması tavsiye edilir. Ürün bilgisi güncelleme ve bağlantı noktasını devre

Özellikler	Açıklama
	dışı bırakma bildirimleri. Örnekler arasında Wake on LAN (LAN'da uyandırma) ve LAN Cable detect (LAN Kablosu algılama) bulunur (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
Yerleştirme istasyonu ile uyandırma bağlı	Yerleştirme istasyonu, sistemi otomatik olarak açar (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
Kablo FW güncellemeleri	Dell'den gelecekteki geliştirmeler veya düzeltmeleri alma işlevi (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
Kablo LED'i	Yerleştirme istasyonu bağlantı durumunu gösterir (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
Çalışma Zamanı MAC adresinin Üzerine Yazma	BT profesyonellerinin kullanıcıyı yerleştirme istasyonlarının ortak adresiyle değil dizüstü bilgisayar/tablet MAC adresiyle belirleyebilmesi için yerleştirme MAC adresini atlar (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
Yerleştirme istasyonu ürün bilgisi güncellemeleri	Dell'den gelecekteki geliştirmeler veya düzeltmeleri alma işlevi (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)
LAN Kablo algılama	LAN, yerleştirme istasyonuna bağlandığında WLAN/WWAN otomatik olarak devre dışı bırakılır (Dell Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu TB16 ve Dell Yerleştirme İstasyonu WD15)

Üçüncü taraf yerleřtirme çözümleri özellikleri

- Inspiron 15 7577 Oyun Serisi sistemi, harici grafik yerleřtirme istasyonlarında standart Thunderbolt 3 protokolünü/özelliklerini destekler. Ancak performans çoęu üçüncü taraf Thunderbolt 3 eGfx yerleřtirme istasyonunda onaylanmamıřtır ve kullanıcılar bazı beklenmeyen uyumluluk sorunlarıyla karşılaşabilir.

Yardıma alma

Dell'e Başvurma

 **NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerinizi satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.**

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

- 1** **Dell.com/support** adresine gidin.
- 2** Destek kategorinizi seçin.
- 3** Sayfanın altındaki **Ülke/Bölge Seçin** açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
- 4** Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.