

Användarhandboken Lösningar för Dell-dockningsstation För Inspiron 15 7577

Regleringsmodell: P72F
Regleringstyp: P72F001



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar



OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.



VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



WARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2017–2018 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2018 - 05

Rev. A02

Innehåll

Thunderbolt 3 Type-C-porten har inte stöd för vissa dockningssystemfunktioner.....	4
Funktioner för dockningsstationslösningar från tredje part.....	5
Få hjälp.....	7
Kontakta Dell.....	7

Thunderbolt 3 Type-C-porten har inte stöd för vissa dockningssystemfunktioner

Inspiron 15 7577-spelseriesystem har inte stöd för alla funktioner hos Dells dockningslösningar Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD15, Dell Universal Dock D6000 eller funktioner hos dockningslösningar från tredje part.



OBS: Dell Power Manager (DPM V3.0) kommer visa ett varningsmeddelande som informerar dig om detta problem.

Tabell 1. Funktioner hos Dells dockningslösning stöds inte

Funktioner	Beskrivning
Strömförsörjning	Gör så att Dells dockningsstationer (Thunderbolt Dock TB16/Dell Dock WD15/Dell Universal Dock D6000) kan leverera en ingående effekt via Type-C-kontakten.
Dockningsknappen som strömbrytare/uppväckning	Möjlighet att slå på bärbara datorer med hjälp av dockningsknappen (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
Inaktivering av portar	Gör så att IT-ansvariga kan stänga av portar i dockningsstationen för att skydda konfidentiell information (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
Felmeddelande och meddelanden om dockningshändelser	Användaren får ett meddelande när en otillräcklig nätadapter eller kabel ansluts till dockningsstationen och rekommenderas att använda ett rekommenderat tillbehör. Meddelanden om uppdateringar av fast programvara och inaktivering av portar. Några exempel är Wake on LAN och LAN-

Funktioner	Beskrivning
	kabeldetektering (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
Uppvakning vid anslutning till dockningsstation	Dockningsstationen slår på systemet automatiskt (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
FW-uppdateringar för kabel	Möjlighet att ta emot framtida förbättringar eller korrigeringar från Dell (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
Kabel-LED	Visar anslutningsstatus för dockningsstationen (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
Överskrivning av MAC address-körning	Förbigår dockningsstationens MAC address så IT-personal kan identifiera användaren genom den bärbara datorns/ surfplattans MAC address istället för dockningsstationens gemensamma adress. (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
Uppdateringar av fast programvara för dockningsstationer	Möjlighet att ta emot framtida förbättringar eller korrigeringar från Dell (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)
LAN-kabeldetektering	WLAN/WWAN är automatiskt inaktiverat när LAN är anslutet till dockningsstationen (Dell Thunderbolt Dock TB16 och Dell Dock WD15)

Funktioner för dockningsstationslösningar från tredje part

- Inspiron 15 7577-spelseriesystem har stöd för vanliga Thunderbolt 3-protokoll/funktioner på externa grafiska dockningsstationer. Däremot har inte prestandan

validerats i så många Thunderbolt 3 eGfx-dockningsstationer från tredje part och användare kan uppleva vissa oväntade kompatibilitetsproblem.

Få hjälp

Kontakta Dell



OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon.

Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

- 1** Gå till **Dell.com/support**.
- 2** Välj supportkategori.
- 3** Välj land eller region i listrutan **Choose A Country/Region (välj land/region)** längst ner på sidan.
- 4** Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.