




Inspiron 17 5000

Podešavanje i specifikacije

Kompjuterski model: Inspiron 17-5767
Model sa regulacijom: P32E
Tip sa regulacijom: P32E001



Napomene, mere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.
 -  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.
 -  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.
-

© 2016 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen zakonima o zaštiti autorskih prava i intelektualnoj svojini u SAD i međunarodnim zakonima. Dell i logotip Dell su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim pravnim nadležnostima. Svi ostali znaci i imena ovde navedeni mogu biti zaštitni znaci svojih kompanija.

2016-06

Pregl. A00

Sadržaj

Podešavanje računara.....	5
Prikazi.....	8
Prednja strana.....	8
Levo.....	8
Desno.....	9
Osnova.....	10
Ekran.....	11
Specifikacije.....	12
Dimenzije i težina.....	12
Informacije o sistemu.....	12
Memorija.....	12
Portovi i konektori.....	13
Komunikacija.....	13
Video.....	13
Audio.....	14
Skladištenje.....	14
Čitač medijskih kartica.....	15
Tastatura.....	15
Kamera.....	15
Tabla osjetljiva na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Ekran.....	17
Okruženje računara.....	17
Prečice na tastaturi.....	19

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	21
Resursi za samostalnu pomoć.....	21
Kontaktiranje kompanije Dell.....	22

Podešavanje računara


- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.




2 Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

Za Windows:

a) Povežite uređaj na mrežu.



b) Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog.



Za Ubuntu:


Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

3 Pronađite Dell aplikacije.



Registracija računara


Dell pomoć i podrška



SupportAssist — Proverite i ažurirajte računar

Prikazi

Prednja strana



1 Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.



NAPOMENA: Pritisnite taster Fn+H da biste menjali ovo svetlo između svetla za status napajanja i baterije i svetla za aktivnost čvrstog diska.

Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.


Nprekidno belo — Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5%.

Žuto svetlo — Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

Isključeno svetlo

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.

Levo



1 **Port adaptera za napajanje**

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

2 **Mrežni port**

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od rutera ili modema za vezu širokog propusnog opsega za mrežu ili pristup internetu.

3 **HDMI port**

Povezuje TV ili drugi uređaj sa HDMI ulazom. Obezbeđuje video i audio izlaz.


4 **USB 3.0 portovi (2)**

Povezuje periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

5 **Port za slušalice**

Povezuje slušalice ili slušalice za mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona).

Desno



1 **Slot za SD karticu**

Čita za i upisuje na SD karticu.

2 **USB 2.0 port**

Povezuje periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

3 **Optička disk jedinica**

Čita podatke sa CD i DVD diskova i upisuje podatke na njih.

4 **Slot za zaštitni kabl**

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Osnova



1 **Tabla osetljiva na dodir**

Pomerite prst po tabli osetljivoj na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

2 **Oblast levog klika**

Pritisnite za levi klik.

3 **Oblast desnog klika**

Pritisnite za desni klik.

4 **Dugme za napajanje**

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.


Pritisnite da postavite računar u stanje spavanja ako je uključen.

Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prisilno isključili računar.



NAPOMENA: U delu Opcije napajanja možete da prilagodite funkciju dugmeta za napajanje. Dodatne informacije potražite u delu *Ja i moj Dell* na stranici www.dell.com/support/manuals.

Ekran



- 1 Levi mikrofon**
Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.
- 2 Kamera**
Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.
- 3 Svetlo za status kamere**
Uključuje se kada se kamera koristi.
- 4 Desni mikrofon**
Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.
- 5 Nalepnica sa servisnom oznakom**
Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina	25,30 mm (1 in)
Širina	424 mm (16,69 in)
Dubina	280 mm (11,02 in)
Težina (maksimalna)	3,09 kg (6,81 lb)



NAPOMENA: Težina računara može se razlikovati u zavisnosti od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Informacije o sistemu

Model računara	Inspiron 17-5767
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7 7. generacije• Intel Core i3 6. generacije• Intel Pentium Dual Core
Skup čipova	Integrisan u procesor

Memorija

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	DDR4 sa jednim ili dva kanala
Brzina	Do 2133 MHz
Podržane konfiguracije	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB

Portovi i konektori

Eksterni:

Mreža	Jedan RJ45 port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dva USB 3.0 porta• Jedan USB 2.0 port
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jedan HDMI port• Jedan port za slušalice (kombinovano slušalice i mikrofon)

Interni:

M.2 slot	Jedan M.2 slot za WiFi i Bluetooth kombinovanu karticu
----------	--

Komunikacija

Ethernet	10/100 Mb/s Ethernet kontroler integrisan na matičnoj ploči
Bežična mreža	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11ac• WiFi 802.11b/g/n• Bluetooth 4.2• Bluetooth 4.0

Video


	Integrisani	Diskretni
Kontroler	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics 610 za računare sa Intel Pentium/ Celeron procesorom• Intel HD Graphics 620 za računare sa Intel Core	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon R7 M440• AMD Radeon R7 M445

	Integrirani	Diskretni
	i3/i5/i7 procesorima	
Memorija	Deljena sistemska memorija	<ul style="list-style-type: none"> • Do 2 GB DDR3 • Do 4 GB GDDR5

Audio

Kontroler	Realtek ALC3246 sa Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlaz za zvučnik	<ul style="list-style-type: none"> • Prosečna – 2 W • Vršna – 2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni
Kontrole jačine zvuka	Tasteri prečica za kontrolu medija

Skladištenje

 **NAPOMENA:** Računar se isporučuje sa čvrstim diskom ili poluprovodničkim diskom, u zavisnosti od poručene konfiguracije.

Interfejs	<ul style="list-style-type: none"> • SATA 6 Gb/s za čvrsti disk i poluprovodnički disk • SATA 1,5 Gb/s za optičku disk jedinicu
Čvrsti disk	Jedan disk od 2,5 inča
Poluprovodnički disk	Jedan disk od 2,5 inča
Optička disk jedinica	Jedna DVD+/-RW disk jedinica od 9,5 mm ili rezač za Blu-ray diskove

Čitač medijskih kartica

Tip

Jedan slot za SD karticu

Podržane kartice

- SD kartica
- SD High Capacity (SDHC) kartica
- SD Extended Capacity (SDXC) kartica

Tastatura

Tip

- Standardna tastatura
- Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem (opcija)

Tasterske prečice

Neki tasteri na vašoj tastaturi imaju po dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za izvršavanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite Shift i željeni taster. Da biste izvršili sekundarne funkcije, pritisnite Fn i željeni taster.



NAPOMENA: Možete definisati primarno ponašanje tasterskih prečica pritiskom na tastere Fn +Esc ili promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskog tastera)** u programu za podešavanje sistema.

[Prečice na tastaturi](#)

Kamera

Rezolucija

- Fotografija: 0,92 megapiksela

- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao prikaza

74 stepena

Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija

- Horizontalno: 1228 dpi
- Vertikalno: 928 dpi

Dimenzije

- Visina: 80 mm (3,15 in)
- Širina: 105 mm (4,13 in)

Adapter za napajanje

Tip

- 45 W
- 65 W

Ulazni napon

100 VAC–240 VAC

Ulazna frekvencija

50 Hz–60 Hz

Ulazna struja (maksimalna)

1,30 A/1,60 A/1,70 A

Izlazna struja (neprekidna)

2,31 A/3,34 A

Nazivni izlazni napon

19,50 VDC

Opseg temperature: Rad

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Opseg temperature: Skladištenje

–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

Baterija

Tip

„Pametna“ litijum-jonska sa 3 ćelije od 42 WHr

Dimenzije:

Širina 97,15 mm (3,82 in)

Dubina 184,15 mm (7,25 in)

Visina 5,90 mm (0,23 in)

Težina (maksimalna)	0,20 kg (0,44 lb)
Napon	11,40 VDC
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperature: Rad	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Opseg temperature: Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Dugmasta baterija	CR-2032

Ekran

	HD+	FHD
Tip		17,3 inča
Rezolucija (maksimalna)	1600 x 900	1920 x 1080
Maksimalna veličina piksela	0,2388 mm	0,1989 mm
Brzina osvežavanja		60 Hz
Radni ugao		0 stepeni (zatvoren) do 135 stepeni
Kontrole		Svetlina se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica
Dimenzije:		
Visina (sa okvirom)		279,54 mm (11,01 in)
Širina (sa okvirom)		422,95 mm (16,65 in)
Dijagonala (bez okvira)		438,38 mm (17,26 in)

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985








	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3.048 m (-50 do 10.000 stopa)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)




* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranom položaju.

Prečice na tastaturi

Tasteri	Opis
	Isključivanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Pojačanje zvuka
	Reprodukcija prethodne numere/ poglavlja
	Reprodukcija/pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere/ poglavlja
	Prebacivanje na eksterni prikaz
	Pretraživanje
	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcija)
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja
	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	Pauziranje/prekid
	Spavanje
	Promena funkcije scroll lock
	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska

Tasteri	Opis
	Sistemski zahtev
	Otviranje menija aplikacija
	Promena funkcije zaključavanja tastera Fn
	End
	Home
	Stranica dole
	Stranica gore

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

www.dell.com

Windows 8.1 i Windows 10

Aplikacija Dell Help & Support



Windows 10

Aplikacija Get started



Windows 8.1

Aplikacija Help + Tips



Pristupanje pomoći u sistemima Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10

U pretrazi sistema Windows, unesite **Help and Support** i pritisnite **Enter**.

Pristupanje pomoći u sistemu Windows 7

Kliknite na **Početak** → **Pomoć i podrška**.

Pomoć na mreži za operativni sistem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.



Posetite www.dell.com/support

Saznajte više o vašem operativnom sistemu, konfigurisanju i korišćenju računara, rezervnom kopiranju podataka, dijagnostici, itd.

Pogledajte *Ja i moj Dell* na strani www.dell.com/support/manuals.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničke podrške, posetite www.dell.com/contactdell.

-  **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.
-  **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.