


Inspiron 17 5000

Kurulum ve Teknik Özellikleri

Bilgisayar Modeli: Inspiron 17-5767
Resmi Model: P32E
Resmi Tip: P32E001



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2016 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, ABD ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve isimler, ilgili firmaların ticari markalarıdır.

2016-06

Revizyon A00

İçindekiler

Bilgisayarınızı ayarlamak.....	5
Görünümler.....	8
Ön.....	8
Sol.....	8
Sağ.....	9
Taban.....	10
Ekran.....	11
Özellikler.....	12
Boyutlar ve ağırlık.....	12
Sistem bilgileri.....	12
Bellek.....	12
Bağlantı noktaları ve konektörler.....	13
İletişim.....	13
Video.....	13
Audio.....	14
Depolama.....	14
Ortam kartı okuyucusu.....	14
Klavye.....	15
Kamera.....	15
Dokunmatik yüzey.....	15
Güç adaptörü.....	16
Pil.....	16
Ekran.....	17
Bilgisayar ortamı.....	17
Klavye kısayolları.....	19

Yardım alma ve Dell'e başvurma.....	21
Kendi kendine yardım kaynakları.....	21
Dell'e Başvurma.....	22

Bilgisayarınızı ayarlamak


- 1 Güç adaptörünü takın ve güç düğmesine basın.




2 İşletim sistemi kurulumu tamamlamak.

Windows için:

a) Ağınıza bağlanın.



b) Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun.



Ubuntu için:

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

3 Dell uygulamalarını bulun.



Bilgisayarınızı kaydedin


Dell Yardım ve Destek



SupportAssist — Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin

Görünümler

Ön



1 Güç ve pil durumu ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı

Pil şarj durumu ya da sabit sürücü etkinliğini gösterir.



NOT: Bu ışığın, güç ve pil durum ışığı ve sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yapması için Fn+H tuşlarına basın.

Sabit sürücü etkinliği ışığı

Bilgisayar sabit diskte okuduğunda veya yazdığında yanar.

Güç ve pil şarj durum ışığı

Güç ve pil-şarj durumunu gösterir.


Sabit beyaz - Güç adaptörü bağlı ve pil % 5 'den daha fazla doludur.

Sarı - Bilgisayar pil üzerinde çalışıyor ve pil % 5 'den daha az doludur.

Kapalı

- Güç adaptörü bağlı ve pil tamamen şarj olmuş.
- Bilgisayar pil ile çalışıyor ve pil %5'den daha az.
- Bilgisayar uyku modunda, hazırda bekliyor veya kapalı.

Sol



1 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınızın güç sağlamak için bir güç adaptörü bağlayın ve aküyü şarj edin.

2 Ağ bağlantı noktası

Ağ veya internet'e erişmek için bir geniş bant modem veya bir yönlendiriciden gelen bir Ethernet (RJ45) kablosunu bağlayın.

3 HDMI bağlantı noktası

Bir TV veya başka bir HDMI özellikli cihaz bağlayın. Video ve ses çıkışı sağlar.


4 USB 3.0 bağlantı noktası (2)

Depolama aygıtları ve yazıcılar gibi çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

5 Mikrofonlu kulaklık girişi

Bir kulaklık veya kulaklık seti (kulaklık ve mikrofon birleşimi) bağlayın.

Sağ



1 SD kart yuvası

SD kartı okur ve yazar.

2 USB 2.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları ve yazıcılar gibi çevre birimlerini bağlayın. 480 Mbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.


3 Optik Sürücü

CD ve DVD'lerden okur ve bunlara yazar.

4 Güvenlik kablosu yuvası

Tabletinizin izinsiz taşınmasını önlemek için bir güvenlik kablosu bağlayın.

Taban



1 Dokunmatik yüzey

Fare imlecini hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde hareket ettirin. Sol tıklatın ve iki parmak ile sağ tıklatın.

2 Alana sol tıklatın

Sol tıklama için basın.

3 Alana sağ tıklatın

Sağ tıklama için basın.

4 Güç düğmesi

Kapalıysa, uyku durumunda veya hazırda bekletme durumundaysa bilgisayarı açmak için basın.

Bilgisayar açık ise, uyku moduna almak için basın.


Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 4 saniye boyunca basılı tutun.



NOT: Güç düğmesi davranışını Güç Seçenekleri bölümünde özelleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Ekran



- 1 **Sol mikrofon**
Ses kaydı ve sesli çağrılar için dijital ses girişi sağlar.
- 2 **Kamera**
Görüntülü sohbet yapmanızı, fotoğraflar çekmenizi ve videolar kaydetmenizi sağlar.
- 3 **Kamera durum ışığı**
Kamera kullanımdayken yanar.
- 4 **Sağ mikrofon**
Ses kaydı ve sesli çağrılar için dijital ses girişi sağlar.
- 5 **Servis Etiketi**
Servis Etiketi, Dell servis teknisyenlerinin bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerini tanımlamalarını ve garanti bilgilerine erişebilmelerini sağlayan benzersiz bir alfanümerik tanımlayıcıdır.

Özellikler

Boyutlar ve ağırlık

Yükseklik	25,30 mm (1 inç)
Genişlik	424 mm (16,69 inç)
Derinlik	280 mm (11,02 inç)
Ağırlık (maksimum)	3,09 kg (6,81 lb)



NOT: Bilgisayarınızın ağırlığı, istenen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine göre değişebilir.

Sistem bilgileri

Bilgisayar modeli	Inspiron 17-5767
İşlemci	• 7. nesil Intel Core i3/i5/i7 • 6. nesil Intel Core i3 • Intel Pentium Dual Core
Yonga seti	İşlemci entegre

Bellek

Yuvalar	İki SODIMM yuvası
Tür	Tek veya çift kanallı DDR4
Hız	Maks. 1866 MHz
Desteklenen yapılandırmalar	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB

Bağlantı noktaları ve konektörler

Harici:

Ağ	Bir adet RJ45 bağlantı noktası
USB	- İki adet USB 3.0 bağlantı noktası - Bir USB 2.0 bağlantı noktası
Ses/Video	- Bir adet HDMI bağlantı noktası - Bir adet kulaklık (kulaklık ve mikrofon kombo) bağlantı noktası

Dahili:

M.2 yuva	WiFi ve Bluetooth combo kart için bir adet M.2 yuva
----------	---

İletişim

Ethernet	Sistem kartına entegre 10/100 Mbps Ethernet denetleyicisi
Kablosuz	- WiFi 802.11ac - WiFi 802.11b/g/n - Bluetooth 4.2 - Bluetooth 4.0

Video

	Tümleşik	Paylaşımsız
Denetleyici	- Intel Pentium/Celeron işlemciye sahip bilgisayarlar için Intel HD Graphics 610 - Intel Core i3/i5/i7 işlemciye sahip	- AMD Radeon R7 M440 - AMD Radeon R7 M445

	Tümleşik	Paylaşımsız
	bilgisayarlar için Intel HD Graphics 620	
Bellek	Paylaşılan sistem belleği	• Maksimum 2 GB DDR3 • Maksimum 4 GB GDDR5

Audio

Denetleyici	Waves MaxxAudio Pro'ya sahip Realtek ALC3246
Hoparlörler	İki
Hoparlör çıkışı	• Ortalama - 2 W • Tepe - 2,5 W
Mikrofon	Dijital dizin mikrofonlar
Ses seviyesi denetimleri	Ortam denetimi kısayol tuşları

Depolama



NOT: Bilgisayar, sipariş edilen yapılandırmaya bağlı olarak sabit sürücü ya da katı hal sürücüsü ile birlikte gelir.

Arayüz	• Sabit disk ve katı hal sürücüsü için 6 Gbps • Optik sürücü için SATA 1.5 Gbps
Sabit sürücü	Bir 2,5 inç sürücü
Katı-hal sürücüsü	Bir 2,5 inç sürücü
Optik Sürücü	Bir adet 9,5 mm DVD+ / -RW sürücü veya Blu-ray disk yazıcı

Ortam kartı okuyucusu

Tür	Bir adet SD kart yuvası
Desteklenen kartlar	• SD kartı

- SD Yüksek Kapasiteli (SDHC) kart
- SD Genişletilmiş Kapasiteli (SDXC) kart

Klavye

Tür

- Standart klavye
- Arkadan aydınlatmalı klavye (isteğe bağlı)

Kısayol tuşları

Klavyenizdeki bazı tuşların üzerinde iki sembol vardır. Bu tuşlar alternatif karakteri yazmak veya ikincil işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Alternatif karakteri yazmak için Shift ve istenen tuşuna basın. İkincil işlevleri gerçekleştirmek için Fn ve istenen tuşuna basın.



NOT: Birincil davranışı Fn+Esc'ye basarak ya da Sistem Kurulumunda **İşlev Tuşu Davranışını** değiştirerek kısayol tuşları tanımlayabilirsiniz.

[Klavye kısayolları](#)

Kamera

Çözünürlük

- Fotoğraf: 0,92 megapiksel
- Video: 30 karede (maksimum) 1280 x 720 (HD)

Köşegen görüntüleme açısı

74 derece

Dokunmatik yüzey

Çözünürlük

- Yatay: 1228 dpi
- Dikey: 928 dpi

Boyutlar

- Yükseklik: 80 mm (3,15 inç)
- Yükseklik: 105 mm (4,13 inç)

Güç adaptörü

Tür	• 45 W • 65 W
Giriş voltajı	100 VAC–240 VAC
Giriş frekansı	50 Hz–60 Hz
Giriş akımı (maksimum)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Çıkış akımı (sürekli)	2,31 A/3,34 A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 40°C arasında (32°F ila 104°F arasında)
Sıcaklık aralığı: Depolama	–40°C ila 70°C (–40°F ila 158°F)

Pil

Tür	3 hücreli 42 WHr akıllı lityum iyon
Boyutlar:	
Genişlik	97,15 mm (3,82 inç)
Derinlik	184,15 mm (7,25 inç)
Yükseklik	5,90 mm (0,23 inç)
Ağırlık (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Voltaj	11,40 VDC
Çalışma süresi	Çalışma şartlarına göre farklılık gösterir ve yoğun güç harcayan bazı koşullarda önemli ölçüde azalabilir.
Kullanım ömrü (yaklaşık)	300 boşalma/şarj döngüsü
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)
Sıcaklık aralığı: Depolama	–40°C ila 65°C arası (–40°F ila 149°F arası)
Düğme pil	CR-2032

Ekran

	HD+	FHD
Tür		17,3 İnç
Çözünürlük (maksimum)	1600 x 900	1920 x 1080
Piksel aralığı	0,2388 mm	0,1989 mm
Yenileme hızı		60 Hz
Çalışma açısı		0 derece (kapalı) - 135 derece
Denetimler		Parlaklık, kısayol tuşlarını kullanarak kontrol edilebilir
Boyutlar:		
Yükseklik (çerçeve dahil)		279,54 mm (11,01 inç)
Genişlik (çerçeve dahil)		422,95 mm (16,65 inç)
Diyagonal (çerçeve hariç)		438,38 mm (17,26 inç)

Bilgisayar ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)	–40°C ila 65°C arası (–40°F ila 149°F arası)
Bağıl nem (en yüksek)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	0% ila 95% arasında (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Darbe (maksimum)	110 G†	160 G†
Yükseklik (en çok):	–15,2 m - 3048 m (–50 ft - 10.000 ft)	–15,2 m - 10.668 m (–50 fit - 35.000 fit)

* Kullanıcı ortamını uyarıcı rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

†, sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.

‡ Sabit sürücü kafası sabit durma konumunda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

Klavye kısayolları

Tuşlar	Açıklama
	Sesi kapat
	Sesi seviyesini azalt
	Ses seviyesini arttır
	Önceki parçayı/bölümü çal
	Oynat/Duraklat
	Sonraki parçayı/bölümü çal
	Harici ekrana geçiş yap
	Arama
	Klavye arka ışıkları arasında geçiş yap (isteğe bağlı)
	Parlaklığı azalt
	Parlaklığı arttır
	Kablosuz ağ aç/kapa
	Pause/Break
	Uyku
	Scroll lock aç/kapa
	Güç ve pil durumu ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap

Tuşlar	Açıklama
	Sistem isteği
	Açık uygulama menüsü
	Fn tuş kilidini aç/kapa
	End
	Ana sayfa
	Page down
	Page up

Yardım alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Şu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Dell ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler

www.dell.com

Windows 8.1 ve Windows 10

Dell Yardım ve Destek uygulaması



Windows 10

Başlarken uygulaması



Windows 8.1

Yardım ve İpuçları uygulaması



Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'da yardım seçeneğine erişme

Windows arama alanında, Help and Support yazın ve Gir öğesine basın.

Windows 7'de yardıma erişme

Başlat → **Yardım ve Destek** öğelerine tıklayın.

İşletim sistemi için çevrimiçi yardım

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.

www.dell.com/support

İşletim sisteminiz, bilgisayarınızı kurma ve kullanma, veri yedekleme, tanılama vb. ile ilgili bilgi edinin.

www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için www.dell.com/contactdell adresini ziyaret edin.



NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.



NOT: Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.