

# Inspiron 17 5000

## Postavljanje i specifikacije

**Model računala: Inspiron 5770**  
**Regulativni model: P35E**  
**Regulativna vrsta: P35E001**



# Napomene, oprezi i upozorenja

---



**NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.



**OPREZ:** MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.



**UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

---

**Autorska prava © 2017 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana.** Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

2017 - 08

Rev. A00

# Sadržaj

<b>Postavljanje računala.....</b>	<b>5</b>
<b>Izrada USB pogona za oporavak za Windows.....</b>	<b>8</b>
Ponovna instalacija Windowsa pomoću USB pogona za oporavak.....	8
<b>Prikazi.....</b>	<b>10</b>
Lijevo.....	10
Desno.....	11
Zaslon.....	12
Postolje.....	13
Stražnja strana.....	14
<b>Specifikacije.....</b>	<b>15</b>
Model računala.....	15
Informacije o sustavu.....	15
Operacijski sustav.....	15
Dimenzije i težina.....	15
Memorija.....	16
Ulazi i priključci.....	16
Komunikacije.....	17



Modul za bežičnu vezu.....	17
Audio kartica.....	18
Skladištenje.....	18
Čitač medijskih kartica.....	19
Tipkovnica.....	19
Kamera.....	20
Podloga osjetljiva na dodir.....	20
Adapter za napajanje.....	20
Baterija.....	21
Video.....	22
Zaslon.....	22
Okruženje računala.....	23

## **Prečaci na tipkovnici..... 24**


## **Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....26**

Izvori za samopomoć.....	26
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	27

# Postavljanje računala

- 1 Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.




 **NAPOMENA:** Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2 Završite postavljanje operacijskog sustava.


### Za Windows:

a) Priključite na mrežu.



 **NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup mreži kad se to zatraži.**

b) Prijavite se u Microsoft račun ili izradite novi račun.



### Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.


3 Locirajte Dell aplikacije u Windowsima.

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**



Registracija računala

Dell pomoć i podrška



SupportAssist – provjerite i ažurirajte računalo

4 Izradite pogon za oporavak sustava za Windows.



**NAPOMENA: Preporučujemo da izradite pogon za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows.**

Više informacija potražite pod [Izrada USB pogona za oporavak za Windows.](#)




# Izrada USB pogona za oporavak za Windows

---

Dell preporučuje da izradite pogon za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows. Za izradu pogona za oporavak potreban je USB flash pogon minimalnog kapaciteta 16 GB.



**NAPOMENA: Sljedeći se koraci mogu razlikovati ovisno o verziji Windowsa koja je instalirana. Najnovije upute potražite na [Microsoftovom web-mjestu za podršku](#).**

- 1 Priključite USB flash pogon na računalo.
- 2 U traku za pretraživanje Windowsa upišite **oporavak**.
- 3 U rezultatima pretraživanja kliknite **Stvaranje pogona za oporavak**.  
Prikazat će se prozor **Kontrola korisničkog računa**.
- 4 Kliknite **Da** za nastavak.  
Prikazat će se prozor **Pogon za oporavak**.
- 5 Odaberite **Sigurnosno kopirajte sistemske datoteke na pogon za oporavak** i kliknite **Dalje**.
- 6 Odaberite **USB flash pogon** i kliknite **Dalje**.  
Prikazat će se poruka da će se svi podaci na USB flash pogonu izbrisati.
- 7 Kliknite **Izradi**.  
 **NAPOMENA: Taj postupak može potrajati nekoliko minuta.**
- 8 Kliknite **Izradi**.

## Ponovna instalacija Windowsa pomoću USB pogona za oporavak



**OPREZ: Pri tom će se postupku formatirati tvrdi pogon i ukloniti svi podaci s računala. Obavezno sigurnosno kopirajte podatke na računalo prije početka postupka.**




**NAPOMENA: Prije ponovnog instaliranja Windowsa provjerite imate li više od 2 GB memorije na računalu i više od 32 GB prostora za pohranu.**

- 1 Priključite USB pogon za oporavak na računalo.
- 2 Ponovo pokrenite računalo.
- 3 Pritisnite F12 nakon što se logotip Dell prikaže na zaslonu za pristup izborniku za podizanje sustava.  
Prikazat će se poruka **Preparing one-time boot menu** (Pripremanje jednokratnog izbornika za podizanje sustava).
- 4 Nakon što se učitava izbornik za podizanje sustava, odaberite USB uređaj za oporavak u odjeljku **UEFI BOOT**.  
Sustav se ponovno pokreće i prikazuje se zaslon **Choose the keyboard layout** (Odaberite raspored tipkovnice).
- 5 Odaberite raspored tipkovnice.
- 6 Na zaslonu **Choose an option** (Odaberite neku mogućnost) kliknite **Troubleshoot** (Rješavanje problema).
- 7 Kliknite **Recover from a drive** (Oporavi s pogona).
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - **Just remove my files** (Samo ukloni moje datoteke) za brzo formatiranje.
  - **Fully clean the drive** (Očisti cijeli disk) za potpuno formatiranje.
- 9 Kliknite **Recover** (Oporavi) da biste pokrenuli postupak oporavka.  
Postupak traje nekoliko minuta i računalo će se tijekom njega ponovo pokrenuti.



# Prikazi

## Lijevo



### 1 **Ulaz adaptera za napajanje**

Priključite adapter za napajanje kako biste osigurali napajanje računala i punjenje baterije.

### 2 **Svjetla statusa baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona**

Označava status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona.



**NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučanim s tvrdim pogonom.**



**NAPOMENA: Pritisnite Fn+H za prebacivanje između svjetla statusa baterije i aktivnosti tvrdog pogona.**

### 3 **Priključak USB 3.1 Gen 1 Tip-C sa značajkom Power Delivery/DisplayPort**

Spojite periferije poput uređaja za vanjsku pohranu, pisača i vanjskih zaslona.

Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 15 W koja omogućuje brže punjenje.



**NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter (prodaje se zasebno).**

### 4 **HDMI ulaz**

Priključite TV prijammnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

### 5 **Mrežni ulaz**

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

### 6 **Priključci USB 3.1 Gen 1 (2)**

Spojite periferne uređaje poput uređaja za spremanje i pisača. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

## 7 **Ulaz za slušalice**

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

# Desno



## 1 **Utor za SD karticu**

Čita i piše sa SD kartice.

## 2 **Ulaz USB 2.0**

Spojite periferne uređaje poput uređaja za spremanje i pisača. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

## 3 **Optički pogon**

Čita i piše na CD-ove, DVD-ove i Blu-ray diskove.



**NAPOMENA: Podrška za Blu-ray dostupna je samo u određenim regijama.**

## 4 **Utor za sigurnosni kabel (za Noble brave)**


Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

# Zaslon



- 1 **Lijevi mikrofon**  
Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.
- 2 **Kamera**  
Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.
- 3 **Svjetlo statusa kamere**  
Uključuje se kada se koristi kamera.
- 4 **Desni mikrofon**  
Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

# Postolje



## 1 Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

## 2 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

## 3 Područje desnog klika



Pritisnite za desni klik.

## 4 Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje četiri sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otisaka prstiju, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

-  **NAPOMENA:** Čitač otisaka prstiju mora se prije upotrebe konfigurirati u sustavu Windows kako bi prepoznavao vaš otisak prsta kao šifru i omogućavao vam pristup. Za više informacija posjetite [www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows).
-  **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na <http://www.dell.com/support/manuals>.

## Stražnja strana



- 1 Lijevi zvučnik**  
Osigurava audioizlaz.
- 2 Najlepnica servisne oznake**  
Servisna oznaka je jedinstveni brojčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.
- 3 Desni zvučnik**  
Osigurava audioizlaz.

# Specifikacije

---

## Model računala

**Tablica 2. Model računala**

Model računala Inspiron 5770

## Informacije o sustavu

**Tablica 3. Informacije o sustavu**

Procesor

- 8. generacija Intel core i5/i7
- 7. generacija Intel jezgre i3/i5/i7
- 6. generacija Intel Core i3
- Intel Pentium

Set čipova Integrirano u procesor

## Operacijski sustav

**Tablica 4. Operacijski sustav**

Podržani operativni sustavi

- Ubuntu
- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)

## Dimenzije i težina

**Tablica 5. Dimenzije i težina**

Visina 25 mm (0,98 inča)  
Širina 415,40 mm (16,35 inča)  
Dubina 279,20 mm (11 inča)



Težina

2,90 kg (6,39 lb)



**NAPOMENA: Težina vašeg prijenosnog računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.**

## Memorija

**Tablica 6. Specifikacije memorije**

Utori	Dva SODIMM utora
Tip	Dvokanalni DDR4
Brzina	Do 2400 MHz
Podržane konfiguracije:	
Po utoru memorijskog modula	2 GB, 4 GB, 8 GB i 16 GB
Ukupna memorija	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB

## Ulazi i priključci

**Tablica 7. Ulazi i priključci**

---

**Vanjsko:**

---

Mreža	Jedan ulaz RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan priključak USB 3.1 Gen 1 (vrste C)/DisplayPort (izborno)</li><li>• Dva priključka USB 3.1 Gen 1</li><li>• Jedan ulaz USB 2.0</li></ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan priključak HDMI 1.4b</li><li>• Jedan ulaz za slušalice (kombinirano slušalice i mikrofon)</li></ul>

## Tablica 8. Ulazi i priključci

### Unutarnje:

M.2 utor

- Jedan utor za M.2 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu
- Jedan utor za M.2 za SSD pogon

Podržana tehnologija

PCI Express

## Komunikacije

### Tablica 9. Podržana komunikacija

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet kontroler ugrađen na matičnoj ploči

Bežično

- Wi-Fi 802.11ac + Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1
- Bluetooth 4.2
- Miracast



**NAPOMENA: Windows 10 trenutačno podržava do Bluetootha 4.1.**

## Modul za bežičnu vezu

### Tablica 10. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Brzina prijenosa	Do 433 Mbps	Do 867 Mbps	Do 150 Mbps
Podržani frekvencijski pojasevi	Dvopojasno 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasno 2,4 GHz/5 GHz	Samo 2,4 GHz
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni i 128-bitni WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni i 128-bitni WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni i 128-bitni WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li></ul>



- AES-CCMP
- AES-CCMP
- AES-CCMP

## Audio kartica

**Tablica 11. Audio specifikacije**

Upravljački uređaj	Realtek ALC3246 s Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosječno – 2 W</li> <li>• Vršno opterećenje – 2,5 W</li> </ul>
Mikrofon	Digitalni mikrofoni
Kontrola glasnoće	Tipke za reprodukciju medija

## Skladištenje

**Tablica 12. Specifikacije skladištenja**

Sučelje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA 6 Gbps za tvrdi pogon</li> <li>• SATA 6 Gbps za SSD</li> <li>• SATA 1.5 Gbps za optični pogon</li> </ul>
Tvrdi pogon	Jedan 2,5-inčni pogon
Maksimalna podržana konfiguracija	Do 2 TB (5400 o/min)
Solid state pogon (SSD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.2 SATA SSD</li> <li>• M.2 NVMe SSD</li> </ul>
Maksimalna podržana konfiguracija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.2 SATA SSD – do 256 GB</li> <li>• M.2 NVMe SSD – do 512 GB</li> </ul>
Podržana tehnologija	PCI Express
Optički pogon	Jedan 9,5 mm DVD+/-RW pogon ili pisač Blu-ray diskova



**NAPOMENA: Podrška za Blu-ray dostupna je samo u određenim regijama.**

## Čitač medijskih kartica

**Tablica 13. Specifikacija čitača medijskih kartica**

Tip	Jedan utor za SD karticu
Podržane kartice	SD kartica

## Tipkovnica

**Tablica 14. Specifikacije tipkovnice**

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tipkovnica</li><li>• Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)</li></ul>
Tipke prečaca	Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.



**NAPOMENA: Pritisnite tipke Fn +Esc za prebacivanje primarnog ponašanja funkcijskih tipki (F1 – F12) između dva načina – načina multimedijjskih tipki i načina funkcijskih tipki.**



**NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati tipkama prečaca pritiskom Fn+Esc ili promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje sustava.**



## Kamera

**Tablica 15. Specifikacije kamere**

Razlučivost	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slika: 0,92 megapiksela</li><li>• Video: 1280 x 720 (HD) na 30 fps</li></ul>
Kut dijagonalnog pogleda	75 stupnjeva

## Podloga osjetljiva na dodir

**Tablica 16. Podloga osjetljiva na dodir**

Razlučivost	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vodoravno: 1228</li><li>• Okomito: 928</li></ul>
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visina: 80 mm (3,15 inča)</li><li>• Širina: 105 mm (4,13 inča)</li></ul>

## Adapter za napajanje

**Tablica 17. Specifikacije adaptera napajanja**

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45 W – za integriranu konfiguraciju</li><li>• 65 W – za zasebnu konfiguraciju</li></ul>
Promjer (priključak)	4,5 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Izlazna struja (stalna)	2,31 A/3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC

Temperaturni raspon

Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

## Baterija

### Tablica 18. Specifikacije baterije

Tip	"smart" litij-ionska od 3 ćelije (42 WHr)
Dimenzije:	
Širina	97,15 mm (3,82 inča)
Dubina	184,15 mm (7,25 inča)
Visina	5,90 mm (0,23 inča)
Težina (maksimalno)	0,20 kg (0,44 lb)
Napon	11,40 VDC
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.



# Video

**Tablica 19. Video specifikacije**

	<b>Integrirano</b>	<b>Diskretna</b>
Upravljački uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel UHD Graphics 620 za računala s Intel Core procesorom i5/i7 osme generacije</li> <li>Intel HD Graphics 620 za računala s Intel Core procesorom i3/15/i7 sedme generacije</li> <li>Intel HD Graphics 610 za računala s Intel Pentium procesorom</li> </ul>	AMD Radeon 530
Memorija	Djeljiva memorija sustava	Do 4 GB GDDR5

# Zaslon

**Tablica 20. Specifikacije zalona**

<b>Tip</b>	<b>Ploča za 17,3-inčni HD+ nedodirni zaslon TN (Twisted Nematic)</b>	<b>Ploča za 17,3-inčni FHD nedodirni zaslon IPS (In-Plane Switching)</b>
Rezolucija (maksimalno)	1600 x 900	1920 x 1080
Kut pogleda	40/40/10/30	80/80/80/80
Gustoća piksela	0,2388 mm	0,1989 mm
Dimenzije		
Visina (bez prednje maske)	382,08 mm (15,04 inča)	381,89 mm (15,03 inča)
Širina (bez prednje maske)	214,92 mm (8,46 inča)	214,81 mm (8,46 inča)
Dijagonalno	439,42 mm (17,30 inča)	439,42 mm (17,30 inča)

Tip	Ploča za 17,3-inčni HD+ nedodirni zaslon TN (Twisted Nematic)	Ploča za 17,3-inčni FHD nedodirni zaslon IPS (In- Plane Switching)
(bez prednje maske)		
Učestalost osvježavanja	60 Hz	
Radni kut	0 stupnjeva (zatvoreno) do 135 stupnjeva	
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečaca na tipkovnici	

## Okruženje računala

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 21. Okruženje računala**

	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (ne kondenzirajuće)	od 0% do 95% (ne kondenzirajuće)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,20 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa)	od -15,20 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.
















‡ Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad je glava tvrdog pogona nepomična.










# Prečaci na tipkovnici

 **NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace iste su u svim jezičnim konfiguracijama.

Tablica 22. Popis prečaca na tipkovnici

Tipke	Opis
	Isključi zvuk
	Smanjenje glasnoće
	Povećanje glasnoće
	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
	Reprodukcija/Pauza
	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
	Prebaci na vanjski zaslon
	Pretraži
	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
	Smanjivanje svjetline
	Povećavanje svjetline
 + 	Isključi/uključuje bežično
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja

Tipke	Opis
	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	Pauza/odmor
	Spavanje
	Zahtjev sustava
	Otvorite izbornik aplikacije
	Prebacivanje između svjetla statusa baterije i svjetla aktivnosti tvrdog pogona
	 <b>NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.</b>

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

---

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

### Tablica 23. Izvori za samopomoć

Informacije o Dell proizvodima i uslugama [www.dell.com](http://www.dell.com)

aplikaciju Dell pomoć i podrška



Pristupanje pomoći

U Windows tražilici upišite `Help and Support` i pritisnite `Enter`.

Pomoć na mreži za operacijski sustav

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.

- 1 Idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Upišite temu ili ključnu riječ u okvir **Search** (Pretraga).
- 3 Kliknite **Search** (Traži) da biste dohvatili povezane članke.

Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:

Pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

- Specifikacije proizvoda
- Operacijski sustav
- Postavljanje i upotreba proizvoda

Da biste pronašli relevantnu stranicu *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) za svoj

- Sigurnosno kopiranje podataka
- Rješavanje problema i dijagnostika
- Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak
- Informacije o BIOS-u

proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:

- Odaberite **Detect Product** (Otkrij proizvod).
- Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku **View Products** (Pregled proizvoda).
- Unesite **Service tag number** (Broj servisne oznake) ili **Product ID** (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**NAPOMENA: Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.**



**NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.**

