

Inspiron 17 7000




2-in-1

Configuración y especificaciones

Modelo de equipo: Inspiron 17-7779
Modelo reglamentario: P30E
Tipo reglamentario: P30E001



Notas, precauciones y avisos

-  **NOTA:** Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.
 -  **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.
 -  **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.
-

© 2016 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por leyes internacionales y de los Estados Unidos sobre los derechos de autor y la protección intelectual. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan en este documento pueden ser marcas comerciales de las compañías respectivas.

2016-06

Rev. A00

Tabla de contenido

Configure el equipo.....	5
Vistas.....	8
Parte frontal.....	8
Izquierda.....	9
Derecha.....	10
Base.....	11
Pantalla.....	12
Modos.....	13
Portátil.....	13
Tableta.....	13
Soporte.....	13
Tienda de campaña.....	14

Especificaciones.....	15
Dimensiones y peso.....	15
Información del sistema.....	15
Memoria.....	15
Puertos y conectores.....	16
Comunicaciones.....	16
Vídeo.....	16
Audio.....	17
Almacenamiento.....	17
Lector de tarjetas multimedia.....	17
Teclado.....	17
Cámara.....	18
Superficie táctil.....	18
Adaptador de alimentación.....	18
Pantalla.....	19
Batería.....	19
Entorno del equipo.....	20
 Accesos directos del teclado.....	 21
 Obtención de ayuda y contacto con Dell.....	 23
Recursos de autoayuda.....	23
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	24


Configure el equipo

- 1 Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.




2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de Windows.


a) Active la seguridad y las actualizaciones de Dell.



b) Establezca la conexión con una red inalámbrica



c) Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta nueva.




3 Explore los recursos de Dell en el escritorio.



Registre el equipo


Asistencia y soporte técnico de Dell



SupportAssist — Compruebe y actualice el equipo


Vistas

Parte frontal



1 **Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro**

Indica el estado de carga de la batería o la actividad del disco duro.

 **NOTA:** Pulse Fn + H para alternar este indicador luminoso entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro.

Indicador luminoso de actividad del disco duro

Se enciende cuando el equipo lee de o escribe en la unidad de disco duro.

Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación

Indica el estado de carga de la batería y de alimentación.


Blanco fijo: el adaptador de alimentación está conectado y la batería tiene una carga superior al 5 %.

Ámbar: el equipo funciona con la batería y la batería tiene una carga inferior al 5 %.

Apagado

- El adaptador de alimentación está conectado y la batería está completamente cargada.
- El equipo funciona con la batería y la batería tiene una carga superior al 5 %.
- El equipo se encuentra en estado de suspensión, hibernación o está apagado.

Izquierda



1 Puerto del adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para proporcionar alimentación al equipo y cargar la batería.

2 Puerto USB Tipo C

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, pantallas externas, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

Es compatible con Power Delivery, que permite el suministro de alimentación bidireccional entre dispositivos. Proporciona una potencia de salida de hasta 15 W que permite una carga más rápida.



NOTA: Se requieren adaptadores (de venta por separado) para conectar dispositivos DisplayPort y USB estándar.

3 Puerto HDMI

Conecte un televisor u otro dispositivo con entrada HDMI. Proporciona salida de vídeo y audio.

4 Puerto USB 3.0 con PowerShare

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

PowerShare le permite cargar los dispositivos USB incluso cuando el equipo está apagado.



NOTA: Si el equipo está apagado o en estado de hibernación, será necesario conectar el adaptador de alimentación para cargar los dispositivos mediante el puerto de PowerShare. Esta función debe activarse en el programa de configuración de BIOS del sistema.



NOTA: Es posible que algunos dispositivos USB no carguen cuando el equipo está apagado o en estado de suspensión. En estos casos, encienda el equipo para cargar el dispositivo.

5 Puerto para auriculares

Conecte unos auriculares, un micrófono o un combinado de auriculares y micrófono.

Derecha



1 **Botón de encendido**

Presiónelo para encender el equipo si está apagado o en estado de suspensión.

Presiónelo para poner el equipo en modo de suspensión si está encendido.

Mantenga presionado durante 4 segundos para forzar el apagado el equipo.



NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en las opciones de encendido. Para obtener más información, consulte *Yo y mi Dell* en www.dell.com/support/manuals.

2 **Botones de control de volumen**

Presione para aumentar o disminuir el volumen.

3 **Lector de tarjetas multimedia**

Lee de y escribe en tarjetas multimedia.


4 **Puerto USB 2.0**

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb/s.

5 **Ranura para cable de seguridad**

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados del equipo.

Base



1 **Área de clic izquierdo**

Presione para hacer clic con el botón izquierdo.


2 **Superficie táctil**

Desplace el dedo en la superficie táctil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con el botón izquierdo del mouse y toque con dos dedos para hacer clic con el botón derecho del mouse.

3 **Área de clic derecho**

Presione para hacer clic con el botón derecho.

Pantalla



1 Micrófono izquierdo

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc.

2 Emisor de infrarrojos

Emite una luz infrarroja que permite que la cámara de infrarrojos detecte la profundidad y siga el movimiento.

3 Cámara de infrarrojos

Le permite chatear por vídeo, capturar fotos y grabar vídeos. La función de detección de profundidad de la cámara mejora la seguridad cuando se combina con Windows Hello.

4 Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.

5 Micrófono derecho

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio, llamadas de voz, etc.

6 Ubicación de la etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware del equipo y acceder a la información de la garantía.

Modos

Portátil



Tableta



Soporte



Tienda de campaña



Especificaciones

Dimensiones y peso

Altura	22,10 mm (0,87 pulg.)
Anchura	412,50 mm (16,24 pulg.)
Profundidad	277,50 mm (10,92 pulg.)
Peso	2,94 kg (6,49 lb)



NOTA: El peso del portátil variará en función de la configuración adquirida y las diferentes características de fabricación.

Información del sistema

Modelo del equipo	Inspiron 17-7779
Procesador	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i5 de 7.ª generación• Intel Core i7 de 7.ª generación
Conjunto de chips	Integrado en el procesador

Memoria

Ranuras	Dos ranuras SODIMM
Tipo	Canal dual DDR4
Velocidad	2133 MHz
Configuraciones compatibles	4 GB, 8 GB, 12 GB y 16 GB

Puertos y conectores

Externos:

USB

- Un puerto USB Tipo C
- Un puerto USB 3.0 con PowerShare
- Un puerto USB 2.0

Audio/Vídeo

- Un puerto HDMI
- Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)

Internos:

Tarjeta M. 2

Una ranura M.2 para tarjetas SSD

Comunicaciones

Inalámbrica

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast

Vídeo

	Integrada	Discreto
Controladora	Gráficos HD de Intel 620	NVIDIA GeForce 940M
Memoria	Memoria compartida del sistema	<ul style="list-style-type: none">• GDDR5 de 2 GB• GDDR5 de 4 GB

Audio

Controladora	ALC3253CG con Waves MaxxAudio Pro
Altavoces	2
Salida	<ul style="list-style-type: none">• Promedio: 2 W• Pico: 2,5 W
Micrófono	Micrófonos en línea digitales en el ensamblaje de la cámara
Controles de volumen	Teclas de acceso directo de control de medios y botones de control de volumen

Almacenamiento

Interfaz	SATA 6 Gb/s
Unidad de estado sólido	<ul style="list-style-type: none">• Unidad M. 2• Unidad de 2,5 pulgadas
Unidad de disco duro	Una unidad de 2,5 pulgadas

Lector de tarjetas multimedia

Tipo	Una ranura para tarjetas SD
------	-----------------------------

Teclado

Tipo	Teclado retroiluminado
Teclas de acceso directo	Algunas teclas del teclado tienen dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. Para introducir el carácter alternativo, presione Mayús. y la tecla deseada. Para realizar las

funciones secundarias, presione Fn y la tecla deseada.



NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas de función (F1 - F12) modificando el

Comportamiento de la tecla de función en el programa de configuración del BIOS.

[Accesos directos del teclado](#)

Cámara

Resolución	<ul style="list-style-type: none">• Imagen fija: 0,92 megapíxeles• Video: 1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ángulo de visión en diagonal	74 grados

Superficie táctil

Resolución	<ul style="list-style-type: none">• Horizontal: 1260• Vertical: 960
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 80 mm (3,15 pulg.)• Anchura: 105 mm (4,13 pulg.)

Adaptador de alimentación

Tipo	65 W
Tensión de entrada	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia de entrada	50 Hz – 60 Hz
Corriente de entrada (máxima)	1,60 A/1,70 A
Corriente de salida (continua)	3,34 A
Tensión nominal de salida	19,50 V CC

Intervalo de temperatura (en funcionamiento)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Intervalo de temperatura (en almacenamiento)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Pantalla

Tipo	Pantalla táctil FHD de 17,3 pulgadas
Resolución (máxima)	1920 x 1080
Separación entre píxeles	0,1989 mm
Frecuencia de actualización	60 Hz
Ángulo de funcionamiento	De 0 grados (cerrado) a 360 grados
Controles	El brillo se puede controlar mediante el uso de las teclas de acceso directo
Altura	252,50 mm (9,94 pulg.)
Anchura	400 mm (15,75 pulg.)
Diagonal	439,42 mm (17,30 pulg.)

Batería

Tipo	4 celdas "inteligentes" de iones de litio (56 WHr)
Tiempo de funcionamiento	Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo.
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de carga/descarga
Intervalo de temperatura (en funcionamiento)	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Intervalo de temperatura (en almacenamiento)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Batería de tipo botón	CR-2032
Peso (máximo)	0,25 kg (0,55 lb)

Voltaje	15,20 V CC
Anchura	98,20 mm (3,87 pulg.)
Profundidad	233,37 mm (9,19 pulg.)
Altura	5,90 mm (0,23 pulg.)

Entorno del equipo

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

	En funcionamiento	En almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 0 % a 95 % (sin condensación)
Vibración (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitud (máxima)	De -15,20 a 3 048 m (de -50 a 10 000 pies)	De -15,20 a 10 668 m (de -50 a 35 000 pies)


* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro está en uso.

‡ Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando la unidad de disco duro se encuentra parada.

Accesos directos del teclado

Teclas	Descripción
	Silenciar el sonido
	Disminuir el volumen
	Aumentar el volumen
	Reproducir pista o capítulo anterior
	Reproducir/Pausar
	Reproducir pista o capítulo siguiente
	Cambiar a la pantalla externa
	Buscar
	Alternar retroiluminación del teclado
	Disminuir el brillo
	Aumentar el brillo
	Activar/desactivar la función inalámbrica
	Alternar bloqueo de desplazamiento
	Alternar bloqueo de la tecla Fn
	Pausar/Parar
	Poner en suspensión

Teclas	Descripción
Fn + R	Solicitud del sistema
Fn + Ctrl 	Abrir menú de aplicaciones
Fn + H	Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro
Fn + ←Home	Inicio
Fn + End →	Fin
Fn + ↑PgUp	Re Pág
Fn + ↓PgDn	Av Pág

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Información sobre los productos y servicios de Dell

www.dell.com

Windows 8.1 y Windows 10

Aplicación de asistencia y soporte de Dell



Windows 10

Aplicación de introducción



Windows 8.1

Aplicación Ayuda y sugerencias



Acceso a la ayuda en Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10

En la búsqueda de Windows, escriba `Help and Support` y pulse Intro.

Acceso a la ayuda en Windows 7

Haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico**.

Ayuda en línea para sistemas operativos

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software, etc.

www.dell.com/support

Obtenga información sobre el sistema operativo, cómo configurar y utilizar el equipo, copia de seguridad de los datos, los diagnósticos, etc.

Consulte *Yo y mi Dell* en www.dell.com/support/manuals.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.



NOTA: Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área.



NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.