

Inspiron 22




Seri 3000

Penyiapan dan Spesifikasi

Model Komputer: Inspiron 22-3265
Model Resmi: W17B
Tipe Resmi: W17B001



Catatan, perhatian, dan peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.
 -  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
 -  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian
-

© 2016 Dell Inc. **Hak cipta dilindungi undang-undang.** Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2016-04

Rev. A00

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Siapkan komputer Anda..... | 4 |
| Tampilan..... | 8 |
| Depan..... | 8 |
| Kiri..... | 9 |
| Kanan..... | 10 |
| Belakang..... | 11 |
| Spesifikasi..... | 12 |
| Dimensi dan berat..... | 12 |
| Informasi sistem..... | 12 |
| Memori..... | 13 |
| Port dan konektor..... | 13 |
| Komunikasi..... | 13 |
| Video..... | 14 |
| Audio..... | 14 |
| Penyimpanan..... | 14 |
| Pembaca kartu media..... | 14 |
| Display..... | 15 |
| Kamera..... | 15 |
| Dudukan..... | 15 |
| Adaptor daya..... | 16 |
| Lingkungan komputer..... | 16 |
| Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell..... | 17 |
| Sumber daya bantuan mandiri..... | 17 |
| Menghubungi Dell..... | 17 |

Siapkan komputer Anda

- 1 Siapkan penyangga.

Penyangga Alas



Tiang sandaran



- 2 Menyiapkan keyboard dan mouse
Lihat dokumentasi yang dikirimkan dengan keyboard dan mouse tersebut.


- 3 Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya.




4 Tuntaskan penataan sistem operasi.

Untuk Windows:


a) Aktifkan pembaruan Dell.



b) Sambungkan ke jaringan Anda.



c) Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal.



Untuk Ubuntu:


Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

5 Jelajahi sumber daya Dell pada desktop Anda.



Daftarkan komputer Anda


Bantuan & Dukungan Dell



SupportAssist — Periksa dan perbarui komputer Anda


Tampilan

Depan



- 1 **Mikrofon (untuk model layar sentuh saja)**
Menyediakan input suara digital berkualitas tinggi untuk perekaman audio, panggilan suara, dan sebagainya.
- 2 **Kamera**
Memungkinkan Anda untuk melakukan obrolan video, menangkap foto, dan merekam video.
- 3 **Lampu status kamera**
Menyala ketika kamera sedang digunakan.
- 4 **Mikrofon (model non layar sentuh saja)**
Menyediakan input suara digital berkualitas tinggi untuk perekaman audio, panggilan suara, dan sebagainya.

Kiri



- 1 **Pembaca kartu media**
Membaca dari dan menulis ke kartu media.
- 2 **Port USB 3.0 (2)**
Menyambungkan periferal seperti perangkat penyimpanan, printer, dan sebagainya. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 5 Gbps.
- 3 **Port headset**
Menyambungkan headphone, mikrofon, atau headset (gabungan headphone dan mikrofon).

Kanan



1 **Drive optik (opsional)**

Membaca dari dan menulis ke CD dan DVD.

2 **Tombol peningkat kecerahan (2)**

Tekan untuk meningkatkan atau menurunkan kecerahan layar.

3 **Tombol pengaktif/penonaktif layar**

Tekan dan tahan untuk mematikan display; tekan lagi untuk menghidupkan display.

4 **Tombol Daya**

Menghidupkan komputer Anda atau mengubah status daya komputer Anda.


Tekan untuk membuat komputer dalam keadaan tidur jika komputer dihidupkan.

Tekan dan tahan selama 4 detik untuk mematikan paksa komputer.



CATATAN: Anda dapat mengustomisasi perilaku tombol daya di dalam Power Options (Opsi Daya). Untuk informasi selengkapnya, lihat *Saya dan Dell Saya* di www.dell.com/support/manuals.

Belakang



1 Port Audio-out

Sambungkan perangkat output audio seperti speaker, amplifier, dan sebagainya.

2 Port HDMI-out

Menyambungkan TV atau perangkat lain yang mendukung HDMI-in. Menyediakan output video dan audio.

3 Port USB 2.0 (2)

Menyambungkan periferal seperti perangkat penyimpanan, printer, dan sebagainya. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 480 Mbps.

4 Port jaringan

Menyambungkan kabel Ethernet (RJ45) dari router atau modem broadband untuk jaringan atau akses internet.

Dua lampu di samping konektor menunjukkan status konektivitas dan aktivitas jaringan.

5 Port adaptor daya

Menyambungkan adaptor daya untuk menyediakan daya ke komputer Anda.

Spesifikasi

Dimensi dan berat

| | | | |
|------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Tinggi | <ul style="list-style-type: none">• Penyangga kuda-kuda – 349,55 mm (13,76 inci)• Penyangga alas – 402,54 mm (15,85 inci) | | |
| Panjang | 526,20 mm (20,72 inci) | | |
| Lebar | Dengan penyangga kuda-kuda | Dengan penyangga alas | Tanpa penyangga |
| Layar sentuh | 55,85 mm (2,20 inci) | 205,60 mm (8,09 inci) | 33,10 mm (1,30 inci) |
| Non layar sentuh | 56,95 mm (2,24 inci) | 205,60 mm (8,09 inci) | 34,20 mm (1,35 inci) |
| Berat (maksimum) | | | |
| Layar sentuh | 5,35 kg (11,78 lb) | 7,17 kg (15,79 lb) | 5,36 kg (11,80 lb) |
| Non layar sentuh | 4,90 kg (10,79 lb) | 6,25 kg (13,77 lb) | 4,43 kg (9,75 lb) |



CATATAN: Berat laptop Anda berbeda-beda bergantung pada konfigurasi yang dipesan dan variasi produksinya.

Informasi sistem

| | |
|----------------|---|
| Model komputer | Inspiron 22-3265 |
| Prosesor | <ul style="list-style-type: none">• AMD A8-7410• AMD A6-7310• AMD E2-7110 |
| Chipset Sistem | Prosesor masuk terintegrasi |

Memori

| | |
|---------------------------|---|
| Slot | Dua slot SODIMM |
| Tipe | DDR3L |
| Kecepatan | Hingga 1600 MHz |
| Konfigurasi yang didukung | 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 10GB, 12GB dan 16GB |

Port dan konektor

Eksternal:

| | |
|-------------|---|
| Jaringan | Satu port RJ45 |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Dua port USB 2.0• Dua port USB 3.0 |
| Audio/Video | <ul style="list-style-type: none">• Satu port HDMI-out• Satu port line-out audio• Satu port headset |

Internal:

| | |
|-----------|--|
| Kartu M.2 | Satu slot M.2 untuk kombinasi WLAN dan Bluetooth |
|-----------|--|

Komunikasi

| | |
|----------|--|
| Ethernet | Kontroler Ethernet 10/100/1000 Mbps terintegrasi pada board sistem |
| Nirkabel | <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac• Wi-Fi 802.11b/g/n• Bluetooth 4.0 |

Video

| | Terintegrasi | Diskret |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| Pengontrol | Prosesor masuk terintegrasi | AMD Radeon R5 A330 |
| Memori | Memori sistem bersama | 2 GB DDR3L |

Audio

| | |
|----------------|--|
| Pengontrol | Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro |
| Speaker | Dua |
| Output Speaker | <ul style="list-style-type: none">• Rata-rata – 3 W• Puncak – 3,5 W |
| Mikrofon | Mikrofon Digital Tunggal Terintegrasi |
| Kontrol volume | Menu program |

Penyimpanan

| | |
|-------------|---|
| Antarmuka | <ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Gbps untuk drive optik• SATA 6 Gbps untuk drive optik |
| Hard Disk | Satu drive 2,5-inci |
| Drive optik | Satu buah drive DVD +/- RW 9,5-mm (opsional) |

Pembaca kartu media

| | |
|---------------------|--|
| Tipe | Satu slot 4-dalam-1 |
| Kartu yang didukung | <ul style="list-style-type: none">• kartu SD• Kartu MultiMedia (MMC)• Kartu SD Kapasitas Diperluas (SDXC)• Kartu SD Kapasitas Tinggi (SDHC) |

Display

| | |
|---------------------|---|
| Tipe | <ul style="list-style-type: none">• Layar sentuh FHD+ 21,5-inci• Non layar sentuh FHD+ 21,5-inci |
| Resolusi (maksimum) | 1920 x 1080 |
| Jarak piksel | 0,2479 mm x 0,2479 mm |
| Tinggi | 292,2 mm (11,50 inci) |
| Panjang | 497,6 mm (19,60 inci) |
| Diagonal | 546,1 mm (21,5 inci) |
| Laju refresh | 60 Hz |
| Kontrol | Kecerahan dapat dikontrol melalui tombol peningkat/pengurang kecerahan display |

Kamera

| | |
|------------------------|--|
| Resolusi | <ul style="list-style-type: none">• Gambar diam: 0,92 megapiksel• Video: 1280 x 720 (HD) pada 30 fps (maksimum) |
| Sudut pandang diagonal | 74 derajat |

Dudukan

| | Kuda-kuda | Alas |
|---------|----------------------|----------------------|
| Tinggi | 175 mm (6,89 inci) | 228,5 mm (9,0 inci) |
| Panjang | 120 mm (4,72 inci) | 225,6 mm (8,88 inci) |
| Lebar | 22,76 mm (0,90 inci) | 205,6 mm (8,09 inci) |
| Berat | 0,63 kg (1,39 lb) | 1,81 kg (3,99 lb) |

Adaptor daya

| Type | 65W | 90W |
|-----------------------------|--|------------|
| Tegangan Input | 100 VAC hingga 240 VAC | |
| Frekuensi input | 50 Hz hingga 60 Hz | |
| Arus input (maksimum) | 1,70A | 2,50A |
| Arus output (kontinu) | 3,34A | 4,62A |
| Nilai tegangan output | 19,50 VDC | |
| Kisaran suhu: Pengoperasian | 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) | |
| Kisaran suhu: Penyimpanan | -40 °C hingga 70 °C (-40 °F hingga 158 °F) | |

Lingkungan komputer

Level kontaminan di udar: G1 sebagaimana ditetapkan oleh ISA-S71.04-1985

| | Pengoperasian | Penyimpanan |
|-------------------------------|--|---|
| Kisaran suhu | 0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F) | -40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F) |
| Kelembapan relatif (maksimum) | 10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi) | 0% hingga 95% (tanpa kondensasi) |
| Getaran (maksimum)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Guncangan (maksimum) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Ketinggian (maksimum): | -15,2 m hingga 3.048 m (-50 kaki hingga 10.000 kaki) | -15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki hingga 35.000 kaki) |

* Diukur menggunakan spektrum getaran acak yang mensimulasikan lingkungan pengguna.

† Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms ketika hard disk sedang digunakan.

‡ Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms ketika kepala hard disk dalam posisi parkir.

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Informasi tentang produk dan layanan Dell.

www.dell.com

Aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Aplikasi Get started (Cara memulai)



Mengakses bantuan di dalam Windows 10

Dalam pencarian Windows, ketik **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)**, dan tekan **Enter**.

Bantuan online untuk sistem operasi

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya



www.dell.com/support

Pelajari tentang sistem operasi Anda, pengaturan dan cara penggunaan komputer Anda, pencadangan data, diagnostik, dan lain sebagainya.

Lihat *Saya dan Dell Saya* di www.dell.com/support/manuals.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat www.dell.com/contactdell.

-  **CATATAN:** Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.
-  **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.