

# Inspiron 3268

## Konfiguration og specifikationer

**Computermodel:** Inspiron 3268  
**Forordningsmodel:** D13S  
**Forordningstype:** D13S002



# Bemærk, forsigtig og advarsel

---



**BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



**FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



**ADVARSEL:** ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

---

**Copyright © 2017 Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.**

Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2016 - 12

rev. A00

# Indholdsfortegnelse

<b>Konfigurer din computer.....</b>	<b>4</b>
<b>Visninger.....</b>	<b>9</b>
Forside.....	9
Bagside.....	11
Bagpanel.....	12
<b>Specifikationer.....</b>	<b>14</b>
Mål og vægt.....	14
Systemoplysninger.....	14
Hukommelse.....	14
Porte og stik.....	15
Mediekortlæser.....	15
Communications (Kommunikation).....	16
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	16
Nominel effekt.....	17
Video.....	17
Computermiljø.....	17
<b>Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>19</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	19
Kontakt Dell.....	20




# Konfigurer din computer

---

- 1 Tilslut tastaturet og mus.

Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.



- 2 Tilslut netværkskablet — valgfrit tilbehør.



**3** Tilslut skærmen.



**4** Tilslut strømkablet.




- 5 Tryk på Tænd/sluk-knappen.




6 Afslut konfiguration af operativsystem.

**For Windows:**

a) Tilslut til et trådløst netværk.



b) Log på din Microsoft-konto eller opret en ny konto.



**For Ubuntu:**

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte konfiguration.




7 Find Dell-apps i Windows.

**Tabel 1. Find Dell-apps**



Registrer din computer

Dells Hjælp og Support




SupportAssist—Tjek og opdater din computer

# Visninger

---

## Forside



- 1 Optisk drev (valgfrit tilbehør)**  
Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er
- 2 Udskubningsknap til optisk drev**  
Tryk på for at åbne eller lukke den optiske drevbakke.
- 3 Tænd/sluk-knap**  
Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.  
Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.



Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



**BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i **Strømindstillinger**. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

4 **Indikator for harddiskaktivitet**

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

5 **Mediekortlæser**

Læser fra, og skriver til mediekort.


6 **Headset-port**

Tilslut en hovedtelefon eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

7 **USB 3.0-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

# Bagside



1 **Bagpanel**

Tilslut USB-, audio-, video- og andre enheder.

2 **Udvidelseskort-slots**

Giver adgang til porte på et hvert installeret PCI Express-kort.

3 **Strømforsyningsport**

Tilslut et strømkabel for at strømforsyne computeren.

4 **Diagnosticeringsindikator for strømforsyning**

Viser strømforsyningsstatus.

5 **Sikkerhedskabelslot**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

6 **Servicemærke**




Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

## 7 Hængelåsringe

Fastgør en standard hængelåsring for at hindre uautoriseret adgang til det indvendige i computeren.

# Bagpanel



### 1 Line-in-port

Tilslut optage- eller afspilleenheder så som mikrofon eller CD-afspiller.

### 2 Linje-ud-port

Tilslut højttalere.

### 3 Mikrofonport

Tilslut en ekstern mikrofon for at få lyd-input.

### 4 VGA-port

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.

### 5 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

### 6 USB 2.0-porte (4)

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

7 **Netværksport (med lys)**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.



# Specifikationer

---

## Mål og vægt

**Tabel 2. Mål og vægt**

Højde	293,10 mm (11,54")
Bredde	92,60 mm (3,65")
Dybde	314,50 mm (12,38")
Vægt (ca.)	4,40 kg (9,70 lb)



**BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.**

## Systemoplysninger

**Tabel 3. Systemoplysninger**

Computermodel	Inspiron 3268
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5/i7</li><li>• Intel Celeron</li><li>• Intel Pentium</li></ul>
Chipsæt	Intel H110

## Hukommelse

**Tabel 4. Hukommelsesspecifikationer**

Slots	To U-DIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2133 MHz (Intel Celeron)</li></ul>

Understøttede konfigurationer

- 2400 MHz (Intel Pentium og Intel Core i3/i5/i7)

2 GB, 4 GB, 6GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB, og 16 GB

## Porte og stik

**Tablet 5. Porte og stik**

### Ekstern:

Netværk

En RJ45-port

USB

- Fire USB 2.0-porte
- To USB 3.0-porte

Audio/Video

- En headset-port
- En mikrofonport
- En linje-ud-port
- En linje-ind-port
- En VGA-port
- En HDMI-port

### Internt:

M.2-kort

Et M2-kortslot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort

PCIe-slots

- Et PCIe x1 kortslot
- Et PCIe x 16 kortslot

## Mediekortlæser

**Tablet 6. Specifikationer for mediekortlæser**

Type

Et 5-i-1-slot

Understøttede kort

- SD-kort



- SD-kort med høj kapacitet (SDHC)
- SDXC-kort (SD Extended Capacity SDXC)
- MMC (MultiMediaCard)
- MultiMediaCard Plus (MMC Plus)

## Communications (Kommunikation)

**Table 7. Understøttede kommunikationsmuligheder**

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller integreret på systemkort
Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op til Wi-Fi 802.11ac/n</li> <li>• Bluetooth 4.0</li> </ul>

## Audio (Lyd)

**Table 8. Audio-specifikationer**

Controller	Realtek ALC3820
Type	Integreret 5.1 kanal, Intel High Definition Audio

## Opbevaring

**Table 9. Lagerspecifikationer**

Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA 1,5 Gbps til optisk drev</li> <li>• SATA 6 Gbps til harddisk</li> </ul>
Harddisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2,5" harddisk</li> <li>• En 3,5" harddisk</li> </ul>
Solid-state-drev	Et 2,5" solid-state-drev
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev

# Nominel effekt

**Tabel 10. Nominel effekt**

Indgangsspænding	100 VAC til 240 VAC
Lysnetfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	3,0 A

# Video

**Tabel 11. Videospecifikationer**

	<b>Integreret</b>	<b>Diskret</b>
Controller	Intel HD graphics (Intel HD-grafik)	NVIDIA GeForce GT710LP
Hukommelse	Delt systemhukommelse	2 GB DDR3

# Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G2 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985

Relativ luftfugtighed (maksimum): 20% til 80% (ikke-kondenserende)

**Tabel 12. Computermiljø**

	<b>Drift</b>	<b>Opbevaring</b>
Temperaturområde	10°C til 35°C (50°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Vibration (maksimum)*	0,25 g	2,20 GRMS
Stød (maksimum)	40 G ved 2 ms med en hastighedsændring på 20 in/s (51 cm/s)†	50G i 26 ms med en ændring i hastighed på 813 cm/s (320 "/s)‡
Højde over havet (maksimum)	-15,24 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,24 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.



Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

---

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

### Tabel 13. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjælp & Support-app



Kom i gang-app



For at få adgang til hjælp

I Windows-søgning, skriv `Help and Support` (Hjælp og Support) og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv.

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).



# Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.