

Inspiron 3268

Installatie en specificaties

Model computer: Inspiron 3268
Regelgevingsmodel: D13S
Regelgevingstype: D13S002



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



OPMERKING: Een **OPMERKING** duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.



WAARSCHUWING: EEN **WAARSCHUWING** duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



GEVAAR: Een **GEVAAR-KENNISGEVING** duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

Copyright © 2017 Dell Inc. of zijn dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden.

Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

De computer instellen.....	4
Aanzichten.....	9
Voorzijde.....	9
Achterzijde.....	11
Achterpaneel.....	12
Specificaties.....	14
Afmetingen en gewicht.....	14
Systeeminformatie.....	14
Geheugen.....	14
Poorten en connectoren.....	15
Mediakaartlezer.....	16
Communicatie.....	16
Audio.....	16
Opslag.....	16
Vermogen.....	17
Video.....	17
Computeromgeving.....	17
Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell.....	19
Bronnen voor zelfhulp.....	19
Contact opnemen met Dell.....	20




De computer instellen

- 1 Sluit het toetsenbord en de muis aan.
Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met het toetsenbord en de muis.




- 2 Sluit de netwerkkabel aan - optioneel.



3 Sluit het beeldscherm aan.



4 Sluit de stroomkabel aan.




- 5 Druk op de aan-uitknop.




6 Voltooi de installatie van het besturingssysteem.

Voor Windows:

a) Maak verbinding met een netwerk.



b) Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een nieuw account aan.



Voor Ubuntu:

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.




7 Zoek Dell-apps in Windows.

Tabel 1. Zoek naar Dell apps



Registreer uw computer


Hulp en ondersteuning van Dell



SupportAssist — Controleer en update uw computer

Aanzichten

Voorzijde



1 Optisch station (optioneel)

Hiermee kunt u cd's en dvd's lezen en naar cd's en dvd's schrijven.

2 Uitwerpknop optisch station

Druk hierop om de lade van het optische station te openen of sluiten.

3 Aan-uitknop

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.



Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.



OPMERKING: U kunt het gedrag van de aan-uitknop aanpassen in Energiebeheer. Voor meer informatie zie *Me and My Dell* op support.dell.com/manuals.

4 **Activiteitslampje harde schijf**

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

5 **Mediakaartlezer**

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.


6 **Headsetpoort**

Hierop kan een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) worden aangesloten.

7 **USB 3.0 poorten (2)**

Hierop kunnen randapparaten zoals opslagapparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

Achterzijde



- 1 Achterpaneel**
Sluit USB-, audio-, video- en andere apparaten aan.
- 2 Sleuven voor uitbreidingskaarten**
Bieden toegang tot poorten op alle geïnstalleerde PCI Express-kaarten.
- 3 Voedingspoort**
Sluit een stroomkabel aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten.
- 4 Diagnoselampje netvoeding**
Geeft aan wat de status van de netvoeding is.
- 5 Sleuf voor beveiligingskabel**
Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.




6 **Servicetaglabel**

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

7 **Ringen voor hangslot**

Hierop kan een standaardhangslot worden bevestigd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de binnenkant van uw computer.

Achterpaneel



1 **Lijningang-poort**

Sluit opname- of weergave-apparaten aan, zoals een microfoon of CD-speler.

2 **Lijuitgang-poort**

Sluit de luidsprekers aan.

3 **Poort voor microfoon**

Sluit een externe microfoon aan voor geluidsinvoer.

4 **VGA-poort**

Sluit een extern beeldscherm of een projector aan.

5 **HDMI-poort**

Sluit een tv of een ander apparaat met een HDMI-ingang aan. Zorgt voor video- en audioweergave.

6 **USB 2.0-poorten (4)**

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten en printers. Biedt voor gegevens overdrachtsnelheden tot 480 Mbps.

7 **Netwerkpoot (met verlichting)**

Hierop kunt u een Ethernet-kabel (RJ45) aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

De twee lampjes naast de connector geven de verbindingstatus en netwerkactiviteit aan.



Specificaties

Afmetingen en gewicht

Tabel 2. Afmetingen en gewicht

Hoogte	293,10 mm (11,54 in)
Breedte	92,60 mm (3,65 in)
Diepte	314,50 mm (12,38 in)
Gewicht (ongeveer)	4,40 kg (9,70 lb)



OPMERKING: Het gewicht van uw computer kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productievaryabiliteit.

Systeeminformatie

Tabel 3. Systeeminformatie

Computermodel	Inspiron 3268
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7• Intel Celeron• Intel Pentium
Chipset	Intel H110

Geheugen

Tabel 4. Geheugenspecificaties

Sleuven	Twee U-DIMM-sleuven
Type	DDR4

Snelheid	<ul style="list-style-type: none"> • 2133 MHz (Intel Celeron) • 2400 MHz (Intel Pentium en Intel Core i3/i5/i7)
Ondersteunde configuraties	2 GB, 4 GB, 6GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB, en 16 GB

Poorten en connectoren

Tabel 5. Poorten en connectoren

Extern:

Netwerk	Eén RJ45-poort
USB	<ul style="list-style-type: none"> • Vier USB 2.0-poorten • Twee USB 3.0-poorten
Audio/video	<ul style="list-style-type: none"> • Eén headsetpoort • Eén poort voor microfoon • Eén poort voor lijnuitgang • Eén poort voor lijningang • Eén VGA-poort • Eén HDMI-poort
Intern:	
M.2-kaart	Sleuf voor één M.2-kaart voor gecombineerde wifi- en Bluetooth-kaart
PCIe slots (PCI-sleuven)	<ul style="list-style-type: none"> • Eén PCIe x1-kaartsleuf • Eén kaartsleuf voor PCIe x16



Mediakaartlezer

Tabel 6. Specificaties mediakaartlezer

Type	Eén 5-in-1-sleuf
Ondersteunde kaarten	<ul style="list-style-type: none">• SD-kaart• SD High Capacity (SDHC)-kaart• SDXC-kaart (SD Extended Capacity)• MultiMediaCard (MMC)• MultiMediaCard Plus (MMC Plus)

Communicatie

Tabel 7. Ondersteunde communicatie

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller geïntegreerd op het moederbord
Wireless (Draadloos)	<ul style="list-style-type: none">• Tot Wi-Fi 802,11 ac/n• Bluetooth 4.0

Audio

Tabel 8. Audiospecificaties

Controller	Realtek ALC3820
Type	Geïntegreerde 5,1-kanaals Intel High Definition Audio

Opslag

Tabel 9. Opslagspecificaties

Interface	<ul style="list-style-type: none">• SATA 1,5 Gbps voor optisch station
-----------	--

Harde schijf	<ul style="list-style-type: none"> • SATA 6 Gbps voor harde schijf • Eén 2,5-inch harde schijf • Eén 3,5-inch harde schijf
Solid State-station	Eén 2,5-inch solid-state schijf
Optisch station	Eén 9,5-mm dvd+/-rw-station

Vermogen

Tabel 10. Vermogen

Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Ingangsfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Ingangsstroom (maximum)	3,0 A

Video

Tabel 11. Videospecificaties

	Geïntegreerd	Los
Controller	Intel HD Graphics (Intel HD grafische kaart)	NVIDIA GeForce GT710LP
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen	2 GB DDR3

Computeromgeving

Luchtcontaminatieniveau: G2 of lager zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

Relatieve luchtvochtigheid (maximum): 20% tot 80% (niet-condenserend)

Tabel 12. Computeromgeving

	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	10°C tot 35°C	-40°C tot 65°C



	Operationeel	Opslag
	(50°F tot 95°F)	(-40°F tot 149°F)
Trilling (maximaal)*	0,25 GRMS	2,20 GRMS
Schokken (maximaal)	40 G gedurende 2 ms met een wijziging in snelheid van 20 inch/s (51 cm/s)†	50 G gedurende 26 ms met een wijziging in snelheid van 320 inch/s (813 cm/s)‡
Hoogte (maximum):	-15,24 m tot 3,048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,24 m tot 10,668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp bij Dell-producten en services krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

Tabel 13. Bronnen voor zelfhulp

Informatie over producten en services van Dell

www.dell.com

App Dell Help en ondersteuning



App Aan de slag



Help openen

In Windows Zoeken typt u Help and Support, en drukt u op Enter.

Online help voor besturingssysteem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, instructies voor installatie, productspecificaties, technische ondersteuningsblogs, stuurprogramma's, software-updates enzovoorts.

www.dell.com/support

Informatie over uw besturingssysteem, instellen en gebruiken van uw computer, databack-ups, diagnostieken, enzovoorts.

Ga naar *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.



Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.



OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.



OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.