

Inspiron 3668

Konfiguration og specifikationer

Computermodel: Inspiron 3668
Forordningsmodel: D19M
Forordningstype: D19M003



Bemærk, forsigtig og advarsel



BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2016-2019 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2019 - 02


rev. A01

Indholdsfortegnelse


Konfigurer din computer.....	4
Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....	8
Visninger.....	9
Forside.....	9
Bagside.....	11
Bagpanel.....	12
Specifikationer.....	14
Mål og vægt.....	14
Systemoplysninger.....	14
Hukommelse.....	14
Porte og stik.....	15
Mediekortlæser.....	16
Communications (Kommunikation).....	16
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	16
Nominel effekt.....	17
Video.....	17
Computermiljø.....	18
Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	19
Selv-hjælpsressourcer.....	19
Kontakt Dell.....	20

Konfigurer din computer

- 1 Tilslut tastaturet og mus.
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.



- 2 Tilslut netværkskablet — valgfrit tilbehør.




3 Tilslut skærmen.



 **BEMÆRK:** Hvis du bestilte din computer med et separat grafikkort, skal du tilslutte skærmen til det separate grafikkort.

 **BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af flere skærme samtidig, - se artiklen [SLN129825](https://www.dell.com/support) at <https://www.dell.com/support>.

4 Tilslut strømkablet.



- 5 Tryk på Tænd/sluk-knappen.



- 6 Afslut konfiguration af operativsystem.

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på www.dell.com/support.

For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.



BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.

7 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.  BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen SLN305843 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen 153764 på www.dell.com/support.

8 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

 **BEMÆRK: Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.**

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.



BEMÆRK: Det kan tage op til en time at fuldføre processen.




BEMÆRK: Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv **Genoprettelse** i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på www.dell.com/support/manuals.

Visninger

Forside



1 Optisk drev (valgfrit tilbehør)

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

2 Udskubningsknap til optisk drev

Tryk på knappen for åbne bakken på det optiske drev.

3 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Strømindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

4 **Indikator for harddiskaktivitet**

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

5 **Mediekortlæser**

Læser fra, og skriver til mediekort.


6 **Headset-port**

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

7 **USB 3.0-porte (2)**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Bagside



1 Bagpanel

Tilslut USB-, audio-, video- og andre enheder.

2 Udvidelseskort-slots

Giver adgang til porte på et hvert installeret PCI Express-kort.

3 Strømforsyningsport

Tilslut et strømkabel for at strømforsyne computeren.

4 Diagnosticeringsindikator for strømforsyning

Viser strømforsyningsstatus.

5 Øje til hængelås

Fastgør en standard hængelåsring for at hindre uautoriseret adgang til det indvendige i computeren.


6 **Sikkerhedskabelslot**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

7 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Bagpanel



1 **Line-in-port**

Tilslut optage- eller afspilleenheder så som mikrofon eller CD-afspiller.

2 **Linje-ud-port**

Tilslut højttalere.

3 **Mikrofonport**

Tilslut en ekstern mikrofon for at få lyd-input.

4 **VGA-port**

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.

5 **HDMI-port**

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

6 **USB 2.0-porte (4)**

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

7 **Netværksport (med lys)**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

Specifikationer

Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Højde	352,90 mm (13,90")
Bredde	154 mm (6,06")
Dybde	303 mm (11,93")
Vægt (ca.)	5,90 kg (13,01")



BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Systemoplysninger

Tabel 3. Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 3668
Processor	• Intel Core i3/i5/i7 • Intel Celeron • Intel Pentium
Chipsæt	Intel H110

Hukommelse

Tabel 4. Hukommelsesspecifikationer

Slots	To U-DIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	• 2133 MHz (Intel Celeron)

Understøttede konfigurationer

- 2400 MHz (Intel Pentium og Intel Core i3/i5/i7)
- 2 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 2 GB)
- 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 2 GB)
- 8 GB DDR4 at 2400 MHz (2 x 4 GB)
- 16 GB DDR4 at 2400 MHz (2 x 8 GB)

Porte og stik

Tabel 5. Porte og stik

Ekstern:

Netværk

En RJ45-port

USB

- Fire USB 2.0-porte
- To USB 3.0-porte

Audio/Video

- En headset-port
- En mikrofonport
- En linje-ud-port
- En linje-ind-port
- En VGA-port
- En HDMI-port

Internt:

M.2-kort

Et M2-kortslot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort

PCIe-slots

- To PCIe x 1 kortslots
- Et PCIe x 16 kortslot

Mediekortlæser

Tabel 6. Specifikationer for mediekortlæser

Type	Et 5-i-1-slot
Understøttede kort	• SD-kort • SD-kort med høj kapacitet (SDHC) • SDXC-kort (SD Extended Capacity SDXC) • MMC (MultiMediaCard) • MultiMediaCard Plus (MMC Plus)

Communications (Kommunikation)

Tabel 7. Understøttede kommunikationsmuligheder

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller integreret på systemkort
Wireless (Trådløst)	• Op til Wi-Fi 802.11ac/n • Bluetooth 4.0

Audio (Lyd)

Tabel 8. Audio-specifikationer

Controller	Realtek ALC3820
Type	Integreret 5.1 kanal, Intel High Definition Audio

Opbevaring

Din computer understøtter en 3,5-tommer harddisk og to 2,5-tommer harddisk/solid-state-drev.

Tabel 9. Lagerspecifikationer

Grænseflade	• SATA 1,5 Gbps til optisk drev • SATA 6 Gbps til harddisk
Harddisk	• En 2,5" harddisk • En 3,5" harddisk
Solid-state-drev	Et 2,5" solid-state-drev
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev

Nominel effekt

Tabel 10. Nominel effekt

Indgangsspænding	100 VAC til 240 VAC
Lysnetfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	4,0 A

Video

Tabel 11. Videospecifikationer

	Integreret	Diskret
Controller	Intel HD graphics (Intel HD-grafik)	• NVIDIA GeForce GT710FH • NVIDIA GeForce GT730 • NVIDIA GeForce GTX750Ti • AMD Radeon R9 360
Hukommelse	Delt systemhukommelse	• 2 GB DDR3 • 2 GB GDDR5

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G2 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985

Relativ luftfugtighed (maksimum): 20% til 80% (ikke-kondenserende)

Tabel 12. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	10°C til 35°C (50°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Vibration (maksimum)*	0,25 g	2,20 GRMS
Stød (maksimum)	40 G ved 2 ms med en hastighedsændring på 20 in/s (51 cm/s)†	50G i 26 ms med en ændring i hastighed på 813 cm/s (320 "/s)‡
Højde over havet (maksimum)	-15,24 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,24 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tabel 13. Selv-hjælpsressourcer

Selv-hjælpsressourcer	Ressourcelokalisering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell	
Tips	
Kontakt support	Skriv i Windows-søgning Contact Support (Hjælp og Support), og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	1 Gå til www.dell.com/support. 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Search (Søg). 3 Klik på Search (Søg) for at hente de relaterede artikler.

Selv-hjælpsressourcer	Ressourcelokalisering
Få følgende oplysninger om dit produkt: • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger	Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals. Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i>: • Vælg Detect Product (Registrer produkt). • Find dit produkt i rullemenuen under View Products (Se produkter). • Indtast Service Tag number (Servicenummer) eller Product ID (Produkt-ID) i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.



BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.