

Inspiron 3668

設定和規格



註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。


© 2018 - 2019 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 及其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的註冊商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。

1 設定您的電腦.....	4
2 建立 Windows 的 USB 修復磁碟機.....	7
3 視圖.....	8
正面.....	8
背面.....	9
背面板.....	10
4 規格.....	11
尺寸和重量.....	11
系統資訊.....	11
記憶體.....	11
連接埠和連接器.....	11
媒體讀卡機.....	12
通訊.....	12
音訊.....	12
存放時.....	12
電源功率.....	13
視訊.....	13
電腦環境.....	13
5 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	14


設定您的電腦

1. 連接鍵盤與滑鼠。

請參閱鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。



2. 連接網路纜線 — 可選。




3. 連接顯示器



註：如果您訂購的電腦搭載獨立顯示卡，請將顯示器連接至獨立顯示卡。

註：如需設定多台監視器的詳細資訊，請參閱知識庫文章 [SLN129825](https://www.dell.com/support)，網址為 <https://www.dell.com/support>。

4. 連接電源線。



5. 按下電源按鈕。



6. 完成作業系統設定。

Ubuntu：

依畫面上的指示完成設定。如需有關如何安裝和設定 Ubuntu 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 [SLN151664](#) 和 [SLN151748](#)，網址為 www.dell.com/support。

Windows：

依畫面上的指示完成設定。進行設定時，Dell 建議您：

- 連線到網路以進行 Windows 更新。
- **註：** 如果您要連線至安全的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 如果已連接至網際網路，請登入或建立 Microsoft 帳戶。如果未連接至網際網路，請建立離線帳戶。
- 在 **支援與保護** 畫面中，輸入您的詳細連絡資料。

7. 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用

表 1. 找到 Dell 應用程式

資源	說明
	My Dell 集中提供重要的 Dell 應用程式、說明文章及其他重要的電腦資訊。此軟體也會通知您有關保固狀態、推薦的配件及可用軟體更新的資訊。
	SupportAssist 可主動檢查電腦硬體和軟體的健全狀況。SupportAssist OS Recovery Tool 可疑難排解作業系統的問題。如需詳細資訊，請參閱 SupportAssist 的說明文件，網址為 www.dell.com/support。 註： 在 SupportAssist 中，按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。

**Dell Update**

當有重大修正程式和最新裝置驅動程式可用時，使用這些程式來更新電腦。如需使用 Dell Update 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 [SLN305843](#)，網址為 www.dell.com/support。

**Dell Digital Delivery**

下載購買而非預先安裝在電腦上的軟體應用程式。如需使用 Dell Digital Delivery 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 [153764](#)，網址為 www.dell.com/support。

8. 建立 Windows 的修復磁碟機。

 **註:** 建議您建立修復磁碟機，以便疑難排解並修正 Windows 可能會發生的疑難雜症及問題。

如需詳細資訊，請參閱 [建立 Windows 的 USB 修復磁碟機](#)。

建立 Windows 的 USB 修復磁碟機


建立修復磁碟機，以便疑難排解並修正 Windows 可能會發生的疑難雜症及問題。建立修復磁碟機需要容量至少 16 GB、空的 USB 快閃磁碟機。

註：此程序最多可能需要 1 個小時才能完成。

註：下列步驟可能因安裝的 Windows 版本不同而異。請參閱 [Microsoft 支援網站](#) 以取得最新說明。

1. 將 USB 快閃磁碟機連接至您的電腦。
2. 在 Windows 搜尋中，輸入 復原。
3. 在搜尋結果中，按一下 **建立修復磁碟機**。
隨後便會顯示 **使用者帳戶控制** 視窗。
4. 按一下 **是**，以便繼續。
修復磁碟機 視窗隨即顯示。
5. 選取 **將系統檔備份到修復磁碟機**，然後按 **下一步**。
6. 選取 **USB 快閃磁碟機**，然後按 **下一步**。
系統會出現一則訊息，表示 USB 快閃磁碟機內的所有資料將被刪除。
7. 按一下 **Create (建立)**。
8. 按一下 **Finish (完成)**。
如需有關使用 USB 修復磁碟機重新安裝 Windows 的詳細資訊，請參閱產品 *維修手冊* (www.dell.com/support/manuals) 的〈故障排除〉一節。

正面



1. 光碟機 (選配)

讀取和寫入光碟和 DVD。

2. 光碟機退出按鈕

按下以開啟光碟機托盤。

3. 電源按鈕

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下可使電腦進入睡眠狀態。

按住 4 秒以強制關閉電腦。

註：您可以自訂電源按鈕的行為在電源選項。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

4. 硬碟活動指示燈

當電腦從硬碟讀取或寫入時亮起。

5. 媒體讀卡機

讀取和寫入媒體卡。


6. 耳麥連接埠

連接耳機或耳麥 (耳機和麥克風組合)。

7. USB 3.0 連接埠 (2 個)

連接周邊裝置，例如外接式儲存裝置和印表機。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。

背面



1. 背面板

連接 USB、音訊、影像和其他裝置。

2. 擴充卡插槽

可供存取連接埠上所有已安裝的 PCI Express 卡。

3. 電源連接埠

連接電源線以為您的電腦供電。

4. 電源供應器診斷指示燈

表示電源供應器的狀態。

5. 掛鎖扣環

掛上標準掛鎖扣環，以防止未經授權者存取電腦內部的資訊。


6. 安全纜線孔

連接安全纜線以防止他人未經授權移動您的電腦。

7. 服務標籤

服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

背面板



1. 輸入連接埠

連接錄製或播放裝置 (例如麥克風或 CD 播放器)。

2. 信號線輸出連接埠

連接喇叭。

3. 麥克風連接埠

連接外接式麥克風以提供聲音輸入。

4. VGA 連接埠

連接外接式顯示器或投影機。

5. HDMI 連接埠

連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。

6. USB 2.0 連接埠 (4 個)

連接周邊裝置 (例如：儲存裝置、印表機等) 時，能提供最多 480 Mbps 的資料傳輸速度

7. 網路連接埠 (附指示燈)

從路由器或寬頻數據機連接乙太網路 (RJ45) 纜線，以連線網路或網際網路。

連接器旁的兩個指示燈表示連接器的連線狀態以及網路活動。

尺寸和重量

表 2. 尺寸和重量

高度	352.90 公釐 (13.90 吋)
寬度	154 公釐 (6.06 吋)
厚度	303 公釐 (11.93 吋)
重量 (大約)	5.90 公斤 (13.01 磅)

 註: 您電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。

系統資訊

表 3. 系統資訊

電腦型號	Inspiron 3668
處理器	- Intel Core i3/i5/i7 - Intel Celeron - Intel Pentium
晶片組	Intel H110

記憶體

表 4. 記憶體規格

插槽	兩個 U-DIMM 插槽
類型	DDR4
速度	2133 MHz (Intel Celeron) 2400 MHz (Intel Pentium 與 Intel Core i3/i5/i7)
支援的組態	2 GB DDR4 , 2400 MHz (1 條 2 GB) 4 GB DDR4 , 2400 MHz (2 條 2 GB) 8 GB DDR4 , 2400 MHz (2 條 4 GB) 16 GB DDR4 , 2400 MHz (2 條 8 GB)

連接埠和連接器

表 5. 連接埠和連接器

外接式：	
網路	一個 RJ45 連接埠
USB	- 四個 USB 2.0 連接埠 - 兩個 USB 3.0 連接埠

音效/影像

- 一個耳麥連接埠
- 一個麥克風連接埠
- 一個信號線輸出連接埠
- 一個輸入連接埠
- 一個 VGA 連接埠
- 一個 HDMI 連接埠

內部：

M.2 卡

一個 M.2 卡插槽，用於 Wi-Fi 和藍牙組合卡

PCIe 插槽

- 兩個 PCIe x1 卡插槽
- 一個 PCIe x16 卡插槽

媒體讀卡機

表 6. 媒體讀卡機規格

類型

一個 5 合 1 插槽

支援的插卡

- SD 卡
- SD 高容量 (SDHC) 插卡
- SD 大容量 (SDXC) 插卡
- 多媒體插卡 (MMC)
- MultiMediaCard Plus (MMC Plus)

通訊

表 7. 支援的通訊

乙太網路

整合於主機板上的 10/100/1000 Mbps 乙太網路控制器

無線

- 最高到 Wi-Fi 802.11ac/n
- 藍牙 4.0

音訊

表 8. 音效規格

控制器

Realtek ALC3820

類型

內建 5.1 聲道高傳真音效

存放時

您的電腦支援一個 3.5 吋硬碟或兩個 2.5 吋硬碟/固態硬碟。

表 9. 儲存裝置規格

介面

- 光碟機用 SATA 1.5 Gbps
- 用於硬碟的 SATA 6 Gbps

硬碟

- 一個 2.5 吋 SATA 硬碟
- 一個 3.5 吋 SATA 硬碟

固態硬碟

一個 2.5 吋固態硬碟

光碟機

一個 9.5-mm DVD+/-RW 光碟機

電源功率

表 10. 電源功率

輸入電壓	100 VAC 至 240 VAC
輸入頻率	50 Hz 至 60 Hz
輸入電流 (最大值)	4.0 A

視訊

表 11. 視訊規格

	內建式	分離式
控制器	Intel HD 顯示卡	• NVIDIA GeForce GT710FH • NVIDIA GeForce GT730 • NVIDIA GeForce GTX750Ti • AMD Radeon R9 360
記憶體	共用系統記憶體	• 2 GB DDR3 • 2 GB GDDR5

電腦環境

空氣中懸浮污染物等級：G2 或更低 (ISA-S71.04-1985 定義)

相對濕度 (最大)：20% 至 80% (非冷凝)

表 12. 電腦環境

	運作時	儲存
溫度範圍	10 °C 至 35 °C (– 50 °F 至 95 °F)	– 40 °C 至 65 °C (– 40 °F 至 149 °F)
震動 (最大)*	0.25 GRMS	2.20 GRMS
撞擊 (最大)	40G 以 20 吋/秒 (51 公分/秒) 的速率變更時為 2 ms†	在 26 ms 半正弦波脈衝條件下，以 320 吋/秒 (813 公分/秒) 的速率轉變時，為 50 G‡
海拔高度 (最大)	–15.24 公尺至 3,048 公尺 (–50 至 10,000 呎)	–15.24 公尺至 10,668 公尺 (–50 至 35,000 呎)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟磁頭歸位時，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 13. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	www.dell.com
My Dell	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源	www.dell.com/support
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	1. 請前往 www.dell.com/support。 2. 輸入主旨或關鍵字 Search (搜尋) 方塊。 3. 按一下 Search (搜尋) 以擷取相關文章。
學習並瞭解下列關於產品的資訊：	請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i> 。
· 產品規格 · 作業系統 · 安裝和使用您的產品 · 資料備份 · 故障排除和診斷 · 原廠和系統修復 · BIOS 資訊	若要在 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i> 中找到與您產品相關的資訊，請透過以下步驟確認產品： · 選擇 Detect Product (偵測產品)。 · 在 View Products (檢視產品) 下的下拉式選單中找到您的產品。 · 在搜尋列內輸入 Service Tag number (服務標籤號碼) 或 Product ID (產品 ID)。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

i 註：服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。

i 註：如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。