

Dell Latitude E7240/E7440


Konfiguracja i funkcje komputera

Informacja o ostrzeżeniach



PRZESTROGA: Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Latitude E7240 — widok z przodu i z tyłu



Rysunek 1. Widok z przodu


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. mikrofon | 11. złącze mini DisplayPort |
| 2. kamera | 12. złącze USB 3.0 |
| 3. lampka stanu kamery | 13. złącze audio i mikrofonu |
| 4. mikrofon | 14. czytnik kart SD |
| 5. wyświetlacz | 15. czytnik linii papilarnych |
| 6. lampka stanu dysku twardego | 16. bezdotykowy czytnik kart inteligentnych |
| 7. lampka stanu akumulatora | 17. tabliczka dotykowa |
| 8. lampka stanu sieci bezprzewodowej | 18. przyciski tabliczki dotykowej (2) |
| 9. przycisk zasilania | 19. klawiatura |
| 10. gniazdo linki antykradzieżowej | 20. przycisk wyciszenia |



Model regulacji: : P22S, P40G
Typ regulacji: : P22S001, P40G001
2013- 04

21. przycisk zmniejszania głośności

22. przycisk zwiększania głośności




Rysunek 2. Widok z tyłu

1. lampka stanu zasilania
2. lampka aktywności dysku twardego
3. lampka stanu akumulatora
4. złącze sieciowe
5. złącze USB 3.0
6. złącze HDMI

7. złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
8. złącze zasilania
9. otwory wentylacyjne
10. przełącznik urządzeń bezprzewodowych
11. gniazdo kart inteligentnych

Widok podstawy




Rysunek 3. Widok podstawy (bez akumulatora)

1. gniazdo USIM
2. głośnik
3. wnęka akumulatora


4. zatrzask akumulatora
5. głośnik
6. złącze dokowania

Latitude E7440 — widok z przodu i z tyłu



Rysunek 4. Widok z przodu


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. mikrofon | 13. przełącznik urządzeń bezprzewodowych |
| 2. kamera | 14. czytnik linii papilarnych |
| 3. lampka stanu kamery | 15. bezdotykowy czytnik kart inteligentnych |
| 4. mikrofon | 16. tabliczka dotykowa |
| 5. wyświetlacz | 17. przyciski tabliczki dotykowej (2) |
| 6. lampka stanu dysku twardego | 18. przyciski wódzika (3) |
| 7. lampka stanu akumulatora | 19. wódzik |
| 8. lampka stanu sieci bezprzewodowej | 20. klawiatura |
| 9. przycisk zasilania | 21. przycisk wyciszenia |
| 10. gniazdo linki antykradzieżowej | 22. przycisk zmniejszania głośności |
| 11. złącze USB 3.0 | 23. przycisk zwiększania głośności |
| 12. złącze audio i mikrofonu | |



Rysunek 5. Widok z tyłu

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. lampka stanu zasilania | 7. złącze HDMI |
| 2. lampka aktywności dysku twardego | 8. złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare |
| 3. lampka stanu akumulatora | 9. złącze zasilania |
| 4. złącze sieciowe | 10. otwory wentylacyjne |
| 5. złącze USB 3.0 | 11. gniazdo kart inteligentnych |
| 6. złącze mini DisplayPort | |

Widok podstawy



Rysunek 6. Widok podstawy (bez akumulatora)

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. wnęka akumulatora | 5. głośnik |
| 2. głośnik | 6. złącze dokowania |
| 3. gniazdo USIM | 7. czytnik kart SD |
| 4. zatrzask akumulatora | |

Szybka konfiguracja



PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance



PRZESTROGA: Zasilacz współpracuje z gniaздkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe przyłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.




OSTRZEŻENIE: Odłączając zasilacz od komputera, należy chwytać za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.




UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.




Rysunek 7. Zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).




Rysunek 8. Złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).



Rysunek 9. Złącze USB

4. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



Rysunek 10. Przycisk zasilania

 **UWAGA:** Zaleca się włączenie i wyłączenie komputera przynajmniej jeden raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub przyłączeniem komputera do urządzenia dokującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne

 **UWAGA:** Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno **Start** → **Pomoc i obsługa techniczna** i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Zasilanie:		
Napięcie	prąd zmienny 100 V do 240 V	
Moc	65 W	
bateria pastylkowa	litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032	

Wymiary i masa	Latitude 7240	Latitude 7440
Wysokość	20,0 mm (0,79")	21,0 mm (0,8")
Szerokość	310,5 mm (12,2")	337,0 mm (13,2")
Długość	211,0 mm (8,3")	231,5 mm (9,1")
Masa (z akumulatorem 3-ogniowym):	1,36 kg (2,99 funta)	1,63 kg (3,6 funta)

Środowisko pracy	
Temperatura pracy:	0°C do 60°C (32°F do 140°F)

Information para NOM (únicamente para México)

Zgodnie z meksykańskimi przepisami NOM na urządzeniu opisanym w tym dokumencie są umieszczone następujące informacje.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

Na stronie internetowej www.dell.com można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.