

OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版 相容性比較表



註、警示與警告

 註：「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 警示：「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

版權所有 © 2017 Dell Inc. 或其子公司。版權所有，翻印必究。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標為其各自所有者的商標。

2017 - 02

修正版 A00

目錄

1 概觀.....	4
佈建儲存所需的空間.....	4
預設虛擬應用裝置組態.....	4
其他您可能需要的文件.....	4
2 支援資源.....	5
瀏覽器和 Flash Player 需求.....	5
BIOS、iDRAC、Lifecycle Controller 版本	5
連接埠資訊.....	7
虛擬裝置與受管節點.....	7
OpenManage Integration for VMware vCenter 需求.....	9
受管主機上安裝支援的 ESXi 版本.....	9
Dell PowerEdge 機箱上支援的功能	10
PowerEdge 伺服器上支援的功能.....	10
3 重要注意事項.....	12

概觀

本文件包含 OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 更新資訊和 OMIVV 軟體隨附的其他技術文件。

OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 提供下列功能：

- 支援 vSphere 6.5 及 6.0 U2
- 支援 vSphere 6.5 主動式高可用性及自訂 Dell 主機和機箱元件的嚴重性
- 支援多個叢集上的並列韌體更新工作
- 支援整合 vRealize Operations (vROPS)
- 支援 OMSA 8.3 與 OMSA 8.4
- 最新版 OMIVV 的可用性通知
- 最多支援 1000 部具備單一 vCenter 執行個體或多部 vCenter 伺服器的主機
- 支援所有第 13 代平台

 註：從 OMIVV 4.0 版開始，OMIVV 只支援 VMware vSphere Web 用戶端，而不支援 vSphere Desktop 用戶端。

 註：若為 vCenter 6.5 及更新版本，OMIVV 裝置只提供 Flash 版本，而不提供 HTML5 版本。

佈建儲存所需的空間

OMIVV 虛擬裝置至少需要 44GB 的磁碟空間來佈建儲存。

預設虛擬應用裝置組態

OMIVV 虛擬裝置是以 8 GB 的 RAM 和 2 虛擬 CPU 加以佈建。

其他您可能需要的文件

請前往 Dell.com/support/manuals 以取得下列 vSphere Web 用戶端的文件：

- *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版 Web 用戶端使用者指南*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版 Web 用戶端安裝指南*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版版本資訊*
- *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版相容性比較表*

支援資源

本章包含各節提供支援 OpenManage Integration for VMware vCenter 的資源的相關資訊。

瀏覽器和 Flash Player 需求

若要顯示 OpenManage Integration for VMware vCenter，系統必須有最低 1024 x 768 螢幕解析度，以及符合作業系統之最低需求的網頁瀏覽器。



-  註：瀏覽器和 Flash Player 的需求都需符合適用於 OpenManage Integration for VMware vCenter 的 VMware 準則。支援的瀏覽器有 Microsoft Internet Explorer、Google Chrome 及 Mozilla Firefox。若使用特定的瀏覽器版本，請參閱 VMware 文件，瞭解您所使用的 vCenter 版本。
-  註：若要從 Windows Server 2012 或更新版本存取 OpenManage Integration for VMware vCenter，請啟用「桌面體驗功能」，以啟動 Flash Player。請在所有 ESXi 主機上安裝 OpenManage Integration for VMware vCenter (虛擬裝置)。

表 1. vCenter 伺服器版本的 Flash 播放程式需求

vCenter 版本	Flash 播放程式版本
5.0 至 5.5 版	11.5.0 或更新版本
6.0 版或更新版本	16.0 或更新版本

BIOS、iDRAC、Lifecycle Controller 版本

本節中列出啟用 OpenManage Integration for VMware vCenter 功能所需的 BIOS、iDRAC 及 Lifecycle Controller 版本。

Dell 建議您使用伺服器更新公用程式 (SUU)、Repository Manager 或 Lifecycle Controller 的平台將您的伺服器更新至以下其中一個基底版本，然後再使用 OMIVV：

表 2. 適用於 Dell PowerEdge 第 11 代伺服器的 BIOS

伺服器	最低版本
PowerEdge R210	1.8.2 或更新版本
PowerEdge R210II	1.3.1 或更新版本
PowerEdge R310	1.8.2 或更新版本
PowerEdge R410	1.9.0 或更新版本
PowerEdge R415	1.8.6 或更新版本
PowerEdge R510	1.9.0 或更新版本
PowerEdge R515	1.8.6 或更新版本
PowerEdge R610	6.1.0 或更新版本
PowerEdge R710	6.1.0 或更新版本

伺服器	最低版本
PowerEdge R710	6.1.0 或更新版本
PowerEdge R715	3.0.0 或更新版本
PowerEdge R810	2.5.0 或更新版本
PowerEdge R815	3.0.0 或更新版本
PowerEdge R910	2.5.0 或更新版本
PowerEdge M610	6.1.0 或更新版本
PowerEdge M610x	6.1.0 或更新版本
PowerEdge M710HD	5.0.1 或更新版本
PowerEdge M910	2.5.0 或更新版本
PowerEdge M915	2.6.0 或更新版本
PowerEdge T110 II	1.8.2 或更新版本
PowerEdge T310	1.8.2 或更新版本
PowerEdge T410	1.9.0 或更新版本
PowerEdge T610	6.1.0 或更新版本
PowerEdge T710	6.1.0 或更新版本

表 3. 適用於 Dell PowerEdge 第 12 代伺服器的 BIOS

伺服器	最低版本
T320	1.0.1 或更新版本
T420	1.0.1 或更新版本
T620	1.2.6 或更新版本
M420	1.2.4 或更新版本
M520	1.2.6 或更新版本
M620	1.2.6 或更新版本
M820	1.2.6 或更新版本
R220	1.0.3 或更新版本
R320	1.2.4 或更新版本
R420	1.2.4 或更新版本
R520	1.2.4 或更新版本
R620	1.2.6 或更新版本
R720	1.2.6 或更新版本
R720xd	1.2.6 或更新版本
R820	1.7.2 或更新版本
R920	1.1.0 或更新版本

表 4. 適用於 Dell PowerEdge 第 13 代伺服器的 BIOS

伺服器	最低版本
R630	1.0.4 或更新版本
T630	1.0.4 或更新版本
R730	1.0.4 或更新版本
R730xd	1.0.4 或更新版本
R430	1.0.2 或更新版本
R530	1.0.2 或更新版本
R830	1.0.2 或更新版本
R930	1.0.2 或更新版本
T130	1.0.2 或更新版本
T330	1.0.2 或更新版本
T430	1.0.2 或更新版本
R230	1.0.2 或更新版本
R330	1.0.2 或更新版本
M630	1.0.0 或更新版本
M830	1.0.0 或更新版本
FC430	1.0.0 或更新版本
FC630	1.0.0 或更新版本
FC830	1.0.0 或更新版本

表 5. 適用於部署的 iDRAC 和 Lifecycle Controller

代	版本	
	iDRAC	Lifecycle Controller
Dell PowerEdge 第 11 代伺服器	3.35 的模組化, 1.85 的機架或直立型	1.5.2 或更新版本
Dell PowerEdge 第 12 代伺服器	1.00.0 或更新版本	1.0.0.3017 或更新版本
Dell PowerEdge 第 13 代 伺服器	2.30.30.30 或更新版本	2.30.30.30 或更新版本

表 6. 雲端伺服器的 BIOS 和 iDRAC 需求

Model	BIOS	iDRAC 與 Lifecycle Controller
C6320	1.0.2	2.30.30.30 或更新版本
C4130	1.0.2	2.30.30.30 或更新版本

連接埠資訊

虛擬裝置與受管節點

在 OMIVV 中，當您使用修復不相容的 vSphere 主機精靈中的修復不相容的主機連結，來部署 OMSA 代理程式時，OMIVV 會執行以下動作：



- 啟動 HTTP 用戶端服務
- 啟用連接埠 8080
- 釋出連接埠讓 ESXi 5.0 或更新版本下載並安裝 OMSA VIB

OMSA VIB 安裝完成後，服務會自動停止，且連接埠會關閉。

表 7. 虛擬裝置

連接埠號碼	通訊協定	連接埠類型	最大的加密層級	方向	使用	可配置的
21	FTP	TCP	無	輸出	FTP 命令用戶端	無
53	DNS	TCP	無	輸出	DNS 用戶端	無
80	HTTP	TCP	無	輸出	Dell 線上資料存取	無
80	HTTP	TCP	無	輸入	管理主控台	無
162	SNMP 代理程式	UDP	無	輸入	SNMP 代理程式 (伺服器)	無
443	HTTPS	TCP	128 位元	輸入	HTTPS 伺服器	無
443	WSMAN	TCP	128 位元	輸入/輸出	iDRAC/OMSA 通訊	無
4433	HTTPS	TCP	128 位元	輸入	自動探索	無
2049	NFS	UDP/TCP	無	輸入/輸出	公用共用	無
4001-4004	NFS	UDP/TCP	無	輸入/輸出	公用共用	無
5432	postgres	TCP	128 位元	輸入/輸出	postgresql	無
11620	SNMP 代理程式	UDP	無	輸入	SNMP 代理程式 (伺服器)	無

表 8. 受管節點

連接埠號碼	通訊協定	連接埠類型	最大的加密層級	方向	使用	可配置的
162,11620	SNMP	UDP	無	輸出	硬體事件	無
443	WSMAN	TCP	128 位元	輸入	iDRAC/OMSA 通訊	無
4433	HTTPS	TCP	128 位元	輸出	自動探索	無
2049	NFS	UDP	無	輸入/輸出	公用共用	無
4001-4004	NFS	UDP	無	輸入/輸出	公用共用	無
443	HTTPS	TCP	128 位元	輸入	HTTPS 伺服器	無
8080	HTTP	TCP		輸入	HTTP 伺服器； 下載 OMSA VIB 和修復不相容的 vSphere 主機	無
50	RMCP	UDP/TCP	128 位元	輸出	遠端郵件檢查通訊協定	無

連接埠號碼	通訊協定	連接埠類型	最大的加密層級	方向	使用	可配置的
51	重要的	UDP/TCP	無	不適用	重要的邏輯位址維護	無
5353	mDNS	UDP/TCP		輸入/輸出	多點傳送 DNS	無
631	IPP	UDP/TCP	無	輸出	網際網路列印通訊協定 (IPP)	無
69	TFTP	UDP	128 位元	輸入/輸出	簡單式檔案傳輸 (Trivial File Transfer)	無
111	NFS	UDP/TCP	128 位元	輸入	SUN 遠端程序呼叫 (Portmap)	無
68	BOOTP	UDP	無	輸出	啟動程序通訊協定用戶端	無

OpenManage Integration for VMware vCenter 需求

受管主機上安裝支援的 ESXi 版本

下表提供在受管理主機上支援之 ESXi 版本的相關資訊：

表 9. 支援的 ESXi 版本

ESXi 版本支援	伺服器世代		
	11G	12G	13G
v5.0	Y	Y	N
5.0 版 U1	Y	Y	N
5.0 版 U2	Y	Y	N
5.0 版 U3	Y	Y	N
5.1 版	Y	Y	N
5.1 版 U1	Y	Y	N
5.1 版 U2	Y	Y	Y
5.1 版 U3	Y	Y	Y (M830、FC830 及 FC430 除外)
5.5 版	Y	Y	N
5.5 版 U1	Y	Y	N
5.5 版 U2	Y	Y	Y
5.5 版 U3	Y	Y	Y
6.0 版	Y	Y	Y
6.0 版 U1	Y	Y	Y
6.0 版 U2	Y	Y	Y
6.5 版	N	Y	Y

OpenManage Integration for VMware vCenter 可支援下列任一 vCenter 伺服器版本：

表 10. 支援的 vCenter 伺服器版本

vCenter 版本	Web 用戶端支援
5.1 版 U2	N
5.1 版 U3	N
5.5 版 U1	Y
5.5 版 U2	Y
5.5 版 U3	Y
6.0 版	Y
6.0 版 U1	Y
6.0 版 U2	Y
6.5 版	Y

 註：如需有關登錄 vCenter 伺服器的詳細資訊，請參閱 *OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版 Web 用戶端安裝指南*，網址為：Dell.com/support/manuals。

OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版可支援下列 VMware vRealize Operations Manager (vROPS) 版本：

表 11. 支援的 vROPS 版本

OpenManage Management Pack for vRealize Operations Manager	vROPS 版本
1.0 版	6.3 版或更新版本

Dell PowerEdge 機箱上支援的功能

本章提供 Dell PowerEdge 機箱上支援的功能之相關資訊。

表 12. 模組化基礎架構上支援的功能

功能	M1000e	VRTX	FX2s
SNMP 警示	Y	Y	Y
硬體清單	Y	Y	Y
連結並啟動 CMC	Y	Y	Y
授權資訊	不適用	Y	Y
保固資訊	Y	Y	Y
健全狀況報告	Y	Y	Y

PowerEdge 伺服器上支援的功能

由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理的主機支援下列功能：

表 13. PowerEdge 伺服器上支援的功能

Resource	平台		
	11th	12th	13th
硬體清單	Y	Y	Y
事件與警示	Y (僅限 SNMP v1)	Y (SNMP v1 和 v2)	Y (SNMP v1 和 v2)
元件智慧健全狀況監控*	Y	Y	Y
BIOS/韌體更新**	Y	Y	Y
主動式高可用性***	N	Y	Y
保固資訊	Y	Y	Y
主機相容性	Y	Y	Y
裸機伺服器的自動/手動探索	Y	Y	Y
裸機相容性	Y	Y	Y
硬體設定	Y	Y	Y
裸機 Hypervisor 部署	Y	Y	Y
閃爍伺服器 LED	Y	Y	Y
檢視/清除 SEL 記錄	Y	Y	Y
連結並啟動 iDRAC	Y	Y	Y
重設 iDRAC	Y	Y	Y

*使用型號 C6320 連接至雲端時，健全狀況監控不支援夾層卡。

**使用型號 C6320 連接至雲端時，韌體更新不支援夾層卡。

***主動式高可用性功能僅適用於備有 ESXi 6.0 或更新版本的 vCenter 6.5 或更新版本。



重要注意事項

本節提供您在 OpenManage Integration for VMware vCenter 上工作時，必須考量的重要資訊。

- OMIVV 支援的 BIOS 模式可在目標伺服器上部署 Hypervisor。請確認您已在參考硬體設定檔中選取 BIOS 模式，才能套用 Hypervisor 設定檔。如果沒有選取任何硬體設定檔，請務必手動將開機模式設定為 BIOS 並重新啟動伺服器，然後再套用 Hypervisor 設定檔。
- OMIVV 目前僅支援命名為「Public」或「public」的社群。但您無法設定 SNMP 社群名稱。如果使用其他社群名稱，OMIVV 不會收到事件，且事件也不會顯示在 VMware vCenter 中。
- 使用具備特定 BIOS 版本的參考伺服器建立的硬體設定檔，可能會導致部署失敗。部分 BIOS 版本無法針對某些 BIOS 設定提供準確的資訊，例如內嵌的 NIC1 和 NIC2 設定。當具有最低 BIOS 版本的伺服器於硬體設定檔中作為參考伺服器時，使用者介面及部署將會忽略這些欄位。但是，如果上述設定必須使用特定的值，才能順利完成部署，便可能發生問題。此問題的解決方法是為硬體設定檔使用含最新 BIOS 的伺服器，以作為其參考伺服器。

 **註：用於部署的伺服器也應有更新的 BIOS。如果部署嘗試將 BIOS 中有問題的設定套用至伺服器時，部署便會失敗。目前的 BIOS 版本尚未確認是否相容，但已顯示在伺服器相容性頁面上。在進行部署時，若您選取的部署範本含有受影響的硬體設定檔，則會在硬體設定檔參考伺服器和 BIOS 設定頁面顯示警告。**

- 因此，強烈建議您使用完整網域名稱 (FQDN)，向 VMware vCenter 登錄 OMIVV。如果是以 FQDN 為基礎的登錄，vCenter 的主機名稱應由 DNS 伺服器正確解析。

 **註：如需 vSphere 之 DNS 需求的詳細資訊，請參閱以下連結：**

- [vSphere 5.5 的 DNS 需求](#)
- [vSphere 6.0 的 DNS 需求](#)
- [vSphere 6.5 與平台服務控制器裝置的 DNS 需求](#)