

Staubfilter für Dell OptiPlex Small Form Factor

Benutzerhandbuch



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Inhaltsverzeichnis

1 Staubfilter für OptiPlex Small Form Factor	4
2 Wie Sie Hilfe bekommen	6
Kontaktaufnahme mit Dell.....	6

Staubfilter für OptiPlex Small Form Factor

Der Staubfilter für OptiPlex Small Form Factor schützt das System vor Feinstaubpartikeln. Nach Einsetzen des Filters kann das BIOS auf Grundlage des festgelegten Zeitintervalls vor Hochfahren des Systems zum Generieren einer Erinnerung konfiguriert werden, dass der Staubfilter gereinigt und ausgetauscht werden muss.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Staubfilter einzusetzen:

- 1 Richten Sie die obere Kante des Staubfilters (1) am oberen Kante des Systems aus und drücken Sie an der unteren Kante des Staubfilters, um ihn am System zu befestigen (2).



- 2 Drücken Sie, wie unten dargestellt, vorsichtig auf den Staubfilter, bis er passgenau im System sitzt.



- 3 Starten Sie das System neu und drücken Sie **F2**, um das BIOS-Setupmenü aufzurufen.
- 4 Navigieren Sie im BIOS-Setupmenü zu **System Configuration > Dust Filter Maintenance** und wählen Sie einen der folgenden Intervalle: 15, 30, 60, 90, 120, 150 oder 180 Tage.

① **ANMERKUNG: Standardeinstellung: Deaktiviert**

① **ANMERKUNG: Warnungen werden nur während eines Systemneustarts generiert, nicht während des normalen Betriebssystemvorgangs.**

Reinigen Sie den Staubfilter vorsichtig mit einer Bürste oder einem Staubsauger und wischen Sie dann die Außenflächen mit einem feuchten Tuch ab.

Wie Sie Hilfe bekommen

Kontaktaufnahme mit Dell

① **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

Dell stellt verschiedene onlinebasierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Land und Produkt variiert, stehen einige Services in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

- 1 Rufen Sie die Website **Dell.com/support** auf.
- 2 Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
- 3 Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste **Land oder Region auswählen** am unteren Seitenrand aus.
- 4 Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.