

Filtro de pó para o OptiPlex de pequenas dimensões

Guia do utilizador



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam a melhorar a utilização do produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou a perda de dados e explica como evitar o problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões pessoais ou mesmo morte.

© 2018 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc ou às suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos seus respetivos proprietários.

1 Filtro de pó para o OptiPlex de pequenas dimensões.....	4
2 Obter ajuda.....	6
Contactar a Dell.....	6

Filtro de pó para o OptiPlex de pequenas dimensões

O filtro de pó para o OptiPlex de pequenas dimensões ajuda a proteger o sistema contra as partículas de poeira mais pequenas. Após a instalação, o BIOS pode ser ativado para gerar um lembrete pré-arranque referente à limpeza ou substituição do filtro de pó com base na definição de um intervalo de tempo.

Siga estes passos para instalar o filtro de pó:

- 1 Alinhe a extremidade superior do filtro de pó (1) com a extremidade superior do sistema e prima a extremidade inferior do filtro para se fechar sobre o sistema (2).



- 2 Empurre suavemente como indicado para garantir que o filtro de pó encaixa perfeitamente sobre o sistema.



- 3 Reinicie o sistema e prima **F2** para entrar no menu de configuração do BIOS.
- 4 No menu de configuração do BIOS, navegue até **System Configuration** (Configuração do sistema) > **Dust Filter Maintenance** (Manutenção do filtro de pó) e selecione um dos seguintes intervalos: 15, 30, 60, 90, 120, 150, ou 180 dias.

NOTA: Predefinição: Desactivado.

NOTA: Os alertas só são gerados durante um arranque do sistema e não durante a operação normal do SO.

Para limpar o filtro de pó, escove ou aspire com cuidado e, em seguida, passe um pano húmido nas superfícies externas.

Obter ajuda

Contactar a Dell

NOTA: Se não tiver uma ligação activa à Internet, poderá encontrar as informações de contacto na sua factura, na nota de encomenda ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell disponibiliza várias opções de serviço e assistência através da Internet e de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a vendas, assistência técnica ou apoio ao cliente:

- 1 Visite **Dell.com/support**.
- 2 Seleccione a categoria de assistência desejada.
- 3 Seleccione o seu país ou região na lista pendente **Escolha um país/região** situada na fundo da página.
- 4 Seleccione a ligação apropriada do serviço ou assistência de acordo com as suas necessidades.