

Filtru de praf pentru desktopul cu factor de formă redus Dell OptiPlex

Ghid de utilizare



Note, atenționări și avertismente

 **NOTIFICARE:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea produsului.

 **AVERTIZARE:** O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.

 **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

© 2018 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate. Dell, EMC și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci comerciale deținute de proprietarii respectivi.

Cuprins

1 Filtru de praf pentru sistemul OptiPlex cu factor de formă redus.....	4
2 Solicitarea de asistență.....	6
Cum se poate contacta Dell.....	6

Filtru de praf pentru sistemul OptiPlex cu factor de formă redus

Filtrul de praf pentru sistemul OptiPlex cu factor de formă contribuie la protecția sistemului împotriva particulelor fine de praf. După instalare, BIOS poate fi setat să genereze un memento pre-pornire, pentru a curăța sau înlocui filtrul de praf pe baza intervalului de timp setat.

Urmați acești pași pentru a instala filtrul de praf:

- 1 Aliniați marginea superioară a filtrului de praf (1) cu marginea superioară a sistemului și apăsați marginea inferioară a filtrului de praf pentru a-l închide peste sistem (2).



- 2 Apăsați cu atenție, așa cum este indicat, pentru a vă asigura că filtrul de praf se potrivește fix în sistem.



- 3 Reporniți sistemul și apăsați **F2** pentru a accesa meniul BIOS Setup (Configurare BIOS).
- 4 În meniul BIOS Setup (Configurare BIOS), accesați **System Configuration (Configurare sistem) > Dust Filter Maintenance (Întreținere filtru de praf)** și selectați unul din următoarele intervale: 15, 30, 60, 90, 120, 150 sau 180 de zile.

NOTIFICARE: Setare implicită: Disabled (Dezactivat)

NOTIFICARE: Alertele sunt generate numai pe durata unei reporniri a sistemului, nu pe durata funcționării normale a sistemului de operare.

Pentru a curăța filtrul de praf, periați sau aspirați cu grijă, apoi ștergeți suprafețele externe cu o lavetă umedă.

Solicitarea de asistență

Cum se poate contacta Dell

NOTIFICARE: Dacă nu dispuneți de o conexiune Internet activă, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.

Dell oferă mai multe opțiuni de service și asistență online și prin telefon. Disponibilitatea variază în funcție de țară și produs și este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau servicii pentru clienți:

- 1 Accesați adresa **Dell.com/support**.
- 2 Selectați categoria de asistență.
- 3 Verificați țara sau regiunea dvs. în lista verticală **Choose a Country/Region (Alegeți o Țară/Regiune)** din partea de jos a paginii.
- 4 Selectați serviciul sau legătura de asistență tehnică adecvată, în funcție de necesitățile dvs.