

Dell OptiPlex Micro Støvfilter

Brugervejledning



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

1 Støvfilter til OptiPlex Micro.....	4
2 Sådan får du hjælp.....	6
Kontakt Dell.....	6

Støvfilter til OptiPlex Micro

Støvfilteret til Dell OptiPlex Micro hjælper med at beskytte systemet mod fine støvpartikler. Efter installation kan BIOS aktiveres til at genere en påmindelse før opstart om at rense eller udskifte filteret afhængigt af det valgte tidsinterval. Udfør disse trin for at udskifte støvfilteret:

- 1 Ret toppen af støvfilteret (1) ind efter toppen af systemet, og tryk ned på støvfilterets underste kant for at lukke det over systemet (2).



- 2 Tryk forsigtigt som vist for at sikre, at filteret lukker tæt til over systemet.



- 3 Genstart systemet, og tryk på **F2** for at få adgang til BIOS Setup-menuen.
- 4 I BIOS Setup-menuen skal du navigere til **System Configuration > Dust Filter Maintenance** og vælge et af følgende intervaller: 15, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 dage.

ⓘ BEMÆRK: Standardindstilling: Disabled (Deaktiveret).

ⓘ BEMÆRK: Advarsler genereres kun under genstart af systemet og ikke under normal OS-drift.

Du kan rengøre støvfilteret ved af børste det eller støvsuge det forsigtigt og herefter tørre de ydre overflader af med en fugtig klud.

Sådan får du hjælp

Kontakt Dell

ⓘ BEMÆRK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

- 1 Gå til **Dell.com/support**.
- 2 Vælg supportkategori.
- 3 Bekræft dit land eller område i rullemenuen **Choose a Country/Region (Vælg land/område)** fra listen nederst på siden.
- 4 Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.