

# Dell OptiPlex Micro -pölysuodatin

Käyttöopas



## Huomautukset, varoitukset ja vaarat

 **HUOMAUTUS:** HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistä paremmin.

 **VAROITUS:** VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

 **VAARA:** VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

© 2018 Dell Inc. tai sen tytäryritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, EMC ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

# Sisällysluettelo

<b>1 Pölysuodatin OptiPlex Microlle.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Avun saaminen.....</b>	<b>6</b>
Dellin yhteystiedot.....	6

# Pölysuodatin OptiPlex Microlle

Dell OptiPlex Micron pölysuodatin auttaa suojaamaan järjestelmää hienoilta pölyhiukkasilta. Asennuksen jälkeen BIOS:n voi määrittää antamaan käynnistystä edeltävän muistutuksen pölysuodattimen puhdistamisesta tai vaihtamisesta asetetun aikavälin mukaisesti. Asenna pölysuodatin näin:

- 1 Kohdista pölysuodattimen yläreuna (1) järjestelmän yläreunan kanssa ja paina suodattimen alareunaa, jolloin se peittää järjestelmän (2).



- 2 Varmista, että suodatin sopii järjestelmään, painamalla varovasti kuvan osoittamalla tavalla.



- 3 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja siirry BIOS-asetusvalikkoon painamalla **F2**.
  - 4 Siirry BIOS-asetusvalikossa kohtaan **System Configuration (Järjestelmäkoonpano) > Dust Filter Maintenance (Pölysuodattimen ylläpito)** ja valitse jokin seuraavista aikaväleistä: 15, 30, 60, 90, 120, 150 tai 180 päivää.
- ⓘ HUOMAUTUS:** Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä).
- ⓘ HUOMAUTUS:** Ilmoituksia näytetään vain järjestelmän uudelleenkäynnistyksen yhteydessä eikä normaalin käyttöjärjestelmän käytön yhteydessä.

Puhdista pölysuodatin harjaamalla tai varovasti imuimalla ja pyyhi sitten ulkopinnat kostealla liinalla.

# Avun saaminen

## Dellin yhteystiedot

**HUOMAUTUS:** Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

- 1 Siirry osoitteeseen **Dell.com/support**.
- 2 Valitse tukiluokka.
- 3 Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta **Choose A Country/Region (Valitse maa/alue)** -luettelosta
- 4 Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.