

Filtro antipolvere per Dell OptiPlex Micro

Guida dell'utente



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2018 Dell Inc. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Sommario

1 Filtro antipolvere per OptiPlex Micro.....	4
2 Come ottenere assistenza.....	6
Come contattare Dell.....	6

Filtro antipolvere per OptiPlex Micro

Il filtro antipolvere per Dell OptiPlex Micro aiuta a proteggere il sistema dalle particelle di polvere sottili. Dopo l'installazione, il BIOS può essere impostato in modo da generare un promemoria in fase di preavvio per pulire o sostituire il filtro antipolvere in base all'intervallo di tempo impostato.

Seguire questa procedura per installare il filtro antipolvere:

- 1 Allineare il bordo superiore del filtro antipolvere (1) al bordo superiore del sistema e premere il bordo inferiore del filtro antipolvere per chiuderlo sopra il sistema (2).



- 2 Premere delicatamente come mostrato per far sì che il filtro si inserisca nel sistema.



- 3 Riavviare il sistema e premere **F2** per accedere al menu di configurazione del BIOS.
- 4 Nel menu di configurazione del BIOS, passare alla **System Configuration > Dust Filter Maintenance** (Configurazione di sistema > Manutenzione del filtro antipolvere) e selezionare uno qualsiasi dei seguenti intervalli: 15, 30, 60, 90, 120, 150 o 180 giorni.

i **N.B.: Impostazione predefinita: Disabled (Disattivo)**

i **N.B.: Gli avvisi vengono generati solo durante il riavvio del sistema e non durante il normale funzionamento del sistema operativo.**

Per pulire il filtro antipolvere, spazzolare o aspirare delicatamente e quindi strofinare le superfici esterne con un panno umido.

Come ottenere assistenza

Come contattare Dell

ⓘ N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell offre diverse opzioni di servizio e assistenza telefonica e online. La disponibilità varia per paese e prodotto, e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per contattare Dell per problemi relativi alla vendita, all'assistenza tecnica o all'assistenza clienti:

- 1 Accedere all'indirizzo Web **Dell.com/support**.
- 2 Selezionare la categoria di assistenza.
- 3 Verificare il proprio Paese nel menu a discesa **Scegli un Paese** nella parte inferiore della pagina.
- 4 Selezionare l'appropriato collegamento al servizio o all'assistenza in funzione delle specifiche esigenze.