

Dell OptiPlex Micro 먼지 필터

사용 설명서



참고, 주의 및 경고

① | **노트:** "참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

△ | **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

⚠ | **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2018 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

1 OptiPlex Micro용 먼지 필터.....	4
2 도움말 얻기.....	6
Dell에 문의하기.....	6

OptiPlex Micro용 먼지 필터

Dell OptiPlex Micro용 먼지 필터는 미세한 먼지 입자로부터 시스템을 보호하도록 돕습니다. 설치 후 BIOS를 활성화하여 간격 설정에 따라 먼지 필터를 청소하거나 교체하기 위한 부팅 전 알림을 생성할 수 있습니다.
다음 단계를 따라 먼지 필터를 설치합니다.

- 1 먼지 필터의 상단 가장자리를 시스템의 상단 가장자리에 맞추고(1) 먼지 필터의 하단 가장자리를 눌러 시스템 위로 닫습니다(2).



- 2 표시된 대로 조심스럽게 눌러서 필터가 시스템에 딱 맞는지 확인합니다.



- 3 시스템을 다시 시작하고 **F2** 키를 눌러 BIOS 설정 메뉴를 시작합니다.
- 4 BIOS 설정 메뉴에서 **System Configuration(시스템 구성) > Dust Filter Maintenance(먼지 필터 관리)**로 이동하고 15, 30, 60, 90, 120, 150 또는 180일에 해당하는 간격 중 하나를 선택합니다.

① **노트:** 기본 설정: 비활성 상태

① **노트:** 정상적인 OS 작동 중에는 알림이 생성되지 않고 시스템 재부팅 중에만 알림이 생성됩니다.

먼지 필터를 청소하려면 브러시로 닦거나 조심스럽게 청소기로 빨아들인 후 젖은 천으로 외부 표면을 닦습니다.

도움말 얻기

Dell에 문의하기

① **노트:** 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

- 1 **Dell.com/support**로 이동합니다.
- 2 지원 카테고리를 선택합니다.
- 3 페이지 맨 아래에 있는 **Choose a Country/Region(국가/지역 선택)** 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
- 4 필요한 서비스 또는 지원 링크를 선택하십시오.