

# Dell OptiPlex Micro kabeldæksel

Brugervejledning



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Dell OptiPlex Micro kabeldæksel.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Sådan får du hjælp.....</b>	<b>8</b>
Kontakt Dell.....	8

# Dell OptiPlex Micro kabeldæksel


Kabeldækslet til Dell OptiPlex Micro-systemet hjælper med at beskytte de porte og kabler, som er forbundet til systemet. Udfør disse trin for at installere kabeldækslet:

**BEMÆRK:** Billederne herunder kan indeholde varianter alt efter din systemkonfiguration.

- 1 Før kablerne igennem det slot, der findes nederst på kabeldækslet.



- 2 Tilslut kablerne til deres respektive porte, og drej antenne (hvis tilgængelig/hvis relevant) udad og igennem antennens slot øverst på kabeldækslet.



- 3 Ret krogene på kabeldækslet ind efter deres respektive åbninger på kabinettet til Dell OptiPlex Micro.

**⚠ FORSIGTIG:** Vær omhyggelig med ikke at bøje eller ødelægge de ømtålelige plastickroge.



- 4 Tryk forsigtigt på kabeldækslet (1), indtil det klikker på plads, og luk låsen (2) for at fastlåse kabeldækslet.



 **BEMÆRK:** For bedre sikkerhed bør du anvende en Noble Wedge-slot til at sikre systemet.

# Sådan får du hjælp

## Kontakt Dell

**ⓘ BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

- 1 Gå til **Dell.com/support**.
- 2 Vælg supportkategori.
- 3 Bekræft dit land eller område i rullemenuen **Choose a Country/Region (Vælg land/område)** fra listen nederst på siden.
- 4 Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.