

Dell OptiPlex Micro kaablikate

Kasutusjuhend



Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused

 | **MÄRKUS:** MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

 | **ETTEVAATUST:** ETTEVAATUST tähistab kas võimalikku riistvarakahjustust või andmekadu ja annab teavet probleemi vältimise kohta.

 | **HOIATUS:** HOIATUS tähistab võimalikku omandi kahjustumist või inimeste vigastusi või surma.

© 2018 Dell Inc. või selle tütarettevõtted. Kõik õigused on kaitstud. Dell, EMC ja muud kaubamärgid on ettevõtte Dell Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

1 Dell OptiPlex Micro kaablikate	4
2 Abi saamine	8
Delli kontaktteave.....	8

Dell OptiPlex Micro kaablikate


Süsteemi Dell OptiPlex Micro kaablikate aitab kaitsta süsteemi külge ühendatud pesasid ja kaableid. Kaablikatte paigaldamiseks tehke järgmist.

ⓘ | MÄRKUS: Allpool olevad pildid võivad olla teie süsteemi konfiguratsioonist olenevalt erinevad.

- 1 Suunake kaablid läbi kaablikatte all oleva ava.



- 2 Ühendage kaablid vastavatesse pesadesse ja keerake antenn (kui see on olemas/vajalik) väljapoole, nii et see oleks läbi kaablikatte peal oleva antenniava.



3 Pange kaablikatte kinnituskonksud Dell OptiPlex Micro raamil olevatesse pesadesse.

⚠ ETTEVAATUST: Olge ettevaatlik, et te õrnu plastkonkse ei painutaks ega murraks.



4 Vajutage ettevaatlikult kaablikatet (1), kuni see paika klõpsab, ja lükake riivi (2), nii et see kaablikatte paika kinnitab.



ⓘ | **MÄRKUS:** Süsteemi täiendavaks kinnitamiseks võib kasutada Noble Wedge'i pesa.

Abi saamine

Delli kontaktteave

ⓘ MÄRKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-ühendust, võite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehel, tšekilt või Delli tootekataloogist.

Dell pakub mitut veebi- ja telefonipõhist toe- ning teenindusvõimalust. Saadavus võib riigi ja toote järgi erineda ning mõned teenused ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga müügi, tehnilise toe või klienditeeninduse küsimustes ühenduse võtmiseks:

- 1 minge lehele **Dell.com/support**.
- 2 Valige oma toekategooria.
- 3 Kinnitage riik või piirkond lehe alumises osas paiknevas ripploendis **Choose a Country/Region** (Valige riik/piirkond).
- 4 Valige oma vajadusele vastava teenuse või toe link.