

Cache-câbles Dell OptiPlex Micro

Guide d'utilisation



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières


| | |
|--|----------|
| 1 Cache-câbles Dell OptiPlex Micro..... | 4 |
| 2 Obtenir de l'aide..... | 8 |
| Contacter Dell..... | 8 |

Cache-câbles Dell OptiPlex Micro


Le cache-câbles pour le système Dell OptiPlex Micro aide à protéger les ports et câbles connectés au système. Suivez ces étapes pour installer le cache-câbles.

REMARQUE : Les images d'illustration ci-dessous peuvent varier selon la configuration de votre système.

- 1 Faites passer les câbles par l'emplacement situé sur au bas du châssis.



- 2 Branchez les câbles sur leurs ports respectifs et orientez l'antenne (si disponible/applicable) vers l'extérieur pour les faire passer dans l'emplacement d'antenne sur le dessus du cache-câbles.



3 Alignez les clips de retenue du cache-câbles sur les emplacements correspondants sur le châssis du système Dell OptiPlex Micro.

⚠ PRÉCAUTION : Veillez à ne pas plier ou casser les clips en plastique fragiles.



- 4 Appuyez doucement sur le cache-câbles (1) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place et faites glisser le loquet (2) pour que le cache-câbles soit correctement positionné en place.



 **REMARQUE :** Pour plus de sécurité, utilisez l'emplacement Noble Wedge pour fixer le système.

Obtenir de l'aide

Contacteur Dell

① **REMARQUE** : Si vous ne possédez pas une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, acte de vente ou catalogue de produits Dell.

Dell offre plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1 Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
- 2 Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3 Recherchez votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisissez un pays ou une région** situé au bas de la page.
- 4 Sélectionnez le lien de service ou de support en fonction de vos besoins.