

כיסוי כבלים למחשב Dell OptiPlex Micro של Dell

מדריך למשתמש



① | הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

⚠ | התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

⚠ | אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.


4	1 כיסוי כבלים למחשב Dell OptiPlex Micro של Dell
8	2 קבלת עזרה
8	Dell פנייה אל Dell

כיסויי כבלים למחשב Dell OptiPlex Micro של Dell


כיסויי הכבלים למחשב Dell OptiPlex Micro של Dell מסייע בהגנה על היציאות והכבלים שמחוברים למערכת. בצע שלבים אלה כדי להתקין את כיסויי הכבלים.

הערה: התמונות המוצגות להלן עשויות להשתנות, בהתאם לתצורת המערכת שלך. | ①

1 נתב את הכבלים דרך החריץ בתחתית כיסויי הכבלים.




2 חבר את הכבלים ליציאות המתאימות והפוך את האנטנה (אם זמינה/רלוונטית) כלפי חוץ, כדי לעבור דרך חריץ האנטנה בחלק העליון של כיסויי הכבלים.



3 ישר את ווי ההחזקה של כיסוי הכבלים עם החריצים שלהם במארז ה-Dell OptiPlex Micro של Dell.

⚠ **התראה:** היזהר שלא לכופף או לשבור את הווים העדינים מפלסטיק.



4 לחץ בעדינות כלפי מטה על כיסוי הכבלים (1) עד שייכנסו למקומם בנקישה. החלק את התפס (2) כדי לנעול את כיסוי הכבלים למקומו.



הערה: לשיפור ההגנה, השתמש בחריץ למנעול לחיצה של Noble לאבטחת המערכת. 

קבלת עזרה

פנייה אל Dell

① **הערה:** אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונת הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

- 1 עבור אל [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 2 בחר קטגוריית תמיכה.
- 3 בחר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
- 4 בחר בקישור המתאים לשירות או לתמיכה הנחוצים.