

Dell OptiPlex Micro 电缆护盖

用户指南



注、小心和警告

① | **注:** “注” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

△ | **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

⚠ | **警告:** “警告” 表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

目录

1 Dell OptiPlex Micro 电缆护盖.....	4
2 获得帮助.....	6
联系戴尔.....	6

Dell OptiPlex Micro 电缆护盖

电缆护盖的 Dell OptiPlex Micro 系统有助于保护连接的端口和电缆连接到系统。要安装电缆护盖,请按照以下步骤。

① **注:** 以下所示映像可能会有所不同,具体取决于您的系统配置。

- 1 将电缆穿过机箱顶部的插槽。



- 2 将电缆连接至其各自的端口,并翻转的天线(如果可用/适用)向外以将其穿过天线电缆护盖顶部插槽。
安装电缆护套
- 3 对齐电缆护盖固定挂钩入 Dell OptiPlex Micro 机箱上的插槽中。

△ | 小心: 小心不要弯曲或中断精密部件塑料挂钩。



- 4 轻轻地向下按压电缆护盖(1),直至其卡入到位,然后滑动门锁(2),以锁定电缆护盖卡入到位。安装电缆护套

① 注: 为增加安全性,请使用 Noble wedge 插槽固定系统。

联系戴尔

① | 注: 如果没有可用的互联网连接, 可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。

戴尔提供了几种在线以及基于电话的支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异, 某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。有关销售、技术支持或客户服务问题, 请联系戴尔:

- 1 请转至 **Dell.com/support**。
- 2 选择您的支持类别。
- 3 在页面底部的**选择国家/地区**下拉列表中, 确认您所在的国家或地区。
- 4 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。