

Dell OptiPlex Micro 纜線蓋

使用者指南



註、警示與警告

 **註:** 「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:** 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:** 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。著作權所有，並保留一切權利。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc.或其子公司的商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。


1 Dell OptiPlex Micro 纜線蓋.....	4
2 獲得幫助.....	8
與 Dell 公司聯絡.....	8

Dell OptiPlex Micro 纜線蓋


Dell OptiPlex Micro 系統的纜線蓋可協助保護連接埠以及與系統連接的纜線。
請按照以下步驟安裝纜線蓋：

① 註：下圖視您的系統組態而定，可能會有所不同。

- 1 將纜線穿過纜線蓋底部的插槽。



- 2 將纜線連接至對應的連接埠，然後將天線 (如有/如適用) 向外翻以穿過纜線蓋頂端的天線插槽。



3 將纜線蓋的固定掛鉤對準並卡入 Dell OptiPlex Micro 機箱的對應插槽。

⚠ 警告: 請小心不要彎折或折斷精細的塑膠掛鉤。



4 輕輕按壓纜線蓋 (1) 直到卡入定位，然後推動門鎖 (2) 以將纜線蓋鎖定到位。



① 註: 若要加強安全性, 請使用 **Noble Wedge** 防盜鎖孔來保護系統。

獲得幫助

與 Dell 公司聯絡

① | 註: 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多項線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在地區並不提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡：

- 1 移至 **Dell.com/support**。
- 2 選取您的支援類別。
- 3 在網頁底部的 **Choose A Country/Region (選擇國家/地區)** 下拉式選單中確認您所在的國家或地區。
- 4 根據您的需求選取適當的服務或支援連結。