

Filtro Filtro de polvo de la minitorre Dell OptiPlex

Guía del usuario



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una **NOTA** señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una **PRECAUCIÓN** indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una señal de **ADVERTENCIA** indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2018 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

1 Filtro de polvo de la minitorre OptiPlex.....	4
2 Obtención de ayuda.....	6
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	6

Filtro de polvo de la minitorre OptiPlex

El filtro de polvo para la minitorre OptiPlex ayuda a proteger el sistema de partículas finas de polvo. Después de la instalación, el BIOS se puede activar para generar un recordatorio de inicio previo para limpiar o reemplazar el filtro de polvo en función del intervalo de tiempo establecido.

Siga estos pasos para instalar el filtro de polvo:

- 1 Alinee el borde superior del filtro de polvo (1) con el borde superior del sistema y presione el borde inferior del filtro de polvo para cerrar el sistema (2).



- 2 Presione con cuidado como se muestra para asegurarse de que el filtro de polvo encaje perfectamente en el sistema.



- 3 Reinicie el sistema y presione **F2** para entrar en el menú de configuración del BIOS.
- 4 En el menú de configuración del BIOS, vaya a **System Configuration > Dust Filter Maintenance (Configuración del sistema > Mantenimiento del filtro de polvo)** y seleccione desde cualquiera de los siguientes intervalos: 15, 30, 60, 90, 120, 150 o 180 días.

NOTA: Configuración predeterminada: desactivado

NOTA: Las alertas se generan solo durante un reinicio del sistema y no durante el funcionamiento normal del sistema operativo.

Para limpiar el filtro de polvo, cepille o vacíe con cuidado y, a continuación, limpie las superficies externas con un paño húmedo.

Obtención de ayuda

Cómo ponerse en contacto con Dell

① **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

- 1 Vaya a **Dell.com/support**.
- 2 Seleccione la categoría de soporte.
- 3 Seleccione su país o región en la lista desplegable **Elija un país o región** que aparece al final de la página.
- 4 Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.