

# Φίλτρο σκόνης για Dell OptiPlex Mini Tower

Οδηγός χρήσης



## Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

© 2018 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

# Πίνακας

<b>1 Φίλτρο σκόνης για OptiPlex Mini Tower.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Λήψη βοήθειας.....</b>	<b>6</b>
Επικοινωνία με την Dell.....	6

## Φίλτρο σκόνης για OptiPlex Mini Tower

Το φίλτρο σκόνης για τον OptiPlex Mini Tower προστατεύει το σύστημα από τα λεπτά σωματίδια σκόνης. Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να ενεργοποιηθεί στο BIOS η δημιουργία υπενθύμισης πριν από την εκκίνηση για τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου σκόνης σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το φίλτρο σκόνης:

- 1 Ευθυγραμμίστε την πάνω πλευρά του φίλτρου σκόνης (1) με την πάνω πλευρά του συστήματος και σπρώξτε την κάτω πλευρά του φίλτρου σκόνης προς το σύστημα (2).



- 2 Σπρώξτε απαλά όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε το φίλτρο σκόνης να εφαρμόσει στο σύστημα.



- 3 Επανεκκινήστε το σύστημα και πατήστε το πλήκτρο **F2** για να ανοίξει το μενού ρύθμισης του BIOS.
- 4 Στο μενού ρύθμισης του BIOS, μεταβείτε στις επιλογές **System Configuration (Διαμόρφωση συστήματος) > Dust Filter Maintenance (Συντήρηση φίλτρου σκόνης)** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω διαστήματα: 15, 30, 60, 90, 120, 150 ή 180 ημέρες.

① **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προεπιλεγμένη ρύθμιση: **Disabled (Αδρανοποιημένη)**.

① **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι ειδοποιήσεις δημιουργούνται μόνο κατά την επανεκκίνηση του συστήματος και όχι κατά την κανονική λειτουργία του λειτουργικού συστήματος.

Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης με ένα βουρτσάκι ή απαλά με μια ηλεκτρική σκούπα και μετά σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί.

# Λήψη βοήθειας

## Επικοινωνία με την Dell

① **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.

Η Dell παρέχει αρκετές επιλογές για υποστήριξη και εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ και τηλεφώνου. Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για να επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά με θέματα που αφορούν τα τμήματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών:

- 1 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **Dell.com/support**.
- 2 Επιλέξτε την κατηγορία υποστήριξης που θέλετε.
- 3 Επαληθεύστε τη χώρα ή την περιοχή σας στην αναπτυσσόμενη λίστα **Choose A Country/Region (Επιλογή χώρας/περιοχής)** στο κάτω μέρος της σελίδας.
- 4 Επιλέξτε τον σύνδεσμο για την υπηρεσία ή την υποστήριξη που ενδείκνυται με βάση τις ανάγκες σας.